

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











DIE

METALLURGIE.

Gewinnung und Verarbeitung

THE REAL PROPERTY.

dur

Metalle und three Legirungen, in praktischer und theoretischer. hesnuders chemischer Beziehung.

Von

JOHN PERCY, M. D., F. R. S.,

Problems des Metalleres an der offerenament School of march at Legation

Unitertragen and bearbeiter

W.COX

DE F. KNAPP.

Drop- a del indiquetto Chamic and Matallargia am Parabelogram to Bearmachaeta.

Autornacte deutsche Assgular unter directer Mitwirkung des emplischen Verfassers.



Management of the Park State State of the Contract of the Cont

Bratur Band

Die Lehre von den metallurgischen Processen im Allgemeinen und den Schlacken, die Lehre von den Brennstoffen und den feuerfesten Materialien als Einleitung, und die Metallurgie des Kupfers, des Zinks und der Legirungen aus beiden

Braunschweig.

Druge and Verlag von Friedrich Viewen and Sohn.

1. Thetalungy

TID

Ankündigung.

Der erste Band von Percy's Metallurgie, welcher jetzt in der deutschen Bearbeitung vollständig vorliegt, behandelt die Lehre von den metallurgischen Processen im Allgemeinen und den Schlacken, dann die Lehre von den Brennstoffen und den feuerfesten Materialien als Einleitung; ferner die Metallurgie des Kupfers, des Zinks und der Legirungen aus beiden.

Der zweite Band wird die Gesammt-Metallurgie des Eisens mit seinem reichhaltigen bis in die neuesten Entwickelungen dargestellten Stoff umfassen.

Es ist diese deutsche Ausgabe eine vom Verfasser autorisirte und erfreut sich seiner directen Mitwirkung.

Der Preis des ersten Bandes beträgt 3 Thlr.

Da wo mehrere zum Ankauf einer Parthie von 6 Exemplaren zusammentreten, wird ein Frei-Exemplar von jeder Buchhandlung abgegeben, was für Lehranstalten von Wichtigkeit sein dürfte.

Braunschweig, im October 1863.

Friedrich Vieweg und Sohn.

Die Metallurgie.

Gewinnung und Verarbeitung

THE NEW YO

Metalle und ihrer Legirungen, in praktischer und theoretischer PUBLIC besonders chemischer Beziehung.

V on

John Percy, M. D., F. R. S.,

Professor der Metallurgie an der "Governement School of mines" zu London.

Ubertragen und bearbeitet

ASTOR, LENOX TILDEN FOUNDA 1928 R.

Dr. F. Knapp,

Professor der technischen Chemie und Metallurgie am Polytechnicum zu Braunschweig.

Autorisirte deutsche Ausgabe unter directer Mitwirkung des englischen Verfassers.

Erster Band:

Die Lehre von den metallurgischen Processen im Allgemeinen und den Schlacken, die Lehre von den Brennstoffen und den feuerfesten Materialien als Einleitung, und die Metallurgie des Kupfers, des Zinks und der Legirungen aus beiden.

Mit 180 in den Text eingedruckten Holzstichen.

gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Erschienen ist: Erster Band. Preis 3 Thlr.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Die Zurückführung der Gewinnung der Metalle und der Hüttenprocesse auf ihre mechanische Grundlage ist verhältnissmässig viel weiter vorgeschritten, mehr durchgebildet und abgeschlossen, als die Zurückführung derselben auf die chemischen Gesetze.

Obwohl die wissenschaftliche Chemie bei ihrem jugendlichen Alter als Grundlage der rationellen Metallurgie ungleich später zum Angriff ihres violumfassenden Materials gekommen, so hat sie doch die chemische Erkenntniss der hüttenmännischen Praxis in ihren schnellen Fortschritt mit hineingezogen. Dazu kommt, dass die von Jahr zu Jahr wachsende Anzahl der Vertreter und Erkenner der chemischen Wissenschaft das Inter-**se von theoretischer wie praktischer Seite auf eine niegekannte Höhe gefördert und gesteigert hat. Als Folge dieser doppelten Ursache hat sich alsbald - so fern man auch dem Abschluss noch stehen mag - in der wissenschaftlichen Metallurgie ein überreiches Material angesammelt, welches die Kräfte des Einzelnen, so wie es im Laufe der Zeit angehäuft vorliegt, vergeblich zu bewältigen suchte.

Es war daher längst an der Zeit das in den Zeitschriften, Monographien u. s. w. aufgehäufte Wissen zu sammeln und in einer systematischen Darstellung zur übersichtlichen Anschauung zu bringen und so einen Anschluss der neuen wissenschaftlichen Errungenschaft an unsere vorhandenen classischen Werke, zunächst der Metallurgie von Karsten, zu gewinnen. Diese Forderung hat unsere Literatur seit geraumer Zeit anerkannt. Schon Rammelsberg spricht in der Vorrede seines Lehrbuches (eines kurz gefassten Leitfadens der chemischen Metallurgie) den Wunsch aus, dass "eine vollständigere und mehr umfassende Behandlung des Gegenstandes" bald erganzend hinzutreten möchte, ein Wunsch, der in dem begonnenen Erscheinen von Scheerer's Metallurgie seine Erfüllung gefunden hatte. In diesem ausgezeichneten Buche hatte sich der Letztere die Aufgabe gestellt, das allseitig angewachsene Material mit vorwiegender Rücksicht auf die chemischen Principien zu ordnen und einzureihen. Leider sind der Fortsetzung des trefflichen Werkes allzufrüh äussere Hindernisse durch die veränderte Stellung des Verfassers in den Weg getreten-

Inzwischen ist zwar das Feld nicht unbearbeitet geblieben, vielmehr haben die tüchtigsten Fachmänner — worunter wir vorzugsweise Kerl und Plattner hervorheben — unsere Literatur mit anerkannt gediegenen Werken bereichert, aber in einer von der Scheererischen sehr abweichenden Behandlung. Eine dem Scheerer'schen Buche entsprechende zum Stellvertreter desselben geeignete Arbeit hat aber bis jetzt vergebens auf sich warten lassen. Erst nach einem Zwischenraume von 14 Jahren ist jenseits des Kanals ein Werk von dem ersten Metallurgen Englands:

",Metallurgy. The art of extracting Metals from their ores, and adapting them to various purposes of manufacture. By John Percy, M. D., F. R. S., lecturer on metallurgy at the government school of mines".

erschienen, welches in jeder Beziehung berufen sein dürfte, die Lücke würdig auszufüllen. Bei den ausgebreiteten Kenntnissen des Verfassers, bei seiner Stellung als Lehrer an der Bergschule in London, bei den zahlreichen Verbindungen mit der metallurgischen Praxis durch seine Schüler, vorzugsweise aber bei dem gründlichen Studium, welches dieser hervorragende Gelehrte und Kenner der Praxis auch unserer vaterländischen Literatur zugewendet hat, — fügt sich sein Werk der bestehenden Lücke in der letzteren so natürlich und organisch ein, dass eine Bearbeitung wie wir sie dem deutschen Publikum bieten, den Werth eines deutschen Originalwerkes ersetzt. Auch Percy, wie seine deutschen Vorgänger, strebt nach dem Ziele, die Früchte des chemischen Studiums des Hüttenwesens dem Theoretiker wie Praktiker, dem Meister wie dem Jünger zugänglich und übersichtlich zu machen.

Nach dem umfassenderen und mehr sachgemässen Begriff der Metallurgie, wie ihn der Verfasser den deutschen Autoren gegenüber aufstellt, erfährt der traditionelle Lehrbegriff durch die Legirungen der Metalle eine wesentliche Erweiterung. Sie werden in der Weise abgehandelt, dass jeder betreffenden Legirung die zusammensetzenden Metalle stets vorausgehen.

Der erste jetzt vorliegende Band behandelt in dem angeführten Sinne die Lehre von den metallurgischen Processen im Allgemeinen und den Schlacken, dann die Lehre von den Brennstoffen und den feuerfesten Materialien als Einleitung, endlich die Metallurgie des Kupfers, des Zinks und der Legirungen aus beiden.

Der zweite Band wird die Metallurgie des Eisens mit seinem reichhaltigen bis in die neusten Entwicklungen dargestellten Stoff umfassen.

Die deutsche Bearbeitung erfreut sich der directen Unterstützung des Verfassers und für die Fälle, wo der speciell deutsche Gesichtspunkt Zusätze eines in der Praxis stehenden Gelehrten erheischt, — der Mitwirkung des Herrn Professor Fritzsche von der Bergakademie in Freiberg. — Man hat sich bei dieser Bearbeitung übrigens so treu als möglich dem Original angeschlossen; nur da wo locale Gründe überwogen, hat man Auslassungen, Zusätze oder Veränderungen eintreten lassen. Stets war man bemüht nachzutragen, was inzwischen neu hinzugekommen.

So glauben wir hoffen zu dürfen, dass die Fachgenossen unseres Vaterlandes der vorliegenden Arbeit ihre volle Anerkennung nicht versagen werden.

DIE

METALLURGIE.

DIE

METALLURGIE.

GEWINNUNG UND VERARBEITUNG

DER

METALLE UND IHRER LEGIRUNGEN, IN PRAKTISCHER
UND THEORETISCHER, BESONDERS
CHEMISCHER BEZIEHUNG.

VON

JOHN PERCY, M. D., F. R. S.,
Professor der Metallurgie an der "Governement School of mines" zu London.

ÜBERTRAGEN UND BEARBEITET

VON

DR: F. KNAPP,

AUTORISIRTE DEUTSCHE AUSGABE UNTER DIRECTER MITWIRKUNG DES ENGLISCHEN VERFASSERS.

ERSTER BAND.

Die Lehre von den metallurgischen Processen im Allgemeinen und den Schlacken, die Lehre von den Brennstoffen und den feuerfesten Materialien als Einleitung, und die Metallurgie des Kupfers, des Zinks und der Legirungen aus beiden.

MIT 180 IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN HOLZSTICHEN.

BRAUNSCHWEIG,

DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1863.

•

.



Vorwort.

Bei der deutschen Bearbeitung des Percy'schen Werkes über Metallurgie, von welchem hiermit der erste Band dem Publikum übergeben wird, hat man sich angelegen sein lassen, denjenigen Theil des Textes, welcher dem Buche seinen höheren Werth für den deutschen Leserkreis giebt, in allen wesentlichen Punkten möglichst unverkürzt wieder zu geben. Es ist dies die aus der umtassendsten Anschauung und gründlichsten Kenntniss geschöpfte Darstellung des britischen Hüttenwesens, in Verbindung mit der experimentellen Kritik der verschiedenen ihm zu Grunde liegenden Processe. Im Uebrigen war es unerlässlich, manches ganz zu unterdrücken; so verschiedene statistische und historische Nachrichten über die Kupferhütten in Wales und dahingehörige Calculationen, Auslassungen des Verfassers über Patentgesetzgebung in England etc. Nicht minder bedurfte vieles bedeutender Abkürzung, so der Abschnitt über Schiffbeschlag, Kupfergewinnung in Indien, Probiren des Kupfers in Wales etc. In noch anderen Fällen sind Zusätze nöthig gewesen. Sie enthalten theils diejenigen Verbesserungen und Erfindungen, welche seit dem Erscheinen des Originals hinzugekommen sind (insbesondere Methoden der Gewinnung und Probirens des Kupfers auf nassem Wege),

Vorwort.

theils Industriezweige, die als specifisch deutsche dem Verfasser fern gerückt waren (deutsche Torfwirthschaft, Graphittiegelfabrikation u. a. m.).

Sobald der zweite Band des englischen Originals erschienen sein wird, folgt der zweite Band der Bearbeitung unverzüglich.

Braunschweig, im September 1863.

Dr. Knapp.

Inhaltsverzeichniss

zum ersten Bande.

Begriff	der Mets	llu	rgi	e			•			•								•						•
Begriff	von "Me	tall	"	•			•						•	•	•			•	•		•	•	•	•
Physik	alische	Ei,	ge:	ns	cl	ıa	fte	en	d	er	•	M	et	al	le									•
A	ggregatzu	sta:	nd		•	•																	•	
	erhalten																							
	pecifisches																							
K	rystallisat	ion	٠	•	•	•		•	•	٠	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	٠	•	٠
В	ruch .	• •	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	٠	•	•	•		٠	٠
G	eschmeidi ehbarkeit	gke	it	•	•	•	•		•	•	•		٠	•	•		•	٠	•	•	•			•
Z	ehbarkeit	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•
F	estigkeit		•	•	•	٠	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	higkeit																							
	lasticitāt																							
	eichheit																							
	eitung de																							
	arme-Cap																							
	usdehnun																							
U	ndurchsic	htig	ke	it		•		•					•						•	•		•		•
	lanz																							
F	arbe		•	•			٠	•	•			•	•					•		•		٠		
Metallu	rgische	P	coc	9	88	е	in	a	A	118	ze:	m	eir	1e	n									
C	assificatio	n																						
R	duction .																						•	
So	hmelzen .				•			•																
R	östen																							
D	estillation																							
	ıblimation																							
0	igerung .															_		_	_					

Inhaltsverzeichniss.

	Acussere Beschaffenheit						25
	Krystallinische oder amorphe Schlacken						_
	Blasige Structur						27
	Sprödigkeit und Zähigkeit						
	Farbe					Ī	28
	Schmelzbarkeit	Ī			•	•	30
	Sefström's Versuche	•	·	•	·	•	42
	Nichtkieselerdehaltige Schlacken				•	•	44
	Flussspath				•	•	46
	Plattner's Versuche					•	48
	Sulphosilicate						51
	•						
Die	e Brennstoffe, Begriff	•	•	•	•		53
	Heizkraft im Allgemeinen			_		_	56
	Nach Faber und Silbermann						58
	Berthier's Methode der Bestimmung						60
	Verbrennungstemperatur	·		·	Ī	Ī	_
	Heizkraft der Brennstoffe	•	·	•	•	•	65
						•	•••
	Holz						66
	Zusammensetzung						67
	Wassergehalt					•	69
	Specifisches Gewicht					•	72
	Aschengehalt					•	12
	Zusammensetzung der Asche					•	78
	Schnelligkeit des Wachsthums	•	•	•	•	٠	74
	Mass und Gewicht						
	Mass und Gewicht	•	•	•	•	•	76
	Torf, Bildung						
	Specifisches Gewicht						77
	Zusammensetzung	•	•	•	•	•	78
	Gewinnung	•	•	٠	•	•	82
	Kunsttorf	•	•	•	•	•	84
,	Trocknen						90
							90
	Fossile Kohlen, Begriff		•	•			96
	Bestandtheile						99
	Asche				•	•	100
					•	•	100
	Braunkohle						102
	Zusammensetzung						108
	Asche						108
							100
	Steinkohle						
	Verhalten in der Hitze						109
	Faserkohle						113
	Anthracit						110
	Zusammensetzung der Kohlen um Swansea	•	•	•	•	•	
	Jan bisanda San Wakin Dandan la						115
	Jon Conditables Tourismis						119
	Jan 6						121
	Jan Cannalbaklan						122
	der Anthracite						122
	Gehalt an schweren Metallen						123
		•	•	٠	•	•	124
	Holzkohle, Eigenschaften						125
	Holzverkohlung in Meilern						129
	in Uaufan				•	•	135
	" in Comban	•	•	•	•	•	140
	in Oefen	•	•	•	•	•	141

Inhaltsverzeichniss.	ΙX
Ausbringen	Seite 144 148 — 155
Torfverkohlung	156
Verkokung der Steinkohle; Geschichte	159
Kokes; Eigenschaften	161
, Zusammensetzung	_
,, Wassergehalt	162
Aufbereitung der Steinkohlen	165
Verkokung in Meilern	171 173
in offeneu Oefen	
" in geschlossenen Oefen	177
" " " , von Cox	179 181
n n n von Appolt	185
Gase der Koköfen	192
,, deren Benutzung	194 196
Mineralische Holzkohle	202
Verkokung der Sandkohle mit Pech	203
Nutzbare Nebenproducte Kosten der Verkokung	205
Gasförmige Brennstoffe	_
Feuerfeste Materialien.	
Feuerfeste Thone	211
Zusammensetzung	212
Begriff der Feuerfestigkeit	220
Proben auf Feuerfestigkeit Schmelztiegel	221 224
Aus Thon	
Stourbridge - Tiegel	226
Cornwall-Tiegel . London-Tiegel	227
Hessische Tiegel .	228
Französische Tiegel	229
Belgische Tiegel	230
Specksteintiegel	234
Schmelztiegelformen .	
Kalktiegel	237 238
Formen zu Tiegeldeckeln	_
Tiegelzangen	_
Sefström'scher Ofen	239 240
Feuerfeste Steine	241
Dinasteine	243
Feuerfeste Sandsteine	244
pecielle Metallurgie.	
Das Kupfer	246
Physikalische Eigenschaften	

Inhaltsverzeichniss.

Chemische Eigenschaften	2 -1
Kupferoxydul	
Kupferoxyd	2-4
Kupferoxydul und Kieselerde	
Kupferoxyd und Kieselerde	2-💂
Kupferoxyde, Thonerde, Kieselerde und Borsaure	
Halbschwefelkupfer	25
" und andere Schwefelmetalle	25
" bei Luftzutritt geglüht	25
" und Oxyde des Kupfers	25-4
Kupfer und Bleioxyd	25.5
	25 G
" und Manganhyperoxyd	
Kupferoxyd und Blei	
Kupferoxydul und Bleioxyd	
Kupferoxyd und Bleioxyd	257
" und Schwefelblei	
Kupferoxydul mit Eisenoxyd und Kieselerde	258
Halbschwefelkupfer und Wasserstoff	_
" und Wasserdampf	
Metallisches Kupfer und Wasserdampf	259
Halbschwefelkupfer und Kohle	260
" " Eisen	_
" " Zink	261
" " " <u>Blei</u>	-
" " Zinn	
" " Antimon	262
" Bleioxyd · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	263
" schwefelsaures Blei	264
" " Salpeter	
Halbschwefelkupfer und Aetznatron	265
" Koniensaures Natron	
Astalealle and Danet	
" " Aetzkalk und Baryt	
" Cyankalium	_
Kupfer und Kupferoxydul	
Kupfer und Kupferoxydul	
Kupfer und Kupferoxydul	266 272 275
Kupfer und Kupferoxydul	266 272 275
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , Phosphor , , Arsenik	266 272 275
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , Phosphor , , Arsenik , , Silicium Specifisches Gewicht	266 272 275 —
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , Phosphor , , Arsenik , , Silicium Specifisches Gewicht	266 272 275 — 277
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , Phosphor , , Arsenik	266 272 275 — 277 — 278
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , , Phosphor , , , Arsenik , , , Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung	266 272 275 — 277 — 278 281 283
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , , Phosphor , , , Arsenik , , , Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze	266 272 275 — 277 — 278 281 283 284
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , , Phosphor , , , Arsenik , , , Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung	266 272 275 — 277 — 278 281 283
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , , Phosphor , , , Arsenik , , , Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze	266 272 275 277 278 281 283 284
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , , Phosphor , , , Arsenik , , , Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze Altes Verfahren auf trocknem Wege	266 272 275 — 277 278 281 283 284 289
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , , Phosphor , , , Arsenik , , , Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze Altes Verfahren auf trocknem Wege Oefen und Geräthe	266 272 275 277 278 281 283 284
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , , Phosphor , , , Arsenik , , , Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze Altes Verfahren auf trocknem Wege Oefen und Geräthe Flüsse und Reagentien Auswahl der Proben	266 272 275 — 277 278 281 283 284 289 —
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , , Phosphor , , , Arsenik , , , Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze Altes Verfahren auf trocknem Wege Oefen und Geräthe Flüsse und Reagentien Auswahl der Proben Deutsches Verfahren	266 272 275 277 278 281 283 284 289 290
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff , , , Phosphor , , , Arsenik , , , Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze Altes Verfahren auf trocknem Wege Oefen und Geräthe Flüsse und Reagentien Auswahl der Proben Deutsches Verfahren	266 272 275 277 278 281 283 284 289 290 292
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff ,,,, Phosphor ,,, Arsenik ,,, Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze Altes Verfahren auf trocknem Wege Oefen und Geräthe Flüsse und Reagentien Auswahl der Proben Deutsches Verfahren Verfahren in Cornwall Vorläufige Untersuchung	266 272 275 277 278 281 283 284 289 290 292 294 ———————————————————————————————
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff ,,,, Phosphor ,,, Arsenik ,,, Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze Altes Verfahren auf trocknem Wege Oefen und Geräthe Flüsse und Reagentien Auswahl der Proben Deutsches Verfahren Verfahren in Cornwall Vorläufige Untersuchung	266 272 275 277 278 281 283 284 289 290 292 294 ———————————————————————————————
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff ,,, Phosphor ,,, Arsenik ,,, Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze Altes Verfahren auf trocknem Wege Oefen und Geräthe Flüsse und Reagentien Auswahl der Proben Deutsches Verfahren Verfahren in Cornwall Vorläufige Untersuchung Grundzüge Praktische Ausführung	266 272 275 277 278 281 283 284 289 290 292 294 296 297 299
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff ,,, Phosphor ,,, Arsenik ,,, Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze Altes Verfahren auf trocknem Wege Oefen und Geräthe Flüsse und Reagentien Auswahl der Proben Deutsches Verfahren Verfahren in Cornwall Vorläufige Untersuchung Grundzüge Praktische Ausführung Einfluss fremder Stoffe	266 272 275 277 278 281 283 284 289 292 294 296 297 297 299 304
Kupfer und Kupferoxydul Zu junges Kupfer Kupfer und Stickstoff ,,, Phosphor ,,, Arsenik ,,, Silicium Specifisches Gewicht Leitungsfähigkeit für Elektricität Geschichte der Kupferverhüttung Kupfererze Probiren der Kupfererze Altes Verfahren auf trocknem Wege Oefen und Geräthe Flüsse und Reagentien Auswahl der Proben Deutsches Verfahren Verfahren in Cornwall Vorläufige Untersuchung Grundzüge Praktische Ausführung	266 272 275 277 278 281 283 284 289 292 294 296 297 297 299 304

Inhaltsverzeichniss.	X I Seite
Probe von Parkes mit Cyankalium	306
Probe von E. O. Brown mit unterschwefligsaurem Natron	310
Gewöhnliche Proben	812
Die modificirte schwedische	_
Mit unterschwefligsaurem Natron	
Colorimetrische Probe	313
Vergleich der trocknen Probe mit der auf nassem Wege	314
Gewinnung des Kupfers	319
Allgemeines	_
I. Verhüttung in Schachtöfen	32 0
Allgemeines	_
In Indien	322
In Japan	325
	326
Ofen	381
	332
	386
Garmachen	340
In Fahlun	343
In Mansfeld	344
Die Schiefer	_
Rösten	346
Schmelzprocess, Roharbeit	347
" Spuren	351
" Schwarzkupferarbeit	353
. Gichtgase	3 56
In Riechelsdorf; Erze, Röstung, Roharbeit	357
Schwarzkupferarbeit	861
Garmachen Am Ural, in den Perm'schen Hütten	362
Am Ural, in den Perm'schen Hütten	365
Zu Agordo, Kernrösten	372
Erze	373 874
Rösten	378
Weitere Behandlung	379
In Wales; Erze	
Ofen	380
Rösten	388
Schmelzen	389 391
Garmachen	391
Abanderungen, 1ste	392 393
,, 2te	394
Process zu "Best-selected"-Kupfer	395
Wales'scher Process in Chili	396
	397
Case vom Kurrösten	401
Praktische Gesichtspunkte .	403
Kupfergehalt der verschiedenen Producte	422
Abscheidung der fremden Metalle	423
torrace an acupact	480
In Schweden auf den Kaafjord-Hütten	432
	433
Napier's	497
Rivot und Phillips'	487
Aus Kiesen der Schwefelsäurefabrikation	438

Inhaltsverzeichniss.

:

III. In Flamm- und Schachtöfen zu	Rie	161	1 .	•	•	•	
Vivian's Methode	٠	• •	•	•	•	•	
IV. Auf nassem Wege	٠	٠.	•	•	•	•	,
1) Mit vorausgehender Röstung Zu Rio tinto	•	• •	•	٠	•	•	•
Nach Bankart	•	• •	•	•	•	• •	
Zu Escalle bei Marseille	•	• •	•		•	•	•
Zu Foldal in Norwegen	•	• •	•	•	•		
Fällen mit Eisenschwamm			:	:	•	•	
Zu Linz a. Rh	. •						
Nach Bechi und Haupt							
Nach Cobley							
Nach Stromever	_			_	_		
Nach Richardson	•	٠.	•	•	•	•	
Sonstige Methoden auf nassem Weg	9	٠.	•	٠	•	•	,
2) Unmittelbares Ausziehen des Kupfers							
Zu Alderley Edge							
Cementkupfer							
•							
Zusammensetzung des käuflichen Kupfers	•	• •	•		•	•	
Kupfer als Schiffbeschlag							
Einfluss der physikalischen Eigenschaften							
Davy's Mathoda	•	• •	•	•	•	•	
Davy's Methode	•	• •	•	•	•	•	
" der chemischen Beschaffenheit de	. K	ำเกา	ers	•			
Kupfer aus ausländischen Erzen	•						
Einfluss fremder Metalle							
Bronzen als Schiffbeschlag							
Diolizen als Schindeschiag	•				•		
Dioizen aus Schindeschiag	•	٠.	•	•	•		
Das Zink							
Das Zink							
Das Zink							
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo	rm					• •	
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit;	rm Spe	· · ·			Vä	rm	
Das Zink	rm Spe	· · ·			Vä	rm	
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; Ausdehnung	rm Spe		sche		Vä	rm	
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; S Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht	rm Spe	cifis	sche	· · · · · ·		rm	
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; S Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff.	rm Spe	cifis	sche	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		rm	
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; S Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd	rm Spe	eifis	che	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		rm	
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; S Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink	rm Spe			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		rm	
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		rm	
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; S Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Sauren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink mit kohlen- und schwefelsauren Alkalie	· · · · Spe · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	cifis				rm	
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; S Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink mit kohlen- und schwefelsauren Alkalie Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohle	rm . Spe						·
Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink und Schwefelsauren Alkalie Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohle Reduction des Zinks durch Wasserstoff						rm	e
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink und Kohlen- und schwefelsauren Alkalie Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohle Reduction des Zinks durch Wasserstoff Schwefel und Zinkoxyd						rm	·
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink und Kohlen- und schwefelsauren Alkalie Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohle Reduction des Zinks durch Wasserstoff Schwefel und Zinkoxyd						rm	·
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; S Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Sauren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink und Bleioxyd Zink mit kohlen- und schwefelsauren Alkalie Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohle Reduction des Zinks durch Wasserstoff Schwefel und Zinkoxyd Eisen und Zinkoxyd				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		rm	·
Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Zink und Bleioxyd Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohlen Reduction des Zinkoxyd Zinkoxyd Eisen und Zinkoxyd Zink durch Wasserstoff Zinkoxyd Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohlen Reduction des Zinks durch Wasserstoff Schwefel und Zinkoxyd Zinkoxyd und Kieselerde Kieselsaures Zink und Kohle	rm Spe						·
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink und Schwefelsauren Alkalie Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohle Reduction des Zinks durch Wasserstoff Schwefel und Zinkoxyd Eisen und Zinkoxyd Zinkoxyd und Kieselerde Kieselsaures Zink und Kohle Kieselsaures Zink mit Kohle und Kalk	rm Spe						
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; S Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink mit kohlen- und schwefelsauren Alkalie Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohle Reduction des Zinks durch Wasserstoff Schwefel und Zinkoxyd Eisen und Zinkoxyd Zinkoxyd und Kieselerde Kieselsaures Zink und Kohle und Kalk Zinkoxyd und Borsäure Thonerde	rm . Spe 	cifis					·
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; S Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink mit kohlen- und schwefelsauren Alkalie Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohle Reduction des Zinks durch Wasserstoff Schwefel und Zinkoxyd Eisen und Zinkoxyd Zinkoxyd und Kieselerde Kieselsaures Zink und Kohle und Kalk Zinkoxyd und Borsäure Thonerde	rm . Spe 	cifis					·
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink und Bleioxyd Zink mit kohlen- und schwefelsauren Alkalie Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohle Reduction des Zinks durch Wasserstoff Schwefel und Zinkoxyd Eisen und Zinkoxyd Zinkoxyd und Kieselerde Kieselsaures Zink und Kohle Kieselsaures Zink mit Kohle und Kalk Zinkoxyd und Borsäure "Thonerde" "Thonerde" "Bleioxyd "fixe kohlensaure Alkalien						rm	e
Das Zink Geschichte Physikalische Eigenschaften; Farbe; Krystallfo Dehnbarkeit; Bruch Specifisches Gewicht; Absolute Festigkeit; Ausdehnung Chemisches Verhalten; Atomgewicht Verhalten zu Säuren; zu Sauerstoff Zinkoxyd Einwirkung des Wassers auf Zink Zink und Bleioxyd Zink und Bleioxyd Zink mit kohlen- und schwefelsauren Alkalie Zink und Kohlensäure Reduction des Zinks durch Kohle und Kohle Reduction des Zinks durch Wasserstoff Schwefel und Zinkoxyd Eisen und Zinkoxyd Zinkoxyd und Kieselerde Kieselsaures Zink mit Kohle und Kalk Zinkoxyd und Borsäure "Thonerde "Thonerde						rm	e

Inhaltsverzeichniss.	XIII
Schwefelzink	Seite 495
	496
" bei Luftzutritt erhitzt	405
und Zinkoxyd	497 498
und andors Motalla	490
,, und Kohlensäure	499
" und Kupferoxydul	_
" mit Bleioxyd	500
" und Manganüberoxyd	_
" und Alkalisalze	_
" und Kalk	
Zink und Kohlenstoff	501
Zink und Phosphor	_
Von den Zinkerzen	502
Probiren der Zinkerze	504
auf trocknem Wege	_
auf nassem Wege	505
mit Schwefelnatrium	-
mit Ammoniak und kohlensaurem Ammoniak	509 510
Vergleichung der Probirmethoden	511
	011
Gewinnung des Zinks aus seinen Erzen	5 13
Allgemeines	
Die schlesische Methode, nach englischem Betrieb	517
Retorten	_
Oefen	52 0
Destillation	526
Umschmelzen des Zinks; Ausbeute	528
Schlesische Methode in Deutschland	529
Ausūbung	_
Gestehungskosten · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	533
Die belgische Methode	535
-	000
Röhren etc	
Ofen	586
Rösten des Galmei	589 540
Die englische Methode	542
Rösten der Blende; Häfen etc	
Der Ofen	545 548
Methode in Kärnthen	550
Praktischer Werth der verschiedenen Methoden der Zinkge-	
winnung	552
Verbesserung in der Gewinnung des Zinks	554
Der Zinkrauch	555
recardentung des Zinkrauchs im Montenori-Ufen	557
Einfluss fremder Stoffe auf das Zink	558 559
Zinn, Kupfer, Eisen	560
Kadmium, Blei	561

XIV

Inhaltsverzeichniss.

Legirungen aus Kupfer und Zink. Im Allgemeinen				S
Eigenschaften und Mischungsverhältniss				ł
l) as Messing; aus Galmei; der Ofen				ţ
Tiegel. Beschreibung des Messingbrennens .				
Aus metallischem-Zink	•			ŧ
Zusammensetzung				ŧ
Eigenschaften				:
Beizen. Gelbbrennen				
Mattiren				
Das Muntzmetall				ŧ
Das Aichmetall				ξ
Das Rothmetall	•			

EINLEITUNG.

Unter Metallurgie versteht man die Abscheidung der Metalle aus ihren Erzen in einer für die weitere Verarbeitung geeigneten Form. Die Etymologie des Wortes "Metallurgie" (μέταλλον, Erz, Metall, ἔργον, Werk oder Arbeit) geht eigentlich auf die gesammte Verarbeitung der Metalle zu Gegenständen des Bedürfnisses oder Luxus, aber der Sprachgebrauch fasst, wie man sieht, diesen Begriff enger.

Nach der Förderung der Erze aus der Erde durch den Bergmann ist in der Regel eine Reinigung derselben von fremden Theilen durch den mechanischen Process der Aufbereitung erforderlich, um sie für die metallurgische Bearbeitung geeignet zu machen.

Die Metallurgie als Wissenschaft ist die systematische Erkenntniss der der Praxis zu Grunde liegenden Principien; da aber sämmtliche Erscheinungen der metallurgischen Processe ihrer Natur nach der Physik und Chemie angehören, und da bei jenen Processen eine Menge der verschiedenartigsten mechanischen Vorrichtungen zur Anwendung kommen, so kann folgerichtig die principielle Grundlage der metallurgischen Wissenschaft nirgends anders als in Physik, Chemie und Mechanik gesucht werden. Für die Jünger der metallurgischen Wissenschaft sind die erforderlichen Vorkenntnisse in jenen Zweigen der Naturwissenschaft die unerlässliche Voraussetzung eines guten Erfolgs. Bei dem schwankenden Gebrauch des Wortes "Wissenschaft" der Anwendung in den Gewerben gegenüber dürfte es nicht überflüssig sein, in eine nähere Begriffsbestimmung einzugehen. Wenn ein Kupfererz, welches im Wesentlichen aus Kupfer, Eisen, Schwefel und Kieselerde besteht, einer Reihe von Processen unterworfen wird, wie z. B. Erhitzen bei Luftzutritt unter gewissen Bedingungen, Schmelzen u. s. w., so wird Kupfer in metallischem Zustande ausgeschieden. Percy, Metallurgie I.

Diese Processe zusammengenommen begreift man unter dem Kunstausdruck "Verhütten" oder Verschmelzen der Kupfererze. Im Verlauf dieser Verhüttung greifen verschiedene chemische Vorgänge Platz: Der Schwefel entweicht, verbunden mit dem Luftsauerstoff, als schweflige Säure; in ähnlicher Weise verwandelt sich das Eisen in Oxyd und tritt mit der Kieselerde zu einer schmelzbaren Verbindung, der Schlacke, zusammen-Es treten demnach eine Reihe von Thatsachen auf, deren Untersuchung vor das Forum der Chemie zu verweisen ist. Die systematische Darstellung dieser Thatsachen macht die wissenschaftliche Erkenntniss der Kupferverhüttung aus; eine Erkenntniss, welche ihrerseits wieder das Bekanntsein mit dem gegenseitigen Verhalten von Kupfer, Eisen, Schwefel, Sauerstoff und Kieselerde in chemischer Beziehung voraussetzt. Jene Thatsachen sind natürlich nicht die einzigen, welche bei der Kupferverhüttung in Frage kommen, allein sie genügen zur Erläuterung. Wer ohne Kenntniss dieser Thatsachen die Operationen der Kupferverhüttung leitet, hat eine lediglich empirische, im Gegensatz zur wissenschaftlichen Kenntniss.

Die Geschichte der Matallurgie geht in die frühesten Zeiten des Alterthums zurück, und wie le Play sehr richtig bemerkt, die meisten der der Metallurgie zu Grunde liegenden Erscheinungen wurden lange vor der Existenz der Naturwissenschaften entdeckt und praktisch ausgebeutet¹). Der technische Ausdruck "Metall" ist wie der Ausdruck "Säure" mehr conventionell als wissenschaftlich. Bevor die Wissenschaft ihre jetzige Stufe erreicht hatte, bildeten die Metalle eine scharf umschriebene Classe von Elementen. Die als eigentlich charakteristisch betrachteten Eigenschaften bezogen sich auf das physikalische, nicht auf das chemische Verhalten. So waren z. B. ein gewisser eigenthümlicher Glanz und ein hohe eigenthümliches Gewicht als wesentliche Kennzeichen betrachtet. Allein mass hat später Metalle kennen gelernt, welche sogar leichter als Wasser sind, und nicht metallische Elemente kennen gelernt, welche lebhaften Metallglanz besitzen; Natrium und Lithium gehören zu jenen, sowie Kohlenstoff als Graphit und eine Art krystallisirtes Silicium zu diesen. Bei weiten die grösste Zahl der jetzt bekannten chemischen Elemente sind Metalle.

Von den physikalischen Eigenschaften der Metalle.

Aggregatzustand. Sämmtliche Metalle mit Ausnahme des Quecksilbers sind bei gewöhnlicher Temperatur fest.

Verhalten in der Hitze. Nach ihrer Schmelzbarkeit lassen sich die Metalle praktisch sehr bequem in folgende Classen bringen²):

¹⁾ Description des procédés métallurgiques employés dans le pays de Galles pour la fabrication du cuivre. Paris 1848. — 2) Hopkins von Cambridge weise nach, dass gewisse Metalle und andere Körper unter hohem Druck einen hohem Schmelz unkt annehmen. British Assoc. 1854.

- a. Schmelzbar unterhalb der Rothglühhitze: Zinn, Blei, etc.
- b. Schmelzbar bei Temperaturen jenseits der Rothglühhitze, welche jedoch praktisch noch leicht zu erzielen sind: Kupfer, Gold.
- c. Nur bei den höchsten, in unseren Ofeneinrichtungen erreichbaren Temperaturen schmelzbar: Nickel, Mangan etc.
- d. Bei den Hitzgraden unserer gewöhnlichen Ofen-Einrichtungen nicht mehr schmelzbar: Platin, Iridium etc.

Unglücklicherweise besitzen wir kein Instrument zur raschen und scharfen Bestimmung hoher Hitzgrade. Die Unterscheidungen des gewöhnlichen Sprachgebrauchs, wie "Rothglühhitze, Weissglühhitze" u. s. f. sind theils subjectiven Täuschungen unterworfen, theils von der umgebenden Beleuchtung bedingt und deswegen ein äusserst unsicherer Anhaltspunkt.

Pouillet¹) hat sich zur genauen Bestimmung hoher Hitzgrade eines Lufthermometers mit einer Platinkugel bedient und damit folgende Resultate erhalten; darnach entspricht die

Beginnende Rothglühhitze				525°C.
Dunkelrothglühhitze				700 "
Beginnende Kirschrothglüh	hit	ze		800 "
Kirschrothglühhitze				900 "
Hellkirschrothglühhitze .				
Dunkelorangeglühhitze				1100 "
Hellorangeglühhitze				1200 ,,
Weissglühhitze				1300 "
Volle Weissglühhitze				1400 "
Blendende Weissglühhitze				

Die Metalle sind entweder feuerbeständig oder flüchtig. merbeständigen gehören: Gold, Kupfer, Nickel etc. Zu denen, welche sich in Feuer verflüchtigen und zwar nach vorausgegangener Schmelzung: Ladmium, Zink etc.; ohne vorausgegangene Schmelzung, also im festen Zustand: Arsenik. Man darf dabei nicht unbeachtet lassen, dass der Ausdruck "feuerbeständig" lediglich relativ zu nehmen ist. Ein Metall, welches unter der gewöhnlichen Praxis als feuerbeständig gilt, kann sich dem ungeachtet in dem Brennpunkt von Linsen und Breunspiegeln, durch den elektrischen Strom, oder im Knallgas-Gebläse verflüchtigen. Despretz²) hat interessante Versuche über die Erzeugung von hohen Hitzgraden durch Zusammenwirken einer starken galvanischen Batterie, des Knallgasgebläses und der Sonnenhitze bekannt gemacht. Unter der aus dieser dreifachen Quelle vereinigten Hitze verflüchtigt sich Magnesia sogleich zu einem weissen Dampf und schmilzt der Anthrazit. Die Wirkung einer blossen aber sehr starken Bunsen'schen Batterie allein reichte hin, Kohle zu schmelzen und in einen Dampf zu verflüchtigen, der sich zu einem schwarzen, krystallinischen Pulver verdichtete; Silicium, Bor, Titan

¹) Comptes rendus 1836, T. III., p. 782. — ²) Comptes rendus T. XXVIII., p. 755; T. XXIX., pp. 48, 545. 709. —

und Wolfram wurden geschmolzen; es bedurfte nur weniger Minuten, un 250 Gramme Platin in Fluss zu bringen. Deville und Depray¹) ist est neuerdings gelungen, bis zu 25 Kilogr. Platin auf einmal mit Leuchtgas und Sauerstoff zu schmelzen. Eisen nimmt, ehe es schmilzt, durch einen langen Temperaturzwischenraum hindurch einen Zustand von Weichheit an, in welchem zwei Stücke dieses Metalls leicht durch Druck vereinigt, oder, wie man sagt, geschweisst werden können. Bei der Schweissung ist das Metall niemals in eigentlich geschmolzenem Zustand.

Eigenthümliches Gewicht. Das eigenthümliche Gewicht der Metalle bei der gewöhnlichen Temperatur liegt zwischen den äussersten Grenzen 0,6 (des Lithiums nach Bunsen) und 21,5 (des geschmolzenen Platins nach Deville?). Es ist je nach der vorausgegangenen Behandlung der Metalle und dem davon abhängigen Molekularzustande in gewissen Grenzen wechselnd. Das specifische Gewicht der Metalle nach dem Schmelsen verändert sich durch Hämmern, Walzen und Prägen?). Nach Marchand macht jedoch das Wismuth eine Ausnahme von dieser Regel, insofern es unter einem starken Druck an eigenthümlichem Gewicht verliere. Dr. Tyndall hat diese Beobachtung bei einem Versuch mit der hydraulischen Presse übrigens nicht bestätigt gefunden. Wenn von einer Vergleichbarkeit von Angaben des eigenthümlichen Gewichts die Rede sein soll, so setzt dies eben so wie die Angaben von Temperaturen auch die Angaben der Behandlung voraus, aus welcher das Metall in dem untersuchten Zustande hervorgegangen.

Krystallisation. Spröde Metalle geben in der Regel ein deutlich krystallinisches Gefüge zu erkennen. So vorzüglich Zink, Antimon und Wismuth, deren Bruch aus blossen Krystallflächen besteht. Auch weiche Metalle, wie Blei und Zinn lassen sich ohne Schwierigkeit zum Krystallisiren bringen. Die Bedingungen, unter denen Metalle im Allgemeinen Krystallform annehmen, sind:

- a. Uebergang aus dem geschmolzenen, flüssigen Zustand in den festen.
- b. Uebergang aus dem dampfförmigen Zustand in den festen.
- c. Elektrolyse.

Erstarren nach der Schmelzung. Wie sich erwarten lässt, wirkt die Langsamkeit der Abkühlung in hohem Grade begünstigend auf die Krystallbildung; so ist der krystallinische Bruch des Zinks bei weitem entwickelter, wenn es langsam, als wenn es schnell erstarrt. Auch das graue Gusseisen ist ein sehr schlagendes Beispiel für diese Erfahrung. Wenn dieses Metall aus dem Ofen auf eine kalte eiserne Unterlage fliesst, und wenn es das andere Mal unter glühenden Schlacken allmälig erkal-

¹⁾ Comptes rendus T. L, p. 1038, Juin 1860. — 2) Annal. de Chim. et de vs. 1859, [8] T. LVI', p. 420. — 3) Siehe die Angaben über das specifische t des Kupfers weiter unten.

tet, so ist in beiden Fällen der Bruch in so hohem Grade verschieden, das es schwer fällt, sie als einem und demselben Guss angehörig zu betrachten. — Wenn es sich ausdrücklich darum handelt, ein Metall in einem susgezeichnet krystallinischen Zustand zu gewinnen, so pflegt man eine grössere Quantität in einem Tiegel zu schmelzen und abkühlen zu lassen bis sich eine Kruste gebildet hat, worauf man mittelst Einstossen derselben den noch flüssigen Inhalt rasch ausgiesst. Bei einiger Gewandtheit erhält man auf diese Weise leicht ausgezeichnete Krystalle von Wismuth. Eben so besitzt der Verfasser ausgezeichnet krystallisirtes Kupfer, Messing und Roheisen von ähnlicher aber zufälliger Entstehung. Wenn man geschmole zenes Blei, indem man es zuweilen aufrührt, erkalten lässt, so tritt nach und nach ein Zeitpunkt ein, wo es in Folge der Bildung einer grossen Menge sehr kleiner Krystalle halbflüssig erscheint. Diese Krystalle sind specifisch schwerer als das flüssige Metall und besitzen demnach eine Neigung sich am Boden abzulagern, so dass sie mit einem eisernen Seihlöffel susgeschöpft werden können. Dies geschieht im grössten Maassstab bei dem weiter unter zu beschreibenden Process der Bleientsilberung nach Pattinson. Hätte man das Blei ohne Umrühren erstarren lassen, so hätten sich diese Krystalle zwar nicht weniger gebildet, aber in einer für das Auge nicht unterscheidbaren Weise. Auch Zinn verhält sich unter gleichen Umständen ähnlich. — Wenn langsame Abkühlung die Krystallisation befördert, so ist der Schluss nahe gelegt, dass rasche Abkühlung das Gegentheil, d. h. einen Molekularzustand hervorbringt, welcher dem glasigen Zustand anderer Körper analog ist.

Durch Sublimation. Arsenik setzt sich nach seiner Verflüchtigung durch Abkühlung des Dampfs in krystallinischen Krusten ab. Auch Zink wird auf diese Weise in deutlichen Krystallen erhalten.

Durch Elektrolyse. Werden Metalle aus der Auflösung eines ihrer Salze durch den galvanischen Strom abgeschieden, so treten sie in der Regel in mehr oder weniger deutlichen Krystallen auf, welche um so schärfer ausgebildet sind, je schwächer die Intensität des Stroms. Umgekehrt setzen sich die Metalle unter dem Einfluss sehr intensiver Ströme als amorpher Niederschlag ab. Stets geschieht die Abscheidung der Metalle an demjenigen Pol, an welchem sich bei der Elektrolyse des Wassers der Wasserstoff entwickelt.

Der Bruch. Wenn in dem Folgenden von Bruchverhältnissen die Rede ist, so ist, wo nicht ausdrücklich das Gegentheil bemerkt wird, der Bruch stets so vorausgesetzt, wie er sich bei gewöhnlicher Temperatur ausbildet. Der krystallinische Bruch stellt sich charakteristisch dar bei Zink, Antimon, Wismuth und derjenigen Art Roheisen, welche wegen ihrer grossen spiegelnden Krystallflächen "Spiegeleisen" genannt wird. Von dem körnigen Bruch, welcher als grob- und feinkörnig unterschieden wird, ist das graue Gusseisen ein anschauliches Beispiel. Eben so für den faserigen Bruch das Schmiedeeisen. Wenn man nämlich einen Eisenstab

durch Hin- und Herbiegen, bei dickeren Kalibern nach vorhergegangenem Anschroten mit dem Meissel, bricht, so zeigt der Bruch ein faseriges Ansehen. Man pflegt auf das mehr oder weniger deutliche Hervortreten der Fasern des Bruchs bedeutendes Gewicht zu legen und daraus auf die Qualität Schlüsse zu ziehen.

Der feinfaserige oder seidenartige Bruch zeigt sich bei dem hartgewalzten Kupfer. Wenn ein dünneres Stück dieses Metalls in ähnlicher Weise durch Hin- und Herbiegen zum Bruch gebracht wird, so zeigt die Bruchfläche ein feinfaseriges Gefüge mit Seidenglanz. In diesem Fall ist der Seidenglanz wahrscheinlich erst in Folge des Hin- und Herbiegens erzeugt, denn wenn eine starke Barre von hartem Kupfer in der Weise gebrochen wird, dass man sie in der Mitte einschrotet, auf beiden Enden auflegt, den Einschnitt nach unten, und mit dem Schmiedehammer auseinanderschlägt, so erscheint die Bruchfläche nicht faserig, sondern körnig. Anders verhält es sich mit dem Schmiedeeisen, bei welchem sich nachweisen lässt, dass die faserige Structur präexistirt und mithin der faserige Bruch höchstens theilweise von dem Hin- und Herbiegen entstanden sein kann. Wenn man nämlich Stabeisen längere Zeit der Einwirkung verdünnter Mineralsäuren aussetzt, so wird seine Structur aufgeschlossen, und es gleicht dann das Ansehen einem Bündel paralleler Fasern. Wenn man aber die Säure auf geschmolzenes Stabeisen einwirken lässt, so kommt stets ein krystallinisches, nie ein faseriges Gefüge zum Vorschein. -Manche weiche Metalle besitzen die Eigenthümlichkeit, auf einen gewissen Grad erhitzt, unter dem Schlag eines Hammers oder durch Fall von hinreichender Höhe auf den Boden, in säulenförmige Stücke zu zerfallen. Das Körnerzinn des Handels ist auf diese Weise gewonnen. Einige wenige durch grosse Sprödigkeit ausgezeichnete Legirungen besitzen einen entschiedenen muscheligen, dem Glas ähnlichen Bruch. Eine Legirung z. B. von 2 Theilen Zink und 1 Theil Kupfer giebt diesen Bruch in ausgezeichneter Weise wieder.

Geschmeidigkeit nennt man die Eigenschaft der Metalle, durch Druck oder Schlag (Hämmern, Walzen) Formveränderungen zu erleiden, ohne dabei zu brechen oder zu reissen, — im Gegensatz zur Sprödigkeit, welche in der Neigung besteht, mehr oder weniger leicht unter plötzlichem oder allmäligem Druck zu brechen. Goldund Kupfer gehören zu den hämmerbaren, Antimon und Wismuth zu den spröden Metallen. Einen grossen Einfluss auf die Dehnbarkeit übt die Temperatur; so ist z. B. Kupfer in der Kälte und unterhalb gewisser Hitzgrade völlig hämmerbar, während es jenseits dieser Grenze in dem Grade spröde wird, dass es sich ohne Schwierigkeit pulvern lässt. Zink ist nur bei der Temperatur von 150°C. dehnbar, während Eisen diese Eigenschaft bis zu seinem Schmelzpunkt beibehält. — Ebenso wie die Temperatur übt auch der Molekularzustand einen Einfluss. So verlieren gewisse Metalle ihre Dehnbarkeit durch Hämmern und Walzen und nehmen sie lediglich durch Erhitzen auf einen gewissen

mperaturgrad wieder an. Diese Methode, hart gewordene Metalle durch iwendung von Hitze wieder dehnbar zu machen, ist in den Künsten, » sie unter dem Namen des "Nachlassens" bekannt ist, überall verbreitet. i dem Walzen der Metalle — d. h. bei der Ausdehnung der Metalle rch den Druck von parallelen sich um ihre Axe drehenden Walzen es durchaus erforderlich, von Zeit zu Zeit nachzuglühen, wenn man cht Gefahr laufen will, dass die Arbeit durch Kantenrisse und Bruch ibrauchbar wird. Bei gewissen Metallen, z. B. bei Kupfer, ist es gänzh unwesentlich, ob sie nach dem Anlassen allmälig oder rasch abküh-1, während bei anderen darauf sehr viel Gewicht liegt. Eine gewisse girung von Zinn und Kupfer z.B. gewinnt erst ihre Dehnbarkeit durch ötzliches, Stahl durch sehr allmäliges Abkühlen. Auch die krystallische Structur ist nicht ohne Einfluss auf die Dehnbarkeit, wenn z. B. e krystallinische Structur durch das Walzen einmal überwunden und rstört ist, so verhält es sich von da an viel weicher und kann kalt rch die Walzen gelassen werden. Die Härte, die es unter dem Walzen nimmt, lässt sich durch Anlassen bei einer niederen Temperatur beseigen; wenn jedoch diese Temperatur dem Schmelzpunkt des Zinks zu he kommt, so nimmt es einen hohen Grad von Sprödigkeit an, gleichel ob es nachher rasch oder langsam abkühlt. Vor der Erhitzung giebt 1e gewalzte Zinktafel beim Biegen kein Geräusch, aber nach dem Ertzen einen hörbar knisternden Ton, wahrscheinlich durch das gewaltsame slösen der Krystalle von einander, welche sich unter dem Einfluss der ärme zu bilden Gelegenheit hatten. Man hat endlich beobachtet, dass wisse Legirungen mit der Zeit ihren Molekularzustand, folglich auch ihre shnbarkeit ändern. Eine Legirung von Zinn und Blei, welche man zum essen von Modellen für Messingguss zu verwenden pflegt, ist anfangs ver-Itnissmässig hart, wird aber mit der Zeit bis zur Unbrauchbarkeit weich.

Ziehbarkeit heisst diejenige Geschmeidigkeit der Metalle, wobei sich mittelst Durchziehen durch enge Oeffnungen strecken lassen (zu raht etc.). Obwohl alle mit dem Zieheisen bearbeitbaren Metalle nothsndig auch dehnbar sind, so folgt doch daraus nicht nothwendig, dass beide igenschaften immer im Verhältniss stehen. Eisen kann z. B. zu dem feinsten raht gezogen, nicht aber zu ganz dünnen Blättern gewalzt werden. Die achstehende Tabelle über die Hämmerbarkeit und Ziehbarkeit der Metalle t diejenige, wie sie gewöhnlich in den Büchern aufgeführt wird 1); aber ie neueren und genaueren Forschungen über die Metalle von De ville und inderen dürften Abänderungen nöthig machen. Nickel z. B. in reinerem lustand untersucht, als man es früher kannte, hat sich weit weicher und lehnbarer erwiesen, als man vordem anzunehmen geneigt war.

¹⁾ Regnault, Cours élémentaire de Chimie, T. II, p. 26. Aehnlich bei Thénard, Inité de Chimie 6. Aust. T. II, p. 12.

Hämmerbarkeit.	Ziehbarkeit.
Gold,	Gold,
Silber,	Silber,
Kupfer,	Platin,
Zinn,	Eisen,
Platin,	Nickel,
Blei,	Kupfer,
Zink,	Zink,
Eisen,	Zinn,
Nickel.	Blei.

Festigkeit. Festigkeit (absolute) ist der Widerstand, den en tall dem Zerreissen entgegensetzt; er steht im Verhältniss zu dem Ge welches ein Metallstab oder Draht zu tragen vermag. Zur vergleich Ermittelung der absoluten Festigkeit verschiedener Metalle, nimmt am besten Drähte aus ein und derselben Oeffnung des Zieheisens ger und bestimmt die zum Zerreissen erforderlichen Gewichte, als der Festigkeit. Sie ist sehr von dem Molekularzustand abhängig besondere von dem Vorhandensein der krystallinischen Structur. E ist die Reinheit oder die Anwesenheit fremder Stoffe, selbst zuwei verschwindender Menge, vom grössten Einfluss auf die Festigkeit. beiden Einflüssen erklären sich die grossen Schwankungen bei verdenen Beobachtungen an demselben Metall. Es versteht sich von dass auch die Temperatur, obwohl in engeren Grenzen, dabei eine spielt. Baudrimont's Beobachtungen für verschiedene Metall 0°C., 100°C. und 200°C. ergab folgende auf 1 \(\sum \) mm bezogene Wertl

Metalle	Durchmesser bei 16°C.	Festigkeit bei			Berechnete Festigke Grm. für 1 □ mm Ç schnitt bei		
		0°C.	100°C.	200° C.	0° C.	100° C.	20
Gold	0,41250	2459	2035	1722	18400	15224	1
Platin	0,41000	2987	2546	2281	22625	19284	1
Kupfer	0,48000	4542	3958	3296	25100	21873	1
Silber	0,39825	35 2 8	2898	2314	28324	23266	1
Palladium .	0,39750	4527	4031	3360	36481	32484	2
Eisen	0,17500	4940	4611	5057	205405	191725	21

Baudrimont zieht daraus folgende Hauptschlüsse: 1) die I keit der Metalle, sich ziehen zu lassen, ist je nach der Temperatu änderlich; 2) sie nimmt mit steigender Temperatur im Allgemeine jedoch nicht ganz regelmässig; 3) bei Silber ist die Abnahme rasche die Temperaturzunahme; 4) bei Kupfer, Gold, Platin und Palladium

^{**}nal. de Chimic et de Phys. [3.] Sér. T. XXX, p. 304 etc., 1850.

samer als diese; 5) eigenthümlich verhält sich das Eisen: seine Ziehbarkeit ist bei 100°C. kleiner, bei 200°C. grösser als bei 0°C.

Nach Seguin 1) ist die Festigkeit, ihr Werth bei 100 = 100:

Temperatur	Eisen	Kupfer	Zinn
10° C.	100	100	100
3700	90,5	36,6	19,6
500°	58,7	-	

Zähigkeit. Unter dem Ausdruck Zähigkeit, welcher dem Begriff der Dehnbarkeit nahe verwandt ist, verstehen die praktischen Hüttenleute die Eigenschaft der Metalle, dem Brechen beim Biegen zu widerstehen. Man nennt also z.B. ein Stück Kupfer zähe, wenn man es öfter hin- und herbiegen kann, ohne dass es an der gebogenen Stelle bricht.

Elasticität definirt Dr. Young²) so: Stahl, sowohl im Zustande der höchsten Härte als Weichheit, widersteht der Biegung mit gleicher Kraft, wenn die Abweichung von der natürlichen Richtung bei der Biegung nicht bedeutend ist; aber wenn diese einen gewissen Grad übersteigt, so nimmt der weiche Stahl eine bleibende Formveränderung an, während sehr harter Stahl bis zu einem gewissen Grad gebogen, bricht; mittelharter Stahl dagegen wird ohne bleibende Biegung und Brechung nachgeben. Eben diese Eigenschaft, welche für die Anwendung des Stahls zu Federn sehr wichtig ist, nennt man Zähigkeit, im Gegensatz zur Steifigkeit und Sprödigkeit einer- und Dehnbarkeit andererseits.

Weichheit. Unter Weichheit versteht man die Eigenschaft der Metalle, dem Druck nachzugeben, ohne zu brechen und ohne, nach Aufheben des Drucks, wieder zur ursprünglichen Form zurückzukehren, wie bei der Elasticität. Von dieser Eigenschaft hängt das Prägen und Pressen der Metalle ab. In der Metallurgie gebraucht man den Ausdruck "weich" auch, um die Leichtigkeit zu bezeichnen, mit der sich ein Metall schneiden lässt. Streng genommen kann die Weichheit nur als ein relativer Begriff aufgefasst werden, allein in der Sprache der Hüttenleute, welche die Metalle in harte und weiche eintheilen, hatte man ihm jedoch eine mehr absolute Bedeutung beigelegt. Blei und Zinn z. B. rechnet man stets zu den weichen, Kupfer und Eisen zu den harten. Doch erkennt man wieder Abstufungen unter den Metallen an, und spricht von Hartblei und Weichblei, von gehärtetem Stahl und weichem. Bei der gewöhnlichen Temperatur sind das Kalium unter den schwer reducirbaren und das Blei unter den gewöhnlichen Metallen Beispiele der weichsten; das natürliche Osmium - Iridium, welches an Härte den glasharten Stahl übertrifft, der härtesten (auch Chrom besitzt hinreichende Harte um Glas zu schneiden). — Die Temperatur übt begreiflicherweise einen sehr grossen Einfluss auf die Weichheit der Metalle aus. Man

¹⁾ Comptes rendus 1855, T. XL., p. 8. — 1) Nat. Phil. T. I, p. 142.

10

weiss zwar mit Bestimmtheit, dass die Weichheit der Metalle durch Temperaturerhöhung steigt, doch hat man bis jetzt keine Erfahrung darüber, ob und in wie weit Temperaturerniedrigung das Gegentheil bewirkt, ob z. B. Blei bei gewissen Kältegraden die Härte des Eisens annimmt.

Metalle als Leiter der Wärme und Elektricität. Die Eigenschaft, Wärme und Elektricität zu leiten, gehört bekanntlich zu dem charakteristischsten Kennzeichen der Metalle.

Nachstehende Uebersicht der relativen Wärmeleitungsfähigkeit der Metalle nach den Versuchen von Wiedemann und Franz¹) sind auf dies Silbers gleich 100 bezogen.

Silber	В	ei 12°C.	Bei 12°C.
Silber		100	Stahl 11,6
Kupfer		73,6	Blei 8,5
Gold		53,2	Platin 8,4
Messing		23,6	Neusilber 6,3
Dasselbe (dick) .		24,1	Rose's Metall 2,8
Zinn		14,5	Wismuth 1,8
Eisen		11.9	

Die 1833 von J. D. Forbes ²) aufgestellte Behauptung, wonach die Leitungsfähigkeit der Metalle für Elektricität in derselben Ordnung abund zunimmt, wie für die Wärme, scheinen folgende Beobachtungen zu bestätigen.

	Riess	Lenz	Arndt- sen ⁸)	Matthiessen ')			
	bei 15°C.	bei 0°C.	bei 0°C.	hartgezogen		weich	
Silber	100	100	100*	bei 0°C.	100*	110	
Kupfer	66,7	73,3	98,7	,,	99,5*	102	
Gold	59,0	58,5		,,	78,0*	80	
Messing	18,4	21,5	25,4	_	_	_	
Zinn	10,0	22,6		" 21°	11,4*	_	
Eisen	12,0	13,0	14,8	_		-	
Stahl	_	_	_	,, 20,40	14,4	_	
Blei	7,0	10,7	9,1	" 17,3°	7,8*	-	
Platin	10,5	10,3	14,5	,, 20,70	10,5		
Neusilber	5,9	_	18,7	" 18,7º	7,7		
Wismuth		1,9	_	,, 13,80	1,2*	-	

Das * bedeutet Metalle in reinem Zustand.

Was auch die Ursache sein mag, von welcher die Wärmeleitungsfähigkeit der Metalle abhängt, so ist sie, wie Tyndall bemerkt, wahrscheinlich ein und dieselbe mit derjenigen, welche die Leitungsfähigkeit der Metalle für Elektricität bestimmt; denn die Abweichungen

Pogg. Annal. Bd. LXXXIX, S. 497. — 2) Phil. Mag. T. 1V, p. 27, 1884.
 — 5) Pogg. Annal. Bd. CIV, S. 1. — 4) Phil. trans. 1858.

wischen den Werthen der einen und denen der anderen sind nicht grösser, als die Abweichungen der Werthe für die Wärmeleitungsfähigkeit unter sich bei verschiedenen Beobachtern. Nach Forbes's 1) Beobachtung ist die Wärmeleitungsfähigkeit nach der Temperatur veränderlich, oder nach seinem eigenen bestimmteren Ausdruck: die Fortpflanzung der Wärme durch die Masse steht nicht in einfachem geraden Verhältniss des Temperaturunterschieds zweier auf einanderfolgender Schichten, sie ändert sich vielmehr langsamer als die Temperatur, d. h. sie nimmt ab mit zunehmender Temperatur. Auch von der Leitungsfähigkeit für Elektricität hat man gefunden, dass sie sich mit der Temperatur ändert. In den nachstehenden Beobachtungen von Lenz²) und von Arndtsen ist die Leitungsfähigkeit des Metalls bei 0°C. gleich 100 gesetzt:

		Lenz		Arno	ltsen	
	bei 0°C.	b. 100°C.	b. 200° C.	b. 100°C.	b. 200°C	
Silber	100	74,5	56,6	74,5	59,4	
Kupfer	100	77,7	61,0	73,0	57,5	
Gold	100	84,9	73,7	_	· _	
Zinn	100	71,8	53,4	— .	_	
Messing	100	87,6	78,0	87,3	79,9	
Eisen	100	67,7	46,2	67,2	49,1	
Blei	100	71,4	52,3	72,6	57,0	
Platin	100	81,0	68,0	75,3	60,4	

Nach Matthiessen ist die Leitungsfähigkeit der Metalle für Elektricität sehr von ihrer Reinheit abhängig, selbst sehr kleine Beimischungen üben noch Einfluss. Auch der Molekularzustand der Metalle ist für die Leitung der Elektricität bei den Metallen nicht gleichgültig; nach Peltier³) leitet ausgeglühter Kupferdraht die Elektricität besser als nicht ausgeglühter und weicher Stahl besser als gehärteter, wie dies schon aus Matthiessen's Versuchen der vorigen Tabelle hervorgeht. Ferner ist schon weiter oben hervorgehoben, dass der Molekularzustand der Metalle von den mechanischen Processen abhängt, aus denen sie hervorgegangen, und von der Art der Abkühlung. Es sollte deshalb bei Versuchen über die Leitungsfähigkeit der Metalle dieser Umstand neben den Angaben der Temperatur und der Reinheit stets berücksichtigt werden, wenn anders die Resultate verschiedener Beobachter gehörig vergleichbar sein sollen.

¹⁾ Brit. Ass. rep. 1852, 261. — 2) Mém. de l'Acad. impér. des Sciences de St. Pétersbourg. [6] T. I, p. 489. 1888. — 3) Berzelius, Traité de Chimie, 1846, II. 6.

Nichts ist begreiflicher, als dass die Leitungsfähigkeit der Metalle von ihrer Reinheit beeinflusst wird, selbst bei sehr geringen Beträgen der fremden Beimischung, welche, wie man weiss, so häufig störend auf die mechanischen Eigenschaften einwirken. Versuche in dieser Richtung dürften wichtige Aufschlüsse in Aussicht stellen. Fände man z. B., dass gewisse Grade der Wärmeleitungsfähigkeit verschiedener Eisensorten gewissen Eigenschaften der daraus gewonnenen Sorten Stahl entsprächen, so würde diese Kenntniss dem Stahlfabrikanten von praktischem Nutzen sein.

Wärmecapacität. Bekanntlich ist zur Erwärmung einer gleichen Gewichtsmenge verschiedener Metalle auf gleichviel Wärmegrade eine ungleiche Menge von Wärme erforderlich. Wenn die Wärmemenge, welche erforderlich ist, um 1 Gewichtstheil Wasser auf 1°C. zu erwärmen, == 1 gesetzt wird, so ergeben sich für die Metalle unter gleichen Voraussetzungen folgende Zahlen 1):

$\bf Eisen$			•	0,1138	Cadmium .	•		•	0,0567
Nickel				0,1086	Zinn				0,0562
Kobalt				0,1070	Antimonium				0,0508
Zink				0,0955	Platin				0,0324
Kupfer				0,0952	Gold				0,0324
					Blei				
					Wismuth .				

Ausdehnung durch Wärme. Unter dem Einfluss der Wärme dehnen sich die Metalle aus und zwar im Allgemeinen der Temperatur proportional. Dieser wichtige Gegenstand wird bei jedem einzelnen Metall einzeln abgehandelt werden.

Undurchsichtigkeit. Sämmtliche Metalle sind für das Licht so gut als völlig undurchdringlich zu betrachten. Nur in äusserst dünnen Blättern findet man Annäherung an Durchsichtigkeit, wie z. B. bei Blattgold²), welches einen grünen Lichtschein durchlässt. Aus dem Umstand, dass das durchgegangene Licht polarisirt ist, lässt sich schliessen, dass es durch die Substanz des Metalls selbst, und nicht etwa bloss durch unganze Stellen gegangen. Blattsilber verhält sich gänzlich opak, doch hat das Licht, welches durch Blättchen aus einer Legirung von Gold und Silber hindurchgeht, einen Stich ins Purpurne, nicht ins Grüne.

Glanz. Die Metalle werfen das Licht von ihrer Oberfläche in so charakteristischer und eigenthümlicher Weise zurück, dass man dieser Erscheinung davon die Bezeichnung "Metallglanz" gegeben hat. Der Metallglanz ist je nach der Natur des Metalls und dem Grad seiner Politur verschieden. In dem Zustand sehr feiner Zertheilung, wie z. B. bei aus

¹⁾ Regnault, Cours élémentaire T. II, p. 28. — 2) Faraday, Phil. Trans. 1857.

Auflösungen gefälltem Kupfer und Eisen, sind die Metalle vollständig matt, nehmen aber sogleich unter dem Polirstahl Glanz an.

Farbe. Eine allseitig genügende Classification der Metalle nach der Farbe aufzustellen, ist sehr schwierig; die nachstehende Eintheilung dürfte ndessen als hinreichend genau zu betrachten sein 1).

Weiss: a. Silberweiss: Silber ausschliesslich.

- b. Zum Silberweiss hinneigend: Zinn, Cadmium, Quecksilber etc.
- c. Bläulichweiss: Antimon, Zink, Blei.
- d. Gelbweiss: Wismuth.

Grau: Die meisten Sorten von Gusseisen.

Gelb: Gold, verschiedene Legirungen von Kupfer und Zink, Kupfer und Zinn etc.

Roth: Kupfer, variirend vom Purpurrothen ins Orange. Die eigenthümliche Titanverbindung, welche sich zuweilen in den Sauen der Hohöfen findet, ist die einzige metallische Substanz, welche Glanz und Farbe des Kupfers hat.

Violet: Die bei den Alchemisten unter dem Namen Regulus Veneris bekannte Legirung von Kupfer und Antimon ist schön violett.

¹⁾ Thénard, Traité de Chimie, 6ième éd. T. II, p. 8.

den metallurgischen Processen im Allgemeinen.

Erze. Die metallhaltigen Mineralien, wie sie der Bergmann aus dem Schooss der Erde fördert, werden Erze genannt. Die Metalle finden sich entweder im metallischen Zustand oder in chemischer Verbindung mit Schwefel, Sauerstoff, Kohlensäure, seltener mit Arsenik, Chlor, Schwefel, Phosphor- und Kieselsäure. Das Vorkommen im metallischen Zustande wird mit dem Ausdruck "gediegen" bezeichnet. Die Gediegenheit eines Metalls ist in keiner Weise eine Bürgschaft für ihre Reinheit. Gold und Platin finden sich gediegen; ersteres niemals frei von Silber.

Die Erze finden sich entweder auf Gängen oder Lagern. "Gang" versteht man die Ausfüllung eines Sprungs der gangbildenden Gesteine mit verschiedenen Mineralsubstanzen. Sie enthalten häufig mehr oder weniger von dem nutzbaren Metall, aber in der Regel finden sich neben diesen Mineralsubstanzen noch andere vor, welche gar kein nutzbares Metall enthalten, die sogenannte "Gangart". Die Gänge erweitern sich unter Umständen zu bedeutender Mächtigkeit. Wenn ihre Mächtigkeit gering ist, so ist man oft genöthigt, einen Theil des den Gang bildenden Gesteins mit auszubrechen. In diesem Fall enthält das Product der Förderung neben der Gangart auch noch Theile des gangführenden Gesteins. Die aus Lagern stammenden Erze sind häufig mit Theilen des die Decke oder Sohle bildenden Gesteins ("des Hangenden oder Liegenden") gemengt, oder, bei dem Vorkommen in Nestern, des Nester bildenden Gesteins. Der Kürze wegen mag im Folgenden als fremde Substanz dasjenige bezeichnet werden, was nicht Bestandtheil des den Gegenstand der bergmännischen Gewinnung ausmachenden Minerals ist.

Die Aufbereitung hat die Abscheidung des fremdartigen Bestandes der Erze zum Zweck. In vielen Fällen jedoch liegt eine vollständige Ab-

scheidung jener Bestandtheile ausserhalb der Absicht, insofern diese Bestandtheile für die weitere Behandlung von Nutzen sind. Z. B. bei der Verhüttung des Kupferkieses auf Kupfer ist ein Rückhalt von Kieselerde (Quarz) gänzlich unentbehrlich, um das Eisen in die Schlacke zu führen. Die fremden Gemengtheile sind in der Regel die folgenden: Quarz, Silicate verschiedener Art, wie Feldspath und Glimmer im Granit, Hornblende, Thonschiefer etc., Kalkspath, Bitterspath, Schwerspath und Flussspath.

Metallurgische Processe im engeren Sinne.

Die metallurgischen Processe lassen sich unterscheiden in solche auf trocknem und auf nassem Weg, je nachdem sie mit Hülfe flüssiger Reagentien ausgeführt werden oder nicht. (An die Stelle dieser Ausdrücke, welche einfach und bestimmt sind, hat man auch wohl die Bezeichnung pyro- und hydro-metallurgisch vorgeschlagen, aber ohne Vortheil.) In manchen Fällen tritt ein gemischtes Verfahren ein, und die Metalle werden halb auf trocknem, halb auf nassem Wege ausgebracht. Auch werden die Metalle nicht allemal im metallischen Zustande aus den Erzen ausgeschieden.

Classification der metallurgischen Processe. Metallurgische Processe können unter folgende Gesichtspunkte gebracht werden:

- 1. Abscheidung der Metalle ohne Schmelzung des Erzes.
 - a. Direct, ohne Reduction.
 - b. Direct mit Reduction.
- 2. Abscheidung des Metalls mit Schmelzung des Erzes.
 - a. Einfache Schmelzung.
 - b. Einfache Reduction mit Schmelzung.
 - c. Reduction mit Destillation des Metalls.
 - d. Complicirte Reduction mit Schmelzung.

Reduction. Die Zurückführung eines Metalls aus einer chemischen Verbindung in den einfachen, metallischen Zustand pflegt man "Reduction" und das Mittel, wodurch dies geschieht, "Reductionsmittel" zu nennen. Erhitzt man Bleioxyd mit Kohle, so wird Blei unter Bildung von Kohlensäure metallisch reducirt; erhitzt man Eisen mit Schwefelblei, so bildet sich Schwefeleisen und wird abermals Blei reducirt. Kohle und Eisen sind in diesen Fällen die Reductionsmittel. Der Ausdruck "Reduction" bezeichnet ausserdem auch die theilweise Abscheidung des elektronegativen Elements aus der Metallverbindung; man spricht in diesem Sinne von der Reduction der höheren Oxydationsstufe zu einer niedereren. Man pflegte früher diejenigen Metalle, welche ohne Reductionsmittel durch blosse Hitze aus ihren Sauerstoffverbindungen reducirt werden, "edle" im Gegensatz zu den "unedlen" Metallen zu nennen, welche dazu eines Reductionsmittels bedürfen. Werden die Oxyde gewisser Metalle mit ihren Schwefel-

verbindungen erhitzt, so erfolgt vollständige Reduction und die Sauerstoff- und Schwefelverbindungen können alsdann als Reductionsmittel betrachtet werden. Die blosse Abscheidung eines im metallischen Zustande in den Erzen vorhandenen Metalls kann natürlich nicht "Reduction" genannt werden.

Reduction durch Kohlenstoff. Bei leicht reducirbaren Oxyden wird durch Reduction mit Kohle, welches auch die zugesetzte Quantität sein mag, jederzeit Kohlensäure gebildet. Der Grund liegt darin, dass der Kohlenstoff anfangs wie beim Verbrennen in Luft oder Sauerstoff zu Kohlensäure verbrennt, aber die Zersetzungstemperatur nachher nicht hinreicht, die Kohlensäure mittelst des Ueberschusses an Kohlenstoff su Kohlenoxyd zu reduciren. Das Gegentheil findet natürlich statt bei schwer reducirbaren Metalloxyden, welche einer höheren Temperatur bedürfen. Man darf nicht ausser Acht lassen, dass bei den verschiedenen Reductionsprocessen die Wirkung der Masse eine sehr entscheidende Rolle spielt. Kohlenoxyd reducirt bei hohen Temperaturen Zink unter Bildung eines Aequivalents Kohlensäure, während Zink die Kohlensäure unter Bildung eines Aequivalents Zinkoxyd zu Kohlenoxyd reducirt. Der Vorgang ist vollständig der Zersetzung des Wassers durch Eisen bei hohen Temperaturen gegenüber der Reduction des Eisenoxyds durch Wasserstoff analog, in der Art, dass eine bestimmte Mischung von Kohlensäure und Kohlenoxyd existirt, auf welche Zink bei gegebener Temperatur gar nicht einwirkt, ebenso ein Gemisch von Wasserstoff mit Dampf, welches sich vollständig indifferent gegen Eisen verhält. De bray 1) kam bei seiner Untersuchung über diesen Gegenstand zu folgenden Resultaten: Leitet man Gemische von 1, 2, 3 Aequivalenten Wasserstoff zu 1 Aequivalent Wasserdampf durch ein glühendes Rohr über Eisenoxyd, so wird stets schwarzes Eisenoxydul gebildet, welches sich bekanntlich in Salzsäure ohne Gasentwickelung auflöst und durch Verbrennung zu magnetischem Eisenoxyd wird. Ein Gemisch von 4 Aequivalenten Wasserstoff zu 1 Aequivalent Wasser reducirt das Eisenoxyd sofort zu metallischem Eisen. Leitet man über das reducirte Eisen einen Strom von Wasserstoff und Dampf in dem Verhältniss von 3:1 Aeq., so ist die Einwirkung gänzlich null. Leitet man ein Gemisch aus gleichen Aequivalenten von Kohlensäure und Kohlenoxyd über Eisenoxyd, so wird es zu Eisenoxydul reducirt. Die nämliche Mischung hat keine Wirkung auf metallisches Eisen, aber sie reducirt Nickel-, Kobalt- und Zinkoxyd zu Metall. Leplay stellte die Ansicht auf, eine directe Reduction der Metalloxyde durch Kohlenstoff in fester Form sei unmöglich, und zwar aus folgenden Gründen: Erstens weil seiner Beobachtung nach auf den Zinkhütten nicht das geringste Gewicht darauf gelegt wird, ob Erz und Kohle oberflächlich oder innig gemischt sind. Dieses Erz besteht wesentlich aus Zinkoxyd, welches

¹⁾ Comptes rendus 1857. T. XLV. p. 1018.

stets durch Vermittelung einer kohlehaltigen Substanz reducirt wird. Nach Leplay ist Kohlenoxyd dabei das alleinige Reductionsmittel. Zweitens stellte er auf seinen zahlreichen metallurgischen Reisen fest, dass bei allen Hohofenprocessen, bei welchen Eisen-, Blei-, Kupfer- und Zinnoxyd reducirt wird, keine eigentliche Berührung zwischen den Erzen und der dazugesetzten Kohle bestehe, und dass der Process um so schlechter gelinge, je inniger beide gemischt seien und umgekehrt. Drittens gelang es ihm und Laurent, verschiedene Oxyde und Salze durch Erhitzen in einer Porzellanröhre mit Kohlenoxyd zu reduciren; so z. B. Hämatit, Eisenglanz, ebenso Kobalt-, Nickel- und Zinnoxyd. Auch Wolframsäure wurde noch reducirt, aber Cer-, Titan- und Chromoxyd nicht mehr, Schwerspath- und Gypskrystalle verwandelten sich in Schwefelbarium und Schwefelcalcium. Viertens, als sie in einer Röhre einen Eisenoxydkrystall und ein Stückchen Kohle getrennt jedes in einem besondern Platinschiffchen erhitzten, fand, der Abwesenheit aller Berührung ungeachtet, vollständige Reduction statt. Nichts ist leichter zu begreifen, wie schon Gay-Lussac bemerkt, als diese Reduction von Metalloxyden durch Kohlenoxyd. Dieses Gas muss natürlich eine weit raschere Wirkung äussern als feste Kohle, weil es, das Oxyd mit einer Atmosphäre umgebend, in dessen Poren eindringt. In dem Fall der Erhitzung zweier getrennter Stücke von Eisenoxyd und Kohle müssen diese auf einander reagiren, sobald nur der Raum zwischen ihnen anfänglich mit Luft, Kohlenoxyd oder Kohlensäure erfüllt und die Temperatur hoch genug zur Reduction der Kohlensäure durch Kohlenoxyd ist. Denn das Kohlenoxyd verwandelt sich bei der Reduction in Kohlensäure, welche ihrerseits unter dem Einfluss der Kohle und der Hitze wiederum zu Kohlenoxyd reducirt wird u. s. f.

Wenn nach dem Vorhergehenden die reducirende Wirkung des Kohlenoxyds feststeht, so ist doch damit keineswegs die Reduction der Kohle bei unmittelbarer Berührung ausgeschlossen; im Gegentheil werden nach Gay-Lussac's Beobachtung die Oxyde des Silbers, Quecksilbers, des Kupfers, des Bleies u. s. w. durch vorher stark ausgeglühten Kienruss bei Temperaturen unter Entwickelung von reiner Kohlensäure reducirt, welche entschieden niederer sind, als die Reduction der Kohlensäure durch Kohle zu Kohlenoxyd voraussetzt. In diesen Fällen kann die Reduction nicht von Kohlenoxyd herrühren, weil es gar nicht vorhanden ist; sie würde ohne Zweifel durch dieses Reductionsmittel rascher von Statten gehen, allein man hat hier ausschliesslich mit der Wirkung der festen Kohle ohne irgend der Zwischenkunft gasförmiger Reductionsmittel zu thun.

A. Dick hat im Laboratorium des Verfassers Versuche angestellt über die Temperatur, bei welcher Silberoxyd durch feste, kohlenstoffhaltige Substanzen reducirt wird. Er erhitzte im Luftbad Mischungen von kohlensaurem Silberoxyd (erhalten durch Fällung von salpetersaurem Silber mit kohlensaurem Kali) mit Holzkohle im Verhältniss von 116: 6 Gew.-Thln., mit Russ aus Leuchtgas von Steinkohle in demselben Verhältniss und in dem Verhältniss von 116: 3 Gew.-Thln. Die erste Mischung verpuffte

ruhig bei 262°C., eine andere Probe davon bei 270°C.; die zweite Mischung explodirte ziemlich stark bei 178°C., die dritte bei 185°C. Bei zwei anderen Beobachtungen mit letzterer trat die Explosion bei 178°C. und 172°C. ein. Das Silber blieb jedesmal in Gestalt von kleinen Kügelchen zurück. Das Oxyd für sich entwickelte bei den genannten Temperaturen keinen Sauerstoff. Man könnte allenfalls gegen die Beweiskraft dieser Versuche einen Rückhalt der angewandten Reductionsmittel an Wasserstoff geltend machen. - "Abgesehen von denjenigen Oxyden, welche direct durch Kohle bei Temperaturen reducirt werden, die zur Bildung von Kohlenoxyd aus Kohlensäure zu niedrig sind," bemerkt Gay-Lussac, "giebt es noch andere Oxyde, welche dem Kohlenoxyd, selbst bei höheren Temperaturen, Widerstand leisten, aber durch feste Kohlen reducirt werden, z. B. Mangan-, Chrom-, Cer-, Titanoxyd, Kali etc. Wenn also Kolilenstoff Oxyde reducirt, welche eine sehr mässige, und Oxyde, welche die höchste Temperatur erheischen, ist es da nicht evident, dass er auch Oxyde reduciren muss bei mittleren Hitzegraden, wobei Kohlensäure reducirt wird?"

"Mit der Behauptung einer gleichzeitigen Einwirkung von Kohlenoxyd und Kohlenstoff soll nur eben dieser Thatsache Erwähnung geschehen, in keiner Weise aber in Abrede gestellt werden, dass die Reduction durch dieses Gas bei der weit innigeren Berührung rascher und energischer erfolgt. Es beruhte wahrscheinlich auf einem Missverständniss von Seiten Le Play's, wenn er die Reduction von Metalloxyden im Grossen der ausschliesslichen Wirkung des Kohlenoxyds zuschrieb, und die directe Wirkung des Kohlenstoffs läugnete, weil sie ihm unbedeutend erschien. Der Unterschied in der Wirkung dieser Reductionsmittel gegenüber einem Oxyd, auf welches sie beide einzuwirken fähig sind, ist ohne Zweifel sehr gross, aber er ist nichtsdestoweniger auf rein mechanische Ursachen zurückzuführen, und die Wirkung des einen Körpers sollte darum noch nicht übersehen werden, weil sie in gewissen Fällen viel schwächer ist als die des andern."

Wenn ein Stück Hämatit sogar von grösserem Umfang hinreichend lange bei hoher Temperatur der Einwirkung von Kohlenoxyd ausgesetzt wird, so kann es durch und durch in metallisches Eisen verwandelt werden, während doch metallisches Eisen seinerseits die Kohlensäure reducirt. Angenommen, die reducirende Wirkung des Kohlenoxyds und die oxydirende Wirkung der Kohlensäure seien einander gleich, so würde keine Wirkung erfolgen, wenn ein Molekül von Eisenoxyd oder von metallischem Eisen in einem Gemisch von gleichen Aequivalenten beider Gase erhitzt wird. "Denkt man sich nun," fährt Gay-Lussac fort, "dass in dem Raum, welcher durch die Entfernung eines Sauerstoffmoleküls frei geworden ist, ein Molekül Kohlenoxyd eintritt, so ist kein Grund vorhanden, warum dieses auf ein nächstliegendes Molekül von Oxyd reagiren sollte; denn wenn die Reduction möglich wäre, so würde ein Molekül Eisen und ein Molekül Kohlensäure je mit einander in Berührung sein und dadurch eben so gut

turch ihre gegenseitige Wirkung Eisen- und Kohlenoxyd reproduciren. Wenn nach dieser Unterstellung demungeachtet Reduction eintreten sollte, we müssten in jenen Raum mehrere Moleküle von Kohlenoxyd zugleich intreten, was nicht wohl zulässig ist. In Fällen wie der erwähnte und hnlichen kann das Kohlenoxyd nicht in das Innere der Körper eindringen und Reductionen bewirken. Und doch steht fest, dass es das Hauptagens ei der Reduction der Erze ist, denn es wird — wenn auch nicht durch folekularzwischenräume — doch durch zahlreiche Spalten und Klüfte den inselnen Molekülen nahe gebracht. Jenes Beispiel erweist die Unwirkamkeit des Kohlenoxyds selbst unter Umständen, wo es hinreichende leductionskraft besitzt, und dass seine Wirkung weder so einfach noch allgemein noch so eingreifend ist, als Le Play und Laurent sich sechten."

Schmelzen. Die Processe, welche die Scheidung eines Metalls der einer Metallverbindung aus dem Erz im Grossen durch feurigen Fluss ezwecken, heissen das Schmelzen (smelting). — Was man unter Fluss ud Schlacke, sehr häufig gebrauchten Kunstausdrücken, zu verstehen ut, wird folgende Betrachtung klar machen. Der Gold führende Quarz nthält dieses Metall in gediegenem Zustande fein zertheilt durch seine anze Masse. Wenn man solchen Quarz, gleichviel ob vorher zerkleinert der nicht, auf eine Temperatur höher als der Schmelzpunkt des Goldes rhitzt, so wird keine vollständige Scheidung erfolgen, weil die Quarztheile be Goldtheile verhindern sich zu vereinigen und abzusetzen. Bei sehr rossem Goldgehalt des Quarzes würde diese Vereinigung allerdings aber amer nur sehr unvollständig stattfinden. Setzt man dagegen kohlenaures Natron zu, so wird dieses mit dem Quarz ein leichtflüssiges Silicat ilden, worin sich das Gold bei seinem hohen specifischen Gewicht mit eichtigkeit sammeln und absetzen kann. Das kohlensaure Natron ist in lesem Fall der Fluss, das gebildete kieselsaure Natron die Schlacke. lieselbe Wirkung wie das kohlensaure Natron würden auch andere Stoffe, .B. Eisenoxyd, Kalk, Thon etc., ausüben, d. h. sie würden durch Bildung von chmelzbaren Verbindungen die Abscheidung des Goldes ermöglichen.

Es liegt auf der Hand, dass die Natur des Flusses mit der Natur ser fremden Gemengtheile des Erzes sich ändern muss. In dem Fall des fold führenden Quarzes kam alles darauf an, den letzteren, um das Gold sei zu machen, ganz vollständig in Fluss zu bringen, was nicht in gleicher Veise für jeden anderen Schmelzprocess gilt. Bei einem gewissen Process uden sich nussgrosse Stücke Quarz in die Schlacke eingeschmolzen und eben dieser ein porphyrartiges Ansehen; da die Schlacke, worin sie einebettet liegen, vollkommen durchgeschmolzen ist, so konnte das Metall stmöge seines specifischen Gewichts, welches höher ist als das der Schlacke in das des Quarzes, sich immerhin nach unten abscheiden. — Bei dem stschmelzen gewisser schwefelhaltiger Erze erhält man das zu gewinnende etall als Schwefelmetall; dieses Product führt in der Kunstsprache den

Namen Stein und Lech (franz. matte; engl. metal oder regulus). Es kommt vor, dass aus einem einzigen Schmelsprocess Schlacke, Stein und Metall hervorgehen, welche sich nach ihren specifischen Gewichten is der genannten Ordnung übereinander absetzen. Bei dem Schmelsen arsenikhaltiger Erze treten ausserdem noch Arsenikmetalle, sogenannte Speisen, auf und kann mithin zu gleicher Zeit Schlacke, Stein, Speise und Metall nebeneinander erhalten werden.

Rösten. Unter dem Ausdruck "Rösten" werden Processe begriffe. welche ihrer Natur nach sehr von einander verschieden sein können. Zuweilen ist der Zweck der Röstung eine einfache Austreibung flüchtiger Stoffe aus den Erzen durch Hitze allein, oder ein Zusammenwirken von Luft und Hitze, wenn Oxydation erforderlich, oder endlich Oxydation ausschliesslich. Die Röstung kann in der freien Luft in Haufen ausgeführt werden, in welchen das Erz mit Brennstoff geschichtet ist, und in Flammöfen. Diese letzteren bestehen im Wesentlichen aus drei Stücken: die Feuerung an einem Ende, der Kamin am anderen Ende und der Arbeitsraum oder das Bett zum Rösten zwischen beiden. Eine niedere Scheidewand, die sogenannte Feuerbrücke, trennt die Feuerung und das Röstbett. Beide sind mit einer Decke überwölbt, welche sich nach hinten allmälig senkt. An einer oder beiden Längsseiten sind Oeffnungen zur Einführung der Luft und der Arbeitswerkzeuge ("Gezähe"). In solchen Oefen wird das zu verhüttende Material bei Flammfeuer erhitzt, aber so, dass jede Berührung mit dem Brennstoff selbst ausgeschlossen bleibt. Die Flamme wird auf ihrem Wege nach der Länge des Ofens vom Gewölbe auf die zu röstende Masse zurückgeworfen (reverberirt, daher Reverberirofen).

Die Arbeit in den Röstöfen hat gewöhnlich die Austreibung flüchtiger Bestandtheile und die mehr oder weniger vollständige Oxydation des Rückstandes zum Zweck. Das zu röstende Material muss gleichmässig auf der Sohle des Ofens ausgebreitet und von Zeit zu Zeit umgekrückt werden, um nacheinander alle Schichten der Einwirkung der Luft darzubieten. Es ist Regel, die Hitze allmälig zu steigern; bei leicht flüssigen Erzen ist besonders darauf zu sehen, dass durch geeignete Regulirung der Hitze und fleissiges Umrühren die Bildung von Knollen vermieden wird. Wenn Schwefel oder arsenikhaltige Erze so lange geröstet werden, bis die Entwickelung von schwefliger oder arseniger Säure aufhört. 20 nennt man sie todtgeröstet; dieses Todtrösten, welches in manchen Fällen nothwendig ist, in anderen nicht, setzt stets eine sehr feine Zertheilung des Erzes voraus. Der rasche Verlauf des Röstens hängt von dem Grade der Zertheilung der Erze, von der Temperatur und davon ab, ob die Einwirkung von der Luft durch fleissiges Umrühren unterstützt wird-Wenn ein Erz anfängt zu sintern und Knollen zu bilden, so ist der Röstprocess dadurch natürlich sehr gestört.

Destillation. Bei der Verhüttung gewisser Erze flüchtiger Metalle wird das letztere verflüchtigt und der Dampf wieder verdichtet. Wenn

ter Dampf dabei von dem Boden des Gefässes nach der Vorlage abgeleitet wird, so nennt man die Destillation "per descensum" (absteigend); umgekehrt, wenn der Dampf nach Oben abgeführt wird, "per ascensum" sufsteigend).

Sublimation ist der Fall, in welchem sich der Dampf des verlächtigten Metalls nicht zu einer Flüssigkeit, sondern zu einem festen lörper verdichtet.

Saigerung. Wenn ein Erz oder Hüttenproduct Bestandtheile von erschiedener Schmelsbarkeit enthält und einem Hitzgrad ausgesetzt wird, zi welchem nur der leichtflüssigste Bestandtheil schmilzt, so kann dieser m den übrigen abgeschieden werden. Dies ist es, was man unter Saigeng versteht.

Von den Schlacken.

Die Kieselerde spielt eine höchst ausgedehnte Rolle bei den metallurschen Processen als Bestandtheil der Schlacken, welche (mit Ausnahme r beim sogenannten Abtreiben fallenden) stets Silicate sind. — Die Siate sind entweder wasserhaltige oder wasserfreie: Augit und Feldspath ld wasserfreie, Zeolith und Kaolin z. B. wasserhaltige. Die bei den stallurgischen Processen auftretenden Silicate sind wasserfreie, obwohl nicht in der Natur der Sache liegt, denn man weiss durch die Beobhtung von Bunsen, dass das gewässerte Silicat des Kalkes bei der thglühhitze dargestellt werden kann. Wenn eine innige Mischung von ei Gewichtstheilen Kalk und zehn Gewichtstheilen Kieselerde in einen bertiegel mit 90 Gewichtstheilen geschmolzenem Aetzkali eingetragen und nige Zeit rothglühend erhalten wird, so erhält man nach langsamem Erlten eine Masse, welche nach dem Auslaugen mit Wasser kleine 4 bis 5 nien lange prismatische Krystalle hinterlässt. Diese Krystalle bestehen s gewässertem Kalksilicat (mit etwas kohlensaurem Kalk) nach der rmel 3 Ca O, 2 Si O₃, aq.; die Analyse derselben ergab:

•	•					•				
Kieseler	de									27,21
Kalk										22,24
Kali .					٠.					0,73
\mathbf{Wasser}	be	i	228	30 F	r. v	veg	geg	an	gen	36,91
										9,51
Kohlens										
										 99,20

Dieses gewässerte Kalksilicat verliert für sich, nach Entfernung des alis, sein Wasser vollständig unter der Rothglühhitze. Wie man weiss, inn das Hydratwasser aus Kali oder Natron durch Hitze nicht ausgetriein werden.

Die Silicate sind entweder krystallinisch wie der Feldspath oder norph wie der Kaolin.

Die Basen, welche am gewöhnlichsten die Schlacken constituiren,

sind: Kalk, Bittererde, Eisen- und Manganoxydul, Kali (in geringer Menge) und Thonerde. Die Kieselerde und die Basen der Schlacke stammen theis von den fremden Gemengtheilen der Erze, theils von der Asche der Brenstoffe, theils von dem Zuschlag, theils endlich von dem Material der Ofenwände. Hier kann nur von Silicaten die Rede sein, welche aus diesen Bestandtheilen hervorgehen und bei der Verhüttung jedes Metalls möglich sind, das Einzelne mit Beziehung auf die speciellen Hüttenprocesse wird bei diesen nachgeholt werden. Es giebt Fälle, wo die fremden Bemengungen der Erze für sich ohne Zuschlag schmelzbar sind; dass die Asche der Brennstoffe in die Zusammensetzung der Schlacke eingelt, kommt nur bei Hohöfen vor.

Constitution der Schlacke.

Unsere Kenntniss der rationellen Zusammensetzung der Silicata, welche Basen von den Typen RO und R₂ O₃ zugleich enthalten, ist keinerwegs befriedigend. Thonerde z. B., welche den letzteren Typen angehört, spielt in manchen Fällen unzweifelhaft die Rolle des elektronegativen Theils, also der Säure z. B. im Spinell. Demungeachtet hat man sich gewöhnt, die Kieselerde in Silicaten, welche beiderlei Typen enthalten, stets unter die elektropositiven Bestandtheile zu rechnen, ob immer mit Recht, dürfte zu bezweifeln sein. Nur wo die Base von dem Typen RO nicht vertreten ist, spielt die Thonerde sicherlich die Rolle einer Base, wie z. B. beim Kaolin.

Die verschiedenen Autoren stimmen in der Art, die Silicate zu bezeighnen, nicht überein. Einige nennen z. B. diejenigen Silicate, in welchen der Sauerstoff der Base zu dem der Säure im Verhältniss von 1:3 steht, neutrale Silicate, andere Trisilicate. Im Folgenden sind unter neutralen Silicaten die mit dem Sauerstoffverhältniss 1:3, unter doppelbasischen die mit dem Sauerstoffverhältniss 2:3 verstanden. Bei den Silicaten kommen sehr verschiedenartige Verhältnisse zwischen Basis und Säure vor, so z. B.

- I. Silicate mit dem Typen RO
 - 1. 3 RO, SiO₃ . . Dreibasisches Silicat
 - 2. 2 RO, SiO₃ . . Zweibasisches Silicat
 - 3. 3 RO, 2 Si O₃. Anderthalbbasisches Silicat
 - 4. RO, Si O₃ . . Neutrales Silicat
 - 5. RO, 2 Si O₃. Bisilicat
 - 6. RO, 3 Si O₃ . . Trisilicat.

Da man sich gegenwärtig über kein übereinstimmendes Bezeichnungssystem der Silicate geeinigt hat, so geben die üblichen Bezeichnungen leicht Veranlassung zu Missverständniss, insofern verschiedene Namen oft ein und dieselbe Sache bezeichnen. Die Gefahr eines Missverständnisses ist um so drohender, als die verschiedenen Autoritäten verschiedene Aequivalente der Kieselerde annehmen, indem einige dieselbe mit Ber-

selius als SiO₃, andere neuerdings als SiO₂ betrachten. Ausser diesen chemischen Symbolen hat sich bei den metallurgischen Schriftstellern noch eine andere Bezeichnung eingebürgert, um die Zusammensetzung der häufger vorkommenden Silicate auszudrücken. Die Basen und die Kieselerde werden dabei durch einfache Anfangsbuchstaben ausgedrückt; so bedeutet C Kalk, M Bittererde, A Thonerde, S Kieselerde. Die Zahlen, welche das Verhältniss des Sauerstoffs der Basen und der Kieselerde anzeigen, werden jenen Symbolen rechts über der Zeile beigefügt. Auf diese Weise wird die Formel 3 CaO 2 SiO₃ mit CS², die Formel 3 MgO, SiO₃ mit MS und die Formel Al₂O₃ 2 SiO₃ mit AS² einfach wiedergegeben. In der folgenden Uebersicht, deren Ordnungsnummern mit denen der Tab. I. correspondiren, ist jene abgekürzte metallurgische Bezeichnung mit der zugehörigen Nomenclatur zusammengestellt:

- II. 1. RS . . Mono- oder Singulosilicat
 - 2. R²S³. Sesquisilicat
 - 3. R S². Bisilicat
 - 4. RS3 . Trisilicat
 - 5. RS6 . Hexsilicat
 - 6. RS⁹ . Nonosilicat 1).

Wird die Kieselerde als SiO₂ angenommen, so sind die den Wortbezeichnungen der Tabelle I. correspondirenden Formeln:

- 1. 2 RO, Si O₂ . . Dreibasisches Silicat
- 2. 4 RO, Si O2 . . Zweibasisches Silicat
- 3. 3 RO, Si O₂ . . Anderthalbbasisches Silicat
- 4. 2 RO, 3 Si O₂ . Neutrales Silicat
- 5. RO, SiO₂ . . . Bisilicat
- 6. 2 RO, Si O₂ . . Trisilicat

und die den Formeln (nicht Wortbezeichnungen) der Tabelle I. correspondirenden Formeln:

1. 2 RO, Si O ₂	4. 2 RO, 3 Si O ₂
2. 4 RO, 3 Si O ₂	5. RO, 3 Si O ₂
3. RO, SiO ₂	6. 2 RO, 9 Si O ₂ .

Die Constitution kann bestimmt oder unbestimmt sein. Wenn sie unbestimmt ist, so ist die Schlacke entweder ein Gemisch von zweien oder mehreren bestimmten Silicaten mechanisch mit anderen Substanzen gemengt, — oder eine Auflösung von einem Silicat in dem andern. Die ausgebildete Krystallform einer Schlacke ist durchaus keine feste Bürgschaft für eine bestimmte Constitution, weil stets die Möglichkeit des mechanischen Eingeschlossenseins von Substanzen übrig bleibt, welche mit ihrer Zusammensetzung nichts gemein haben; ein Fall, welcher bekanntlich häufig genug bei natürlich vorkommenden Mineralien zur Geltung kommt.

¹⁾ Es ist sehr zu beklagen, dass die lateinischen und die griechischen Zahlwörter bei der Zusammensetzung der Kunstausdrücke so oft gegen alle grammatischen Regeln angewendet werden.

Von den metallurgischen Processen.

Eine Schlacke, welche in wohlausgebildeten durchsichtigen Prismen stallisirt in den Hohöfen von Süd-Staffordshire sich vorfindet, ergal der Analyse durch den Verfasser 1):

•		1	Sauerstof
Kieselerde	38,05		19,76
Thonerde	14,11	_	6,59
Kalk	35,70	10,03	•
Bittererde	7,61	2,94 (1005
Manganoxydul	0,40	0,09 (13,35
Eisenoxydul	1,27	0,29	
Kali	1,85		0,31
Schwefelcalcium	0,82		
	99,81		•

Der Sauerstoff der Kieselerde ist danach nahezu dem Sauersto Basen zusammengenommen gleich, während der Sauerstoff des Kalks wehr als das Doppelte von dem Sauerstoff der Thonerde beträgt. Constitution dieser Schlacke dürfte daher durch die Formel

$$R_2 O_3$$
, $SiO_3 + 2(3 RO, SiO_3)$

auszudrücken sein, welche die des Humboldtilit nach Damour ist Schwefel ist in obiger Analyse durch Conjectur als mit Calcium ve den angenommen, welches als ausserhalb der Constitution der Schlac betrachten ist. In welcher Verbindungsweise man sich das Kali v stellen hat, muss unentschieden bleiben. Die folgende Zusammense einer andern Schlacke aus einem Puddelofen ist noch mehr geeigne Frage über die Constitution dieser Silicate ins Klare zu bringen.

Kieselerde .				23,86	12,41
Eisenoxydul				39,83	9,07
Eisenoxyd .				23,75	7,28
Manganoxydul				6,17	1,38
Thonerde				0,91	0,42
Kalk				0,28	0,08
Bittererde .	. •			0,24	0,09
Phosphorsäure	•			6,42	3,60
Schwefeleisen				0,62	
				102.08	

Diese Schlacke bestand aus wohlausgebildeten Krystallen, v nach Miller von Cambridge in ihrer Form denen des Olivins sehr lich sind; auch lässt die Analyse einer ähnlichen Schlacke in mess Krystallen, welche nur 1,34 Proc. Phosphorsäure enthielt, keinen Zdass sie im Wesentlichen aus einem dreibasischen Silicat von Eisene besteht. Der Phosphor war vorwiegend als Phosphorsäure an die 6 des Eisens gebunden, vielleicht auch ein Theil als Phosphoreisen von

¹⁾ W. H. Miller und J. Percy, Report on crystalline slags. British Ass dorts 1846.

den; in jedem Fall kann er nicht zu den constituirenden Bestandtheilen gwechnet werden. Die etwaige Gegenwart von Phosphoreisen würde zugleich den Ueberschuss des Befundes über 100 aus der Gewichtszunahme durch Oxydation während der analytischen Operation erklären. Das Vorhandensein von Eisenoxyd erscheint sehr natürlich, wenn man erwägt, dass Eisenoxydul in der Rothglühhitze bei Luftzutritt durch Aufnahme von Sauerstoff stark an Gewicht zunimmt; in der That war jene Schlacke nach ihrer Bildung lange Zeit in dem Puddlingfeuer jenen Bedingungen der Oxydation ausgesetzt und so Gelegenheit zur Bildung von Eisenoxyd gegeben. Bei hinreichend langer Einwirkung der Hitze und der Luft tann eine derartige Schlacke zuletzt vollständig in eine Oxydverbindung verwandelt werden. Die Krystalle obiger Analyse sind daher wohl als seudomorph zu betrachten.

In den Silicaten kann eine Basis durch eine andere verdrängt werlen, ähnlich wie in den Salzlösungen. Nach Ebelmen lässt sich das lisenoxydul aus einer Schlacke von der Formel 3 FeO, SiO, durch Kalk erdrängen, wenn man diese Schlacke in einen Platintiegel drei Tage lang nit ihrem gleichen Gewicht Marmor glühend erhält. Der Marmor war ach dieser Zeit ganz verschwunden; als man das anfänglich schwarze Product zuerst mit verdünnter Salzsäure behandelte und die gallertartige Kieselerde alsdann mit Alkali wegnahm, so blieb ein unlösliches krystallinisches Pulver zurück, welches vom Magnet angezogen wurde, und unter dem Mikroskop sich als ein Gemisch von oktaëdrischem krystallisirten Magneteisen mit amorphem Eisenoxyd zu erkennen gab. Dieser Rückstand löste sich in starker Salzsäure vollständig zu Eisenchlorür und Eisenchlorid auf. Die Wiederholung des Versuchs mit dieser Schlacke gab das gleiche Resultat. Auch mit borsauren Salzen erhielt Ebelmen höchst interessante Resultate. Er erzeugte z. B. Krystalle von Bittererde Nickel-, Kobalt- und Manganoxyd, ebenso von titansaurem Kalk (Perowskit) in sehr schön ausgebildeten Krystallen!).

Aeussere Beschaffenheit. Die Schlacken sind entweder mehr oder weniger deutlich krystallisirt oder unkrystallinisch, entweder glasoder steinartig, welche verschiedene Zustände an einem und demselben Stück zu gleicher Zeit vorkommen können. Rasche Abkühlung begünstigt den glasartigen Zustand, während die Bildung von Krystallen langsame Abkühlung voraussetzt. Wenn daher ein Stück Schlacke an einer Seite trystallinisch und an der andern glasartig ist, so kann man darauf rechen, dass der glasige Theil jedesmal der Seite der stärksten Abkühlung ntspricht. In manchen Schlacken, wie bei denen der Hohöfen von Südtaffordshire, finden sich Krystalle in eine glasartige Grundmasse eingetettet. Wieder in anderen finden sich in der glasigen Masse sphärosiderittige rundliche Ablagerungen von der Grösse einer Erbse bis zur Grösse ner Nuss, welche aus concentrischen Krystallnadeln bestehen; noch andere

¹⁾ Recueil des Trav. scient. T. I, p. 210, 1855.

endlich bilden eine verworrene krystallinische Masse 1). Wenn Glas - besonders bleifreies - während des Uebergangs von dem festen in des flüssigen Zustand einer sehr langsamen Abkühlung, oder wenn fertiges Glas längere Zeit hindurch einer höheren Temperatur aber unterhalb seines Schmelzpunktes ausgesetzt wird, so geht es von dem glasartigen in den krystallinischen Zustand über; diese Erscheinung nennt man Entglasung. Das sogenannte Réaumur'sche Porzellan ist lediglich Glas im Zustande der Entglasung. Gewöhnlicher Gerstenzucker, welcher amorpher, glaartiger, durch Schmelzen und rasches Abkühlen erzeugter Zucker ist, nimmt bekanntlich selbst bei gewöhnlicher Temperatur nach einiger Zeit wieder krystallinische Beschaffenheit an. Das Phänomen der Krystallisstion des Glases lässt sich in Glashütten oft in ausgezeichneter Weise beobachten; insbesondere bei gewöhnlichem weissen Hohlgas und Flaschenglas; weit weniger bei mit Blei geschmolzenen Gläsern. In Stücken von bleifreien Gläsern lässt sich die Entstehung von Krystallen oft leicht verfolgen; zuerst entstehen kleine Gruppen von zarten, von einem Punkt ausgehenden Nadeln, welche allmälig an Zahl und Umfang zunehmen, bis zuletzt das Ganze eine weisse, undurchsichtige Masse bildet. Bei dem Flaschenglas sieht man zuweilen die kugelförmigen Krystallablagerungen, ähnlich wie bei dem Obsidian von Lipari, schichtenweise geordnet. Durchschnitte solcher entglasten Gläser sind besonders für die Beobachtung bei polarisirtem Licht ausgezeichnete Objecte der mikroskopischen Beobachtung.

Wenn eine Schlacke eine bestimmte Verbindung darstellt, so kam sie ohne Weiteres bei günstigen Verhältnissen der Abkühlung ganz und gar in eine krystallinische Masse übergehen. Wenn ihre Zusammensetzung jedoch keiner bestimmten Verbindung entspricht, so können Krystalle sich abscheiden, welche von der ursprünglichen Glasmasse weit verschiedene Zusammensetzungen besitzen. Bei seinen Studien über die Entglasung unterwarf Terreil zwei aus ganz gleichem Satz geschmolzene Flaschengläser, eins im glasigen, eins im entglasten Zustande, welche aus Anlass einer Ofenreparatur in den Glashäfen erkaltet waren, einer vergleichenden Analyse. Sie ergab folgende Resultate:

							entglast	glasig
Kieselerde							55,85	56,84
Kalkerde							24,14	21,15
Bittererde							7,63	6,37
Thonerde							$2,\!22$	3,64
Eisenoxyd							1,06	2,59
Natron .							8,47	8,69
Kali							0,63	0,40
Mangan .					•		Spur	Spur
							100,00	100,00
		en.	:	C	٠	: . h	4 0 0 0 1 4	0.704

Specif. Gewicht 2,824 2,724

¹⁾ Man vergleiche die interessante Abhandlung von M. S. Fournet über diesen ——anstand, Annal. de Chim. et de Phys., [8.] T. IV, p. 870. 1842.

Eine zur Controle angestellte Berechnung der Zusammensetzung aus den Ingredienzien, woraus das Glas geschmolzen wird, ergab, dass die Entglasung von keinem Verlust an Substanz verbunden war. Auf Grund des Sauerstoffverhältnisses der Kieselerde zu dem der Base, welches nahezu 9:4 ist, berechnete er die Formel 4RO, 3SiO₃, worin RO Kalk, Bittererde, Natron bedeutet. Berechnet man aus dieser Formel mit Vernachlässigung der Thonerde und des Eisenoxyds die procentische Zusammensetzung, so ergiebt sich:

Kieselerde . . 55,97 Bittererde . . 8,23 Kalk . . . 23,04 Natron . . . 12,76

Man kann demnach die Krystalle als einen Augit betrachten, in welchem ein Theil der Bittererde vom Natron vertreten ist. — Terreil¹) hat auch eine vergleichende Analyse ausgeführt von dem krystallinischen und glasigen Theil ein und desselben Stückes Glas; er fand:

Kieselerde						63,67	63,43
Kalk						18,65	18,14
Bittererde						6,12	4,47
Thonerde						4,98	7,21
Eisenoxyd						0,71	2,66
Kali und N	atro	n				5,87	5,12
Mangan .			•			Spur	Spur
					-	100,00	100,03

Specif. Gewicht 2,610 2,857

Letzteres Glas ²) ist aus einem anderen Satz geschmolzen als das vorige. Diese Analysen bestätigen eine ursprünglich von Le Blanc gemachte Beobachtung, dass die Thonerde und das Eisenoxyd sich mehr in dem glasigbleibenden Antheil, der gleichsam die Mutterlauge vorstellt, concentriren.

Die Schlacken zeigen häufig Zwischen- oder Blasenräume. Es kommen in Süd-Staffordshire Schlacken von wahrer Zellenstructur vor, welche an Regelmässigkeit des Gefüges den Waben eines Bienenstockes verglichen werden können. Wenn die Hohofen-Schlacke aus dem Gestell in Wasser abgelassen wird, so wird sie zu einer weichen, weissen, bimssteinartigen Masse aufgeschwellt. Auch in der Form von gesponnenem Glas findet man hier und da Schlacken, wenn durch irgend einen Zufall die Schlacke durch den Wind eines Gebläses in Fäden gezogen wird. Der Verfasser verdankt der Güte des Herrn Levick von den Blaina- und Crom-Celyn-Eisenwerken, sowie einigen preuss. Hütten sehr schöne Exemplare der Art.

In Bezug auf die Sprödigkeit oder Zähigkeit verhalten sich die Schlacken sehr verschieden; im Allgemeinen sind sie um so zäher, je langsamer ihre Abkühlung vor sich gegangen ist, so wie z. B. das Glas seine Sprödigkeit grossentheils verliert, wenn es in den Zustand der Entglasung übergeht. Die obenerwähnte Schlacke von der Formel

Terreil, M. A; Compt. rend. T. XLV. p. 693. 1857.
 Nach der obigen Analyse ist das Verhältniss des Sauerstoffs der Kieselerde zu dem der Base etwas grösser als 9: 4.

 $R_2 O_3$, $Si O_3 + 2 (3 RO, Si O_3)$

zeichnet sich durch Sprödigkeit sowohl im krystallisirten als glasigen Zustande, eine andere krystallisirte, aber seltener vorkommende Schlacke aus denselben Oefen von der Formel

 $R_2 O_3$, Si $O_3 + 3 (2 RO, Si O_3)$

durch Zähigkeit aus. In beiden Formeln bedeutet R₂O₃ Thonerde und RO Kalk, Bittererde, Eisen- und Manganoxydul. Die letztere Schlacke hat der Verfasser nicht in glasigem Zustand gesehen. Um sich gepulverte Schlacke zu verschaffen, die man oft nöthig hat, ist das einfachste Auskunftsmittel, dass man der Schlacke, indem man sie in Wasser fliesen lässt, den nöthigen Grad der Sprödigkeit ertheilt.

Die Farbe der Schlacken, wie sie gewöhnlich auftreten, ist grau, blau, grün, roth, braun, in verschiedenen Abschattirungen, selbst schwarz. Auch findet man ein und dieselbe Schlacke marmorartig mit verschiedenartigen Adern durchzogen, so dass man selbst an Verwendung derselben zu Ornamenten gedacht hat. Die schön blaue Farbe, welche man häufig bei Schlacken von Eisenhohöfen bemerkt, hat vielfach die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Kersten schrieb diese blaue Farbe sowohl als auch die sehr ähnliche Farbe, welche an den Zinkretorten in Schlesien vorkommt, dem Titanoxyd zu. Er wies dieses Oxyd in dem Material der Retorten nach und zeigte, dass Titansäure durch Darüberleiten von Zinkdampf in der Rothglühhitze eine blaue Farbe annimmt Mischungen aus den näheren Bestandtheilen der Schlacken entwickelten, als sie geschmolzen wurden, an sich keine blaue Farbe; diese trat jedoch hervor, wenn man sie längere Zeit bei einer strengen Hitze mit Zussts von Titansäure und Zink, Zinn oder Eisen im Schmelzen erhielt. Berzelius¹), welcher die Schmelzproben gesehen, erklärt den Versuch für entscheidend, dagegen macht Fournet geltend, dass gewisse sehr titanreiche Schlacken nicht blau, sondern im Innern grau und an der Oberfläche blassgelb sind, und dass andere Schlacken, in welchen man keinen Grund hatte, Titan anzunehmen, dennoch eine blaue Farbe besitzen. Er beobachtete ausserdem, dass grünes Flaschenglas, längere Zeit ohne zu schmelzen in der Rothglühhitze erhalten, undurchsichtig wird und eine den Schlacken ähnliche blaue Farbe annimmt; eine Beobachtung, mit welcher die Versuche des Verfassers übereinstimmen. Als Fournet, und vor ihm d'Artigues, aus so gefärbtem Glas dünne Plättchen schneiden liess, erschienen sie bei durchgehendem Licht lediglich von gelbgrüner Farbe. Auch zeigte Fournet, dass das Pulver von blauer Schlacke oder derartigem Glas lediglich eine schmutzig grüne Farbe besitzt. Berthier erhielt durch Schmelzen eines Silicats von Eisen und Thonerde ein Glas, welches im reflectirten Licht grün, beinahe schwarz, im durchfallenden Licht bernsteinfarbig erschien 2). Auf diese Thatsachen hin glaubte Fournet die blaue Färbung der Schlacke wie des Glases

¹⁾ Jahresbericht Bd. II, S. 97. 1841. - 2) Traité des Essais T. I. p. 448.

durchaus einer und derselben Ursache, nämlich einer Aenderung in der Anordnung der Moleküle, zuschreiben zu müssen, welche zugleich die Undurchsichtigkeit des Glases veranlasst 1). Bontemps, ein Mann von grosser Erfahrung in der Fabrikation des Glases, besonders des gefärbten, schreibt die grüne Farbe des Farbenglases dem mit kohlenstoffhaltigen Materien verbundenen Eisenoxyd zu. Bei nicht sehr hoher Temperatur, wie sie z. B. in den bedeckten Flintglashäfen besteht, giebt das Eisenoxyd eine grüne, mehr ins Gelbe ziehende Farbe; während bei hoher Temperatur, wie bei den Tafelglasöfen, der Zusatz von etwas Eisenoxyd zu dem Satz dem Glas eine bläuliche Färbung ertheilt. Er erwähnt es ferner als eine, allen Flaschenglasmachern bekannte Erfahrung, dass wenn sich Glas in den Häfen abkühlt, es vor dem Eintritt der Entglasung undurchsichtig und blau wird. Er glaubt endlich aus seinen Erfahrungen schliessen zu dürfen, dass das Glas durch blosses Eisenoxyd nach einander alle Farben des Spectrums annehmen kann, sowie dass diese Farben mit steigender Temperatur in ihrer natürlichen Ordnung auftreten. Die Thonwaarenfabrikanten stellen mittelst Eisenoxyd bei gewissen Temperaturen ein ins Purpur ziehendes Roth, bei höheren Temperaturen ein Orange dar. Diese Temperaturen 2) sind niedrig im Vergleich mit denen des Glasofens worin sich das Eisen, wie bemerkt, bei mässigen Hitzgraden grün, bei höheren blau färbt. Auch von Vanadium 3) und von einer Bildung von Ultramarin hat man die blaue Farbe der Schlacken herleiten wollen. Vanadium mag zwar in vielen Schlacken enthalten sein, aber sein Zusammenhang mit der blauen Farbe ist nicht gehörig nachgewiesen; ebenso wird Ultramarinblau bei Temperaturen, bei welchen das ihm zu Grunde liegende Silicat von Natron und Thonerde schmilzt, längst zersetzt. — Alles zusammengenommen, scheint doch das Eisenoxyd die wesentliche Ursache der blauen Färbung der Schlacke zu sein. Mitunter fallen bei dem Hohofenprocess Schlacken von suffallend dunkler Farbe, so dass man sich geneigt fühlt, auf einen ungewöhnlichen Eisengehalt zu schliessen, allein die Analyse hat einen solchen keineswegs immer herausgestellt. Es hat einige Wahrscheinlichkeit für sich, dass diese dunkle Farbe von Schwefel herrührt. In der grossen Londoner Industrieausstellung vom Jahre 1851 enthielt die französische Abtheilung einige Glasgefässe durch ihre intensiv schwarze Farbe auszezeichnet, welche nach der Versicherung von Dumas lediglich durch Zusatz von Schwefel zum Satz erzeugt wird. Auch Berthier erhielt ein othes Glas aus kieselsaurem Natron, dessen Farbe er einem Gehalt von 3chwefelnatrium 4) zuschrieb. Jedenfalls verdient dieses Verhalten des schwefels oder der Schwefelmetalle weitere Untersuchung.

Manche Schlacken endlich besitzen die Eigenschaft, in Regenbogenarben zu spielen, so wie man sie jetzt in gewissen Töpfereiartikeln herrorzubringen versteht. In gewissen, vorwiegend aus kieselsaurem Eisen-

Traité des Essais T. IV, p. 870. — ²) G. Bontemps, Phil. Magaz. T. XXX,
 489. 1849. — ⁸) Kersten, Annal. des mines T. IV, Sér. II, p. 483. 1842. —
 Tr. des Essais T. I, p. 425.

oxydul bestehenden Schlacken, sieht man Krystalle von dreibasischem Silicat in der Grundmasse ausgeschieden, welche mit farbigen Streifen von grösster Deutlichkeit und Schönheit eingefasst sind.

Schmelzbarkeit der Schlacken. Das Verhalten der Schlacke bei der Schmelzung ist von grosser praktischer Wichtigkeit. Einige werden dünnflüssig wie Wasser, andere mehr oder weniger dickflüssig und zähe. Ein gewisser Grad von Zähigkeit ist besonders in den Fällen von Wichtigkeit, wo es sich darum handelt, die Schlacke von einer darunterbefindlichen Metallmasse abzuziehen. Sind sie zu dünnflüssig, so läuft man Gefahr, dass mit der Schlacke auch Metall mit abfliesst; sind sie zu zähflüssig, so hindert dies eine gehörige Sammlung und Trennung des Metalle von der Schlacke. Bei der Verhüttung der Erze auf werthvollere Metalla, wie z. B. Kupfer und Zinn, ist ein besonderes Augenmerk darauf su richten, dass in der Schlacke keine Metallkörner eingeschlossen bleiben. Ist dies der Fall, so wird die Schlacke als rein, im entgegengesetzten Fall als un rein bezeichnet.

Vor einigen Jahren hat der Verfasser und Smith Versuche über die Schmelzbarkeit von verschiedenen Mischungen von Kieselerde mit Kalk und Kieselerde mit Magnesia angestellt. Da gewöhnliche Thontiegel rasch angegriffen wurden, und dadurch die Genauigkeit der Versuche gefährdet schien, so wählte man mit Anthracitpulver gefütterte¹) Graphittiegel, wie dies in ähnlicher Weise zu ähnlichen Zwecken Berthier gethan. Als Kieselerde nahm man feinen, weissen Sand der Glashütten, als Kalk gebrannten und gelöschten Carrarischen Marmor, der durch Erhitzen von seinem Hydratwasser befreit war. Diese Substanzen wurden in einem Mörser fein zerrieben und innigst vermischt. Zu den Versuchen diente ein Windofen von etwas mehr als 60 Fuss Zughöhe, worin man bei Anwendung von Anthracit leicht eine Temperatur vom Schmelzpunkt des Mangans erreichte.

No.	Nummern correspon- dirend denen der	Formel	in Kalk Grains on grace		engen in	Zusan setzung menges	des Ge-
	Tabelle S. 33.		und Kie- selerde	Kalk	Kiesel- erde	Kalk	Kiesel- erde
1	25	3CaO, SiO,	1:1	1260	690	64,60	35,40
2	26	3 CaO, 2 SiO ₃	1:2	1260	1380	47,72	52,28
3	_	2 CaO, SiO ₃	2:3	560	160	54,90	45,10
4	-	9CaO, 4SiO ₃	3:4	1008	736	57,79	42,21
5	23	6CaO, SiO ₃	2:1	896	245	78,50	21,50
6		9 CaO, 2 SiO ₃	3:2	756	276	73,25	26,75
7	27	CaO, SiO ₃	1: វ	840	1380	37,83	62,17

¹⁾ Im Französischen brasque = Kohlenfutter der Tiegel.

- Nr. 1. Während drei Stunden der Weissglühhitze ausgesetzt: unzehmolzen. Gab bei der Behandlung mit Chlorwasserstoffsäure etwas ieselgallerte. Im Sefström'schen Ofen eine Stunde lang weiter erhitzt: sauf einige wenige dunkelgraue Theilchen am Boden des Tiegels unschmolzen. Ein Theil davon abermals drei Stunden der Weissglühhitze sgesetzt, widerstand abermals der Schmelzung. Bei der Wiederholung s Versuchs mit 840 Gew.-Thln. Kalk und 460 Gew.-Thln. Kieselerde bei eistündiger Weissglühhitze, ebenso bei vierstündiger Weissglühhitze ine Schmelzung.
- Nr. 2. Zwei und eine halbe Stunde lang der Weissglühhitze aussetzt: wohlgeschmolzen; compact bis auf einige Höhlungen in der Mitte; uch glasig, nach unten zu leicht krystallinisch. Bei der Wiederholung 3 Versuchs in einem Cornwalltiegel bei zweistündiger Weissglühhitze molz der Tiegel mit der Mischung zusammen. In einen doppelten gel eingesetzt, schmolz der innere Theil wie vorher zu einem klaren 18e. — Wiederholt mit 840 Kalk und 920 Kieselerde bei zwei Stunden sissglühhitze: schmolz, oben Blasenräume mit undeutlichen Krystalldungen, im unteren Theil vollständig krystallinischer Bruch. - Wiederung mit denselben Quantitäten während einer Stunde Weissglühhitze: stallisirt in dünnen, nach verschiedenen Richtungen gruppirten Tafeln; · Querbruch zeigte vom Mittelpunkt ausgehende, strahlenförmige Kry-Die Zusammensetzung dieses Gemisches ist die des Wollastonit. der Weissglühhitze zwei Stunden lang geschmolzen: compact und etwas rstallinisch. Wiederholung des Versuchs mit 840 Kalk und 690 Kieselle vier und eine halbe Stunde lang in der Weissglühhitze: ungefähr e Sechstel von der Mischung geschmolzen, von krystallinischem Bruch.
- Nr. 4. Eine und eine Viertelstunde in der Weissglühhitze: unvollndig und in Klumpen geschmolzen, mit Blasenräumen und kleinen, rollkommenen Krystallen. Wiederholung mit 756 Kalk und 552 Kieselle, zwei Stunden Weissglühhitze: nur ein kleiner Theil an dem Boden einer glasigen Schlacke geschmolzen. Wiederholung mit den nämmen Quantitäten, vier und eine halbe Stunde Weissglühhitze: nicht gemolzen. Wiederholung ebenso, zwei und eine halbe Stunde Weisshhitze: nicht geschmolzen, leicht gesintert, aber sehr zerreiblich. ederholung, zwei und eine halbe Stunde Weissglühhitze: ungefähr ein ittel vom Boden aus geschmolzen; compact mit krystallinischem Bruch.
- Nr. 5. Eine und eine halbe Stunde weiss geglüht, ungeschmolzen; in so bei der Wiederholung nach zwei Stunden Schmelzung in der sissglühhitze.
 - Nr. 6. Wie Nr. 5, zweimal wiederholt ebenso.
- Nr. 7. Eine Stunde zwanzig Minuten Weissglühhitze: ungefähr zwei ittel zu einer dichten glasigen Schlacke geschmolzen. Im oberen Theil ine Höhlungen mit Krystallen; die Oberfläche ungeflossen. Wiederlung zwei und eine halbe Stunde Weissglühhitze: ungeschmolzen; weitere if Stunden Weissglühhitze: ungefähr die Hälfte zu einer porösen, kry-

stallinischen Masse geschmolzen, der Rest ungeschmolzen, aber zusammengebacken. — Wiederholung: nach drei Stunden ungeschmolzen; nach weiteren zwei und dreiviertel Stunden gut geschmolzen, compact, mit kleiner Blasenräumen an der Oberfläche.

Bei der zweiten Versuchsreihe verschaffte man sich die Magnesia durch Glühen des kohlensauren Salzes.

No.	Nummern correspon- dirend denen der	Formel	Verhält- niss des Sauerstoffs der Bitter-		dete Ge- engen in englisch	Zusan setzung menges	des Ge-
	Tabelle S. 33.		erde und Kieselerde	Bitter- erde	Kalk	Bitter- erde	Kalk
1	30	3MgO, SiO ₈	1:1	756	552	57,79	42,21
2	31	3MgO, 2SiO ₈	1:2	,,	1104	40,64	59,36
8	_	2MgO, SiO ₃	2:3	٠,,	828	47,72	52,28
4	_	9MgO, 4SiO ₃	3:4	,,	736	50,67	49,33
5	29	6MgO, SiO ₈	2:1	,,	276	73,25	26,75
6		9MgO, 2SiO ₃	8:2	,,	368	67,25	32,75
7	32	MgO, SiO ₃	1:3	"	1656	31,34	68,66

- Nr. 1. Zwei Stunden Weissglühhitze: unvollständig zu einer weissen, harten, porösen, etwas krystallinischen Masse geschmolzen.
- Nr. 2. Eine Stunde Weissglühhitze: etwa ein Sechstel der Mischung an Boden zu einer harten krystallinischen Masse, der Rest unvollständig geschmolzen, hart, krystallinisch, nach der Oberfläche nur gefrittet. Mit demselben Tiegel zwei weitere Stunden in der Weissglühhitze: der obere Theil besser, obwohl weniger gut als der untere geschmolzen.
- Nr. 3. Zwei Stunden in der Weissglühhitze: geschmolzen, compact, Blasenräume in der Mitte, Bruch krystallinisch.
- Nr. 4. Zwei Stunden Weissglühhitze: hart, porös, mit Spuren von Krystallen.
 - Nr. 5. Ebenso: gefrittet.
 - Nr. 6. Ebenso: geschmolzen, weitporig.
 - Nr. 7. Ebenso: geschmolzen, hart, poröse, etwas krystallinisch.

Die nachstehende tabellarische Uebersicht giebt die umfassenden Versuche von Berthier über die Schmelzbarkeit von Gemischen aus Kieselerde und verschiedenen Basen. Bei der Beschreibung von der Beschaffenheit der Schmelzproducte hat man so viel wie möglich die scharfe Bezeichnungsweise Berthier's beizubehalten gesucht.

Formel	Kali	Natron	Baryt	Strontian	Kalk	Bittererde	Eisenoxydul	Mangan- oxydul	Thonerde	Kieselerde
KO, Si O ₃	50,5	_	-	-	-	_	_	_	-	49,
KO, 2 Si O ₃	33,8	-	-	-	-	-	-	-	-	66,
KO, 3 Si Oa	25,4	-	-	-	-	-	-	-	-	74,
KO, 4 Si O ₃	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	79,
KO, 6 Si O ₃	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	85,
KO, 10 Si O ₃	9,0	-	-	=	-	-	-	-	-	91,
Na O, Si O ₃	-	40,2	-	-	-	-	-	_	-	59,
Na O, 2 Si O ₃	-	25,2	-	-	-	-	-	-	-	74,
Na O, 3 Si O ₃	-	18,3	-	-	-	-	-	-	-	81,
Na O, 4 Si O ₃	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-	85,
Na O, 6 Si O3	-	9,9	-	-	-	-	-	-	-	90,
Na O, 8 Si O ₃	-	7,6	-	-	-	-	-	-	-	92,
Na O, 10 Si O ₃	-	6,2	-	-	-	-	_	-	-	93,
3 Ba O, Si O ₃	-	-	82,3	-	-	-	-	-	-	17,
3 Ba O, 2 Si O ₃	-	-	70,7	-	-	-	-	-	-	29,
Ba O, Si O ₃	-	-	61,6	-	-	-	-	-	-	38,
Ba O, 2 Si O ₃	-	=	44,5	-	-	-	-	-	-	55,
Ba O, 3 Si O ₃	-	-	34,8	-	-	=	_		-	65,
Ba O, 4 Si O ₃	-	-	28,5	-	-	-	-	-	-	71,
3 Sr O, 4 Si O3	-	-	-	44,9	-	-	-	-	-	55,
Sr O, 3 Si O ₃	-	-	=	26,5	-	-	=	-	-	73,
12 Ca O, Si O ₃	-	1	-	-	88,5	-	-	-	-	11,
6 Ca O, Si O ₃	-	-	-	-	78,0	-	-	-	-	22,
4 Ca O, Si O ₃	-	-	-	-	70,3	-	-	-	-	29,
3 Ca O, Si O3	=	-	-	-	64,2	-	=	-	-	35,
3 Ca O, 2 Si O ₃	-	-	-	-	47,2	-	-	-	-	52,
Ca O, Si O _g	-	-	-	-	37,8	-	-	-	-	62,
3 Ca O, 4 Si O ₃	-	-	-	-	24,4	-	=	-	-	75,
6 Mg O, Si Og	-	-	-	-	-	72,2	=	-	-	27,
3 Mg O, Si O ₃	-	-	-	-	-	56,5	-	-	-	43,
3 Mg O, 2 Si O ₈	-	-	-	-	-	40,1	-	-	-	59,
Mg O, Si O ₈	-	-	-		-	30,0	-	-	-	70,
2 Al ₂ O ₃ , Si O ₃	-	-	=	-	-	-	-	-	64,3	35,
$Al_2 O_3$, Si O_3	-	-	-	-	-	-	-	-	52,6	47
Al ₂ O ₃ , 2 Si O ₃	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	64
Al ₂ O ₃ , 3 Si O ₃	-	-	=	-	-	-	$\overline{}$	-	27,0	73,
KO, Na O, 10 Si S ₃	8,7	5,8	-	-	-	-	-	-	-	85,
KO, Na O, 20 Si O ₈	4,7	2,9	-	-	-	-	_	-	-	92,
KO, Al ₂ O ₃ , 4 Si O ₃	16,3	-	-	-	-	-	-	-	17,7	65,
Na O, Al ₂ O ₃ , 4 Si O ₃	-	11,4	-	-	-	-	-	-	18,8	69,
3 KO, 5 Al ₂ O ₃ , 22 Si O ₃	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	73.
Ba O, 11 Ca O, 8 Si O,	-	-	10,0	-	41,4	-	-	-	-	48
Ba O, 5 Ca O, 8 Si O ₃	-	-	24,8	-	12,1	-	-	-	-	63

-										-
Nr.	Formel	Kali	Natron	Baryt	Strontian	Kalk	Bittererde	Eisenoxydul	Mangan- oxydul	Thonerde
44.	3 Ba O, 6 Al ₂ O ₃ , 14 Si O ₃			19,0	_	T_		_	-	26,0
45.	3 Ba O, 4 Al ₂ O ₃ , 12 Si O ₈	_	 	22,7	_	 _	l —	_	_	20,3
46.	3 Ca O, 3 Mg O, 2 Si O ₃		l —	_		35,5	25,5	_	_	_
47.	3 Ca O, 3 Mg O, 4 Si O ₈	-	l	 _	_	25,3	18,3	_	_	_
4 8.	Ca O, 2 Mg O, 2 Si O ₃	 _	l —		l —		25,2	_	_	—
4 9.	2 Ca O, Mg O, 2 Si O ₃	l —	_		_	33,5	12,1	_	_	<u> </u>
50.	Ca O, 3 Mg O, 3 Si O3	<u> </u>	_	-	l —		20,3	_ :	-	_
51.	Ca O, Mg O, 2 Si O ₃	l —	_	-	 	19,8	14,0	:	_	 _
52.	2 Ca O, Mg O, 4 Si O ₃	_	_		l —	21,2	7,7		_	 _
53.	Ca O, 2 Mg O, 4 Si O ₃	l —	_	-		10,9	15,8	_	_	_
54.	3 Ca O, Al ₂ O ₃ , Si O ₃	_	_	_	_	46,3	<u>-</u>	_	_	27,8
55.	3 Ca O, Al ₂ O ₃ , 2 Si O ₃	l _	l _	_		36,8	_	l	_	22,0
56.	3 Ca O, Al ₂ O ₃ , 4 Si O ₃	_	_	_	_	26,1	 		_	15,7
57.	3 Ca O, Al ₂ O ₃ , 6 Si O ₃	_	_	_	_	20,2	l —	:		12,1
58.	3 Ca O, 2 Al ₂ O ₃ , 3 Si O ₈	_	_	_	_	26,0		l — '	_	31,3
59 .	3 Ca O, 3 Al ₂ O ₃ , 4 Si O ₃	l	l _		l _	19,9	_	_	_	35,8
60.	Ca O, Al ₂ O ₃ , 4 Si O ₃		_	_	_	10,5		_	_	19,0
61.	$6 \text{ Ca O}, \text{Al}_2 \text{ O}_3, 3 \text{ Si O}_3$	_	l	l	_	47,3	l	 _	_	14,2
62.		۱_	_	'	_	60,0	 	l	_	13,5
63.	<u></u>	l _		l	_	52,8		l	_	16,0
64.		l_	l	_	l	48,3		l	_	17,6
65.			l	l _	l	60,0	l	l ˈ	_	6,7
66.	3 Mg O, Al ₂ O ₃ , 2 Si O ₃			l 🗔	l	00,0	29,3	_	_	24,8
67.	$3 \operatorname{Mg} O, \operatorname{Al}_2 O_3, 4 \operatorname{Si} O_3$					l	20,0	l _	_	17,0
68.	6 Fe O, Si O_3							82,0		
69.	3 Fe O, Si O ₈		_				l	69,0		
70.	3 Fe O, 2 Si O ₃	-	_		_	_		52,5		_
70.	FeO, SiO ₃	_	_	_		-	_	42,5	-	-
/1.	Fe0, 510 ₃	_			_	-	-	Eisen-	-	-
		l			ŀ		ļ	oxyd	ł	
72.	$\operatorname{Fe_2O_8}$, $\operatorname{SiO_3}$	—	_	—	-	 -	 	62,3	-	_
73 .	$\operatorname{Fe}_2 \operatorname{O}_3, 2\operatorname{Si} \operatorname{O}_3$	-	-	—	_	-	 —	45,3	-	-
				l	ļ			Eisen-		
74.	3 Fe O, 3 Ca O, 2 Si O ₃	_	_	_	l	29,9	l	oxydul 36,4	l _	_
75.	$2 \text{ Fe O, Ca O, Si O}_3$				_	19,6	l	47,5	_	
76.	$3 \text{ Fe O}, 3 \text{ Ca O}, 4 \text{ Si O}_3$	1			_	22,0	_	28,0	_	I _
77.	$3 \text{ Fe O}, 3 \text{ Ca O}, 4 \text{ Si O}_3$ $3 \text{ Fe O}, 12 \text{ Mg O}, 5 \text{ Si O}_3$	_				,0	42,2	17,5	_	1
78.	3 Fe O, Al ₂ O ₃ , 2 Si O ₃	-	_	-	_	_	42,2	42,0	_	20,4
′0.	5 Fe O, Alg O3, 251 O3	_	_	_			_	Eisen-	_	20,4
					1			oxyd		!
79.	$Fe_2 O_3$, $3 Ca O$, $2 Si O_3$	—			-	33,3	—	30,6	—	-
80.	$\mathbf{Fe_2} \mathbf{O_3}, \mathbf{Al_2} \mathbf{O_3}, 2 \mathbf{Si} \mathbf{O_3}$	_	_		 	—	-	38,8		25,5
81.	$\mathbf{Fe_2O_8}$, $\mathbf{Al_2O_8}$, $4\operatorname{SiO_3}$	1 -		-	-	-	-	24,0		16,0
82.	6 Mn O, Si O ₃	-	l —		_			-	82,0	1 -
	•	Ι.	1	1	l	i	ı	ı	i	į.

r.	Formel	Kali .	Natron	Baryt	Strontian	Kalk	Bittererde	Eisenoxydul	Mangan- oxydul	Thonerde	Kieselerde
3.	3 Mn O, Si O ₃	-	-	-	-	-	-	_	66,2	-	33,8
L	3 Mn O, 2 Si O ₃	-	-	-	-	-	-	-	53,4	-	46,6
5.	3 Mn O, 4 Si O ₃	-	-	_	-	-	-	_	36,0	-	64,0
5.	3 Mn O, 3 Ca O, 4 Si O ₃	-		_	-	23,6	-	-	26,7	-	49,7
7.	Mn O, 2 Ca O, 2 Si O3	-	-	_	-	30,6	-	_	19,6	-	49,8
3.	4 Mn O, 4 Ca O, 6 Si O ₃	-	-	-	-	20,8	-	-	26,8	-	52,4
7.	Mn O, 2 Ca O, 3 Si O3	-	-	-	-	24,0		-	15,5	-	60,5
),	3 Mn O, 12 Ca O, 22 Si O3			-	-	22,3	-	-	7,1	-	70,6
1.	3 Mn O, 3 Mg O, 2 Si O ₃	-	-	-	-	-	22,7	-	41,2	=	36,1
2.	3 Mn O, 3 Mg O, 4 Si O ₃	-	-	-	-	-	17,0	-	30,4	-	52,6
3.	2 Mn O, Mg O, 2 Si O ₃	-	-	-	-	-	11,1	-	40,0	-	48,9
4.	3 Mn O, 2 Al ₂ O ₃ , 4 Si O ₃	-	-	-	-	-	-	-	27,5	25,8	46,7
5.	3 Mn O, 12 Ca O, 22 Si O _g	-	-	-	-	-	Eisen-	-	19,0	23,3	57,0
6.	3 Fe O, 3 Mn O, 4 Si O ₃	_	-	_	-	_	oxydul 26,0	_	27,0	-	47,0

Bemerkungen zur vorstehenden Tabelle.

B. bedeutet Berthier.

G. f. bedeutet geschmolzen in einem Windofen, welcher in zwei Stunden ne Hitze von 150° Wedgwood (Pyr.) erzeugt.

S. bedeutet geschmolzen im Porzellanofen zu Sèvres bei ungefähr 100 Pyr. — Da die Veröffentlichung der Berthier'schen Versuche ins Jahr 34 fällt, so sind die ihm zu Grunde gelegten Atomgewichte die damals geluden Berzelius'schen.

Nr. 1. 2. 3. 4. Durchscheinendes, einige Blasen enthaltendes Glas. ei 50° Pyr. wird die Kieselerde mit 3 Thln. Kali oder Natron vollständig affüssigt; bei 150° Pyr. genügt dazu eine sehr kleine Quantität Alkali (B.).

Nr. 5. Durchsichtiges, farbloses, aber sehr blasiges Glas (B.).

Nr. 6. Durchsichtiges, aber schlackenartiges Glas, welches denselben kum einnahm, wie die angewendete Kieselerde (B.).

Nr. 7. 8. 9. 10. Durchsichtiges, dichtes, blasiges Glas (B.).

Nr. 11. 12. Durchsichtiges, sehr blasiges Glas (B.).

Nr. 13. Weisser, schlackenartiger, etwas durchscheinender Email; eine Schwindung der Ingredienzien (B.).

Nr. 14. (G. f. und S.) Zusammengebacken, beginnende Schmelzung (B.).

Nr. 15. (S.) Dichte, an der Oberfläche etwas blasige Masse, Bruch hiefrig, wachsartig (B.).

Nr. 16. (S.) Die geschmolzene Masse blasenfrei, weich, von krystalnischem Bruch, die Splitter durchscheinend, glänzend (B.).

Nr. 17. 18. (S.) Dicht, durchscheinend, dichter, etwas wachsartiger uch (B.).

- Nr. 19. (G. f.) Weisser, poröser, harter Email, kaum durchscheinend, unvollkommene Schmelzung (B.). Aus Sand und natürlichem kohlensauren Baryt geschmolzen.
- Nr. 20. (G. f.) Weisser, dichter, blasenfreier Email, in Masse kaum an den Kanten, sonst an einigen Punkten durchscheinend; Bruch schwachmuschlig, etwas glänzend (B.).
- Nr. 21. (G. f.) Schwach emailartig, schlackenartig, schwammig, porte, etwas durchscheinend; keine Schmelzung (B.). Aus Sand und künstlichen kohlensauren Strontian geschmolzen.

Nr. 22. 23. 24. Pulvrig (B.).

Nr. 25. Theils schlackig, theils pulvrig, beginnender Fluss (B.).

Nr. 26. (S.) Etwas blasig, steiniges Ansehen, körniger Bruch; in den Blasenräumen sehr kleine, aber deutliche und glänzende Krystalle (B.) – (G. f.) Nach einstündiger Schmelzung schlackig, halbglasig. Nach swistündiger Schmelzung theils dicht, theils blasig durchscheinend; wachsiger, etwas glänzender Bruch (B.). Formel die des Tafelspaths oder des Wollastonik

Nr. 27. (S.) Schlackig, schön weiss, durchscheinend wie Porzeller; Bruch uneben, feinkörnig; ritzt Glas (B.).

Nr. 28. (S.) Schlackig, durchscheinend, mürbe, zwischen den Fingerz zerreiblich. — (G. f.) Durchsichtiges, poröses Glas (B.).

Nr. 29. 30. (S.) Dicht; obwohl wenig fest und leicht zu zerbrechen, doch Glas ritzend; Bruch uneben, körnig, matt; Säuren scheiden Kieselgallerte ab, mithin sind die Bestandtheile in Verbindung getreten, obwohl nicht einmal Erweichung eintrat (B.).

Nr. 31. (G. f.) Stark zusammengebacken, steinig, sehr hart, etwas porös; Bruch körnig, fast glatt. Erweichung ohne Schmelzung (B.).

Nr. 32. (S.) Fest, zähe, Glas ritzend; Bruch derb, steinig, matt, voll runder Blasenräume. Beginnende Schmelzung (B.).

Nr. 33. 34. (S.) Zusammengebacken (B.).

Nr. 35. (S.) Stark zusammengebacken, derb, steiniger, matter Bruch (B.)

Nr. 36. (G. f.) Derb; Bruch steinig, etwas durchscheinend (B.). As Sand und geglühter schwefelsaurer Thonerde.

Nr. 37. Homogenes, durchsichtiges, hier und da blasiges Glas (B.)

Nr. 38. Durchsichtiges, homogenes Glas, durch und durch mit sahlosen kleinen Bläschen (B.).

Nr. 39. 40. (S. und G. f.) Durchsichtiges Glas, blasig wie Nr. 38. Die Zusammensetzung Nr. 39 entspricht dem Orthoklas, Nr. 40 dem Oligoklas (B.).

Nr. 41. (S.) Porzellanglasur von Sèvres, schmilzt auf dem Porzellanscherben zu einem farblosen Email, in kohlengefüttertem Tiegel zu einem grobblasigen Glas (B.).

Nr. 42. (G. f.) Dicht, blasenfrei, durchsichtig; Bruch nach der einen Richtung blättrig, nach der andern Richtung uneben, schiefrig (B.).

Nr. 43. (G. f.) Dicht, blasenfrei, durchsichtig; Bruch grossmuschlig, --nd, dem schönsten Chalcedon ähnlich (B.).

- Nr. 44. 45. (S.) Dicht, blasenfrei; Bruch eben, durchscheinend, an einigen Stellen glasig, nicht krystallinisch; Nr. 44 entspricht dem Harmotom (B.).
- Nr. 46. (S.) Dicht, mit einem feingeschlossenen Korn, dünne Splitter, durchscheinend (B.).
- Nr. 47. (S.) Leicht zu einer dichten, blättrigen Masse mit langen Taseln, oder prismatischen Nadeln zusammenschmelzend. Die Oberstäche durch die Krystallbildung uneben. Bei einigen Versuchen die Blasenräume mit einige Millimeter breiten, schönen, durchsichtigen Kry-Die Masse ist zuweilen statt blättrig von dem Gefüge des weissen Zuckers, aber niemals glasig. Entspricht dem Augit oder Pyrozene (B.). Bei Zusatz von 6 Proc. Flussspath bestand die Masse aus grossen, lückig gefügten, durchsichtigen, etwas ins Grüne ziehenden, schönen, 2 bis 3 Centim. langen und mehrere Millimeter breiten, scharf ausgebildeten Krystallen. Um die Bildung der Krystalle aus einem in der Hitze flüssigen Menstruum zu befördern, versuchte man den Zusatz von 30 Proc. Chlornatrium. Bei der Behandlung des Schmelzproducts mit Wasser entzog dieses Chlorcalcium und hinterliess zwar scharf ausgebildete, aber doch äusserst kleine Krystalle. -- Geschmolzener Augit zeigt nach dem Erkalten zwar zuweilen ein zuckerartiges Gefüge, erscheint aber meist dicht und glasig, niemals in Krystallen (B.). In demselben Sinne wie Berthier hier das Kochsalz, hat bekanntlich Ebelmen mit grossem Vortheil Borsäure and Borax angewendet.
- Nr. 48. (S.) Dichte, blasenfreie, steinige, durchscheinende, durchaus nicht glasige Masse. Bruch krystallinisch, aber nicht in dem Grade wie bei Augit.
- Nr. 49. (S.) Dicht, blasenfrei, milchweiss, kaum durchscheinend, fast durch die ganze Masse aus Prismen bestehend, aber nicht so gut ausgebildet als bei 47 (B.).
- Nr. 50. (S.) Mit 30 Proc. Chlorcalcium geschmolzen, dichte, weisse, krystallinische Masse wie Carraramarmor. Bei Behandlung mit Wasser legte dieses eine stark blättrige Structur, hier und da auch perlweisse, verschieden gruppirte Prismen, aber ohne Endflächen, bloss. Mit 3,3 Proc. Flussspath geschmolzen (S.), entstand eine dichte, sehr harte, krystallinische Masse aus unmessbaren Nadeln (B.).
- Nr. 51. (S.) Mit schlackenartiger Oberfläche im Innern dicht; Bruch uneben, körnig, undurchsichtig; wurde nicht recht flüssig (B.).
- Nr. 52. (S.) Dichte, blasenfreie, harte, zähe, undurchsichtige, steinige Masse; Bruch uneben, nicht krystallinisch (B.).
- Nr. 53. (S.) Durchscheinend, etwas blasig; etwas körnig, hier und la krystallinisch (B.).
- Nr. 54. (S.) In den Blasenräumen körniges Pulver, also wohl sehr invollständige Schmelzung (B.).
- Nr. 55. (S.) Vollkommen geschmolzen, porzellanweiss, undurchsichtig; bruch uneben, matt, hier und da krystallinische Körner, aber ohne erkenn-

bare Granatform. Mit 7,5 Proc. Flussspath geschmolzen (S.). Dicht, blasenfrei, an manchen Stellen glasig, durchsichtig, an anderen wachsartig durchscheinend, nirgend krystallinisch. Mit Chlorcalcium geschmolzen eine dichte Masse, welche erst nach der Behandlung mit Wasser eine Menge von kleinen, sehr glänzenden Krystallen zeigte (B.).

Mit dem gleichen Gewicht Chlorbarium geschmolzen, erschien die Masse schwach krystallinisch, wie weisser Marmor, aber selbst nach dem

Auswaschen keine regelmässigen Krystalle.

Nr. 56. (S.) Dicht, blasenfrei, schwach durchscheinend, weiss, feinkörnig und blättrig. Sehr leicht flüssig, bei rascher Abkühlung glasig (B.).

Nr. 57. (S.) Steinig, mit Blasenräumen; Bruch uneben, körnig, undurchsichtig. sehr schön weiss (B.).

Nr. 58. (S.) Dicht, blasenfrei; Bruch uneben, körnig, undurchsichtig ohne Spur von Krystallisation (B.).

Nr. 59. (S.) Undurchsichtig, grossblasig; Bruch uneben, körnig, matt, ohne Spur von Krystallisation (B.).

Nr. 60. (S.) Dicht, steinig, undurchsichtig mit Muschelbruch; das Korn krystallinisch (B.).

Nr. 61. (S.) Dicht, blasenfrei, sehr zähe; Bruch uneben, Splitter durchscheinend, nicht krystallinisch, derbem Quarz ähnlich (B.). Der Zusammensetzung nach identisch mit der Schlacke (S. 24).

Nr. 62. (G. f.) Blieb pulvrig (B).

Nr. 63. (G. f.) Steinig, zähe an der Oberfläche, im Innern pulvrig (B.).

Nr. 64. (G. f.) Dicht, blasenfrei, sehr zähe; Bruch wachsartig, etwas durchscheinend (B.).

Nr. 65. (G. f.) Wie Nr. 64 (B.).

Nr. 66. (S.) Dicht, steinig, undurchsichtig; Bruch eben, auch uneben, schwach durchscheinend (B.).

Nr. 67. (S.) Wie Nr. 66, auch ebensogut geflossen; Bruch uneben, matt (B.).

Nr. 68. Blasig, Blasenräume mit mikroskopischen Krystallen; Bruch körnig, hier und da krystallinisch (B.).

Nr. 69. Sehr leichtflüssig; blättrig mit grossen Spaltungsflächen, sehr glänzend, tief olivengrün. Oberfläche mit Andeutung von Krystallen (B.). Sehr geneigt, die Tiegel zu durchlöchern. Bildet sich häufig in schönen Krystallen, in den Fein- und Puddelschlacken. Ist als Olivin zu betrachten, worin die Bittererde ganz durch Eisenoxydul vertreten ist.

Nr. 70. Dicht; Bruch uneben, hier und da krystallinisch; blass olivengrün ins Blaue (B.).

Nr. 71. Dichte, homogene Masse; Bruch uneben oder muschlig, glänzend, undurchsichtig. olivenfarbig ins Graue; nicht magnetisch. Durchlöcherte den Thontiegel nicht (B.). Man bediente sich übrigens eiserner, in thönerne eingesetzter Tiegel.

Nr. 72, 73. Die Mischung zeigte keine Schwindung; es trat keine Verbindung ein. Die Masse war zähe, tiefgrau, magnetisch; sie gab ein rothes Pulver, worin sich Körnchen von Eisenoxyd mit Metallglanz unterscheiden liessen; wahrscheinlich Magneteisen durch Reduction der Ofengase (B.).

Nr. 74. Dicht, mit sehr glänzenden Spaltungsflächen. An der Oberfläche strahlenförmig krystallinisch (B.).

Nr. 75. Dicht, blasenfrei, sehr magnetisch; Bruch uneben, glasig oder strahlig krystallinisch (B.).

Nr. 76. Wie 75 (B.).

Nr. 77. Völlig geschmolzen, porös, undurchsichtig, nicht krystallinisch (B.).

Nr. 78. Im Thontiegel zu einer dichten, blasenfreien, höchst zähen Masse zusammengeschmolzen; Bruch etwas muschlig, wachsartig; durchscheinend an den Kanten. Im zurückgeworfenen Licht grünschwarz, im durchgehenden Licht von der Farbe des Colophoniums; kaum magnetisch; obwohl sehr dünnflüssig, doch den Tiegel nicht angreifend (B.).

Nr. 79. Im Thontiegel zu einem dichten, schwarzen Glas geschmolzen. Bruch grossmuschelig, sehr glänzend. Kaum an den Kanten mit gelbbrauner Farbe durchsichtig. Nicht magnetisch; hatte den Tiegel durchlöchert (B).

Nr. 80. Wohl nur teigartig geschmolzen, eine grosse Höhlung in der Mitte und grauschwarz. Bruch uneben, undurchsichtig, griff den Tiegel nicht an (B.).

Nr. 81. Vollständig geschmolzen zu einem glänzend schwarzen, sehr harten und zähen, etwas blasigen Glas; Bruch muschlig, mattglänzend, völlig undurchsichtig; Pulver schwarz, nicht roth, sehr magnetisch, griff den Tiegel nicht an (B.).

Nr. 82. (S.) Dicht, mattgrün; Bruch etwas blättrig, sehr brüchig, hier und da braunes Manganoxyd erkennbar; beim Anhauchen nach Wasserstoff riechend, jedoch ohne nachweisbare Metallkörner (B.).

Nr. 83. (S.) Dicht, blasenfrei, ohne alles glasige Ansehen, graugrün, fettglänzend, stark durchscheinend, nach verschiedenen Richtungen spaltbar, in grossen, glänzenden Tafeln, von der Form des Olivins (G. f.). Olivengrün, fast undurchscheinend, in der Mitte eine grosse Höhlung, worin etwas Manganmetall $\left(\frac{1}{200}\right)$ des Gesammtgewichts (B.).

Nr. 84. (S.) Blass, fleischroth, fast undurchsichtig, blasenfrei, blätt-

rig, mit grossen glänzenden Tafeln (B.)

Nr. 85. (S.) Schlackenartig, mit Blasenräumen, daher zwischen den Fingern zerdrückbar, aber hart, leicht Glas ritzend; Bruch körnig, matt, hier und da blättrig, undurchsichtig, aussen grün, innen semmelfarbig; wohl nur erweicht.

Nr. 86. (S.) Völlig geschmolzen, hellgrau, schwach durchscheinend: Bruch uneben, wachsartig, mit Andeutung von Krystallisation (G. f.), dicht, blasenfrei; Bruch grossmuschlig, mattglänzend, durchsichtig, von Rauchfarbe (Couleur enfumée) (B.).

- Nr. 87. (S.) Dicht, blasenfrei, farblos, ins Olivenfarbige, stark durchscheinend, perlglänzend; Bruch grünblättrig, aus deutlichen Prismen (B.).
- Nr. 88. (S.) Dicht, schwach durchscheinend, spargelgrün bis gelbblond, sehr blättrig, Blätter gewunden (B.).
- Nr. 89. (S.) Sehr gut geschmolzen, zerbrechlich, grossblättrig, sehr durchscheinend, grünlich (B.).
- Nr. 90. (S.) Schlackenartig, äusserlich grau, dicht, etwas blasig, Bruch blättrig bis schuppig, weiss, glänzend und durchscheinend (B.).
- Nr. 91. (S.) Masse dicht, gänzlich blasenfrei, hellgrau, Bruch steinig, matt (B.).
- Nr. 92. (S.) Wie Nr. 91. Bruch blättrig, Tafeln, glänzend und durchscheinend; Masse bei einem andern Versuch schlackig, mit Blasen, kaum durchscheinend (B.).
- Nr. 93. (S.) Dicht, blasenfrei, grau, etwas ins Grüne, schwach durchscheinend, Bruch uneben, wachsartig, hier und da mikroskopische krystallinische Theilchen (B.).
- Nr. 94. (S.) Dicht, blasenfrei; Bruch rauh, glasig, mattglänzend, hellolivengrün; an anderen Stellen körnig, grau, undurchsichtig, sehr zähe, nicht krystallinisch (B.).
- Nr. 95. (G. f.). Dicht, fast blasenfrei; Bruch glasig glänzend, olivengrün; kaum durchscheinend, wohl nur teigartig erweicht (B.).
- Nr. 96. Im Eisentiegel; gut geflossen, homogen, sehr blasig, Bruch uneben, matt, steinig, sehr hellgrau, nicht krystallinisch (B.).

Berthier zog aus seinen Versuchen die nachstehenden Hauptfolgerungen:

- Bei gleichem Gewicht ist Natron ein kräftigeres Flussmittel als Kali.
- 2. Alkalisilicate, rasch oder langsam abgekühlt, sind stets von glas-, nie von steinartiger Beschaffenheit, ohne Spur von Krystallisatien.
- 3. Von den Verbindungen des Baryts mit der Kieselerde sind nur diejenigen gut schmelzbar, welche zwischen 3 Ba O, 2 Si O_3 und Ba O, 4 Si O_3 in der Mitte liegen.
 - 4. Strontian ist ein schwächeres Flussmittel als Baryt.
- 5. Selbst bei den höchsten Ofentemperaturen ist kein Thonerdesilicat schmelzbar, aber einige fangen an zu erweichen, und alle backen mehr oder weniger zusammen, besonders Al₂O₃, 2 SiO₃ und Al₂O₃, 3 SiO₃; sowohl bei wachsendem Thonerde- als bei wachsendem Kieselerdegehalt werden sie feuerbeständiger.
- Alkalien, alkalische Erden und Erden sind um so stärkere Flussmittel, je stärkere Basen sie sind. Bekanntlich folgt ihre Löslichkeit in Wasser derselben Ordnung.
- 7. Die Schmelzbarkeit der einfachen Silicate steht im Verhältniss zur Kraft der Metalloxyde als Salzbase, natürlich nur innerhalb ein und derselben Classe, z. B. der Alkalien, der Erden, der alkalischen Erden

.

und der Metalloxyde im engeren Sinne. So wirkt Bleioxyd, welches von Baryt aus all seinen Verbindungen ausgeschieden wird, weit leichtflüssiger, als dieser. Jene Regel lässt sich indessen nicht ganz consequent durchführen, denn Zinkoxyd z. B., obwohl eine starke Base, giebt ein strengflüssiges, während Eisen ein leichtflüssiges Silicat giebt.

- 8. Die Schmelzbarkeit einfacher Silicate scheint von drei Bedingungen abzuhängen, nämlich: von der Schmelzbarkeit der Basis selbst, von dem Grade ihrer chemischen Verwandtschaft, und von der Gewichtsmenge, mit welcher es in die Verbindung eingeht.
- 9. Die Schmelzbarkeit zusammengesetzter Silicate hängt zunächst von den einfachen Silicaten ab, woraus sie bestehen. Ein für sich unschmelzbares Silicat lässt sich jederzeit in Verbindung mit leichtflüssigen Silicaten schmelzen. Es scheint sogar die Schmelzbarkeit zusammengesetzter Silicate grösser als die mittlere Schmelzbarkeit der einfachen Silicate, woraus sie bestehen; oder, was dasselbe ist, viele unschmelzbare oder schwerschmelzbare Silicate verbinden sich zu leichtschmelzbaren Doppelsilicaten, so z. B. das Silicat von Kalk und Bittererde, Kalk und Thonerde etc.
- 10. Am kräftigsten wirken die Alkalien als Bestandtheil auf die Leichtslüssigkeit zusammengesetzter Silicate. Es ist bemerkenswerth, dass Silicate von einigem Gehalt an Alkali bei langsamer Abkühlung eine glasige Beschaffenheit behalten und nicht eine steinige oder krystallinische, wie die meisten anderen Silicate.
- Ein Gemenge von Kali und Natron ist ein stärkeres Flussmittel als jedes dieser Alkalien einzeln genommen.
- 12. Erhitzt man ein einfaches oder zusammengesetztes, eine grössere Menge von Alkali enthaltendes Silicat, mit einem nichtflüchtigen und nichtreducirbaren Metalloxyd, so wird stets ein Theil des Alkalis frei und verflüchtigt. Als man 15 Gramme kieselsaures Natron (worin 10,35 Kieselerde und 4,65 Natron) mit 5,6 Kalk erhitzte, so wog das Schmelzproduct nur 19,2 und hatten sich mithin 1,4 Natron verflüchtigt. Jenes Product war dicht, ohne Blasen, undurchsichtig, mit steinigem Bruch, etwas glänzend. Es unterliegt keinem Zweifel, dass in derselben Weise Verflüchtigung von Alkali in den Hohöfen stattfindet.
- 13. Thon jeder Art schmilzt mit seinem halben Gewicht kohlensaurem Natron oder Kali bei 150°Pyr. zu einem Glas; dabei pflegt sich stets ein Theil des Alkalis in die Wände des Tiegels zu ziehen, so dass nur ungefähr 12 bis 15 Proc. in das Schmelzproduct übergehen.
- 14. Kalk, der für sich un- oder schwerschmelzbare Silicate bildet, giebt mit sehr vielen, ebenfalls schwerslüssigen Silicaten leichtslüssige Verbindungen.
- 15. Bei den Verbindungen der Kieselerde mit Kalk und Thonerde kommt der höchste Grad von Leichtslüssigkeit denjenigen zu, bei welchen der Sauerstoff der Kieselerde doppelt, bis zu denjenigen, bei welchen er halb so gross ist, als der Sauerstoff der Basen zusammengenommen.

Zwischen diesen Grenzen sind die Verbindungen um so schmelzbarer, je mehr sich das Verhältniss der beiden Basen dem von 6 CaO, Al₂O₃ nähert. Sie schmelzen noch bei dem Verhältniss 3 CaO, Al₂O₃, aber schon sehr schwer bei dem Verhältniss 3 CaO, 2 Al₂O₃. Da die Zusammensetzung der an Thonerde reichsten Thone der Formel Al₂O₃, 2 SiO₃ entspricht, so müssen sie natürlich durch einen Zusatz von Kalk im Verhältniss von 3 CaO bis 6 CaO gut in Fluss kommen, noch besser, wenn neben dem Kalk noch Kieselerde in dem Verhältniss von SiO₃ bis 4 SiO₃ zugesetzt wird. In den meisten Fällen macht jedoch der Gehalt der Thone an freier Kieselerde diesen Zusatz überflüssig. Durch Zusatz von ¹/₂ oder ³/₄ ihres Gewichts kohlensauren Kalk können alle Thone zu einer Masse geschmolzen werden, welche dünnflüssig genug ist, um Metallkörner zu Boden sinken zu lassen. Die Schmelzbarkeit wächst natürlich, wenn man statt Kalk mehrere Basen zugleich zusetzt. Ein Silicat z. B. aus:

Kieselerde						38,0
Kalk						50,0
Thonerde						6,5
Bittererde						2,0
Manganoxy	d	ul				3,5
			ī	ī	1	0.001

schmilzt zu einem dichten, grünlichen Email von hier und da blättriger Structur, welcher für die Probe mit Metallkörner im Feuer dünn genug fliesst.

 Bittererde verhält sich dem Kalk ganz ähnlich, aber weniger leichtflüssig.

Sefström's Versuche über die Bildung gewisser Kalk-, Bittererde- und Thonerde-Silicate. Bei den Versuchen, welche Sefström¹) durch seine Schüler in der Bergschule zu Fahlun, anstellen liess, erhitzte man die Mischung in mit Kohle gefütterten Tiegeln bei der Hitze eines der nach ihm benannten Gebläsofen, worin Stabeisen, Mangan und Nickel schmolz. Die im Folgenden vorkommenden Nummern entsprechen denen der Tabelle S. 33 u. ff.

3 CaO, 2 SiO₃. Nr. 26. Gemische in diesem Verhältniss aus weissem Marmor und weissem Quarz schmolzen in sieben verschiedenen Versuchen jedesmal nach einer Stunde vor dem Gebläse. Sowohl an der Aussenfläche als an der Bruchfläche zeigten sich deutliche Spuren von Krystallisation; der Bruch war indessen nicht immer krystallinisch, sondern öfter splittrig und glasig. Dünne Splitter der Masse waren durchscheinend, ihre Masse blaugrau bis meergrün, meist den blauen Agaten ähnlich, woraus man die Mörser etc. verfertigt. Sämmtliche Proben hatten aussen einen eisengrauen

¹⁾ Erdmann, Journ. techn. und ökonom. Chemie X, 145, 1831; Auszug aus Jern-Kontoret Annaler. 1828.

Ueberzug, welcher von Salzsäure nicht angegriffen wird, und folglich nicht von Eisen herrühren konnte. Dieser Ueberzug verschwand beim Glühen in der Rothglühhitze unter Luftzutritt, erschien jedoch wieder beim Schmelzen, wobei nur 0,003 des Gewichts verloren wurde. Specifisches Gewicht 2,781 bis 2,893, im Mittel 2,861.

CaO, SiO₃. Nr. 27. Leichtflüssiger als das vorige, schmilzt vollkommen, wo jenes nur zusammenbackt, von welchem es, was die äussere Beschaffenheit betrifft, bis auf eine etwas grössere Sprödigkeit nicht zu unterscheiden ist. Specifisches Gewicht 2,731 bis 2,755, im Mittel von fünf Proben 2,744.

3 CaO, SiO₃. Nr. 25. Nicht schmelzbar. Man versuchte das Silicat 3 CaO, 2 SiO, Nr. 27 mit mehr Kalk zusammenzuschmelzen, indem man Stücke davon in gepulverten kohlensauren Kalk einsetzte, und so stark erhitzte, als der Tiegel zu ertragen vermochte. Die Masse schien nach dem Erkalten zusammengesintert, zerfiel aber beim Herausnehmen vollständig, in ein weisses Pulver. Nur der Kern, wo das Silicat lag, blieb 24 Stunden zusammenhängend, fing aber beim Befeuchten mit Wasser, zuweilen unter Wärmeentwickelung, an zu zerfallen. Beim Erhitzen mit weniger Kalk gelang in einem einzigen Fall die Schmelzung, aber, als man die Probe heiss aus dem Ofen nahm, zerfiel sie ebenfalls in weniger als einer Minute; bei langsamem Erkalten in einigen Tagen. Sie bestand aus 41,10 Proc. Kieselerde und 58.77 Proc. Kalk und kann mithin als ein Gemenge von zwei Silicaten der Formeln 3 Ca O, 2 Si O₃ und 3 CaO, SiO; betrachtet werden. Als man kieselsaures Eisenoxydul (3FeO, 2SiO₃) mit so viel Kalk mischte, dass nach der Reduction des Eisens 3 CaO, SiO3 entstand, erhielt man nach einer Stunde Erhitzen eine zähe Masse eines grauen, schwammigen Glases, welches durch Chlorwasserstoffstare unter Entwickelung von Wasserstoff (nicht Kohlensäure) sowie unter Bildung von Kieselgallerte zersetzt wurde, und erst nach vollendeter Schmelzung bei höherer Temperatur liessen sich Metalltheile unterscheiden. Man vermehrte die Quantität der Kieselerde soweit, dass sich gleiche Theile 3 CaO, SiO, and 3 CaO, 2 SiO, bilden sollten. Nach 11/2 Stunden Schmelzung hatte sich etwas feinblättriges Eisen und eine Schlacke gebildet, welche augenblicklich zu Pulver zerfiel. Bei Wiederholung des Versuchs erhielt man nach zweistündigem Glühen ein Korn von grauem, seinkörnigem Gusseisen mit einer wohlgeschmolzenen glasigen, nicht zerfallenden Schlacke.

3 Ca O, 4 Si O₃. Nr. 28. Das Gemisch wurde bis zu einem gewissen Grade flüssig, schien sich aber in drei Schichten zu trennen, von welchen die untere dunkler und compacter, Ca O, Si O₃ ähnlich, die obere im Gegentheil leicht und schwammig aussah. Jene Schicht bestand aus 64,97 Kieselerde und 35,52 Kalk.

Ca O, 2 Si O₃ (nicht in der Tabelle). Schmolz zu einer wie es schien homogenen Masse, besonders auf dem Bruch von perlgrauer ins Blaue gehender Farbe.

- 3 MgO, SiO₃. Nr. 30. Eine milchweisse, glasige, porose Masse.
- 3 Mg O, 2Si O_3 . Nr. 31. Ein wohlgeschmolzener, perlgrauer, fast weisser Email, äusserlich krystallinisch, leichter schmelzbar als 30 und 32.
- MgO, SiO₃. Nr. 32. Product ähnlich wie Nr. 31, mehr krystallinisch, aber nicht so wohlgeschmolzen.
- 3 CaO, 3 MgO, 2 SiO₃. Nr. 46. Dargestellt durch Erhitzen einer Mischung von 3 CaO, 2 SiO₃ und Bittererde. Ein wohlgeschmolzenes, leicht blaugrünes Glas von körnigem Bruch.
- 3 Ca O, 3 Mg O, 4 Si O₃. Nr. 47. Eine gutgeschmolzene, glasige Schlacke, opalartig durchscheinend, hie und da krystallinisch.
- CaO, 2 MgO, 2 SiO₃. Nr. 48. Ein gutgeschmolzener, theilweise krystallinischer Email.
- 2 CaO, MgO, 2 SiO₃. Nr. 49. Ein wohlgeschmolzenes, opalisirendes Glas von krystallinischem Bruch.
- Ca O, Mg O, 2 Si O₃ ¹). Nr. 51. Ein perlfarbiger, anscheinend ziemlich leichtschmelzbarer Email.
- 3 CaO, 2 Al₂ O₃, 3 SiO₃. Nr. 58. Ein wohlgeschmolzenes, grünes Glas; specifisches Gewicht bei einer Probe 2,67, bei einer andern 2,77.
- 3 CaO, 2 Al₂ O₃, 4 Si O₃ (nicht in der Tabelle). Schmolz ziemlich rasch zu einem dunklen, Dichroismus zeigenden Glas, welches vor dem Löthrohr einen weissen Schaum bildete. Bei einer Probe war das specifische Gewicht 2,65, bei einer andern 2,79.
- 3 CaO, 2 Al₂ O₃, 6 SiO₃ (nicht in der Tabelle). Aehnlich wie das vorige, aber schwer vor dem Löthrohr zu schmelzen; specifisches Gewicht 2,56.
- 3 CaO, Al₂O₃, 4 SiO₂. Nr. 56. Ein grünblaues, gutgeflossenes Glas vom specifischen Gewicht 2,55. In einem andern Versuch bei einer Schmelzzeit von kaum einer halben Stunde war die Mischung zwar ebenfalls geflossen, aber porös.
- 3 CaO, Al₂O₃, 2 SiO₃. Nr. 66. Nach einstündiger Schmelzung wohlgeflossen, auf dem Bruch derbem Dichroit ähnlich.

Es ist zu vermuthen, dass die grüne und die blaue Farbe einiger der beschriebenen Verbindungen von einer Beimengung von Eisenoxyd herrühren.

Schmelzbarkeit gewisser nicht kieselerdehaltiger Verbindungen. Die Zusammensetzung des Spinells, welcher ausschliesslich aus Thonerde und einer Basis von dem Typen RO besteht, und in wohl ausgebildeten Krystallen vorkommt, liefert den Beweis, dass die Thonerde sowohl die Rolle einer Säure als einer Base zu spielen vermag. Aehnliche ausgezeichnet krystallisirte Verbindungen sind von Ebelmen künstlich

¹⁾ In Erdmann's Journ. pr. Ch., sowie in Jern-Kontoret's Annal. 1828, S. 187 ist die Formel als SC³ + MS³ angegeben, aber wohl irrthümlich, da die Kieselerde (S) sonst stets hinter, nicht vor die Base gesetzt wird, wie oben geschehen.

dargestellt worden. Gewiss ist in vielen Mineralien, wie in dem Staurolith, Cyanit und Kaolinit, welche Kieselerde als Säure enthalten, die Thonerde als Basis vorhanden. Aber in anderen Silicaten, welche Thonerde und Basen von dem Typen RO enthalten, lässt sich die Rolle der Thonerde nach unseren jetzigen Kenntnissen nicht feststellen. Aus den vorstehenden Versuchen geht hervor, dass, wenn man eine Mischung aus dem Kalksilicat 3 CaO, 2 SiO₃ mit so viel Kalk, als erforderlich ist, um 3 Ca O, Si O₃ zu bilden, einer sehr hohen Temperatur aussetzt, eine gefrittete Masse entsteht, welche jedoch sehr schnell zerfällt, während ein grosser Theil des Kalks im kaustischen Zustande zurückbleibt, gleichsam als sei er nur mechanisch eingesprengt gewesen. Nun fand aber Sefström, wenn man zu jener Mischung von Kalksilicat und Kalk die zur Bildung von 3 CaO, 2 Al₂ O₃ erforderliche Menge Thonerde zusetzt, das Verhal-Man erhielt eine wohlgeschmolzene ten im Feuer wider Erwarten. an der Oberfläche durch die Spitzen feiner, nadelförmiger Krystalle unebene Masse, deren oberer Theil blaugrau erschien, während der untere Theil, welcher mit dem Kohlenfutter des Tiegels in Berührung war, das Ansehen von Eisen besass, wie dies oft bei Schlacken vorkommt, die von diesem Metall nicht gänzlich frei sind. Farbe und Ansehen des Bruchs glich dem des phosphorsauren Kalks. Specifisches Gewicht 2,888.

Von Sefström sind nachstehende Versuche über die künstliche Bildung von Kalkaluminat in den Oefen angestellt worden.

3 CaO, 2 Al₂ O₃. Eine dieser Formel entsprechende Mischung lieferte eine schmutziggelbe, poröse, eine andere Probe eine schwarze, compacte Schlacke vom specif. Gewicht 2,76, welche vor dem Löthrohr gelb und sehr dem Wachs ähnlich erschien. Ebenso das Product in einem andern Versuch, wo man eine Stunde lang schmolz. Dieses Aluminat war des leichtflüssigste.

CaO, Al₂O₃. In zwei übereinstimmenden Versuchen entstand ein compact geschmolzenes Product, dessen Farbe im Innern zwischen graubraun und gelb die Mitte hielt und einen wachsglänzenden Bruch mit eingesprengten weissen Punkten von ungeschmolzener Masse besass.

3 CaO, Al₂O₃. Das Product war eine glasartig geschmolzene Masse von einer Mittelfarbe zwischen isabellengelb und grasgrün, welches vor dem Löthrohr hellgrau und unschmelzbar blieb. Dieses Aluminat besass dieselbe Eigenschaft wie das entsprechende Silicat, nämlich nach einiger Zeit (bei dem Aluminat nach einigen Monaten) zu einem feinen Pulver zu zerfallen.

Berthier stellte Beobachtungen über folgende Mischungen an:

	'	Thonerde	Kalk	Bittererde		
1. 6 CaO, 3 MgO, Al ₂ O ₃		19,9	56,5	23,6		
2. 3 CaO, 3 MgO, Al ₂ O ₃		27,5	39,3	33,2		
3. 6 CaO, 3 MgO, $4 \text{ Al}_2 \text{ O}_3$.			35,3	14,8		
4. 4 CaO, 3 MgO, 3 Al ₂ O ₃ .		47,0	33,8	19,2		
5. CaO. MgO. Al. O		53.5	25.5	21.0		

- (Im Porzellanofen geschmolzen.) Körnig, glanzlos, sprüngig, hell von Farbe, sandig anzufühlen, etwas geschwunden.
- * 2. Körnig, glanzlos, ziemlich zusammenhängend, sandig anzufühlen, aber stark geschwunden.
- Gutgeschmolzen, blasig, blassolivengrün, stark durchsichtig von ebenem, glänzendem, wachsartigem Bruch ohne Spur von Krystallisation.
- 4. Ein abgerundetes dichtes Korn von steiniger Beschaffenheit und unebenem, schwach glänzendem Bruch, hier und da durchscheinend.
 - 5. Körnig, mit Blasen im Innern, von Erweichung zeugend.

Eisenoxyd und Kalk. Nach Beobachtung des Verfassers liefern beide Substanzen in gewissem Verhältniss eine gutgeflossene Schlacke. Eine Mischung nach der Formel Fe₂ O₃, CaO (160 Gew.-Thle. Eisenoxyd auf 100 Gew.-Thle. weissen Marmor) in einem bedeckten Schmelztiegel einer hohen Temperatur ausgesetzt, schmolz zu einer schwarzen, undurchsichtigen, glasigen Schlacke, welche den Boden des Tiegels durchlöcherte. Bei einem zweiten Versuch mit ¹/₄ der obigen Quantität in einem mit Platinblech gefütterten Tiegel schmolz die Mischung vollständig, ging aber ebenfalls zum Theil verloren.

Flussspath als Flussmittel. Der Flussspath (CaFl), ein ziemlich häufiger Bestandtheil der Erze, ist zusammengesetzt aus

Bei 60°Pyr. fängt er an zu schwinden, um alsbald zu einer durchsichtigen Flüssigkeit zu schmelzen, welche nach der Abkühlung zu einer Krystallmasse gesteht. In einem mit Kohlen gefütterten Tiegel im Porzellanofen zu Sèvres geschmolzen, bildet der Flussspath eine blasenfreie, aus durchsichtigen, scharf ausgebildeten, unter dem Mikroskop bestimmbaren Krystallkörnern zusammengesetzte Masse!).

Als Berthier im Ofen zu Sèvres 100 Thle. Flussspath mit 30 Thln. Quarz schmolz, erhielt er ein abgerundetes, dichtes, blasenfreies Korn von ebenem, krystallinischem, feinkörnigem, dem weissen Marmor ähnlichem Bruch. Von dem Gesammtgewicht der Mischung gingen 16 Thle. verloren, offenbar in Folge der Bildung von Fluor-Silicium durch Einwirkung wasserstoffhaltiger Gase der Flamme; auch der glasige, farblose Ueberzug der Tiegelränder ist dem Auftreten des Fluor-Siliciums zuzuschreiben. — Beim Zusammenschmelzen von 100 Thln. Flussspath mit 47 Thln. Quarz erhielt Berthier im Gebläseofen eine dichte, blasenfreie, weisse, undurchsichtige, sehr harte Masse von steinigem, unebenem Bruch wie des derben Quarzes. — Eine Mischung von 100 Thln. Flussspath, 190 Thln. Quarz und 40 Thln. Thonerde schmolz in einem kohlengefüt-

¹⁾ Berthier, Tr. des Essais I. p. 480.

terten Tiegel im Porzellanofen zu Sevres zu einer dichten Masse, frei von Blasen mit theilweise blättrigem, theilweise muschligem Bruch von grauer Farbe, an den Kanten durchscheinend. Die Masse wog 60 Gew.-Thle. weniger als die Mischung. Ebenso gab eine Mischung von 100 Gew.-Thln. Flussspath, 130 Gew.-Thln. Quarz und 100 Gew.-Thln. geschlämmtem und gebranntem Kaolin in kohlengefüttertem Tiegel und Gebläseofen eine gutgeschmolzene, dichte, durchsichtige, weisse, sehr harte Masse von unebenem Bruch, deren Gewicht $42^{1}/_{2}$ Gew.-Thle. weniger betrug, als das anfängliche Gewicht der Mischung.

Nach Berthier wirkt der Flussspath in doppelter Weise als Flussmittel: zunächst durch directes Zusammentreten mit den Silicaten zu leicht-flüssigen Verbindungen, dann durch relative Vermehrung des Kalks mittelst Einwirkung auf die Silicate in der Art, dass Fluor und Silicium als Fluor-Silicium weggehen. Wasserstoffhaltige Gase scheinen dazu nicht gerade nothwendig zu sein, indem dem Calcium der Sauerstoff der Kieselerde zu Gebot steht, deren Silicium eben mit dem Fluor sich verbindet.

Flussspath scheint nach Berthier mit Metalloxyden keine schmelzbaren Verbindungen zu bilden.

Smith schmolz im Laboratorium des Verfassers 195 Gew.-Thle. Flussspath und 585 Gew.-Thle. schwefelsauren Baryt (gleiche Aequivalente). Er erhielt eine bei der hellen Rothglühhitze schmelzende, aber nicht sehr dünnfüssige, harte, spröde Masse von undeutlich krystallinischem Bruch. Eine Höhlung in der Mitte war mit undeutlichen Krystallen ausgekleidet, von einer ins Weissgrau ziehenden Nelkenfarbe, wahrscheinlich von Flussspath herrührend. — Berthier, obwohl er sehr strenge Hitze anwandte, gelang es nicht, eine Mischung von 9,87 Flussspath und 29,16 schwefelsaurem Baryt (gleiche Aequival.) vollständig in Fluss zu bringen. Das Product war etwas aufgeblasen, von körnig krystallinischem Bruch; die Höhlungen waren polyëdrisch, hier und da mit prismatischen Krystallen. Ein Gemenge von 19,74 Gew.-Thln. Flussspath und 29,16 Gew.-Thln. Schwerspath (2 Aeq. su 1 Aeq.) stark erhitzt gab Berthier eine gutgeschmolzene, dichte Masse, auf dem Bruch schwach krystallinisch, etwas durchsichtig, farblos.

Ein Gemenge von 97,5 Gew.-Thln. Flussspath mit 585,0 Gew.-Thln. schwefelsaurem Baryt (1 Aeq. : 2 Aeq.) fand Smith nicht so leicht schmelzbar als ein solches aus gleichen Aequivalenten. Das Product war hart, spröde, von dichtem Bruch, mit Spuren undeutlicher, tafelartiger Krystalle von weissgrauer Nelkenfarbe.

Berthier schmolz bei ziemlich strenger Hitze 19,74 Gew.-Thle. Flussspath mit 21,64 Gew.-Thln. krystallisirtem schwefelsauren Kalk (2 Aeq. zu 1 Aeq.) zu einer dichten Masse von unebenem Bruch von kaum wahrnehmbarem krystallinischen Gefüge.

Smith fand ein Gemenge von 390 Gew.-Thln. Flussspath mit 680 Gew.-Thln. wasserfreiem, schwefelsaurem Kalk (gleiche Aequivalente), leicht-füssiger als das entsprechende mit schwefelsaurem Baryt, und sehr dünnfüssig. Das Product war nach dem Entalten hart, leicht zerbrechlich,

nelkenfarbig, ins Weissliche ziehend; Bruch aussen fasrig, innerlich undeutlich blättrig, krystallinisch. Berthier fand dieselbe Mischung ebenfalls sehr leicht und dünnflüssig; er erhielt ein Product aus grossen, sich nach allen Richtungen durchsetzenden Krystallblättern, durchscheinend weiss, etwas perlfarbig.

Auch ein Gemenge von 195 Gew.-Thln. Flussspath mit 680 Gew.-Thln. wasserfreiem schwefelsauren Kalk (1 Aeq. zu 2 Aeq.) verhielt sich nach Smith ähnlich wie die Mischung aus gleichen Aequivalenten, nur mehr krystallinisch; nach Berthier sehr dünnflüssig, nach dem Erkalten dicht, frei von Blasen, weiss, etwas durchscheinend von ausgezeichnetem, körnig krystallinischem Bruch.

Ein Gemisch von 2,47 Gew.-Thln. Flussspath und 21,64 Gew.-Thln. krystallinischem schwefelsaurem Kalk konnte Bert hi er selbst bei strenger Hitze nur erweichen, nicht mehr schmelzen. Es entstand ein blasiges, undurchsichtiges, weisses Product.

Nach Berthier flossen gleiche Aequivalente Flussspath und wasserfreies, schwefelsaures Natron in der Hitze dünn wie Wasser. Beim Erkalten zog sich das Schmelzproduct stark zusammen zu einer stark durchscheinenden Masse von körnig krystallinischem Bruch. Aehnlich, aber härter und zäher verhielt sich ein Gemenge von 2 Aequivalenten Flussspath und 1 Aequivalent schwefelsaurem Natron.

Smith untersuchte noch die Wirkung des Flussspaths auf Knochenasche. Gleiche Gewichte beider Stoffe schmelzen bei der Rothglühhitze zu einer dichten, harten, spröden, undurchsichtigen, weissen Masse von etwas muschligem Bruch. Der innere Theil bestand aus kleinen, nadelförmigen Krystallen. Beide Substanzen im Verhältniss von 19,74 Gew.-Thln. Flussspath und 27,67 Gew.-Thln. Knochenasche geglüht sinterten ohne zu schmelzen. Die Masse zog sich von den Tiegelwänden ab; sie war von sehr festem Zusammenhang, blasig, besonders im untern Theil, von glanzlosem, steinigem Bruch.

Nach Berthier ist der Flussspath auf Schwefelmetalle ohne Einwirkung; damit zusammengeschmolzen findet entweder eine blosse Mischung statt, oder. wenn das Schwefelmetall leichtsfüssig und schwer ist, eine Schmelzung in getrennten Schichten.


Plattner's Versuche über den Schmelzpunkt der Schlacke. Plattner hatte sich das Ziel gesteckt, die Schmelzpunkte der verschiedenen in den Schlacken vorkommenden Silicate genau auf die entsprechenden Thermometergrade zurückzuführen, zu welchem Ende er sich der Prinsep'schen¹) Methode zur Bestimmung hoher Temperaturen bediente. Bekanntlich besteht diese in der Anwendung von sogenannten pyrometrischen Legirungen von Gold und Platin. Prinsep versetzte Gold mit je 1 Proc. Platin so, dass zwischen diesen beiden Metallen im reinen Zustand 98 Stufen von Legirungen zunehmender Schmelzpunkte

¹⁾ Phil. trans, T. I, p. 79. 1828.

entstanden; er theilte den Abstand zwischen dem Schmelzpunkte des Goldes und dem des Platins in 100 Theile, den Schmelzpunkt des Goldes als Nullpunkt der Scala annehmend. Wenn auch eine gleiche Summe von Graden dieser Scala nicht nothwendig einem gleichen Temperaturzuwachs entspricht, so bezeichnet doch der Schmelzpunkt jeder einzelnen Legirung stets einen und denselben bestimmten Hitzgrad. Die verschiedenen Legirungen werden zu Blech ausgewalzt, zu Stückchen von der Grösse eines Nadelkopfs zerschnitten und in eine Art von Capelle gesetzt wie in der hier folgenden Abbildung.

(a ist die Capelle mit sechs ungeschmolzenen und drei geschmolzenen Proben, b ein gutschliessender Deckel.) Mittelst einer solchen Stufenleiter





von Legirungen lässt sich der Hitzgrad eines Ofens leicht feststellen, denn er wird jedesmal der strengflüssigsten der in Fluss gegangenen Legirungen entsprechen. Plattner hat nun diese Prinsep'sche Methode dahin zu erweitern gesucht, dass er für die betreffenden Schmelzpunkte auf dem schon von Saussure¹) betretenen Wege die entsprechenden Grade des hunderttheiligen Thermometers zu bestimmen suchte. Dieser Weg besteht darin, dass man von

der zu untersuchenden Substanz eine Perle vor dem Löthrohr schmilzt, so dick als sie die Flamme eben noch in Fluss zu bringen vermag, und ihren Durchmesser mit dem einer auf gleiche Weise in derselben Flamme erhaltenen Silberperle vergleicht.

Daniell fand mittelst seines Platinpyrometers den Schmelzpunkt des Silbers zu 1023°C. und den des Goldes zu 1102°C.; diese Bestimmungen als richtig zu Grund gelegt, leitete Plattner daraus den Werth der betreffenden Schmelzpunkte ab, indem er die Schmelzpunkte der Legirungen von Silber und Platin dem arithmetischen Mittel aus den Schmelzpunkten der Bestandtheile gleichsetzte. Es fand ferner durch Versuche den Schmelzpunkt des Goldes gleich dem einer Legirung von 9,5 Platin und 90,5 Silber, woraus für den Schmelzpunkt des Platins (x) folgt

1102 = $\frac{9.5 x + 90.5 \times 1023}{100}$ und x = 1855 °C. in runder Zahl. Er

suchte weiterhin die höchste Menge Gold zu bestimmen, welche vor einer gegebenen Löthrohrstamme bei mässigem, aber gleichbleibendem Winddrucke in einer gegebenen Zeit noch geschmolzen werden kann, wozu er sich kleiner Thonschmelztiegel von gleicher Form und Grösse bediente. Um eine etwaige ungleiche Erhitzung der Tiegel zu verhüten, wurden dieselben jedesmal in ein 4 Zoll langes und 1 Zoll dickes Stück weicher Holzkohle eingesetzt. Mittelst dieser Vorrichtung war man noch im Stande, 2,290 Grm. Gold und 1,990 Grm. einer Legirung aus 1,760 Gold und 0,230

¹⁾ Die Anwendung der erwärmten Gebläselust im Gebiete der Metallurgie von F. Th. Merbach 1848. S. 288 ff., worin sich auch Plattner's Versuche ausgesührt finden. Percy. Metallurgie. I.

Platin zu schmelzen. Bei Zusatz von mehr Gold oder auch einer noch so kleinen Quantität Platin war die Schmelzung unvollkommen. Bei dem Gold ist daher die zur Schmelzung verbrauchte Wärmemenge $2,290 \times 1102$, bei der Legirung 1,760 × 1102 und mithin die zur Schmelzung von 0,230 Gew.-Thln. Platin erforderliche Wärmemenge gleich der zur Schmelzung von 0,530 Gold (= 2,290-1,760) erforderlichen, und es ergiebt sich daraus

für den Schmelzpunkt des Platins $\frac{0.530 \times 1102}{0.230} = 2539$ °C. In ähnlicher

Weise fand Plattner, dass 0,100 Grm. einer Legirung aus 7 Gold und 3 Platin in einer Flamme geschmolzen werden konnte, welche 0,100 Grm. Gusseisen zum Fluss brachte. Da der Schmelzpunkt dieses letztern nach Daniell bei 1530°C. liegt, so hat man für den Schmelzpunkt des Platins 2534° C.

Gegen diese Methode der Bestimmung lassen sich manche Einwände machen. Sie setzt, wie bemerkt, unter allen Umständen voraus, dass der Schmelzpunkt der Legirungen das arithmetische Mittel aus den Schmelzpunkten der Bestandtheile ist, eine Voraussetzung, welcher viele unumstössliche Thatsachen im Wege stehen. Abgesehen davon, ist es klar, dass aller Vorsichtsmaassregeln ungeachtet, die Identität der Bedingungen correspondirender Versuche, sowie das Festhalten des Momentes, welcher eben den Schmelzpunkt bezeichnet, nahezu unausführbar ist. Zudem ist der Versuch mit Gusseisen bei der ungemein schwankenden Zusammensetzung dieses Products so gut wie werthlos. Man kann daher die Plattner'schen Bestimmungen von hohen Temperaturgraden nicht als correct annehmen; seine Versuche enthalten jedoch Erfahrungen von bestimmtem praktischen Werth. Die Schmelzpunkte der Metalle und ihrer Legirungen sind, wenigstens unter gewöhnlichen Bedingungen und mässigem Druck, unveränderlich, und zur Bestimmung und Vergleichung hoher Temperaturen umsomehr geeignet, als sie einen weiten Umfang von Temperaturen umfassen.

Man will gefunden haben, dass fertiggebildete Silicate leichter schmelzen, als die blosse Mischung der Bestandtheile derselben, was jedoch näherer Bestätigung bedarf. Dass bei dem Schmelzen der Ingredienzien ungleich mehr Zeit erforderlich ist, als zum Schmelzen des bereits gebildeten Silicats, liegt auf der Hand, aber daraus folgt keineswegs, dass sie nicht bei gleicher Temperatur in Fluss kommen. Plattner hat zahlreiche Vergleichungen des Schmelzpunktes der Silicate und der Legirungen des Goldes und Platins in einer Capelle im Windofen sowohl, als vor dem Knallgasgebläse angestellt. Die Nummern 15, 16, 26, 27, 31, 32, 42, 44 der Tabelle (S. 33) haben den Schmelzpunkt einer Legirung von 42 Proc. Gold und 58 Proc. Platin; ebenso die Nummern 35, 36 den einer Legirung von 41 Gold und 59 Platin; Nr. 47 und 56 den der Legirung von 45 Gold und 55 Platin, bezüglich von 43 Gold und 57 Platin. Endlich die Nummern 69 und 70 wie die Legirung von 42

Gold und 48 Platin, bezüglich 49 Gold und 41 Platin. Weitere Resultate von Plattner enthält die nachfolgende Zusammenstellung:

				Nun	nmern	der Sil	icate	
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kieselerde			50,0	58,0	48,0	50,0	36,5	32,7
Thonerde	•	•	17,0	6,0	9,0	6,0	8,5	7,0
Baryt .	•		_			1,5	-	_
Kalk			30,0	22,0	4,5	3,0	4,0	_
Bittererde			_	10,0	1,5	1,5	3,0	_
Eisenoxydu	ıl	•	3,0	2,0	37,0	38,0	40,5	60,3
Manganoxy	du	1.	_	2,0			_	_
Bleioxyd.	•		_	_	- .	_	7,5	_

Obige Silicate bildeten sich bei Temperaturen, welche den Schmelzpunkten nachstehender Gold-Platinlegirungen entsprechen:

Die fertig gebildeten Silicate schmelzen bei Temperaturen, welche den Schmelzpunkten folgender Gold-Platinlegirungen entsprechen:

Die angeblichen Sulphosilicate. Als Plattner ein Gemenge von 29,1 Kieselerde mit 108,0 schwefelsaurem Baryt - worin Kieselerde und Baryt in dem Verhältniss 3BaO, 2SiO, steht — in einem Kohlentiegel erhitzte, erhielt er eine geflossene, dichte, graugelbe Masse von unchenem anscheinend krystallinischem, nicht glänzendem Bruch, einer pohedrischen, halbmetallglänzenden Oberfläche und stark hepatischem Geruch. Zerrieben und mit Wasser behandelt löste dasselbe unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff etwas Schwefelbarium auf; Salzsäure löst es anvollkommen unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff auf. Auch schmolz das Product bei weit niederer Temperatur, als das entsprechende Slicat des Baryt; Plattner glaubt daraus schliessen zu müssen, dass eine Verbindung der Kieselerde mit Schwefelbarium-Baryt vorliege. Ein ihnlicher Versuch wurde mit schwefelsaurem Kalk und Kieselerde in dem Verhältniss CaO, SiO; augestellt, indem man sie in einem Kohlentiegel anf den Schmelzpunkt einer Legirung von 42 Gold mit 58 Platin erhitzte. Das Product war nicht geschmolzen, sondern nur gesintert, weissgrau, sehr zerreiblich und von stark hepatischem Geruch. Eine Analyse des Products hat man in keinem der beiden Fälle angestellt, und daher ist kein fester

52

Nachweis geliefert, dass die fraglichen Verbindungen wirklich Sulphosilicate sind. Schwefelsaurer Baryt ist so leicht und bei so mässigen Temperaturen reducirbar, dass Sewell von Nottingham seiner Zeit darauf ein Patent zur Erzeugung von Kohlensäure durch Erhitzung von schwefelsaurem Baryt und Kohle in Gasretorten begründete, welches auch zur Ausführung gekommen. Die Anwendung von Kohlentiegeln bei Plattner's Versuchen erklärt die Bildung von Schwefelmetallen sehr leicht, um so mehr als die zu ihrer Bildung erforderliche Temperatur ohne Zweifel weit höher ist, als für die Verbindung der Kieselerde mit Kalk oder Baryt nothwendig. Le Play¹) nimmt zwar die Existenz eines Sulphosilicats von Eisen an, aber ohne weitere chemische Begründung.

¹⁾ Description des procédés métallurgiques etc. p. 212.

Von den Brennstoffen.

Unter Brennstoffen begreift man Substanzen, welche geeignet sind, durch ihre Verbrennung an der Luft in einer für ökonomische Zwecke dienlichen Weise Wärme zu entwickeln. Es sind eigentlich nur zwei Elemente bei dieser Anwendung betheiligt, der Kohlenstoff und der Wasserstoff. Ihrem Ursprung nach bestehen die verschiedenen Brennstoffe entweder aus der Substanz des Pflanzenkörpers selbst, oder doch aus natürlich vorkommenden, oder endlich aus künstlich erzeugten Zersetzungsproducten desselben. Der Pflanzenkörper besteht wesentlich aus Holzfaser oder Cellulose und kann vom praktischen Standpunkt aus als aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und etwas erdigen Stoffen zusammengesetzt betrachtet werden. Diese letzteren bilden den sogenannten anorganischen, im Gegensatz zu jenen, welche den organischen Theil des Be-Der organische Theil entspringt aus dem Wasser und der Kohlensäure der Atmosphäre, welche durch die Wirkung des Lichtes zersetzt werden. In diesem Zusammenhange von Ursache und Wirkung kann man füglich die Heizkraft der Brennstoffe auf die Sonne als Quelle zurückführen.

Aus diesen Betrachtungen geht unter Anderm hervor, dass der Wasserstoff immer nur in Verbindung mit Kohlenstoff als Prennstoff zur Anwendung kommt, nicht aber umgekehrt; denn man verbraucht im praktischen Leben bedeutende Quantitäten von Brennstoffen, wie den Anthracit und die Holzkohle, die neben Kohlenstoff nur noch verschwindende Mengen von Wasserstoff enthalten. In allen Brennstoffen, welche aus Kohlen-, Wasser- und Sauerstoff bestehen, sind die beiden letzten Elemente entweder in dem Verhältniss vorhanden wie sie Wasser bilden, oder der Wasserstoff beträgt mehr, niemals aber weniger als diesem Verhältniss entspricht. Es lässt sich nachweisen, dass bei der Entwickelung von Wärme lediglich jener Ueberschuss an Wasserstoff in Betracht kommt; so zwar, dass bei der Verbrennung einer Substanz, deren Zusammensetzung

nur Wasser und Kohlenstoff repräsentirt, ausschliesslich der letztere in Betracht kommt. In der That ist für diese Fälle der Wasserstoff als ein wahrer Verlust bei der Wärmeentwickelung zu betrachten, denn er wird sich gerade so verhalten, als ob er bereits mit Sauerstoff zu Wasser verbunden wäre, welches Wasser noch dazu durch seine Verdunstung einen erheblichen Theil der von dem Kohlenstoff entwickelten Wärme absorbirt. Wenn der Wasserstoff hiernach nicht nur keine Wärme producirt, sondern sogar einen Theil der entwickelten Wärme verzehrt, so darf man doch nicht vergessen, dass er demungeachtet eine wichtige Rolle spielt in Bezug auf die Fähigkeit der Brennstoffe, Flammen zu entwickeln.

Die Producte der vollkommenen Oxydation oder Verbrennung von Kohlenstoff und Wasserstoff sind Kohlensäure und Wasser; beide Körper treten mithin auch bei der Verbrennung jeder Verbindung von Kohlenund Wasserstoff auf, ob sauerstoffhaltig oder nicht. Die Quantität von Wärme, welche ein Element eines bestimmten allotropischen Zustandes durch Verbrennung zu entwickeln vermag, ist eine durchaus bestimmte. so bestimmt z. B. wie die Quantität von Elektricität, welche durch die Oxydation eines Metalls in der galvanischen Batterie entwickelt wird; sie ist eine und dieselbe, gleichviel ob die Verbrennung rasch, oder ob sie langsam erfolgt. Man hat beobachtet, dass die durch vollständige Verbrennung des Kohlenstoffs und Schwefels entwickelte Wärmemenge, je nach ihrem alletropischen Zustande, in gewissen Gränzen veränderlich ist. Der Ausdruck "vollständige Verbrennung" bedarf vielleicht einiger Erläuterung: Wenn er bei dem Kohlenstoff den Uebergang zur höchsten Oxydationsstufe bezeichnet, so thut er dies nicht bei dem Wasserstoff, insofern es sich bei der Verbrennung des letzteren niemals um die Bildung von Wasserstoffüberoxyd handeln kann. Am besten definirt man daher diesen Begriff als den Uebergang beider Elemente in diejenigen Oxydationsstufen, welche unter den Umständen der Verbrennung die meiste Beständigkeit besitzen; diese ist bekanntlich bei dem Wasserstoffüberoxyd sehr gering.

Bei der Verbrennung ist die Quantität der entwickelten Wärme ja nicht mit ihrer Intensität, d. i. mit der Höhe der entwickelten Temperatur, zu verwechseln. Es kann ein Körper, vollständige Verbrennung immer vorausgesetzt, eine viel grössere Quantität Wärme erzeugen, als ein zweiter, und doch dieser zweite eine bedeutend intensivere Hitze entwickeln, als jener. Im Allgemeinen wird die Intensität der entwickelten Ilitze bei ein und demselben Körper, alles Uebrige als gleich vorausgesetzt, im Verhältniss zur Raschheit der Verbrennung oder, mit anderen Worten, im umgekehrten Verhältniss der Zeit stehen. Der Ausdruck "pyrometrische Heizkraft", d. i. Intensität der entwickelten Hitze, bildet daher einen Gegensatz zu dem Ausdruck "calorimetrische Heizkraft", d. i. relative Menge der entwickelten Wärme.

Wenn ein Stück ausgeglühter Holzkohle angezündet und der Luft ausgesetzt wird, so brennt es ohne bemerkliche Flamme zu Kohlensäure.

Entzündet man ein Stück leichtes, trocknes Holz, so verbrennt dieses unter lebhafter starker Flammenentwickelung, während die Producte der Verbrennung Kohlensäure und Wasser sind. Die gewöhnliche Flamme ist ein Strom von Gasen oder Dämpfen, dessen Oberfläche in Berührung mit der atmosphärischen Luft unter Lichtentwickelung verbrennt, wie Jedermann durch das Experiment darthun kann und an Kerzen- oder Gasflammen sowie aus den Lehrbüchern der Chemie bekannt ist. In der That, wäre dem nicht so, so würden sich Gas und die die Verbrennung unterhaltende Luft mischen, und eine explosionsartig vorübergehende Flammenbildung die Folge sein.

Ausgeglühte Holzkohle enthält nichts, was sie zur Entwickelung irgend erheblicher Mengen brennbaren Gases befähigt, und der feste Kohlenstoff geht bei der Verbrennung direct in Kohlensäure über; daher der Mangel der Flamme. Ganz anders verhalten sich die Dinge bei dem brennenden Holz; der innere Theil eines oberflächlich brennenden Stückes Holz befindet sich unter dem Einfluss hoher Temperatur und von der Luft abgesperrt, d. h. genau in der Lage von Holz, welches in geschlossenen Retorten erhitzt wird. Es entwickelt zahlreiche brennbare Gase und Dämpfe von flüchtigen Stoffen, daher das Auftreten der Flamme. Wie zahlreich und mannigfaltig auch jene Producte sein mögen, so steht doch der Eingangs ausgesprochene Satz bezüglich der Quantität der Wärme fest, so lange sie schliesslich zu Kohlensäure und Wasser verbrennen. Stück Kohle in der Luft oder in Sauerstoff brennt, so geschieht dies beide Male mit Lichtentwickelung. In dem einen Falle ist das Licht düster und roth, das andere Mal glänzend und intensiv, aber nicht von Flamme begleitet. Man hat sich gewöhnt, bei der Bildung der Flamme die brennbaren Gase als das Verbrennende und den Sauerstoff als das zu betrachten, was die Verbrennung unterhält; man darf aber nicht vergessen, dass das Umgekehrte wissenschaftlich eben so correct ist.

Das Leuchten der Flamme rührt von der Gegenwart fester Theilchen im Bereich des brennenden Gases her. In der Kerzen- oder Gasflamme ist dieser Körper feinzertheilter Kohlenstoff, dessen Gegenwart sich leicht darthun lässt, wenn man einen Glasstab einen Augenblick in die Flamme hält, wo er sich dann im Innern derselben mit einem schwarzen, russigen Beschlag bedeckt. Im Vergleich zur Flamme des im Sauerstoff verbrennenden Wasserstoffs ist die Kerzen- oder Gasflamme ohne Vergleich die leuchtendere, aber jene ebenso sehr die heissere. Die Helligkeit einer Flamme ist daher keineswegs ein Beweis ihrer hohen Temperatur. Wenn man die Flamme des Knallgasgebläses auf ein Stück Kalk richtet, so entwickelt dieses ein Licht von blendendem Glanz; in diesem Falle bestehen bestimmte Beziehungen zwischen der Intensität der Wärme und des Lichtes der Flamme.

Da die Temperatur eines brennenden Gases viel höher und der Ausdehnung wegen seine Dichte viel geringer ist, als bei dem umgebenden Sauerstoff, so erhält die Flamme nothwendig das Bestreben, aufzusteigen.

Die Länge einer Flamme hängt von der Schnelligkeit ab, mit der das brennbare Gas entwickelt wird, und die Schnelligkeit des Aufsteigens verhält sich unter gleichen Umständen, wie der Temperaturunterschied zwischen dem brennenden Gas und der umgebenden Luft.

Der Satz, dass verbrennende Kohle ohne Flamme brennt, erleidet eine Aenderung, wenn Kohlen in grösseren Mengen zur Verbrennung kommen; in diesem Falle entsteht eine reichliche Flamme durch Bildung und Verbrennen von Kohlenoxyd; denn Kohlensäure wird bekanntlich von brennender Kohle zu Kohlenoxyd reducirt, wie dies in unseren gewöhnlichen Feuerungen fast immer geschieht, auch wenn die Kohle nur wenige Zoll dick liegt. Denn die in der untersten Schicht gebildete Kohlensäure verwandelt sich in den oberen Schichten zu Kohlenoxyd, und dieses verbrennt erst beim Ausströmen in die Luft mit der charakteristischen blauen Flamme zu Kohlensäure.

Heizkraft der Brennstoffe.

Die von einem Körper durch Verbrennung entwickelte Wärmemenge kann zwar nicht ihrem absoluten, wohl aber ihrem relativen Betrag nach bestimmt werden. Bei Rumford diente zur Messung der Heizkraft eines Körpers die Anzahl Gewichtstheile Wasser, welche durch einen Gewichtstheil jenes Körpers bei vollständiger Verbrennung um einen Temperaturgrad erwärmt werden. So entwickelt z. B. 1 Gew.-Thl. Kohle, indem er sich mit 22′3 Gew.-Thln. Sauerstoff zu Kohlensäure verbindet, eine Wärmemenge, welche hinreicht, um die Temperatur von 8000 Thln. Wasser um 1°C. zu erhöhen. Ebenso vermag 1 Gew.-Thl. Wasserstoff beim Zusammentreten mit 8 Gew.-Thln. Sauerstoff zu Wasser 34000 Gew.-Thle. des letzteren um 1°C. zu erwärmen. Die relativen Heizkräfte des Wasser- und des Kohlenstoffs sind daher durch die Zahlen 34 und 8 ausgedrückt.

Man ist übereingekommen, die zur Erwärmung von 1 Grm. Wasser von 0°C. auf 1°C. erforderliche Quantität Wärme als Wärme einheit oder Calorie (W.-E.) zu bezeichnen. Es ist nicht ganz gleichgültig, ob man statt dem ersten über 0°C. einen andern Grad des Thermometers wählt, weil in der Nähe des Siedepunkts etwas mehr Wärme, als in der Nähe des Nullpunkts für 1°C. Temperaturzuwachs erforderlich ist.

Rumford bediente sich bei seinen Versuchen eines rechteckigen Gefässes von dünnem Kupferblech mit einer flachrunden Kühlschlange von demselben Metall aus drei Windungen. Das Gefäss maass 8 Zoll in der Länge, 4½ Zoll in der Breite und 4½ Zoll in der Tiefe. Die Schlange bestand aus einem flachen Rohr von ½ bezüglich 1 Zoll Weite. Sie ging durch Deckel und Boden des Gefässes mittelst einer kreisförmigen Oeffnung von 1 Zoll Weite, in welches ein am breitern Ende 1½ Zoll weiter Trichter gepasst war. Das untere Ende der Kühlschlange befand sich in der Nähe der einen, das obere Ende in der Nähe der entgegengesetzten schmalen Seite des Gefässes. Am oberen Theil desselben war durch eine besondere Oeffnung

ein Thermometer eingelassen, dessen Quecksilberbehälter der Tiefe des Gefässes gleichstand. Es gab daher stets die mittleren Temperaturen Wassers in demselben an. Die Substanz, deren Verbrennungswärme bestimmt werden soll, wurde unter dem Trichter in der Weise verbrannt, dass der Zug aufwärts durch das Kühlrohr ging. Auf diese Weise übertrugen die Verbrennungsgase die Wärme durch das Kupfer auf das umgebende Wasser. Um den Einfluss der Wärmestrahlung zu compensiren, brachte man die Temperatur des Wassers unmittelbar vor dem Versuch um einige Grade - z. B. 5 - unter die der umgebenden Atmosphäre und liess die Verbrennung so lange andauern, bis die Temperatur des Wassers genau um eben so viel Grade über die der Atmosphäre gestiegen war. Man setzte dabei voraus, dass das Gefäss durch Strahlung und Leitung anfänglich eben soviel an Wärme gewinnen, als im Laufe des Versuchs verlieren Um den Verlust durch Leitung zu mindern, stellte man den Apparat auf hölzerne Träger. Man überzeugte sich, dass dieser Calorimeter wirklich fähig ist, den Betrag der durch Verbrennung entwickelten Wärme aus den Verbrennungsproducten vollständig in sich aufzunehmen, indem man diese Producte in ein zweites Gefäss von gleicher Grösse und Beschaffenheit hindurchgehen liess, und fand, dass die Temperatur des Wassers in demselben nicht mehr stieg 1).

Die Daten, die man bei Versuchen mit diesem Calorimeter zu beobachten hat, sind folgende:

- (n) das Gewicht der verbrannten Substanz
- (w) , des Wassers
- (c) " " Kupfers
- (s) die specif. Wärme des Kupfers
- (t) " Temperatur des Wassers unmittelbar vor dem Versuch
- (t') am Schluss des Versuchs.

Streng genommen wären noch Correctionen für das Glas des Thermometers etc. anzubringen, welche jedoch bei einem ohnehin nur zu Annäherungsversuchen geeigneten Instrument vernachlässigt werden können. Durch Vervielfältigung des Gewichts des Kupfers mit seiner specif. Wärme erhält man die bezüglich der Wärmeabsorption äquivalente Menge Wasser. Wenn x die durch Verbrennung von 1 Gew.-Thl. eines Körpers erzeugte Wärmemenge bedeutet, so hat man für die Heizkraft desselben:

$$nx = (t' - t) (w + c s); x = \frac{(t' - t) (w + cs)}{m}$$

lst z. B. n = 10 Gew.-Thle., w = 8900 Gew.-Thle., c = 1000 Gew.-Thle., s = 0.09515 nach Regnault, $t = 11^{\circ}$ C. und $t' = 20^{\circ}$ C., so wird $x = \frac{(20 - 11) \times (8900 + 1000 \times 0.09515)}{10} = 8095$,

d. h. ein Theil des verbrannten Körpers vermag die Temperatur von 8095 Gew.-Thln. Wasser um 1°C. zu erhöhen.

¹⁾ Encyclop. Metropolitana 1830. Mixed Sciences Vol. II, p. 266.

Die Verbrennungswärme verschiedener Körper ist ausserdem von Lavoisier, Dulong, Despretz und Grassi bestimmt worden; die neuesten Versuche in diesem Felde verdankt man Silbermann 1) und Andrews 2). Sie operirten mit einem nach denselben Grundsätzen construirten Apparat wie der Rumford'sche, nur dass für grössere Genauigkeit Sorge getragen war. Keine Correction wurde vernachlässigt und jede Vorsichtsmaassregel angewendet, um dadurch eine gute Uebereinstimmung der Resultate zu erhalten.

Untersuchung von Favre und Silbermann.

Verbrennungswärme des Kohlenstoffs. Favre und Silbermann experimentirten mit Kohlenstoff in seinen verschiedenen allotropischen Zuständen, als gewöhnliche Kohle, als Graphit und als Diamant. Diese beiden Beobachter und Andrews leiten die Abweichung ihrer Resultate von denen ihrer älteren Vorgänger davon her, dass jene eine erst von Dumas und Stas ausgesprochene Thatsache noch nicht kannten, die Thatsache nämlich, dass der Kohlenstoff bei seiner Verbrennung selbst im Sauerstoffgas stets neben Kohlensäure etwas Kohlenoxyd bildet, mithin bei seiner Verbrennung in demselben Verhältniss entsprechend weniger Wärme entwickelt wird, als bei der vollständigen Verbrennung, d. h. der ausschliesslichen Bildung von Kohlensäure. Da es nicht gelang, das Auftreten von Kohlenoxyd gänzlich zu verhindern, so blieb nur übrig, mit jedem Versuch eine genaue Bestimmung des Mengenverhältnisses zu verbinden, in welchem es neben der Kohlensäure auftritt. Es genügte zu diesem Ende, die Verbrennungsproducte durch Kalilauge, dann über glühendes Kupferoxyd und zuletzt nochmals durch Kalilauge zu leiten. Der erste Kaliapparat giebt die Menge der gleich bei der Verbrennung gebildeten, der zweite die dem Kohlenoxyd entsprechende Menge Kohlensäure. beide zusammen geben das Gewicht des überhaupt verbrannten Kohlenstoffs.

Verbrennungswärme des Kohlenoxyds. Um eine vollständige Verbrennung des Kohlenoxyds zu erzielen, fand man nach dem Vorgang von Dulong am besten, dieses Gas vorher mit etwa ein Drittel seines Volums Wasserstoff zu mischen. Zur genauen Ermittelung des zugesetzten Wasserstoffs liess man einen Theil der Gase auf ihrem Weg nach dem Calorimeter über glühendes Kupferoxyd streichen und bestimmte Kohlensäure und Wasser wie bei der sogenannten organischen Analyse. Im Mittel von zwei Versuchen erhielt man aus 1 Grm. Kohlenoxyd 2402,7 Wärmeeinheiten.

Verbrennungswärme der Holzkohle. Die zu den Versuchen bestimmte Kohle wurde auf verschiedenem Wege von den verunreinigenden

¹⁾ Annal. de Chem. et de Phys. [3] XXXIV, p. 357; XXXVI, p. 5; XXXVII, p. 406. — 2) Phil. Mag. 1848. XXXII, p. 321 und 426.

Bestandtheilen gereinigt und gab alsdann jedesmal übereinstimmende Resultate, sobald sie nur frei von Wasserstoff war. Dasselbe war der Fall, wenn man die Kohle längere Zeit einer Temperatur von ungefähr 1000° oder in der Rothglühhitze einem Strom von Wasserstoff-, Chlor- oder Stickstoffgas aussetzte und nachher ausglühte. Wie sich von selbst versteht, pflog man Correctionen bezüglich des etwaigen Rückhalts der Kohle an Wasserstoff und des durch unvollkommene Verbrennung gebildeten Kohlenoxyds. Eine grössere Reihe von Versuchen ergab so als mittleren Werth für die Verbrennungswärme des Kohlenstoffs in dem allotropischen Zustande der Holzkohle 8080 Wärmeeinheiten.

Aus der Verbrennungswärme des Kohlenoxyds geht hervor, dass diejenige Quantität davon, welche 1 Grm. Kohlenstoff enthält, 5607 W.-E. entwickelt. Folglich werden bei Verbrennung von 1 Grm. Kohlenstoff zu Kohlenoxyd 8080 — 5607 = 2473 W.-E. frei, also auffallender Weise nicht die Hälfte der Gesammtwärmemenge, welche der Kohlenstoff bei seiner Verbrennung zu Kohlensäure entwickelt, sondern weniger, während er doch die volle Hälfte Sauerstoff aufnimmt. Wahrscheinlich erklärt sich diese Erscheinung daraus, dass ein Theil der erzeugten Wärme durch den Uebergang des Kohlenstoffs aus dem festen in den gasförmigen Zustand als latent gebunden wird. Jedenfalls ist die frühere Annahme, wonach die Menge der bei der Verbrennung entwickelten Wärme dem Sauerstoffverbrauch proportional sein soll, durchaus irrig.

Dass die specifische Wärme und die Verbrennungswärme des Kohlenstoffs einander nicht proportional sind, giebt folgende Zusammenstellung zu erkennen:

Verbre	ennungswärme	Specif. Wärm
Holzkohle	8080	0,24150
Kohle der Gasretorte	8047,3	0,20360
Künstlicher Graphit.	7762,3	0,19702
Natürlicher " .	7796,6	0,20187
Diamant	7770.1	0.14687

Ein bemerkenswerthes Verhalten zeigte der Diamant: vor dem Versuch auf 400 bis 500°C. erhitzt und wieder abgekühlt, ergab sich die Verbrennungswärme = 7878,7, also um 108,6 W.-E. höher, als ohne vorgängiges Ausglühen.

Verbrennungswärme des Wasserstoffs. Im Mittel von sechs gut übereinstimmenden Resultaten gab 1 Grm. Wasserstoff 34462 W.-E.; das Gewicht des jedesmal verbrannten Wasserstoffs bestimmt man aus dem Gewicht des durch die Verbrennung gebildeten Wassers.

Verbrennungswärme des Sumpfgases. Sumpfgas, C₂ H₄, durch Erhitzen von essigsaurem Natron mit Baryt dargestellt, gab durch Verbrennung mit Sauerstoff im Mittel von drei Versuchen eine Verbrennungswärme von 13063 W.-E. Da dieses Gas genau 3 Gew.-Thle. Kohlenstoff auf 1 Gew.-Thl. Wasserstoff enthält, so berechnet sich die mittlere

60

Verbrennungswärme aus den Bestandtheilen zu $\frac{3 \times 8080 + 1 \times 34462}{3 + 1}$

= 14675,5 statt 13063 W.-E. des Versuchs. Angenommen ferner, die Verbrennungswärme des gebundenen Wasserstoffs sei nicht verschieden von der des freien, so berechnet sich die des Kohlenstoffs im Sumpfgas zu

$$\frac{3x + 34462}{3 + 1} = 13063, \text{ woher } x = 5930,0$$

Verbrennungswärme des ölbildenden Gases. Das ölbildende Gas, C_4H_1 , gab bei seiner Verbrennung in zwei Versuchen 11857,8 W.-E. Berechnet man nach seiner Zusammensetzung (6 Gew.-Thle. Kohlenstoff und 1 Gew.-Thl. Wasserstoff) die Verbrennungswärme aus den Bestandtheilen, so findet man $\frac{6\times8080}{6+1}=6925,7$ für den Kohlen- und $\frac{1\times34462}{6+1}=4923$ für den Wasserstoff, zusammen 11848,8 W.-E., d.i. fast die direct gefundene Zahl.

Nach Favre und Silbermann ist die durch Kohlenstoff entwickelte Wärmemenge bei der Verbrennung mittelst des im Stickoxydul enthaltenen Sauerstoffs viel höher, nämlich im Verhältniss von 8080: 11158 W.-E., also um 3078 W.-E. als bei der Verbrennung in reinem Sauerstoff. Ist dies richtig, so müssten Stick- und Sauerstoff bei ihrer directen Verbindung, diese als möglich vorausgesetzt, Kälte entwickeln.

Berthier's Methode zur Bestimmung der Verbrennungswärme der Brennstoffe. Auf die, wie gezeigt, irrige Voraussetzung, als stehe die Verbrennungswärme im geraden Verhältniss zum Verbrauch an Sauerstoff, gründete Berthier die Methode, die Brennstoffe zur Bestimmung der Verbrennungswärme mit Bleioxyd zu verbrennen. Holzkohle mit Bleioxyd gemengt gieht in der Glühhitze Kohlensäure und eine äquivalente Menge reducirtes Blei. Bei Substanzen, welche Kohlenstoff frei von jedem andern auf das Bleioxyd reducirend wirkenden Korper enthalten, mag diese einfache und handliche Methode anwendbar sein und vergleichbare Resultate liefern. Bei Gegenwart von Wasserstoff jedoch — der bei keinem Brennstoff, selbst Holzkohle und Coaks, fehlt - lassen sich keine sichern Schlüsse darauf gründen. Bekanntlich reduciren 3 Thle. Kohlenstoff ebensoviel Bleioxyd wie 1 Gew. Thl. Wasserstoff, während sich die Verbrennungswärmen dieser Stoffe wie 8:34 verhalten. Mithin entspricht die gleiche Gewichtsmenge reducirtes Blei einer Verbrennungswärme des Kohlenstoffs von $3 \times 8 = 24$ und einer Verbrennungswärme des Wasserstoffs von $1 \times 34 = 34$. Für wasserstoffhaltige Brennstoffe ist die Berthier'sche Methode daher nicht anwendbar. Was die Ausführung derselben anbelangt, so schreibt Berthier 1) vor, den Brennstoff aufs Feinste zu zer-

¹⁾ Traité des Essais I, 228.

kleinern, Holz mittelst Raspel oder Säge, und mit einem Ueberschuss von Bleiglätte — zwischen 20 und 40 Gew.-Thln. — zu mischen, die Mischung in einen unten spitz zulaufenden Tiegel zu bringen und darüber eine Schicht Glätte des 20- bis 30fachen Gewichts einzutragen. Der Tiegel, welcher nicht mehr als halbvoll sein soll, wird mit einem Deckel bedeckt und allmälig erhitzt bis die Glätte schmilzt und die Entwickelung von Gas aufgehört hat. Anfangs schäumt die Mischung stark auf. Ist vollständige Schmelzung eingetreten, so soll man noch 10 Minuten lang verstärkte Hitze geben, um die Abscheidung des Bleikönigs am Boden zu befördern. Man hat sich besonders zu hüten, dass kein Kohlenoxyd aus dem Tiegelofen bei der Reduction des Bleies mitwirkt. Nach dem Erkalten zerschlägt man den Tiegel, nimmt den Bleikönig heraus und wiegt ihn. Wiederholungen des Versuchs zur Controle sollten nicht unterlassen werden. Forchhammer empfiehlt eine Mischung von 3 Gew.-Thln. Glätte mit 1 Gew.-Thl. Chlorblei, weil diese einen viel niedereren Schmelzpunkt besitzt als Bleiglätte allein und die Tiegel weniger angreift 1).

Verbrennungswärmen verschiedener Körper.

		gab		
1 Gramm	verbrannt mittelst	Verbren- nungs-Pro- ducte	Wärme Einhei- ten	nach:
Diamant	Sauerstoff	Kohlensäure	777,0	F. u. S.
Graphit, natürl	,,	,,,	7811,5	,,
" " " andere Probe	,,	,,	7781,7	,,
Graphit künstlich, v. Hohöfen	,,	,,	7787,5	31
"andere Probe	,,	,,	7737,1	,,
Kohle aus Gasretorten	,,	,,	8047,3	,,
Holzkohle	,,	,,	7273	Lavoisier.
,,	**	,,	7167	Dulong.
,,	**	,,	7912	Despretz.
", · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,	١,,	7714	Grassi.
,,	,,	,,,	8080	F. u. S.
,,	,,	,,	7900	Andrews.
Kohle aus Zucker	,,	29	8039,8	F. u. S.
Holzkohle	,,	Kohlenoxyd	2473	
	,,	,,	2227	,, Andrews.
,,	Stickoxyd	Khls. u. Stkst.		F. u. S.
Kohlenoxyd	Sauerstoff	Kohlensäure.	2402,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Wasserstoff		Wasser	34,462	"
Transcrayor	"		33808	Andrews.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	**	"	34743	Dulong.
, , , , , , , ,	"	"		U
,,	"	1 17	34666	Grassi.

Anmerk.: F. u. S. = Favre und Silbermann.

¹⁾ Berg- u. hüttenm. Zeitung 1846, S. 465.

		gab		
1 Gramm	verbrannt mittelst	Verbren- nungs-Pro- ducte	Wärme Einhei- ten	nach:
Wasserstoff	Chlor	Chlorwassrst.	23783,3	F. u. S.
Sumpfgas, C ₂ H ₄	Sauerstoff	Khls. u. Wssr.	18063	· "
,,	"	,,	13108	Andrews.
Oelbildendes Gas, C ₄ H ₄	"	"	11857,8	F. u. S.
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	**	"	11942,0	Andrews.
Alkohol, wasserfrei	,,	"	7183,6	F. u. S.
,, ,,	,,	,,	6850	Andrews.
Schwefel, natürl., sehr rein .	**	Schwflg. Sre.	2220,9	F. u. S.
" " opak	,,	,,,	2249	72
" vor 7 Jahr. geschmolz.	"	,,	2216,8	"
" 1 Std. nach der Kry-				
stallisation geschmolzen	"	,,	2258,6	,,
Schwefel, weich, 1 Std. nach		1		
der Schmelzung	1,	,,,	2253,2	,,
"Schwefelblumen	,,	37	2307	Andrews.
Schwefelkohlenstoff	***	Schwefig. Säure u. Kohlensre	3400,5	F. u. S.
Phosphor . · · · · · · ·	,,	Phosphrg.Sr.	5747	Andrews.
Zink	"	Zinkoxyd	1301	37
Eisen	"	{Eisenoxy-} {duloxyd }	4134	,,

Anmerk.: F. u. S. = Favre und Silbermann.

Intensität der durch die Brennstoffe entwickelten Wärme.

Angenommen 1 Grm. Kohlenstoff (im Zustand wie in der Holzkohle) verbrenne gerade mit der zur Bildung von Kohlensäure erforderlichen Menge Sauerstoff, und es finde Verlust an Wärme weder durch Strahlung noch durch Leitung statt, so erhält man die Verbrennungstemperatur die specif. Wärme der Kohlensäure und der Kohle sowie ihre anfängliche Temperatur gleichgesetzt — wenn man die Verbrennungswärme durch das Gewicht des Verbrennungsproducts dividirt und nun durch die anfängliche Temperatur der Kohle und des Sauerstoffs vermehrt. Allein die specif. Wärme der Kohlensäure ist, wie man weiss, keineswegs dieselbe wie die der Kohle; es ist daher das Gewicht der gebildeten Kohlensäure noch mit der specif. Wärme derselben zu vervielfältigen. Setzt man der Einfachheit halber die Temperatur der betheiligten Körper vor der Verbrennung = 0°C. und einen gleichbleibenden Luftdruck von 0,760m voraus, so hat man, wenn c das Gewicht der Kohle in Grammen, p die Verbrennungswärme derselben, s die specif. Wärme der Kohlensäure und T die gesuchte Verbrennungswärme bedeutet, zunächst für das Gewicht der Kohlensäure

= 2,67 c und für die Anzahl der freiwerdenden Wärmeeinheiten = p c;

$$T = \frac{p \ c}{(c + 2.67 \ c) \ s}$$

Diese Formel drückt lediglich den Werth des theoretischen Maximums der Verbrennungstemperatur aus, welche die Kohle durch Verbrennung im Sauerstoff entwickelt. Geschieht die Verbrennung in atmosphärischer Luft, so hat der Stickstoff nur den Einfluss als unthätiger Körper, indem er Wärme absorbirt, die Verbrennungstemperatur zu mindern. Es sei das Gewicht des Stickstoffs in Grammen = n und seine specif. Wärme = s, so ist

$$T = \frac{p \ c}{(c + 2.67 \ c) \ s + n s'}$$

Bei Gegenwart von Wasser erleidet die Verbrennungstemperatur eine noch stärkere Einbusse, besonders wenn man demjenigen Antheil Wärme Rechnung trägt, der bei dem Uebergang des Wassers in Dampf als latente Wärme gebunden wird. Es sei w das Gewicht des Wassers in Grammen, s' die specif. Wärme des Wasserdampfs und l seine latente Würme, so wird dann

$$T = \frac{p \ c - w \ l}{(c + 2.67 \ c) \ s + n \ s' + w \ s''}$$

Für den Fall der Verbrennung des Wasserstoffs im Sauerstoff hat man, wenn p' die Verbrennungswärme des ersteren in Wärme-Einheiten und h sein Gewicht in Grammen bezeichnet.

$$T = \frac{p'h - (h + 8 h) l}{(h + 8 h) s''}$$

Die latente Wärme des gebildeten Wasserdamps ist bei der theoretischen Berechnung der Verbrennungswärme abzuziehen, obwohl sie bei den Versuchen mit dem Pyrometer, wo der Wassernamps verdichtet wird, als fühlbare Wärme auftritt und berechnet ist.

In dem Fall, dass Kohlen- und Wasserstoff gemeinschaftlich verbrennen, und zwar in atmosphärischer Luft, wird

$$T = \frac{p \ c + p'h - 9 \ h \ l}{(c + 2,67 \ c) \ s + 9 \ h \ s'' + n \ s'}$$

Die unvollkommene Verbrennung, d. h. wenn ein Theil des Kohlenstoffs nun zu Kohlenoxyd wird, bedingt ebenfalls eine Minderung der Verbrennungstemperatur. Ist c das Gewicht des zu Kohlenoxyd verbrennenden Antheils Kohlenstoff, p'' die Verbrennungswärme des Kohlenoxyds und s''' die specif. Wärme desselben, so hat man für

$$T = \frac{p c + p'' c' + p' h - 9 h l}{(c + 2,67 c) s + (c' + 1,33 c') s''' + 9 h s'' + n s'}$$

Wenn ein unverbrennlicher fester Körper zugegen ist, wie die Asche

der Brennstoffe, so hat man T noch mit dem Product aus dem Gewicht desselben in seine specif. Wärme zu dividiren.

Bei der Verbrennung von Brennstoffen in der Ausübung mittelst atmosphärischer Luft wird man aus mehrfachen Gründen stets gegen das theoretische Maximum der Verbrennungshitze zurückbleiben. wegen des Verlustes durch Strahlung, bei Windöfen z. B. vom Rost aus, bei Gebläseöfen, welche unten geschlossen sind, nur mittelbar, aber immer merklich, weil sich zuletzt die Ofenwände erhitzen und ihrerseits durch Strahlung Wärme abgeben. Andere Quellen von Verlusten beruhen in der Zerstreuung der Wärme durch Leitung, nicht bloss durch die Wände der Feuerungen, sondern auch durch Vermittelung des zur Unterhaltung des Feuers nothwendigen Luftstroms, der durch dasselbe hindurchgeht. Jeder Ueberschuss von Luft wird diesen Verlust, der ohnehin in der Regel bedeutender ist als man anzunehmen sich geneigt fühlt, ohne Ersatz vermehren.

Die Verbrennungswärme des Wasserstoffs ist, wie S. 59 gezeigt worden, bedeutend höher als die des Kohlenstoffs. Umgekehrt verhält es sich mit der Verbrennungshitze. In der That nimmt man die Verbrennungswärme beider Körper in runder Zahl zu 8080 und 34000 Wärme-Einheiten und die latente Wärme des Dampfs zu 537 Grad 1) an, so ist die Verbrennungstemperatur, erzeugt durch 1 Grm. Kohle

$$T = \frac{8080}{3,67 \times 0,2164} = 10173,9^{\circ}$$

und durch 1 Grm. Wasserstoff

$$T=rac{34000-(537 imes9)}{9 imes0,475^{\;2})}=6822,7^{\circ}$$
durch 1 Grm. Kohlenoxyd endlich

$$T = \frac{2403}{1,57 \times 0,2164} = 7072,8^{\circ}$$

Aus diesen Berechnungen - welche die specif. Wärme der Kohlensäure und des Wasserdampfs bei allen Temperaturen als gleichbleibend voraussetzen — folgt, dass ein Brennstoff eine um so grössere Hitze erzeugt, je grösser sein Kohlenstoffgehalt ist. Daher hat man von jeher Holzkohle, Coaks und wasserstoffarme Steinkohlen, wie die von Süd-Wales, für Hüttenprocesse vortheilhaft gefunden, besonders für den Eisenhohofenbetrieb. Diesem Vorzug der Kohle gegenüber ist ihre Leicht- oder Schwerverbrennlichkeit nicht zu übersehen. Ein reiner Graphit z. B., obwohl er aus blossem Kohlenstoff besteht, würde der Holzkohle im Hüttenwesen wegen seiner grossen Schwerverbrennlichkeit bezüglich der ent-

¹⁾ Nach Regnault ist der Gesammtbetrag der im Dampf von 100°C. enthaltenen Warme = 637; einschliesslich der 100° fühlbaren Warme. Unter obigen Voraussetzungen, die eine Temperatur unter 100° ausschliessen, ist natürlich 687 — 100 = 587 in Ansatz zu bringen. — 2) Nach Regnault.

wickelten Pyrometergrade nachstehen. Denn der entwickelte Hitzgrad ist zugleich eine Function der Zeit, insofern bei langsamer Verbreunung die Verluste durch Strahlung und Leitung wachsen.

Heizkraft der Brennstoffe.

Eine Bestimmung der Heizkraft der gebräuchlichen Brennstoffe nach wissenschaftlich genauer Methode (wie bei den Elementen derselben S. 57 ff.) ist seit Rumford und Hassenfratz1) nicht gemacht worden. Sie fanden die Heizkraft vollkommen trocknen Holzes, jener = 3654, dieser = 3675 Wärme-Einheiten. Vergleicht man dieses Ergebniss mit der aus der Elementarzusammensetzung berechneten Heizkraft, so hat man von

0,50	Kohlenstoff	80	_		•	•	•	•	•	•		•	•	=	4040
0,01	Wasserstoff	im	Ueb	er	sch	usi	B =	=	$\frac{34}{1}$	00	0	•	•	=	340

4380

davon ab die durch das gebildete Wasser geburdene Wärme mit

 $0.55 \times 537 = 295$

bleibt Heizkraft für das trockne Holz

Es stimmt also, obige Versuche als richtig vorausgesetzt, die direct gefundene Heizkraft der Brennstoffe nicht gut mit derjenigen, welche sich aus den Elementen im unverbundenen Zustand berechnet.

Beim lufttrocknen Holz von 20 Proc. Wassergehalt hat man ebenso aus 0.40 Kohlenstoff

" 0,07 Wasserstoff im Ueberschuss 238

3470

davon ab die latente Wärme des hygrosko-

pischen und des gebildeten Wassers mit $0,632 \times 537 = 339$

bleibt Heizkraft des lufttrocknen Wassers 3131 W.-E.

Man hat in der neueren Zeit vielfach und durch Versuche in grossem Maassatab die Steinkohlen in Bezug auf ihre Fähigkeit verglichen, in Dampskesseln Dampf zu entwickeln. Dabei muss man jedoch erwägen, dass nicht bloss die Natur oder Gattung der Kohle, sondern auch ebensosehr die Art von Einfluss ist, wie sie gebrannt wird. Es können z. B. drei Arten: Holzkohle, Kokes und Anthracit existiren, welche ganz gleiche Heizkraft besitzen und in sehr verschiedener Weise brennen. rose Holzkohle ist leichtbrennbar, wird also auch unter gleichen Umständen am schnellsten verzehrt; umgekehrt der Anthracit, während Kokes zwischen beiden steht. Ein Tiegel in einem Windofen erhitzt sich daher mit jener gleichmässiger, während bei Anthracit sein Boden weiss, sein Rand schwach rothglühend ist. Der Anthracit hat

¹⁾ Péclet, Traité de la Chaleur appl. 2me édit. Paris 1848. T. II, p. 60.

Percy, Metallurgie. I.

mit anderen Worten das Eigenthümliche, rasch eine intensive Hitze zu entwickeln, die aber nur wenige Zoll über den Rost reicht. Aehnliche Unterschiede werden auch Brennmateriale gleicher Zusammensetzung bezüglich der Dampfentwickelung zeigen.

Der Hüttenmann würde daher fehlen, wenn er sich bei der Wahl seines Brennstoffs ausschliesslich nach der blossen Heizkraft richten wollte, wie er ebenso fehlt, wenn er dabei blossen äusseren Kennzeichen folgt, wie manche "Praktiker" thun, denen zum Exempel genügt eine Steinkohle zu verwerfen, wenn sie nicht den und den Glanz oder die und die Farbe besitzt.

Eintheilung der Brennstoffe.

A. Hartes Holz. B. Weiches Holz.

II. Kohlen, fossile.

A. Braunkohle.	В.	Steinkohle.	C.	Anthracite.
1. Lignite. 2. Erdige Braun- kohle.	1. Nicht- backende sauerstoff- reiche.	2. Backende. 3. Nicht- backende kohlen- stoffreiche.		

III. Verkohlungsproducte.

- A. Holzkohle.
- B. Torfkohle.
- C. Kokes.
- IV. Gasförmige Brennstoffe.
- A. Kohlenoxyd. B. Wasserstoff. C. Kohlenwasserstoff.

Vom Holze.

Das Holz besteht im Wesentlichen aus Holzfaser (Cellulose) und einer kleinen Menge unorganischer Bestandtheile. Dazu kommt, unter den gewöhnlichen Umständen, ein beträchtlicher Gehalt an Wasser, der sich durch Wärme unterhalb der Zersetzungstemperatur des Holzes austreiben lässt. Die Holzfaser ist bei allen Holzarten von gleicher Zusammensetzung, von welchen sonstigen organischen Substanzen sie auch begleitet sein mag. Bei der Geringfügigkeit der Quantität der letzteren bildet die Cellulose den eigentlichen brennbaren Theil des Holzes. Die verschiedenen Holzarten weichen in ihrer äusseren Beschaffenheit sehr von einander ab: einige sind leicht, weich, von lockeren, andere schwer, hart und von dichterem Gewebe. Man hat sie danach in zwei Classen eingetheilt; nämlich in leichte und weiche Hölzer wie das Tannenholz, und in schwere oder harte wie Eichen. Das Verhalten der Hölzer beim Brennen hängt natürlich, wie Jedermann weiss, von dieser Beschaffenheit ab.

Da das Holz zur Hervorbringung hoher Hitzgrade nicht geeignet ist, so findet es in der Metallurgie als solches selten Anwendung; man pflegt es daher gewöhnlich zu verkohlen. Die Wahl des zu verwendenden Holzes hängt zunächst von der Art der Bestände in der Umgebung der Hütten ab. Folgende sind die am gewöhnlichsten vorkommenden Holzarten:

Botanischer Name	Deutscher Name	Englischer Name	Französischer Name
nus L	Ahorn	Sycamore	Sycomore
Betula alba L	Birke	White birch	Bouleau
Alnus glutinosa G.	Erle	Alder	Aune
Carpinus betulusL.	Hainbuche	Hornbeam	Charme
Fagus sylvat. L	Buche	Beech	Hêtre
Fraxinus excelsior L		Ash	Frêne
Populus tremula L.	Espe	Poplar (aspen)	Tremble
, nigra L.	Schwarzpappel .		Peuplier noir
" fastigiata Pers. *)	Ital. Pappel	Lombardy poplar	" d'Italie
Quercus robur L } ilex L }	Eiche	∫Oak	Chêne Yeuse
Tilia europaea L.	Linde	Lime (linden-tree)	Tilleul
Aesculus hippoca-		, ,	
stanum L	Rosskastanie	Horse chestnut	Marronier d'Inde
Salix alba L	Weisse Weide	White willow	Saule
" capraea L	Saalweide	Great roundleaved willow	Saule Marceau
Ulmus campestrisL.	Ulme	Elm	Orme
Abies excelsa D. C. (Pinus abies L.)	Edeltanne	Spruce fir	Faux sapin
Abies pectin. D. C. (Pinus picea L.)	Fichte	Silver fir	Sapin commun
Larix europ. D. C.	Lärche	Larch	Melèze
Pinus sylvestris L.	Kiefer	Scotch fir	Pin sauvage (de Genève)

^{*)} Varietāt von P. nigra.

Elementarzusammensetzung des Holzes. Im Nachstehenden ist eine Uebersicht der Versuche von Chevandier¹) gegeben. Für jede einzelne Analyse sammelte und mischte man die Sägespäne vom oberen, unteren und mittleren Theil des Stammes, einschliesslich Rinde und Splint. Diese Sägespäne, welche der mittleren Zusammensetzung des Holzes entsprechen, wurden im Vacuum bei 140°C. getrocknet.

¹⁾ Recherches sur la composition élémentaire des differents bois etc. Annal. de Chim. et de Phys. [8] T. X, p. 129. 1844.

4	^		٦
1	1	7	4

6	8										B	rei	ns	to	ffe	•									
600	Stick- stoff			0,93					1,08			1,28				101			1,12	5.		1,07			
mensetzun der Asch	Sauer- stoff			43,11				***	41,61			42,05				41,34			42,04			40,69			
Mittlere Zusammensetzung ausschliesslich der Asche	Wasser- stoff			6,07				000	6,23			6,03			0.0	0,10			6,23			6,31			
Mittle	Kohlen- stoff		1	49,89				90.5	90,10			50,64	X of		0000	69,00			50,61			51,93			
IP:	Авсью	0,861	1,00	0,88	2,15	1,29	1,50	1,94	1,71	1,93	2,43	2,03	1,68	1,45	1,56	2,10	2,16	0,71	1,03	09'0	1,16	1,54	1,26	1,86	000
e.	Stick- stoff	98'0	1,23	1,12	92'0	0,67	08'0	1,26	26'0	1,27	1,05	1,26	1,52	76,0	06'0	1,01	1,08	1,03	1,44	68'0	1,19	1,12	. 68'0	96'0	100
der Asch	Sauer- stoff	43,09	42,79	43,09	12,64	43,58	41,74	41,35	41,75	41,60	41,96	41,72	42,31	41,98	i	41,91	11,74	42,16	41,48	42,43	10,24	40,95	68'07	42,39	11 /15
Ausschliesslich der Asche.	Wasser- stoff	6,13	6,05	6,04	6,11	6,12	6,31	6,15	6,22	6,25	6,02	00'9	6,07	6,23	1	6,15	6,10	6,21	6,29	6,20	6,36	6,32	6,25	6,31	000
Aus	Kohlen- stoff	49,89	49,96	49,75	50,49	49,62	51,15	51,24	(51,06	50,88	20,97	51,01	50,09	50,82	59,73	50,93	51,08	50,59	62,09	50,48	52,21	51,61	51,97	50,31	61.00
	Aiter und Ineil	70 Jahr		69	Astholz	Zweige	Prügelh. 25-b. 30jhr. St.	3340 A 00040 TO TO SOC.	and Aeste 10- b. solr. "	ditogAeste 120jähr. "	120-Jahr	Aeste der vorigen	Zweige der "	Prügelh. 30jahriger St.	,, 50 ,, ,,	" 70 "	,, 130 ,, ,,	60 Jahr	Aeste v. Nr. 17	Zweige v. Nr. 17	Prügelh. 30jähr. Stm.	35 3 3	dito Aeste 50- b. 60jr. St.	Stamm u. Zweige 25j.	Dangerolly Acets Officha
	Name	Buche	"						33		Kiche		4	"	6			Birke				W. Lee C.		nel	
1	N.	-	CI	33	4	10	9	2	8	6	10	11	12	13	14	15	91	17	18	19	50	21	22	23	

Die folgende Tabelle enthält die Analysen von Petersen und Schödler¹) und die von Heintz²), (letztere unter Nr. 27, 29, 31, 33, 34, 40, 41). Sie enthalten einen kleinen Fehler von der durch die Asche zurückgehaltenen Kohlensäure herrührend, ein Fehler, der jedoch nicht über 0,2 Proc. betragen kann. Die Proben sind sämmtlich vom Stamm entnommen.

		Im aschenfreien Holz								
Nr.	Name des Baumes	Kohlen- stoff	Wasser- stoff	Sauer- stoff	Stick- stoff					
27	Eiche	48,94	5,94	43,09	2,03					
28	,,	49,43	6,07	44,50	_					
29	Buche	48,29	6,00	45,14	0,57					
30 a	Rothbuche	48,18	6,28	45,54	_					
30 b	Gewöhnliche Buche	48,53	6,30	45,17						
31	Birke	48,89	6,19	43,93	0,99					
32	,,	48,60	6,37	45,02	<u> </u>					
33	Hainbuche	48,08	6,12	44,93	0,87					
34	Erle	48,63	5,94	44,75	0,68					
35	,,	49,20	6,22	44,59	<u> </u>					
36	Esche	49,35	6,07	44,56	_					
37	Rosskastanie	49,08	6,71	44,21	_					
38	Schwarzpappel	49,70	6,31	43,99	_					
39	Linde	49,41	6,86	43,73						
40	Kiefer, alt	49,87	6,09	43,41	0,63					
41	" jung	50,62	6,27	42,58	0,53					
42	,,	49,94	6,25	43,81						
43	Edeltanne	49,95	6,41	43,65	_					
44	Fichte	49,59	6,38	44,02	_					
45	Lärche	50,11	6,31	43,58						
46	Apfel	48,90	6,23	44,83	_					
47	Buchs	49,37	6,52	44,11	_					
48	Wallnuss	49,11	6,44	44,44	-					
	Mittel	49,21	6,27	44,52 nebst Stickstoff.	_					

Wassergehalt des Holzes. Der, wie bemerkt, beträchtliche Wassergehalt des Holzes wechselt nach der Natur des Baumes, nach dem Theil desselben, nach der Jahreszeit der Fällung, und nach dem Standort. Wenn Holz unter günstigen Umständen der atmosphärischen Luft längere Zeit ausgesetzt wird, so verliert es den grösseren Theil seines Wassergehaltes; aber sämmtliche Holzarten halten in dem lufttrocknen Zustand noch 18 bis 20 Proc. Wasser zurück, ein Umstand von grösster

Wichtigkeit für die Anwendung des Holzes als Brennstoff. Das hygreskopische Wasser des Holzes verflüchtigt sich bei 100° bis 120° C. unte entsprechendem Gewichtsverlust, worüber Violette¹) folgende Beobachtungen mittheilt.

Temperatur	100 Theile dieser Hölzer gaben Wasser:											
2	Eiche	Esche	Ulme	Wallnuss								
125°C.	15,26	14,78	15,32	15,55								
150°C.	17,93	16,19	17,02	17,43								
175°C.	32,13	21,22	36,94	21,00								
200°C.	35,80	27,51	33,38	41,77								
225°C.	44,31	33,38	40,56	36,56								

Von 200°C. ab beginnt bereits die Zersetzung des Holzes und ver flüchtigt sich mehr als blosses Wasser. Die von Violette untersuchte Hölzer waren zwei Jahre lang aufbewahrt. Bei jedem Versuch hatte e die Probe zwei Stunden lang einem Strom von überhitztem Wasserdamp ausgesetzt, dessen Temperatur allmälig von 125° bis 200°C. gesteiger wurde. Bleibt in der Art künstlich ausgetrocknetes Holz der Luft ausgesetzt, so zieht es so viel Wasser an, als etwa dem lufttrocknen Zustan entspricht 2).

Af Uhr⁵) wies nach, dass die Austrocknung des Holzes in der Lu durch Entfernung der Rinde bedeutend gefördert wird. Er fand bei ver gleichenden Versuchen mit Bäumen, sämmtlich nach dem Safttrieb im Jungefällt und in bedeckten Räumen in Stücken von verschiedener Gröss zum Austrocknen hingelegt, von denen einige berindet, andere entrinde waren:

	Gewic	htsverlust des	Holzes in Pro	centen			
-	Juli	August	September October				
Ohne Rinde	34,53	38,77	39,34	39,62			
Mit Rinde	0,41	0,84	0,92	0,98			

Danach war nach Ablauf von drei Monaten das umrindete Holz völli lufttrocken, während das berindete noch nicht 1 Proc. seines Gewicht Wasser verloren hatte. Junges Holz von Zweigen der verschiedenen Baun arten enthält doppelt so viel Wasser als das Holz älterer Zweige un Stämme.

¹⁾ Annal. de Chim. et de Phys. T. III, p. 39, 307. — 2) Schubarth, Handbuch Bd. III, S. 217. — 8) Anleitung zur vortheilhaften Verkohlung des Holze etc. Aus dem Schwedischen von Blumhoff. Giessen 1820, S 13.

Der Zusammenhang der Trockenheit des Holzes mit dem specifischen Gewicht geht aus folgender Uebersicht hervor¹):

	Specifische	s Gewicht	Wasserge	halt Proc.	
Name des Baumes	frisch gefällt	lufttrocken	frisch gefällt	lufttrocker	
Quercus robur	1,0754	0,7075	34,7	16,64	
" pedunculata .	1,0494	0,6777	35,4	_	
Salix alba	0,9859	0,4873	50,6	_	
Fagus sylvatica	0,9822	0,5907	39,7	18,56	
Ulmus campestris	0,9476	0,5474	44,5	18,20	
Carpinus betulus	0,9452	0,7695	18,6	_	
Larix europaea	0,9205	0,4735	48,6	_	
Pinus sylvestris	0,9121	0,5502	39,7	_	
Acer pseudoplatanus .	0,9036	0,6592	27,0	18,63	
Fraxinus excelsior	0,9036	0,6440	28,7	_	
Betula alba	0,9012	0,6274	30,8	19,38	
Pyrus aucuparia	0,8 9 93	0,6440	28,3	_	
Abies excelsa	0,8941	0,5550	37,1	17,58	
" pectinata	0,8699	0,4716	45,2	_	
Pyrus torminalis	0,8633	0,5910	32,3	_	
Aesculus hippocastanum	0,8614	0,5794	38,2	_	
Alnus glutinosa	0,8571	0,5001	41,6	_	
Tilia europaea	0,8170	0,4390	47,1	18,97	
Populus nigra	0,7795	0,3656	51,8	_	
" tremula	0,7654	0,4302	43,7	_	
" fastigata	0,7634	0,3931	48,2	19,55	
Salix capraea	0,7155	0,5289	60,0	<u> </u>	

Der Wassergehalt des lufttrocknen Holzes ist natürlich abhängig und wandelbar mit dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft; beim Uebergang in den lufttrocknen Zustand erleidet das Holz eine Schwindung von ein Zehntel seines Volumens²).

Im frischgefällten Holz ist der Wassergehalt am geringsten am Ende des Jahres und am höchsten im Frühjahr, nach Schübler und Neuffer z. B. bei 3)

Namen der Holzart	Wassergehalt					
Namen der Holzart	im Januar	im April				
Abies excelsa	52,7	61,0				
Carylus avellana	40,9	49,2				
Aesculus hippocast	40,2	47,1				
Acer pseudoplatanus	33,6	40,3				
Fraxinus excelsior .	28,8	8,6				

Nach Schübler und Neuffer; Schubarth's Handbuche
 - **) Karsten, System der Metallurgie Bd. III, S. 28. stem der Metallurgie Bd. III, S. 21.

Brennstoffe.

72

Nach Werneck besitzt das Holz von hochgelegenen Standorten und von geschlossenen Beständen ein dichteres Gefüge, als das der Ebene und von einzeln stehenden Bäumen; auch scheint die Dichte bei trocknem Boden grösser als bei feuchtem 1).

Specifisches Gewicht des Holzes. Bei einem so porösen Körper wie Holz muss das specifische Gewicht nothwendig sehr mit dem Wassergehalt wechseln, weil an die Stelle des beim Trocknen weggehenden Wassers Luft tritt und zugleich eine Verminderung der Poren durch die Schwindung eintritt. Die nahe Uebereinstimmung der Elementarzusammensetzung der Hölzer lässt auf eine ebenso nahe Uebereinstimmung im specifischen Gewicht schliessen; in der That bestätigt die Beobachtung diesen Schluss, wenn man mit Holz experimentirt, dessen Poren ganz mit Wasser statt mit Luft erfüllt sind. Die Abweichungen im specifischen Gewicht der letzten Tabelle sind zumeist in den Verschiedenheiten des Wasser- und Luftgehalts in den Poren des Holzes zu suchen. Rumford fand das specifische Gewicht der nachstehenden Hölzer nach vollständiger Austreibung der Luft:

Eiche	1,5344	Fichte	1,4621
Ulme	1,518 6	Birke	1,4848
Buche	1,5284	Linde	1,4846
Ahorn	1,4599	Pappel	1,4854

Durch Aufenthalt im Wasser vermindert sich das specifische Gewicht des Holzes etwas, nach Werneck bei Eichenholz durch Triften von 0,560 auf 0,537, bei Edeltannenholz von 0,493 auf 0,4642).

Aschengehalt des Holzes. Die Asche des Holzes ist von vielen Beobachtern, von keinem aber so gründlich und umfassend, als von Chevandier studirt worden, welcher im Mittel von 524 Einäscherungen fand³):

	Aı	nza	ahl der Versuche						Mittlerer Aschengehalt		
Weide				17							2,00
Aspen				59							1,73
Eiche				93							1,65
Hainbud	che			73							1,62
Erle .				26							1,38
Buche				93							1,06
Kiefer				28							1,04
Fichte				46							1,02
Birke				89							0,85

¹⁾ Karsten, System der Metallurgie Bd. III, S. 19; Klein, über Verkohlung des Holzes. Gotha 1836, S. 92. — 2) Karsten, System der Metallurgie Bd. III, S. 22. — 3) Compt. rend. T. XXIV, p. 269. 1847.

Als Mittel aus diesen verschiedenen Hölzern ergiebt sich wiederum:

Prügelholz			1,23
Holz in Scheiten .			1,34
Holz aus Aesten .			1,54
Wellen aus Zweigen			2,27

Die geologische Beschaffenheit des Bodens scheint — wenigstens bei harten Hölzern — nicht immer Einfluss auf den Aschengehalt zu üben. Die von Chevandier beobachteten Schwankungen im Aschengehalt verschiedener Proben derselben Holzarten scheinen jedoch auf einen Einfluss des Bodens und des Wassers hinzuweisen 1). Die Menge der Asche ist bei den verschiedenen Theilen des Baumes sehr ungleich; sie ist beim Stamm am kleinsten, in den Zweigen am grössten; bei jungen Stämmen kleiner als bei alten. Auch in ein- und demselben Organ des Baumes ist der Aschenbestand ungleich vertheilt, ja in demselben Stück; ein Theil eines solches gab z. B. 2,64, ein anderer nur 0,69 Proc. Aehnliches beobachtete man bei zehn andern Proben von Holz 2).

Zusammensetzung der Holzasche. Die Asche der Waldbäume ist nicht so häufig untersucht worden als die der anderen Culturgewächse. Als Beispiel mögen Berthier's Analysen hier eine Stelle finden.

		Lindenholz	Birkenholz	Erlenholz	Tannenholz	Fichtenholz	Weiss- buchenholz.
	Kohlensäure	2,96	2,72		7,76	2,89	
;	Schwefelsäure	0,81	0,37	1,24	0,80	1,67	
1	,	0,19	0,03	0,06	0,08	0,92	
	Kieselsäure	0,17	0,16	_ _ _	0,26	0,18	
	Kieselsäure	6,55	12,72		16,80	4,41 3,53	
Wasser	Zusammen	10,68	16,00	18,80	25,70	13,60	19,22
' L	Kohlensäure	35,75	26,04	25,17	17,17	32,77	26,92
£ [Phosphorsäure	2,51	3,61	6,25	3,14	0,91	8,11
E		1,80	4,62	4,06	5,97	4,19	4,05
- [3	Kalk	46,53	43,85	40,76	29,72	38,51	31,31
13	Magnesia	1,97	2,52	2,03	3,2 8	9,56	6,33
17	Eisenoxyd	0,09	0,42	2,92	10,53	0,09	1,30
18-18-0	Manganoxyd	0,54	2,94		4,48	0,36	2,76
	Zusammen	89,19	84,00	81,91	74,29	86,39	86,78

Annal. de Chim. et de Phys. 8. Sér. T. X, p. 150. — ²) Compt. rend.
 XXIV, p. 420.

Böttinger¹) erhielt unter der Leitung von Will nachstehende Resultate.

	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Nr. 4.
Kali	15,80	2,79	0,93	15,24
Natron	2,76	15,99	14,59	7,27
Kalk	60,35	30,36	33,99	25,85
Bittererde	11,28	19,76	20,00	24,50
Manganoxyd	_	18,17	7,61	13,51
Phosphorsaures Eisen *)	1,84	5,10	2,28	6,18
Eisenoxyd	<u>-</u>		7,73	_
Phosphorsaurer Kalk **)	3,99	-	_	-
Schwefelsaurer Kalk	2,30	3,31	5,05	2,91
Chlornatrium	0,21	1,48	2,52	0,92
Kiesclerde	1,46	3,04	5,27	3,60
A sake in dom hei 1000C metrockmeter	99,99	100,00	99,97	99,98
Asche in dem bei 100°C. getrocknetem Holz		0,143	0,190	0,322

^{*) 2} Fe₂O₃, 3 PO₅. - **) 3 CaO, PO₅.

Nr. 1. Fagus sylvatica, Neufschatel in der Schweiz. Nr. 2 und 3 Pinus sylvestris, aus der Nähe von Giessen, unfern von auf Dolomit ruhenden Braunsteingruben. Die Asche von Nr. 2, 3, 4 war schwarzbraun, mit Salzsäure reichlich Chlor entwickelnd; Nr. 2 von einem kranken, Nr. 3 von einem abgestorbenen Baume. Nr. 4. Larix europaea, von demselben Standort. Die Analysen sind nach Abzug von Kohlensäure, Kohle und Sand (welcher bei gehöriger Vorsicht in der Bereitung der Asche nicht vorkommen sollte) gemacht.

Schnelligkeit des Wachsthums. Einige hierhergehörige Daten mögen bei dem Interesse des Gegenstandes für den Hüttenmann hier eine Stelle finden.

Nach Chevandier?) beträgt der jährliche Zuwachs eines mit Buchen bestandenen Hochwaldes in der an dem westlichen Abhange der Vogesen anstossenden Ebene ungefähr 9 Stères per Hectare. Dem Gewicht nach ist dieser Zuwachs 3650 Kilogr. trocknes Holz, worin 1800 Kilogr. Kohlenstoff und 26 Kilogr. Wasserstoff mehr als der Sauerstoff zu binden vermag. Bei einem Gehalt von 85 Proc. Kohlenstoff würde dieser Zuwachs ein Steinkohlenflötz von 0,000165^m Dicke bilden.

Die Production bei Schlagwaldungen hängt von der Durchdringlichkeit und hygroskopischen Beschaffenheit des Bodens, aber auch sehr von der Feuchtigkeit ab. Aus letzterem Grunde verschwindet der Unterschied

Annal. de Chim. et de Pharm. Wöhler und Liebig, Bd. L, S. 406. 1844.
 Annal. de Chim. et de Phys. 3. Sér T. X, p. 156.

der Bodenbeschaffenheit bei Hochwald, weil dieser mehr Schutz gegen die austrocknende Kraft der Sonne gewährt als Hackwald und somit die Vegetationsperiode gleichsam verlängert. Der Einfluss der Feuchtigkeit ist so bedeutend, dass nach Chevandier der jährliche Zuwachs von Fichten im Torfgrund nur 1,80 Kilogr., in trocknem Grund 3,40, bei Regen 8,20 und bei Bewässerung 11,6 Kilogr. beträgt.

Das Maximum des jährlichen Holzzuwachses tritt nach Chevandier bei der Eiche im 77., bei der Esche im 80., bei der Fichte auf sehr gutem Boden im 115., auf mittlerem Boden im 76., bei Kiefer auf gutem Boden im 51., auf mittleren Boden im 50. Jahre ein. Im letztern Fall ist der Einfluss des Bodens auffallend gering.

Im Schwarzwald betrug der Nachwuchs eines Bestandes von Hainbuchen-Hochwald 2560 Kilogr. trocknes Holz jährlich auf der Hectare, bei Fichtenhochwald 3903 Kilogr. nach Chevandier¹). In diesen Zahlen ist das Durchforstungsholz inbegriffen. Folgendes sind die genaueren Daten.

		Jährlicher	er Hectare	
Forste im Grossh. Baden		Derb- gehalt	Wald- maass	Gewicht
Gneis, Granit, Porphyr, bunter		Cubikm.	Cubikm.	Kilogr.
Sandstein, irisirender Mergel,		l		l
alter Jurakalk, Feuerstein	Eiche	5,221	7,57	2900,81
Gneis, Granit, rother Sandstein,		1		
bunter Sandstein, Jurakalk, al-		ŀ		
ter, jüngerer Jurakalk, Melasse	1]		
(mittelhohe Berge)	Esche	5,224	7,57	2994,28
Gneis, Granit, Porphyr, Ueber-				
gangsgebirge, neuer Jurakalk	İ	ł		
(hohe Berge)	Esche	4,559	6,61	2574,62
Feuerstein	Hainbuche	4,008	5,81	2226,04
Gneis, Granit, bunter Sandstein,	1			
Muschelkalk	Fichte	8,304	12,04	3394,21
Granit, bunter Sandstein, Mu-				
schelkalk, Feuerstein	Kiefer	7,330	10,63	2798,71
	1	I	!	1

In dieser Tabelle ist das Durchforstungsholz (15. Proc. mehr) nicht in Anschlag gebracht.

In Schweden und Norwegen sind die Forsten vorzüglich mit Kiefern bestanden, gegen welche die Edeltanne und Birke weit zurücktritt, selbst die Fichte ist in einigen Provinzen selten. Der jährliche Ertrag wechselt bedeutend von 3 bis 8 Stères; diesseits der Breite von 60° kann man 6 Stères als Mittelertrag annehmen. In der Nähe des 60. Breitegrades ist der Durchmesser einer 25jährigen Fichte nur etwa 11 Centimeter, während

¹⁾ Compt. rend. T. XXIV, p. 275, 422. 1847.

Brennstoffe.

auf nur leidlichem Boden in Frankreich und Deutschland der jährliche Zuwachs in diesem ersten Stadium des Wachsthums um die Hälfte grösser ist. — Holz für den Hüttenbetrieb wird in Zeitabschnitten gefällt, die von 25 bis 60 Jahren wechseln; für Kohlholz alle 30 Jahre 1).

Gewicht des Holzes. Folgende Betimmungen sind in Preussen nach dortigem Maass und Gewicht²) für verschiedene Holzarten gemacht worden³):

		Fr	isc	h gef	ällt	h	alb	troc	ken	V	ölli	g trocken.
Eiche .				70				60				46
Buche .				65,				50				39 .
Birke .												
Hainbuch	е			62				56				50
Kiefer .				60				48				36 bis 26
				·~					<u> </u>			-

Gewicht von 1 Cubikfuss in Pfunden.

Praktische Winke. Holz soll nicht zu jung und in der Jahreszeit geschlagen werden, wo es am wenigsten Saft enthält; es soll in einer angemessenen Länge geschnitten und so aufgesetzt werden, dass die Luft zum Behuf des Austrocknens frei durch den Stoss cirkuliren kann. Ungespaltenes Holz sollte ganz oder theilweise von seiner Rinde entblösst werden. Holz jeder Art soll vor Regen und Feuchtigkeit geschützt und Flossholz nie länger im Wasser bleiben als zum Triften erforderlich ist.

Vom Torfe.

Torf ist das Product der Verwesung verschiedener Arten von Pflanzen unter dem Einfluss von Wärme und Feuchtigkeit, welche Bedingungen in der Regel gemässigten Klimaten angehören. Massen von Torf bilden die ausgedehnten Moore von England, noch mehr die von Irland (Bogs). Auch in dem nördlichen und mittleren Theil von Frankreich, im südlichen und nordwestlichen Deutschland und vielen anderen Gegenden Europas ist der Torf häufig. Er findet sich zuweilen an Bergabhängen, aber dann selten in einer Mächtigkeit von höchstens etwa 4 Fuss, während diese in tiefer gelegenen Mooren bis zu 40 Fuss erreicht. Tropische Gegenden scheinen der Torfbildung nicht günstig, indessen bestehen die grossen unter dem Namen "great dismal") bekannten Sümpfe untern 36° 8′ der Breite zwischen Virginien und Nordkarolina aus einer schwarzen, torfartigen Masse von 15 Fuss Mächtigkeit, welche ganz frei von erdigen Beimengungen ist.

Zuweilen ist die dauernde Verdichtung von Wasser aus der Atmosphäre

¹⁾ M J. Durocher, Annal. des Mines, 5. Sér. T. IX, p. 356. 1856. — 3) 1 Fuss preuss. = 313,85 Millimeters. 1 Pfd. preuss. = 467,711 Gramm. — 3) Bergwergsfreund Bd. III, S. 8. — 4) Lyell, Principles of Geologie. p. 724. 1853.

auf hohen Bergrücken die Veranlassung zur Torfbildung. Oefter und in grosser Ausdehnung ist diese Veranlassung in sehr tiefliegenden Gegenden, wie in den ostfriesischen Sandmooren, von unten aufsickerndes Wasser. Am häufigsten giebt eine das von oben kommende Wasser nicht durchlassende flache, muldenförmige Auskleidung des Bodens den Ausgangspunkt der Torfbildung. Die Natur und der chemische Bestand der anskleidenden Schicht ist natürlich so gut wie jeder andere Boden maassgebend für die die Sumpfflors zusammensetzenden Pflanzenarten und somit für die Physiognomie der Moore. In der That ist ein gewisser Gegensatz der äusseren Beschaffenheit überall nachweisbar, wissenschaftlich als Hochmoor und Wiesenmoor, im Munde des Volks nicht minder z.B. in Altbaiern als "Filze" und "Moos" unterschieden, in Norddeutschland als Hochmoor und Grünlandsmoor.

Der Hochmoor (Filze) ruht auf Thon oder Lehm, er unterscheidet sich von weitem durch eine röthliche Färbung und durch die Eigenthümlichkeit einer beträchtlichen Erhebung von den Ufern nach der Mitte hin (15 bis 20 F. im Pangerfilz bei Rosenheim, 25 F. im Murnauerfilz). Beides rührt davon her, dass die sehr hygroskopischen Arten des Moosgeschlechtes Sphagnum den Hauptbestandtheil der Sumpfflora ausmachen. Die Oberfläche der bairischen Filze ist mit einem schuhhohen Wald der sogenannten Filzkoppe (Pinus pumilio) oft auf weite Strecken bedeckt. — Die Wiesenmoore (Möser) ruhen auf anderm Grund, in Baiern z. B. auf dem sogenannten Alm, einem thonhaltigen weichen Kalkniederschlag; die vorherrschenden Vegetationsbestandtheile sind Hypnumarten; es treten mehr Gräser, Halbgräser, Seggen etc. auf und statt der Filzkoppenbedeckung findet man nur verkümmerte Fichten, Birken etc. in einzelnen Gruppen vorkommend.

Manche Torfmoore befinden sich an der Stelle von ehemaligen Wäldern und enthalten daher hier und da Baumstämme, oft von sehr bedeutendem Durchmesser eingebettet. Als eine Ansammlung von Pflanzenresten in verschiedenen Stadien der Verwesung ist der Torf bald mehr fasrig, bald mehr erdig, im Allgemeinen von sehr wechselndem Gefüge, immer aber so schwammig, dass er eine grosse Quantität von Wasser zurückzuhalten vermag. Mit der Tiefe des Torfmoors nimmt die Dichtigkeit des Torfs zu, und die pflanzliche Structur, obwohl sie stets noch erkennbar bleibt, ab⁴). Die nämlichen Elemente, welche die Holzfaser zusammensetzen, bilden auch den chemischen Bestand des Torfs, wozu noch wechselnde Mengen von Wasser und unverbrennlichen Stoffen hinzukommen. Der Ursprung der letzteren ist theilweise aus den unorganischen Bestandtheilen der Pflanzen, woraus der Torf entstanden, aber auch von Absätzen aus dem Wasser bei Fluthen und Ueberschwemmungen abzuleiten.

Specifisches Gewicht des Torfs. Die Abweichung im Gefüge, die grössere oder geringere Trockenheit, der wechselnde Gehalt an

¹⁾ Benett, Transactions of Royal Soc. Edinburgh. Vol. XXI. p. 188. 1854.

erdigen Theilen und die Art seiner Gewinnung lassen bedeutende Abweichungen des eigenthümlichen Gewichts erwarten. Nach Vogel sinkt es zuweilen bis auf 0,25; in andern, und zwar ungepressten Sorten steigt es auf 0,9¹) (s. S. 84), bei gepressten selbst bis 1,8 (S. 88 ff.).

Zusammensetzung des Torfs.

		-							As	chen	frei
Nr.	Ausländische Torfe	Specif. Gew.	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff E.	Asche	Torfkoble	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff u. Stickstoff
1.	Cappoge, Irland	-	51,05	6,85	39,55	_	2,55	26,37	52,38	7,03	40,59
2.	Kilbeggan, "	-	61,04	6,67	30,46	-	1,83	24,50	62,18	6,99	31,03
3.	Kilbaha, "	-	51,13	6,33	34,48	-	8,06	-	55,62	6,88	37,50
4.	Phillipstown, Irland .	0,405	58,69	6,97	32,88	1,45	1,99	_	-	_	_
5.	,, ,, ,,	0,669	60,48	6,10	32,55	0,88	3,30	\equiv	-	-	-
6.	Wood of Allen "	0,335	59,92	6,61	32,21	1,26	2,74	-	-	_	-
7.	n n n n	0,639 bis 0,672	61,02				7,90	-	=	-	=
8.	Devonshire 2)	0,85	54,02	5,21	28,17	2,30	9,73	29,30	59,74	5,77	31,323
9.	Abbeville, Frankreich				29,55				100000	1000000	33,64
10.	" "	-	58,09	5,93	31,37	-	4,61	-	60,89	6,21	32,90
11.	Framont, "	-	57,79	6,11	30,77	-	5,33	_	61,05	6,45	32,50
12.	Thesy, ,,	_	50,67	5,76	34,95	1,92	6,70		54,31		
13.	Camon, "	=			35,87			38,11	50,89	6,61	42,50
14.	Cashmere 4)	-			21,03		29,81		55.66	6.12	30,22

Nr.			Torf-	In 100 Thln. aschenf. trock- nen Torf					
	Deutsche Torfe.	Asche	kohle	Koh- len- stoff	Was- ser stoff	Sauer- stoff	Stick- stoff		
15.	Friesland	_	_	59,42	5,87	34,	71		
16.	Hamburg	2,32		57,12	5,32	37,			
	Havelniederung	9,87		56,43	5,32	38,			
18.	Neulangen Buchfeldt	9,87	_	57,18	5,20	37,	62		
19.	Markobach Rheinpfalz .	2,70	_	63,87	6,46	28,07	1,60		
20.	Steinwenden Kneinplaiz .	2,04	_	58,70	7,07	32,56	1,70		

A. Vogel, der Torf, seine Natur und Bedeutung etc. Braunschweig 1859. —
 Mit 0,56 Schwefel, 25,56 Wasser. —
 Ausschliesslich Stickstoff und Schwefel. —

4) Mit 10,40 Wasser.

78

- Nr. 1 bis 7. Sir R. Kane 1). Nach ihm enthält der Torf, wie er im Handel vorkommt, 1/4 seines Gewichts, und unter Bedachung in der Luft gegetrocknet, 1/10 seines Gewichts Wasser.
- Nr. 4²). Oberste Schicht blass rothbraun von Farbe; mit Wurzeln von Heide, Gras- und Seggenblättern. Mittlere Mächtigkeit des Moors 18 Fuss; Oberstäche 6582 Acres.
- Nr. 5. Aus demselben Moor ziemlich dicht, dunkelrothbraun, Pflanzenfasern noch erkennbar aber nicht botanisch bestimmbar.
- Nr. 6. Von der Oberfläche, leicht, hellgelbbraun, lockeres, fasriges Gewebe von bestimmbaren Moosen, besonders Sphagnum, Hypnum.
- Nr. 7. Tiefere Schicht als Nr. 6; fest und dicht, tief schwarzbraun, von erdigem, fast muschligem, beim Reiben harzglänzendem Bruch. Organische Structur gänzlich verschwunden.
- Nr. 8³). Gestochen in der Nähe des Militärgefängnisses von Princetown bei Tavistock, Dartmoor, Devonshire. Farbe erdbraun; mit vielen Fasern von hellerer Farbe, porös, aber schneidbar mit dem Messer. Entwickelt in der Hitze eine leuchtende aber russige Flamme, und hinterlässt eine stark geschwundene Kohle von der Form des Torfs, ohne Glanz, mit wenig Zusammenhang zurück, welche leicht verbrennt und eine weisse, unschmelzbare Asche giebt.
- Nr. 94). Stark verwester, tief dunkelbrauner Torf, mit einigen Pflanzenresten; giebt ein braunes Pulver. Man erhielt von 1,23 seiner Asche 0,90 kohlensauren Kalk und 0,33 Thon. Regnault's Ansicht zufolge war der Kalk im Torf ursprünglich nicht als Kohlen- sondern als Humussäure vorhanden; die mit ihm verbundene Kohlensäure gehört daher zur Zusammensetzung des Torfs. Vor dieser Correction betrug die Asche 8,20 Proc. Fundort: Vulcaire bei Abbeville.
- Nr. 10. Aehnlich Nr. 4., von Long bei Abbeville. Correction wie bei Nr. 9.
- Nr. 11. Von Champ-du-feu bei Framont in den Vogesen, etwas jünger als Nr. 4 und 5.
- Nr. 12⁵). Schwarzer Torf erste Qualität, mehrere Monate in der Luft, dann 24 Stunden im Vacuum getrocknet.
 - Nr. 13). Erste Qualität, getrocknet wie Nr. 12.
- Nr. 146). Aus dem Grunde eines Sees in Cashmir von Dr. Hugh Falconer. Enthält Reste von Wasserpflanzenwurzeln nicht von Moos. Mittel von zwei Analysen.
- Nr. 15 bis 20 aus Deutschland; Nr. 15 von Mulder, Nr. 16 und 17 von Jaeckel, Nr. 18 von Baer, Nr. 19 und 20 von Walz analysirt.

¹⁾ Industr. Resources of Ircland. p. 37. 1845.— 2) Report on Natron and Products of the process of destructiv destillation of peat etc. By the director of the Museum of Irish Industric (Kane) 1851.— 8) Vaux, Journ. Chem. Soc. Vol. I, p. 318.— 4) Nr. 9 bis 11 nach Regnault, Annal. d. Mines [3] T. XII, p. 280; 1837.— 6) Nr. 12 u. 13 nach Marsilly, Annal. d. Mines [3] T. XII, p. 406; 1857.— 6) Nach Tookey im Laboratorium des Verfassers.

Zusammensetzung der Torfasche. In dem Laboratorium des Museum of Irish Industry wurden unter Sir R. Kanes 1) Leitung die Aschen von nicht weniger als 27 Torfsorten aus verschiedenen Gegenden Irlands analysirt. Die vier daraus entnommenen Analysen der folgenden Tabelle entsprechen den gleichnamigen Nummern der vorhergehenden Seite.

	Nr. 4.	Nr. 5.	Nr. 6.	Nr. 7.
Kali	1,328	0,461	0,491	0,247
Natron	1,902	1,399	1,670	0,496
Kalk	36,496	40,920	33,037	24,944
Bittererde	7,634	1,611	7,523	1,285
Thonerde	5,411	3,793	1,686	0,360
Eisenoxyd	15,608	15,969	13,281	19,405
Phosphorsäure	2,571	1,406	1,438	0,242
Schwefelsäure	14,092	14,507	20,076	10,742
Chlorwasserstoff	1,482	0,983	1,747	0,335
Kieselerde, aufschliessbar	3,595	1,111	2,148	1,082
Kieselerde, nicht aufschliessbar .	2,168	2,107	7,683	26,789
Kohlensäure	7,761	15,040	8,340	13,890
	100,043	99,307	99,120	98,817

Es zeigte sich, dass die Kohlensäure fast in keinem Falle zureicht, den Kalk zu sättigen (den ganzen Betrag der Schwefelsäure als schwefelsauren Kalk angenommen); man hat daher Grund anzunehmen, dass ein Theil der Kohlensäure durch die Hitze der Einäscherung ausgetrieben wurde ²). Dass der Kalk nicht als kohlensaurer präexistirt, lässt sich nach Regnault daran erkennen, dass frischer Torf mit Säure nicht aufbraust³). Auch Eisenkies kommt zuweilen im Torf vor, nach Karsten ⁴) in einigen Gattungen in solcher Menge, dass sie als Vitriolerz Verwendung finden. Ein bei Moel-Hafod-Owen (Nord Wales) vorkommender Torf enthält Kupfer in ausbeutewürdiger Menge; man brannte ihn in Oefen und verhüttete die Asche. Tausende von Pfunden Sterling an Kupferwerth wurde auf diese Weise erzeugt ⁵).

Nach Marsilly verliert vollkommen lufttrockner Torf im Vacuum 2,17 bis 7,20 Proc., im Wasserbad bei 100°C. 12 bis 20 Proc. seines Gewichts Wasser, und zeigt bei 120°C. beginnende Zersetzung unter Ent-

¹⁾ Report on the Nature and Products of the process of destructiv destillation of peat etc. by the Director of the Museum of Irish Industry, p. 72. 1851. — 2) Report on the Nature and Products of the process of destructiv destillation of peat etc. by the Director of the Museum of Irish Industry, p. 72. 1851. — 8) Annal. des Mines [8] T. XII, p. 281. — 4) System der Metallurgie, Bd. III, S. 91. — 5) Ramsay, Journ. Geol. Soc. Vol. X, p. 245. 1854.

wickelung von Producten, welche Kohlenstoff enthalten und Wasserstoff, letzteren in stärkerem Verhältniss als der Wasserbildung entspricht. Bei 250°C. fängt der Torf nach demselben Beobachter an sich zu entzünden bei Luftzutritt.

Ferstl¹) verdankt man nachstehende Analyse eines braunen, fasrigen Torfs von St. Wolfgang in Oberösterreich:

1. In Wasser löslich.

a. Organische Stoffe mit Spur von

a. Organische Stoffe mit Spur von		
Ammonia	k 1,500	
b. Unorganische Stoffe:		
Schwefelsaurer Kalk 0,041		
Chlorkalium 0,008		
Chlornatrium 0,007		
Chlormagnesium 0,049		
Eisenoxyd 0,015		
Thonerde 0,013		
Kieselerde 0,026	0,159	1,659
2. In Salzsäure löslich.		
a. Organische Stoffe	. 0,126	
b. Unorganische Stoffe:		
Phosphorsäure 1,070		
Kalk 1,052		
Bittererde 0,295		
Eisenoxyd $0,122$		
Manganoxydul 0,047		
Thonerde 0,312		
Kieselerde 0,046	2,944	3,070
3) Unlöslich in Wasser und Säure.		
a. Organische Stoffe:		
Humussäure 22,600		-
Humuskohle 37,700		
Harz 4,100		
Wachs 1,400		
Pflanzenfaser 16,220	82,020	
b. Unorganische Stoffe	0,290	
c. Wasser	14,500	96,810
d. Kohlensäure (nicht bestimmt)		
	Gesammtsumm	e 101,539
Der lufttrockne Torf gab:		-
Wasser	14,50	
Asche	3,48	
Organische Substanz	82,02	
	100,00	
	,	

¹) Jahrb. k. k. Geol. Reichsanstalt Bd. IV, S. 152. Percy, Metallurgie. I.

Gewinnung des Torfs. Bekanntlich verliert der Torf beim Trocknen, wobei er eine sehr bedeutende Schwindung erleidet, ein- für allemal das Vermögen, mit Wasser wieder zu einer bindenden Masse aufzuquellen. Dieselbe Einwirkung hat der Frost. Es können daher Abfälle von getrocknetem Torf oder gefrorener Torf nicht wieder geformt werden.

Zur Verwendung als Brennstoff wird der Torf in Gestalt von "Soden" oder Ziegeln von 1 bis 1½ Schuh Länge, 4 bis 6 Zoll Breite und etwa 3 Zoll Dicke in den Handel gebracht. Die von älteren Zeiten her üblichen Methoden zur Herstellung der Torfsoden sind das "Stechen" und das "Baggern"; beide werden rein durch Handarbeit betrieben und der Vortheil des Betriebs hängt davon ab, die Arbeit so zu theilen und anzuordnen, dass die Arbeitskraft vollständig ausgenutzt wird.

Das Torfstechen setzt voraus, dass das Moor durch Gräben und Abzüge hinreichend entwässert werden kann. Durch die Entwässerung senkt sich das Torflager oft um mehrere Fuss und der Soden gewinnt um 20 bis 60 Proc. an Gewicht. In Ostfriesland, wo es durch eine sehr lange Uebung ausgebildet ist, verfährt man wie folgt. Nach der Entwässerung zieht man 100 bis 1000 Schritt lange 10 Fuss weite Förderungsgruben, und schreitet mit der Förderung nach der Breite fort. Noch am Ende des Stichs im vorhergehenden Jahre benutzt man den Rest der zur Arbeit im Freien gegönnten Zeit, um die Rasendecken und oberste nicht lohnende Schicht, im Ganzen etwa 11/2 Schuh ("Bunkerde"), zu entfernen und in die durch die beendete Förderung entstandene Grube zu stürzen ("abbunken") und erleichtert sich damit zugleich den Stand für den bevorstehenden Stich. Zunächst wirft man die während des Frostes verwitterte Torferde (ungefähr 2 Zoll) ab und beginnt dann den Stich mit zwei Arbeitern, "Gräber". Einer steht auf dem Torf und sticht mit dem Spaten senkrecht vor, der andere in der Grube und hebt die vorgestochenen Ziegel durch einen Stich in wagerechter Richtung aus. Der vierte Arbeiter, "Karrensetzer", nimmt die gestochenen Soden in Empfang und ordnet sie zu 12 Stück auf die Schiebkarren, womit sie der fünfte Arbeiter nach dem Trockenplatz (10 Fuss seitab) führt und mit Hülfe des Bunkers in "Schläge" ordnet. Die Schläge sind Reihen, 16 Soden breit und 50 Fuss lang, senkrecht auf die Längenerstreckung der Förderungsgrube. Diese Anordnung und Zahl von Arbeitern reicht, so lange die Mächtigkeit des Moors nicht 4 bis 5 Fuss übersteigt; ist dies der Fall bis zur doppelten Mächtigkeit (9 Fuss), so tritt ein terrassenartiger Abbau mit Zuziehung eines sechsten Arbeiters, des "Hackers", in der Art ein, dass man die obere Lage wie vorher sticht, und nur die Soden weiter hinaus in Schläge bringt, um Raum für den Torf der unteren Schicht zu behalten. Dadurch hat der Schubkarrentransport einen weiteren Weg und der Hacker tritt als zweiter Karrenschieber ein. Ist eine gewisse Strecke der oberen Torflage abgebaut, so nimmt man die untere in Angriff und der Hacker steht auf dieser als Zwischenglied zwischen den Gräbern und dem Karrensetzer und nimmt die gestochenen Soden von jenem mit einer breiten Schaufel in

Empfang, um sie diesem abzugeben. — Sind die Soden im Schlag einigermassen abgetrocknet, so werden sie in "Ringe", d. h. mauerartig aufgeschichtet. In dieser Aufschichtung, wo der Torf mit breiter Fläche dem
Laftzug, aber auch dem Wetter ausgesetzt ist, kann man ihn nicht lufttrocken machen, weil der Schaden durch Verwitterung zu gross sein würde.
Zur letzten Austrocknung setzt man daher mit weiblichen Arbeitern die
Ringe in geschlossenen runden Haufen dichter zusammen, wo der Torf lufttrocken wird (18 bis 20 Proc. Wasser).

Ein sogenanntes Tagwerk, d. i. 12,000 Soden leichter junger Torf, liefert 2000 und mehr, ebensoviel alter schwarzer Torf ungefähr 800 Cubikfuss. Die Schwindung beim Trocknen beträgt $^{1}/_{3}$, $^{1}/_{2}$, ja $^{2}/_{3}$ des anfänglichen Volums.

Der Spaten zum Stechen ist scharf und zweimal im rechten Winkel abgebogen, so dass mit einem Stich drei Seiten des Sodens gebildet werden. Man sticht den Torf entweder stehend nach friesischer Art, oder auch liegend. Jene Art ist für den Arbeiter handlicher, aber so gestochene Soden zerbröckeln leichter, wenn die Länge des Soden in zwei allzu ungleichartigen Torfschichten steht.

Lässt sich das Moor nicht entwässern, wie in Holland häufig der Fall, so pflegt man zu Baggern. Anfangs sticht man den Torf mit dem Spaten wie gewöhnlich. Nach dem zweiten Stich hat man in der Regel Wasser zu gewärtigen; alsdann fördert man die breiige Masse mit "Kaschern". Diese bestehen aus einem an einem Stiele befestigten geschärften eisernen Ringe, einer Zarge, die mit kleinen Löchern rings zur Befestigung einer Art Netz oder auch eines Stückes Zeug versehen ist. Man hat hiermit den Vortheil, weniger Wasser schöpfen zu müssen, weil dies sogleich abläuft. Der aufgehäufte Schlamm wird von einem Gehülfen durch Treten mit den Füssen, Durcheinanderkrücken wie Mörtel und Ausleen der Steine, Holzstücke etc. in eine homogene Masse verwandelt, welche auf einem flachen Bretterboden zum Trocknen und Ablaufen des Wassers in fussdicke Schichten gleichmässig durch Schlagen ausgebreitet wird. Um dies zu erleichtern und das Anhängen von Erde zu verhüten, bedeckt man den Boden zuvor mit niedergetretenem Heu. Zeigt nun die Masse nach einigen Tagen eine gewisse Consistenz, so unterwirft man sie sufs Neue einer Bearbeitung durch Weiber und Kinder, welche, anstatt ne zu schlagen, flache Streichbretter wie Schneeschuhe an die Füsse schnallen und damit nach allen Richtungen hin streichen und stampfen. Man fährt so lange fort, bis die Oberfläche selbst von gewöhnlichen Schuhtritten keinen Eindruck mehr annimmt, und schlägt den Torf zuletzt noch mit Blaueln, bis seine Oberfläche gleichmässig erscheint. Der ganze Kuchen, 8 bis 9 Zoll stark, wird mittelst langer Latten in Quadrate von ungefähr 4 Zoll getheilt und nach und nach ausgestochen. Die Dicke des Kuchens ist die Länge der Ziegel, welche stehend erhalten werden. Um die vollständige Austrocknung zu befördern, hebt man den ersten aus, legt ihn quer auf den zweiten, den dritten auf den vierten u. s. f. und kehrt zuweilen die Ordnung um, worauf man die Stücke aufspeichert. — A einigen Orten schöpft man den Torfschlamm mittelst Eimer auf ein trockne Stelle, um aus der thonartigen Masse nach Ablauf des Wasser Ziegel mit Formen zu streichen. Es versteht sich von selbst, dass da Baggern nur bei stark zersetztem, schlammigem, nicht bei sehr fasrigen wurzlichem Torf statt haben kann.

Die eine oder andere dieser älteren Methoden der Torfgewinnung ei leidet aus örtlichen Ursachen mancherlei Abweichungen. So ist in de baierischen Hochmooren die Beseitigung der sogenannten Filzkoppen (Leg föhren) eine besondere und kostspielige Arbeit. In Oesterreich bedien man sich zuweilen der sogenannten "Hiefeln", ein der Landwirthschaft entlehntes Werkzeug zum Trocknen im Freien; die Soden sind dann so brei als lang und werden, nachdem sie einige Festigkeit erlangt haben, an dies Hiefeln, d. h. 8 Fuss hohe Pfähle mit zugespitzten Armen, gesteckt, wisie frei in der Luft trocknen. Wo es die Kosten trägt, legt man zun letzten Austrocknen Trockengerüste (Steiermark, Salzkammergut) und Trockenstadeln, d. h. unter Dach stehende Magazine an.

Kunsttorf. Das Product der älteren Methoden lässt viel zu wünschen übrig: Bei der starken Schwindung während des Trocknens zerklüften die Soden, werden rissig und stellen zuletzt mehr ein Aggregat von Brocken vor, die durch die groben Fasern und Wurzelt zusammengehalten werden. Daher während des Trocknens auf dem Moor noch mehr auf dem Transport ein sehr beträchtlicher Abgang, ein Zerkrümeln bei der Anwendung, das dem Zug in den Feuerungen den Durchgang erschwert. Schon der beste alte Torf, noch weit mehr der junge fasrige Torf, nimmt ein im Verhältniss zur Menge seiner brennbaren Theile sehr grosses Volumen ein. Das specifische Gewicht gewöhnlichen Stich- oder Baggertorfs fand Karmarsch

für	Rasentorf	. *					*		0,113	bis	0,263
17	jungen br	aune	n To	rf				*	0,240	"	0,676
"	Erdtorf								0,410	77	0,902
"	Pechtorf								0,639	27	1,039
	ne u. Sull										

Der Torf ist zu locker und seine Anwendung daher behindert, wei sehr grosse Feuerungen nöthig sind und der Raum oft kostbar (Locomotiven Dampfschiffe). Dies gilt um so mehr, als der lufttrockne Torf ¹/₅ seines Gewichts Feuchtigkeit, oft ebensoviel meist ¹/₁₀ mineralische nicht brennbare Einmengungen enthält. Es war daher sehr natürlich, dass man be dem grossen Brennstoffbedürfniss in den letzten Jahrzehnten sein Augen merk darauf gerichtet hat, an die Stelle des lockern, mürben, feuchtet und unreinen Products ein reines, dichtes, festes zu setzen, welches eine eingreifendere und umfassendere Ausnutzung der ungeheuren Natur vorräthe möglich macht. Diese wichtigen Bestrebungen stiessen auf be deutende Schwierigkeiten und scheinen nach einer langen Reihe von ver

schlten Unternehmungen erst neuerdings in die richtige Bahn einlenken zu wollen, seit man angefangen hat, die Verbesserungen aus dem richtigen Stadium der Natur des Torfs abzuleiten.

Der naheliegendste Gedanke, den man zuerst und zwar in Deutschland 1821 (Pernitzsch), in Frankreich um dieselbe Zeit, in England von 1834 an aufgriff, war die Verdichtung des gestochenen Torfs durch den Druck mechanischer Pressen 1). Man hatte dabei den weitern Vortheil im Auge, den frischen Torf von einem grossen Theil seines Wassers zu befreien. Es fand sich aber bald, dass das Wasser den feinschlammigen, also gerade den werthvollsten Theil des Torfs wegschwemmt, ferner dass wenn man dies durch Tücher, Matten, feindurchlöcherte Behälter etc. verhindern will, sich diese bald verstopfen und das Wasser nur mit sehr allmalig steigendem Druck, d. h. entweder mit grossem Zeitverlust oder unvollständig beseitigt werden kann. Aus demselben Grunde blieben die Versuche der Torfentwässerung mittelst enger hoher Schläuche von Wasser durchlessendem Zeug, sowie die Anwendung der Centrifugalmaschine (Gwynne, Cobbold, Hebert) zum Entwässern des Torfs ohne Erfolg. Es zeigte sich endlich, dass der gepresste Torf, wenn er nicht sehr thonhaltig ist, mach einiger Zeit, besonders unter Einfluss von Feuchtigkeit und Wärme, wieder aufsteht, oft sich blättert, weil die sehr hygroskopischen Fasern gern aufquellen und durch die Presse gewaltsam in eine Lage kommen, gegen welche ihre Elasticität reagirt. Die meisten der zum Torfpressen gemachten Vorschläge und Projecte leiden überdies an einem Mangel an Einfachheit, der nur zu leicht allzu grosses Anlagecapital, Reparaturen und Betriebestörungen in seinem Gefolge hat.

Auf das Misslingen der Verdichtung des nassen Torfs durch Pressen und Maschinenkraft erfolgte der Rückschlag nach dem anderen Extrem, man suchte die Verdichtung auf chemischem und chemisch-physikalischem Wege zu unterstützen; bald waren es alkalische Laugen, bald Mineralsäuren, bald Alaun, bald zwei oder drei dieser Stoffe hintereinander, bald klebende Mittel, gekochte Kartoffeln u. s. f., welche helfen sollten, — ohne bessern Erfolg.

Zuletzt kehrte man von den Extremen auf die richtige Mitte, indem


¹⁾ Ein derartiges Verfahren ist 1837 für Linning patentirt worden; Linning's Pstentbeschreibung enthält folgende Stelle: "Zuerst verwandle man die Torfmasse in einen gleichmässigen Brei, etwa wie die Ziegelmacher den Thon, mit einer Art Thonmaschine, welche mit etwas längeren und schärferen Messern versehen ist. — Die so vorbereitete Masse wird alsdann auf einen Tisch oder Boden in Ziegel von beliebiger Form von Hand oder Maschinen geformt. — Diese Ziegel verdichtet man mittelst einer Hebel-, Schrauben-, hydraulischen oder sonstigen Presse, und trocknet sie in Oefen oder Trockenkammern. Eine Temperatur, die von 70 bis 120°F. in 24 Stunden gesteigert wird, ist vollkommen hinreichend, den Torf in eine dichte und werden, dazu meist schwefelfreie Masse zu verwandeln, welche man wie Steinkohle anwenden kann."

Eine abnliche Methode der Torfgewinnung ist auf Ekman's Eisenwerken in Schweden eingeführt und ausführlich in Jern-Kontoret's Annaler 1858, sowie in Funner's Jahrbüchern für 1860 beschrieben.

man erkannte, dass einerseits die rohe Torfmasse vor der Verdichtung jedenfalls als Grundlage der weiteren Operationen einer Vorbereitung bedürfe; — andererseits die Anwendung der Presse mit Erfolg nur auf die Verdichtung des trocknen, nicht des nassen Torfs gerichtet sein könne. Beide Wege, die nasse Aufbereitung sowie das Pressen des trocknen Torfs, sind in grossem Massstabe zur Ausführung gekommen und wenn auch noch nicht zu abgeschlossen fertigen Methoden ausgebildet, doch ohne Zweifel von grosser Bedeutung für die Zukunft.

Die nasse Aufbereitung ist wesentlich darauf gerichtet, vor Allem den Torf in einen mechanisch völlig aufgeschlossenen, feinzertheilten Brei zu verwandeln. In diesem Zustande wird der Torf entweder unmittelbar in Soden geformt, wozu ihn eben die feine Zertheilung sehr befähigt, oder er wird zuvor geschlämmt. Denn die nasse Aufbereitung macht es möglichdurch eine Art Schlämmung einen guten Theil der mineralischen Beimen gungen, aber besonders auch die groben Fasern, Stengel und Wurzeln zu entfernen, welche das dichtere Zusammenschwinden des Torfs beim Trocknen hindern; es gehört endlich zu den wichtigsten Vortheilen der nassen Aufbereitung, dass sie es den feinen Theilchen der reinen Torfmasse (Fasern, Blättchen etc.) ohne besonderes Zuthun möglich macht, bei der Formung eine so zu sagen natürliche, bequeme, schlichte Lage anzunehmen, welche die Dichtung beim Trocknen überaus befördert.


In dem Weber'schen Torfwerk zu Staltach bei München schafft man den ausgegrabenen Torf mit Wagen und Schienengeleise nach einem Zerkleinerungsapparat. Ein schräges endloses Band von Brettern hebt die feuchte Torfmasse auf eine Bühne, von wo ihn der Arbeiter in das Zerreissungsfass wirft, dessen Einrichtung aus der Skize zFig. 2 ersichtlich



ist. Die Zahnräder aa bewegen die mit Messern d besetzte Welle b; c sind die an der Kufe angebrachten Gegenmesser; q der Auslauf. Von diesem fällt die zerkleinerte Torfmasse in einen Rumpf, der sie den Formwalzen A und B, Fig. 3, zuführt. Die Walze A hat kastenartige Vertiefungen m, m mit beweglichen Böden, die als Model dienen. Die Walzen CC treiben die Torfmasse in die Model, die eisernen Kolben nn der Walze B pressen sie mit einem gelinden

Druck. Zuletzt treibt das Excentricum die beweglichen Böden mittelst der Zapfen r auswärts, wodurch die geformten Soden auf ein Tuch ohne Ende fallen und dem Trockenlocal zugeführt werden.

Bei dem bis zum Jahre 1856 im Gang gewesenen Verfahren zur Ausbeutung des Haspelmoors (bei Augsburg) für den Eisenbahnbetrieb nach Exter fuhr man die sehr leichte und lockere Torfmasse in Kippwagen



mittelst Seilbahn und schiefer Ebene über den Rumpf einer Zerkleinerungsmaschine, wo sie sich ent-Die Zerkleineleerten. rungsmaschine besteht aus 18 Zoll starken mit Stacheln besetzten Cylindern (fünf nebeneinander); die Stacheln sind 2 Zoll lang und in Reihen so angeordnet, dass sie gegen eine eiserne Platte mit stumpfen Rippen (Graten) wirken, welche zwischen die einzelnen Reihen von Stacheln ziemlich gedrang eingrei-Während die Torfmasse von den Walzen mit hinabgearbeitet wird, ergiesst sich aus einer Brause ein Wasserstrom über die

Cylinder; die Brocken werden von den Stacheln vorwärts getrieben, von den Rippen zurückgehalten, dadurch zermalmt und mit dem übrigen Schlamm fort über die schräge Bühne in anderen Kippwagen nach den Formplätzen geführt, wo man sie mittelst gitterartiger Model in Soden formt. — Natürlich war für die regelmässige und stetige Entfernung der zwischen den Stacheln der Walze zurückgehaltenen Unreinigkeiten, Wurzeln etc. durch geeignete Vorrichtungen Sorge getragen.

Zu Montanges bei Corbeille in Frankreich (Seine und Oise) besteht eine 1854 in Gang gesetzte Anstalt zur Torfgewinnung, wobei die Aufbereitung schon in ein vollständiges Schlämmen übergeht. Durch das in gerader Linie fortlaufende Ausheben des Torfs entstehen Canäle, welche man zum Transport der Torfmasse mittelst Kähnen benutzt. Der Torf wird von den Ufern dieser Canäle mit eigens geformten Schaufeln unter Wasser gegraben und in den Kähnen nach einem Sammelbecken mit Bretterverkleidung und nach der Mitte geneigtem Boden gebracht. Ein Paternosterwerk hebt die Torfmasse in den Dachraum des Gebäudes in den Rumpf der dort aufgestellten Zerkleinerungsmaschinen. Diese bestehen in einem System von drei 4 Fuss langen, rundum mit 4 Zoll langen, und 1½ Zoll starken Messern besetzten Walzen von verschiedenem Durchmesser und lebhafter Geschwindigkeit, sowie aus zwei in einan-

dergreifenden wie Kaffeemühlen angeordneten stachelbesetzten Kegelflächen, von denen die innere sich ebenso schnell um die Achse bewegt. Zwischen Cylindern und Kegeln befindet sich ein durchlöchertes rundes Metallgefäss (Sieb) mit Bürstenapparat. Die Torfmasse gelangt aus dem Rumpf zuerst zwischen die Messerwalzen, kommt zerrissen und zerarbeitet in das Sieb und wird durch dessen Löcher mittelst eines einfallenden Wasserstrahls und der Bürsten durchgewaschen. Was nicht durchgeht, das Grobe, wird seitwärts fortgeschafft; der feine durchgewaschene Torfschlamm geht durch den Kegelapparat, wo er vollends mechanisch aufgeschlossen wird, in die Schlammkufen. Diese sind mit einem Quirlapparat versehen, dessen hohle Arme zugleich als Rührer und Röhren dienen, um soviel Wasser zuzuleiten, dass sich die schwereren Mineraltheile (thonige natürlich nicht) unter mässiger Rührbewegung von dem Torf loslösen und zu Boden setzen. Aus diesen Kufen hebt ein zweites Paternosterwerk den Schlamm von der Oberfläche in hochgelegenen Rinnen, um ihn in die zum Formen dienenden Satzbehälter oder Sickerkästen zu vertheilen. Diese Kästen, deren etwa 800 vorhanden sind, haben beiläufig 150 Quadratfuss Fläche und sind nach Art der Filter eingerichtet, die Wände mit Brettern belegt und der Boden aus einem das Wasser langsam durchlassenden Material, mit Bast oder Aehnlichem bedeckt. Man giebt ihnen eine solche Tiefe (1 bis 2 Fuss), dass die darin enthaltene Torfmasse nach dem Trocknen die Stärke der Soden hat. Schon nach wenigen Tagen ist der Torfschlamm fest genug, um ihn mittelst gitterförmiger Formen in Soden zu zertheilen, die dann allmälig herausgenommen und zuletzt immer langsamer, d. h. in dichteren Haufen und mit Stroh bedeckt, getrocknet werden. Die geschlämmte Torfmasse ist nämlich speckig und unplastisch, sie kann nicht gut wie Thon in Formen gestrichen werden. Trocknet sie rascher, als sich die Feuchtigkeit aus dem Innern an die Oberfläche ziehen kann, so bildet diese letztere eine compacte Kruste und die Soden werden zu Schanden. — Ein ähnliches Verfahren ist in der von Roy zu St. Jean am Bielersee und von Hebert bei Rheims errichteten Anstalt im Gang. - Die Producte sind Soden von 1,22, nach anderen sogar 1,8 specif. Gewicht mit wenig erkennbarer organischer Structur. Es sollen angeblich 100 Ctr. Torfmasse 14 bis 15 Ctr. fertigen Torf geben und der Aschengehalt um 7/8 vermindert werden.

Wie man sieht, sind die Vortheile des Schlämmens mit einigen Nachtheilen erkauft: man hat einen grossen Aufwand von Wasser nöthig, viel Wasser zu transportiren, durch die Reinigung und Beseitigung der groben Theile viel Abfall und bei grosser Abhängigkeit vom Wetter einen erheblichen Verlust an Zeit und Capitalzins wegen der Bedingung des langsamen vorsichtigen Trocknens. Diese Nachtheile müssen fallen, sobald es gelingt den gewöhnlichen unaufbereiteten Torf zu verdichten.

Dies ist der Zweck des neuen seit 1856 von Exter in Haspelmoor bei Augsburg und von Gwynne in England eingeführten Verfahrens, den Torf durch trocknes Pressen zu verdichten. Man verschafft sich das Material, den lufttrocknen Torf, indem man nach vorgenommener Entwässerung durch Gräben und Beseitigung der Rasendecke mit einem Ping von der Construction der Skizze Fig. 4, der aus zwei spitzwinklig

Fig. 4.



zusammengefügten Brettern mit den Pflugschaaren c, c und d, nebst dem Wagen a und der Leitstange e besteht, eine halbzollstarke Schicht Torf abhebt, wenn sie halbgetrocknet ist, mit einer Art Egge (Klopfer) übergeht und zerkleinert, die Schollen oder Torfklein dann mit einer den Saatdeckern ähnlichen Vorrichtung wendet und wenn lufttrocken, mit einem den Schneepflügen gleichenden Werkzeug zusammenschaufelt, um es schliesslich mit einem Sammler vom Boden aufzunehmen, den man als eine Art riesigen mit Zugvieh bewegten Hobel bezeichnen kann. Karren auf Schienensträngen bringen das getrocknete Torfklein in das Magazin. Die dünnen Torfstückchen trocknen gern und schnell, so dass es leicht ist, auch bei schlechter Witterung im Sommer so-

viel Torfklein zusammenzubringen als man im Winter zur Speisung der Presse bedarf. Vor dem Pressen wirft man das Torfklein durch ein Sieb, um die gröberen Stücke abzuscheiden, das Feine geht durch eine Trockenkammer von sehr complicirter Einrichtung, worin die rückständige Feuchtigkeit ausgetrieben und der Torf zur Presse vorbereitet wird. Die Trockenkammer ist mit verbrauchtem Dampf aus der Dampfmaschine geheizt, der mittelst einer in sechs Schlangenwindungen abgebogenen, aus schen, 2 Zoll hohen Blechkasten gebildeten Leitung von oben nach unten geführt wird. Auf demselben Wege wird der Torf und zwar mittelst eines Systems von archimedischen Schnecken fortbewegt; am Ende eines Stockwerks angekommen, fällt er auf einem geneigten Blech in die nächste ins Bereich eines ähnlichen Systems von Schnecken u. s. f. Der Torf braucht stwa 1 Stunde, um seine Bahn im Trockenofen zurückzulegen. Bei seimem Austritt, wo er noch 10 bis 12 Proc. Feuchtigkeit und eine Temperatar von 40 bis 50° (nach Anderen mehr) besitzt, fällt er durch Trichter in die drei Pressen. Diese sind sogenannte Excentrikpressen von sehr massiver Construction und grosser Kraft. Der Kolben bewegt sich in wagerechter Richtung hin und her. Bei seinem Rückgange füllt sich der freigewordene Raum mit Torfmehl, bei dem Vorrücken wird dies zu Kuchen zusammen-Die Rückwand oder den Boden der Presse bilden jedesmal die vorhergepressten Kuchen, welche mit grosser Reibung durch eine Verengerung hindurchgetrieben werden und so den erforderlichen Widerstand bieten. Durch diese Reibung erleidet die ohnehin schon vorgewärmte Torfmasse eine starke Erhitzung.

Das Torfmehl erhält durch die Pressung die Form von Ziegeln, 1 Zoll dick bei 3 Zoll Breite und 7 Zoll Länge und dabei ein specif. Gewicht von 1,14 (nach Anderen 1,52), so dass diese Ziegeln wenigstens fünfmal weniger Raum einnehmen, als gestochener Torf.

Man ist über die Art, wie die Wärme bei dem Pressen wirkt, nicht einig. Zwei genau eben geschliffene Glasplatten wachsen durch blosses Aufeinanderliegen zuweilen zusammen; zwei frische Schnitte Blei unter einigem Druck noch leichter, zwei Stücke Wachs mit grösster Leichtigkeit; es kommt nur darauf an, dass die kleinsten Theilchen vielseitig in unmittelbare Berührung kommen — beim Glas, weil die Flächen zuvor passend geschliffen sind, beim Blei und Wachs, weil sie unter dem Druck durch Biegsamkeit passend werden - und dass die Berührungsflächen rein sind. Durch Erhitzen wird die an der Oberfläche der kleinsten Theilchen verdichtete Luft und Feuchtigkeit vertrieben, die Torftheilchen kommen reiner, auch bei ihrer Geschmeidigkeit und dem hohen Druck in sehr vielseitige Berührung; die Geschmeidigkeit der Fasern ist in der Wärme grösser als in der Kälte, so dass sie die Lage und Form, die sie warmgepresst annehmen, lieber behalten als kaltgepresst, ähnlich wie beim Bügeln der Wäsche. Da übrigens der Torf bei 100°C. schon Merkmale von empyreumatischer Zersetzung giebt (Marsilly), so ist nicht unwahrscheinlich, dass die Producte dieses beginnenden Processes ein Bindemittel abgeben. — Bei der Dichtung des Torfs durch Schlämmen kommen ganz andere Erscheinungen in Frage. Die kleinsten Theilchen und Fasern des Torfs haben, wenn sie sich nach dem Aufschlämmen aus Wasser absetzen, Gelegenheit, wie oben bemerkt, sich so zusammenzulegen und gewissermaassen zu ordnen, dass ihre Elasticität im Verlauf des Trocknens keine Ursache hat, dem mit der Verflüchtigung der Feuchtigkeit fortschreitenden Aneinanderrücken der Theilchen ein Hinderniss entgegenzusetzen; das Erzeugniss wird ungleich dichter und fester ausfallen.

Der Weg, den mit dem Pflug gewonnenen Torf erst lufttrocken zu machen und dann erst mittelst der Presse zu formen, gewährt den nicht hoch genug anzuschlagenden Vortheil einer viel geringeren Abhängigkeit von Wetter und Jahreszeit. In Schollen und kleinen Brocken, also im Zustande grösserer Zertheilung, trocknet der Torf leichter und rascher; jeder einzelne Theil wird während des rascheren Trocknens weniger häufig dem Regen ausgesetzt sein; ein Regenguss während des Trocknens, wenn er den Torf beschädigt, beschädigt ihn zu einer Zeit, wo er noch nicht mit den eigentlichen Formkosten behaftet ist. Bei mittlerer Gunst der Witterung hat es keine besondere Schwierigkeit, den ganzen Wintervorrath für den Bedarf der Pressen in der trocknen Jahreszeit unter Dach zu bringen.

Ueberhaupt ist das Trocknen des Torfs mit dem Anschein der Einfachheit eine in der That so schwierige und umständliche Arbeit, dass sie an den meisten Orten einen entscheidenden Einfluss auf den Gewinn der Torfförderung übt. Die Schwierigkeiten liegen theils in der Natur des Torfs, theils in den äusseren Umständen. Der Wassergehalt des frischgestochenen Torfs ist ungeheuer, meist nicht unter ³/₄ und mehr seines Ge-

wichts angeschlagen; gemässigte Himmelsstriche sind die nothwendige Voraussetzung seiner Entstehung, aber sie bedingen auch kürzere und feuchtere Sommer, als mit der Bewältigung so grosser Wassermengen ohne eigentliche künstliche Hülfsmittel sich verträgt. Der Torferleidet beim Trocknen eine je nach seiner mehr fasrigen oder mehr erdigen Beschaffenheit eine verschiedene, aber stets sehr beträchtliche Schwindung; sie beläuft sich bei den Torfen der baierischen Moore z.B. auf etwa 1/3 der Länge und die Hälfte der Dicke der Soden, also auf 1/6 des Volums. Wie bei allen ähnlichen Fällen gefährdet diese starke Schwindung, wenn sie irgend ungleichmässig vor sich geht, den Zusammenhang: Risse, Zerklüftungen, Zerbröckelung, Massen von Abfall, sei es zur Stelle oder beim Transport, mithin entsprechende Verluste und Entwerthung des Productes sind die Folgen. Während die Kürze der warmen Jahreszeit zur möglichst raschen Trocknung drängt, fordert die Bedingung des gleichmässigen Trocknens ebenso sehr einen langsamen Gang. Bei dem frischen Torf ist die Trocknung durch kunstliche Wärme, weil stets ungleich rascher als die Trocknung in Luft und Sonne, so gut als unpraktisch. Dazu kommt, dass der Regen aus dem Torf, vor dessen völliger Trocknung, wo er seine Aufschwemmbarkeit in Wasser also noch nicht verloren hat, die feineren schlammigen Theile, d. i. gerade den besten Theil ausspühlt und die Soden lose, zerbrechlich und unförmlich macht.


Aus diesen Gründen pflegt man in der Regel beides zu verbinden und den Torf — soweit nicht etwa darin durch die nasse Presse vorgearbeitet ist — erst bis auf einen gewissen Grad in der Luft abtrocknen zu lassen, um die Entfernung der natürlichen Feuchtigkeit dann durch künstliche Wärme fortzusetzen. Bis zu welchem Punkt die Austrocknung zu treiben ist, hängt von der Bestimmung des Torfs ab, denn für gewisse Anwendungen, insbesondere zu metallurgischen Zwecken, ist selbst der dem lufttrocknen Zustand entsprechende Wassergehalt unzulässig. Auch kommt hier in Betracht, dass Torf stärker ausgetrocknet als diesem Zustand entspricht, nach nicht sehr langer Zeit aus der Luft bis zum Punkt des hygrometrischen Gleichgewichts wieder Wasser anzieht, dass mithin eine starke Austrocknung etwa über 15 Proc. Wasser hinaus nur bei rascher Verwendung wahren Vortheil bietet.

Bei der Errichtung von Anstalten zum Trocknen des Torfs mittelst künstlicher Wärme ist der hohe Betrag des zu verflüchtigenden Wassers, welcher nothwendig mit einem entsprechend hohen Verbrauch von Heizmaterial verbunden ist, eine weitere beengende Rücksicht. Man sucht derselben soviel als möglich durch Verwendung von sonst werthlosen Abfällen (Wurzeln, Holzstücken, Torfklein), in Hüttwerken von verlorener Wärme (der Hoh-, Puddelöfen u.s.w.), sowie durch möglichste Ausnutzung der Wärme, ihrer Träger und des Raums gerecht zu werden. Endlich ist die Trocknung stets nicht nur von einer Ausgabe für Heizmaterial, sondern auch von einer solchen für Handarbeit unzertrennbar. Namentlich ist in dieser Beziehung jedes nicht unbedingt nothwendige Auf-

schichten, Abladen u. s. w. um so mehr zu vermeiden, als dabei immer wieder ein neuer Abgang stattfindet und diese Vorrichtungen damit dem Preis eines ohnehin nicht hochwerthigen Erzeugnisses allzuleicht gefährlich werden.

Bei den jetzt üblichen Trockeneinrichtungen dient das Heizmaterial entweder mittelbar dem Zweck, d. h. so, dass man zunächst damit Luft erwärmt und diese dann zur Verflüchtigung der Feuchtigkeit verwendet, oder so, dass man die heissen Verbrennungsgase selbst unmittelbar durch den aufgeschichteten Torf streichen lässt. In dem letztern Fall dürfen diese Gase natürlich nicht mit ihrer ganzen Verbrennungstemperatur, sondern höchstens mit 120° bis 130° C. zu dem Torf hinzutreten, wenn die Austrocknung nicht in ein Anzünden oder in eine Verkohlung des Torfs ausarten soll.

Die Skizze 1), Fig. 5, giebt eine Art der Oefen mit unmittelbarer Trocknung den Grundzügen nach wieder, wie sie in Lippitzbach in Kärnthen und



in Neustadt a.R. gebräuchlich sind. Die Verbrennungsproducte treten aus der Feuerung C in einen unteren überwölbten Raum B zur Abkühlung, Mischung und Vertheilung und von da durch die Züge b, b, b des Gewölbes in den oberen zur Aufnahme des Torfs bestimmten Raum A, dessen Oeffnung e beim Eintragen dient. Wenn die Arbeit in vollem Gange ist,

¹⁾ Rationelle Torfverwerthung, ein Leitfaden etc. E. Schenck zu Schweinsberg; Braunschweig bei Fr. Vieweg und Sohn S. 8.


so werden die Gase der Feuerung bei dem Durchstreichen durch den aufgestapelten Torf, mit Feuchtigkeit beladen und des grösseren Theils ihrer Wärme beraubt, das Deckengewölbe G erreichen und so schwerer geworden, an den Seitenwänden entlang wieder zu Boden sinken, wo sie durch die Füchse cc in der Rückwand R mittelst der Esse D ins Freie geschafft werden. Man begreift, dass die Gase bei ihrem Eintritt in D zwar theilweise, aber nicht völlig abgekühlt sein dürfen; denn in diesem Fall würde der Kamin D nicht mehr ziehen, also die Heizung ins Stocken kommen und die Gefahr einer Verdichtung von Wasser innerhalb A, etwa in dem in der Nähe der Wand R befindlichen Torf und an dieser Wand selbst, um so näher gerückt, als die Feuerungsgase schon vom Heizmaterial sus sehr viel Wasser enthalten. Der Gang der Darrung wird einerseits durch die Quantität des bei C aufgegebenen Heizmaterials, andererseits durch die Essenklappe d regulirt. - So wenigstens sollte die Bewegung der Gase nach dem vorgezeichneten Gang sein, was jedoch in der Wirklichkeit schwerlich so zutrifft. In der That werden und müssen die Gase, wenn sie einmal das Gewölbe G erreicht haben, nicht bloss an der Wand R, sondern ebenso an den drei übrigen Wänden herabströmen, da sie aber am Fuss dieser Wände keinen directen Ausgang finden, mit dem aufsteigenden Strom der Gase in Conflict kommen. Endlich dürften die in der Nähe der Rückwand R aus B aufsteigenden Gase schwerlich den engen und schwierigen Weg durch den aufgestapelten Torf hindurch dem nåheren unmittelbar durch c vorziehen. Beiderlei Abweichungen schaden dem Nutzeffect des Darrofens.

Bei den zuerst von Schlägel auf österreichischen Hütten eingeführten Darröfen, welche viele Verbreitung, selbst auf französischen Hütten gefunden haben, treibt man die von einer Feuerung kommenden Verbrennungsgase mittelst eines Ventilators unter der gewölbten Decke der Trockenkammer ein und zieht die verbrauchte, mit Feuchtigkeit beladene Luft am Boden durch Oeffnungen ab, welche mit Kaminen in Verbindungstehen. Diese Abzugsöffnungen sind aber nicht an einer, sondern an zwei gegenüberstehenden Seiten der Kammer angebracht.

Ein Beispiel der mittelbaren Anwendung der Wärme giebt der Darrofen von Alexishütte bei Lingen, dessen Einrichtung aus der Skizze Fig. 6 bis 8 (a. f. S.) ersichtlich ist. Der Hauptpunkt, der die Form und Einrichtung des Ofens bestimmt, ist der, dass die Torfsoden nicht unmittelbar in den Ofen ein- und ausgetragen, sondern auf Karren G geschichtet und mittelst dieser zum Trocknen auf dem Schienengeleise SS aus- und eingefahren werden. Zur Heizung des Ofens erzeugt man (vom Hohofengebläse aus) in einem (nicht abgebildeten) Generator brennbare Gase, welche durch die Röhren E getrieben werden. Durch die Abzweigung N tritt die zur Verbrennung dieser Gase nothwendige Luft ein; die brennenden und verbrannten Gase circuliren nun in den beiden Hauptzweigen

¹⁾ Schenck a. a. O. S. 17.

RR (der Röhre N), welche an jeder der beiden langen Seiten A des Ofens eine dreifache Schlangenwindung (Fig. 8) von unten nach oben machen. Die mit Torf beladenen Karren, 20 an der Zahl, befinden sich zwischen beiden Schlangenrohren in der Mitte. Eine bewegliche Quer-



scheidewand P theilt den Ofen in eine Abtheilung C zum Vortrocknen und eine Abtheilung D zum eigentlichen Austrocknen. Alle 12 Stunden zieht man aus der letzteren Abtheilung fünf Karren trocknen Torf aus, schiebt ebenso viele Karren von C nach D und ergänzt zuletzt in C die Reihe durch fünf frisch gefüllte. Nach dieser Auswechselung werden die inzwischen geöffneten Thüren T und die Scheidewand P natürlich wieder geschlossen.

Die Circulation in diesen Oefen ist nicht sehr vollkommen, sie wirkt zuviel von der Seite, zu wenig von unten und hat zu wenig Wirkung auf die Mitte der in den Karren befindlichen Torfmasse.

Auch kann es unmöglich vortheilhaft sein, die Röhren in die Wand versenkt anzubringen. In der That soll der Torf in diesen Oefen nur 4 bis 5 Proc. seines Gewichts Wasser verlieren bei einem Aufgang von etwa 12 Proc. Brennstoff. Die Luft tritt von unten durch die Thüren ein und,

nachdem sie sich mit Feuchtigkeit beladen, durch Schieber in der aus Eisenplatten Q und der Mauer M gebildeten Decke aus.

Die von Weber angegebene Torfdarre zu Haspelmoor bei Augsburg 1), eine ziemlich grossartige Anstalt, vereinigt die besseren Seiten ihrer Vorgängerinnen mit manchem Eigenthümlichen. Sie ist ein oblonges Gebäude von 120 Fuss Länge auf 56 Fuss Breite, welches auf drei Schienengeleisen mit je 30, also zusammen 90 Karren Torf beschickt wird. Die Heizung ist, ähnlich der von den meisten Treibhäusern, eine sogenannte Canalheizung. Die Feuerungen, je zwei an jeder schmalen Seite des Gebäudes, werden mit Abfällen aus dem Torfbetrieb gespeist; sie münden in ebenso viele Rauchröhren oder Canale, welche sich unter dem Boden durch die ganze Länge des Gebäudes bis zu den gegenüberstehenden Kaminen fortsetzen. Diese Canäle sind in der Nähe des Feuers, wo also die Gase noch eine hohe Temperatur besitzen, von Stein, im weiteren Verlauf von Eisen. Jede Heizröhre liegt in einem weiteren Canal so eingebettet, dass ein Zwischenraum gebildet wird, der zur Luftheizung dient. Durch eine je neben der Feuerung befindliche Oeffnung nach aussen tritt die frische Luft in diesen Zwischenraum ein, erwärmt sich daselbst an dem Heizrohr und steigt durch oben in dem äussern Canal angebrachte Oeffnungen (je 6 in einer Reihe, also 24 an der Zahl) von dem Fussboden in dem Trockenraum nach der Decke auf. Auf diesem Weg ist sie genöthigt durch den Torf zu streichen; damit dies mit mehr Erfolg geschieht, sind die Karren nicht blosse mit Torf gefüllte Kästen, sondern fahrbare Lattengerüste mit schichtenweise aufgestapelten Torfsoden, womit ein gleichmässigerer Durchgang der warmen Luft bezweckt wird; damit endlich diese letztere nicht etwa unthätig ihren Weg statt durch den Torf, vielmehr durch die Zwischenräume zwischen den Schienengeleisen und Karren sucht, sind diese mit stehenden, ebenfalls mit Torf beschickten Brettergerüsten besetzt. Im Ganzen fasst daher das Gebäude, die Beschickung der beweglichen und unbeweglichen Gerüste zusammengenommen, über 200,000 Stück Soden. An den beiden langen Seiten des Gebäudes ist eine Reihe von weiten Zinkröhren angebracht, welche als Dampfkamine wirken und dazu bestimmt sind, den an den Wänden absteigenden Strom feuchter Luft nach aussen abzuführen. Zu dem Ende münden sie im Innern nahe am Boden, aussen über Dach. Bei vollem Gang der Trocknung soll beim Austritt der Luft aus diesen Kaminen eine starke Wolke nidergeschlagener Dampf sichtbar sein. — Auch bei den Weber'schen Trockenhäusern fragt sich, ob der planmässig vorgezeichnete Gang der Heizungsluft in der Ausübung nicht durch unvorhergesehene secundäre und Gegenströme gestört wird. Zuverlässige Ergebnisse über den erreichten Grad der Trocknung und den Brennstoffverbrauch sind nicht bekannt geworden; nach einer ungefähren Schätzung sollen die Kosten der Trocknung auf 1000 Soden nicht ganz 1 fl. (süddeutsch) betragen, während der Verbrauch an solchem getrock-

¹⁾ Vergl. Vogel a. a. O; S. 64.

neten Torf gegen gewöhnlichen lufttrocknen für den Gebrauch in Locomotiven um ¹/₃ bis ¹/₂ geringer sein soll.

Im Ganzen genommen ist das künstliche Trocknen des Torfs eine noch keineswegs abgeschlossene Frage. Die meisten Einrichtungen leiden daran, dass man hintennach nicht gehörig prüft, ob der Gang der Operation in der durch den zu Grund gelegten Plan vorgeschriebenen Weise auch wirklich vor sich geht, um danach rückwärts die nöthigen Abänderungen oder Verbesserungen zu machen. Bei der Bewegung der Gase oder der Luft ist dies sicher nicht immer der Fall und treten unvorhergesehene Abweichungen ein, welche den Wirkungswerth des Ganzen oft empfindlich beeinträchtigen.

Das Pressen des Torfs dürfte sich in steinkohlenreichen Ländern, wie Grossbritannien, schwerlich rentiren, denn die Auslagen an Maschinen und Arbeitslohn sind jedenfalls sehr bedeutend.

Steinkohle.

Im Jahre 1853 wurde ein merkwürdiger Process 1) in Edinburg verhandelt, dessen Entscheidung von der Frage: "was ist Steinkohle?" abhing. Der Eigenthümer eines Grundbesitzes hatte sämmtliche darauf vorkommende Kohle (the whole coal) in Pacht (lease) gegeben. Im Verlauf des Baues auf diese Kohle kam der Pächter auf ein brennbares Mineral, welches sich sehr hoch und zum grossen Vortheil des Pächters als Gaskohle verwerthete. Der Grundeigenthümer stellte darauf die Eigenschaft des fraglichen Minerals als Kohle und damit das Recht des Pächters in Abrede, dasselbe zu fördern. Bei dem Process hatte man eine lange Reihe von wissenschaftlichen Personen, Chemikern, Botanikern, Geologen und Mikroskopikern, sowie praktische Gasingenieure, Kohlenhändler u. a. m. zugezogen. Von der einen Seite suchte man das Mineral als Kohle, von der anderen als bituminösen Schiefer zu erklären. Die Entscheidung war sehr geeignet, wie man sieht, zu Widersprüchen zu führen. Der Vorsitzende des Gerichts fasste deshalb, die wissenschaftliche Entscheidung gänzlich bei Seite lassend, die Verhandlung wie folgt zusammen: "Die Frage, welche Ihrer (der Geschworenen) Prüfung vorliegt, ist keine Frage über diese oder jene Motive, sondern die Frage: was ist das vorliegende Material? was ist Steinkohle im Sinn und Sprachgebrauch derjenigen Personen. welche mit diesem Material handeln und verkehren, was ist Kohle nach dem gemeinen Sprachgebrauch in Schottland? Die Depositionen der Experten in den letzten fünf Tagen lassen eine wissenschaftliche Definition

⁴⁾ A full report of the trial before the Lord Justice-General and a special Jury of the issues in the action and at the instance of Mr. and Mrs. Gillespie of Torbanehill against Messrs. Russel and Son coal masters, Blackbraes, for infringement of lease of coal and ironstone etc. Edinburgh 1858.

es Begriffs von Kohle als ausserhalb der Frage liegend erscheinen. andelt sich also darum, was ist Kohle im gewöhnlichen Sinn des Wortes, ach der Auffassung des gewöhnlichen Lebens im Gegensatz zu dem rein rissenschaftlichen, nach der im schriftlichen Geschäftsverkehr angenomnenen Bedeutung -- " Der Wahrspruch des Schwurgerichts erklärte chliesslich das Mineral für Kohle. Seitdem haben die preussischen Behörden dasselbe Mineral vom Begriff der Steinkohle ausgeschlossen. Aus dieser Verhandlung geht hervor, dass sowohl vom Standpunkte der Wissenschaft als des Verkehres die scharfe Definition des Begriffes "Kohle" mindestens ihre Schwierigkeiten hat. Was man gewöhnlich mit dem Wort "Kohle" zu bezeichnen pflegt, sind Stoffe, welche in ihren physikalischen wie chemischen Kennzeichen weit von einander abweichen. Alle sind jedoch aus der Zersetzung vegetabilischer Substanzen unter bestimmten Bedingungen entstanden und gehören den verschiedensten Stadien dieser Zersetzung an, vom Lignit, welcher in einigen Varietäten äusserlich und innerlich von dem Holz kaum verschieden ist, als äusserstes Glied auf der einen, bis zum Anthracit auf der anderen Seite, welcher fast aus blossem Kohlenstoff besteht. Auch der Gehalt an unverbrennlichen Stoffen ist sehr wechselnd. Angenommen, ein Mineral bestehe aus 5 Proc. einer verbrennlichen, von Steinkohle nicht verschiedenen und aus 95 Proc. unverbrennlicher Substanz, so würde Niemand ein solches Mineral als Kohle bezeichnen. Die Frage, wo die Grenze des für den Begriff "Kohle" zuässigen Gehaltes an unverbrennlichen Bestandtheilen liege, lässt sich nicht mtscheiden und überhaupt eine scharfe Definition von Kohle bei dem etzigen Stande der Wissenschaft nicht geben. Auch die Geologie bietet lafür keine genügende Stütze, denn das Mineral des Edinburger Processes indet sich neben der Kohle in wahren Kohlenflötzen, ebenso wie sich wahre Kohle in anderen Flötzen und sogar in jüngeren Formationen findet. Folgende Begriffsbestimmung dürfte immerhin der Wahrheit noch am nächsten kommen: Kohle ist ein festes Mineral, mehr oder weniger brennbar, schwarzbraun bis schwarz von Farbe, undurchsichtig (ausser in susserst dünnen Schichten), spröde, nicht schmelzbar ohne Zersetzung, so gut als unlöslich in Aether, Benzol, Chloroform und Terpentinöl und einem Aschengehalt, welcher die Bedingung der Anwendung in gewöhnlichen Fenerungen nicht zulässt. In dieser Begriffsbestimmung sind Bernstein und ähnliche Harzkörper, Bitumen, bituminöse Schiefer, soweit diese etwa als Brennstoff könnten angewendet werden, endlich der Torf, letzterer bezüglich der Sprödigkeit, ausgeschlossen.

Dr. Bennett¹) hat den Vorschlag gemacht, gewisse Ringe, welche sorgfältig präparirte Querschnitte unter dem Mikroskop zeigen, als entscheidendes Kennzeichen anzunehmen, indem seiner Ansicht nach das

¹⁾ An investigation into the structure of the Torbanehill mineral and of various kinds of coal J. Hughes Bennet. M. D. F. R. S. E. Transactions Roy. Soc. Edinb. Vol. 2, part. I, 173. 1854.

Percy, Metallurgie. I.

Mineral von Torbanehill bestimmt von jeder Art Steinkohle unterschieden werden kann. Die Histologie hat diese Entscheidung jedoch nicht angenommen. Dr. Bennett bestreitet die Richtigkeit des Wahrspruchs der Geschworenen, indem er schreibt, "bei der Gerichtsverhandlung hat man "es plausibel zu machen gesucht, dass einem zwischen zwei Personen sbageschlossenen Geschäft gegenüber wissenschaftliche Wahrheit keine Benweiskraft habe, und dass unter den Wallfischfängern der Wallfisch immenhin als Fisch zu gelten habe; aber ebensowenig, wie ein mit dem Bau und "der Lebensthätigkeit des Wallfisches vertrauter Naturforscher den Walnisch auch nur einen Augenblick darum unter die Fische rechnen wird, weil er äussere Aehnlichkeit damit hat und im Wasser lebt, — ebensonwenig, behaupte ich, wird ein mit dem Bau und den Eigenschaften den "Minerals von Forbanehill Vertrauter dieses für eine Kohle erklären, bloss "deswegen, weil es gegraben wird und brennbar ist."

Welche Verschiedenheiten der Ansichten auch über die Bildung der grossen Kohlenbecken herrschen mögen, — ob diese Massen an der ursprünglichen Stelle sich befinden wo die Pflanzen vegetirten, denen sie ihre Entstehung verdanken, oder ob sie dahin zusammengeschwemmt sind, — so ist man doch darin einig, dass sie überhaupt von Pflanzen abstammen. Das Studium der Kohlenanalyse ist geeignet, die Abstufungen des Uebergangs von Holz in den Anthracit zu versinnlichen; wie z. B. in nachfolgender Reihe:

	Kohlen- stoff	Wasser- stoff	Sauer- stoff
1. Holz (Mittel der Analysen 1 bis 26 S. 68.) .	100	12,18	83,07
2. Torf	100	9,85	55,76
3. Lignit (Mittel aus 15 Arten)	100	8,37	42,42
4. Kohle (Ten-yard) aus d. Südstaffordshire Becken	100	6,12	21,23
5. Kohle vom Tynefluss	100	5,91	18,32
6. Kohle von Pentrefellin, Südwales	100	4,75	5,28
7. Pennsylvanischer Anthracit	100	2,84	1,74

Durch die verschiedenen Stufen hindurch findet mithin eine steige Abnahme des Sauerstoffs und Wasserstoffs oder was dasselbe ist, eine stetige Zunahme des Kohlenstoffs statt. Dasselbe gilt für den Wasserstoff, welcher einen, mit Ausnahme des Anthracits, stets wachsenden Weberschuss über das zur Wasserbildung erforderliche Verhältniss zeigt.

			W	asserstoff				- 77	asserstoff
Nr.	1.			1,80	Nr.	5.			3,62
"	2.			2,89	"	6.			4,09
				3,07	n	7.			2,63
				3,47					

Man kann die Entstehung dieser einzelnen Stufen aus dem Holz als eine Ausscheidung von Wasserstoff (in Verbindung mit Kohlenstoff) als Sumpfgas und (mit Sauerstoff) als Wasser, sowie des Sauerstoffs selbst als Kohlensäure erklären 1). Das Auftreten von Sumpfgas dabei beweisen die schlagenden Wetter der Kohlengruben. Wasserstoff und Sauerstoff werden übrigens niemals gänzlich abgeschieden, und finden sich selbst im Anthracit immer noch zu einigen Procenten.

Zu den regelmässigen Bestandtheilen der Kohle gehört auch der Stickstoff im Betrag von 1 bis 2 Proc.; er stammt von den stickstoffhaltigen Begleitern der Cellulose im Pflanzenkörper. Auf der Gegenwart des Stickstoffs beruht die Gegenwart des Ammoniaks in den Zersetzungsproducten der Kohle und die alkalische Reaction derselben, während diese bei Holz durch Essigsäure stets sauer ist.

Auch der Schwefel ist ein nie fehlender Bestandtheil der Kohle; sei es als schwefelsaures Salz in der Asche, sei es als Schwefeleisen, sei es als Bestandtheil organischer Verbindungen wie im Eiweiss. Der grösste Theil des Schwefels ist als Einfach-Schwefeleisen zugegen, und erscheint bei der trocknen Destillation theils als Schwefelwasser-, theils als Schwefelkoblenstoff.

Alle Kohlen pflegen bei 100°C. mehr oder weniger Wasser zu verlieren, ein Verlust, der selbst bei anscheinend trocknen Kohlen bis 20 Proc. betragen kann. Ob dieses Wasser ganz und gar hygroskopisch oder zum Theil gebunden, ist ungewiss, doch letzteres aus später zu erwähnenden Gründen wahrscheinlich. Der Gehalt an Wasser, welchen die Kohle zurückhält, nachdem sie lufttrocken geworden, verdient mehr Beachtung und Feststellung, als ihm bisher zu Theil geworden.

Der unverbrennliche Theil der Kohle besteht vorwiegend aus Kieselerde, Thonerde, Kalk und Eisen; sie ist das, was als Asche zurückbleibt. Der Gehalt an Thonerde, welche nicht zu den gewöhnlichen Bestandtheilen der Pflanzenasche gehört, giebt an die Hand, dass die Steinkohlenasche nicht bloss den letzteren, sondern auch den von aussen her zugeführten Stoffen ihren Ursprung verdankt. Ausserdem liefern die Bedingungen der Entstehung der Steinkohle, insbesondere die Betrachtung der Kohlenflötze mit den zwischengelagerten Thon- und Sandsteinschichten den augenscheinlichen Beweis der Einfuhr jener Stoffe von aussen. Als Beispiel mag derjenige Eisenstein der Kohlenformation dienen, welcher in England unter dem Namen "black band" bekannt ist und im Wesentlichen aus einem innigen Gemenge von kohlensaurem Eisenoxydul mit Kohlensubstanz besteht. Am schlagendsten geben dies endlich die Untersuchungen von Taylor?) über die Asche einer Kohle von Newcastle, sowie des Gesteins aus dem Hangenden und Liegenden ihres Flötzes zu erkennen.

¹⁾ Liebig, Agriculturchemie. - Bischof, Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie Bd. II, S. 1780.

²⁾ Bischof, Lehrb. etc. Bd. II. 1771. — Edinburgh new philosophical Journal Vol. L, p. 140. 1851.

	1.	2.	3.	4.	5.
Kieselerde	62,44	59,56	64,21	56,51	58,99
Thonerde	31,22	12,19	28,78	31,89	26,19
Eisenoxyd	2,26	15,96	2,27	_	5,14
Eisenoxydul	<u>-</u>	-		7,04	5,11
Kalk	0,75	9,99	1,34	1,69	0,67
Bittererde	0,85	1,13	1,12	0,85	1,54
Kali	2,48	1,17	2,28	1,38	2,34
Natron	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0,61	_
	100,00	100,00	100,00	99,97	99,98

Nr. 1. Feuerfester Thon als Liegendes, nach Abzug von 10½ Proc. Wasser und 0,44 Proc. Chlornatrium und schwefelsaurem Natron. Nr. 2. Von Kohle guter Qualität mit 1,36 Proc. Asche, nach Abzug von 8,2 Proc. Schwefelsäure, über deren Quelle später. Nr. 3. Von Kohle geringerer Qualität mit 16,9 Proc. Asche, nach Abzug der Schwefelsäure. Nr. 4. Von bituminösem Kohlenschiefer, nach Abzug von 39,35 organischer Substanz. Nr. 5. Von blauem Kohlenschiefer, nach Abzug von 11 Proc. Wasser.

Asche der fossilen Kohlen. Die Asche der Kohle ist sowohl ihres Gewichtverhältnisses als ihrer Zusammensetzung nach zu beachten; ihrer Menge nach kann sie bis zur Geringwerthigkeit, selbst bis zur gänzlichen Unbrauchbarkeit der Kohle steigen. Die Bestimmung gelingt am besten in Platin- oder Porzellantiegel mittelst Gaslampe oder Muffel. Was die Beschaffenheit der Asche betrifft, so ist das Eisenoxyd von ganz besonderer Wichtigkeit, da Schwefelkies in allen Kohlen vorkommt, entweder unsichtbar in der Masse vertheilt, oder in Gestalt sichtbarer Blättchen, oder in Lagern, oder endlich in Knoten von oft erheblichem Umfang. Die Hitze, welche vertheilter Eisenkies in Berührung mit der Luft entwickelt, ist ein Hauptgrund der Selbstentzündung der Kohlengruben. Gewisse Sorten von Kohlen zeigen, wenn sie einige Zeit der Luft ausgesetzt werden, an der Oberfläche gelbe Flecken, welche aus basisch-schwefelsaurem Eisenoxyd (durch Oxydation des Eisenkieses) bestehen. Anfangs bildet sich nur schwefelsaures Eisenoxydul; bisweilen in so grosser Menge, dass die Kohle vollständig zerfällt und die Grubenwasser einen starken Eisengeschmack annehmen. Derartiges Wasser greift die Dampfkessel stark an, und setzt an der Luft einen ockrigen, gelbbraunen Niederschlag von basischschwefelsaurem Eisenoxyd. Der Kohlenschiefer, im Wesentlichen Thonerdesilicat, ist bis zu einem gewissen Grad auch Bestandtheil der Kohle, wie man aus der Analyse ihrer Asche ersieht. Dieses Thonerdesilicat in Berührung mit sich oxydirendem Eisenkies, ist wahrscheinlich die Quelle der weissen, asbestartigen, schönen Ausblühungen, welche aus Eisenalaun, $FeOSO_3 + Al_2O_3 3SO_3 + 24HO$, bestehen 1).

¹⁾ Berthier, Annal. des Mines T. V. p. 259. — Rammelsberg, Handwörterbuch d. chem. Mineralogie Bd. I. S. 10, 1840.

Das Schwefeleisen geht bei vollständiger Verbrennung in die Asche als ein Aequivalent Eisenoxyd über; umgekehrt ist das Eisenoxyd in der Steinkohlenasche aus Schwefeleisen entstanden. Zuweilen ist es vorwiegend, so dass es die Farbe der Asche bestimmt, zuweilen nicht; daher die Unterscheidung der Kohle in solche mit rother und mit weisser Asche. Auf dieselbe Erscheinung hin kann der Grad der rothen Färbung, verglichen mit der Quantität der Asche, als ein Maass des Gehalts der Steinkohle an Schwefeleisen (Eisenkies) gelten. Ein grösserer Gehalt von Eisenkies, besonders in Form von Einschlüssen oder Nestern, greift die eisernen Roststäbe stark an, zuweilen in dem Grade, wie der Verfasser beobachtet hat, dass von der unteren Rostfläche förmliche Stalactiten herabhängen. Sinternde oder schmelzbare Aschen von Steinkohlen bilden eine Art von Schlacken (engl. clinker), deren Anhäufung auf dem Rost einerseits den Luftzug und dadurch den Gang des Ofens herabstimmt, andererseits die Zerstörung der Roststäbe beschleunigt, indem sie die Abkühlung derselben durch die Zugluft hemmt. Ein grösserer Gehalt an Eisenoxyd wirkt unter Umständen sehr auf Verschlackung der Asche. Im Allgemeinen gilt eine Kohle besonders für Dampfkessel um so besser, je weniger ihre Asche backt, denn diese Eigenschaft bedingt ausser der raschen Zerstörung noch eine Vermehrung des Arbeitslohnes für Reinigung der Roste. Nur Ausnahmsweise, wie in Südwales, wo die einzige Möglichkeit der Anwendung gewisser geringwerthiger Kohlensorten durch die Bildung eines solchen Schlackenbetts möglich wird, zieht man davon Nutzen. Man lässt es nämlich auf 12 bis 20 Zoll Dicke anwachsen und unterhält darin Sprünge und Klüfte sum Durchgang der Luft. Im Maass als die Dicke von oben zunimmt bricht man von unten Schlacken aus. Bei der bezeichneten Dicke des Aschenbetts sind die Roststäbe weit genug vom Feuer, um ungefährdet zu sein. Ein gewisser Gehalt an erdigen Substanzen ist übrigens für die Stetigkeit des Feuers von Vortheil, wie man z. B. aus diesem Grunde in Südstaffordshire die in der Mitte des Ten-yard-Flötzes vorkommende Kohle, sogenannte "Brasils", für Flammofenbetrieb vorzieht.

Gegenüber der gewöhnlichen Art die Analysen zu berechnen, bedingt der Gehalt an anorganischen Bestandtheilen häufig Fehler, insofern man den Sauerstoffgehalt durch Abzug der Säuren des Kohlen-, Wasser-, des Stickstoffs und der Asche von der trocknen Kohle berechnet. Bei der Verbrennung verwandelt sich das Eisen des Schwefeleisens in Eisenoxyd und der Schwefel mehr oder weniger in Schwefelsäure, welche mit einer der Basen (z. B. Kalk) feuerbeständig verbunden bleibt. Der ganze Gewichtszuwachs der Asche an Sauerstoff — welcher bei vollständiger Bindung des Schwefels, wie sie indessen den weiter unten aufgeführten Analysen von Kohlenaschen zufolge nie statt hat, dem Gewicht des Schwefeleisens (FeS₂) gleichkommen würde, — geht am Sauerstoff in der Berechnung der Analysen ab. Dies ist jedoch nicht die einzige Fehlerquelle, an der die Berechnung der Analysen leidet. Wie man weiss, ist der grösste Theil der Thonerde als Thon in der Steinkohle; Thone enthalten aber Wasser

als solches gebunden, welches, in der Rothglühhitze entwickelt, zu dem aus Wasserstoff gebildeten Wasser zählt und so den Betrag dieses Elements erhöht, worauf schon Regnault¹) aufmerksam gemacht. Ebenso kann die Gegenwart von kohlensaurem Kalk, der in der Glühhitze Kohlensäure abgiebt, den Kohlenstoffgehalt grösser erscheinen lassen, als die Wirklichkeit. Nach Marsilly²) giebt ein und dasselbe Handstück, wenn auch noch so homogen und rein, in seinen verschiedenen Theilen keineswegs den gleichen Aschen- oder den gleichen Kokerückstand; es ist daher stets auf richtige Mittelproben zu sehen²).

Braunkohle. In dem geologischen Begriff des Wortes versteht man unter Braunkohle fossile Kohlen, welche jüngeren Ablagerungen angehören als die Steinkohlenflötze. Zuweilen, aber doch nur Ausnahmsweise, ist die Braunkohle im Aeusseren, selbst in der chemischen Zusammensetzung nicht von der eigentlichen Steinkohle zu unterscheiden. Es finden allmälige Uebergänge zwischen beiden statt, und ist eine strenge wissenschaftliche Trennung beider nur auf Grund geologischer und einiger weniger chemischer Thatsachen möglich. So fand Fremy, dass Braunkohle mit Holzstructur sich, wie bekannt, in Alkalien theilweise, aber in Salpetersäure und chlorigsauren Salzen gänzlich löst. Die schwarzen, nicht erdigen, dichten Braunkohlen thun dies ebenfalls noch, lösen sich aber nicht in Alkalien, so wenig wie die eigentlichen Steinkohlen. Diese lösen sich aber vollständig in einem Gemenge von Schwefelsäurehydrat mit Salpetersäure zu einem Ulminartigen Körper, der durch Wasser daraus gefällt wird. Im Allgemeinen haben jedoch die Braunkohlen die Eigenthümlichkeit, selbst in lufttrocknem Zustand weit mehr, 15 bis 20 Proc. und darüber, hygroskopisches Wasser zurückzuhalten.

Die Structur der Braunkohlen ist entweder die des Holzes, erdig oder dicht; der Bruch holzartig, uneben oder muschlig; die Farbe heller oder dunkler braun, schwarzbraun oder schwarz; sie sind entweder matt oder fettglänzend; das specifische Gewicht schwankt von 1,2 bis 1,4; die Zusammensetzung hat mehr mit der des Holzes als der Steinkohle gemein. Braunkohlen verhalten sich nie oder fast nie als Backkohlen.

Classification der Braunkohlen nach ihrer äusseren Beschaffenheit.

- a. Pech- oder Glanzkohle. Dicht zu prismatischen Stücken spaltbar; Bruch muschlig, Farbe pechschwarz, wachs- oder fettglänzend.
- b. Gemeine Braunkohle. Dicht, von schiefriger Absonderung dunkelbraun bis pechschwarz; Fettglanz oder etwas höher.
 - c. Fossiles Holz (Lignit), von Form und Gefüge des Holzes.
- d. Blätterkohle. Entschieden schiefrige Absonderung, oft blättrig, oft elastisch, braun.
- e. Erdige Braunkohle. Dicht, zerreiblich, erdiger Bruch; matt; verschiedene Töne von Braun.

¹⁾ Annal. des Mines [3] T. XII, 167. - 2) Compt. rend. T. XLVI, 882. 1848.

Zusammensetzung der Braunkohlen. Die folgende Tabelle enthält Regnault's Analysen (1837) nach dem Grad der vorgeschrittenen Kohlenvermoderung der Fossilien angeordnet:

Brennbare Fossilien der tertiären Formation, bei 100°C. und darüber getrocknet.

			11		asche	schenhaltig	±0	8.8	aschenfrei	rei	_
		Beschaffen- heit der Kokes	Specif. (tewic	Holzenstoff	По5ат9нав <i>₩</i>	Sauerstoff u. Stickstoff	Увсре	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff u. Stickstoff	
	1. Dax, Süd-Frankreich	pulvrig	1,272	70,49	5,59	18,93	4,90	74,19	5,88	20,13	
Vollkommene	2. Bouches du Rhône	46	1,254	63,88	4,58	18,11	13,43	73,79	5,29	20,92	
Braunkohle	3. Hessen-Cassel		1,351	17,17	4,45	21,67	1.77	73,00	4,93	22,07	
	4. Basses Alpes	*	1,276	70,02	5,20	27,77	3,01	72,19	5,36	22,45	
	5. Griechenland	, " "	1,185	61,20	5,00	24,78	9,02	67,28	5,49	27,23	
Unvollkoinmene	6. Köln	wie Holz-	1,100	63,29	4,98	26,24	61.6	96,99	5,27	27,77	
Draunkonie	7. Usnach	. kohle	1,167	56,04	5,70	36,07	2,19	57,29	5,83	36,88	
Bitumenartige	S. Elabogen, Böhmen	1	1,157	73,79	7,46	13,79	4,96	77,64	7,85	14,51	
Braunkohle	9. Cuba	aurgemant)	1,197	75,85	7,25	12,96	3,94	78,96	7,55	13,49	
Asphalt	10. Mexico)	1,063	79.18	9,30	8,72	2,80	81,46	9,57	8,97	

Nr. 1. Schön schwarz, Pulver braun, Bruch uneben, sehr matten Glanz, keine Holztextur, verhält sich nicht backend. Nr. 2. Kommt in Kalkstein vor, sehr schiefrig, rein schwarz, Pulver braun, sehr glänzend, Holztextur nur noch in einigen weniger veränderten Stücken unterscheidbar, die braun sind; brennt ohne zu backen, mit russender leuchtender Flamme. Nr. 3. Im Muschelkalk auf Thon; sehr glänzend, mit muschligem Bruch, dem schönsten Gagat ähnlich, aber weicher; Pulver

schwarzbraun, etwas sinternd, nicht backend. Nr. 4. In Kalkstein; sch Pulver hellbraun, Fettglanz, dicht, Koke etwas aufgebläht, als Sch kohle geeignet. 5. Am Ufer des Alpheus in Elis gewonnen; dickblit mattschwarz, Pulver braun, deutliche Anzeichen von Pflanzenstructur, h da sogar gut erhalten, nicht backend; vor der Analyse mit Chlorw stoff zur Entfernung des reichlich eingemengten kohlensauren Kal handelt. Nr. 6. In mächtigen Lagern in Sand und Thon an den lufern von Köln bis Bonn; rothbraun, Pulver braunroth; zerreiblich schiedene Holztextur, Koke wie Holzkohle. 7. Bei Usnach am Zü See; braun fast schwarz, Pulver hellbraun, sehr hart, nicht sc

Folgende Zusammenstellung enthält die procentische Zusammens

	Specif. Gewicht	Kohlen- stoff	Wasser- stoff
1. Bovey, Devonshire	1,129	66,31	5,63
2. Oedenburg, Ungarn	1,285		_
3. " "	1,334		
4. Bodoncspatak, "	1,327	_	
5. Palojta, "	1,256	_	
6. Zsemle Comorn	1,347	!	
7. Wildshut	(1,306	53,79	4,26
8. Thallern Oesterreich	1,413	49,58	3,84
9. Gloggnitz)	(1,364	57,71	4,49
10. Schönfeld, Böhmen		61,20	5,17
11. " "		_	-
12. Meissen, Sachsen	-	58,90	5,36
18. ", ",	_	62,18	5,47
14. Riestedt, Preussen	1,218	61,13	5,09
15. Lōderburg, "	1,219	55,30	4,90
16. Teuditz, "	1,263	54,02	5,28
17. ", ",	-	49,91	5,20
18. Brumby, ,,	1,263	47,78	4,28
19. Frankfurt a. O., Preussen	_	59,65	4,86
20. Wittenberg, ",	_	64,07	5,03
21. Zscherben, Sachsen		64,26	5,76
22. Tiflis, Georgien	-	63,34	5,67
23. Irkutsk, Sibirien	_	47,46	4,56
24. Laubach, Hessen-Darmstadt		57,28	6,03
25. Cassel, Hessen-Cassel		62,60	5,02
26. Sipplingen, Bodensee	_		
27. Sardinien		59,98	4,75
28. ¡Prärien von Nordamerika, östlich	_	56,50	3,65
29. der Rocky-Mountains. Britisch		50,60	3,24

¹⁾ Mit Holz untermengt.

²⁾ Soweit der Schwefel in der achten Columne angegeben.

bar, selbst schwer im Mörser zu zerkleinern; vollkommen erhaltene Holzstructur. Nr. 8. In einem mächtigen Thonlager, zur Heizung der Porzellanbrennöfen¹) gebraucht; schwärzlich braun, Pulver rothbraun, dicht; homogen wie Gagat, Bruch muschlig, matt; giebt einen leichten halbmetallglänzenden Koke; enthält 1,77 Proc. Stickstoff. Nr. 9. Sammtschwarz, starker Fettglanz; schmilzt leicht beim Erhitzen und hinterlässt einen leichten aufgeblähten Coaks. Nach Regnault der Uebergang von Braunkohle zum Asphalt; wahrscheinlich tertiäres Gebilde. Nr 10. Schwarz, Pulver schwarz, lebhaft glänzend, starker unangenehmer Geruch, schmilzt unter 100° C.; geologische Verhältnisse unbekannt.

von verschiedenen anderen Ligniten (bei 100° C.) und darüber getrocknet.

Stick-					Aschen-	und schv	vefelfrei ³)
stoff	Schwefel	Asche	Wasser	Koke	Kohlen- stoff	Wasser- stoff	Sauer- und Stickstoff
0,57	2,36	2,27	34,66	30,79	67,85	5,75	23,39 3)
-	0,91	2,39	18,60		70,84	4,71	24,44
-	1,63	4,64	17,10		71,36	5,09	23,54
-	4,27	3,30	10,84	_	59,88	4,55	35,56
-	2,59	1,41	11,07	_	70,40	5,73	23,87
ll -	0,57	4,35	12,60	59,55	71,89	4,79	23,31
-	0,98	15,58	26,15	54,7	64,46	5,10	30,44
K) -	4,56	19,34	22,53	63,7	65,15	5,05	29,80
-	3,12	12,54	25,15	54,5	68,42	5,33	26,25
-	-	12,35	21,2		69,82	5,90	24,28
N -	· _	8,65	_	_	70,80	5,81	23,39
-	6,61	7,50	_	_	68,58	6,24	25,18
i i -	9,30	5,00	_	_	72,56	6,38	21,06
B) -	· —	1,83	31,66	_	62,27	5,18	32,55
B I -	· _	7,85	49,50	_	60,01	5,31	34,68
li -	·	12,80	48,60	_	61,95	6,06	31,99
- 1		12,47	_		57,02	5,94	37,04
· 🛮 🗀	· _	29,52	40,60	_	67,79	6,07	26,14
-	· _	9,08	16,07	_	65,61	5,34	29,05
-	. _	3,35	17,26		66,29	5,20	28,51
-	· -	12,54	45,37	_	73,47	6,59	19,94
-	· -	3,04		_	65,34	5,85	28,81
-	. -	14,95	_	i —	55,81	5,36	38,83
11 -	- -	0,59	_		57,62	6,07	36,31
-	•	5,86		-	66,49	5,33	28,28
-	· -	5,50	-	<u> </u>	64,96	3,48	31,56
	. _	5,85	-	50,00	63,71	5,05	31,24
B I '	0,60	5,62	13,92	<u> </u>	70,75	4,57	24,68
1 9	90 0,42	15,93	14,50	-	73,17	4,68	22,15

b) Diese eine Nummer ausschliesslich Stickstoff.

Nr. 1 1). Braun, Structur fasrig blättrig, zerfällt im Wasser, die Finger nicht beschmutzend; giebt einen halbmetallglänzenden Koke ohne Aufblähen, nur schwach backend; Asche voluminös und roth; brennt mit widrigem Geruch; enthält Kupfer und Blei. Nr. 2. Feinfaserige Braunkohle. Nr. 3. Nichtsaserig. Nr. 42). Pechschwarz, Pulver braun, am frischen Bruch bis glasglänzend; Structur hier und da holzartig; bricht in rhombischen Stücken. Nr. 5. Schwarzbraun bis hellbraun; Pulver braun, deutliche Holzstructur; hart und schwer zerreiblich; enthält ein eigenthümliches Harz. Nr. 6. Schwarz, Pulver braun, matter Fettglanz, Bruch uneben, schiefrig, öfter muschlig und rhombisch; ohne Spur von Pflanzenstructur; luftbeständig. Nr. 73). Holzartig; Koke durch langsame Zersetzung erhalten, gab bei rascher Verkohlung 2 bis 3 Proc. weniger; trockne Proben der Kohle absorbirten in 24 Stunden 10,8 Proc. Wasser, d. i. 7,3 weniger als sie bei 1000 C. verloren. Nr 83). Schwarzbraun, holzig, absorbirte getrocknet 15 Proc. Wasser in 24 Stunden. Nr. 9. holzig, sehr zerklüftet. Nr. 104). Braunkohle. Nr. 115). Dunkelbraune Kohle. Nr. 126). Braunkohle. Nr. 137). "Schwarzkohle", Varietät von Braunkohle. Nr. 14 8). Sog. fossiles Holz, Farbe der Asche weissröthlich. Nr. 15-18 incl. Braunkohle der Provinz Sachsen, Preussen; erdig; das specifische Gewicht und das Wasser an frischgeförderten Proben bestimmt; Farbe der Asche bei Nr. 15 gelbbraun. Nr. 16. und 18. graulich weiss. Nr. 199). 20. 21. 2210). 23. Braunkohle. Nr. 24. Lignit. Nr. 2511). 2612). Braunkohle. Nr. 27 13). Findet sich 1 4 Stunde von der See bei Goneza, Provinz Jglesias westlich von Cagliari; die Analyse ist von Abbene und Rossi in Turin; auch in der École des mines in Paris untersucht und als eine schwarze, schiefrige, eisenkiesführende Kohle beschrieben, von pulvrigem Koke, eisenhaltiger Asche. Nach Mittheilung von Sir Roderick Murchison gehört dies Mineral wahrscheinlich zur eigentlichen Steinkohlenformation und wäre danach ein Beispiel einer wahren Steinkohle von lignitartigem Ansehen. Nr. 2814). Erhalten von Dr. Hector, dunkelbraun, dicht, theilweise holzähnlich, theilweise steinkohlenähnlich,

¹⁾ Vaux, Journ. Chem Soc. London. Vol. 1, p. 318. — 2) Nendtvich, chem. techn. Untersuchung der vorzüglicheren Steinkohlen Ungarns. Sitzungsber. der k Akademie der Wissenschaften, Oct. 1851. — 3) Nendtvich, chem. techn. Untersuchung der vorzüglicheren Steinkohlen Ungarns. Sitzungsber. der k Akademie der Wissenschaften. Oct. 1851. — 4) Baer, Arch. Pharm. [2] Bd. LVI. S. 159. — 5) Köttig. in Kenngott's Uebersicht etc. 1856. S. 153. Aus Jahrb. k. k. geol. Reichsanstalt Bd. IV. S. 152. — 6) Graeger, Berz. Jahresber. 1848. S. 261. — 7) Ebendaselbst. — 8) Nr. 14 bis 16 u. 18, Bischof, Bergwerksfreund Bd. V, S. 13. Nr. 17. Wagner, polyt. Centralbl. S. 1496. 1847. — 9) Nr. 19 bis 21. Baer, Arch. Pharm. [2] Bd. LXVI. S. 263 und Bd. LXVII. S. 277. — 10) Nr. 22 u. 23, Woskresensky, Kenngott's Uebersicht etc. S. 256. 1852. — 11) Liebig, Agriculturchemic. — 12) C. Gmelin, Kenngott's Uebersicht etc. S. 117. 1856. — 13) Annal. des Mines [4] T. XX, p. 680. — 14) Von Saskatchewan Plains, la Roche Percée, unterm 490 7' der Breite und 1150 westlicher Länge. Tertiär? Analysirt von Tookey im Laboratorium des Verfassers.

Bruch muschlig. Nr. 29 1). Erhalten von demselben; zerbröckelte beim Trocknen an der Luft; steinkohlenähnlich. —

Von G. P. Wall gesammelte und von C. Tookey analysirte Proben braunkohle von der Insel Trinidad gaben durch Verbrennen im Sauerstoffstrom folgende Resultate:

Ü			lufttr	ocken:	
		1.	2.	3.	4.
Hygroskopisches Wasser		20,50	5,90	16,80	17,65
Kohlenstoff		60,13	69,53	57,38	56,19
Wasserstoff		4,14	5,36	3,74	4,14
Sauer- und Stickstoff .		10,77	15,22	17,50	17,39
Schwefel		2,36	0,55	0,68	2,23
Asche		2,10	3,44	3,90	2,40
		bei 100	bis 110) ⁰ C. ge	trocknet
		1.	2.	3.	4.
Kohlenstoff		75,63	73,11	71,58	68,23
Wasserstoff		5,20	5,63	4,66	5,02
Sauer- und Stickstoff .		13,57	17,08	18,09	21,14
Schwefel		2,96	0,57	0,84	2,70
Asche		2,64	3,61	4,86	2,91

Nr. 1. Schwarz, Bruch matt, Pulver braun, nicht backend, gab 43,15 Kohlenrückstand. Nr. 2. Schwarz, glänzend wie gewöhnliche Steinkohle, zerreiblich, Bruch uneben, Pulver dunkelbraun. Wirft im Feuer Funken und backt unter petroleumartigem Geruch. Hinterlässt einen zusammenhängenden Koke, 54 Proc. des Gewichts und eine rothe Asche. Nr. 3. Schwarz, dicht, Bruch muschlig, Pulver braun; backt nicht; hinterlässt 51,8 losen Kohlenrückstand. Nr. 4. Schwarz, dicht, Bruch uneben, matt, Pulver braun, nicht backend, giebt 44,95 losen Kohlenrückstand. — Es zeichnen sich, den Analysen zufolge, die Kohlen von Trinidad durch einen Wassergehalt aus, welcher den der gewöhnlichen Steinkohlen weit übertrifft; nur Nr. 2 macht eine Ausnahme und scheint überhaupt nach physikalischen und chemischen Eigenschaften von den Steinkohlen nicht verzehieden.

Braunkohlen von Auckland (Neuseeland) und Tasmania fand Tookey im Mittel aus zwei Analysen zusammengesetzt aus:

¹⁾ Analysirt von demselben, von dem 6 Fuss Flötz am rechten Ufer des Saskatchewan bei Fort Edmonton unter 53° 33' Breite und 113° 20' westlicher Länge. Untere Kreide?

											1.	2.
Hygrosko	oisc	he	m T	Wa	B8 e I						14,12	13,43
Kohlensto	ff										55,57	59,90
Wassersto	ff										4,13	4,66
Sauerstoff											15,67	15,99
Stickstoff											1,15	1,08
Schwefel											0,36	0,30
Asche .				•						•	9,00	4,64
						z	usa	mn	nen	•	100,00	100,00

Nr. 1. von Auckland, schwarz, matter Glanz, Bruch uneben, mehr oweniger muschlig; deutliche Absonderungsflächen; mehr oder wen durchscheinend (?) ("more os less transparent") mit Körnern und Klun von Harz durchsetzt. Nr. 2. Von Tasmania durch den Gouverneur nison; bezüglich der äussern Beschaffenheit und des Harzgehalts der rigen ähnlich; bei dieser Kohle lag ein faustgrosses Stück Harz, wen bernsteinartig und durchsichtig als das Harz von Nr. 1. Benzol i einen Theil des Harzes aus mit Hinterlassung einer gummiartigen Mass der unveränderten Form des Stücks.

Braunkohlenasche. Nachstehende Analyse von Kremen möge als Beispiel von der Zusammensetzung der Braunkohlenasche die

					Asche aus Braun- kohle von Artern
Kali					0,99
Natron .					1,72
Kalk					20,56
Bittererde					2,16
Thonerde					29,50
Eisenoxyd					32,78
Schwefelsä	ur	е			9,17
Kieselerde					3,12
					100,00

Daubrée fand in Braunkohle des tertiären Gebiets von Lobsan (l Rhin) 0,002 bis 0,0008 ihres Gewichts Arsenik.

Steinkohlen. Als bituminöse Kohle bezeichnet man in der Reliejenigen Kohlen der Kohlenflötze, welche unter gewöhnlichen Umstän mit russender Flamme brennen. Sie können als ein Mittelglied zwischen Braunkohlen und dem Anthracit angesehen werden, welches ohne bestim Grenzen einzuhalten in beide übergeht. Es sind daher in der Classe bituminösen Kohlen Varietäten inbegriffen, welche nach ihrer Natur

¹⁾ Pogg. Annal. Bd. LXXXIV, S. 67.

Zusammensetzung weit von einander abweichen. Die Bezeichnung "bituminös" rührt davon her, dass diese Kohlen mit einer ähnlichen russenden Flamme brennen, wie das Bitumen, und hat häufig auf die falsche Vorstellung eines wirklichen Bitumengehaltes geführt. Weder Aether noch Benzol nehmen jedoch etwas von der Kohle auf, während Bitumen leicht darin löslich ist. Andere verstehen unter den bituminösen die flüchtigen Theile der Kohle, welche bei der Rothglühhitze weggehen; noch Andere endlich verstehen darunter die sogenannten organischen Elemente der Kohle, den Kohlenstoff abgerechnet.

Die Charaktere der bituminösen Kohle sind etwa die folgenden: Sie sind fest, spröde, undurchsichtig, von mattem Glanz bis fettglänzend; die Farbe in Masse schwarzbraun bis schwarz, der Strich ebenso; manche beschmutzen die Finger, andere nicht; Härte wechselnd; der Bruch eben, muschlig bis uneben; sind geneigt, in kubische oder rhombische Stücke zu brechen, zeigen jedoch keine krystallinische Beschaffenheit. Sie sind aus Kohlen-, Wasser-, Sauer-, Stickstoff und erdigen Substanzen zusammengesetzt; sie brennen mit mehr-oder weniger russender Flamme und hinterlassen, in geschlossenen Gefässen erhitzt, einen festen Kohlenrückstand — Koke —, welcher die Aschenbestandtheile enthält.

Gewisse Kohlen, die sogenannten backenden Kohlen, haben die Eigenschaft, bis zu einem gewissen Grade erhitzt, aufzuschwellen, teigig zu werden und in halbgeschmolzenem Zustand Gas in Blasen zu entwickeln, welches mit glänzender Flamme verbrennt. Werden solche Kohlen vor dem Erhitzen zerkleinert, so vereinigen sich die Theilchen wieder su einer zusammenhängenden Masse, sie "backen". Wenn man in der Hitze teigig gewordene Kohle aus dem Feuer nimmt, so behält sie auf kurze Zeit ihre teigige Beschaffenheit, wird aber nach dem Abkühlen wieder fest und spröde. Die Eigenschaft zu backen findet sich in allen Graden - vom unmerklichen Sintern bis zur fast vollständigen Schmelzung abgestuft. Die Erweichung der Kohlen in der Hitze, die nicht die Folge einer blossen Schmelzung wie bei Wachs z. B. ist, sondern jederzeit erst mit der Zersetzung der Kohle eintritt, hat man sich etwa in folgender Weise vorzustellen: Wenn man Holzkohle oder Anthracitpulver in einen Tiegel einstampft und erhitzt, so findet keine Zersetzung statt; mischt man aber das Pulver zuvor mit etwas Theer oder Pech, so erhält man eine fest zusammengebackene, klingende Masse. In der Hitze zersetzen sich nämlich der Theer oder das Pech bei Abschluss der Luft in flüchtige Producte und in einen nicht flüchtigen Rückstand von glänzender Kohle, welcher in jenem Versuch den Kitt bildet, der die Holzkohlen oder Anthracittheilchen verbindet. Bei der Steinkohle entstehen bei höheren Temperaturen wahrscheinlich ebenfalls theerartige Körper, welche sich nachher in flüchtige Theile und festen Kohlenrückstand zersetzen; von der Natur dieser Körper haben wir jedoch zur Zeit keine nähere Kenntniss.

Es hat einiges Interesse, die Eigenschaft der Kohle, zu backen, mit ihrer Elementarzusammensetzung zu vergleichen. Diese Frage wäre mit

einemmal als erledigt zu betrachten, wenn sich für die backenden, wie die nicht backenden Kohlen einerlei Elementarzusammensetzung herastellte. Zwei Proben Kohlen, welche Herr Wood von Newcastle a. einsandte und von derartiger Beschaffenheit vermuthete, zeigten bei analyse im Laboratorium des Verfassers Abweichung in der Zusammssetzung und waren beide, wenn auch die eine in geringem Grade, backen — Ein Blick auf die nachstehenden Columnen, worin Sauer- und Wass stoff auf 100,0 Kohlenstoff berechnet sind:

zeigt (wenn man den Stickstoff, was ohne besonderen Irrthum geschel kann, vernachlässigt) folgende Ueberschüsse von Wasserstoff über das : Bindung des Sauerstoffs zu Wasser erforderliche Verhältniss:

Die Eigenschaft zu backen kann danach von diesem Ueberschinicht herrühren, weil er z.B. bei Nr. 1 und 4 ihres verschiedenen V haltens ungeachtet gleich ist. Berechnet man die Summe des Wasser- u Sauerstoffs, so erhält man folgende Zahlen:

$$10,03-11,81 | 16,35-20,37-23,98 | 27,49-27,35-28,59-29$$

welche anzudeuten scheinen, dass ein Betrag des Sauerstoffs zwischer und 18 Proc. in runder Zahl die Eigenschaft zu backen bedinge. D stehen jedoch die Resultate von Stein's 1) Untersuchungen der säcl schen Kohle durchaus entgegen, wie aus nachfolgendem Auszug zu sehen ist:

		leht							Alt d.			ensetz rel. K			1100
Nummer	Fundort	Specif. Gewich	Specif. Gew Kohlenstoff Wasserstoff		Sauerstoff	Stickstoff	Schwefel	Asche	Wassergehalt lufttrockn. Koh	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff	Aschenfreier Koke	Verhal in de Hitz
1. 2.	Oberhohndorf Zwickau	1,265 1,300	82,42 80,25	4,50 4,01	11,61 10,98	0,43 0,49	1,21 2,99								Backend. Kokes võll Verände
3. 4. 5.	Niederwürschnitz	1,378	76,59 72,85 80,49	4,17	11,99	0,62	2,65	8,33	7,15	81,17	4,67	13,47	0,65	69,73	Backend. Kokes zeri Kokes sch gefrittet
6, 7, 8, 9,	Planitz Niederwürschnitz Zwickau	1,454 1,275 1,291	81,28 77,42 72,27 75,26 76,03	4,65 4,16 4,08	11,73 10,73 16,07	0,28 0,34 9,20	0,88	4,98 12,50 3,07	7,53 5,08 6,30	82,34 82,59 78,71	4,73 4 76 4,27	12,69 12,26 16,81	$0,24 \\ 0,39 \\ 0,21$	66,48 77,29 77,44	Backend. Sandig. Backend. Backend. Kokes zerf

¹⁾ Chemische und chemisch technische Untersuchung der Steinkohlen Sachse W. Stein. 1857.

Es bleibt demnach vorbehaltlich weiterer experimenteller Forschung nur übrig, das Backen oder Nichtbacken in der unmittelbaren Zusammensetzung, d. i. in der Anordnung der Elemente zu suchen, um so mehr als die Backkohlen zwischen Holz und Anthracit in der Mitte liegen, welchen beiden die Eigenschaft zu backen abgeht.

Man will beobachtet haben, dass gewisse Kohlensorten nach der Förderung ziemlich rasch die Eigenschaft zu backen einbüssen. Eine solche Kohle, welche diese Aenderung schon zeigt, wenn sie zwei Tage der Luft ausgesetzt wird, soll nach verlässigen Angaben zu Penclawdd bei Swansea vorkommen. Auch Marsilly giebt an, dass eine stark backende Kohle, welche frisch einen vortrefflichen Koke gab, nur sehr unvollkommen verkokte, nachdem sie 6 Monate der Luft ausgesetzt gewesen. durch die Luft oder Verflüchtigung der Bestandtheile der Kohle mag die Ursache sein. Marsilly verdankt man einige weitere interessante und wichtige Beobachtungen, welche geeignet sind, Licht auf das Backen der Kohle zu werfen. Danach werden alle backenden Kohlen aus Gruben, in welchen schlagende Wetter vorkommen, einer Temperatur von 300° C. ausgesetzt, zu Sandkohlen, d. h. als Pulver erhitzt geben sie dann keinen zusammenhängenden Koke mehr. Dem Verfasser gelang es, die Richtigkeit dieser Beobachtung an der stark backenden Kohle von Newcastle zu bestätigen. Als man das Pulver dieser Kohle im Luftbad auf 300° bis 304° C. erhitzte, so war nach 1/4 Stunde keine bemerkliche Veränderung eingetreten; aber 1 oder 2 Stunden erhitzt, verlor sie die Eigenschaft aufzuschwellen und gab nur noch einen schwach gefritteten Koke. Marsilly ist geneigt, diese Erscheinung der Verflüchtigung eines Theils der Kohlensubstanz zuzuschreiben. Er fand nämlich in dieser Beziehung Folgendes:

- 1. Der Gewichtsverlust, welchen die Kohle im Vacuum erleidet, ist stets geringer, als bei der Temperatur von 100° C. Bei 50° C. beginnt die Entwickelung von Gas aus der Kohle, wird aber erst bei 100° C. erbeblich und erreicht bei 330° C. einen Grad, den man gewöhnlich als beginnende Zersetzung zu bezeichnen pflegt. Der Betrag des entwickelten Gases schwankt zwischen 1 und 2 Litres vom Kilogramm Kohle. Ausserdem entweichen aber noch 10 bis 15 Grm. einer nach Benzin riechenden Flüssigkeit. Der Gesammtverlust der Kohle bei 300° C. ist auf 1 bis 2 Proc. anzuschlagen.
- 2. Kohlen aus Gruben mit schlagenden Wettern entwickeln merkwürdiger Weise fast ausschliesslich Kohlenwasserstoffgas; andere Kohlen dagegen Kohlensäure (nebst Stickstoff) gänzlich frei von Kohlenwasserstoffgas.
- 3. Auch unter dem fünffachen Atmosphärendruck entwickelt die Kohle noch Kohlenwasserstoff, 6 Monate der Luft ausgesetzt, verliert sie selbst ihre Eigenschaft, Gas bei 300° C. zu entwickeln. Ob, wie

Marsilly 1) will, die Zersetzung der Kohle beim Liegen an der Luft und bei 300° C. dieselbe ist, müssen weitere Analysen entscheiden.

In einigen Fällen hängt es bei einer und derselben Kohle von der Art der Erhitzung ab, ob sie mehr oder weniger backt. Die Kohlen von Südstaffordshire z. B. (Tabelle S. 119 Nr. 27 bis 30) sind unter den gewöhnlichen Verhältnissen fast nicht backend, so dass ihr Pulver einen schwach gefritteten, zerreiblichen Koke giebt. Rasch einer hohen Temperatur, etwa der hellen Rothglühhitze in geschlossenen Gefässen ausgesetzt, liefern sie einen festen guten Koke. Der ungeheure Abgang an Grubenklein bei jenen Kohlen in Südstaffordshire, der an den Hetton- und Blackboy-Gruben allein nach Wood 160000 Tonnen engl. jährlich beträgt, könnte bei geeigneter Benutzung dieser Thatsache leicht zu gute gemacht werden.

Der Wassergehalt ist nicht ohne Einfluss auf die backende Eigenschaft der Kohle, ebenso die Asche. Es begreift sich, dass sie mit zunehmender Asche abnehmen muss; allein Stein²) fand eine Kohle mit über 21 Proc. Asche noch gut backend.

In der Anwendung der Steinkohle als Brennstoff, vorzugsweise bei metallurgischen Processen, ist die Eigenschaft zu backen von grösster Wichtigkeit. Stark erweichende Kohle kann möglicherweise im Feuer zu einer so compacten Masse zusammenbacken, dass sie sich nicht mehr aufbrechen lässt, und das Feuer erlischt, wenn sie nicht aufgebrochen wird. In den Kupferöfen zu Swansea bedient man sich deshalb eines Gemisches von backender und von Sandkohle, um den Zug durch das Feuer offen zu halten. Mitunter finden sich Kohlen in so hohem Grad backend, dass sie fest an den Roststäben anhängen und nicht einmal unter Dampfkesseln gebraucht werden können.

Sandkohlen nennt man diejenigen Steinkohlen, die im Gegensatz zu den Backkohlen im Feuer nicht einmal zusammensintern, also dem Zug einen völlig freien Durchgang lassen.

Cannelkohle (corrupt. vom engl. Candle, Licht) nennt man eine Art leichtentzündliche, mit besonders heller Flamme brennende Kohle, welche angezündet einige Zeit in freier Luf fortbrennt. Sie ist dunkelbraun bis schwarz, von unebenem bis flachmuschligem Bruch; einige Sorten zeichnen sich durch Zähigkeit aus, andere sind nicht fester wie gewöhnliche Steinkohle; jene nehmen eine gute Politur an und werden zu Zierrathen verarbeitet. Gagat ist eine Art Cannelkohle, ebenso "Parrot coal" (Papageikohle) eine in der Nähe von Edinburg vorkommende Cannelkohle, welche mit knisterndem Geräusch verbrennt; die "Horncoal" (Hornkohle) von Südwales entwickelt beim Brennen einen dem Horn ähnlichen Geruch. Die Cannelkohlen sind besonders für die Gasbereitung von Werth.

¹⁾ Compt. rend. T. XXXXVI, p. 882. 1858.

²⁾ Im cit. Werk S. 98; vergl. Nr. 5 u. 6 der Tabelle.

Faserkohle. In manchen Kohlen beobachtet man dünne Lagen ner schwarzen, fasrigen, weichen Masse, welche die Finger beschmutzt id viel Aehnlichkeit mit gepulverter Holzkohle besitzt. Die Cannelkohle ithält weniger davon als andere bituminöse Kohlen. Unter dem Micoskop zeigt die Faserkohle Pflanzenstructur 1). Ausser der fasrigen mmt auch eine mehr körnige oder pulvrige Art dieser Substanz vor, elche nach Rowney's Untersuchungen bald als ein leichtes Mehl, bald ehr als eine den Cinders ähnliche, aber leicht zerreibliche Schicht erheint. Beide Arten weichen nach demselben Beobachter stark in der usammensetzung von der Kohle ab, in der sie sich finden. Die Kohlen er eigentlichen Kohlenformation führen beide, die der Oolit- und Tertiärrmation nur die fasrige Abart.

					Kohlen- stoff	Wasser-	Sauerstoff	Stickstoff	Asche
1.	Faserig .				82,97	3,34	6,84	0,75	6,08
2.	Körnig .				72,74	2,34	5,	83	19,08
3.	Faserig .				73,42	2,94	8,	25	15,39
4.	" .				74,71	2,74	7,	67	14,86
5.	,,	•		•	81,17	3,84		14,98	

Zusammensetzung der Faserkohle.

Nr. 1. Aus gewöhnlicher Kohle des täglichen Gebrauchs des Glaswer Kohlenreviers. Nr. 2. Aus den Stonelaws-Kohlen. Nr. 3. Von Airire-Kohle. Nr. 4. Von der Elgin-Splintkohle in Fifeshire. Nr. 5 ²). Von dem inffuss-Flötz daselbst. Die Zusammensetzung der Kohle, worin Nr. 3, 4 ad 5 vorkommt, ist die der Tabelle Nr. 37 bis 39, S. 119.

Anthracit. Die letzte Stufe in der Umwandlung der vegetabilihen Substanz in Kohle ist der Anthracit; er enthält in der Regel über
) Proc. Kohlenstoff und besitzt folgende Unterscheidungsmerkmale: er
t sehr compact, tiefschwarz, von starkem, oft metallartigem Glanz; spröde,
m muschligem oder doch unebenem Bruch; beschmutzt die Finger
icht, brennt mit schwachleuchtender, aber rauchloser Flamme und ist
nter allen Brennstoffen am meisten schwer breunbar, erweicht im Feuer
iemals, decrepitirt häufig darin.

Zusammensetzung der auf den Kupferhütten in Swanbea gebräuchlichen Kohlen. Die Bedeutung der Aschenschlacken ir die Oefen dieser Hütten, ohne welche das Kohlenklein durch den Rost

¹⁾ Benett, Trans. Royal Soc. Edinb. Vol. II, p. 186. 1854. — ²⁾ Edinburgh New Phil. Journ. Vol. II, p. 141. 1856.

Percy, Metallurgie. I.

fallen würde, ist schon oben S. 101 hervorgehoben worden. Der overbundene Vortheil setzt zwar voraus, dass die Asche der Kohlen und zusammensintert, aber auch dass sie nicht wie Glas vollständig fi Mr. Morgan, Director der Haford-Kupferhütte, hatte die Güte, dem fasser Proben solcher Kohlen zur Untersuchung zu senden. Man ver det auf jener Hütte drei Arten Kohle: 1 Backkohle von Mynydd-Net (Nr. 1), und 2 Sandkohle von Tyrcenol (Nr. 2) resp. Pentrefelin (N jede zu gleichen Theilen. Die Aschen dieser Kohlen fand man von gleichem Schmelzpunkt und Dick darin im Laboratorium des Verfass

	1.	2.	3.
Kieselerde	35,05	35,04	36,15
Thonerde	26,00	28,01	28,12
Eisenoxyd	19,56	19,06	26,26
Kalk	5,80	4,53	2,28
Magnesia	1,95	2,14	1,68
Kali	2,55	2,95	1,36
Natron	0,65	0,95	0,64
Schwefelsäure	8,45	7,14	3,17
	100,01	99,82	99,66

Sämmtliche Aschen waren röthlich, besonders von Nr. 3.

Die Bestimmung des Schwefels geschah im Goldtiegel mittelst Ster und Kochsalz und die der in den Kohlen präexistirenden Schwsäure durch Digestion der zerriebenen Substanz in Chlorwasserstoff und Fällen mit einem Barytsalz wie gewöhnlich. Der grösste Thei Schwefelsäure in der Asche rührt von Oxydation bei Gegenwart von i gen Basen während der Einäscherung her. Berechnet man den Schnach Abzug der präexistirenden Schwefelsäure, so erhält man folge Ergebniss der Analyse der drei Kohlen:

Kohlensto	ff.			•	73,87	76,81	78,49
Wassersto	ff.				3,73	3,42	3,73
Sauerstoff	und	Stic	cks	toff	8,02	5,65	4,15
Kieselerde					5,05	4,68	4,24
Thonerde					3,75	3,74	3,29
Eisenoxyd	١.				0,88	0,10	
Kalk .					0,83	0,60	0,27
Bitterde					0,28	0,28	0,19
Kali .					0,36	0,39	0,16
Natron		•			0,09	0,12	0,07
Schwefelsi	iure				0,23	0,54	0,69
Figan bias	(Eis	en			1,36	1,71	2,16
Eisenkies	Sch	wef	el		1,55	1,96	2,56
				-	 100,00	100,00	100,00

Aschengeh	alt, erster Ve	rsuch	13,39	14,35	11,76
77	zweiter	n	13,34	14,32	11,71
	Mittel .		13.37	14.34	11.73

Das Eisen ist in der Analyse als Oxyd berechnet, aber ein Theil befänd sich wahrscheinlich als Oxydul im thonigen Bestandtheil der Kohlen. — Vermuthlich von derselben Hütte hat Le Play!) eine backende Steinkohlenasche untersucht und gefunden:

Kieselerde				52,0			
Eisenoxyd			•	5,2			
Eisenoxydul				22,0	Eisenoxydsilicat .	11,0,	wahr-
Thonerde				14,2	Eisenoxydulsilicat	40,4	schein-
Kalk				2,4	Kieselsaure Erden	45,1	liche
Bittererde				0,7	Schwefeleisen, Fe S	2,3	Consti-
Schwefel .				1,3	Kohlenstoff	1,2	tution
Eisen				1,0			
Kohlenstoff				1,2			
		_	1	100,0	-		

Das Ergebniss weicht einigermaassen von dem von Dick erhaltenen md u.a. darin ab, dass die Alkalien fehlen, welche indessen in Wirklichkeit sicher vorhanden waren. Die Existenz von kieselsaurem Eisenoxyd in obiger Aschenschlake ist jedenfalls zweifelhaft.

Zusammensetzung der bituminösen Kohle. Die folgenden labellen geben die Zusammensetzung der Steinkohlen nach in- und ausländischen Autoren und finden ihre Ergänzung bei dem was später gelegentlich des Eisenschmelzprocesses anzuführen ist.

¹⁾ Description des Procédés Métallurgique employés dans le Pays de Galles pour la fabrication de cuivre, p. 122. Paris 1848.

Die Brennstoffe.

Britische Backkohlen.

				sche	chenfrei						
Nr.	Fundort	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff	Schwefel	Aschengehalt in Proc.	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff
1.	1	78,65	4,65	14,21		0,55	2,49	80,54	4,76	14,70	_
2.	(,,,,,,)	82,42	4,82	11,97	-	0,86	0,79	83,73	4,90	11,37	_
3.	Northumberland	81,41	5,83	7,90	2,05	0,74	2,07	83,26	5,65	8,22	2,87
4.) (78,69	6,00	10,07	2,37	1,51		81,01	6,17	10,38	2,44
5.	Nottinghamshire	77,40	4,96	7,77	1,55	0,92	3,90	84,43	5,41	8,47	1,69
6.) (82,56	5,36	8,22	1,65	0,75	1,46	84,42	5,48	8,40	1,70
7.	Blaina, Süd-Wales	83,44	5,71	5,93	1,66	0,81	2,45	86,25	5,90	6,13	1,72
8.) (83,00	6,18	4,58	1,49	0,75	4,00	87,14	6,49	4,81	1,56

Specif. Gewicht von Nr. 3 = 1,276, von Nr. 4 = 1,259 Proc. Wassergehalt von Nr. 3 = 1,35, von Nr. 5 = 3,50 Proc. Kokeausbeute von Nr. 3 = 66,7, von Nr. 5 = 63,18 Proc. Bei Nr. 1 und 2 ist der Stickstoff im Sauerstoff mitbegriffen.

Nr. 1¹). Sog. Seaton Dampfkessel-Kohle. Erhalten von Mr. Nicholas Wood, aus demselben Flötz wie die Hartley-Kohlen. Das Pulver bläht sich in der Hitze, aber schwach, und bildet einen Koke. Beim Brennen nicht an den Roststangen anhängend wie Nr. 2. Die Durchschnittsprobe war von einem grossen Kohlenstück genommen. Der Sauerstoff ist durch Abzug der Summe des Kohlen-, Wasser-, Stickstoffs und der Asche von 100 erhalten. Die 2,49 Proc. Asche gaben 0,49 Schwefelsäure (= 0,19 Schwefel) und 0,39 Eisenoxyd (= 0,273 Eisen), eine Quantität, welche 0,31 Schwefel zu Schwefeleisen verlangt; der Ueberschuss an Schwefel ist daher 0,24.

Nr. 2²). Peareth Gaskohle von Mr. Wood. Ihrer Qualität nach für die Gasbereitung und der Pelow Main-, Felling-, Peltree- und anderen Kohlen vom Tyne gleich. Das Pulver dieser Kohle bläht sich in der Rothglühhitze und hinterlässt einen zusammengebackenen Koke. Von 0,74 Asche erhielt man 0,06 Schwefelsäure. Die Asche war röthlichgrau, aber lichter als von Nr. 1. Selbst wenn die Asche aus reinem Eisenoxyd bestanden hätte, so würde ihr Eisengehalt nicht hinreichen, um mit dem vorhandenen Schwefel Doppelschwefeleisen zu bilden. Weder Nr. 1 noch Nr. 2 enthielten nachweisbar kohlensaure Salze. Mr. Wood bemerkt, es ist auffallend, dass diese beiden Kohlen demselben Flötz angehören; die Kohle zur Dampferzeugung nördlich, die Gaskohle südlich von Newcastle; der Wechsel findet ungefähr in der Stromrichtung des Flusses statt innerhalb einer Zone von 3 Meilen an der Nordseite.

¹⁾ Analysirt von Dick im Laboratorium des Verfassers. - 2) Analysirt von Dick.

- Nr. 3 1). Flötz unbekannt, giebt zusammengebackenen Koke und bläht sich beträchtlich. Eisenkies sichtbar.
- Nr. 4²). Bruch muschlig, viel Eisenkies eingesprengt, besonders für Dampfkessel geeignet und dafür in Massen versendet. Von dem "Low-Main"-Flötz in Buddles.
- Nr. 5³). Von Shireoak-Grube im Besitze des Herzogs von Newcastle. Asche voluminös und etwas violet.
 - Nr. 64). Ell-vein-Kohle.
 - Nr. 74). Three-quatre-vein.
- Nr. 84). Big-vein. Mr. Adams von den Ebbw-Vale-Eisenwerken, welche in einem Thale parallel zu dem der Blaina-Eisenwerke gelegen, theilte dem Verfasser mit, dass die Kohlen von Ell-vein und Big-vein für Dampfkessel, die von Three-quatre-vein für den Ofenbetrieb dienen.

Nichtbritische Backkohle.

		Gew.	#	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##				Aschenfrei			
Nr.	Fundort	Speoif. G	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Asche	Koke- ausbeute	Kohlen- stoff	Wasser- stoff	Sauer- stoff	
9.	Epinac	1,353	81,12	5,10	11,25	2,53	63,6	83,22	5,23	11,55	
10.	Alais, Dep. duGard	1,322		4,85			78,0	90,55	4,92		
11.	Rive de Gier	1,298	87,45	5,14	3,93	1,78	68,0	89,04			
12.	,,	1,288		5,27			72,0	85,08	5,46		
13.	Céral, Departement						'			,	
ĺ	de l'Aveyron .	1,294	75,38	4,74	9,02	10,86	58,4	84,56	5,32	10,12	
	St. Girons	1,316	72,94	5,45	17,53		44,8	76,05	5,69	18,26	
15.	Mons	_	85,10	5,49	7,25	2,16	72,90	86,98	5,61	7,41	
16.	,,	_	80,55	5,58	9,52		69,15		5,78	9,96	
17.	,,		86,38	4,48	6,09	3,05	80,58	89,10	4,62	6,28	
	Charleroi	-	86,47	4,68	5,30	3,55	84,43	89,65	4,85	5,50	
	Valenciennes	-	84,84	5,53	6,83		67,75		5,69	7,03	
- 1	Pas de Calais	_	86,78	4,98	5,84	2,40	77,05	88,91	5,10	5,99	
21.	Ungarn	1,295	_		-	0,89	78,85	88,72	4,66	6,61	
22.		1,300	-			2,85	83,14	88,85	4,23	6,92	
23.		1,813	-	-		5,82	82,82	88,30	4,80	6,90	
24.		1,378	-	-		11,41	, ,	83,76	4,97	11,26	
25.	,,	1,350	-	-	_			89,69	5,03	5,27	
26. · .	Neuseeland	-	79,00	5,35	7,71	3,50	64,32	84,90	5,75	8,29	

Stickstoff in Nr. 11 = 1.7; in Nr. 26 = 0.89.

Schwefel in Nr. 21 = 0.86; Nr. 22 = 0.99; Nr. 23 = 2.83; Nr. 24 = 5.53; Nr. 25 = 0.90; Nr. 26 = 2.50.

¹⁾ Vaux am citirten Orte. — 2) Taylor, Edinb. New philos. Journ. Vol. L. p. 142. — 3) Analyse von Tockey im Laboratorium des Verfassers. — 4) Nr. 6 bis 3 ebenso von Dr. Noad.

118

Wasser in Nr. 21 = 1,20; Nr. 22 = 1,14; Nr. 23 = 1,04; Nr. 24 = 1,5 Nr. 25 = 1,08; Nr. 26 = 1,05. Stickstoff in Nr. 26 = 0,96.

Nr. 9¹). Pulver braun; zerfällt wegen Eisenkiesgehalt beim Liege an der Luft. Bläht sich nicht auf in der Hitze. Bildet einen gesinterter halbmetallischglänzenden Koke.

Nr. 10²). Schwarzbraunes Pulver. Koke halbmetallglänzend, schwad gebläht, kaum mehr als gesintert. Gehört unter die schwerbrennbaren aber für grosse Hitze geeigneten Koke; vortrefflich für Hohöfen.

Nr. 113). Pulver braun, giebt starkgeblähten Koke. Grubenklein sehr zum Verkoaken gesucht.

124). Pulver schwarz, Koke aufgebläht.

Nr. 135). Pulver schwarz, Koke gefrittet, halb metallglänzend, di Kohlenstückenen gut zusammengebacken. Im unteren Oolithe.

Nr. 14 °). Pulver braun; sehr hart, Bruch muschlig, schöner Gagat, z Zierrathen benutzt, Koke halb metallisch, starkglänzend. Kohlenstückche runden sich ab und kleben stark zusammen. In den oberen Schichten de Secundärformation (Terrain crétacée.)

Nr. 15 bis 207). Gutgebildeter Koke; bei Nr. 10 aufgeblasen.

Nr. 218). Pechschwarz, fett, hier und da glasglänzend, Bruch unebei backend; Grube Resicza Krassóer Comitat.

Nr. 22. Pechschwarz, in der Richtung der Lager fettglänzend, in Querbruch stärker glänzend; leicht zu pulvern; an der Luft nicht zerfalend; stark backend; von Fünfkirchen Baranyer Comitat.

Nr. 23. Rein pechschwarz, Glasglanz, schwer zu pulvern, aber an de Luft zerfallend, stark backend; Ursprung wie Nr. 14.

Nr. 24. Rein pechschwarz; Fettglanz; leicht zwischen den Fingern : Mehl zereiblich; an der Luft zu Staub zerfallend; stark backend; vo Szabolcs, Baranyer Comitat.

Nr. 25. Pechschwarz; dicht; schwer zu pulvern; selbst Jahre lang : der Luft beständig.

Nr. 26°). Von der Westküste der mittleren Insel; Asche auffallend weis Schwefelgehalt der Koke 2,35 Proc. Kochende Salzsäure entzog de Pulver der Kohle keine Schwefelsäure; auch beweisst die weisse Far Abwesenheit des Eisens. Der Schwefel scheint daher in der Kohle wie Fibrin und Eiweiss enthalten zu sein. Nach Ansicht der Geologen gehit diese Kohle den Schichten der Miocenen-Abtheilung an, obwohl sie si von der gewöhnlichen Kohle nicht unterscheidet.

¹⁾ Regnault, Annal. des Mines. [3] T. XII, p. 189. — 2) Ebendas. p. 1 — 3) Ebendas. p. 196. — 4) Ebendas. p. 200. — 5) Ebendas. p. 214. — 6) Ebenc p. 216. — 7) Marsilly, Compt. rend. T. XLVI, p. 891. — 8) Nr. 21 bis Nendtvich am citirten Orte S. 15 bis 22. — 9) Analysirt von Tookey im Labotorium des Versassers.

R	ri	t i e	che	San	dko	hlen.
n		610	une	о а п	uku	, 11 1 6 11.

			5.1					1	Asche	nfrei	
Nammer	Fnadort	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff	Schwefel	Asche	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff
7.	Sud - Staffordshire	76,12	4.83	16,72		1,00	2,33	78,46)	4.96	16,58	-
8.	**	77,01	4,71	16,72	-	0,74	1,56	78,53	4,80	16,66	-
9.		76,40	4,62	17,43	-	0,55	1,55	77,68(1	4,69	17,62	-
х. [and the second	72,13	4,32	17,11)	-1	0,54	6,44	77,32)	4,67	17,99	-
	Wolverhampton	78,57	5,29	12,88	1,84	0,39	1,03	79,38	5,34	13,02	Section
2.	St. Helen's Lancashire .	75,81	5,22	11,98	1,93	0,90	5,17	79,93	5,50		-
-	Dowlais, Sud-Wales	89,33	4,43	3,25	1,24	0,55	1,20	90,93	4,51	3,30	1,2
-	**	88,13	4,51	2,94	1,41	1,01	2,00	90,86	4,65	3,08	1,4
5.0	n .	87,62	4,34	2,52	1,13	1,07	3,82	91,64	4,54	2,64	1,1
5.	W	82,60	4,28	3,44	1,28	1,22	7,18	90,18	4,67	3,76	1,3
	Schottland	76,08	5,31	13,33	2,09	1,23	1,96	78,59	5,49	13,77	2,1
8.		80,63	5,16	10,61	1,33	0,84	1,43	82,50	5,28	10,86	1,3
9.		80,93	5,21	10,91	1,57	0,63	6,75	82,06	5,29	11,06	1,5

Specif. Gewicht: Nr. 31 = 1,278. Nr. 32 = 1,279. Wassergehalt: Nr. 31 = 11,29. Nr. 32 = 3,23. Nr. 33 = 0,79. Nr. 34 = 0,68. Nr. 35 = 0,68. Nr. 36 = 0,78. Kokeausbeute von: Nr. 31 57,2 Proc., von Nr. 32 65,5 Proc.

Nr. 27—30 1). Von sog. Ten-Yard-Flötz bei West-Bromwich, welches aus 10 oder mehr Abtheilungen mit besonderen Namen besteht. So Nr. 27 Rooves, Nr. 28 Top-Slipper, Nr. 29 White coal, Nr. 30 Brasils. Nr. 30 enthält viel Aschenbestandtheile und ist für Flammenöfen in Birmingham gesucht. Der Strich von allen dreien ist schwarzbraun, die Farbe der Asche bei Nr. 27 röthlichgrau, bei Nr. 28 gelbroth, bei Nr. 29 gelbroth, bei Nr. 30 röthlichgrau. Die Proben für die Analyse bei etwas über 100 °C. getrocknet; Verbrennung in Sauerstoff. In jeder Probe ist der gesammte Schwefelgehalt und der Gehalt an Schwefelsäure in der Asche bestimmt. Nr. 27 enthält nur eine Spur von Schwefelsäure.

Nr.	Schwefel- säure in 100 Thln. Kohlen- asche	Eisen in 100 Thln. Kohle	Schwefel erforder- lich, um mit dem EisenFeS ₂ zu bilden	Gesammt- Schwefel- gehalt in 100 Ge- wichtsthl. Kohle	Differenz des Schwefels	Der ganze Eisen- gehalt als Fe S ₂ be- rechnet ²)
27.	0,24	0,32	0,37	1,00	+ 0,63	0,69
28.	0,31	0,12	0,14	0,74	+ 0,60	0,2
29.	0,33	0,03	0,034	0,55	+ 0,52	0,064
30.	1,31	0,94	1,08	0,54	0,54	1,01

Bei der Berechnung der in der Tabelle aufgeführten Analysen sind folgende Correctionen erforderlich gewesen: Abzug des Sauerstoffs der Schwe-

[•] Einschliesslich Schwefel. † Corrigirt, siehe den Text.

¹⁾ Analysirt von Dick im Laboratorium des Verfassers.

²⁾ Ausser bei Nr. 80, wo Eisen im Ueberschuss.

felsäure in der Asche, weil von Oxydation des Schwefels herrührend; ferner Abzug des Sauerstoffs des Eisenoxyds der Asche, bei Nr. 4 wo kein Ueberschuss an Schwefel vorhanden ist, nur für die vom Eisen zur Bildung von Doppelschwefeleisen erforderlichen Menge Schwefel; bei Nr. 30 ist der Asche 2,64 Proc. Kohlensäure hinzugefügt worden, welche in der Kohle als kohlensaures Salz präexistirt. In dieser Kohle beträgt daher die Asche nach Vornahme der Correctionen 7,67 Proc., welche aus 1,01 Doppelschwefeleisen, 2,64 Kohlensäure und 4,02 sonstigen unverbrennlichen Bestandtheilen zusammengesetzt sind. Die Analysen dieser vier Kohlen gestalten sich nach den Correctionen so:

Nr.	Kohlen- stoff	Wasser- stoff	Sauer- und Stickstoff	Schwefel	Schwefel- eisen doppelt	Rest
27.	76,12	4,83	16,10	0,63	0,69	1,63
28.	77,01	4,71	16,35	0,60	0,25	1,08
29.	76,40	4,62	17,23	0,52	0,064	1,17
30.	72,13	4,32	16,88	-	1,01	6,66

Man kann, ohne Südstaffordshire zu nahe zu treten, behaupten, dass die ausgezeichneten Lager dieser Kohle sehr 1) misshandelt wurden. Unredlichkeit, Unwissenheit und Sorglosigkeit der Unternehmer wie Aufseher haben den Nationalreichthum um Massen von Kohlen gebracht, Zustände welche leider noch immer nicht ganz abgestellt sind.

Nr. 31²). Vom Ten-Yard-Flötz. Koke sehr glänzend. Bläht sich blumenkohlartig auf, ohne die Form des Tiegels anzunehmen. Für die gewöhnliche Verkokung, d. h. bei Luftzutritt, kann diese Kohle jedoch nicht zu den backenden gezählt werden, insofern das Gruben: lein für sich nicht zu Koke brauchbar ist.

Nr. 32 ³). Rushey-Park-Flötz; etwas backend. Glanz des Kokes halbmetallisch.

Nr. 334). Upper-four-feet-Kohle; Flötz 2 Fuss 9 Zoll mächtig, beste Qualität von Dowlais.

Nr. 34. Ras Las; Kohleneisenstein ("brass") und Eisenkies sichtbar eingesprengt.

Nr. 35. Bargoed-big-Kohle; Flötz 7-8 Fuss mächtig, wohlfeilste.

Nr. 36. Tomo-Yard-Kohle; schlecht für Hochöfen.

Die Kohlen von Nr. 31 an sind in den Eisenwerken von Dowlais verwendet.

Nr. 37 ⁵). Airshire. Nr. 38. Splint-Kohle, Elgin-Gruben in Fifeshire. Nr. 39. desgleichen, 5 Fuss Flötz.

 [,] Most barbarously" Percy. — ²) Vaux. Journ. Chem. Soc. T. I. p. 828. —
 Derselbe ebendaselbst p. 821. — ⁴) Nr. 83 bis 36 analysirt von E. Riley. —
 Nr. 37 bis 40 Rowney; Edinburg. New philos. Journ. Vol. II, p. 141. 1855.

Französische, ungarische etc. Sandkohlen.

		Gew.	Ħ,	H.	<u>.</u>		ente	Ав	chenf	rei
۱r.		Specif. G	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Asche	Kokeausbeute	Kohlen- stoff	3,26 5,36 2,92 5,80 3,32 5,88 1,38 5,31 3,53 5,46 3,44 3,78 0,46 4,57 2,26 3,70 0,32 4,92 2,54 4,35 3,97 8,92 5,29 5,05 4,28	Sauer- stoff
0.	Blanzy	1,362	76,48	5,23	16,01	2,28	57,0	78,26	5,35	16,39
:1.	Commentry	1,319	82,72	5,29	11,75			82,92		11,78
2.	Noroy (Vogesen)	1,410	64,28	4,35	13,17	19,20	60,3	78,32	5,38	16,30
3.	Mons	-	82,91	5,22	10,13	1,74	66,96	84,38	5,31	10,31
4.	,,	_	82,95	5,42	10,93	0,70	63,58	83,53	5,46	11,01
5.	Valenciennes	-	90,54	3,66	2,70	3,10	98,17	93,44		2,78
ı 6.	Pas de Calais	_	82,68	4,18	4,54	8,60	87,62	90,46	4,57	4,97
17.	Charleroi	_	90,89	3,65	3,98	1,48	91,86	92,26	3,70	4,05
18.	,,	_	88,69	4,25	5,26	1,80	85,57	90,32	4,32	5,36
19.	Ungarn)	1,423		_	_	10,53	76,33	82,54	4,35	13,10
ю.	" (Krassoer)	1,366	_		-	1,55	70,60	78,37	8,92	17,70
il.	,, Comitat	1,317	_		-		73,11		5,05	9,65
i2.	, ,) (1,319		_	_	2,26			4,41	14,01
i3.	Umgegend v Aachen	1,343	91,54	4,18	2,12	2,25	89,40	93,56		2,16
	$ \begin{array}{lll} \text{Nr. } 49 &=& 0,58 \\ \text{n. } 50 &=& 0,74 \\ \text{n. } 51 &=& 0,20 \\ \text{n. } 52 &=& 0,87 \end{array} $ Schwe				49 = 50 = 51 =	= 8,06 = 7,30 = 2,66 = 3,21)	ser - F		1

Nr. 401). Bruchstücke kleben in der Hitze etwas aneinander, aber hr lose und behalten ihre Form bis auf einige Abrundung der Kante. rennt mit einer guten aber bald erlöschenden Flamme. Zu Koke ungegnet aber gut unter Dampskessel. (Houille sèche à longue flamme.)

Nr. 412). Pulver schwarzbraun. Koke halbmetallisch stark glänzend, eissgrau, nur gefrittet. Nach Regnault eine wahre Kannelkohle.

Nr. 42 3). Pulver braun, viel eingesprengter Eisenkies. Im unteren

Nr. 434) u. 44. Koke gefrittet. Nr. 45. Koke nicht geformt.

Nr. 46. Koke pulverig. Nr. 47. Ebenso. Nr. 48. Koke undeutlich

Nr. 495). Pechschwarz, Fettglanz, Sandkohle.

Nr. 50. Grauschwarz, Glanz matt, etwas fettartig, Sandkohle.

Nr. 51. Schwarz, Fettglanz; Koke gefrittet (Sinterkohle).

Nr. 52. Schwarz, wenig glänzend, schwer zerreiblich, luftbeständig. interkohle.

¹⁾ Regnault, Annal. des Mines [3] T. XII, p. 190. — 2) Derselbe, daselbst 193. — 5) Derselbe, daselbst p. 210. — 4) Nr. 43 bis 48, Marsilly, Compt. md. 1858. Vol. XLVI, p. 891. — 5) Nendtvich am citirten Orte S. 15.

Nr. 53¹). Rein schwarz als Pulver; hat den Glasglanz der Anthracit bei der blättrigen Structur der gewöhnlichen Kohle; ändert sich in de Hitze wenig. Von Rolduc; nach Regnault ein Mittelglied zwischen dez bituminösen Kohlen und Anthraciten.

K	_	n	n	_	1	Ŀ	^	h	1	_	-
Δ.	8	n	n	е	1	ĸ	0	n	1	е	n.

	Gew.	£,	#g	že:				Aschenfrei		
Nr. Ursprung	Specif. G	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff	Schwefel	Asche	Kohlen- stoff	1 5,85 9 5,68	Sauer- stoff
54. Wigan	1,317 1,276 1,319	84,07 80,07 78,06		7,82 8,10 3,12		- 1,50 2,22	2,40 2,70 8,94	85,81 82,29 87,86	1	8,31

Nr. 54 = 0,91 Wasser. Nr. 55: Kokeausbeute = 59,0 Proc. Nr. 56 = 2,09 Stickstoff.

Nr. 54²). Schwarzbraun, ohne Glanz, Pulver schwarzbraun, Koke silbergrau, sehr glänzend; nur gefrittet; Kohlenstückchen kleben ohne Formveränderung zusammen.

Nr. 55^{3}). Koke hart, halbmetallglänzend, gebläht, nach dem Tiegel geformt.

Nr. 564). Schwarz, homogen, hart, spröde. Bruch muschlig, nimmt gut Politur an. Von der Grube "Blaidon Main" am Tyne; mit gewöhnlicher Kohle (Buddles Hartley) als Hangendes, als Liegendes, oder damit geschichtet.

Nr. 57 5). Anthracit, wird zu Yniscedwin bei den Hohöfen gebraucht. Pulver rein schwarz:

Nr. 58 6). Starker Metallglanz, brennt rauchlos.

Nr. 59 7). Von Pittsville, Pulver rein schwarz; an den Sprüngen schöner Regenbogenschiller.

Nr. 60 8). Etwas Glanz. Von den Lehigh - Summit - Gruben in Pennsylvanien in Amerika (durch Sir C. Lyell erhalten).

Nr. 61 ⁹). Glanz flimmernd, Pulver schwarz. Von Mauch-Chunk, den Stapelplatz der Lehighkohle am Ostende des südlichen Anthracitbeckenrandes.

¹⁾ Regnault, Annal. des Mines [3] T. XII, 'p. 184. — 2) Derselbe, daselbst p. 191. — 3) Vaux, Journ. Chem. Soc. T. I, p. 320. — 4) Taylor, Edinbg. New philos. Journ. 1851. Vol. L, p. 145. — 5) Regnault, Annal. des Mines [8] p. 12. 183. — 6) Vaux, Journ. Chem. Soc. T. I, p. 324. — 7) Regnault, Annal. des Mines [8] T. XII, p. 190. — 8) Vom Verf.; Proceedings Geol. Soc. T. I, p. 202 — 9) Ebendaselbst.

Anthracite.

		Gew.	新 新					Aschenfrei		
Nr.	 -	Specif. G	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff	Asche	Kohlen- stoff	Wasser- stoff	Sauer- stoff
57.	Südwales, bei Swansea	1,348	92,56	3,33	2,53	_	1,58	94,05	3,38	2,57
8.	Südwales	1,392	90,89	3,28	2,97	0,83	1,61	91,87	3,34	
59.	Pennsylvanien	1,462	90,45	2,43	2,45	_	4,67	94,89	2,55	2,56
30.	,,	! —	92,59	2,63	1,61	0,92	2,25	94,72	2,69	2,581
ī.	,,	l —	84.98	2,45			10,20		2,73	2.46

Nr. 58 mit 0,91 Schwefel und 2,00 Wasser.

Es folgen hier die Analysen der Aschen einiger Kohlen:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Kieselerde	35,73	24,18	37,61	39,64	40,00	53,00	37,60	43,68	53,60
Thonerde	41,11	20,82	38,48	39,20 ₁ 11,84 ⁵		35,01			36,69 5,59
Kalk	2,75	9,38	2,53	1,81	12,00		,	5,76	2,8
Bittererde	2,65 —	9,74	2,71 —	2,58 —	Spur —	2,20	1,10	3,00	1,00 0,19
Schwefelsäure ,	4,45 0,99	8,37 0,21	' 1	Spur 3,01	2,22 0,75	4,89 0,88	4,14 0,88	_	_
Schwefeleisen, FeS .	-	0,38				-	-	_	_
	98,83	99,08	98,40	98,08	99,75	99,92	99,45	100,00	100,0

Nro. 1 bis 4²). Von den Dowlaiskohlen (vergl. oben Nr. 33 bis 36); Nr. 5³). Von der Rockveinkohle, Pontypool; Nr. 6. Four feet, Ebbw vale, zu Dampfkessel; Nr. 7. Fordel-Splintkohle von Fifeshire, Schottland Nr. 8 und 9⁴): Anthracite von Amerika.

Analysen der Aschen der sächsischen und schlesischen Steinkohlen verdankt man Kremers. Er fand in der Asche:

¹⁾ Nebst Stickstoff. -- 2) Nr. 1 bis 4, E. Riley. -- 3) Nr. 5 bis 7, De la Beche und Playfair, Museum of practical Geologie, London 1848. -- 4) W. Johnson, Report on American coals etc. Washington 1844.

Die Brennstoffe.

	1.	2.	3.	4.	5.
Kali	0,53	0,60	0,11	0,07	0,35
Natron	<u> </u>	0,28		0,29	0,08
Kalk	2,26	2,80	1,08	3,44	19,22
Bittererde	0,26	0,52	0,35	1,60	5,08
Thonerde	5,2 8	22,47	81,63	8,31	2,12
Eisenoxyd	74,02	25,83	6,36	54,47	60,79
Schwefelsäure	2,17	2,37	0,24	0,52	10,71
Kieselerde und Sand	15,48	45,18	60,23	31,30	1,70
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Nr. 1. Aus homogener Glanzkohle von Oberndorf bei Zwickau. Ferner aus Steinkohle von Zwickau, abwechselnd aus einer compacten Glanzkohle (woraus Nr. 2) und lockerer Russkohle (woraus Nr. 3). Nr. 4. Von Steinkohle von Waldenburg. Nr. 5. Von Kohle aus dem Inde-Revier. Flötz Grosskohl. Noch eingehender ist die Analyse der beiden nachstehenden Steinkohlenaschen, Nr. 6 einer Glanzkohle von Zwickau, und Nr. 7 einer Russkohle von Waldenburg, behandelt.

	In W unlö	asser slich		In W	asser lich
	6.	7.		6.	7.
Sand	24,53 17,51 18,71 18,46 1,84 6,39 2,25 0,23 1,15	6,60 5,14 40,14 1,92 11,63 — 0,14 0,43 2,71 68,71	Schwefelsaurer Kalk Schwefelsaure Bittererde Bittererde Kali Zum Theil als Chlorüre Chlorüre Dazu das Unlösliche	11,78 1,30 0,85 13,93 86,07 100,00	18,69 9,75 2,37 0,26 0,22 31,29 68,71 100,00

Vorkommen gewisser Metalle in den Steinkohlen. Daubrée fand in Kohle von Newcastle Arsenik und Antimon; in Saarbrücker Kohle 0,003 Proc. Arsenik und in einer Sorte Kohle von Villé (Bas Rhin) neben Spuren von Antimon und Kupfer 0,0415 Proc. Arsenik 1); auch in einigen Braunkohlen gelang ihm dieses Metall nachzuweisen. Endlich enthielt die Kohle von Nottinghamshire (Tab. S. 116, Nro. 5) deutliche Spuren von Arsenik. Bleiglanz in Kohle von Bedworth (Warwickshire) ist

¹⁾ Daubrée, Annal. des Mines [4] T. XIX, p. 669. 1851.

dem Verfasser vorgekommen. Der Anthracit von Wales enthält deutliche Spuren von Kupfer.

Von der Holzkohle.

一品的生活是有了。

Erhitzt man Holz bei Abschluss der Luft auf die Temperatur des siedenden Quecksilbers (346 bis 360°C. 1), so zersetzt es sich in flüchtige Producte und in einen feuerbeständigen Rückstand, die Holzkohle. Die flüchtigen Producte bestehen aus Wasser, Essigsäure, Holzgeist, Aceton (Xylit, Mesit etc.), Theor, mit den übrigen verdichtbaren Stoffen, dann sus beständigen Gasen, nämlich Kohlensäure, Kohlenoxyd, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen. Diesen Process der Zersetzung organischer Substanzen durch die Hitze bei Abschluss der Luft nennt man trockne Destillation, beim Holz insbesondere Verkohlung. Holzkohle besitzt stets die Zellenstructur des Holzes, von dem sie abstammt, und ist aus diesem Grunde ungemein porös. Im Wesentlichen besteht die Kohle aus Kohlenstoff und den unorganischen Substanzen des Holzes; bei unvollständiger Verkohlung — eine wahrhaft vollständige giebt es strenggenommen nicht enthält sie noch Wasserstoff und Sauerstoff. Holz wird bei 220 C. schon sehr weit zersetzt, vollständig jedoch erst bei der Rothglühhitze. Nach den Versuchen des Verfassers fing ein dünner Spahn Tannenholz in einem Glasrohr in Quecksilber untergetaucht, als man das Quecksilber allmälig erhitzte, bei 220°C. an sich zu bräunen bei 240°C. hob sich die braune Farbe, und ging bei 255°C. in das entschieden Braune über. Erst nachdem die Temperatur längere Zeit bei 280°C. erhalten wurde, dunkelte die Farbe zu schwarzbraun. Bei 310°C. wurde das Holz sehr spröde und zerreiblich. — Gute Holzkohle ist tiefschwarz, beim Anschlagen hellklingend, hat einen mehr oder minder muschligen Bruch, widersteht einem mässigen Druck ohne zu zersplittern, zerbricht aber leicht durch Schlag, frische Bruchflächen beschmutzen die Finger nicht, oder doch nur so, dass das Abgeriebene leicht anhängt, schwimmt auf dem Wasser, und brennt angezündet in einzelnen Stücken ohne Flamme. Sie leitet die Wärme und die Elektricität schlecht, besser wenn sie zuvor einer hohen Temperatur ausgesetzt war. Ein brennendes Stück Kohle kann man ohne Anstand am nichtbrennenden Ende anfassen, weniger gut, wenn es vorher bei starker Hitze ausgeglüht war.

Nach Violette²) ist die Entzündlichkeit der Kohle je nach der Temperatur ihrer Darstellung verschieden. Bei 300°C. dargestellt, entzündet sich die Kohle mit 360 bis 380°C., je nach der Art des Holzes, woraus sie gewonnen, von leichtem Holz besser und umgekehrt von har-

¹⁾ Pettenkofer, Gelehrte Anzeigen der königl. bair. Akad. der Wissenschaften. 1857. Nr. 53 und 54; daraus Erdm. Journ. f. prakt. Chem. Bd. LXXI, S. 885; und Dingler's polyt. Journ. Bd. CXLV, p. 21. — 3) Annal. de Chim. et de Phys. [8] T. XXXIX, p. 291. 1858.

mmoniak	10	4			90	Kohlenoxyd	*
Chlorwasserstoffgas							
chweflige Säure .			5		65	Stickstoff .	3
chwefelwasserstoff	11200		12.	40	55	Wasserstoff	-
Cohlensäure	121				35		

Nach diesen Zahlen scheint es, dass das Volumen m Verhältniss steht zu ihrer Verdichtbarkeit durch ihrt leicht 10 bis 12 und wohl bis 20 Proc. Wasser litze dargestellte Kohle hat eine grössere Absorption lemperatur dargestellte; ebenso verhält es sich mit ihr Feuchtigkeit. Kohle bei resp. 150, 250, 350, 43 estellt absorbirt resp. 21, 7, 6, 4 und 2 Proc. Feuch epulverte Kohle doppelt soviel als ganze. Die Me Vassers wechselt natürlich mit dem Feuchtigkeitszus ie die Kohle im Handel vorkommt enthält sie nicht 2 Proc. Feuchtigkeit (Karsten, Scheerer) un othglühhitze 14 bis 15 Proc. Wasser und flüchtig 3 erthier).

Die specifische Wärme der Kohle ist nach Reguerifische Gewicht dagegen hängt nicht bloss von Natilt des Holzes, sondern auch vom Verkohlungsproce mmungen in diesem Sinne fehlen, bei den älteren n Hassenfratz schwankt das specifische Gewicht eins ischen 0,203 (Birken) und 0,106 (Linden) durch Oscifische Gewicht der Kohle ausschliesslich der Poren er Verdrängung der Luft durch Wasser in densel 02 (150°C.) und 2,002 (1500°C.) 1) je nach der Dar

des Holzes schwanken, kann aber im Mittel zu 3 Proc. 1) angenommen len, ein Betrag, der wohl häufig überschritten wird, wie man sieht, 1 man den Aschengehalt aus dem des Holzes und der daraus hervornden Ausbeute an Holzkohle berechnet.

Auch die beste Kohle, wie sie im praktischen Leben gebraucht wird, ält immer noch nachweisbare Mengen von Wasser- und Sauerstoff. sen und Playfair²) fanden in den Gasen aus Kohle, durch Erhitzung eschlossenen Gefässen entwickelt:

									1.	2.	3.	! 4 .
ensäure							_		23,65	15,96	19,58	35,36
enoxyd								.	15,96	18,62	20,57	14,41
erstoff								.	43,39	50,10	39,10	29,45
enwasser	st	ofi	•					.	11,00	20,32	20,75	14,41

Nro. 1. Buchen-, Nro. 2. Fichten-, Nro. 3. Eichenkohle; 0,65 Grm. letzteren gab 0,47 Grm. Kohlenstoff und 70 CC. Gas bei 0°C. und mm. Sämmtliche drei Nummern gut ausgebranut. Nro. 4. unvollmen gebranute Buchenkohle; pulvrig und schwarzbraun; 0,733 ga-0,443 Grm. Kohlenstoff und 250 CC. Gas wie oben.

Ebelmen ⁸) bestimmte die Zusammensetzung der Meilerkohle von el- und jungem Eichenholz bei 140 bis 150°C. getrocknet, wobei die elkohle 5,2, die Eichenkohle, welche lange in der Luft gelegen hatte, oc. verlor.

	Vei	rlust bei 14	40 bis 150°	C.	Verlust Weissgl	in der
	Pappel aschen- haltig	Pappel aschen- frei	Eiche aschen- haltig	Eiche aschen- frei	Pappel	Eiche
enstoff rstoff	87,22 3,20 8,72 0,86	87,98 3,22 8,80 —	87,68 2,83 6,43 3,06	90,46 2,91 6,63	17,07	13,06

Faisst 4) fand in Nr. 1 Meilerkohle von Buchen, Nr. 2 in harter Kohle : Holzessigfabrik, und Nr. 3 einer weichen Kohle von da:

¹⁾ Richard, Etudes sur l'art d'extraire immédiatement le fer de ses minérais i. — 2) British Ass. Rep. 1846. p. 145. — 3) Recueil des traveaux scientific. , p. 228. — 4) Dingler's polyt. Journ. Bd. CXXXV, S. 461.

Die Brennstoffe.

	1.	2.	3.
Wasser	7,23	6,04	8,21
Kohlenstoff	88,89	85,18	87,43
Wasserstoff	2,41	2,88	2,26
Sauer- (und Stick-) Stoff	1,46	3,44	0,54
Asche	3,02	2,46	1,56

Die Quantität des Wasser- und Sauerstoffs in vollkommen troc Holzkohle fällt, die Menge des Kohlenstoffs steigt mit der Verkohlt temperatur.

Violette 1) hat die Kohle von ein und demselben Holz von stei den Verkohlungstemperaturen mit folgendem Resultat analysirt:

	ohlungs-	Verkoh- lungs-	-			
Bemerkunge	Asche	Sauer- stoff	Wasser- stoff	Kohlen- stoff	Nr. tempera-	
Kaum beginne	0,08)	46,29	6,12	47,51	150° C.	1.
Zersetzung	0,23	43,96	3,99	51,82	200	2.
	0,85	24,19	4,64	70,45	270	3.
_	0,61	18,44	4,14	76,64	350	4.
Antimon	1,16	15,24	1,96	81,64	432	5.
l Silbers	1,60	14,15	2,30	81,97	1023	6.
Kupfers	1,22	13,79	1,70	83,29	1100	7.
Goldes	1,20	9,26	1,41	88,14	1250	8.
Stahls	1,15	6,49	1,58	90,81	1300	9.
É / Eisens	0,66	3,84	0,74	94,57	1500	10.
Kupfers Goldes Stahls Eisens Platins	1,94	0,94	0,62	96,52	?	11.

Nr. 3. Sogenannte Rothkohle (von ihrer rostbraunen Farbe) beginnender Zerreiblichkeit. Nr. 4 und alle folgenden Schwarzk Die Resultate von Nr. 6 und 7 sind nicht ganz im Einklang, wie bei solchen Versuchen unterläuft. Die Kohlen waren bei 150° C. trocknet, von Faulbaumholz (*Rhamnus frangula*), welches bekanntlich Schiesspulverkohle gebraucht wird. Die folgende Tabelle giebt eine Ue sicht über das Verhältniss des flüchtigen und des festen Theils vom stande des Holzes.


¹⁾ Violette [3] Bd. XXXII, S. 325.

	Producte der Verkohlung von 100 Gewichtstheilen Holz										
Verkoh- lungstempe-	Verk	Festes ohlungsprod	Flüchtiges Verkohlungsproduct								
ratur	Kohlen- stoff	Gas- förmige Elemente	Asche	Kohlen- stoff	Gas- förmige Elemente						
150 C.	47.51	52,41	0,08	_							
200	39,95	36,97	0.18	7,56	15,34						
270	26,17	10,65	0,32	21,34	41,52						
350	22,73	6,75	0.18	24,78	45,56						
432	15,40	3.25	0.22	32.11	49,02						
1023	15,37	3,12	0,30	32,14	49,11						
1100	15.32	2,86	0.22	32,19	49,41						
1250	15,81	1,91	0,22	31.70	50,36						
1300	15.86	1,40	0,20	31,65	50,89						
1500	16,37	0.83	0,11	31.14	51,55						
?	14,48	0,23	0.29	33.03	51.97						

Gewinnung der Holzkohle.

Man verkohlt das Holz entweder im Freien in Meilern (Haufen) alt beweglicher Decke und in Gruben, oder in Oefen mit oder ohne Reorten. — Die Verkohlung in Retorten kommt nur in Pulvermühlen, Holzssig- und Holzgasfabriken vor und ist daher für den Metallurgen von ehr untergeordnetem Interesse.

Meilerverkohlung. Als Kohlstätte soll man womöglich eine bene, gut vor dem Winde geschützte Stelle wählen, in deren Nähe sich Wasser vorfindet. Bei eigentlichen oder runden Meilern enthält die Meilerstätte ein seichtes Gefäll von der Mitte nach dem Umfange. In lie Mitte werden drei Stangen a, Fig. 9, im Abstand von je 1 Fuss von Fig. 9.



Percy, Metallurgic, I.

einander in den Boden getrieben und gegen einander verspreitzt, damit sie dem Druck des Meilers Widerstand leisten. Um diese Stangen, den Quandel, stellt man nun ringweise Holzscheiten im Kreis, anfangs mehr steil, später nach aussen zu mehr geneigt, bei gewöhnlichen Meilern zwei, bei ganz grossen drei I.agen oder Stockwerke aufeinander. Es ist dabei aufs Genaueste Sorge zu tragen, dass das Holz so dicht wie möglich geschichtet und die bei der Unregelmässigkeit der Scheiten unvermeidlichen Lücken mit kleinem Holz ausgefüllt werden. Zuletzt bedeckt man die Oberfläche des Meilers ebenfalls mit kleinerem Holz so, dass das Ganse eine abgerundete Form annimmt. Man schreitet nun zum Anlegen der Decke, dabei ist jedoch Vorsorge zu treffen, dass der Fuss des Meilers vorerst frei bleibt. Zu dem Ende umgiebt man den Fuss entweder mit einem Ring von Steinen, auf welche man querüber Scheiten (vergl. die Abbildung), oder man rammt dicht um den Fuss herum Gabeln von Holz ein, auf die man Reisigwellen legt. In dem einen Falle ruht die Decke auf den Scheiten, im andern auf dem Reisig. Nach dem Schlichten des Meilers, d.h. nach der Ausfüllung der oberflächlichen Lücken und Spalten, belegt man nun die ganze Oberfläche mit Rasen, die Grasnarbe einwärts, so dass ausser dem Fuss nur ein kleiner Raum um den Quandel frei bleibt. Statt des Rasens kann man auch Moos oder Laub nehmen. Auf diese Unterlage kommt nun der eigentliche Bewurf, "der Dreck", eine Lage sandiger Erde am besten mit Kohlenlösche vermischt, einige Zoll dick, stärker nach oben, schwächer nach unten.


In diesem Zustand kann der Meiler angezündet werden. Es ist von Wichtigkeit, wenn anders von vornherein Unregelmässigkeiten vermieden werden sollen, dazu eine frühe Morgenstunde und trocknes stilles Wetter zu wählen. Zur besseren Verbreitung des Feuers ist der Schacht zwischen den drei Quandelstangen schon im Voraus mit leichtentzundlichem Holz, z. B. Kien, angekohltes Holz etc. versehen, welches man durch Einschütten von glühenden Kohlen in Brand bringt. Sowie das Feuer sich allmälig von dem Quandel ausbreitet, greift es nach und nach in dem ganzen Kern des Meilers Platz und macht daselbst alsbald eine Wirkung fühlbar, mit welcher der Meiler in die erste Periode der Verkohlung, in die des "Schwitzens", tritt. Die Decke wird feucht (schwitzt) und es beginnt Qualm aus dem Fuss auszutreten. Gleichzeitig mit dem Schwitzen treten nicht selten zwei störende Erscheinungen ein: das "Schütteln", und einseitiges Einsinken des Meilers. Unter Schütteln verstehen die Köhler eine Art von Explosionen, deren Heftigkeit sich vom Abwerfen eines Theils der Decke bis zum Auseinanderwerfen des Meilers steigern kann. Man hat Grund zu vermuthen, dass sie von explosiblen Gemischen aus atmosphärischer Luft und brennbaren Gasen, oder auch von zu plötzlicher Entwickelung von Wasserdampf herrühren. — Was das einseitige Einsinken betrifft, so ist es so gut wie unmöglich, eine absolut gleichmässige Verbreitung des Feuers zu erzielen; es wird an einigen Stellen rascher angreifen, die dann mehr schwinden und stärker einsinken als ; solche eingesunkene Stellen sind im Innern mehr oder weniger nd müssen sofort wieder nachgebessert werden, indem man die abnimmt, die Kohlen an der betreffenden Stelle mit der Füllstange nenstösst, die Vertiefung mit Holz (unter Umständen mit Holzausfüllt und die Decke wieder erneuert. - Wenn die Periode des zens vorüber ist, so ergänzt man die Decke an dem Fuss, ebenso Haube, und schlägt sie überall fest an. In diesem geschlossenen l, in welchem die poröse Decke für die Luft übrigens keineswegs ganz r undurchdringlich ist, geht die Verkohlung auf Kosten der Hitze der in der ersten Epoche im Innern des Meilers gebildeten Kohlen vor er Meiler tritt in die zweite Periode der Verkohlung, in "das Treiben". dahin im Innern entwickelte Hitze reicht natürlich nicht zu, um die ılung bis an die Oberfläche, d. h. bis in den der Abkühlung am meisgesetzten Theil zu treiben. Dies kann nur durch vermehrten Luft-, beim sogenannten Zubrennen, bewerkstelligt werden. Zu dem stösst der Köhler einen Kranz von Löchern in die obere Decke dicht ler Haube. Aus diesen sogenannten "Räumen" entwickelt sich anein gelbgrauer, feuchter, schwerer Rauch, der nach und nach leichd und zuletzt in durchsichtigen, bläulichen Wölkchen emporwirbelt, veis, dass die Verkohlung dort vollendet ist. Es ist Zeit, die ersten zu schliessen, um eine zweite Reihe etwas tiefer, und wenn auch ie Gare eingetreten ist, eine dritte noch tiefere, die Fussräume, Die Räume dienen lediglich zum Ableiten der Dämpfe und nicht für den Zutritt der Luft, welcher überall durch die poröse stattfindet. Da sie jedoch die Circulation befördern, so dienen sie nfachen der Gluth und folglich zur Beschleunigung der Kohlung, sie angebracht werden. - Wenn der Rauch aus den Fussräumen eht, so ist der Meiler gar und Zeit, die Decke nach allen Seiten zu ken und festzuschlagen, um während der jetzt folgenden letzten et abzuhalten. r Kohlung erleidet der Meiler eine bedeutende Schwindung, die 1 so regelmässiger vollzieht, je gleichförmiger der Verlauf der Ver-Diese Schwindung ist es, die der Verkohlung "unter beweg-Decke" einen so grossen Vorzug verleiht. Die bewegliche dem sich überall anschmiegende Decke folgt der Schwindung, sie bleibt icht aufliegen, wann und wo der Meiler auch niedergehen mag. arre unbewegliche Decke dagegen würde stehen bleiben, es würden r Schwindung zwischen Decke und Holz Zwischenräume von der eiligsten Einwirkung auf den Meiler entstehen.

ach einigen Tagen der Abkühlung schreitet man zum "Ziehen" hle, welches stellenweise rund um den Fuss herum geschieht. Man lie Decke in nicht zu grossem Umfang auf, schafft mittelst eines Kohlen heraus, schliesst aber, weil der offene Luftzutritt die Gluth kanfacht, die Decke alsbald wieder, um an einer andern Stellecher Weise fortzufahren Die gezogenen Kohlen werden sofort

mit Wasser, in Ermangelung dessen mit Sand oder Erde gelöscht. Rasch gelöschte Kohlen sind besser, besonders weniger mürbe, als langsam gelöschte, daher Wasser vorzuziehen.


Die beschriebene Methode der Holzverkohlung ist allgemein üblich, und sowohl was Ausbringen als was Güte des Products anbelangt, bei umsichtiger Leitung von keiner andern übertroffen. Sie bietet den grossen Vortheil, dass sie ohne stehenden Apparat überall an der Erzeugungsstelle des Holzes möglich ist, ferner Ersparniss von einem bedeutenden Transport, denn das Holz wiegt fünfmal schwerer, als die daraus gewonnene Kohle.

Natürlich sind nach Oertlichkeit und Herkommen eine Menge Modificationen gebräuchlich. So stellt die linke Seite der Abbildung, Fig. 10.



die Hälfte eines Meilers vor, bei welchem die Decke durch eine sogenannte Rüstung, d. h. in verschiedener Höhe angebrachte Stützen getragen wird.

Auf der rechten Seite derselben Figur sieht man einen Meiler, bei welchem der Quandel statt aus drei Stangen aus einem einzigen Stamm besteht, und die Scheiten, bis auf die unmittelbar um den Quandel, liegend aufgeschichtet sind. Für das Anzünden des Meilers ist leicht entzündliches



Material um den Quandel aufgestapelt und in der Richtung des Radius nach dem Umfang hin eine Zündgasse d vorgesehen, wie aus dem Grundriss

Fig. 11 ersichtlich ist; sie wird natürlich nach dem Anzünden geschlossen. Aus Fig. 12 ist deutlicher zu entnehmen, wie die Rüstung errichtet wird. Um den untern Theil des Meilers sind die Stangen c aufgestellt; sie tragen in ihrer halben Höhe die wagrecht liegenden Bretter d, worauf die Decke von d bis e ruht, und an dem obern Ende ähnliche Bretter, worauf der Theil der Decke von e bis f ruht. Die Decke der Haube ist mit eigemen langen Stützen f von ähnlicher Einrichtung versehen. Bei g bleibt während des Anzündens ein Gürtel des Meilers unbedeckt. Die Abbildung Fig. 13 giebt die Ansicht eines solchen Meilers von 16 Fuss Höhe mit Rüstung nach einer Aufnahme bei Ruhpolding in Baiern nach Klein¹).

Bei den erwähnten Meilern mit liegenden Scheiten, Fig. 10 rechts und Fig. 11, gehen diese strahlenförmig von der Mitte nach dem Umfang und



Fig. 13.

bilden so natürlich viel bedeutendere Zwischenräume an der Aussenseite, als die stehenden Meiler; bei liegenden ist also mit dem Schlichten die Arbeit überhaupt sehr erschwert. Durch geeignete Abstufung in der Länge der Scheiten an der Aussenseite dieser Meiler kann man leicht eine treppenartige Oberfläche erhalten, welche der Decke mehr Halt giebt, und einen steilern Aufbau des Meilers möglich macht; aber je steiler der Meiler, desto vollständiger und leichter das Ausbrennen.

Auch eine gemischte Stellung der Scheiten kommt vor 2), wie in

Verkohlung des Holzes in stehenden Meilern von Ferd. Klein. Gotha 1836.
 Karsten, System der Metallurgie, Bd. III, S. 55.

Fig. 10. Um den Quandel stehend, aussen herum liegend. Auf diese We entsteht zwar auch bei gleicher Länge der Scheiten, wie schon Karstbemerkt, eine treppenartige Aussenseite, doch bleibt die undichte La und die schwierige Durchkohlung nach unten immer der Hauptübelstat der liegenden Meiler. In der Praxis sind daher fast überall die ruden Meiler mit stehenden Scheiten gebräuchlich.

Noch ist das Anzünden des Meilers mittelst eiserner Sohle zu erwähnen Man mauert in der Mitte der Meilerstätte eine flach-trichterförmige Verti fung aus. Oben 1,33, unten 0,5 weit und 0,5 Meter tief. Drei ausgemauer Canäle von 0,12 Meter Seite gehen von dem Boden der Vertiefung bis üb den Umfang des Meilers hinaus. Jenen gemauerten Trichter füllt man n Holzabfällen und Bränden, und überdeckt sie mit Eisenplatten. Darüb errichtet man einen Meiler von 9 Meter Durchmesser, aus stehenden Sche ten von 0,67 Meter Länge; der Vertiefung in der Kohlstätte an Ausdehnun entsprechend, wird auf den untersten Scheitenstoss eine starke Lage von Kohlenlösche und Erde gegeben, im Uebrigen aber der Meiler wie son und zwar dreistöckig aufgebaut; die Haube bleibt vorerst unbedeck und der Fuss wird mit Räumen versehen. Nachdem Alles so vorgericht so zündet man den Inhalt des Trichters durch die drei Canäle an, d sogleich geschlossen werden. Hat das Feuer gehörig angegriffen, so wi die Platte glühend, und trägt so das Feuer gleichförmig auf den ganz Fuss des Meilers über. Man leitet dann die Verkohlung wie gewöh Nach Ebelmen eignet sich diese Methode, welche in Audincor praktisch eingeführt ist, am besten für Meiler von 28 bis 35 Cubikm. I vorher gebräuchlichen von 150 bis 180 Cubikm, entsprachen weniger gi Der Vortheil dieser Methode liegt darin, dass man mit dem Anzund von unten das ungleiche Einsinken von oben und das damit zusamme hängende lästige Füllen vermeidet. Wo man genöthigt ist oft mit d Meilerstätte zu wechseln, wie meistentheils in der Waldköhlerei der Fa oder bei sehr feuchtem Boden, ist diese Verkohlung nicht anwendbar.

Eine ähnliche Art von ausgemauerten Meilerstätten²), Fig 14, kar




wo man längere Zeit auf ein und derselben Stätte kohlt, zur Gewinnu von Theer- und Holzessig als Nebenproduct angewendet werden. I trichterförmige Vertiefung a der Stätte ist kreisrund, und über der w ten Abzugsöffnung mit einer Eisenplatte mit abgerundeten Ecken d l deckt. Die verdichteten flüssigen Producte ziehen aus a durch b in d

Ebelmen, Trav. Scientif. T. II, p. 106. — 2) Karsten, System der Met urgie Bd. III, S. 51.

errathbehälter c ab. Da der Luftzutritt durch diesen Behälter zu dem eiler Störungen verursachen würde, so ist er mit der Eisenplatte g fest schlossen zu halten.


Verkohlung in Haufen. Die Haufenverkohlung, in Oestereich din Schweden noch gebräuchlich, wird von af Uhr¹) folgendermaassen schrieben. Die Kohlungsstätte soll fest, trocken, eben, frei von Wurnund Steinen sein, und ihrer Längenerstreckung nach schwach, etwa Zoll auf 4 Fuss, ansteigen. Die Länge ist in der Regel 20 Fuss, oft hr. Auf die Stätte legt man zunächst die drei Pfähle a a a, Fig. 15,



und 17 (a. f. S.). Unten 6 bis 7, oben 4₁bis 5 Zoll stark, in paralleler htung mit den dicken Enden aufwärts und so, dass die beiden äusseren a 2 Schuh von dem Rand des Meilers zu liegen kommen. An dem lergelegenen Ende der Stätte werden die Pfosten b b eingerammt, und ar etwas einwärts geneigt und durch die Stützen b' verstärkt. Man legt 1 quer über die drei Stangen a das Kohlholz schichtweise auf, welches den Haufen aus sehr langem, ungespaltenem Holz besteht. Zu unterst mmt dünnes Holz; das stärkste in die Mitte und nach den Rückenden Haufens, wo die Hitze am grössten ist. Die dicken und dünnen Enden den zur Ausgleichung wechselweise gelegt, weil der Meiler gerade, und

of Uhr, Anleitung zur vortheilhaften Verkohlung etc. Deutsch von Blumhof.

die Hirnseiten des Holzes senkrecht stehen müssen. Der Meiler wird an dem oberen Ende oder Rücken viel höher geschichtet als am Fuss. Quer



durch den Fuss geht die Zündgasse k. Um den Rücken des Meilers werden die keilförmigen Hölzer g im Kreuzstoss zwischen die liegenden Hölzer f f eingeschoben, von welchen das unterste in die drei Lagerbäume eingelassen ist. Diese Keile bilden zugleich zwischen sich und den Hölzern f Lücken, welche zur Verstärkung des Zugs dienen. Die Oberfläche des Meilers wird etwa 4 Zoll dick mit kleinem Abfallholz belegt und die Hirnseite geschlichtet.

Man schreitet nun zur Anfertigung der Decke, indem man Oberfläche und Seiten mit Fichtenzweigen bekleidet, jene dicker, diese dünner, wobei man die Enden der Zweige zwischen die Scheiten einsteckt. Dies ist die Grundlage für das Bewerfen oder Schwärzen des Meilers. Zu dem Ende werden die Pfähle cc und dd eingerammt und mit Stützen versehen, und


188, durch welchen der Luftzutritt statt hat, sorgfältig von den ängenden Enden der Fichtenzweige befreit. Man bewirft zuerst ere Fläche des Haufens 6 bis 8 Zoll stark mit Lösche. Dann beman am Rücken des Meilers auf den hervorragenden Enden der hölzer a a a ein Holz h im Abstand von 6 Zoll vom Meiler und liesen Zwischenraum 7 bis 8 Zoll hoch mit leicht eingestampfter Darüber kommt das erste Rüstholz i, worauf man wieder ein der Decke aufträgt, dann das zweite Rüstholz u. s. f. bis zum 1 Rüstholz m y über den ganzen Rücken. Schwieriger ist die Herig der Decke an den Hirnseiten. Bei diesen legt man zuerst eine 5 bis 6 Zoll hoher Steine in Zwischenräumen, und baut auf diese Vand von liegenden Hölzern wie bei den Blockhäusern, welche durch angen d d d und die Stützen d' d' gehalten werden. Der Zwiaum zwischen Wand und Meiler, welcher nicht unter 5 bis 6 Zoll gen soll, wird im Aufbauen der Wand mit Lösche ausgestampft. in gleicher Weise wird die Decke an der senkrechten Wand des s errichtet, die Steine an den Seiten sowie das Querholz h an dem n haben die Bestimmung, den Fuss des Meilers für Räume offen ten. Es ist sorgfältig darauf zu sehen, dass da, wo die Decke der und des Daches zusammenstossen, besonders nach dem Rücken zu, ecke überall dicht anschliesst. Es kann nun zum Anzünden des as durch die Zündgasse geschritten werden. Die Oeffnung k an indseite wird einstweilen geschlossen, und das Feuer an der entzesetzten eingetragen. Wenn es an dieser Stelle Platz gegriffen hat,

Fig. 18.



so stösst man der Zündgasse k entlang, wie aus Fig. 18 ersichtlich, in die Decke nacheinander ein, zwei u.s.f. Räume S, S ein bis zu etwa 1/3 der Breite. Alsdann schliesst man diese Räume und die Mündung der Zündgasse und wiederholt das gleiche Verfahren von der entgegengesetzten Seite derselben. Je nach der Trockenheit des Holzes braucht man 1, 11/2 bis 2 Tage, um den Meiler über die ganze Breite anzuzünden. Von da an dreht es sich lediglich darum, das Feuer gleichmässig über die Länge des Haufens zunächst nach dem Dach, dann abwärts fortzuführen. Zu diesem Zweck macht man zuerst fünf oder sechs Räume in die liegende Decke ungefähr bei ". In dem Maasse, wie die Verkohlung gegen diese Räume hin vorschreitet, schreitet sie auch an dem Fuss abwärts gegen den Boden vor, den sie nach fünf bis sechs Tagen erreicht. Sobald sich beim Betreten des Meilers das Holz unter den Füssen lose anfühlt, ist es ein Beweis, dass die Stelle durchgekohlt und die Decke festzuschlagen ist. Wie bei stehenden Meilern soll die Schwindung gleichmissig ohne Höcker und Löcher von Fuss zu Rücken vor sich gehen, was durch Trockenheit des Holzes wesentlich begünstigt wird. Sobald aus den Raumen nur leichter Rauch aufsteigt, muss man sie schliessen, um andere au der höchsten Stelle des Haufens zu eröffnen. Wenn auch diese so weit sind, wird die Decke des Daches festgeschlagen und mit den Räumen an die Krümmung des Rückens vorgegangen und von da abwärts nach y, aber nunmehr zwei oder drei Reihen über einander; zuletzt kommt man bis zu den Fussräumen ringsum, zur Kohlung des Bodenholzes, und wenn auch dieses verkohlt ist, wird die Decke nach allen Seiten ergänzt und so viel wie möglich luftdicht geschlagen. Das Ziehen der Kohlen beginnt von dem Fusse aus; die Kohlen werden leicht mit Wasser abgelöscht und zum Schlittentransport bis zum Winter aufbewahrt.

An anderen Orten geschieht die Haufenverkohlung in etwas anderer Weise. Karsten¹) z. B. giebt folgende Beschreibung: Man errichtet den Haufen aus ungespaltenen Scheiten in der Breite von 8 Fuss (Länge der Scheiten) und 24 Fuss Länge, von vorn nach hinten aufsteigend, auf einer wagerechten oder ebenfalls ansteigenden Stätte, Fig. 19.




Auf die wie gewöhnlich hergerichtete Stätte legt man zuerst Stangen oder schwächere gespaltene Stämme der Länge nach und darüber das Kohlholz in die Quere, das dünnere an das Fussende. Um die vier Seiten des Haufens in einem Abstand von 6 Zoll von diesem und 2 bis 3 Fussunter sich werden starke, aufrechte Pfosten eingerammt. Gegen diese Pfosten nagelt man von innen Bretter und schlägt den Zwischenraum zwischen ihnen und dem Haufen mit feuchter Lösche aus. Der Fuss des Haufens ist etwa 2 Fuss, das hintere Ende 7 bis 9 Fuss hoch. Die Anordnung des Kohlholzes, das Schlichten des Haufens, sowie die Herstellung der Decke des Daches ist ebenso wie bei den schwedischen Meilern. Das Anzünden geschieht von der Oeffnung c aus; sie wird geschlossen, sobald ein leichter Rauch aufsteigt, und dagegen drei oder vier

¹⁾ System der Metallurgie Bd. III, S. 71 ff.

melweite Oeffnungen aa in Bretterwand und Decke etwa 15 Zoll vom Boden des Fusses gemacht. Giebt sich nach einiger Zeit die Gare durch aus der Decke aufsteigenden, bläulichen Rauch zu erkennen, so schlierst man die vorigen Räume und eröffnet 6 bis 7 Fuss weiter rückwärts bei b neue, und fährt so fort bis zum hintern Ende, nur dass man die folgenden Räume immer um einige Zoll höher rückt. Zugleich mit der Schliessung der Räume a an dem Fussende werden daselbst zwei andere und zwar dicht an dem Boden von gleicher Weite eingestossen, und offen gelassen, bis die Zeichen der Gare eintreten. Hat die Kohlung das letztere Drittel der Länge des Haufens erreicht, so kann man bereits anfangen, am Fuss Kohlen zu ziehen, so dass die Kohlen von der einen Hälfte des Meilers gezogen sind, wenn die andere Hälfte erst die Gare erreicht hat.

Auch Haufen wie Fig. 20, mit der Länge nach aufgeschichteten Scheiten, kommen vor 1). Holz von mehr als 9 Zoll Stärke wird ge-Fig. 20.




spalten. Bei dieser Art von Aufschichtung ist der Gang der Kohlung rascher und die schädlichen Zwischenräume weniger als bei der vorigen. Durch in der Decke angebrachte eiserne Röhren p kann man die Destilationsproducte ableiten und durch geeignete Abkühlung sammeln.


Es lassen sich bei der Verkohlung nach Obigem drei verschiedene Perioden unterscheiden: das Schwitzen, das Treiben und das Zubrennen. Das Schwitzen ist die Periode der Verflüchtigung der hygroskopischen Feuchtigkeit des Holzes, zu welcher noch das gleichzeitig durch Verbrennung erzeugte Wasser hinzukommt. Die ausgetriebene Feuchtigkeit verflüchtigt sich theils durch die Decke, theils durch den Fuss des Meilers. Bis das Schwitzen vorüber ist, hat die Hitze im Kern und in der Haube des Meilers bereits hinreichend Kraft gewonnen, die Verkohlung des übrigen Holzes ohne weiteres Zuthun bis zu ziemlich weiten Grenzen zu bewerkstelligen: dies ist das Treiben. Der Rest des Holzes lässt sich nur durch vermehrten Luftzug, also durch Anbringen von Räumen bewerkstelligen. Mit dem Schluss dieser Periode, dem "Zubrennen", handelt es sich durch möglichst luftdichten Schluss des Meilers jeden schädlichen Abbrand der gewonnenen Kohle zu hindern.

¹⁾ Karsten, System der Metallurgie, Abbildung 307.

Holzverkohlung in China. Die Chinesen 1) kennen swei ? thoden der Verkohlung: bei sandigem Boden in offenen Gruben, bei Th boden in überwölbten unterirdischen Kammern. Die letzte Art hält i für die bessere, und man versteht so sorgfältig zu Werke zu gehen, e selbst kleine Aeste und Zweige ihre Form behalten.

In Gruben. Die Gruben sind kreisrund, kaum 2 Meter tief, zuweilen über 4 Meter weit und von der Einrichtung, welche die Fig. zeigt. B ist eine Art runder Kamin, welcher 0,2 bis 0,35 M. unter Fig. 21.






Sohle der Grube, etwa 1 M. über den Boden geht, und durch eine (nung i von 0,35 M. Länge und 0,05 bis 0,10 M. Weite (je nach der St und Menge des Kohlholzes) mit der Grube in Verbindung steht. Gruben von 4,27 M. Weite hat der Kamin unten 0,35, oben 0,18 M. Du messer. Dem Kamin gegenüber ist ein etwas geneigter, sich verjünger Canal D angebracht, der wiederum in einen senkrechten von 0,1 M. W nach der Oberfläche ausmündet. Die Neigung des verjüngten Schen sollte derart sein, dass der Punkt, wo er in den senkrechten Schenkel mündet, sich etwa in der halben Höhe der Grube befindet. Den Bo der letztern belegt man mit trocknem Reisig und setzt dann das K holz stehend und so dicht als möglich ein. Wenn die Grube gefüllt deckt man sie zuerst mit Reisig und dann mit einer Schicht Erde dass sie keinen Rauch durchlässt. Die Anzündung geschieht vom G Daus: um die Ausbreitung des Feuers zu beschleunigen, macht man w für den Anfang etwa 0,25 M. vom Kamin eine Oeffnung in die Decke, wel man nach dem Erscheinen des Rauchs sogleich wieder schliesst. W sich starker Rauch aus der Grube entwickelt, so bedeckt man die Gr mit Steinen, und lässt nur so viel Zwischenraum, als eben zum Fortg der Kohlung nothwendig ist. Nach etwa fünf Tagen geht der Ra dünn und die Gare tritt ein, worauf man den Kamin fest verschlie nach fünf bis sechs Tagen Abkühlung ist die Gluth im Innern vollstän erloschen. Nach den Erfahrungen der Chinesen soll frisch gefälltes I die beste Ausbeute geben, doch dürfte ein Ertrag von 30 bis 35 Pi wie sie ihn angeben, jedenfalls übertrieben sein. Die Grösse der Gru wechselt nur nach der Weite, nicht nach der Tiefe.


Kavanko, Fabrication de Charbon de Bois en Chine. M. Kavanko, Annu du Journal des Mines de St. Petersbourg 1840. p. 375.

In unterirdischen Kammern. Die gewölbten Gruben, wie sie in Ihonboden angelegt werden, haben 1,4 M. Höhe und 4,3 M. Weite. Sie sind genau wie die Gruben mit einem seitlichen Kamin versehen. In der dem Kamin gegenüberliegenden Seite ist ein sich verengender Canal angebracht, mit dem breiten Ende gegen die Kammer, mit dem engern nach aussen gerichtet. Ein schmaler Eingang dient zum Eintragen des Holzes und wird nachher mit Steinen geschlossen. Das liegend aufgestapelte Kohlholz wird durch den vorhin erwähnten, dem Kamin gegenüberliegenden Canal ungezündet, den man alsdann bis auf eine ganz kleine Oeffnung ebenfalls chliesst. Im Uebrigen verfährt man wie bei den Gruben. Um bessern inhaltspunkt zur Beurtheilung der eintretenden Gare zu haben, pflegt man zwei frischgeschnittene, fingerdicke, mit Oel bestrichene Stäbe quer ber den Kamin zu legen; wenn sie trocken und auf dem Bruch durchaus chwarz erscheinen, so ist man der Gare sicher.

Ofenverkohlung in Schweden. Die nachstehende Beschreibung md Abbildung der Oefen auf Eisenwerken von Dalfors verdankt der Versser seinem Freund A. Grill, Schwager des Eigenthümers W. Didron, relcher sich mit der Leistung dieser Verkohlungsöfen zufrieden erklärt, fig. 22, 23, 24 (a. f. S.). Der Körper aa des Ofens ist von oben mit Fig. 22.



dem Gewölbe b geschlossen, welches auf den von den Pfeilern b"b" gestätzten Seitenwänden b'b' ruht. Der innere Raum wird so dicht wie nur immer



möglich anfangs durch die Eingänge cc, später durch die Oeffnungen cc mit Holz angefüllt, welche dann mit eisernen Thüren verschlossen und mit Thon verstrichen werden. Während des Verlaufs der Verkohlung ist überhaupt genau darauf zu sehen, dass die Luft durch die Seitenwände keinen Zutritt findet.

Der versenkte Gang d führt zur Feuerung d', welche ohne Roste aus feuerfesten Steinen gebaut ist. Diese Feuerung d' steht durch vier unter der Eisenplatte e' herlaufende überdeckte Füchse eece mit dem Innern des Ofens in Verbindung. Auf diese Weise gehen die Verbrennungsgase der Feuerung unmittelbar durch das Kohlholz und entweichen mit den flüchtigen Verkohlungsproducten desselben durch die zwei kleinen Oeffnungen f an gegenüberstehenden Ecken des Ofens. Von diesen Oeffnungen des Ofens führen die eisernen Röhren f'f' von unten in die Abzugskamine f"f"; mittelst an dieser Stelle angebrachter Schieber von Holz, welche in den hölzernen mit Wasser gefüllten Trögen qq stehen, kann alle Verbindung zwischen Ofen und Abzugskamin gesperrt werden. In eben diese Tröge nimmt der Theer vermöge einer leichten Neigung der Ofensohle seinen Abzug. Bei gehörigem Schluss derjenigen Ofentheile, welche überhaupt geschlossen sein sollen, hat die Leitung der Verkohlung keine Schwierigkeit. Nach ihrer Beendigung wird die Feuerung mit Eisenplatten verdeckt und vermauert, die Abzugskamine werden geschlossen und der Ofen wird bis zur Abkühlung stehen gelassen.

Ergebnisse des Betriebs der Ofenverkohlung auf der Hütte zu Dalfors.

Itat	00 Cbf. Holz- in Kr.	Löhne für 1 kohle	96
Hauptresulta	CDL 11012	Zu I Chf. Ke forderlich	1,27
Нап		Ausbringen	6098
	uss	Zusammen	7752 6098
	Holz Cubikfass	Beschickung des Ofens	1152 6600
cht	.8	нейген	1152
rbran	Geld	Summe Fl. Kr.	27
en ve	5.		36
Im Ganzen verbraucht	я	Pferd zu 58 ¹ / ₂ Kr.	6 13
Im	Schichten	Mann zu 30 Kr.	16
	Sci	Mann zu 45 Kr.	50,75
	JiaZ	Tag und Nacht	30,14
ler	Schichten	Pferd	01 01
Ziehen der Kohlen	Rehinbton	ппвК	9
Zie	JioZ	Tag und Macht	1
	Abk üblung	Dan yeT JdogN	14,56 37,00
du		Pferd	1-1
Verkohlung	Schichten	давіх	25,75 32,00
Ver	JieZ	Tag und Macht	12,88 2 16,0
Sun	Schichten	Pferd	1 *
Beschickung		ппвМ	19
Bes	ji9Z	Tag und JuseM	1,75
	Datum		Nov. 1859 Mai 1860

Oefen wie in Dalfors sind übrigens nur in wenigen Gegenden anwendbar, wo sich das Holz von ausgedehnten Forsten bequem durch Triften an einen Punkt zusammenbringen lässt.

Ausbeute an Kohle. Die Ausbeute an Kohle aus dem Hols hängt von der Art des Holzes, von seinem Alter und Trockenheitszustand vor allen Dingen aber und am meisten von dem Köhler ab. Man pfle die Ausbeute in der Ausübung gewöhnlich dem Maasse, nicht dem Ge wichte nach zu bestimmen; das letztere würde ohnehin bei dem set schwankenden Wassergehalte des Holzes einen sehr unsichern Anha gewähren. - Was die Angaben der Ausbeute nach dem Gewicht anbelang so kann diese auf sehr verschiedene Weise (ein Schriftsteller unterscheide deren sechs) gefasst werden. Gewöhnlich fusst sie auf der Vergleichung des Volums des regelrecht aufgeklafterten Holzes mit dem landesübliche Kohlenmaass, wobei natürlich die Zwischenräume zwischen den Kohlen stücken einbegriffen sind. Im Folgenden ist unter Ausbeute nach Volu stets diese Beziehung zu verstehen. Statt dieser kann man auch das Vo lum des Holzes ohne Zwischenräume, also den sogenannten Derbgehalt des Holzes, mit jenem Maass der Kohle einschliesslich der Zwischenräum vergleichen. Was jene Zwischenräume betrifft, so hängen sie sehr von der forstmässigen Qualität und der schlichten Beschaffenheit desselbe ab, und sind z. B. bei Prügelholz grösser als bei Scheitholz. Man kan nach Scheerer annehmen z. B. bei ungespaltenen Stammabschnitte 30 Proc., bei gespaltenen Scheiten 40, 50, selbst 52 Proc. des Gesammt volums. Anderwärts, zu Hiflau in Steiermark 1), rechnet man nur 25 Proc. Zwischenräume des Holzes und 36 Proc. der Kohle. Eine dritte Art von Angabe über das Ausbringen bestimmt das Verhältniss des Holzvolums zu dem Kohlenvolum nach dem Derbgehalt beider, d. h. die Zwischenräume auf beiden Seiten abgerechnet. Diese verschiedenen Begriffe von Volumausbeute sollten, um Verwirrung zu vermeiden, stets auseinander gehalten werden.

Nach dem Volum. af Uhr²) bestimmt die mittlere Ausbeute an Kohle aus dem Holze von Pinus pieca und Abies excelsa zu 50,5 im geringsten, zu 63,2 im Mittel- und zu 75 Proc. des Volums zum höchsten Werth. Ein Vergleich zwischen liegenden und stehenden Meilern gab 75 Proc. für jene, 67 Proc. für diese; in der Regel aber ist die Ausbeute nicht so hoch und stellt sich etwa nur auf 60 bis 65 Proc. 3). — In Oberschlesien 4) erhielt man 52,6 Proc., auch wohl 60 Proc. Kohle von Scheitholz, 42,7 Proc. von Prügel- und 49,5 Proc. von Stockholz. Nach Lampadius 5) soll die Ausbeute sogar im sächsischen Erzgebirge von Scheitholz (pinus pieca) in Meilern die Höhe von 80 Proc. erreichen, was übrigens der Bestätigung bedarf. — Bei der Haufenverkohlung erhielt man zu Hiflau 6) in Steiermark von Nadelholz 76,8 Proc. grobe gute, 2,7 Proc. kleine, also 79,5 Proc. Kohlen zusammengenommen, während an demselben

Annal, des Mines [3.] T. VII, p. 6. — 2) af Uhr, Anleitung zur vortheilhafter Verkohlung etc. Deutsch von Blumhof. Giessen, 1820. — 3) Durocher, Annal des Mines [5.] T. XIX, p. 363. — 4) Wittwer, Karsten's Archiv, Bd, II, S. 24, 293 b) Lampadius, Hüttenkunde. 1827. S. 48. — 6) Annal. des Mines [3.] T. VII p. 6.

rte die Ausbeute in runden Meilern zu 86,2 Proc. angegeben wird. Nach einim Angaben soll das Volum der gewonnenen Kohle dasjenige des Holzes übersigen, selbst bis zu dem Betrage von 28 Proc. So sehr bedeutende Abweinungen wie in diesen Angaben beruhen sicher nicht allein in den oben anedeuteten Verhältnissen, sondern in der Art der Messung selbst. sheinlich hat man in vielen Fällen für das Volum des Holzes den Cubiknhalt des Meilers genommen, worin das Holz weit weniger dicht sitzt ls im Klafter. Ebenso werden die Kohlen einen gegebenen Raum sehr ngleich erfüllen, je nachdem sie aus grossen oder kleinen Stücken betehen, oder bei der Verkohlung mehr oder weniger zerklüften, wie bei euchtem Holz zuweilen der Fall. Wenn man genau gehen wollte, so nüsste man, wie Karsten will, die Zwischenräume von Holz und Kohle lurch Einschütten von Sand bestimmen. Unzweifelhaft feststeht, dass las Holz nach allen Dimensionen bei der Verkohlung schwindet (in der Lange z. B. 11 bis 12 Proc. 1), junges Holz mehr wie Stammholz, Nadelholz weniger wie Laubholz, von diesem die harten mehr als die weichen. Junges Nadelholz verliert 46 bis 47 Proc., altes 441/2 Proc., junges Laubholz 52, altes etwa 50 Proc. des Volums nach dem Derbgehalt ohne Zwischenräume. Es ist in demselben Sinne als eine gute Ausbeute anzusehen, wenn man von Nadelholz 55, von Laubholz 48 Proc. Kohle vom Derbgehalt bekommt 2).

Nach dem Gewicht. Auch hier lässt die Uebereinstimmung und die Vergleichbarkeit der Resultate von verschiedenen Autoren aus mancherlei Ursachen viel zu wünschen übrig. Man kann etwa 15 Proc. als die untere und 28 Proc. als die obere Grenze der Gewichtsausbeute betrachten. Im Norden von Frankreich hat man aus runden Meilern von 60 bis 90 Cubikmeter 17 bis 21,33 Gewichtsprocente 3) von Buche, Eiche, Pappel, Weide und Hainbuche erhalten; auch rechnet man in Frankreich überhaupt bei geübten Köhlern auf 19 Proc. 4). In Belgien erhielt man von 15- bis 20jährigem Holz 15 bis 17 Proc., bei recht langsamer Verkohlung 20 bis 22 Proc., aus hartem und weichem Holze gemischt 5). In Schweden geht die Ausbeute von Pinus sylvestris und picea von 20 Proc. bis 28 Proc. 6) hinauf, doch sieht man 22 Proc. 7) bereits als ein gutes Ausbringen an. Als Durchschnitt (von 26 genauen Beobachtungen) kann man nach Scheerer von 191/2 bis zu 28 Proc. und lassen sich im Mittel 22 Proc. annehmen. Lampadius 8) erhielt von Pinus picea in von sussen geheizten eisernen Gefässen 27 Proc. In einer Holzessigfabrik, wo man vorwiegend Eiche gemischt mit Buche, Esche u. s. w. in 3 Fuss 6 Zoll weiten und 5 Fuss langen Retorten destillirt, gewann man nach

¹⁾ Nur die Rinde vermehrt ihr Volum bei der Verkohlung nach Karsten, Eisenhüttenkunde Bd. II, S. 267. — 2) Ebendaselbst. Bd. II, S. 268. — 3) Sauvage, Annal. des Mines [3] T. XI, p. 359. — 4) Flachat, Traité de la fabrication de la fonte. T. I, p. 112. — 5) Valerius, Théorie et pratique de la fabrication de la fonte. 1861. p. 282. — 6) Ebendaselbst. — 7) Karsten, Eisenhüttenkunde. Bd. II, S. 286. — 7) Lampadius, Grundr. allgem. Hüttenkunde. 1827. S. 48.

C. B. Hambly im Durchschnitt von Beobachtungen, die sich t 6000 Ctr. Holz erstrecken, 25 bis 27 Proc. Kohle.

Einfluss der Temperatur auf die Ausbeute. Aus nachstel den Versuchen von Karsten 1) geht hervor, dass die Kohlenausbeute so grösser ist, je langsamer der Gang oder, was dasselbe sagen will, niederer die Temperatur der Verkohlung.

100 Gewichtstheile Holz gaben	Gang der	Verkohlung
Kohlen Gewichtstheile	rasch	langsam
Eiche, jung	16,54	25,60
" alt	15,91	25,71
Buche (Fag. sylvat.) jung	14,87	25,87
,, ,, alt	14,15	26,15
Hainbuche (Carp. betul.) jung	13,12	25,22
,, ,, alt	13,65	26,45
Erle (Alnus glutinosa) jung	14,45	25,65
", ", " alt	15,30	25,65
Birke, jung	13,05	25,05
" alt	12,20	24,70
" über 100jährig, gesund	12,15	25,10
Fichte (Pinus picea) jung	14,25	25,25
", ", alt	14,05	25,00
Edeltanne (Abies excelsa) jung	16,22	27,72
,, alt	15,35	24,75
Kiefer (Pinus sylvestris) jung	15,52	26,07
" " alt	13,75	25,95
Linde (Tilia europaca)	13,33	24,60
Kornstroh	13,40	24,60
Farren, trocken	17,00	27,95
Schilf	14,65	26,45
Mittel	14,42	25,69

Diese Versuche, welche mit gut getrocknetem Holze angestellt si fanden ihre Bestätigung in den Beobachtungen von Violette?). Eb men?) fand, dass unter gleichen Umständen trocknes Holz eine höh Ausbeute als grünes giebt, und zwar in stärkerem Verhältniss als d Trockenheitszustande entspricht. Er fand ferner, dass unter ganz g chen Umständen (Art des Holzes, Trockenheitszustand, Destillatio gefässe etc.) die Ausbeute mit der Quantität des Kohlholzes wächst.

Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht der Versuche über Ausbringen an Holzkohlen der verschiedenen Holzsorten von Besch

¹⁾ System der Metallurgie. Bd. III, S. 34. — 2) Annal, de Chim, et de Pl [8] T. XXXII, p. 315, 1851. — 3) Recueil des Trav. Scientif. T. II, p. 178.

1), welche derselbe unter seiner unmittelbaren Leitung in stehenden dern von 2 bis 3 Stockwerken angestellt.

	K	hlenausber	ite
	von 100 Ge- wichtsthln. Holz	von 100 Cbf. Holz. Waldmaass	von 100 Cbf. Holz. Derbes Maass
Eiche	21,3	71,8	98,7
L Desgl	23,4	74,3	102,0
B. Buche	22,7	73,0	100,3
L Birke	20,9	68,5	94,2
Hainbuche	20,6	57,2	78,6
B. Kiefer	25,0	63,6	87,1
Mittel	22,3	68,2	93,6

Das Eichen- und Buchenholz waren von 150- bis 200jährigen, Birke und Weissbuche von 50- bis 60jährigen und das Fichtenholz von 60- bis 80jährigen Stämmen. Aus derselben Versuchsreihe giebt die nachfolgende Zusammenstellung eine vergleichende Uebersicht über das Verhältniss der Dauer der Verkohlung zur Quantität des Kohlholzes.

	Verk	ohlungsd	auer	Pfunde preussisch									
Nr.	ange- zündet am	gar am	zusam- men Tage	Kohl- holz	zum Füllen erforder- liches Holz	Kohlholz abzüglich des Füll- holzes	Kohlen- ausbrin- gen						
1	Sept. 4	Sept. 16	13	68035	120	67915	14467						
2	, 7	,, 20	14	67595	205	67390	15801						
3	,, 1	" 12	12	47685	102	47583	10783						
4	Aug. 30	" 12	14	47630	-	47630	9976						
5	" 7	Aug. 17	11	52470	80	52390	10780						
6	Sept. 27	Oct. 15	19	55660	1983 *)	53677	13435						

^{*)} Darunter eine grosse Menge Brande.

Bei dem Versuche Nr. 6 war das Wetter ungünstig und wegen der losen, trocknen Beschaffenheit drang etwas zu viel Luft in den Meiler. Die hohe Ausbeute bei diesem Versuche ist die Folge von der grössern Trockenheit des Holzes gegen die vorhergehenden Versuche. Umgekehrt war es bei Nr. 5 entschieden feuchter. Das Volum des Holzes nach Wald-

¹⁾ Bergwerksfreund. 1840; Bd. III, S. 1.


mass war zwischen 1149 bis 2025 rheinischen Cubikfuss, dem Derbydernach zwischen 836,02 und 1476,77 Cubikfuss.

Praktische Gesichtspunkte. Bei der Verkohlung ist smit die Beschaffenheit des Holses zu berücksichtigen. Das Hols soll we zu alt noch zu jung, stets ausser dem Safttrieb im Winter ge und womöglich einige Monate abgeborkt an der Luft getrocknet i Die Erfahrung lehrt, dass nicht das feuchte, aber auch nicht das si ausgetrocknete Holz das beste ist. Im letzten Falle schreitet die Verl lung gern allsurasch voran, und findet Abbrand statt, wenn man die M ler nicht sehr niedrig und die Decke sehr stark macht. Bei sehr feuch Holze ist die Kohlung sehr langsam, man hat beim Schwitzen oft Decke wegzunehmen oder zu verdünnen, um des Dampfes Herr werden, und verliert so an Arbeit und Zeit, aber die Kohle ist ge der und von besserer Qualität 1). Gestocktes, faules oder wurmstich Holz giebt zu metallurgischen Zwecken unbrauchbare Kohle. Aufenthalt im Wasser (oder mangelhafter Schutz vor dem Regen), läng als etwa 14 Tage, schadet der Güte des Kohlholses?). Die Kohlstät sollte bei leichtem Boden, um Abbrand zu vermeiden, möglichst dicht ge macht und mit Kohlenlösche überfahren werden. Auch Thonboden kas durch seine Schwindung in der Hitze, indem er Risse zieht, einen schild lichen Luftzug bedingen. Ist man genöthigt auf nassem Boden zu ver kohlen, so legt man zuerst eine Art Rost von Holz und überdeckt diese mit Erde zur Meilerstätte. Der Meiler sollte stets auf einer gegen der Wind geschützten Stelle errichtet oder erforderlichen Falls durch Windschirme aus Reisig, Farren, Schilf etc. geschützt werden, wenn man ungleichmässigen Gang vermeiden will. Wo sich hohle Räume in dem Maler während der Verkohlung bilden, geben sich diese durch den Klass beim Anschlagen durch den Wahrhammer zu erkennen, und müssen 💝 gleich durch Füllen beseitigt werden. — Sehr grosse Meiler sind zuletzt zu schwer zu überwachen und übersteigen die Kräfte des Köhlers; sehr kleine sind für Zeit und Mühe zu wenig lohnend. Man hat Meiler von 10 bis 50 Fuss Durchmesser der Meilerstätte, am gewöhnlichsten zwischen 20 bis 30 Fuss, bei einer Höhe, welche dem dritten Theil bis der Hälfte des Durchmessers gleichkommt. Erfahrungsmässig bedarf man auf gleichviel Erz und Zuschlag im Hohofen, weniger abgelagerte als frische Kohle 1; sie sollte daher stets vor dem Gebrauch einige Monate unter Dach liegen.

Theorie der Holzverkohlung. Schon aus der Leitung des Verkohlungsprocesses geht hervor, dass sich das Feuer von der Haube nach dem Fuss und von der Mitte nach dem Umfang verbreitet. Ebelmen 4) hat dies experimentell untersucht. Ein Meiler von 30 Cubikmeter

¹⁾ Helmest, in Erdm. Journ. f. prakt. Chem. Bd. IV, S. 280. — 2) Af Ubra. a. O. S. 11. — 3) Karsten, System der Metallurgie Bd. III, S. 45. — 4) Rec. Trav. Scientif. T. II, p. 104 ff.


halt aus Eichen-, Buchen- und Tannenholz in Scheiten von 0,70m Länge urde in der üblichen Weise errichtet, in der Mitte ein kaminartiger uandel von gleicher Höhe mit dem Meiler und 0,25 m weit und um dien herum das Holz in drei Schichten übereinander, das stärkere Holz in ie Mitte, das kleinere aussen hin. Die Decke war wie gewöhnlich, der urchmesser 7 und die Höhe 2 Meter. Das Anzünden geschah in der rühe durch Eintragen von Kohlengluth in den Quandel, welchen man inige Stunden offen liess. Zugleich brachte man Räume um den Fuss erum an, welche während der ganzen Verkohlung offen blieben. Nachem das Feuer gehörig gegriffen, stürzte man in den Quandel kleines lolz and schloss ihn ab, nur am Abend und am nächsten Morgen füllte aan den am Abend durch das Niederbrennen im Quandel entstandenen daum mit Lösche nach. Im Laufe des folgenden Tages gab man dem leiler Räume in der Haube und nachdem der Rauch angefangen hatte ar zu gehen, eine neue Reihe 20 bis 25 Centimeter tiefer; am dritten age, als die untersten Räume 1,20m über dem Boden standen, trug man en Meiler zur Hälfte ab und löschte ihn mit Wasser, worauf der Stand er Verkohlung sich wie in der beistehenden Fig. 25 darstellte. Der



ereits verkohlte Theil des Holzes nahm die Mitte des Meilers in Gestalt nes abgestutzten Kegels ein, wie ihn die Fläche ARSP bei ihrer Umrehung um die Achse RS als Umdrehungskörper erzeugen würde. Im brigen schien das Holz unverändert, nur schwarz von Theer, aber, wie er Querschnitt mit der Säge zeigte, kaum ausgetrocknet. Der grösste heil der Kohle in dem Raume ARSP bildete einen Haufen unregelässig auf einander liegender Stücke, welche nicht als Verlängerung der nverkohlten Scheiten erschienen. Nur in dem Raume, welcher der Fläche BEDP rings um die Achse RS herum entspricht, hängt Holz und Kohle noch zusammen. Der Abstand zwischen der äussern Grenze AP and der innern ED betrug 10 bis 15 Centimeter. An jedem Holzscheite in ler Linie AP war der Uebergang von rohem Holz durch eine dazwischen legende Schicht braunes, halbverkohltes Holz von 7 bis 8 Centimeter bezeichnet. Die Schwindung bei diesem Uebergange war sehr beträchtlich. Hätte man die Verkohlung ohne Unterbrechung zu Ende geführt, 30 würde der Winkel HDE fortwährend bis zum Zusammenfallen der Linien DE und HD kleiner geworden, also die Verkohlung durch fortwährende Abstufung des Kegels in der Mitte zum Abschluss gekommen

sein. Die Luft nimmt ihren Eintritt am Fusse des Meilers und sucht ren Weg nach AP, während die flüchtigen Producte aus den Räumen AB austreten. Bei der starken Schwindung des Holzes müssen die AB schenräume zwischen dem verkohlten Theile weit grösser sein, als in unverkohlten, und daher der erstere losbrechen und unregelmässig zu menfallen; daraus folgt zu gleicher Zeit, dass die Luft vorzugsweis dem Raume CEDP circulirt, weil sie in diesem am wenigsten Wistand findet, und derselbe mit den Raumlöchern communicirt.

Bei der Haufenverkohlung gehen die Dinge in ähnlicher Weise sich. Wenn in der Fig. 26 R HS die linke Hälfte von dem Durchsel



eines runden Me (etwa Fig. 9 auf S. und RKH'S den Dr schnitt eines Haufens stellt, so geht bei runden Meiler die kohlung von der 1 RS aus und verbr sich nach dem Umf und abwärts nach Linie ED. Gesetzt, Holz innerhalb RE

sei bereits verkohlt, und innerhalb EAPD in Kohlung begriffen, so die vorherrschende Bewegung der Luft nach der Richtung des F gehen, welche Richtung bei dem Haufen sicherlich die gleiche ist, entweicht bei dem letztern der Rauch durch Räume, welche in a Reihe auf der Höhe des Punktes A', statt wie bei dem runden Meile einem Kreise auf der Höhe von A liegen.

Nach Ebelmen's Ansicht stammt die Hitze, unter deren Einf die Verkohlung stattfindet, nicht von der Verbrennung der flücht Producte, sondern von der Verbrennung der gebildeten Kohle. Er al sirte die aus den Räumen austretenden flüchtigen Producte in vers denen Stadien des Processes und verglich sie mit denen von der Ver lung in geschlossenen Gefässen. Bei der Meilerverkohlung enthalter permanenten Gase natürlich den gesammten Stickstoff des Luftquant welches zur Unterhaltung der Verkohlung von aussen hinzugetr nebst der ihrem Sauerstoffgehalte entsprechenden Kohlensäure, vorai setzt, dass nur solche durch Verbrennung der gebildeten Kohle mit Luft entsteht. Zieht man nun von der Summe dieser permanenten sämmtlichen Stickstoff ab, und so viel Kohlensäure, als dem Sauer entspricht, welchen der Stickstoff in der atmosphärischen Luft mit führt, so bleibt ein Rest, dessen Zusammensetzung derjenigen der pe nenten Gase von der Verkohlung in geschlossenen Gefässen ziemlich kommt. Folgendes ist die Uebersicht der von Ebelmen analys Gase :

Zusammensetzung der permanenten Gase in 100 Thln.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Kohlensäure	25,57	26,68	27,23	25,89	28,34	21,26	23,51	23,28	23,08
Kohlenoxyd	8,68	9,25	7,67	9,33	15,17	5,18	5,00	5,88	6,04
Wasserstoff	9,19	10,67	11,64	9,28	8,87	8,84	4,89	13,53	14,11
Stickstoff	56,62	53,40	53,46	55,50	47,62	64,72	66,60	57,31	55,77
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Zusammensetzung dieser Gase in 100 Theilen nach Abzug des Stickstoffs und der ihm als Luftbestandtheil correspondirenden Kohlensäure.

				 1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Kohlensäure Kohlenoxyd Wasserstoff				37,5 30,4 32,1	38,8 28,4 32,8	40,3 23,6 36,1	37,8 31,2 31,0	39,7 38,0 22,3	23,5 28,2 48,3	37,8 31,4 30,2	29,8 21,2 49,0	29,6 21,1 49,3
assorbed in	•	•	•	,	· · · · ·				<u> </u>	100,00	<u> </u>	

- Nr. 1. Gas aus einem Raume in ¹/₃ der Meilerhöhe; zwei Tage nach dem Anzünden. Meiler 60 Cubikmeter; Probe genommen 6 Stunden nach dem Oeffnen des Raumes bei Austritt von dickem, weissem Rauch. Das Quecksilberthermometer, 8 Minuten auf 0,1^m Tiefe eingesenkt, zeigt 260°C.
- Nr. 2. Aus einem 1 Stunde früher geöffneten Raume desselben Meilers 24 Stunden nach der Probe Nr. 1 bei dichtem, weissem Rauch entnommen.
- Nr. 3. 24 Stunden nach Nr. 2 aus demselben Meiler und zwar aus einem Raume 0,60^m über dem Boden; 1 Stunde früher geöffnet; viel weisser Rauch, Temperatur 230° C.
- Nr. 4. Aus dem Raume eines andern Meilers von 35 Cubikmeter, 0,6^m vom Boden, 4 Tage nach dem Anzünden; viel dichter, weisser Rauch.
 - Nr. 5. Wie Nr. 4. 0,3m vom Boden, 18 Stunden vor der Gare.
- Nr. 6. Anderer Meiler; Raum 0,60^m vom Boden, 36 Stunden vor der Gare. Rauch dünn, durchsichtig, bläulich.
- Nr. 7. Meiler wie Nr. 1, 18 Stunden später; Raum 0,3^m unter dem von Nr. 1, und 4 Stunden früher geöffnet; Rauch weiss, nicht sehr dicht.
- Nr. 8. Aus demselben Raume wie Nr. 7, 5 Stunden später. Rauch klar und leicht; Temperatur 250° C.

Nr. 9. Von demselben Meiler wie Nr. 8, 24 Stunden später; Rauch leicht, sehr durchsichtig, bläulich; Bau der Meiler in vorstehenden Versuchen wie Fig. 27. S. S. 129 ff.





Zusammensetzung der permanenten Gase bei der Verkohlung in geschlossenen Gefässen:

				10.			11.
Kohlensäure		-	4	44,9			29,2
Kohlenoxyd				36,8	1		24,9
Wasserstoff				16,8	1		44,2
Stickstoff (Ve	erlust)			1,5			1,7
				100,0		-	100.0

Zur Destillation diente eine kleine, eiserne Retorte bei der Kirschrothglühhitze.

Nr. 10. 1/2 Stunde nach der Füllung der Retorte; dicker, weisser, beissender, nicht brennbarer Rauch.

Nr. 11. 11/2 Stunden nach dem Anfange; entzündete sich von selbst und brannte mit blauer Flamme.

Wie man sieht, nimmt bei beiden Arten der Holzverkohlung gegen Ende des Processes der Wasserstoff stark zu, Kohlenoxyd und Kohlensäure stark ab, und sind die zuletzt entwickelten Gase ziemlich ähnlicher Zusammensetzung.

Ebelmen machte drei Bestimmungen von dem verdichtbaren Theile der flüchtigen Verkohlungsproducte und von denen der Retorte. Sie betrugen auf 1 Liter (bei 0° und 0,760^m Bar.) in Grammen:

Im Meiler In der Retorte
1. 0,987 4. 2,812
2. 1,068 —
3. 0,531 —

Nr. 1. Von einem Raume 1^m über dem Boden eine Stunde zuvor geöffnet; Rauch dicht und weiss.

- Nr. 2. Von einem Raume der gleichen Höhe, 45 Minuten später.
- Nr. 3. Raum 1^m über dem Boden; Rauch dünn, bläulich; Kohlung 1 diesem Theile des Meilers sehr vorgeschritten.
- Nr. 4. Unmittelbar nach der Gasprobe Nr. 11 (vor. Seite) aufgesamalt.

Eine richtige Vergleichung der Resultate der Verkohlung in Meilern der Retorten setzt eigentlich voraus, dass die Proben gleichen Stadien serstensens Processes entsprechen. In diesem Sinne nimmt Ebelmen das Mitteler fünf ersten Analysen der permanenten Gase und das Mittel der zweiten Bestimmungen der verdichtbaren, flüchtigen Producte, und verzicht sie wie folgt:

	Im Meiler	In der Retorte	
hlensaure	39,0 30,6 30,4	Mittel aus 37,5 den Nummern 30,8 10 und 11 30,5	
•	100,0	100,0	
wicht der verdichtbaren Producte in 1 Litre obiger Gase*)	3,142 Grm.	2,812 Grm.	

^{*)} Bei 0° und 0,760 Bar.; nach Abzug des Stickstoffs und der ihm als Luftbewadtheil entsprechenden Kohlensäure.

Nach diesen Daten scheint die mittlere Zusammensetzung der permanten Gase in Meilern und Retorten zwar nicht identisch, doch ähnlich. isser Aehnlichkeit liegt jedoch das Mittel aus zwei besonders hinsichthes Wasserstoffs sehr unähnlichen Analysen (10 und 11) zu Grunde, id kann insofern die Richtigkeit des Ebelmen'schen Satzes — wonach e Verkohlungshitze nur aus der Verbrennung der Kohle und nicht flüchtigen Theile horvorgeht — in Frage gestellt werden. Die Versichung der verdichtbaren Producte giebt keine bessere Stütze ab, denn bedürften auch bei besserer Uebereinstimmung weiterer Bestätigung.

Auch die Methode der Analyse in Ebelmen's Versuchen ist anfechter. Er leitet die Gase über glühendes Kupferoxyd, und wiegt die Procte wie bei der organischen Analyse, so dass den in den Gasen der ocknen Destillation stets enthaltenen Kohlenwasserstoffen keine Rechning getragen ist. So giebt z. B. das Holz, welches sich bei der Siedtze des Quecksilbers zersetzt, abgesehen von etwa 5 Proc. beigemengter mosphärischer Luft:

Kohlensäure			54,5
Kohlenoxyd			33,8
Sumpfgas .			6.6

Bei höherer Zersetzungstemperatur enthalten die Producte, wie tenkofer gezeigt, reichlich ölbildendes Gas; in der That ergab Leigas aus Holz:

Kohlensäure			18 bis 25 Proc.
Kohlenoxyd			40 ,, 50 ,,
Wasserstoff			
Sumpfgas .			8 "12 "
Oelbildendes			

Die flüchtigen Producte, verdichtbare wie permanente, sind bei schiedenen Hölzern im Wesentlichen nicht verschieden.

Wie schon oben Seite 127 gezeigt, enthält die Kohle in ihrer Zmensetzung stets Wasserstoff in bestimmbarer Menge, und man sieht ein, warum bei der Holzverkohlung nur der Kohlenstoff und nicht dieser Wasserstoff verbrennen soll. Ein Einwurf, den Ebelmen¹) berührt, aber nicht von hinreichendem Belang erachtet hat.

Auch wenn man auf die Voraussetzung Ebelmen's eingeht, w die Gase aus Meilern und Retorten nach Abzug des Stickstoffs un Kohlenstoffs, wie oben, identisch sein sollen, so folgt doch keinesweg schon Scheerer2) richtig bemerkt, dass die Hitze in den Kohlenn ausschliesslich von der Verbrennung der Kohle abstammt, denn die tigkeit dieses Schlusses verlangt ausserdem auch Gleichheit der ver baren Flüssigkeiten auf beiden Seiten. Aber es ist eine handgre Unmöglichkeit, alle flüssigen Producte von einem Meiler wie von Retorte zu sammeln, und dass aus dem Vergleich dieser Producte un permanenten Gase der Meiler (nach Abzug von Stickstoff und K säure wie oben) kein bündiger Schluss gezogen werden kann, gel Ebelmen's eigenen Beobachtungen hervor, wonach das Holz über: Theer überzogen war. Wenn es auch wahrscheinlich ist, dass in Fällen gleichviel Theer gebildet wird, so ermangelt doch jeder Bew nicht ein Theil des gebildeten Theers in den Meilern nachträglic brennt, wobei viel Hitze entwickelt werden mag. In diesem Sinne tirt Scheerer die Frage und sucht klar zu machen, wie man si der Annahme, dass in den Meilern die flüchtigen Producte theilwei brennen, die Uebereinstimmung in der Zusammensetzung der perma Gase (nach den mehrbezeichneten Abzügen) vorzustellen hat. Ans men, dass das Verhältniss zwischen gasförmigen und flüchtigen Pro im Augenblick ihrer Entstehung bei Meilern und Retorten gleich s ein Theil der flüchtigen Producte bei den Meilern durch die atmo sche Luft verbrenne und Kohlenwasserstoffe aus dem Spiel blie würden folgende Producte dieser Verbrennung auftreten: Kohlensä Kohlenoxyd, Wasser von Wasserstoff, endlich Kohlensäure und Was

1) In seinem Lehrbuche der Metallurgie S. 251.

¹⁾ Recueil Trav. Scientif. 1855; T. II. p. 123. Anmerkung.

Bestandtheilen des Theers. Es würde sich also der ursprüngBetrag von Kohlensäure und Wasser vermehren, und umgekehrt
in Kohlenoxyd, Wasserstoff und Theer vermindern. Es ist ferner
, dass ein Theil der anfänglich gebildeten Kohle wahrscheinlich zu
isäure verbrennt, welche letztere zu der aus der Kohle selbst gebilhinzukommt. Bei der Berührung, in welche aller Wasserdampf und
isäure in dem Meiler mit der glühenden Kohle kommen müssen,
undenkbar, dass nicht ein Theil von jenen in Kohlenoxyd, Kohlenund Wasserstoff, von dieser in Kohlenoxyd sollte verwandelt worden
Es besteht daher von einer Seite Abnahme, von der andern Seite
me an Kohlensäure, bei gleichzeitiger Vermehrung von Kohd und Wasserstoff. Es erscheint daher nach allem dem, dass ein
der flüchtigen Producte verbrennt, unbeschadet der Uebereinung der permanenten Gase, welche bei den Meilern reicher an Kohre und arm an Theer sind.

vie Einwürfe Scheerer's gegen Ebelmen's Theorie, obwohl von r Wahrscheinlichkeit, haben nur den Werth von Conjecturen und auf Voraussetzungen, welche nicht experimentell erwiesen sind. ist klar, dass, was durch die Verbrennung der Theerbestandtheile mperatur gewonnen wird, auf der andern Seite durch Reduction ohlensäure und des Wassers vermittelst der Kohle wieder verloren

indlich ist eine von Scheerer aufgestellte annähernde Berechnung ei der Verkohlung entwickelten Verbrennungswärme, wonach nur Proc. Kohle verbrennen sollen, viel zu gewagt, um eine Frage zu eiden, die offenbar und nach Allem als eine offene zu behandeln ist.

Costen der Verkohlung in Meilern. Als ein Beispiel über ei der Verkohlung aufgehenden Arbeitslohn, welcher natürlich nach ertlichkeiten verschieden ist, mag eine Mittheilung von Andreas (Juli 1861) von den Finspong-Eisenhütten in Schweden hier eine finden:

	Fl.	Kr.
) Für Fällen des Holzes, Abästen und Spalten für		
100 schwedische Cubikfuss Kohle		$19^{1}/_{2}$
!) Transport des Holzes zur Meilerstätte mit Pferden.	-	201/4
3) Errichten und Bedecken des Meilers, Verkohlen		
und Löschen der Kohlen		$40^{1}/_{2}$
Summa	1	201/4

fan rechnet den täglichen Arbeitsverdienst des Mannes zu 33 bis :, eines Fuhrmanns mit einem Pferde zu 1 Fl. 30 Kr. täglich.
Die Verkohlung in Haufen stellt sich etwas weniger billig.

Verkohlung des Torfs.


Schon seit lange ist die Aufmerksamkeit der Metallurgen auf die Torikohle als Ersatzmittel der Holzkohle hingelenkt worden. Im Jahre 1727 erhielt William Fallowfield ein Patent auf die Anwendung der Torfkohle in Eisenhütten und schon vorher im Jahre 1712 erwähnt Carlowitz1) der Verkohlung des Torfs nach Art des Holzes in Meilern. Nach Vogel wurde die Verkohlung des Torfs im Jahre 1735 in grösseren Maasstabe in dem Harze für das dortige Hüttenwesen betrieben scheiterte jedoch theilweise an der Liebe zum Hergebrachten, theilweise am Interesse der Waldbesitzer. Man ging sogar so weit, der Torfkohle einen nachtheiligen Einfluss auf das Eisen durch Entwickelung von sauren Dämpfen zuzuschreiben. Indessen scheint der geringe Eifer für die Einführung der Torfkohle auf mehr als blossem Vorurtheil zu beruhen. Begreiflicher Weise ist die Qualität der Torfkohle zunächst von der Qualität des Torfs abhängig; sie ist nothwendig leicht von leichtem, dicht von dichtem Torf, aber im Allgemeinen immer mehr oder weniger mürbe und geneigt, durch Druck zerknirscht zu werden. Dieser letzte Umstand erschwert den Transport und würde hinreichen, die Torfkohle von dem Hohofenprocess auszuschliessen, wo sie die oft bedeutende Last der su ihr ruhenden Gichten zu tragen hat. Die Torfkohlen gehören ihrem Heizvermögen nach unter die besten Brennstoffe, sind aber zu gleicher Zeit mit Eigenschaften begabt, welche ihre Anwendung in den meisten Fillen verbieten. Wenn 100 Pfund Torf mit 21 Pfund Aschengehalt durch Verkohlung 47 Pfund Ausbeute geben, so werden diese 47 Pfund Torfkohlen 21 Pfund Asche, d. i. 45 Proc. enthalten, welche theils durch ihre Menge, theils dadurch, dass sie in Fluss geräth und chemisch auf die zu erhitzenden Gegenstände einwirkt, die Arbeit, z. B. das Schmieden, hindert. Da die meisten Torfe reich an Asche sind, so muss diese Anhäufung in deren Kohlen doppelt beträchtlich sein und einen grossen Theil der Torfe von der Verkohlung ausschliessen. Indessen wirken die Verbesserungen in der Herstellung des Torfs nothwendig verbessernd auf die Torfkohle zurück, denn der dichtere und festere Torf liefert auch die bessere Torfkohle. Mit dem Zuwachs der Torfkohle an Festigkeit und Tragkraft ist aber eine sehr erhebliche Vermehrung der Gestehungskosten verbunden. Ob diese sich mit einer ausgedehnteren metallurgischen Anwendung in Einklang bringen lässt, ist eine noch unentschiedene Frage, mit welcher sich in den letzten Jahren die Metallurgen des Continents viel beschäftigt haben.

Die Beschreibung und Erörterung des Verfahrens der Torfverkohlung in Meilern und Oefen — wobei übrigens dieselben Grundsätze wie bei der Holzverkohlung gelten — bietet daher für die praktische Metallurgie zur Zeit ein mehr untergeordnetes Interesse. Man hat die Verkoh-

¹⁾ Nach Vogel, der Torf etc. S. 105.

ng in Meilern, als die weniger praktische, mehr und mehr zu Gunsten r Ofenverkohlung verlassen, von welcher einige Beispiele hier folgen ögen.

In der Gewehrfabrik zu Oberndorf in Würtemberg hat man Verkohngsöfen nach einer mehrjährigen Erfahrung für gut befunden, wie ein Icher in Fig. 28 abgebildet ist. Er hat die Gestalt eines stehenden



Cylinders, oben mit einem Kugelgewölbe geschlossen, und bei 9 Fuss Höhe und 51/2 Fuss Durchmesser im Lichten 189 Cubikfuss Inhalt. Der eigentliche Ofen b ist von einer zweiten Mauer, dem Mantel aa. umgeben, so dass ein Zwischenraum cc bleibt, welcher bis zur Höhe der Kuppel i mit Sand, als einem schlechten Wärmeleiter, ausgefüllt wird. Beide Mauern sind von Backstein, jede einzelne sowie der Raum c 15 Zoll dick, so dass die ganze Umfassung des Ofens 45 Zoll Stärke hat. dd sind

e 3 Fuss seit und aufwärts überbundene Steine, um den beiden Mauern ehr Halt zu geben. Ueber der Sohle des Ofens liegen drei Reihen Zughungen, eingemauerte Stücke von alten Flintenläufen, welche mit Flaschenöpseln verstopft werden können. Die Thür zum Kohlenziehen ist durch e gusseiserne Platte f verschliessbar; das eiserne Thürgewand tritt nach ssen vor und kann nach vorn durch ein vorzuschiebendes tannenes Brett verschlossen werden, um alsdann den Raum m von oben durch g mit nd zu füllen. Beim Einsetzen lässt man in der Achse des Ofens einen mal zum Anzünden frei. Im Anfang sind die Einsatzöffnung i und die steren Zuglöcher offen; sobald der Torf durch diese hellglühend erheint, werden sie geschlossen und die oberen geöffnet. Wenn aller auch aufgehört hat, müssen alle Oeffnungen geschlossen, m mit Sand gellt und i fusshoch damit überdeckt sein, was etwa nach 40 bis 48 Stunn geschieht, worauf der Ofen 6 bis 7 Tage erkaltet. Damit keine nterbrechung stattfinde, betreibt man mehrere solcher Oefen nebennander.

Bei den grossen Mooren Englands, Chatmoss und Bartonmoss, beient man sich ausgemauerter Gruben nach Art der von Chabaussière,
in 3 Meter Tiefe und 4 Meter Weite. Beim Füllen bildet man
urch Aufstellen von Pfählen oder dergleichen, die man nachher vorsichg herauszieht, Feuergassen. Eine Grube der Art fasst 3 bis 4 Wagendungen und bedarf 24 bis 36 Stunden zum Abtreiben. Man rechnet

von leichtem Torf 1/4, von mittlerem 1/3, vom besten schwarzen Torf 1/2 an Kohle.

Bei dem grossen irländischen Moor, dem Bog of Allen, ist eine Verkohlungsmethode von eigenthümlicher Art eingeführt. Die Verkohlungsöfen sind auf einem Schienenwege beweglich und befinden sich während der Verkohlung mitten in einem Stadel zum Torftrocknen, so dass die verlorene Wärme für letztern Zweck zu Gute gemacht wird. Die Oefen sind von Eisenblech in der Form einer abgestutzten Pyramide; den Boden bildet eine bewegliche, durchlochte, als Rost und Deckel dienende Blechplatte; an den Seiten sind die auf die Schienen passenden Rollen. Die Schienen laufen zu beiden Seiten einer ausgemauerten, mit Blech gefütterten Grube, welche durch Röhren nach Belieben unter Wasser gesetzt werden können. Jeder Stadel ist mit vier Gruben versehen, auf jede Grube kommen fünf Oefen zu stehen, deren Gichten mit Schornsteinen in Verbindung gesetzt werden, die in dem First des Stadels angebracht sind. Nach geschehener Füllung entzündet man den Torf von unten, worauf der kräftige Zug der Schornsteine alsbald das Feuer durch die Torfmasse fortpflanzt. Wird der abziehende Rauch hell und durchsichtig und ist der Torf fest und hart mit der Stange anzufühlen, so ist die Kohlung beendet. In diesem Zeitpunkt füllt man rasch die Grube mit Wasser, welches dann, etwas über den untern Rand der Oefen reichend, den Luftzutritt hydraulisch absperrt. Ist das Feuer erloschen und abgekühlt, so werden die Oefen ausgefahren und neu beschickt. - Jede Ofenreihe mit ihrem Schornsteine ist mit einem Blechmantel umgeben, um den im übrigen Raum um die Oefen herum zum Trocknen aufgesetzten Torf vor Feuersgefahr zu schützen. Die Wände des Stadels sind nach Art der Jalousien eingerichtet, um das Austrocknen bei gutem Wetter durch Luftzug zu befördern. - Jeder dieser Oefen fasst etwa 600 Pfund Torf. Die Ausbeute von 23 bis 24 Proc. Kohle würde sicher höher sein, wenn der Zug von oben nach unten gerichtet wäre. Auf diese Art entsteht nicht nur mehr Abbrand, sondern auch mehr Abfall durch schlechtere lockere Kohle, denn die eindringende Luft verzehrt die gebildete Torfkohle nicht bloss an der Oberfläche, sondern auch in den Poren und Zwischenräumen, die sie somit erweitert.

Im Staltacher Torfwerk bei München 1) verkohlt man in Oefen nach dem Schwarz'schen Princip, d. h. in Oefen, in welche die von einer daneben befindlichen Feuerung abziehenden Verbrennungsgase unmittelbar durch den Torf geleitet werden. Der Ofen ist ein weiter Cylinder von Eisenblech mit einem Mantel von Mauerwerk, angeblich 15 Fuss weit und 31/2 Fuss hoch. Er ist unten mit einem Rost, auf welchen der Torf zu liegen kommt, oben mit einem zum Aufziehen an einem Flaschenzug eingerichteten Deckel versehen und mit einem seitwärts angebrachten kleinen Pultfeuer von 2 Fuss Querschnitt verbunden, nach Art der Schüren

¹⁾ Vogel, Dingler's polyt. Journ. Bd. CLII, S. 272.

Fayence - oder Porzellanöfen. In dieser Schüre, deren Zug durch n Exhaustor hervorgebracht wird, regulirt man das Feuer so, dass Flamme keinen zur Verbrennung tauglichen Ueberschuss an Sauerfenthält. Indem die heissen Gase dieser Feuerung in gehöriger Verilung durch die Torfmasse geleitet werden, zersetzen sie diese und been sich mit den flüchtigen Theilen derselben. Ehe sie durch den Kanentweichen, lässt man sie durch einen Condensator zur Gewinnung n Theer als Nebenproduct gehen.

Der Ofen fasst 528 Cubikfuss Torf, dessen Verkohlung 15 Stunden nert und 3¹/₂ Centner Heiztorf kostet. Nach zwölfstündiger Abkühag erhält man die Hälfte des Gewichts und etwa ³/₄ des Volums einer ingenden, harten, festen Kohle, oft von kokeartigem Glanz, bedeutend hwerer als Holzkohle, welche in den Maschinenfabriken der dortigen sgend verbraucht, wird. Es scheint demnach, dass bei dieser Verkohng, wenigstens so weit sie richtig geleitet wird, die Poren der Torfhle nicht nur nicht durch zehrenden Luftzug aufgelockert, sondern rich Absatz von Kohle aus dem entwickelten Theer sogar mehr geschlosn werden.

Im Jahre 1849 erhielt Vignoles ein Patent auf die Verkohlung des xfs mit überhitztem Dampf bei der Temperatur des schmelzenden Zinns ler Bleies. Nach diesem Patent soll der Torf, wenn er nicht von Natur inschlammig ist, unter Steinen oder in der Thonmaschine in einen hlamm verwandelt und dann in einer Centrifugaltrockenmaschine vom 'asser befreit und die so gewonnene consistente Masse in Blöcke geformt erden. Mit diesen Blöcken oder Soden füllt er einen grossen Eisenlinder und leitet Dampf (den man vorher zur Ueberhitzung durch glünde Röhren geleitet hat) von 45 bis 60 Pfund Druck auf den Quadratull ein. Vignoles macht ausführliche Mittheilungen über die Gestemgakosten auf Grund von im grossen Maassstab mit erheblichen Gelditteln ausgeführten Versuchen. Danach kommt die Tonne (200 Center engl.) in Irland auf 8 Shilling 4 Pence zu stehen, ausschliesslich der stentkosten und des Zuschlags für Gewinn.

Nach Mittheilungen von Sir R. Kane (Juli 1861) bedarf man 3 Tonen Torf, zu 4 Sh. die Tonne, auf 1 Tonne Torfkohle, deren Gestehungsseten die von Vignoles berechneten um 3 Sh. 8 P. übersteigen. Die anguinischen Hoffnungen von Vignoles, welche ihm in der Torfkohle auf Mittel sehen liessen, ein Eisen zu erzeugen, welches allen anderen Siensorten, selbst dem schwedischen, auf dem englischen Markt Conarrenz mache, dürften sich daher so rasch nicht erfüllen.

Verkokung der eigentlichen Steinkohle.

Geschichtliches. Die Zeit der Einführung der Kokes als Brenntoff ist nicht genau bekannt; man weiss nur, dass sie von England ausgegangen. Die Vertheuerung der Holzkohle, besonders als Folge der gestiegenen Eisenproduction in den Eisenwerken 1), sowie die Einführung der Steinkohle als gewöhnlichen Verbrauchsgegenstand, gaben einen natürlichen Sporn, aus der Steinkohle ein Ersatzmittel für die Holzkohle zu gewinnen. Nichts lag näher, als zu diesem Zweck die Steinkohle einer Verkohlung zu unterwerfen; das Product davon musste natürlich Koke sein, dessen Vorzüge als Brennstoff für verschiedene Zwecke man sehrbald kennen lernte.

Bis vor unlanger Zeit pflegte man Koke nur in Meilern und offen darzustellen, wie es gegenwärtig noch in grossem Maassstab betrieben wird. Aus einem im März 1651 einem gewissen Jeremias Buck durch specielle Parlamentsacte verliehenen Patent für Verhüttung der Eisenerze mittelst Steinkohle (Stonecoal, pitcoal, or seacoal) "without charking") d. i. ohne vorhergegangene Verkohlung lässt sich schliessen, dass das Verkoken der Steinkohle in jenem Jahre bereits bekannt und in Ausführung war.

In Plot's "History of Staffordshire" von 1686 findet sich angemerkt, dass Steinkohle ganz in derselben Weise wie Holz verkohlt, und dadurch ein Product erzielt werde, welches man "Coak" nenne und beinahe soviel Hitze gebe, wie die Holzkohle selbst. Koke sei unter den Malzdarren überhaupt als ein Ersatz von Holzkohle gebraucht worden, ausser für "melting, finening and refineing of iron", woran, wie Plot sagt, die Anstrengungen der geschicktesten und strebendsten Fachleute gescheitert sind.

Swedenborg 3), welcher im Jahre 1734 schrieb, giebt Kunde, das in gewissen Gegenden Englands Kokes im Eisenhohofenprocess angewendet werden. Im Jahre 1769 bestätigte Jars (nach seinen 1774 erschienenen "Voyages metallurgiques"), dass man in England Kokes nicht nur in Meilern, sondern auch in geschlossenen Oefen darstelle. Diese letztere Methode der Verkokung nahmen kurze Zeit nachher mit Erfolg die Lütticher Eisenhütten an. Nach Horne 4) wurde etwa um dieselbe Zeit in den Ortschaften um London herum für das Darren des Malzes und andere Zwecke die Verkokung betrieben, welche er folgendermaassen be-

3) Regnum subterraneum etc. Dresdae et Lipsiae. 1734, wo es S. 156 heist, "Interdum vel aliquibus in locis usurpare volunt carbones fossiles sed qui in cinere.

aut in cindres (cinders) ut vocantur primum combusti aut calcinati sint."

¹⁾ The yron mills are excellent for that
I have a patent draune to that effect;
If they goe up, downe goes the goodly trees
I'le make them search the earth to find new fire.

[&]quot;The Costlie Whore". Vol. IV. London 1633.

2) Das Zeitwort "to chark" bedeutete nach Johnson's Dictionary. 9. Ausg. London 1805 "to burn a black cindre" im Gegensatz zu "to char", welches bedeutet "to burn wood to a black cindre". — "Cinders" und "coke", oder wie man früher schrieb "coak" (ob von lat. "coagere"?) waren damals synonym.

⁴⁾ Essays concerning Iron and Steel. With an appendix discovering a wore perfect Method of Charring Pitcoal etc. Henry Horn, London 1773.

schreibt: "Diese Oesen werden von Zeit zu Zeit mit Steinkohle beschickt und dann angesündet. An der Vorderseite beim Eingang sind Kamine ungebracht, durch welche die Flamme, nachdem sie ihren Weg im Osen surückgelegt, ihren Austritt nimmt, mit viel rohem Schwesel beladen. Wenn die bei diesen Oesen beschäftigten Arbeiter die Kohlen für gehörig gebrannt halten, so ziehen sie sie mit einer eisernen Krücke vor den Osen und suchen den noch anhängenden Theil von Schwesel durch Auslöschen von Wasser auszutreiben. So sahren sie sort mit Beschicken, Ziehen und Auslöschen, bis die gewünschte Menge Kokes sertig ist."

Als Versuch errichtete man nach einem Plan von Horne einen Kokescefen in Staffordshire, angeblich mit gutem Erfolg. Zwar sind keine Details angegeben, aber es scheint, dass der Ofen in einer gewölbten Kammer bestand und dass man nur Oeffnungen im Gewölbe für den Austritt
der Gase und Dämpfe und als Sicherheit gegen Explosion vermisste. Im
Jahre 1781 war Bischof Watson 1) zufolge die Anwendung von Koke
auf den englischen Eisenhütten sowie die Anwendung der Kokesöfen in
Newcastle-on-tyne und Cambridge allgemein.

Eigenschaften der Kokes. Die verschiedenen Kokessorten des Handels weichen in ihrer äusseren Beschaffenheit vielfach von einander ab. Bald sind sie porös und leicht, bald dicht und schwer, bald weich und mürbe, bald hart und fest; sie sind zuweilen schwarz und glanzlos, bald hellgrau und von lebhaftem metallischen Glanz; zuweilen endlich in den Farben des Regenbogens spielend. Auch der Grad der Entzündlichkeit der Kokes ist sehr ungleich. Es ist daher sehr schwer, eine allgemein gültige Charakteristik von Kokes aufzustellen. In gewissen metallurgischen Processen müssen die Kokes einen oft bedeutenden Druck aushalten, während in anderen Fällen dieser Druck nicht grösser ist, als in einem gewöhnlichen Zimmerofen. Auch erheischt der eine Process eine grössere, der andere eine geringere Entzündlichkeit, je nach Umständen. Im Allgemeinen hängt die Beschaffenheit nicht nur von der Beschaffenheit der Steinkohle, sondern auch eben so sehr von dem Verfahren bei der Kokung ab.

Zusammensetzung der Kokes. Gut bereitete Koke bestehen im Wesentlichen aus einem Theil des Kohlenstoffs und den Aschenbestandtheilen der Steinkohle, wozu noch ein geringer Rückhalt von Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff kommt, wie man aus nachstehenden Analysen von Marsilly ersieht:

¹⁾ Watson, Chem. Essays Vol. II, p. 344, 4. Ausgabe. Die Vorrede ist von 1781 datirt.

			bei 200° C. getrocknet					
		_		asch	aschenfrei			
		1.	2.	î.	2 . 2 .			
Kohlenstoff		91,30	91,59	97,33	97,33			
Wasserstoff		0,33	0,47	0,35	0,50			
Stickstoff und Sauerstoff		2,17	2,05	2,32	2,17			
A sche		6,20	5,89					
	-	100,00	100,00	100,00	100,00			

Zu diesen Kokes hatten Steinkohlen aus dem Becken von Mons und Kokesöfen mit geheizter Sohle gedient.

Wassergehalt der Kokes. Die Kokes des Handels enthalten stets, zuweilen erhebliche. Mengen von Wasser. Nach Marsilly aber sollen regelrecht gelöschte Kokes nur 2 bis 3 Proc., höchstens 5 oder 6 enthalten; wo man die Arbeiter nach dem Gewichte der erzeugten Kokes bezahlt oder wo der Handel in Kokes nach dem Gewicht geht, sollte der Wassergehalt nicht vernachlässigt werden. Nach weiteren Angaben vom Marsilly absorbiren völlig trockne Kokes nicht mehr als 1 bis 2½ Proc aus mit Feuchtigkeit gesättigter Luft bei gewöhnlicher Temperatur. Ferner absorbirten Kokes 24 Stunden in Wasser getaucht in 11 Beobachtungs von 12½ bis 51 im Mittel 36¼ Proc. Bei diesen Versuchen waren die Kokes vor dem Eintauchen bei 1000 bis 2000 C. getrocknet, und nach dem Herausnehmen aus dem Wasser nach vollständigem Abtrocknen gewogen. Der grösste Theil des so aufgenommenen Wassers verdunstet schnell an der Luft. Es versteht sich von selbst, dass jeder Wassergehalt der Kokes ihre Heizkraft beeinträchtigt.

Allgemeines über Verkokung. Wenn man Steinkohlen, etwa in einer Gasretorte. der trocknen Destillation unterwirft, so wird natürlicherweise die unmittelbar die Wand berührende Schicht der höcksten Hitze ausgesetzt sein, welche stufenweis nach der Mitte zu abnimmt; wenn die Quantität der Kohle bedeutend ist, z. B. Tonnen beträgt, so begreift sich, dass eine längere Zeit dazu gehört, bis die Hitze überall gleichmässig eingedrungen ist. Vor dem Eintritt dieses Zeitpunktes wird mithin die Verkohlung der verschiedenen Schichten in verschiedenen Hitzgraden erfolgen, aber die Producte der Verkohlung sind bei ungleichen Zersetzungstemperaturen ungleich. Bei niederer Temperatur entwickeln sich kohlen- und wasserstoffreiche Producte, bei hohen Temperaturen werden diese unter Abscheidung von Kohle, wie in den Gasretorten z. B., zersetzt. Danach steht zu erwarten, dass die Temperatur auf das Resultat des Verkokungsprocesses, bei welchem es doch stets darauf ankommt, einen möglichst grossen Betrag von Kohlenstoff der Steinkohle in den Kokes zurückzuhalten, einen entscheidenden Einfluss hat. Oelbildendes Gas, bekanntlich eines der Verkohlungsproducte, durch ein rothglühendes ohr geleitet, wird zersetzt in Kohle, die sich absetzt (nach Art der Gaswhle), und in einen Gasrückstand, welcher bei der Rothglühhitze die Zuammensetzung des Grubengases besitzt, und bei der Weissglühhitze fast reiner Wasserstoff ist 1). Aehnlich verhalten sich die meisten anderen Producte der Destillation der Steinkohle, und bei der Verkohlung setzt sich ohne Zweifel Kohle jener Art auf die Kokes selbst ab. Angenommen die Steinkohle liege 3 bis 4 Fuss hoch in einem geschlossenen Kokesofen und verbrenne an der Oberfläche mittelst eines Luftstromes, der durch eine Anzahl kleiner Zugöffnungen eintritt, während die flüchtigen Producte durch die Gicht im Gewölbe entweichen, so wird der Ofen rasch in seinem oberen Theile Rothglühhitze annehmen, die ihre Wirkung allmilig von oben nach unten von Schichte zu Schichte geltend macht. Wihrend die flüchtigen Producte von unten aufsteigen, werden sie sich sersetzen unter Absatz von jener Art Gaskohle auf den Kokes einerund Bildung eines kohlenstoffärmeren Gasrückstandes andererseits, welcher in Verlauf seines Weges sich durch die Kohlengluth entzündet. Die in den oberen Schichten gebildeten Kokes finden in dem aufsteigenden Gasstrom, der sie eingehüllt, einen wirksamen Schutz gegen Abbrand.

Die eigenthümlichen haarförmigen Gebilde, die man oft in Kokes beobachtet, finden wohl in ähnlicher Weise ihre Erklärung. Sie sind massiv, erscheinen unter dem Mikroskop perlschnurartig und bestehen aus Kohle. Wahrscheinlich verdanken sie ihre Entstehung der Gasentwickelung aus der backenden Kohle, indem eine Reihe aufeinander folgender Gasblasen die Kokessubstanz zu einer perlschnurartigen Röhre austreibt, die sich weiterhin durch Absatz von Kohle aus dem durchstreichenden Gase ausfüllt.

Bei der Zersetzung von Kohle in Kokesöfen backt diese zuerst zu einer Masse zusammen, welche im weiteren Verlauf vermöge der erfolgenden Schwindung zerklüftet und basaltartig in Säulen sich absetzt, die man zuweilen sehr irrthümlich für ein Product der Krystallisation hält.

Im Allgemeinen je höher die Temperatur und der Druck und je länger die Kokes derselben ausgesetzt sind, um so härter, dichter und schwerer entzündlich sind die Kokes. Nach Marsilly, welcher die Verkokung auf 96 und 120 Stunden ausdehnte, ist eine Verkokungszeit von mehr als 48 Stunden nicht mehr vortheilhaft.

Sowie die Kokes im Grossen gewonnen werden, ist ihre Beschaffenbeit und ihr Werth von der Bereitungsart, aber auch sehr von Natur und Reinheit der Kohlen bedingt. Je stärker eine Kohle im Feuer erweicht, je stärker wird sie von den sich entwickelnden Gasen und Dämpfen aufgetrieben und um so grossblasiger, schaumiger und leichter, aber auch weniger fest wird der Koke ausfallen; umgekehrt, je weniger sie erweicht, um weniger werden ihre Theile aneinander backen und zu grösseren Kokes-

¹⁾ Nach den Beobachtungen von Magnus bildet sich dabei stets etwas Theer, selbst wenn das 51bildende Gas rein und sauerstofffrei ist. Pogg. Annal. Bd. XC, S. 1.

stücken gebunden. Bei Sandkohlen findet nur noch ein Zerfallen, eine Bindung im Feuer gar nicht mehr statt. Es ist daher für die Verkokung wo möglich eine schwächer backende Kohle vorzuziehen, oder durch Mischen von starkbackenden und Sandkohlen die rechte Beschaffenheit zu erzielen. - Die Aschentheile bleiben bei den Kokes zurück, oft vollständig oder doch so, dass nur verschwindende Mengen mit den flüchtigen Producten weggehen, obwohl man ausnahmsweise 1/30, 1/15, selbst einmal 1/3 der Kohlenasche im Theer gefunden hat. Im Allgemeinen wird also die Asche in den Kokes in dem Maasse angereichert, als die Steinkohle bei der Zersetzung an flüchtigen Stoffen verliert, also wenn eine Steinkohle von 10 Proc. Asche 60 Proc. Kokes liefert, so werden diese dann 162/3 Proc. Asche enthalten u. s. f. Damit stehen die beiden Hauptfehler der Kokes im Verkehr in Zusammenhang: Zerreiblichkeit, so dass sie in den Oefen zu leicht zerdrückt werden oder beim Transport Abgang durch Abreiben erleiden, dann nachtheiliger Aschengehalt. Sobald dieser nämlich eine gewisse Höhe übersteigt, so sammelt die Asche sich in den Feuerungen an, verstopft die Roste, die Hauptcanäle (Heizröhren der Locomotiven z. B.) u. s. f., so dass Störungen und Unordnungen eintreten. Es geschieht dies leichter, wenn die Asche unschmelzbar, weniger leicht, wenn sie schmelzbar ist und als Schlacken durch den Rost geht oder zusammensintert; ehe sie vom Zug entführt wird; deshalb kann unter Umständen ein geringerer Betrag von Asche (z. B. 9 bis 12 Proc. der Kokes von Agrappe auf der französischen Nordbahn) oft schädlicher sein, als ein grösserer Betrag, wenn er schmelzbar ist (10 bis 12 Proc. der Kokes von Longterre derselben Bahn). Immer ist die Asche schädlich, da die Schlacke die Roststäbe stärker angreift als nicht schmelzende Asche Am meisten ist die Asche der Kokes bei dem Betrieb der Locomotiven von entscheidendem Einfluss. Kokes bis zu 5 oder 6 Proc. Asche sind noch vorzüglich, bis zu 8 Proc. noch gut, aber bei 10 bis 12 Proc. Asche hören sie auf brauchbar zu sein. Es geht und steht mithin auch der Handelswerth der Kokes mit einigen Procenten Asche auf und ab. Bei Kokeserzeugung im Grossen hat man es nun nicht bloss mit der Asche der eigentlichen Kohlensubstanz zu thun, sondern auch wesentlich damit, dass es bei der Förderung der Kohle unmöglich ist, den Kohlenschiefer an den Sahlbändern, den Eisenkies etc. in den Klüften der Kohle gehörig auszuhalten.

Wenn man Kohle der Rothglühhitze aussetzt, so zersetzt sich das darin befindliche Doppel-Schwefeleisen in Einfach-Schwefeleisen, welches in den Kokes bleibt, und in Schwefel. Der Schwefel wird daher immer unvollständig ausgetrieben, und man darf rechnen, dass im Durchschnitt 1/2 von dem Schwefelgehalt der Kohle in den Kokes zurückbleibt. Die schweflige Säure, welche Kokes entwickeln, rührt von der Oxydation des Schwefeleisens her. Ebenso die Entwickelung von Schwefelwasserstoff wenn Wasser mit glühenden Kokes zusammenkommt. In gewissen metallurgischen Processen kann die Gegenwart von Schwefeleisen sehr viel

Nachtheil bringen. Wo das Doppel-Schwefeleisen sehr innig mit der Kohle gemischt ist, ist die mechanische Trennung derselben unausführbar; wo sie thunlich ist, setzt dies jedoch das Zerkleinern der Kohle voraus, die dann durch Backen, oder bei nichtbackenden Kohlen durch Zusatz von Pech, wieder zu compacten Kokesstücken umgewandelt werden.

Man hat die Einwirkung des Wassers auf glühende Kokes von jeher als eine wesentliche Verminderung des Schwefelgehaltes und als Verbesserung angesehen. Scheerer¹) suchte den Werth dieses Einflusses zu bestimmen, indem er in einen Kokesofen unmittelbar vor dem Ziehen, und nachdem vorher eine Probe entnommen war, längere Zeit Wasserdampf durchleitete. Der Schwefelgehalt der Kokes verminderte sich auf diese Weise von 0,71 Proc. auf 0,28 Proc. Claridge und Roper haben auf dies Princip ein Patent genommen, indem sie den Dampf unter die durchbrochene Sohle des Ofens leiten. Es versteht sich von selbst, dass der Wasserdampf sich auch mit dem Kohlenstoff der Kokes zersetzt und ihren Brennwerth vermindert. Frankland fand z. B. in den aus Derbyshire-Kokes und Dampf entwickelten Gasen

Wasserstoff und	d	Sur	npf	gas				56,9
Kohlensäure			•	•				19,3
Kohlenoxyd								13,8
								100,0

Schon aus der Structur der Kokes und besonders der dichteren Sorten geht hervor, dass die Entschwefelung durch Wasserdampf niemals eine erschöpfende sein kann²).

Aufbereitung der Steinkohle zur Verkokung. Die über die Verunreinigung der Kohlen mit Thonschiefer, Eisenkies etc. sowie der Kohlen und Kokes mit Schwefel erhobenen Thatsachen haben ums Jahr 1840 zu einem der wichtigsten Fortschritte des Verkokungswesens, nämlich zur nassen Aufbereitung der Steinkohlen geführt. Dieser Fortschritt hat im Augenblicke seine Bedeutung vorwiegend im Locomotivbetriebe, er wird aber auch auf das Hüttenwesen nicht ohne Rückwirkung bleiben, da er zugleich die beste Entschwefelung der Kohle ist. Bei der starken Entwerthung der Kokes durch 4 bis 6 Proc. Asche war es ein glücklicher Gedanke, die Handgriffe und Mittel der von alten Zeiten her üblichen nassen Aufbereitung der Erze im Hüttenwesen auf die Reinigung der zum Verkoken bestimmten Steinkohle zu übertragen, ein Gedanke, den zuerst Baetmadoux zu Bert (Dep. Allier) in Frankreich zur Ausführung

¹⁾ Berg- und Hüttenmännische Zeitung. Bd. XIII, S. 239. 1854.

²⁾ Calvert von Manchester in Compt. rend. vom 27. Sept. 1852 bringt das Kochsalz zur Entschwefung des Coaks in Anwendung, wobei das Einfach-Schwefeleisen m Eisenchlorid und dieses unter dem Einflusse der Hitze und des Wasserdampfes in Eisenoxyd und Chlorwasserstoffsäure zersetzt wird. Kokes von einer Kohle in Nord Staffordshire auf gewöhnlichem Wege enthielt nach ihm 2,56, mit Salz bereitet 9,72 Proc. Schwefel; doch bietet diese vereinzelte Thatsache keinen genügenden Anhalt.

brachte. Von da breitete sich diese Aufbereitung in Sachsen, Westphalen, Rheinland, dann in Belgien aus.


Die nasse Aufbereitung gründet sich auf eine geschickte Benutzung der Verschiedenheit zwischen dem specifischen Gewicht der reinen Kohlensubstanz und dem der Unreinigkeiten, denn während das specifische Gewicht der ersteren 1,0 bis 1,3 beträgt, erhebt es sich bei Quarz, Kalkspath, Kohlenschiefer auf 2,0 bis 2,7, bei Schwefelkies auf 3,1 bis 4,0. Dichte Stoffe werden von strömendem Wasser weniger weit fortgeführt, also früher abgesetzt, als leichte; sie überwinden (eben weil sie mehr Masse in gleichem Umfang besitzen), wenn sie sich innerhalb einer Flüssigkeit bewegen, den Widerstand den diese bietet leichter als lockere Körper, und werden daher, wenn sie in einem Wasserbehälter niederfallen, den Boden eher erreichen als leichte Körper. Es wird also der Unterschied im specifischen Gewicht, verbunden mit der Einwirkung des Wassers, eine Scheidung oder Trennung zu Wege bringen, jedoch nur unter gewissen Bedingungen, die stillschweigend vorausgesetzt werden. Niemand wird erwarten, dass z.B. feingemahlener Schieferthon, obwohl doppelt so dicht, sich rascher absetzt als reine Kohle in groben Stücken; wenn ferner die schwere Verunreinigung an der leichten reinen Kohle fest anhaftet, so werden sich die verbundenen Theile verhalten wie Stoffe des mittleren specifischen Gewichtes, die Scheidung wird an Schärfe verlieren. Es sollen also Kohlen für die nasse Aufbereitung stets ein hinreichend kleines und gleiches Korn besitzen, soweit als eine möglichste Trennung des Unreinen vom Brauchbaren erfordert. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei der Förderung aus den Gruben neben der in groben Stücken gewonnenen Kohle eine grosse Menge von Gruss oder Grubenklein erhalten wird, und dass diese "Förderkohle", wie man sie auch nennt, gerade der in obigem Sinne verunreinigte, mit Schiefer und dergleichen vermengte Theil und zugleich das vorzugsweise gebrauchte Material der Verkokung ist.

Man wirft die Förderkohle zuerst durch einen weiten Durchwurf (Rätter); die zurückbleibende gröbste Kohle, etwa 20 Proc. des Ganzen, ist hinreichend rein (5 bis 5½ Proc. Asche), um keiner Aufbereitung zu bedürfen. Das Durchgegangene geht durch ein zweites engeres Rätter; das dadurch abgeschiedene Gröbere, etwa 40 Proc. des Ganzen, wird ohne Weiteres aufbereitet, das Durchgegangene, die letzten 40 Proc., mittelst einer enggelochten Blechtrommel geschieden, die noch eine kleinere Sorte Kohle zum Aufbereiten und etwa 6 Proc. Staubkohle mit 25 bis 30 Proc. Asche liefert.


Die von Baetmadoux angewendeten Schlämmgräben, Fig. 29 und 30, haben 7 bis 10 Meter Länge bei 0,7 bis 0,4 Tiefe; sie liegen paarweise und der Länge nach geneigt, um dem Betriebswasser, welches sie aus den Rinnen RS und T empfangen, mehr Fall und Stosskraft zu geben. Rinne und Schlämmgraben stehen durch eine Schütze in Verbindung. Beim Beginn der Arbeit wird diese aufgezogen und die Aufbereitungskohlen mit kleinen Schaufeln nach und nach ein-

getragen, im Maass als sie der Strom mit fortschwemmt. Sie setzen sich dan in einer bestimmten Ordnung hintereinander ab, und um dies zu

Fig. 29.



befördern, sind die Gräben mit Scheidewänden in drei Abtheilungen gebracht, die, niederer als die Seitenwand, nicht bis zum Wasserspiegel hinaufgehen. In der ersten A B setzen sich die schweren Schieferstücke und die gröbsten Kohlenstücke ab, leichtere Steine gelangen bis in die zweite C, die reine Kohle sammelt sich in der dritten Abtheilung D, während der Staub mit dem Wasser fortgerissen wird. Die Arbeiter unterstützen die Scheidung dadurch, dass sie die Kohlen in der obern Abtheilung fleissig um-



krücken und den Inhalt der zweiten Abtheilung in die erste zurückschaufeln; wenn sich die steinigen und schiefrigen Theile hinreichend darin angesammelt haben, werden sie ausgehoben und, da sie noch 70 bis 80 Proc. Kohle enthalten, einer zweiten besonderen Aufbereitung unterworfen. Am unteren Ende ist der Graben durch einen Rechen oder eine gelochte Platte gesperrt, welche die Kohle zurückhält und das Wasser in die Rinne E durchlässt, von wo es nach grösseren Behältern durchgeht, worin sich der Kohlenstaub absetzt. — Die Schlämmgräben bedürfen sehr viel Wasser und viel Arbeitslohn. In beiden Beziehungen und die Setzmaschinen angemessener, welche zuerst Lacretelle bei den Kohlen von Agrappe und Mons ausgeführt hat. Der Kasten A, Fig. 31,






Fig. 32 und 33 (a. f. S.), ist in zwei Abtheilungen getheilt, die grössere ABCD für die Aufnahme der Aufbereitungskohle, die kleinere für die Bewegung des Aufbereitewassers; beide Abtheilungen stehen von unten in Verbindung. In der kleineren Abtheilung BCKZ ist ein mittelst Hebel L und Kolbenstange N beweglicher Kasten M eingepasst, der als Kolben dient. Mit jeder Bewegung

die es Kolbens abwärts wird das Wasser von unten in die erste Abtheilung gedrängt und darin steigen, natürlich auf eine Höhe, die sich nach

der Weite richtet; bei der umgekehrten Bewegung des Kolbens wird ess wieder sinken. Diese abwechselnden Stösse des Wassers erfassen beim






Steigen die auf den Gittern oder Rosten EF liegende Steinkohle; dabei werden die schwereren Unreinigkeiten weniger hoch gehoben und fallen schneller als die leichtere reine Kohle. Nach 15 bis 20 Kolbenhuben sind beide hinlänglich geschieden, worauf man die gereinigte Kohle oberhalb des weiten, zur Erleichterung und

Führung der Schaufel dienenden Gitters $e\,d$, also über dem unreinen Theile abschöpft. — Die Kolbensetzmaschine ist leicht Störungen in ihrem Gang unterworfen durch Kohlenstaub, der die Oeffnungen des Siebes verstopft, oder dadurch, dass bei unvorsichtiger Handhabung des Kolbens Luft zwischen Sieb und Wasser eintritt und beim Austreiben die bereits gebildete Schichtenabsonderung vorwirft.

Meynier hat eine Verbesserung der Siebsetzmaschine, Fig. 34, in Brassac Dep. Puy-de-Dôme eingeführt. Anstatt der Abtheilung mit Kolben ist eine Pumpe E (für vier Siebsetzmaschinen, bei jedem Hub für iede derselben $1^1/2$ Hectoliter Wasser gebend) auf dem Balken ff' ange-



bracht. Der Siebkasten aus Blech besteht aus zwei Abtheilungen M und N. Die erstere M ist mit dem Sieb U versehen, welches von dem Schienengeleise E aus durch den Rumpf K mit Kohlen gespeist wird. Durch die Bewegung des Kolbens D wird das Wasser durch das Rohr B angesaugt und durch das Spiel der Ventile F und G vorwärts durch das Rohr J nach M getrieben, wodurch die auf U liegenden Kohlen jedesmal 15 Centimeter hoch gehoben werden. Die nach unten auf U sich abscheidenden unreinen Kohlenbestandtheile werden durch einen Schlitz B (sonst durch die Leiste R^2 mittelst der Kurbel R^3 und Winde i verschlossen) in die Abtheilung N hinabgestürzt und durch die mit dem Bolzen q' verschlossene Thür Q entleert. Die reine Kohle häuft sich auf U, steigt dann über das Gitter aus Eisenstäben V (welches nur beim Aufrühren der Kohlen den Krücken als Unterlage dient) und rückt endlich über r und p auf das Sieb Y, um über den Rand p' in die auf sstehenden Karren zu fallen. Während die Kohle sich über Y bewegt, fliesst das Wasser mit den mehligen Theilen nach o ab. — P ist die Ochnung zum Ablassen des Wassers in M; Hh eine Schütze zum Abstellen des Wassers.

Die Pumpe bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 30 Kolbenhuben in der Minute. Die Kohlen werden an der Grube durch ein System von Sieben nach der Grösse sortirt, dabei so viel als möglich von Hand geschieden, und die Staubkohlen zum Waschen gegeben. Sie müssen durch den Rumpf ununterbrochen, aber in einem dünnen Strom und nie viel auf einmal, auf das Sieb gelassen werden. — Das Wasser in o lässt man sich in Sammelbecken klären und führt es wieder der Pumpe zu.

Die Scheidung soll in diesem Apparate eine sehr vollständige sein. Er bietet den Vortheil, dass das Wasser sich zwar stossweise vor- und aufwärts, aber nicht ab- und rückwärts bewegt, so dass die gehobenen Kohlentheile mehr Zeit haben sich zu scheiden.


Der Werth der beschriebenen Setzmaschinen hängt von zwei Factoren, dem Wasserverbrauch und dem Aufwand an Arbeitslohn, ab. Nach den vorhandenen Angaben stellt sich das Verhältniss von diesem doppelten Gesichtspunkt wie folgt:

Waschherde Kolbensetzmaschine Pumpensetzmaschine
Wasserverbrauch in
1 Arbeitstag . . . 60 6 7 Cubikmeter
Arbeitslohn auf
1 Hectol. Kohle . . 1,7 2,25 1,25 Fr.


Wie weit der Zweck der nassen Aufbereitung erreicht wird, lässt sich aus folgenden Angaben entnehmen. Nach Marsilly werden aus guter Kohle von Mons 4 bis 6 Proc., nach Meynier aus der Staubkohle von Brassac, welche 10 bis 12 Proc. Aschenbestandtheile enthält, 4 bis 5 oft auch 7 bis 8 Proc. abgeschieden; aber diese Reinigung ist keineswegs reiner Gewinn, denn man rechnet, dass bei der Aufbereitung 7 bis 8 Proc.

e Kohlensubstanz in Staub verwandelt werden, und in soweit zu Vergehen, als sie nur als ein sehr geringwerthiges Brennmaterial in Anag zu bringen sind.

Verkokung in Meilern. Wie bei dem Holz geschieht die Verlung der Steinkohlen im Freien unter beweglicher Decke entweder Meilern oder Haufen. Man hat die Meiler je nach Umständen und wohnheiten von sehr verschiedener Grösse. Die Fig. 35 stellt einen ihen aus der Gegend von Dudley (Russels Hall) von 30 Fuss Durch-



ser dar. In dem Mittelpunkt der nichtgemauerten Meilerstätte ist Kamin a errichtet von der Form des Grundrisses b. Man errichtet erst 4 kurze Pfeiler (s. Grundr. b) aus je 4 Ziegeln, und überluckt mit ei weiteren Zeilen. Von da an stellt man Ziegel im Kreis, aber so se regelmässige Zwischenräume bleiben. Nach einiger Zeit backen die gel des Kamins durch die Hitze des Meilers zu einem festen Verband erflächlich zusammen. Nur der oberste aus dem Meiler hervorragende eil wird dicht gemauert bis zur Gicht, die mittelst einer Thonplatte



Man lehnt zuerst die grossen Kohlenstücke rund um den Kamin erum; weiter aussen die mittleren und kleinen, und bedeckt den Meir mit einer Decke von Kokeslösche, aber so, dass der Fuss bei ee rundum wa 1 Schuh frei bleibt. Die grösste Höhe des Meilers bei dem Kamin to Schuh. Die linke Seite der Abbildung giebt den Meiler nebst dem amin in Ansicht, die rechte im Durchschnitt. Zuweilen werden die Kaine weiter angelegt, mit 6 Pfeilern an der Basis, entsprechend 3¹/₄ Fuss ssere Weite, aus Bogensteinen etc. Ein Meiler, wie der abgebildete,

fasst 21/2 Centner Kohle. Um den Meiler anzugunden, bringt man gluhende Kohlen an die Seite des Kamins nahe an der Oberfläche. Das Feuer verbreitet sich abwärts durch die Masse; dicker Rauch erscheint alsbald und Flammen brechen aus dem Kamin und verschiedenen Theilen des Meilers hervor. Der Fortgang der Kokung wird genau überwacht; wo die Verbrennung zu rasch geht, wird sie mit etlichen Schaufeln Lösche gedämpft; zuletzt erscheinen hier und da schön blaugefärbte Flammen von Kohlenoxyd. Wenn aller Rauch verschwunden und die Flammen erlöschen, was nach etwa 5 bis 6 Tagen der Fall ist, wird die ganze Oberfläche mittelst der Schaufel fest mit nasser Kohlenlösche zugeschlagen und der Kamin dicht abgeschlossen. Bei windigem Wetter ist alle Aufmerksamkeit nöthig, um Abbrand zu verhindern. Ueberhaupt setzt das Gelingen eine Menge von Vorsichtsmaassregeln voraus, welche mehr Erfahrung und Urtheil erheischen, als man von einem, anscheinend so einfachen Process erwarten sollte. Nach etwa 10 Tagen vom Anzünden an kann man zum Ziehen der Kohle schreiten, nachdem man zuvor in den Kamin Wasser gegossen hat. Man bringt in solchen Meilern, nach übrigens nicht sehr genauen Angaben, von der Tonne Kohle 3 Centner engl. oder 65 Proc. Kokes aus. Beim Ziehen derselben findet man die ganze Oberfläche des Meilers mit Asche bedeckt, ein Beweis, dass starker Abbrand stattfindet.

Auf den Coalbrooke-Vale-Eisenwerken in Südwales hat man Meiler von 18 Fuss Durchmesser und 16 Fuss Höhe, welche man durch Einwerfen der Kohle in den Kamin, also von unten anzündet. Auf diese Weise fangen die Kohlen am Boden um den Kamin herum zuerst Feuer, welches sich von da nach aussen, und weiterhin nach oben verbreitet; sowie das Feuer aufsteigt, wird die darunter befindliche Schicht mit Kolllenlösche bedeckt. Der Kamin, aus welchem während der Arbeit eine 2 Fuss hohe Flamme herausschlägt, bleibt offen, bis fast zuletzt, und wird erst mit einer Eisenplatte bedeckt, wenn das Feuer die oberste Schicht ergriffen hat. Mushet's 1) Beschreibung dieser Art Verkokung weicht von der gegebenen nur darin ab, dass nach ihm die unteren Lücken des Kamins durch Canäle mit der äusseren Luft in Verbindung stehen, die man mittelst der groben Kohlenstücke setzt. Mushet führt ausserdem noch an, dass im Maass, als das Feuer von unten nach oben fortschreitet, der brennende Theil der Oberfläche des Meilers, welcher etwa 4 bis 5 Zoll beträgt, nach einiger Zeit mit Lösche bedeckt wird und so fort. Auf diese Art erreicht das Fener in 2 oder 3 Tagen den Gipfel des Haufens, während die Flamme am Kamin nach und nach erlöscht. Mushet deutet darauf hin, dass man durch geeignete Abänderung des Verfahrens sehr verschiedene Qualitäten von Kokes erzielen kann. Wenn die Zugänge für die Luft rund um den Fuss des Meilers sehr verengt werden, so wird die Verkokung entsprechend in die Länge gezogen, das Feuer erreicht die Ober-

¹⁾ Papers on Iron and Steel. p. 304. 1840.


che später, man erhält einen dunkleren, schwereren etwas in der Form rschiedenen Koke, und eine höhere Ausbeute, als bei rascher Verkung. Diese findet statt bei weiten Zugöffnungen; die Verbrennung geht um rasch, die Temperatur ist höher, die Kokes erscheinen bienrösig, sind ehr grau, von geringem specifischem Gewicht und entzündlicher; die Auseute ist geringer. Diese Art mit feuchter Lösche von unten auf zu verkoken t nach Mushet 1801 auf den Muirkirk- und den Clyde-Eisenwerken ingeführt, und in wenigen Jahren in ganz Schottland, von 1805 an auch 1 England verbreitet worden. In Merthyr soll es nach ihm ohne Erolg versucht worden sein, weil die Kohle fast unverändert als ein schwer, dem Anthracit ähnlicher Koke hervorging. Auch in Südwales ist s verlassen worden, weil die dort angewendete Kohle zu allzugrosser erlangsamung und zum Risseziehen des Meilers durch das Aufschwellen eranlassung gab. Da die Verkokung schon lange vor 1805 in Stafrdshire eingeführt war, so meint Mushet wahrscheinlich, dass um diese eit nur das Verkoken mit nasser Lösche aufgekommen sei. Vor dem eginn des Jahrhunderts hat man, wie es scheint, in Steinkohlenmeilern rade so wie in Holzmeilern unter einer Decke von Stroh, Laub und rde verkohlt.

Haufenverkokung. Diese Haufen (im Englischen "Pits" genannt) nnen von beliebiger Länge sein, und fassen für jedes Yard Länge gegen Ionnen. Nach Levick wechselt die Höhe von 4 bis 5 Fuss, und die Breite der Sohle 9 bis 12 Fuss (ein Haufen in Coolbrook-Vale maass 12 Fuss der Breite und 3½ Fuss in der Höhe). Sie werden nicht mit Kamin rsehen. Man breitet zuerst auf dem Boden eine 16 Zoll dicke Schicht n kleinen Kohlen aus, darauf errichtet man nach der Axe des Hausmittelst der grossen Kohlenstücke, die man aneinander lehnt, einen nal für den Zutritt der Luft, worauf man dann den Meiler mit kleinen Kohlen vollendet. Das Anzünden geschieht von oben in kurzen wischenräumen, von wo sich das Feuer abwärts verbreitet. Im Maass i die Verkohlung fortschreitet, bedeckt der Arbeiter die Oberfläche mit seer Lösche, bis zuletzt der ganze Haufen unter dieser Decke steht. he das Feuer gänzlich erloschen ist, löscht man den Meiler mit Wasser id zieht die Kohlen.

Verkokung in offenen Oefen. Brand²), welcher im Jahre 351 die Verkokung in offenen Oefen zu Gleiwitz in Oberschlesien behrieb, führt an, dass dasselbe schon vorher im Fürstenthum Lipperhaumburg mit einer weichen, sehr stark backenden Kohle ausgeführt orden. Die Vortheile dieser Methode liegen nach seiner Erfahrung a Grossen darin, dass sie sehr wenig Anlagecapital erfordert und einen räuglichen, dichten Koke liefert.

¹⁾ Pelouze (der Aeltere), Traité méthodique de la fabrication du Coak etc. 9. Paris 1842. — 2) Berg- und Hüttenmännische Zeitung. April 1851. Bd. X, S. 217.

Der Ofen besteht aus zwei langen Mauern aa, Fig. 37 bis 40, von 44 bis 60 Fuss Länge, 5 Fuss Höhe und 8 Fuss lichtem Abstand. Die Sohle



des Ofens zwischen diesen Mauern besteht zu unterst (der Trockenlegung wegen) aus einer Schichte gepochter Hohofenschlacke, darüber folgt ein Pflaster von auf die hohe Kante gestellten, feuerfesten Backsteinen; auch die innere Seite der Mauern ist von diesem Material. Jede Mauer ist mit einer Reihe von wagrechten Oeffnungen cc' versehen, welche jede mit einem senkrechten Canal in Verbindung steht. Bei der Beschickung des Ofens wird zuerst einer der Zugänge ee vermauert und durch den entgegengesetzten Kohlenklein eingefahren, ausgebreitet, angefeuchtet und festgestampft, so dass eine feste Kohlenschicht gebildet wird, welche bis zu den Oeffnungen c hinaufreicht. Durch diese Oeffnungen c schiebt man nunmehr vorn 6 Zoll und hinten 4 Zoll starke Holzstücke ein, welche hinreichend lang sind, dass sie durch die Breite des Ofens hindurch in die gegenüberstehende Oeffnung c' hineinreichen. Alsdann fährt man fort befeuchtetes Kohlenklein bis zur Füllung des Ofens einzustampfen. Bei einer Länge über 40 Fuss wird das Beschicken sehr anstrengend. Wenn

sie so weit vollendet, so bedeckt man die Kohle mit einer 3 Zoll dicken Schichte Lehm oder Kohlenstaub und vermauert auch den zweiten Zugang e. Indem man nun jene Holzpfähle vorsichtig zurückzieht, bleibt eine Reihe von Canalen in der eingestampften Kohle, von deren Erhaltung das Gelingen des Processes wesentlich abhängt, um so mehr, als Beschädigungen dieser Canale sich sehr schwer herstellen lassen. Vor dem Anzünden werden die senkrechten Canäle der einen Seite (wie in der Fig. 40). sammtlich mit einem Backstein bedeckt; an der entgegengesetzten Seite bleiben zwar die senkrechten Canäle offen, aber die wagerechten Füchse werden mit einem Steine c' geschlossen. Man bewerkstelligt die Entzündung dadurch, dass man an der ersteren Seite leicht brennbares Holz einschiebt und anzündet; der Zug und mithin das Feuer geht alsdann in der Richtung der Pfeile, nach der entgegengesetzten Mauer und in dieser durch die Füchse d. Nach 6 oder 8 Stunden hat das Feuer diesen Weg zurückgelegt, worauf man die geschlossenen Füchse c und d öffnet, und die offenen Füchse $c\,d$ schliesst. Man hat genau darauf zu sehen, dass sich das Feuer gleichmässig durch die Kohlenmasse verbreitet, um nicht später Störung zu erfahren. Man ändert die Richtung des Zuges durch die Füchse alle 2 bis 4 Stunden je nach der Beschaffenheit des Wetters. Im Fall der Process sich zu Ungleichmässigkeiten neigt, muss man ab- und zugeben, die einen Oeffnungen früher schliessend, die anderen länger auflassend; solche Unregelmässigkeiten, die bald von der Beschaffenheit der Kohle, bald von Mängeln der Beschickung herrühren, beinträchtigen jederzeit das Ausbringen.

Die Leitung des Processes beschränkt sich fast ganz darauf, mittelst stangen und Haken die querlaufenden Canäle für den Zug offen zu halten. Het sich ein solcher Canal demungeachtet einmal verstopft, so ist es intwer, meist sogar unthunlich, ihn nachträglich wieder zu öffnen, und intern sich mehrere Canäle nebeneinander verstopfen, so ist der Process invermeidlich gestört. Bei windigem Wetter muss natürlich der Zug durch mehr oder weniger Schliessen der Canäle demässigt, es müssen alle Risse in der Lehmdecke, wenn sie im Verlauf der Arbeit solche zieht, sorgsam geschlossen werden, wie denn überhaupt alles von der regelmässigen Leitung des Zuges abhängt.

Nach etwa 8 Tagen ist die Verkokung somit vollendet, was man aus dem Austreten einer weissen Flamme aus d und daran erkennt, dass die Kohlenmasse sich mit einer durch die Decke gestossenen Stange hart anfühlt. Man verschließt alsdann sämmtliche Zugänge, und nach 2 Tagen ist das Feuer so weit erloschen, dass man die eine Eingangsmauer niederreißen und die Kokes ausfahren kann. Die Kokesmasse findet sich stets in der Höhe der Canäle c in zwei wegerechte Schichten getrennt; von denen die obere besonders schönes Product enthält, oft in Stücken von 3 Fuss Länge und 1 Fuss Breite. Die Ausbeute beträgt für 1 Cubikmeter 500 bis 550 Kilogramme. Die Kohle verliert 20 Proc. ihres Gewichts, je nach ihrer Qualität mehr oder weniger. Auf diese Weise

gewonnene Kokes haben sich vortrefflich für die Cupolöfen bewährt, indem 1 Cubikmeter 330 bis 590 Kilogramme Gusseisen schmolzen, je für schwereren oder leichteren Guss.

Bei Saarbrücken hat man mit schlechtem Erfolg derartige Oefen von 10 Fuss Höhe mit 12 Reihen Zuglöcher übereinander versucht.

Mehrere Jahre nach dem Bekanntwerden der Schaumburger Oefen wurden dieselben in England patentirt. Am 28. Januar 1857 theilte Rodgers und Abercarn 1) der Institution of mechanical engineers in Birmingham eine Abhandlung über Holzkohle und Kokes mit, worin folgende Stelle vorkommt: "Einige Zeit vorher hat der Schreiber dieses von einer Holzverkohlung in kleinen Oefen gehört, welche in Westphalen in Gebrauch sein sollen; die Form dieser Oefen und das Princip, was ihnen zu Grunde liegt, brachte ihn auf den Gedanken, sie für die Verkokung zu versuchen etc." Nach der Beschreibung und Zeichnung sind sie identisch mit den beschriebenen, und es scheint Rodgers entgangen zu sein, dass sie schon vorher für Steinkohle gebräuchlich waren.

Das Princip dieser Verkohlung ist nicht schwer zu verstehen. Wenn die Kohle in den querlaufenden Canälen sich entzündet und der Luftzug durch dieselbe in Gang gekommen ist, so wird die Wärmeentwickelung theils von der Verbrennung dieser Kohle, theils von der Verbrennung der flüchtigen Producte der zersetzten Kohle ausgehen. Die Verkokung geht deshalb gleichzeitig auf- und abwärts. Da die Kohlenmasse dicht bedeckt ist, so kann die Luft zur Unterhaltung der Verbrennung nur durch die Oeffnungen von der Seite aus eindringen. Gegen Ende der Verkokung sammelt sich etwas Theer unter der Lehmdecke, so dass der Durchgang der Luft in senkrechter Richtung völlig unmöglich wird.

In Südwales und einigen anderen Gegenden Englands hat man solche Oefen von 15 Fuss lichter Breite. Die querlaufenden Canäle können auch statt mit Holzstücken durch geeignetes Aufsetzen grösserer Kohlenstücke gebildet werden. Bei ungleichem Korn bringt man die kleinen Kohlen oben, die grossen unten hin. In diesen breiten Oefen braucht man zum gehörigen Anzünden 24 bis 36 Stunden. Um den gleichmässigen Fortgang der Verkokung wahrzunehmen, pflegt der Arbeiter auf die Decke zu steigen und durch Einstossen einer Eisenstange zu sondiren; findet er Kokes in ungleichen Tiefen, z. B. an einer Stelle höher, so schliesst er dort die Zugöffnungen. Nach etwa 7 Tagen können die Kokes in der beschriebenen Weise gezogen werden.

"Diese neuen Oefen," schreibt Rogers, "haben sich durchaus bewährt; sie sind auf einigen grossen Eisenhütten Englands im Gebrauch und werden auf anderen eingeführt. Die geringen Anlagekosten, die Ersparniss an Arbeit und Unterhaltung, die grössere Ausbeute ist geeignet, die übrigen üblichen Verkokungsarten zu verdrängen. Die geeignetsten Dimensionen sind 14 Fuss weit, 90 Fuss lang und 7½ Fuss hoch, bei

¹⁾ Proceedings of the Inst, Mech. Engl. p. 31, 1857.

150 Tonnen Inhalt." — Nach Rogers sollen die Anlagekosten pr. Tonne Kokes aus Kohlen von Wales nur 4 L. betragen. An einigen Orten hat man die Einrichtung getroffen, dass die Steinkohlen gleich vom Transportwagen in den Ofen gestürzt und ebenso die Wagen zum Aufladen der Kohlen in den Ofen gefahren werden können, wobei natürlich noch mehr Arbeitslohn erspart wird. Es genügt, die Oesen rauh auszumauern und inwendig mit einem Futter von feuerfesten Steinen zu versehen, ohne Verstrebungen von Eisen. Die Angabe Rogers, wonach die Ausbeute nahezu dem Kohlenstoffgehalt der Kohle gleichkäme, ist unmöglich, und beruht darauf, dass die Kokes beim Ablöschen bis zu 22 Proc. Wasser sufnehmen. — Bei einem Besuch der grössten Eisenwerke in Südwales fand der Verfasser die Angaben über diese Oefen nicht übereinstimmend. Auf der Dowlais-Eisenhütte sind sie wieder aufgegeben. Die Ebbe-Vale-Eisencompagnie fand sie für eine gewisse Art Kohle geeignet, aber für die dortige gute Kohle unökonomisch und verschwenderisch, denn die grossen Kohlenstücke, welche die wagrechten Canäle bilden, brennen grossentheils weg.

Geschlossene Kokeöfen. In ihrer einfachsten Form sind diese Oefen eine Kammer aus feuerfesten Steinen, von oben gewölbt, mit einer Abzugsöffnung im Gewölbe und einer andern Oeffnung an der Sohle.

Parkes 1) beschrieb vor vielen Jahren ähnliche Oefen aus der Gegend von Sheffield von kreisrunder Form, 10 Fuss im Durchmesser and 19 Fuss hoch; mit einem Gewölbe von 31/3 Fuss Höhe. Er giebt die folgende, treffliche Beschreibung von dem Kokungsprocess in Oefen. welche auch noch heutzutage ihre volle Geltung besitzt. Oefen einmal die gehörige Hitze angenommen haben, so geht der Pro-Tag und Nacht, ohne besondern Aufwand an Feuerungsmaterial Man stürzt durch die Gichtöffnung Kohlenklein, bis der Ofen auf die Höhe der Gewölbwiederlager gefüllt ist, worauf man die Kohle mit der Krücke ausgleicht und die Thür mit trocken aufgesetzten Steinen schliesst. Die Hitze der Ofenwände von der vorhergehenden Operation ist mehr als hinreichend, um die eingetragene Kohle in Brand zu bringen, worauf die durch Fugen jener trocknen Mauer eindringende Luft die Verbrennung unterhält. Nach 2 bis 3 Stunden ist es Zeit sie zu dämpfen, indem man die Steine der Eingangsthür bis auf die oberste Zeile zustreicht. Auch diese wird am nächsten Morgen, also nach 24 Stunden vom Anzünden an, geschlossen. Nur die Gicht bleibt bis zum Erlöschen der Gichtslamme offen, worauf man sie mit einer Platte und eine Lage Sand schliesst. So bleibt der Ofen mit seinem Inhalt unter völligem Abschluss der Luft noch 12 Stunden stehen, worauf man die Eingangsthür einbricht und die Kokes mit Krücken auszieht. schickung beträgt etwa zwei Tonnen, und liefert einen dichten, sehr har-

¹⁾ Chemical Catechism. 12. Ausgabe. p. 458. 1826.

Percy, Metallurgie. I.

ten, lichtgrauen, metallglänzenden Koke, der für strenge Hitze sehr g sucht ist.

Unter diesen Umständen und unter dem Einfluss der glühende Ofenwände wird die Steinkohle zersetzt. Die flüchtigen Producte mische sich mit der eindringenden Luft, fangen bei der Hitze Feuer und werde indem sie verbrennen, zu einer neuen Quelle von Hitze. Indem man s die Verbrennung an der Oberfläche der Kohle unterhält, schreitet di Verkokung stufenweise von oben nach unten vor.

Es ist evident, dass die Kohle unterhalb der obersten, brennende Schicht sich genau in der Lage befindet, wie bei der Verkokung is geschlossenen Gefässen, da nach jetziger Praxis die Luft in der Rege über dem Niveau der Kohle eintritt. Die flüchtigen Producte und Gassteigen daher in einem ununterbrochenen Strom auf, bis die unterst Schicht Kohle zersetzt ist. Es lässt sich daraus schliessen, dass die Hitze wodurch die Verkokung bewerkstelligt wird, zum bei weitem grösster Theil durch Verbrennung der flüchtigen Producte entwickelt wird.

Man hat die Oefen bald rund, bald oval, bald rechteckig und in der verschiedensten Dimensionen gebaut; immer handelt es sich dabei un folgende Hauptgesichtspunkte: Zunächst die Wärme des Ofens soviel wie möglichst zusammenzuhalten, dann die Luftzufuhr so zu halten, dass die flüchtigen Producte möglichst vollkommen verbrennen; ferner die verlorene Hitze auszunutzen, sei es, dass man von oben nach unten, sei es dass man von unten nach oben verkoket; endlich das Ausziehen der fertigen Kokes zu erleichtern und zu beschleunigen, theils um Arbeit zu ersparen, theils um dabei weniger Wärme zu verlieren.

Um die Wärme besser zusammenzuhalten, hat man die Wände stärker gemacht, den Ofen von oben mit Sand oder soust einem schlechten Wärmeleiter bedeckt; auch zwei Gewölbe übereinander gelegt. durch deren Zwischenräume die Verbrennungsproducte passiren; endlich je zwei Oefen mit den Rücken aneinander gebaut. - Was die Luftführung anlangt, so hat man die Eintrittsöffnungen für die Luft mehr vertheilt in die Seiten und Rückwände verlegt, und in der Vorderwand gans und gar unterdrückt. Um die verlorene Hitze zu gute zu machen. haf man die Verbrennungsproducte unter der Sohle des Ofens hindurch odes an den Seitenwänden nieder oder um dieselben herum geleitet. Zum Zweck der rascheren Entleerung hat man den untern Theil des Ofens viereckig, vorn etwas weiter als hinten, angelegt und dann auf der Sohle eine Art Schleife oder Zug angebracht, welche aus einem starken eisernen Querbalken besteht, mit einer rechtwinklig daran befestigten Eisenstangs, etwa wie der Stiel am Rechen, welche so lang ist, dass sie um einige Fuss aus dem Ofen hervorragt. Dieser Zug befindet sich während der Verkokung im Ofen, und wird nach der Verkokung mit einer Winde verbundes und mit der ganzen Kokesbeschickung ausgezogen.


Oft setzt man nur den Querbalken allein ein und führt die als Handhabe dienende Stange erst unmittelbar vor dem Ziehen durch eine in der

Ofensohle angebrachte Rinne ein. Auf diese Art leiden die Eisentheile weniger. Statt die Kokemasse auf einmal durch die Vorderseite des Ofens auszuziehen, kann man sie auch durch die Rückseite hinausschiehen, wie dies in Cyfartha und zu Beaufort geschieht¹). — Die Kokes werden nach dem Ziehen sogleich mit Wasser gelöscht.

Der Eingang zum Ofen wird entweder unmittelbar zugemauert oder es dient ihm als Thür ein mit Mauerwerk ausgefüllter Eisenrahmen. Eine solche Ofenthür kann aus zwei Flügeln bestehen, welche in Angeln gehen, oder aus einem einzigen Stück, welches sich an Rollen und Gegengewicht auf- und abbewegt. Die Beschickung geschieht von oben durch die Gewölböffnung, indem man über eine Reihe von Oefen weg ein Schienengeleise legt.

Die Beschreibung einiger Kokcsöfen mögen als Beispiele der verschiedenen nach einander aufgekommenen Constructionen dienen.


Kokeofen von Cox. Der Ofen von Cox wurde im Jahre 1840 patentirt. Die nachstehende Abbildung, Fig. 41 bis 43, ist von der Ebbe-Vale-Eisencompagnie mitgetheilt. Der Ofen besteht im Wesentlichen



we einer nahezu rechtwinkligen Kammer von Backsteinen mit Tonnengewölbe, an der Vorderseite offen. Der Boden ist eben, mit einer schwachen Neigung nach vorn; ebenso erweitert sich der Abstand der Seitenwände etwas nach vorn. Ueber dem Schlussgewölbe befindet sich ein zweites

¹⁾ Eine Abbildung eines solchen Apparates giebt Dieudonné in seiner Abhandlung "Sur la fabrication du Coke a Forbach et Hirschbach". Annal. des Mines [5.] 7. XV, p. 489.

Gewölbe, welches die Seitenwände ziemlich hoch überragen, und der so gebildete nach der Länge des Gewölbes laufende Zwischenraum C ist mit einer




starken Schicht Sand ausgefüllt, um die Wärme zusammenzuhalten. An der vordern Seite jedes Ofens zur Rechten ist ein Zugcanal a angebracht, welcher nach einander aufwärts, rückwärts, und dann wieder abwärts, hierauf der obern und Rückseite des Ofens entlang geht und durch diese Rückseite an drei Stellen nach innen mündet. Das untere Gewölbe stösst mit seiner Stirn nicht dicht an die Vorderwand, so dass ein Durchgang Dbleibt, der das Innere des Ofens durch den Zwischenraum zwischen beider Gewölben F mit dem an der Rückseite befindlichen, für je zwei Oefen gemeinschaftlichen Kamin verbindet, der jedoch an seiner Basis durch eine

heidewand in **swei** Füchse, einer für jeden Ofen, getheilt ist. Jeder dieser Ethse ist mit einem Register zum Reguliren des Zuges versehen; die Einmagsthür ist mit einem eisernen, ausgemauerten Rahmen, mit Rolle und Georgewicht verschliessbar. Ist diese Thür niedergelassen, so schiebt man cisernen Bolzen vor. Die Beschickung wird von vorn eingetragen, and gleichmässig auf die Dicke von 31/2 Fuss ausgebreitet, worauf man Thur herablässt und mit Thon verstreicht. Die zur Verbrennung methwendige Luft tritt an der Vorderseite bei a ein, an der Rückseite mes den drei Oeffnungen b aus. Die Gase und Dämpfe der Verkokung mehen durch den Zwischenraum zwischen dem untern Gewölbe und der Vorderwand hindurch und von da zwischen den zwei Gewölben weiter mech dem Kamin. - Die Cox'schen Oefen sind ziemlich kostspielig in der Anlage, sollen sich aber praktisch bewährt haben, denn der Luftzutritt Mest sich mit Sicherheit reguliren, und der Zerstreuung der Wärme ist möglichst begegnet. — Man pflegt die Kokes vor dem Ziehen mit Wasser ma löschen, weil man glaubt, den Schwefel vollständiger abzuscheiden; micher ist, dass man dadurch der Ofensohle sehr schadet und häufiger Ausbesserung veranlasst.

Parry von dem Eisenwerk von Ebbe Vale hat nach seiner Mitthei-Lung (April 1861) an diesen Oefen eine wichtige Verbesserung angebracht; welche sich besonders für die Verkokung von Förderkohle eignet. der Rückwand sind vier senkrechte Canäle verbunden mit ebenso vielen Canälen unter dem Boden nach der Länge des Ofens. Die zur Verbrennung erforderliche Luft tritt lediglich von vorn, aber in den Zwischenraum zwischen beiden Gewölben, also nicht direct in den Ofenraum in und die Gase, welche sich entwickeln, werden somit ausserhalb dieses Reumes verbrannt. Die Producte dieser Verbrennung circuliren in jenem System von Canälen der Ofenwände und Sohle, so zwar, dass sie in zwei davon abwärts und nach vorn, in den beiden anderen wieder zurück und aufwärts nach dem Kamin gelangen. So erhitzen sie die Kohlenbeschickung von aussen durch die Ofenwände hindurch. dem Kamin keine Flamme, wie bei den alten Oefen, so dass die entwickelte Wärme ziemlich vollständig dem Verkokungsprocess zu gute kommt. In der That soll man in diesen Oefen um 50 Proc. mehr Förderkohle verkoken können, als in den alten und dies mit grösserer Ersparniss. In diesen neuen Oefen lässt sich eine 4 Fuss dicke Schicht Förderkohle bis zur Sohle hindurch gleichmässig verkohlen, während bei den alten schon bei einer 3 Fuss starken Beschickung eine 6 Zoll dicke Schicht mvollständig verkoket blieb.


Kokeofen von Jones. Der Jones'sche Ofen, Fig. 44 bis 50, ist ganz aus Backsteinen; die Sohle ist viereckig und von a nach b geneigt, die Seitenwände sind senkrecht und überwölbt. In der Vorderseite ist ein mit einer Hängethüre verschliessbarer gewölbter Eingang. In der Mitte des Gewölbes befindet sich die Gicht s, an seinem hintern Ende ein

in die Quere laufender Schlitz m; beide Oeffnungen werden mit passenden Deckeln und Sand verschlossen. In der Rückwand münden zwei gewölbte



Füchse cd, Fig. 48 a.S. 184, deren Verlängerungen wagerecht unter der Sohle hergehen, und senkrecht mit dem Kamin i in Verbindung stehen. Dieser letztere ist 8 Fuss hoch, 14 Zoll weit, und mit einem Register versehen. Die unter der Sohle durchgehenden Canäle werden von den Oeffnungen mm, Fig. 44 und 46, aus gereinigt. Durch den Kamin i gehen zwei eiserne Röhren kl, welche mit der äussern Luft in Verbindung stehen und mit Klappen gesperrt werden können. Die eine Röhre k mündet bei m in die Rückwand, die andere l durch Vermittelung von Canälen on in die Vorderwand bei p in den Ofen.

Die Oeffnungen vv, Fig. 45, dienen als Schaulöcher und sind für gewöhnlich verschlossen. Das hohe Fundament des Ofens hat seinen Grund lediglich in der schlechten Bodenbeschaffenheit.



Man beschickt diesen Ofen mit 41/2 Tonne grober Förderkohle, welche man vorher mit 1 Tonne zwischen Walzen zerquetschtem Pech aus Steinkohlentheer mischt. Diese Mischung wird durch die Gicht eingetragen und gehörig ausgebreitet; während dessen ist der Eingang mit einer trocknen Mauer aus losen Steinen zugesetzt; in einigem Abstand davon befestigt man





Fig. 47.




eine Thür von Eisenblech mittelst einer vorgeschobenen Eisenstange. Der Zwischenraum zwischen der eisernen Thür und der Mauer des Eingangs wird mit Kokelösche ausgefüllt, um alle Luft abzuhalten. Wenn der Ofen im Gang ist, so halten die Ofenwände Hitze genug, um jede folgende Beschickung in Brand zu bringen. Ist dieses geschehen, so tritt die Luft zur Verbrennung von der Rückseite aus durch die eisernen Röhren ein und wird auf diesem Weg gehörig vorgewärmt. Ein Theil dieser Luft geht durch die Röhre k bei m in den Ofen. Ein anderer Theil durch das Rohr l; dieser theilt sich, zur Hälfte nach dem Fuchs n, zur Hälfte nach dem Fuchs o gehend, und tritt erst in der Vorderwand bei p, wo o und n sich vereinigen, Fig. 49 a. f. S., in den Ofen ein. Es wird daher der Ofen mit erhitzter Luft gespeist, deren Quantität durch die Klappen beliebig regulirt werden kann. flüchtigen Producte entweichen durch cd an der Rückseite, ziehen zunächst abwärts, dann unter den zwei Seitencanälen der Sohle nach vorn, durch

die zwei mittleren zurück, um durch die Füchse gh in den Kamin abzuziehen. Auf diese Weise wird, wie man sieht, die Ofensohle wie eine Gasretorte erhitzt, und der Ofen zeigt durch die Schaulöcher überall eine gleichförmige, helle Rothglühhitze.

Es bedarf 36 Stunden, um eine Beschickung zur Gare zu bringen, sber um der bessern Zeiteintheilung willen arbeitet man nach 48stündigem Turnus. Nach Beendigung des Processes findet man die verkokte Masse mehr oder weniger von den Wänden und der Rückwand des Ofens losge-

zogen; man lässt sie, ehe man sie herausschafft, vorher etwas abkühle Der Zug zum Herausschaffen besteht aus zwei gusseisernen rechtwinkl Fig. 48.







Fig. 49.




zusammenstossenden Platten a und d, Fig. 50, welche eine Art Krücke bilden, und der schmiedeeisernen mit dem Bolzen c verbundenen Zugstan bb, woran die Kette befestigt ist. Dieser Zug wird erst am Ende d Processes in den Ofen eingeführt, zu welchem Ende man zwei Eisenstä auf die Oberfläche der Kokesmasse wie Eisenbahnschienen neben einand legt, auf diese die Krücke aufsetzt und gegen die Rückwand zurüc schiebt, bis der senkrecht abgebogene Theil d in den Zwischenrau zwischen der Mauer und der Kokesmasse einsinkt. Alsdann zieht man d beiden Schienen hervor, um damit die zweite Krücke ebenso an ih Stelle zu bringen. Ist dies geschehen, so spannt man an die Zugket eine starke Winde und zieht damit die ganze Kokemasse auf einmal a dem Ofen, worauf man sie sogleich mit Wasser löscht. Dadurch, dass m

len Zug nicht während der Verkokung im Ofen lässt, findet weit weniger bnutzung des Eisens statt.

Die beschriebenen Oefen stehen je zehn in zwei Reihen und sind mit iner Gichteisenbahn zum Beschicken versehen.

Man will 65 Proc. des Gewichts der Kohle ausbringen; die Kokes sind fest, glänzend und zum Eisenschmelzen vorzüglich geeignet. Die



Verkokungskosten berechnen sich (ausschliesslich der Beschaffung des Theerpechs zu etwa 9 Fl. die Tonne) auf 36 bis 45 Kr. per Tonne Kokes.

Als Hauptvortheile dieser Art zu verkoken werden namhaft gemacht: 1) Einführung von Luft, welche mittelst der verlorenen Hitze vorgewärmt ist. 2) Eintritt der Luft unmittelbar unter der Decke des Ofens, also so hoch über der Kokesoberfläche wie möglich, wodurch einestheils die flüchtigen Producte vollständig verbrannt, andererseits die Kokes gegen Abbrand möglichst geschützt werden. 3) Schonung des gusseisernen Zuges.

Die Bedeckung der Oberfläche der Kohlenmasse mit gepochten Schlacken, Erzabgängen etc. als Schutz gegen Abbrand hat sich nicht bewährt.

Wo man die Sohle der Kokesöfen heizt, theilt sich die Kokesmasse stets in


wei Schichten nach einer wagerechten Linie, welche die der niedersten lemperatur ist.

Oefen der Gebrüder Appolt. Die nachfolgende Beschreibung 1), is auf einige spätere praktisch nöthige Abänderungen von den Erfindern utgetheilt, ist einem Ofen bei Gebrüder Pinart zu Marquise (Pas de alais) entnommen, der im September 1857 in Gang gesetzt wurde.

Der Ofen, Fig. 51 bis 54, besteht aus einem grossen, rechtwinkzen, durch 0.12^m dicke Zwischenwände in eine Reihe von 12 Abtheingen kk getheilten Viereck von 5.23^m Länge, 3.49^m Weite und 4.00^m bhe. Jede dieser Abtheilungen ist eigentlich ein für sich bestehender en, an der Sohle 1.24^m tief und 0.45^m weit, oben 1.12^m tief und 0.33^m it. Jeder derartige Ofen hat übrigens seine besonderen Wände, indem von oben bis unten durch einen freien Zwischenraum i, Fig. 51 a. f. S., n dem Nachbarofen getrennt ist; sämmtliche Zwischenräume aller zwölf theilungen stehen untereinander in Verbindung und bilden so eigentlich ien einzigen zusammenhängenden Raum.

¹⁾ Annal. des Mines [5.] T. XIII, p. 417.


Die Aussenwände des Gesammtofens enthalten ringsum sogenannte Füllungen ee, um die Zerstreuung der Wärme zu hindern. Um dem



Ganzen und den Theilen gegeneinander mehr Festigkeit zu geben, gehen in den Zwischenräumen zwischen den Einzelöfen eine Anzahl überbundener in der Quincunx angeordneter Steine (etwa 60 in jeder Abtheilung) von Mauer zu Mauer durch. Die beiden schmalen Seitenmauern der Einzelöfen gehen ungebrochen senkrecht, während sich die beiden breiten Seitenmauern durch allmäliges Einrücken der oberen Backsteinzeilen zur Mündung oder Gicht o zusammenziehen; den Boden bildet eine gusseiserne Klappe p von 0,02^m Dicke. Die Zwischenwände der Abtheilungen ruhen auf 0,03^m dicken, ihrer Länge nach von 0,24^m starken Backsteingewölben getragenen, Eisenbalken u. Die Gewölbe, welche auch durch gusseiserne Säulen ersetzt werden können, bilden einen freien Raum unter jeder Abtheilung, dessen Boden mit einer 0,27^m starken Lage Backsteinen ausgemauert ist. Unter jeder der beiden Reihen von Einzelöfen, von einem Ende des Gesammtofens zum andern, gehen Gewölbe zur Entleerung der ersteren durch.

Die Aussenwände gehen eine kurze Strecke von unten auf bis D, Fig. 53 a. S. 188, senkrecht und von da mit einer gleichmässigen Neigung einwärte.

Die als Sohle dienende Klappe ist mit drei querlaufenden Eisenstäben tärkt und wird mittelst derselben durch einen starken Riegel geschlossen,




der mit beiden Enden in das Gewand der Klappe eingreift. Der Dorn, um welchen sich die Angel der Klappe dreht, ist verlängert und geht in ein vierkantiges Ende aus, worauf ein Schlüssel (wie zum Klavierstimmen)passt, den man durch ein in der Mauer ausgespartes Loch einführt, wenn man die Klappe in Bewegung setzen will.

Je 0,42^m und je 0,57^m über dem Boden der Scheidewände sind zwei horizontale Reihen von Oeffnungen f

bracht (0.14m breit und 0,02m hoch), neun an jeder langen und drei ieder schmalen Seite. Im obern Theil unter der Gicht jedes Einzels befinden sich drei ähnliche Oeffnungen f', Fig. 51, und etwas tiefer weitere f", aber nur an der langen Seite. Durch diese Oeffnungen n die flüchtigen Producte der Verkokung in die Zwischenräume chen den Oefen, worin sie mittelst atmosphärischer Luft, die durch jungen in der langen Seite des Ofens eintritt, verbrannt werden. Die liese Weise erzeugte Hitze soll mehr als zureichen, um die Zersetzung Steinkoklenbeschickung zu bewerkstelligen. Die Zweckmässigkeit der rungen f' und f" hat sich durch die Erfahrung bestätigt, denn wenn theerigen Producte lediglich durch die Kokesmasse nach unten, durch f entweichen, so könnte leicht der Weg durch abgesetzte e verlegt werden. Man hat jenen Oeffnungen absichtlich eine ge-Weite gegeben, damit beim Beschicken nur wenig Kohlenklein hin-Ilt; dies folgt dann der Schwindung der übrigen Kohlenmasse, woh die Oeffnungen wieder frei werden.

In den beiden langen Seitenwänden des Ofens gehen Canäle $g\,g'$, welche erbrennungsproducte aus den Zwischenräumen zwischen den Einzelöfen

zu den Kaminen leiten, zwölf an der Zahl, je drei unten und je drei oben. Die unteren sind viereckig, 0,25^m hoch und breit; sie laufen zunächst wage-




recht bis etwa in die Mitte der Aussenwand und steigen daselbst senkrecht hinab in einen tiefer gelegenen wagerechten Gang h, Fig. 52. Die oberen haben 0,20^m Höhe und 0,17^m Weite; auch sie laufen anfangs wagerecht wie die oberen, steigen aber von der Mitte der Aussenwand aufwärts, wo sie in einen zweiten wagerechten Canal h', parallel dem ersten, einmünden. Sämmtliche senkrechte Canäle sind mit Schiebern zum Reguliren des Zugs versehen.

Die wagerechten Canäle haben alle gleiche Höhe, 0,54^m bis 0,67^m. In den beiden nach aussen gelegenen Canälen (0,25^m bis 0,29^m Weite) münden die sechs aufsteigenden; die sechs absteigenden in den beiden inneren Canälen (0,17^m weit), welche durch eine Zunge aus einem stehenden Stein getrennt sind, und mit einem Kamin von 0,48^m im Geviert und 5,00^m Höhe über dem Ofen in Verbindung stehen. Dieser Kamine sind zwei an jeder Seite; sie sind, entsprechend den in sie einmündenden liegenden Canälen, mittelst einer Scheidewand in zwei Theile getheilt. Bei jj sind verschliessbare Oeffnungen nach aussen zum Reinigen.

Die Zwischenräume zwischen den Oefen, sowie diese selbst, sind an der ganzen innern Fläche mit feuerfesten Steinen gefüttert. Hier und da.

e, Fig. 52, lässt man Lücken in der Mauer m wegen der Ausdehnung. ben ist der Ofen mit gusseisernen Platten bedeckt, welche man ge-



gen die langen Seiten des Ofens schwach neigt. Die mit Schieber verschenen Oeffnungen aan in Mauern und Gewölben dienen zu gleicher Zeit zum Zutritt der Verbrennungsluft und als Schsulöcher. Die Oeffnungen d,d, Fig. 51 und 52, dienen zum Reinigen der Zwischenkammern.

Die Beschickung geschieht von der Gicht der Oefen aus, die Entleerung der Gewölbe unter den Einzelöfen von unten mit Karren zum Abfahren der Kokes. Die schrägen, vorspringenden Eisenplatten AA unter der Klappe dienen dazu, den Fall der Kokes zu brechen und die zu starke Zertrümmerung der Masse zu hindern.

Für die Ingangsetzung

"Metra ist jeder Einzelofen vorübergehend mit einem

ersehen, und die Ofenwände sind bis auf 0,3 m über demselben mit feuerSteinen schräg ausgemauert, um das Anhängen von Aschenschlacke
gl. zu verhindern. Man zündetauf dem Rost alsdann ein mässiges Feuer
d unterhält dasselbe durch Kohlen, die man durch die Gicht einDiese bleibt so lange offen, bis die Wände rothglühend sind; von
schliesst man sie theilweise oder ganz, so dass die Flamme gezwunird, ihren Weg durch die kleinen Oeffnungen in die Zwischenräume
fens und von da weiter durch die verschiedenen Canäle zu nehmen,
sie den Ofenkörper gehörig erhitzt. Auch dadurch, dass man
effnungen für den Luftzutritt nur theilweise verschliesst, nehmen die
ennungsproducte unter Anderm auch ihren Weg durch die Umfasmauern, und beschleunigen so ihre Austrocknung. Nachdem man
r 10 Tage mit steigendem Feuer angeheizt hat, erreicht der Ofen
ur Verkokung nöthige Temperatur von 1200° bis 1400°C. Man

entfernt nun den Rost und die kleine schräge Mauer über demselben, schliesst und befestigt die Bodenklappe und bedeckt dieselbe mit einer 0,3^m dicken Kohlenlösche, theils um die Klappe gegen die Hitze zu schützen, theils um Wärmeverlust zu hindern, theils um des luftdichten Verschlusses willen. Hierauf beschickt man den Ofen, legt den Deckel auf die Gicht und dichtet ihn mit Kokestaub oder Lehm. Die Gase und Dämpfe, welche sich sofort durch die Hitze der Ofenwände entwickeln, gehen durch die Abzugsöffnungen in die freien Zwischenräume, wo sie ser Erhaltung der Ofenhitze verbrannt werden. Ist auf die Art der erste Einzelofen in Gang gebracht, so verfährt man nach etwa einer Stunde ebense mit einem zweiten u. s. f. der Reihe nach, so dass die Einzelöfen immer abwechselnd beschickt und entleert werden, theils um gleichmässigerer Regulirung des Luftzugs und der Temperatur, theils um bequemerer Arbeitstheilung willen. Je mehr Oefen auf diese Art in Gang kommen, um so grösser ist die Quantität des entwickelten Gases, und um so mehr Register müssen nach und nach im Verlaufe des ersten Tages geöffnet und umgekehrt während der Nacht, wo die Gasentwickelung abnimmt, geschlot-Da die Verkokung 24 Stunden Zeit braucht, so wird jeder Ofen nach Ablauf dieser Zeit, also am nächsten Morgen, entleert, und unmittelbar darauf frisch beschickt. So geht die Verkokung ohne Unterbrechung von 24 Stunden zu 24 Stunden fort. Durch umsichtige Mässigung des Luftzutritts und Auslassen der Gase aus dem Ofen wird es erforderlichen Falls möglich, einen Tag zu überspringen, ohne dass die Temperatur des Ofens zu stark fällt, um am dritten Tage ohne frisches Anheizen fortfahren zu können.

Im Verlauf des Processes ist jeder einzelne Ofen als geschlossenes Gefäss, als eine Art stehende Gasretorte zu betrachten, welches nur Oeffnungen zum Abzug der entwickelten Gase besitzt. Nirgends kann Luft in das Innere eindringen, selbst nicht durch Risse in den Ofenwänden; in diesem Betracht unterscheiden sich die Appolt'schen Oesen wesentlich von den anderen Kokesöfen, in welchen die Luft oberhalb der Beschickung eintritt. Jede Ungeschicklichkeit oder Unachtsamkeit bedingt dort einen Abbrand, welcher bei den Appolt-Oefen unmöglich ist. Die Theilung des Gesammtofens in eine Anzahl mit brennenden Gasen umgebene Einzelöfen bedingt eine sehr ausgedehnte Heizfläche, bei den beschriebenen Oefen von 190 QM. auf 17000 Kilogr. Kohle, d. i. das Dreifache der gewöhnlichen Oefen. Insofern die Kohle in diesen Einzelöfen eine Masse von sehr geringer Dicke ausmacht, werden sie leicht von der Hitze durchdrungen und die Verkokung sehr beschleunigt. Weil die Luft durch sehr viele Oeffnungen zugleich eindringt und das Gas aus dem Ofen ebenso austritt, so mischt sie sich besser mit den Gasen, zumal auf dem weiten Wege der Circulation; die Verbrennung ist vollstündig. Die Störungen durch Sinken der Temperatur beim Ausladen, wie sie bei anderen Oefen statthat, fällt hier weg, weil die Beschickung der einzelnen Oefen in einer bestimmten Ordnung hinter einander erfolgt, und diese sich mithin in Ervaltung der Temperatur einander unterstützen. Die Heizflächen der Appolt'schen Oefen sind im Verhältniss zur Oberfläche der äusseren Mauer grösser, also der Wärmeverlust durch Abkühlung kleiner. Auch die aufrechte Stellung der Einzelöfen bietet ihre Vortheile: zunächst insofern nur dadurch das erwähnte Verhältniss der Heiz- und Abkühlungsfläche möglich ist; dann weil in verhältnissmässig kleinem Raum eine grosse Menge Kohle verkokt werden kann, weil kein Gewölbe der Hitze ausgesetst ist, und beim Entleeren die Wände weniger beschädigt werden; dann weil dadurch eine weit raschere Beschickung und Entleerung möglich ist; endlich weil die Kokes unter dem Druck der hohen Kohlensäule dichter verden als gewöhnlich.

Der Appolt'sche Ofen in Marquise, welcher vom 1. September 1857 in ununterbrochenem Betrieb gestanden, lieferte folgende Resultate: Jede Abtheilung fasste 1350 bis 1400 Kilogr. Kohle, welche in 24 Stunden ohne die geringste Unbequemlichkeit der Arbeiter abgetrieben wurde. Es waren darn vier Mann erforderlich. Man erhielt von englischer Backkohle 80 bis 82 Proc. Kokes, d. i. 10 bis 12 Proc. mehr als gewöhnlich. Auch Mischungen von backender und nicht backender Kohle in verschiedenen Verhältnissen mben gute Resultate. Der erste Ofen zur Prüfung der Appolt'schen Methode wurde zu St. Avold (Dep. der Mosel) errichtet. Ihm folgte bald ein weiter zu Saarbrück. Schon 1856 bestand ein anderer in Rive-de-Gier mehrere Monate in regelmässigem Betrieb; man war zwar mit der Ausbute zufrieden, fand aber (bei nur sechs Abtheilungen) den Arbeitslohn zu boch. — Die zu Marquise erhaltenen Kokes, die dort in den Eisenhohöfen gebraucht wurden, waren von sehr guter Qualität; hart, dicht und von geschlossenem Korn. Die Quantität des bei der Kokung entwickelten Gases soll mehr betragen, als zur Zersetzung der Steinkohle nothwendig, und sollen mithin Nebennutzungen möglich sein. Nur die Herstellungskosten dieser Oefen sind etwas hoch; sie sollen sich zu Marquise auf 14000 bis 15000 Frcs. belaufen haben.

Schon bei einer früheren Gelegenheit wurde bemerkt, dass die Kohle von Süd-Staffordshire, sonst eine Sandkohle, in verschlossenen Gefässen rasch einer hohen Temperatur ausgesetzt, einen festen, zusammenhängenden Koke bildet. Als man auf der Hütte von Blackwell einen hessischen Tiegel von 5 Zoll Tiefe mit zerstossener Kohle anfüllte, dieselbe wohl eindrückte und mit einer Thondecke überzog, und durch eine Oeffnung in dem Jones'schen Kokeofen 20 Minuten lang einer hellen Rothglühhitze aussetzte, so erhielt man einen zusammenhängenden Kokekörper. Die Möglichkeit, die Förderkohle dieser Gattung zu verkoken, würde für Süd-Staffordshire von unermesslicher Wichtigkeit sein, und die Verwandlung dieses Materials, von welchem gegenwärtig ungeheure Quantitäten in den Gruben als werthlos bei Seite gestürzt werden, in gute Kokes zu mässigen Preisen sicher das Glück des Erfinders begründen und der an Kohlenmangel leidenden Industrie aufhelfen. Versuche, aus diesen Kohsnabgängen durch Anfeuchten, Pressen und darauf folgendes Verkoken

gaben, wenigstens bei Kohle von West-Bromwich, kein genügendes Resultat. Ob der Ofen von Appolt zur Lösung dieser Frage geeignet ist, können nur Versuche entscheiden, wie denn überhaupt die Erfahrung die mannigfachen Vortheile dieser Construction noch näher bestätigen muss.

Zusammensetzung der Kokeofengase. Analysen von Kokeofengasen verdankt man Ebelmen 1), welcher dazu die weiter unten zu beschreibenden Oefen von Seraing benutzte, bei denen die Verkokung mit der Heizung der Dampfkessel verbunden ist. Ebelmen nahm an, dass die dort verarbeitete Kohle, welche er nicht näher untersucht hat, in ihrer Zusammensetzung mit der von Rochebelle bei Alais übereinkomme, welche 78 Proc. Kokes und nach Regnault:

Kohlen	sta	off				89,27
Wasse	rst	off				4,85
Sauer-	St	ick	sto	ff		4,47
Asche						1,41
						100,00

gab.

Die wirklich verarbeitete Kohle hinterliess 80 Proc. Kokes (worin 78 Gewichtstheile Kohlenstoff, 2 Gewichtstheile Asche und 20 Proc. flüchtige Stoffe). Die Beschickung betrug 3 Cubikmeter an Kohlenklein, 0,33 Meter dick ausgebreitet. Die in drei verschiedenen Stadien des Processes entnommenen Gase bestanden dem Volumen nach aus:

	1.	2.	3.	Mittel
Kohlensäure	10,13	9,60	13,06	10,93
Kohlenoxyd	4,17	3,91	2,19	3,42
Sumpfgas (C, H ₄)	1,44	1,66	0,40	1,17
Wasserstoff	6,28	3,67	1,10	3,68
Stickstoff	77,98	81,16	83,25	80,80
1	100,00	100,00	100,00	100,00
Auf 100 Vol. Stickstoff kommen Volumina Sauerstoff, mit Kohlen-			! !	1
stoff verbunden	15,7	14,2	17,0	15,6

- 1. Gas 2 Stunden nach dem Anzünden aus einem der Kamine von der Seite des Öfens; Rauch schwarz und dicht, von Zeit zu Zeit von einer rothen Flamme durchzuckt.
- 2. $7^{1}/_{2}$ Stunden nach dem Anfang; Rauch verschwunden, die Flamme immer noch roth, aber heller.
- 3. Nach 14 Stunden Verkokungsdauer; Flamme klein, aber klar; Verkokung nahe beendigt.

¹⁾ Recueil des Trav. Scientif. T. II, p. 124.

Diese Analysen führen zu folgendem Gewichtsverhältniss der einzelnen Elemente:

(in der Kohlensäure im Kohlenoxyd . im Sumpfgas	9		1,408
Kohlenstoff	im Kohlenoxyd .			0,443 = 2,004
	im Sumpfgas			0,153)
	in der Kohlensäure im Kohlenoxyd .	е		3,758) 4 248
Sauerston	im Kohlenoxyd .			$0,590 \) = 4,540$
TT	frei im Sumpfgas .			0,079 (0.120
Wasserston	im Sumpfgas .			$0,051 \) = 0,130$
Stickstoff				24,353
				30,835

Die 24,353 Gewichtstheile Stickstoff setzen in der atmosphärischen Luft 7,237 Gewichtstheile Sauerstoff voraus; es sind aber nach oben nur 4,348 Gewichtstheile vorhanden und fehlen mithin 2,925 Gewichtstheile Sauerstoff in den Verkokungsgasen.

Da man in diesen Oefen im Grossen nur 67 Proc. Kokes ausbrachte, mussen mithin 33 Proc. Kohlenstoff in den flüchtigen Producten oder durch Abbrand verloren gegangen sein. Angenommen, dass diese 67 Proc. Kokes ausschliesslich aus 65 Proc. Kohlenstoff und 2 Proc. Asche bestehen, mussten jene 33 Proc. Verlust zusammengesetzt sein wie folgt:

Kohlenstoff							23,68
Wasserstoff							4,85
Sauerstoff un	d	Stic	kst	off			4,47
							33.00

Das Gewichtsverhältniss vom Kohlen- zum Wasserstoff ist 1:0,250; das Verhältniss dieser beiden Elemente aus der mittleren Zusammensetzung der Verkokungsgase ist 1:0,065, 'woraus Ebelmen den Schluss zieht, dass mehr als ²/₃ des Wasserstoffs bei der Verkokung verbrennen. Er bemerkt dazu, dass zwar bei diesem Vergleich den verdichtbaren, theeratigen Producten keine Rechnung getragen ist, glaubt aber, dass sie bei der hohen Temperatur des Ofens höchstens nur im ersten Anfange von Belang sind. Endlich darf man nicht vergessen, dass die seinen Betrachtangen zu Grund gelegte Zusammensetzung einer andern als der verarbeiteten Kohle angehört.

Nach der Durchschnittsanalyse verhält sich das Volumen des Sauerstoffs zu dem des Stickstoffs wie 17,85:100; in der atmosphärischen Luft, wie sie dem Ofen zugeführt wird, wie 26,26:100. Der Unterschied = 8,41 ist dasjenige Volumen Sauerstoff, welches an den Wasserstoff thergegangen, und ist mithin nahe 1/3 des in den Kokeofen eingeführten Luftsauerstoffs zur Bildung von Wasser verbraucht worden. Bei dieser Berechnung, wie Ebelmen bemerkt, ist der Betrag des Sauerstoffs in der Steinkohle vernachlässigt, allein diese Vernachlässigung sei ohne Folge für die gezogenen Schlüsse.

Aus der Zusammensetzung der Verkokungsgase lässt sich auch Quantität der bei der Verkokung verbrauchten Luft berechnen. jener Durchschnittsanalyse verhält sich das Gewicht des Stickstoffs Kohlenstoff wie 12,15: 1. Da nun die atmosphärische Luft 77 Pa Stickstoff enthält, so ist für jeden Gewichtstheil Kohlenstoff in den G 15,8 Stickstoff in den Ofen eingetreten. Nach dem Vorhergehenden die Quantität des mit den flüchtigen Theilen fortgehenden Kohlens = 23,68 Proc. der Kohle; folglich verhält sich das Gewicht der währt des Verkokungsprocesses eingeführten Luft zu dem der verkokten Sta kohle wie 3,74: 1. Beträgt daher die Beschickung 2750 Kilogr. Kohl so sind nicht weniger als 10287 Kilogr. oder 8382 Cubikm. Luft nöthi und setzt man die mittlere Dauer des Verkokungprocesses = 24 Stat den, so müssen in der Stunde 349 Cubikm., mithin in der Minute 58, und in der Secunde 0,97 Cubikm. Luft eintreten. Nach Ebelmen be trägt dieser Luftbedarf etwa 2/3 derjenigen Quantität Luft, welche en mit Holzkohlen beschickter Eisenhohofen bedarf, der täglich zwei Tonnes Roheisen liefert.

Benutzung der Kokofengichtgase. Aus den Daten der Um tersuchung Ebelmen's über die Zusammensetzung der Kokesofenges in Seraing lässt sich die von der Verkokung entwickelte Wärme, sowij diejenige, welche durch Verbrennung dieser Gase noch entwickelt werdet kann, annähernd berechnen. Nach Ebelmen beträgt jene 3/3, diese 1/4 der gesammten Wärmemenge, welche die Verbrennung der flüchtigen Preducte überhaupt zu entwickeln vermag. Angenommen, die angewende Kohle liefere 67 Proc. Kokes und 33 Proc. flüchtige Producte (aus 4,86 Wasserstoff, 23,68 Kohlenstoff und 2,97 Sauerstoff bestehend), und vorangesetzt, dass nur der Ueberschuss des Wasserstoffs über die zur Wasserbildung erforderliche Quantität, nämlich 4,479 Gewichtstheile, bei der Wärmeentwickelung in Rechnung kommen können, so ergiebt sich Folger des: In einem Gewichtstheile Steinkohle werden 0,04479 Wasserstoff und und 0,2368 Kohlenstoff zur Verbrennung kommen, und dabei entwickelt werden durch die Verbrennung jenes zu Wasser 0,04479 × 34,000 = 1522,860 und durch die Verbrennung dieses zu Kohlensäure 0,2368 X 8080 = 1913,344 W.-E. Davon ist die latente Wärme in Abzug bringen, welche dieses gebildete Wasser und das von Natur in der Kohle enthaltene, die beide als Dampf auftreten, mit sich fortführen, nämlich $0.0485 \times 9 \times 537 = 234,400$. Nach Abzug derselben bleiben für den Wasserstoff 1522,860 - 234,400 = 1288,460 W.-E., und man hat deher, wenn man die vom Kohlenstoff dazu rechnet, für die Gesammt-Wärme menge aus 1 Gewichtstheil Kohle 1288,460 + 1913,344 = 3201,804 W.E. Ebensowenig Schwierigkeit bietet die Berechnung desjenigen Antheils Wärme, welcher durch Verbrennung innerhalb des Kokesofens entwickelt wird. Der Gesammtbetrag des Kohlenstoffs in den flüchtigen Producten von 1 Gewichtstheil Kohle ist 0,2368, während 1 Vol. der Kokesofengase Seraing (welche 2,004 Gewichtstheile Kohlenstoff enthalten) 1,408 wichtstheile als Kohlensäure, 0,443 als Kohlensvyd und 0,153 als Sumpfsenthalten sind. Von den 0,2368 Kohlenstoff in den flüchtigen Procten aus 1 Gew.-Thl. Kohle kommen 0,0181 auf die Kohlensäure, 0523 auf das Kohlensvyd und 0,0181 auf das Sumpfgas. Da letzteres kanntlich nahezu ebenso grosse Verbrennungswärme giebt, als ob seine lemente in freiem Zustande wären, so ergiebt sich für die innerhalb des fens entwickelte Wärme 0,1664 × 8080 + 0,0523 × 2473 = 473,850 W.-E.

In ähnlicher Weise lässt sich die Wärme ableiten, welche die aus dem Ofen entweichenden Gase, Kohlenoxyd, Wasserstoff und Sumpfgas wich zu entwickeln vermögen. Das Gewichtsverhältniss des Kohlen- und Wasserstoffs in diesen Gasen ist 2,004: 0,134, und das Gewichtsverhältmiss des freien Wasserstoffs zu dem an Kohle gebundenen ist 0,079:0,051, ndass in den flüchtigen Producten von 1 Gew.-Thl. Kohle 0,0933 freier, md 0,0603 gebundener Wasserstoff kommen, und unter den obigen Vorsussetzungen die von dem Wasserstoff entwickelte Wärme 0,1536 X $34000 - 0.1536 \times 9 \times 537$ (latente Wärme im Wasserdampf) = 4480.051beträgt. Das Kohlenoxyd entwickelt durch seine Verbrennung 0,0523 X 5607 = 293,246 und der an Wasser gebundene Kohlenstoff durch seine Verbrennung 0,0181 × 8080 = 146,248. Aus diesen Berechnungen zummengenommen geht hervor, dass die Gesammtwärme, welche der durch den Verkokungsprocess aus der Kohle entwickelte Wasser- und Senerstoff durch vollkommene Verbrennung erzeugen, 3201,804 Wärmeeinheiten beträgt. Zieht man davon denjenigen Antheil ab, welcher innerhalb des Kokesofens durch Verbrennung entwickelt wird (1473,850), und den Betrag an Wärme, welche die aus dem Ofen entweichenden Gase moch zu entwickeln vermögen (887,4992), so bleibt die durch den Wasmestoff innerhalb des Ofens entwickelte Wärme übrig, nämlich 840,445. E beträgt daher die Anzahl Wärmeeinheiten, welche bei der Verkokung von 1 Gew.-Thl. Steinkohle entwickelt werden, 1473,850 + 840,455 = 2314,305. Die von den flüchtigen Theilen entwickelte Wärme steht also zu der noch zu entwickelnden Wärme im Verhältniss von 2:1, und wenn daher eine Beschickung von 2750 Kilogr. Kohle 8804961 Wärmeeinheiten entwickelt, so geben die aus dem Ofen entweichenden Gase 2440622 W.-E.

Es fragt sich, in wie weit die Voraussetzungen dieser an sich correcten Rechnung richtig sind. Nach der Durchschnittsanalyse waren 24,353 Gew.-Thle. Stickstoff mit 4,338 an Kohlenstoff gebundenem Sauerstoff Bestandtheile der atmosphärischen Luft, allein auf jene Quantität Stickstoff kommen in der Luft 7,273 Sauerstoff, und sind mithin 2,935 Gew.-Thle. verschwunden, indem sie sich mit 0,3656 Gew.-Thln. Wasserstoff zu Wasser verbunden haben. Das Verhältniss dieses verschwundenen Sauerstoffs zu dem Kohlenstoff jener Gase ist wie 2,925.: 2004, und das Gewichtsverhältniss zwischen dem verschwundenen Sauerstoff und dem Gesammtgewicht des verflüchtigten Kohlenstoffs stellt sich bei der Ver-

kokung von 1 Gew.-Thl. Steinkohle wie 0,3456: 0,2368, aber die 0,3456 Sauerstoff erfordern 0,0432 Wasserstoff, womit sie 1468,800 208,786 = 1260 W.-E. entwickeln würden.


Nach Ebelmen beträgt aber die durch den Wasserstoff innerha des Ofens entwickelte Wärme 840,455 E. und sind mithin seine Vorau setzungen nicht richtig. Man begreift, dass es bei aller sonstigen G nauigkeit in der Analyse der Gase sehr schwierig sein muss, die wah mittlere Zusammensetzung während der ganzen Verkokungsdauer zu b stimmen, und die von Ebelmen geschöpften drei Proben sind dazu siche lich unzureichend, um so mehr als die verdichtbaren Producte, die dat theilweise als gelber, dicker Rauch auftreten, nicht in Ansatz gebrac sind. (Siehe die Tabelle a. f. S.)

Wie dem auch sein mag, so viel steht fest, dass bei der Verkokunicht bloss eine bedeutende Quantität von Wärme in den Ofen wirklit entwickelt wird, sondern auch eine weitere Quantität aus den Gichtgas entwickelt werden kann, in soweit nicht etwa ihr grosser Gehalt an Kolensäure und Stickstoff ein Hinderniss der vollständigen Verbrennung agiebt, da die Gichtgase schon an sich und abgesehen von ihrer Verbrenung eine hohe Temperatur besitzen, so ist eine weitere Fortleitung zu Zweck ihrer Verwendung zu vermeiden.


Kokeöfen mit Benutzung der Gichtgase zur Damp erzeugung in Seraing. In Seraing hat man längere Zeit die Gick gase der Kokesöfen zur Heizung der Dampfkessel benutzt. Die Einric tung war, nach der Beschreibung von Valerius, die nachstehende: dem Kessel einer Maschine von 8 Pferdekraft gehören 8 Oefen in ein Reihe, Fig. 55 bis 59 (a. S. 198). Die Oefen sind wie gewöhnlich mit ein feuerfesten Futtermauer vv versehen. H ist ein Kamin in der Mitte d Ofens, hh kleinere Kamine da, wo der Ofen sich dachförmig zusammenziel Der Querschnitt des Kamins H ist von entscheidendem Einfluss auf den Gar der Verkokung. Er soll ebenso gross oder etwas grösser sein, als die Que schnitte von hh zusammengenommen. PP Thüren mit Tragbalken mm z Beschickung und zum Ziehen der Kokes über die gusseisernen Platten vor dem Ofen; c gusseisernes Gewand der Thür; L Gewölbe unter der Ofe sohle zur besseren Trockenhaltung; m'm' Mauern, welche das Gewölbe beiden Enden schliessen; oo Luftlöcher in diesen Mauern; aa enge Cans in den Ofenmauern, um das Austrocknen derselben zu befördern. Bei de grossen Gewicht des Dampfkessels und seines Zugehöres, welches d Ofen zu tragen hat, und bei den seiner Festigkeit nachtheiligen Temperatu wechseln ist es unerlässlich, ihm eine starke eiserne Rüstung zu gebe diese Rüstung ist in Fig. 55 und Fig. 57 durch die punktirten Linien a gegeben, woraus man ersieht, wie die 5/8 Zoll starken Eisenstäbe bb d gusseisernen Standschienen ee verbinden. Diese Schienen sind winklig g bogen, und dienen dadurch zugleich zum Schutz der Mauerkanten, die umfassen; b'b' sind mit Schrauben versehene ähnliche Enden von 3/4 Z

. = 840,45	wickelt werden können. Differenz = 840,45	1	06,188						
	>		887.50						
=2361,35			293,25 146,25 448,00	74,23	293,25 146,25 } 522,24	Kohlensäure ,, Wasser ,,	yd isserstoff	als Bestandtheil von Kohlenoxyd Kohlenwasserstoff Vasserstoff	Kohlenstoff . 0,0704 (0,0181 Kohlenox (0,0181 Kohlenox (0,0181 Kohlenws (0,01536 (0,00933 Wassersto
	wickelt	11	1573,85						
			1344,51 129,34 —	00111	1344,51 129,34 } 0	Kohlensäure 1344,51 Kohlenoxyd 129,34 Kohlenwas- 0	f off i	Sauerstoff "Wasserstoff Kohlenstoff bleibt frei	Kohlenstoff . 0,2368 (0,0523 Wasserstoff (0,0151 Kohlenstoff (0,01536,000693 bleibt free
=3201,80	Verbrennung von 1 Thl. Kohle	ll o l	3201,80						0,3300
			1288,46	234,40	1522,86	Wasser	Kohle	Sauerstoff der	Wasserstoff . 0,0485) 0,04871 Sauerstoff der Kohle Sauerstoff . 0,0297 stickstoff . 0,0150 nichts
		-	ten 1913,34	Warme	1913,34	Kohlensäure	fut a	Sauerstoff dow I Rohlensäure	Kohlenstoff . 0,2368 Sauerstoff , den
		A .	Warme- einhei- ten	hende latente Wärme	sich ent- hende wickeln latente WE. Wärme	und bilden	it	sich mit	enthalten sich m

starken Verbindungsstäben, welche nach der Länge des Ofens gehen, um die Träger über den zwei gegenüberliegenden Thüren zu verbinden; a' endlich sind flache Bindestäbe, 3 Zoll breit, 1/2 Zoll stark, welche, beinahe ganz im Mauerleib eingebettet, dazu bestimmt sind, den gesammten Ofen von Ende zu Ende zusammen zu halten, der eine nahe an dem Bo-



den, der andere nahe an der Decke. Die Thür ist ein ausgemauerter gusseiserner Rahmen, der sich in Angeln bewegt; in dem oberen Theile



desselben ist ein 3/4 Zoll weites Loch zum Einlassen der Luft und zum Beobachten. An jedem Ende der aus acht Oefen bestehenden Reihe befindet sich ein Kamin, welche beide durch einen langen Canal verbunden sind, worin wieder alle die Mittelfüchse H einmünden. Diese Kamine sind wechselsweise im Gang, so dass, wenn der eine mit dem langen Canal in Verbindung steht, der andere mit dem Schieber GN abgesperrt ist. Die Canäle

**k sind von Gusseisen und münden am Boden des Verbindungscanals der beiden Kamine und zwar bei den Oeffnungen, durch welche die Gase aus dem Ofen in jene eintreten. Diese Röhren k sind dazu bestimmt, die Luft zur Verbrennung derselben zuzuführen. Die von aussen mit Eisenstäben bewegten Schieber aus Thonplatten l dienen zum Oeffnen oder Schliessen der Füchse H.

Wenn die Füchse H mit diesen Schiebern geschlossen sind (wie in der Abbildung), so nimmt die Verkokung durch die Füchse h ihren Fortgang, welche etwas höher sind, als bei gewöhnlichen Kokeöfen ohne Dampfkessel; über Dach sind sie viereckig, unterhalb rund und zugleich etwas gegeneinander versetzt, damit sie den Schiebern zum Reguliren nicht im Wege stehen. Während der Operation stehen diese Füchse mussig, und sind deshalb mit Platten von Gusseisen oder Thon und mit Kokelösche bedeckt. Jeder Ofenthür entsprechend sind zwei Nischen N angebracht, und die Ofenmauer innerhalb derselben ist nur eine Füllung von Kokelösche, damit man leicht zu dem Dampfkessel bei etwaigen Reperaturen gelangen kann. Statt der Nischen hat man auch Mannlöcher an dieser Stelle. Die Thür ist ein gusseiserner Rahmen, ausgemauert mit einem Falz, welcher während der Arbeit mit Thon verstrichen wird. An dem Fuss der Kamine bei N, ebenso an der Seite, sind Mannlöcher angebracht. Die Mauer des Hauptcanals zwischen den beiden Kaminen ist mit den Oeffnungen aa versehen und durch einen langen Stab Flacheisen

Die Brennstoffe.

von 3 Zoll Breite und ½ Zoll Stärke zusammengehalten; ebenso der Höhe und Breite nach bei y. Der Dampfkessel ruht auf vier eisernen Füssen s und ist seitwärts mittelst der Rippen r, r, gegen die Mauer verspreizt. Das Rohr t zum Entleeren des Kessels ist gegen die Hitze des Ofens durch eine Lage feuerfester Steine geschützt. Nach oben ist der Dampfkessel in Kokeslösche eingebettet (Fig. 59 a. vor. S.). — Der Abstand zwischen den zwei Ofenreihen, an denen jede den Dampf zum Betrieb eines grossen mit Kokes betriebenen Hohofens liefert, bildet einen Durchgang von 6 Meter Weite. In einem Dampfkessel von 4½ Fuss Durchmesser in der abgebildeten Aufstellung betrug die stündliche Verdampfung 146 Liter Wasser, unter einem mittleren Drucke von 2,76 Atmosphären, was 12,41 Pferdekräften entspricht.

Die mit dem Beginne der Verkokung entwickelten Gase, welche wenig Brennbares, aber desto mehr Wasser enthalten, lässt man durch die Seitenfüchse h entweichen und öffnet die mittleren Füchse unter dem Kessel erst nach 2 bis 3 Stunden. Die beiden Kamine, deren Querschnitte der Summe der Querschnitte aller Füchse H gleich ist, sind abwechselnd jeder von 12 bis 12 Stunden im Gange, und man richtet sich so ein, dass alle drei Stunden ein Ofen entleert wird. Dies geht daher bei den drei Reihen zu je acht Oefen in folgender Ordnung vor sich:

Nro. der Ofen:

I. II. III. IV.

während des Tages

V. VI. VII. VIII.

Während der Nacht

Nr. der 24 Stunden des Tages: 3. 12. 9. 6. 6. 9. 12. 3.

Man erreicht dadurch drei wichtige Vortheile: Gleichförmige Erhitzung, folglich auch gleiche Abnutzung des Dampfkessels; vollständige Verbrennung der Gase, weil die Gase aus den frisch beschickten Oefen über die mehr oder weniger abgetriebenen Gase hinwegstreichen; endlich Ausgleichung der Unterbrechung im Betriebe der einzelnen Oefen dem Dampfkessel gegenüber, weil die Gase von allen sich zu gleicher Wirkung vermischen. Diese Gleichförmigkeit ist erfahrungsmässig so gross, dass der Druckzeiger des Dampfrohres fast stationär bleibt, wie man dies selten bei grossen Feuerungen erreicht. Die Ordnung, in welcher das Beschicken und Entleeren bei den 24 Oefen der drei Reihen vor sich geht, ist diese:

			1	Erste	R	eihe					\mathbf{Z}	weit	e R	eihe	t	
Nr. der Oefen:		П.	III.	IV.	Ŷ.	VI.	VII.	VIII.	Í.	II.	III.	IV.	v.	VI.	VII.	VIII.
Nr. der 24 Stun- den des Tages:	4.	1.	7.	22.	10.	19.	13.	16.	5.	2.	8.	23.	11.	20.	14.	17.

Nr. der Oefen:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

No. der Oefen:

Dritte Reihe

Nr. der 24 Stunden des Tages: 6. 3. 9. 24. 12. 21. 15. 18.

Jede der Reihen trägt einen Dampfkessel, welcher von je 14 Oefen us durch die Verbrennung der Gichtgase, von den 10 übrigen aus durch ie blosse Ofenhitze geheizt wird. In diesen Kesseln wird der Dampf rzeugt für ein grosses Gebläse, welches zwei mit Kokes betriebene Hohisen speisst, und eine kleine Dampfmaschine mit 12 Pferdekraft zum Betrieb der Gichtaufzüge. Der Cylinder des Gebläses hat 7½ Fuss Durchmesser und macht 10 Fuss Kolbenhub in der Minute zu 8 Fuss bei 3¾4 Pfund Druck auf den Quadratzoll, woraus sich 117 Pferdekräfte berechnen. Die Ersparung an Brennstoff durch diese Benutzung der Gichtgase beläuft sich auf 9360 Kilogr. täglich.

Davis' Kokesofen. In Birmingham und der Umgegend sind viele Oefen von der Davis'schen Construction, so z. B. in Swan-Foundry, Oldbury. Von letzterem Orte ist die Abbildung, Fig. 60 bis 62, ent-Fig. 60. nommen. Der Ofen E hat die Form einer viereckigen Kammer von feuerfesten Steinen, deren Seitenwände sich nach dem Eingange hin zusammenziehen; die Decke ist gewölbt, die Sohle eben bis auf den Theil unmittelbar am Eingang; a ist der Rost, b der Fig. 61. ç Fig. 62. 9 10

Aschenfall mit der eisernen Thür c; dd und e schliessen den Eingang. Oben in der linken Seitenwand führen zwei Füchse gg nach der Feuerung F, welche die Heizröhren G eines Dampfkessels heizt. Aus dem Behälter K kann mittelst der Röhre h und des mit kleineren Löchern versehenen Ansatzrohres i Wasser 'in den Ofen gespritzt werden. In diesem Ofen wird aus der nichtbackenden Förderkohle von Staffordshire eine Art von kleinen Kokes ("Breeze") gewonnen; man scheidet das Feinere mit dem Sieb, um es in F zu verbrennen, von dem Gröberen, womit der Kokeofen beschickt wird. Man zündet zuerst bei geöffneter Thür des Aschen-

falls Feuer auf dem Rost a an, und schliesst die Thüren d und e. Wenn sich hinreichend Gluth gebildet hat, schliesst man den Aschenfall, und trägt einen Theil der Beschickung ein, indem man sie gut ausbreitet. Es entwickelt sich reichlich Gas, welches sich entzündet und in der durch die Fugen der Thür eindringenden Luft verbrennt. Ist dieser Theil der Beschickung soweit abgetrieben, so trägt man abermals einen folgenden Theil ein, und so fort, bis der Ofen gefüllt ist. Alsdann löscht man die Kokes durch die obere Thür e mit Wasser und zieht sie sofort durch die Thür d aus. Während des Ziehens und der dabei unvermeidlichen Abkühlung muss man das Feuer auf F mit groben Kohlen vorübergehend verstärken. Die erzeugten Kokes aus der Staffordshire-Kohle (dort "Breeze" genannt) sind für Schmiedfeuer gesucht und schön silberglänzend. dem Patentinhaber soll man mittelst dieses Ofens, der nur 50 Pfd. Sterl zu bauen kostet, aus einer Beschickung von 30 Schilling Werth eine Ausbeute an Kokes von 50 bis 55 Pfd. Sterl. Werth enthalten. Die 1847 von Michaut patentirte Methode der Kokesgewinnung scheint kaum oder gar nicht von der Davis'schen verschieden zu sein.

Mineralische Holzkohle. Auf der grossen Industrieausstellung in London im Jahre 1851 stellte ein gewisser Rogers eine leichte, poröse, fast Bimsstein ähnliche Art Kokes unter dem Namen: "mineralische Holzkohle", aus, welche er als Ersatzmittel der gewöhnlichen für die Weissblechfabrikation empfahl. In seinem 1858 dem "Meeting of the South. Wales Institute of Engineers" erstatteten Bericht 1) giebt er folgende Beschreibung des Processes: Man zerkleinert die Kohle, wäscht sie auf irgend eine Art und breitet sie nass wie sie ist 4 Zoll dick auf die Sohle eines vorher rothglühend gemachten Flammofens. Es entwickelt sich reichlich Gas unter Aufkochen der Masse, und bildet sich jener leichte, schwammige Koke, den man nach etwa 11/2 Stunden zieht, und so lange mit Wasser besprengt, als dieses noch den Geruch nach Schwefelwasserstoff entwickelt. Nach einer anderen Mittheilung an dasselbe Institut spricht sich Thomas, ein Eisenhüttenmann, für eine vorzügliche Qualität des mittelst dieser Kokes gewonnenen Eisens aus, und soll um 5 Shilling mineralischer Holzkohle soweit reichen, als um 24 Shilling gewöhnlicher Holzkohle. Die Kohle, welche zur Gewinnung der mineralischen Holzkohle gedient hatte, war von anerkannter Qualität für Eisenhüttenzwecke; Ratcliffe fand:

Proceedings of the South Wales Institute of Engeneers. Mcrthyr Tydvil. Jan. 1858. T. I, p. 19.

				i	n der Koh	le			in	der Asche
Kohlenstoff					81,13	Kieselerde .				25,32
Wasserstoff					4,72	Thonerde .				33,45
Stickstoff	•				1,03	Eisenoxyd .				11,39
Sauerstoff		•			10,12	Kalk				16,06
Schwefel .					Spur	Magnesia .				6,60
Asche					3,00	Kali				0,96
					100.00	Natron				Spur
					,	Schwefelsäure				4,81
						Phosphorsäure				0,81
						Verlust				0,60
								-		100,00

Diese Kohle gab, nach dem gewöhnlichen Verfahren, 64 Proc. Kokes, wihrend man nach obiger Behandlung 78,3 Proc. mineralischer Holzkohle erhielt. Es ist zu bedauern, dass von der Mineralkohle keine Analyse vorliegt.

Rogers schien nicht zu wissen, dass derselbe Process der Verkokung schon im Jahr 1826 und im Jahre 1841 bekannt war. Es heisst nämlich in Parkes' Chemical Catechism von 1826 Seite 454: "Soll der Koke mehr von der Art der Holzkohle sein, so trägt man das Kohlenklein auf die vorher zur Rothglühhitze gebrachte Sohle einer Art von Backofen, den man offen lässt, weil die Ofenhitze vollkommen hinreicht, alles Bituminöse mesutreiben, was man durch Umrühren möglichst befördert." Der Koke mes diesen Oefen ist sehr verschieden von dem aus den anderen (Seite 157 beschriebenen) Oefen, obwohl von ein und derselben Kohle, denn nach der letzteren Art ist der Koke schwarz, sehr porös, und leicht wie Bimstein.

Verkokung von Sandkohle mit Pech etc. Nach dem Patent von J. Betel mischt man die Kohle gut mit 1/4 ihres Gewichts mit vorher sankleinertem Pech aus Steinkohlentheer, und verkokt das Gemisch. Schon füher hat der Verfasser sehr gelungene Versuche gemacht, Kokes in Tiegen aus Anthracit und Theer darzustellen, welche Methode Gegenstand eines andern Patents von Betel aus dem Jahr 1848 geworden ist. In Südwales, wo man die patentirte Methode mit gewaschenem Anthracit zur Ausführung brachte, fand sich, dass die Arbeiter sehr von dem Theer in den Augen und im Gesicht zu leiden hatten. — Auch das Verfahren, die Sandkohlen fein geknirscht mit zerkleinerter Backkohle gut zu mischen und dieses Gemisch zu verkohlen, ist mehrmals patentirt worden.

Nutzbare Nebenproducte der Verkokung. Schon lange vor der Einführung des Kohlengases als Beleuchtung durch Murdoch haben sich die Chemiker mit der Untersuchung der Producte der trocknen Destillation der Steinkohle beschäftigt. Schon im Beginn des vorigen Jahrhunderts theilte Hales 1) der Royal Society mit, dass 1/2 Cub.-2 Steinkohle durch Destillation 180 Cub.-Zoll Gas gäbe. Ebenso giebt N mann 27 die Ausbeute an Kokes, Theer und dessen Bestandtheile aus Steinkohle in Zahlen an. Im Jahr 1770 schrieb Genssane 3) ausführl über die Art, wie man die Steinkohle in den Eisenwerken zu Sulzb destillirte. Nach seinem interessanten, auf Augenschein beruhenden richt, war der Destillirapparat eine Art Muffel von feuerfestem Th durch Feuerungen an jeder Seite geheizt. Eine obere Thür diente Beschickung, eine andere zum Kokesziehen. An dem hinteren Ende geneigten Ofensohle war die Röhre zur Ableitung der flüchtigen Produ eingefügt. Diese Oefen, von welchen neun in einer Reihe standen, ging Man bedurfte nicht ganz 1/2 Tonne Kohle, um die abwechselnd. schickung von je einer Tonne abzutreiben, woraus man 7/8 ihres Gewic Kokes für die Hohöfen erhielt. Genssane fügt hinzu: "Auf diese "bereitete Kohle giebt beim Brennen nicht den geringsten Geruch; sie "währt den Vortheil, dass sie doppelt so lange im Feuer steht wie Ho "kohle, welche sie ohne allen Anstand ersetzt. Eine besonders für Fran "reich wichtige Erfindung, wo Holz und Holzkohle theuer geworden si "Dies ist jedoch nicht alles, denn die Kosten des Processes machen s "leicht durch die Oele und Bitumen bezahlt. Man sammelt sie in ein "grossen Behälter, bringt sie von da in einen grossen Bottich, worin m "sie einige Zeit mit einem Holzscheit umrührt, bis sich das Oel an d "Oberfläche und das Bitumen am Boden scheidet; letzteres kann, we "rein genug, sofort verkauft, oder es muss zuvor durch Eindampfen v "seinem Wasser befreit werden. Das Oel aus der Kohle kann zur Beleuc "tung in Lampen gebraucht werden und unterscheidet sich von dem Stein "nur durch eine etwas geringere Entzündlichkeit. Es wird ausschliessli "in den Grubenlichtern in Sulzbach gebraucht, aber es ist sehr genei "zum Rauchen und besitzt einen starken Theergeruch." - Bekanntlich b det jetzt die Gewinnung solcher Oele und des Paraffins aus verschieden Kohlen, Kohlenschiefern, Torf etc. den Gegenstand einer ausgedehnten dustrie, deren Producte als Beleuchtungsstoff und als Maschinenschmie dienen. Die Geschichte der Verkokung in Sulzbach ist auch noch v einem anderen Gesichtspunkte aus von Interesse, indem sie zeigt, d eine grosse praktische Entdeckung sich der Aufmerksamkeit der Mensch gleichsam aufdrängen, und dennoch unbeachtet bleiben kann. Die Oet in Sulzbach waren vollständige Gasretorten, aus deren Vorlage und L tungsröhren wirkliches Leuchtsgas ausströmte. Und doch blieb seine E führung in die Beleuchtung noch 20 Jahre lang Murdoch vorbehalter

In seinem Patent von 1781 für die Gewinnung von Theer, flüchtig Oelen und Alkalien, Mineralsäuren, Salzen, von Pech und Kokes aus Ste

¹⁾ Statical Essays. T. I, p. 182. (8. édit.) 1738. — 2) Chemical Works of Casp Neumann etc. p. 245. London 1759. — 8) Genssane, Traité de la fonte des Mi par le feu du charbon de terre. T. I, p. 265 sec. Paris 1770.

kohle hebt der Earl von Dundonald hervor, dass bei seiner Methode die Hitze für die Destillation innerhalb und nicht, wie bis dahin, ausserhalb des Gefässes entwickelt und dadurch die Kohle durch ihre eigene Verbrennung ohne alles Feuer von aussen zersetzt werde. Nach der Beschreibung von Horn (siehe oben) war diese Methode keineswegs neu, sondern schon im Jahre 1793 gekannt. Seinem Patent zufolge war es übrigens Dundonald nicht mbekannt, dass bei der Zersetzung der Kohle Substanzen sehr verschiedener Art und verschiedener Flüchtigkeitsgrade auftreten. - Im Jahre 1852 chielt W. E. Newton ein Patent zur Benutzung der flüchtigen Nebenproducte der Verkokung, besonders zur Fabrikation von Ammoniaksalzen sum Verbrennen unter Dampskesseln etc. Ebenso erhielt Edward Jones in solches für die Sammlung und Verdichtung der Producte bei Verkohlang in Meilern oder Haufen, welches im Jahre 1860 von dem Verfasser in Ausführung gesehen wurde. Unter dem Kamine, siehe Fig. 34 S. 162, war en unterirdischer Canal, welcher mit einem, mit Kokes gefüllten, alten Dampfkessel in Verbindung stand. Nachdem der Meiler in Gang gebracht worden, verschloss man den Kamin, und trieb so die flüchtigen Producte in den Dampfkessel. Die Gase gingen durch ein Abzugsrohr, die verdetteten Flüssigkeiten liess man durch einen Hahn ab.

Kosten der Verkokung. Man rechnete auf der Eisenhütte von Dewlais (Merthyr Tydvil) 1860 für

das Verkoken an sich 6,6 Penc	e \
Verladen, Fahren mit Pferden bis zum Hohofen	Summe
Verladen, Fahren mit Pferden bis zum Hohofen und Aufziehen 7,4 " Stabeisen-, Gusseisenverbrauch etc 1,5 "	1 Shilling
Stabeisen-, Gusseisenverbrauch etc 1,5	4.1 Pence
Verbrauch an Backsteinen und Thon 0,6 ,) * '


Auf den Eisenhütten zu Ebbw-Vale rechnete man 1860 für das Verbeen an sich per Tonne 1 Shilling 5 Pence; 1861 1 Shilling 1 Pence;
Unterhaltung 3 Pence. — In den Blaina- und Cwm-Celyn-Eisenhütten
(Moumouthshire) kommt auf die Herstellung der Kokes per Tonne Rohien 7½ Pence, auf die Tonne Kokes zum Verkaufen per Tonne 6½
Pence.

Gasförmige Brennstoffe.

Die Gichtgase der Hohöfen für Eisen etc. enthalten reichlich Kohleneryd, welches man leicht in Röhren zur Heizung von Dampfkesseln oder manderen Zwecken ableiten kann. Es ist schon an einer früheren Stelle dargelegt worden, unter welchen Bedingungen dieses Gas durch Einwirkung der Luft auf Kohle in der Glühhitze entsteht. Diese Bedingungen wiederholen sich in den Eisenhohöfen; unter "Eisen" wird davon und von der Benutzung dieser Gichtgase des Weiteren die Rede sein.

Gase, welche durch ihren Gehalt an Kohlenoxyd und anderen br baren Gasen als Brennstoff zu gebrauchen sind, erzeugt man auc eignen Oefen, sogenannten "Generatoren".

In der Münze und in der Porzellan-Manufactur zu Berlin bra man einen Generator für Braunkohlen nach folgender Einrichtung, Fig




A ist der eigentliche Generator mit einem gewöhnlichen flachen R und dem Treppenrost b; d und e Zugänge unter diesen Rost mit E thüren. Ein Gebläse treibt einen Windstrom durch f unter den I der Brennstoff wird durch die Oeffnung g eingeworfen, welche durch eisernen Deckel mit Wasserverschluss bedeckt wird. Um Unterbrecht des Ofengangs beim Nachlegen von Brennstoff zu vermeiden, ist der des Ofens mit dem Schieber h versehen. Giebt man Brennstoff auf, so man anfangs h geschlossen, nimmt g ab und füllt den Hals; alsdann man g wieder auf und zieht h (am Griff i) zurück, so dass der Bren in A hinabfällt. Auf diese Art ist der Ofen nach oben niemals offen entwickelten Gase streichen durch die eiserne Röhre k, die mit dem til l zur Regulirung versehen ist, und treten bei m aus; unmittelba dieser Stelle liegt ein mit einem Schlitz n versehenes zweites eis Rohr quer durch den Ofen, durch welches der Wind zugeführt


eide, das Gas und die Luft, die hier zusammentreffen, verbrennen und den eine Flamme, welche den Tiegel q auf dem Träger r des Ofens erhitzt. Es versteht sich, dass der Generator und der Tiegelofen nicht ade hintereinander stehen müssen, sondern sich ebensogut nebenander befinden können.

Der Ofen, dessen Abbildung, Fig. 64 bis 71, den Jern Kontorets naler von 1850 entnommen, dient auf der Eisenhütte von Eckmann in ıweden als Glühofen für Eisenplatten und Stäbe und ist seit längeren ren mit gutem Erfolg im Gang. Der Generator aa ist von feuerfesten inen, und in einem gewissen Abstand mit einem Eisenmantel ff veren; an dem inneren Theil a a sind zwei Reihen von Formen ee; zwei itere e'e' sind nahe am Boden, die eine mit 4, die andere mit 3 Formen. rch das Rohr d, welches in dem eisernen Mantel eingefügt ist, wird ind in den Zwischenraum f eingeblasen, der sich darin auf 900 bis 0°C. erhitzt und durch ee in den innern Ofen strömt. Den Formen ee rade gegenüber sind entsprechende, mit Stöpseln versehene Oeffnungen dem Mantel angebracht. Das Aufgeben des Brennstoffs geschieht durch a Rumpf b mit Schieberboden c, Fig. 53. — Das erzeugte brennbare Gas at aus dem Generator abwärts und von da über die Feuerbrücke m weiter. amittelbar vor diesen Punkt, und zwar durch die im Gewölbe angewhite Oeffnungen 11, wird die zur Verbrennung erforderliche Luft einführt. Diese Oeffnungen, statt deren auch ein durchgehender Schlitz in kann, befinden sich unter dem eisernen Kasten i, der von beiden Enden us durch die Röhren k k mit dem Zwischenraum f des Generators comanicirt. Die vor m erzeugte Flamme streicht durch den ersten Arbeitsum n und von da über die zweite Feuerbrücke und den Arbeitsraum o den Kamin p.

Nach Eckmann's Aussage soll ein solcher Ofen, dessen Flamme beebig oxydirend und reducirend gerichtet werden kann, im Stande sein, tabeisen nach Centnern (?) zu schmelzen. Anthracit, jede Sandkohle, orf sind anwendbar, nur Backkohlen ausgeschlossen.

Die Brennstoffe.





Metallurgie I.

210

Die Brennstoffe.

Zusammensetzung der Generatorgase. Nachstehende belle giebt eine Uebersicht der Zusammensetzung der in Generatoren verschiedenen Brennstoffen erzeugten Gasgemische nach Ebelmen:

Gase aus	Holz- kohle	Н	olz	Torf	Kokes	Holz- kohle	н	olz	Torf	K			
Q42-14- M	00.4	1.	2.	01.5	043	240	. 1	2.	00.1	Ĺ			
Stickstoff.	63,4	50,1	50,0	61,5	64,1	64,9	53,2	55, 5	63,1	١ '			
Kohlenoxyd	33,3	32,4	19,0	21,8	33,5	34,1	11,6	22,0	22,4	1			
Kohlensäure	0,5	7,2	13,2	9,1	0,8	0,8	34,5	21,2	14,0	ĺ			
Wasserstoff	2,8	10,2	17,8	7,6	1,5	0,2	0,7	1,3	0,5				
	100,0	99,9	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	10			
		nach dem Volumen nach dem											

In England hat man mehrere Jahre lang auf Eisenhütten ein (gemisch angewendet, welches man durch Einleiten von Hochdruckdain mit Kokes gefüllte zur scharfen Rothglühhitze gebrachte Retorerhält.

Feuerfeste Materialien.

Feuerfeste Thone.

Thone, welche im Feuer unter keinen Umständen schmelzen oder susammen sintern, also absolut feuerfeste Thone, giebt es streng genommen nicht; man versteht daher unter feuerfesten Thonen solche, die relativ hohe Feuergrade aushalten, ohne zu schmelzen. Die feuerfesten Thone weichen in dem Grad ihrer Feuerbeständigkeit sehr von einander ab; aber auch die besten sintern zuletzt zu einer nicht mehr porösen, dichten, gegen Temperaturwechsel sehr empfindlichen Masse zusammen (ordinaire Steinmasse der Sauerwasserflaschen u. s. w.).

Die feuerfesten Thone kommen in sehr verschiedenen, älteren und jängeren Formationen vor; die besten wohl in der Kohlenformation. Wie bei allen eigentlichen Thonen, bildet ein Hydrat der kieselsauren Thonerde ihre Grundlage, von welcher ihre wichtigsten Eigenschaften abhängen, d. h. mit Wasser angemacht eine bildsame Masse abzugeben, Plasticität, welche, vollständig ausgetrocknet, in der Rothglühhitze ihr gebundenes Wasser und mit diesem die Plasticität für immer verliert, indem sie unfähig wird, das Hydratwasser wieder aufzunehmen. Gebrannter, d. h. seines gebundenen Wassers beraubter Thon absorbirt zwar eine grosse Menge von Wasser, aber nur mechanisch und ohne dadurch im geringsten wieder plastisch zu werden.

Es ist für die Praxis von Wichtigkeit zu wissen, dass oft Thone von demselben Lager und von derselben Grube bedeutende Verschiedenheiten zeigen 1).

Die Vergleichung des chemischen Bestandes der Thone ergiebt bedeutende Unterschiede in dem Verhältniss der Kieselerde zur Thonerde, so dass die rationellen Formeln, welche man als Ausdruck ihrer Constitution berechnet, oft stark von einander abweichen. Der Hauptgrund liegt darin, dass die Thone die Kieselerde in verschiedenen Zuständen enthalten,

¹⁾ Brogniart, Traité des Arts céramiques. T. II, p. 809.

theils an Thonerde und anderen Basen gebunden, theils frei; in dem letzteren Fall theils in der löslichen, theils in der unlöslichen Form. Der Gehalt an freier Kieselerde bedingt zugleich den Grad der Zähigkeit oder Kürze, der Magerkeit oder Fettigkeit der Thone. Die blosse Elementaranalyse gewährt daher eine nur unvollständige Einsicht in die Natur und den Werth der Thone, wenn sie nicht mit einer Bestimmung des Mengenverhältnisses der Kieselerde in den verschiedenen Zuständen verbunden ist. Aber eben diese Bestimmung ist bei der Analyse der Thone schwierig und umständlich und daher meist unterblieben. Genau ist unter Anderen Fresenius 1) bei seiner Untersuchung der nassauischen Thone als Rohmaterial der dortigen Töpfereien darauf eingegangen. Soweit diese Kieselerde einigermaassen körnig oder sandig ist, lässt sie sich durch Schlämmung abscheiden, welche nach Schulze am besten auf folgende Weise ausgeführt wird: Das Schlämmglas, Fig. 72, ist 10 Zoll hoch,



21/2 Zoll weit und an dem Rand mit einer Messingfassung a mit Ausgussrohr c versehen. Das 18 Zoll lange Trichterrohr b ist 1/4 Zoll weit, am unteren Ende bis auf 1/16 Zoll Weite ausgezogen, welches Ende 1 Zoll hoch über dem Boden des Schlämmglases steht. Man zerreibt ungefähr 30 Grm. trocknen Thon in einem Mörser mit Wasser, mit der Vorsicht jedoch, keine Sandkörner und dergleichen zu zerdrücken, und wäscht den Thonbrei in das Glas u, worauf man einen Strahl von frischem Wasser unter einer Druckhöhe von 20mm durch den Trichter b einlaufen lässt, welcher mithin am Boden des Glases a einströmt. Durch die Heftigkeit der Strömung wird der Thon unaufhörlich aufgerührt, so dass sich das Feine im Wasser aufschlämmt und durch c abläuft, während das Grobe und der Sand in a zurückbleiben. Wenn das Wasser zuletzt klar abläuft, so wird der grobe Rückstand gesammelt, getrocknet und gewogen. Der abge-

flossene Schlamm wird, nachdem er sich abgesetzt hat, einer zweiten Schlämmung im Glase a bei sehr niederem Druck von nur 3m des zuströmenden Wassers unterworfen, wodurch man einen zweiten Rückstand von feinerem Korn erhält. Das Feinste, der eigentliche Thongehalt, ergieht sich aus der Differenz.

Fresenius untersuchte nun folgende Thone aus der Gegend von Höhr und Grenzhausen im Nassauischen:

- 1) Thon von Hillscheid, graulich-weiss, sehr sandig, giebt beim Erhitzen sauer reagirendes Wasser.
- 2) Thon von Bendorf, gelblich-grauweiss, feinsandig, giebt beim Erhitzen alkalisches Wasser und brennt sich weiss.

¹⁾ Erdm. Journ. f. prakt. Chem. Bd. LXVII, S. 64.

- 3) Thon von Baumbach, hell grau-weiss, fett, giebt beim Erhitzen saures Wasser und brennt sich weiss.
- 4) Thon von Grenzhausen, sehr hell grau-weiss, fett, giebt in der Hitze saures Wasser und Sublimat von Salmiak und brennt sich weiss.
- 5) Thon von Ebernhahn, sehr hell gelb-grauweiss, fett, gab in der Hitze erst saures, dann alkalisches Wasser und brannte sich weiss.

Vorstehende Reihe ist die der abnehmenden Feuerfestigkeit.

Die mechanische Analyse des lufttrocknen Thons gab:

	1.	2.	3.	4.	5.
Groben Schlämmrückstand	24,7	11,3	8,9	7,7	6,7
Feineren "	11,3	12,5	10,5	12,2	9,7
Feinstes Schlämmproduct (Thon)	57,3	70,7	71,7	71,7	74,8
Hygroskopische Feuchtigkeit .	6,2	5,4	8,9	8,4	8,9
	99,5	99,9	100,0	100,0	100,1

Die chemische Analyse der bei 100° getrockneten Thone ergab:

								1.	2.	3.	4.	5.
Lieselerde								77,03	75,44	62,78	68,28	64,80
Thonerde								14,06	17,09	25,48	20,00	24,47
Esenoxyd	ı)							1,35	1,13	1,25	1,78	1,72
Kalk			•					0,35	0,48	0,36	0,61	1,08
Magnesia					•		•	0,47	0,31	0,47	$0,\!52$	0,87
Kali			•				•	1,26	0,52	2,51	2,35	0,29
Wasser .		•	•	•		•		5,17	4,71	6,65	6,39	$\boldsymbol{6.72}$
								99,69	99,68	99,50	99,93	99,95

mebst Spuren von Natron, Manganoxydul, Ammoniak, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Chlor und organischen Stoffen.

Mit mässig verdünnter Schwefelsäure behandelt, hinterliessen die Thone einen Rückstand, aus dem unaufschliessbaren Theil und der Kieselerde des aufschliessbaren Theils bestehend, welche letztere mit kohlensaurem Natron ausgezogen wurde. Der unaufschliessbare Theil verhielt sich fast wie reiner Quarzsand. Auch im natürlichen unveränderten Zustand lässt sich aus den Thonen etwas weniges Kieselerdehydrat mit kohlensaurem Natron ausziehen.

Aus der Verbindung der mechanischen Analyse mit der Aufschliesung durch Schwefelsäure ergiebt sich nun folgender Bestand:

¹⁾ Wo das Eisen als Oxydul vorkommt, ist dies ebenfalls als Oxyd berechnet.

Rückstand, unaufschliessbar	1.	2.	3.	4.	5.
a. gröbster Schlemmrückstand	24,91	11,39	9,13	7,91	6,80
b. feinerer Schlemmrückstand.	11,40	12,64	7,07	12,45	9,80
c. feinster Schlemmrückstand 1)	20,64	23,37	-	9,27	1,59
d. Summe	56,95	47,40	16,20	29,63	18,29
Kieselerde: c. mit kohlens. Natron ausziehb.	1,39	1,06	1,05	0,91	0,98
f. mit Schwefelsäure von den Basen abscheidbar	18,69 .	26,98	45,53	37,74	45,53
g. Gesammtsumme	77,08	75,44	62,78	68,28	64,80

Insofern es nicht möglich ist, das Hydrat der kieselsauren Thoner von der übrigen Kieselsäure und den Silicaten, mit denen es in der N tur vorkommt, zu scheiden, so lässt sich eine Formel für die ratione Constitution des ersteren nicht mit Sicherheit aufstellen. Berechnet m jedoch aus den drei am wenigsten Sand enthaltenden Thonen (Nr. 3, 4, den Sauerstoff der Kieselerde, der Thonerde und des Wassers, so erh man folgendes Verhältniss:

> Nr. Kieselerde: Thonerde: Wasser 3. 3,02 1,48 6 6 2,86 1,72 4. 6 2,90 5. 1,49

Diese Zahlen entsprechen 2 Aeq. Kieselerde auf 1 Aeq. Thonerde u 1,5 Aeq. Wasser oder der Formel: $2(Al_2O_3, 2SiO_3) + 3HO$.

Wie man sieht, weicht diese Formel sehr von denen ab, welche

für den thonigen Theil des Kaolins von

Forchhammer, sowie von Brogniart und Malaguti

 $= 3 \text{Al}_2 \text{O}_3, 4 \text{Si O}_3 + 6 \text{HO}_3$

für den Passauer Kaolin von Brogniart

und Malaguti = $2 \text{Al}_2 O_3$, $3 \text{Si} O_3 + 6 \text{HO}$,

für den andern Kaolin von denselben . \implies Al₂O₃, SiO₃ + 2 H O.

aufgestellt wurden. Fresenius glaubt daher einen höhern Wassergel und mit diesem die Formel Al₂O₃, 2SiO₃ + 2HO annehmen zu sollen.

In der nachstehenden Uebersicht der Zusammensetzung feuerfes Thone sind der Vergleichung halber einige schlechte Sorten aufgenomm ebenso einige unvollständige Analysen, welche der Vergleichung des V hältnisses der Kieselerde zur Thonerde wegen immerhin von Interesse si

214

¹⁾ Aus der Differenz [=d-(a+b)] berechnet.

					Fr	a n k	r e i	d o		.		
		Salv	Salvetat		Berthier	Salvetat	Ber	Berthier	Salvetat	Buisson	Salv	Salvetat
Chemischer	Beleu	Boulogne	Condé	Dourdan	Echassières	Ganjac	Hayanges	Lahou-	Malaise	Provins	Retourne-	Sevense
Bestand	Ardennen	Pas de .Calais	Seine et Oise	Seine et Oise	Allier	Landes	Moselle	Allier	Haute Vienne	Seine et Oise	Seine et Marne	Ardeche
	Gelb	Graubraun	Grauer plastischer Thon	Weisser plastischer Thon	Weisser plastischer Thon		Gelblich	Schmutzig gelbweiss	Geaderter plastischer Thon	Weisser plastischer Thon	Rothlich	Rothlich glimmerig
	1.	63	3.	4.	5.	.9	.7.	œ	9.	10.	11	12.
Kieselerde .	63,57	69,42	44,50	09'09	49,20	46,50	66,10	55,40	52,55	52,10	42,00	58,76
Thonerde .	27,45	18,00	53,00	26,39	34,00	38,10	19,80	26,40	26,50	36,00	38,96	25,10
Kalk	0,55	2,00	1,34	1 8′0	ì	Spur	ı	ı	3,00	5,00	1,04	Spur
Bittererde .	Spur	3,27	09'0	ı	ı	1	1	1	1,50	2,00	0,17	2,51
Eisenoxyd .	0,15	0,95	1,91	2,50	1	ļ	6,30	4,20	0,55	1,83	0,85	2,50
Kali	ı	1	2	1	ı	1	ı	١		ı	ı	Spur
Natron	ı	1	ande (i	ı	1	1	ı	1	ı	1	.
Wasser	8,64	6,28	16,48	9,20	16,40	14,50	7,50	12,00	15,00	ŀ	16,96	11,05
Hygroskop. {	1,27	2,24	12,87	ı	ı	0,42	ı	ļ	1,55	ı	2,27	1,45
Art der Ver-	ı	I	zu Porzellan- kapseln etc.	1	Schmelz- tiegel.	Kapseln.	Feuerfeste Steine.	Glashafen.	Kapseln.	Kapseln u. fenerfeste Steine	Kapseln.	Stahl- schmelz- tiegel.

- - ·

			D e	u t s	c h l	a n d			
			Salvetat			Schwarz	Pag	Pagels	Wagner
Chemischer Bestand	Grossalme- rode Hessen-	Schildorf ber Passau	Loshayn bei Meissen	Theuberg bei Karlsbad	Gottveith bei Krems	Pol	Polnisch Neudorf Grube Amalie	orf ie	Einberg bei Coburg
	Cassel	Dankelgrau	Schwarzlich quarzig	Weiss, fett	Schmutzig	Frisch	ch	Gebrannt	Dunkelgrau
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Kieselerde	47.50	45,79	61,52	58,39	65,60	66,33	57,25	62,85	53,00
Thonerde	34,37	28,10	20,92	27,94	20,75	18,94	29,04	81,89	27,00
Kalk	0,50	2.00	0,02	2,74	1,65	0,84	0,83	0,92	1,25
Bittererde	1,00	1	4,97	1,00	Spur	0,45	0,67	0,84	Ĺ
Eisenoxyd	1,24	6,55	0,50	Spur	2,00	2,27	1,02	1,12	1,75
Kali	Spur	1	Spur	1	Spur	1	2,15	2,37	1
Natron	1	1	1	1	į	1	1	1	1
Wasser	14,00	16,50	11,70	10,00	10,00	11,17	82,6	1	1
Hygroskopisches Wasser	0,43	0,05	2,70	6,49	1,00	ī	1	1	Í
Art der Verwendung	Gew. Tiegel.	Graphit- tiegel.	Kapseln.	Kapseln.	Kapseln.	Thon- waaren, Zinkmuffeln.	Porzella	Porzellankapseln etc.	Porzellan- kapseln, feuerfeste Steine,

Bemerkung: Bei Nr. 19 bis 24 incl., bei Nr. 30 u. 31, bei 40 bis 43 incl., endlich bei Nr. 46 u. 47 ist Eisenoxydul, nloht (Axyd vorhanden. Ferner enthält Nr. 19 0,06 Phosphorsäure; Nr. 19 0,68, Nr. 21 0,44, Nr. 32 0,90, Nr. 38 3,17, Nr. 34 2,82, Nr. 35 2,53, Nr. 36 8,46, Nr. 21 2,46, Nr. 89 1,89 organische Materie. In Nr. 18, 19 u. 20 ist kohlensaurer Kalk.

		1	;	G r o	8 8 b	r i t	a n	n i e	u		
Chemischer	C. Tookey	C. Tookey E.Cowper C. Tookey	C. Tookey	T. H.	T. H. Henry	Salvetat	J. Spiller Burbidge	Burbidge	Пвп	Ilambly	H. Taylor
Bestand	Stour	Stourbridge Worcestershire	Congreaves Worcester- shire		Brierley Hill Staffordshire		Glasco bei Tamwo	Glascote bei Tamworth	Stanning- ton bei Sheffield	Edensor bei Derby	Newcastle on Tyne
	Braun	Beste Sorte	Beste Sorte Dunkelbraun								
	25 25	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
Kieselerde .	65,10	63,30	57,31	51,80	51,70	45,27	50,20	49,40	48,04	48,08	55,50
Thonerde	22,22	23,30	26,58	30,40	28,50	28,77	32,59	32,80	34,47	36,89	27,75
Kalk	0,14	0,73	0,71	1	1	0,47	96,0	۵.	99'0	0,55	29'0
Bittererde	0,18	1	0,49	0,50	0,85	l	0,44	0,42	0,45	Spur	0,75
Eisenoxyd .	1,92	1,80	2,83	4,14	5,85	7,72	3,52	3,87	3,05	2,26	2,01
Kali	0,18	ı	0,44	ı	ı	١	2,32	2,24	1,94	1,88	2,19
Natron		ı	I	Spur	ı	1	I	ı	1	ı	0,44
Wasser	7,10		8,52	ı	ı	1	69'6	9,84	11,15	10,87	10,53
Hygroskop.) Wasser	2,18) 10,30	2,26	13,11	12,50	17,74	3,00	. 1	ı	1	l
Art der Ver- wendung .	Glashkfen.) 	4	1	 - -	1	Feuerfeste Steine und Kapsein.	Steine und seln.	stablechmelztiegel	elztiegel	Feuerfeste Steine.

				G r	s s o	b r i	t sa I	n n	e n	
Chemischer	W. W	Weston			田	dward	R i 1 e	A		
Bestand	Teign- mouth Devon- shire	Poole Dorset- shire				0 Q				
	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
Kieselerde	52,06	18,99	67,12	44,25	53,05	47,29	46,26	58,10	53.99	57.10
Thonerde	29,38	32,11	21,18	34,76	28,13	33,07	32,14	26,59	28,66	26,77
Kalk	0,43	0,43	0,32	0,34	0,17	0,45	0,73	0,40	0,31	0,28
Bittererde	0,02	0,22	78,0	1,18	1,20	1,06	1,21	66'0	0,88	1,07
Eisenoxyd	2,37	2,34	1,85	3,41	2,48	2,52	2,99	2,97	3,27	8,10
Kali	2.29	3,31	2,05	1,58	4,19	2,13	2,11	1,21	1,76	1,86
Natron	ı	1	1	1	;	1	ı	1	i	.
Wasser	10,27	9,63	4,82	8,56	5,82	9,07	8,79	7,57	7,41	9.44
Hygroskopisches Wasser	2,56	2,33	1,39	2,89	2.20	2,19	2,77	1,41	1,52	1,76
Art der Verwendung	Cornwall - Tlegel	l - Tlegel.	:	1	1	ı				

21	Kapseln und Glashkfen.	Zu feuer- fosten Steinen.	an, Fayence etc.	Zu Porzellan, Fayence etc.	1	1	1	Pfelfen.	Ordin. Steinzeug.	Kapsein, Glashafen, Tiegel,feuer- feste Steine.	Art der Verwendung .
	1,14	1	ı	1	1	1	1	1	1	1	Hygroskopisches Wasser
	6,84	11,05	12,67	12,67	3,71	5,20	13,57	12,08	5,14	3.14	Wasser
	ı	1	1	ŀ	1	1	1		1	1	Natron
	ı	ı	ı	1	2,07	l	i	1	1	1	Kali
	1,29	1,05	0,27	0,27	0,61	1,30	1,04	1,35	1,26	5,31	Eisenoxyd
•	0,07	ı	1	0,44	0,27	ı	Spur	Spur	Spur	Spur	Bittererde
JHE	2,00	Spur	0,50	0,36	0,45	0,50	1,20	0,40	7 8′0	1,42	
	16,75	28,95	40,09	39,74	19,04	12,25	38,04	32,00	26,08	22,54	Thonerde
•	72,33	59,48	46,29	46,32	74,44	79,40	46,38	53,66	89'99	66,16	Kieselerde
	52.	51.	20.	49.	48.	47.	46.	45.	44.	43.	
	Delaware Vereinigte Staaten Graugrůn mit rothen Flecken	Gartsherrie Schott- land Gelblich- grau	Cornwall	Corn	an d	Irle		≱ o bu	G 1 8 8		Bestand
		Schwarz	J. Brown	R. A. Couper	J. Spiller	T. H. Henry	J. Higgin- botham	J. Brown	R. A. Couper	J. Brown	Chemischer
	Amerika		п	n i e	a n	r i t	d s s	0 4	Ð		,

Feuerfeste Materialien.

Die Erfahrung lehrt, dass die Elementaranalyse oft einen sehr unsichern Anhaltspunkt über die Feuerbeständigkeit der Thone giebt. Der Grund liegt nicht nur in den Mängeln der chemischen Analyse, sondern grossentheils in dem unbestimmten Begriff der Feuerfestigkeit.

Wie schon oben bemerkt, würde man einen grossen Fehler begehen, wenn man den Begriff von "feuerfest" mit dem Begriff der absoluten Unschmelzbarkeit zusammenwerfen wollte. Die Thone pflegen mit steigender Hitze zuerst unter starker Volumverminderung von 10 bis 15 Proc. (Schwindung) ihr gebundenes Wasser zu verlieren, also in gebrannten Thon überzugehen, in welchem Zustand sie eine nicht mehr aufschlämmbare, poröse, das Wasser stark einsaugende Masse bilden. Bei einem beheren Feuersgrad vermindert sich diese Porosität und Durchdringlichkeit stufenweise, es tritt unter gänzlichem Verlust derselben eine Sinterung als Vorspiel, zuletzt vollständige Schmelzung ein. Die reineren Thone durchlaufen diese Stufen sehr langsam und widerstehen bei den praktisch vorkommenden hohen Hitzgraden der Schmelzung meist ganz; dagegen giebt es wohl keinen einzigen Thon, der bei diesen Hitzgraden nicht allmälig dicht wird und zu Steinmasse zusammensintert. Im praktische Leben pflegt jeder seinen Thon feuerfest zu nennen, wenn dieser Thon "steht", d. i. für den speciellen Zweck und die obwaltenden speciellen Umstände im gegebenen Feuer aushält. Ja es handelt sich dabei nicht einmal immer um Sintern und Schmelzen, sondern hier und da um blosses Zerbröckeln, Zerklüften und Mürbewerden. Auch beim Erweichen und Schmelzen der Thone unterscheidet man in der Regel nicht gehörig zwischen den verschiedenen Ursachen, welche beim Gebrauch auf einen Thon einwirken. Mitunter hat man ausschliesslich mit der Hitze zu thun; in diesem am wenigsten häufigen Fall widerstehen die Thone noch am besten-Oder es wirken neben der Hitze noch Metalloxyde, Schlacken, Flugasche, alkalische Dämpfe u. s. w. und der Thon ist neben dem mechanischen noch einem chemischen Angriff ausgesetzt, wobei die Beständigkeit des Thons schon weit mehr in Frage gestellt ist. Endlich ist es ein Unterschied, ob die Hitze stetig oder unterbrochen wirkt, ob schroffe Abkühlung oder sehr allmälige statthat. Es ist z. B. Thatsache, dass aus gleichem Thon in gleicher Weise bereitete feuerseste Masse im Futter eines Porzellanosens trotz der schroffen Abkühlung nach jedem Brand Jahrzehnte steht, während dieselbe Masse und selbst bessere schon in einigen Monaten den alkalischen Dämpfen des Glasofens unterliegt.

Was den Werth der Elementaranalyse anlangt, so giebt diese allerdings Aufschluss über die gröberen, nicht aber über die feineren Beziehungen und Einflüsse der Bestandtheile auf die Fähigkeit des Thons zu sintern oder zu schmelzen. Sie zeigt mit hinreichender Genauigkeit ans wieviel Eisenoxyde, wieviel Kalk, Bittererde ein Thon enthält, und mans weiss, dass ein Thon im Allgemeinen nicht mehr zur Bezeichnung feuerfest berechtigt ist, wenn der Betrag dieser Stoffe etwa $^{1}/_{15}$ bis $^{1}/_{20}$ des Gewichts überschreitet. Unglücklicher Weise ist aber die Strengflüs-

220

der Thone gerade von denjenigen Stoffen am meisten beeinflusst, sich einer scharfen Bestimmung in der Analyse am meisten entDer Einfluss von einem Bruchtheil eines Procentes an Alkalien

phosphorsauren Salzen ist bereits praktisch fühlbar. Dazu kommt,
e gewöhnlichen Thonanalysen meist gar keinen oder nur einen sehr
en Aufschluss über die Constitution der Thone, über das Maass der
enen und der freien, der als Thonerdesilicat oder sonst vorhanKieselerde, der löslichen und der unlöslichen Kieselerde, sowie der
cate oder der frei vorhandenen Basen geben.

m einigermaassen einen praktischen Anhaltspunkt zur Beurtheilung te feuerfester Thone zu gewinnen, hat C. Bischof¹) eine Methode ben, die richtig verstanden einen guten Führer abgeben kann. Er svon aus, dass der in gewöhnlichen Feuerungen unschmelzbare einem Thon beigemengt, diesen strengflüssiger macht, und dass mitäten Quarz, welche man verschiedenen Thonen zusetzen muss, auf gleichen Grad der Strengflüssigkeit zu bringen, annähernd ein der Feuerfestigkeit der Thone selbst ist. Zur Vergleichung dient in der besten Qualität aus Garnkirk in Schottland. Der Quarz ollkommen rein sein; er wird feingerieben und mit jedem der beione im Verhältniss von 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 10 Thln. genau ge-

Man erhält auf diese Weise eine doppelte Stufenleiter von je verschiedenen Mischungen, welche in einem Tiegel in einem Dechen Ofen (s. S. 240) 12 Minuten lang vor einem Gebläse einer a Weissglühen gesteigerten hellen Rothglühhitze ausgesetzt wer-Man findet dann, bei welchem Quarzversatz der eine und bei a der andere Thon eine gleiche Sinterung zeigen, und damit ist das niss (der Grad) der Strengflüssigkeit gegeben.

schof bezeichnet diesen mit der Zahl, welche den Quarzzusatz anEs sei z. B. bei einem zu untersuchenden Thon der Einfluss des
bei einem Zusatz von 2 Thln. Quarz so gross, wie bei dem Thon
rnkirk bei 1 Thl. Quarz, so ist die Feuerfestigkeit jenes = 2. —
arzzusatz kann zu gleicher Zeit ein Maass für die bindende Kraft
ns, d. h. für seine Fettigkeit und Magerkeit geben. Während die
üssigkeit in umgekehrtem, so steht das Bindevermögen des Thons
dem Verhältniss zum Quarzversatz. Bei den Proben untersucht
die getrocknete ungebrannte Mischung des Thons, mit dem BalFingers gestrichen, anfängt abzustäuben. Derjenige Quarzversatz,
1 dieses beginnt, bezeichnet den Grad des Bindevermögens. So
1 schof:

Dingler's polyt. Journ. Bd. CLIX, S. 54, 127; Bd. CLXI, S. 208 u. 291; Ill, S. 127; Bd. CLXIV, S. 116.

	den	Grad
Bei	der Streng- flüssigkeit	des Binde- vermögens
Belgische i bester von Anglaur	1 bis 2	6
Thone von Vieille Montagne	2 ,, 3	6
Antonienhütte b. Ruda in Oberschlesien	1 ,, 2	4
Coburg	2	5
Bregen bei Drehna	1 bis 2	2
Boltze in Salzmünde bei Halle	3 ,, 4	8
Von Schneider in Wettin	2 , 3	3
Schletta in Meissen	2 , 3	3 bis 4
Mönchberg bei Cassel	3 ,, 4	_
Coblenz	2 ,, 3	_
Hirschberg bei Grossalmerode	1 ,, 2	8
Polnischer Thon, i. Schlesien gebraucht	1	5
Niederpleis an der Sieg	3 ,, 4	8

Um solche Proben streng vergleichbar zu machen, müsste ein gleichfeines Quarzpulver, ein genau gleicher Hitzgrad und genau gleiche Beschaffenheit der Proben nach dem Glühen zu Grunde gelegt den, was sich natürlich nur annähernd erreichen lässt. Je bindende Thon für gleiche Strenge, um so besser, weil seine Feuerfestigkeit als durch Zusätze verbessert werden kann.

Für Thone mit einem Bindevermögen unter 2, welche also is von Natur sehr viel Sand enthalten, ist die Bischof'sche Probe Feuerfestigkeit nicht mehr maassgebend. Solche Thone verhalten sic fangs sehr strengflüssig, schmelzen aber plötzlich mit der Weissgluth werden am besten erst geschlämmt und der dem Gewicht nach bestithonige Bestandtheil der Feuerfestigkeitsprobe unterworfen. Zwei aus der Gegend von Bautzen, welche in dem dortigen grossen Etal ment "Margarethenhütte" verarbeitet werden und der eine (I) das 30 ter mächtige Hangende, der andere (II) das Liegende eines Braunkflötzes bilden, gaben folgendes Resultat:

	Natürlich	er Thon	Abgeschlämmt	er Thon	Betrag geschl
	Feuer- festigkeit	Binde- vermögen	Feuerfestigkeit	Binde- vermögen	ten the
I.	besser als 1 2 bis 3	2 5	fast wie Garnkirk-Thon über 2	4 bis 5 6	65 I 89,7

Eine einfache Probe der Feuerfestigkeit des Thons besteht darin, dass man ein Bruchstück mit dem Messer zu einer scharfen Kante zuspitzt und die Probe in einem bedeckten Tiegel einer sehr starken Glühhitze aussetzt. Bei sehr feuerfestem Thon bleiben die Kanten nach dem Glühen scharf, bei weniger feuerfestem runden sie sich mehr oder weniger oder schmelzen ab. Es versteht sich von selbst, dass bei diesem Versuch keine Asche und dergleichen an die Thonprobe kommen darf.

In den westphälischen Hüttenwerken probirt man die Thone nach C. Otto 1) durch unmittelbaren Vergleich in Feuer. Man macht von dem zu probirenden Thon und von dem, mit dem er verglichen werden soll, ganz gleiche Probesteine und setzt sie in einem guten Sefström'schen Ofen ein. Um jedoch einer etwaigen Ungleichheit der Wirkung der einen oder anderen Seite des Ofens Rechnung zu tragen, stellt man die Steine in dem Sinn der Figur 73 einander kreuzweis gegenüber. Am bequem-

Fig. 73.



sten bedient man sich eines Sefström'schen Ofens (s. unten) von 12 Zoll Weite und 18 Zoll Höhe mit 8 Düsen von 3/8 Zoll Weite und 31/2 Zoll über dem Boden. Die Probesteine, die vor dem Versuch gebrannt werden, macht man am besten 4 Zoll lang,

2½ Zoll breit und 1½ Zoll dick. Man feuert mit Holzkohlen langsam an, dann mit wallnussgrossen Kokesstücken, bei einer Windpressung erst von ½, dann von ½ Zoll Quecksilbersäule, bis einer von beiden Steinen stark abgeschmolzen ist. Thone zu feuerfesten Steinen, die für Dampfkesselfeuerungen genügen, schmelzen, wenn man ½ Zoll Windpressung während der Dauer des Versuchs beibehält, in 2 Stunden, feuerfestere in 3 bis 3½; — bei ½ Zoll Pressung, die besten schon nach 1 Stunde. Die Methode lässt selbst kleine Unterschiede in der Feuerfestigkeit erkennen.

Bei der Auswahl des Thons für feuerfeste Geräthschaften ist mit Sorgfalt darauf zu sehen, dass derselbe frei ist von schädlichen Einschlüssen. Die Thone der Kohlenformation enthalten häufig Eisenkies in grösseren oder kleineren Körnern eingeschlossen. In der Glühhitze oxydirt sich das Schwefeleisen, es bildet sich Eisenoxydul oder Oxyd, welches den umgebenden Thon schmilzt, so dass Höhlungen, bei Schmelztiegeln Löcher u. s. w. entstehen. Man würde sich täuschen, wenn man glauben wollte, dass in unseren Oefen durch die Gegenwart von Brennmaterial eine Oxydation nicht möglich sei; man kann sich leicht vom Gegentheil überzeugen, wenn man Stücke Schwefelkies, absichtlich in Thon eingebettet, der Glühhitze aussetzt. Einen ganz ähnlichen Einfluss wie der Schwefelkies haben Kalktücken, wenn solche in dem Thon vorkommen. Ist der Kalk nicht in isolirten Körnern, sondern gleichmässig in der Masse zertheilt, so enttehen keine Ausschmelzungen, der Thon wird nur entsprechend an Feuerlestigkeit verlieren.

¹⁾ Dingl polyt. Journ. Bd. CLXIII, S. 193.

Von den Schmelztiegeln.

Unter Schmelztiegel versteht man offene, tragbare Gefässe, von welchem Material sie auch sein mögen, welche dazu bestimmt sind, verschiedene Substanzen bei hohen Hitzgraden zu behandeln. Meistentheils sind die Tiegel aus Thon und Graphit, zuweilen aus Eisen, Platin, Kalk, Thonerde, Kohle, Speckstein u. s. w.

Nach dem englischen Sprachgebrauch bedeutet das Wort "Tiegerstets ein bewegliches, nicht zum Ofen gehörendes Geräthe, während mm in Deutschland und Frankreich damit auch gewisse Theile von Schachtöfen bezeichnet. Das lateinische Wort der Alchemisten ("crucibulum") "sowie die davon abgeleiteten französischen ("creuset") und englischen ("crucible") Bezeichnungen für Tiegel, rühren von dem Gebrauch der Alchemisten her, die Tiegel mit einem Kreuz ("crux") zu bezeichnen, wie dem der Gebrauch ähnlicher Zeichen sehr verbreitet war und noch nicht gänlich verschwunden ist. Zeuge sind das einem R ähnliche Zeichen, womd die ärztlichen Recepte anfangen, ursprünglich nicht die Abkürzung für "Recipe", wie man es gewöhnlich deutet, sondern das estrologische Zeichen des Jupiter (24)²), und manche althergebrachte Bäckerzeichen all Reste der Runenschrift.

Gute Schmelztiegel müssen folgende Eigenschaften besitzen:

- Sie müssen einer hohen Temperatur ohne Sinterung oder Schme zung widerstehen.
- Sie müssen in der Hitze hinreichenden Zusammenhang haben, da mit man sie, ohne sie zu zerbrechen, mit der Zange fassen kann.
- 3) Sie müssen in vielen Fällen schroffe Temperaturwechsel aushalten also nicht reissen, wenn man sie kalt in einen weissglühenden Ofen setzt oder wenn man sie weissglühend an der Luft erkalten lässt.
- 4) Müssen sie in allen Fällen der Einwirkung der Asche und in ge wissen Fällen auch Substanzen widerstehen, welche als Flussmittel wir ken, z. B. Bleioxyd u. a. m.

Schmelztiegel aus Thon. Der Thon zu Schmelztiegeln muss der sehr bedeutenden Schwindung wegen mit einem sogenannten Cement versetzt werden, welcher aus Quarz (Quarzsand), Chamotte und ähnlichen Zusätzen besteht. Insofern die Schwindung, welche bei den feuerfesten Thonen erst mit der vollständigen Sinterung, also in der Weissglühhitze aufhört, die Hauptursache des Reissens der Tiegel ist, so müssen jene Zusätze, wenn sie das Reissen verhindern sollen, natürlich möglichst frei von Schwindung, sie müssen ausserdem unschmelzbar sein und in keiner Weise erweichend oder schmelzend auf den Thon einwirken. Der frische

Johnson, Diction. London. 1850. — 2) J. A. Paris, Pharmacologia. p. 13.
 1833.

I'hon ist zunüchst fein zu mahlen und dann mit dem Cement zu veretzen, ehe man ihn mit Wasser anmacht. Am besten setzt man ihn längere Zeit der Witterung und dem Frost aus, damit sich die Theilchen unfschliessen und im Wasser zertheilen. Als Chamotte nimmt man zer-Mossene Scherben von feuerfesten Ziegeln; das trefflichste Material sind alte Blashäfen, weil sie Monate lang einer sehr hohen Temperatur ausgesetzt paren. Scherben jeder Art müssen zuvor von anhängenden Unreinigkeien, Glas u. dergl. befreiet werden. In Ermangelung von Scherben muss han Thon eigens brennen. Von grosser Wichtigkeit ist das Korn der nzusetzenden Chamotte. Sie verfehlt ihren Zweck theilweise, wenn sie als iner Staub, und erschwert die Formung, wenn sie in sehr grobem Korn ngesetzt wird. Im Allgemeinen ist ein mittleres Korn, etwa wie grobes chiesspulver, das geeignete; nach Brongniart ein gemischtes Korn aus in Theil feinerer und ein Theil gröberer Chamotte, das vortheilhafteste. Die Quantität der beizumischenden Chamotte richtet sich nach dem Korn der stateren und nach dem Bindevermögen des Thons. Man kann um so ehr nehmen, je kleiner das erstere und je grösser das letztere, im Allemeinen etwa 1/3 des frischen Thons.

Der Zusatz von Quarz, Graphit oder Kokes zu dem Thon der Tiegel rfüllt noch einen andern Zweck als den, der Schwindung zu begegnen, smlich Tiegel aus gutem, feuerfestem Thon erweichen zuletzt in dem Feuer, verlieren ihre Form und biegen sich. Ist dagegen eine unschmelzare Substanz wie die genannten in dem Thon vorhanden, so bilden diese ewissermaassen ein starres Skelet, welches dem Tiegel im Feuer den öthigen Halt giebt. Was den Quarz anbelangt, so ist jedoch zu beachten, lass dieser bei höheren Hitzgraden mit den Bestandtheilen des Thons themische Verbindung eingeht, und zwar um so mehr, je feiner der Quarz gemahlen war 1).

Die Qualität der Thontiegel kann leicht durch eine Probe in dem Sinne der künftigen Verwendung ermittelt werden. Will man sich überzeugen, ob ein Tiegel durchfressen wird, so schmilzt man Bleioxyd oder besser ein Gemisch von Bleioxyd und Kupferoxyd darin; wenn der Tiegel längere Zeit diese Probe besteht, so wird er sicher in allen ähnlichen Fällen Stand halten. Dafür nicht geeignete Tiegel werden bei dieser Probe schon nach wenigen Minuten durchlöchert. Man wird dabei stets finden, dass die Wand des Tiegels nicht gleichmässig weggefressen wird, sondern unregelmässig, in Höhlungen, von denen zuletzt eine oder zwei den Tiegel durchbohren. Diese Erscheinung rührt von der Unregelmässigkeit im Korn und Gefüge der Tiegel her. Die Gleichmässigkeit in beiden Bestehungen ist daher von grosser Wichtigkeit.

Die Corrosion ist übrigens von der blossen Infiltration zu unterscheiden, denn es kann irgend ein im Feuer flüssiger Stoff, der den Tiegel in keinerlei Weise angreift, von den porösen Wänden aufgesaugt werden. Im All-

¹⁾ Berthier, Traité des Essais. T. I, p. 66. Vergl. auch S. 202.

gemeinen, je feiner, gleichmässiger und geschlossener das Korn, ur weniger wird ein Tiegel von Flüssigkeiten angegriffen oder infiltrirt wer unglücklicher Weise wächst aber auch in demselben Verhältniss ihre gung zu reissen. Die Eigenschaft der Tiegel, von geschmolzenen St angegriffen zu werden, hängt nicht mit der Feuerfestigkeit des Thons sammen.

Man braucht die Tiegel theils gebrannt, wie z.B. die hessischen die kleineren überhaupt, theils nur getrocknet, wie z.B. die grossen St bridge-Tiegel, zu 40 Pfund Metall und darüber, welche man in Mess giessereien verwendet. Man setzt sie in die Schmelz-Windöfen, nach man das Feuer vorher auf einige Zoll mit frischem Kokes bedeckt hat, fangs verkehrt ein, und erhitzt sie allmälig auf die Rothglühhitze. dann kehrt man sie rasch um, und beschickt sie mit dem Messing. W man diese Tiegel vorräthig brennt und dann verwendet, reissen sie un bar. Es kann als allgemeine Regel ausgesprochen werden, dass für Ti und Thongefässe überhaupt die Gefahr des Reissens mit der Grösse nimmt, offenbar, weil sie in demselben Verhältniss sich ungleich erhit

Tiegel aus Stourbridge. Der bei dem Städtchen Stourbrin der Steinkohle vorkommende berühmte Thon ist dunkelgrau, sch hart, fast steinartig, von unebnem Bruch und so dicht, dass er kaum i Weingeist einsaugt. Er zerfällt in Wasser, zertheilt sich aber erst längerer Zeit vollständig. Als Chamotte verwendet man Glashäfen demselben Thon, die man reinigt, in einer Mühle mit stehenden Stemahlt und siebt. Hat man den frischen Thon mit Chamotte und Verser gemischt, so lässt man die Masse mit den Füssen durchtreten. Formung geschieht von Hand in folgender Weise. Der Arbeiter hat sich auf der Drehscheibe einen auf der Spindel b laufenden Kern der Holz, Fig. 74. Auf die Spitze dieses Kerns legt er einen Ballen Tie

Fig. 74. masse und breitet ihn anfangs mit einem flachen Holz, omit den Händen über den Block nach unten aus. Eine, mit dem Kern befestigte Schablone, die sich an die Flantsche dlegt, giebt den äusseren Contour und mit diesem die Dicke Wände und des Bodens. Sobald der Tiegel geformt ist, man den Kern mit sammt der Spindel aus und dreht ihn Der Tiegel löst sich dann bei einiger Nachhülfe ab, woman den Ausguss mit dem Finger eindrückt. Die Ablös von dem Kern geht leichter, wenn man über diesen von eine leinene Haube streift, die man dann aus dem fert

Tiegel wieder wegnimmt. Diese Tiegel müssen sehr langsam getroc werden. Man hat 25 verschiedene Grössen, die von 10 Pfund bis 140 Pfund Metall fassen.

Für die Versetzung des Stourbridgethons mit Kohle hat Anst

¹⁾ Ure Dictionary of Arts, p. 376. 1839.

Patent genommen, wonach zwei Theile Thon mit einem Theile harter niebter Gaskohle zu Tiegeln genommen werden soll.

Tiegel von Cornwall. In Cornwall verfertigt man in grossem aassstabe Tiegel zum Kupferprobiren. Nach Price 1) hat diese Fabrikation enige Jahre vor der Veröffentlichung seines Werkes in Truro angefangen id trug dem Erfinder einen Preis von der Society of Arts ein. Man acht zwei Nummern, die grössere 3 Zoll weit und 3¹/₂ Zoll hoch, ausendig gemessen. Die Masse ist von grobem Korn, in- und auswendig it kleinen schwarzen Punkten bedeckt, welche ohne Zweifel von Eisenryd herrühren. Oft ist die äussere Fläche mehr oder weniger rothbraun agelaufen. Die Tiegel von Cornwall werden stets in gebranntem Zustande ersendet, vertragen aber demungeachtet raschen Temperaturwechsel, enigstens die der bezeichneten Grösse; nicht so grössere Kaliber. Eine enaue Vergleichung der Producte der beiden dortigen Fabrikanten, uleff von Redruth und Mitchell von Truro, zeigt keinen Unterschied 1 der Güte, nur sind die letzteren etwas saubrer gearbeitet. Sie erweichen 1 der Weissglühhitze und werden von schmelzendem Bleioxyd stark anegriffen: die von Truro am stärksten. Eine Analyse einer Probe aus inem Brand von Juleff von A. Dick im Laboratorium des Verfassers rgab:

Kieselerde				72,39
Thonerde .				25,32
Eisenoxyd				1,07
Kalk				0,38
Bittererde				Spur
Kali			•	1,14
			_	100.30

Die Masse zu grösseren Tiegeln wird zusammengesetzt aus:

- 1 Gew.-Thl. Thon von Teignmouth
- 1 " " " Pool
- 2 , Sand von St. Agnes' Beacon in Cornwall.


Kleinere, weniger feuerfeste Tiegel werden aus derselben Mischung ut Zusatz von 1/8 Kaolin von St. Austell gemacht.

Londoner Tiegel. Die in London fabricirten Tiegel sind von gehlossenem Korn und rothbrauner Farbe; sie müssen, weil sehr geneigt m Reissen, beim Gebrauch vorsichtig behandelt werden, widerstehen gegen nach dem Urtheil der Prüfungscommission der Industrieausstellung London im Jahre 1851²), welches der Verfasser in seinem Laboratorium rchaus bestätigt fand, dem schmelzenden Bleioxyd ausgezeichnet.

In den letzten Jahren sind aus der Fabrik der Patent Plumbago

¹⁾ Mineralogia Cornubiensis. p. 82. 1778. — 2) Jury Reports, p. 585.

Crucible Compagnie (Battersea Works) sauber gearbeitete, feuerbeständige Tiegel hervorgegangen, welche ebenfalls wenig von Flussmitteln angegriffen werden. Sie sind in der französischen Manier aus importirtem Thon gearbeitet und kommen in dem Handel unter dem Namen "White fluxing pots" vor. Die ganz kleinen Nummern abgerechnet, vertragen sie Temperaturwechsel schlecht, bekommen namentlich im Boden gern oberflächliche Risse von innen bis auf eine gewisse Tiefe, wahrscheinlich weil aus irgend einer Veranlassung bei der Fabrikation die Masse im Innern



wasserreicher ist als im Aeussern. In diesem Punkt zeichnen sie sich zu ihrem Nachtheil vor den französischen aus. Fig. 76 stellt einen Londoner Tiegel, Fig. 75 einen "White fluxing pot", im Durchschnitt vor. Die Bezeichnung "white fluxing pot" dient zur Unterscheidung von den Londoner Tiegeln, mit

welchem Namen man mehr die Gattung als den Ursprung im Auge hat. Die kleinste Nummer ist $2^{1}/_{2}$ Zoll hoch, die grösste $8^{1}/_{2}$ Zoll; der abgebildete gehört zu einer mittleren Gattung von $4^{1}/_{4}$ Zoll.

Hessische Tiegel. Die hessischen Tiegel waren früher - schon Glauber (1604 bis 1668) rühmte ihre Vorzüge - und sind zum Theil noch die beliebtesten in chemischen Laboratorien. Sie sind meist am Fuss rund, oben dreieckig, so dass jede Ecke einen Ausguss bildet und werden in Sätzen von je sechs in einander passenden Nummern verkauft. Sie werden leicht von Flussmitteln angegriffen, widerstehen dagegen ausgezeichnet dem Temperaturwechsel, so dass sie öfter hintereinander im Feuer gebraucht und wieder abgekühlt werden können, ohne zu reissen. Ihre Masse besteht aus dem berühmten Thon von Grossalmerode (vergl. Tab-S. 216 Nr. 13), dessen alter Ruhm die strengen Proben der neuesten Zeit bestanden hat, und einem ziemlich groben Quarzsand. Der Thon kommt am Hirschberg bei dem genannten Orte in einem 12 bis 15 Fuss mächtigen Lager vor; er ist von bläulichgrauer Farbe und zeigt beim Zerschlagen fettglänzende, gelbgefärbte Ablösungen; er fühlt sich zart und fettig an schneidet sich glatt und haftet stark an der Zunge. Der in der Nähe über dem Thonlager vorkommende Sand ist gelblichweiss, aus ziemlich gleich grossen abgerundeten durchscheinenden Körnern bestehend, mit sehr wenigen fremden Einmengungen. Er braust mit Säuren nicht, gieb an sie nur wenig Eisen und Kalk ab und ist um etwa 1 Grad (Bischof weniger feuerfest als reiner Quarz.

Die Masse der Tiegel besteht aus gleichen Gewichten Thon und Sand

Sie werden stets in gebranntem Zustande versendet, sind von graubrauner Farbe und sehr rauher Oberfläche. Diese Rauhheit rührt davon her, dass der eingemengte Thon zwischen den Sandkörnern zurückschwindet. Berthier erhielt bei der Analyse von hessischen Tiegeln:

Kieselerde .			70,9
Thonerde .			24,8
Eisepoxyd.			3,8
			99.5

Der Zusatz von grobem Sand giebt zu Schwankungen in dem chemischen Bestand Anlass, wenn man nicht zum Behuf der Analyse grössere Quantitäten fein reibt. Schon Wurzer hat bei seinen Untersuchungen über die hessischen Schmelztiegel die Bestandtheile bei verschiedenen Proben in sehr abweichenden Verhältnissen erhalten; wenn er dagegen in dem Thon von Almerode 65,4 Proc. Thonerde gefunden haben will, so kann dies nur auf Irrthum beruhen. Die von ihm beobachtete Gegenwart von Titansäure ist dagegen von Riley¹) für die Thone überhaupt und schon vorher von anderer Seite²) bestätigt worden. Brett und Bird³) wollen einen Betrag von 3,5 bis 21,0 Proc. Titansäure in der Masse der hessischen Tiegel gefunden haben, der sicher übertrieben ist; Wöhler gelang es überhaupt nicht, diesen Körper darin aufzufinden.

1

::

Französische Tiegel. Berthier zollt den von Beaufay fabrichten Pariser Tiegeln einen lebhaften Beifall. Sie sind nach ihm eben so feuerfest wie die hessischen, und eben so beständig gegen Temperaturwechsel, und widerstehen dabei der Silberglätte besser. Ihre Masse ist von feinem Korn, etwas Wasser durchlassend, und besteht aus 1 Theil frischem Thon von Andennes und 2 Theilen gröblicher Chamotte aus demselben Thon. Um ihnen eine glättere Oberfläche zu geben, pflegt man sie in- und auswendig mit Schlicker zu schlichten. Ein Stück eines solchen Tiegels einer Temperatur von 150° Wegd. ausgesetzt, bekam eine kupferrothe Farbe, etwas abgerundete Kanten und den Bruch des gemeinen Steinzeugs, aber ohne die Form zu verändern 4).

Eine andere Art, nämlich die Tiegel von Saveignies, werden zu Beauvais bei Deyeux fabricirt. Sie sind nach Berthier sauber und schlicht gearbeitet, von dünnem, durchaus gleichem Scherben und feinkörniger, homogener Masse, welche porös genug ist, um eben noch Wasser durchschwitzen zu lassen. Diese Tiegel vertragen Temperaturwechsel gut, ohne zu reissen, und stehen besser im Feuer als die von Beaufay, denn bei 150° Wedg. verlieren sie zwar die scharfen Kanten und werden kupferfarbig, aber sie verwandeln sich nicht in Steinzeug. Nur im Verhalten gegen Flussmittel stehen sie entschieden zurück. Die Masse wird

Quart. - Journ. Chem. Soc. 1858. — 2) Kenngott, Uebersicht etc. 1856.
 S 161. — 3, Phil. Mag. Bd. V, S. 113. — 4) Berthier, Traité des Essais T. I, p. 68.

aus feingepulvertem Quarz und Thon zusammengesetzt¹). In dem Bericht der Londoner Industrieausstellung von 1851 bemerkt Dufrénoy²): "Deyeux verfertigt zwei Sorten von Tiegeln; die eine mit der Marke A. D zum Schmelzen von Bronze, Kupfer, Gold und Silber. Die anderen mit der Marke Nr. 28 für Gussstahl. Berthier³) fand in der Tiegelmasse von:

			Beaufay	Deyeux
Kieselerde			64,6	72,3
Thonerde			34,4	19,5
Eisenoxyd			1,0	3,9
Wasser .			_	1,8
		-	100,0	97,5

Belgische Tiegel. Nach St. Clair Deville sollen die Tiegel von Coste zu Tilleur bei Lüttich bei weitem die vorzüglichsten auf der Industrieausstellung zu Paris gewesen sein. Doch liess sich eine aus dritter Hand von dem Verfasser erhaltene Probe bei einem Versuch leicht zusammenschmelzen.

Graphittiegel. Der Graphit ist bekanntlich ein bestimmter allotropischer Zustand des Kohlenstoffs. Er findet sich (abgesehen von der zufälligen Bildung im Hohofen) in verschiedenen Theilen der Welt als Begleiter der primitiven Gesteine. Der Graphit ist bei Abschluss der Luft unveränderlich und unschmelzbar, bei Zutritt der Luft nur bei sehr strengen Hitzgraden brennbar. Dieses Verhalten und die Eigenschaft, der daraus bereiteten Masse eine glänzende, glatte Oberfläche zu ertheilen, welche von schmelzendem Metall nicht benetzt wird und den Angriff von Schlacken und Flussmittel auf den Thon abhält, begründen seine Anwendung in der Schmelztiegelfabrikation. Der Graphit verhält sich sehr fett im Anfühlen, und legt sich beim Reiben zwischen den Fingern an die Haut in einer eigenthümlichen Weise an, wie bei nur wenig anderen Stoffen der Fall, z. B. Schwefelmolybdän und Eisenglimmer. Der natürliche Graphit wechselt sehr in seiner Reinheit und sonstigen Beschaffenheit. Am seltensten kommt zu Bleistiften brauchbarer Graphit vor, der ausgezeichnetste zu Borrowdale in Cumberland, der deswegen sehr hoch im Preise steht. Der Werth dieses Graphits beruht übrigens nicht in seiner Reinheit (s. u.), sondern in seinem Korn und Gefüge; denn der ungleich reinere Ceylon-Graphit ist zu Bleistiften unbrauchbar, und ungleich niederer im Preise. Zu Bleistiften taugt nur ein derber, feinkörniger Graphit, während zu Schmelztiegeln gerade der mulmige lose Graphit in glimmerartigen Blättern der geeignete ist. Diese letztere Gattung enthält beträchtliche Mengen bis zur Hälfte und mehr ihres Gewichts mineralische Beimengungen, deren Betrag sehr ungleich vertheilt ist, und oft in ein und demselben Handstück ent-

Berthier, Traité des Essais T. I, p. 68. — 2) Report of the Jury, p. 27. —
 Berthier, Traité des Essais T. I, p. 68.

rechende Schwankungen des specifischen Gewichtes hervorbringt. So id Karsten in zwei Bruchtheilen eines Stücks Graphit von 8 bis 9 Cuczoll das specif. Gew. = 2,226 bei 13,10 — und in dem andern = 2,419 i 14,27 Proc. mineralischen Verunreinigungen. Es gab bei der Analyse r Graphit:

Von	Verbren	nungs-	Nach	
	Rückstand	Verlust	l	
1. Ceylon, krystallisirt	1,2 - 6,0	94,0-98,8	Prinsep 1)	
2. " "	3,9	96,1	Knapp 2)	
3. " etwas gereinigt.	18,5	81,5	Prinsep	
4. " roh	37,2	63,8	"	
5. Indien, am Himaleh	28,4	72,6	,,	
6. Borrowdale in Cumberland	13,3	86,7	Karsten 3)	
7. Schwarzbach, Böhm., 1.Qual.	12,5	87,5	Ragsky 4)	
8. Kaisersberg	57, 8	42,2	Ferstl 5)	
9. Hafnerluden, Mähren	57,0	43,0	Ragsky	
10. Hafnerzell b. Passau, Baiern	58,0	42,0	,,	
11. ,, ,, ,,	65,1	34,9	Berthier 6)	
12. ,, ,, ,,	52,9	47,1	Knapp	

Der unverbrennliche Rückstand bestand nach Denselben aus:

Bei Nr.	6.	9.	10.	11.	7.
elerde	4,8	49,2	26,4	41,2	5,1
nerde	3,5 !	7,0	25,1	14,7	6,1
noxyd	2,4	0,8	6,5	8,2	1,2
	Spur	_	· –	1,0	0,1
ererde	0,3	_	-	· —	-
ganoxyd	0,2		<u> </u>		_
nsaure	1,9 (?)	· —	-	. –	_
	13,1	57,0	58,0	65,1	12,5

Nr. 6 mit Spuren von Chrom, Nr. 11 von Schwefelkies.

Seit den ältesten Zeiten sind die Passauer Tiegel bekannt, deren erbeständigkeit schon Agricola (1494 bis 1555) rühmt.

¹⁾ Edinbourgh. New Philos. Journ. Vol. XII, p. 346. — 2) Wieck, illustr. Geezeitung. Novb. 1860. — 3) Archiv f. Bergbau und Hüttenkunde Bd. XII, S. 91.

1) Kenngott, Uebersicht etc. S. 119. — 5) Jahrb. der k. k. geolog. Reichsalt. 1854. S. 869. — 6) Traité des Essais T. I, p. 50.

Der bei Passau vorkommende Graphit ersetzt den glimmerartigen Gemengtheil eines eigenthümlichen dort brechenden Gneises, der bis in bedeutende Tiefen durch und durch verwittert und dadurch so aufgelockert ist, dass er gegraben werden kann. Was man in der dortigen Gegend unter Graphit versteht, ist stets ein verwitterter, bald an wahrem Graphit sehr armer, bald mehr reicher Gneiss. Im Handel und in der Tiegelfabrikation verwendet man nur Sorten, die hinreichend Graphit enthalten, um die erdigen Beimengungen zu maskiren, so dass das Ganze braunschwarz, meist tief glänzendschwarz aussieht. Die besten Sorten kommen bei Pfaffenreuth (Nr. 12 d. Tab. S. 231) und Leizersberg vor. Jene Beimengungen sind nichts weniger als feuerbeständig und flossen bei den Proben im Feuer zu einer leberbraunen Schlacke zusammen; sie sind daher eine schädliche Beimengung, deren nachtheilige Wirkung durch Zusatz von feuerfestem Thon wieder aufgehoben werden muss. Leider lässt sich der Graphit nicht durch Schlämmen verbessern; eine Probe (Nr. 12 der Tab.) ergab bei einem Versuche etwas über 1/4 groben Rückstand in schwarzen glänzenden Blättern und gegen 3/4 eines feinen mattgrauen Schlämmproducts. Ersterer hinterliess im Porzellanfeuer 34 Proc., letzteres 60 Proc. Schlacke. Die Passauer Tiegel fertigen in Hafnerzell die Firmen "Kaufmann" und "Kapeller und Söhne", im Kleinhafnereibetrieb, etwas fabrikmässiger, "Saxinger". Der rohe Graphit wird zuerst an der Luft und Sonne getrocknet, dann trocken gepocht wobei man ihn zugleich zu gattiren pflegt - und gesiebt. Nur die letzten 1 bis 2 Proc., welche auf dem Sieb bleiben, werden weggeworfen, das Uebrige mit dem aufgeweichten, geschlämmten, feuerfesten Thon versetzt. Man bezog diesen sonst ausschliesslich von Schildorf und Friedberg, sowie von Schwandorf aus dem baierischen und von Stift Göttweig im österreichischen Theil der Umgegend; neuerdings auch von Finzing an der baierischen Donau. Man setzt im Allgemeinen soviel Thon zu (der 4- bis 6mal wohlfeiler ist) als der Graphit verträgt, nämlich 1/2 bis 1/1 seines Gewichts. Aus dieser Masse formt man die Tiegel auf der Drehscheibe, die ganz grossen mittelst der "Wusel", d. h. durch Aufeinanderlegen von wurstförmigen Stücken, die übrigen durch Aufdrehen mit der "Hugl", d. h. aus einem Thonballen. In beiden Fällen formt der Hafner ohne Kern aus der Hand, die er durch ein Stück nasses Leder schützt. Die geformten Tiegel werden an Sonne und Luft getrocknet, wo sie matt grauschwarz erscheinen, und trocken mit einem glatten Stein polirt, wodurch sie eine tiefschwarze Farbe und hohen Glanz annehmen. Sie werden schliesslich bei sehr schwachem Feuer mit unterdrücktem Luftzug gebrannt, letzteres um das Ausbrennen des Graphits zu verhüten.

Etwas abweichend ist das Verfahren zu Achenrain in Tyrol¹), wo man dieselben Materialien, aber mit Zusatz von gepochten Schmelztiegelscherben verarbeitet. Man nimmt 3 Thle. der letzteren auf 1 Thl. Thon

¹⁾ Bethmann, Dingl. polyt. Journ. Bd. CLVI, S. 113.

(zu wie viel Graphit ist nicht angegeben). Nachdem die gepochten Ingredienzien gut gemischt und angefeuchtet sind, tritt man die Masse täglich durch und lässt sie inzwischen bedeckt liegen. Nach 8 bis 10 Tagen hat sie die richtige Bindung erlangt und ist zum Formen tauglich. Dazu dienen entweder Formen aus Holz (nach Art der Fig. 76), oder die Drehscheibe, auf welcher man über einen aufgesteckten Kern dreht (wie Fig. 73 und Beschreibung). Formen wendet man bei kleinen dünnwandigen Tiegeln an, die Drehscheibe bei grösseren.

Die Passauertiegel hielten in früherer Zeit, wie die englischen Graphittiegel, 30 Güsse aus, jetzt nur 8 bis 10, die Achenrainer 20 bis 25. Die Abnahme der Güte der Passauertiegel rührt davon her, dass die dortigen Hafner sich nicht zu dem in der letzten Zeit sehr rasch gestiegenen Preise des Graphits (von 14 bis 17 fl. auf 20, 30 ja 40 und 50 fl.) bequemen wollten und daher geringere Sorten nahmen. Sie haben angefangen zur Verbesserung dieser Sorten die Hälfte Ceylongraphit erster Qualität (Nro. 2 der Tab. S. 231) zuzusetzen.

Gute Graphittiegel haben folgende Eigenschaften. Sie ertragen, selbst die ganz grossen Nummern, die grössten und schroffsten Temperaturwechsel, ohne zu reissen; sie lassen sich wiederholt und zwar so oft brauchen, bis sie durch Wegbrennen des Graphits zu schwach geworden sind, um den Griff der Zange und das Gewicht des Metalls zu ertragen. Ihre innere wie äussere Oberfläche muss glatt sein, so dass das Metall sich rein ausgiesst, ohne an den Wänden zu haften. Wenn auch der Graphit oberflächlich wegbrennt, so bleibt er doch innerhalb des Scherbens durch den Thon gegen den Angriff des Sauerstoffs geschützt. Dem ungeachtet werden solche Tiegel, wenn sie sehr lange einer strengen Hitze ausgesetzt werden, vom Graphit entblöst, und der Thon an diesen Stellen verschlackt. Man pflegt sie zuweilen äusserlich dadurch zu schützen, dass man sie in einen mit etwas Borax versetzten Thonschlicker eintaucht.

Vor einigen Jahren hatte man Gelegenheit, im Laboratorium des Verfassers bei einer Reihe von Schmelzungen grosse Graphittiegel von 40 bis 60 Pfund zu probiren, wobei jeder mehrere Stunden lang einer Temperatur ausgesetzt war, welche hinreicht, Nickel pfundweise zu schmelzen. Einige verhielten sich ganz schlecht, andere, obgleich mit keinem Ueberzug versehen, vortrefflich, ein Unterschied, der sich aus der Unreinheit des Graphits hinlänglich erklärt. Die Graphittiegel der Patent Plumbago Cru-



cible Compagnie zu London waren von sehr guter Qualität und standen (bei Versuchen über die künstliche Bildung von Silicaten) bei sehr hohen Temperaturen. Diesem Urtheil schliesst sich Henry mit dem seinigen in der Prüfungscommission der Industrieausstellung von 1851 au. Auch die Graphittiegel von Lorenz Kapeller und Sohn von Passau erwiesen sich von ähnlich guter Qualität. Die Abbildung, Fig. 77, giebt den Durchschnitt eines Graphittiegels für Zinnprobirer von Juleff von Redruth.

Specksteintiegel. Die Eigenschaft des Specksteines, dem Fear zu widerstehen, ohne in der stärksten Hitze zu schwinden, zu bersten oder zu schmelzen, vielmehr stark zu erhärten, hat die Anwendung dieses Minerals zu Tiegeln veranlasst, welche anfangen Eingang zu finden, die sie unter andern auch von Säuren nicht angegriffen werden. In strenger Weissglühhitze geht der Speckstein übrigens in Fluss und verwandelt sich in eine glasartige Masse. Er findet sich in der Nähe von Wunsiedel ir Oberfranken zu Göpfersgrün, in Schweden, Finnland, Nordamerika, Schottland; er besteht aus 60 bis 66 Proc. Kieselerde, 28 bis 33 Proc. Bitter erde, 5 bis 15 Proc. Wasser, welches oft ganz fehlt, nebst etwas Eisenoxyd und Thonerde.

. Vor der Verarbeitung glüht man die Specksteinstücke in der Muffelbei der Kirschrothglühhitze aus, worauf er sich bequem drechseln und schneiden lässt.

Schmelztiegelformen. Um Tiegel aus der Form statt aus freier Hand zu fertigen, dient die Vorrichtung Fig. 78. In die eiserne blu-




mentopfförmige Hülse a passt von unten ein Kolben mit der Kolbenstange b zum Ausstossen des fertigen Tiegels und von oben durch den Deckel c der Kern d, welcher zugleich mit einer Flantsche auf diesen letztern aufsitzt. Die Form kommt auf einen höheren Untersatz zu stehen, in welchem ein Loch zur Aufnahme von b angebracht ist. Wenn man nun in die geöffnete Form die Tiegelmasse einträgt, dann den Deckel und Kern einsetzt und letzteren mit dem Hammer eintreibt, so füllt dieselbe den Raum e in Tiegelgestalt aus, während der Ueberschuss unter dem Deckel e austritt. Zuletzt treibt man den in e geformten Tiegel mit der Spindel und dem Kol-

ben aus, macht den Ausguss daran und lässt trocknen.

Die Tiegelpresse von Pérard und Berchmanns giebt den formenden Theilen die richtige Führung, bringt den erforderlichen Druck durch Hebel oder Schraube hervor und soll besonders das Auslösen der fertigen Tiegel erleichtern. Die Fig. 81 stellt eine solche für tiefe cylinderförmige Tiegel vor. A ist ein als Tiegelform dienender Cylinder, dessen Boden lediglich eine bewegliche Platte o, welche auf der Platte n der Säule N ausliegt, die der Form mittelst eines charnierartig beweglicher Ringes q als Fundament dient. Dieser Ring hat sein Schloss in P; ist er geschlossen, so ruht der Cylinder A durch seine Vermittelung auf de Säule N; wird der Ring geöffnet und ausgerückt, so verliert A sein Unterstützung und kann über N herabgleiten. Um einen Tiegel zu for men, hebt man den Presskolben B mittelst der Schraube D auf, bring inreichend Thonmasse in A und treibt den Presskolben mittelst diese

hraube nieder. Die Bewegung dieser Schraube geschieht entweder von ind mittelst des Hebels L oder durch Maschinenkraft durch die Triebe GEFHK. Indem man mittelst des Zuges e nach Belieben bald F d G ausser Angriff mit E setzt, wird die Richtung der Bewegung indert, so dass die Schraubenspindel Dd und der daran befestigte G in G sich hebt oder senkt. Der Druck giebt dem Tiegel die Form des ams G und gehörige Dichtigkeit, während der überflüssige Thon bei G ich einen Ausschnitt in dem Ring G herausquillt. Man hebt nun den Iben wieder auf, wobei das Ventil G die Bildung einer Luftleere verdert, entfernt den Ring G und lässt den Cylinder G niedergehen, worauf Tiegel frei auf der Platte G stehen bleibt.

Eine sehr brauchbare Form, um sich ganz kleine Tiegel im Laboraium selbst zu fertigen, ist in Schweden gebräuchlich, und mit einigen rbesserungen, wie sie im Laboratorium des Verfassers die Erfahag an die Hand gegeben, in Fig. 79 im senkrechten und Fig. 80 im erschnitt in ¹/₃ der natürlichen Grösse wiedergegeben. Der bronzene,



beiden Enden offene Hohlkegel aa ist durch zwei kurze gegenübernende Zapfen bb mit dem runden Holzblock cc durch einen Bajonetuss verbunden, so dass er befestigt und ebenso leicht herausgenommen werden kann. Der mit drei Schrauben an diesem Holzblock cc be festigte Messingring dd, welcher die beiden Zapfen bb niederhält, ist m zwei Ausschnitten ee versehen; dreht man daher a so, dass diese Ausschnitt auf die Zapfen treffen, so kann aa herausgehoben werden. Den Bode von aa bildet eine Bronzescheibe mit einem Loch b in der Mitte, welche durch den Holzblock cc hindurchgeht. Der Holzgriff f ist an dem ur teren Ende mit einem Dorn g versehen, welcher in die Oeffnungen passt und so die Senkrechtführung vermittelt. Die innere Oberfläche vo

Fig. 82.



a wird leicht mit Oel abgerieben, ebenso die äussere Ober fläche des als Kern dienenden Endes von f. Wenn ma nun in aa hinreichend Thon bringt, dann den Kern f ein setzt und unter langsamem Drehen niedertreibt, so wir sich der Thon nach der Form ausbreiten und der Ueber schuss über den Rand herausquellen; alsdann zieht man zurück und setzt einen zweiten ähnlichen Kern f' ohn Dorn (Fig. 82 in der Ansicht) ein, nachdem man zuvon in den halb vollendeten Tiegel ein Stückchen Thon geworfen hat.

Indem man nun f' antreibt, schliesst sich die anfangs von dem Dorn g gebildete Oeffnung, während der überschüssige Thon aus dem Ausschnitt i hervorquillt. Am besten bereitet man die Masse aus 2 Raumtheilen frischem und 1 Raumtheil gebranntem Thon. Die Tiegel werden vor dem Gebrauch erst in der Muffel gebrannt.

Kohlenfutter. Beim Schmelzen von Substanzen, die den Tiegel angreifen, oder bei Reductionen von kleineren Mengen Metall, welche gesammelt und gewogen werden müssen, wie z.B. beim Probiren von Eisenerzen, wo man nur mit 10 Gran Substanz operirt, füttert man sehr zweckmässig die Tiegel mit Kohle. Die geringste Menge Eisen, welche in einem solchen Kohlenfutter haften bleibt, kann leicht durch Ausschaben und Aus ziehen mit dem Magnet gesammelt werden. Sehr schwer reducirbare Oxyde wie z. B. Manganoxyd, würden die Wände des Tiegels längst zerfressen ehe sie in metallischen Zustand übergehen, wenn man nicht durch das Koh lenfutter ihre Berührung mit der Thonoberfläche hinderte. solchen mit Kohle gefütterten Tiegel wird bei höheren Temperaturen di Atmosphäre stets eine reducirende sein, weil sie stets Kohlenoxyd ent halten wird. Ja, wenn das Futter stark genug aufgetragen ist, so ist e oft unnöthig, das reducirende Oxyd vorher mit Kohle zu mischen. Ein solches Futter wird auch dazu beitragen, dass der Tiegel noch im Feue steht, wenn seine Wände schon zu erweichen beginnen. - Die Kohlen substanz kann auf folgende Weise beschafft werden: Bei ganz kleiner Tiegeln macht man Holzkohlenpulver mit Gummiwasser, Stärke, Lein oder Syrup an und drückt diese Masse in den Tiegel ein, so dass er davor vollständig ausgefüllt wird. Nach dem Trocknen bohrt man mit einen Behrer von Bronze, Fig. 83, die Höhlung aus und glättet sie mit einem Born, Fig. 84. Der Tiegel erscheint dann im Durchschnitt wie Fig. 85.

Fig. 84. Fig. 83.



Fig. 85.



Immer sollte sich der Durchmesser der Ausbohrung nach unten regelmässig verengern, damit sich das Geschmolzene zu einem geschlossenen Kern sammelt. Kienruss würde sich zum Ausfüttern am besten eignen, aber er findet sich im Handel häufig mit schwefelsauren Salzen verunreinigt. Statt des Kohlenfutters wendet man auch kleine aus der Kohle eines dichten Holzes, wie Buchs- oder Ebenholz, gedrehte Tiegel an. Grosse Tiegel können mit derselben Mischung wie die kleinen gefüttert werden, doch ist für diese eine Mischung von gepulvertem Anthracit oder Kohle aus Gasretorten mit Gastheer vorzuziehen. Man kann das Futter aus dieser Mischung zuerst für sich formen, sorgfältig trocknen und in einer eisernen Büchse mit gut schliessendem Deckel in der Rothglühhitze brennen, und erhält so eine Art Kohlentiegel, den man in der geschlossenen Büchse erkalten lässt.

Er wird dann bei der jedesmaligen Benutzung in einen passenden Thontiegel eingesetzt. Wenn der innere Tiegel aus Gasretortenkohle gemacht wird, so erhält man nach dem Brennen eine sehr feste, klingende Masse.


Die Kohlentiegel für Deville's Ofen (S. 240) werden im Futter einer Drehbank aus Gasretortenkohle gedreht. Sie müssen genau cylindrisch und für jede Weite niemals höher als 4 Zoll sein, einschliesslich des Bodens, weil die Zone der höchsten Temperatur in Deville's Ofen die Höhe von 3 Zoll nur wenig überschreitet. Man kann diese Tiegel, wenigstens den unteren Theil, von Schwefel, Eisen, Kieselerde und Thonerde reinigen, wenn man zie in einen irdenen Tiegel einsetzt und durch den Boden des letzteren einen Strom von Chlor leitet. Die Kohlentiegel verlieren bei dieser Behandlung oft stark an Gewicht, behalten jedoch ihre ganze Festigkeit. Beim Gebrauch setzt man die mit einem Deckel derselben Kohle bedeckten Kohlentiegel in einen etwas weiteren, ebenfalls bedeckten Thontiegel, und füllt den Zwischenraum oben und an der Seite mit scharf ausgeglühter Thonerde aus. In dieser Bettung ist der Kohlentiegel vollkommen geschützt, auch dann noch, wenn der Thontiegel abschmilzt.

Kalktiegel. Man wählt dazu einen gelind hydraulischen Kalkstein, woraus man kleine Quader von 3 oder 4 Zoll Seite und 4 bis
5 Zoll Höhe schneidet, deren Kanten man abrundet und nach Bedürfniss
aushöhlt. Diese Tiegel bedürfen dann keines besonderen Untersatzes. Für
uchr strengflüssige Stoffe bedient man sich eines einzigen Tiegels dieser
Art von 3/4 bis 5/4 Zoll Weite und 5/4 bis 11/2 Zoll Wandstärke, welche

am Boden bis zu etwas mehr als 2 Zoll anschwillt. In anderen Fällen setzt man zwei Kalktiegel in einander.

Thonerdetiegel bereitet man sich aus einer Mischung von frisch gefällter, ausgeglühter Thonerde. Deville zieht die durch Ammoniak bei niederen Temperaturen gefällte Thonerde vor, weil sie plastischer ist und weniger Knollen enthält; statt ausgeglühter Thonerde bedient er sich eines Gemischs von gleichen Theilen Thonerde und fein geriebenem Marmor, welche zusammen geglüht eine durchscheinende Masse bilden, etwa wie getrockneter Kleister. Von gleichen Theilen reiner geglühter Thonerde und solchem geglühten Thonerdekalk erhält man Tiegel, die bei der Schmelzhitze des Platins etwas erweichen, aber sonst eine grosse Festigkeit erlangen. Für besonders hohe Hitzgrade soll man etwas weniger Thonerdekalk, aber doch immer so viel nehmen, als einem Kalkgehalt der Mischung von 5 bis 10 Proc. Kalk entspricht. Nach Deville stehen die Thonerdetiegel, einmal gebrannt, jeder Probe, jedem Temperaturwechsel und jedem Stoff, und lassen sich sogar ohne Schaden mit Natrium erhitzen.


Für viele Zwecke müssen die Tiegel mit einem Deckel versehen sein. Scherben von einem zerbrochenen Tiegel oder Bruchstücke von dünre-




feuerfesten Steinen genügen vollkommen. Sonst verfertigt man sich Deckel aus Tiegelmasse, indem man einen Kuchen auswalzt und daraus runde Platten aussticht. Für ganz kleine Tiegel, wie sie in der Vorrichtung, Fig. 79, gemacht werden, bedient man sich ebenfalls einer Form, wie sie die Abbildung, Fig. 86, zeigt. Sie besteht aus dem Holzblock a und dem hölzernen Stempel d. Sie treffen innerhalb der messingenen Hülse b in einem Abstand zusammen, welcher die Stärke des Deckels bestimmt; die äussere Fläche des Deckels wird von a und die innere Fläche von d geformt. Durch die Oeffnungen c in dem Ring bb tritt der überschüssige Thon aus.

Es ist in der Regel nothwendig, die Tiegel in den Windöfen 2 oder 3 Zoll über dem Rost aufzustellen. Man hat dazu eigene Untersätze, aber jedes zugehauene Stück eines feuerfesten Steins thut denselben Dienst.

Tiegelzangen. Die Abbildungen, Fig. 87 bis 90, sind nach Photographien von eisernen Tiegelzangen gestochen. Die Zange, Fig. 90, braucht man zu kleinen Tiegeln. Fig. 87 ist die Zange der Kupferprobirer in Cornwall mit rechtwinkligen Enden; Fig. 88 für verschiedene Tiegel, ist bei den sehr langen Hebeln mit Vorsicht zu handhaben, damit die Tiegel nicht ausbrechen. Fig. 89, Zange für schwere Tiegel zu Messingguss und dergleichen. Wenn man mit dieser Zange volle Tiegel aus dem hebt, so ist es zweckmässig, sie durch Aufschieben eines Ringes lie Griffe zu schliessen, damit der Tiegel festsitzt.



efström'scher Ofen. Dieser Ofen, den man dem bekannten ischen Metallurgen verdankt, ist vortrefflich, um rasch hohe Hitzzu erzeugen, dabei tragbar, und mit wenig Mitteln herzustellen.




Die Fig. 91 giebt den Durchschnitt eines solchen Ofens für kleinere Tiegel. Er ist etwa von der Grösse eines Huts, aus Eisen, und besteht aus zwei Cylindern von Eisenblech, einem inneren bb und einem äusseren aa. Bei f tritt der Wind aus einem Gebläse in den äusseren, der sonst überall geschlossen ist. Der innere ist mit einem Beschlag d aus feuerfestem Thon ausgekleidet; er ist oben offen und an dem unteren Theil der Seitenwand mit 8 Oeffnungen ee versehen. Der eingeblasene Wind erfüllt zunächst den Zwischenraum e und bläst von da

unter gleichmässigem Druck durch die 8 Oeffnungen e, e, r . . . inneren Ofen.

Auf die ringförmige Eisenplatte gg, welche den letzteren an Stelle festhält, kann der eiserne Ring h aufgesetzt werden, um Vorrath von Kohle aufzuhäufen. Dieser Ring ist aus einem Blecht gebogen, der durch die Oeffnungen ii in dem einen und einem echendenden Knopf an dem andern Ende seinen Schlass erhält; enger und weiter gestellt werden, letzteres, um ihn über den Ofer zu streifen, so lange man diesen nicht braucht. Es versteht si selbst, dass diese Oefen von beliebiger Grösse können angefertigt v

Deville's Gebläse-Ofen. Noch viel höhere Temperaturen sich in dem Ofen hervorbringen, welchen Deville¹) zum Schmelz Platins construirt hat, Fig. 92 und 93. Auf den Füssen dd ru



mit der Platte a bedeckte gusseiserne Kessel A. Der Kessel hat ein Oeffnung b in der Seite, die Platte 16 kleinere cc in gleichem A vom Mittelpunkt. B ist ein am oberen und unteren Ende mit d gen e und f verstärkter Cylinder von Eisenblech, welcher auf di dieser Ringe mit feuerfestem Thon beschlagen ist. Der Wind tri in den Kessel A und von da durch die 16 Oeffnungen c in den Cyli Der Tiegel befindet sich im Centrum auf einem Untersatz. Am speist man den Ofen mit nussgrossen Kokes von irgend einer nicht den Steinkohle desselben Korns; Deville bediente sich der von Ch Man trägt zuerst glühende Holzkohlen 2 bis 3 Zoll hoch, und d Kokes ein. Die Construction dieses Ofens geht darauf hinaus, eine intensive Hitze in einer Zone von der ganzen Breite des Ofens, a

¹⁾ Annal. de Chim. et de Phys. [3.] T. XLVI, p. 190.

geringer Höhe vom Boden zu erzeugen. Bei dieser intensiven Hitze, welche De ville die Blauglühhitze nennt, schmelzen thönerne Tiegel vollständig wie Glas. Man bedient sich daher solcher von Kohle, Kalk oder Thonerde.

Feuerfeste Steine. Das Meiste, was im Vorhergehenden über Feuerfestigkeit und über Thonschmelztiegel gesagt wurde, gilt auch für die feuerfesten Steine, welche im Allgemeinen folgenden Anforderungen genügen müssen. 1. Sie dürfen in hohen und lange anhaltenden Hitzgraden nicht erweichen; 2. sie müssen starken Abwechselungen der Temperatur widerstehen; 3. hinreichend fest sein, um einen starken Druck auszuhalten, und 4. bis zu einem gewissen Grad dem Angriff von eisenoxydulreichen Schlacken und ähnlichen als Flussmittel wirkenden Substanzen widerstehen.

In England verwendet man an vielen Orten den Thon der Steinkohlenformation für feuerfeste Steine; sie besitzen eine blasse, bräunlichgelbe Farbe und sind zuweilen mit schwarzen Punkten besprengt, welche wahrscheinlich von Schwefelkieskörnern herrühren. Die besten sind die aus Stourbridgethon mit der Marke Cowen, und die aus der Fabrik von Sprot in Garnkirk (Schottland). Man bezahlt in Deutschland das Tausend englischer Steine (von 10 Zoll, 5 Zoll und 2½ Zoll) mit 34 bis 36, selbst 66 Thalern.

In Schottland findet ein ausgedehnter Bergbau auf den Schieferthon der Kohlenformation statt, so zu Gartsherrie (vergl. die Analyse Nr. 51 der Tabelle auf Seite 219) und zu Garnkirk. An diesem Orte findet sich der feuerfeste Schieferthon unter dem Kohlensandstein in Wechsellagerung mit den Steinkohlen- und Kohleneisensteinflötzen in Bänken von 3 bis 6 Foss Mächtigkeit, und wird durch systematischen Tiefbau durch förmliche Schrämm- und Schiessarbeit gewonnen. Der geförderte Schieferthon bleibt 2 bis 3 Jahre in 15 bis 20 Fuss hohen Halden an der Luft zum "Faulen" d. h. zum Verwittern liegen. Er zerfällt in vollständiger Verwitterung des Schwefelkieses unter Aufschwellen durch Aufnahme von Wasser zu einem Pulver, welches sich mit der Hand ballen lässt. Man klaubt aus dem reifgewordenen Thon die zu sandigen oder durch Eisenoxyd aus Schwefelkies verunreinigten Stücke aus, quetscht ihn unter stehenden Steinen, wirft ihn durch feine Drahtsiebe und bearbeitet das Durchgegangene in der Thonschneidemaschine. Die Steine werden aus dieser Masse theils mit der Hand, theils mit Maschinen geformt. Gurlt1), dem wir diese Nachrichten entnehmen, giebt keinerlei Auskunft über den Versatz des Thons, der doch ohne Zweifel stattfindet. - Die Brennöfen sind mit Feuerungen an den gegenüberliegenden schmalen Seiten versehen und fassen 20000 Ziegel; ein Brand braucht 2 Mann und 8 bis 10 Tage Zeit.

Brogniart 2) erwähnt mehrere Sorten französischer feuerfester Steine

Berg- und Hüttenmänn. Zeitung. Nr. 4. 1855. — 2) Brogniart, Traité des Arts céramiques T. I, p. 341.

Percy, Metallurgie, I.

von vorsüglicher Qualität, nämlich die von Deyeux in Mouchy bei St. Eloy (Dep. Oise), dann die von Septveille bei Provins und die von Seint Vallier bei Oriol. Nach seiner Angabe standen diese Steine in der höcksten Hitze der Porzellanöfen von Sevres, in welcher die Steine von Staffordshire durchaus erweichten. Einige Analysen von feuerfesten Steinen mögen hier eine Stelle finden.

	1.	2.	8.	4.	5.	6.	· 7.
	durch Percy	Richardson ¹)	1	Napier ')	Bert	hier ³)
Kieselerde Thonerde Bittererde Eisenoxyd	68,09 29,09 0,42 0,66 2,88 1,92	94,65 8,85 1,90 0,35 4,25	88,1 4,5 1,2 — 6,1 —	84,0 14,1 0,7 — 0,5	88,43 6,90 3,40 Spur 1,50	69,3 28,5 — — 2,0	77,6 19,0 — 2,8 0,8
Natron Titansaure	0,81 2,21	_	_	_	_	_	1 1
•	100,58	100,00	99,9	.99,3	100,23	99,8	99,7

- Nr. 1. Mit ganz besonderer Sorgfalt angestellte Analyse, Thon von Dowlais.
- Nr. 2. Thon von Windsor, welcher aus 70 Proc. Sand und 30 Proc. Thon besteht.
- Nr. 3. Thon von Flintshire; diese Steine werden in den Kupferhütten von Wales in Oefen gebraucht, wo sie grossen Hitzgraden, aber keinen geschmolzenen Producten ausgesetzt sind.
 - Nr. 4. Von Lysnewydd in Süd-Wales.
 - Nr. 5. Von Pembroke in Kupferhütten gebraucht.
 - Nr. 6. Von Creusot in Frankreich zu Hohöfen.
 - Nr. 7. Von Provins ebendaselbst für Flammöfen.

So wenig wie die Schmelztiegel werden die feuerfesten Steine allein aus frischem Thon gebrannt; ein Zusatz zu dem letzteren ist bei den Steinen noch unentbehrlicher, weil die Schwindung bei den starken Dimensionen derselben sonst ungleich verlaufen und Schaden verursachen würde. Wenn der dem Thon zugesetzte Versatz bei Schmelztiegeln für die Güte entscheidend ist, so ist er es ebenso bei den feuerfesten Steinen. Man hat im Allgemeinen zweierlei Zusätze: Sand und gebrannten Thon oder Chamotte.

Der Sand soll reiner Quarzsand, möglichst frei von fremden Beimischungen und für sich feuerfest sein. Je nach der Bindekraft des Thons

¹⁾ Knapp's Technologie, engl. Uebersetzung Bd. II, S. 481. — 2) Phil. Mag. [4.] T. IV, p. 848. — 3) Traité des Essais T. I, p. 67.

cann man mehr oder weniger nehmen, da aber der Sand ungleich wohleiler als der Thon ist, so sind die Fabrikanten geneigt, weit eher zuviel
als zu wenig Sand zuzusetzen, oft so viel, als der Thon zu binden vermag,
bis zu 3 und 4 Thle. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass der Sand den Stein
mürbe macht, und bei ganz strenger Hitze mit dem Thon zu schmelzen
anfängt. Sand ist daher nur für gewisse Umstände ein guter Zusatz, er
kann einen erweichenden Stein liefern und bei zu starkem Betrag den
Stein mürbe und zerreiblich machen, so dass er der Abnutzung durch die
Feuerwerkzeuge erliegt und dem Einschlucken von Dämpfen, die seinen
Bestand gefährden, allzu zugänglich ist.

Der Versatz mit Chamotte ist daher in den meisten Fällen vorzuziehen, nur muss sie nicht zu fein, sondern vom Korn eines gröberen Sandes, oder aus feiner und sandgrober gemischt sein. Es kommt viel darauf an, dass der Thon zu Chamotte möglichst scharf gebrannt wird, und es sollte dies in der Regel bei einem Hitzgrade geschehen, der höher ist, als der böchste, welchen der feuerfeste Stein später auszuhalten hat. Aus diesem Grunde geben die Scherben von Porzellankapseln eine so vorzügliche Chamotte, die durch nichts Aehnliches ersetzt werden kann; denn sie bestehen ebenfalls aus Chamottemasse, also aus einem Antheil Thon, der das Porzellanfeuer wiederholt durchgemacht und die äusserste Schwindung erreicht bat. Die Erfahrung hat vollkommen erwiesen, dass Steine aus mittelmässigem Thon aber guter Chamotte desselben Thons ungleich besser stehen, als Steine von bestem Thon aber schlechter Chamotte oder Sand, zumal venn einer andern wichtigen Anforderung genügt, und der fertige Stein gut, d. h. bei einer Temperatur gebrannt ist, die dem höchsten Hitzgrad meiner künftigen Bestimmung beiläufig gleichkommt. — Die Steine, die man B. seit lange in Nymphenburg bei München fertigt, bestanden bis vor einiger Zeit aus dem ziemlich mittelmässigen feuerfesten Thon von Hausen in Niederbaiern. Demungeachtet sind sie von so hoher Qualität, dass sie trotz mehrfacher Concurrenz mit 250 Fl. das Tausend bezahlt wurden. Das feuerfeste Futter eines Porzellanofens (nicht der Schüre) aus solchen Steinen hat, kleine Reparaturen abgerechnet, über achtzig Jahre gestanden. Sie sind sehr klingend, dicht, schwer und äusserst schwierig zu Man setzt sie aus 7 Thln. gepochten Kapselscherben und 5 Thln. gemahlenem frischen Thon zusammen und brennt sie bei einer bis zur beginnenden Weissglühhitze steigenden Temperatur.

Feuerfeste Dinasteine. Ein sehr merkwürdiges Fabrikat sind lie seit 1822 durch Young aufgekommenen sogenannten "Dinasteine". Er giebt davon folgende Nachricht. Das Rohmaterial findet sich bei len Dinafelsen im Vale of Neath (Glamorganshire) auf dem dortigen lalkstein in Gestalt einer mehr oder weniger sandartig verwitterten 'elsart. Schon vor vierzig Jahren hat man diesen Sand zu Cement und leparaturen in den Kupferöfen verwendet und so vorzüglich gefunden, ass man sehr bald darnach getrachtet hat, feuerfeste Steine daraus zu

bereiten, was erst nach wiederholten Fehlversuchen gelang. Die Dins steine sollten zu Feuerungen, Gewölben, Seitenwänden und Feuerbrücken zu den untern Theil der Kamine, kurz da vorzugsweise gebraucht werden, wo der Angriff des Feuers von erster Hand ist.

Das Material, wie nachstehende zwei Analysen von Proben von obigem (1) und einem andern benachbarten Fundort (2) erweisen, ist fast reine Kieselerde, obwohl es gewöhnlich als Thon angesprochen wird.

1	Kieselerde	Thonerde	Eisenoxyd	Kalk	Alkali	Wasser
1.	98,31	0,72	0,18	0,22	0,14	0,35
2.	96,73	1,39	0,48	0,19	0,20	0,50

Man knirscht diesen Sand zwischen Eisenwalzen, siebt und mischt ihn mit Wasser unter Zusatz von ganz wenig Kalk (etwa 1 Proc). Die Masse ist so wenig plastisch, dass sie nur durch die Presse geformt und selbst nach dem Formen nicht frei an den Trockenplatz getragen werden kann. Erst beim Brennen erhalten die Steine durch den Kalk eine hinreichende Bindung. Man brennt 30000 Stück in einem stehenden Ofen bei 40 Tonnen Kohle in 7 Tagen. Die Dinasteine erscheinen auf dem grobkörnigen Bruch aus weissen Quarzkörnern durch eine gelbbräunliche Masse zusammengekittet, die aus der Einwirkung des Kalks auf jene entstanden ist. Sie haben die Eigenthümlichkeit, im Feuer statt zu schwinden etwas aufzuschwellen. Sie geben aus diesem Grunde einen dichtschliessenden Mauerverband, aber ihrer quarzigen Beschaffenheit wegen können sie der Einwirkung von oxydreichen Schlacken keinen Widerstand leisten.

Es ist selbstverständlich, dass feuerfeste Steine jeder Art niemals mit gewöhnlichem Mörtel, sondern stets mit der frischen feuerfesten Masse (Cement) gemauert werden, woraus sie selbst bestehen.

Feuerfeste Sandsteine und Formsand. Sand und Sandsteine finden häufige Anwendung in der Metallurgie. Eine Probe von Sand von Britonferry (1.) und eine andere von Swansea (2.) ergaben:

		Kiesel- erde	Thon- erde	Eisen- oxyd	Kalk	Bitter- erde	Kohlensäure und Feuchtigkeit
W. Weston	1.	87,87	2,13	2,72	3,79	0,21	2,60
Le Play	2.	86,00	1,60	1,20	5,70	0,80	4,50

Der Kalkgehalt hat ohne Zweifel die wichtige Bestimmung, die Sandtheilchen im Feuer zusammenzukitten. — Kampmann fand in verschiedenen zum Formen dienenden Sandarten und zwar 1. in Sand aus der Fabrik von Freund in Charlottenburg, 2. Sand in Paris für Bronzeguss angewendet, 3. Sand von Manchester, 4. Sand aus der Anstalt von Lagua bei Stromberg:

	1.	2.	3. '	4.
Kieselerde	92,08	91,91	92,91	90,62
Eisenoxyd	2,50	2,18	1,25	2,71
Thonerde	5,41	5,6 8	5,85	6,67
Kalk	Spur	0,41	Spur	Spur
·	99,99	100,18	100,01	100,00

Man soll nach Kampmann nach Anleitung dieser Analysen einen uten brauchbaren Formsand erhalten, wenn man 93 Gew.-Thle. feinen marzsand mit 2 Gew.-Thln. englischen Ocker und 5 Thln. möglichst alkfreiem Thon mengt. — In dem einer Probe feinen Eisenguss von der lätte des Grafen Stollberg-Wernigerode zu Ilsenburg (Harz) anhängenden and fand J. Spiller im Laboratorium des Verfassers:

Kieselerde	Thoner de	Eisenoxyd	Kupferoxyd	M agnesia	Kali
79,02	13,72	2,40	Spur	0,71	4,58

Der fragliche Sand ist zu gleichen Theilen aus einem thonigen Sand, is einem Diluvialsand und aus Sandsteinsand zusammengemengt; die eiden ersteren im gebrannten Zustand. Das Gemenge wird in einer Tonne it eisernen Kugeln feingemahlen und durch Wolle zum feinsten Staubbgebeutelt. — In Birmingham befindet sich ein Bruch von Sandsteinen i der Nähe des Gottesackers, der ebenfalls als Material eines guten ormsandes geschätzt wird.

Von den verschiedenen natürlichen Bruchsteinen, welche im Hüttenesen als feuerfeste Materialien gebraucht werden, wird an der betreffenden telle bei Gelegenheit ihrer Anwendung die Rede sein.

SPECIELLE METALLURGIE.

Kupfer.

Physikalische Eigenschaften. Das Kupfer ist durch seine rothe Farbe vor allen anderen Metallen ausgezeichnet (nur gewisse Titasverbindungen, welche in den Hohöfen vorkommen, besitzen eine ähnliche Farbe) und einer hohen Politur fähig. Es krystallisirt im regulären System, und schiesst nach der Schmelzung zuweilen in massiven Octaeder, zuweilen in Skeletten dieser Form oder tannenbaumähnlichen Gebilden, oft in erheblicher Grösse an. Das Kupfer besitzt einen hohen Grad von Dehnbarkeit und lässt sich dadurch leicht zu Blech und Draht verar-Kalt gehämmert oder gewalzt wird es hart und nimmt seine Weichheit erst durch Ausglühen wieder an; dabei ist es ohne Einfluss, ob das Kupfer bei diesem Anlassen rasch oder langsam abgekühlt wird. Auch die Zähigkeit des Kupfers ist bedeutend. Nach Sickingen trägt ein Kupferdraht 1) von 0,00216 Durchmesser ein Gewicht von 151 Kilogramm, ohne zu reissen, nach Berthier riss ein Draht von 0,002 Durchmesser schon bei einer Belastung von 137,4 Klgr. Solche Bestimmungen haben jedoch wenig Werth, wenn sie nicht mit genauen Angaben über Temperatur, Reinheit und Gewinnung begleitet sind. Die specifische Wärme des Kupfers ist 0,09515 zwischen 0° und 100°C. (Regnault). Ueber die Ausdehnung des Kupfers stimmen die Angaben nicht ganz Nach Troughton ist die lineare Ausdehnung für 10 C. 0,000019188. — Was das Verhalten in der Hitze betrifft, so schmilzt das Kupfer bei einer Temperatur, welche niederer ist, als der Schmelzpunkt des Goldes und höher als der des Silbers, zwischen 1000°C. und 1200°C. nach Pouillet's Bestimmungen, bei 1207°C. nach Guyton de Morveau, bei 1398 nach Daniell. Nach Minary entspricht die Gesammtwärme des geschmolzenen Kupfers im geringsten Fall 139 W.-E

¹⁾ Borzelius, Traité de Chim. T. II, p. 519. 1846.

Vor dem Knallgasgebläse lässt sich das Kupfer mit Leichtigkeit verflüchtigen. In geschlossenen Gefässen dagegen ist es bei der hohen Hitze der Porzellanöfen beständig; denn als Berthier 1) ein vorher bestimmes Gewicht Kupfer in den Porzellanofen in Sèvres einsetzte, so veror es während der ganzen Dauer des Brandes nicht über 1/2 Proc. Bei er Temperatur unmittelbar vor dem Schmelzpunkt ist das Kupfer so pröde, dass es sich im Mörser pulvern lässt. Man zieht bekanntlich von ieser Erscheinung Nutzen, um in den Giessereien Kupferbarren zu zerrechen; der Bruch des Kupfers ist alsdann säulenartig oder fasrig. Wenn an (im praktischen Sinne) reines Kupfer schmilzt und in eine Form iesst, ohne dass der Sauerstoff der Luft Zutritt hat, so sinkt bei der Abnihung und Erstarrung der Metallspiegel ein und man erhält einen Block, hae unganze Stellen. Die Umstände, unter welchen das Kupfer in der form steigt, werden später erörtert werden.

Chemische Eigenschaften. Das Aequivalent des Kupfers ist 1.7. - Es giebt zwei Verbindungen des Sauerstoffs mit dem Kupfer, elche beide für den Metallurgen von Wichtigkeit sind. Eine rothe, das apferoxydul, und eine schwarze, das Kupferoxyd. Bei gewöhnlicher emperatur hat der Sauerstoff keine Einwirkung auf das Kupfer, ob trocken der feucht. Wenn aber neben dem Sauerstoff und der Feuchtigkeit iohlensäure zugegen ist, so überzieht sich das Metall mit einem grünen lost, welcher aus kohlensaurem Kupfer besteht und im gemeinen Leben rünspan 2) genannt wird. Wenn man das Kupfer bei Zutritt der Luft ler Rothglühhitze aussetzt, so bildet sich ein dunkelfarbiger Glühspan, er leicht abspringt, wenn man das Metall in Wasser abkühlt oder hin nd her biegt. Kupferblech verwandelt sich durch und durch zu Glühspan, venn man diesen von Zeit zu Zeit wegnimmt, und es ist diese Glühspanildung die Ursache eines bedeutenden Abgangs in den Blechwalzwerken. r besteht aus Kupferoxydul, besitzt eine schwarzgraue Farbe, die er diglich seiner grossen Dichtigkeit verdankt, einen krystallinischen Bruch nd ist in dünnen Blättern mit schöner Rubinfarbe durchsichtig. Der upferglühspan, wie er sich vom Metall ablöst, kann lange Zeit in einer luffel der Rothglühhitze ausgesetzt werden, ohne dass er sich höher wdirt; wird er aber zuvor zerrieben, so schwillt er stark auf, und verandelt sich rasch in Kupferoxyd. Erhitzt man fein zertheiltes Kupfer - so wie man es durch Fällung von Kupfersalzen durch Eisen oder durch orsichtige Reduction von Kupferoxyd mit Wasserstoff erhält - so wird s noch unterhalb der Rothglühhitze rasch oxydirt.

Das Kupferoxydul. Das Kupferoxydul (Cu₂O) krystallisirt im egelmässigen System, schmilzt bei der hohen Rothglühhitze und bildet ich stets, wenn metallisches Kupfer in der Luft oder in Berührung mit

¹⁾ Traité des Essais T. II, p. 395. — 2) Davon verschieden ist das unter dem Namen rünspan (ursprünglich spanisches Grün) im Handel vorkommende essigsaure Kupfer.

Kupferoxyd geglüht wird. Das Kupferoxydul wird leicht reducirt dur Wasserstoff, Kohlenoxyd, Kohle, organische Substanzen und Metalle v grosser Verwandtschaft zum Sauerstoff, wie Zink und Eisen. In der Glühitze verwandelt es sich, wenn fein zertheilt, rasch in Oxyd. Schwefelsätzerlegt es in metallisches Kupfer, welches niederfällt, und Kupferoxywelches sich auflöst. Salpetersäure verwandelt es in Oxyd, ausser bei grosser Verdünnung oder Kälte. Es löst sich in Chlorwasserstoff und Ammoniak; in letzterem zu einer farblosen Flüssigkeit, welche sich der Luft bläut. Bekanntlich ist das Kupferoxydul der färbende Stoff a Rubinglases.

Das Kupferoxyd. Das Kupferoxyd (CuO) ist die Basis der wöhnlichen Kupfersalze. Es schmilzt nach Berthier in der Weissglihitze, und wird ebenso leicht und durch dieselben Körper reducirt, das Oxydul. Nach Favre und Mauminé 1) entwickelt Kupferoxyd dem Schmelzpunkt des Kupfers Sauerstoff in einem regelmässigen Stromwelcher, einmal unterbrochen, selbst bei gesteigerter Hitze nicht wiederscheint. In vier Versuchen schwankte der Sauerstoffverlust zwisch 8,0 und 8,2 Proc., wobei ein geflossener, schwarzer Rückstand blieb under Zusammensetzung 2Cu₂O + CuO. Schon früher hat der Verfas beobachtet, dass Kupferoxyd in einem Thontiegel im Probirofen erhizu einer braunen Masse zusammensintert; er glaubte nur damals Reduction den aus dem Feuer entwickelten Gasen zuschreiben zu müss - Kupferoxyd löst sich in Ammoniak mit tiefblauer Farbe, die sich al erst bei Gegenwart von etwas kohlensaurem Ammoniak rascher entwicke

Kupferoxydul und Kieselerde. Berthier stellte Verbindung des Kupferoxyduls mit der Kieselerde dar durch Erhitzen eines Gemisch von Quarzsand, Kupferoxyd, und so viel metallischem Kupfer, als Bildung von Oxydul nöthig, und zwar in folgenden Verhältnissen:

1.	3	Aeq.	Kupferoxydul	(82,3)	mit	1	Aeq.	Kieselerde	(17,7)	i
2.				(69,9)		20		23	(30,1)	

Nro. 1. Gab eine homogene Masse, die sich leicht vom Tiegel lit und teigartig geschmolzen, compact, zähe, etwas metallglänzend, rothbra von hellrothem Strich war.

Nr. 2. Die geschmolzene Masse mit feinen Blasen durchsetzt, unebenem Bruch und tiefroth violetter Farbe. Diese Probe muss s dünnflüssig gewesen sein, da sie theilweise vom Tiegel eingesaugt war

Nr. 3. Ungeschmolzen, stark erweicht, zähe und luckig; von the mattem, theils glänzendem Bruch. Ein Theil der Quarzkörner war an Oberfläche gestiegen.

Als R. Smith 3 Aeq. Kupferoxydul (1400) mit 2 Aeq. Kiesele (600) bei starker Hitze im Graphittiegel zusammenschmolz, erhielt er

¹⁾ Berzelius, Jahresber. 1846, S. 184.

gefrittete, aber nicht geschmolzene Masse von der Farbe des Kupferzyduls.

Kupferoxyd und Kieselerde. Beim Zusammenschmelzen von Aeq. Kupferoxyd (0,421 Gr.) mit 4 Aeq. Kieselerde (0,579 Gr.) erhielt Serthier eine halbgeflossene, blutrothe Schlacke, also war das Oxyd rahrscheinlich zu Oxydul reducirt. Bei der Wiederholung dieses Veruchs mit 1160 Kupferoxydul und 840 Kieselerde erhielt R. Smith ine der aus Kupferoxyd und Kieselerde erhaltenen sehr ähnliche gefrittete lasse, an der Oberfläche schwarz, an den Seiten, wo sie den Tiegel beihrte, orange. Um festzustellen, ob nicht etwa die Gase des Ofens zur eduction des Kupferoxyds beigetragen haben, mischte man 3 Aeq. (580) upferoxyd und 2 Aeq. (440) Kieselerde und glühte diese Mischung in fener Platinschale in der Muffel 31/2 Stunde in der Rothglühhitze. lährend des Glühens vernahm man ein Geräusch wie von Gasblasen in ner dickflüssigen Masse. Das Schmelzproduct löste sich in einem Stück on dem Platin los; es war ziemlich compact, halb geflossen, undurchchtig, im Innern braunroth, an der Oberfläche schwarz; sie hatte die latinschale etwas angegriffen. Als man die Hälfte der Masse weitere 1/2 Stunden glühte, änderte sich nichts Wesentliches. Aus diesen Verachen geht hervor, dass die Kieselerde das Kupferoxyd bei hohen Temeraturen nicht gegen Reduction schützt.

Kupferoxyde, Thonerde, Kieselerde und Borsaure. Das erhalten der Oxyde des Kupfers gegen Thon- und Kieselerde ist von lerthier, R. Smith und dem Verfasser untersucht worden. Sie eritzten folgende Mischungen:

Ñr.	Kupfe	roxydul	Tho	erde	Kiese	elerde	
	Aequiv.	GewThl.	Aequiv.	GewThl.	Aequiv.	GewThl.	
1.	3	1200	1	280	2	520	Smith
2.	3	60,0	1	14,4	2	25,6	Berthier
3.	1	240	1	133	1	102	Percy
	Kupfe	roxyd	Thor	nerde	Kies		
	Aequiv.	GewThl.	Aequiv.	GewThl.	Aequiv.	GewThl.	
4.	3	120	1	52	2	92	Smith
	Kupfer	oxydul	Kupfe	eroxyd	Borsäure		
	Aequiv.	GewThl.	Aequiv.	GewThl.	Aequiv.	GewThl.	
5.	1	17,38	_	_	4	29,44	Berthier
6.	-	_	1	9,91	2	14,72	,,
7.	_ `	-	8	240	2	140	Smith
	ł				I	1	J

- Nr. 1. 11/2 Stunden im Graphittiegel bei hoher Temperatur gegität, gab eine glasige, poröse Schlacke von schmutziger Orangefarbe und eines porösen Kupferkönig von 550 Gew.-Thln. Dieselbe Mischung fünf Stunden bei der höchsten Temperatur der Muffel geglüht war gefrittet. In diesem Zustande, möglichst von den anhängenden Theilen des Tieges befreit, in einem Cornwalltiegel der Weissglühhitze ausgesetzt, gab sie ein durchgeschmolzenes Product von einer ins Grüne ziehenden Orangefarbe.
- Nr. 2. Die Mischung wurde in einem lutirten Tiegel stufenweise auf die Hellrothglühhitze gebracht. Das Product war gut geslossen, blasensrei, undurchsichtig und orangeroth.
- Nr. 3. Gab eine compacte, blasenfreie Masse von schwach muschligem Bruch, sehr spröde, selbst in dünnen Splittern undurchsichtig, von schöner, siegellackrother Farbe.
- Nr. 4. Die Mischung wurde ebenso erhitzt wie bei der Wiederholung des Versuchs Nr. 1; sie gab eine geflossene, dichte Masse von derselben Farbe.
- Nr. 5. Schmolz leicht und sehr dünnflüssig, und gab eine dichte, harte, zähe, undurchsichtige, zinnoberrothe Masse von unebenem, etwas glänzendem Bruch.
- Nr. 6. Schmolz leicht ohne Aufschäumen und erschien nach dem Schmelzen fest, undurchsichtig, von rothbrauner Farbe mit blaurothen Flecken. Enthielt Blasenräume mit theilweise rothen und theilweise blauen, glänzenden Prismen. Es scheint, dass ein Theil des Kupferoxyds su Oxydul reducirt wurde.
- Nr. 7. Schmolz im Cornwalltiegel in der rothglühenden Muffel in etwa 20 Minuten zu einem im durchgehenden Licht dunkelgrünen, im auffallenden Licht blau irisirenden Glas.

Halbschwefelkupfer. Das Kupfer hat eine sehr ausgesprochene Verwandtschaft zum Schwefel. Schwefelblüthe und Kupferdrehspäne verbinden sich bei der Rothglühhitze unter Feuererscheinung zu Halbschwefelkupfer. Dieses lässt sich leicht im Grossen darstellen, wenn man Schwefelstücke auf stark rothglühendes Kupfer wirft, oder Kupferhammerschlag und Schwefel erhitzt. Man erhält es so in dichter Form mit körnigem oder muschligem Bruch, oft säulenartig absetzend, von schwarzer, ins Blaugraue ziehender Farbe mit schwachem Metallglanz. Es lässt sich leicht zerreiben und schmilzt leichter als Kupfer, ohne (wie der Bleiglanz) den Tiegel zu durchlöchern. Bei Abschluss der Luft erhitzt, verändert es sich nicht. Sein specif. Gewicht ist 5,9775 (Karsten).

Halbschwefelkupfer und andere Schwefelmetalle. Das Halbschwefelkupfer hat nach Berthier¹) eine grosse Verwandtschaft zu anderen Schwefelmetallen, mit welchen es durch Zusammenschmelzen leicht

¹⁾ Traité des Essais T. II, p. 406.

Doppelverbindungen eingeht, wie die folgenden Untersuchungen von Berthier, R. Smith und Baker zeigen.

Nr.		Zusat	.z	Halbschw kupfe			
		GewThl.	Aeq.	GewThl.	Aeq.		
1.	Schwefelbarium .	45		55	-	Berthie	r
2.	Schwefelcalcium.	33	-	67	_	"	
3.	Einf. Schwefeleisen	1109	2	1000	1	Baker	de de sa
4.	,, ,,	176	1	320	1	Smith	Par H S
5.	Dop. Schwefeleisen	1513	2	1000	1	Baker	im Latora- torium des Verfassers.

- Nr. 1. Dicht, brüchig, blättrig, von hellgrauer Farbe, dem Bleiglanz ähnelnd.
- Nr. 2. Blasig, von krystallinischem Bruch; einer blauen, metallischen ins Graue ziehenden Farbe einigermaassen dem Schwefelantimon ähnlich.
- Nr. 3. Die Mischung wurde in einem bedeckten Tiegel der strengen Rothglühhitze ausgesetzt und in die geschmolzene Masse Schwefelstäckehen eingetragen. Nach dem Erkalten bildete die Masse, welche um 67 Gew.-Thle. zugenommen hatte, zwei scharf getrennte Schichten; eine obere gelb und metallglänzend, und eine untere dem einfachen Schwefelsen ähnliche. Als man das Ganze unter fortgesetztem Zugeben von Schwefel umschmolz, und während des Schmelzens umrührte, erhielt man ein homogenes, sprödes Product von einer Farbe zwischen Messing und Bronze, welches 29,6 Proc. Schwefel enthielt; die Formel Cu₂S + 2FeS verlangt 28,7 Proc. Schwefel.
- Nr. 4. Im bedeckten Tiegel geschmolzen. Das Product wog 450 Gew.-Thle. und hatte mithin 46 Gew.-Thle. verloren. Es war von körnigem Bruch, mit zahlreich eingesprengten Kupferkörnern und Kupferfäden in den Blasenräumen, von dunkelblaugrauer Farbe, und glich dem im englischen Kupferprocess unter dem Namen "blue metal" bekannten Stein.
- Nr. 5. Bei strenger Rothglühhitze 20 Minuten lang im lutirten Tiegel geschmolzen. Das Product, ähnlich Nr. 3, wog 2160 Gew.-Thle. und enthielt 30,4 Proc. Schwefel. Vollkommene Reduction des Doppelt- zu Einfach-Schwefeleisen, sowie vollkommene Reinheit der Producte vorausgesetzt, hätte der Verlust, welcher 353 Gew.-Thle. betrug, 403 Gew.-Thle. sein müssen.

Halbschwefelkupfer bei Luftzutritt geglüht. Erhitzt man feinzerriebenes Halbschwefelkupfer bei Luftzutritt unter fortgesetztem Umrühren langsam auf die beginnende Rothgluth, so oxydiren sich beide Bestandtheile: das Kupfer zu Kupferoxyd, ein Theil des Schwefels zu Schwefelsäure, die sich mit ersterem verbindet, und der Rest des Schwefels

zu schwesiger Säure, die entweicht. Setzt men die Röstung bei eine Temperatur fort, wobei sich das schwesiesure Kupfer noch nicht sersetzt, bis die Entwickelung von schwesiger Säure aufhört, so bleibt ein Genisch von Kupferoxyd mit schweselsaurem Kupfer zurück. Bei starker Rotigiühhitze wird auch dieses vollständig zersetzt, die Schweselsäure verstechtigt sich, zersetzt sich theilweise in schweslige Säure und Saurstoff und es bleibt nichts als Kupferoxydul.

Die Wissenschaft verdankt Plattner interessante Untersuchungen über die Theorie dieser Vorgänge.

- Als derselbe 2 Vol. schweflige Säure mit 5. Vol. atmosphärischer Luft durch ein mässig rothglühendes Glasrohr streichen liens, so wurde keine Schwefelsäure gebildet, gleichviel ob Feuchtigkeit zugegen ver oder nicht.
- 2. Dies geschah erst als er eine Spirale von Platindraht in das Rolf schob, und zwar auch bei Abwesenheit von Feuchtigkeit. Das Results blieb gleich, wenn man das Platin durch Gold oder Kupfer ersetzte; keinst dieser Metalle erlitt jedoch Veränderung.
- 3. Als er in die Röhre feinzertheiltes (niedergeschlagenes) metallisches Kupfer brachte, so bildete sich bei beginnender Rothgluth Kupferoxydnund schwefelsaures Kupfer, während am offenen Ende des Rohrs sich nur ein schwacher Geruch von schwefliger Säure wahrnehmen liess.
- 4. Unter gleichen Umständen wurde Kupferoxydul unter fast vollständiger Verschluckung der schwefligen Säure in Kupferoxyd und diess in schwefelsaures Kupfer verwandelt. Ebenso
 - 5. das Kupferoxyd in schwefelsaures Kupfer.
- 6. Als er trockne schweflige Säure mit gänzlichem Ausschluss der atmosphärischen Luft durch das Glasrohr über glühendes Kupferoxydzleitete, so erhielt er nach dem Erkalten eine schmutzigrothe Masse, worzes Wasser ziemlich viel schwefelsaures Kupfer auszog. Auch hier wurde die schweflige Säure vollständig verschluckt, nur zeigte sich neben dem Oxyd in der Röhre ein Sublimat von Schwefel. Plattner erhielt dasselbe Sublimat unter gleichen Umständen von Zink-, Blei- und Eisenoxyd, und schliesst daraus, dess die schweflige Säure durch den blossen Contact mit diesen Körpern in Schwefelsäure und Schwefel zerfällt.
- 7. Durch Hinüberleiten von trockner schwefliger Säure über feinzertheiltes Kupfer in dem Glasrohre bei Ausschluss der atmosphärischen Luft schien zwar die Glühfarbe des Kupfers sich zu erhöhen, aber ohne nachweisbare Zersetzung der schwefligen Säure; nur gab das Kupfer nachher eine sehr kleine Menge schwefelsaures Kupfer an Wasser ab.
- 8. Bei Wiederholung desselben Versuchs (7.) mit Zusatz von eisenfreiem Quarz bildete sich anfangs Schwefelsäure, und zeigte sich Absatz von Schwefel in dem Rohr. Daraus ergiebt sich das wichtige Resultat, dass die schweflige Säure durch den Contact, selbst mit ganz indifferenten Körpern, in Schwefel und Schwefelsäure zersetzt wird.

Die Folgerungen, welche Plattner aus diesen Beobachtungen über e Röstungen zieht, sind die folgenden: Bei dem Erhitzen und Umihren von feinzertheiltem Halbschwefelkupfer bildet sich anfangs Kupferrydul und schweflige Säure. Diese schweflige Säure setzt sich unter ontactwirkung (8.), theilweise auf Kosten des Luftsauerstoffs, in Schweelsaure um, die ihrerseits mit einem andern Antheil des Sauerstoffs sofort xydirend auf das Kupferoxydul (wahrscheinlich auch etwaige Reste von lalbschwefelkupfer) einwirkt, indem sich ein Theil derselben mit dem enttandenen Kupferoxyd verbindet, und ein anderer Theil unter Entwickeing von schwefliger Säure zersetzt. Diese schweflige Säure entweicht, der verwandelt sich wie anfangs unter dem Einfluss des Luftsauerstoffs n Schwefelsäure. So lange die Entwickelung der schwefligen Säure anauert, kann die Umwandlung des Kupferoxyduls in Kupferoxyd nicht eendet sein, und es muss das Product der Röstung nach der Oxydation les Halbschwefelkupfers neben Kupferoxyd und schwefelsaurem Kupfer uch 20 bis 30 Proc. Kupferoxydul enthalten. Bei höheren Temperaturen ersetzt sich endlich das schwefelsaure Kupfer unter Entwickelung von ichwefelsäure und ihren Zersetzungsproducten, d. i. schweflige Säure und auerstoff, welcher letztere sich nach Plattner an der Oxydation des Supferoxyduls betheiligen dürfte. Ob nicht bei dieser höheren Temperatur her die Schwefelsäure sich mit dem Kupferoxydul zu Kupferoxyd und chwefliger Säure umsetzt, ist indessen die Frage. Die entwickelte waserfreie Schwefelsäure bildet mit den Wasserdämpfen, welche bei der Rötang stets zugegen sind, die weissen Dämpfe, wie man sie reichlich entreichen sieht.

Halbschwefelkupfer und Oxyde des Kupfers. Es kann als ligemeine Regel gelten, dass das Halbschwefelkupfer mit Kupferoxydul, lupferoxyd oder schwefelsaurem Kupfer innig, und zwar in dem Verhältiss gemischt, dass der Schwefel und Sauerstoff zu gleichen Gewichten wie a der schwefligen Säure vorhanden sind — bei der Hitze des schmelzenden lupfers in metallisches Kupfer und schweflige Säure zerfällt. Man begreift aher, dass Halbschwefelkupfer durch Hitze und Luft allein zu Kupfer educirt wird, denn es braucht nur vorher so lange geröstet zu werden, is Sauerstoff und Schwefel in jenem Verhältniss vorhanden sind. Hat ie Röstung diese Grenze überschritten, so bleibt ein entsprechender untheil an Kupferoxyd oder Kupferoxydul. Umgekehrt bleibt bei zu chwacher Röstung, also Ueberschuss von Schwefel, eine entsprechende lenge von Schwefelkupfer. Wie sich dies im Einzelnen bei den wechselnen Verhältnissen von Schwefel und Sauerstoff verhält, ergiebt sich aus achstehenden Formeln:

```
1. Cu_2 S + 2 Cu_2 O = 6 Cu + SO_2
2. Cu_2 S + 2 Cu O = 4 Cu + SO_2
3. Cu_2 S + 3 Cu O = 3 Cu + Cu_2 O + SO_2
```

4. $Cu_2 S + 6 Cu O = 4 Cu_2 O + SO_2$

5. $Cu_2 S + Cu O_1 SO_3 = 3 Cu + 2 SO_2$

6. $Cu_2S + 2CuO_1SO_3 = 2Cu_2O + 3SO_2$

7. $Cu_2 S + 4 Cu O_1 S O_2 = 6 Cu O + 5 S O_2$

Die meisten dieser Reactionen hat Baker im Laboratorium des Verfassers bestätigt, soweit dies bei derartigen Versuchen überhaupt möglich ist, wo verschiedene Einflüsse (namentlich die Substanz des Tiegels und dergleichen) die Genauigkeit beeinträchtigen. Wie weit die Uebereinstimmung der Theorie und des Versuchs geht, zeigen die Proben mit folgenden Mischungen:

Nr.		Aequiv.	GewThle.	Halbsch		
Mr.		Aequiv.	Gew1 me.	Aequiv.	GewThle.	
1.	Kupferoxyd	2	1796	1	1000	Baker
2.	"	2	1000	1	1000	,"
3.	oxyd	1	500	. 1	500	"

Bei Nr. 1 wog das regulinische Kupfer 2301, nach der Theorie sollten 2391 Gewichtstheile erhalten werden.

Bei Nr. 2 verlangt die Theorie 1596 und wurden gefunden 1295 Gew.-Thle., dabei zeigte sich jedoch eine dünne Schicht Schwefelmetall im Tiegel. Bei

Nr. 3 verlangt die Theorie 596, der Versuch gab 516 Gewichtstheile

R. Smith hat die Einwirkungen einer Reihe von Eisen-, Manganund Bleiverbindungen theilweise mit Kieselerde auf das Kupfer in der Glühhitze im Laboratorium des Verfassers studirt.

Kupfer und Bleioxyd. Aus Mischungen von Kupfer mit Bleioxyd in folgenden Verhältnissen:

Bleioxyd				
GewThle.				
280				
560				
1120				
2240				
1680				
1344				

Lielt man dreierlei Producte: Kupfer als Metall, Schwefelkupfer (Stein) dein sauerstoffhaltiges, welches als Schlacke bezeichnet werden mag.

Nr. 1. Gab eine Schlacke und einen Regulus. Die Schlacke war cht, undurchsichtig, rothbraun; der Regulus wog 340 Gew.-Thle., war röde, auswendig kupferfarbig, auf dem Bruch grauroth und faserig; er thielt 90,7 Proc. Kupfer.

Nr. 2. Hier schichtete man die Glätte über das Kupfer, und erhitzte tagsam bis zur Hellrothglühhitze. Man erhielt eine Schlacke, äusserlich tankelgrau, mit nadelförmigen Krystallen, auf dem Bruch rothbraun, untarchsichtig glasig; ferner einen Regulus von 340 Gewichtstheilen, welcher pröde, äusserlich kupferroth, auf dem Bruch dunkel bleigrau war. Er enthielt 83,18 Proc. Kupfer. Bei

Nr. 3 war die Schlacke äusserlich dunkelgrau, etwas metallglänzend, mit Gruppen von nadelförmigen Krystallen; auf dem Bruch rothbraun, mich oben fast schwarz. Der Regulus wog 321, war äusserlich kupfertoth, auf dem Bruch dunkelbleigrau und körnig; er enthielt 72,8 Proc. Rupfer.

Bei Nr. 4 war die Schlacke sehr ähnlich der von Nr. 3. Der Regulus wog 320, war äusserlich kupferroth, aber dehnbarer als von Nr. 3. Auf dem Bruch seidenartig fasrig und bleigrau. Bei Wiederholung des Versuchs mit gekörntem Kupfer ergaben sich gleiche Resultate, nur wog der Regulus 373 Gewichtstheile und enthielt 24,66 Proc. Kupfer. Bei

Nr. 5 war die Schlacke an der Oberfläche dunkelgrau, metallglänzend, der untere Theil glasig und dunkelbraun. Der obere Theil (etwa ³/₄ des Ganzen) war körnig, theilweise faserig krystallinisch; ohne Glanz, braun, bis hell olivenfarbig, theilweise schwarz, in dünnen Splittern durchsichtig. Der Regulus bestand aus zwei Schichten. Die obere war hart, von faserigem Bruch, und dem Ansehen nach reich an Kupfer. Die untere weich und bleiartig; Kupfergehalt 29,2 Proc.

Nr. 6. Gab eine glasige, halbdurchsichtige, dunkelbraune Schlacke; der Regulus bleiartig, homogen, enthielt 12,3 Proc. Kupfer.

Man sieht aus diesen Versuchen, welche gut mit denen von Berthier!)

Sbereinstimmen, dass, wenn Kupfer mit Silberglätte erhitzt wird, sich stets

Kupferoxydul bildet; dasselbe findet statt, wenn man statt Kupfer Kupferoxyd nimmt. Der Unterschied in dem theoretisch berechneten und in dem gefundenen Gewicht des Regulus ist bei den sechs Versuchen:

$$12,75 - 0,5 - 52,9 - 0,5 - 29,4 - 0,77$$
 Gew.-Thle.

Kupfer und schwefelsaures Blei. R. Smith behandelte Kupfer mit schwefelsaurem Blei im Verhältniss von:

¹⁾ Traité des Essais T. I, p. 885.

256

Kupfer.

- 1. Die Einwirkung beginnt mit der starken Rothglühhitze, ist al sehr energisch, und mit Entwickelung von schwefliger Säure begleit Das Product war eine dichte, undurchsichtige, rothbraune Schlacke; der Oberfläche schwarz, an dem unteren Theil orangefarbig. Berthi erhielt bei einem ähnlichen Versuch eine Schlacke von der Farbe (Zinnobersiegellacks.
 - 2. Wenig verschieden von Nr. 1, frei von Kupferkörnern.

Kupfer und Eisenoxyd. Beim Erhitzen einer innigen Mischu von zerriebenem Blutstein und dünngeschabtem Kupfer im Verhältn von:

2 Aeq. Kupfer (64 Gew.-Thle.) mit 1 Aeq. Eisenoxyd (80 Gew.-Thle.)

in der Muffel oder im bedeckten Tiegel 1 Stunde lang, bildete sich ei zusammenhängende, schwarze, oberflächlich oxydirte und sehr sprü Metallmasse. Bei gleichen Aequivalenten war das Resultat ähnlic ebenso bei

Kupfer und Manganhyperoxyd. Man erhitzte Kupfer n Braunstein in den Verhältnissen

Nach Berthier wird das Uberoxyd des Mangans in Oxydul reducirt w bei Hinzufügen von etwas Glas eine leichtflüssige Schlacke gebildet, welc Kupferoxydul und Manganoxydul enthält.

Kupferoxyd und Blei. Beim Erhitzen des Kupferoxyds n metallischem Blei in den Verhältnissen:

ergab sich Folgendes. Nr. 1 schmolz rasch zu einer undurchsichtige krystallinischen, dunkeln, etwas metallglänzenden Schlacke. Nr. 2 bilde eine Schlacke und einen Metallkönig. Die Schlacke undurchsichtig ur rothbraun, theilweise glasig. Der Metallkönig wog 460 Gewichtstheil war äusserlich kupferroth, auf dem Bruch bleigrau und enthielt 71,9 K pfer. Bei Nr. 3 erhielt man einen König von 343 Gew.-Thln., und ein rothbraune Schlacke. Bei Wiederholung des Versuchs war die Schlack glasig und röther als vorher und der König 180 Gewichtstheile schwere bleiähnlich von fasrigem Bruch und enthielt 66,5 Proc. Kupfer.

Kupferoxydul und Bleioxyd. Beim Erhitzen von Kupfe oxydul mit Bleioxyd im Verhältniss von:

imols die Mischung Nr. 1 bei schwacher Rothgluth, und bildete eine Fstallinische, tief rothbraune Masse, welche den Tiegel sehr rasch durchherte. Aehnlich verhielt sich die Mischung Nr. 2. Es folgt aus die Versuchen, dass das Kupferoxydul unter diesen Umständen nicht oxytwird, da sonst metallisches Blei hätte auftreten müssen.

Kupferoxyd und Bleioxyd. Beim Erhitzen von Kupferoxyd t Bleioxyd in den Verhältnissen:

molz Nr. 1 zu einer dichten, harten, matten Schlacke mit schwarzer, ystallinischer, metallglänzender Oberfläche. Die Farbe des Bruchs ging munten nach oben aus dem Braunen ins Schwarze über. Nr. 2 bildete krystallinische, glänzende, dunkelgrüne, weichere Schlacke von glats, schwarzer, metallglänzender Oberfläche.

Kupferoxyd mit Schwefelblei in den Verhältnissen

Nr.	Kup	feroxyd	Schwefelblei				
Nr.	Aequiv.	GewThle.	Aequiv.	GewThle.			
1.	1	400	1	1200			
2.	8	600	2	1200			
3.	2	800	1	1200			
4.	3	1000	1	1000			
5.	4	800	1	600			
		,					

geschmolzen gaben folgende Resultate:

- Nr. 1. Schmolz unter Aufschäumen; es bildete sich eine glasige, undurchsichtige, schwarze Schlacke und ein Metallkönig 705 Gew.-Thle. schwer von dunkelgrauem, krystallinischem Bruch, geschmolzenem Bleiglanz ähnlich. Der Versuch wurde mit der Hälfte der Mischung wiederbolt, und gab einen König von 302 Gew.-Thln. mit 47,13 Proc. Kupfer. (Berthier will bei diesem Versuch eine Schlacke von schön rother Farbe erhalten haben.)
- Nr. 2. Schmolz unter Aufschäumen, und gab eine klare, undurchsichtige, braunrothe Schlacke und einen, ins Violette ziehenden, bleigrauen König von 710 Gew.-Thln. und 71,04 Proc. Kupfer. Dem unteren Ende desselben haftete etwas weiches Blei an.
- Nr. 3. Schmolz unter starkem Aufbrausen zu einer dichten, harten, pröden, undurchsichtigen Schlacke von siegellackrother Farbe, worunter sich ein vom Purpurnen ins Graue ziehender Stein befand, welchem der

258

Begulus sehr fest anhing. Dieser war aussen kupferroth, auf dem Breutothgrau, matt, von dichtem Korn und spröde unter dem Hammer. Dieser wog 258 Gewichtstheile, der Metallkönig 307 Gewichtstheile aus enthielt 97,4 Proc. Kupfer.

Nr. 4. Schmolz mit schwachem Aufschäumen. Unter der braun rothen Schlacke befand sich ein kupferähnlicher König von 140 Gewichts theilen mit 99 Proc. Kupfer.

Nr. 6. Gab nach dem Schmelzen, nach ebenfalls schwachem Aufbrausen eine ähnliche Schlacke wie Nr. 4, und einen ähnlichen König vorfasrigem Bruch, 162 Gew.-Thln. und 96,7 Proc. Kupfergehalt.

Kupferoxydul mit Eisenoxyd und Kieselerde. Durch Schmelzen eines innigen Gemisches von 3 Aeq. Kupferoxydul (1296 Gewichtstheile), 3 Aeq. Schwefeleisen (786) und 1 Aeq. Kieselerde (276) be einer hohen Temperatur im feinkörnigen Tiegel erhielt man neben eine glasigen, undurchsichtigen Schlacke ein dem Halbschwefelkupfer setz ähnliches Product von 1330 Gewicht. Die Bildung von Halbschwefelkupfer setzt die Bildung von dreibasischem, kieselsaurem Eisenoxyd und ein Gewicht des Halbschwefelkupfers von 1440 voraus, was von dem Gefundenen nicht allzuweit abweicht. Diese für den Kupferprocess wichtige Reaction lässt sich durch folgende Gleichung ausdrücken:

$$3 \text{ Cu}_2 \text{ O} + 3 \text{ Fe S} + \text{Si O}_3 = 3 \text{ Cu}_2 \text{ S} + 3 \text{ Fe O}_3 \text{Si O}_3$$
.

Bei der Wiederholung des Versuchs im Graphittiegel entstand eine ähnliche Schlacke, aber mit moosartigem Kupfer in den Blasenräumen.

Halbschwefelkupfer und Wasserstoff. Nach Berthier¹) und Heinrich Rose²) verändert sich das Halbschwefelkupfer durch des Wasserstoff in der Glühhitze nicht. Als A. Dick im Laboratorium des Verfassers vollkommen trocknen Wasserstoff in einer böhmischen Glassöhre über Halbschwefelkupfer bei einer Temperatur leitete, bei der das Glas erweichte, entwickelte sich etwas weniges Schwefelwasserstoff, und der Rückstand erschien an der heissesten Stelle des Rohrs etwas kupferartig.

Halbschwefelkupfer und Wasserdampf. Zur Untersuchung der Einwirkung des Wasserdampfs auf das Halbschwefelkupfer bei hohen Temperaturen verschaffte man sich das letztere durch wiederholtes Zusammenschmelzen von galvanisch niedergeschlagenem Kupfer mit Schwefel. Man brachte das Halbschwefelkupfer in ein Porzellanschiffchen (an dessen Boden etwas Asbest mit Platindraht befestigt war, um das Anhängen zu verhindern) in ein mit einer Mischung von feuerfestem Thon und Asbest beschlagenes Prozellanrohr, und setzte dieses in einem für die Weissgluth geeigneten Ofen ein. Nachdem das Rohr glühend geworden, liess man Dampf durchstreichen und schob das Schiffchen allmälig an

¹⁾ Traité des Essais T. II, p. 402. - 2) Berzelius, Jahresber. 1827, S. 110.

reisseste Stelle vor. Es entwickelte sich zunächst mit etwas schwefliger e gemischtes Schwefelwasserstoffgas, welches freien Schwefel absetzte. h einiger Zeit liess die Entwickelung dieser Gase fast bis zum Verrinden oder gänzlich nach. Im Ganzen erhielt man das Rohr ³/₄ Stunlang nahe auf der Weissglühhitze unter fortwährendem Durchleiten Wasserdampf, worauf man das Schiffchen allmälig zurückzog und erst ausnahm, als die Temperatur auf 100° C. gesunken war. Es enthielt gelchen von geschmolzenem Halbschwefelkupfer, deren Oberfläche mit sblühungen von metallischem Kupfer überzogen war. Bei späteren ederholungen des Experiments erhielt man sogar das metallische Kupfer einer beträchtlichen Anzahl von Körnern.

Im Jahre 1837 beschäftigte sich Regnault mit diesem Gegenstande. fand, dass der Wasserdampf bei der Rothglühhitze das Halbschwefelzer nur schwach zersetzt, indem sich geringe Mengen von Schwefelsserstoff und Kupfer bilden.

Bei der Weissglühhitze dagegen ist die Zersetzung energisch. Es wickelt sich reichlich Wasserstoff neben Schwefelwasserstoff und Tropfen 1 Schwefel verdichten sich in dem Rohr. Nach 7 Stunden war die duction vollständig, und blieb ein glänzender Kupferkönig. Da nach nen Beobachtungen Schwefelwasserstoff nur eine sehr theilweise Zerzung erfährt, und der Wasserdampf diese nicht befördern kann, so verthet Regnault, dass die Zersetzbarkeit des Gases, in statu nascendi isser ist, und jene reichliche Entwickelung von Schwefelwasserstoff erirt. Gmelin 1) fragt bei diesen Versuchen, was aus dem Sauerstoff des assers wird, eine Frage, die sich unschwer beantwortet. Während der asserstoff desselben den Schwefel anspricht, verbindet sich der Sauerff mit dem Kupfer; bei der Temperatur des Versuchs wird aber das pferoxyd mit dem Schwefelkupfer sofort in schweflige Säure und melisches Kupfer zerfallen. Die schweflige Säure wird zum Theil, wie bei m Versuch von Dick, entweichen, theils sich mit dem Schwefelwasseroff zu Wasser und freiem Schwefel umsetzen.

Metallisches Kupfer und Wasserdampf. Nach einer weite1 Beobachtung von Regnault²) entwickelt sich durch Hinüberleiten
1 Wasserdampf über weissglühendes Kupfer Wasserstoff in erheblicher
1 mge. In der Röhre, worin der Versuch angestellt worden, fand sich an
1 m vorderen Ende ein leichter Anflug von Kupferoxyd, ebenso auf der
1 rigens schön geflossenen Oberfläche des Kupfers. Der Versuch er1 ist, dass Wasserdampf von metallischem Kupfer nur wenig zersetzt wird.
1 n zu sehen, ob diese Zersetzung nicht etwa der Kieselerde des Rohres
1 suschreiben sei, behandelte er eine Mischung von Kupfer mit feinzer1 ilter Kieselerde wie oben, aber mit demselben Erfolg. Das Kupfer

Handbuch der Chem. Bd. III, S. 398. 1844. — ²) Annal. d. Mines [3.] T. XI,
 26.

260

Kupfer.

war in Perlen geschmolzen, und es liess sich keine Spur, weder von Sicat noch von Kupferoxyd auffinden.

Halbschwefelkupfer und Kohle. Nach Berthier') reductie Kohle das Halbschwefelkupfer langsam und bei hohen Temperature R. Smith erhielt durch Schmelzen von 200 Gew.-Thln. Halbschwefelkupf bei hoher Temperatur im Kohlentiegel 8,5 Gew.-Thle. metallisches Kupfe während 189,5 Gew.-Thle. unverändert blieben: der Schwefel hat sie wahrscheinlich als Schwefelkohlenstoff entwickelt.

Halbschwefelkupfer und Eisen. W. Baker untersuchte d Einwirkung des metallischen Eisens auf Halbschwefelkupfer in folgende Mischungen:

				Halbschv	vefelkupfer	· Ei	en .
•				Aequivalente	Gewichtstheile	Aequivalente	Gewichtstheil
1.	_			1	1000	1	358
2.				1	1000	2	700
3.				2	1000	5	900
4.				1	1000	4	1410

1. Nachdem die Mischung 20 Minuten lang im lutirten Tiegel in de strengen Rothglühhitze gewesen, fand sich das Product geflossen, un bestand neben Kupferstein aus einem 538 Gewichtstheilen schweren Metal könig, worin Tween fand:

Kupfer .			٠,		62,45
Eisen .					31,70
Schwefel					3,85
					98.00

- 2. Product wie oben; der Metallkönig war spröde und etwas krystallinisch am unteren Theil und der Aussenseite; von unebenem Brusund von einer dunklen ins Röthliche ziehenden Eisenfarbe.
- 3. Die Mischung wurde im lutirten Tiegel der strengen Hitze & Anthracitfeuers ausgesetzt. Es hatte sich kein Stein abgeschieden. De Product war spröde, purpurfarbig, auf dem unebenen krystallinische Bruch röthlich dunkelgrau.
- 4. Ganz ähnliches Product wie 3.; ohne Scheidung, nur eine ga dünne Schicht dunkelgrauen Kupfersteines an der Oberfläche, von welch an die Masse durchaus krystallinisch erschien, mit Ausscheidungen w moosartigem Kupfer, neben dunkelgrauen Krystallen, wahrscheinlich w Halbschwefelkupfer.

¹⁾ Traité des Essais T. II, p. 402.

Das Eisen zersetzt demnach das Halbschwefelkupfer nur theilweise, lem sich eine Verbindung von Schwefelkupfer mit Schwefeleisen bildet, elche ihm widersteht.

Halbschwefelkupfer und Zink. R. Smith untersuchte die inwirkung des Zinks auf Schwefelkupfer.

```
. 1 Aeq. Halbschwefelkupfer (320 Gew.-Th.) mit 1 Aeq. Zink (128 Gew.-Th.)
. 1 , , (160 , ) , 2 , , (128 , )
```

- 1. Die innige Mischung wurde in einem Cornwalltiegel mit lutirtem leckel 20 Minuten der hellen Rothglühhitze ausgesetzt. Das Product rog 246 Gewichtstheile und hatte mithin 202 Gewichtstheile verloren. Es estand aus einer dünnen Schicht eines dunkel blaugrauen Steines und inem messinggelben König. Der Stein enthielt 58,4, der König 81,8 Proc. lupfer.
- 2. Das Product wog 182 Gewichtstheile, der Verlust beträgt daher 106 lewichtstheile. Es bestand aus einer Schicht Stein von 119 Gewichtstheilen md einem Metallkönig von 63 Gewichtstheilen. Der Stein war dicht, pröde, feinkörnig, krystallinisch im Bruch. Auf der Oberfläche mit moostigem Kupfer bedeckt. Er enthielt 62,37 Proc. Kupfer. Der König var wohlgeschmolzen, messingfarbig, und enthielt 80,9 Proc. Kupfer. Der letlust an Kupfer beträgt daher nur 2,8 Proc., und wurden ²/₇ des Kupfergehaltes des Schwefelkupfers reducirt.

Halbschwefelkupfer mit Blei. Zu den Versuchen mit Blei verschafft man sich das letztere im gepulverten Zustande durch Schmelzen md Schütteln während der Abkühlung; der feinere Theil davon wird abseiebt, innig mit dem Schwefelkupfer gemischt und im offenen Cornwalliegel geglüht.

- 1. Schmolz, und bildete einen Stein nebst einem Metallkönig von 95 Gewichtstheilen, welche fest aneinander hafteten. Der Stein war dicht, art, grau, ins Purpurne ziehend, von glasähnlichem Glanz. Das Metall ar bleiartig, dehnbar, aber kurz, und enthielt 10,3 Proc. Kupfer.
- 2. Producte wie vorher. Der Metallkönig wog 753 Gewichtstheile und ithielt 8,84 Proc. Kupfer.
- 3. Product ähnlich wie (1.); der Metallkönig wog 1019 Gewichtstheile id enthielt 6,76 Proc. Kupfer. In diesen Versuchen wurden von den 30 Gewichtstheilen Kupfer in der Mischung nur 50 bis 70 Gewichtstheile, so ¹/₈ bis ¹/₆ zu Metall reducirt.

Halbschweselkupser und Zinn. W. Baker schmolz im Labotorium des Versassers eine einzige Mischung von 1000 Gewichtstheilen

262

Kupfer.

Halbschwefelkupfer mit 741,7 Gewichtstheilen granulirtem Zinn 10 Minuten lang in einem Cornwalltiegel, welcher in einem gewöhnlichen bedeckten Tiegel eingesetzt war, um ihn wiegen zu können. Der innere Tiegel verlor nur 18 Gewichtstheile. Man erhielt einen zinnhaltigen, derben, krystallinischen, grauen Stein, und einen weissen spröden König von großblätterigem Bruch, welcher

										98.79
Schwefel		•	•	•	•	•	•	•	•	. 0,37
Kupfer .		•	•	•	•	•			•	. 33,25
Zinn .	•			•	•	•				. 65,17

enthielt. Er ist daher als die bestimmte Verbindung Cu Sn zu betrachten, und dürfte die Reaction nach folgender Gleichung vor sich gehen:

$$2 Cu_2 S + 2 Sn = Cu Sn + (Cu_2 S + Cu, Sn, S).$$

Es tritt daher in je 2 Aequivalent Schwefelkupfer 1 Aequivalent Zinn ein, während 1 Aequivalent Kupfer austritt und mit dem übriges Zinn jene Legirung bildet.

Halbschwefelkupfer und Antimon. R. Smith untersuchte die Wirkung des Antimons auf Halbschwefelkupfer, und A. Tween die des Schwefelantimons auf metallisches Kupfer in folgenden Versuchen:

1.)	1 /	leq.	. Halbschwefe	lkupfer (160) n	nit	1 /	leq	. Antimon!)	(258) 8	mith
2.)	3	77	n	(240)	n	1	77	, n	(129)	77
3.)	3	n	Kupfer	(190)	77	1	77	Schwefelantim	on (354) T	W6610
4.)	6	77	n	(380)	n	1	77	n	(354)	79
5.)	12	77	n	(760)	n	1	77	n	(354)	Ħ
6.)	18	77	n	(1140)	n	1	n	n	(354)	77

- 1. Das Product wog 409 Gewichtstheile, also war der Verlust 9 Gewichtstheile. Der fest an dem König haftende Stein betrug ungefähr 1/4 des Ganzen; er war derb, feinkörnig und grau ins Purpurne; er enthielt 57,48 Gewichtstheile Kupfer. Der Metallkönig war antimonartig, mit grossblätterigem Bruch, und enthielt 19,2 Proc. Kupfer.
- 2. Gewicht des Productes 365 Gewichtstheile, des Verlustes 4 Gewichtstheile. Der Stein liess sich nicht zum Behuf der Gewichtsbestimmung von dem König trennen. Beschaffenheit derselben wie bei 1.). Der König enthielt 57,9 Kupfer und gab

Kupfer					. 33,40
Antimon	(aus	der	Diffe	renz)	. 60,56
Schwefel					. 6,04
					100.00

¹⁾ Das Aequivalent ist noch zu 129 statt 120,8 angenommen.

Bei den Versuchen von Tween wurde das Kupfer als zerschnittener braht gut mit dem Schwefelantimon gemischt, und in einem lutirten komwalltiegel 20 Minuten lang hellroth geglüht.

Gewicht des Productes 517 Gewichtstheile, des Verlustes 27 Gerichtstheile. Es bildete sich ein Stein und Metallkönig, die stark aneinander
afteten, von folgender Zusammensetzung:

	Stein	Metall
Kupfer	. 47,53	3,86
Antimon (aus der Differenz).	. 29,32	95,97
Schwefel	. 23,15	0,17
-	100,00	100,00

Bei Zugrundlegung des Schneider'schen und Rose'schen Aequiwientes für Antimon stimmt die Zusammensetzung des Steins sehr nahe wit der Formel $3 \text{ Cu}_2 8 + \text{Sb S}_3$.

4. Das Product wog 689 Gewichtstheile, der Verlust betrug 45 Gewichtstheile und bestand aus einem Stein und einem König, welche fest weinander hafteten und enthielten:

		Stein	Metall
Kupfer		66,44	42,54
Antimon (durch Differenz).		16,91	57,06
Schwefel			0,40
	_	100,00	100,00

5. Gewicht des Products 1087 Gewichtstheile, des Verlustes 27 Gewichtstheile, Stein und Metall, fest zusammenhaftend, enthielten:

	Stein	Metall
Kupfer	. 75,9	66,72
Antimon (durch Differenz)	. 22,8	32,98
Schwefel	•	0,30
	100.00	100.00

6. Das Gewicht des Productes 1474 Gewichtstheile, Verlustes 20 Geichtstheile. Stein und Metall, fest aneinander haftend, enthielten:

	Stein	Metall
Kupfer	77,36	75,90
Antimon (durch Differenz) .	21,31	24,03
Schwefel	1,33	0,07
	 100,00	100,00

Halbschwefelkupfer mit Bleioxyd. Die nachfolgenden Verche sind von Baker, die Producte von Tween untersucht worden. Die sterialien wurden innig gemischt 10 Minuten lang bei einer zum Schmelngerade hinreichenden Temperatur erhitzt.

- Man erhielt drei Producte: eine Schlacke, anscheinend aus Bleist und Kupferoxydul, einen Stein und einen bleiartigen König von 410 9 wichtstheilen, welcher 5,5 Proc. Kupfer enthielt.
- 2. Das Product bestand aus einer krystallinischen, undurchsichtige, rothbraunen Schlacke und einem Metallkönig von 394 Gewichtstheile, welcher 5,8 Proc. Kupfer enthielt.
- 3. Gab eine ähnliche Schlacke und einen 422 Gewichtstheile schwere Metallkönig, welcher 5,16 Proc. Kupfer enthielt.

Es geht daraus hervor, dass, wenn man Halbschwefelkupfer seinem 20fachen Gewicht Bleioxyd erhitzt, der ganze Schwefelgeho oxydirt wird, denn sonst hätte sich bei 2.) ein Stein bilden müssen. De Schwefel entweicht als schweflige Säure, welche das bei dem Versuch bestachtete Aufschäumen bewirkt. Der Theorie nach sollte das vierfacht Gewicht Bleioxyd hinreichen, aber in der Ausübung ist es nicht der Falles bestätigt sich dadurch der Satz von Berthier, wonach Bleiglitts wenn sie eine gewisse Menge Kupferoxydul aufgenommen hat, alle Wang auf das Schwefelkupfer verliert, obwohl beide Oxyde einzeln genommen es reduciren.

Halbschwefelkupfer und schwefelsaures Blei. Halbschwefelkupfer wird nach Berthier von schwefelsaurem Blei in der Weisersetzt, dass das letztere gleichzeitig beide Elemente des ersteren sereift, so dass weder Kupfer noch eine Legirung von Kupfer und Bleidadurch entsteht. Das Product besteht lediglich aus einem Stein, welcher dem Anschein nach Blei enthält, und einer rothen Schlacke; um des Schwefelblei vollständig zu zersetzen, müsste man es mit seinem siebenfachen Gewicht schwefelsaurem Blei vermischen. Es würde dann nichts als eine aus den Oxyden des Bleis und des Kupfers bestehende Schlacke gebildet.

Halbschwefelkupfer und Salpeter. Die Einwirkung des Salpeters auf das Halbschwefelkupfer ist energisch; bei Abschluss der Luft und hinreichend Salpeter wird das Kupfer vollständig reducirt unter Bildung von schwefelsaurem Kali als Schlacke.

Um die Heftigkeit der Oxydation zu mässigen, ist es nöthig, dem Salpeter etwas kohlensaures Alkali zuzusetzen. Die Zersetzung findet nach folgender Gleichung statt:

$$Cu_2S + KO, NO_5 = Cu_2 + KO, SO_8 + NO_2.$$

Bei Ueberschuss von Salpeter bildet sich eine entsprechende Menge von Kupferoxyd.

Halbschwefelkupfer und Aetznatron. Aetznatron zersetzt rach Berthier das Halbschwefelkupfer theilweise unter Reduction von und Bildung von Schwefelnatrium, sowie einer Doppelverbindung von Schwefelkupfer mit Schwefelnatrium. Die Gegenwart von Holzkohle wirkt wesentlich befördernd. Aus einem Gemisch von 1 Theil Halbschwefelkupfer mit 2 Theilen Aetznatron erhielt Berthier 0,32 Kupfer, aber aus einer Mischung von 1 Theil Halbschwefelkupfer 1 Theil Aetznatron und 0,4 Theile Kohle 0,54 Theile Kupfer. Folgende Gleichung erläutert die Reaction:

$$4 \text{Cu}_2 \text{S} + x \text{Cu}_2 \text{S} + 4 \text{Na} 0 = \text{Na} 0, \text{S} 0_3 + 3 \text{Na} \text{S}, x \text{Cu}_2 \text{S} + 8 \text{Cu}.$$

Halbschwefelkupfer und kohlensaures Natron. Ueber das Verhalten von kohlensaurem Natron zu Halbschwefelkupfer stellte R. Smith eine Reihe von Versuchen an.

- 1. Durch Erhitzen von 200 Gewichtstheilen Halbschwefelkupfer mit einer grösseren Menge kohlensaurem Natron im bedeckten Tiegel; man erhielt kein metallisches Kupfer, sondern nur eine Schlacke von schwarzbrauner Farbe und einen, dem Halbschwefelkupfer ähnlichen Stein. Wiederbolung gab gleiches Resultat.
- 2. Eine Mischung von 200 Gewichtstheilen Halbschwefelkupfer, etwa 400 Gewichtstheilen kohlensaures Natron und 500 Gewichtstheilen Kohle, im Tiegel erhitzt. Das Product bestand aus einer krystallinischen, schwarzen Schlacke und einem spröden, sonst dem Kupfer ähnlichen König, welcher 61, bei einem zweiten Versuche 64 Gewichtstheile, also im Mittel 39 Proc. des Kupfergehaltes der ganzen Mischung ausmachte. Auch Berthier bestätigt, dass wenn eine Mischung von Kupfer und kohlensaurem Natron in dem Verhältniss von Cu₂S: 3 CO₂, Na O durch hohe Hitze im Kohlentiegel geschmolzen wird, eine fast vollständige Reduction des Kupfers erfolgt. Ebenso dass Erhöhung der Temperatur die Einwirkung der Reaction entschieden fördert. Endlich fand Berthier, dass das Halbschwefelkupfer beim Schmelzen von Perlasche theilweise reducirt wird, weil diese etwas kaustisches Natron enthält; mit 6 Theilen Perlasche auf 1 Theil Halbschwefelkupfer erhielt man 0,4 Theile metallisches Kupfer. Ein vermehrter Zusatz von Perlasche vermehrte das Kupfer nicht.

Halbschwefelkupfer mit Aetzkalk und Aetzbaryt. Aetzkalk und Aetzbaryt zersetzen das Halbkupfer, ähnlich den Alkalien, theilweise, wenigstens bei Gegenwart von Kohle. Das Kupfer bleibt zertheilt in der Masse, welche ihres Gehalts an Aetzbaryt oder Kalk wegen nicht schmilzt.

Halbschwefelkupfer und Cyankalium. Ueber das Verhalten von Halbschwefelkupfer zu Cyankalium stellte R. Smith folgende Versuche durch Glühen im bedeckten Tiegel an, wobei theilweise Reduction des Kupfers stattfand:

	1.	2.	3.	4.	5.
	GewThle.	GewThle.	Gew Thie.	Gew Thie.	Gew Take
Halbschwefelkupfer	100 400	100 800	100	50	50
Kohle (Holz-)	20	40	1000 50	550 50	800
Kupfer reducirt im 1. Versuch 2. , 2. ,	46	43	41	28	20
	—	—	—	21	21

Das Kupfer war fein und weich. — 2. und 3. schwarze Schlacke. —
 Mischung mit Kochsalz bedeckt. — 5. im Graphittiegel geschmolzen.

Kupfer und Kupferoxydul. Das metallische Kupfer hat die Eigenschaft, im geschmolzenen Zustande Kupferoxyd in erheblicher Menge aufzulösen. Damit gesättigtes Kupfer heisst in der Kunstsprache "übergar" (englisch: dry copper). Das übergare Kupfer hat folgende Eigenschaftes: Es ist warm- und kaltbrüchig, so dass ein gewöhnliches Kupfergusstäck sich leicht entzweibrechen lässt. Der Bruch ist uneben, äusserst feinkörnig, nicht faserig; das Kupfer zeigt hie und da Blasenräume und Stellen wie Anflug von Kupferoxyd; es ist matt und von verhältnissmässig dunkler Farbe; wird es in Barren gegossen, so bildet es beim Erstarren eine der Länge der Form nach laufende, furchenartige Einsenkung. Das Kupfer kann mehr oder weniger übergar sein, je nach dem Oxydulgehalt Zur Bestimmung dieses letzteren benutzte man eine Barre im hohen Grade übergares Kupfer von den Hafod-Kupferwerken, welche Dick im Laboratorium des Verfassers untersuchte.

- 1. Ein Stück davon wurde so dünn wie möglich ausgewalzt und in kleine Stücke zerschnitten. Man brachte 132,34 Gewichtstheile in eine mit einem Chlorkaliumapparate verbundene Verbrennungsröhre, leitete einen Strom von Wasserstoff durch und erhitzte als die Luft aus dem Apparat verdrängt war, auf die Rothgluth. Bei dieser Temperatur erwies sich das entweichende Gas (durch Geruch und Bleipapier) auffallender Weise schwefelwasserstoffhaltig. Im Lauf des Versuchs bildete sich in der Röhre ein leichter, metallartiger Beschlag. Seine Menge war für weitere Prüfung zu gering, doch fand man ihn bleihaltig und die Stelle, wo er sich abgesetzt, für Arsenik zu heiss. Der Versuch gab 1,93 Wasser, bei einer Wiederholung 1,82, entsprechend 10,21 resp. 9,34 Kupferoxydul-Für grössere Genauigkeit müsste das Kupfer weit feiner zertheilt sein.
- 2. Man suchte den Gehalt an Kupferoxydul aus dem Verlust zu bestimmen, welchen das Kupfer beim Schmelzen in Wasserstoff erlitt. Der Versuch geschah in einem Schmelztiegel mit durchbohrtem Deckel, durch welchen das Gasleitungsrohr mit dem Wasserstoff hindurchging. Selbst bei sehr allmäligem Erhitzen trat ein so starkes Spratzen ein, dass es unmöglich blieb, das Gewicht des Kupfers zu bestimmen.

3. Versuchte man eine gewogene Menge Kupfer in Salpetersäure aufzulösen, und in der Auflösung das Kupfer als Kupferoxyd zu bestimmen. Aus dem gefundenen Kupferoxyd berechnete man rückwärts das entsprechende metallische Kupfer, und durch Abziehen dieses von dem angewenleten übergaren Kupfer, den dem Oxydul entsprechenden Sauerstoffgehalt. Man fand in zwei Versuchen auf diese Art 17,04 und 17,74 Proc. Kupferzydul; doch setzt diese Art von Berechnung eine Reinheit voraus, welcher as käufliche Kupfer nicht genügt.

Karsten fand in einem absichtlich übergar gemachten Kupfer, relches alle Hämmerbarkeit verloren hatte, 13,47 Proc. Kupferoxydul und as specif. Gewicht 8,0052, während es im weichen Zustande 8,7574 war. lach demselben Beobachter wirkt das Kupferoxydul mehr auf Warm- als uf Kaltbruch. Bei einem Betrag von 1,1 Proc. ist das Kupfer nicht mehr hne Kantenrisse hämmerbar und bei 1½ Proc. ist voller Kalt- und Warm- ruch vorhanden.

In den Kupferhütten bezeichnet man den höchsten Grad der Hämmerarkeit des Metalls mit dem Ausdruck "hammergar" (engl. "at tough itch"). In diesem Zustand wird das Kupfer in rechteckige Barren oder ne sonstige für Walze und Hammer geeignete Form gegossen; aber lets und absichtlich (aus nachher zu erwähnenden Gründen) mit Zusatz en etwas Blei. Hammergares Kupfer zieht sich in der Form nie zusamen, und bildet keine Furche an der Oberfläche. Der Bruch des hammeraren Kupfers ist eben, feinkörnig, ohne Fasern und Höhlungen, und zigt nur in der Mitte zahlreiche Körner von lebhaftem Metallglanz. Seine arbe ist eine lachsartige rothe, weder ins Purpur noch Orange ziehende. Is ist von Interesse, die Erscheinungen beim Uebergang des übergaren upfers zum hammergaren durch Reduction des Oxyduls zu studiren. It dem Fortschreiten dieser Reduction wird der Bruch mehr und mehr zen, und die Farbe blasser und blasser, während das Einsinken beim estwerden mehr und mehr verschwindet.

Zerbricht man eine Probe von frisch aus dem Ofen genommenen, hamergaren Kupfer von wenigen Lothen, indem man sie mit dem Meissel anhrotet, bis zu dem Einschnitt einspannt und wiederholt hin und her egt, so erscheint die Bruchfläche blassroth, äusserst feinfaserig und von arakteristischem Seidenglanz. Je öfter man hin und her biegen muss, um e Probe zu brechen, um so weicher und geschmeidiger ist das Kupfer.

Dick untersuchte (neben anderen Proben von käuflichem Kupfer) ne Probe von hammergarem Kupfer aus der Hütte von Hafod, welche im isein des Verfassers gezogen war.

1. Als man einen Theil dieses Metalls im Wasserstoffstrom glühte, dete sich Wasser. Bestimmungen desselben gaben kein übereinstimmens Resultat, aber der höchste gefundene Werth entsprach 2,95 Proc. pferoxydul. Ebenso wurde, wie beim übergaren Kupfer, etwas Schwefelsserstoff entwickelt, und ein leichter Beschlag auf das Glas abgesetzt. mmergares Kupfer, auf diese Weise im Wasserstoffstrom geglüht, verlor

seinen Glanz und wurde so brüchig, dass es nicht im Stande war, eine einzige Biegung ohne Bruch auszuhalten. Durch Ausglühen (in einer Atmosphäre von Wasserdampf zur Ausschliessung jeder Reduction und Oxydation) liess sich die Geschmeidigkeit nicht herstellen. Die nämliche Sprödigkeit nimmt das Kupfer an, wenn es statt in Wasserstoff in Kohlenoxyd oder Leuchtgas geglüht wird. Sie rührt wahrscheinlich von einer gewissen Schwammigkeit oder Porosität her, welche das Kupfer durch die Reduction des Oxyduls annimmt, und ist zu unterscheiden von derjenigen Sprödigkeit, welche vom Schmelzen des Kupfers in jenen reducirenden Gasen herrührt. Wenn man so geschmolzenes Kupfer zu dünnem Blech walzt (was seine geringe Dehnbarkeit eben noch zulässt) und das Blech in einem jener reducirenden Gase ausglüht, so nimmt seine Sprödigkeit nicht zu. Ebenso wenig verlor unter gleichen Umständen das geschmeidige, galvanisch niedergeschlagene Kupfer seine Weichheit.

- 2. Ein Versuch, den Gehalt an Kupferoxydul in käuflichem Kupferdraht, welcher stets hammergar gezogen wird, aus dem Gewichtsverlust durch Schmelzen in Wasserstoff zu bestimmen, schlug durch Spratsen fehl.
- 3. Dieselbe Schwierigkeit zeigte sich, als man eine vorhergewogene Menge Kupferdraht unter gereinigter Holzkohle schmolz, um aus dem Verlust bei der Reduction den Gehalt an Oxydul zu bestimmen. Doch konnten die Kupferkügelchen in diesem Fall durch Schlämmen von der Kohle getrennt und gesammelt werden. Wie weiter unten nachgewiesen wird, nimmt das Kupfer dabei keine oder eine nur verschwindende Menge von Kohle auf. Zwei Proben von Kupferdraht A (dickerer) und B (dünnerer) wurden dem Versuch unterworfen.
- A. 218,24 Gew.-Th. verloren mit der Kohle geschmolzen 0,70 an Gewicht, entsprechend 3,10 Oxydul.
 - B. 176 Gew.-Th. verloren ebenso 0,635, entsprechend 3,37 Proc. Oxydul.
- A. Enthielt 0,17 Proc. Blei, aber kein Antimon; specif. Gewicht 8,853.
- B. Enthielt 0,29 Proc. Blei und 0,31 Proc. Antimon; specif. Gewicht 8,733. Eine Probe von käuflichem Kupferblech enthielt 0,27 Proc. Blei, aber kein Antimon. Sämmtliche beschriebene Proben wurden nach dem Schmelzen unter Kohle kantenrissig in der Hitze, verhielten sich aber in der Kälte völlig geschmeidig. Bei der Probe hammergaren Kupfers von den Hafod-Hütten stellte sich nach dem Schmelzen unter Kohle sogar Kaltbruch ein. Am wenigsten Kalt- oder Warmbruch zeigten bei gleicher Behandlung russische Kupfermünzen, was auf einen hohen Grad von Reinheit, wenn auch nicht in dem gleichen Maass wie bei galvanisch niedergeschlagenem Kupfer hinweist.

Verschiedene Versuche wurden angestellt, um hammergares Kupfer in Tiegeln zu schmelzen, ohne den Gehalt an Kupferoxydul anzutasten. Man warf Kupferdraht in geschmolzenes Kochsalz oder Chlorcalcium und brachte es innerhalb dieser Salze zum Schmelzen, aber so behandeltes Kupfer liess sich nicht mehr ohne Kantenrisse hämmern, obwohl galvanisch niedergeschlagenes Metall unter gleichen Umständen seine ganze Weichheit behielt. Hand in Hand mit dem Härterwerden des Kupfers ging ein sehr
merklicher Gewichtsverlust, bei Kochsalz von 2,05 und 2,44 Proc. in zwei
Versuchen, bei einem dritten mit weniger hoher Temperatur von 1,35; bei
Chlorcalcium 7,17 Proc. Nach dem Auflösen des Kochsalzes blieb ein unlöslicher Kupfer und Chlor enthaltender Körper.

Hält man hammergares Kupfer längere Zeit unter Kohle im Fluss, so bildet es beim Erkalten in einer engen Barrenform an der Oberfläche einen oft ziemlich hervorragenden Grat, während man im Augenblick des Festwerdens kleine Kupferkügelchen mit Heftigkeit wegsprühen sieht (Spratzkupfer). Das so geschmolzene erkaltete Kupfer ist brüchig, sein Bruch meben und faserig, von vielen röhrenartigen Höhlungen durchsetzt, welche von Boden und Wänden nach jenem Grat hingerichtet sind und von einer Gasentwickelung zeugen; die Farbe ist blasser und mehr ins Orange ziehend. Offenbar verdankt jener Grat einer Zusammenziehung seinen Ursprung, in Folge welcher das im Innern noch flüssige Kupfer durch die halbestarrte Decke längs der Mittellinie, d. h. der Linie des schwächsten Widerstandes, durchbricht. In diesem Zustand nennt man das Kupfer "zu jung" (overpoled im Engl.); die Eigenschaften, die es dann bietet, führen auf sein Verhalten zum Kohlenstoff zurück.

Nach Karsten 1) nimmt Kupfer, wenn es in Kienruss eingebettet einige Stunden in der Hochrothglühhitze erhalten und dann geschmolzen wird, nicht mehr und nicht weniger als 0,2 Proc. Kohle auf und zeigt in diesem Zustand eine blassgelblich rothe Farbe, sehr lebhaften Metallglanz und Rothbruch. Schon 0,05 Proc. Kohlenstoff sollen hinreichen, das Kupfer kantenrissig zu machen, ohne jedoch eine Neigung zum Kaltbruch zu erzeugen. Zu junges Kupfer erhält durch Hämmern eine Härte und Neigung zur Brüchigkeit, die durch Nachglühen nicht wieder beseitigt wird; es ist daher zu plattirten Waaren nicht zu gebrauchen.

Karsten bemerkt zu diesen Angaben, dass es ungemeine Schwierigkeiten hat, die höchste Menge des Kohlenstoffs zu bestimmen, welche das
Kupfer aufzunehmen vermag. Nach der von ihm angewandten Methode
löst man das zu prüfende Kupfer in salpetersaurem Silber (8 bis 10 Grm.
bedürfen etwa eine Woche Zeit), dann das abgeschiedene Silber in Salpetersture, worauf der Kohlenstoff zurückbleiben soll; aber Karsten selbst
giebt die Wahrscheinlichkeit einer Einwirkung der Salpetersäure auf die
Kohle zu, auch weist er nicht nach, ob Kohle die einzige Verunreinigung des Kupfers und ob der zuletzt gebliebene schwarze Rückstand auch
wirklich Kohle und nur Kohle war.

Dass käufliches Kupfer unter Kohle geschmolzen die Eigenschaften annimmt, welche Karsten angiebt, ist seit lange bekannt. Vor einigen Jahren erhitzte der Verfasser eine vorzügliche Sorte Kupfer ("best Selected" von

¹⁾ System der Metallurgie Bd. V, S. 281.

Newton, Keates und Comp.) im fein zertheilten Zustand (durch Zerstossen des heissspröden Kupfers und Absieben) mehrere Stunden lang mit Holzkohlenpulver gemischt bei der Temperatur seines Schmelzpunktes. Nach dem Erkalten entfernte man das Kohlenpulver durch Blasen, schmolz das in kleinen runden Körnern zurückbleibende Kupfer unter Holzkohlenpulver um und goss es in eine Barrenform. Die Barre liess sich ohne Kantenrisse auswalzen und zu Draht ziehen; Barren von demselben Kupfer, vorher nicht mit Kohle behandelt, thaten dies nicht. Obwohl sich jenes Kupfer walzen liess, so verhielt es sich doch in der Rothglühhitze unter dem Hammer brüchig. Als man das Metall wiederholt unter verschiedenen Umständen. in Kohle oder an der Luft umschmolz, verhielt es sich stets kantenrissig. Ein Stückchen von dem gewalzten Kupfer mit dem Platinpol eines galvanischen Paars verbunden, durch den Strom zersetzt und auf den entgegengesetzten Pol niedergeschlagen, hinterliess nur eine höchst geringe Menge eines dunklen Körpers, worin jedoch kein Kohlenstoff nachweisbar war.

Im weiteren Verfolg dieses Verhaltens untersuchte Dick jenes Kupfer genauer und fand darin eine nicht unerhebliche Menge Silicium, etwas Phosphor und Eisen. Um die Rolle dieser Beimengungen ins Klare zu bringen, bediente er sich galvanisch niedergeschlagenen Kupfers von Elkington und Comp. in Birmingham, welches, wenn auch nicht absolut rein, doch ungleich reiner als käufliches Kupfer und bleifrei ist. Das Holzkohlenpulver wurde vor dem Gebrauch mit Salzsäure und Wasser gewaschen.

- Galvanisch niedergeschlagenes Kupfer in kleine Stücke unter Kohle geschmolzen, war weder warm- noch kaltbrüchig.
- Dieses Kupfer grösseren Stücken in Holzkohle eingebettet und etwa
 1/2 Stunde lang zur Weissgluth erhitzt, wurde, um es am Boden des Tiegels zu sammeln, mit Holz umgerührt und ausgegossen.
- 3. Mehrere Stücke davon wurden etwa eine Stunde lang im bedeckten Tiegel einer der Weissgluth nahekommenden Temperatur ausgesetzt und langsam erkalten lassen.

Beide Kupferproben (2 und 3), den Arbeitern von Birmingham übergeben, liessen sich gut auswalzen und zu ziemlich feinem Draht ausziehen; man erklärte das Kupfer nicht gerade für eine gute Sorte, aber zu allen Verwendungen brauchbar.

4. Ein Stück des bei dieser Gelegenheit erhaltenen Blechs wurde, um es von etwa anhängendem Fett zu befreien, mit kochendem Aetzkali gereinigt, gewaschen und getrocknet. Die Probe wog 221,1 Gew.-Thle. Man setzte sie unter Kupfervitriollösung in einen Platintiegel ein, den man mit dem positiven Pol einer Batterie verband, während ein Stück Kupferblech als negativer Pol darüber befestigt wurde. Indem man auf diese Weise die Kupferprobe unter sorgfältiger Abhaltung des Staubs auflöste, blieb suletzt ein geringer Rückstand, der noch etwas Kupfer enthielt; nach dem Ausziehen dieses mit angesäuerter Eisenchloridlösung wog der ausgewaschene nunmehr von Farbe dunkelgraue, fast schwarze Rückstand

0.08 Gew. - Thle. Auf dem Platinblech geglüht entwickelte er einen schwachen, eigenthümlichen Geruch und verglimmte unter Hinterlassung von etwas wenigem Asche; 0,012 Grm. davon schob man in Platinfolie gewickelt in eine Glasröhre, deren eines Ende unter Barytwasser tauchte, während unter den üblichen Vorsichtsmaassregeln Luft durchgeleitet wurde. Beim Erhitzen beschlug der kältere Theil des Rohrs mit einem schwefelgelben Anflug und mit eintretender Rothglühhitze bildete jede Luftblase einen weissen Niederschlag im Barytwasser. Es blieben auf dem Bleche 0,03 Grm. einer unverbrannten röthlichen Substanz zurück, die sich fast ganz in Chlorwasserstoff auflöste, bis auf eine Spur wahrscheinlich von Kieselerde aus dem Silicium des Kupfers. Die Lösung enthielt eine Spur von Eisen, aber kein Kupfer, ihre Menge war zu gering für weitere Prüfung. Die Fällung im Barytwasser brauste mit Chlorwasserstoffsäure auf, ob sie aber deswegen kohlensaurer Baryt und der unlösliche Theil des Kupfers Kohle war, ist zweifelhaft, denn auch schwefligsaurer Baryt würde sich so verhal-In der That fand man 0,05 Proc. Schwefel in dem Kupfer, wahrscheinlich als Kupfervitriol in den Poren des galvanischen Kupfers zwückgeblieben, der beim Schmelzen mit dem Kupfer Halbschwefelkupfer bildet.

5. Ueber der Mündung einer Barrenform liess man eine starke Leuchtgasfamme brennen und goss durch diese unter Holzkohle geschmolzenes galvanisches Kupfer ein. Es zog sich bei der Abkühlung stark zusammen, liess sich aber ohne Nachlassen mit einigen Kantenrissen walzen. Man reinigte eine Probe des Blechs vom Oel wie vorher, beizte es dann kurze Zeit in Salpetersäure und nahm schliesslich diese durch Waschen mit verdünntem Ammoniak und Wasser weg. So gereinigt brachte man es in eine Flasche mit angesäuerter Lösung von Eisenchlorid mit etwas Kochsalz versetzt, digerirte mehrere Tage im Wasserbade und liess den Inhalt während einer Nacht sich ruhig absetzen. Nach Abziehen der klaren Flüssigkeit mit dem Heber, und Auswaschen blieb ein schwarzer Rückstand von 0,16 Gew.-Thln. Ein sehr kleiner Theil davon auf dem Platinblech erhitzt, erglühte einen Augenblick und hinterliess eine schwarze Substanz, welche bei gesteigerter Hitze schmolz. Der Rest mit einem schwachen Ueberschuss vorher an der Luft geschmolzener Bleiglätte gemischt, wurde in einem Glasrohr erbitzt, welches in einer gewogenen Vorlage einige Körner Kalihydrat enthielt; es trat theilweise Reduction ein und bildeten sich einige Bleikörner, während das Kalirohr um 0,45 Gew.-Thle. zunahm.

6. Als man zwischen 600 und 700 Gew.-Thle zerfeiltes galvanisch gefälltes Kupfer, welches zuvor unter Holzkohle geschmolzen worden, mit frisch ausgeglühtem chromsauren Blei in einer Verbrennungsröhre mit einem Liebig'schen Kaliapparat verbrannte, sah man kein Gas durch den Kaliapparat gehen, als man aber gegen Ende der Verbrennung etwas Luft durch den Apparat sog, nahm der Kaliapparat um 0,115 zu. Angenommen, dies sei Kohlensäure aus mit dem Kupfer verbunden gewesenem Kohlenstoff, so betrüge der letztere nur Tausendtheile von Procenten des Kupfers.

Diese Thatsachen stellen allerdings nicht fest, dass das Kupfer in der Hitze mit Kohle behandelt sich damit verbindet; sie stellen lediglich wahrscheinlich hin, dass das Kupfer sich unter diesen Umständen mit einer kleinen Quantität Kohlenstoff zu verbinden vermag. Ein Umstand von praktischer Wichtigkeit geht jedoch daraus hervor, nämlich der, dass verhältnissmässig reines Kupfer durch Erhitzen mit Kohle nicht spröds wird, wie sich theilweise auch aus dem Folgenden ergiebt.

Zujunges Kupfer ("overpoled copper"), wie es in England gewonnen wird, ist das Product der Behandlung von übergarem Kupfer mit Kohle oder kohlenhaltiger Materie in der Schmelzhitze. Es fragt sich, ob die merkwürdige Aenderung, welche das Metall dabei erfährt, lediglich eine Folge der Reduction des im Kupfer enthaltenen Oxyduls, oder der Aufnahme von Kohlenstoff, oder endlich von beiden zugleich ist. Die auffallendste Eigenschaft des zu jungen Kupfers ist die Sprödigkeit; aber das im Verhältniss sehr reine, galvanisch gefällte Kupfer wird durch Schmelsen unter Kohle weder warm- noch kaltbrüchig. Ebenso beim Erhitzen im Wasserstoff. Ja ein Theil davon konnte sogar zur dünnsten Folie ohne Kantenrisse ausgewalzt werden. Reines Kupfer mit Kohle geschmolzen und junges Kupfer sind also weitaus verschiedene Dinge; und es folgt daraus dass die Brüchigkeit des zu jungen Kupfers in der Gegenwart von sonstigen fremden Beimengungen beruht, welche sich in dem käuflichen Kupfer erwiesenermaassen vorfinden, wie z. B. Blei und Antimon, die immer in sehr geringer Menge vorhanden, dennoch hinreichen mögen, um die Brüchigkeit zu veranlassen. Das hammergare Kupfer muss dieselben Verunreingungen enthalten und ist dennoch in der Hitze wie in der Kälte dehnber. es enthält aber auch eine nachweisbare Menge von Kupferoxydul, welche, ohne das Metall spröde zu machen, nicht entfernt werden kann; sie scheint daher ebenfalls eine Bedingung der Dehnbarkeit zu sein. Zu demselben Schluss ist schon Karsten 1) gekommen, indem er sich dahin ausspricht, dass das Kupferoxydul die Dehnbarkeit des reinen Kupfers ebenso beeinträchtigt, wie es in einem gewissen Verhältniss die Dehnbarkeit des w reinen befördert. Alle fremden Beimengungen, bemerkt er weiter, wirken mehr auf Warmbrüchigkeit, welche das Kupferoxydul vermindert, so lange es nicht 13/4 bis 2 Proc. übersteigt.

Schon vorhin wurde erwähnt, dass hammergares Kupfer in der Form von Draht oder Folie durch Ausglühen in Wasserstoff oder Kohlenoxyd unterhalb des Schmelzpunktes sehr spröde wird; da diese Gase nicht wohl anders wirken können, als indem sie das Kupferoxydul des Metalls reduciren, so ist die Vermuthung nahegelegt, dass selbst das nicht schmelzende Kupfer keinen Sauerstoff (Kupferoxydul) entbehren kann, ohne einen entsprechenden Grad von Sprödigkeit anzunehmen. Angenommen, dass sich dieses wirklich so verhält, so muss diejenige Menge Kupferoxydul, welche

¹⁾ System der Metallurgie Bd. V, S. 248.

die höchste Dehnbarkeit bedingt, auch von der Menge der fremden Beimengungen abhängen. Es ist kaum nöthig, ausdrücklich zu bemerken,
dass das Kupfer bei dem Uebergang von dem hammergaren zu dem jungen Kupfer im Maximum sein Kupferoxydul allmälig und zuletzt vollständig
verliert, so dass Kupfer, welches nicht im höchsten Grade zu jung ist, noch
etwas Kupferoxydul enthält.

Von der Art, wie das Kupferoxydul wirkt, kann man sich bis jetzt keine Rechenschaft geben. Ob seine Wirkung eine rein mechanische, oder ob die fremden Beimengungen etwa dadurch unschädlich gemacht werden, dass sie sich mit dem Kupferoxydul verbinden, darüber müssen weitere Versache entscheiden. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, dass die fremden Beimengungen es ungewiss lassen, ob der ganze Sauerstoffgehalt des Kupfers darin ausschliesslich als Bestandtheil des Kupferoxyduls enthalten ist; wenigstens hat man in einem aus nickel- und antimonhaltenden Erzen geschmolzenen Kupfer Kupferglimmer [12 (Cu, Ni) O + SbO₃] 1) beobachtet, welcher Kupferoxyd und nicht Oxydul enthielt.

Es bleibt noch zu untersuchen übrig, worauf die Eigenschaft des zu jungen Kupfers beruht, beim Erkalten in der Form zu steigen oder einen Grat zu bilden.

- 1. Galvanisch gefälltes Kupfer, unter Kohle geschmolzen und unter Kohle erkaltet, steigt nicht, sondern zeigt im Gegentheil eine Einsenkung der Oberfläche. In einer Probe der Sammlung der Bergschule zu London ist die Einsenkung sehr bedeutend und mit farrenkrautartigen Kupferkrystallen besetzt, wie dies bei vielfachen Versuchen gleicher Art beobachtet wurde. Ein anderer wichtiger Umstand ist, dass solches Kupfer auf dem Bruch niemals Höhlungen oder Blasenräume zeigt.
- 2. Wenn das nämliche, galvanisch gefällte, unter Holzkohle geschmolzene Kupfer ohne weitere Vorsicht und wie gewöhnlich in die Form gegossen wird, so steigt die Oberfläche und bildet zuweilen einen Grat in der Mitte. Es scheint sich während des Erkaltens Gas zu entwickeln, wodurch zuweilen Spratzen eintritt. Ist dies der Fall, so wird die Oberfläche des Metalls rauh, aber ziemlich flach, ist es nicht der Fall, so bleibt sie glatt, bildet aber einen Grat in der Mitte. Der Bruch einer solchen Kupferbarre zeigte auf dem Bruch viele convergirende, röhrenartige Höhlungen mit kraterartigen Ausmündungen. Die innere Wand dieser Höhlungen zeigte überall blankes Metall ohne Spur von Oxydation. Zuweilen tritt an die Stellen dieser röhrenartigen Höhlungen eine kleinblasige, schwammige Beschaffenheit des Metalls, welche Zustände in einander übergehen. Je feiner die Höhlung der Blasen, um so glatter die Oberfläche. Das specifische Gewicht bei einer Probe der ersten Art war 8,211 bis 8,285, das der zweiten Art (mit Grat) 7,851.
- 3. Dasselbe Kupfer wie 2.) durch die Leuchtgasflamme in die Form gegossen, zeigte nach dem Erkalten eine glatte, glänzende Oberfläche und

¹⁾ Rammelsberg, Chem. Metallurgie S. 210.

statt dem Grat eine Einsenkung und denselben Anschein von krystallinischer Beschaffenheit, wie wenn es unter der Kohle erkaltet. Der Bruch des durch Leuchtgas gegossenen Kupfers ist bemerkenswerth durch seine Dichte, seine zarte Lachsfarbe und seinen Seidenglanz. Um unter Holzkohle geschmolzenes Kupfer frei von Blasenräumen zu erhalten, ist besondere Vorsicht nöthig; es geschieht in der Art, dass man den Tiegel mit einem Deckel bedeckt, und in den Umfang desselben zwei Löcher bohrt, ebenso bedeckt man die Form mit einem Eisenblech mit zwei Löchern; bei beiden lässt man das Leuchtgas in das eine Loch ein-, aus dem andern ausströmen, und giesst das Metall durch den austretenden Gasstrom in die Form; die Luft, welche durch das eine Loch des Tiegeldeckels eintritt, während das Metall durch das entgegengesetzte ausfliesst, wird sogleich durch die im Tiegel befindliche Holzkohle unschädlich gemacht. Der Unterschied, ob die Atmosphäre, in welcher der Guss stattfindet, reducirend oder oxydirend wirkt, ist von höchstem Belang für die Beschaffenheit des Kupfers, auch hat man es durch Anwendung oder Unterlassung jener Handgriffe völlig in seiner Gewalt, aus ein und demselben Tiegel nach Belieben eine poröse oder eine dichte Barre Kupfer zu giessen. Auch wenn man in die Form feines Holzkohlenpulver und den Tiegel beim Giessen möglichst nahe an dasselbe bringt, erhält man dichtes Kupfer. Beide Arten von Kupfer unterscheiden sich in der Farbe, aber bei der Beurtheilung derselben kommt viel auf das Licht an. In einer gewissen Stellung ist der Unterschied sehr gering; in einer andern Stellung sticht das poröse Kupfer durch eine tiefe Lachsfarbe ab, welche das dichte niemals zeigt; dagegen besitzt dieses allein Seidenglanz.

Aus den vorstehenden Versuchen ergiebt sich das Steigen der Oberfläche des Kupfers als Folge einer Gasentwickelung und die Gasentwickelung als Folge einer Oxydation während des Ausgiessens. Man könnte denken, die Luft werde beim Guss anfangs nur mechanisch eingeschlossen, und es sei nachdem sie ihren Sauerstoff abgegeben, nur der übrig gebliebene Stickstoff, welcher das Kupfer porös mache, aber das Leuchtgas müsste dann nothwendig das Gleiche thun, was nicht der Fall ist. Möglich wäre indessen, dass das Kupfer sich gegen beide Gase ungleich verhält. Ist dies nicht, so bleibt nur übrig anzunehmen, dass die Porosität von einer Gasentwickelung durch Sauerstoff während des Gusses herrührt. Man hat jedoch nie versucht, reines Kupfer durch die blosse Luft auszugiessen. Liefert dieser Versuch einen dichten Guss, so kann die fragliche Erscheinung nur der Einwirkung des Sauerstoffs auf die fremden Verunreinigungen zugeschrieben werden. Man erinnert sich aber, dass das galvanisch niedergeschlagene Kupfer 0,02 Schwefel enthält (entsprechend 0,22 Halbschwefelkupfer). Diesen würde der Sauerstoff der Luft in schweftige Säure verwandeln; ebenso den beim Schmelzen des Kupfers unter Kohle aufgenommenen Kohlenstoff in Kohlenoxyd oder Kohlensäure. Die Annahme, dass schmelzendes Kupfer Sauerstoff aus der Luft verschlucke und auflöse, und beim Festwerden gasförmig wieder entwickle, ohne sich inzwischen chemisch damit zu verbinden — womit man die Porosität erklären wollte —, bedarf jedenfalls mehr Beweise, als ihr zur Seite stehen.

Kupfer und Stickstoff. Die Einwirkung des Ammoniaks auf las Kupfer ist von verschiedenen Chemikern untersucht worden; sie stimmen jedoch nur in dem Punkte überein, dass das Kupfer in diesem Gas geglüht einen hohen Grad von Sprödigkeit annimmt. Einige wollten die Ursache dieser Veränderung in der Annahme eines andern allotropischen Lustandes eles Metalls, Andere in der Aufnahme von Stickstoff erblicken. Dick fand im Laboratorium des Verfassers Folgendes: Wenn Draht aus alvanisch gefälltem, oxydulfreiem Kupfer in Ammoniakgas geglüht wird, o leidet es keine Veränderung und bleibt vollständig weich; käufliches lupfer wurde unter gleichen Umständen ausserordentlich brüchig, und erlor an specifischem Gewicht, während sich Wasser bildete. In einem Falle ing das specifische Gewicht eines Kupferdrahtes, welcher 0,17 Proc. Blei, ber kein Antimon enthielt, von 8,733 auf 8,64 zurück. Wurde der Draht or der Behandlung in Ammoniak in Wasserstoff oder unter Holzkohle usgeglüht, so blieb er unverändert weich. Es geht daraus hervor, dass er Wasserstoff des Ammoniaks in der Seite 267 entwickelten Weise wirkt, ur wäre sich noch zu vergewissern, dass das Kupfer in Ammoniak spröer wird, als in Wasserstoff oder Kohlenoxyd. Schrötter 1) überzeugte ch, dass fein zertheiltes, aus Kupferoxyd reducirtes Kupfer bei der Rothlühhitze von Ammoniak chemisch unverändert bleibt, wie auch zu erwaren stand, da solches Kupfer oxydulfrei ist. Es gelang ihm jedoch, eine estimmte Verbindung von Kupfer und Stickstoff durch Behandeln des upferoxyds mit Ammoniak bei der Temperatur des kochenden Leinöls arzustellen. Sie hatte die Formel Cu₆ N und zersetzte sich schon unteralb der Rothglühhitze. Es ist nach Berzelius?) ein dunkel olivengrües Pulver, welches auf dem Probirsteine einen messinggelben Strich giebt.

Kupfer und Phosphor sind sehr geneigt sich zu verbinden. Trägt an Phosphor in schmelzendes Kupfer ein, so wird er begierig aufgenomien; nach dem Verfasser enthielt das Product in einem Falle 9,6, in dem adern Falle 11 Proc. Phosphor. Geringe Mengen Phosphor sind ohne influss auf die Farbe des Kupfers; grössere Mengen färben es grau. upfer mit 0,5 Proc. Phosphor ist gänzlich rothbrüchig und lässt sich ir in der Kälte walzen. Ein kleiner Gehalt an Phosphor gestattet ich einen gesunden Guss, der sich beim Erkalten etwas zusammeneht; er vermehrt Schmelzbarkeit und Härte des Kupfers, und macht es izunehmendem Gehalt zuletzt in der Kälte spröde. Solches Kupfer erheint völlig homogen; es ist (bei 11 Proc. Phosphor) so hart, dass es um von der Feile angegriffen wird und eine schöne Politur annimmt, elche jedoch wegen zu baldigem Anlaufen keine Dauer hat. Eine dar-

¹⁾ Berzelius, Jahresber. Bd. XXI, S. 86. — 2) Berzelius, Jahresber. Bd. XXI, 86.

aus gegossene Glocke gab einen reinen, wohlklingenden Ton, aber weniger schön als Glockenmetall. Bei der Darstellung des Phosphorkupfers sind eiserne Geräthe zu vermeiden, denn ein mit einem Eisenstab umgerührtes Phosphorkupfer enthielt:

Kupfer 95,72, Eisen 2,41, Phosphor 2,41, Summe 100,54.

Es hinterliess, mit verdünnter Salpetersäure digerirt, einen schwarzen Rückstand von Phosphoreisen (Fe₅ P₂). Trotz des Gehalts von beinahe 21/2 Proc. Phosphor und Eisen könnte man es in den Fabriken von Birming ham ohne Schwierigkeit walzen und zu feinem Draht ausziehen!). Auch Berthier 2) führt schon an, dass eine geringe Menge Phosphor das Kupfer sehr hart, und für schneidende Werkzeuge sehr geeignet macht. Nach der Erfahrung des Verfassers bedingt 1/2 bis 21/2 Proc. Phosphor Berzelius 3) sah eine Federmessernoch eine sehr mässige Härte. klinge von Phosphorkupfer, welche die Farbe des Kupfers hatte, sich aber alsbald an der Luft schwärzte. Diese Angabe ist auffallend, weil ein solcher Grad von Härte einen Phosphorgehalt voraussetzt, welcher sonst eine graue Farbe bedingt. Der höchste Betrag von Phosphor, welchen das Kupfer in hohen Hitzgraden zurückhält, soll nach Berzelius 7.7, nach Berthier 20 Proc. betragen. Die folgenden Versuche sind in dem Laboratorium des Verfassers angestellt.

- (R. Smith.) Durch Reduction von 860 Gewichtstheilen trocknen phosphorsauren Kupfers (2 Cu O, PO₅ + HO, Fällung von schwefelsaurem Kupfer und phosphorsaurem Natron) mittelst 240 Gewichtstheilen Holzkohle bei starker Rothglühhitze erhielt man einen spröden, eisengrauen König von krystallinischem Bruch von 200 Gewichtstheilen.
- 2. Als derselbe ein Gemisch von 1000 Gewichtstheilen trocknem phosphorsauren Kupfer, 200 Kohle, 500 Stärke und 500 trocknem kohlensauren Natron erhitzte wie vorher, so erhielt er eine kohlige Masse, worin metallische Kügelchen zertheilt waren; man schmolz diese unter Verdoppelung des Sodazusatzes um, worauf man neben wenigen Kügelchen einen König erhielt zusammen von 210 Gewichtstheilen. Der Bruch dieses Königs war grobkörnig, mehr oder weniger porös, und seine Farbe fast die des weissen Roheisens; an der obern und untern Fläche fanden sich kleine, sehr glänzende Krystalle.
- 3. (A. Dick.) Ein Gemisch von Knochenasche, Quarzsand und Kupferspänen, ebenso eine zweite gleiche Mischung, nur ohne Sand, wurden beide in demselben Ofen eine Stunde lang weiss geglüht. In beiden Tiegeln fanden sich in kohliger Masse zertheilte Kupferkörner, einige grau und spröde, andere kupferfarbig und dehnbar; sie lösten sich sehr leicht in Salpetersäure. Die aus der quarzfreien Mischung gewonnenen Körner gaben durch Umschmelzen eine Probe von ebenem, feinkörnigem, etwas krystallinischem Bruch und hohem Phosphorgehalt.

Chemic, Gazett. T. V, p. 1. — 2) Traité des Essais T. II, p. 410. — 3) Berzelius, Lehrb. Uebers, v. Wöhler. Bd. III, S. 310. 1836.

Kupfer und Arsenik. Arsenik-Kupfer lässt sich ebenfalls durch Entragen von Arsenik in schmelzendes Kupfer darstellen, aber es wird zu viel von ersterem verflüchtigt. Bei geringen Mengen von Arsenik verhält sich das Kupfer in Bezug auf den Guss, auf die Walze und den Drahtmg ganz wie bei Phosphor. R. Smith schmolz, eine arsenikreichere Verbindung darzustellen, nach Berthier's Vorschrift, 500 Gewichtstheile Kupfer, 1000 arsenige Säure, 1000 kohlensaures Natron und 500 Stärke innig gemischt bei der Rothglühhitze. Er erhielt einen mit etwas schwarzer Schlacke bedeckten König von 760 Gewichtstheilen, hart und spröde, an der obern und untern Fläche von krystallinischem Bruch und dunkelblaugrauer Farbe, welcher vor dem Löthrohre in der Rothglühhitze schmolz und stark nach Arsenik riechende Dämpfe ausstiess. Angenommen, das Kupfer sei vollständig in den König übergegangen, so entspricht der Gewichtszuwachs 34,2 Proc., was nicht für die von Berthier vorgeschlagene Formel Cu₂ As₂ zureicht. Berthier 1) theilt noch folgende Beobachtung mit: Das nach seiner Vorschrift dargestellte Arsenikkupfer verändert sich selbst bei den höchsten Hitzgraden nicht; mit Kupfer zusammengeschmolsen bildet es stets, welches auch die zugesetzte Quantität sein mag, ein völlig homogenes Product, ohne Abscheidung von Kupferkörnern. Mit 1/4 seines Gewichtes Kupfer erhält man ein halb dehnbares, rothgraues Product von etwas faserigem Bruch und politurfähig. Es erleidet beim Schmelzen mit kohlensauren Alkalien oder schwarzem Fluss keine Veränderung, dagegen wird es stark von schmelzendem Salpeter angegriffen, aber das Kupfer erst, nachdem aller Arsenik oxydirt ist, so dass sich bei einem geeigneten Verhältniss des anzuwendenden Salpeters der Arsenik rein sbecheiden lässt. Ebenso beim Erhitzen von Kupferoxyd oder arsensaurem Kupferoxyd mit Arsenik-Kupfer, wobei sich arsenige Säure entwickelt; hat die Luft dabei Zutritt, so wirkt sie röstend auf das Arsenik-Kupfer, indem Arsenik ausgetrieben wird, und es ist dann weniger Kupferoxyd oder wenigsaures Kupfer nöthig.

Kupferoxyd kann bei der Rothglühhitze nicht in Verbindung mit arseniger Säure existiren, weil diese es alsdann unter Bildung von Arsensture zu Oxydul reducirt. Das Product dieser Zersetzung enthält arsensaures Kupferoxydul, einen sehr leichtflüssigen, die Tiegel leichter als Silberglätte durchfressenden Körper von tiefrother Farbe.

Kupfer und Silicium. Eine Verbindung von Kupfer mit Silicium lässt sich durch Glühen des feinzertheilten Metalls mit einem grossen Ueberschuss von Quarzsand und Kohle in einer mehrere Stunden anhaltenden Weissglühhitze herstellen. Man erhält das Siliciumkupfer in Körnern, welche man sammelt und durch Umschmelzen vereinigt. Aus auf diese Weise im Laboratorium des Verfassers dargestelltem Siliciumkupfer hatte die Bronzefabrik von Cottam in London die Güte, eine Medaille zu gies-

¹⁾ Traité des Essais T. II, p. 410.

sen. Der Guss fiel befriedigend aus, erforderte aber höhere Hitze zum Schmelzen als Bronze. Dick fand in diesem Siliciumkupfer 1,82 Proc. Kieselerde bei einem specif. Gewichte von 8,7. Es sieht dem Geschützmetall ähnlich in der Farbe, ist zähe und viel härter als Kupfer. Es liess sich in der Kälte walzen und hämmern, verhält sich aber durchaus rothbrüchig. Die Härte, die es durch Hämmern gewinnt, verliert es beim Ausglühen. An der Luft läuft es rasch an; in Salpetersäure getaucht, wird es schwarz, behält aber seine Farbe in einem Gemisch von Salpeter mit Fluorwasserstoffsäure. Eine Probe Siliciumkupfer enthielt mehr Silicium als jene Metalle, doch wurde nicht bestimmt, wieviel im höchsten Falle an Silicium das Kupfer aufzunehmen vermag. Eine an Silicium reichere Verbindung lässt sich durch Erhitzen von feinzertheiltem Kupfer mit Fluorsiliciumkalium (-Natrium) und Natriummetall (Deville) darstellen. Henry will auf diese Weise ein Product mit 10 bis 11 Proc. Silicium erhalten haben. Der Verfasser fand die Farbe der auf diese Weise dargestellten Verbindung von gelb bis zum Grauweissen wechselnd, je nach dem Siliciumgehalte, sehr hart, höchst spröde, leicht zu pulvern, auf dem Bruch von ausgezeichnetem Glanze; das Ansehen der Bruchfläche ähnelt der des Glases, wie bei den Legirungen von 2 Thln. Zink und 1 Thl. Kupfer, läuft aber in der Luft bald gelb an. Die Verbindung ist leichtflüssiger als Kupfer, wird stark von verdünnter wie concentrirter Salpetersäure angegriffen; die Lösung giebt einen dunkelgrauen Absatz und gelatinirt beim Abdampfen. Ein 5,2 Proc. Silicium enthaltendes Kupfer war gelbweiss, von hohem Glanze auf der Schnittfläche und leicht zerbrechlich, dabei schwer von der Feile angreifbar, leichtflüssiger wie Kupfer und von krystallinischem Bruch

Specifisches Gewicht. Die Schwierigkeit, Kupfer dicht und blasenfrei zu erhalten, ist wohl die Ursache der Abweichung in den Angaben des specifischen Gewichts. Berzelius fand dasselbe für das gegossene Kupfer = 8,83; bei demselben Kupfer, zu einer zwei Linien starken Stange ausgezogen, = 8,9463, und nach dem Auswalzen derselben der Länge nach = 8,9587. Marchand und Scheerer 1), welche diesem Gegenstand ein eingehendes Studium gewidmet haben, kamen zu folgenden Resultaten: Unter Flussspath oder einer Mischung von diesem mit Glas geschmolzen fiel das Kupfer stets blasig aus, während die Zusätze unvollkommen flossen; unter einer Mischung von Borax und Glas, Soda, Soda und Glas, Kochsalz, oder Soda und Kochsalz fiel das Kupfer von gutem Ansehen bei gut geflossenen Zusätzen aus. Die glänzendste und glätteste Oberfläche nahm es beim Schmelzen unter Glas mit Borax an. Drei Proben des reinsten russischen Kupfers, auf diese Weise geschmolzen. liessen dem Ansehen nach auf vollkommen tadelfreien Guss schliessen, und doch waren die specifischen Gewichte sehr verschieden, nämlich 8,089 -7,720 — 8,132. Beim Durchschneiden mit der Laubsäge zeigten die Proben

¹⁾ Journ. f. prakt. Chemie Bd. XXVII, S. 198.

voller Blasen, besonders in der Mitte, und hart unter der Oberfläche, he eine warzige Erhöhung besass. Da die fraglichen Proben alle ı abgekühlt waren, so wiederholte man die Schmelzung unter Glas, : Glas mit Kochsalz und unter Kochsalz allein bei sehr langsamer ihlung; die specifischen Gewichte stiegen alsdann respective auf 2 — 8,586 — 8,899. Langsame Abkühlung scheint daher das spehe Gewicht zu vergrössern. Die unter Kochsalz geschmolzene Probe völlig frei von Blasenräumen und von ebener Oberfläche. Marchand Scheerer bemerken hierzu, dass der einzige Fluss, welcher blasen-Kupfer gab, ein sauerstofffreier war, und geben der Möglichkeit Raum, die sauerstoffhaltigen Flüsse die Aufnahme von Sauerstoff aus der vermitteln, sowie dass der aufgenommene Sauerstoff bei dem Erkalvieder frei werde und die Blasen bilde. Die Unwahrscheinlichkeit r Erklärung ist schon oben berührt worden; die Analogie mit dem molzenen Silber kann nichts für das Kupfer beweisen, denn bei dem elzpunkt des Silbers hört seine Verwandtschaft zum Sauerstoff auf, end sie bei dem schmelzenden Kupfer noch sehr energisch ist. Ueber pecifische Gewicht des unter Salz geschmolzenen Kupfers wurden sechs schtungen angestellt: vier mit Cement- und zwei mit feinstem rusem Kupfer. Man fand die specifischen Gewichte respective 8,899 -5 — 8,907 — 8,891 — 8,921. Ob diese Unterschiede noch von schlossener Luft oder von Wägungsfehlern herrühren, mag dahingebleiben; immerhin ist die höchste Zahl als die richtigste zu beten.

Weitere Versuche hatten die Einwirkung eines hohen Drucks auf das fische Gewicht zum Gegenstand. Sechs verschiedene Proben Kupfert von 0,006 Meter Stärke und den specifischen Gewichten von resp. 5 — 8,933 — 8,939 — 8,933 — 8,934 wurden unter Kochsalz umgeolzen und das specifische Gewicht vor und nach der Pressung mit der aulischen Presse in einem stahlmörserartigen Apparat bestimmt:

	Druck.	Specif. Gewicht						
	Pfunde auf	vor der	nach der					
	1 Zoll (pr.)	Pressung						
	100000	8,899	8,919					
Cementkupfer	150000	8,885	8,928					
ocmentatopiei	300000	8,907	8,931					
l	100000	8,891	8,922					
D	200000	8,891	8,927					
Russisches Kupfer	212500	8,921	8,930					

Kupfer.

Das specifische Gewicht nimmt also unter Druck zu, aber um zo kleine Beträge, dass die Vermehrung kaum anders als kleinen Undichtheiten im Guss zugeschrieben werden kann.

Weiter untersuchte man den Einfluss des Drahtzuges auf die Diehts des Kupfers. Es diente dazu eine Probe des feinsten Demidoff-Kupfers, welches kaum eine Spur von fremden Stoffen enthielt. Die nachstehend bezeichneten Drähte wurden aus einem gehämmerten cylindrischen Stabs gezogen.

Die Proben sind in der Ordnung aufgeführt, wie sie mit abnehmender Dicke aus dem Drahtzug auf einander folgen. Die Wägungen sind bei 18°C und 752^{mm} Bar. vorgenommen.

												Dı	ırchmesser	Specif. Gew.
1.	Geschi	nied	ete	r	Stat				•				55 ^{mm}	8,9353
2.	Desgl.		•										26	8,9445
3.	Draht,	VOL	de	m	Zie	hen	n	ach	gel	888	en		22,2	8,9435
4.	Desgl.												19	8,9454
5.	Desgl.												15,9	8,9437
6.	Desgl.				•								13	8,9469
7 .	Desgl.	•											11,2	8,9432
8.	Desgl.												10,2	8 ,94 88
9.	Draht :	in d	er	Ro	thg	luth	r	acl	hge	las	sen		9,6	8,9391
10.	Desgl.						•						8,4	8,9459
11.	Desgl.												7,7 .	8,9438
12.	Desgl.												6,3	8,9450
13.	Desgl.												5,5	8,9414

Nach Marchand und Scheerer wird also das specifische Gewicht des Kupfers durch den Drahtzug etwas vermehrt, dabei nimmt es jedoch nicht an Härte zu.

Das specifische Gewicht von ungeschmolzenem, galvanisch niedergeschlagenem Kupfer in vier Proben sorgfältig bestimmt gab 8,914 — 8,900 — 8,905 — 8,843. Der Unterschied dieser Bestimmungen mag in der mehr oder weniger lückigen Beschaffenheit des Kupfers liegen. Bestimmungen des specifischen Gewichts von galvanisch niedergeschlagenem Kupfer von Dick im Laboratorium des Verfassers angestellt, gaben folgende Resultate:

Stück blasiges Kupfer, gewöhnlich gegossen						8,535
Stück von demselben Kupfer						8,505
Drath von demselben Kupfer, nicht nachgelassen .					. •	8,916
Draht von demselben Kupfer, nachgelassen						8,919
Kupfer in eine mit Holzkohlenpulver gefüllte Form	1 4	ge	gos	sen		8,946
Anderes Stück desselben Kupfers		•				8,952
Anderes Kupfer, wie das vorige gegossen						8,922

Specins	scne	8 6	rew	ıcr	It.				281
Draht davon nicht nachgelassen.									8,952
Draht von Kupfer unter Holzkohl	_						•		0.027
nachgelassen Derselbe Draht, nachgelassen									
Rupfer in Leuchtgas gegossen .									
Anderes Stück davon									

Wie man sieht, wird das specifische Gewicht des unter Holzkohle geschmolzenen und porös ausgegossenen Kupfers durch den Drahtzug so erhöht, dass es dem specifischen Gewicht des gezogenen Kupfers vom dichtesten Guss gleichkommt. Bei solchem Kupfer von dichtem Guss vermehrte das Ziehen das specifische Gewicht nicht, auch hatte das Anlassen keinen Einfluss. Das höchste von Marchand und Scheerer beobachtete specifische Gewicht eines auf 0,15^{mm} Dicke ausgehämmerten Drahts war 8,952, wird also von dem letzten obigen Probe von 8,958 specifischem Gewicht übertroffen.

Die Dichte von vier Proben krystallisirten, gediegenen Kupfers fanden Marchand und Scheerer in ausgewalzten Proben zu 8,940 — 8,935 — 8,933 — 8,962. Die vierte Probe war von Brasilien und gab bei der Analyse: Kupfer 99,56, Silber 0,30, Gold 0,08, Eisen 0,10.

Im Ganzen ergeben die vorstehenden Beobachtungen, dass das Kupfer durch Druck keine Verdichtung in seiner Masse an sich, sondern nur bezüglich der Blasenräume oder der durch Zusammenziehen des Metalls beim Erkalten entstehenden undichten Stellen erleidet.

Auch Ch. O'Neill hat die Veränderungen des specifischen Gewichts untersucht, welche das gewalzte Kupfer durch Hämmern und Anlassen erleidet. Ersagt darüber: In der ersten Reihe von Versuchen wurden zehn Proben von 250 bis 320 Grains aus einem 3/16 Zoll starken Blech geschnitten. Das mittlere specifische Gewicht derselben war, als man sie in einer Art Michebelpresse mit je fünfzehn Streichen verdichtete, 8,879 und fiel durch diese Behandlung um 0,024 also auf 8,855. Durch Nachlassen in rothglühendem Sand stieg es nach langsamem Abkühlen und gehörigem Reinigen auf 8,884. Eine zweite Reihe von Versuchen bestätigte die erste in den Hauptpunkten. Sie waren von einer bessern Sorte Kupferblech, im Gewicht von 420 bis 520 Grains, und hatten das mittlere specifische Gewicht von 8,898, welches durch Hämmern wie oben auf 8,878 fiel und durch Anlassen im Kohlenfeuer wieder auf 8,896 stieg. Bei einer dritten Reihe von Experimenten sank das specifische Gewicht durch fortgesetztes Himmern von 8,885 auf 8,867. Es würde danach gegen alle Erwartung das specifische Gewicht des gewalzten Kupfers durch Hämmern vermindert statt erhöht.

Leitungsfähigkeit für Elektricität. Bei den Versuchen über die Leitungsfähigkeit des Kupfers für Elektricität von Matthiessen und

Holzmann¹), welche in nachstehender Zusammenstellung übersichtlich gemacht ist, ist das Leitungsvermögen des gezogenen Silbers als Maass gewählt, und == 100 gesetzt:

		Nr. Leitungsfähigkeit des hartgezogenen Silberdrahtes = 100												
	1.	Reines Kupfer, mit Wasserstoff reducirtes Kupferoxyd	93,00	18,6°C.										
1	2.	Desgl. galvan. niedergeschlagen, ungeschmolzen	93,46	20,2										
- 1	3.	Desgl. " " käuflich "	93,02	18,4										
	4.	Desgl. Nr. 3 in Wasserstoff geschmolzen	92,76	19,3										
- 1	5.	Desgl. Wasserstoff durch geschmolzenes Kupfer												
- 1		Nr. 3 geleitet	92,99	17,5										
- 1	6.	Kupfer, enthaltend Kupferoxydul in nicht bestimmter												
- 1		Menge, galvan., an der Luft geschmolzen	73,32	, ,										
	7	Kupfer, enthaltend 2,50 Phosphor		17,5										
nicht nachgelassene Drähte, hartgezogen	8.	,, ,, 0,95 ,,	23,24	1										
8	9,	,, ,, 0,13 ,,	67,67	'										
50	10.	" " 5,40 Arsen	6,18											
Te	1	$, \qquad \qquad . \qquad 2,80 , \qquad \ldots \ldots \ldots \ldots$	13,14	'										
	12.	,, ,, Spur_,,	57,80											
ž	13.	" " 3,20 Zink	56,98	1 -										
<u>E</u>	14.	,, ,, 1,60 ,,	76,35											
_ (15.	, Spur ,	85,05	1 '										
8 \	16.	,, ,, 1,06 Eisen	26,95	1 '										
888	17.	., , 0,48 ,,	34,56											
ا <u>چ</u>	18.	,. ,. 4,90 Zinn	19,47	14,4										
ਚੁੱ	19.	$\dots \dots \dots \dots \dots \dots$	32,64											
두 [:	20.	., ., 1,33	48,52	1 '										
異門	21.	,	79,38	1 '										
울 [22 .	,, ,, 1,22 ,,	86,91	1 '										
- 1	23.	" " 3,50 Gold	65,36	18,1										
- 1	24.	,, 0,31 Antimon und 0,29 Blei	64,50	12,0										
- [1	25.	Kupfer, galvan. dicht, unter Holzkohle geschmolzen, in												
- 1		Leuchtgas gegossen (S. 273)	93,20	12,8										
	26.	Kupfer, poröse Barre von Nr. 25, gewöhnlich gegossen	94,80	13,0										
	27.	" galvan. niedergeschl., mit Holzkohle cementirt,	1											
		Silicium nebst Spuren von Eisen und Phosphor ent-	1											
		haltend (S. 270)	62,80	13,0										
1	2 8.	Kupfer, ebenso	63,2	14,2										

¹⁾ On the effect of the presence of metals and metalloids upon the electric conducting power of pure copper. — Trans. Roy. Soc. April 26, 1860. Ferner: Electric conducting power of copper and its Alloys by A. Matthiessen, Ph. Dr. Proceed. Royal Soc. Febr. 28, 1861.

]	Nr.	Leitungsfähigkeit des galvanisch gefällten ungeschmolzenen Kupfers bei 15,5°C. = 100°1)	Leitungs- vermögen	Temperatur der Beobachtung
ı	1.	Kupfer von Spanien (Riotinto) mit 2 Proc. Arsenik, nebst		
		Spuren von Blei, Eisen, Nickel, Kupferoxydul etc	14,24	14,8
1	2.	Kupfer von Russland (Demidoff) mit Spuren von Ar-		
Drähte		sen, Eisen, Nickel, Kupferoxydul	59,31	12,7
	3.	Kupfer, unbekannt, zäh, mit Spuren von Arsen, Eisen,		
Nachgelassone		Nickel, Kupferoxydul und Antimon	71,03	17,3
las	4.	Kupfer, unbekannt, bestes mit Spuren von Arsen, Eisen,		
8		Nickel, Kupferoxydul und Antimon	81,35	14,2
20	5.	Kupfer von Australien (Burra - Burra) mit Spuren von		
Z		Eisen und Kupferoxydul	88,86	14,0
1	6.	Kupfer von Amerika (Lake Superior) mit Spuren von	00.55	١ ٫
		Eisen, Kupferoxydul und 0,03 Proc. Silber	92,57	15,0

Geschichte der Kupferverhüttung.

Nach dem Zeugniss des alten Testaments, wenigstens der Uebersetzungen, ist das Kupfer den Israeliten der ältesten Zeit bekannt gewesen. Das häufige Vorkommen in gediegenem Zustande, die Leichtigkeit, mit der es in eine geschmeidige Form gebracht werden kann, und die Leichtigkeit durch Zusätze Härte anzunehmen mussten dem Gebrauch des Kupfers fühzeitig Eingang verschaffen. Auch für die Völker des classischen Alterthums war das Kupfer das für Waffen, Ackergeräthe und Werkzeug gebranchlichste Metall. Die griechischen Bezeichnungen χαλκός und die lateinische "aes" galten für das Kupfer und einige Legirungen gleichzeitig. weil diese letzteren nicht als Mischungen, sondern als verschiedene Färbungen ein und desselben Metalls angeschen wurden, wie noch heutzutage bei den Franzosen das Messing "cuivre jaune" heisst. Weil man, wie Plinius sagt, viel Kupfer aus einem Erz fertigte, "quem chalcitem vocant in Cypro, ubi prima fuit aeris inventio," nannte man das Kupfer später ses cyprinum, dann kurzweg cyprinum, woraus die modernen Bezeichnungen Kupfer, copper, cuivre etc. wurden. Alles Kupfer, welches sich nur giessen, aber nicht hämmern liess, also das rohe Kupfer nannten die Römer caldarisches, die Griechen χυτόν oder τροχεῖον (Scheibenkupfer), im Gegensatz einerseits zum hammergaren Kupfer, "aes regulare", ἐλτον, andererseits zum Schwarzkupfer "aes nigrum", γαλκός μέλας. Zu Zeiten Agrikola's

¹⁾ Report to the submarine Cable Committee of an investigation relating to the suses of the different Electric Conducting Powers of Commercial Copper. A. Mathiessen.

Kupfer.

geb. 1494, welcher sein berühmtes Werk "de re metallica" 1550 volendete, war die Kupferhüttenarbeit in den wesentlichen Punkten bereits dieselbe, wie heut zu Tage.

Kupfererze.

Diejenigen kupferhaltigen Mineralien, welche in den Kupferhütten Anwendung finden, sind die folgenden:

1. Gediegenes Kupfer. Das gediegene Kupfer ist ein häufiger Begleiter der übrigen Kupfererze und findet sich zerstreut in losen Sticken bald in der Form dünner Blätter, bald dendritisch, bald in massives Brocken, oft von bedeutenden Dimensionen; zuweilen findet man Stücke Erz, welche aus einem Kern von metallischem Kupfer in einer doppeltes Hülle von Rothkupfererz und kohlensaurem Kupfer besteht. Die reichsten Lager von gediegenem Kupfer, welche man kennt, sind die des Lake Stperior in Nordamerika. Aus diesen Gruben sind nach Brush im Jahre 1858 6000 Tonnen gewonnen worden. Nach einer anderen Mittheilung von Petherick sind im Jahre 1854 bei Minnesota nicht weniger als 40 Mann 12 Monate ununterbrochen mit der Förderung einer einzigen Masse von gediegenem Kupfer von 500 Tonnen Gewicht beschäftigt gewesen. Gediegenes Kupfer gilt im Allgemeinen für höchst rein, was jedoch durch die Analyse nicht in gleichem Grade bestätigt ist (vergl. die Seite 281 mitgetheilte). Das gediegene Kupfer des Lake Superior ist an einigen Stellen in sehr auffallender Weise von gediegenem Silber begleitet, aber nicht dsmit legirt. In einer Probe solchen Kupfers fand jedoch Hautefeuille:

Kupfer 69,28, Silber 5,45, Quecksilber 0,02, Gangart 25,25.

Nach den Hütten von Swansea in Wales wird eine grosse Quantität Erz aus Chili eingeführt unter dem Namen "copper sand" oder "copper barilla", welches aus 60 bis 85 Proc. metallischem Kupfer mit Quars besteht.

- 2. Das Rothkupfererz (Cu₂O); es enthält im reinen Zustande 88,78 reines Kupfer und ist Bestandtheil der Erze von Cornwall, Südamerika, Australien und vielen anderen Gegenden. Ein inniges Gemenge von Kupferoxydul mit Eisenocker kommt unter dem Namen Ziegelerz vor
- 3. Reines, natürliches Kupferoxyd (CuO) würde 79,28 Kupfer enthalten. Das Kupferoxyd kommt gewöhnlich nur als Ueberzug anderes Kupfererze, in staubartigen, mehr oder weniger zusammenbackenden Massen vor, und ist dann in der Regel sehr unrein. Ein ausgezeichneter Fundort ist der Lake Superior.
- 4. Der Malachit, das natürliche, grüne kohlensaure Kupferoxyd. Die reine Verbindung Cu O, CO₂ + Cu O, H O würde 57,33 Kupfer enthalten. Der Malachit findet sich zum Theil faserig (Atlaserz), theils erdig (Kupfergrün) und dann oft und stark mit Ocker verunreinigt. Er ist ein häu-

figer Gemengtheil der Kupfererze, wurde früher in grosser Menge von Australien eingeführt, und scheint in der Regel sehr rein zu sein.

5. Die Kupferlasur oder das blaue kohlensaure Kupfer würde m reinen Zustand 2 Cu O, CO₂ + Cu O, H O sein und 55,16 Kupfer enthalten.

Früher wurden beträchtliche Mengen dieses Erzes zu Chessy bei zun gewonnen. Auch von Australien wurde es eingeführt. Die Analyen, welche man darüber besitzt, sind in der Regel nicht von Durchthittsproben, sondern von reinen Handstücken gemacht. In den Eren von Kanmantoo in Australien z. B. fand der Verfasser Antimon und Vismuth.

6. Der Kupferglanz würde im reinen Zustande Cu₂ S sein und 9,79 Proc. Kupfer enthalten. So wie er wirklich vorkommt, enthält er ,5 bis 3,33 Proc. Eisen. Im Ganzen ein selten vorkommendes Erz, findet ch jedoch nicht selten in Cornwall.

Weit häufiger als die vorhergehenden kommen die folgenden Kupferne (mit Ausnahme des Kieselmalachit) vor, und nehmen einen weit überiegenden Antheil an der Gewinnung des Kupfers.

7. Das Buntkupfererz würde im reinen Zustand als $3 \text{ Cu}_2 \text{ S} + \text{ e}_1 \text{ S}_3$ 55,54 Kupfer enthalten. Es findet sich in der Regel derb und ur selten krystallisirt, kommt aber in sehr grosser Verbreitung und dabei it schwankendem Gehalt von Eisen oder Schwefeleisen vor, wie folgende nalysen zeigen:

	Plat	tner	Böcking	Phillips	Plattner	Berthier
	1.	2.	3. 4.		5.	6.
apfer	56,76	56,10	60,80	61,07	69,72	70,0
sen	14,84	17,36	13,67	14,00	7,54	7,0
hwefel	28,24	25,80	25,46	23,75	22,65	22,3
	99,84	99,26	99,93	98,82	99,91	99,3

Nr. 1. Von den Condurrowgruben in Cornwall. Nr. 2. Von Schwett. Nr. 3. Von Coquimbo in Chili. Nr. 4. Von Killarney in Irland. 5. Von Eisleben in Preussen. Nr. 6. Von Toscana.

Die rationelle Formel lässt sich für die meisten der untersuchten Buntpfererze nicht mit Sicherheit feststellen.

8. Der Kupferkies, Cu₂S + Fe₂S₃, oder wie man sonst schrieb: 1S + FeS, würde im reinen Zustande 34,8 Proc. Kupfer enthalten. Er von allen weitaus das verbreitetste Kupfererz, und findet sich an verbiedenen Orten in Europa und Amerika, am reinsten, wie es scheint, im scanischen, wenigstens fand Rammelsberg in acht verschiedenen Proben

286

Kupfer.

von dort nur geringe Beimengungen von Quarz. Die gewöhnlichen, von zugsweise aus Kupferkies bestehenden Kupferkiese sind häufig mit v Eisenkies vermischt, auch Nickel und Silber kommen als Begleiter v Es fanden im Kupferkies:

				H.	Rose	Hartwall	Phillips	
				a.	b.	c.	d.	
Schwefe	el		_	35,87	36,52	36,33	35,16	
Kupfer				34,40	33,12	32,20	30,00	
Eisen				30,47	30,00	30,03	32,20	
Quarz				0,27	0,39	2,23	2,64	
				101,01	100,03	100,79	100,00	

	Berthier								
	е.	f.	g.	h.	i.				
Schwefel	32,0	36,3	32,0	33,6	30,5				
Kupfer	32,6	32,1	33,3	31,2	34,0				
Eisen	29 ,2	31,5	30,0	32.2	32,0				
Quarz	3,2	_	2,6	1,6	2,0				
	97,0	99,9	97,9	98,6	98,8				

- a. Vom Ramberg im Sayn'schen; b. aus dem Fürstenbergschen; c. v Orrijärfoi in Finnland; d. sonstige krystallisirte Varität; e. von Allag in Piemont; f. von Allevard, Dep. Isère dergl.; g. aus Sachsen; h. von u bekanntem Fundort, sehr rein; i. von Cumbellès bei St. Sauveur (De Lozère).
- 9. Die Fahlerze finden sich an sehr verschiedenen Fundorten von sehr wechselnder Zusammensetzung, welche jedoch, wie es nachstehene Analysen zeigen, auf drei bestimmte Classen hinweist:

I.	Antim	onhaltige	Fahlerze.

	Rammels- berg	II. Rose	Bromeis	Rammels- berg
	1.	2.	3	4.
Kupfer	30,47	34,48	37,11 *)	. 7,95
Antimon	26 56	28,24	25,97	28,78
Silber	10,48	4,97	1,09	0,67
Eisen	3,52	2,27	4,42	2,24
Zink	3,39	5,55	5,02.	2,52
Blei	0,78	_	0,54	_
Schwefel	24,80	24,73	23,76	25,82
	100,00	100,24	97,91	97,98

^{*)} Mit 0,47 unaufschliessbarem Rückstand.

Nr. 1. Von Neudorf am Harz. Nr. 2. Clausthal am Harz. Nr. 3. Von Durango, Mexico. Nr. 4. Goslar am Harz.

II. Arsenhaltige Stoffe.

	Phillips	Rammels- berg	Plattner	Fearnley
	1.	2.	3.	4.
Kupfer	47,70	51,62	41,07	42,60
Arsen	12,46	19,03	18,87	19,01
Eisen	9,75	1,95	2,22	9,21
Zink	_	_	8,89	_
Blei	_	_	0,34	
Schwefel	30,25	26,61	28,11	29,18
	100,16	99,21	99,50	100,00

Nr. 1. Tennantit aus der Tresaveangrube bei Redruth in Cornwall. Nr. 2. Desgl. von da. Nr. 3. Jonasgrube in Freiberg. Nr. 4. Modum n Norwegen.

Antimon-Arsen-Fahlerze.

	Н. 1	Rose	Wittstein	Lowl`	H. Rose	Genth	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Kupfer	38,42	37,98	39,18	40,57	38,63	30,73	
Antimon	25,27	23,94	23,66	21,47	16,52	17,76	
Arsen	2,26	2,88	4,40	2,42	7,21	11,55	
Silber	0,83	0,62	_	0,56*)	2,37	10,53	
Eisen	1,52	0,86	6,99	2,92	4,89	1,42	
Zink	6,85	7,29	-	5,07	2,76	2,53	
Schwefel	25,03	25,77	25,64	26,10	26,33	25,48	
	100,18	99,34	99,87	99,11	98,71	100,00	

^{*)} Einschliesslich etwas Bergart.

Nr. 1. Von der Aurora bei Dillenburg, Strich roth. Nr. 2. Kapnik in Ungarn, Strich schwarz. Nr. 3. Von Cornwall. Nr. 4. Von Beresow in Sibirien. Nr. 5. Von Gersdorf bei Freiberg, Strich schwarz. 6. Nordcarolina, Strich rothbraun.

Fahlerze mit Quecksilbergehalt, nach Rammelsberg 0,52 bis 17,27 Proc., kommen in Ungarn, Tyrol, Toscana vor. Das wissenschaftliche Material ist bis jetzt nicht hinreichend, eine sichere rationelle Formel der Fahlerze aufzustellen.

10. Kieselmalachit (Dioptas), ein seltener vorkommendes, wasserhaltiges Silicat des Kupferoxyds folgender Zusammensetzung:

	Rammelsberg	Kittredge
	1.	2.
Kieselerde	32,55	40,09
Kupferoxydul	42,32	27,97
Eisenoxyd	1,63	4,94 Oxydul
Kalk	1,76	1,49
Bittererde	1,06	0,78
Wasser	20,68	24,73
Ţ	100,00	100,00

11. Atakamit (Salzkupfererz) eine wasserhaltige Verbindung von Kupferchlorür und Kupferoxyd, welches sich besonders im Chili findet. Field erhielt von zwei Proben:

Kupferoxyd		Chlor	Wasser
1.	70,74	11,94	17,79
2.	70,48	15,01	18,00

Nach den Kupferhütten von Swansea wurde viel von diesem Erz eingeführt.

Vom Probiren der Kupfererze.

Das Bedürfniss, den Kupfergehalt der zu verhüttenden Erze im Voraus, sowie der Hüttenproducte kennen zu lernen, welche während der Kupferarbeit im Grossen fallen, und danach Gang und Erfolg zu bemessen, hat in der Praxis die Erfindung oft sehr sinnreicher Mittel und Wege zur Folge gehabt, um sich diese wichtige Kenntniss in möglichst einfacher, sicherer und wenigst zeitraubender Weise zu verschaffen. So entwickelte sich die Hüttenprobirkunst der Jahrhunderte vor der Entstehung der wissenschaftlich analytischen Chemie, deren Vorläuferin sie ist. Umgekehrt wirkte diese auf die empirische Probirkunst kraft ihrer ungleich genaueren und micht selten einfacheren und handlichen Methoden zurück; zumeist die neueste Errungenschaft in dieser Richtung, die Maassanalyse oder, wie man sie auch mit einem sehr übel angebrachten Gallicismus bezeichnet, das Titrirverfahren.

Der gegenwärtige Stand der Hüttenprobirkunst, insbesondere auf den Kupferhütten, bezeichnet eben diese Reform des althergebrachten empirischen Verfahrens durch die wissenschaftlich gewonnenen Methoden.

I. Das althergebrachte Probirverfahren auf trocknem Wege.


Im Allgemeinen sind die hervorgebrachten Methoden, Kupfererze und kupferhaltige Hüttenproducte zu probiren, nur das auf den Versuch im Kleinen übertragenen Verfahren der Kupferarbeit im Grossen. Sie gehen wie diese darauf aus, den Kupfergehalt des Erzes, wenn dies wegen Geringhaltigkeit nothwendig, zuerst in einem aus Schwefelmetallen bestehenden Product, dem "Stein", zu concentriren, dann dieses concentrirte Product (oder bei reichen Erzen diese unmittelbar) zu einem mehr oder weniger mit anderen Metallen verunreinigten regulinischen Kupfer, dem Schwarzkupfer" zu reduciren, und endlich aus diesem Schwarzkupfer den Ertrag des reinen Kupfers mittelst des "Garmachens" darzustellen, wobei man Gangart, Bergart, dann die dem eigentlichen Erzbestand beigemengten fremden Metallverbindungen, insbesondere das Eisen, in die Schlacke schafft. Bei der Arbeit im Kleinen hat man nur an die Stelle der Oefen, Stadeln und gewöhnlichen Zuschläge, indem der Kostenpunkt nicht in Betracht kommt, Apparate Reagentien und Manipulationen gesetzt, welche bei dieser Scheidung des Fremden durch die Schlacke und Reindarstellung des Kupfers mehr Leichtigkeit und Genauigkeit verbürgen.

290 Kupfer.

Je nachdem man der verschiedenen Beschaffenheit der Erze oder weniger Rechnung trägt, und je nach Localitäten hat das Profahren verschiedene Ausprägungen und Modificationen erfahren, die hier im Einzelnen nicht berührt werden können.

A. Probirwerkzeuge und Agentien.


Oefen und Geräthschaften. Man bedient sich zum ren einer Art von Windöfen, Fig. 94, welche den senkrechten I schnitt eines solchen im Laboratorium in der Bergschule zu London



dergiebt. Der Aschenfall mit einem Register ef ver um den Zug zu reguliren. den Fuchs c und d stel Ofen mit einem 60 Fuss Kamin in Verbindung, d doch fünf solchen Oefen ge schaftlich ist. Das Maue des Ofens besteht inwend feuerfesten Steinen und is serlich durch gusseiserne I mit Bolzen und Schraube zusammengehalten. Die Mü ist mit einem Deckel aus festem Stein aus zwei T verschlossen; im Fall ma einen Tiegel herauszun hat, so braucht man statt aufzudecken, nur den kleine aufzuheben. In einem Of

abgebildeten Grösse, die man am besten mit Kokes heizt, kann ma bis vier Versuche auf einmal vornehmen.

Als Gefässe zur Ausführung der Schmelzproben im Feuer be sich die deutschen Probirer aus Thon geformter, topfartiger Tiege sogenannten "Probirtuten", Fig. 95 und 96. Für die Cornwa



Probe sind Schmelztiegel (Corsche) vorgezogen. Wenn m Versuche zugleich im Gange si markirt man die einzelnen Tieg Röthel. Zur bequemeren Handh besonders der glühenden Tiege dient man sich der Tiegelunte Fig. 99, A., von Gusseisen in reren Grössen. Die beiden gege stehenden Einschnitte dienen zu uemeren Fassen des Tiegels mit den Zangen, welche gewöhnlich von er früher beschriebenen Form Fig. 90 Seite 239 sind.



Zum Rösten der Proben bedient man sich thönerner Röstscherben, von der Gestalt einer flachen Schale, die man in gewöhnliche Muffeln einsetzt, Fig. 97; ähnliche beim Garmachen, Fig. 98.

Die Pfanne, Fig. 99, G, ist von Kupfer, und dient sowohl zum Waschen als zum Trocknen der Proben. Ausserdem bedarf man noch Löffel als Maass, welche gerade die nöthige Quantität des Flusses halten. Ferner Pfannen von Kupfer, worin man die Schmelzproducte in Wasser abschreckt, dann Zangen, wie Fig. 99, B, und Fig. 99, C, die erstere von Kupfer, die zweite von Stahl und Schaufeln, Fig. 99, F, um den



luss u. s. w. in die Tiegel einlaufen zu lassen. Zum Ausgiessen der chmelzproducte dienen die gusseisernen Formen, Fig. 99, H. Sie müssen zuweilen, um das Anhängen zu verhüten, mit dem Oellappen ausgerieben werden.

Die Spateln zum Rösten sind von der Form Fig. 99, I. Der Spatel ist mit der Feile blank zu erhalten, um das Anhängen zu verhüten, und darf nie für mehrere Versuche gleichzeitig gebraucht werden. Die Spatel werden von Schmiedeeisen, besser aber von Stahl hergestellt.

Sonst hat man noch einen Stahlamboss, Hammer, Meissel, eine starke gusseiserne Platte als Amboss, wobei man sich eines Ringes, Fig. 99, E, bedient, um das Wegspringen von Splittern zu verhindern. Ferner Mörser und Pistill, Fig. 99, D, aus Bronze oder Stahl mit einem Deckel und Siebe von verschiedener Feinheit, 40 bis 50 Maschen auf den Quadratzoll.

Der Gewichtssatz ist der bequemeren Rechnung wegen in sogenannte Cent getheilt nach der Skala:

$$100 - 50 - 25 - 20 - 15 - 12 - 10 - 9 - 8 - 7.$$

Flüsse und Reagentien. Bei den Proben sind die folgenden Fluss- und Oxydationsmittel üblich.

Die bei den Proben gebrauchten Flüsse und Reagentien sind: Calcinirter Borax, Spiegel- oder Fensterglas, allenfalls auch grüncs Flaschenglas, welche man glüht, in Wasser abschreckt und pulvert. Bleihaltige Gläser sind zu vermeiden. Gebrannter Kalk, den man sich am besten von cararischen Marmorabfällen verschafft, die man brennt, und zur bequemeren und vollständigeren Zertheilung löscht und nochmals zur Austreibung des Wassers erhitzt. Flussspath ist brauchbar, so wie er natürlich vorkommt, wenn man die Stücke sorgfältig ausliest, welche etwa Kupferkies, Zinkblende oder Bleiglanz enthalten; auch soll er frei von Quarz sein, weil es sonst schwierig ist, das richtige Gewicht zu bestimmen. Salpeter, wie er im Handel vorkommt; er kann entweder durch Zerreiben zerkleinert werden, oder dadurch, dass man eine gesättigte Lösung unter starkem Umrühren erkalten lässt und die ausgeschiedene Salzmasse zur Trockne eindampst. Das Kochsalz wird vorher getrocknet, verknistern gelassen und zerrieben. Trocknes kohlensaures Natron verschafft man sich am besten, indem man das krystallisirte Salz bis zur Vertreibung seines Salzwassers erhitzt. Der Weinstein dient als Reductionsmittel, der in dem Handel vorkommende weisse oder rothe rohe Weinstein besitzt wegen der beigemengten Farbstoffe etc. eine grössere Reductionskraft und ist daher vorzuziehen. Als Schwefel kann man gewöhnlichen zerstossenen Stangenschwefel oder auch Schwefelblüthe anwenden. Als kohlenhaltigen Zusatz benutzt man zuweilen Kolophonium, Talg, gewöhnlich aber feingestossene Holzkohle, am besten Kohlenstaub aus den Pulvermühlen; für manche Zwecke ist das Pulver der weniger leicht verbrennenden Kokes, Anthracite oder von Graphit vorzuziehen. - Als Bleioxyd kann Glätte oder das reinere chemische Präparat dienen. Metallisches Blei muss kupferfrei, überhaupt so sein, wie man es zum Abtreiben verwendet.

Sehr kupferreiche Erze müssen mit Schwefeleisen versetzt werden; nan kann dazu den gewöhnlichen Schwefelkies gebrauchen, wobei jedoch nit Sorgfalt völlig kupferfreie Stücke auszusuchen sind, in welcher Beniehung der in der Kohlenformation vorkommende Kies, der fast immer upferfrei ist, den Vorzug verdient.

Unter Fluss versteht man mit Salpeter versetzten Weinstein. Solche emenge, roher Fluss" genannt, verpuffen, wobei der Sauerstoff des alpeters die organische Substanz des Weinsteins unter Bildung von kohensaurem Kali oxydirt. Ist diese Oxydation vollständig, so entsteht mehr der weniger reines kohlensaures Kali mit oder ohne Ueberschuss von alpeter, der "weisse Fluss", der danach eine zugleich auflösende "solvirende") schlackenbildende und zugleich oxydirende Wirkung besitzt. st die Oxydation unvollständig, also zu wenig Salpeter vorhanden, so verwith die organische Substanz des überschüssigen Weinsteins, und man eralt ein Gemisch aus Kohle mit kohlensaurem Kali von reducirender (nicht xydirender) Wirkung, neben der auflösenden. Man verpufft den Fluss larch Anzünden mit einem glühenden Eisen im Tiegel und Umrühren. Als unwesentlicheren Bestandtheil, um die Flüssigkeit zu vermehren, setzt nan öfter Kochsalz zu. - Die Mischungsverhältnisse der Bestandtheile verden nach der Natur der Proben verschieden gewählt. Zu schwarzem luss nimmt man z. B. im Mansfeldischen auf 4 Theile Salpeter:

bei Erzen bis zu 40 Proc. Kupfergehalt 7 Thle. Weinstein

Statt des schwarzen Flusses aus Weinstein bedient man sich des benso wirksamen, aber viel leichter herzustellenden Gemisches aus gereiigter Pottasche mit Stärkemehl.

Den weissen Fluss erhält man, indem man ein Gemisch von gleiien Theilen, oder von drei Maasstheilen Salpeter, zwei Maasstheilen geinigten Weinstein und ein Theil Kochsalz, in einem weiten Schmelztiegel der einer eisernen Pfanne entzündet und so lange umrührt, bis die Veraffung vorüber ist. Man erhält eine poröse, graue oder röthlich graue asse, die man zu Pulver reibt. Einige Probirer nehmen statt gereinign Weinsteins gewöhnlichen rohen Weinstein, alsdann fällt aber das raparat in Beziehung auf seine oxydirenden Eigenschaften je nach dem ehalt des Weinsteins an organischen Substanzen ungleich aus; man thut iher gut, den Fluss vorher mit einem Stückchen Kupfer zu probiren, id wenn er zu "scharf" ist, mit etwas mehr Weinstein zu versetzen. ei der Verpuffung der Gemengtheile verwandelt sich die organische ibstanz des Weinsteins mit dem Salpeter, wie erwähnt in kohlensaures ali; der fertige weisse Fluss ist also ein Gemenge von kohlensanrem ali mit mehr oder weniger überschüssigem Salpeter, und kann daher ch direct aus beiden Salzen zusammengesetzt werden. Viele Probirer lten zweierlei weissen Fluss, einen mit mehr, den andern mit weniger berschuss von Salpeter vorräthig.

B. Auswahl der Proben.

Die Auswahl der Proben an den Gruben setzt grosse Umsicht und Erfahrung voraus, wenn die Proben wirkliche Durchschnittsproben sein und den wirklichen mittleren Kupfergehalt der betreffenden Erzpost angeben sollen. Sie werden gewöhnlich in Quantitäten von 1½ Pfd. eingeliefert, im Mörser abgerieben, fein gesiebt und wohl gemischt. Enthalten die Erze gediegenes Kupfer, so bleibt dies natürlich, weil nicht zerreiblich, auf dem Siebe zurück, und lässt sich nicht wohl gleichmässig in dem Uebrigen vertheilen. Man thut daher am besten, das Gewichtsverhältniss zwischen dem Siebrückstande und dem durchgegangenen Erz zu bestimmen und jedes für sich zu probiren.

Vorläufige Untersuchung. Vor der eigentlichen Probe ist es nothwendig, sich über die Natur des Erzes, seinen ungefähren Kupfergehalt, die Natur der beigemengten Gangart u. s. w. zu vergewissern, weil es von diesen Umständen abhängt, ob man bei der eigentlichen Probe eine Röstung vorzunehmen, ob man Salpeter oder Schwefel zuzusetzen hat u. s. w.

C. Das gewöhnliche deutsche Probirverfahren.

Kupfererze mit einem Gehalt von 1 Proc. Kupfer und weniger unterwirft man einem Rohschmelzen mit Zusatz von Fluss- und Reductionsmitteln. Als Flussmittel wendet man Glas (Flaschenglas) und Borax zu gleichen Theilen, als Reductionsmittel Kolophonium oder Stärkemehl au. Es ist eine nothwendige Voraussetzung, dass die Erze hinreichend Schwefeleisen (Schwefelkies) zur Bildung des Rohsteins enthalten, worin der Kupfergehalt concentrirt werden soll; wo dies fehlt, wie bei den obigen Erzen ist daher ein Zusatz von 15 bis 20 Proc. (kupferfreiem) Schwefelkies nothwendig, weil sonst das Kupfer in die Schlacke gehen würde.

Der gewonnene Robstein, oder wenn man hochhaltige Erze zu probren hat, diese unmittelbar, werden der Röstung im Röstscherben unter der Muffel unterworfen mit Zusatz von Kohle (kohlehaltigen Substanzen), oder (etwa dem halben Gewicht) kohlensaurem Ammoniak. Bei diesem mehrere (bis zu 12) Stunden dauernden Glühen der Probe unter Luftzutritt werden die flüchtigen Bestandtheile, vor Allem der Schwefel, dann zum grössten Theil, aber nicht vollständig Arsen und Antimon ausgetrieben, die beiden letzten deswegen nicht, weil sie bei der Röstung an sich stets antimon- und arsensaure Salze, also beständige Verbindungen bilden. Zur Verhinderung ihrer Bildung oder nach Umständen zu ihrer Zersetzung setzt man die Kohle, zur Zersetzung der etwa entstehenden schwefelsauren Salze das kohlensaure Ammoniak zu. Dieses setzt sich mit ihnen (das Bleisalz ausgenommen) zu schwefelsaurem Ammoniak um, welches

in der Hitze zerstört wird. Wenn die Probe keinen Geruch mehr entwickelt und eine erdige Beschaffenheit statt der kiesigen gewonnen hat, so ist die Röstung vollendet, und die Probe kommt zum

Schwarzkupferschmelzen. Dazu bedarf es der doppelten Mitwirkung einerseits von Flussmitteln, um die oxydirten fremden Metalle (Eisen) zu verschlacken, andererseits von Reductionsmitteln, um das Kupfer im regulinischen Zustande abzuscheiden. Diese Abscheidung ist nur dadurch möglich, dass das Kupfer die geringste Verwandtschaft zum Sauerstoff besitzt, sich also erst oxydirt und in die Schlacke geht, wenn diese bereits die anderen Metalle (Gold und Silber ausgenommen) aufgenommen hat. Um sicher zu sein, dass kein Kupfer in die Schlacke geht, unterbricht man die Arbeit, ehe jene Metalle gänzlich abgeschieden sind, so dass man vorerst ein noch unreines oder Schwarzkupfer gewinnt. -Man versetzt zu dem Ende die Probe auf 1 Thl. (ungeröstetes) Erz mit 3 Thln. schwarzem Fluss und dem halben Gewicht oder mehr mit Borax gemengten Glases. Die innig gemengten Substanzen trägt man in eine Probirtute ein, bedeckt sie mit einer Schicht (schwefelsäurefreien) Kochsalzes, legt einen Thonscherben auf und setzt das Ganze der Hitze der Muffel aus. - Zuweilen setzt man Blei zu, um die reducirten Kupfertheile besser zu sammeln, auch ist es gut, ein Stück Kohle in die Tute zu legen, weil alsdann weniger kohlehaltiges Reductionsmittel erforderlich ist, welches die Masse dickflüssig macht und die Abscheidung des Kupfers erschwert. - Nach einer halb- bis einstündigen Schmelzung ist die Probe fertig. Sie soll ein compactes Kupferkorn bilden. Ist die Farbe der Schlacke roth, so enthält sie Kupfer, findet sich zwischen Schlacke und Korn eine Schicht Stein, so war noch überschüssiger Schwefel vorhanden und ist Schwefelkupfer gebildet, in beiden Fällen ist die Probe unverlässig. Findet sich unter der gutgeflossenen Schlacke von entsprechender Farbe unmittelbar das Korn des Schwarzkupfer, so ist die Probe gelungen und kann zum

Garmachen geschritten werden. Es besteht darin, dass man das Schwarzkupferkorn bei hoher Temperatur mit Flussmitteln bei Luftzutritt ausschmilzt, bis der Rest der fremden Metalle oxydirt und verschlackt ist. Am gewöhnlichsten dient dazu Borax, etwa das gleiche Gewicht des Schwarzkupfers, und ein Garmachscherben, Fig. 98, in der hochrothglühenden Muffel. Sobald das Kupferkorn anfängt ruhig zu fliessen, einen grünlichen Schein anzunehmen, ist die Gare vorhanden; wenn die Probe ihre blanke Oberfläche verliert, sich wieder mit einer Oxydhaut überzieht und die Schlacke anfängt roth zu werden, ist sie etwas weniges überschritten. Man löscht die Probe nach Eintritt dieser Kennzeichen rasch im Wasser ab und reinigt die Probe, um sie als Garkupfer zu wiegen. Dem gefundenen Gewicht wird 1/10 als Verschlackungsverlust zugerechnet.

Ist viel Blei im Schwarzkupfer oder solches beim Schwarzkupfer

zugesetzt, so treibt man das Schwarzkupfer auf der Capelle ab, bis der Blick eintritt (vergl. weiter unten bei Abtreiben). Zur Bestimmung de dabei stattfindenden Kupferverlustes macht man gleichzeitig einen Controllversuch mit einer abgewogenen Menge reinen Kupfers.

Auf den Mansfeldischen Hütten pflegt man das Schwarzkupfer als Feilspäne durch Glühen bei Luftzutritt zu oxydiren, und dann die gebideten Oxyde mit schwarzem Fluss bei Zusatz von (blei- und arsenfreien) Glas und Eisenoxyd auf Garkupfer zu verschmelzen.

Die beschriebene gewöhnliche deutsche Probirmethode erfordert seht viel Uebung und ist dabei umständlich und zeitraubend, ohne durch sine entsprechende Genauigkeit zu entschädigen. Die von Plattner angegebene Methode, welche neben der Bestimmung des Kupfers auch die de etwa begleitenden Bleies, Wismuths, Kobalts und Nickels umfasst, gründe sich auf ähnliche Manipulationen und Erscheinungen wie die gewöhnliche, aber sie ist noch viel umständlicher, langwieriger, und die Genauigkeit, deren sie fähig ist, setzt in den acht aufeinanderfolgenden Operationen, auf denen sie besteht, eine an Virtuosität grenzende Geschicklichkeit voraus. In noch höherem Grade gilt das Letztere von Plattner's Methode, die Kupferprobe auf eine Reihe von quantitativen Löthrohrversuchen zurückzuführen. Solche Methoden dürfen durch die auf nassem Wege als verdrängt betrachtet werden.

C. Das Probirverfahren in Cornwallis.

1. Vorläufige Untersuchung und Classification.

Bei einem erfahrenen Probirer, besonders wenn er mineralogische Kenntnisse besitzt, wie dies immer der Fall sein sollte, genügt zur Ermittelung der Natur und Beschaffenheit der Erze in der Regel der blosse Augenschein, unterstützt durch Waschen des zerkleinerten Erzes in dem Becken, Fig. 99 G. In schwierigeren Fällen ist eine Untersuchung vor dem Löthrohr, oder gewöhnlichen chemischen Agentien, allenfalls auch eine vorläufige rohe Probe vor der eigentlichen entscheidenden am Platze.

Die Probirer pflegen sich im Allgemeinen nach den folgenden Unterscheidungen nach der Natur der Erzprobe zu richten:

I. Erze (oder sonstige kupferhaltige Producte) mit über 30 Proc. Kupfer, welche direct auf Rohkupfer, oder wenn auch vorher geröstet, doch wenigstens nicht auf Stein verschmolzen werden:

 Gediegenes Kupfer in Barren etc., welches nur gargemacht zu werden braucht;

 b. Erze, die Oxyd, Oxydul, Malachit, Lasur, kurz Sauerstoffverbindungen des Kupfers enthalten, und nur auf Rohkupfer verschmolzen und gargemacht zu werden brauchen;

c. Schwefelverbindungen des Kupfers enthaltende, entweder rein oder mit Arsen oder Antimon, ferner reicher Kupferstein u.s.f. welche eine Röstung zur Oxydirung des Kupfers voraussetzen, um dann zu Rohkupfer verschmolzen und gargemacht zu werden.

- II. Erze etc. mit einem Kupfergehalt unter 30 Proc., welche eine läufige Schmelzung auf Stein zum Behuf der Entfernung der erdigen bstanzen und der Gangart so wie der Concentration erheischen:
 - a. Erze, der Art mit einem Ueberschuss von Schwefel, welche Entfernung dieses Ueberschusses und Ueberführung eines Theils des Eisens und sonstiger fremder Metalle in die Schlacke bedürfen, z. B. Kupferkies mit oder ohne Schwefelkies, Zinkblende oder Bleiglanz u. s. f.;
 - b. Erze, die arm an Schwefel sind, und deshalb zum Behuf der Steinbildung einen Zusatz von Schwefel oder von Schwefel und Eisen bedürfen und zwar
 - α. Kupferglaserz;
 - β. Schlacken oder arme Erze mit Kupferoxyden, kohlensaurem Kupferoxyd u. s. f.;
 - Arme antimon- und arsenhaltige Erze, nach vorhergegangener Oxydation durch Röstung.
 - c. Erze, welche ohne Weiteres durch unmittelbare Schmelzung Stein geben, wie Buntkupfererz, Erze die Kupferoxyd und Schwefelkupfer gemischt enthalten.

Nach Maassgabe dieser verschiedenen Charaktere der Erzprobe ist die Wahl und die Menge der Flussmittel und Zusätze zu bemessen, ebenso die Quantität, welche man bei der Probe in Arbeit nimmt. Die letztere ist bei Erzen von einem Kupfergehalt

unter 1	O Procent	61,00	×	-41		1	6,5	Grm.
von 10	bis 30 Procent						13,0	**
von 20	Procent und da	rüber					26.0	

2. Grundzüge des Verfahrens selbst.

Der Hauptpunkt des Cornwall'schen Probirverfahrens besteht in der Concentration des Kupfers in dem Steine. Verschiedene Probirer pflegen zwar mit verschiedenen Abweichungen zu verfahren, die jedoch stets untergeordneter Art und immer auf folgende vier Hauptarbeiten zurückzuführen sind.

L Schmelzen auf Stein. Durch die Behandlung des Erzes mit Salpeter, oder durch die Röstungen, welche vorausgehen, wird ein Theil des Schwefels ausgetrieben, und derjenige Theil des Eisens, der mehr vorhunden ist, als zur Steinbildung erforderlich, oxydirt. Bei der Schmelzung geht dieses Eisen in die Schlacke (Kieselsäure- oder Borsäureverbindung), während das Kupfer mit dem Reste des Eisens und Schwefels, auch mit Antimon, Zink u. s. w., wenn solche vorhanden sind, den Stein

bilden. — Bei dieser Schmelzung werden die Zusätze von Fluss- und Oxydationsmitteln nicht gewogen, sondern mit dem Maasslöffel zugemessen, weil es nicht sowohl darauf ankommt, dass sie in einer genau bestimmten Menge, sondern vielmehr darauf, dass sie im Ueberschuss vorhanden sind. Das Meiste ist dabei der Erfahrung und Uebung überlassen. Die Quantität der Zusätze soll nicht unter etwa 40 bis 50 Grm. betragen, weil alsdann auch die wichtige Bedingung einer vollständigen Bedeckung der Schlacke mit Stein, besonders beim Ausgiessen erfüllt wird. Ein gutes Verhältniss von Flussmittel ist beispielsweise 10 Grm. Borax, 10 Grm. Glas, 13 Grm. Kalk und 13 Grm. Flussspath. Einer oder der andere dieser Zusätze kann ohne Schaden wegbleiben, wie z. B. viele Probirer ohne Glaszusatz schmelzen u. s. f.

II. Rösten des Steins. Durch das Rösten des Steins, der als eine Verbindung von halb Schwefelkupfer mit Schwefeleisen anzusehen ist, wird der Schwefelgehalt vollständig als schweflige Säure ausgetrieben, während sich das Kupfer in Oxydul und das Eisen in Oxyd oder Oxydoxydul verwandelt. Zuweilen ballt sich das Steinpulver beim Rösten zusammen, was davon herrührt, dass die Schwefelmetalle, besonders das Schwefelkupfer wenn dieses vorwiegt, anfangen zu schmelzen. Bei zu niedriger Rösttemperatur entsteht eine Neigung zur Bildung von basischschwefelsaurem Kupfer, dessen Zerzetzung Schwierigkeiten macht, besonders bei den Temperaturen, auf die man beim Rösten eingeschränkt ist, wenn man eine Einwirkung der Tiegelsubstanz auf die Probe vermeiden will. Bei Gegenwart von Schwefelblei verwandelt sich dieses im Verlauf der Röstung in Bleioxyd und in schwefelsaures Blei, welche sich bei der nachfolgenden Schmelzung zu Schwefelblei und metallischem Blei reduciren, letzteres geht in das Kupfer über. Aehnlich verhalten sich Zink, Zinn. Antimon und Arsenik.

III. Schmelzung auf Rohkupfer. Die Temperatur soll dabei jedenfalls so hoch sein, dass das Eisen zu Oxydul reducirt und als solches durch den Borax verschlackt, das Kupfer zu Metall reducirt wird und zu einem König zusammenschmilzt. Die Schlacken enthalten sehr wenig oder doch nicht mehr Kupfer als praktisch vernachlässigt werden kann; der Kupferkönig enthält stets etwas Eisen und Schwefel, gelegentlich auch von sonstigen fremden Metallen zurück. — Die Zusätze, welche man gewöhnlich bei dem Steinschmelzen anwendet, sind Weinstein und Salpeter mit Ueberschuss des ersteren. Andere Zusätze sind mehr wechselnd; viele Probirer nehmen Borax, andere Glas, noch andere Kochsalz. Die zuzusetzenden Mengen wechseln natürlich mit der Menge des Steins, den die Probe liefert; im Laboratorium der Bergschule zu London sind folgende Grenzverhältnisse angenommen:

	Kohlensaures Natron								3	bis	10	Grm.	
	Weinstein								3	13	10	99	
	Borax .		ı			1			1		2	2	

	Weinstein	÷						3 b	is 1:	Grm.
2.	Salpeter				,		7	0,5 ,	, :	3 "
	Borax .		1			7.		1 ,	, 1 5	2 11

Bei dem Probiren von Erzen, die direct auf Rohkupfer verschmolzen werden, wie die ockerreichen Erze des Kupfers, ist es besser bei Gegenwart von Kieselerde und wenn wenig oder kein Kalk und Eisenoxyde vorhanden, von beiden Basen je 1,3 bis 3 Grm. zuzusetzen, weil man nur alsdann sicher sein kann, dass möglichst wenig Kupfer in die Schlacke geht. Zu beachten ist, dass auch ein Ueberschuss von Borax das Eingehen des Kupfers in die Schlacke begünstigt. — Beim Probiren von Garder Rohkupferschlacken wendet man am besten folgende Mischung an:

Kohlensaures	Na	tre	on	19.					3	Grm.
Weinstein	10			14			3	bis	6	17
Kohlenpulver	100	100	2		(4)	1	0,3	3 ,,	0,	6 ,

IV. Das Garmachen. Das Garmachen besteht aus zwei verschiedenen Stufen, in der ersten Stufe wird das Metall geschmolzen und in Guss erhalten, bis es blank und klar fliesst. Die fremden Metalle, von denen das Kupfer Spuren zurückhält, oxydiren sich und treten an die Oberfläche, ebenso entweicht der Schwefel als schweflige Säure. In der zweiten Stufe wird unter dem Einfluss der garenden Zusätze ein Theil des Kupfers oxydirt, der sich als Kupferoxydul in dem Metall auföst und das Kupfer in Garkupfer verwandelt. Ein gewisser Theil des oxydirten Kupfers geht mit den fremden Metallen in die Schlacke, wird aber grösstentheils durch die darauf folgende Schmelzung dieser Schlacke mit reducirenden Flüssen wieder erhalten. Wenn man Kupfer unter einer Decke von Kochsalz schmilzt, so wirken beide chemisch auf einander ein unter Bildung eines rothen, bis jetzt nicht genauer untersuchten Körpers.

Praktische Ausführung. I. Steinschmelzen. Wenn eine döstung vorausgeht, so benutzt man den Tiegel, worin man röstet, auch deich zur folgenden Operation des Schmelzens; wenn man in einem döstscherben röstet, so benutzt man diesen selben Röstscherben nachher uch beim Rösten des Steins. Das Rösten wird am besten bei dunkler othglühhitze vorgenommen und so lange fortgesetzt, bis nach etwa zehn linuten die blaue Schwefelflamme aufhört und die Oberfläche braunroth assieht, worauf sie unter denselben Vorsichtsmaassregeln, wie die nicht gesteten Erze, verschmolzen werden. Diese Maassregeln bestehen hauptschlich in einer möglichst innigen Mischung mit dem Spatel und Bedecken it einer mässigen Schicht Borax oder auch des zuzusetzenden Gemisches. Anfang der Schmelzung, welche 15 bis 20 Minuten in Anspruch nimmt, acht sich eine Gasentwickelung bemerklich, welche von der Entwickelung n Kohlensäure, schwefliger Säure, salpetriger Säure und Wasserdämpfen rrührt. Gegen den Schluss der Schmelzung geht der Inhalt des Tiegels

in ruhigen Fluss, worauf man denselben aus dem Feuer hebt, durch eine schwenkende Bewegung das etwa an den Seiten Hängende mit dem Uebrigen vereinigt und dann die Schmelzproducte in die Eisenform, Fig. 99 H, ausgiesst. Den entleerten Tiegel untersucht man genan auf etwa an der inneren Seite anhängende Körner von Stein. Wenn die Schlacke angzogen hat, so hebt man den Tiegel mit der Zange auf, taucht ihn einige Male in kaltes Wasser und lässt ihn dann in der Luft abkühlen, weil sich dadurch die Schlacke besser von dem Stein scheidet und bei der Sprödigkeit des letzteren gewaltsamere Mittel, wie Hammerschläge u. s. w., zu vermeiden sind.

Nach der Trennung sind die beiden Producte genau zu besichtigen. Wenn Theilchen des Steins der Schlacke anhängen oder in Körnern darin eingesprengt sind, so muss die Schlacke mit Schwefel oder Eisenkies umgeschmolzen werden, worauf man das Verlorene als eine zweite kleinere Quantität Stein erhält; wenn Theilchen der Schlacke dem Stein anhängen, so löst man sie mit der Schneide des Spatels vorsichtig ab.

Die Schlacke ist in der Regel undurchsichtig, mehr oder weniger glasig und von einer Farbe, welche vom Weissen ins Graue, Blassgrüne, Flaschengrüne und Schwarze wechselt. Zuweilen zeigt sich eine vom Eisenoxyd herrührende blaue Farbe, welche von der durch Kupferoxyd hervorgebrachten wesentlich abweicht.

Eine gute Schlacke löst sich leicht und ist sehr geneigt unter mässigem Druck in kleine, scharfkantige Stücke zu zerspringen. Ist die Schlacke zu glasig, so hängt sie zu fest an dem Stein und ist durch Umschmelzen mit vermehrtem Zusatz von Kalk oder Flussspath zu verbessern. Ein Ueberschuss dieser Flussmittel macht die Schlacke steinig, zähflüssig und geneigt den Tiegel anzugreifen. Gewöhnlich giebt man beim Schmelzen auch Salz zu, welches die Mischung während des Schmelzens bedeckt. Dieser Gebrauch jedoch ist nicht ganz zu billigen, denn er erleichtert zwar das Ausgiessen und die Entwickelung der Gase von der Oberfläche, aber durch den Rauch, den es bildet, und durch seine grosse Dünnflüssigkeit hindert es den Probirer die gehörige Beschaffenheit der Schlacke wahrzunehmen.

Sieht das beim Schmelzen gebrauchte Salz statt grauweiss röthlich aus, so ist dies ein Beweis, dass es Kupfer enthält.

Stein von guter Beschaffenheit gesteht mit convexer Oberfläche, ist rothbraun, weich, voll Sprünge und leicht zu zerreiben. Die rothbraune Farbe rührt von feinzertheiltem, eingesprengtem Kupfer her. Wenn der Stein dem sogenannten "blue metal" entspricht, so hat er eine blaue Farbe. Sein Kupfergehalt wechselt von 40 bis 60 Proc., sollte aber so nahe wie möglich um 50 Proc. spielen, weil er sich dann am besten für die Röstung eignet. Weicht der Stein von dieser mittleren Beschaffenheit ab, so ist er entweder zu roh, wie man sagt, oder zu fein. Ein roher Stein ist matt, grobkörnig, nicht oder wenig convex an der Oberfläche, die gewöhnlich blasig erscheint, verhältnissmässig hart, und wechselt in der Farbe je nach dem

tniss des Eisens und Kupfers vom Grauen bis ins Messinggelbe, tens auf dem frischen Bruche, während die Oberfläche sehr bald urpurfarbig oder blau anläuft. Der Bruch ist krystallinisch, faserig örnig.

er feine Stein bildet im Gegentheil eine sehr convexe, sehr glatte tallglänzende Oberfläche von nahezu schwarzer Farbe; sein Bruch artig, von dichter Structur und dunkelgraublau. Ein solcher Stein nältnissmässig hart, schwer zerreiblich, schwieriger zu rösten und theils von einer nicht gehörig kupferfreien Schlacke begleitet. Bei tändiger Schmelzung, bei Ueberschuss von Schwefeleisen oder wenn ein Wasser eingetaucht, besitzt der Stein mitunter die Eigenschaft allen.

e chemische Zusammensetzung der drei erwähnten Sorten von Stein n besten aus folgenden im Laboratorium des Verfassers von Dainusgeführten Analyse, von Proben aus der Hand eines geübten Proron Cornwall hervor.

		metal).	"Go (blue n	Marie Control	"Fi (white	metal).		
and:	Gefunden	Berech.*)	Gefunden	Berech.*)	Gefunden	Berech.*		
	27,74	26,90	58,61	58,28	72,70	73,08		
	35,05	35,70	16,50	17,18	5,42	5,38		
d	37,10	37,40	24,76	24,54	21,80	21,54		
	99,89	100,00	99,57	100,00	99,92 100,00			
neben-	2Cu ₂ S,	3 Fe ₂ S ₃	3 Cu ₂ S,	2 Fe'S	6Cu ₂ S, FeS			
Formeln	Cu2S,	11/2 Fe2 S3	Cu2S, 2	FeS	Cu2 S, 1	FeS		

mmtliche Zahlen sind das Mittel aus je drei Beobachtungen. Man ate das Kupfer mittelst titrirter Lösung von Cyankalium, das aittelst einer solchen von doppelt-chromsaurem Kali, den Schwefel wefelsauren Baryt.

Zum Behuf der Röstung des erhaltenen Steins zerreibt man in einem Mörser und spült den Mörser mit etwas Kohlenpulver Die Röstung wird im Tiegel oder besser im Röstscherben in der mit offener Vorsatzthür mit allmälig gesteigerter Hitze vorgen, während man von Zeit zu Zeit umrührt. Ist die Röstung beenmuss die Probe, wenn die Behandlung richtig war, noch pulversein. Erscheint sie zusammengeballt und klumpig, so muss sie ites Mal mit Anthracitpulver abgerieben und nochmals geröstet. Röstet man, wie es bei den gewöhnlichen Probirern üblich, im

Tiegel, so muss der Tiegel im Feuer etwas schräg gestellt und anfangs ununterbrochen umgerührt werden.

Die Röstung gilt als beendigt, wenn sich kein Geruch mehr nach schwefeliger Säure entwickelt und erfordert 40 bis 45 Minuten.

III. Rohkupferschmelzen. Man mischt den gerösteten Stein in demselben Tiegel, sofern man sich nicht des Röstscherbens bedient hat, mit dem erforderlichen Flussmittel, und sucht die Probe möglichst rasch zu schmelzen, indem man den Tiegel in scharfes Feuer einsetzt. Sobald die Gasentwickelung aufgehört hat - nach 10 bis 15 Minuten - giesst man den Inhalt in die Form und kühlt, wenn er hinreichend erstarrt ist, durch Eintauchen in Wasser. Die Schlacke soll schwarz, glasig und weich sein, rothe Flecken oder Streifen rühren von Mangel an Reductionsmittel, Ueberschuss an Borax, unrichtiger Temperatur oder zu lange fortgesetzter Erhitzung her und sind Beweise vom Kupfergehalte der Schlacke. Diese ist erforderlichen Falls einer zweiten Schmelzung zu unterwerfen und der entleerte Tiegel ist jeder Zeit sorgfältig auf etwa anhängende Kupferkörner zu untersuchen. Der Kupferkönig soll leicht, scharf und sauber von der Schlacke losgehen. Ist seine Oberfläche schwarz oder mit Stein überzogen, so ist dies ein Beweis, dass die Röstung unvollständig und Schwefelmetalle der Oxydation entgangen sind. Eine solche Probe ist als misslungen zu betrachten. Im entgegengesetzten Falle ist die Oberfläche des Kupferkönigs convex, nach der Mitte zu etwas rauh; er bricht kurz unter dem Meissel auf einen Hammerschlag. der Bruch ist feinkörnig, matt und grau oder orangefarbig. Nur beiganz reinen Erzen gleicht er mehr dem gewöhnlichen reinen Kupfer.

Die Gegenwart von fremden Metallen ist jedoch von grossem Einfluss auf seine Beschaffenheit. - Ein Eisengehalt von 1 Procent und mehr giebt dem Rohkupfer eine blassere Farbe, eine weniger convexe Oberfläche und mehr Härte; bei grösserer Strengflüssigkeit ist er zur Bildung eines unvollkommenen geschmolzenen Königs von unregelmässiger Form geneigt. Eisenreiche Könige entstehen besonders bei Ueberschuss von Reductionsmitteln und allzu hoher Temperatur. - Zinn macht das Rohkupfer härter, von mehr brauner Farbe im Aeusseren; auf den Bruch hat das Zinn selbst bei einem Gehalt von 5 Procent wenig Einfluss, nur dass die Bruchfläche etwas blasser wird. - Bei Gegenwart von Blei, selbst in grösserer Menge, bleibt die äussere Kupferfarbe, die Weichheit und Dehnbarkeit ungeändert, aber der Bruch weicht charakteristisch durch seine matte, körnige Beschaffenheit und blaugraue Farbe ab. Gewöhnlich hat das Vorhandensein von Blei zur Folge, dass sich neben dem Rohmetall noch etwas Stein bildet, und ist deswegen eine für den Probirer höchst störende Erscheinung. - Antimon macht den Kupferkönig hart und spröde und giebt dem Bruche eine matte graugelbe Farbe, die zuletzt bei einem Gehalte von 10 Procent und darüber ins Eisengraue übergeht. - Bei Gegenwart von Zink bleiben die Eigenschaften des Kupfers im Wesentlichen ungeändert, nur dass es mehr ins Gelbe zieht und zu einem mehr faserig krystallinischen Bruch neigt. — Arsenik wirkt ähnlich wie Antimon. Nickel macht das Kupferhärter und blasser von Farbe. — Silber und Gold, welches jedoch selten vorkommt, können bei der geringen Menge, in der sie überhaupt aufzutreten pflegen, aus der Eigenschaft des Kupfers nicht erkannt werden.

IV. Das Garmachen. Man verwendet dazu den beim Schmelzen zum Rohkupfer gebrauchten Tiegel, den man gehörig ins Feuer einsetzt, so zwar, dass er mit der Mitte genau unter der Fuge der beiden Deckplatten des Windofens steht. Erst, wenn der Tiegel die hellrothe Glühhitze angenommen hat, senkt man den Rokkupferkönig rasch ein und schliesst den Ofen, aber so, dass man durch den Spalt die Schmelzung beobachtet, die alsbald eintritt. Zunächst bemerkt man eine leichte Gasentwickelung von der anfangs trüben Oberfläche des Metalls, aber nach einer kurzen Zeit klärt sich die Oberfläche des Metalls von der trübenden Oxydhaut und erscheint an dem Rande hell und glänzend, während die Mitte ein helles blaugrünes Licht verbreitet. Diese Erscheinung heisst in der Kunstsprache der Probirer das "Auge" (eye) oder der "Stern" (star). Sobald sie eingetreten, giebt man auf die Metallflächen den in der Kupferschaufel, Fig. 99 F, bereitgehaltenen garenden Fluss, lässt das Feuer bei geschlossenem Ofen noch ungefähr 2 Minuten einwirken, nimmt dann den Tiegel heraus und giesst den Inhalt in die Form. Der Garkupferkönig soll dabei stets mit Schlacke bedeckt sein. Nach dem Erstarren fasst man ihn mit der Zange und taucht ihn mit der unteren Fläche rasch ins Wasser, wodurch die Schlacke sich leicht loslöst. Das ganze Garschmelzen soll nicht mehr als 5 bis 10 Minuten dauern.

Die Schlacke ist in der Regel grau, fleischfarbig oder hellroth, seltener blau, blaugrün oder grün durch Gehalt an Kupferoxyd; ausnahmeweise auch tiefroth von Kupferoxydul, wenn die Oxydation vor dem Einbringen des Flusses zu weit gegangen oder wenn der Fluss selbst zu stark oxydirend wirkt.

Der König selbst hat eine mehr oder weniger ebene, mit einem dünnen orangerothen Anfluge überzogene Oberfläche und ist dabei weich, hämmerbar, dehnbar, schwer brechend und auf dem Bruche von seidenfarbenem Ansehen; oder, und zwar gewöhnlicher, ist er mehr übergar und hat alsdann eine Einsenkung in der Oberfläche und einen körnigen Bruch, bei einer mehr ins Purpurne spielenden Farbe. Erforderlichenfalls, wenn er nicht gar genug ist und im Ansehen dem Rohkupfer noch gleicht, muss das Garmachen wiederholt werden. Beim übergaren oder verbrannten Kupfer, wie man es nennt, ist die Oberfläche rosa oder scharlach, das Metall spröde, der etwas poröse Bruch tiefroth und die Schlacke schwer abzutrennen. Gewöhnlich setzt man beim Garmachen auch Kochsalz zu, es mässigt die allzu rasche Einwirkung der übrigen Flussmittel, unterstützt die Abscheidung des Antimons, Bleies u. s. f., aber es ist kein nothwendiger Zusatz. Bei sehr unreinem Rohkupfer, d. h. bei einem stark Eisen, Zinn, Blei, Antimon, Zink u. s. w. haltenden, ist eine kleine Quan-

tität von Borax mit dem Rohkupfer in den Tiegel eingelegt von Nutzen, insofern es die Oberfläche durch Auflösen der Oxydhaut rascher reinigt. Manche Probirer pflegen den Rohkupferkönig mehrmals hintereinander mit dem garenden Fluss zu schmelzen, was man das "Waschen" (washing) nennt. Blei ist beim Garmachen schwer abzuscheiden, ohne dass zu viel Kupfer in die Schlacke geht, ähnlich das Antimon, dessen Abscheidung jedoch durch einen kleinen Bleizusatz sehr erleichtert wird. Ein Gehalt von Zinn verzögert das Eintreten des "Auges". Der Silbergehalt der Erze wird nicht abgeschieden, sondern sammelt sich jederzeit ganz oder nahezu so im Kupferkönig, beträgt jedoch selten über 1 Proc des Erzes. Im Fall seine Quantität so gross ist, dass er Einfluss auf die Richtigkeit des Kupfergehalts ausübt, so ist der erhaltene Kupferkönig zugleich auf Silber zu probiren, und dieses in Rechnung zu bringen.

Die Schlacke vom Garschmelzen wird zerrieben, mit Weinstein geschmolzen, ausgegossen, geschmolzen, nach dem Erkalten zerschlagen und auf eingeschlossene Kupferkörner (prills) untersucht. Diese Körner wiegen nicht über 0,5 bis 3 Decigrm.; sie werden gesammelt und mit dem eigentlichen Kupferkönig gewogen.

Im Allgemeinen ist das Garmachen der bei weitem schwierigste Theil des Probirens und die Hauptquelle der Abweichung verschiedener Versuche mit gleicher Probe.

3. Einfluss der fremden Metalle auf die Probe auf trocknem Wege.

Zinn kommt in den Kupfererzen entweder als Zinnstein (Zinnoxyd) oder als Schwefelzinn vor. Das Zinnoxyd geht bei der Schmelzung mit Salpeter grösstentheils in die Schlacke; ist das Zinn als Schwefelmetall vorhanden, oder wenn andere Schwefelmetalle in grösserer Menge zugegen sind, so ist es zweckdienlich, stärker zu rösten. Es entsteht dann ein concentrirterer Stein und das Zinn ist geneigter in die Schlacke als Oxyd zu gehen.

Eisen, der gewöhnlichste Bestandtheil der Kiese. Bei der Behandlung des Schmelzens und Röstens mit Salpeter hat es nicht die geringste Schwierigkeit, selbst grössere Mengen von Eisen als Oxyd in die Schlacke zu treiben.

Zink ist kaum anders vorhanden als in der Gestalt von Blende. Auch hier gilt dasselbe wie bei dem Eisen bezüglich der Calcination und der Schmelzung mit Salpeter, sobald nur Eisen und Schwefel hinreichend vorhanden ist zur Bildung des Steins.

Blei ist in der Regel nur eingemengt als Bleiglanz, oft aber auch als wahrer Bestandtheil, wie bei manchen Fahlerzen vorhanden. Seine Gegenwart ist mit grossen Unbequemlichkeiten für den Probirer verbunden, weil selbst bei länger fortgesetzter Röstung das Blei nicht in die Schlacke, sondern stets in den Stein geht. Man verfährt am besten in

r Weise: Wenn das Erz Schwefelkies enthält, so kann eine voride Röstung oder der Zusatz von Salpeter unterbleiben und das
Weiteres auf Rohstein verschmolzen werden. Ist dieser gehörig
, so wirft man einige Gran Eisendraht oder taucht das Ende
ienstabes ungefähr 10 Minuten lang ein, worauf man den Stein
und erkalten lässt. Beim Loslösen des Steins findet sich dann
interen Fläche ein Bleikönig, den man nach dem Zerstossen des
a Mörser auslesen kann. Der Stein wird dann wie gewöhnliches
irt; das Blei enthält aber etwas Kupfer, welches auf irgend eine
Weise, z. B. durch Maassanalyse, zu bestimmen ist. Enthält das
en Schwefelkies, so muss dieser zugesetzt werden.

timon. Ein sehr gewöhnlicher Bestandtheil der Fahlerze einer Gattung. Bei reichen Erzen thut man am besten, dieselben zu obei aber mit der grössten Vorsicht das Zusammenballen und ing von Knollen zu vermeiden, also die Temperatur sehr niedrig ist, da solche Erze zu den leicht flüssigen gehören. Durch die entweicht das Antimon unter Bildung von viel Antimonoxyd. Stete Erz wird mit Koke oder Anthracit zerrieben und nochzinirt, worauf man es mit mehr Soda und weniger Borax als ch auf Rohkupfer verschmilzt. Ist das Erz nach der Röstung an Eisen und Schwefel, so giebt man ihm vor dem Schmelzen satz davon in der gewöhnlichen Art.

senik. Wenn dieses als Bestandtheil der Fahlerze vorhanden, art man wie beim Antimon. Ist es als Arsenikalkies oder als al vorhanden, so ist eine theilweise Röstung oder Rohschmelzen mit nothwendig. Hat man mit arsenikhaltigem Stein zu thun, so selbe calcinirt, nach dem Calciniren mit Kohlenpulver gemengt ler calcinirt, um die basischen arseniksauren Salze, die sich bei n Röstung unfehlbar finden, zu reduciren und den Arsenik aus-

II. Probiren auf nassem Wege.

Allgemeinen geben die Proben auf nassem Wege genauere Rend von einer Uebereinstimmung, welche von den Proben auf Wege weder erwartet noch erzielt werden kann. Es ist inon der großen Anzahl der nach einander aufgekommenen Meur Bestimmung des Kupfers auf nassem Wege nur eine kleine für die Zwecke des praktischen Hüttenmanns und mithin hier ren Darstellung geeignet.

versteht sich, dass das Probenehmen unter denselben Vorsichtseln zu geschehen hat, wie bei dem Probiren auf trocknem Wege; y. Metallurgie. I. nur dass man von dem zerriebenen und gut gemischten Muster etwa 100 Gran herausnimmt und in ein unfühlbar feines Pulver verwandelt, wovon man schliesslich die zum Versuch erforderliche Quantität abwägt-

1. Volummetrische Proben.

Methode von Parkes. Als die zu dieser Probe am besten geeigneten Quantitäten dürfen folgende angenommen werden: Bei Erzen mit einem Gehalt

> über 30 Proc. Kupfer etwa . . 0,5 Grm. von 4 bis 30 Proc. Kupfer etwa 1,0 ,, unter 4 Proc. Kupfer etwa . . 3,0 ,,

Die genau abgewogene Menge der zu untersuchenden Erzprobe wird in einem Kolben oder bedeckten Becherglas mit concentrirter Schwefelsäure befeuchtet, dann mit concentrirter Salpetersäure übergossen und bei mässiger Wärme digerirt. Von Zeit zu Zeit fügt man vorsichtig Salpetersäure zu, so lange sich noch rothe Dämpfe entwickeln. Ist dieser Punkt eingetreten, so verdünnt man mit einer mässigen Quantität Wasser und erhitzt, um die salpetrigen Dämpfe auszutreiben. Die so gewonnene Lösung wird ohne Filtration in ein grösseres Glasgefäss übergegossen, zum Betrag von ½ bis ¾ Liter mit Wasser aufgefüllt und mit Ammoniak übersättigt, worauf man sie kalt werden lässt. Nach der im Jahre 1851 aufgekommenen u. a. in Südamerika sehr verbreiteten Methode von Henry Parkes wird die aufgeschlossene Probe mit einer Lösung von Cyankalium auf ihren Kupfergehalt probirt. Sie hat den grossen Vortheil, besonders für Zwecke der hüttenmännischen Praxis, dass der Eisengehalt der zu untersuchenden Verbindungen ohne störenden Einfluss ist.

Sie bedarf wie alle Methoden auf nassem Wege einer mehr oder weniger geübten Hand, giebt aber dafür auch Resultate von einer bis auf 0,1 bis 0,2 Proc. gehenden Genauigkeit, die sich durch eine reiche Erfahrung bewährt hat.

Fügt man zu einer blauen ammoniakalischen Kupferlösung langsam eine Lösung von Cyankalium, so wird die erstere allmälig entfärbt und zuletzt farblos. Hat man vorher auf experimentellem Wege ermittelt, wie viel von jener Cyankaliumlösung erforderlich ist, um die Lösung einer gegebenen Menge Kupfer zu entfärben, so lässt sich leicht durch vergleichende Versuche der Gehalt jeder gegebenen Kupferlösung bestimmen.

Was den Apparat betrifft, so ist der einzig wesentliche Theil di Messröhre. Man wählt sie am besten 18 Zoll lang bei ½ Zoll lichter und 5 Zoll äusserem Durchmesser, sie fast 60 bis 70 Grm. und ist in 20 gleiche Theile getheilt. (Wenn man mehrere Proben zu gleicher Zeit vor zunehmen hat, so ist die Messröhre nach Mohr die beste.) Eine solch Messröhre, Fig. 198, pflegt man in einem Gestell zu befestigen; in de

ren Mündung ist mittelst eines durchbohrten Korkes eine dünnere Fig. 198. Glasröhre eingesetzt, welche dazu dient, mittelst

Glasröhre eingesetzt, welche dazu dient, mittelst Kautschukverbindung die Messröhre aus dem Vorrathsgefäss zu füllen. Das untere Ende derselben ist zu einer Spitze ausgezogen und durch eine Kautschukverbindung mit einer engen Glasröhre verbunden. Eine Schraube dient zum Zusammendrücken des Kautschukrohrs und dadurch zur Regelung des Ausflusses.

Zur Herstellung der Cyankaliumlösung lässt man 100 Gramm davon in 2 Litres Wasser zer-

Zur Herstellung der Cyankaliumlösung lässt man 100 Gramm davon in 2 Litres Wasser zergehen. Das Cyankalium, welches gegen den Zutritt der Luft dicht verschlossen aufzubewahren ist, ist zerfliesslich und löst sich vollends leicht. So wie es in dem Handel zum Vergolden und zu photographischen Zwecken vorkommt, ist es vollkommen geeignet und die Lösung kann unmittelbar gebraucht werden; 100 Grm. der Lösung entsprechen ziemlich nahe 1 Grm. Kupfer. Man hat die Zersetzbarkeit des Cyankaliums öfter als einen Einwand gegen diese Proben geltend gemacht, sie geht indessen so langsam von Statten, dass selbst bei längerer Aufbewahrung die Genauigkeit erst nach Monaten erheblich abnimmt. So entsprachen 100 G. Th. einer Lösung

am 26. October 1858		4	10,06 G	. Th.	Kupfer
am 25. Juli 1859 .			9,84	"	"
am 20. März 1860	1		9,45	11	**
im Juni 1860			8,92	11	**

Wie man sieht, beträgt die Abnahme erst in 2½ Jahre 1 Procent und enügt, den Gehalt der Lösung etwa von Woche zu Woche durch Coron festzustellen. Diese Feststellung, überhaupt die Bestimmung ihres thes gegenüber der Kupferlösung geschieht wie folgt: Man wiegt ein 0,5 Grm. schweres Stück galvanisch niedergeschlagenen Kupfers ab, hes man vorher mit Salpetersäure reinigt, abwäscht und trocknet. es Kupfer löst man in verdünnter Salpetersäure, vertreibt dann nach Auflösung die salpetrigen Dämpfe durch Erhitzung, verdünnt mit ser, übersättigt mit Ammoniak, bringt die Flüssigkeit, nachdem sie ischen erkaltet ist, unter die bis zum obersten Theilstrich gen Messröhre, und lässt allmälig und so lange Cyankalium in die ierlösung fliessen, bis die Farbe desselben aus dem Blauen in das slilla übergegangen, worauf man die Anzahl der verbrauchten Grade ab-Man thut gut, zwei oder drei solcher Proben zugleich anzustellen.

weil die Uebereinstimmung mehrerer erst den sicheren Anhaltspunkt gewährt.

Bei der Vornahme des Versuchs untersucht man, wie viel Abtheilungen oder Grade der Messröhre von der in obiger Weise auf ihre Stärke untersuchten Cyankaliumlösung erforderlich sind, um die zu untersuchende Auflösung des Erzes zu entfärben. Aus dem abgelesenen Stande der Cyankaliumlösung und der Messröhre, also an dem Verbrauch an Cyankalium, findet man leicht den Kupfergehalt der Lösung durch einfache Gleichung. Entsprachen z. B. bei dem Versuch mit galvanisch niedergeschlagenem Kupfer 0,5 Grm. desselben 200 Abtheilungen der Cyankaliumlösung und bedurfte man bei der Probe von 1,0 Grm. Erz 105 Abtheilungen, so ist der Kupfergehalt: 200:0,5=105:x; x=0,2652 Grm. in 1,0 Grm., folglich 26,50 in 100 Theilen.

Der Versuch soll nicht länger als 1/2 bis 3/4 Stunden Zeit in Anspruch nehmen. Bei sehr allmäligem Zusatz, wie es in der That nothwendig ist. soll die letzte Färbung etwa 10 Minuten andauern und ungeändert blei-Zu besserer Unterscheidung des Farbenwechsels ist es gerathen, das Gefäss auf Papier unter eine weisse Unterlage zu setzen. Bei der Auflösung der Erze in Säuren bildet der abgeschiedene Schwefel nicht selten Tropfen oder Kugeln, welche der Oxydation sehr lange widerstehen und viel Zeitverlust verursachen. Es ist daher besser, diesen Schwefel aus der Auflösung herauszunehmen, zu verbrennen und den etwaigen Verbrennungsrückstand der sauren Flüssigkeit wieder zuzusetzen. Der Bildung von schwerlöslichen basischen Metalloxyden kann durch Zusatz von Salzsäure begegnet werden. Ist Silber zugegen, so muss dieses durch Ausfällung mit Salzsäure und Filtration abgeschieden werden. Eisenoxyd, wenn solches vorhanden, äussert natürlich einen Einfluss auf die Farbe, die dann mehr ins Grünliche geht, nicht aber auf die Entfärbung selbst; eine Schwierigkeit entsteht durch das Eisenoxyd nur ganz zu Ende des Versuchs, doch ist es nur in gewissen Fällen nothwendig, das Oxyd durch Filtration zu entfernen. Nach der Entfärbung der Probe ist das Eisenoxyd stets kupferfrei. Zu Anfang der Probe jedoch hält es etwas Kupfer unlöslich zurück, welches erst nach und nach an die Flüssigkeit übergeht. Aus diesem Grunde kann die Entfernung des Eisenoxydhydrats sogar einen Ausfall von Kupfer bedingen. Will man nach der Bestimmung des Kupfers auch das Eisen noch bestimmen, so filtrirt man dieses ab, wäscht es aus, löst in Salzsäure, reducirt die Lösung mittelst Zink zu Chlorür, und bestimmt den Gehalt desselben maassanalytisch durch doppeltchromsaures oder übermangansaures Kali.

Wie die Erfahrung gelehrt hat, ist die Menge des zur Uebersättigung der Kupferlösung verwendeten Ammoniaks von Einfluss und fallen die Resultate derselben je nach dem Grade der Uebersättigung verschieden aus. Fleck¹) hat daher eine Abänderung zur Umgehung dieses

¹⁾ Polyt. Centralbl. 1859, 1818.

Uebelstandes vorgeschlagen. Man soll die Kupferlösung statt mit ätzendem mit kohlensaurem Ammoniak übersättigen, auf 60° C. erwärmen und 2 Tropfen einer Lösung von 1 Thl. Forrocyankalium in 20 Thln. Wasser inzufügen. Beim Titriren mit Cyankalium wird zuerst das Doppelsalz es Kupfers mit dem Ammoniak zerstört; in dem Augenblick, wo diese ersetzung vollendet ist, färbt das weitere hinzukommende Cyankalium ie Flüssigkeit roth (ohne Niederschlag zu bilden), und der letzte Tropfen ellt die Farblosigkeit wieder her. Das Auftreten der rothen Farbe ihrt von Ferrocyankupfer her und zeigt die Grenze, das Verschwinden er rothen Farbe den Schluss der Reaction an, welche dadurch mit grost Schärfe erkannt werden kann.

Was den Einfluss von fremden Metallen auf die Genauigkeit der robe betrifft, so hat man darüber umfassende Versuche in der Art angeellt, dass man die Stärke einer und derselben Lösung von Cyankalium ittelst abgewogener Mengen galvanisch niedergeschlagenen Kupfers theils hne, theils mit Zusatz von fremden Metallen (in der folgenden Uebercht als Lösungen der Chlorverbindungen) bestimmte.

Bei Zusatz von:	keine	m fre Metal	mden l	Blei, Zin Wis	Antim. n u. muth	Anti- mon	Wis- muth	Blei	Zinn	Ar- senik
000 G. Th. Cyankal. entspr. G. Th. Kpfr.	5,873	5,910	5,875	5,960	5,960	5,948	5,810	5,838	5,863	5,974
erbrauch an Cyanka- liumlösung in G. Th.	910	960	720	1350	1800	1160	910	1020	910	790
ew. Th. Kupfer	5,345	5,675	4,230	8,150	10,735	6,90	5,30	5,955	5,335	4,700

Die nahe Uebereinstimmung der Zahlen der dritten Columne erweisen, lass die dem Versuch unterworfenen Metalle, Blei, Zinn, Antimon, Wisauth und Arsenik, keinen Einfluss auf die Genauigkeit der Kupferbestimaung ausüben. Anders verhält sich dies bei Nickel, Kobalt, Zink und ilber. Nickel und Kobalt verhindern die völlige Entfärbung der Kupfersung, so dass man den Zeitpunkt der vollständigen Zersetzung nicht behr gehörig zu erkennen vermag. Silber und Zink äussern eine Einirkung auf das Cyankalium, so dass der Verbrauch an diesem Salz aufört ein richtiges Maass des Kupfergehaltes zu sein. Es sind daher bei egenwart dieser Metalle (Kobalt, Nickel, Zink, Silber, auch unter Umänden des Eisens und Mangans) gewisse Vorsichtsmaassregeln nothendig.

Eisen kann ein mechanisches Hinderniss abgeben, insofern bei grösren Quantitäten längere Zeit zum Absitzen nöthig ist und sich erst in r klar gewordenen Flüssigkeit die Farbe wie die Entfärbung richtig beurtheilen lassen. Ist das Eisen als arsenikunures verhanden, so ist diem is Ammoniak sufföslich und bildet mit dem Blau das gulösten Kupfers ein braungrünliche Plänsigkeit. Diese störunde Furbe länst sich leisht dur Zusatz von etwas schwefelsaurer Bittererde bezeitigen, worauf man ohn zu filtriren wie gewöhnlich verfährt.

Mangan kommt selten vor in Kupferersen; sollte es der Fall sin so schlägt man dasselbe als Oxyd durch Zusatz von kohlensaurem Ammoniak und einigen Tropfen Brom und Erhitzen nieder.

Nickel und Kobalt verrathen sich gewöhnlich dadurch, dass die blaue Lösung nach dem Entfärben eine gelbe Farbe behält. Das Kupier, muss, wenn diese beiden Metalle gegenwärtig sind, durch Niederschlagung getrennt werden.

Zink kommt sehr häufig als Blende in den Kupferersen vor; seine Gegenwart wird bei der Probe durch keine Erscheinung angeseigt, allen durch seine stärkere Verwandtschaft sum Cyan des Cyankaliums verwandelt es sich in Cyanmetall, ehe das Cyankalium auf das Kupfer einwirkt. Es wird daher bei Gegenwart von Zink mehr Cyankalium verbraucht, als dem Kupfer entspricht.

Silber wird auf die oben angegebene Weise ausgeschieden. Bei Gegenwart von Zink, Nickel und Kobalt trennt man das Kupfer von diesen, und zwar entweder durch Ausfällen in metallischem Zustande mitteht Eisen oder durch Ausfällung der sauren Lösung mit Schwefelwasserstoff, oder endlich und zwar am besten durch Fällung mit unterschwefligssurem Natron. In allen diesen Fällen ist der gewaschene Niederschlag netürlich zum Behuf der Probe in Säure wieder aufzulösen.

Die Bestimmung des Kupfers durch unterschwefligssures Natron auf massanalytischem Wege ist von E. O. Brown hat besonders ausgedehnte Anwendung bei der Untersuchung von Geschützmetall, Bronze, käuflichem Kupfer u. s. w. gefunden. Diese Methode gründet sich auf die Reaction des Jods gegen unterschweflige Säure, welche sich in Jodwasserstoffsäure und Tetrathionsäure umsetzen Zur Erkennung der Vollkommenheit dieser Zersetzung dient eine Außsung von Stärke. Mässige Temperaturunterschiede sowie Abweichungen in dem Aeussern der Manipulation sind ohne Einfluss auf die Genauigkeit des Resultats.

Es sind dabei folgende Reagentien erforderlich:

1. Eine Auflösung von 1300 Gran krystallisirtem unterschweftigsauren Natron, deren Stärke vorher in der beschriebenen Weise mittelst galvanisch niedergeschlagenen Kupfers festgestellt wird.

¹⁾ Quart. Journ. Chem. Soc. April 1857.

- 2. Jodkalium, welches möglich frei von jodsaurem Kali sein soll.
- Stärkeflüssigkeit, durch Kochen von Stärke in einer grossen enge Wassers und Absitzenlassen der unlöslichen Theile (Hülsen der ärkekörnchen) bereitet.

Man beginnt damit, dass man 0,5 bis 1,0 Grm. des Kupfers oder der upferlegirung in Salpetersäure auflöst und bis zur Vertreibung der salperigen Säure kocht. Zu der so erhaltenen und etwas verdünnten Lösung etzt man so lange kohlensaures Ammoniak, bis etwas Kupfer sich bleibend iederschlägt. Man fügt dann einen Ueberschuss von Essigsäure zu, nest die Flüssigkeit in ein grösseres Gefäss, spült sorgfältig nach und erdünnt abermals mit Wasser, worauf man 4 Grm. Jodkalium in der lüssigkeit löst. Durch diesen Zusatz wird unter Bildung von Jodkupfer (u.J) und essigsaurem Natron, die Hälfte des Jods frei, welche sich in em Ueberschuss des Jodkaliums auflöst. Dieses dem zu ermittelnden upfergehalt äquivalente freie Jod ist es, welches den durch Lösung von unrschwefligsaurem Natron bekannten Gehalts titrirt wird. Zu dem Ende isst man von dieser Lösung zuerst so viel zu, bis das freie Jod grössten heils verschwunden und die Flüssigkeit eine gelbe Farbe annimmt. m den Schluss der Reaction bequemer festhalten zu können, fügt man unmehr etwas Stärkelösung hinzu und fährt mit der Zersetzung durch ie Lösung fort, bis die anfangs violette Farbe verschwindet. Alsdann ersetzt man die jodhaltige Flüssigkeit mit etwas Stärkelösung, worauf ie sich durch den Rest des freien Jods bläut. Die Bläuung durch tärke dient lediglich als Mittel, den Zeitpunkt der vollständigen Bindung des Jods mit Sicherheit festhalten zu können, denn man braucht numehr nur langsam mit Zusatz des unterschwefligsauren Natrons forttufahren, bis zum Verschwinden der blauen Farbe, um die Menge der verrauchten Titrirflüssigkeit und somit des gesuchten Kupfers zu wissen.

Die Gegenwart des Eisens schadet durch die gelbbraune Farbe in der mit Essigsäure übersetzten Flüssigkeit; es ist daher in dem Falle orzuziehen, aus der Auflösung des Erzes das Kupfer vorher als Schwefelmetall zu fällen und mit diesem allein zu operiren.

Wenn man Jodkalium zu der essigsauren Auflösung von Kupferurd hinzufügt, so bildet sich Halbjodkupfer, während ein Aequivalent
od frei wird und sich in dem überschüssigen Jodkalium auflöst. Das
salium des zersetzten Antheils bildet mit der Essigsäure essigsaures Kali.
urch Zufügen der Auflösung von unterschwefligsaurem Natron zu der
lalbjodkupfer und freies Jod enthaltenden Auflösung der Probe verwanelt sich das freie Jod in Jodnatrium, während sich tetrathionsaures
atron bildet. Die Stärke dient nur zur Führung des Auges bei dieser
ersetzung, welche durch folgende Gleichungen dargestellt werden kann:

$$2 (Cu0, \overline{A}) + 2 JK = Cu_2 J + J + 2 K0, \overline{A}$$

 $J + 2 Na0, S_2O_2 = NaJ + Na0, S_4O_5.$

2. Gewöhnliche Probe auf nassem Wege,

Mehrere Proben auf nassem Wege gehen darauf hinaus, das Kupfer in Form eines reindarstellbaren Niederschlags bekannter Zusammensetzung abzuscheiden, den man schliesslich trocknet und wägt.

Hierher gehört die sogenannte "modificirte schwedische Kupferprobe". Wie die Probe auf trocknem Wege die gewöhnliche Kupferabeit, so ist diese das Cementkupfermachen im Kleinen. Sie beruht auf der bekannten Eigenschaft des Kupfers, aus seinen Lösungen durch metallisches Eisen vollständig als regulinisches Kupfer ausgefällt zu werden. Eine abgewogene Menge des Erzmusters wird in Königswasser aufgeschlossen, dem man einige Tropfen Schwefelsäure zusetzt, und zur Trockne gebracht, worauf man den Trockenrückstand mit angesäuertem Wasser in der Wärme aufnimmt und erforderlichen Falls vom unlöslichen Zinn- und Antimonoxyd abfiltrirt, wobei gehörig mit destillirtem Wasser nachzuwschen ist. Aus der klaren Lösung fällt man das Kupfer kochend mit reinem Eisen (Drathstücken) aus. Das gesammelte niedergeschlagene Kupfer ist vor dem Wägen von dem Rest des eingelegten Eisens zu befreien, auszusüssen und zu trocknen.

Bei grosser Einfachheit hat diese Probe manche Schwierigkeiten. Zunächst die Ausscheidung von Schwefel in Tropfen beim Aufschliessen, die oft Partikeln des Erzes einschliessen und sehr lange der Säure widerstehen. Ferner die Neigung des Eisenoxyds, welches stets in den aufgeschlossenen Erzen enthalten ist, basische unlösliche Salze zu bilden, die sich mit dem Kupfer niederschlagen. Aus diesem letzteren Grunde ist es stets besser, das Kupfer rasch und in der Siedhitze, als langsam in der Kälte zu fällen. Dass alles Kupfer aus der Lösung ausgefällt ist, erkennt man daran, dass ein eingetauchtes blankes Eisen nicht mehr kupferroth anläuft.

Probe mit unterschwefligsaurem Natron. — Ein anderer Weg der analytischen Bestimmung des Kupfers in den Erzen ist der durch unterschwefligsaures Natron. Die Zersetzung des Erzes geschieht dabei wie gewöhnlich durch Schwefelsäure und Salpetersäure. Die verdünnte Auflösung wird filtrirt, das Filter nachgewaschen und die filtrirte Lösung zum Sieden erhitzt. Dieser Lösung setzt man langsam eine Lösung von unterschwefligsaurem Natron zu. Der ganze Kupfergehalt wird auf diese Weise als Halb-Schwefelkupfer in Gestalt eines schwarzen Niederschlages abgeschieden, der sich, wenn man fortfährt zu erhitzen, zusammenballt und absetzt. Fügt man von da an noch mehr unterschwefligsaures Natron hinzu, so entsteht nur noch ein weissef Niederschlag von Schwefelmilch. Man sammelt den Niederschlag von Schwefelkupfer auf einem Filter, wäscht ihn sorgfältig aus, löst ihn nach dem Trocknen behutsam von dem Filter los, äschert dieses ein, fügt den Rückstand zu dem Niederschlag und glüht denselben im Porzellantiegel

bei mässiger Hitze, bis der ungebundene Schwefel verbrannt ist, worauf man das Gewicht des Schwefelkupfers bestimmt. 100 G. Th. unterschwefligsaures Natron entsprechen 9,78 G. Th. Kupfer. Das geglühte Schwefelkupfer soll eine matt graublaue Farbe besitzen und muss auf seine Reinheit untersucht werden. Kupferoxyd schadet nicht, weil es den nämlichen Kupfergehalt besitzt wie das Halbschwefelkupfer.

Die Methode ist geeignet, wo man das Kupfer von Kobalt, Nickel, Zink, Mangan zu trennen hat. Sie kann wesentlich dadurch abgekürzt werden, dass man das Erz vorher bis zu einem gewissen Grade röstet, ehe man es in Salpetersäure auflöst. Das geröstete Erz hinterlässt stets

bei der Behandlung mit Säure, unlösliches Eisenoxyd.

Bei der Probe von Kupfererzen, die die Kupferverbindung sehr vertheilt und eingesprengt enthalten, ist es oft unmöglich, den vollen Gehalt durch blosses Kochen mit Säure auszuziehen und in Lösung zu bekommen, in diesem Fall, ebenso bei der Bestimmung des Kupfers in Schlacken, ist es gut, der Probe die Außschliessung mit doppelt schwefelsaurem Kali vorausgehen zu lassen.

Colorimetrische Probe.

Selbst in den bestgeleiteten Kupferwerken ist es ein Bedürfniss, die Schlacken von der Roharbeit fortlaufend auf ihren Gehalt an Kupfer zu untersuchen, nicht bloss in Gestalt von eingesprengten Tropfen oder Körnern, sondern auch als wirklichen Bestandtheil. Für diesen Zweck, überhaupt aber für die Untersuchung besonders ärmerer Erze, hat eine handliche und einfache Methode viel Eingang gefunden, die auf der dunkelblauen Färbung, welche Kupferlösungen durch Ammoniak annehmen, beruht.

Man verschafft sich eine Reihe von am besten flachviereckigen Flaschen von gleicher Form, gleichem Inhalt und gleichem möglichst farblosen Glas, und füllt diese mit den bei der Probe zur Vergleichung dienenden Lösungen an. Diese werden aus abgewogenen regelmässig von Flasche zu Flasche steigenden (etwa von 5 zu 5 Milligr.) Mengen reinen Kupfers dargestellt, mit Ammoniak übersättigt und auf gleiches Volum gebracht. Sie bilden so eine Stufenleiter, deren Farbenintensität im Verhältniss des Kupfergehalts wächst. Bei der Untersuchung einer Schlacke u. s. w. wird die Probe fein gerieben, in Königswasser aufgeschlossen und die gewonnene kupferhaltige Lösung in einer gleichen Flasche wie die beschriebene mit Ammoniak übersättigt und auf das Volum der Normallösungen gebracht.

Indem man nun die Farbe dieser Auflösung mit der Farbenstufenleiter der vorher bereiteten Reihe von Normallösungen vergleicht, findet man leicht, welchem Farbenton und folglich welchem Kupfergehalt sie entspricht. Wenn es wünschenswerth ist, die Kieselerde der Schlacke zu beseitigen, so verfährt man ähnlich, wie bei der Elementar-Analyse, d. h. man digerirt die fein geriebene Schlacke mit Chlorwasserstoffsäure bis zur vollständigen Aufschliessung, verdampft zur Trockne, nimmt den Trockenrückstand wieder mit etwas Salzsäure auf, der man einige Tropfen Salpetersäure zur Oxydation des Eisens zusetzt, verdünnt und filtrirt, worauf man nach gehörigem Auswaschen verfährt wie oben.

Grosse Verdünnung der zu prüfenden Kupferlösung ist eine unerlässliche Bedingung, denn die intensive Farbe concentrirter ammoniakalischer Kupferlösungen schliesst jede Unterscheidung der Intensität, selbst bei sehr verschiedenen Kupfergehalten, gänzlich aus. Eine weitere nothwendige Vorsicht besteht darin, dass man während der Prüfung die Flaschen auf weisse Unterlagen und in das zur Beobachtung günstige Licht stellt. Es ist nicht nothwendig, die durch Auflösung der Schlacke gewonnene Flüssigkeit jedesmal zu filtriren, es genügt vielmehr, sie durch Absitzen klären zu lassen. Die Genauigkeit dieser Probe wird durch die Gegenwart von Eisenoxyd einigermaassen beeinträchtigt, insofern dieses, wie schon oben bemerkt, stets einen gewissen Antheil des Kupfers unlöslich zurückhält; ebenso stört Nickel und Kobalt, überhaupt alle Gemengtheile, welche farbige Auflösungen geben, die Genauigkeit.

Le Play scheint sich das Verdienst der Einführung dieses einfachen und so praktischen Verfahrens zuzuschreiben, wenn er 1) sagt: "Nach vielen vergeblichen Versuchen kam ich zuletzt auf eine Methode, welche in Bezug auf Bequemlichkeit und praktischer Ausführung nichts mehr zu wünschen übrig lässt; sie beruht darauf, dass man aus der Identität der ammoniakalischen Lösung des Kupferoxyds auf den Gehalt an Kupfer

schliesst." Indessen hat schon Heine²) im Jahre 1839 dasselbe Verfahren zur Bestimmung des Kupfergehalts der Rohschlacken vorgeschlagen, also neun Jahre früher als Le Play; in den englischen Kupferhütten soll es von Keates schon im Jahre 1830 angewendet worden sein.

Jacquelin hat die Farbenprobe dahin abgeändert, dass man nur eine einzige Normallösung bedarf. Diese wird wie im vorigen Fall hergestellt, aber mit sehr niederem Kupfergehalt (0,0025 Grm.) und hermetisch in ein Glasrohr eingeschmolzen. Man bringt nun 2 Grm. des zu probirenden Materials in eine ammoniakalische Auflösung und schliesst auf den Kupfergehalt aus der Quantität Wasser, welche zur Verdünnung erforderlich ist, um diese Lösung auf die Farbenintensität der Normallösung herab zu bringen.

Vergleichung der Cornwallischen Probirmethode mit der auf nassem Wege.

In dieser den Hüttenleuten gegenüber etwas delicaten Frage steht nichtsdestoweniger fest, dass bei der Verhüttung im Grossen (und zwar ausschliesslich des Verlusts von 5 Procent Erz, welche man früher auf dem

¹⁾ Procédés métallurgiq. S. 454. — 2) Bergwerksfr. 1839. Bd. I, S. 33.

Transport zu den Hütten berechnete) stets mehr Kupfer gewonnen wird als die genannte Probe anzeigt. Dieser Verlust auf Seite der Probe liegt theils in dem Verstäuben feiner Erztheile bei dem Rösten, theils darin, dass bei dem nachherigen Schmelzen des Garrostes kleine Tropfen Stein in der Schlacke verloren gehen, am meisten aber beim Rohkupferschmelzen und Garmachen der Probe aus ähnlichem Anlass. Man weiss, dass die Abweichung bei der Prüfung des Erzes durch zwei verschiedene Probirer hauptsächlich im Garmachen, als dem schwierigsten Theil der Operation, beruht, insofern hierbei ein Verlust an Kupfer in der Schlacke am meisten angezeigt ist. Der wirkliche Kupferverlust pflegt im verkehrten Verhältniss zu dem Gehalt des Erzes an Kupfer zu stehen, während die Abweichung zwischen dem Ergebniss der trocknen und nassen Probe im Allgemeinen mit diesem Gehalt zu nehmen.

Die Probe auf trocknem Wege liefert also stets weniger Kupfer, als die Kupferarbeit im Grossen. Das Bestreben, die Grösse des Verlustes festzustellen, scheiterte anfangs an der Geheimthuerei der Hüttenleute in Swanses, bis es endlich gelang, durch Capitain Petrie und andere ihm Gleichgesinnte, Proben von allen im Jahr 1859 in Swansea zu Markt gebrachten Erzmustern zu erhalten, wie sie allein für diese Betrachtung maassgebend sind. Davon wurden in dem Laboratorium der Bergschule zu London Durchschnittsmuster entnommen, in ein unfühlbar feines Pulver verwandelt, nach gehöriger Mischung geeignete Quantitäten abgewogen und einer genauen Analyse unterworfen. In der beifolgenden Tabelle sind die Ergebnisse dieser Analysen mit den auf den Hüttenwerken selbst erhaltenen Ergebnissen der Proben auf trocknem Wege zusammengestellt (siehe S. 316):

Den Zahlen der Columnen 6 und 7 liegen folgende Methoden zu Grunde:

- a. Das Erz wurde mit Schwefel- und Salpetersäure aufgeschlossen, die Auflösung mit Wasser verdünnt und nach der Uebersättigung mit Ammoniak nach der Methode von Parkes mit Cyankaliumlösung geprüft.
- b. Aufschliessung der Erze wie bei a.; zur verdünnten und filtrirten Lösung wurde unterschwefligsaures Natron hinzugefügt, der Niederschlag von Schwefelkupfer von der Lösung unter den gehörigen Vorsichtsmassregeln getrennt und zum Behuf der Prüfung nach Parkes' Methode in Salpetersäure gelöst und mit Ammoniak übersättigt.
- c. Aufschliessung des Erzes und Fällung des Kupfers als Schwefelkupfer wie in b.; aus der Auflösung des Schwefelkupfers in Salpetersäure bestimmte man das Kupfer als Kupferoxyd durch Fällung mit Kali.

Die sechste Columne enthält die Bestimmungen von R. Smith, Vorstand des Probirlaboratoriums der Bergschule in London nach der Methode a., die der 7ten Columne die Bestimmungen von Weston, ehemaligem Schüler desselben. Und zwar sind die mit * bezeichneten Zahlen nach der Methode b., die übrigen nach der Methode c. erhalten.

-	The Committee of the Co	1	Methode v. Cornwall ausgeführt	. Cornwall	Probe auf nassem Wege durch	nassem W	ege durch	Unterschd, zwischen Columne 2 und 5	zwischen 2 und 5	010
	ursprung der Lirze	Gangart	von dem Verkäufer	auf den Hütten	R. Smith	W. Weston	.Mittel	absolut	auf 100 Th. Kpfr.	
The same			Pre Achtl.	Pre Achtl.	Proc.	Proc,	Proc.	Proc.		
i.	Cuba; Golkonda	Kupfer-, Schwefelkies, Quarz etc	11-5	11-4	11,80	11.90*	11.86	0,35	2,95	
cio	#	Kupfer-, Schwefelk., Quarz	11-4	11-4	11,80	12,01 *	11,90	0,40	3,36	
6 4		nupreraies, Quarz etc		25 - 2	26,10	26,50 *	26,30	1,05	3,99	
10	ŏ		12-5		14,12	14,18	14,15	1,15	8,12	
9 1	-		12 - 2	12 - 6	13,47	13,40	13,46	1,79	19.81	
co	Bearhay		9-4	1	11,08	10,86 %)	10,97	1,60	14,58	
6	""		10-4	10-6	13,22	13,07	13,14	2,39	18,18	hr
10.	Springbook; Textan		26-2	35 - 4	38,51	38,65 %	38,58	3,08	7,98	0.
12.	British Regulus: Dart	Aus Eisen. Schwefel und		50 — 4	00,000	56,45	92,03	20,6	0,00	
(i)		Kupfer	16-3	15-6	18,37	18,47	18,42	2,67	14,49	
13.	Ookip; Texian	**********	34-0	34-0	37,25	37,28	37,27	3,27	8,77	
14.	Damefolds, Armo Plicoboth Politon wit Himstit	Politon wit Hamotil	31-0	31 - 2	33,00	32,71	32,86	1,61	4,90	
16.	_	_	2-4	2-7	3,40	3,51	3,46	0,59	17,05	
17.	_	A								
		_	64-3	62-0	67,55 2)	67,28	67,41	5,41	8,03	
		Durchschnitt	21,46	21,26	23,081	23,076	23,079	1,82	8,72	
			1.	2.	o's	4.	.6	.9	7.	
ĺ			-							

1) Mittel and awei Bestimmungen 18,95 u. 15,81. — 2) Ebenau aus 67,60 u. 65,50. — 3) Ebenso und zwar 10,90 (nach dem Verfahren c) s. Text.

rgiebt sich aus dieser analytischen Uebersicht zusammengenomesondere aus den Durchschnittswerthen, dass, wenn die Probe nem Weg 91,28 Gewichtstheile Kupfer in dem zu verhüttenden igt, der Hüttenmann in der Wirklichkeit 100 Gewichtstheile apfängt. Man darf jedoch nicht vergessen, dass dieser Unterr unter der Voraussetzung der Tabelle, d. h. nur unter der Vorg gilt, dass bei der Verhüttung der Erze die Beschickung aus Intheilen jeder Sorte zusammengesetzt wird, was in der Praxis Weise der Fall ist. Der Ueberschuss der Ausbeute an Kupfer en gegen die durch die trockene Probe angezeigte Quantität urchschnittlich 9 Procent angeschlagen; ein Theil dieses Ueberrklärt sich jedoch aus dem Zuschlag von 5 Procent zu dem an-Erz und der Ueberschuss an Kupfer im Erz, welchen die Hütber die Angabe der Trockenprobe hinaus empfangen, muss errösser als 8,72 sein; denn zu den 9 Procent an Mehrausbeute n kommt noch der ganze und zwar ziemlich beträchtliche Verupfer durch die Rohschlacke hinzu.

a ähnlichen Vergleich zwischen dem Werth der trocknen und obe bei den Mansfeldischen Kupferschiefern giebt die nachstebersicht. Die trocknen Proben sind von der Hand eines sehr lüttenprobirers, die nassen Proben sind jedesmal das Mittel aus der Bergschule zu London angestellten Versuchen, der eine lasssanalyse durch Cyankaliumlösung durch R. Smith, der anunterschwefligsaurem Natron durch Tookey. Trockne und ben sind durchgehends von einem und demselben Erzmuster.

Cornwall's schen Metho de auf trock nem Wege	- nassem Wege	absolut	für 100 Thle. Kupfer
Proc.	Proc.	Proc.	
157/8	20,19	4,31	21,35
71/2	9,88	2,38	24,09
21/2	4,97	2,47	49,29
3	5,68	2,68	47,18
1	2,53	1,58	39,52
31/8	6,44	3,31	51,39
8	10,10	2,10	20,79
1/2	1,48	0,98	66,21

dritte auf andere Erze bezügliche Vergleichung (I.) verdankt ser Edward Riley, welcher seiner Zeit mit der chemischen ung der Eisenerze in der Bergschule zu London beauftragt war. Auch hier sind die Proben beiderlei Art mit ein und demselben Mu ausgeführt, die auf trocknem Wege durch Penrose von Redruth, die n von Rile y. Man verfuhr bei der letzteren so, dass man die Erzpi zuerst röstete, dann in Salzsäure auflöste, die Auflösung mit schwe saurem Natron kochte, um alles Eisen in Oxydul zu verwandeln, aus ser sauren Lösung das Kupfer mit Schwefelwasserstoff fällte und das fällte Schwefelkupfer zum Behuf der maassanalytischen Probe (mit unterschwefligsauren Natrons und Jodkaliums nach Brown) in Salpsäure löste. Die Probe 4 gab bei einem andern Probirer 3½ Pro Kupfer. Ganz ebenso wie (I.) giebt (II.) einen Vergleich der beiden thoden durch einen ehemaligen Schüler des Laboratoriums der Bergse in London.

	a. Kupfe	b. rgehalt nac	c. h der	d. Unterschie	f Blei	
I.	Cornwall.	Probe auf	gewöhn-	$\frac{b.+c}{2}$	und a.	100
	Methode a. trockn. Wege	nassem Wege	lichen Analyse	absolut	f.100 Thle. Kupfer	E
Kupferkies	283/8	25,04	24,92	2,60	10,41	1,
,,	81/2	10,69	10,29	1,99	18,97	8,0
Schwefelkies .	23/8	3,52	3,44	1,11	31,81	0,
,,	21/8	4,86	4,92	2,76	56,23	4,
II.	a.	b.	c.	d.	e.	
Stein	107/8	12,57	-	1,70	13,52	
,	101/8	11,54	-34	1,42	12,30	
Schwefelkies .	$27/_{8}$	3,14	1	0,27	8,59	
,,	07/8	1,66	-	0,79	47,59	
n :	31/8	4,75	37/8	1,25	26,31	
,,	31/4	4,59	35/8	1,15	25,05	
	v.Christoe	in Sw	ansea		1000	

Endlich gab kupferhaltiger Eisenkies einen Kupfergehalt:

Probiren der Erze.	Werth der Methode.	319
Durch Maassanalyse mit Cyankalium	durch zwei andere Personen von	6,12
Ebenso	,	5,98
Durch Probiren auf trocknem Wege		5,80

Nach den in Obigem niedergelegten Erfahrungen verdient die nasse Methode als der beste Anhaltspunkt für Consument und Producent der Kupfererze sicherlich den Vorzug und allgemein eingeführt zu werden. Wenn man zu Gunsten der Cornwall'schen Methode auf trocknem Wege geltend gemacht hat, dass sie den besten Anhaltspunkt für den Hüttenmann, d. h. einen Kupfergehalt angebe, der einen der Ausbeute im Grossen am meisten genäherten Werth darstelle, so liegt darin eine Illusion, denn es liegt weit mehr in dem Interesse des Hüttenmanns den wahren Kupfergehalt der Erze, folglich auch den wahren Verlust an Kupfer bei der Verhüttung zu erfahren, als den ungefähren Betrag des Kupfergehalts der Erze, welchen er nach der jeweiligen Verhüttungsmethode ausbringen wird. Zudem steht nichts im Wege auf Grund des erfahrungsmässigen Verlustes seinen Betrag aus dem absoluten Kupfergehalt der Erze zu berechnen.

Gewinnung des Kupfers.

Allgemeines.

Zur Verhüttung der Kupfererze dienen entweder Schachtöfen oder Flammöfen. Beide Processe unterscheiden sich nicht nur äusserlich durch Construction, Form und Handhabung der Oefen, sondern auch innerlich durch die chemischen Principien, wonach die Abscheidung der fremden in dem Erz mit dem Kupfer verbundenen Stoffe beruht, also in der Art wie das Kupfer reducirt wird.

Der Flammofenprocess besteht anfangs aus einer Reihe von Operationen, welche nur eine Anreicherung des Kupfers in den Zwischenproducten bezwecken, zuletzt aus der Reduction des Kupfers aus den angereicherten Producten, welche auf einer gegenseitigen Zersetzung der darin enthaltenen Sauerstoff- und Schwefelverbindungen beruht. Dabei liegen die Hüttenproducte stets von dem Brennstoff getrennt. Bei dem Schachtofenprocess sind die Erze oder die daraus gewonnenen Zwischenproducte in ein und demselben Raum in unmitsalbarer Berührung mit dem Brennstoff; es geht zwar ebenfalls eine Anreicherung voraus, aber die Reduction erfolgt zuletzt vorzugsweise durch die Kohle, mit der man feuert.

Ursprünglich kannte man keine andere Verhüttung der Kupfererze als die in Schachtöfen, d. h. in stehenden mit Kohle und Gebläse betriebenen Oefen; sie sind noch die bei weitem herrschende Methode im Osten Europas, in Schweden und Deutschland. Erst im Beginn des vorigen Jahrhunderts, nachdem man angefangen hatte, die Steinkohle zu indu-

320 Kupfer.

striellen Zwecken heranzuziehen und in den Flammöfen das tauglichste Werkzeug dazu gefunden hatte, entwickelte sich in der Anwendung beider auf die Kupferverhüttung der Flammofenprocess. Diese wichtige Neuerung nahm naturgemäss ihren Ausgang in dem Hauptlande der Steinkohle, in Grossbritannien und zwar in Wales 1). Sie ist die herrschende Methode des westlichen Europas, hat aber angefangen mit dem Gebrauch der Steinkohle sich rückwärts nach Osten zu verbreiten.

I. Von der Verhüttung der Kupfererze in Schachtöfen.

Allgemeines.

Bei der Verschmelzung der Kupfererze ist es zwar im Allgemeinen und jederzeit der letzte Zweck, das Kupfer durch Reduction metallisch darzustellen und von den fremden Bestandtheilen dadurch abzuscheiden dass man diese in Silicate, d. h. in Schlacken überführt, die bei der Temperatur der Oefen schmelzen und vermöge ihrer chemischen wie physikalischen Natur von dem Kupfer scharf und vollständig getrennt bleiben; allein die Natur und das Verhalten beider Erzbestandtheile — des Kupfers wie der begleitenden Stoffe und fremden Metalle - schliesst den Gedanken gänzlich aus, durch den Schmelzprocess an sich eine Scheidung des reinen Kupfers von dem übrigen Bestand durch dessen Verschlackung (und Verflüchtigung) zu erzielen. Im Gegentheil liegt es immer nur in der Absicht des Hüttenmanns durch die Verschmelzung an sich und die sie unterstützenden Processe, den Bestand der Erze in Schlacke und ein noch unreines mit Schwefel und fremden Metallen verunreinigtes Kupfer, als vorläufiges Product - Schwarz- oder Rohkupfer - zu scheiden. Erst eine zweite in Princip wie Ausführung wesentlich verschiedene Arbeit hat die Bestimmung, das rothbrüchige noch unbrauchbare Halbproduct zu reinigen und in die für die Anwendung geeignete Form überzuführen, d. h. garzumachen. Jede Zugutemachung von Kupfererzen zerfällt daher in die zwei getrennten Hauptarbeiten: in die Verhüttung auf Schwarzkupfer und in das Garmachen.

Zum Behuf der Verschlackung, also Bildung von kieselsauren Verbindungen, müssen die fremden Metalle — und es ist das Eisen, um welches es sich vorzugsweise handelt — der Kieselerde als Sauerstoffverbindungen geboten, sie müssen, da sie als Schwefelverbindung vorhanden sind, durch Oxydation in Sauerstoffverbindungen verwandelt werden. Dies ist die Aufgabe der Röstung. So sehr der Hüttenmann ein Interesse hat, die fremden Metalle durch das Verschmelzen in die Schlacke zu bringen, hat er noch das grössere, das Kupfer davor zu bewahren. Die Möglichkeit, dieser Doppelbedingung beim Schmelzen der gerösteten Erze

In Swansca, gegenwärtig Hauptsitz der britischen Kupfergewinnung, bestanden vor 1720 keine Kupferhütten.

genügen, ist allein in dem verschiedenen chemischen Verhalten des Kupfers und Eisens gegeben. Wie in der Einleitung des Näheren erörtert, bindet das Eisen allemal den Sauerstoff, das Kupfer jederzeit den Schwefel, wenn sie gleichzeitig beiden gegenüberstehen. Es fliesst daraus die wichtige Regel, dass in dem gerösteten Erz immer hinreichend Schwefel übrig sein muss, um das Kupfer vollständig zu binden, wenn möglichst vor Verschlackung geschützt sein und nicht zu Verlust rehen soll.

Die im Zusammenhang mit diesem Verhalten auftretende Schwefelverbindung des Kupfers ist stets mit anderen Schwefelmetallen, besonders Schwefeleisen, gemengt, weil man sich mit der Röstung nicht bis an die susserste Grenze wagen darf. Sie heisst der Stein. Bei zu weit getriebener Röstung droht aber nicht nur Verlust an Kupfer durch die Schlacke, sondern auch ein verfrühtes Auftreten von Schwarzkupfer, ein um so grösserer Fehler, weil zu dieser Zeit nur ein über die Maassen unreines and schwer zu verbesserndes Schwarzkupfer möglich ist. Beim ersten Schmelzen des gerösteten Erzes - Erz-, Roh- oder Suluschmelzen ist es daher entschieden für die Güte wie für vollständiges Ausbringen des Kupfers vortheilhaft, mehr auf viel und armen, als auf wenig reichen Rohstein zu arbeiten. Ueberhaupt hat das Rohschmelzen weniger die Bedeutung, den Kupfergehalt der Kupfererze anzureichern, als vielmehr diese von der beibrechenden Berg- und Gangart zu befreien und für die weiteren Arbeiten reiner herzustellen.

Jeder Schmelzung des gewonnenen Steines geht eine Röstung voraus und jede Röstung ist eine weitere Reinigung des Steines von fremden, besonders den schädlichen flüchtigen Metallen. Es hängt nun von der Beschaffenheit der Erze und des daraus gewonnenen Steines und von threr anfänglichen Reinheit und Reichhaltigkeit ab, wie weit man darin zu gehen hat. Bei weniger reichen Erzen ist meist eine eigene Schmelzarbeit mit dem gerösteten Rohstein nothwendig, welche lediglich die Anreicherung des Kupfers im Stein zum ausgesprochenen Zweck hat, das Spuren, Doubliren oder Concentriren genannt.

Der dabei gewonnene Concentrations- oder Spurstein, bei günstigeren Verhältnissen unmittelbar der geröstete Rohstein, werden schliesslich beim Lech- oder Rohkupferschmelzen zu Schwarzkupfer reducirt. Auch hierbei richtet man sich so ein, dass immer etwas, wenn auch wenig Stein gebildet wird - Dünnstein, Oberlech, der keiner weiteren selbstständigen Arbeit unterliegt, sondern bei den vorhergehenden Schmelzungen

zugesetzt wird.

Am meisten Schwierigkeit verursacht ein Gehalt der Erze von Zink und von Arsenik (Antimon), weil jenes durch die Röstung gar nicht, dieses nur schwer und theilweise entfernt werden kann. Beim Zink gelingt dies nur durch die Zusammenwirkung einer wiederholten Röstung, wodurch es in Oxyd verwandelt, mit einer wiederholten Schmelzung, wodurch es reducirt und verflüchtigt wird. Bei Arsenik (und Antimon) ge322 Kupfer.


lingt es gar nicht vollständig, selbst wenn man stark röstet, und leicht mit Verlust an Kupfer durch die Schlacke. Die Fähigkeit de seniks, ähnliche Verbindungen mit den Metallen wie der Schwefel, "Speise" genannt, zu bilden, verursacht bei arsenhaltigen Erze Auftreten der "Arsenikkönige" und der "Eisensauen" de auch Molybdänverbindungen sind.

Aus den im Folgenden gegebenen Beispielen der in der Praxis baren Methoden lässt sich am besten ersehen, wie man im Einzeln Ausführung von diesen allgemeinen Grundlinien abweicht.

1. Kupferverhüttung in Indien und Japan.

In Indien. Die älteste Form des Schachtofenprocesses unte det sich von der heutigen eigentlich nur durch den kleineren Mas nicht im Princip. Sie besteht bei den halbeivilisirten Nationen veränderter Form fort. Von der Kupferarbeit bei den Hindu H. F. Blanford ein Schüler des Verfassers (beim Geological Su-India angestellt) folgende genaue Beschreibung, wie er sie als sa diger Augenzeuge im Mahanuddy Thal des Sikkim Himalya g einige Meilen von dem Terai.

Die Arbeiter sind Nepaulesen und haben die Gruben von der rung in Pacht. Diese Gruben stehen in einer aus Quarz und Horn bestehenden Felsart von feingeschichteter Structur an, deren Sc in einem Winkel von 30° bis 40° nach Nord einfallen. Er enthäl Gang von sehr geringer Mächtigkeit, aus wenig Kupferkies mit se Eisenkies. Bei der Förderung der Erze, die sehr roh und nach Ar Raubbaues geschieht, bedient man sich zumeist des Feuersetzen haut die gelockerten Erze entweder mit Schlegel und Eisen (Fig oder mit einem Spitzhammer (Fig. 102) aus.



her Scheidung von Hand in einem schweren Steinmörser zerkleiind den weiblichen Gehülfen zur nassen Aufbreitung übergeben.

Fig. 103.

Diese bedienen sich einer Art Waschherd von Holz (Fig. 103), der mit dem in Cornwall zum Aufbreiten der Zinngraupen gebräuchlichen Aehnlichkeit hat. Der obere Theil b ist mit Thon ausgefüllt und darin eine Art Rinne zum Zuführen des Wassers ausgehöhlt. Die Wäscherinn zertheilt bei der Oeffnung a der Scheidewand eine Hand voll des zerkleinerten Erzes nach der andern in den Strom, der es in seinem weiteren Verlauf auf der gereinigten Fläche cd absetzt. Wenn sich darauf hinreichend Erz gesammelt hat, so unterbricht man das Nachtragen, streicht aber das Abgesetzte mit den Fingern wie mit einer Krücke aufwärts gegen den Strom, bis das Taube von dem Erz hinreichend geschieden ist. Was auf dem unteren Ende d des Herdes sich ablagert, wird als nicht schmelzwürdig über die Halde gestürzt und uur das reinere auf dem oberen Theil c zum Schmelzen abgegeben.

Der Ofen oder Herd (Fig. 104 im Grundriss) ist aus einem sandigen Thon auf eine etwa 2 Fuss hohe Bank von Erde geschlagen. Die Vertiefung in der Rückwand ist zur Aufnahme der Schlacke bestimmt;

rei einfachen Blasebälge bestehen aus Ziegenhäuten ohne Naht mit men Düsen und werden von einem Knaben getrieben, der die enge





ng an dem zugebundenen Theil mit der einen Hand abwechselnd st und aufmacht, während er mit der andern Hand den Balg abelnd aufzieht und zusammendrückt. Als Brennmaterial dient liesslich Holzkohle. Wenn das Feuer im Gange ist, giebt man einige Hände voll von den vorher getrockneten und mit Holzkohle gemengten Erze auf. Nach dem Niederschmelzen sammelt sich eine Art Stein am Boden, bedeckt von der Schlacke, worauf die Kohle schwimmt. Man nimmt alsdann die Kohle fort, besprengt die Schlacke mit Wasser, hebt sie nach dem Gestehen al und legt sie zum Verkühlen in die dazu bestimmte Vertiefung der Rückwand. Ist die Schlacke beseitigt, so giebt man die Kohlen wieder in der Herd, mit einer zweiten Beschickung von Erz, mit der man ebenso wefährt u. s. w., bis sich etwa 8 bis 10 Pfund Stein ("crude metal") angesammelt haben.

Dieser Stein wird nach dem Erkalten zerkleinert, mit Kühkoht as gemacht und zu Ballen geformt; diese Ballen trocknet man an der Soms und zündet sie in einem kleinen Röststadel an, den man lose aus auf die hohe Kante gestellten Schlackenstücken zusammenstellt. Nach dem Röststaunterwirft man ihn einem zweiten Schmelzen in dem beschriebenen Herd wobei zwei Producte fallen: 1) Metallisches Kupfer, etwa 1/3 vom Gewicht des Steins; 2) eine Schlacke, die nicht weiter benutzt wird und aller Wahrscheinlichkeit nach wesentlich aus der Asche der in grosser Menge verbrauchten Holzkohle stammt und ihrer sehr basischen Beschaffenheit wegen zur vollständigen Abscheidung und Reduction des Kupfers beiträgt.

Sehr ähnlich ist das Verfahren zu Singhana in Indien (unter 28% nördlicher Breite und 750 53' Länge westlich von Greenwich nach einer zu Calcutta veröffentlichten Beschreibung 1). - Die Erze, ein quarziger Kupferkies, werden zerkleinert, mit Kühkoht gemengt und in 5 Zoll lange, 11/4 Zoll dicke Wülste geformt, die man in 4 Fuss breiten, 11/3 Fuss hohen Haufen schichtet und anzündet. Nach dieser Röstung besitzt das Erz eine rothe Farbe und ist zum Schmelzen geschickt. Zu dem Ende macht man eine Art Ofen, indem man in eine dicke Lage Sand ein 12 bis 15 Zoll weites Loch von 2 bis 3 Fuss Tiefe gräbt und den Boden desselben zuerst mit einer Schicht feinen gelben Sandes und darüber mit einer Schicht Asche bedeckt, die beide nachher zu einem Herd zusammenbacken. Man senkt nun abwärts gegen diesen Herd von drei Seiten thonerne Düsen ein (die vierte Seite dient zum Abfluss der Schlacken) und füllt die Zwischenräume zwischen denselben mit Thonmasse aus, so dass ein ringförmiges Futter entsteht, auf welchem man als Fortsetzung drei Thom ringe von 15 Zoll Weite, 9 bis 10 Zoll Höhe und 3 Zoll Dicke aufbaut. Am Grund des Futters bringt man Löcher oder Abstiche an, die einst weilen mit Thon verschlossen werden.

Man schmilzt in dieser Art von Ofen in zehn Stunden Tagesarbeit 200 Pfd. Erz bei 240 Pfd. Kohle mit einem Zuschlag von 160 Pfd. Eisenschlacke, die man zu diesem Zweck aus der Entfernung bezieht. Am andern Tag nach dieser Schmelzung kann man das gewonnene Kupfe

¹⁾ In den Gleanings in Science, Calcutta. - Nro. 36, Decbr. 1831, S. 380 ff.

rausnehmen und zum Garmachen in einem ähnlichen Ofen verwenden.

s gargemachte Kupfer, Barren von 1 Fuss Länge und 4 Pfd. Gewicht,
violett von Farbe und noch sehr spröde.

In Japan. Die Verhüttung des Kupfers in Japan ist weit mehr rgeschritten und der europäischen ähnlich; man errichtet solid conzurte Oefen von grösseren Dimensionen, die nicht jedesmal frisch erchtet werden müssen, bleibend unter Hütten. Nach einer (in chinesiher und japanesischer Sprache abgefassten) Beschreibung der dortigen etallurgie des Kupfers 1) sind die Erze sehr gemischter Natur und gen nach vorgenommener Handscheidung 5 bis 10 Procent Kupfer.

Man beginnt mit einer Röstung in Stadeln oder Röstofen unter abschselnder Schichtung von Erz und Holz, die etwa 10 Tage (nach dem panesischen Text 30 Tage) dauert. Es folgt eine Schmelzung, bei weler sich der ziemlich grosse Ofen allmälig mit dem kupferhaltigen hmelzproduct anfüllt, während die Schlacke in gleichem Maass durch de Rinne abgelassen wird. Ist der Ofen voll, so wird dieses Product er Stein) durch aufgespritztes Wasser in Scheiben gerissen (vergl. den ropäischen Schachtofenprocess). Bei ganz reichen Erzen findet sich undem Stein auch etwas Rohkupfer. Der in Scheiben gerrissene Stein rd einer der ersten ganz gleichen zweiten Röstung und Schmelzung terworfen, nur dass mit dem erhaltenen Rohkupfer, ehe man es in Schein reisst, eine Zwischenprocedur bei verschlossener Ofengicht vorgenomm wird, deren Einzelheiten und Zweck sich aus dem hier dunklen Text ht näher errathen lässt.

Die Rohkupferscheiben werden in ein Giesshaus gesendet, vor einem bläse gargemacht und das Garkupfer in Barren gegossen.

Nach der oben genannten Beschreibung werden bei diesem Umgiesdes in Scheiben gerissenen Kupfers zu Barren die Formen mit einem
ken hänfenen Tuch bedeckt, mit warmem Wasser besprengt und in
en damit angefüllten hölzernen Trog gesenkt. Das Wasser muss warm
n, weil sonst die Formen zerspringen und gefährliche Explosionen

Thunberg, der im Jahre 1771 die holländische Gesandtschaft nach ide begleitete, giebt von dieser Manipulation eine etwas abweichende er klarere Beschreibung. Als Form dient nach ihm ein starkes hänfenes er einen Rost von Eisenstäben gelegtes Tuch; man drückt es möglichst ichmässig in die Zwischenräume und füllt alsdann das Gefäss, worin Rost liegt, soweit mit Wasser an, bis dieses das Tuch überschwemmt. Teh Eingiessen des geschmolzenen Garkupfers in diese mit Wasser erten Vertiefungen des Tuchs erhält man ebenso viele Barren von

Wortber das "Chinese Repository" Mai bis December 1840 Bericht mit Ausm giebt.

höchst blanker Oberfläche. Die Barren werden endlich sortirt und mit einer ihrer Qualität entsprechenden Preisaufschrift versehen.

Die Barren von japanesischem Kupfer sind ausgezeichnet scharlachroth. Man hat versucht, dieselben in England nachzuahmen, indem man
Barren von derselben Form goss und sie noch heiss, entweder unmittelbar
nach dem Erstarren unter Wasser von bestimmter Temperatur bewegte,
oder vor dem Erstarren sammt der Form in eine Wassercisterne stützte.

2. Verhüttung der Kupfererze in Schweden.

In Atvidaberg.

Die Hauptkupfergruben in Schweden sind die alten weltberühmten Bergwerke von Fahlun in Dalekarlien und die von Atvidaberg in Ostrogothien, nahe vier deutsche Meilen von Linköping, woselbst die Grube von Bersbo die bedeutendste ist. Die schwedischen Erze bestehen aus Kupferkies, Schwefelkies, Magnetkies, Zinkblende (in den Gruben von Bersbo ½ des Gewichts), Magneteisenstein, Quarz, Feldspath, Glimmer, Granat, zuweilen Kalkspath und hier und da, aber selten, Bleiglanz. In einer Grube kommen noch weisser Kobalt, dann Flusspath und zuweilen Arsenikalkies hinzu. Die Hauptbestandtheile, Kupfer, Schwefelkies und Zinkblende sind oft so innig gemengt, dass ein geüttes Auge dazu gehört, sie zu unterscheiden. Im Ganzen sind die Erze arm und liefern, die von Fahlun 4 Procent, die von Atvidaberg 5 Procent Schwarzkupfer beiläufig.

Der nachstehenden Beschreibung ist das Verfahren der Kupferverhüttung von Atvidaberg und zwar theils nach directen Mittheilungen der dortigen Geschäfts-Vorsteher Malmquist und A. Grill, theils nach Veröffentlichungen von J. Ahrend 1) von den Ockerhütten am Harz und von Bredberg 2) zu Grunde gelegt.

Insofern es beim Verschmelzen der Erze bezüglich der Schlackenbildung darauf ankommt, ein geeignetes Verhältniss zwischen Eisen- und Kieselerdegehalt zu bewahren, pflegt man von vorn herein die kiesigen von den quarzigen auszuhalten.

Die Oefen. Bei der Verhüttung dienen dreierlei Arten von Oefen: zum Erzschmelzen, zum Schwarzkupferschmelzen und zum Garmachen-

Die Oefen zum Erzschmelzen Fig. 105, 106 u. 107 stellen die Construction nach den Abbildungen von Bredberg dar, wie sie kurz vor 1848 eingeführt wurden.


Der Ofen besteht aus einem Schacht von 18 Fusss Höhe, im Quer-

¹⁾ Berg- und Hüttenmännische Zeitung Febr. 28, 1859, S. 59 ff.


²⁾ Bergwerksfreund 1850, Bd. XIII, S. 410 ff.

schnitt von der Form eines länglichen Vierecks, dessen kleinere Seite

Fig. 105.



sich nach der offenen Gicht verjüngt. Diese Verjüngung entsteht durch eine Neigung der innern Fläche der Vorderwand, deren äussere Fläche jedoch wie die übrigen Wände senkrecht ist. Diese letzteren ruhen auf gewöhnlichen Fundamenten im Boden und schliessen den Ofen mithin nach drei Seiten ab; von der vorderen Seite ist der Ofen dagegen offen und die Vorderwand deshalb auf der gerippten Eisenplatte f schwebend errichtet. Von der Platte f abwärts ist die Wand viel dünner und zu einer sogenannten Brust verlängert, welche auf dem eisernen Balken d ruht und leicht ausgewechselt werden kann. Der Brust gegenüber in der Rückwand ist



die Form zu vier Düsen a, a. Den Grund des Schachtes bildet der Herd bb, ein seichtes viereckiges Becken, welches stark über die Vorderwand vorspringt und somit nach vorn offen ist. In eben diesem vordern Theil ist der Stich, eine Oeffnung zum Ablassen der Schmelzproducte, an-

Die Wande des Ofens bestehen aus einer Rauh - und aus einer Futermauer; die letztere ist von Glimmerschiefer, bei dem oft Talk die Stelle on Glimmer vertritt. Zwischen beiden Mauern ist ein Zwischenraum, eine Füllung, die zum Zusammenhalten der Wärme, dann zum Ausschseln der Futtermauer und vorzüglich dazu dient, ihre Ausdehnung in der Hitze für die Rauhmauer unschädlich zu machen. Von aussen erhält diese bis zu einer gewissen Höhe von unten auf Schutz und Halt dum eine starke eiserne Rüstung x, x, Fig. 105. Die Abzüchten ee sind dan bestimmt, die Trocknung der Fundamente zu befördern und zu erhölten. — Der Ofen wird im Boden und an den Seiten mit einem etw 4 Zoll starken Futter aus gleichen Theilen Sand und Thon ausgeschigen, darauf folgt, wenn es mit Kohlenfeuer ausgetrocknet ist, ein zweite ähnliches Futter aus einem Gemisch von gleichen Theilen Sand, Thou und Kohlengestübbe. Ein eingesteckter Holzzapfen, den man nach der Trocknen zurückzieht, bildet die Stichöffnung.

Ueber der Gicht des Ofens ist ein Rauchfang zur Ableitung der des Arbeitern schädlichen schweftigen Dämpfe.


In Atvidaberg sind vier Bredberg'sche Oefen neben drei nach der von Ahrend beschriebenen Art im Betrieb. Die Bredberg'schen oben abgebildeten weichen von den Ahrend'schen darin ab, dass im Schacht eines regelmässigeren Niedergangs der Gichten wegen, 10 Fus über der Sohle bis zur Gicht, mit einer Seheidewand versehen ist, wodurch sich die Dimensionen überhaupt etwas ändern. Das tägliche Ausbringen sowie der Brennstoffverbrauch sind höher als bei den von Ahrend beschriebenen Oefen. Folgende Zusammenstellung giebt einen übersichtlichen Vergleich der Grössenverhältnisse:

							0	fen na	ach			- 1	
						B	redl	eı	g		Ahı	rend	
Höhe	von	$\mathrm{d}\mathbf{er}$	Sohle	bis zur (Gicht	24	Fuss	0	Zoll	18	Fus	s 0	Zoll
٠,	,-	,,	"	bis zur S	cheidewand	10	23	0		-	72	-	
••	,,	"	,,	bis zu d	en Düsen .	4	35	0	97	4	11	0	*
**	"	,,	"	bis zur	Brust	2	**	6	**	-	**	-	11
,, (les I	1erd	es " v.	d. Sohle	b. z. Rand	2	21	3	11	-	72	-	77
Breit	e de	9 Ofe	ns in	Herd		3	21	8	22	3	,,	8	#
"	11	,,	in	der Höhe	der Düsen	4	11	0	77	3	,,	10	9
19	"	,,	81	Fuss von	der Sohle .	6	**	0	"	4	11	0	
**	"	"	be	i der Gich	${f t}$ (einschlies	8-							
				lich Sch	eidewand)	6	77	0	17	3	77	6	15
Tiefe	des	Ofer	ıs an	der Sohle		5	,,	6	"	5	77	4	*1
"	"	**	am	Rand de	s Herdes	. 6	17	0	"	_	,,	_	31
"	"	"	in	der Höhe	der Düsen	2	**	6	**	_	- ,,	_	"
"	"	"	8 1	Fuss von	der Sohle	2	"	6	"	· —	٠,,	_	**
"	"	11	bei	der Gich	t	1	"	9	,,	1	,,	10	**
17	,,		am	untern R	and d. Brus	t —	- ,,	_	,,	10	11	8	,.

Der Ahrend'sche Ofen ist vom untern Rand der Brust an auf eine Höhe von 5 Fuss 6 Zoll gleich tief und zieht sich von da an bis an die Gicht allmälig zusammen. Es sind drei Düsen vorhanden, an der Münang 13/4 Zoll weit und, von Mittel zu Mittel gerechnet, in einem Abtand von 12 Zoll.

Seit dem Jahre 1861 hat man aus Anlass des geringeren Gehalts der ize bei steigenden Brennstoffpreisen, angefangen, den Betrieb mit heissem Vind unter Benutzung der Gichtflamme einzuführen.

Die Fig. 108 u. 109 1) stellt einen Schwarzkupferofen nach Bredberg's bbildungen dar. Die Einrichtung ist im Wesentlichen dieselbe, wie die



der Oefen zum Rohschmelzen; die wichtigste Abweichung besteht in folgenden Punkten: Die Schwarzkupferöfen sind bedeutend kleiner. Die Düsen liegen in einem gegenseitigen Abstande von 10 Zoll 31/20 gegen den Horizont geneigt, sind 11/2 Zoll weit und arbeiten mit einem Windstrom, der in der ganzen Schmelzzeit gleichmässig auf 7/8 Zoll Quecksilber erhalten wird. Der Stich steht mit einer 36 Fuss langen Rinne von Eisenplatten in Verbindung, die durch Zwi-


chenwände in zehn Abtheilungen getheilt ist, von denen die entfernteren mmer etwas tiefer liegen; der Höhenunterschied der ersten und letzten eträgt 2". Als man 1851 einen der Oefen mit drei Düsen erweiterte, ind mit einer stehenden Scheidewand versah, ergab sich eine wesentliche Verbesserung, indem man 19 Proc. Brennstoff bei einem täglichen Mehrusbringen von 23 Proc. ersparte. Das Ausmaass der Schwarzkupferifen ist:

													Fus	18	Zoll
Stärke	e de	r Lä	ingssch	neid	ewai	id .							. 0		6
Hôhe	von	der	Sohle	bis	zur	Gic	ht						. 17		3
77	72	27	Ħ	77	21	Sch	eide	ewa	nd			-	. 6		6
77	77	**	77	22	zu	den	Dü	sen					. 2		0
)	Fuss	Zol	1	Fuss	Zoll
Seiten	des	Qu	erschn	ittes	an	der	Soh	le .			2	4	und	2	0
27	in	der	Höhe	der	Düs	en .					2	10	77	2	6
- 15	6	Fuss	über	der	Sol	ile .					4	6		2	
25	bei	der	Gicht								2	6		1	6

¹⁾ Der Maassstab ist der der Figuren 105 bis 107.

Um die Neigung zu dem sehr störenden Auftreten von Eisensauen zu vermindern, leitet man in der Höhe von 8 Fuss über dem Herde einen Theil der Ofengase ab und benutzt ihn zur Heizung des Dampfkessels.

Der Garherd, Fig. 110 u. 111, ist die zu Avesta in Schweden gebräuchliche Form (nach einer von Grill dem Verfasser übermittelten Zeichnung), wo man die Erze von Fahlun verhüttet. Er besteht im Wesentlichen aus



einem Mauerkörper, einer Art Plateform, aus Back- oder Bruchsteinen, i welcher eine rundliche beckenartige, mit einem Gemisch aus feuerfeste Thon, Sand und Kohlengestübbe ausgefütterte Vertiefung, der eigentlich Herd, angebracht ist. Nach Ahrend sind die zu Atvidaberg gebräuc lichen Herde von 2 bis $2^{1/2}$ Fuss Durchmesser und 15 bis 18 Zoll Tiefe mit einem gutgeschlagenen Futter von englischem feuerfesten Thon und Sand versehen. Die Plateform ist vorn 16 Zoll hoch, steigt aber rückwärt sallmälig an und ist von oben ganz mit Eisenplatten bedeckt. Die kupferne Düse ragt 4 Zoll in den Herd mit einem Stechen von 45° und ist an der Mündung $1^{1/2}$ Zoll weit. Man bläst mit einem Wind von $1^{3/4}$ bis $2^{5/8}$ Zoll Quecksilberdruck.

Verhüttung der Erze. 1) Röstung. Man röstet die Erze entweder in Stadeln oder in Haufen. Die ersteren bestehen aus zwei an einander gebauten, vorn offenen, Vierecken von 10 Fuss hohen Mauern. Die Hauptmauer dieses Doppelvierecks ist 50 Fuss und die daranstossenden Seitenmauern 28 Fuss lang, bei einer Stärke von 7 Fuss; die oberen Kanten sind abgerundet. Auf dem ebenen Boden der beiden gleichgrossen Abtheilungen schichtet man 1 Fuss hoch Holz, darüber 4 Fuss Erz in gröberen Stücken, oben hin kleineres Erz, bis der Stadel voll ist. Zwischen die Erzlage kommen zwei 4 Zoll starke Schichten Holzkohlenklein, eine in der Höhe von 4 Fuss, die andere in der Höhe von 7 bis 8 Fuss. Zuletzt giebt man dem Ganzen von der offenen Seite und von oben eine Decke von Erzschlich, worauf das Anzünden des Holzes erfolgt. Die Röstung dauert 4 bis 6 Wochen; bei dem freien Luftzutritt entwickelt die in dem Erz enthaltene Zinkblende einen reichlichen Rauch von Zinkoxyd, der die Oberfläche der Schichten und der Erzstücke im Innern überzieht. Die Erze sollen zum Behuf des Röstens in faustgrosse Stücke zerschlagen sein, nur wenn man eine zweimalige Röstung vornimmt, ist etwas grösseres Korn zulässig.

Bei der üblicheren Röstung in Haufen schichtet man die Erze in derselben Weise mit Holz und Holzkohle wie bei den Stadeln, aber in freien Haufen ohne Mauern, von 30 Fuss im Geviert und 10 Fuss Höhe, die man äusserlich mit kleinerem Erz bedeckt und mit Schlich überzieht.

Nur die weichen oder kiesigen Erze unterwirft man einer zweiten, in gleicher Weise ausgeführten Röstung, die jedoch nur 3 bis 4 Wochen dauert, worauf man die grösseren Klumpen zu Stücken von der Grösse eines Hühnereies zerschlägt.

Die Erze sollen überall gleich stark geröstet und der Schwefelgehalt der gargerösteten Erze im Durchschnitt 20 bis 30 Proc. betragen. Dies setzt aber einen regelmässigen und gutgeleiteten Gang voraus, wie man ihn in den beschriebenen, den Zufälligkeiten der Witterung sehr ausgesetzten Vorrichtungen nicht immer einzuhalten im Stande ist. Es kommen im Gegentheil nur allzuhäufig Unregelmässigkeiten vor, und man findet die Erze an manchen Stellen kaum verändert, an anderen gesintert oder gar zusammengeflossen. Doch hängt das Ausbringen und die Reinheit des Kupfers in hohem Grade von einer richtigen Röstung ab. Nach Bredberg widmete man besonders in früherer Zeit diesem Process durchaus nicht die gehörige Sorgfalt, weder in der gehörigen Zerkleinerung

der Erze, noch in der gehörigen Leitung des Feuers, und es war keines wegs unerhört, dass man unter einer noch beinahe rohen Schicht der Oberfläche das Erz am Boden zu einer compacten Masse zusammengeschmolzen fand, die man mit Pulver sprengen musste. In Folge dieser schlechten Röstung und unvollständigen Wirkung der Luft konnte auch die Umwandlung der Zinkblende in Zinkoxyd nur unvollständig sein; in Folge davon setzten sich häufig beim Verschmelzen der gerösteten Erze Sublimate von Schwefelzink an und bildete sich regelmässig eine strengflüssige, an Schwefelzink reiche Verbindung, eine Art Stein, im Schwedischen "Skumnas" genannt, von einem zuweilen über 10 und 12 Proc. steigenden Kupfergehalt, worin das Zink die Stelle des Eisens vertrat. Sie sonderte sich über dem eigentlichen Stein ab, wurde so gut es ging mit den Schlacken abgezogen, und 50 Jahre lang als nutzlos über die Halde gestürzt, wo sie sich in grossen Massen ansammelte.

Dank der Verbesserung des Röstprocesses in den letzten 20 Jahren verschwanden die Skumnas gänzlich, und man begann sogar umgekehrt die Vorräthe derselben wieder auf Kupfer zu verhütten. Zu dem Ende schied man die geringhaltigsten, etwa ½, aus und unterwarf die reichhaltigeren, deren mittlerer Kupfergehalt 2,4 Proc. betrug, einer Röstung in Haufen und darauffolgendem Rohschmelzen. Als Mittel zur Beseitigung der Skumnas erwies sich lediglich die Einführung einer besseren Röstarbeit, keineswegs aber eine blosse Erhöhung der Schachtöfen wirksam. Bei besonders zinkblendereichen Erzen musste man zweimal, und zwar das zweitemal mit vermehrtem Kohlenzusatz rösten.

2) Rohschmelzen der gerösteten Erze. Als Zuschlag beim Rohschmelzen der gerösteten Erze im Rohschmelzofen dienen die Schlacken vom Rohkupferschmelzen (s. Seite 336) von hohem Eisenoxydulgehalt. Obwohl die Erze reich an Eisen (Schwefel- und Magnetkies) sind, so ist doch die Menge des Quarzes, die sie mit sich führen, oft so gross, dass man zu seiner Verschlackung auch noch Kalk zuschlagen muss. Früher (in Bredbreg's Zeiten) vor der Einführung der Kokes, verschmolz man nur die reichsten Erze, und es war dann umgekehrt nothwendig Quarz zuzuschlagen. Im Allgemeinen regelt man die Zuschläge so, dass der Schwefelgehalt des Steins zwischen 20 und 30 Proc. und der Sauerstoff der Kieselerde in der Schlacke doppelt so viel, als in den Basen zusammen genommen beträgt. Die Schlacke, im Wesentlichen kieselsaures Eisenoxydul, entspricht erfahrungsmässig bei der Zusammensetzung 3 Fe O, 2 Si O₃ demjenigen Grad von Dünnflüssigkeit, bei welchem sich Schlacke und Stein am besten trennen, und die Schlacke nicht allzu leicht im Vorherd er starrt; sie greift ferner bei dieser Zusammensetzung das Ofenmaterial am wenigsten an, und leistet dabei der Bildung von Massen aus regulinischem Eisen keinen Vorschub, deren Auftreten leicht Störung und Unterbrechungen des Schmelzprocesses nach sich zieht. Unter dem Einfluss der im Ofen aufsteigenden kohlenoxydhaltigen Gase wird nämlich das Eisenoxyd der gerösteten Erze reducirt und es entstehen, besonders bei zu weit gegangener Röstung, Ansammlungen von metallischem Eisen, oder vielmehr Legirungen desselben mit anderen Metallen, von oft beträchtlichem Umfang im Heerd, welche durch ihre Strengflüssigkeit dem Schmelzgang beschwerlich fallen. Ein Zuschlag von rohem Erz ist das geeignete Mittel, der Bildung dieser Massen entgegenzuwirken, welche bei den Hüttenleuten in Deutschland unter dem Namen "Eisensau") bekannt sind.

Andere Arten von strengflüssigen Concretionen entstehen bei Uebermaass von Kieselerde; sie finden sich an einer etwas höheren Stelle des Ofens, oder in den Schlacken, und werden am besten durch vermehrten Zuschlag der eisenoxydulreichen Rohkupferschlacke beseitigt.

Erze und Zuschlag werden Gicht für Gicht mit der Wage abgewogen, dann gemischt und die Anzahl der verbrauchten Gichten an einem Brette mit Löchern durch Fortrücken eines kleinen Holzpflockes markirt. Man schmilzt mit einer "Nase", d. h. einer Verlängerung der Düse nach der Mitte des Ofens zu, mittelst eines absichtlich erzeugten Ansatzes von erstarrter Schlacke. Durch Vermehrung oder Minderung der jeder Gicht beizugebenden Menge Brennstoff lässt sich auf die Temperatur über der Form einwirken, wodurch man die Nase vergrössern oder verkleinern und den Wind zwingen kann, mehr oder weniger in der Mitte des Ofens auszuströmen.

Im Herde sammeln sich zu unterst der Kupferstein, zu oberst die Schlacke. Der freiwillig abfliessende Theil der letzteren, etwa 2/3 des Ganzen, den man seitab in ein Sandbett rinnen lässt, bleibt als unhaltig (er führt 1/4 bis 1/2 Proc. Kupfer) unberücksichtigt, während der im Vorherd erstarrende Theil von Zeit zu Zeit mit Zange und Krahnen ausgehoben und wegen seines Gehalts von 3/4 bis 11/4 Proc. Kupfer später beim Rohschmelzen wieder zugeschlagen wird. Nach 48 bis 72 Stunden ist der Heerd mit Stein angefüllt, worauf man diesen im Betrage von 90 bis 130 Ctr. in flache Sandformen durch den Stich ablässt. Man giebt dem Steine die Form von dünnen Platten, weil sich diese nach dem Erkalten desto leichter in etwa faustgrosse Stücke zerschlagen lässt, wie dies zum Rösten erforderlich. Beim Abstich stellt man das Gebläse jedesmal ab und öffnet den Stich durch Eintreiben einer Eisenstange mit dem Hammer. Zum Verschliessen des Stichs nach dem Abstechen steckt man ein 6 bis 8 Fuss langes 2 bis 3 Zoll dickes Holz in die Oeffnung, und umschlägt es dicht mit Sand. Nach einer Stunde kann man die Stange dann wegnehmen, während das verkohlte Ende als Zapfen in der Oeffnung bleibt. Nach geschehenem Abstich und bevor das Gebläse wieder angelassen, benutzt man die Gelegenheit, Brust, Vorherd und die benachbarten Theile soviel als möglich von anhängenden Ofenansätzen zu reinigen, und wenn erforderlich, den Vorherd mit Glimmerschiefer und feuerfestem Thon auszubessern.

¹) Eisensauen, vergl. S. 322, bilden sich auch leicht bei sehr arsenikhaltigen Erzen, da der auftretende metallische Arsenik u. a. auch reducirend auf das Eisen wirkt. Solche Eisensauen sind dann arsenhaltig.

Auch bei dem regelmässigen Gange der Arbeit treten nach einiger Zeit Umstände in den Weg, welche eine Unterbrechung nothwendig machen. Im unteren Theile des Ofens entwickeln sich Dämpfe von reducirtem Zink, die in den oberen Theilen wieder zu Oxyd verbrennen, und sich zu einer galmeiartigen Kruste anlegen, die man öfter — etwa alle Monat — bis auf die Tiefe von 5 bis 6 Fuss von der Gicht abwärts losbrechen und entfernen muss; ebenso setzen sich im Herd zinkblendeartige Massen ab, die ihn allmälig verengen. Nach einer Schmelzzeit von 3 bis 4 Monaten ist auch der untere Theil des Schachtes so stark mitgenommen, dass es rathsam erscheint, den Ofen auszublasen und zur Ausbesserung zu schreiten. Diese besteht für die erste Zeit nur in einem Umbau des unteren Schachtes — des Gestelles und Herdes — da der obere Theil des Schachtes jedenfalls mehrere Jahre dauert.

Man rechnet, dass die Beschickung beim Rohschmelzen 17 bis 20 Proc. Stein mit 20 bis 22 Proc. Kupfer giebt (im Jahre 1859 ging dieser Kupfergehalt nicht über 18 Proc.), während die Schlacken nur etwa ½ Proc. enthalten. — In der letzten Zeit hat man den bis dahin allein üblichen Betrieb auf Holzkohle gegen Betrieb mit Kokes vertauscht, die man von England bezieht. Nach genauen dabei angestellten Beobachtungen bedurfte man für gleiche Leistung nur das halbe Gewicht der Holzkohle an Kokes, ein Erfolg, den man daraus erklären zu müssen glaubt, dass die Kokes für gleiches Volum eine ungleich intensivere Hitze gewähren, als Holzkohlen. Man bedurfte z. B. 1 Ctr. Holzkohle zum Schmelzen von 4 Ctr. Beschickung, während 1 Ctr. eines Gemisches von Holzkohle mit Koke auf 5 Ctr. Beschickung reicht.

3) Das Steinrösten. Der Stein, wie er vom Rohschmelzen fällt, bedarf vor der weiteren Bearbeitung einer gründlichen Röstung, welche im Allgemeinen in derselben Art und mit denselben Hülfsmitteln wie die Erzröstung geschieht. Die Röststadel sind kleiner (Seite 331) und m je zwölf auf beiden Seiten der durchlaufenden Mauer in einem besondern Gebäude aufgestellt. Die Hauptmauer ist 3 Fuss, die Abtheilungsmauer 2½ Fuss stark; der innere Raum jedes Stadels hat 11 Fuss Tiefe und 4 bis 5 Fuss Breite bei 5 Fuss Höhe. Der Boden ist mit einer 6 Zoll starken Schicht von einem Gemisch von Erzschlich und Thon ausgeschlagen.

Bei der Beschickung bedeckt man diesen Boden zuerst mit einer 8 Zoll hohen Lage Holz und stürzt darüber die Post von zerschlagen.
Stein. Jede Post von 100 Ctr. Schwedisch muss 5 selbst 6mal in solches Stadeln durchgeröstet werden — sie erhält 5 bis 6 Feuer wie man sagt — ohe sie zur folgenden Verschmelzung gehörig vorbereitet ist. Die sechs aufeinander folgenden Feuer werden in ebenso viel aufeinander folgenden Abtheilungen des Röststadels vorgenommen, so zwar dass der zu rüstende Stein nach dem ersten Feuer in die zweite Abtheilung zur Vormahme des zweiten Feuers, und nach dem zweiten Feuer in die dritte Abtheilung zur Vornahme des dritten Feuers u. s. f. gestürzt wird. Die verschiedenen Feuer unterscheiden sich nur in Bezug auf die Menge der zumset-

zenden Holzkohle: Beim ersten Feuer braucht man nur Holz und gar keine Holzkohle, beim zweiten Feuer wirft man 11/2 Maass Kohle über das Holz vor dem Aufgeben des Erzes; beim dritten Feuer setzt man 5 Maass Holzkohle zu, halb auf das Holz, halb als gesonderte Schicht im Erz; beim vierten Feuer ebenso 8 und beim fünften 10 Maass; beim sechsten Feuer endlich 12 Maass, aber in drei verschiedenen Schichten, wovon eine über dem Holze, zwei im Erzhaufen. Im Ganzen nehmen die aufeinander folgenden Röstungen 7 bis 8 Wochen Zeit in Anspruch. Es versteht sich, dass bei Gelegenheit des Umstürzens der Röstpost, soweit erforderlich, mit Zerkleinern der Roh-Steinbrocken nachgeholfen werden muss. Da der Stein immer noch Schwefelzink enthält, so beschlagen sich die einzelnen Stücke, wie bei der Erzröstung, mit Zinkoxyd. Auch eine andere, bei dem Erzrösten noch nicht erwähnte Erscheinung wiederholt sich, die merkwürdige Erscheinung nämlich, dass sich in den einzelnen Stücken der Kupfergehalt im Innern concentrirt, indem sich eine Art Kern bildet, der in Kupfergehalt und äusserem Ansehen dem Buntkupfererz am nächsten kommt (s. unten "Kernrösten").

4) Rohkupferschmelzen. Der gargeröstete Stein kommt zum Rohkupferschmelzen in den Roh (Schwarz-) kupferschmelzofen, Fig. 108 und 109, und zwar mit verschiedenen Zuschlägen. Die üblichen Zuschläge sind: verschiedene kupferhaltige Ofenbrüche, gerösteter Stein aus dem in Rede stehenden Rohkupferprocess, Kupfergarschlacke, Rohschlacke, und wenn erforderlich auch Quarz. Das Verhältniss dieser Zuschläge wechselt und hängt wesentlich von der Beschaffenheit der Erze und des Rostes ab. Man nimmt beispielsweise auf 200 Pfund gerösteten Stein 40 Pfund gerösteten Rohkupferstein, 20 Pfund Schlacke vom Rohschmelzen, 20 Pfund Abfälle und Ofenbrüche und 10 bis 20 Pfund Quarz.

Beim Schmelzen bläst man mit einer Nase von 4 bis 6 Zoll und dammt die Brust, bis auf eine kleine Oeffnung zum Austritt der Flamme, mit Sand zu. Es sammeln sich dreierlei Schmelzproducte allmälig im Herd an: zu oberst die Schlacke, in der Mitte der Stein, zu unterst das Rohkupfer. Sind diese Schmelzproducte so hoch gestiegen, dass sie das Flammenloch erreichen, so schreitet man zum ersten Schlackenablassen, indem man den aus Sand geschlagenen Damm der Ofenbrust mit der Schaufel auf 6 bis 8 Zoll einschneidet. Ist die Schlacke in die Sandformen abgeflossen, so dämmt man die Brust von Neuem zu und fährt fort zu schmelzen. Man sticht auf diese Weise nach Bedürfniss die Schlacken mehrmals hinter einander ab; während dessen sammeln sich aber die anderen Producte - ein Stein, der sogenannte Dünnstein, und das Rohkupfer - ebenfalls ununterbrochen an, bis man zu einem Punkt kommt, wo auch sie abgelassen werden müssen. Zu dem Ende lässt man noch bei dem letzten Schlackenabstich, wenn die Schlacke abgelaufen, gleich den Dünnstein, aber in gesonderte Vertiefungen, so rein wie möglich von der Oberfläche des Rohkupfers ablaufen, und lässt das letztere durch den geöffneten Stich des Ofens in gusseiserne Formen

rinnen. Nach dem Rohkupfer kommt zuletzt ein Rest von etwas Schlacken und Dünnstein, die man wieder in die Sandformen leitet. Ist der Ofen entleert, so stellt man das Gebläse noch eine Zeitlang ab, um den Herd zu reinigen und in Ordnung zu bringen.

Die Schlacke, die man, sobald sie erstarrt ist, von dem Dünnstein abhebt, ist reich an Eisenoxyd und daher sehr geneigt, die Ofenwände anzugreifen. Wegen dieses Eisen- und einigen Kupfergehalts pflegt man sie, wie S. 332 angegeben, als Zuschlag beim Rohschmelzen zu benutzen, theils um das darin enthaltene Kupfer zu Gut zu machen, theils um den grossen Gehalt an Eisenoxydul zur Verschlackung des im Erze vorhandenen Quarzes zu benutzen. - Der Dünnstein enthält von 55 bis 72 Proc. Kupfer und sieht bei geringerem Kupfergehalt stahlgrau, bei höherem mehr violett aus. Dieser Stein spielt eine sehr wichtige Rolle beim Schmelzen, insofern er einerseits der Schlacke Kupfer entzieht, andererseits das Rohkupfer vor Oxydation und Eingehen in die Schlacke schützt, und so einen Verlust hindert. Man zerschlägt den gewonnenen Dünnstein und röstet ihn entweder für sich (wie Bredberg vorschlägt) oder indem man ihn mit dem dritten Feuer beim Rösten des Rohsteins zugiebt. In jedem Falle wird er schliesslich bei dem in Rede stehenden Process des Rohkupferschmelzens zugesetzt.

Das Rohkupfer beträgt der Menge nach etwa 20 bis 30 Procent der Beschickung, ist aber in neuerer Zeit selbst hinter dem Ertrage von 20 Procent zurückgeblieben. Es wird seines dunkelfarbigen Ansehens wegen Schwarzkupfer genannt.

Im Herd findet sich neben obigen Producten gewöhnlich noch eine Ofensau von röthlicher Farbe, die aus metallischem Eisen mit viel Kupfer besteht, und in eigenen Herden vor einem Gebläse zur Vorarbeit kommt, wobei Kupfer aussaigert, während sich das Eisen oxydirt.

5) Das Garmachen. Man füllt die Herdgrube mit Holzkohlen voll, setzt dann die Schwarzkupferstücke zu beiden Seiten so auf, dass sie mit den Enden über den Rand in den Herd ragen und überbaut diese mit drei anderen quer über den Herd nicht zu nahe beim Gebläse gelegten Stücken. Diese Beschickung macht zusammen 13 bis 15 Centner, wozu man noch verschiedene Kupferabgänge fügt. Zuletzt füllt man den Zwischenraum zwischen Düse und Kupferstücken mit Kohlen aus und bedeckt das Ganze damit, worauf man das Gebläse in Gang setzt und das Metall allmälig im Herd niederschmilzt. Beim Niederschmelzen kommt es hauptsächlich darauf an, dass man das Metall heiss genug in den Herd bringt, weil es einmal in diesem angelangt nur noch von der Oberfläche Wärme empfängt und zu leicht erkalten würde. Das flüssige Metall im Herd ist vermöge des starken Stechens der Form einer fortwährenden Oxydation ausgesetzt, welche sich an einer Bewegung der Oberfläche zu erkennen giebt. Es entsteht eine Schlacke, die anfangs eine braunschwarze, bei Gegenwart von Kobalt bläuliche Färbung besitzt und nach einiger Zeit, wo sich mehr und mehr Kupferoxydul bildet, in

übergeht; dabei nimmt die Flamme eine reine tiefe grüne Farbe an. berfläche des geschmolzenen Kupfers ist stets mit Kohlen bedeckt zu i. Die Schlacke, deren Bildung man hier und da zum Einwerfen von einertem Quarz befördert, ist reich an Eisenoxydul, aber bei Abweit des Bleies im Rohkupfer sehr zäh, so dass sie nicht von selbst ab, sondern im Lauf der Operation zwei- bis dreimal abgehoben werden

Zu dem Ende stellt man zuvor das Gebläse ab, räumt die Kohom Heerd und hebt die mit Wasser besprengten und so steif gewor-Schlacke in Stücken ab. Wie auf den meisten Kupferwerken des nents ist auch in Schweden die Garprobe die mit dem Gareisen. Fareisen ist ein mit einem Griff versehener 3 Zoll langer 8/4 Zoll er Stab von blankem Eisen. Taucht man diesen in das geschmolzene er, so überzieht er sich mit einer Kupferhülle, dem "Garspan", den abschlägt und auf seine Beschaffenheit untersucht, um daraus auf die zu schliessen. Hat sich das Kupfer dick angesetzt, ist seine innere 1e gelbroth und seine äussere Fläche glatt, so ist das Kupfer noch gar, sondern "zu jung"; es muss mit dem Garmachen fortgefahren en. Hat sich das Kupfer dünn angesetzt, erscheint es an der äus-Oberfläche gerunzelt und braunroth, an der inneren rein kupferroth glänzend, und lässt es sich debei mehrmal ohne zu brechen hin und egen, so kann man es als gar oder nahezu gar betrachten. Wenn der erüberzug noch dünner wird und das Eisen nicht mehr zusammenend, sondern netzartig durchbrochen überzieht, oder an anderen Stel-:leine spitzige bartartige Auswüchse zeigt, so ist höchste Gare voren und unverzüglich das Gebläse abzustellen, worauf man das Garer rasch mit Löffeln in die bereitstehenden Formen schöpft. Denn dem Ueberschreiten jenes Punkts werden die Proben äusserlich matt, ien wieder eine rothbraune oder braunrothe Farbe an und verhalten brüchig beim Biegen, das Kupfer ist "übergar". Zu junges Kupfer , wenn man die Schlacke abzieht, eine völlig ruhige Oberfläche; das gare kocht und wallt auf. In Folge von der verhältnissmässig grös-Reinheit des Kupfers zu Atvidaberg nimmt das Garmachen dort weniger Zeit in Anspruch als anderwärts, wo es Blei und möglicher e noch andere Metalle enthält; denn wenn in diesem Falle auch die e noch die Kennzeichen des zu jungen Kupfers bietet, so kann demachtet das ausgegossene Kupfer rein und sogar etwas übergar sein. Vergleichende Analysen von Schwarz- und Garkupfer von Atvidaberg in der Bergschule zu Fahlun ausgeführt worden. Man fand:

Kupfer.

					8	chwarzkupf	er		Garkupfer	
Kupfer				4	×	94,39			99,460	
Eisen						2,04			0,011	
Zink						1,55	4		-	
Kobalt	u	nd	Ni	ckel		0,63			0,110	
Zinn			14			0,07			schwache	Spur
Blei						0,19			,,,	"
Silber						0,11			0,065	
Gold				,		nicht bes	tim	mt	0,0015	
Schwei	fel					0,80			0,017	
Arseni	k	12				Spur			-	
						99,78			99,6645	

Das Fehlende ist zum Theil Sauerstoff, der nicht bestimmt worden. Wie man sieht, wird der Kobalt grösstentheils beim Garmachen abgeschieden und in die Schlacke getrieben.

Zu Atvidaberg ist das Schwarzkupfer verhältnissmässig sehr rein, so dass man es gleich in einer Operation und in demselben Herd nicht bloss gar, sondern auch hammergar macht. Sonst geht auf dem Continent, wo man mit viel unreinerem Schwarzkupfer zu thun hat, das Garmachen im Herd in der Regel in zwei getrennten Operationen vor sich, von denen die eine das Garmachen im engern Sinn, die andere das Hammergarmachen bezweckt. Die Herde sind dann meist viel kleiner als in Schweden, und für beide Operationen gleich, nur dass man beim Garmachen die Form stark, beim Hammergarmachen gar nicht in dem Herde stechen lässt.

Das Verfahren beim Garmachen nach dieser Art ist sonst in den wesentlichen Stücken dasselbe, wie in Schweden. Ist das Kupfer hinreichend bleihaltig, so ist die Schlacke mehr dünnflüssig und wird durch einen Einschnitt im Heerd abgelassen. Sobald die gezogenen Proben die Gare anzeigen, räumt man rasch die Kohlen vom Herd, zieht die Schlacke mit einem Spahn von der Oberfläche des Metalls, lässt das Metall etwas verkühlen und schreitet zum "Scheibenreissen". Das Garkupfer wird nämlich nicht in Barren oder Zaine ausgegossen, sondern im Herd selbst in dünne Scheiben verwandelt; wenn es dazu die richtige Temperatur augenommen hat, so spritzt man etwas Wasser auf; es bildet sich durch Erstarren der Oberfläche eine dünne Kruste, die man sofort abhebt. So fährt man fort mit Aufspritzen und Abheben bis das ganze im Herd vorhandene Kupfer zu Scheiben gemacht ist. Diese Scheiben "Rosetten" oder "Rosettenkupfer" genannt, sind an der oberen Fläche glatt, an der unteren rauh und warzig; der Rand derselben bildet einen nach abwärts gerichteten Wulst. Die ersten Scheiben sind mit den auf der Oberfläche noch schwimmenden Resten von Ausscheidungen verunreinigt, und werden daher zurückgestellt und zum nächsten Garmachen wieder mit eingeschmolzen. Die übrigen sind zur Hammergare brauchbar.

Sehr häufig ist das Hammergarmachen nicht Sache des Hüttenbetriebs,

lern der Anfang der weitern Verarbeitung des Kupfers, und die Scheiben diejenige Form, in welcher das Garkupfer in den Handel gebracht 1. Es war natürlich, dass die Käufer sehr auf Reinheit des Garkupfers n und die Kennzeichen derselben aufsuchten. Als solche gelten hermlicher Weise möglichste Dünne der Scheiben, etwa 1/2 Linie bei m halbzollstarken Rande, und die reine volle Kupferfarbe. In der wie man aus diesen Kennzeichen rückwärts schliesst, liegt aber ein verständniss, welches sehr nachtheilig auf den Process des Garmachens st zurückwirkt. Man bedenkt dabei nämlich nicht, dass ein von frem-Metallen reines Kupfer, wenn es etwas übergar ist, särkere Scheiben t als ein unreineres, besonders bleihaltiges Kupfer. Jenes wird zum imergarmachen demungeachtet weit tauglicher sein als dieses. Wähl es daher in der Natur der Sache liegt, das Kupfer beim Garprocess len Zustand der Uebergare zu treiben, weil nur dann eine gehörig ständige Abscheidung der fremden Metalle zu erwarten ist, arbeitet bei der Gare lediglich auf jene äussere Kennzeichen und Dünne der eiben hin, welche die vorausgesetzte Gewähr nicht bieten. Was man Güte des Garkupfers ansieht, ist nur ein scheinbarer Vortheil, und mt beim Hammergarmachen als Fehler zum Vorschein.

Die Form von Rosetten ist für das Hammergarmachen insofern vorlhaft, als das Kupfer nicht so schwer auf die Kohlen drückt, und leichund gleichmässiger niederschmilzt. Man lässt den Wind nur schwach len und die Düse nur wenig stechen. In Folge der dadurch schwachen dation nimmt das Kupfer beim Niedergehen Kohlenstoff auf und erht den Herd in dem Zustande des zu jungen Kupfers. Aus diesem tande muss es durch die Wirkung des Gebläses, also durch Oxydation, en der Hammergare zurückgeführt werden. Da jedoch diese ein blosser chgangspunkt von zu jungem Kupfer zum übergaren ist, so muss man Wirkung des Gebläses Schritt für Schritt mit der Probe verfolgen, um Hammergare mit dem Eintritt sogleich festzuhalten, indem man das Gee abstellt und das Kupfer mit Giesskellen in die Formen zu sogenannten rtstücken" giesst. Bei diesem Ueberschöpfen muss man das Kupfer or auf einen bestimmten Temperaturgrad abkühlen, und rasch in der m erstarren lassen, wenn adarin nicht steigen soll. Diese Temperatur t aber zwischen sehr engen Grenzen und ist so schwierig zu treffen, dass sich nur bei Kupfer zu feinen Dräthen und ähnlichen Arbeiten daran Für Kupfer zu gewöhnlichen Zwecken zieht man es vor, 1/4 bis 1/8 c. Blei gleich nach dem Einschmelzen zuzusetzen und dann gar zu hen, wodurch dann das Steigen unmöglich wird. In Atvidaberg ist igens gar kein Blei im Gebrauch. Für unreines Kupfer ist es weit ckmässiger, das Garmachen im Flammofen vorzunehmen, obwohl damehr Kupfer in die Schlacke geht, als bei den Heerden. Die Flammzum Garmachen sind auch in Deutschland vielfach in Gebrauch, wo "Spleissöfen" heissen. Sie sind von derselben Einrichtung wie die lischen, mit zwei mit der Sohle des Ofens in Verbindung stehenden Vorheerden versehen, aber meist ohne Kamin, so dass der Zug einfach durch die Arbeitsöffnung geht. Nach Mittheilungen von Grill vom Jahre 1861 hat man auch zu Atvidaberg Flammgaröfen ähnlich denen in Wales nach Angabe von Dr. C. Th. Böttger eingeführt und sehr bewährt gefunden.

Während des Abkühlens des geschmolzenen Kupfers tritt eine merkwürdige Erscheinung, der sogenannte "Kupferregen" ein, der ebenfalls ein Kennzeichen der nahen Gare ist. Man sieht mit einemmal unter Bewegung des Kupfers einen Regen oder auch einen rothen Nebel (Sprühkupfer, Streukupfer) aufsteigen, der bei näherer Beobachtung aus einer unendlichen Menge sehr kleiner Kupfertröpfchen oder Kügelchen besteht, die fortfahren sich aus der Masse des Kupfers zu erheben, bis dies völlig erstarrt ist. Die einzelnen Körnchen sind von ungleicher Grösse, meist viel kleiner als ein Stecknadelkopf, und bestehen aus einem Korn von metallischem Kupfer, äusserlich mit Kupferoxydul überzogen. Sie steigen bis zu 4 Fuss, in der Regel weit weniger hoch, die gröberen Körner am höchsten. Oft deckt man den Heerd mit Blech zu, um zu verhindern, dass das Spritzkupfer weggeschieudert wird und verloren geht. Nach Karsten soll das Kupfer bei mehr als etwa 11/4 Proc. Kupferoxydul gar nicht Spratzen, bei 0,7 bis 0,8 Proc. nur rothe Nebel bilden und der eigentliche Kupferregen nur eintreten bei verschwindendem Kupferoxydulgehalt.

Bei unreinem Kupfer tritt das Spratzen gar nicht ein, auch wenn es noch frei ist von Oxydul; umgekehrt ist sein Auftreten der Beweis von Reinheit, und wenn es in höherem Grade auftritt, geradezu von Hammergare. Ein solches Kupfer kann daher unmittelbar abgekühlt und zu Hartstücken vergossen werden. Nach Böttger¹) ist das Sprühen und Steigen des Kupfers durch Entwickelung von schwefliger Säure verursacht, welche in dem oxydulhaltigen übergaren Kupfer zu einem gewissen Theil gelöst bleibe und bei sinkender Temperatur erst frei werde.

Im Jahre 1851 verbrauchte man in Atvidaberg im Mittel 240 Cubikfuss Tannenholz, 7 Tonnen Holzkohle und 3,8 Tonnen Kokes, um 1 Tonne
Kupfer zu machen. Der einzige Verlust bei der Kupferverhüttung ist
(abgesehen von dem, was etwa verflüchtigt wird) durch die Schlacke.
Nach Malm quist's Schätzung betragen die Schlacken etwa die Hälfte vom
Gewicht der Rohmaterialien und enthalten 1/2 Proc. Kupfer im Mittel,
also 1/4 Proc. des Rohmaterials. Sonstige Nachweise über Kupferverhüttung finden sich in nachstehender Tabelle genau nach den Betriebsergebnissen zu Atvidaberg zusammengestellt:

Beim Erzrösten.

Anzahl der errichteten Haufen beim 1. Rösten					85
Verbrauch an Hölz Klaft. (zu 324 Cbf. schwed)		*			59
Verbrauch an Holz Klaft. (zu 324 Cbf. schwed.)			•	41	4801/2
" ,, Holzkohle, (schwed. Centner)			47		31369

¹⁾ Bergwerksfreund Bd. XIV, S. 701.

Bei der Roharbeit.

alverbrauch.	Cen	tner, schw	vedische
Kokes	79189,6 32228,9		111418,5
'ze:			
Kiesige Erze Quarzige Erze Reiche Erze	176496,0	369797,0	
schläge:		•	
Unhaltige Schlacken	19951,0 75384,0		
-		195835,0	565132,0
			676550,5
ung an Stein im Ganzen	age		119092,0 69,0 21,07 32,20
toffverbrauch auf 1 Centner Stein:			. 02,20
Kokes, Ctr			0,665 0,270
toffverbrauch auf 1 Ctr. Schmelzmater			
Kokes, Ctr	• • • •		0,140 0,056
			•
der Schmelzzeit, Tag und Nacht in fen zusammen, in Tagen zu 24h		· · · · ·	1725
Beim Steinrös	ten.		
der Rösthaufen, zu 100 Ctr. schwer offverbrauch: Holz, in Klaftern zu 400 Cbf. schwe Holzkohle, schwedische Centner.	edisch .		1204 455 32256
Bei der Schwarzkup	fera rbe	i t.	
alverbrauch. Brennstoff:			
• •		Centner	r, schwed.
Holzkohle	· · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	120400 14613	50 936,5
Zuschlag: Schlacke vom Erzschmelzen		14667	149680
ung:		. ,	
Schwarzkupfer im Ganzen im Mittel in	teins mit	Zuschlag	26885,20 34, 19,
Verbrauch an Holzkohle auf 1 Ctr. Schwarzkupfer, Ctr.			1,
Verbrauch an Holzkohle, um 1 C schmelzen, Ctr	· · · ·	· · · · ·	0,32

Beim Garmachen.

Materialverbrauch, Holzkohle	26885,2
Erzeugtes Garkupier	22304,3
Auf 1 Ctr. Schwarzkupfer verbrauchte Holzk.	0,48
Durchschnittlicher Ertrag an Garkupfer in Procenten:	•
vom Schwarzkupfer	85,50
	10.00
" Rohstein	19,09
" Erz und Schlacke wie in der Be-	5,82
" Erz und Schlacke wie in der Be-	
schickung	4,64
BOUTCEAUNG	1,01
Beschickung beim Rohschmelzen	ı .
Kokes schwed. Ctr	0,30
(oder Helekohle	0,60)
(oder Holzkohle,	0,00)
Kiesige Erze "	0,60
Quarzige Erze . ,,	0,60
Reiche Erze	
Unhaltige Schlacke,	
Columbia Schracker	0,50
Schwarzkupferschlacken "	0,20 bis 0,40
Beschickung beim Schwarzkupferschn	nelzen.
Koke schwed. Ctr	0,60
Consetaton Dahatain!	
Gerösteter Rohstein',,	2,00
Sonstige Abfälle .,,	0,20 bis 0,40
Rohschlacke ,	0,20 bis 0,40
Quarz	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	5,5 DIBO,0 a.0

Die Producte des Kupferhüttenprocesses zu Röraas in Norwegen si vom Professor Eggerts¹) in der Bergschule von Fahlun untersucht widen. Nachstehende Analysen sind dieser Untersuchung entnommen:

	Rol	hstein
Kupfer	22,03 52,14 25,15 3,00	20.11 52,40 24,72 3,20
Erblasen bei	102,32 heissem	100,43 kaltem
	Win	nd
Schlacke vom Rohschmelzen. Wind.	Schlacke Schwarzk schmel: Win	upfer- zen.

	Rohschi W	nelzen. ind.	schmelzen. Wind.			
	heiss	kalt	heiss	kalt		
Kieselerde	28,48	28,18	30,85	23,95		
Thonerde	9,58	9,46	4,00	4,98		
Eisenoxyd	50,99	51,17	66,25*	70,74*		
Kalk	1,18	1,41	0,47	0,42		
Bittererde	11,55	11,35	·—	<i>'</i> —		
Kupfer	0,38	0,60	0,63	1,06		
•	102,16	102,17	102,20	101.15		

^{*)} Das Eisen mitsammt der Magnesia bestimmt. Die Ueberschüsse über l rühren davon her, dass man mit Brunnenwasser statt destillirtem gearbeitet.

¹⁾ Jern Kontorets, Annaler for 1849 S. 275. — Vergl. auch Duchanoy, An des Mines [5] T. V, p. 181.

### 3. Verhüttung der Kupfererze in Fahlun.

Das Verfahren der dortigen Hütten ist im Ganzen dem zu Atvidaerg sehr ähnlich und dürfte daher eine kurze Uebersicht der einzelnen rocesse genügen.

Bei der Gewinnung der Kupfererze aus den Gruben zu Fahlun scheiet man die vorwiegend von Schwefelkies begleiteten "kiesigen" von
en vorwiegend von Quarz begleiteten "quarzigen" Erzen; denn nur bei
nem gewissen Verhältniss beider kann die Kupferarbeit vortheilhaft beieben werden, weil alsdann dem Eisengehalt der einen Gattung die zur
rrschlackung erforderliche Kieselerde in der andern geboten ist. Mit
n Erzen von sehr schwankendem, im Mittel nicht über etwa 3 Proc.
nausgehendem Kupfergehalt brechen Bleiglanz, Zinkblende, Kalkspath
d verschiedene Silicate als gewöhnliche Gangart. Die Verhüttung beeht in den Processen der Röstung, Roharbeit, Schwarzkupferarbeit und
m Garmachen.

Die (in Haufen, Gruben) gerösteten Erze kommen im Verltniss von etwa  $^2/_3$  kiesigen und  $^1/_3$  quarzigen zum Rohschmelzen Schachtöfen mit einem Zuschlag von Schwarzkupferschlacken. Die Oefen ad Sumpföfen mit offener Brust, mit Vortiegel und mehreren Formen neist drei) versehen. Man erhält vom Centner Beschickung 14 bis 18 roc. Rohstein und etwa 4mal so viel Schlacken. Die richtige Behaffenheit der Schlacke ist von grossem Einfluss auf den Gang der Areit; sie erfordert stete Aufmerksamkeit des Schmelzers, stetes Abund uthun, bald Vermehrung der kiesigen Erze, wenn die Schlacken zu treng, bald der quarzigen, wenn sie zu leicht gehen. Was die Zusamnensetzung der Producte der Roharbeit anlangt, so fanden im Rohstein:

	Bergsten.		Winkler.	Johnson.	
	1.	2.	3.	4.	
Schwefel	26,35	26,07	26,70	24,62	
Kupfer	8,32	8,85	9,81	12,00	
Eisen	62,26	60,29	58,14	55,85	
Zink	1,23	1,09	1,44	2,92	
Blei	_	Spur	0,58	3,96	
Kieselerde	0,07	1,78	1,95	0,20	
Talkerde	0,44	0,61			
	98,67	98,69	- 98,62	99,55	

Wenn man den dem Kupfer (als Halbschwefelkupfer) dem Blei und nk (als einfache Schwefelmetalle) entsprechenden Schwefel abzieht, so bleibt ein Rest, welcher zum vorhandenen Eisen in allen vier Analysen nahe im Verhältniss von 2S: 3Fe (wohl als FeS + Fe₂S) steht.

Die Rohschlacken sind schwarz, strahlig oder blättrig in der Form des Augit krystallisirt. Sie sind nach der Analyse von:

		Bredberg.	Starböck. 2.	Olsen.
Kieselerde	۲	44,72	45,35	45,53
Thonerde		4,39	3,58	4,22
Eisenoxydul		44,88	43,58	45,61
Talkerde	į.	1,20	7,23	3,50
Kalk	٠.	3,50	_	-
		98,69	99,74	98,86

#### Bigilicat.

Der Rohstein, durch eine Röstung von vier Feuern vorbereitet, kommt mit Zuschlag von quarzigem Erz, Quarz oder ungeröstetem Stein, je nach Umständen und Bedürfniss, in ähnliche aber engere zugestellte Schachtöfen, wie bei der Roharbeit zum Schwarzkupferschmelzen. Es fallen Schwarzkupfer von 70 bis 90 Proc. Kupfer, Schwarzkupferschlacken und Dünnstein. Die beiden letzteren ergaben:

Die Schwarzkupferschlacken nach Winkler.	Der Dünnstein nach Johnsen							
Kieselerde 32,79	Schwefel 24,50							
Eisenoxydul 66,12	Kupfer 57,78							
Bittererde 1,58	Eisen 17,23							
Kupfer Spur	Zink 0,74							
100,49	100,25							

Die braunschwarze, höchst krystallinische Schlacke ist danach ein Singulosilicat. Das Verhältniss des Eisens zum Schwefel im Dünnstein entspricht dem Einfachschwefeleisen Fe S.

# 4. Verhüttung der Kupferschiefer im Mansfeldischen.

Vorkommen der Schiefer und Bestand. Die Mansfelder Kupferschiefer gehören einer Formation zwischen dem Zechstein, und dem Rothliegenden an (einem Glied des Perm'schen Systems, welches dem englischen Mergelschiefer zu entsprechen scheint). Das Schieferflötz selbst ist meist nur gegen 1½, selten 2 bis 3 Fuss mächtig, und nur in einer Schicht von einigen (3 bis 4, höchstens 6) Zollen erzführend. Man hat beobachtet, dass die Schiefer stets am hochhal-

igsten und schmelzwürdigsten sind, wo das Flötz am wenigsten Mächgkeit besitzt. Thonerde, Kieselerde und Kalkstein sind die Grundestandtheile, wozu noch Eisenoxyd, eine schwarze bituminöse Substanz nd Wasser kommen. Das Kupfer ist hauptsächlich im Kupferschiefer ls Kupferglanz und Buntkupfererz vorhanden, aber auch Kupferkies und ekrige Kupfererze kommen dirin vor. Die Schiefer führen neben dem upfer stets Silber, und zwar meist in einer die Abscheidung lohnenden [enge. Sonst kommen noch vor als ständige oder zufällige Begleiter: chwefelkies, Zinkblende, seltner Bleiglanz, Kupfernickel, Eisenocker, ickel- und Kobaltverbindungen, Schwefelmolybdän nnd sehr selten Schwelantimon, Wismuth, Arsenik und endlich, nach Kersten, Vanadium. Nairlich kommen diese Metallverbindungen und Mineralien nie gleichzeitig ad nicht in allen Schiefern vor; die ersteren sind nur selten in Nestern, rusen oder in Adern ausgeschieden, sie sind vielmehr meist in kleinen artikeln eingesprengt und so fein zertheilt in der Schiefermasse, dass sie as Auge nicht mehr unterscheiden kann. Die Kupferschiefer sind reich 1 Abdrücken von Fischen und Pflanzen, weniger an solchen von Mollusen. Der Schiefer ist stark von der organischen Substanz dieser Ge-:hopfe durchdrungen, wie man sagt "bituminos", welcher Ausdruck jeoch in einem ähnlichen Sinn zu nehmen ist, wie bei den fossilen Kohlen.

Als Kupfererz wird ein Theil des Schieferflötzes selbst, dann die das langende bildenden kalkigen Schichten (die Noberge und das Dach), ndlich Theile des Liegenden, eines Sandsteins (des Weissliegenden), usgebeutet.

Das Weissliegende ist nur in der oberen Lage auf die Tiefe von bis 3 Zoll kupferhaltig. Diese Schicht, "Sanderz" genannt, enthält inpferglaserz, Buntkupfererz, Kupferkies, Malachit und Lagur in kleinen undlichen Absonderungen, seltener gediegen Kupfer, ferner die Metallerbindungen der Schiefer. Die Quarzkörner des Sandsteins, also auch landerzes, sind durch ein kalkiges oder thoniges Bindemittel verkittet. Der Kupfergehalt des Sanderzes nimmt nach der Tiefe sehr rasch ab; er beträgt z. B. in der obersten halbzollstarken Lage 12 Pfund Kupfer im Zentner, 2 bis 3 Zoll tiefer nur 2 Pfund. Ein Gehalt des Sanderzes von 1 Pfund macht es zum unmittelbaren Verschmelzen tauglich, ärmere Erze nit etwa 2½ Pfd. Kupfer bedürfen einer Aufbereitung durch Pochwerk und Stossheerd. Der durchschnittliche Gehalt der Sanderze, so wie sie zur Verhüttung kommen, ist 6 Pfund Kupfer im Centner.

Der über dem Sandstein folgende eigentliche Schiefer wird von den Bergleuten in drei Gliedern unterschieden und zwar von unten nach oben, len "Letten", die "Kammschale" und den "Schieferkopf". Der Kupfergehalt dieser Schiefer ist in den verschiedenen Revieren sehr wechselnd, von weniger als 2 bis nahe 4 Proc.; die im Reviere Eisleben ind mit 2¹/₂ Pfund Kupfer im Centner (zu 110 Pfund) noch schmelzvürdig, enthalten aber im Durchschnitt gegen 3, selten bis 4 und 5 Pfd. Kupfer, welches 18 bis 20 Loth Silber im Centner enthält. Im Gerb- und

Hettstädter Reviere beträgt der Kupfergehalt 2¹/₄ bis 5 Pfd. im Centner, und der Silbergehalt 16 bis 19 Loth.

Im Revier Sangershausen liegt auf dem eigentlichen Schiefer eine Schicht, die sogenannten "Noberge", welche, nach Heine, aus einem fast kieselerde- und thonfreien Kalkstein bestehen. Nach dem Versuche des Verfassers aber löst Salzsäure nur 46,58 Proc. auf, viel Kalk mit sehr wenig Kupfer, meist von Glas- und Fahlerz herrührend.

Das Hangende der Noberge, das sogenannte "Dach" enthält Körner von Kupferglanz neben Kupferkies, Buntkupfererz, Rothkupfererz, Malachit, wenig Lasurerz, Schwefelkies und Bleiglanz; es ist bei 1³/₄ Pfund Kupfer im Centner schmelzwürdig und der Schlackenbildung besonders förderlich und enthält auch wohl von den übrigen schwefelhaltigen und ockrigen Kupfererzen. In Salzsäure lösen sich 64,68 Proc. des Gewichtes

an Kalk, Bittererde, Eisen und Kupfer.

Der Bergbau und Hüttenbetrieb im Mansfeldschen sind von ziemlich altem Datum. Wie man weiss, war schon Dr. Martin Luther's Vater als Bergmann dabei beschäftigt, und Agricola 1), der in der Mitte des 16. Jahrhunderts schrieb, kannte bereits die Verhüttung der dortigen Kupferschiefer, und giebt eine ausführliche Beschreibung des Röstverfahrens. Die Hütten liegen um die Städte Mansfeld, Eisleben und Sangershausen. Das darin gehandhabte Verfahren zum Ausbringen des Kupfers ist im Princip nicht wesentlich von dem schwedischen Kupferprocess verschieden; es dürfte daher, mit Hinweisung auf diesen, eine kürzere Darstellung genügen. Die verschiedenen Operationen der herkömmlichen, bis zur Einführung der nassen Entsilberung gebräuchlichen Kupferarbeit waren 2) die folgenden:

Das Rösten. 1. Das Rösten oder Brennen der Schiefer auf einer Unterlage von Reissig in grossen Haufen von etwa 6,000 bis 20,000 Centner, wobei der Bitumengehalt sehr wesentlich als Brennstoff mitwirkt. Nach Verlauf von 2 bis 3 Monaten tritt die Gare ein; die Schiefer erscheinen alsdann von hellgelber oder hellgrauer Farbe, aufgeblättert, und haben an Gewicht etwa 12 Proc., an Volum gegen 10 Proc. verloren. Die dabei stattfindenden chemischen Veränderungen lassen sich aus den vergleichenden Analysen von Berthier 3) und v. Grunow gut übersehen. Sie fanden in den Schiefern verschiedener Reviere:

De re metallica. Basel, 1561. p. 218. — ²) Theilweise nach Mittheilungen von Foster, einem Schüler des Verf. Vergl. ferner: Die Augustin'sche Silberextraction;
 A. Grützner. Braunschw. 1851. S. 91 ff. — Manès in Annal. d. Min. [1.] T. IX, p. 1. — ³) Annal. d. Min. [1.] T. IX, p. 63.

#### Rohe Schiefer (Berthier.)

Kieselerde	40,0
Thonerde	10,7
Eisenoxyd	5,0
Kohlensaurer Kalk .	19,5
Kohlens. Bittererde .	6,5
Kupferkies	6,0
Kali	2,0
Wasser und Bitumen	10,3
	1000

100,0

eröstete Schiefer (Bert	hier).	Geröstete Schiefer (v. Grunow.)						
eselerde 50,6	43,8	49,00	50,60	49,20	55,60	52,72		
10n- u. Bittererde 23,4	17,2	15,31	18,00	16,00	13,85	15,67		
ilk 7,8	18,0	18,60	13,20	15,60	10,97	9,99		
ipferoxyd1) 2,8	2,5	4,142)	3,302)	4,502)	3,742)	4,652)		
senoxyd 9,0	7,2	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
hwefel 4,0	2,4							
ühverlust 0,8	6,0	-						
98,4	97,1							

Wie man sieht und vorauszusehen war, weichen die Schiefer in ihrer sammensetzung stark von einander ab. Geröstete Schiefer schmelzen ch Berthier ohne Zusatz von Flussmittel sehr gut in einem mit Kohle sgeschlagenen Tiegel zu einer dichten glasartigen, blasenfreien, fast ıwarzen aber durchscheinenden, zähen Masse. Dabei bilden sich Körr eines magnetischen aus Kupfer und Eisen bestehenden Steins. Nach n weisst der Schwefelgehalt der gerösteten Erze darauf hin, dass Kupfer d Eisen lediglich als Schwefelmetalle zugegen sind.

Bei der Röstung der Schiefer ist es nicht wie bei den gewöhnlien Kupfererzen der Zweck, die Schwefelmetalle zu oxydiren, sondern nächst das Bitumen zu zerstören, welches beim Schmelzen durch Entckelung von empyreumatischen Stoffen den Gang des Ofens stört, inm es sich in der Nähe der Gicht verdichtet und dem Durchgang des indes hinderlich wird; endlich die Auflockerung der Schiefer und Ausibung von Feuchtigkeit und Kohlensäure.

Die Roharbeit. 2. Das Verschmelzen der Erze oder die Rohbeit. Die in einem passenden Verhältniss gemengten thonigen, kalkin und sandigen Erze werden mit einer Beschickung von (Stollberger) ussspath und Schlacken von der Schwarzkupferarbeit in Schachtöfen t zwei Vortiegeln, sogenannten "Brillen öfen", mit Kokes durchgesetzt. fallen kupferarme Rohschlacken unreine Schlacken (Schweel, Geätz) und Eisensauen. Der Rohstein ist von mehr oder weniger krystal-

¹⁾ In der Wirklichkeit ist das Kupfer (auch ein Theil des Eisens) schwerlich als terstoffverbindung vorhanden. - 2) Bittererde.

linischer Beschaffenheit, von grauer, ins Röthliche oder Bräunliche stechender Farbe, und enthält 30 bis 40, ja selbst 50 Proc. Kupfer neben dem entsprechenden Silber. Die Eisensauen sind metallische Massen von vorwiegendem Eisengehalt, die durch ihre Härte und Strengflüssigkeit beschwerlich, ausserdem durch ihren Umfang (bis über 20 Centner) Unterbrechungen der Arbeit verursachen. Folgendes ist die Zusammensetzung der verschiedenen Producte der Roharbeit:

			Rohschlacke.							
			1.	2.	8.	4.	5.	6.		
Kieselerde	*		57,43	53,83	49,8	48,22	50,00	54,13		
Thonerde	ċ		7,83	4,43	12,2	16,35	15,67	10,53		
Kalk			23,40	33,10	19,2	19,29	20,29	19,41		
Bittererde		Α.	0,87	1,67	2,4	3,23	4,37	1,79		
Eisenoxydul			7,47	4,37	13,2	10,75	8,73	10,83		
Zinkoxyd		٠.	-	-	-	1,26	1,11	-		
Kupferoxydul .	,		0,30	0,24	-	0,75	0,67	2,03		
Fluor			1,97	2,09	1,1	-	-	-		
Kali und Verlust			-	-	2,1	-	-	-		
			99,27	99,73	100,0	99,85	100,84	98,72		
Analytiker			Hei	ne¹)	Ber- thier 2)	Hoffr	nann 3)	Ebbing haus 3)		

Nr. 1 u. 2 von Sangershausen vom Jahr 1831. Die erstere perlgrauschwammig, bimssteinartig, auf dem Wasser schwimmend; die letztere völlig geflossen, glasig, lauchgrün. Der Unterschied zwischen beiden ist wahrscheinlich dem stärkeren Zuschlag von Flussspath zuzuschreiben. Nro. 3 von Mansfeld; glasig, durchsichtig, von tief schwarzgrüner, zuweilen mit Blau wechselnder Farbe. — Nro. 4. 5. 6. glasartig dunkelfarbig, von der Kupferkammerhütte.

Der Rohstein ist eigentlich nur als die Vereinigung und Sammlung der kupferhaltigen Erztheile nach Abscheidung der eigentlichen Substanz des Schiefers durch Verschlackung zu betrachten.

Der Rohstein Nro. 1 ist zu Sangershausen im Jahre 1831 erzeugt; er enthielt neben den aufgeführten Körpern Spuren von Mangan, Zink, Kobalt, Nickel, Antimon und Arsenik; der Kupfergehalt sank zuweilen bis zu 40 Proc. Die Beschickung bestand aus 3 Theilen, einer Mischung

Pogg. Annal. d. Phys. u. Chem. Bd. XXXIV, S. 588. — 2) Annal. d. Min.
 T. XIX, 66. — 8) Rammelsberg, Lehrb. der Metallurg. Berlin 1850. S. 226.

von Dach, Nobergen und Sanderz mit 5 Thln. Kupferschiefer und einem Zuschlag von Flussspath und Schlacken vom Spur- und Schwarzkupferschmelzen; als Brennstoff diente Holzkohle. Nro. 2. von der Oberhütte in Eisleben. Nro. 3. von Mansfeld. Nro. 4 von der Kupferkammerhütte Hettstedt, vom Jahre 1844. Der Verlust besteht aus sehr kleinen Mengen von Thonerde, Kalk, Bittererde, Molybdän, Phosphor etc. Die gefundene Kieselerde ist aller Wahrscheinlichkeit nach nur mechanische Beimengung. Nro. 5. Dieser Rohstein von 4,73 specif. Gewicht, war theilweise in Octaëdern krystallisirt. Nro. 6. Ebenfalls krystallisirt in Rissen der Gestübbemasse des Heerdes, von der Katharinenhütte in Leimbach, von der Farbe des Kupfernickels zuweilen mehr ins Stahlgraue spielend. Nro. 7. Von der Kupferhammerhütte.

	Rohstein.						
_	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kupfer	52, <b>44</b>	48,25	42,10	31,70	47,27	48,62	23,58
Eisen	20,49	17,35	19,25	28,75	19,69	23,35	38,42
Schwefel	26,44	24,58	25,50	27,80	26,76	28,70	82,00
$Z_{i_{11}k}$	_	2,90	5,20	4,35	\	1	<u>'</u>
Nickel	)	0,80	1,05	1,25	4,09	3,45	5,67
Mangan					)	<u> </u>	
Blei	0,41	1,05	1,50	0,65	_	_	_
Silber	0,13	0,30	0,27	0,16	_	_	_
Kieselerde		1,55	1,15	1,65	i		
Kohle, erdige Bestand-							
theile und Verlust		!	_ !	_	_	0,88	
	99,91	96,78	96,02	96,31	97,81	100,00	99,67
Analytiker		Heir	ne¹)		Ramme	elsberg ² )	Sou- tzos

Die Eisensauen haben meist das Ansehen eines lichtgrauen, feinkörnigen Roheisens (specifisches Gewicht 7,883 Heine, 7,389 Stromeyer); öfter auch silberweiss, aber dann grobblättrig oder schuppig (specif. Gewicht nach Heine 7,578, nach Stromeyer 7,218). Sie sind hart und spröde, leicht zu pulverisiren. In grösseren Mengen aber sehr innig eingemengt findet sich ein dem Buntkupfererz ähnliches Schwefelmetall, welches an der Oberfläche hier und da die Hauptmasse ausmacht. Auch

Pogg. Annal. d. Phys. u. Chem. Bd. XXXIV. S. 588. — ²) Rathelsberg, Lehrbuch der Metallurg. Berlin, 1850.

Mooskupfer 1), aber in sehr geringen Mengen, lässt sich unterscheiden. In der Hauptsache sind die Sauen Molybdäneisen, eine Art Speise, worin das Molybdän durch Arsen vertreten ist. Sie sind vor dem Löthrohr schmelzbar, die feinkörnigen am leichtesten, und lösen sich in Salpetersäure und Königswasser, wobei sich anfangs schwerer zersetzbare schwarze Schüppchen abscheiden. Weniger leicht lösen sie sich in Salzsäure, wobei sich etwas Schwefelwasserstoff und eine kohlige Substanz unter dem beim Auflösen des Gusseisens bekannten Geruch sich abscheidet.

Nr. 1 ist von einer feinkörnigen, Nro. 2 von einer grobkörnigen Art. Nro. 3 ebenfalls grobkörnig von dünnen Streifen der feinkörnigen Masse, Nro. 4 und 5 durchzogen. Nro. 6. Nicht näher beschrieben.

	Stron	eyer¹)		Heine 2)	)	Ber- thier	
		Eisensau					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Eisen	76,77	74,60	73,26	57,68	57,91	89,4	
Molybdan	9,97	10,19	9,13	27,33	28,49	-	
Kupfer	3,40	4,32	1,79	2,49	2,45	2,0	
Kobalt	3,25	3,07	0,77	i	0,67	7,8	
Nickel	1,15	1,28	4,63	5,50	3,42	-	
Mangan	0,02	0,01	-	· -	_	-	
Arsenik	1,40	2,47	-	<u> </u>	_	-	
Phosphor	1,25	2,27	6,04	4,58	3,51	-	
Schwefel	2,06	0,92	0,09	0,46	0,60	1,8	
Silicium	0,35	0,39	_	_		-	
Kohle	0,38	0,48	1,42	1,31	0,87		
	100,00	100,00	97,13	99,35	97,92	101,0	

Die beiden Proben Nro. 1 und 2 fanden sich 1831 in der Nähe von Magdeburg 4 Fuss tief im Boden, und wurden anfangs für Meteoreisen gehalten, bis die von Stromeyer angestellte Analyse, insbesondere der Molybdängehalt, eines anderen belehrte, und Heine durch Analyse ähnlicher Producte Nro. 3, 4 und 5, die aus der Oberhütte von Eisleben entnommen waren, den wirklichen Ursprung nachwies³).

¹⁾ Pogg. Annal. d. Phys. u. Chem. Bd. XXVIII., S. 551. — 2) Journ. f. prakt. Chem. Bd. IX., S.177. — 3) Rammelsberg untersuchte ein den Eisensauen ähnliches krystallisirtes Product (Dessen Lehrb. d. Metallg. S. 229) mit folgendem Resultat:

Eisen .						68,23
Kupfer						12,69
Kobalt	(N	icl	(el	)		8,22
Molybd	än					8,40
Schwefe	el					9,43
						 101,97

Spuren. 3. Der Rohstein unterliegt je nach seinem Kupfergehalt mer verschiedenen Behandlung. Der reichere geht sogleich zur Röstbeit Nro. 4 über. Der ärmere kommt zur Concentrationsarbeit, und war zunächst zur Röstung in 3 bis 4 Feuern, dann als gar gerösteter ohstein zum Concentrationsschmelzen, dem sogenannten "Spuren", mit uschlag von Rohschlacken. Es fallen dabei: eine neue Schlacke, die purschlacken und der Spurstein.

Die Spurschlacke ist mehr steinartig als glasig, bläulich schwarz, on schwachen Glanz, oft matt, in Salzsäure aufschliessbar. In den beien (im Laboratorium von Rammelsberg¹) analysirten) Proben Nro. 1. and 2 ist der Sauerstoff der Kieselerde dem der Basen zusammengenomien gleich, sie gehören daher zu den Singulosilicaten.

	1.	2.
Kieselerde	33,18	34,11
Thonerde	11,22	8,46
Eisenoxyd	32,03	37,68
Kalk	17,14	13,38
Bittererde	2,96	4,57
Kupfer, theilweise als		
Kupferoxydul	1,90	0,68
Showefel	unbe- stimmt	0,46
nach:	98,43 Wornum	99,34 Hoffmann

Der Spurstein besteht nach Ebbinghaus?) aus:

Aus der Analyse berechnete muthmassliche nähere Zusammensetzung dieses Spursteins:

	Spurstein.			
Kupfer	51,37	Halbschwefelkupfer .		64,40
Eisen	18,67	Einfachschwefeleisen		
Zink, Kobalt, Nickel	6,54	Schwefelzink etc		9,77
Schwefel	24,35	Metallisches Kupfer	•	-
	100,93			 103,41

Dieser Spurstein ist von der Kupferkammerhütte; die daneben stelende muthmaassliche rationelle Zusammensetzung verlangt  $2^{1/2}$  Proc.

¹⁾ Dessen Lehrbuch d. Metallrg. S. 280. — 2) Ebendaselbst.

Schwefel mehr als vorhanden ist. Der Spurstein ist auf dem dunkelgrau, wie von Halbschwefelkupfer, deutlich ins Rothe spier enthält zahlreiche, röhrenartige, auf seine natürliche Oberfläche recht gerichtete Höhlungen oder Blasenräume, mit fadenförmig abgedenem Kupfer.

Rösten des Spursteins und Vitriolmachen. 4. Der stein wird mit dem reicheren Rohstein in sechs Feuern geröstet. verwandelt sich das Schwefelkupfer anfänglich in schwefelsaures E welches dort Gegenstand einer besondern Vitriolgewinnung bilde dem Ende laugt man den unvollkommen gerösteten Spurstein nach dritten, vierten und fünften Feuer aus und dampft die gesammelte lauge in Pfannen zum Krystallisationspunkt ab, worauf ein Zink, I Nickel etc. haltender Kupfervitriol anschiesst. Nach dessen Entfe füllt man die Mutterlauge in der Pfanne mit frischer Vitriollaug und wiederholt dies nach der zweiten Krystallisation mit der z Mutterlauge, ebenso nach der dritten Krystallisation. punkt ist die Mutterlauge zu viel und zu unrein, sie wird für sich ausgedampst und liefert einen Vitriol von blauschwarzer Farb "schwarzen Vitriol", der fast alle in den Vitriolen vorkommende morphe Basen enthält, neben Krystallen von einem hellblaugrüner kalireichen Vitriol 1).

Der ausgelaugte Spurstein kommt ins sechste Feuer, und von "Garrost" zur Schwarzkupferarbeit. Er enthält nur noch sehr Schwefel, und das Kupfer und Eisen als Sauerstoffverbindungen (O woher seine graurothe Farbe. Es fanden:

¹⁾ Rammelsberg fand in einer Probe dieses Vitriols:

Schwefelsäur	e.											35,56
Kupferoxyd												4,47
Eisenoxydul												0,52
Zink-, Nicke	l-,	K	ba	ılt-	· u	١	Ma	ng	an	ox	yd	15,27
Kali												18,89
Wasser												25,16
Magnesia .												0,63
											-	100,00

	Gargerösteter Spurstein (Garrost		
	1.	2.	
Kupfer	51,97	67,59	
Eisen	20,39	10,56	
Zink und Nickel		0,67	
Sauerstoff	13,61	8,67	
Schwefel	2,11	1,64	
Unaufgeschlossenes	11,92	9,49	
nach:	100,00 Rupe ¹ )	98,62 Rammels- berg 1)	

eide Proben von Garrost sind in Rammelsberg's Laboratorium ihrt. Der unlösliche Theil enthielt Kieselerde und Kupferoxyd. cheinlich besteht der geröstete Spurstein wesentlich aus Kupferund Eisenoxydoxydul.

. Schwarzkupferarbeit. Der Garrost wird mit geröstetem tein von der Schwarzkupferarbeit bei einem Zuschlag von Rohten verschmolzen. Es fallen drei Producte: Die Schwarzkupferte, der sogenannte "Dünnstein" mit über 60 Proc. Kupfer, und hwarzkupfer mit 16 bis 20 Loth Silber im Centner.

ie Schwarzkupferschlacke ist dicht, steinartig, schwarz, (nach Bermagnetisch und mit Salzsäure aufschliessbar. Nro. 2 und 3 sind nmelsberg's Laboratorium ausgeführt. Es fanden in

				Schwarzkupferschlacke.				
				1.	2.	3.		
Kieselerde .				33,6	38,15	37,90		
Thonerde .				5,6		_		
Eisenoxydul				51,5	47,22	49,23		
Kalk				5,0	11,56	9,07		
Bittererde .					0,03	1,47		
Kupfer				3,0	2,86	1,59		
				98,7 Berthier ² )	99,82 Lade ⁸ )	99,26 Gehrei beck		

n Rammelsberg's Lehrbuch der Metallurgie. Berlin 1850. S. 232. Annal. d Min. [1.] T. IX, p. 68. — 3) Rammelsberg, Lehrbuch etc. S. 285.

y, Metallurgic. I.

Dünnstein. Der Lömmstein ist von gunz ähnlicher Beschlichet wie der Sporsstein, mit demselben Blasseräumen und Kupferausel dungen. Zuweilem kammt er mit warziger, statt glatter Oberfliche und ist dann im lamern dieht, nicht hinzig. Metallisches Kupfer ist i gens mehn in den Blasseräumen, sondern auch in der Masse Steins eingesprengt enthalten. Nro. 1. ist eine Probe von Mansfeld; den im Labseratserium von Rammelsberg untersachten Proben Nr 3 und 4 ist der Ursprung nicht genaner angegeben. Der Name Dümrührt daher, dass man diesen Stein in dännen Blättern oder Kuchen dem Heerd abheit. Es fanden im:

		Dinns	Dinastein.					
	L ¹ )	22)	3.2)	4.2)				
Kapler	<b>59</b> ,8	57,27	<b>59.1</b> 8	61,23				
Eisen	15,8	16,32	16,07	15,19				
Zink, Nickel	_	2,55	2,97	13,19				
Schwefel	22,6	22,17	20,01	24,38				
	96.2	98,31	98,23	100,80				
	Ber- thier.	De la Trobe	Schlie- per	Bou- joukas.				
	thier.		per	joukas.				
	thier.	Trobe	per	joukas.				
Cu ₂ S	Da	Trobe	per echnet	joukas.				
Cu ₂ S	Da 1.	Trobe	per echnet	joukas.				
<del>-</del>	Da 1. 67,47	Trobe  raus ber  2.  57,60	3. 46,66	joukas. sich: 4.				
FeS	Da 1. 67,47	Trobe  raus ber  2  57,60  25,56	3. 46,66 25,17	joukas. sich: 4.				

Im Schwarzkupfer endlich fanden:

¹⁾ Annal. d. Min. a. a. O. — 2) Rammelsberg a. a. O.

	Schwarzkupfer.					
	1.	2.	3.	4.		
r	95,45	89,13	92,83	88,87		
	3,50	4,23	1,38	3,40		
		0,97	2,79	5,96		
	0,49	nicht bestimmt	0,26	nicht bestimmt		
Nickel, Kobalt		3,98	1,05	1,97		
fel	0,56	1,07	1,07	nicht bestimmt		
. ·	100,00 Berthier 1)	99,38 Hoff- mann *)	99,38 Ebbing- haus 2)	100,20 Lade ² )		

1 war frei von Nickel und Kobalt; Nro. 2, 3, 4 im Laborato-Rammelsberg ausgeführt.

18 Schwarzkupfer wird schliesslich auf dem Heerde gargemacht 3).

al. d. Min. [1.] T. IX, p. 68. — 2) Rammelsberg, Lehrb. S. 284. Jahre 1834 fanden sich in den Ofenbrüchen der Schachtöfen zu Sangersdechen früher auf der Leimbacher Hütte), blassviolette, theils weisse ins shende, theils von Kohlen schwarzgefärbte Krystalle. Sie hatten sich in der Ofensteine gebildet und ergaben sich in den Analysen als ein Feldkennen. Die Form war die des Adular. Es fanden in diesem merkwürtet Heine (1. u. 2.) Pogg. Annal. d. Chem. u. Phys. Bd. XXXIV, S. 581, in "Geologische Beobachtungen" Braunschweig 1841, 10. und (4.) Ram-Lehrb. S. 283.

	_	nstlich gebild	Leimbacher Hütte eter Feldspath		
	1.	2.	8.	4.	
erde	64,53	65,95	65,03	63,96	
erde	19,20	18,50	16,84		
oxyd	1,20	0.69	0,88	20,04	
· · · · · · · · · ·	1,38	4,28	0,34	0,48	
erde	_	-	0,34	0,54	
eroxyd	0.27	0,18	0,80		
anoxyd	j		0,36	1	
xyd	Spur	Spur		} —	
ltoxyd	)		_	)	
	18,47	10,47	15,26	12,49	
n	-		0,65	0,65	
	100,00	100,02	100,00	98,11	

Gichtgase. Die Forschungen von Bunsen über Gichtgase der Eisen-Hohöfen mit ihren interessanten Ergebnissen gaben natürlichen Aulass, sie auch auf die Kupferhohöfen (von Friedrichshütte, Riechelsdorf) auszudehnen, welchem Beispiel Heine in Bezug auf die Kupferöfen der Kreuzhütte bei Leimbach folgte. Die bei den Versuchen benutzten Oefen wurden mit Kokes betrieben, und das einemal mit heisser (bei 11" 6" bis 13" 3"), das anderemal mit kalter Luft (bei 10" Druck) durch zwei nebeneinander liegende Formen gespeist. Heine erhielt unter diesen Umständen für die aus verschiedenen Teufen des Ofenschachts geschöpften Gase folgende Zusammensetzung in 100 Volumtheilen:

		Bei kal	ter Luft.			
Teufe unter der Gicht:	3'	6'	3'	6'		
Stickstoff	46,41	66,09	33,38	61,02		
Kohlenoxyd	22,47	23,04	35,80	32,48		
Kohlensäure	25,25	8,90	15,44	3,28		
Grubengas	_		1,54	-		
Wasserstoff	4,92	1,97	12,73	2,69		
Schweflige Säure	0,95	-	1,11	0,53		
	Ke	kes	Laubho	olzkohle		

	Bei heisser Luft.							
Teufe unter der Gicht:	3'	6'	3'	6'				
Stickstoff	67,85	69,10	60,98	61,27				
Kohlenoxyd	10,04	11,95	28,90	30,77				
Kohlensäure	20,80	18,67	6,34	4,14				
Grubengas	-	-	0,30	0,22				
Wasserstoff	-	-	2,68	1,94				
Schweflige Säure	1,31	0,99	0,80	1,66				
	Ke	kes	Laubholzkohle					

Die Verbrennung ist demnach bei Kokes und heisser Luft am vollständigsten, viel unvollständiger (d. h. weniger Kohlensäure und mehr Kohlenoxyd erzeugend) bei Holzkohle und in der Kälte. Grubengas und Wasserstoff sind durch die Hitze aus dem unvollkommen verkohlten Brennmaterial, letzterer wohl auch aus (durch die glühenden Kohlen zersetzten) Wasserdämpfen entwickelt. Die Summe der unverbrannten brennbaren Gasbestandtheile steht bei Kokes und kalter Luft auf der Grenze der Brennbarkeit der Gichtgase, bei Holzkohle und heisser, mehr noch bei Holzkohlen mit kalter Luft über dieser Grenze; sie ist im Allgemeinen bedeutender als bei den Riechelsdorfer Oefen, und in einigen, besonders in dem zuletzt bezeichneten Falle dem der Eisenhohöfen gleich.

## 5. Verhüttung der Kupferschiefer zu Riechelsdorf in Kurhessen.

Beschaffenheit der Erze. Dieselbe grosse Formation, welche im Mansfeldischen den Rohstoff liefert, ist auch die Grundlage zu obwohl weniger bedeutenden Kupfergewinnungen an anderen Orten, so zu Thalitter im Grossherzogthum Hessen, besonders aber des merkwürdigen Betriebs zu Riechelsdorf. An diesem Orte sind es die unteren Schichten des Kupferschiefers und die oberen Schichten des darunter befindlichen sogenannten Grauliegenden, auf welche Kupferbergbau getrieben wird. Der Kupferschiefer liefert zweierlei Erze, zu oberst die "Noberge", die nicht mehr als 2 bis 3 Proc., und zu unterst die "Unterschiefer", welche 3 bis 4, seltener 6 bis 7 Proc. Kupfer zu geben pflegen; das Grauliegende giebt die "Sanderze". Buntkupfererz und Eisenkies sind die vorherrschenden Metallverbindungen dieser Gesteine; ausserdem finden sich noch Kupferkies, Rothkupfererz, Kupferglanz, Malachit, Kupferlasur, gediegen Kupfer, Rothnickelkies, Speisskobalt, Zinkblende, Bleiglanz, Molybdänglanz, Fahlerz und andere, mehr oder weniger selten eingesprengt. Silber enthalten die Erze nicht hinreichend, um die Scheidung desselben zu lohnen.

- 1. Die Röstung. Man beginnt die Arbeit mit dem Rösten der rohen Schiefererze in Haufen, indem man 5 bis 7000 Ctr. und mehr auf einen Kranz von Reissigholz stürzt. Das Feuer ergreift alsbald die an Bitumen reichen Schiefer, die dann 6 bis 10 Wochen von selbst fortbrennen. Dabei wird das Bitumen unter bedeutender Verminderung des Gewichts und Umfangs der Schiefer fast ganz zerstört, ebenso ein Theil des Schwefels als schweflige Säure entwickelt und was der Hauptzweck war das Eisen in Sauerstoffverbindungen übergeführt, wodurch es geneigt und geschickt wird in die Schlacke zu gehen.
- 2. Die Roharbeit. Die gerösteten Schiefer kommen zunächst unter Zuschlag von Schwarzkupferschlacken zum Rohschmelzen in einen Schachtofen mit doppelter Spur oder Brillenheerd; wobei die Schmelzproducte abwechselnd 12 Stunden in dem einen, dann ebenso lange in dem anderen Vorheerd abziehen, also auch abwechselnd und ebenso lange eins von beiden Augen des Ofens geschlossen ist.

Wie aller Orten, so hat auch hier das Rohschmelzen wesentlich den

Zweck, die den Metallverbindungen anhängende Bergart nebst ein Theil des Eisens durch Verschlackung fortzuschaffen, während das mit bare Metall als Schwefelverbindung in den Stein geht, der sich dann selbst von der Schlacke abscheidet. In der That findet man in dem V heerde obenauf schwimmend die Schlacke, die in ihren verschiede Abänderungen als Rohschlacke, Schwiel und Schwielschlacke unterse den wird; darunter den Rohstein und am Boden in der Regel Eisensau.

Die nähere Kenntniss dieser und aller folgenden Producte des I chelsdorfer Processes verdankt man einer eingehenden und gediege Untersuchung von Genth¹). Er fand in den Rohschlacken:

	1	Rohschlack	е	Schwiel
	8.	ъ.	c.	đ.
Kieselerde	48,23	44,47	51,44	45,41
Thonerde	6,51	12,96	19,32	18,11
Kupferoxyd	0,58	1,23*)		0,30
Molybdänoxyd, MO	Spur	0,38		0,25
Eisenoxydul	14,13	7,85	5,88	6,31
Kobaltoxyd	Spur	Spur		-
Nickeloxyd	Spur	Spur		-
Manganoxydul	0,65	0,30	0,89	0,84
Magnesia	3,35	7,00	1,40	7,15
Kalk	23,06	21,20	17,80	18,49
Kali	3,73	2,90	1,78	3,09
Natron	0,88	0,87	0,65	0,70
Schwefelkupfer, CuS	-	_	0,67	-
Schwefelmolybdän, MS3.	-	4	0,20	1 5
Schwefeleisen, FeS	4	-	1,04	-
	101,12	99,16	101,07	100,65

^{*)} Oxydul.

a. Pech- bis sammtschwarze Schlacke, von muschligem ins splittr gehenden Bruch, nur in dünnen Splittern mit grünlichgrauer Far durchscheinend, nicht krystallinisch, specif. Gewicht 2,834. Schmi leicht vor dem Löthrohr und ist leicht in Salzsäure unter Bildung v Kieselgallerte aufschliessbar.

¹⁾ Journ. f. prakt. Chem. Bd. XXXVII, S. 193.

- b. Der vorigen ähnlich und von gleicher Eigenschaft, mit rothbrauen Adern durchzogen. Specif. Gewicht 2,683.
- c. Rohschlacke, wie sie beim Zuschlag von Sanderzen erhalten wird. ligenschaften wie Nro. 1, auch Ansehen, nur dass diese Rohschlacke voll lasenräume ist, von der Grösse eines Hirsekorns bis zu der einer Bohne. er Schwefel dieser Schlacke rührt, wie auch bei der Berechnung angeommen, von eingesprengten Schwefelmetallen her.
- d. Schwiel. Man versteht darunter eine unreine Schlacke mit viel ingemengtem Kupferstein, welche sich am Rande des Heerdes ansetzt und eim nächsten Schmelzen wieder zugeschlagen wird. Der Schwiel ist krytallinisch körnig, von uneben-splittrigem Bruch, nur an den Kanten lurchscheinend, von Perlmutter- bis Glasglanz, in Salzsäure aufschliesspar, wobei sich ein Theil der Kieselerde als Pulver abscheidet. Die anaysirten Proben sind ausgesucht reine Stücke. Schmilzt vor dem Löthrohr zu einem flaschengrünen Glas. Specif. Gewicht 3,023.

Aus dem aus diesen Analysen berechneten Verhältniss des Sauerstoffs der Basen zu dem der Kieselsäure

					Sauerstoff der							
					Basen R ₂ O ₃	Basen RO	Kieselerde					
Schlacke	Nro.	1.			3,04	12,11	25,05					
29	"	2.			6,05	11,32	23,10					
**	99	3.			9,02	7,58	26,72					

rsieht man, dass die Rohschlacke, wie bei der wechselnden Beschaffenleit der Schiefer und Beschickung vorauszusehen, von ungleicher, auf keine Destimmte Formel zurückführbaren Zusammensetzung ist.

Unter Schwielschlacke versteht man ein inniges Gemenge von Schwiel ind Rohschlacke mit Schwefelmetallen und Kohle in ganz unbestimmten erhältnissen und von untergeordneter Bedeutung. Specif. Gewicht = 1725.

Nach Abzug der Schlacken vom Heerd wird der Rohstein in Scheiben erissen; das unterste im Heerd wird als ein Kuchen "Kupfersteinönig" ausgehoben. — Der Rohstein ist eine am frischen Bruch speisselbe, an der Luft einen Stich ins Indigblaue und Kupferrothe annehende krystallinisch körnige Masse, von Metallglanz und unebenem ins littrige gehendem Bruch und voller Blasenräume mit Mooskupfer. Er in Salpetersäure löslich. Aus dem gepulverten Rohstein zieht der agnet ein Schwefeleisen von der Farbe des Magnetkieses aus. Genth alysirte die oberste Scheibe und den König; jene hatte ein specif. Gecht = 5,223, dieser = 5,147. Dabei ist auffallend, dass das specif.

Gewicht des Königs, der die unterste Stelle im Heerd einnahm, wirklich geringer ist als das der Scheibe von der Oberfläche.

								Rohs	stein
								oberste Scheibe	König
Kupfer					,			42,95	43,81
Silber .							2	-	0,09
Blei							16	1,21	0,87
Eisen .	*	i.						27,08	24,96
Nickel .							4	0,57	1,14
Kobalt .		81		,			10	Spur	Spur
Mangan				,				-	2,33
Calcium								0,44	0,96
Schwefel			6			1		28,29	26,57
								100,54	100,73

	D	Daraus berechnet Genth:								
	Schwefel- metalle	mit einem Schwefel- gehaltvon	Schwefel- metalle	mit einem Schwefel- gehalt von						
	Obere	Scheibe	König							
Silber	1- 28	-	0,09	1 4						
Schwefelblei	1,40	0,19	1,00	0,13						
Magnetkies, Fe7S8?	44,84	17,76	41,33	16,37						
Schwefelnickel, NiS	0,88	0,31	1,76	0,62						
Schwefelmangan, Mn S .		-	3,68 -	1,35						
Halbschwefelkupfer	49,57	10,03	40,03	8,10						
Metallisches Kupfer	3,41	-	11,88	-						
	100,10	28,29	99,77	26,57						

Die Eisensauen, wie sie im Vorheerd erscheinen, sind stahlgraueins Zinnweisse gehende, metallglänzende, feinkörnig krystallinische Massen von unebenem Bruch mit schaliger Absonderung, die sich in Salzsäure auflösen. Ebenso eine Probe aus dem Sohlstein des Schachtofens
von gröberem Korn, stahlgrau, mit dem Unterschied, dass in den
wenigen Blasenräumen sehr wenig haarförmiges Kupfer und metallisches Eisen in kleinen Octaëdern krystallisirt enthalten ist. Auch kleine
runde Körner einer schwarzblauen Masse finden sich hier und da ausgeschieden, die wegen geringer Menge nicht näher untersucht werden konnten. Genth erhielt von einer Ofensau:

	vom;	Sohlenstein	Vorheerd
Phosphor		. 1,04	0,04
Arsen			Spur
Kohlenstoff .			1,12
Schwefel		. 0,59	0,31
Silicium		- 2,98	1,28
Aluminium .			Spur
Eisen		. 86,64	84,24
Mangan			Spur
Nickel			Spur
Kobalt		. 3,61	2,85
Molybdan			6,98
Kupfer		. 5,19	4,52
		100,78	101,34
Specif. Ge	wicht =	7,466	7,549

Während des Rohschmelzens findet Verflüchtigung von Zink, Arsenik, auch Blei, Wismuth und Antimon statt, die sich mit anderen verstäubten Stoffen im Hüttenrauch der Abzugsröhren des Ofens wiederfinden.

- 3. Steinrösten. Der Rohstein wird in Stücke zerschlagen und mit Kohlen gemengt auf einem Bett mit Reissholz in 9 bis 10 Feuern geröstet, jedesmal 4 Wochen lang. In dem fertig gerösteten Stein, dem Garrost, ist der Schwefel grösstentheils als schweflige Säure verflüchtigt und durch Sauerstoff ersetzt.
- 4. Schwarzkupferarbeit. Der Garrost kommt mit einer Behickung von Rohschlacke in Krummöfen bei Holzkohle zum Durchhmelzen. Es fallen Schwarzkupfer, Spur- oder Dünnstein und Schwarzupferschlacken.

Die Schwarzkupferschlacke besteht aus plattenförmigen Massen it runzlicher Oberfläche, von körnigem zum Theil strahlenartig faserigem efüge; sie ist undurchsichtig, glasglänzend, zu Metallglanz neigend, magtisch. Das specifische Gewicht der untersuchten Probe war 3,512, sie gab:

	Transport	83,90
Kieselerde 31,72	Nickeloxydul	Spur
Thonerde 2,83	Manganoxydul	opur
Kupferoxyd 1,07	Bittererde	3,86
Molybdänoxyd 0,23	Kalkerde	8,06
Eisenoxydul 47,80	Kali	3,68
Kobaltoxydul 0,25	Natron	1,26
83,90	Summa	100,76

In dieser Schlacke verhält sich der Sauerstoff der Basen R₂ O₃ zu dem der Basen RO und zu dem der Kieselerde == 1,30 : 15,67 : 16,48.

Der Spurstein bildet dünne, oberflächlich mit einer Kupferhaut überzogene krystallinische, sonst dem Rohstein sehr ähnliche Platten. Genth fand in einer Probe von 5,004 specifischem Gewicht: 61,26 Kupfer, 13,70 Eisen 4,11 Kobalt und 22,51 Schwefel, zusammen 101,58, neben Spuren von Nickel, Mangan und Calcium. Der Spurstein wird dem Rohstein zugesetzt und in 4 bis 5 Feuern geröstet.

Das Schwarzkupfer ist hellkupferroth ins Silberweisse, metallglänzend, äusserlich schwarz angelaufen, krystallinisch feinkörnig mit zähniger Oberfläche. Das Schwarzkupfer wird ebenfalls in Scheiben gerissen. Genth fand das specifische Gewicht der mittleren Scheibe = 7,305; in der oberen und in dem König, neben Spuren von Alumi-

nium und Kobalt :

						Obere Scheibe	König
Kupfer						83,29	92,24
Silber .						0,059	0,10
Blei			,	*		0,31	0,89
Eisen .		4				1,66	1,41
Nickel .			,			3,28	4,15
Calcium		*				0,05	0,13
Magnesi	ur	n				0,01	Spur
Kalium						0,03	0,10
Schwefel	1	*				11,31	0,98
						100,00	100,00

5. Garmachen. Beim Garmachen werden die fremden Bestandtheile des Schwarzkupfers abgeschieden und bilden die Garschlacke oder "Garkrätze". Ein Theil des Nickels und zwar der grösste Theilscheidet sich in der oberen Garkupferscheibe in Gestalt von unzähligen kleinen Octaëdern aus, welche Scheibe als Concentrationsproduct für dieses Metall angesehen werden kann. Man erhält neben dieser oberen Scheibe das gewöhnliche Garkupfer, in den folgenden Scheiben und dem Garkupferkönig, endlich die Garschlacke oder Garkrätze.

Die Garschlacke ist eine knollige blasige Masse von unebenem Bruchkrystallinisch undurchsichtig, von Glas- bis Metallglanz, eisenschwarzer
Farbe und sehr magnetisch. Die Blasenräume enthalten Kupferkörner
und Körner einer fast silberweissen Legirung von Kupfer und NickelBeim Auflösen der obersten Garkupferscheibe in Salpetersäure bleiben
Nickeloxyd und Schlackenkörner, genau von dem Ansehen der Lapilli
des Vesuv, übrig, welche äusserlich mit Krystallen von Nickeloxydul bedeckt sind. Genth fand in der:

	Kieselerde	Thonerde	Kupfer- oxyd	Molyb- danoxydul	Eisen- oxydul	Kobalt- oxydul	Nickel- oxydul	Kalk	Kali	Natron
Garkrātze Schlacke aus der	7,88	0,81	1,26	2,36	82,49	Spur	3,59	1,70	0,31	0,25
obersten Scheibe	32,23	5,60	4,79	0,87	20,72	Spur	34,16	Spur	1,23	0,43

Es verhält sich der Sauerstoff der Basen zu dem der Kieselerde in wie 4,09: 20,25 und in b. wie 2,62 (Thonerde): 13,28 (übrige Basen) 16,75.

Das Kupfer, wie es nach eingetretener Gare aus dem Heerd genomen wird, ist von sehr ungleicher Beschaffenheit.

Die oberste Scheibe besteht aus mehreren dünnen zusammenhängenen Blättern von hackig krystallinischem Bruch, von schwarzgrauer ins othe ziehender Farbe, ist spröde, pulverisirbar. Die Scheibe ist überiet mit durchscheinenden, rubinrothen regelmässigen Achtflächnern, welche an früher für Kupferoxydul hielt, aber von Genth als das Nickeloxyd i Oerkannt wurden. Sie betragen bis zu 20 Proc. des Gewichts der cheibe und sind reines Nickeloxyd, frei von Kupfer, Kobalt und Arseik. (Eine in jeder Beziehung analoge Kupferscheibe mit 11 Proc. kleien braunschwarzen in Salpetersäure unlöslichen Krystallen von Nickelxyd ist 1860 dem k. k. Generalprobiramt in Wien aus Tergove in der roatischen Militärgrenze zugekommen.)

Die folgenden eigentlichen Garkupferscheiben sind dicker, von ausezeichnet strahligem, krystallinisch-körnigem Gefüge von einer Unzahl
ffenbar durch Gasentwickelung entstandenen röhrenförmigen Löchern wie
urchbohrt. Der Garkupferkönig ist eben so beschaffen und von hellupferrother Farbe. Die Analyse ergab:

	Oberste Scheibe	Eigent- liche Gar- kupfer- Scheibe	Gar- kupfer- König
Kupfer	83,90	99,31	98,97
Silber	Spur	0,10	0,13
Blei	0,60	0,21	0,07
Eisen	-	0,02	0,23
Nickel	1,10	0,28	0,27
Nickeloxydul	13,86	Spur	-
Calcium	0,10	0,03	0,04
Magnesium	0,12	0,01	Spur
Kalium	0,32	0,04	0,07
Schwefel	Spur	Spur	Spur
Schlacke	Spar	Spur	0,22
	100,00	100,00	100,00

Bei einer Probe von hammergarem Kupfer von Dillenburg im Nassauischen war, wie die Analysen 1) zeigen, gerade die oberste Scheibe die reinste.

Im Schwarz- und Garkupfer von Riechelsdorf (Friedrichshütte) sind nur 2 bis 3 Loth Silber im Centner; die Prüfung der abgehobenen Scheiben auf ihren Silbergehalt erwies, dass dieser zwar schwankt aber sich nirgends anreichert oder scheidewürdig erscheint.

Noch ist zu bemerken, dass die Rohschlacke weitaus die strengflüssigste, die Schwarzkupferschlacke die leichtflüssigste und die Gar-

schlacke von mittlerer Strengflüssigkeit ist.

Zuweilen findet sich in den Oefen für die Roharbeit eine Zinkblende mit Schwefeleisen, Schwefelkupfer und Schwefelbleigehalt; selten krystallisirter Schwefel und arsenige Säure, äusserst selten Realgar in prächtigen morgenrothen Krystallen. Alle diese Producte treten nur vereinzelt, in ganz geringen Mengen als Ofenbrüche auf.

Wie schon S. 356 erwähnt, hat Bunsen die Gichtgase der Schmelzöfen auf Friedrichshütte untersucht und zwar bei Speisung mit heisser und mit kalter Luft, ferner bei Kokes, bei Holzkohlen und einem Gemisch von beiden (4:1). Er fand Volumprocente:

Art des Brennstoffs:	Koke	Koke mit Holzkoble	Holzkohle	Holzkohle	Koke	Koke mit Holzkohle	Holzkoble	Holakohle
Pressung (in Linien des								- 10
wassersaule)	18	18	17	19	19	181/2	18	19
Temperatur 0°C, .   Windes	135	123	125	10	143	135	155	10
Temperatur d. Gichtgase "	300	250	200			1	280	285
Tiefe unter der Gicht, Fuss	6	5	5	5	12	121/2	12	12
Stickstoff	68,45	68,31	66,94	67,97	70,52	68,99	66,74	64,66
Kohlenoxyd	13,62	17,19	18,03	19,07	2,79	0,61	5,52	11,05
Kohlensäure	11,81	10,62	10,67	7,41	21,03	23,42	18,30	20,11
Grubengas	2,63	2,81	3,49	3,77	1,47	5,86	2,07	0,53
Wasserstoff	1,94	100	1	0,92	3,17		6,98	3,44
Schweflige Säure	1,55	1,07	0,87	0,86	1,04	1,12	0.48	0,21

Der Verlust an Kohlenstoff macht diesen Analysen zufolge ²/₃ bis ¹/₂ der verbrauchten Quantität überhaupt aus. Die Summe der brennbaren

S. die Zusammenstellung der Analysen von käuflichen Kupfersorten weiter unten.

nverbrannten Gase beträgt 18 bis 24 Proc., welcher Betrag die Grenze er Brennbarkeit des Gemisches bezeichnet, wie denn in der That einige rennen, einige nicht.

## 6. Verhüttung der Kupfererze am Ural in Russland.

Das Eigenthümliche der russischen Kupfergewinnung am Ural liegt larin, dass die dortigen Erze das Kupfer zugleich als Schwefelverbindung Kies) und zugleich als Sauerstoffverbindung (ockrige Erze) enthalten. Solche Erze sind vom hüttenmännischen Gesichtspunkt wie reine kiesige, der bis zu einem gewissen Grade geröstete Erze zu betrachten. In diem Sinne werden sie in der That bei der Kupferarbeit behandelt und uf den Gehalt an Sauerstoffverbindungen zunächst keine Rücksicht genommen.

## Kupferarbeit der Perm'schen Hütten.

Nach Rose sollen die kupferführenden Schichten von Perm dem Veissliegenden angehören, sie bestehen aus einem thonigen bituminösen chiefer und dem darunter liegenden Sandstein, einer Art Conglonerat mit einem mergelartigen Bindemittel. Der dunkelfarbige schiedrige Thon enthält eingesprengte Körner von Kupferglaserz und Schichen von Kupferkies; auch Malachit und Lasur finden sich den Schichtungsnien entlang. Ebenso bei dem Sandstein neben vanadinsaurem Kupfer und, obwohl viel seltner, Kupferglaserz, Kupfer- und Schwefelkies, endlich ediegen Kupfer. Auch ist der Sandstein mehr oder weniger mit Chrybeolla und Kupferglaserz imprägnirt.

Das Ausbringen an Kupfer aus dieser Art von Kupferschiefern, in enen Choubine 1) in zwei Proben fand:

Kupferoxydul						*	1	23,08	2,50
Vanadinsäure		×		*		*		-	0,53
Kieselerde								34,91	53,15
Thonerde					-47			3,46	5,24
Eisenoxydul								1,23	4,19
Eisenoxyd .								0,23	0,39
Manganoxyd				2	-	Q.		Spur	Spur
Kalk	4		4		-	ù.	ů.	5,87	8,94
Bittererde .	B		1	1.2				4,09	5,77
Kali				121	*		4	0,38	0,84
Schwefel .		di		4	+	1	9	0,13	0,59
Bitumen							4	4,47	3,09
Kohlensäure			-					12,66	9,33
Wasser			×		αı	19)	(X)	7,08	2,90
								97,59	97,46

¹⁾ Choubine im Annuaire du Journal des Mines de Russie, St. Petersbourg 40, S. 250 ff. — Ebend. 1841 S. 319, und 1842, S. 184. — Einige Analysen sind in

ist auf 2¹/₂ Proc. anzuschlagen. Sie werden auf den Hütten Jougovsk und Motovilikhinsk bei Holzkohle mit Zuschlag von 30 Proc. Dolomit in Schachtöfen verschmolzen, ähnlich denen von Atvidaberg, von folgenden Dimensionen in Metern:

Tiefe d	es S	chacl	ntes im (	Ganze	n						4,44
Weite d	lesse	lben	bei der	Gicht							0,62
Quersch	nitt	der	Rast .								1,07×1,24
**		des	Heerdes								1,07×0,62
		eerd	es								0,71
Grosse	Axe	des	halb-elli	iptiscl	her	V	or	tie	ge	ls	0,31
Kleine	**	21	**					11			0,26
Tiefe	27	11	11					11			0,33

Die Menge der täglich durchgesetzten Erze wechselt von 3700 Kilogr. bis 4500 Kilogr. Die Schmelzproducte, die man alle 24 Stunden einmal abzustechen pflegt, sind dreierlei: zu oberst Schlacken, dann kupferhaltiges Roheisen, zuletzt Schwarzkupfer.

Die gutgeflossenen Schlacken, bei denen der Sauerstoff der Kieselerde das Doppelte von dem der Basen sein soll, hat ein specifisches Gewicht von 2,78 bis 2,31.

Das Schwarzkupfer enthält durchschnittlich 90 Proc. Kupfer bei einem specifischen Gewicht, welches je nach dem Eisengehalt von 7,811 bis 8,097 wechselt. Choubine fand in einer Probe:

Kupfer	Eisen	Vanadium	Kohlenstoff	in Summa
90,52	6,17	1,21	0,94	98,84

Wie man sieht ist der Betrag des Kohlenstoffs ungewöhnlich hoch; er beträgt 15 Proc. des Eisens; auch wenn man dieses Metall mit 5 Proc. Kohlenstoff als Spiegeleisen berechnet, so bleiben noch 0,7 Proc. für das Kupfer, was weit mehr ist, als nach wohlbegründeten Erfahrungen je damit verbunden gefunden wurde. Das Schwarzkupfer wird in einem Spleissofen, d. h. in einen liegenden Flammofen mit Gebläse gar gemacht, dessen Düse bei 4 Centimeter Weite in der Minute 6½ Cubikmeter Wind von 3 Centimeter Quecksilberdruck liefert. In diesem Spleissheerd werden 1965 Kilogr. Schwarzkupfer auf einmal eingesetzt und niedergeschmolzen. Während der ganzen Gararbeit streut man kieseligen Sand auf die Oberfläche des Metallbades und lässt die damit erzeugten Schlacken ununterbrochen durch einen Einschnitt des Heerdes abfliessen, etwa wie die Glätte durch die Glättgasse beim Abtreiben. Das gewonnene Garkupfer wird in Scheiben gerissen. Choubine fand in einer angeblich von Zinn, Antimon und Arsen freien Probe:

Kupfer	Kupferoxydul	Vanadium	Eisen	Zusammen
Proc. 96,54	1,41	0,21	0,78	98,94

diesen Abhandlungen sehr abweichend angegeben; die der vorstehenden Darstellung sind der Abhandlung von 1841 entnommen.

er Eisengehalt ist auffallend und wohl nur ausnahmsweise so hoch. Die arkupferscheiben werden in einem gewöhnlichen kleinen Garheerd hamergar gemacht und in Barren gegossen.

Das dritte, sehr merkwürdige Product des Perm'schen Schmelzproesses, was man als kupferhaltiges Roheisen bezeichnet (loupes cuivreuses) nterscheidet sich von den Eisensauen des deutschen Processes, mit deen es einige Analogie hat, durch die Abwesenheit des Molybdän und en höheren Kupfergehalt. Eine von Choubine untersuchte Probe war veiss, äusserst hart, so dass sie mit Leichtigkeit Glas ritzte, von 7,432 pecif. Gewicht. Der Bruch, auf dem sich eingesprengte Kupferkörner unterscheiden liessen, war eben, das Gefüge körnig. Sie enthielt:

		Transport 91,49
Eisen	75,97	Calcium 0,95
Kupfer	12,64	Magnesium 0,78
Vanadium	1,99	Silicium 2,51
Thonerde	0,89	Kohlenstoff 3,03
	91,49	98,76

Man ist geneigt, die Härte dieses Erzeugnisses dem Vanadiumgehalt zuzuschreiben. In Ermangelung von Kupfer- oder Schwefelkies, pflegt man is auf eine eigenthümliche Weise zu Gute zu machen, indem man es in Scheiben reisst und diese in einem mit Thon und Sand ausgeschlagenen Farheerd mit Holzkohle schichtet, worauf man sie niederschmilzt. Der Zweck ist, das Eisen durch Oxydation mittelst Verschlackung — wozu die Kieselerde theils aus dem Metall theils aus der Heerdmasse entnommen wird — vom Kupfer abzuscheiden. Nach obiger Analyse des kupferhaltigen Roheisens müssen auf diese Art, um 1 Theil Kupfer abzuscheiden, ber 7 Theile Eisen verschlackt werden, wozu das Silicum des Metallemisches nicht zureicht, sondern noch sehr reichlich die Kieselerde des Ieerdbeschlags herhalten muss. In der That erhielt man bei einem solhen Schmelzen im Garheerd aus 491 Kilogr. kupferhaltigem Roheisen n 12 Stunden 564,9 Kilogr. Schlacken und 73,5 Kilogr. Schwarzkupfer. Dieses letztere wird wie gewöhnlich hammergar gemacht.

In einer Probe der Schlacke von 4,070 specifischem Gewicht fand Choubine:

Kieselerde 18,15	Transport	95,58
Vanadinsaure 1,57	Kupfer (Oxydul?)	0,40
Thonerde 0,36	Kalk	1,97
Eisenoxydul 75,50	Bittererde	1,03
95,58	Summa	98,98

Der Sauerstoff des Eisens ist das Doppelte von dem der Kieselerde in dieser Schlacke. Sie enthält das Kupfer in Körnern eingeschlossen; wenn sein Betrag ¹/₂ Procent übersteigt, so schmilzt man sie im Rohofen mit sonstigen kupferhaltigen Schlacken, Garschlacken und einem Zuschlag von Rohschlacke durch, wobei zwei Producte gewonnen werden, eine neue Schlacke und ein neues kupferhaltiges Roheisen (loupe cuivreuse).

Die Schlacke bestand bei 3,27 specifischem Gewicht aus:

Kieselerde 31,61	Transport	91,39
Vanadinsäure 1,30	Kupfer (Oxydul?)	0,91
Thonerde 1,48	Kalk	
Eisenoxydul 57,00	Bittererde	1,58
91,39		98,12

so dass der Sauerstoff der Basen dem der Kieselerde gleichkommt. Diese Schlacke besitzt einen Gehalt von beinahe einem ganzen Procent Kupfer, während nach oben schon ½ Procent genügen würde, sie ausbringewürdig zu machen.

In dem kupferhaltigen Roheisen, dessen specifisches Gewicht von 6,438 bis 6,672 wechselt, ist das Kupfer mechanisch eingesprengt und kann bis zu 30 Proc. betragen. Dass sein Gehalt nicht immer so hoch steigt, ergiebt nachfolgende Analyse, wonach eine Probe enthielt:

Eisen	76,30	Transport 96,75
Kupler	19,90	Silicium 0,83
Vanadium		Kohlenstoff 0,73
Aluminium	0,43	Anhängende Schlacken . 3,33
	96,75	101,64

Es ist auffallend, dass man die schmelzwürdige Schlacke aus dem kupferhaltigen Roheisen nicht, wie so nahe liegt, als Zuschlag bei der Roharbeit zu Gute macht. Nach Choubine soll dies darum nicht geschehen, weil diese Schlacke in Folge ihrer Zusammensetzung allzusehr die Bildung des kupferhaltigen Roheisens begünstige, indem sie einerseits vermöge ihrer Zusammensetzung beim Schmelzen die Hälfte des Eisenoxyduls abscheide und diese Abscheidung andererseits durch die Gegenwart des Kalks und der Bittererde vermehrt werde. Ersteres ist mit der Erfahrung nicht im Einklang, letzteres mit der Thatsache im Widerspruch, dass man ja das aus Sandstein bestehende Erz ohne Nachtheil mit einem Zuschlag von 30 Proc. Dolomit verschmilzt.

Ein Bericht von Rivot¹) über die Verhüttung der Perm'schen Sandsteine nach Mittheilungen von le Play weicht in mehreren Punkten von der Darstellung Choubine's ab.

Nach ihm schlägt man beim Rohschmelzen neben Dolomit noch 25 bis 30 Proc. Rohschlacke zu und soll bei gutem Gang das kupferhaltige Roheisen nicht über 3 Proc., und die Schlacke von diesem Schmelzen, wie sie in den Vorheerd absliesst, nicht mehr als 0,003 Proc. Kupfer enthalten; nur die beim Ablassen des Kupfers mitrinnende Schlacke führe mehr Kupfer in Körnern und werde wieder mit geschmolzen. Man pflege das Kupferroheisen in einem Kupelofen (wie sie zum Umschmelzen

¹⁾ Principes généraux du traitement des Minérais Métalliques. Paris 1859. T. I, p. 86-

Roheisens gebraucht werden) durchzusetzen und lasse es eine Stunde ig in ruhigem Fluss. Nach Ablauf dieser Zeit haben sich zwei Schichtigeschieden, eine Schicht von sehr eisenhaltigem Schwarzkupfer (mit bis 15 Proc. Eisen- und Kohlenstoff) und eine von etwas kupferhaltim Roheisen. Man sticht zuerst das Schwarzkupfer ab, dann das Eisen, ilches zu Nebenzwecken Verwendung findet.

Bei der Beschreibung des Garmachens giebt Rivot ferner an: "Sold das Metall nahezu niedergeschmolzen, unterbricht man die Oxydam durch Abstellen des Windes und giebt etwas kies- (kupfer- oder hwefel-) und kieselerdehaltiges Flussmittel in den Heerd. Die diesen iesen anhängende Gangart dient zur Verschlackung des oxydirten upfers und Eisens, während sich der überschüssige Schwefel mit diesen etallen zu Einfachschwefeleisen und Halbschwefelkupfers verbindet." ach etwa drei Stunden zieht man die gebildete Schlacke ab und lässt is Gebläse an, um das Garmachen zu Ende zu führen. Nach Chouine soll der Rohstein, wie solcher mit einem Geleck von 50 Procent upfer beim Verschmelzen gewisser Erze zuweilen auftritt, seiner gerinm Menge wegen beim Garmachen statt Kies verwendet werden.

Die Theorie des Perm'schen Kupferprocesses ist äusserst einfach. ie Erze enthalten das Kupfer fast ganz als kohlen- und kieselsaures dz. Kohlensaures Kupfer reducirt sich bei Gegenwart von Kohle oder einer Atmosphäre von Kohlenoxyd in der Hitze zu metallischem pfer; dasselbe thut kieselsaures Kupfer unter gleichen Umständen bei genwart von Kalk. Diese Bedingungen wirken nun auf die Erze bei em Niedergang im Schachtofen ein, es wird daher ihr ganzer Kupferhalt reducirt, aber unvermeidlich auch ein Theil des beträchtlichen Eigehaltes. Daraus, dass das reducirte Eisen in Roheisen übergeht, läset h schliessen, dass die Temperatur bedeutend über das Maass des zur duction des Kupfers nothwendigen hinausgeht. Uebrigens trägt die genwart des metallischen Eisens wesentlich zur vollkommenen Abeidung des Kupfers bei.

Insofern die Perm'schen Erze ausserordentlich arm und doch schmelzrdig sind, dürfte die folgende Aufstellung von Choubine über die onomischen Einzelnheiten von Interesse sein:

(1 Pud russ. = 16,372 Kilogr.; die Kohlen sind eigentlich nach rob angegeben, 1 Korob-Kohle = 20 Pud = 800 Pfd. russ.; das lz nach Cub. Sagenen, 1 Cub. Sagene = 2,1336 Cub. M.)

		Pud russ.	Kupfer- gehalt Proc.	
Geschmolzen in 6 Schacht- öfen in 40 Tagen	Dolomit	60000	2,5	Die Schlacken fliessen leicht und gaben beim Probiren auf trocknem Wege nur Spuren von Kupfer, allein bei der Mangelhaftigkeit der ange-
	Schwarzkupfer . kupferhaltiges	1470	90,0	wandten Probe auf trocknem Wege ist damit die Abwe-
Producte er-	Roheisen	615	15,0	senheit eines höheren Ko- pfergehalts nicht erwiesen.
halten	Rohstein	30	50,0	Die per Minute dem Ofer
	kpfrh. Schlacke	450	0,3125	zugeführte Windmenge war 9,64 Cubikmeter.
		2565	2	
Verlust an K	upfer von der in	8:		
	etc. enthaltenen			
Menge		-	4,556	4.
Erz geschme	olzen, per Ofen		100	
und Tag .		250	-	
Holzkoble, ve	erbraucht zu obi-			
ger Erzme	nge	47000	-	
Verschmelzer	n der			Die Kosten der Förderung
aus dem ku	pfer-			der Erze und Fracht bis zur Hütte betragen für 100 Pud
haltigen R	ohei-			28,892 fc.; die Schmels-
sen gewonn	enen Schlacke wie			kosten für ebensoviel Eri 18,372 fc.
Schlacken	in 6 hierneben	1800	1,5	
Schachtöf.	(vor Kupferhal-			
dem Ausb	lasen tige Roh-			
derselb. für		1800	0,3	
besserung)	in 36	3600		
Stunden	11/4 775			
	oducte, kupferhal-			
tiges Eiser		120	27,0	
	upfer	-	0,689	
Verbrauch a	Holzkoble	1620	-	

	Pud russ.	Kupfer- gehalt Proc.	
der Garschlacken Kupferhaltige	9000	5,0	
schlacke Kupferhaltige Rohschlack.	9000	0,3125	
Schacht-	18000	·	
, in 42 Schwarzkpfr. Kupferhaltig.	450	90,0	
en Roheisen .	250	15,0	
t an Kupfer	700	2,277	
ohle verbraucht	7700	_	
melzen von Schlacken			
acken aus wie hier-			
ferhaltigem   neben . eisen in 1 (Kupferhal-	7500	1,5	
achtofen und tige Roh-	İ		
lagen schlacken	7500	0,3125	
cte: kupferhaltig. Roheis.	15000 4500	30,0	
t an Kupfer		0,708	
auch an Holzkohle	6000	_	
ımelzen von			Die Kosten beliefen sich für 100 Pud auf 11,80 fc.
erhaltigem kupferhalti-			iur 100 ruu sur 11,60 ic.
is. im Gar- ges Roheisen l in 10 Tag.	300	15,00	
(Schwarz-			
cte kupfer	44	90,00	
Schlacke .	345	1,50	
t an Kupfer	135	1,00	
	100		
melzen des kupferhalti-			Dieses kupferhaltige Roh- eisen ist dasjenige, welches
isens i. Gar-	300	. 30,00	in der vierten Abtheilung von oben erhalten wird.
in 10 Tag. eisen		. 00,00	
Schwarz-			
cte kupfer	95	90,0	
Schlacken . t an Kupfer	260	1,5 0,666	
en wahier	6	9,000	04*

		Pud russ.	Kupfer- gehalt Proc.	
Garmachen im				Nach Choubine ist es bil- liger, das Kupfer im Spleiss-
Heerd in 13½ Tag.	kupfer	2625	90,0	ofen bei Holz, als im Gar-
1	Garkupfer .	2360	97,5	heerd bei Kohlen gar sa machen. Denn man ver-
	Garschlacke	550 *	5,0	braucht zu 100 Pud beim
	Gekrätze . Heerd, ku-	2,5	95,0	Garmachen 1/3 C. Sagenes Holz, welche 25 Pud Kohle entsprechen, während mas
(	pferhaltiger	13.	3,8	beim Hammergarmaches, ob- wohl das Kupfer dann leich-
Verlust an Kupfer			1,3	ter schmilzt, 70 Pud Holz- kohle brancht.
Verbrauch an Hol	z, in Cubik-	(19,73)		Konte orașent.
Hammergarmach. des Garkupfers im Garheerd in 10 Tagen	Garkupfer	1250	97,5	Kosten des Hammergar- machens von 100 Pad = 19,60 fc.
	Garkupfer- barren .	1216,3	99,5	
Producte	Gekrätze .	(5 Pfd.)	99,5	
	Schlacken	41,3	5,0	
Verlust an Kupfer		-	0,126	
Verbrauch an Hol	zkohle	875	-	

Auch die übrigen Hütten des Ural, so die zu Nischnetagilsk und die von Bogoslowsk, verschmelzen aus kiesigen und ockrigen gemischte Erze. An dem letzteren Orte brechen die kiesigen (Kupferkies, Kupferglanz) mit Kalk, die ockrigen (Malachit etc.) mit Quarz. Nach Massgabe dieser Beschaffenheit gattirt, und der Roharbeit im Schachtofen unterworfen, geben sie einen Rohstein, der (nach vorhergegangener Röstung) in einem Flammofen (Spleissofen) vor dem Gebläse umgeschmolzen und gleich auf Garkupfer verarbeitet und gargemacht wird.

# 7. Das Kernrösten zu Agordo.

Das "Kernrösten" beruht auf der Beobachtung, dass wenn man arme etwa 1 bis 2 Proc. Kupfer haltende Schwefelkiese in faustgrossen Stücken röstet, eine ungleiche Vertheilung des Kupfers Platz greift; es bildet sich ein "Kern" aus Schwefel, Eisen und Kupfer, in welchem dieses letztere Metall sich zum bei weitem grössten Theil anhäuft, umgeben von einer porösen Schale von Eisenoxyd, welches nur noch wenig Kupfer, höchstens 1 Proc. als Vitriol, enthält. Von dieser Anreicherung lässt sich prak-

sch Nutzen ziehen, indem der kupferreiche Kern und die kupferarme chale sich ohne Schwierigkeit von einander trennen lassen, was in der usübung von Hand geschieht.

Die Praxis der Ausbeutung geringhaltiger Erze durch das Kernsten ist sehr alten Datums; sie ist heut zu Tage noch in Norwegen, 1 Mühlbach in Tyrol, und zu Agordo in den Alpen des venetianischen ebiets im Gang; an diesem letztern Ort, wo sie 1692 ein Preusse Natens Weyberg einführte und schon Swedenborg 1) 1734 beschrieb, it sie im grössten Maassstab und am besten im Betriebe. Der Versser verdankt dem Director der dortigen Hütten, Lürzer, sehr intersante Mittheilungen und Abbildungen über die fortschreitende Entwikelung der Kerne und einige andere Punkte des Betriebes, welche im 'olgenden aus anderen Quellen, insbesondre aus N. Hatson's 2), theilveise auch aus G. Werther's 3) Beschreibung der Kupfergewinnung zu Agordo ergänzt sind.

Die zu Agordo verhütteten Erze finden sich nesterweise in sehr grosen Massen in einem Schiefer des ältesten Flötzgebirgs, in Gestalt von nessinggelben, derben Kiesen von körnigen stahlartigem Bruch, die zwar lem Ansehen nach frei von Bergart erscheinen aber sehr fein eingesprengen Quarz enthalten. Sie ergaben

Kupfer			. 1,60
Eisen .			. 43,15
Schwefel			. 50,25
Quarz			. 5,00
			100,00

ler Kupfergehalt, der nach Lürzer im Durchschnitt etwas höher, nämch 2 Proc. ist, schwankt ungewöhnlich, indem er zuweilen gänzlich fehlt nd wieder die Höhe von 25 Proc. erreicht. Nach Lürzer sind diese rze als ein inniges Gemenge von Schwefelkies, Magnetkies und Kupferies in wechselnden Mengen zu betrachten, aber sie führen auch etwas inkblende, hier und da Bleiglanz, besonders auch Arsen und Antimon l/2 Proc.), während andererseits das Vorkommen von Kobalt in den is den Schalen gewonnenen Vitriollösungen, sowie des Zinns im erzeugn Kupfer, das Vorhandensein von Verbindungen auch dieser beiden etalle nachweist.

Die in faustgrossen Stücken zerschlagenen Erze werden in fünf Gatngen gesondert: 1. in unhaltige Schwefelkiese, die man wegstürzt, in arme Erze unter 1½ Proc. Kupfer, 3. in gute mit 1½ bis 4 Proc. in reiche von 4 bis 8 Proc. Kupfer und mehr; endlich 5. in bleiglanzltige. Man erhält von 100 Thle. 51,6 Proc. arme, 46,1 Proc. gute d nur 2,2 Proc. reiche Erze.

¹⁾ Regnum subterraneum, sive minerale de Cupro, 1734. p. 144.

²⁾ Haton, sur les Etablissements d'Agordo (Haute Vénétie) in Annal. d. Min. T. VIII, p. 416. — 3) Erdm. Journ. pr. Chem. T. LVIII, p. 321.

Die guten und armen Erze allein unterwirft man — in Haufen oder in Stadeln — dem Kernrösten. Die reichen Erze werden beim Verschmelzen der Kerne unmittelbar zugesetzt.


Die Haufen sind abgestutzte Pyramiden von länglich viereckiger Grundfläche, am Fuss 6 Meter, oben 2,5 Meter dick bei unbestimmter Länge und fassen durchschnittlich über 200,000 Kilogr. rohes Erz. Vor der Errichtung dieser Haufen gräbt man den Boden auf 1,3 Meter aus und füllt diese Vertiefung mit ausgelaugten Schalen aus. In der Richtung der Länge theilt man den Haufen durch 4 oder 5 in Abständen eingeschaltete geneigte Zwischenlagen von Schliech in Abtheilungen, um dem Durchgang der Luft von der Seite entgegenzuwirken. Von aussen überzieht man das Ganze mit einer 12 bis 15 Decimeter starken Schicht von ausgewaschenen Schalen. Am Boden gegen die Ecken des Haufens legt man beim Aufschichten Holzblöcke ein, die man nachher zurückzieht, um die so geformten Höhlungen mit Spänen und kleinem Holz zum Anzünden auszufüllen, welches nunmehr erfolgt.

Nach einigen Stunden ist das Holz abgebrannt, und die Erze haben Feuer gefangen. Man verschliesst alsdann die Zündlöcher und lässt das Feuer sich allmälig durch den ganzen Haufen verbreiten, was auf Kosten des Schwefels der Erze ohne weitere Dazwischenkunft von Brennstoff geschieht, aber eine Reihe von Monaten in Anspruch nimmt. Ein Theil des Schwefels verbrennt, ein anderer Theil sublimirt und verdichtet sich an der kälteren Oberfläche des Haufens. Wenn auch diese heisser wird, nach 5 bis 6 Wochen, so beginnt der Schwefel dort zu schmelzen und kann gesammelt werden. Zu dem Ende macht man da, wo sich der meiste Schwefel zeigt, halbrunde Vertiefungen etwa 1/4 Meter weit, aus denen man ihn täglich mit Löffeln ausschöpft und in Holzformen zu Stangen giesst. Nach einiger Zeit beginnt die Sammlung des Schwefels zu stocken, wegen Zusammenbacken der Wände der Sammelbecken, die man ausbricht und frisch macht. Der so gewonnene Schwefel beträgt nicht mehr als 0,2 Proc. des Erzes oder 0,4 ihres Schwefelgehaltes, was immerhin 4000 Kilogr. bei einem Haufen obiger Grösse entspricht.

Nach 8 bis 10 Monaten, d. h. wenn die Entwickelung der schwesligen Säure gänzlich aufhört, ist der Haufen gar und wird nach einem weiteren Monat Abkühlung auseinander geworfen und zur Handscheidung der Kerne abgeliefert.

Seit 1853 sind die Steirischen Stadeln Fig. 112, 113 und 114 von Lürzer eingeführt und haben sich weit besser als die Haufen bewährt. Sie bestehen nach dieser von Haton entnommenen Abbildung aus einem langen, oben offnen durch ein Bretterdach vor dem Regen geschützten Mauerviereck. Der Boden dieses Vierecks ist nicht eben, sondern aus sehr flachen vierseitigen Pyramiden zusammengesetzt, deren Seiten d d d in der Spitze b zusammenlaufen; auf diese Weise wird der im Innern des Stadels verdichtete Schwefel den Rinnen cc zugeführt, die ihn nach aussen in die Gruben d leiten. So wie hier durch Rinnen am Boden für die Ab-

leitung des Schwefels gesorgt ist, so ist dies in ähnlicher Weise durch die Mauereinschnitte ee mit den zugehörigen Canälen in den Mauern für die



oberen Regionen des Ofens der Fall. Ausser der Ableitung des Schwefels 1) vermitteln diese Canäle auch den Zugang der atmosphärischen Luft zur Unterhaltung des Röstprocesses. Die Canäle nnnn an den vier Ecken dienen zum Anzünden der Erze.

Beim Beschicken der Stadel beginnt man damit, das erforderliche Holz in den 4 Ecken zum Anzünden zu legen und die verschiedenen Rinnen mit flachen Kieselsteinen zu überdecken. Alsdann baut man auf die Höhepunkte d der Boden-Abtheilungen eine Art Kamin von Erzstücken mit einem Mörtel aus Schliech und Wasser, aber lückig, so dass die innere Seite frei mit der Aussenseite communicirt und eine möglichst gleiche Vertheilung der von aussen zutretenden Luft gesichert ist. Man füllt

¹⁾ Der Schwefel wird zuerst vom Boden des Stadels, später allmälig in den oberen Schichten ausgetrieben. Gegen Ende sammelt man noch Schwefel in Vertiefungen der Kiesdecke ganz wie bei dem Haufen. Der rohe gesammelte Schwefel muss in eisernen Kesseln 3 Ctr. auf einmal geschmolzen und längere Zeit zum Absetzen der Unreinigkeiten flüssig erhalten werden, worauf er in Formen ausgegossen wird. Der gereinigte Schwefel beträgt 1,1 Proc. des Erzes oder 2,2 Proc. ihres Schwefelgehaltes.

nunmehr den ganzen Raum zwischen Kaminen und Mauern mit dem Erz in Stücken aus, aber mit der Vorsicht, dass Schichten von gröberen und kleineren Stücken abwechseln und von Zeit zu Zeit eine Zwischenlage von kleinem Holz angebracht ist, um das Feuer rascher zu verbreiten. Es bleibt nach diesen Vorbereitungen nur noch übrig, die eine Seitenmauer wieder aufzubauen, die man zum Behuf des Ausfahrens der vorhergehenden Beschickung theilweise abträgt, worauf man anzündet. Ein Stadel, dessen Länge übrigens willkürlich ist, fasst in der Regel über 300,000 Kilogr. Erz, dessen Röstung 5 bis 6 Monate erfordert.

Das aus dem Stadel nach vollendeter Röstung und Abkühlung ausgefahrene Erz wird durch Kinder von Hand geschieden, d. h. die Erzstücke zerschlagen und die Kerne (tazzoni) von der Schale getrennt. Es muss mit Aufmerksamkeit geschehen, denn das Kupfer jedes Kernes, welcher in den Schalen bleibt, geht vollständig zu Verlust; umgekehrt ist es ebenso von Wichtigkeit keine Schalen bei den Kernen zu lassen, weil sie unnütz die Schmelzkosten vermehren. Man erhält bei richtigem Verfahren 13 Proc. Kerne 1) und 87 Proc. Schalen. Von den Kernen sind 89 Proc. reich und nur 11 Proc. arm; der Kupfergehalt dieser verschiedenen Scheideproducte wird angegeben, der

guten Kerne zu . . . 5,02 Proc. armen " " . . . 3,45 " Schalen " . . . 0,7 " (berechnet)

Der Verbrauch an Holz ist 0,918 Cubikfuss auf die Tonne; die Bedienung der Röstöfen erfordert 7 Mann, welche Stückzahlung erhalten und 121 Scheidejungen, die täglich jeder 1 Ctr. liefern müssen.

Nach D. Forbes erhält man in Norwegen, wo man Erze von bis 1 Proc. Kupfer verröstet, Kerne von 7 bis 15 Proc. Kupfergehalt.

Der Verlust auf 100 Theile Kupfer in allen Operationen zusammen, berechnet sich in Agordo auf 7,214 Proc. oder 1/14 des Gehaltes.

Die Veränderungen, welche in einem Erzstücke nach und nach während des Röstens vor sich gehen, sind sehr sorgfältig von Lürzer studirt worden. Er unterscheidet wesentlich vier verschiedene Stufen:

Erste Stufe. Wenn man ein Stück Erz nach der ersten Woche aufschlägt, so zeigt der Bruch zwischen dem unveränderten Erz im Innern und einer braunrothen Hülle aussen, eine dünne mehr oder weniger zusammenhängende Schicht, welches in Glanz, in Ansehen und im höheren Kupfergehalt von dem unveränderten Kies abweichend, sehr dem Kupferkies ähnelt. Die Fig. 115 stellt eine Probe vom achten, Fig. 116 vom zehnten Tag dar.

¹⁾ Petherick versichert als Augenzeuge, dass in einem spanischen Hüttenwerk grosse Quantitäten von kupferhaltigen Kiesen gewonnen und geröstet werden um Vitriol zu machen. Man lauge die ungeschiedenen gerösteten Erze aus und stürtze nachher die Kerne sammt Schalen über die Halde. Allerdings sind die Kerne der dem Verfasser zu Gesicht gekommenen Proben von jener spanischen Hütte etwas klein.

weite Stufe. Zwischen dem Rest des unveränderten Erzes in itte und der braunen Hülle beobachtet man zu diesem Zeitpunkt

a

Fig. 115.



Fig. 116.

— etwa die Mitte der Röstung — nunmehr dreierlei aufeinanderfolgende Schichten: zunächst um das unveränderte Erz dieselbe

derte Erz dieselbe Schicht, die sich schon in der ersten Stufe bildet, dann eine Schicht von

em Glanz und röthlicher Farbe, dem Buntkupfererz ähnlich, endlich netallglänzende Schicht, deren Farbe von dem des Kupferindigs (Cu S) dem des Glaserzes wechselt. Der Kupfergehalt nimmt durch alle ichichten, selbst innerhalb der äusseren rothbraunen, fortwährend nach zu. Zerschlägt man ein Stück Erz in diesem Zustande der Röstung, ht man, so lange es inwendig heiss ist, den Kern mit einem Strahg von lebhaft rother Farbe umgeben, der aber alsbald verschwindet. Strahlen bezeichnen nach Lürzer den Weg, welchen die im Inentwickelten Gase nach Aussen nehmen. In der

Iritten Stufe gegen Ende der Röstung ist das unveränderte Erz im a gänzlich verschwunden, aber in der inzwischen viel stärker gewor-Schale sind immer noch concentrische Schichtungen und rothe, oder gelbe Punkte unterscheidbar. Mit der

rierten Stufe ist der ganze Röstprocecs zum Abschluss gekommen und

Fig. 117.



der Bruch der Erzstücke ist wie Fig. 117 d.h. es zeigt sich in der Mitte ein Kern vom Ansehen des Kupferglaserzes oder mehr noch eines reichen Kupfersteins, umgeben von einer rothbraunen Schale, welche nur höchst selten noch Verschiedenheiten in ihrer Masse wahrnehmen lässt.

Treibt man die Röstung über diese vierte hinaus, so tritt reducirtes Kupfer in den Röstproducten auf. Sehr häufig ders bei dickeren Erzstücken finden sich 2 oder mehr Kerne in einem . In der Münze zu Wien hat man einen Kern (a) und den innern, an r reichen Theil der Schale (b) untersucht, beide von reicheren Erzen:

	à.	1	ei	ne	r	Ke	eri	1		b. innere Schale	
					14			1	. 41,64	Kupfer	3,31
							*		. 28,76	Kupferoxyd	1,58
fel.	4		*		-				. 29,28	Eisenoxydul	0,10
rt									. 0,08	Eisenoxyd	85,70
t					4				. 0,24	Schwefel	0,92
									100,00	Schwefelsäure	2,50
										Glühverlust (Wasser?)	3,04
										Gangart	2,85
										1	00,00

Die Erklärung der Erscheinungen des Kernröstens in ihrem Zusammenhang ist ausser von Lürzer auch von Plattner und Kersten versucht worden. Ihre Betrachtungen sind jedoch mehr darauf gerichtet, das Zerfallen des Erzes beim Rösten in Eisenoxyd und eine Art Stein an sich, als die Wanderung des Kupfers und die daraus folgende Concentration auf so kleinen Umfang in der Mitte zu erklären. Auch die Verweisung auf den angeblich ziemlich analogen Fall des Cementstahls trägt zum Verständniss nichts bei, weil die Cementation des Eisens im Ganzen kaum weniger dunkel ist als das Kernrösten. Nach Plattner zersetzt sich anfangs das Erz, indem sich Eisen oxydirt und Halbschwefelkupfer zurückbleibt. Dieses Halbschwefelkupfer, vor der Oxydation geschützt durch die Schwefeldämpfe, die sich von innen heraus entwickeln und in Umgebung von Körpern wie Eisen, Schwefel und schweflige Säure, die mehr Verwandtschaft zum Sauerstoff besitzen, ist zu gleicher Zeit der vollen Einwirkung der höheren Temperatur ausgesetzt, welche die Oxydation dieser Körper erzeugt. Unter dem Einfluss dieser Hitze schmilzt das Halbschwefelkupfer und verbindet sich im flüssigen Zustande mit dem noch unzersetzten Schwefeleisen und Einfach-Schwefelkupfer zu einer kupferreicheren Verbindung als das Erz.

Werther's Erklärung ist im Gegentheil gerade auf die Wanderung des Kupfers von aussen nach innen gerichtet. Er erinnert daran, dass in den Erzstücken die Hitze und Oxydation natürlich immer von aussen nach innen geht und das Schwefeleisen weit über das Schwefelkupfer vorwiegt. Bei der grösseren Verwandtschaft des Eisens zum Sauerstoff wird sich dieses vorzugsweise oxydiren, während das Kupfer an Schwefel gebunden bleibt, mit noch unverändertem Schwefeleisen durch die einwirkende Hitze zum Schmelzen kommt und durch die Oxydkruste "durchsickert." Im Kern angelangt, wo keine Oxydation statt hat, ist die Temperatur nicht mehr hoch genug, und das kupferreiche Schwefelmetall erstarrt darin. - Nach dieser Erklärung liesse sich eine Ansammlung der kupferreichen Schwefelverbindung nach unten, an den Stellen auf welchen das Erzstück aufliegt, als Wirkung der Schwerkraft begreifen. Bei von allen Seiten freiliegenden Erzstücken sollte man indessen eher eine gleichmässige Verbreitung der geschmolzenen kupferreichen Schwefelverbindung durch die ganze Dicke der porösen Oxydschicht, als eine einseitige Ansammlung im Innern erwarten.

Das Silber, wenn solches vorhanden, nimmt beim Kernrösten den umgekehrten Weg und concentrirt sich in der Schale. Ja David Forbes hat Erzstücke aussen mit einem dünnen schönen Ueberzug von Silber beobachtet, wie galvanisch versilbert.

Die Behandlung der gerösteten Erze nach der Scheidung ist für die beiden Producte derselben eine sehr verschiedene. Durch Auslaugen der Schalen mit Wasser zieht man den Kupfervitriol aus und fällt das Kupfer als Cementkupfer. Die starken Laugen geben auf diese Weise einen Niederschlag von ungefähr 50 Proc. "Grassure" genannt,

die schwächeren einen Niederschlag von beiläufig 25 Proc., die "Brunini." Das gewonnene Cementkupfer beiderlei Art wird mit den ohne Weiteres schmelzwürdigen Kernen (Tazzoni) gattirt und auf die gewöhnliche Weise auf Kupfer verarbeitet. Die ausgelaugten Schalen sind durch das Auslaugen nur unvollständig entkupfert; sie werden daher zur Herstellung der Sohle und Bedeckung der frischen Rösthaufen verwendet, wodurch unter dem Einfluss der durch sie streichenden Dämpfe von Schwefelund schwefliger Säure ein weiterer Antheil ihres Kupfergehaltes in Vitriol verwandelt wird, den man durch ein zweites Auslaugen wie das erstemal zu Gute macht.

### II. Verhüttung der Erze in Flammöfen.

#### 1. In Wales übliche Methode.

#### Art der Erze.

Die Erze der einzelnen Gruben unterscheiden sich zwar durch bestimmte Charaktere von einander, allein diese Charaktere wechseln mehr oder weniger mit der Tiefe, in welchen diese Erze vorkommen. In den Gruben von St. Juste- und St. Ives-District pflegen die Erze ziemlich beständig mit Kupferglanz, sowie mit Eisenerzen (zuweilen Eisenglanz) mit Jaspis, seltener mit Wismuth begleitet zu sein. Dieselbe Beimengung von Eisenoxyderzen ist bemerkenswerth bei der wichtigen Gruppe von Gruben, welche an den Flanken des Granits zwischen Camborne und Redruth, Dolcoath, Tincroft, Cook's Kitchen und Carn Brea vorkommt. Zuweilen findet sich Kupferglanz in Gängen, während der Kupferkies gänzlich fehlt, oder jener findet sich in den oberen, dieser in den unteren Teufen, oder endlich findet sich in gleicher Teufe jener in dem einen, dieser in dem andern Gang, wie z. B. in den benachbarten Gängen von Botallack Crown und in den Wheale Cock, dem Levant-Gang und North-Gang.

Bei weitem die häufigsten Begleiter des Kupfererzes sind Eisenkies und Quarz; jener vorzugsweise in den mächtigeren Gängen. Kohlensaurer Kalk und Schwerspath sind selten, nur hier und da als Auskleidung von Drusen; der letztere findet sich bis dahin nur in den United mines und einiger Gruben des Liskeard-Districts. Chlorit (peach) kommt als Ausfüllung der meisten Gänge zuweilen in grosser Masse vor, und sehr gewöhnlich als Begleiter des besten Kupferkieses vom höchsten Kupfergehalt. Mit diesem Chlorit, sowie mit einigen der anderen Begleiter des Kupfererzes findet sich mit demselben sehr häufig Zinnstein, und zwar zuweilen so zertheilt und gemengt mit dem Kupfererz, dass es höchst schwierig wird, ihn durch Handscheidung auszuhalten. Auch der Flussspath ist eine der gewöhnlicheren Gangarten, wenigstens in einigen Gru-


ben, besonders in der Nachbarschaft des Granits, so in South Frances, Basset und Buller, Kelly Bray, Gunnislake und Bedford united. Spatheisenstein gehört ebenfalls noch zu den häufigeren Gangarten, welche mit dem Kupferkies, besonders in den Devon Consols- und den Tavistock-Gruben vorkommen. Bleiglanz und Zinkblende, wenn auch gerade keine seltenen Vorkommnisse, gehören nicht zu den charakteristischen Beimengungen dieser Grube. Unter den seltnen Begleitern ist Wolfram zu erwähnen, welcher in vereinzelten, krystallinischen Stücken in den Erzen der Gruben von St. Day, United, Holmbush, Hingston Down und Gunnislake vorkommt.

Bei Gängen von gleichen Verhältnissen ist die Gruppirung der Erze oft auffallend ähnlich. Dies ist unter anderm der Fall in den Gängen von Phoenix und South Frances, welche beide in grosser Tiefe im Grant anstehen.


## Verhüttung der Erze.

Die in Wales übliche Kupferarbeit besteht aus wenigstens sechs, oft aber mehr verschiedenen Operationen, welche man ohne Ausnahme in Flammöfen — theils Röst-, theils Schmelzöfen — ausführt; sie werden mit einem Gemisch von Sand und Backkohle in der oben Seite 101 (verglauch S. 113) beschriebenen Weise geheizt. Der Process unterliegt in verschiedenen Hütten manchen, aber im Ganzen unbedeutenden Abänderungen. In der einfachsten Form, welche hier voranstehen mag, betreibt man ihn in den Hütten von Hafod bei Swansea.

Die Oefen. Die Calciniröfen (Fig. 118 bis 125), worin bei sehr hohen Temperaturen gearbeitet wird, sind in Gestalt eines Rechtecks, im Innern mit feuerfesten Steinen, auswendig mit Ziegelsteinen aufgemauert.



Die Feuerung befindet sich an einer der schmalen Seiten; a ist d Aschenfall, welcher von oben mit drei Eisenstäben geschlossen ist, wov die zwei obersten zur Auflage der Roststäbe, der untere, tiefer gelege zum Auflegen der Gezähe beim Aufbrechen des Feuers dient (S. 101). f ist die Feuerbrücke; g ein Gewölbe, welches dazu bestimmt ist, die im ler Nähe der Feuerbrücke gelegenen Erze vor Ueberhitzung zu schützen. Die vier viereckigen Oeffnungen  $h\,h\,h\,h$  im Deckengewölbe des Ofens die-



nen zum Herabstürzen des Erzes in den Ofen durch die Rümpfe von Eisenblech mmmm, welche in einem eisernen Gerüst aufgehängt sind. Diese Oeffnungen werden inzwischen mit einer Thonplatte geschlossen. Die Sohle des Ofens ist eben und flach, an jeder der beiden Längsseiten sind vier Oeffnungen 1111, von wo aus man das gargeröstete Erz in die Gewölbe unter den Ofen krückt. Vor jeder dieser, während der Arbeit ebenfalls mit Thonplatten geschlossenen Oeffnungen l ist eine Arbeitsöffnung 22 zum Bearbeiten und Umrühren der Erze. Damit sich diese nicht an für das Gezähe unzugänglichen Stellen anhäufen können, d. i. zwischen den Arbeitsöffnungen, so sind daselbst stumpfwinklige Ausladungen der innern Mauer vorgesehen. An der der Feuerung entgegengesetzten schmalen Seite befindet sich ein Fuchs i; er verbindet den Ofen mit dem auf Eisenstäben ruhenden Canal k, welcher einer Anzahl Oefen gemeinschaftlich ist, und nach einer hohen Esse führt. Unter der Sohle des Ofens sind vier gewölbte Kammern bbbb, Fig. 122 u. 123, welche mit den über ihnen befindlichen Oeffnungen 11 correspondiren; ebenso nach abwärts mit den Canälen and durch die Oeffnungen cc, welche ihrerseits wieder mit dem Canal e und durch diesen mit der Esse in Verbindung stehen. Der Zweck dieser Einrichtung ist der, die schwefligen Dämpfe, welche sich aus dem herabgestürzten Erz noch etliche Zeit fortentwickeln, zum Schutz der Arbeiter abzuleiten. Aus Fig. 121 ersieht man, wie die stehende Rüstung Fig. 118, 124 u. 125, durch die horizontalen auf dem Ofengewölbe liegenden Eisenstäben verbunden ist. Einige dieser Stäbe gehen von Seite zu Seite durch, andere sind nur einige Zoll weit in die Mauer eingelassen. Die Arbeits-





Fig. 122.







Fig 126.



ungen nn müssen mit gusseisernen Rahmen, und nach oben sich öffden Klappthüren versehen sein.

Fig. 127.




Fig. 128.




Fig. 129.




Oefen dieser abgebildeten Art sind grösser als gewöhnlich, und fassen eine Beschickung von 7 Tonnen engl.

Die Abbildungen Fig. 126 bis 131 eines Röstofens gewöhnlicher Grösse (auch des Schmelzofens Fig. 131 ff.) sind einer Zeichnung entnommen, welche John Keates für dieses Werk zur Disposition zu stellen die Güte hatte.


e Einrichtung ist im Ganzen, bis auf folgende Abänderungen, dieselbe, e die des vorigen Ofens, so dass es genügt, nur die Abweichungen im nzelnen hervorzuheben. Durch die Länge der Feuerbrücke, also durch Quere des Ofens, geht der an beiden Enden offene Canal o, welcher 384

Kupfer.

durch drei kurze Füchse ii mit dem Inneren communicirt. Er dient, um einen secundären Luftstrom dicht hinter der Feuerbrücke einzulassen' Fig. 130.








Durch diese hohle Feuerbrücke, welche seit 1812 der Gegenstand eines eigenen Patentes von W. Evetts Sheffield ist, wird die Feuerbrücke kühl gehalten und dadurch haltbarer, während die durch sie hindurchstreichende Luft sich etwas erwärmt. Ueber jenen Füchsen i ist ein ähnliches Schutzgewölbe (curtain arch) h wie bei dem vorigen Ofen angebracht. In der Decke sind nur zwei Oeffnungen, welche aber mit einem gemeinschaftlichen Kasten g zum Beschicken in Verbindung stehen, ebenso nur drei Arbeitsöffnungen vorhanden und die dazwischenliegenden Vorsprünge abgerundet. Die Beschickung beträgt ungefähr drei Tonnen engl

Schmelzöfen (Fig. 132 ff.). Die Seitenwände aa Fig. 136, 133 und 137 der Feuerung und die Seitenwände bb derselben bilden mit dem Fig. 132.



be oo einen abgeschlossenen Raum, welcher sich vom Aschenfall m m entgegengesetzten Ende des Ofens erstreckt. Ueber jenem Geoo ist eine flache Plattform von Mauerwerk zur Aufnahme des

Fig. 133.





Fig. 134.



es q. Fig. 133, welcher die Form gg des Grundrisses Fig. 134 et; er ist von Manern begrenzt, welche bis zu den Widerlagern Deckengewölbes p senkrecht gehen. Der so gebildete eiförmige 1, welcher sich der Länge nach von der Feuerbrücke bis zum Kaerstreckt, wird auf eine ziemliche Tiefe mit einem eigenen feuer1 Sand ausgeschlagen, von welchem Seite 243 die Rede war. Die 100 m. Metallurgie. I.

386 Kupfer.

Oberfläche dieses Sandbettes oder Herdes q bildet eine seichte, nach allen Seiten nach der Stichöffnung h, Fig. 134, abfallende Vertiefung





Fig. 136.



zum Abstechen des Steins aus dem Ofen. Bei den Schmelzösen ist die Feuerung, wie man sieht, verhältnissmässig bedeutend grösser als bei den Röstösen. Die Feuerbrücke ist hohl, nach dem Aschenfall hin offen, und die nach dem Herd q hingekehrte Seite durch die Eisenplatte k gestützt. Die Oeffnung w an der Langseite des Ofens ist das Schürloch;

sat keine Thür, wird aber mit Kohle voll erhalten. Wie bei den Flammgewöhnlich, so ist auch hier dicht über dem Rost eine durch eine eiserne



Querschiene gebildete
Oeffnung l. Eine ähnliche Eisenschiene trägt
die dem Rost zugekehrte
Mauer der Feuerbrücke
bei k. Der Rumpf bei x
überdem Deckengewölbe
und die demselben entsprechende viereckige
Oeffnung darin, dienen
zum Eintragen der Beschickung mit Erz; nur
die dazu gehörigen

dackenbrocken werden durch r, Fig. 138, eingelegt. Durch diebe Oeffnung wird die Beschickung umgerührt und die Schlacke gezogen. dem Ende ist die untere Fläche desselben mit einer Eisenplatte gefütt, welche sich umbiegt, um noch einen Theil der äusseren Wand zu besiden. Für gewöhnlich ist die Oeffnung mit einem steinernen Vorsetzer schlossen; ein Schauloch in der Mitte desselben dient zur Beurtheilung Feuers; ein ähnliches Schauloch ist in dem zu dem Kamin führenden




Fig. 138.

ths vangebracht. Die inneren Dimensionen dieses Fuchses sind von thtigkeit, und richten sich nach den Umständen, insbesondere nach der des Kamins und nach dem Brennstoff. Ebenso wie bei dem Röst-

388

ofen muss die ganze innere Bekleidung der einzelnen Theile von feuerfesten Steinen sein; das Deckengewölbe am besten von Dinasteinen. Auch die Rüstung ist ähnlich wie bei den Röstöfen.

Bei der Herstellung des erwähnten Herdes verfährt man wie folgt. Man trägt zunächst eine etwa Fuss dicke Schicht Sand ein und stampft sie fest; hierauf giebt man etwas Schlacke in den Ofen und schmilst dieselbe nieder. Oft begnügt man sich damit, zuweilen trägt man noch eine zweite und dritte Schicht Sand auf, so dass der Herd nach Maassgabe 12 bis 20 Zoll stark wird. Neben der Schlacke ist es ohne Zweifel auch der kleine Kalkgehalt des Søndes, welcher dazu beiträgt, den Herd fest und undurchdringlich zu machen. In den Stein- und Garöfen besteht der Herd jederzeit aus einer doppelten Schicht Sand, so dass man immer nur die obew von 3 oder 4 Zoll Stärke zu erneuern braucht.

### Die Kupferarbeit.

Der Kürze wegen mögen die sechs Operationen, aus denen die Schmelsarbeit mindestens besteht, mit der Ziffer 1 bis 6 bezeichnet werden. Mit so vielen reicht man jedoch nur aus, wenn ein starker Zuschlag von oxydhaltigen Erzen möglich ist. Die Erze, wie man sie von den verschiedenes Gruben erhält, werden je nach ihrer Beschaffenheit in der Art gattirt, dass die Mischung im Durchschnitt 8 bis 10 Proc. Kupfer enthält. - Als Beispiel diene im Nachfolgenden der Schmelzprocess, wie er im Jahre 1848 auf den Hütten von Hafod ausgeübt wurde. Man verarbeitet dort eine Mischung von folgenden Erzen: a) "Yellow ore" aus der Fowey Consols Grube in Cornwall; b) Kupfer- und Eisenkies von Wheal Friendship in Devonshire; c) "cober ore", Kupferkies von Cuba von etwa 281/4 Kupfergehalt; d) "cober dust", Kupferkies von Cuba von 12 Proc. Kupfer; e) kupferhaltige Rückstände von irländischem Eisenkies aus den Schweselsäurefabriken, sogenanntes "irish ore"; f) "vitreous copper" mit Eisenkies und Rotheisenstein von der Levant Grube in Cornwall gemischt; g) sogenannte "burnt leavings", d. i. eisenoxydreiche Rückstände vom Rösten kupferhaltiger Zinnerze in Cornwall; endlich h) sauerstoffhaltige Kupfererze, Rothkupfererz, Lasur, Malachit enthaltend, von Burra-Burra in Australien.

1. Die erste Operation ist das Erzrösten und heisst in der englischen Kunstsprache "calcination", ein Gegensatz zur Steinröstung, dem "roasting" im engeren Sinn. Der dazu dienende "Calcinirofen" wird mit 3 bis 3½ Tonnen Erz durch die Oeffnungen im Deckengewölbe beschickt, und die Beschickungen von den Arbeitsöffnungen aus möglichst gleichförmig ausgebreitet. Man steigert nun die durch das Einbringen der Beschickung sehr gesunkene Temperatur stufenweise und krückt das Erz von Zeit zu Zeit mit langen eisernen Krücken um, so dass nach und nach alle Theile an die Oberfläche kommen und den Feuergasen so wie

der durch die verschiedenen Zugänge des Ofens zuströmenden atmosphäsischen Luft dargeboten werde. Die Calcination dauert je nach der Natur der Erze 12 bis 14 Stunden. Während der ganzen Dauer derselben st sorgfältig zu vermeiden, dass das Erz sich zusammenballt oder Klumbaldet, weil sich diese der weiteren Einwirkung der Luft, also der Röung entziehen. Die Neigung der Erze, sich zu ballen, nimmt mit dem ortschritt der Röstung zu. Nach Beendigung derselben krückt man die Erze durch die Oeffnungen der Sohle in die Gewölbe unter dem Ofen, und bischt sie mit Wasser ab. Sie bilden alsdann eine im Allgemeinen schwarzbraune Masse, welche dem folgenden Process

2. dem ersten oder Rohschmelzen übergeben wird. Zu diesem Zweck wird das Erz mit Schlacke aus der vierten Operation durch einen Schmelzofen (den sogenannten "ore-furnace") gesetzt, wobei zwei Producte entste-Len, nämlich ein Rohstein (coarse metal) mit 35 Proc. Kupfergehalt und sine Schlacke (ore furnace slag), welche über die Halde gestürzt wird. Beim Beginn der Arbeit schliesst man den Stich des Ofens mit einer Mischung von Thon und Sand und trägt das Erz mit Kästen, die etwa einen Centner fassen, durch die Oeffnung des Deckengewölbes ein, breitet es geborig auf der Sohle des Ofens aus, bringt die Schlacke durch die Oeffrung an der Seite des Kamins ein, und setzt das Feuer in Gang. Nach etwa 5 Stunden ist die Beschickung niedergeschmolzen; die geschmolzene, aus Stein und Schlacke bestehende Masse muss fleissig durcheinander gearbeitet werden, worauf man die Schlacke durch die Oeffrung beim Kamin abzieht. Ist dies geschehen, so bringt man, ohne den Stein abzulassen, eine neue zweite Beschickung ein, behandelt diese auf die gleiche Weise, und fährt so fort mit der dritten Beschickung, bis der Herd des Ofens mit Stein angefüllt ist. Man öffnet nun den Stich und lässt den Stein in einem dünnen Strahl in ein dicht bei dem Ofen angebrachtes Wasserbecken abfliessen. Dieser Wasserbehälter ist ausgemauert, 4 Fuss breit bei 8 Fuss Tiefe und dient zum Körnen des Steines. Auf seinem Boden liegt ein flacher, siebartiger, an einem Flaschenzug oder Hebgeschirr befestigter Kasten eingesenkt, der dazu dient, die Körner des Steines zu sammeln und aus dem Wasser zu schaffen. Bei diesem Einlaufenlassen des Gesteins in das Wasser lassen sich oft laute Explosionen vernehmen, besonders dann, wenn man den geschmolzenen Stein zu rasch einfliessen lässt.

Es liegt bei diesem Schmelzprocess sehr viel an der richtigen Consistenz der gebildeten Schlacke. Ist sie zu dünn, so findet ein Verlust von Kupfer statt, weil alsdann das Auge des Arbeiters sie nicht mehr gut von dem Stein unterscheidet und zu viel Stein mit der Schlacke abläuft. An der Oberfläche des Wassers in den Behältern zum Körnen sammelt sich ein gelber Rahm von dem Ansehen der Schwefelblüthe; das Wasser selbst gilt für giftig, ist also wahrscheinlich arsenhaltig und wird zu Bädern gegen die Räude der Hunde gebraucht. Zur Aufnahme der Schlacke sind vor dem Ofen an seiner unteren Seite viereckige Vertiefungen in den Sand geformt, welche mit einander in Verbindung stehen, so dass die

Kupfer.

390

Schlacke aus dem Ofen in die erste, aus der ersten in die zweite, von da in die dritte u. s. f. fliesst. Es lässt sich nie ganz vermeiden, dass etwas Stein beim Abziehen der Schlacke mitgeht; dieser sammelt sich an dem Boden der Vertiefungen und kann nach dem Erkalten auf diese Weise grossentheils wieder gewonnen werden; ein Theil bleibt jedoch in der Schlacke selbst in Form von Körnern, oder erstarrten Tropfen eingesprengt zurück.

- 3. Der gekörnte Stein von Nro. 2 geht sofort zur Steinröstung nach einem Calcinirofen zurück und wird darin unter fleissigem Krücken und Umrühren bei freiem Zutritt der Luft bearbeitet, während man die Temperatur allmälig steigert. Nach ungefähr 24 Stunden ist die Röstung weit genug gediehen und das Erz zum
- 4. Concentrationsschmelzen reif. Es besteht darin, dass man den gekörnten und gerösteten Rohstein mit kupferoxydreichen Zuschlögen, nämlich den, bei Operation 5 und 6 fallenden Schlacken ("rodste und refinery slag"), sowie mit einem Zusatz von oxyd-, lasur- und malachithaltigen Kupfererzen niederschmilzt. Es entstehen abermals zwei Producte: Concentrationsstein mit einem Kupfergehalt von 75 Producte: Concentrationsstein mit einem Kupfergehalt von 75 Producte: Und diejenige Schlacke, welche in der Operation Nro. 2 mit verschmolzen wird ("metal slag"). Der Stein soll von derjenigen Beschaffenheit sein, die die Hüttensprache als "white metal" unterscheidet. Die Schlacke wird in Sandformen wie bei Nro. 2 abgestochen; ebenso der Stein auf der Seite des Stichlochs in ähnliche Sandformen. Kurz vor dem völligen Erkalten, während der Stein vorübergehend einen teigartigen Zustand annimmt, bilden sich an seiner Oberfläche kleine Erhebungen und Krater, welche von einer Gasentwickelung herrühren.
- Durch das Abstechen in die Formen bildet der Stein länglich viereckige Gussstücke, die man zum Zweck des Steinröstens, dem "roasting" im engeren Sinn des Worts, in einen Ofen einsetzt, welcher sich von den Schmelzöfen nur darin unterscheidet, dass er mit einer Sheffield'schen für Luftzutritt eingerichteten Feuerbrücke versehen ist Die fallenden Producte sind: eine Schlacke ("roaster slag") und ein Rohkupfer von 95 Proc. Kupfergehalt ("blister copper"). Man richtet das Feuer so, dass die Gussstücke in 6 bis 8 Stunden zum Fluss kommen, während welcher Zeit ununterbrochen die durch die Feuerbrücke zutretende Luft einwirkt. Die Oberfläche des Steins ist dabei in fortwalrendem, von einem eigenen Geräusch begleiteten Aufkochen begriffen. Mas zieht die Schlacke während der Operation zweimal ab; zuerst unmittelbar nach dem Einschmelzen, das zweite Mal unmittelbar vor dem Absteches des blister copper. Wenn die Arbeit bis zu einem gewissen Zeitpunkt vorgeschritten ist, so lässt man das Feuer niedergehen; der Stein wird allmälig dickflüssig und gesteht. Bei dem Uebergang in den festen Zustand tritt die unter Nro. 4 beschriebene Erscheinung der Gasentwicke lung und Kraterbildung ein ("rising"). Nach dem Erkalten des Steins verstärkt man das Feuer von Neuem, bis er wieder in den Fluss kommt

1 uft durch die Feuerbrücke in den Ofen tritt, dürfen nicht bis zum Schluss des Processes offen bleiben, und die Arbeiter wissen den Zeitpunkt zu bestimmen, wo sie geschlossen werden müssen. Es folgt die

6. und letzte Operation, das Garmachen ("refining"), wobei zwei neue Producte entstehen, das Garkupfer und die Garschlacke ("refinery slag"). Der Ofen zum Garmachen ist den Schmelzöfen ähnlich, aber er hat weder die Oeffnung in der Decke zum Beschicken, noch einen Stich. Die Sohle hat der Länge nach und von beiden Seiten eine Neigung nach einem tiefsten der Feuerbrücke entgegengesetzten Punkt. Durch eine grosse Oeffnung an der Seitenwand trägt man die Beschickung (6 bis 8 Tonnen Rohkupfer) ein, schmilzt sie nieder und hält sie während 15 Stunden der oxydirenden Einwirkung der in den Ofen tretenden Luft ausgesetzt, während man die Schlacke aus der hinteren Oeffnung des Ofens abzieht. Das Kupfer 1st nach Ablauf dieser Zeit in den Zustand des übergaren Kupfers übergegangen, d. h. mit Kupferoxydul gesättigt. Der Schmelzer überzeugt sich aus dem Ansehen des Bruchs einer zu diesem Zweck aus dem Ofen genommenen Probe, ob dieser Punkt erreicht ist. Sind die Zeichen eingetreten, so säubert der Schmelzer die Oberfläche des Metalls von Schlacke und schreitet zum Hammergarmachen ("toughning"), indem man einige Schaufeln Anthracit oder Sandkohle so rein man sie haben kann (früher nahm man Holzkohle) auf das Metall wirft. Nach einiger Zeit steckt man eine grüne birkene oder eichene Stange durch die Thüre am Ende des Ofens mit dem dicken Theil ins Metall ("poling") und befestigt sie ausserhalb des Ofens so, dass sie darin untergetaucht bleibt. Das Holz zersetzt sich in dem glühenden Kupfer augenblicklich unter stürmischer Entwickelung von Wasserdampf mit empyreumatischen Dämpfen und Gasen, welche das Metall untereinander peitschen. Sie wirken dadurch wie ein Rührapparat, der nach und nach alle Theile des Metalls mit der aufschwimmenden Kohle in Berührung bringt. Von Zeit zu Zeit zieht der Schmelzer eine kleine Probe und untersucht die Beschaffenheit des Bruchs in der Seite 266 beschriebenen Weise. Sobald die Probe die Gare zeigt, wird die Stange herausgenommen, die Kohlen von der hinteren Oeffnung nach vorn geschoben, und das Kupfer so rasch wie möglich mit eisernen mit Thon ausgestrichenen und eisernem Stiel versehenen Löffeln, welche etwa 30 Pfund Metall fassen, ausgeschöpft und in Formen gegossen. Sollte während des Ausschöpfens das Kupfer in den übergaren Zustand zurückfallen, so nimmt man seine Zuflucht nochmals zu der Holzstange, und wenn es durch Behandlung mit dieser zu jung geworden, zur Oxydation. Das Garmachen dauert je nach dem Zustande des Ofens etwa 11/2 Stunden, das Ausschöpfen ebenso lange. Zuweilen erzeugt man durch Einlaufenlassen des geschmolzenen Metalls in Wasser gekörntes Kupfer ("feathered shot") in sehr unregelmässigen Körnern, ein in früherer Zeit von den Messinggiessern sehr gesuchter Artikel. Lässt man das Metall in warmes, statt in kaltes Wasser rinnen, so erhält man mehr abgerundete Kör392 Kupfer.

ner in Bohnenform ("bean shot"). Das zu junge Kupfer bildet im geschmolzenen Zustand eine höchst klarspiegelnde Oberfläche, welche Stein und Fugen des Gewölbes deutlich reflectirt. Ist das Kupfer sum Auwalzen bestimmt, so setzt man vor dem Ausschöpfen Blei zu, in Quantitäten, welche sich nach der Reinheit des Kupfers richten und bei Gegenwart von Antimon am grössten sind. Es betrug z. B. in einer Hütte der Zusatz von Blei auf 6 Tonnen Kupfer, 80 Pfd., in anderen Hütten nur 14 bis 30 Pfd. Der Zusatz von Blei ist übrigens ein sehr alter Gebrauch.

Die auf den Hütten von Wales vorkommenden Abänderungen des beschriebenen einfachsten Verfahrens sind nach den Aufnahmen des Verfassers an Ort und Stelle hauptsächlich folgende:

Erste Abänderung, 1859 in Ausübung.

Erste Operation. Man röstet die Beschickung aus Erzen, welche auf einen Gehalt von 7 bis 8 Proc. Kupfer gattirt sind, 12 Stunden lang im Calcinirofen und krückt alle 2 Stunden um. Von dem gargerösteten Erzschmilzt man in der

zweiten Operation 21 Ctr. mit einem Zuschlag von 2 bis 5 Ctr. Schlacke ("sharp slag") der zweiten Schmelzung. Nach 4 Stunden ist die Beschickung im Fluss, worauf man fleissig umrührt bei offener Ofenthür und diese wieder schliesst. Nach einer Viertelstunde nimmt man sie wieder weg, zieht die Schlacke ab und giesst den Stein (metal) in Wasser oder Sandformen. Bei dieser zweiten Operation kommt nach dem Urtheil der erfahrensten Schmelzer viel darauf an, dass die zur Heizung verwendete Kohle ein richtiges Schlackenbett (clinker bed, S. 101) bildet. Die

dritte Operation besteht in der Röstung des Steins (metal) von der zweiten Operation 24 bis 30 Stunden lang unter Umarbeiten alle swei Stunden. In der

vierten Operation werden 20 Ctr. des calcinirten Steins mit 3 bis 4 Ctr. Schlacken (fine metal- und roaster slag) und 3 Ctr. kohlensaures Kupferoxyd haltendem Erz im Schmelzofen (coarse-metal furnace) geschmolzen. Nach 6 Stunden ist alles im Fluss, man zieht die Schlacke ab und giesst den Stein in Sandformen.

Fünftens. Man schmilzt 24 Ctr. von diesem Stein (coarse metal) mit 2 Ctr. Schlacken vom Garmachen und giesst nach 6 Stunden den Concentrations-Stein (finc metal) in Sandformen.

Sechstens. Soviel Stein der vorigen Operation (fine metal) als man su 2 Tonnen Kupfer braucht, wird bis auf einen dem Schmelzpunkt nahen Hitzgrad gebracht, worauf man Luft durch die dazu bestimmten Oeffnungen in den Ofen lässt und die Post unter der Einwirkung derselben niederschmilzt, was etwa 6 bis 8 Stunden dauert. Darauf erhält man das Ganze noch 12 Stunden im Fluss und zieht die Schlacke ab. Ist der so behandelte Stein (nunmehr "regulus" genannt) zu metallischem Kupfer reducirt, so steigert man die Hitze um dieses gehörig durchzuschmelzen und sticht das Rohkupfer (pimple oder blister copper) in die Sandformen ab.

Von Anfang dieses Röstschmelzens an gerechnet sind 24 Stunden erforderlich. Es folgt zuletzt

Siebentes. Das Garmachen. Man schmilzt 5 bis 7 Tonnen Rohkupfer unter Zutritt von Luft durch die Seitenöffnung des Ofens und beständigem Umrühren. Es steigen schwarze Blasen auf, die an der Oberfläche platzen. Wenn das Kupfer aufhört solche Blasen zu werfen, "to work", lässt man das Kupfer vorübergehend erkalten, bringt es dann aufs neue in Fluss und schöpft die Schlacke ab, worauf das Hammer-Garmachen mit der Holzstange beginnt. Nach Befund der Beschaffenheit des Metalls, welche man aus gezogenen Proben beurtheilt, setzt man zuvor 16 bis 20 Pfd. Blei zu, rührt gut um und schliesst die Ofenthür. Hat sich das Blei gut mit dem Kupfer vermischt, so reinigt man die Oberfläche des Metalls, bedeckt sie mit Holzkohlen oder Anthracit und verfährt wie bei dem einfachen Verfahren S. 392.

In den Hütten wo dieses Verfahren eingeführt ist, braucht man alles zusammen, bei einem Aufwand von 70 bis 96 Stunden, 13 bis 18 Tonnen Kohlen (zu 5 shill.) zu 1 Tonne Kupfer; die Hälfte der Kohlen fällt auf die Operation 1. und 2; sie werden aus 3 Gewichtstheilen Sandkohle und 1 Gewichtstheile Backkohle zusammengemischt.

Zweite Abänderung; ausgeübt 1859. Die gattirten Erze enthalten durchschnittlich nach dem in Cornwallis üblichen Probirverfahren 9 Proc. Kupfer.

- 1. Man röstet eine Beschickung dieser Erze, 7 Tonnen schwer, in dem S. 314 bis 316 abgebildeten Calcinirofen. Die Röstung dauert 12 bis 24 Stunden.
- 2. Man beschickt einen Schmelzofen (ore furnace) mit 22 Ctr. Erz von Nro. 1 und einem Zuschlag von 6 Ctr. Schlacke (metal slag oder sharp slag). Es fällt eine Schlacke, die man über die Halde stürzt und ein Rohstein (metal), den man in Wasser granulirt (granulated coarse metal) und
- 3. röstet 15 bis 18 Stunden lang; das Product (calcined granulated coarse metal) wird
- 4. bei einer Beschickung von 45 Ctr., mit Zuschlag von 6 bis 9 selbst 12 Ctr. refinery slag (d. i. Schlacke von Nr. 6) und roaster slag oder Oxyd haltendem Kupfererze, je nach Umständen im Schmelzofen durchgesetzt. Es fallen eine Schlacke und ein Concentrationsstein (fine metal) welches man granulirt und
- 5. ungefähr 18 Stunden lang röstet; das erhaltene Product (calcined granulated fine metal) wird
- 6. in Beschickungen von 50 Ctr. mit einem Zuschlag von 3 bis 6 Ctr. Garschlacke verschmolzen. Es fallen wieder zwei Producte: eine Schlacke und ein kupferhaltiges. Dieses ist entweder der eigentliche Stein der hier auftreten soll und ebenso bezeichnet wird wie der Stein von Nr. 4 (fine metal); oder es ist etwas weiter vorgeschritten und ist dann soge-

394

nanntes "blue metal" oder "pimple metal", (in Welscher Sprache cryck = rauh); oder endlich, es ist noch weiter vorgeschritten ("close regule") und enthält dann beinahe immer metallisches Kupfer.

- 7. Der in 6. erzeugte Stein wird rasch erhitzt und niedergeschmolzen, so dass er in 4 Stunden in vollständigen Fluss kommt. Alsdam zieht man die Schlacken durch die Thür am Kamin ab, öffnet die Seitenthür neben der Feuerbrücke und hält die Beschickung unter diesem Luftzutritt 18 Stunden lang in Fluss, während man zwischendurch mehrmals die Schlacke abzieht. Mit vorschreitender Oxydation und Reinigung zeigt sich das Product allmälig strengflüssiger und Neigung, an der Oberfläche fest (dead) zu werden. Man schliesst alsdann die Seitenthür, um alles wieder in vollständigen Fluss zu bringen und sticht das erhaltene Rohkupfer (blister copper) ab. Davon giebt man in
- 8. den Garofen eine Beschickung von 6 bis 7 Tonnen. Sie bleibt darin etwa 18 Stunden und wird mehr-, meist dreimal von der Schlacke befreit; jedenfalls einmal gleich nach dem Niederschmelzen und einmal vor dem Aufwerfen des Anthracits. Nachdem dieser eingetragen, geht das eigentliche Garmachen wie S. 392 seinen Gang.

Man heizt in den Hütten, welche dieses Verfahren verfolgen, mit derselben Mischung von 1 Gewichtstheile Backkohle mit 3 Gewichtstheilen Sandkohle wie oben, oft auch, je nach der Beschaffenheit derselben, mit gleichen Gewichten.

Dritte Abanderung. Der mittlere Gehalt der gattirten Erze ist 9 Proc. Kupfer. Die Röstung, womit alle anderen Methoden beginnen fällt hier weg; man fängt mit

- 1. einer Schmelzung des ungerösteten Erzes an, bei einer Beschickung von 22 Ctr. mit einem Zuschlag von 4 Ctr. Schlacken von 3. (sharp slog) Es fällt eine Schlacke, die man wegstürzt (ore furnace slag), und ein Robstein (metal) von angeblich 38 Proc. Kupfer, den man zuerst granulirt und dann zum Behuf seiner Zertheilung zwischen Walzen knirscht (crushed granulated coarse metal), um ihn
- 2. in Beschickungen von 5 Tonnen 24 Stunden lang zu rösten. Es folgt
- 3. die zweite Schmelzung; man schmilzt 36 Ctr. des gerösteten Steins mit 3 Ctr. Zuschlag aus Schlacken (roaster slag) von der fünften Operation (Garschlacken, refinery slag) und kohlensaures Kupfer enthaltenden Erzen. Es fallen eine Schlacke (sharp slag) und ein Stein (blue metal), welchen letzteren man
- 4. in einem Schmelzrösten, wobei abermals eine Schlacke (coarst roaster slag) fällt, zu einem kupferreichen Stein (pimple metal) umwandelt, der seinerseits
- 5. auf dem gleichen Wege, unter Bildung einer ähnlichen Schlacke (roaster slag), zu Rohkupfer (pimple copper) verschmolzen wird, welches man

6. in Beschickungen von 8 Tonnen gar macht.

A go 🙊 i

Dem zum Walzen bestimmten Kupfer setzt man 35 Pfd. Blei zu.
Die Erze werden auf einem in der Höhe der Deckgewölbe laufenden
Schienengeleis nach dem Ofen gebracht und durch Wasserkraft auf dieses
Geleise gehoben.

Gewinnung des sogenaunten "best selected" Kupfers.

Die Bezeichnung "best selected" (d. i. bestes, auserlesenes) für die erste Qualität Kupfer ist verhältnissmässig neueren Datums, und erst mit dem Aufkommen einer im Verhältniss zur früheren ersten Qualität ("best") reineren Sorte Kupfer gebräuchlich geworden. Die Messingfabrikation hat in England erst am Ende des 17. Jahrhunderts Wurzel gefasst und die Fabrikanten des vorigen Jahrhunderts fühlten sehr bald, dass die Hütten für viele Verwendungen (zu Blattmessing, Draht etc.) kein hinreichend reines Kupfer lieferten, um so weniger als die Erze damals weit zinnhaltiger waren als jetzt. So entstand die neben dem Messing auch für Neusilber und ähnliche Legirungen gebrauchte höhere Sorte des "best selected", für welche schon von 1743 her Vorschriften bestehen. Gegenwärtig (1859) bedient man sich folgender Methoden:

- 1. In den Hütten, welche sich der ersten der beschriebenen Abänderungen bedienen, gewinnt man diese Sorte in folgender Weise. Man schmilzt etwa 2 Tonnen vom Concentrationsstein der dritten Schmelzung (fine Metal) unter Luftzutritt. Nach einer gewissen, vom Urtheil des Schmelzmeisters abhängigen Zeit sticht man das Product in Sandformen ab. Von 18 bis 20 Gussstücken, die man erhält, sind die ersten 5 oder 7 nächst dem Ofen ein unreines metallisches Kupfer mit etwas Stein (regulus) an der Oberfläche, den man sogleich abnimmt; dieses Kupfer beträgt etwa 1/4 der Beschickung. Mit dem nicht reducirten Stein (regule) wiederholt man die nämliche Schmelzung wie bisher, wobei abermals 1/4 als ein unreines metallisches Kupfer ausgeschieden wird. In diesem ausgeschiedenen Theil ("bottoms"), die Hälfte des Kupfergehalts betragend, ist neben anderen fremden Beimengungen besonders der Zinngehalt concentrirt, die andere Hälfte ist in demselben Verhältniss reiner und giebt das "best selected" Kupfer. Bei gewöhnlichen Erzen sollte man durchschnittlich 11 Tonnen "best selected" und 9 Tonnen "bottoms" erhalten, welche letztere für sich verarbeitet werden und in Barren (cake-copper) oder in dachziegelartigen Platten (tile-copper) in den Handel kommen.
- 2. In den Hütten, welche nach der zweiten Abänderung arbeiten, verfährt man bis zur sechsten Operation wie beschrieben. Das Product dieser Operation, das Material zu "best selected" Kupfer, wird soweit geröstet, dass etwa die Hälfte seines Kupfergehalts reducirt wird. Der nicht reducirte Stein ("spongy regule" oder "best regule") giebt durch eine Schmelzröstung und Garmachen die gewünschte Kupfersorte (best selected).

3. Methode der Hütten, welche nach der dritten Abänderung arbeiten. Sie nimmt ihren Ausgang vom Product der vierten Operation, dem "pimple metal", und zwar indem man die 8 bis 10 dem Ofen nächstgelegenen unreineren Steingussstücken von den übrigen 14 zu "best selectel" bestimmten abscheidet. Jene enthalten Schnüre metallischen Kupfers, da das Röstschmelzen nie bis zur eigentlichen Abscheidung von metallischem Kupfer getrieben wird. Diese also, die zu "best selected", bestehen aus sogenannten "close (nicht spongy) regulus". Sie werden zu 5 Tonnen eingesetzt und bei verschlossenen Ofenthüren rothglühend gemacht, aber ohne sie in Fluss zu bringen, worauf man Luft durch Oeffnungen an jeder Seite der Feuerbrücke eintreten lässt und die Temperatur so richtet, dass die Stücke langsam im Verlauf von 6 Stunden niedergehen. Alsdana schliesst man die Luftzugänge, die Hitze steigt und der Ofeninhalt in 3 Stunden in vollem Fluss. Man öffnet nun eine dieser Zugöffnungen und die Thür zum Beschicken an der Seite theilweise. Der flüssige Stein verwandelt sich so unter dem Einfluss des Luftzutritts in Robkupfer (rough copper). Ist dieses Stadium eingetreten, so schliesst man abermals alle Luftzugänge und stieht, wenn alles wieder in vollen Fluss gekommen ist, das Rohkupfer ab; welches dann zum Garmachen für "bes selected" kommt.

## Englische Kupferverhüttung in Chili.

Von Südamerika aus werden grosse Quantitäten von Kupfer und concentrirtem Kupferstein eingeführt, welche dort von englischen Compagnien nach der in Wales üblichen Weise mit englischen Kohlen und Flammöfen gewonnen werden. Nach einer Mittheilung des Geschäftsführers der Mexican and South american Comp. M'Auliffe sind die einzelnen Operationen folgende:

Steinschmelzen. Man schmilzt in 24 Stunden 4 Beschickungen von je 70 Quintals (über 3 Tonnen engl.) von folgender Gattirung:

	Quintal.	mittlerer Kupfergehalt.
a. Kohlensaures u. basisch-salzsaures Kupfer von		
Caldera	12	12 Proc.
b. Kieselsaures Kupfer von Tongoy	8	10
c. Eisenverbindungen, kupferhaltige v. Coquimbo	14	8
d. Wie a; sehr strengflüssig, mit viel "tofo" d. i.		
hauptsächlich kohlensaurer Kalk	2	8
e. Schwefelmetall haltende Erze, blau, v. Tongoy	6	20
" " " gelb v. verschie-		•
denen Orten	6	8
" " " gelb v. Totorallillo	16	8
f. Schlacke vom Kupferschmelzen (roaster slag) .	2	. 9
g. Kalkstein	4	3
	70	

Jeder Ofen schmilzt 4 Beschickungen in 24 Stunden. Es fällt eine prode Schlacke (*Art sharp slag*), von höchstens 1 Proc. und ein Stein on 60 Proc. Kupfergehalt, den man

- 2. in Posten zu 4 Tonnen röstet, alle 10 Stunden eine, 8 Stunden Feuern nd 2 Stunden für die Zwischenarbeiten. Die Schlacke enthält 9 Proc. upfer; den Stein (spongy regulus) sucht man in einem mässig blasigen ustande zu erhalten, weil er sonst beim Abstechen mehr Sand aus den ormen aufnimmt, als sich mit dem nachfolgenden Rösten verträgt. Von 0 Gussstücken welche man erhält, bestehen die ersten 6 bis 8 aus metllischem Kupfer (bottoms).
- 3. Man beschickt einen Ofen für die Schmelzröstung mit so viel tein (spongy regulus) und Kupfer (bottoms) als nöthig ist 4 bis 5 Tonen Rohkupfer (blister copper) zu machen. Zu dieser Schmelzung braucht ıan 16 bis 18 Stunden, wobei man folgendermaassen verfährt. Zuerst isst man die Beschickung langsam niedergehen ("sweat"), wozu etwa 6 tunden erforderlich sind; hierauf schliesst man den Zutritt der Luft ab. m sie in vollen Fluss zu bringen. Man öffnet nun die Vorderthür. ntfernt die Schlacke von der Oberfläche so vollständig wie möglich und isst den Inhalt des Ofens erkalten ("set"), indem man Seitenthür und uftzugänge öffnet. Sobald man unter dem von der Oberfläche abgetrichenen Stein das Kupfer sieht, schliesst man die Seitenthür (nicht ie Luftzugänge) wieder, und giebt volles Feuer bis Alles wieder in Fluss st, worauf man abermals die Schlacke rein abzieht. Bei richtiger Beandlung und mässigem Luftzutritt kommt die Masse ins Aufkochen working"), was nach 30 bis 40 Minuten zuerst an den Luftzugängen, ann in den übrigen Theilen aufhört, während sich die Oberfläche mit iner dicken gelben Haut (cream) bedeckt, durch welche kleine erbsenrosse Blasen aufsteigen.

Man kann rechnen, dass zwei Röstöfen zum ununterbrochenen Betrieb on sechs Schmelzöfen ausreichen, je nach dem Kupfergehalt der Erze.

Theorie der Verhüttung der Kupfererze in Wales.

Die eingehendsten Untersuchungen der beschriebenen Processe verankt man Le Play 1) 1848, welchen 1852 die von Napier 2) gefolgt ind.

Erzröstung (calcination). Eine Vergleichung der Analysen der Irze vor der Röstung und nach derselben würde die Einwirkung der tmosphärischen Luft auf die Erze hinreichend aufklären, allein nach Le lay ist dieser Vergleich schwer mit Genauigkeit durchzuführen, weil

¹⁾ Description des Procédés metallurgiques employés dans le pays des Galles our la fabrication du cuivre. Annal. des Mines [4.] T. XIII. — 2) Phil. Mag. [4.] . IV, p. 45, 192, 262, 315, 458; T. V, p. 80, 175, 815, 486. —

398 Kupfer.

die Proben bei der sehr mannigfaltigen Gattirung und dem groben mechanischen Gemenge, welches die Erze vorstellen, nicht ohne weiteres als Durchschnittswerthe gelten können, dennoch glaubt er die Reaction, welche beim Erzrösten Platz greift, mit hinreichender Annäherung zur Wahrheit in folgender Uebersicht erklären zu können.

	Rohes Erz	Geröstetes Erz
Rothkupfererz	0,4	5,4
Kupferkies	-	11,2
Eisenkies		11,2 (Anderthalb-Schwefeleisen)
Sonstige Schwefelmetalle	1,0	0,6
Eisenoxyd	0,6	11,7
Sonstige Metalloxyde .	0,3	0,6
Kieselerde	34,3	34,3
Erdbase		2,0
Gebundenes Wasser und		,
gebund. Kohlensäure.	0,5	1,1 (gebundene Schwefelsäure).
	84,2	78,1
Dazu beim Rösten absorbirter Sauerstoff .	15,8	0,5 Wasser u. Kohlensäure) entwickelte 21,4 schweflige Säure / Gase.
3	100.0	100.0

Das Erz verlor während der Röstung 7,2 Proc. seines Gewichts, wobei sich der Schwefelgehalt um fast 52 Proc. seines Betrages verminderte.

Erhitzt man feinzertheilten Kupferkies (Cu₂ S, Fe₂ S₃) unter Luftzutritt bis kein Schwefel mehr ausgetrieben wird, selbst nicht in der hellen Rothglübhitze, so bleibt ein Rückstand, der lediglich aus Kupferoxyd und Eisenoxyd besteht. Genau wie bei der Zersetzung des Halbschweselkupfers für sich wird erst schwefelsaures Kupfer gebildet, welches sich dann weiter zersetzt; das Schwefeleisen wird höchst wahrscheinlich in ähnlicher Weise zersetzt, indem zuerst schwefelsaures Eisenoxydul, und aus diesem unter Verlust seiner Schwefelsäure Eisenoxyd entsteht. Le Play nimmt den ganzen Eisengehalt des gerösteten Erzes als Eisenoxyd an, indessen dürfte doch stets - wenigstens so lange noch ein Rückhalt an Schwefelkupfer und Schwefeleisen vorhanden ist, wie immer in der Praxis - auch Oxydoxydul auftreten. In der That liessen sich nach den Beobachtungen Le Plays schwarze Körner mit dem Magnet aus dem gerösteten Erz ausziehen, welche in Salzsäure gelöst eine oxyd- und oxydulhaltige Lösung gaben und sich in jeder Beziehung als magnetisches Eisenoxyd auswies. Die Gegenwart eines Schwefeleisens verzögert die Oxydation des Schwefelkupfers, denn jenes oxydirt sich viel leichter als dieses. Zuletzt vereinigt das gebildete schwefelsaure Eisenoxydul seine oxydirende Wirkung mit der des atmosphärischen Sauerstoffs. Bei Gegenwart von Eisenkies ist die Reaction in allen wesentlichen Stücken dieselbe, nur dass dieser unter Entwickelung von viel Hitze und Schwefeldämpfen mit einer blauen Flamme selbständig brennt.

Bei der Röstung von Eisenkies haltendem Kupferkies in gröberem Korn sten eigenthümliche Erscheinungen ein (vgl. S. 377); der Schwefel wird ir theilweise ausgetrieben; was ausgetrieben wird, geht grösstentheils 3 schweflige Säure, ein kleiner Theil als Schwefelsäure in die Atmohare fort. Le Play fand schweflige Säure in dem Rauch der Erzrösten, während der ganzen Dauer der Operation, indem er eine vollkommen isgewaschene befeuchtete Lunte einige Zeit in den Rauch des Ofens ifhing. Nach dem Ausziehen mit Wasser erhielt er eine Lösung, in welier Chlorbarium einen reichlichen, in Säuren unlöslichen Niederschlag ervorbrachte. Schon im Jahre 1822 fanden Faraday und R. Phillips 1) 1 Wasser, welches längere Zeit dem Ofenrauch ausgesetzt wurde, beide, chweslige und Schwesel-Säure, doch erwähnen sie bei der Analyse des icht mit Wasser in Berührung gekommenen Rauchs keine schweflige äure. Wenn Le Play bemerkt, dass der vorstechende Geruch des auchs der Hütten in Wales nicht sowohl der der schwefligen Säure, als ielmehr der des dicken Dampfs sei, welcher sich in Laboratorien beim bdampfen von Schwefelsaure oder der Zersetzung der schwefelsauen Salze entwickelt, so ist das wohl zu weit gegangen, denn nach den eobachtungen aller Hüttenleute und des Verfassers, ist der Geruch entzhieden der der schwefligen Säure. Die tägliche Beobachtung der Atlosphäre der Kupferwerke in Swansea zeigt, dass der Hüttenrauch bei nchtem Wetter dicker und undurchsichtiger wird, wahrscheinlich weil n Theil der Schwefelsäure aus den Erzen in wasserfreiem Zustande ausetrieben wird, obwohl man erwarten sollte, dass die wasserfreie Säure hon in dem Ofen Gelegenheit finde, Wasser aus den Verbrennungsoducten und aus der Luft aufzunehmen. Nach Le Play's Beobachng ist die Entwickelung von schwefligen Dämpfen mit dem Schluss der östung, nämlich beim Auskrücken der Erze aus dem Ofen, gerade am ärksten. Er zieht daraus den Schluss auf einen erheblichen Betrag vou hwefelsäure in den gerösteten Erzen, ein Schluss, der jedoch durch die natsachen keineswegs gerechtfertigt wird. Denn nach seiner eigenen agabe ist der Gehalt der gerösteten Erze an Schwefelsäure unbedeund und übersteigt in keiner Art von Erz 2,2 Proc.; er beträgt in anrn nur Spuren, und diese wahrscheinlich an Erdbasen gebunden. Es rsteht sich von selbst, dass die Menge der an Metalloxyde gebundenen hwefelsäure ganz von dem Hitzgrad der Röstung abhängen muss.

Nach Favre und Silbermann²) wird bei der directen Verbrenng des Schwefels in Sauerstoffgas etwas wasserfreie Schwefelsäure geldet. Eine sehr geringe Menge davon reicht bekanntlich hin, ein gros-

¹⁾ Proceedings of the Subscribers to the Fund for obviating the Inconvenience sing from the Smoke produced by smelting Copper Ores; Report of the Judges o decided on the Merits of the Trials submitted to their consideration; and Statent and Plan explanatory of the Experiments made at the Hafod Works; with account of the Process of Smelting Copper etc. 8 vol. Swansea 1828. pag. 95. — Annal, der Chemie und Phys. [3.] Bd. XXXIV. S. 445.

ses Volum Luft undurchsichtig und neblig zu machen, und doch bemerkt man nicht, dass sich bei Verbrennen des Schwefels in der Atmosphäre irgend Nebel bilden.

Als Napier 1) bei einer 12stündigen Röstung von Cuba-Erzen von Stunde zu Stunde eine Probe zog, erhielt er folgende Resultate:

	tet	Nach der											
	Ungeröstel	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Un		V			Stund	le de	r Rö	stung	3			
Kupfer	12,3	13,0	12,2	12,2	13,0	12,2	13,8	12,6	12,6	12,5	13,2	13,8	12,2
Eisen	32,7	30,0	24,4	32,8	28,7	31,3	33,6	30,6	30,0	27,6	24,3	40,3	27,0
Schwefel	31,1	28,3	23,6	18,6	29,2	24,4	12,2	18,1	20,0	15,9	18,8	17,5	16,5
Kieselerde .	24,0	28,0	32,0	28,0	26,0	28,0	34,8	32,0	30,0	30,8	33,0	21,0	40,0
	100,1	199,3	92,2	91,6	96,9	95,9	94,4	93,3	92,6	86,8	89,3	92,6	95,4

und bemerkt dazu: "es erscheint als eine auffallende Anomalie, dass der Schwefel bis zur sechsten Stunde der Röstung ab und von da wieder zunimmt, und es fragt sich, welches ist die Ursache dieser Erscheinung, welcher wir auf allen unseren Beobachtungen begegnen?" Die Antwort, welche er auf diese Frage giebt, lässt bezüglich der Klarheit Manches m wünschen übrig. Dabei ergab eine andere von ihm angestellte Versuchsreihe, einen von Anfang bis zu Ende einer 24stündigen Röstung stufenweise abnehmenden Schwefelgehalt der Erze. Auch abgesehen von Napier's Versuchen unterliegt es keinem Zweifel, dass während der ganzen Periode der Erzröstung schweflige Säure stetig aus den Oefen strömt, und da der Schwefel nur von dem Erz herrühren kann (bis auf unbedeutende Mengen aus den Steinkohlen), so folgt mit Nothwendigkeit, dass der Schwefel in den Erzen ebenso stetig abnehmen muss. Wie in allen ähnlichen Fällen sind die Schlüsse vom Kleinen ins Grosse von Anslysen kleiner Proben, welche nicht die mindeste Gewähr von Durchschnittsproben an sich tragen, auf Tonnen des grossen Betriebs mehr als misslich. Dass aber die von Napieruntersuchten Proben keine wirklichen Durchschnittsproben der Erzpost waren, geht schon aus dem schwankenden Verhältnisse der unveränderlichen Bestandtheile der Erze (Kieselerde, Kupfer und Eisen) in jenen Analysen hervor. So verhält sich z. B. die Kieselerde zum Kupfer in dem rohen Erz wie 100:51, nach 1 Stunde Röstung wie 100: 46, nach 2 Stunden wie 100: 38, nach 4 Stunden wie 100:50, nach 6 Stunden wie 100:39, nach 11 Stunden wie 100: 65, nach 12 Stunden wie 100: 30.

¹⁾ Am angeführten Orte.

Enthält die Erzpost Schwefelkiese, so wird auch freier Schwefel aufreten, weil der Schwefelkies in der Rothglühhitze nahe die Hälfte seines chwefels abgiebt. In der That fanden Faraday und R. Phillips, dass er Rauch der Erzröstöfen der Hafodhütten etwas Schwefel absetzt, wähend Napier aus wenig haltbaren Gründen die Möglichkeit einer Sublination von Schwefel in Abrede zu stellen sucht.

Gase vom Erzrösten. Faraday und R. Phillips fanden in wei Analysen der Luft der Erzröstöfen der Hafodhütten:

	1.	2.
Schweflige Säure und Kohlensäure	10,64	9,28
Sauerstoff	8,94	9,66
Stickstoff	80,42	81,06
And the second second	100,00	100,00

In diesen Analysen, welche wiederholt zu werden verdienten, ist ier Gehalt der Gase an freiem Sauerstoff interessant. Es begreift sich, lass bei der Ausdehnung der Kupferwerke in Cornwall der Schwefelchalt der täglich oder jährlich entwickelten Gase sehr beträchtlich ein muss. Nach Le Play beträgt die schweflige Säure vom Gesammtewicht aller Röstproducte, flüchtige und nicht flüchtige, 21 Proc. und 25 Proc. vom Gewicht der zum Rösten bestimmten Erze, während 13 Proc. om Schwefelgehalt des Erzes in die Röstgase gehen. Im Verlauf der geammten Verhüttung beläuft sich die aus den Erzen entwickelte schweflige aure auf 56, der Schwefel darin auf 23 Proc. des Gewichtes der Erze. a nun das Gesammtgewicht der in Süd-Wales verhütteten Erze (vor 848) 200,000 Tonnen jährlich beträgt, so gehen davon 46,000 Tonnen chwefel in die Luft und führen der Atmosphäre somit jährlich 92,000 onnen schweflige Säure zu. Von jenem Gesammtgewicht an Erz werlen sehr nahe 2/3 in Swansea verhüttet, und mithin die Atmosphäre dieer Stadt täglich mit 65,900 C. M. schwefliger Säure verpestet. Die zertorende Kraft dieses Gases auf die Vegetation hat die Hügel in der Nähe von allem Pflanzenwuchs entblösst. Wahrscheinlich ist der Gehalt les Hüttenrauchs an Schwefelsäure für die Pflanzen noch nachtheiliger, ds die schweflige Säure. Le Play berechnet den Werth des jährlich in len Hütten von Süd-Wales ausgetriebenen Schwefels zu 200,000 Pfd. St. = 11/3 Millionen Thaler). Man hat es keineswegs an Versuchen fehlen assen, um diesen nachtheiligen schweftigen Rauch zu beseitigen und für lie Fabrikation der Schwefelsäure nutzbar zu machen; auch sind bedeuende Geldsummen leider erfolglos angelegt worden. Die Eigenthümer ler Hafodhütten allein verwendeten vor 40 Jahren die Summe von 1000 Pfd. St. zu diesem wichtigen Zweck; sie suchten dem in langen, hinand hergewundenen Canälen geleiteten Rauch durch Einspritzen von Wasser auf seinem Wege die schweflige Säure zu entziehen. Man schmeihelte sich damals, trotz der Unvollständigkeit der Verdichtung, das Uebel auf einen sehr erträglichen Grad gemildert zu haben. Allein das frühzeitige Verlassen des eingeschlagenen Wegs lässt schliessen, dass die Erwartungen nicht in Erfüllung gegangen.

In der letzten Zeit hat ein rühriger Einwohner von Swanses sich bemüht, das Gesetz über die Beseitigung des gewöhnlichen Rauchs (smoke consuming bill) auf den Kupferhüttenrauch anzuwenden; dem Vernehmen nach fand sich die Behörde nicht bemüssigt, darauf einzugehen, wahrscheinlich weil es sich hier nicht um schwarzen, sondern um weissen Rauch handelt. Während man so die Masse weissen Rauch der Kupferhütten ihren Weg gehen liess, nahm man keinen Anstand, den Patent fuel Works in Swansea, wegen einer verhältnissmässig verschwindenden Entwickelung übelriechender Gase, kostspielige Rauchverzehrungseinrichtungen aufzunöthigen. Dies ist jedoch weder im Sinn der Kupferhütten-Besitzer, noch ihrer Vertreter, welche weit, entfernt sind, den Rauch als unschädlich oder angenehm zu betrachten, wenn auch entgegengesetzte Meinungen hie und da schon auftauchten 1).

In sehr vielen Hütten findet man theils mehrere Erzröstöfen, in anderen die meisten oder alle Oefen (ausser denen zum Garmachen) durch unterirdische Canäle mit einem gemeinschaftlichen Kamin verbunden. In den Cwm-Avon-Kupferhütten z. B. werden 40 Oefen durch einen einzigen, über die Böschung eines Hügels geschleiften Kamin von 13 Fuss Weite, 1100 Yards Länge und 1100 Fuss senkrechter Höhe betrieben. Es geht daraus hervor, dass man unbeschadet des guten Gangs der Oefen und Operationen sehr wohl im Stande ist, den Hüttenrauch auf grössere Enfernungen und in höhere Luftregionen von der nächsten Umgebung abzuleiten, und auch da, wo sie wirklich hingelangen, durch Verdünnung mit Luft unschädlicher zu machen. Immerhin wird der von den Wohnungen abgeleitete Rauch so lange der Vegetation und der Landwirthschaft zur Last fallen, als es nicht gelingen wird eine Methode zu seiner Verdichtung und Benutzung ausfindig zu machen.

Zwar hat man im Jahre 1848 auf Grenfells-Hütten 2000 Pfd. Sterl. für einen von Schafhäutl in München angegebenen Apparat zur Verarbeitung des Hüttenrauchs auf Schwefelsäure ausgegeben, aber das Unternehmen misslang. Doch dürften damit ähnliche Bestrebungen nicht abgeschnitten sein, und die Aufgabe vielleicht ihrer Lösung in der Anwendung von Flammöfen entgegengehen, bei welchen der saugende Kamin

¹⁾ So schreibt Dr. Thom. Williams 1854 in seinem "Report on the Copper smoke, its influence on Public Health and the industrial diseases of copper men" unter Anderm mit Emphase;

[&]quot;The furnace chimneys of the copper Works, thousands (? d. V.) by number, emit gracefully gyrating white smoky and fleecy columns, which circlingly and wideningly ascend to the upper regions of the atmosphere, thereat to be lost in the purity of invisible air or, marrying art to nature, to be mingled with clouds."—Nachdem er das Aufhören der Sumpftieber den Dämpfen der Kupferhütten zugeschrieben, erklärt er wenige Seiten nachher diese wohlthätige Erscheinung durch das Ausfüllen der Moräste mit Schlacken.

rch irgend ein Gebläse ersetzt wird, was um so eher ausführbar sein rfte, als gerade die Erzröstöfen, welche am meisten Rauch entwickeln, ch den schwächsten Zug besitzen.

#### Praktische Gesichtspunkte.

RÖSten. Als Haupt - und Schlusspunkt ist fest im Auge zu behal-1, dass es bei der Erzröstung nicht die Absicht ist, den Schwefel vollindig auszutreiben, dass im Gegentheil das geröstete Erz einen bemmten Schwefelgehalt besitzen, und mithin im Wesentlichen aus Schwe-, Kupfer, Eisen und Kieselerde bestehen muss.

Rohsteinschmelzen. Der bei dieser Schmelzung fallende Stein parse metal) ist spröde, leicht zu Pulver zu zerreiben; er besitzt einen ebenen, mehr oder weniger körnigen Bruch, ist nicht krystallinisch, er in der Regel blasig, und von bronzeartiger Farbe. Eine Mittelprobe is 58 verschiedenen innerhalb 14 Tagen dem Röstofen entnommenen inzelproben fand Le Play zusammengesetzt aus:

Kupfer										33,7
Eisen										33,6
Nickel,	K	ob	alt,	M	an	ıga	n			1,0
Zinn .										0,7
Arsen		•								0,3
Schwefe	əl									29,2
Schlack	е, 1	me	ch	an.	ei	nge	em	en	gt	1,1
										99,6

apier untersuchte sechs verschiedene Proben, und fand in den beiden, a Kupfergehalt am weitesten abstehenden:

		1.	2.
Kupfer .		21,1	39,5
Eisen		33,2	36,4
Sch we fel.		45,5	25,0
	_	99.8	100.9

a sich Schwefeleisen, Schwefelkupfer und Kupfer einander auflösen und i jedem Verhältniss mischen, so erscheint das Aufstellen einer Formel ir den Rohstein, wie Le Play gethan, gänzlich müssig.

Die Schlacke besteht aus einer harten, spröden, dichten, undurchchtigen, schwarzen Grundmasse, welche durch eingesprengt darin sitzende eisse Quarzkörner ein porphyrartiges Ansehen besitzt. Sie ist von unenem Bruch, mehr oder weniger und meist ungleich blasig. Le Play nd in einer, wie bei dem Rohstein gewonnenen Durchschnittsprobe:

Quarz, eingesprengt	30,5
Kieselerde, gebunden	30,0
Thonerde	2,9
Eisenoxydul	28,5-
Kalk	2,0
Bittererde	0,6
Zinn-, Mangan-, Nickel- und Kobalt-Oxyd	1,4
Fluor	2,1
Calcium	2,1
Kupfer 0,5)	
Eisen 0,9	2,0
Schwefel 0,6	
	100,0

Nach Le Play ist das Kupfer durchaus als Bestandtheil der eingesprengten Rohsteinpartikeln, niemals aber als Sauerstoffverbindung enthalten. Der Sauerstoff der gebundenen Kieselerde verhält sich zu dem der Basen wie 2: 1, so dass die Schlacke ihrer Constitution nach sich den 11/2 basischen Silicaten nähert. Le Play ist durch seine Untersuchungen zu einem, für die Theorie der Kupferverhüttung sehr wichtigen und für alle europäische Arten giltigen Satz gekommen, nämlich zu dem Satz, dass bei Schlacke und Stein, die zu ein und derselben Schmelzoperation gehören. der Schwefelgehalt auf gleiche Gewichtsmengen Kupfer bezogen, in der Schlacke stets grösser ist, als im Stein. Der Verfasser selbst hat Gelegenheit gehabt dieses Verhältniss bei den Schlacken von Wales zu prüfen. Der Stein einer 14tägigen Schmelzung in einem Ofen enthielt im Durchschnitt 34,6 Kupfer, und 29,8 Schwefel. Die zugehörige Schlacke im Mittel 0,5 Kupfer und 0,6 Schwefel. Auf gleich viel Kupfer kommen daher im Stein 10, in der Schlacke 14 Schwefel. Zwei Proben Schlacke vom Rohschmelzen in den Hafodhütten enthielten die eine 0,45, die andere 0,61 Kupfer.

Le Play hat geglaubt, den Ueberschuss an Schwefel als mit dem Eisen zu Einfach-Schwefeleisen, und dieses als wirklich mit der Kieselerde zu einem Sulphosilicat chemisch verbunden betrachten zu müssen, und daraus die Abwesenheit der Kupferoxyde in der Schlacke erklärt. Zwar giebt der blosse Augenschein solcher Schlacken an die Hand, dass jedenfalls ein grosser Theil des kleinen Kupfergehalts der Schlacke in Gestalt von sehr kleinen Rohsteinpartikeln in der Schlacke enthalten ist, doch ist nirgends nachgewiesen, dass dies mit dem ganzen Kupfergehalt der Fall. Andererseits ist ebenso wenig nachgewiesen, dass der Schwefelwelchen die Schlacke mehr enthält als der Stein, wirklich als Schwefeleisen, und dieses wirklich als Sulphosilicat vorhanden ist. Gesetzt auch, die Abwesenheit von Kupferoxyden in der Schlacke sei dargethan, so liesse sich diese Erscheinung einfacher erklären, denn im Verlauf der Schmelzung würde ja ohne Zweifel alles in die Schlacke gekommene

Kupferoxyd durch die umfassende Berührung mit dem Schwefeleisen des Steins in Halbschwefelkupfer verwandelt und aus der Schlacke entfernt werden. Mithin ist die Auslegung Le Play's nicht einmal eine nothwendige.

Specifisches Gewicht der Proben vom Rohschmelzen.

Das specifische Gewicht der Schlacke und des Steins ist im gepulverten

Zustand wie folgt:

Specif. Gewicht des Rohsteins zu 33,7 Proc. Kupfer . . 4,56 Specif. Gewicht der Schlacke mit 1,5 " Rohstein . und 30,5 " Quarz . . . 3,21

Schlussfolgerungen. Die Zusammensetzung der beiden Producte der Roharbeit zeigt, dass die erdigen Beimengungen des Erzes (Gangart u. s. w.) vollständig, und das Eisen zu einem guten Theil in die Schlacke gehen, während andererseits der ganze Kupfergehalt bis auf den sehr kleinen Gehalt der Schlacke in dem Stein verbleibt, dessen Kupfergehalt sich dadurch auf den des reinen Kupferkieses erhöht. Ein Theil des Quarzes aus dem Erz verbindet sich mit dem Eisenoxydul welches theilweise aus dem Erz, theilweise aus der zugesetzten Schlacke (metal slag), eines an Eisenoxydul viel reicheren Silicats als die Rohschlacke (ore furnace slag) stammt -; ein anderer Theil des Quarzes bleibt un-(aufgelöst in der Schlacke eingesprengt. Der ganze etwaige Gehalt des gerösteten Erzes an Kupferoxyd verwandelt sich in Schwefelkupfer, und geht so in den Stein (regulus) über, vermöge der doppelten Einwirkung des Schwefeleisens und der Kieselerde. Das Eisen ist in dem Erz als Oxydul, als Oxyd und ohne Zweifel auch als Oxydoxydul enthalten. Die Schwefelmetalle in dem gerösteten Erz sind reicher an Schwefel, als der Stein vom Rohschmelzen und es muss daher nothwendig Schwefel beim Schmelzen verloren gehen Bei der Erhitzung irgend eines Eisenoxydes mit überschüssigem Schwefel wird Einfach-Schwefeleisen unter Entwickelung von schwefliger Säure gebildet; Oxydoxydul dagegen, oder Eisenoxyd mit Kieselerde und so viel Schwefel erhitzt, als erforderlich ist, um den über das Oxydul hinausgehenden Sauerstoff zu binden, bildet lediglich kieselsaures Eisenoxydul; man sieht also leicht ein, warum das Eisenoxyd des calcinirten Erzes zu Oxydul reducirt wird. Während der Schmelzung beobachtet man reichliche Entwickelung von schwefliger Säure aus der fliessenden Masse. Das als Silicat in der als Zuschlag beim Schmelzen zugesetzten Schlacke enthaltene Kupfer wird ebenfalls in Schwefelkupfer verwandelt und geht in den Rohstein; denn kieselsaures Kupfer und ein Ueberschuss von Schwefeleisen zersetzen einander in der Glühhitze zu kieselsaurem Eisenoxydul und Schwefelkupfer. In ähnlicher Weise erklärt sich die Zugutemachung des im Herd und im Ofenmaterial enthaltenen Kupferoxyds, welche man zuweilen zuschlägt.

Rösten des gekörnten Rohsteins. Nach Le Play verminder sich der Schwefel durch die Calcination eines Rohsteins, welcher aus:

Kupfer								33,7
Eisen .								
Sonstige	n	Me	tal	lei	1			1,5
Schwefel								
anhänge	nd	en	80	hl	acl	ten		1,1
_								100.0

besteht, auf 16,4. Er berechnet aus diesem Abgang an Schwefel eine Zusammensetzung des calcinirten Rohsteins, worin neben unveränderten Rohstein, Eisen und Kupfer im Zustand des Oxyds vorkommen.

Napier giebt Nachstehendes als die Analyse richtiger Durchschmite

proben:

Kupfer						Rohstein. 32	Calcinirten Rohstein. 33
Eisen .						<b>36</b>	36
Schwefel						25	13
Sauerstof	F						11
Unaufges	cł	lo	386	ne	3	7	7
						100	100

Allein die ungenaue Form dieser Analyse ist nicht besonders dansch angethan, Vertrauen einzuflössen. Immerhin steht fest, dass während der Röstung des Steins abermals viel Schwefel als schweflige und als Schwefelsäure verflüchtigt wird.

Schmelzen des Rohsteins. Die Zusammensetzung der Producte dieser Schmelzung wechseln je nach der Menge des Kupferoxyds in dem mit dem Rohstein verschmolzenen Zuschlag. Nur in dem Fall, wenn derselbe aus hinreichend okrigen Erzen, wie die australischen, neben den Schlacken der folgenden Processe besteht, nimmt der fallende Concentrationsstein diejenige Beschaffenheit an, welche man mit "white metal" bezeichnet. Eine Probe desselben, möglichst frei von Blasenräumen und von dem specif. Gewicht 5,70, enthielt nach Le Play:

Kupfer			77,4
Eisen			0,7
Nickel, Kobalt, Mangan		•	Spur
Zinn, Arsen			0,1
Schwefel			21,0
Schlacke und Sand			0,3
		•	99,5

uitt aus voushisdanan wähnand visuushntäs

Ein Durchschnitt aus verschiedenen, während vierzehntägiger Schmelzung gesammelter Varietäten von white metal, ergab ihm 73,2 Proc. Kupfer.

Zusammensetzung dieses Concentrationssteins nähert sich ziemlich dem Halbschwefelkupfers, welches 19,5 Schwefel auf 80,5 Kupfer verlangt. Schlacke dieses Schmelzprocesses hat sehr viel Aehnlichkeit mit geen Schlacken des Eisenprocesses. Sie ist spröde, dicht, und öfters sehr tallinisch; ihr Bruch ist uneben, mehr oder weniger muschlig, körnig deutlich krystallinisch; hier und da, besonders nach der Oberfläche, von Gas herrührenden Blasen. Die Farbe der Schlacke ist auf dem hen Bruch blaugrün, sonst etwas irisirend, vom Blaugrauen ins Bronzemit einigem Metallglanz. Hier und da, besonders nach dem Boden geben sich durch ihren höheren Metallglanz feine, eingesprengte Körvon Stein zu erkennen. Le Play giebt folgende Analyse von dieser acke:

Kieselerde						4			33,8
Thonerde.									1,5
Eisenoxyd									56,0
Kupferoxyd									0,9
Sonstige Ox	yd	le	12						2,1
Kalk									-1,4
Bittererde									0,3
		1	Ku	pfe	er				2,9
Anhängende	r	ł	Eis	en					0,3
Stein		1	Sch	w	efel	1.			0,8
							i.		100,0

Diese Schlacke enthält, wenn sie an Kupferoxyd reich ist, 2,7 Proc. Verfasser selbst fand in einer andern von den Hafodhutten 1,83 Proc. White-metal ist seiner Zusammensetzung nach als ein so gut wie ganz Schwefeleisen befreiter Rohstein zu betrachten. Dasselbe Resultat e direct durch Zusammenschmelzen eines innigen Gemisches von Roh-Kupferoxyd und Kieselerde erhalten worden sein, in einem solchen altniss, dass der Sauerstoff des Kupferoxyds gerade hinreicht, das Eisen tohsteins in Oxydul zu verwandeln, und die Kieselerde hinreicht, daine leichtflüssige Schlacke zu bilden, etwa nach folgenden Formeln:

$$\begin{array}{ll} FeS + Cu_2O + xSiO_3 = Cu_2S + FeO, xSiO_3 \\ 2 FeS + 2 CuO + xSiO_3 = Cu_2S + 2FeO, xSiO_3 + S. \end{array}$$

Die Röstung des gekörnten Rohsteins geht darauf hinaus, einen Theil chwefels durch Sauerstoff zu ersetzen, also ein Product zu erzeugen, nes aus Kupfer, Eisen, Schwefel und Sauerstoff besteht. Dazu kommen e des Kupfers in der zugeschlagenen Schlacke und den ockrigen Erzen alcinirte Stein, die zugeschlagenen Schlacken beiderlei Art, und wahrnlich auch das zugeschlagene Erz enthalten Eisenoxyd; seine Gegenändert jedoch an dem Resultate nichts; denn in den Schlacken ist bleibt es mit der Kieselerde verbunden. Das nicht mit Kieselerde verene Eisenoxyd wird von dem überschüssigen Schwefel (denn es ist mehr

an solchem vorhanden nach der Analyse, als zur Bildung von Halb-Schwefelkupfer nöthig) zu Eisenoxydul unter Entwickelung von schwefliger Säure reducirt. Es genügt daher, um eine klare Einsicht über die Bildung des White-metal und der damit zusammenhängenden Reactionen zu gewinnen, wenn man lediglich die aufeinander wirkenden Mengen von Kupfer, Eisen, Schwefel und Sauerstoff betrachtet, abgesehen von der Art, wie sie in den zugesetzten Materialien chemisch gebunden sein mögen. Die Kieselerde, welche in Verbindung mit dem Eisenoxydul die Schlacke bildet, kommt nicht bloss von der zugesetzten Schlacke, sondern auch von dem Erz und von den Ofenwänden her.

Eine genaue innige Mischung der Bestandtheile der Beschickung in obigem Sinn würde im Grossen, auch wenn sie ausführbar wäre, keineswegs Vortheile bringen. Es würde zunächst dabei die Sohle des Ofens lange Zeit der Einwirkung der Oxyde des Eisens und Kupfers ausgesetzt sein, und folglich stark angegriffen, während in der Wirklichkeit der dem calcinirten Rohstein anhängende unveränderte Rohstein rasch niederschmilzt, sich auf der Sohle des Ofens sammelt und sie bedeckt. Ferner würde sich leicht metallisches Kupfer ausscheiden, was man in diesem Stadium der Verhüttung zu vermeiden sucht, weil es noch zu unrein ausfällt. Derselbe Uebelstand tritt natürlicher Weise auch beim gewöhnlichen Verfahren ein, wenn ein Ueberschuss von ockrigen Erzen vorhanden ist.

In dem ersten Stadium des in Rede stehenden Processes bildet sich ein Stein von viel geringerem Kupfergehalt als das White-metal; er bildet sich, bevor die auf seiner Oberfläche liegenden Substanzen, welche viel Kupferoxyd in Verbindung mit Kieselerde enthalten, gehörig in Fluss gekommen sind. Ist dies der Fall, so beginnt ein Austausch des Kupfersilicats in der Schlacke und des Schwefeleisens im Stein, in der Art, dass der Stein stets reicher an Kupfer und ärmer an Schwefeleisen wird. Le Play sagt: "Das Kupferoxyd wirkt vorzugsweise auf Schwefeleisen und Schwefelkupfer, so dass metallisches Kupfer, Eisenoxydul und schweflige Säure entsteht. Da aber die unzersetzten Schwefelmetalle das Kupfer auflösen, weil sie noch nicht damit gesättigt sind." Die Fähigkeit dieser Schwefelmetalle, also des Schwefeleisens und Schwefelkupfers, Kupfer aufzulösen, ist indessen noch nicht nachgewiesen.

Blue-metal. Man darf nicht voraussetzen, dass es immer möglich sein wird, die Zusammensetzung der Beschickung so zu treffen, dass der Stein, wie in dem White-metal obiger Analyse, so nahezu die Mischungsverhältnisse des Einfach-Schwefelkupfers besitzt. Fehlt es an ockrigen Erzen, so nimmt der Stein eine andere Beschaffenheit an, welche man der blauen Farbe wegen mit "Blue-metal" bezeichnet. Sind die ockrigen Zuschläge im Ueberschuss, so wird etwas Kupfer reducirt, und ein dem White-metal sehr ähnlicher Stein erzeugt, welcher sich jedoch dadurch unterscheidet, dass seine Oberfläche mit zahlreichen kleinen Auswüchsen bedeckt ist, was ihm den Namen "Pimple-metal" gegeben hat. Das White-

netal geht mit zunehmendem Eisengehalt allmälig ohne feste Grenze in as Blue-metal über.

Das Blue-metal ist-spröde, von unebnem Bruch, seine Farbe, wenn man s heiss zerschlägt, tief rothblau, wenn man es kalt zerschlägt, mehr puraur- und bronzeähnlich. Es hat nahezu Metallglanz. Unter dem Vergrösserungsglas erkennt man durch die ganze Masse eingesprengte, sehr kleine, glänzende, metallische, dem Kupfer ähnliche Theilchen; diese und die rothblaue Farbe der Grundmasse vermischen sich für das unbewaffnete Auge.

Le Play giebt folgende Zusammensetzung als die mittlere der in einer Woche erhaltenen verschiedenen Varietäten von Blue-metal.

Kupfer	56,7
Eisen	16,3
Nickel mit Spur von Mangan	1,6
Zinn mit Spur von Arsenik .	1,2
Schwefel,	23,0
Anhängende Schlacke	0,5
	99,3

Eine der von Napier mitgetheilten Analysen desselben Körpers stimmt damit sehr nahe überein.

Die zugleich mit dem Blue-metal fallende Schlacke fällt mit der dem White-metal entsprechenden ganz zusammen, nur ist es wahrscheinlich, im Verhältniss des grösseren Eisengehalts im Stein ärmer an Kupferoxyd.

In der vorstehenden Analyse des Blue-metal würde, um Kupfer und isen, dieses in Halb-Schwefelkupfer, jenes in Einfach-Schwefeleisen zu vervandeln, 23,64 Schwefel nöthig sein; die Analyse giebt mithin, abgeschen on dem, was die übrigen Metalle verlangen, um 0,64 Schwefel zu wenig. Dieser Abgang ist nur scheinbar, denn das Blue-metal enthält stets metalsches Kupfer, in eigenthümlicher Weise durch die Masse vertheilt. Diese Supfertheilchen sind niemals runde schrotartige, sondern stets eckige Körter, aber nur durch Vergrösserung erkennbar. In den Blasenräumen blüht as Kupfer in Gestalt von zarten, moos- oder haarartigen Fäden aus. Es rscheint, wie schon Le Play bemerkt, auffallend, dass das metallische Supplier im Blue-metal als Regel, im White-metal als Ausnahme auftritt, wähend doch das Blue-metal nothwendig die Zwischenstufe zwischen dem Rohtein und dem White-metal vorstellt, und metallisches Kupfer erst bei derenigen Operation ausgeschieden wird, welche auf die White-metal-Operaion folgt. Man sollte, wenn sich Kupfer im White-metal findet, im Bluenetal nicht weniger, sondern mehr davon erwarten. Wäre Kupfer schon n dem Ofen im flüssigen Regulus vorhanden gewesen, so würde es, wie taum zu bezweifeln steht, jedenfalls sich abgesaigert oder in Tropfen Kügelchen) ausgeschieden haben. Andererseits ist nicht einzusehen, warm das Kupfer, welches im erkalteten Stein frei vorhanden ist, im geschmolenen Stein gebunden gewesen sein soll; um so mehr, als der Schwefel

nach obiger Berechnung nur in unzureichender Menge vorhanden ist. Folgende von Plattner aufgeführte Thatsache wirft jedoch einiges Licht auf diesen Widerspruch. Kupferstein von schwarzblauer Farbe, aus xCu-8 + FeS bestehend, besitzt im geschmolzenen Zustande die Eigenschaft, eine kleine Quantität metallisches Kupfer aufzulösen. Bei rascher Erkaltung scheidet sich dasselbe nicht ab, sondern giebt nur dem Stein eine grauliche Farbe und eine feinkörnige Oberfläche; bei langsamem Erkalten hingegen scheidet sich in den Höhlungen Kupfer fadenförmig aus, während der Stein seine blauschwarze Farbe wieder annimmt. Nach Plattner's Ansicht beruht diese Erscheinung darauf, dass das Einfach-Schwefeleisen während des Schmelzens einen Theil seines Schwefels (während es zu Fe,8 wird) an das metallische Kupfer zur Bildung von Halb-Schwefelkupfer abgiebt, welches letztere bei raschem Erkalten als solches im Stein verbleibt; bei langsamem Erkalten dagegen giebt es seinen Schwefel wieder zur Bildung von Einfach-Schwefeleisen her, unter Abscheidung von metallischem Kupfer, besonders in den Höhlungen. Diese sollen weniger von Gasblasen, als von der starken Zusammenziehung des Steins beim Erkalten herrühren (?) 1).

Folgende Versuche wurden vom Verfasser angestellt, um das Auftreten des Kupfers in den Steinen zu erklären.

1. Eine charakteristische in ihrer ganzen Substanz mit Kupfer durchsetzte Probe von Blue-metal wurde in einem kleinen bedeckten Tiegel unter Holzkohle bei heller Rothglühhitze geschmolzen, und der Tiegel, nachdem der Inhalt flüssig geworden war, ins Wasser gestürzt, um ihn möglichst rasch abzukühlen. Die Probe war vollkommen geschmolzen, die Oberfläche, welche mit dem Tiegel in Berührung gewesen, enthielt zahlreiche offenbar von Gas herrührende Blasen und zeigte vorwiegend eine kupferrothe Farbe, welche dem Anschein nach von äusserst kleinen Theilchen metallischen Kupfers stammte, indem die Fläche durch Reiben mit einem harten Körper Kupferfarbe und Metallglanz annahm. Aehnlich war die Bruchfläche beschaffen, nur nach der Oberfläche zu reicher an Kupfer.

2. Man wiederholte dieselbe Schmelzung, liess jedoch den Tiegel in der Luft langsamer erkalten; die gut geflossene Probe zeigte im Allgemeinen die Erscheinungen wie Nr. 1, besonders waren zahlreiche Blasen auf der Oberfläche, auf der Innenseite mit Kupferausblühungen ausgekleidet. Der Bruch war weniger muschlig, und von einer ins Purpurrothe gehenden grauen Farbe, welche je nach dem Winkel, unter welchem man die Oberfläche betrachtet, verschieden spielt; unter der Loupe liessen sich sehr feine, gleichmässig vertheilte Partikeln von metallischem Kupfer erkennen.

¹⁾ Der Verfasser hält das bekannte Verhalten des mit Kupfer roth gefärbten Glases, welches nach dem Schmelzen rasch erkaltet, mit grünlicher Farbe unverändert bleibt, langsam abgekühlt (oder wenn es kalt ist, langsam angewärmt) aber eine intensive, blutrothe Farbe aunimmt, für einigermaassen analog. Auch Goldrubin und Milchglas besitzen ähnliche Eigenschaften.

- 3. Man schmolz denselben Stein in einem doppelten Tiegel, mit einer dazwischen befindlichen Schicht von Anthracitpulver, und liess, nachdem die Masse in Fluss gekommen, den Tiegel im verschlossenen Ofen bis zum andern Tag erkalten. Auch bei diesem Versuch fand sich die Oberfläche (an der Tiegelwand) und die Blasenräume wie in Nr. 2, ebenso der Bruch, nur weniger ins Rothe ziehend. Mit der Loupe unterschied man auf dem Bruch eine Menge eckiger Punkte oder Körner vom Ansehen des Kupfers.
- 4. Man stellte durch Zusammenschmelzen von Kupfer (best selected) mit Schwefel Halbschwefelkupfer, und durch Zusammenschmelzen von Eisenblech mit Schwefel, Schwefeleisen 1) dar. Aus beiden Präparaten bereitete man durch Zusammenreiben eine Mischung im Verhältniss von 7:3. Von dieser Mischung wurden 600 Gew.-Thle. mit 120 Gew.-Thln. fein zertheiltem Kupfer (durch Reduction von Kupferoxyd mit Wasserstoff) zusammengerieben und bei der hellen Rothglühhitze in einem, von Anthracitpulver vollständig bedeckten Thontiegel niedergeschmolzen. Die Oberfläche des wohlgeflossenen Products enthielt eine Menge blasenartiger Vertiefungen, von der Grösse eines Stecknadelknopfes und kleiner, welche meist fadenförmiges Kupfer einschlossen. Der Bruch zeigte sich überall mit feinen Kupfertheilchen in Gestalt von eckigen Körnern oder Blättchen durchsetzt, insbesondere der krystallinische Kern, welcher unter dem Mikroskop als eine Mischung von Mooskupfer mit Steinkrystallen erschien. Runde Kupferkörner von eingeschlossenen Metallkörnern waren nicht vorhanden.
- Man wiederholte den vorigen Versuch mit 500 Gew.-Thln. jener Mischung und 50 Gew.-Thln. Kupfer. Das Resultat blieb dasselbe wie bei Nr. 4.
- Man schmolz 500 Gew.-Thle. der Mischung Nr. 4 ohne metallisches Kupfer, dennoch war das Resultat dasselbe wie in Nr. 4, d. h. überall Ausscheidungen von metallischem Kupfer.
- 7. Man schmolz 250 Gew.-Thle. der Mischung Nr. 4. mit 250 Gew.-Thln. Halb-Schwefelkupfer, in einem in Anthracitpulver eingebetteten Thontiegel. Die Probe zeigte, wie die vorigen, Kupferausscheidungen, hauptsächlich in den zahlreichen Blasenräumen.
- 8. Man mengte die Mischung von Nr. 4 mit einem Ueberschuss von Schwefel, und schmolz im einfachen Thontiegel bei der hellen Rothglühhitze. In der geschmolzenen Masse, welche in der Mitte deutliche Krystalle von Stein zeigte, und aus zweierlei verschiedenen Steinen zu bestehen schien, liess sich selbst mit der Loupe die Gegenwart von eingesprengtem oder ausgeblühtem Kupfer nicht nachweisen.
- 9. Eine Mischung von 300 Gew.-Thln. Halb-Schwefelkupfer mit 136 Gew.-Thln. Eisenkies von South Wheal Frances wurde unter gleicher Behandlung wie die Mischung Nr. 4 geschmolzen. Die Oberfläche des wohlgeschmolzenen Productes war zwar frei von Kupfer, aber der Bruch

¹⁾ Es enthielt 6,46 Proc. weniger Schwefel, als das Einfach-Schwefeleisen.

zeigte eine ins Rothe gehende Bronzefarbe mit hohem Metallglanz, theils fleckenweise in blaugrauem Grund, theils gleichförmig, eine Farbe, welche sich unter dem Mikroskop als eine reichliche Einmengung von feinzertheiltem Kupfer in die Grundmasse zu erkennen gab.

10. Man schmolz von demselben Halb-Schwefelkupfer in einem bedeckten, in Anthracitpulver gebetteten Kohlentiegel. Die Höhlungen im Inneren und an der Oberfläche der Masse zeigten isolirte, anscheinend kry-

stallisirte kupferähnliche Theilchen.

- 11. Halb-Schwefelkupfer mit grossem Ueberschuss von Schwefel wie vorher geschmolzen, zeigte an der Oberfläche und an der Tiegelseite Metalltheilchen, auf dem Bruch nur in einer einzigen darin vorhandenen Blase.
- 12. Eine Mischung von 500 Gew.-Thln. Halb-Schwefelkupfer und 100 Gew.-Thln. Kupferdrehspänen wurde in bedecktem Tiegel unter der Muffel strenger Hitze ausgesetzt, und möglichst rasch abgekühlt. Das Kupfer hatte sich als König am Boden abgeschieden; das Schwefelkupfer war völlig frei davon.
- 13. Bei langsamer Abkühlung gab dieselbe Masse ebenfalls einen Kupferkönig, und an der Oberfläche konnten einzelne ausgeschiedene Kupfertheilchen unterschieden werden, welche jedoch nicht die Form von Moos besassen.
- 14. Gekörntes Kupfer (feathered shot von best selected) wurde in einem Cornwalltiegel mit starkem Ueberschuss von Stangenschwefel geschmolzen, im Schmelzen (unter sorgfältiger Vermeidung des Eisens) mit einem Holzstab gut umgerührt, dann mit Holzkohlen bedeckt und zum Abkühlen stehen gelassen. Der Bruch der Probe zeigte Blasenräume bis zu ¹/₄ Zoll im Durchmesser und kleinere. In verschiedenen derselben, grossen wie kleinen, fanden sich Kupferfäden. In der Masse eingesprengtes Kupfer liess sich jedoch nicht erkennen.

Dieser letztere Umstand lässt sich nicht gut mit dem Resultat in Einklang bringen, worauf die drei letzteren Versuche hinweisen, mit der Thalsache nämlich, dass das Halbschwefelkupfer in der Hitze etwas Kupfer aufnimmt und beim Abkühlen wieder abgiebt, denn die in den Blaserräumen enthaltenen Kupferfäden können sehr möglicherweise von der Einwirkung von Gasen herrühren.

Le Play hat aus einer Reihe von Beobachtungen für das Auftreten des metallischen Kupfers im *Blue-metal* eine Erklärung gegeben, von welcher wir hier die Hauptpunkte zusammenfassen.

Das metallische Kupfer, dessen Auftreten das Blue- und Red-¹) metal charakterisirt, ist nicht während der Schmelzung vorhanden, soudern scheidet sich erst aus dem Stein ausserhalb des Ofens ab. Nach dem Abstich

Unter Red-metal verstehen einige Kupferschmelzer einen Stein, welcher zwischen dem Robstein und Blue-metal in der Mitte liegt, also mehr Eisen enthält als der letztere.

fahren die beiden Ofenproducte, der Stein und die Schlacke, noch eine Zeitlang fort in den Formen aufeinander einzuwirken in der Art, dass sie Kupfer und Eisen gegen einander austauschen. Mit der sinkenden Temperatur jedoch tritt ein Punkt ein, wo die Temperatur des noch vollkommen flüssigen Steins dem Erstarrungspunkt des Kupfers entspricht. Von diesem Punkt an wird jene Reaction einseitig. Das Eisen des Steins verbindet sich noch mit dem Sauerstoff von dem Kupferoxydul der Schlacke, aber das Kupfer vermag sich nicht mehr mit dem Schwefel, den das Eisen abgiebt, zu verbinden, und wird daher gezwungen sich metallisch auszuscheiden, und zwar äusserst fein zertheilt zu Körnern und dergleichen, weil die vorhandene Temperatur nicht zureicht, es in grössere Massen zusammen zu schmelzen. Das Phänomen findet daher während derjenigen Periode der Abkühlung statt, wo der Stein bereits bis zum Schmelzpunkt des Kupfers abgekühlt ist, aber beide Bestandtheile an ihrer Berührungsfläche noch flüssig sind. Diese Erklärung stützt sich auf folgende Beobachtungen:

1. Bei der Weissglühhitze, oder wenigstens einer ihr nahestehenden Temperatur des Ofens, wie sie bis zum Abstechen der Schmelzproducte herrscht, ist es nicht zu begreifen, warum das fadenförmige Kupfer, wie es sich im Stein vorfindet, nicht zusammengeschmolzen und als Regulus abgeschieden sein sollte.

2. Wenn wir das Blue-metal beim Abstechen so in die Formen leiten, dass ein Theil wie gewöhnlich unter der Schlacke, ein anderer frei von Schlacke erkaltet, so findet sich die Kupferausscheidung immer nur da, wo der Stein die Schlacke berührt und umgekehrt.

3. Weil Proben von Bluc-metal von äusserlich ganz gleicher Beschaffenheit sehr ungleiche Mengen metallisches Kupfer enthalten können, wovon man den Grund in dem ungleichen Gehalt der Schlacke an Kupferoxydul zu suchen hat, so muss man erwarten, dass — gleichen Gehalt von Schwefeleisen vorausgesetzt — das ausgeschiedene Kupfer in dem Stein proportional ist dem Kupferoxydul in der Schlacke. Die Analysen haben diese Voraussetzung bestätigt.

4. Le Play gelang es, nach Willkür auf die Ausscheidung von metallischem Kupfer einzuwirken, indem er entweder einem sehr vorgeschrittenen White-metal Schwefeleisen, oder einer an Kupferoxydul armen Schlacke Kupferoxydul zusetzte.

5. Le Play machte in die Mitte der Grube, in welche der Inhalt des Ofens abgestochen wird, eine Vertiefung, die sich beim Abstechen mit Stein (regulus) anfüllte, worüber eine Decke von 0,25^m Schlacke lag. Er brachte min, unmittelbar nach dem Abstich in den Regulus eine, je nach der Natur der Schmelzproducte, grössere oder kleinere Menge von Rohstein (coarse metal) und in die darüber befindliche Schlacke eine äquivalente Menge von kieselsaurem Kupferoxydul. Er bedeckte endlich, sobald nur die Schlacke anfing oberflächlich zu erstarren, das Ganze mit Holzkohlenpulver und Sand, um eine möglichst langsame Abkühlung zu erzwingen.

In einem derartigen Versuch hatte sich an der Grenze zwischen Stein und Schlacke eine ganz und gar mit Kupferfäden von ausserordentlicher Feinheit und lebhaftem Farbenspiel ausgefüllte Druse von etwa 20 CC. Inhalt gebildet. Jene Fasern waren nicht viel weniger biegsam, als Fäden von Baumwolle und das Ganze etwa von derselben Weichheit, wie ein Bündel ungesponnenen Flachses. Das Kupfer dieser Fasern war von folgender Zusammensetzung:

 Kupfer
 ...
 98,2

 Eisen
 ...
 0,4

 Nickel
 ...
 0,6

 Sand, Kohle
 ...
 0,2

 99,4

Gegen diese Beobachtungen und Schlussfolgerungen von Le Play läst sich Manches erinnern. Zunächst ist es eine unbestreitbare Thatsache, dass mit ausgeschiedenem Kupfer reichlich imprägnirtes Blue-metal beim Umschmelzen, auch bei höheren Temperaturen niemals das Kupfer in Gestalt eines Königs abscheidet (S. 412 ff.). Gegen die Grundbeobachtung Le Play's lässt sich auf die Autorität der erfahrensten Schmelzer einwenden, dass das Blue-metal, wenn es ohne Schlackenbedeckung erkaltet, deswegen keineswegs frei an ausgeschiedenem Kupfer ist. Ebenso, dass wenn man Blue-metal sorgfältig unter dem Mikroskop betrachtet, man es stets durch die ganze Masse hindurch mit ausgeschiedenem Kupfer durchsetzt findet, welches gleichmässig vertheilt, nicht aber bloss an der Berührungsfläche mit der Schlacke angehäuft ist, oder von da vorwiegend ausgeht. Ferner ist die Abhängigkeit des ausgeschiedenen Kupfers im Stein und des Kupferoxyduls in der Schlacke von wenig Gewicht, denn das abgeschiedene Kupfer hängt von dem Schwefeleisen des Steins ab, welcher andererseits auch das Kupferoxydul der Schlacke bestimmt. Die Rolle, die daher Le Play dem Kupferoxydul der Schlacke zuschreibt, ist nur das Spiegelbild von der Rolle des Schwefeleisens im Stein. Weiterhin muss man sich erinnern, dass metallisches Kupfer durch Zusatz von Schwefeleisen zum Halbschwefelkupfer auch ohne die Mitwirkung der Schlacke ausgeschieden wird. Auch liegt einiger Widerspruch in dem hierauf bezüglichen Versuch Le Play's, denn wenn er einerseits der aus dem Ofen abgezogenen Schlacke Kupferoxydul einverleibte, so setzt dies eine sehr hohe Temperatur voraus, bei welcher Temperatur andererseits das Kupfer unter Bildung von Tropfen und Körnern geschmolzen sein würde. Endlich scheint die Thatsache, dass Blasenräume in jedem Theil der Gussstücke von Pimple-metal mit Kupferfäden erfüllt sind, sowie dass diese Fäden von den Gussstücken sogar abwärts in den Sand auswachsen, gegen die Mitwirkung der Schlacke zu sprechen.

Alles zusammengenommen, scheint daher die Erklärung Plattner's von der Ausscheidung des Kupfers die richtigere zu sein, denn nach ihr erscheint die Vertheilung des Kupfers durch die ganze Masse hindurch vollkommen natürlich und der Ausscheidung und Vertheilung von GraPhit im Roheisen vollkommen analog. Man pflegt jene eigenthümlichen häufungen von fadenförmigem Kupfer in den Blasenräumen der Stein-Sussstücke auf den Kupferhütten

Mooskupfer zu nennen. Nach Edmond zeigt es sich beim Verhütten der Erze von Cornwall selten; häufiger, wenn sie mit einem Zuschlag von irischem Erz verschmolzen werden; am häufigsten, wenn Fremde Erze mit verhüttet werden. Man beobachtet es vorzugsweise, and von der feinsten Beschaffenheit beim Pimple-metal, wo alle Höhungen damit angefüllt sind und die Fäden von den Gussstücken abwarts in den Formsand gehen. Zuweilen findet sich einiges von mehr drahtartiger Beschaffenheit an der oberen Fläche der Gussstücke. Auch den in der Schlacke eingesprengten Körnern von Stein findet sich Mooskupfer, und die Gussstücke aus dem Schmelzofen für calcinirte Erze sind an ihrer Oberfläche mit Mooskupfer so dicht wie die Fasern des Sammets und von dunkler Farbe überzogen. Die Dicke wechselt von den feinsten Fäden bis zu solchen von 3/16 Zoll Durchmesser. Bei ausgezeichneten Proben hat man eine Länge bis zu 5 Zoll beobachtet. Unter dem Mikroskop erscheinen die Fäden mit Linien oder Furchen nach der Länge versehen, gleichsam wie Bündel von noch feineren Fasern. Luweilen findet man zusammenhängende Schichten von ausgeschiedenem Kupfer, welche aus dicht zusammengepressten Fasern besteht. In einer solchen Schicht von 5/8 Zoll Dicke konnte man sehen, wie die Fasern von beiden gegenüberliegenden Flächen hervorgedrungen, sich in der Mitte begegneten. In der Fläche, wo die beiderseitigen Enden aneinander stossen, sind die Fasern mehr oder weniger gedreht oder gewunden. Die Farbe der Fasern wechselt selbst in dem nämlichen Stück vom Messinggelben bis ins Rubinrothe. Zuweilen ist sie blassgrau wie bei leichtangelaufenem Silber. Was die Art der Entstehung dieser Fasern anbelangt, so erscheinen sie deutlich wie mit Gewalt durch eine enge Oeffnung gepresst. Diese Durchpressung müsste selbstredend bei einer Temperatur unterhalb dem Schmelzpunkt des Kupfers stattgehabt haben, denn sonst würden die Fäden wieder zu Tropfen zusammengelaufen sein. Hierin liegt eine grosse Analogie mit dem bekannten faserförmigen gediegenen Silber, dessen Structur mit der des Mooskupfers unter dem Mikroskop identisch ist. Wenn man feinzertheiltes Schwefelsilber in einem Strom von Wasserstoff bei einer Temperatur erhitzt, welche hinreicht, das Schwefelsilber zu erweichen, nicht aber das Silber zu schmelzen, so Tuta sieht man selbst aus kleineren Körnern von Schwefelsilber lange zarte Fasern hervorwachsen. Da die Körner des Schwefelsilbers dabei weich sind, Aga .and ganz und gar frei liegen, so schliesst dies die Vorstellung aus, als - The b seien die Fasern das Resultat eines von aussen wirkenden Drucks, etwa wie bei der Fabrikation der Macaroninudeln. Es muss daher im Innern des Schwefelmetalls eine Kraft wirken, welche die Silbertheile zwingt im Moment ihres Freiwerdens sich reihenweise zu Fasern zusammenzulegen.

Das Mooskupfer ist bekannt für seine Reinheit, welche es beibehält, gleichviel, ob es von reinen oder unreinen Erzen stammt. Zu der Seite 416 gegebenen Analyse von Le Play mögen folgende von Napier hier eine Stelle finden; Nr. 1 ist messinggelbes, Nr. 2 rothes Faserkupfer:

	1.	2.
Kupfer	. 98,5	99,0
Schwefel		0,4
Zinn, Antimon etc	. 1,0	0,5
Eisen	. Spur	Spur
	99,9	99,9-

Wäre das Faserkupfer bei einer über seinem Schmelzpunkt gelegenen Temperatur frei geworden, so würde es beim Absitzen in den flüssigen Stein das Schwefelzinn und Schwefelantimon mehr oder weniger vollständig reducirt, und eine unreine Kupfermasse (copper-bottom) gebildet haben. Durch Schmelzen des Bluc-metal in Berührung mit kupferoxydulreichen Schlacken, oder ockrigen, kieselhaltigen Erzen, verwandelt es sich in White-metal. Da das Blue-metal aus Halb-Schwefelkupfer und metallischem Kupfer, das White-metal annähernd aus reinem Halb-Schwefelkupfer besteht, so sieht man nicht recht, wie bei der Umwandlung des einen in das andere, die Sauerstoffverbindungen des Kupfers in jenen Zuschlägen wirksam sind. Diese Schwierigkeit verschwindet jedoch, wenn man annimmt, dass ein aus Kupfer, Eisen und Schwefel in dem Verhältniss von Halb-Schwefelkupfer und Einfach-Schwefeleisen bestehender Stein das Vermögen besitzt, etwas metallisches Kupfer aufzulösen. Gesetzt, der Stein sei nach der empirischen Formel x Cu₂S + y Fe S + z Cu zusammengesetzt, so versinnlichen nachstehende Gleichungen die fragliche Umwandlung des Blue-metal in White-metal:

$$x Cu_2S + 2 FeS + Cu_2 + 2 CuO + x'SiO_3 = x Cu_2S + 2 Cu_2S + 2 FeO, x'SiO_3 = x Cu_2S + 3 FeS + 3 Cu_2O, x'SiO_3 = x Cu_2S + 3 Cu_2S + 3 FeO, x'SiO_3$$

Danach liesse sich das Einfach-Schwefeleisen aus dem Blue-metal vollständig, ohne Entwickelung von schwefliger Säure entfernen.

Röstschmelzen. Bei der Operation, welche "Roasting" genant wird, unterliegt das White-metal einer Schmelzung mit freiem Zutritt der Luft, aber ohne andern Zuschlag als den den Gussstücken von den Formen anhängenden Sand. Dass die schon oben gegebene Erklärung, wonach dieses Schmelzrösten im Wesentlichsten ein Oxydationsprocess, durch die atmosphärische Luft bei höherer Temperatur ist, erhält durch die Untersuchung der beiden dabei fallenden Producte, eines Schwarzkupfers (blister copper) und der zugehörigen Schlacke (roaster slag) ihre Bestätigung.

Die Bezeichnung "blister copper" ist von der blasenartigen Beschaf-

it der Oberfläche hergenommen, oder doch von Erhöhungen, welche ungen im Innern entsprechen. Le Play fand im blister copper:

Kupfer		. 98,4
Eisen		. 0,7
Nickel, Kobalt, Mar	ngan	. 0,3
Zinn, Arsenik		. 0,4
Schwefel		. 0,2
		100,0

t stimmen im Wesentlichen die Analysen von Napier, welcher in Proben erhielt:

	1.	2.	3.
Kupfer	97,5	98,0	98,5
Eisen	0,7	0,5	0,8
Zinn, Antimon , .	1,0	0,7	0,0
Schwefel	0,2	0,3	0,1
Sauerstoff, Verlust	0,6	0,5	0,6
•	100,0	100,0	100,0

ier betrachtet den Sauerstoff als zu dem im metallischen Kupfer auften Kupferoxydul gehörig; dass darin kein Widerspruch liegt, son-Kupferoxyd und Schwefelkupfer sehr wohl nebeneinander in metallin Kupfer bestehen können, ist bereits S. 266 ff. dargethan worden. das Kupfer in eigentliches Blister-copper übergeht, geht es durch itadium des Pimple-copper, sogenannt von blasenartigen Auswüchsen ir Oberfläche. Napier hat sechs verschiedene Varietäten von Kupfer sirt, welche bei dem Röstschmelzen dem Blister-copper vorausgehen, im Gegensatz zu diesem Coarse-copper genannt werden. Sie enthielwischen 89,4 und 95,6 Kupfer, 0,3 bis 2,4 Eisen und 0,4 bis 2,5 efel. Die Schlacke vom Röstschmelzen des White-metal ist blasig, mehr oder weniger bimssteinartig, aber ohne Metallglanz; seine vormde Farbe ist dunkelrothbraun, aber hier und da grauschwarz. Sie ilt stets Körner von eingeschmolzenem Kupfer. Nach Le Play bel eine solche Schlacke ("roaster slag" aus:

Kieselerde								47,5
Thonerde								3,0
Kupferoxydul								16,9
Eisenoxydul								28,0
Nickel-, Kobalt-, M	an	gar	<b>1-</b> 0	xy	ď			0,9
Zinnoxyd	•	٠.						0,3
Kalk und Bittererd	e							Spur
Metallischem Kupfe								-
							_	98.6

Im Durchschnitt nimmt Le Play den Kupfergehalt der Schlacke, das metallische Kupfer eingeschlossen, zu 20 Proc. an. In einer Probe der fraglichen Schlacke von den Hafodhütten, fand der Verfasser 43,73 Proc. Kupfer als Oxyd, und 0,85 in metallischem Zustand. Durch Wiederholung bestätigte sich dieser Befund. Der Kupfergehalt der von Napier analysirten roaster slag, worin er:

Kieselerde . . . . 28
Kupferoxydul . . . . 45
Eisenoxyd (FeO?) . . 25
Schwefel . . . . 2

fand, ist 39,95. Die Gegenwart des Schwefels in der Schlacke lässt auf eingeschlossenes Schwefelmetall schliessen, und da sie unvollständig geflossen, so ist ein solcher Einschluss der Gegenwart einer reichlichen Menge Kupferoxydul ungeachtet leicht denkbar. Auch gutgeschmolzene Schlacken, die im Wesentlichen aus Kieselerde und Eisenoxydul bestehen, enthalten zuweilen nicht unerhebliche Mengen von Schwefeleisen.

Wendet man die vorstehenden Analysen auf die Erklärung des Steinröstens an, so sieht man sogleich, dass man hier mit einer Reduction des Kupfers aus dem Halb-Schwefelkupfer durch atmosphärische Luft in der Glübhitze zu thun hat. Bei dem Steinschmelzen des White-metal kommt es daher wesentlich darauf an, das zur Reduction des Schwefelkupfers erforderliche Oxyd zu erzeugen. Wollte man daher das White-metal rasch niederschmelzen, so würde die atmosphärische Luft nur auf den Spiegel des geschmolzenen Steines wirken, und die Oxydation und Umwandlung des Schwefels in schweflige Säure über Gebühr verzögert werden. Bei der sehr langsamen Verflüssigung aber, wie sie bei dem Steinschmelzen des White-metal absichtlich bewerkstelligt wird, ist die Luft in Stand gesetzt, gleichsam auf jeden herabrinnenden Tropfen einzuwirken. Auf diese Weise wird eine beträchtliche Menge Kupferoxydul gebildet, und die Reduction geht in gleichem Schritt mit dem Niederschmelzen voran. Demungeachtet ist sie mit der Schmelzung des Steins noch nicht vollständig; man lässt daher in dem zweiten Stadium dieses Röstschmelzens die Hitze des Ofens stark abgehen, und es tritt das ein, was man "rising of the regulus" nennt. Durch die unterbrochene Bildung und Entwickelung von schwefliger Säure während der Abkühlung wird der unzersetzte Stein porös und an der Oberfläche kraterartig aufgetrieben, dadurch vergrössert sich die der Oxydation ausgesetzte Oberfläche bedeutend, und eine entsprechende Menge von Kupfer oxydirt sich. Da aber die Masse inzwischen steif und beinahe fest geworden, so mischt sich das gebildete Kupferoxyd nicht mit dem Schwefelkupfer und bleibt daher vorerst unzersetzt. Im dritten Stadium, wo die Hitze des Ofens wieder gesteigert und das erstarrte Product wieder geschmolzen wird, greift diese Reduction jedoch in aller Stärke Platz, indem sich das Kupferoxyd mit dem

unzersetzten Stein mischt und reichlich schweflige Säure entwickelt. Bei diesem Verfahren erreicht man den Zweck der Schmelzung, ohne dass man genöthigt ist, häufig umzurühren, was doch im Fall des raschen Niederschmelzens mit dem im Fluss befindlichen Stein unerlässlich wäre. In dem letzten Stadium hält man das Product unter vollem Luftzutritt bis zum Ende der Schmelzung flüssig. Es entwickelt sich fortwährend Schweflige Säure, welche die Masse unter eigenthümlichem Geräusch in einer Art von Aufkochen erhält. Das Gas scheint sich, nach dem Auf-Spritzen zu urtheilen, welches jede Blase verursacht, in einiger Tiefe unter der Oberfläche zu bilden.

Wenn man ein Gussstück von Blister-copper zerschlägt, so sieht man auf dem Querbruch zahlreiche, lange, ziemlich enge röhrenartige Gänge, die sich von der unteren Fläche bis an die Oberfläche in einer auf diese Flächen senkrechten Richtung erstrecken. Die Oxydation des Kupfers geht zwar von der Oberfläche aus, aber durch die Strömungen in der flüssigen Masse wird es leicht nach unten geführt, wo es mit dem übrigen Halb-Schwefelkupfer in Berührung kommt, sich mit diesem zersetzt, und die beschriebenen Erscheinungen hervorbringt; andererseits könnte e idie Oxydation möglicherweise bis zur Bildung von etwas übergarem Kupfer ("dry copper") vorschreiten, welches, mit dem darunter befinddist. lichen halb-schwefelkupferhaltigen Stein in Berührung kommend, dieselben Erscheinungen hervorbringt.

Die Kieselerde der Schlacke stammt ausser von dem den Gussstücken anhängenden Sand, auch von dem feuerfesten Material des Ofens. Sie ist dem Schmelzprocess dadurch sehr förderlich, dass sie mit den Metall exyden eine leichte, zähe Schlacke bildet, welche sich leicht von der

Oberfläche der Schmelzproducte abziehen lässt.

28

Process zur Gewinnung des "best selected copper". Die Gewinnung dieser reinsten auf dem Markt am theuersten bezahlten Sorte Kupfer beruht, wie man aus der Beschreibung des Processes wird ersehen haben, auf einer theilweisen Reduction des Concentrationssteins zu Metall, einer Reduction, deren Erklärung mit der über die Bildung des Rohkupfers überhaupt gegebenen zusammenfällt. Wenn das "Whitemetal" zu "Best-selected" Kupfer aus zinnhaltigen Erzen hervorgegangen, so finden sich im Kupfer erhebliche Mengen von Zinn. Das Schwefelzinn wird vom metallischen Kupfer mehr oder weniger zersetzt, ob vollständig steht jedoch dahin. Angenommen, der Stein enthalte Zinn als Schwefelerbindung, so würde das metallische Kupfer, nach Maassgabe als sich ieses abscheidet und durch den Stein absetzt, auch das Zinn reduciren nd mitnehmen. Ebenso würde sich Schwefelantimon verhalten. Das sogenannte "bottoms" bei dem in Rede stehenden Process abgeschiedene apfer ist stark mit fremden Metallen verunreinigt, woraus hervorgeht, ss Best-selected Kupfer keineswegs aus den reinen Erzen gemacht wird, er dass die reinsten Erze noch sehr viel fremde Beimengungen enthalten.

Eine dem Verfasser vorliegende Probe von dem in der ersten Schmelzung erhaltenen Stein (regule S. 395) war porös, in hohem Grade blasig, die obere Fläche warzig, die Farbe des frischen Bruchs dunkelgrau, wie die des Halb-Schwefelkupfers. Sie enthielt grosse, unregelmässige Höhlungen, mit einer braunen Auskleidung, welche an der unteren Fläche der Blasen Metallglanz besass. In den Höhlungen fand sich überall Kupfer ausgeschieden, in einigen moosartiges. Ebenso an dem Boden der Gussstücke, wo sie den Sand berührten.

Es fanden in Proben von "bottoms"

Le Play.			Napier.
Kupfer Eisen, Nickel, Mangan Zinn	•	1,6 0,2 0,4	Kupfer             13,8         Antimon         4,5         Blei             Eisen              Schwefel                                                                                   <

Garmachen. Die Schlacke vom Garmachen ist sehr schwer und äusserlich schwarz. Der Bruch tief braunroth etwas ins Purpurne ziehend, matt, nicht glasig, wohlgeflossen, von eigentlich dichter Masse, aber porös blasig. Die Garschlacke ist sehr reich an Kupferkörnern. Sie enthält nach einer Analyse von Le Play:

•		
Kieselerde		47,4
Thonerde		2,0
Kupferoxydul		36,2
Eisenoxydul		3,1
Nickel-, Mangan-Oxyd .		0,4
Zinnoxyd ,		0,2
Kalk		1,0
Bittererde		0,2
Kupfer in eingesprengter	1	
Körnern	•	9,0
		99.5

Der Betrag an Kupferkörner wurde durch Pulvern von 10 Kilogr. Schlacke aus verschiedenen Proben und durch Schlämmen des Pulvers bestimmt. In einer Probe Garschlacke aus den Hafodhütten fand der Verfasser 57,9 Proc. Kupfer als Kupferoxydul und 2,65 in metallischem Zustand, zusammen 60,55 Proc.

Beim Garmachen von Best-selected Kupfer sollte kein Blei zugesetst werden, wie bei dem zum Walzen bestimmten "tough cake" üblich. Wenn diese gewöhnlichere Art von Kupfer ohne Zusatz von Blei ausgegossen wird, so ist es geneigt, in der Form zu steigen; es walzt sich zwar als-

immer noch, aber ungleich besser mit Zusatz einer geringen Menge Abänderungen dieser Menge, selbst sehr erhebliche, haben wenig luss auf die Walzarbeit, desto mehr auf den Bruch des versetzten fers. Es ist überhaupt ein Irrthum, wenn man behauptet, die Qualiles Kupfers nach dem Bruch bestimmen zu können. Der Bruch ist röllig gleich bei Proben weit verschiedener Qualität, und das näm-Kupfer nimmt je nach der Art, wie es ausgegossen wird, sehr veredenen Bruch an. Die Gründe dieser Verschiedenheit sind an einer gen Stelle dieses Buchs S. 273 ff. bereits besprochen. Ja der blosse erschied der Temperatur beim Ausgiessen genügt, um erhebliche Verrungen des Bruchs hervorzubringen, wie die erfahrensten Praktiker itigen. Sehr heiss ausgegossen erscheint der Bruch völlig verändert, zeigt Anhäufungen von mehr oder weniger grossen oder vollkomme-Krystallen, welche niemals bei niederer Giesstemperatur auftreten 1). Bei Versuchen im Kleinen, wo man mit ganz geringen Mengen er zu thun hat, die sehr rasch fest werden, ist dieser Unterschied Heiss- und Kaltgiessens nicht bemerkbar. Aus diesem Grunde verfte man sich Barren von Best-selected- und gewöhnlichem Kupfer bei hiedenen Temperaturen ausgegossen, welche Herr Keates die Güte dem Verfasser zur Disposition zu stellen. Von jeder der beiden ersorten war eine Barre bei der höchsten im Garofen zulässigen ausgegossen, je eine andere, nachdem das Kupfer grösstentheils eschöpft und der Rest sehr abgekühlt worden, eine dritte endlich bei dem Erstarrungspunkt des Kupfers nahen Temperatur. Alle sechs en zeigten ebene Oberflächen, und die von Best-selected Kupfer eine re Farbe als die andere. Alle waren auf dem Bruch mit zahlreichen amernden Punkten besäet, welche bei genauer Betrachtung unter der e, deutlich als kleine Höhlungen erschienen. Von den Best-selecteden war bei den ganz heiss ausgegossenen der Bruch uneben, mehr weniger säulenartig; bei den weniger heiss gegossenen ähnlich, nur s weniger säulenartig, bei den kühl gegossenen noch weniger säulenaber ebener. Die heiss gegossenen Barren von "tough cake" zeig-Ien säulenartigen Bruch immer noch, aber undeutlicher als die enthende von "Best-selected"; die weniger heiss gegossene war davon i verschieden; bei der kühlgegossenen erschien das Säulenartige des hs fast verschwunden, er erschien dagegen in der obersten 1/4 Zoll en Schicht seidenartig, der beim Garmachen gezogenen Probe enthend. Die kleinen Höhlungen oder Bläschen, welche nie in einem

⁾ In der englischen Marine ist es herkömmlich, die Güte des angelieferten re lediglich nach dem äussern Ansehen des Bruchs zu beurtheilen. Wie unsicher labei geht, beweist, dass die Hüttenleute längst jedem Tough-cake-Kupfer durch lossen Zusatz von Blei und die Aenderung der Giesstemperatur denjenigen Bruch ich zu geben verstehn, von dem sie wissen, dass er vor den Beamten des Dock allein Gnade findet. Es ist erwiesenermaassen vorgekommen, dass eine von ben zurück gewiesene Lieferung Kupfer um angenommen zu werden, nichts be, als Umschmelzen und Ausgiessen bei einer anderen Temperatur.

Kupfer fehlen, wenn es nicht in einer reducirenden Sphäre ausgegossen ist, hat man oft für krystallinische Bildungen gehalten. Manche Praktiker wollten wahrgenommen haben, dass jene feinen Poren oder Bläschen in den Barren sich vorzugsweise bei Anwendung von gusseisernen Formen zeigen. Nach den Beobachtungen des Verfassers jedoch, welche mit den Angaben der meisten Hüttenleute stimmen, ist das Material der Formen in dieser Beziehung völlig gleichgültig, doch sind kupferne Formen meist vorgezogen.

Nach der in der Praxis üblichen Behandlung pflegt man die noch heissen Kupferbarren, sobald sie in den Gussformen fest geworden, zum Ablöschen ins Wasser zu stürzen. Nun hat die Temperatur dieses Wassers einen Einfluss auf die Farbe des Kupfers; die zuerst ins Wasser gestürzten Blöcke sehen mehr orangefarbig aus, die später also in das schon warm gewordene Wasser gestürzten sind mehr rosa, dem japanischen Kupfer ähnlich, nur etwas blässer (vergl. S. 326).

Uebersicht des Kupfergehalts der verschiedenen Producte. Die in dem Museum of practical Geologie in London befindliche Sammlung von charakteristischen Handstücken aus der Hafod-Kupferhütte ist mit folgendem, auf die Kupfergehalte bezogenen Verzeichniss begleitet.

#### Stein.

Sonstein (coarse metal)		39,1
Concentrations stein (red metal)		48,1
" (blue metal)		<b>59,</b> 8
" Uebergang zum folgenden, mit viel Mooskupfe		
" (sparkle metal)		
" (white metal)		
(mimmle enetal)		
tein vom Best-selected Kupferschmelzen (close regulus), mit m		,-
lischem Kupfer		79,6
tein vom Best-selected Kupferschmelzen (open regulus) mit m	ictal-	
lischem Kupfer		80,6
Kupfersorte.		
Blasenkupfer (pimple copper), wohl ungewöhnlich rein		99,1
" (blister copper)		
Schlacken.		
tohschlacke (ore slag), von quarzigem Erz		0,47
" glasig, thonerde- und zinkhaltig		0,2
" reich an Eisenoxydul		0,5
" gewöhnliche		0,3
chlacke vom Concentrationsschmelzen (metal slag)		2,1
om Rohkupferschmelzen (roaster slag)		23,9
Tom Garmachen (refinery slag)		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		•

Abscheidung der fremden Metalle bei der Kupferverhüttung in Wales.

Dieser Gegenstand ist nicht in dem Maass erforscht als es seine Wichtigkeit verdient und hat wie viele andere industrielle Fragen ein Hinderniss in dem mangelhaften gegenseitigen Verständniss und Zusammenwirken der Theorie und Praxis gefunden.

Arsenik. Der Arsenik ist ein sehr häufiger, wenn nicht ständiger Gemengtheil der Erze; er ist ein integrirender Bestandtheil des Fahlerzes, und kommt in geringer Menge im Mispickel (Fe S₂, Fe As), im Arsenikalkies oder Arsenikeisen (Fe As) und anderen Mineralien vor.

Beim Verhütten der Erze findet zwar stets Abscheidung des Arseniks statt, aber sie ist niemals vollständig, denn nach A. Taylor¹) giebt es kein arsenikfreies Kupfer im Handel. Er fand Arsenik in 40 untersuchten Sorten, selbst in 2 unter 5 Proben von galvanisch gefälltem Kupfer. ()hne Zweifel gehörten jene 40 Proben zu der Gattung des "tough cake" weil sie sämmtlich Bleche, Drähte u. dergl. waren, die allein daraus gemacht werden. Best-selected Kupfer dagegen scheint Taylor nicht untersucht zu haben.

Bei den von Le Play über die Producte des Kupferschmelzprocesses in Wales angestellten Analysen fand sich Arsenik im Rohstein (coarse metal), im Concentrationsstein (blue metal, white metal), im Blasenkupfer (blister copper) und in den sogenannten "bottoms" bei der Gewinnung des Best-setected Kupfers. Beim Ablöschen des Steins im Wasser entwickelt sich ein starker Arsengeruch. In dem "spongy regulus" genannten Concentrationsstein vom Schmelzen des Best-selected Kupfers findet sich oft arsenige Säure in schönen Krystallen in den Blasenräumen. Sie bilden sich stets in der oberen Schicht des ausgegossenen Steins und in dieser nur an der nach oben gekehrten Fläche der Blasen, also gleichsam hängend.

Mispickel entwickelt bei der schwachen Rothglühhitze Schwefelarsenik, welche sich an der Luft in schweflige und arsenige Säure verwandelt. Durch Rösten des Mispickels bleibt basisch arsensaures Eisenoxyd im Rückstand. Arsenikalkies giebt bei derselben Temperatur mit Hinterlassung des gleichen Rückstandes Dämpfe von metallischem Arsenik, bei Zutritt der Luft, also geröstet, arsenige Säure. Leitet man arsenige Säure mit atmosphärischer Luft in der Rothglühhitze über Eisen- oder Kupferoxyd, so entstehen basisch arsensaure Salze dieser Oxyde; leitet man sie über Kupferoxyd bei dieser Temperatur aber ohne Luftzutritt, so bildet sich Kupferoxydul und das basisch arsensaure Kupferoxyd. Erhitzt man

¹⁾ Tracts and fallacies connected with the research for Arsenic and Antimony by Alfred Taylor, M. D. F. R. S. S. 28.

arsenige Säure mit schwefelsaurem Kupfer, so entsteht ebenfalls arsensaures Kupfer. Arsensaures Kupfer und arsensaures Eisen zerlegen sich bei starker Hitze mit Kieselerde zu Silicaten und zu Arsensäure, welche in Sauerstoff und arsenige Säure zerfällt. Diese Reaction muss bei der Schmelzung gerösteter Kupfererze und Stein vorkommen, worin sich bei der Röstung arsensaure Salze gebildet haben.

Bei Gegenwart von Flussspath in den Erzen entwickelt sich Fluorsilicium beim Schmelzen und Rösten. Auch durch Einwirkung der bei der Röstung entwickelten Schwefelsäure wird Fluorwasserstoff und daraus, weil stets Quarz zugegen ist, Fluorsilicium entwickelt. Diese Fluorverbindungen wirken wiederum auf die Verflüchtigung von Arsenik ein, als Fluorarsenik, der sich dann, wenn er mit Feuchtigkeit zusammenkommt, in Fluorwasserstoff und arsenige Säure zersetzt. Erstere hat Faraday bei seiner Untersuchung über die Verdichtung des Rauchs in den Hafodhütten im Wasser gefunden, worin der Rauch gewaschen wurde. In einer Anstalt in Birmingham, wo man die Krätze der Goldund Silberarbeiter mit einer fluorhaltigen Bleischlacke schmilzt, erblindeten alle Glasscheiben in der dem Rauch ausgesetzten Umgebung.

Antimon. Antimon findet sich fast immer, wahrscheinlich als antimonhaltiges Fahlerz und zuweilen auch wo man seine Gegenwart nicht voraussetzen sollte. Le Play giebt in seinen Analysen nirgends Antimon an, dagegen fand Napier 4 Proc. in den sogenannten "bottoms" in dem Best-selected-Kupferprocess. Bei der Röstung mag ein Theil Antimon als Antimonoxyd verflüchtigt werden, aber es geht zum grossen Theil in den Rohstein mit über. Dass das Antimon grösstentheils bei dem Best-selected-Process entfernt wird, folgt schon aus dem Verhalten des Kupfers gegen Schwefelantimon in der Hitze (S. 262).

Im Jahre 1856 nahmen Beudant und Benoit ein Patent auf die Abscheidung des Arsens aus den Kupfererzen, wonach die Erze auf Robstein verarbeitet und dieser auf eine der drei folgenden Arten behandelt wird.

- 1. Man schlägt das Antimon mit metallischem (Guss- oder Schmiede) Eisen aus dem geschmolzenen Stein nieder. Es fällt zum grössten Theil in Verbindung mit Eisen oder Kupfer nieder; den kleinen Rückhalt entfernt man durch gleiche Behandlung mit Eisen bei Zusatz von etwas (1 bis 2 Proc.) Blei oder Bleiglanz. Das Kupfer soll auf diese Art fast arsen- und antimonfrei werden. Ist der Stein zu reich an Schwefelmetall, so setzt man etwas geröstetes Erz zu, um den Eisenverbrauch zu mindern. Die gefällte Antimon- und Arsenverbindung wird mit Zuschlag von Kupfererz und Eisenkies umgeschmolzen; es fällt ein Stein, welcher das Kupfer und Eisen der Verbindung aufnimmt, während Arsen und Antimon nahezu rein abgeschieden werden sollen.
- Man versetzt den geschmolzenen Stein mit Kalk oder mit geröstetem Erz oder mit einem Gemisch von beiden und überdeckt das

Ganze mit Kohlen. Man erhält einen Metallkönig, der entweder aus Antimon und Arsen in reinem Zustand oder in Verbindung mit Kupfer und Eisen besteht. Was auf diese Weise in dem Steine an Arsen und Antimon verblieb, wird mit metallischem Eisen, unterstützt durch Bleizusatz oder Holzkohle, abgeschieden. Zur Prüfung dieses Verfahrens hatten die Patentträger einen Rohstein aus 68 Gewichtstheilen Schwefeleisen, 20 Gewichtstheilen Schwefelkupfer und 20 Gewichtstheilen Schwefelantimon bestehend, mit Zuschlag von 16 Theilen Kalk und 6 Gewichtstheilen geröstetem Kupfererz in Arbeit genommen; man erhielt daraus 13 Gewichtstheile Antimonkönig und bedurfte zur völligen Ausscheidung desselben bei fortgesetztem Umrühren mit Eisen noch 2 Theile Bleiglanz.

3. Man setzt dem Steine zuerst so viel geröstetes Erz zu, als erforderlich, um den Ueberschuss von Schwefel zu binden, und dann Blei; Antimon und Arsen schlagen sich mit einer nach Umständen (d. h. dem Schwefelgehalt des Steins) und nach der Dauer der Operation wechselnden, bei richtiger Leitung immerhin sehr kleinen Menge Blei (je nachdem man mehr oder weniger zusetzt) vollständig nieder. Das Blei kann durch Bleiglanz ersetzt werden, den man mit geröstetem Erz und Kalk oder beiden unter Holzkohlendecken wirken lässt.

Zur Ausführung dieser Methoden dient ein Flammofen mit Sumpf und Stich. Ist der Stein gut geschmolzen, so fügt man ein Gemisch von 8 Theilen Kalk und 3 Theilen geröstetem Erz auf je 10 Theile Schwefelantimon im Stein hinzu. Ist Alles gut eingeschmolzen, so bedeckt man die Oberfläche mit Kohle und feuert fort, worauf sich Antimon und Arsen in dem Sumpf des Ofens absetzen und abgestochen werden; zuletzt giebt man 2 Proc. Bleiglanz zu und rührt gut mit einer Eisenstange um. Es scheidet sich ein zweiter Antheil Antimon mit etwas Blei ab, den man ebenfalls absticht. Der Bleigehalt des zuletzt abgeschiedenen Antheils Antimon ist ein Zeichen, dass der Stein antimonfrei, das Gegentheil, dass er noch antimonhaltig und einen Zusatz von Bleiglauz bedarf. Die Reactionen bei dieser Operation sind leicht verständlich. Das Eisen dient wie bei der Gewinnung des Antimons im Grossen als Reductionsmittel für das Schwefelantimon und Schwefelarsen. Der Bleiglanz, der sich leicht in dem geschmolzenen Stein löst, wird durch die fortdauernde Einwirkung des Eisens zersetzt, das freigewordene Blei dient theils dazu, das Schwefelantimon und das Schwefelarsenik zu reduciren, theils diese reducirten Metalle mit aufzunehmen und so ihre Abscheidung zu erleichtern. Ob die fraglichen Methoden, welche im Princip dem Process für Best-selected Kupfer ähneln, besser und wohlfeiler sind als der letztere, müssen weitere Erfahrungen entscheiden. Das Eisen schlägt übrigens das Kupfer nicht unter allen Umständen aus dem Stein nieder, wenigstens nicht wenn derselbe eine gewisse Menge Schwefelkupfer enthält. Bandeisen in geschmolzenem Kupferkies eingelegt, ist gänzlich unwirksam auf das Kupfer. Der auf diese Art gewonnene Stein enthält zwar metallisches Kupfer, aber lediglich in der Art wie die Concentrationssteine überhaupt.

Zinn. Manche Erze, wie die Rückstände von kupferhaltigen Zinnerzen (burnt leavings, S. 388) enthalten viel Zinnoxyd. Bei der Erzröstung geht dies wahrscheinlich durch Einwirkung des Schwefeleisens in Schwefelzinn über, unter Entwickelung von schwefliger Säure. Bei der Verhüttung der Steine auf Best-selected-Kupfer geht eine Menge von Zinn in die "bottoms", wie sich dies aus dem Verhalten des Kupfers zum Schwefelzinn (S. 261) erklärt, und zwar so viel oft, dass weisse Legirungen entstehen. Krystalle von Zinnoxyd sind von Cameron in den Kupferschlacken, sehr ausgezeichnete von dem Verfasser und Ridsdale!) in den Ansätzen eines Röstofenkamins gefunden. Als man 368 Gewichtstheile reinen Kupferkies innig mit 148 Gewichtstheile aufbereiteten Zinnstein (zu 72 Proc. Zinngehalt) mischte und im doppelten bedeckten Thontiegel 3/4 Stunde in strenger Rothglühhitze schmolz, erhielt man einen wohlgeflossenen Stein 412 Gewichtstheile schwer. Am Deckel fanden sich sehr zarte Krystalle von Zinnoxyd, grössere aber ähnliche in Blasenräumen. Ohne Zweifel hatte sich aus dem Schwefel des Schwefelmetalls und dem Sauerstoff des Zinnoxyds schweflige Säure entwickelt.

Nickel und Kobalt. Nach Vivian findet sich Nickel und Kobalt reichlich in manchen Kupfererzen und gehen bei der Verhüttung dieser Erze theils ins Garkupfer, theils in die Schlacken, theils in ein eigenes Product über, welches als Hard-metal zur Fabrikation von Nägeln oder zu geringerem Preis verwerthet wird. Man hat die geringe Qualität des Kupfers aus den Erzen von Fowey Consols dem Umstand zugeschrieben, dass diese neben Silber einen merklichen Gehalt an Nickel führen. Das Patentverfahren Vivian's zur Abscheidung des Nickels und Kobalts bei Verhüttung von Kupfererzen gründet sich auf die vorwiegende Verwandtschaft dieser Metalle zum Arsen und der des Kupfers zum Schwefel, ein Princip, welches übrigens längst bekannt ist. Denn schon Lampadius erklärt (in seinem 1827 erschienenen Grundriss der allgemeinen Hüttenkunde) die Bildung von Speisse bei dem Bleischmelzprocess in Freiberg daraus, dass der Schwefel das Blei Kupfer und Eisen, der Arsenik dagegen Nickel Kobalt und Wismuth in Beschlag nehme. Bei der Verhüttung der Nickel- und Kobalterze spielt der Arsenik, wie seiner Zeit das Weitere gezeigt wird, ganz die Rolle des Schwefels bei der Kupferverhüttung.

Das Verfahren von Vivian zerfällt in zwei Operationen, in die Abscheidung der rohen Arsenikmetalle aus dem Bestand der Erze und in die Umgestaltung der Arsenmetalle in verwerthbare Hüttenproducte.

Die Kupfererze oder kupferhaltigen Schlacken und sonstigen Producte, welche das Kupfer und die verunreinigenden Metalle als Oxyde enthalten, werden einerseits mit arsenhaltigen Kiesen, deren Arsengehalt hinreichen muss, um allen oder nahezu allen Nickel und Kobalt mit einem

¹⁾ Chem. Gaz. 1851. S. 125.

Theil des Kupfers zu binden, - andererseits mit rohem Erz oder Rohstein verschmolzen, welche hinreichend Schwefel zur Bindung von dem Rest des Kupfers enthalten; endlich ist Kohle oder eine kohlenhaltige Substanz zur Reduction der Oxyde nöthig. Wenn das Ganze gehörig durchgeschmolzen und durch den Stich des Ofens in die Formen gegossen, sammeln sich die Arsenmetalle unter dem Stein und werden vom Boden der Gussstücke losgeschlagen. Erforderlichen Falls ist die Schmelzung des Steins zum Zwecke der vollständigen Abscheidung ein- bis zweimal zu wiederholen. Nach Vivian's Versuchen soll Nickel und Kobalt vollständig ausgeschieden werden, wenn man 20 Ctr. calcinirten 70procentigen Kupferstein mit 8 Ctr. arsenikhaltigem Kies, 12 Ctr. Rohstein (zu 30 Proc. Schwefel) und 2 Ctr. Kohle verschmilzt. Jedenfalls muss beim Verschmelzen der betreffenden Producte hinreichend Schwefel vorhanden sein, um einen Stein von 50 bis 65 Proc. zu bilden, und soviel Arsen, dass die nickel- und kobalthaltige Abscheidung nicht kupferartig aussieht, sondern einen scharfen glänzenden mehr weissen Bruch, also das Ansehen der Speissen besitzt.

Kupfererze, welche wenig Nickel und Kobalt und diese Metalle nicht als Sauerstoffverbindungen enthalten, verhüttet man anfangs wie gewöhnlich. Der etwa 70 Procent haltende Concentrationsstein (white metal) wird dem Schmelzrösten unterworfen, aber so dass sich ein Theil als Metall (bottom) ausscheidet; ist diese Operation bis zu dem Stadium gekommen, wo man die Luftlöcher sperrt, also ehe man die Masse zum Abstechen wieder in vollen Fluss bringt, setzt man 3 bis 5 Ctr. arsenhaltigen Eisenkies zu. Nach dem Abstich findet sich in den ersten 3 oder 4 Gussstücken am Boden eine metallische Abscheidung, worin der grösste Theil des Nickels und Kobalts in concentrirter Form, als eine spröde Arsenikverbindung von grauem gusseisenfarbigem Bruch enthalten ist. Da der Arsenik den Nickel und Kobalt der Erze beinahe immer begleitet, so concentriren sich diese Metalle bis zu einem gewissen Grade von selbst in dem zuerst abgeschiedenen Antheil des Metalls (bottom).

An Nickel und Kobalt reiche Erze, welche diese Metalle nicht als Sauerstoffverbindung enthalten, sind im Allgemeinen auch reich au Arsenik. Sie werden daher wie gewöhnlich verhüttet, nur lässt man den Stein statt ihn zu körnen in Formen laufen. Nach dem Erkalten der Gussstücke findet sich dann am untern Theil eine leicht zu trennende Schicht von weisslichem Bruch, welche besonders aus Nickel und Kobalt besteht und diese Metalle natürlich concentrirt enthält.

Nickel und Kobalt der Kupferlegirungen lässt sich ebenfalls nach einer der beschriebenen Methoden abscheiden, indem man die Legirungen am besten gekörnt mit den vorgeschriebenen Zusätzen, aber ohne Kohle schmilzt. Man erhält über der Speisse die ganz oder nahezu nickel- und kobaltfreie Legirung.

Die nickel- und kobalthaltigen Producte, wie sie bei diesen verschiedenen Scheidungsmethoden fallen, enthalten neben Eisen und anderen Me-

tallen 15 bis 50 Proc. Kupfer und 1 bis 12 Proc. Nickel und Kolaki und werden in folgender Weise zugutgemacht. Zuerst röstet man in gepulvertem oder gekörntem Zustand wie die Kupfererze und weschmilzt sie nach dem Rösten mit arsenik-, schwefel- und kieselerdebakgen Zuschlägen (z. B. auf 70 Theile zu scheidenden Products, 12 6 wichtstheile Quarzsand, 10 Procent arsenikhaltigen Eisenkies und 8 Pro-Schwerspath mit 1/4 Kohle vermischt). Es fallen drei verschiedene Producte: ein Stein mit dem Kupfer, Autimon, Zink, Eisen, Silber, Blei sonst begleitenden Metallen, nebst wenig Nickel und Kobalt; dann Nickel und Kobalt-Speisse mit einem gewissen Antheil der vorigen Metalle (dem man muss sich stets so richten, dass lieber etwas davon in die Speine gelangt, als dass Nickel und Kobalt zu irgend einem Belang aus Mangel an Arsenik im Stein bleiben); endlich eine Schlacke mit fast allem Eine oxyd der angewendeten Rohstoffe. Die letztere wird abgezogen, des Uebrige in Formen gegossen, wo es sich in den Kupferstein und darunter befindliche Speisse scheidet. Durch Umschmelzen und Umgiessen des Steins scheidet sich abermals Speisse in den ersten Gussstücken ab, w man zwei- bis dreimal wiederholt, worauf der nickel- und kobalties Stein auf Kupfer verarbeitet wird. Sollte der Stein immer noch etwa von jenen Metallen enthalten, so treibt man ihn bei der Schmelzarbei auf einen Punkt, wo er einige "bottoms" abscheidet, in welche dann alles Nickel und Kobalt eingeht.

Sollte die Reinheit der erhaltenen Speisse für den Verkauf nicht genügen, so wiederholt man die beschriebene Schmelzung, bis die gehörige Reinheit erfolgt.

Abscheidung von Gold und Silber. Der Verfasser hat hänfig Gelegenheit gehabt, einen Gehalt des Kupfers an Gold nachzuweisen; er vermuthet, dass dieses Kupfer meist von südamerikanischen Erzen abstammt. Nach einer Mittheilung, die er L. Playfair verdankt, sammelten sich in einer grossen Fabrik, wo man Kupfervitriol durch Auflösen von Kupfer in Schwefelsäure darstellte, in dieser Säure unlösliche Rückstände, die mehr zufällig als absichtlich irgendwo liegen blieben. Als man durch Nachfragen nach diesen Abfällen von verdachterregender Seite aufmerksam gemacht, sie näher untersuchte, fand man darin Gold im Werth von 700 Pfd. St.

Versuche des Verfassers im Jahre 1846 mit silberreichem aber goldarmem Kupfer ergaben, dass wenn man das letztere mit einer Menge Schwefel zusammenschmilzt, die es nur theilweise in Schwefelmetall verwandelt, zwar eine Anreicherung der edlen Metalle in dem Kupferkönig, aber nie eine vollständige Ansammlung derselben erzielt wird, vielmehr stets ein Theil bei dem Schwefelkupfer zurückbleibt. Schon Jars in seinem bekannten 1781 erschienenen Werke 1) schlug die

¹⁾ Voyage métallurgiques T. III, p. 585.

erwandlung des Kupfers in Schwefelmetall als ein Mittel zur Abscheinig seines Goldgehalts vor; "es unterliegt keinem Zweifel," drückt er ch aus, "dieser Process würde für goldhaltiges Kupfer noch vortheilster als für Silber sein." Der Process, den er dabei im Auge hat, beeht im Zusammenschmelzen des goldhaltigen Silbers mit Schwefelkies einem kleinen Schachtofen und Absitzenlassen des Goldes aus dem geldeten Schwefelsilber. "Bei grösseren Quantitäten goldhaltigen Kupfers ses eich das Gold nach der Verwandlung des Kupfers in Schwefelmetall ittelst Bleiglätte im Flammofen abscheiden; denn wenn das Gold auch ne grosse Verwandtschaft zum Kupfer besitzt, so verbindet es sich doch ich der Abscheidung des letztern durch Schwefel leicht mit dem entehenden metallischen Blei". Das Wesen des für H. Vivian, B. G. Herrann und W. Morgan 1856 patentirten Verfahrens ist eins und daslibe mit dem Princip von Jars.

Dieses Patent bezieht sich auf die Zugutmachung der sogen. "bottoms" * , best selecting-Processes" (vergl. S. 395), in welchen sich Gold und lber concentriren, wenn sie im Kupfer vorhanden sind. Man beginnt dait, die betreffenden Gussstücke (bottoms) zu schmelzen, zu granuliren und in esem Zustande so lange zu rösten, bis sie in Oxyd verwandelt sind und ch völlig zu Pulver zerreiben lassen, welches 24 Stunden Zeit für jede onne englisch in Anspruch nimmt. Das zu Oxyd geröstete Erz wird t rohem Erz von etwa 30 Proc. Schwefelgehalt, welches auch kiesig n kann, im Verhältniss von 3:5 verschmolzen. Das geröstete Erz l beinahe vollständig durch das zugesetzte schwefelhaltige Erz in ipferstein (regulus) von etwa 40 Proc. Kupfer verwandelt werden. In r Regel entsteht auch nur eine kleine Menge regulinischen Metalls veiter bottom), welcher dann sehr reich an Gold ist, während der bei item grösste Theil des verarbeiteten Metalls als Stein verbleibt. Den wonnenen Stein verarbeitet man in der üblichen Weise auf "white metal" n 70 Proc. Kupfergehalt und unterwirft dieses einem "selecting process", bei es zuletzt in einen weiteren Stein (light regule) und die entspreenden metallischen Abscheidungen oder "bottoms" zerfällt. Die gewöhnne Beschickung von 40 Ctr. englisch giebt 30 Ctr. Stein (regule) und 218 6 Ctr. Metall (bottoms). Das letztere, die "bottoms" enthalten fast a ganzen Goldgehalt des verarbeiteten Metalls; wenn der Stein (regule) ch mehr als Spuren von Gold enthält, so muss der Process wiederholt rden. Die meist vorhandenen fremden Metalle, Blei, Arsenik und An-10n sind der Concentration des Goldes in den "bottoms" durchaus förclich, so dass die Patentträger anrathen, im Fall sie fehlen, Glätte oder siglanz zuzusetzen. Die gewonnenen "bottoms" unterwirft man wiecholt der gleichen Behandlung (Körnen, Rösten, Schmelzen zu Regulus d dem Process für Best-selected Kupfer), bis die Anreicherung des Gol-; in den fallenden Metallkönigen hinreichend weit gediehen ist, um die scheidung nach einer der üblichen Methoden zu lohnen. Enthält das pfer, von welchem die in Arbeit genommenen "bottoms" abstammen, nur Silber, so entzieht man dieses gleich anfangs und zwar dem Stein der ersten Schmelzung nach der Röstung.

### Verlust an Kupfer bei der Kupferarbeit in Wales.

Der Herd der Oefen in dem Flammofenprocess besteht wesentlich aus Sand und ist daher von poröser Art, so dass er einen Theil der kupferhaltigen Producte in sich aufnimmt. In früherer Zeit pflegte man die Herdmasse dicker aufzutragen, sie sangte daher mehr kupferhaltige Producte und zwar oft bis zu gewaltigen Quantitäten auf. So gewann man nach einer glaubwürdigen Angabe in Swansea 65 Tonnen Kupfer aus dem Herd eines einzigen Ofens. Man bewahrt in der metallurgischen Sammlung in der Bergschule zu London ein grosses und prachtvoll krystallisirtes Stück Kupfer auf, welches in dem Unterbau eines Ofens 14 Fuss unter der Hüttensohle gefunden wurde. Einer der ersten Hüttenleute in Swansea erzählt, dass einer seiner Vorgänger alte Hüttenwerke erworben und aus den Herden der dortigen Oefen einen den Kaufpreis weit übersteigenden Werth an Kupfer gewonnen habe. Nach der Angabe eines der erfahrensten Kupferhüttenleute absorbirt der Herd eines gewöhnlichen auf 24 Centr. eingerichteten Rohschmelzofens 41/2 bis 5 Tonnen Kupfer, der Herd eines Ofens vom ersten Concentrationsschmelzen 7 bis 8 Tonnen, vom zweiten 10 Tonnen, und der Herd eines Garofens 8 bis 9 Tonnen. Ein frischer Herd der Garöfen soll beim ersten Schmelzen allein 5 Tonnen Kupfer aufnehmen.

Der jährliche Verlust an Kupfer bei der in Wales gebräuchlichen Verhüttung muss sehr beträchtlich sein und wird vorwiegend durch die Rohschlacke veranlasst, welche wenigstens 0,5 Procent Kupfer enthält. Seine Grösse wird begreiflich, wenn man bedenkt, dass die unermessliche Menge von Schlacken, welche um die Kupferhütten der dortigen Gegend aufgehäuft liegen, doch alle durchschnittlich ½ Tonne Kupfer in 100 Tonnen enthalten. Dasselbe beweisen die grünen Ausblühungen aus den von Schlackenstücken erbauten Mauern, wie solche zum Beispiel die Strasse nach den Hafod-Hütten einfassen. — Le Play schätzt den Gehalt der Rohschlacke an Kupfer auf 2,8 Proc. des Ausbringens im Mittel. Angenommen, man gewinnt jährlich in Grossbritannien 30,000 Tonnen Kupfer, so würde der entsprechende Verlust durch die Rohschlacke 840 Tonnen jährlich, oder die Tonne zu 100 Pfd. St. berechnet, 84,000 Pfd. St. betragen.

Um den Verlust bei der Verhüttung des Kupfers zu verringern, hat Edmond vorgeschlagen, die Einrichtung der Oefen und des Betriebs so zu treffen, dass die Schlacke statt abgeschöpft, aus vier Oefen zugleich in einen gemeinschaftlichen Behälter abgelassen werden kann, worin sie mitin länger heiss und flüssig bleibt, so dass die mitgerissenen Tropfen

hstein, die sie einschliesst, Zeit finden, sich an dem Boden abzusetzen 1 anzusammeln.

Der Verlust, welcher durch Spratzen veranlasst wird, dürfte sehr unleutend sein. Nach einer Angabe von Sir William Logan hat man einer Hütte zu Swansea von den Dächern über den Oefen, besonders n Garöfen, jährlich etwa 1 Tonne Spritzkupfer gesammelt.

Von nicht mehr Belang, sehr übertriebener Angaben ungeachtet, nach Vivian 1) derjenige Verlust, welcher von dem Verstäuben feiner ztheilchen herrührt, die durch den Rauch aus dem Kamine entführt Le Play bemerkt über diese Frage: "Ich habe mich überugt, dass alle Kamine der Oefen in Wales Kupferverbindungen in Form n Staub von sich geben, welchen man leicht sammeln kann. Schon bei n Kaminen der Röstöfen enthält er erhebliche Mengen Kupfer, auch i armen Erzen, am meisten bei den Oefen zum Garmachen. Es geng mir sogar, die Entwickelung von diesem kupferhaltigen Staub in illen festzustellen, wo sich dieser Verlust kaum vermuthen liess. Als mlich der Eigenthümer einer Hütte die Gase der Oefen zum Behufe r Verdichtung der schwestigen Säure durch lange unterirdische Canäle 10 Meter weit bei einer Geschwindigkeit von 0,7 Meter in der Secunde ch einen Condensator leitete, so schlug sich selbst in dieser grossen tfernung eine beträchtliche Menge Staub nieder, welcher 3 Proc. Kupfer i folgender Zusammensetzung enthielt:

						•			_	100,0
Arsenige Säure	mit	K	ohle	nst	aub	•	•	•		-
Eisenoxyd . Kiesel-, Thon-,						••		:,		22,0
Kupferoxyd .		•		•						3,5

Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass Le Play bei diesem Fall Kupferhütte von Vivian im Auge hat, welcher gerade diesen Vertals unbedeutend betrachtet; wahrscheinlich jedoch hat Le Play cht, besonders wenn man bedenkt, wie viel unfühlbar feiner Staub dem aufbereiteten Erz enthalten ist and beim Rösten gebildet wird.

Nach der Versicherung eines erfahrenen Kupferhüttenmanns vermint sich die Ausbeute an Kupfer, wenn die Erze Flussspath enthalten, vohl die Qualität zunimmt. Die Verhüttung einer grossen Quantität z dieser Art hat diese Beobachtung vollkommen bestätigt. Es scheint ier, dass ein Theil des Kupfers als Fluormetall verflüchtigt wird. Als selbe Beobachter von diesem Erz im rohen Zustand zusetzte, so wickelte die Beschickung bei der Roharbeit weisse Dämpfe und Schmelzgut war gegen alle Erwartung weiter vorgeschritten als st. — Faraday entdeckte bei einer Gelegenheit, wie man sich erint, Fluorwasserstoffsäure im Wasser, welches dem Dampf eines Roh-

¹⁾ Proceedings p. 19.

schmelzofens ausgesetzt war. Flussspath war in früheren Zeiten allgemein als Flussmittel üblich, was jetzt eine seltene Ausnahme geworden ist.

Malm quist zu Atvidaberg setzt den Gesammtverlust des dortigen Processes auf 1/4 Proc. des Rohmaterials, und den Kupfergehalt der Schlacken, welche das gleiche Gewicht der Rohmaterialien betragen, auf 1/2 Proc.

## Verhüttung von Erzen in Kaafjord's Kupferwerk.

Auf Kaafjords Kupferwerk verhüttet man schwefelkiesarme aber kalk- und bittererdehaltige Kupfererze in Flammöfen. Nur die as Schwefelkies reichsten, die etwa 8 Proc. ausmachen, werden geröstet und zwar in Haufen wie in Röraas und dann mit den ungerösteten zuerst auf Rohstein verschmolzen, der mit einem Zuschlag der reichsten Erze der Raipasgrube (meist Buntkupfererz) nacheinander auf Whitemetal, Blue-metal, sowie Blister-copper und Schwarzkupfer zu Gut gemacht wird. In den Producten von diesem Process aus dem Jahr 1849 fand A. Stromeyer 1):

Erze	roh _.	Erze	geröstel	
Malachit	1,08	Kupferoxyd	6,00	
Kupfer	7,58	Einfach-Schwefeleisen	12,80	
Eisen	15,58	Eisenoxyd	19,83	
Nickel und Kobalt	0,40	Schwefelsäure	9,60	
Schwefel	16,69	Kalk	18,88	
Kohlensauren Kalk	23,10	Bittererde	5,02	
Kohlensaure Bittererde	6,30	Kohlensäure	11,56	
Kohlensaures Eisenoxydul	0,35	Quarz	15,50	
Quarz	28,04		99,19	
	99,12			

Rohstein	Gerösteter Rohstein						
Kupfer       27,23         Eisen       39,38         Nickel und Kobalt       0,59         Schwefel       32,80         100,00	Kupferoxyd						

Nyt Magaz, for Naturvidenskaberne VII, 70. — Erdm. Journ. pr. Chem-LXI, 86 ff.

•	White-	Purple-	Blister-	Schwarzkupfer		
	metal	metal	copper	1	2	
pfer	72,75	79,98	96,80	99,24	99,44	
en	6,76	0,48	0,09	0,11	0,12	
ckel und Kobalt	0,63	0,50	1,61 ¹)	0,26 1)	0,30 1	
hwefel	18,96	17,04	1,36	0,11	0,12	
ılacke	0,9	2,00	0,14	0,28	0,02	

		Schlacken vom:							
	White- metal	Purple- metal	Blister- Copper	Schwarz- kupfer	Purplemetal 2)	Gar- machen	Quarzl	ohne	
ieselerde	31,10	24,90	22,00	36,0	29,65	40,5	56,20	52,00	
		i '			•	,	1 '	1 '	
apferoxydul	1,67	8,99	12,80	43,2	50,00	46,4	0,40	0,40	
isenoxydul	56,00	57,00	55,39	7,0	7,70	3,5	20,00	17,64	
ickeloxyd	1)		)	4,0	4,50	1,8	) <u> </u>	_	
obaltoxyd	0,30	0,40	1,60	0,9	0,35	0,3	0,20	_	
honerde	6,90	8,80	5,20	6,0	3,50	2,7	4,00	8,90	
alkerde	3,50	2,80	1,62	2,7	2,10	8,0	14,10	16,22	
ittererde	0,60	0,35	1,10	0,8	0,78	0,7	5,10	5,45	
	100,07	98,24	99,71	100,6	98,58	98,9	100,00	100,6	

¹⁾ Nickel frei von Kobalt.

## Neuere Processe der Verhüttung des Kupfers in Flammöfen¹).

Napier's Process.

James Napier erhielt im Jahre 1846 ein Patent auf ein neues Verahren in der Verhüttung der Kupfererze, welches in den Spitty-Kupfertütten zu Longhor bei Swansea eine Zeit lang im Gang war. Daselbst it die nachstehende Beschreibung unter Beihülfe von Napier selbst aufezeichnet worden.

²⁾ Purplemetal grösstentheils oxydirt.


⁵⁾ Wohl irrthumlich als Eisenoxyd aufgeführt.

¹⁾ In Bezug auf die in der Kupferverhüttung mit Flammösen gemachten Erfinungen mögen solgende Daten eine Stelle finden:

Der Kunstgriff, den Stein vor dem Rösten zu granuliren, ist suerst für Thomas i illiams 1778 patentirt worden; für die Benutzung der verlorenen Hitze der

434 Kupfer.

Man beginnt damit, die kiesigen Kupfererze nach Manssgabe ihres Eisengehaltes der beigemengten Bergart und des Quarzgehaltes zu gattiren, röstet alsdann die gattirten Erze 9 Stunden lang und verschmilzt sie auf Rohstein (coarse metal). Nachdem man die Schlacke von dem geschmolzenen Rohstein abgezogen, rührt man auf je 1 Tonne englisch 120 Pfund calcinirtes Glaubersalz, 60 Pfund Kohlenklein und 40 Cubf. gelöschten Kalk fleissig unter, erhitzt 1/4 Stunde bei geschlossener Ofenthüre, rührt ein zweites Mal gut um und sticht den Stein in Sandformen ab. Bei dieser Behandlung wird das Glaubersalz von der Kohle zu Schwefelnatrium reducirt, welches sich mit dem Schwefelmetall des Steins (coarse metal) wahrscheinlich chemisch verbindet. Das Product dieser Zusammenschmelzung hat die Eigenschaft im Wasser allmälig zu einem zarten Pulver zu zerfallen, während das Schwefelnatrium sich auflöst. Diejenigen Schwermetalle, deren Schwefelverbindungen sich wie Säuren verhalten, wie Zinn, Arsen, Antimon, bilden mit dem basischen Schwefelnatrium entsprechende Sulphosalze, welche mit in Lösung gehen. Dieses Verhalten kommt bei Napier's Process der Art zur Anwendung, dass man die Gussstücke aus den Sandformen mit Wasser übergiesst, 3 bis Stunden darin liegen lässt, während welcher Zeit sie völlig zerfallen, dann die alkalische Lösung abgiesst und den Schlamm wohl auswäscht,




Der gewaschene Schlamm kommt zum Rösten in die aus drei Stockwerken bestehenden Röstöfen, welche Fig. 138 im Aufriss, Fig. 139 und

Schmelzösen zum Betrieb der Flammösen erhielt Martin Bevan 1815 ein Patent Joseph Jones nahm 1828 ein solches auf den Zusatz von ockrigen, also nicht schweselhaltigen Erzen bei der Verschmelzung des sogen. coarse melal. Dasselbe Patent wurde 1848 A. und H. Parkes verlieben, obwohl es nichts anderes besagt, als den Zusatz von kupferoxydhaltigen Materialien, welche als roaster slag und Garschlacke längst gebräuchlich waren. Im Jahre 1838 nahm Nicolaus Traughton ein Patent auf Verbesserungen des Kupferprocesses, unter anderen auch auf die Anwendung von Gebläsen auf die Kupferflammösen: auf dieselbe Anwendung von Gebläsen erhielt zugleich J. A. Detmold 1843, endlich S. Prideaux 1849 ein Patent, aus welcher Verwirrung der Ebbw-Vale-Iron-Comp. die kostspieligsten Processe erwuchsen. Ein Patent von E. Budd und W. Morgan von den Hafod-Works wonach u. a. die Sandherde der Flammösen auf Eisenplatten errichtet und von unten gekühlt werden sollen, haben sich nach Morgans eignem Urtheil nicht bewährt.


ig. 140 in wagerechten Durchschnitten, Fig. 141 in wagerechtem Längennd Fig. 142 in senkrechtem Querdurchschnitt abgebildet sind. Die Be-

Fig. 139.




schickung wird darin einer stufenweisen Röstung unterworfen und zwar 80, dass auf jedem Heerd je 4 Tonnen 9 Stunden lang gleichzeitig bearbeitet werden. Jede Beschickung kommt zuerst auf den obersten, von da

Fig. 140.




auf den mittleren, zuletzt auf den untersten Herd, so dass jede 27 bis 30 Stunden im Ofen verweilt und in diesem zusammen jederzeit etwa

Fig. 141.



12 Tonnen Steinmehl liegen. Das Mehl enthält vor dem Rösten beiläufig 33 Proc. Kupfer, 36 Proc. Eisen und 27 Proc. Schwefel mit etwas



Kieselerde etc.; nach der Röstung enthält es 45 Proc. Kupferoxyd und 52 Proc. von beiden Eisenoxyden. Auf die Röstung folgt Schmelzung mit Zusatz von so viel Anthracit, als erforderlich ist, alles Kupfer zu reduciren, und etwas kieseligen Zuschlägen (auch ockrige Erze, wenn vorhanden, können zugeschlagen werden). Die Schmelzung liefert ein Rohkupfer mit 1½ Proc. Eisen, aber frei von Schwefel,

welches nur noch gar gemacht zu werden braucht. Es wird zu dem Ende rasch eingeschmolzen und öfter umgerührt; nach etwa 10 Stunden ist das Eisen oxydirt und man kann zum eigentlichen Garmachen mit der Holzstange (poling) schreiten, wenn dies erforderlich, denn der Eisengehalt des Kupfers ersetzt zuweilen die Holzstange soweit, dass das Kupfer nach der Entfernung des Eisens durch Oxydation sogleich im Zustand der Hammergare erhalten wird.

Im Verlauf der Ausübung des Napier'schen Processes in Spitty Works ist man zur Erkenntniss gekommen, dass die Abscheidung von Zinn, Antimon und Arsen bei weitem nicht so vollständig stattfindet, als man erwartet hatte. Auch vertauschte man den Process alsbald wieder gegen den altherkömmlichen.

Eine andere Methode von Napier¹) hat die Zugutmachung nicht der geschwefelten, sondern der ockrigen Kupfererze zum Zweck. Sie sollen danach unmittelbar auf Schwarzkupfer und zwar mittelst eines Zuschlags von Anthracit, Kalk und Kochsalz verschmolzen werden. Dieses Verfahren ist u. a. in den Oefen der South-american- und Mexican-Comp. in Chili zur Anwendung gekommen, wo man nach Field²), der die daselbst fallenden Schlacken untersuchte, die Erze mit 15 Proc. Kalk und mit nach Umständen wechselnden Mengen Kochsalz beschickte. Jedoch wechselt mit dem Zusatz dieses Salzes auch die Beschaffenheit der Schlacke sehr auffallend und zwar in folgender Weise. Sie ist

1. bei 20 Proc. Kochsalz anfangs gleichförmig, durchsichtig, klargeflossen, zerfällt aber nach dem Erkalten in zwei deutlich und schargeschiedene Schichten, eine obere amorphe (a) von glasig muscheligem Bruch, schön tiefdunkelgrüner Farbe, die von Königswasser leicht aufgeschlossen wird, und eine untere (b) durch und durch krystallinische, die dazu längeres Schmelzen mit kohlensauren Alkalien bedarf.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung. 1852. S. 328. — ²) Chem. Society Quart. Journ. V. II, p. 220.

2. Bei 10 Proc. Kochsalz findet diese Scheidung nicht statt, die seke bildet alsdann eine sehr harte, einer schönen Politur fähige mase-Masse.

		1.	2.
Kieselerde	a. 49,26	b. 49,60	42,20
Natron	7,93	0,70	3,44
Kalk	7,84	1,23	6,43
Bittererde	2,62	0,11	2,14
Thonerde	12,37	14,00	10,80
Eisenoxydul	18,60	-:	31,00
Eisenoxyd	-	32,94	-
Kupferoxyd	0,70	1,06	0,45
Mangan	Spur	Spur	-
Chlornatrium	0,48	0,43	0,34
Schwefel	Spur		1,43
Unaufgeschlossenes	0,20	-	0,21
Verlust	-		1,56
	100,00	100,07	100,00

### Methode von Rivot und Phillips.

Die Methode von Rivot und Phillips 1), welche aus Versuchen über n England in Vorschlag gekommene Abscheidung des Kupfers aus n Erzen durch den galvanischen Strom hervorgegangen ist, hat nie-Eingang in der Praxis gefunden. Sie beruht auf der Wahrnehmung, das Kupfer auch ohne Beihülfe des galvanischen Stromes durch Eisen m Fluss begriffenen Silicaten ebenso niedergeschlagen wird, wie aus ösungen in der Kälte, sofern nur das in dem Silicat enthaltene Eisen m Zustande des Oxyduls, nicht des Oxyds ist. Enthält das Silicat , Antimon und Arsenik, so gehen diese in das niedergeschlagene er über. - Die unter Mühlsteinen zu feinem Sand aufbereiteten efelhaltigen Kupfererze werden geröstet, wobei man bemüht ist, den efel möglichst vollständig auszutreiben, und nach der Röstung mit alag von Kalk, Sand oder Schlacke einer früheren Operation im Flammunter Zusatz von magerer Steinkohle verschmolzen. Man erhält Producte: metallisches Kupfer und eine darauf schwimmende Schlacke lem Rest des Kupfers. Diesen Rest schlägt man durch schräg einichte Eisenstangen nieder, was bei einer Beschickung von 150 bis Kilogr. geröstetes Erz 3 bis 4 Stunden dauert. Das Kupfer soll frei erhalten werden. Man versprach sich auf 1000 Kilogr. Kupfer Ersparniss von 175 Frcs. gegen den in Wales üblichen Process.

⁾ Compt. Rend. T. XXIV, p. 617 u. T. XXV, p. 739.

Auch Parkes¹) benutzt das metallische Eisen im englischen Flammofenprocess, aber in der Art, dass man den Concentrationsstein (das Whitemetal oder den Regulus) damit auf Schwarzkupfer verschmilzt.

v. Rostaing ²) beobachtete, dass geschmolzener Stein vor der Kupferarbeit, wenn er heiss auf eine Thonscheibe gegossen wird, welcher man durch einen Mechanismus eine Geschwindigkeit von 2000 Umdrehungen in der Minute giebt, in einen sehr feinen Sprühregen vertheilt wird, der sich auf seinem Wege durch die Luft sehr rasch oxydirt. In einer einzigen Operation sollen vom Schwefelgehalt des Rohsteins 37 Proc. verschwinden. Es steht jedoch dahin, ob sich dieses Princip von Schwefelröstung im Grossen anwenden lässt.

Kupfer aus den Kiesen der Schwefelsäurefabrikation.

Man verwendet bekanntlich seit Jahren in den Sodafabriken zur Gewinnung von Schwefelsäure spanische und irländische Kiese mit 1 bis 4 Proc. Kupfer und hat angefangen, die Rückstände dieser Erze (Brände) als ein geringhaltiges ockriges Kupfererz auszunutzen. Nach einer Mittheilung von Th. Wilson verfährt man in den Felling Alkali Works zu Newcastle am Tyne und in anderen Fabriken der Umgegend in folgender Weise. Die dort gebrauchten Kiese enthalten 2 Proc. Kupfer und werden in der gewöhnlichen Weise zur Entwickelung von schwefliger Säure für die Bleikammern gebrannt (geröstet); die nach dem Abrösten bleibenden Brände enthalten zwar stets noch reichlich so viel Schwefel als zur Bindung des Kupfers erforderlich ist, doch setzt man der Sicherheit wegen immer etwas frische ungebrannte Kiese neben den zur Schlackenbildung erforderlichen zu. Der übliche Zuschlag auf 100 Thle. Brände ist 5 Thle. ungerösteter Kies, 15 Thle. Quarzsand und 15 Thle. Rohschlacke, die man im Flammofen je 2 Tonnen 12 Ctr. engl., in 12 Stunden durchschmilzt. Es fällt neben der Rohschlacke ein Stein von 20 bis 30 Proc. Kupfer, den man körnt und in einem Ofen mit 3 Herden abröstet, so zwar dass die jedesmalige Beschickung von 21/2 Tonnen engl. zuerst in die unterste und kälteste, zuletzt in die höchstgelegene heisseste Abtheilung nächst der Feuerbrücke kommt und auf jedem Herde 8 Stunden, im Ganzen also 24 Stunden bearbeitet wird. Dieser Rohstein wird abermals gekörnt, geröstet und mit einem Zuschlag von 8 Ctr. engl. Schlacke auf 34 Ctr. gargeröstetem Stein zum Concentrationsschmelzen durchgesetzt. Es fällt ein Concentrationsstein von 50 Procent Kupfer, den man hintereinander in zwei Röstschmelzen bearbeitet und schliesslich zu Schwarzkupfer verschmilzt.

Von dem Ausbringen des Kupfers aus den Bränden des Schwefelsäure-Kammerbetriebes auf nassem Wege wird in dem betreffenden Abschnitt die Rede sein.

London. Journ. of Arts 1852. p. 284.
 Bull. Soc. d'Encourag. Debr. 1859. p. 780.

# III. Verhüttung der Kupfererze in Flamm- und Schachtöfen zugleich.

#### Vivians Methode.

Ein gemischter Process, der von Flamm- und Schachtöfen zugleich Gebrauch macht, ist im Jahr 1859 Gegenstand eines Patents von Hussey Vivian geworden. Während der gewöhnliche Flammofen-Process darauf hinausgeht, eine Rohschlacke zu erzeugen, die so arm an Kupfer ist, dass man sie über die Halde stürzen kann und nicht weiter zu berücksichtigen braucht, während man aus diesem Grunde sonst stets vermied, die Röstung soweit zu treiben, dass ein Stein von mehr als etwa 33 Proc. Kupfer fällt, treibt Vivian im Gegentheil die Röstung so weit, dass schon beim ersten Schmelzen ein Stein fällt von einer Concentration (70 Proc.), wie sie sonst nur beim zweiten Schmelzen vorkommt, und unterwirft die dabei gewonnene noch sehr kupferhaltige Schlacke einer eigenen Aufarbeitung in einem Schachtofen, welcher ganz oder grösstentheils mit dem Abfall der gewöhnlichen Rostfeuer (Cinders, unverbrannte Kokestücke u. dergl.) betrieben wird, die sonst unbrauchbar und werthlos sind. Auch andere kupferreichere Schlacken der späteren Flammofenprocesse sollen in dieser Weise mit Vortheil verhüttet werden. Man erhält nach Vivian bei dem Verarbeiten der Rohschlacke eine neue kupferarme, nicht ferner ausbeutewürdige Schlacke und Stein. (Woher kommt der Schwefel desselben? ist der Kupfergehalt der ersten Schlacke nur mechanisch eingeschlossener Stein in Körnern?). Die in der Schlacke enthaltenen fremden, dem Kupfer nachtheiligen Körper sollen bei der Behandlung der Erze in Flammöfen nicht wieder rückwärts in das Kupfer gehen, sondern ausgetrieben werden. Vivian's Process ist zwar im Jahre 1859 versuchsweise zur Ausführung gekommen, aber es scheint nicht, dass man die Voraussetzungen auf die Dauer betätigt gefunden hat.

#### Neuere Mansfelder Methode.

Nach dem früheren Mansfeld'schen Hüttenbetrieb pflegte man das Schw rzkupfer (wenigstens das von der Hettstädter Hütte mit 95 Pfund Kupfer und 16 bis 20 Loth Silber im Centner), ehe man mit der Kupferarbeit fortfuhr, mittelst Blei durch sogenannte Saigerung zu entsilbern.

Durch das Aufkommen der nassen Entsilberung im Mansfeld'schen Hüttenbetrieb, durch Augustin und Ziervogel 1831 ist jedoch ein grosser Wendepunkt eingetreten. Seitdem entsilbert man nicht mehr das Schwarzkupfer, sondern den Stein in der gemeinschaftlichen Entsilberungsanstalt Gottesbelohnungshütte. Als Beispiel der gegenwärtig

¹⁾ Erdmann, Journ. f. prakt. Chem. Bd. LXI, S. 36.

üblichen Verhüttung mag das Verfahren in der Kreuzhütte bei Hettstedt dienen, wie es im Jahre 1860 gebräuchlich war.

- Der Schiefer, der etwa 200 Pfund Kupfer im Fuder preuss.
   Fuder = 60 Ctr.) enthält (3 Proc.), wird in Haufen von 6000 bis 21000 Ctr. der Röstung unterworfen, wozu 6 Wochen bis 3 Monate erforderlich sind.
- 2. Der Garrost kommt mit Zuschlag von Schlacken der beiden ersten Schmelzungen, Flussspath und entsilberten Rückständen zum Verschmelzen in etwa 20 Fuss hohen, den Eisenhohöfen einigermaassen ähnlichen Oefen, mit viereckigem Herd und ebensolchem oder auch rundem Schacht, in folgenden Grössenverhältnissen:

Durchmesser	be	i der	Gicht				100	3	Fuse	5	
**	in	der	Teufe	von	101/2	Fuss		5	"		
77	77	77	27	n	111/2	11		8	"	8	Zoll
"	27	77	77			27				9	-
11	an	der	Sohle					2	11	6	77
Gesammthöhe								19	12		

In der Höhe von 2 Fuss 2 Zoll vom Boden sind zwei gegenüberstehende, an der Mündung  $1^{1}/_{2}$  bis 2 Zoll weite Düsen, welche Wind von 1 Zoll Druck (in Wasser) geben.

Die Sohle des Herdes ist geneigt nach vorn und mit zwei Vortiegeln von 18 Zoll Weite bei 2 Fuss Tiefe verbunden, in welche die Schmelzproducte aus dem Herd abfliessen, aber abwechselnd, wenn der eine gefüllt ist, in den anderen u. s. f. Die Verbindungscanäle oder Augen gehen von der Sohle des Ofens nach dem Boden des Tiegels und werden abwechselnd geschlossen und geöffnet. Der Ofen ist mithin ein sogenamter Brillenofen. Die Beschickung ist aus 2 Fuder geröstetem Erz, 8 Ctr. Flussspath, aus 6 Ctr. Schlacke vom Concentrationsschmelzen und Gekrätz, soweit dies vorhanden, zusammengesetzt. Als Brennstoff dienen englische Kokes, 5 Tonnen (1 Tonne = 7 preuss. Cubikfuss) auf 1 Fuder Beschickung; leichte Kokes wiegen 150 Pfund, schwere 200 Pfund die Tonne.

Es fallen zwei Producte, der Rohstein mit 30 bis 35 Proc. Kupfer und Rohschlacke, deren Gehalt nur 2 bis 5 Loth Kupfer im Centner, d. i. 0,06 bis 0,15 Proc., beträgt.

- 3. Rösten des Rohsteins in Stadeln, ähnlich den beim schwedischen Kupferprocess beschriebenen (theilweise auch in Muffelöfen in Verbindung mit Schwefelsäurekammern). Der Rohstein wird nach dem ersten Feuer geschieden, der grösste Theil in einem zweiten Feuer geröstet, überhaupt die grösste Sorgfalt für eine gleichmässige und wohlgeleitete Röstung getragen, damit in den Erzen stets hinreichend Schwefel bleibt, um das Auftreten von metallischem Kupfer bei der nun folgenden
- 4. Schmelzung im Flammofen zu vermeiden. Die Flammöfen sind nach der in Wales gebräuchlichen Art mit Canälen (zum Abkühlen der Feuerbrücke für directe Zuführung von erhitzter Luft zum Schmelzgut) sowie

aus Rohschlacken und Quarz hergestellten Herd versehen. Man st mit 42 Ctr. Garrost (1/3 bis 1/2 aus einem Feuer, der Rest aus euern geröstet) und 4 Ctr. Sand. Die Beschickung wird entweder inen Rumpf oder von zwei Oeffnungen aus mit Kellen eingetragen, der hinteren Seite der Feuerbrücke gegenüber, eine zweite an der eite dem Stich gegenüber. Nach etwa 4 Stunden Schmelzzeit ist post niedergeschmolzen und haben sich die entstandenen beiden e, Schlacke und Spurstein, abgesondert. Man zieht die erstere ab ebt zu dem Spurstein, der im Ofen verbleibt, eine zweite Beng von 42 Ctr. Rost. Ist auch diese niedergeschmolzen und die e abgezogen, so schreitet man zum Abstich des Spursteines, den per einen Löffel in Wasser granulirt. Man braucht im Ganzen, kung, Abstechen etc. mit eingerechnet, zur Bearbeitung einer Doppelkung 19 Stunden im Durchschnitt. Die Behandlung des Schmelzes ist im Allgemeinen der Operation Nr. 4 der (S. 390) beschriebe-Swansea üblichen Verhüttung sehr ähnlich. - Der Spurstein hält 75 Proc. Kupfer und beträgt dem Gewicht nach etwa die Hälfte hsteins; er wird gepocht und gemahlen an Gottesbelohnungshütte itsilbern abgeliefert. Die Schlacke benutzen die Arbeiter vom reg, wo sie sie auf Schubkarren abholen, in ihren Haushaltungen ochen und Heizen. - Als Brennstoff im Flammofen verwendet leiche Theile Braunkohle aus der dortigen Gegend und englische lamburg bezogene) Steinkohle.

Der Rückstand des Spursteines nach der Entsilberung enthält upfer im oxydirten Zustand. Er wird nass mit 5 bis 10 Proc. ingemacht, in 3 bis 4 Zoll dicke Ballen geformt und in Trockenringetrocknet, worauf man sie in einem Schachtofen (Brillenofen ier Form) mit Zuschlag von Rohschlacke, gepochtem Quarz und Dünnstein (in Ermangelung des letzteren auch Schwefelkies) durcht. Der Zusatz von Dünnstein ist nothwendig, um den Uebergang pfers in die Schlacke zu verhüten. — Wenn man die Entsilberungsnade in Flammöfen verschmilzt, so setzt man nur Kohle zu, die en Zuschläge können wegbleiben.

af Kreuzhütte ist ein Flammofen neben vier Schachtöfen im Gange; ist das Verhältniss auf der neuen besser eingerichteten, dicht dabei en Eckardtshütte, auf Kupferkammerhütte sind zwei Flammöfen ind lieferten theils mit Dampfkraft getriebene Ventilatorgebläse, Lagniardellen.

im Garmachen 1) des Schwarzkupfers dienen Flammöfen, welche r. Schmelzgut fassen. Die Feuerung ist theils nach gewöhnlicher eils in Form eines mit Holzkohlen geheizten Generators, wo alsdann n erzeugten Brenngasen geheizt wird. Die Einsatzthür ist an einer Seite des Ofens in der Mitte, die Schlitze für den directen Zutritt

Kerl, Handbuch d. metallurg. Hüttenk. 2. Aufl. Bd. II, S. 539.

der Luft zu dem Schmelzgut einander gegenüber nahe bei der Feuerbrücke angebracht. Der Herd ist ähnlich wie bei den Oefen zum Concentrationsschmelzen aus Rohschlacke und Quarz hergestellt. Der gesammte Process des Garmachens nimmt etwa 17 Stunden in Anspruch, und man lässt die einzelnen Operationen sich jedesmal sehr langsam und vollständig entwickeln, ehe man zur nächsten schreitet.

Nachdem die Beschickung von Schwarzkupfer (mit sonstigen Kupferabgängen und Klaubkupfer) in den rothglühenden Ofen eingetragen und die Thür sowie Luftcanäle in der Seitenwand geschlossen sind, giebt man ein kräftiges Feuer. Nach 1½ Stunden ist das Metall rothglühend, nach 6 Stunden fängt es an abzuschmelzen. Man lässt alsdann etwas Luft durch die Schlitze, bis das meiste Kupfer flüssig ist, und rührt um. Schon während des Schmelzens zeigt sich eine trockne ungeschmolzene Kruste (Gekrätz) an der Oberfläche, die man nun, wenn alles Kupfer flüssig ist, von dem Metall abnimmt; sie fliesst mit grüner Farbe und stösst Rauch von Zinkdämpfen aus. Das Gekrätz enthält nach Gerhard

Kupferoxydul 50,16	Uebertrag . 94,51
Eisenoxydul 27,70	Kieselerde 3,70
Bleioxyd 2,23	Bittererde 0,14
Kobaltoxyd 4,05	Kalk 1,06
Zinkoxyd 10,37	Thonerde 0,34
94,51	99,75

Nach dem Abzug des Gekrätzes folgt die eigentliche Oxydation, das "Verblasen", d. h. fortgesetztes Schmelzen bei offenen Luftschlitzen, selbst theilweise offenen Thüren, um unter Einfluss des Luftsauerstoßs den Schwefel fortzuschaffen. Es entsteht eine treibende Bewegung auf dem Metall, die man durch Umrühren unterstützt, während die Bildung von Schlacken beginnt, die man von Zeit zu Zeit abzieht. Sie enthalten nach Nauwerk:

Kupferoxydul 75,61	Uebertrag 84,91
Bleioxyd 5,09	Zinnoxyd 2,16
Eisenoxydul 3,06	Silberoxyd 0,06
Nickeloxyd 1,15	Kieselerde 11,18
84,91	98,31

Während des Schlakenziehens werden die Zugänge für den directen Luftstrom geschlossen. Nach dem Abziehen der zweiten Schlacke beginnt das Kupfer nach vorausgegangener schwankender Bewegung (Arbeiten) zu sprühen, etwa 9 Stunden nach dem Einsatz, unter lebhafter Entwickelung von schwefliger Säure durch Bildung von Kupferoxydul und Einwirkung desselben auf das Schwefelkupfer. Nach etwa ³/₄ Stunden hört das Sprühen auf, es steigen größere Blasen mit einem eigenthümlichen Geräusch auf (das Braten), bis nach etwa 2 Stunden die Metallfläche wieder ruhig fliesst, worauf man Proben mit dem Löffel zieht. Ist die dem

rtig, sondern geschlossen und das Netzartige nur noch in feinen Zeichungen kennbar, so ist das Kupfer gar und weich.

Es bleibt noch übrig, durch Umrühren mit einem grünen Birkenstamm nach dem englischen Ausdruck "poling" sehr übel "Polen" genannt) durch Entfernung des Kupferoxyduls das Kupfer hammergar zu machen. Das are Kupfer steigt stark beim Erkalten, weil es, solange noch Kupferxydul vorhanden, schweflige Säure entwickelt. Mit dem Polen nimmt das teigen allmälig ab; zuletzt steigen die Proben gar nicht mehr, aber der Gruch zeigt zwei abgegrenzte Schichten übereinander, eine obere feinkörige mit violetten Flecken, eine untere mehr strahlige mit feinen langgetreckten Blasenräumen. Man "polt" so lange bis die Grenze zwischen eiden verschwindet, und die Blasenräume, sowie das strahlige Gefüge ollständig dem feinkörnig dichten Platz macht (daher die Bezeichnung Dichtpolen" für den ersten Theil des Hammergarmachens).

Um den Rest des Schwefels aus dem Kupfer fortzuschaffen, der harteckiger ist, wiederholt man den Wechsel von oxydirendem Schmelzen und Dichtpolen" noch zweimal, bis der Bruch der Probe feinkörnig strahlig, eidenglänzend und von schöner Rosafarbe erscheint. Alsdann beginnt das Zāhpolen", der Schluss des Hammergarmachens, d. h. man fährt mit olen fort, um das entschwefelte Kupfer möglichst frei von Kupferoxydul um machen, bis die Probe gleichartig, feinsehnig, seidenglänzend von licher Farbe und möglichst weich, schwer zu brechen ist. Ist dieser Punkt rreicht, so kellt man das Kupfer rasch in die Formen, ehe es wieder zu riel Kohlenstoff aufnimmt, und versichert sich während des Austragens lurch Proben, dass die Zähigkeit nicht durch Kupferoxydulbildung wieder urückgegangen.

Das Polen, Dicht- und Zähpolen mit den Zwizchenprocessen zusamnen dauert 3 bis 4 Stunden; man rechnet auf 100 Ctr. Schwarzkupfer on 94 Proc. Kupfer 85 bis 86 Ctr. Garkupfer und 19³/₄ Ctr. Krätze

vorin 6 bis 12 Ctr. Kupfer.

Das Garmachen im Flammofen ist weder erheblich vortheilhafter in len Selbstkosten, noch ergiebiger in der Ausbeute, als das gleichzeitig ortbestehende Garmachen im Herd, welches etwa 3 Proc. Kupfer mehr iefert. Das Flammofenkupfer ist aber geschätzter und hat grösseren Iandelswerth.

## IV. Zugutemachung des Kupfers auf nassem Wege.

Die Zugutemachung des Kupfers auf trocknem Wege und die auf assem Wege stehen in einem ganz ähnlichen Verhältniss zu einander, wie ie gleichnamigen Probierverfahren der Kupfererze. Der nasse Weg ist ie Anwendung der durch die neuere Chemie gewonnenen Kenntnisse von em Verhalten des Kupfers in seinen Verbindungen. So wie beim alten

Schmelzverfahren Alles durch eine Jahrhunderte lange Erfahrung geprüft und darum mehr festgestellt und abgeschlossen dasteht, so trägt bei der Methode auf nassem Wege Alles mehr den Charakter des Neuen, Werdenden, oft genug des blossen Versuchs und Projects, die erst ihre präktische Bewährung und durchführbare Form finden müssen. Man hat zwar seit unvordenklichen Zeiten aus den kupferhaltigen Auflösungen, wie sie sich durch Verwitterung der Erze beim Grubenbau (Grubenwässer) und in den Hütten bilden, das Kupfer durch Niederschlagung mit metallischem Eisen gewonnen (Cementkupfer), aber diese einzige Gewinnung auf nassem Wege ist isolirt, ohne Erweiterung und ohne Fortschritt geblieben. Sämmtliche schon jetzt sehr zahlreichen Methoden, welche der Gedanke umfasst, das Kupfer der Erze absichtlich durch Kunst in wässerige Lösung zu bringen und daraus durch Niederschlagung abzuscheiden, gehören der modernen Zeit an und sind aus der Einwirkung der wissenschaftlichen Chemie auf die Praxis hervorgegangen.

Die verhältnissmässige Leichtigkeit und Wohlfeilheit, mit der sich das Kupfer aus seinen in den Erzen vorkommenden Verbindungen in Auflösung überführen und daraus in sehr concentrirter Form niederschlagen lässt, musste über kurz oder lang darauf führen, eine Ausbeutung des Kupfers auf nassem Wege zu versuchen, wo das Schmelzverfahren zu kostspielig oder überhaupt unzulässig war. Dieses Verhältniss findet im Allgemeinen bei ärmeren Erzen statt, besonders bei ockrigen, wenn sie stark mit Quarz behaftet, aber auch bei kiesigen der Art, wenn die Kupferverbindungen sehr zertheilt in das taube Gestein eingesprengt sind, so dass sie sich nicht gut durch Aufbereitung concentriren lassen und mithin die Bewältigung der allzugrossen Massen der zu verschlackenden Beimengungen

nicht mehr bezahlen.

Die Ueberführung des Kupfers in Lösung geschieht theilweise durch blosse Verwitterung, meist mit Zusätzen die sie befördern; theilweise durch Röstung der Erze mit und ohne Zusätze; theilweise endlich bei ockrigen Erzen direct durch Mineralsäuren ohne vorausgegangene Verwitterung oder Röstung. Gerade bei diesen ockrigen Erzen, wo die Anwendung der nassen Zugutemachung durch directes Ausziehen mit Säuren am meisten angezeigt ist, stösst man zuweilen auf eine bedeutende Schwierigkeit. Führen sie nämlich neben den Kupferverbindungen Kalk, Bittererde und kohlensaures Eisen, so lösen sich diese stets vor dem Kupfer, und nehmen einen Antheil Säure als reinen Verlust vorweg. Ein Gehalt von mehr als 2 Proc. ist in der Regel hinreichend, alle Vortheile zu verschlingen.

Ein anderer erhebitcher Uebelstand liegt im Niederschlagen des aufgelösten Kupfers. Schon im Kleinen ist es schwierig, durch Fernhalten der Nebenerscheinungen aus Kupferlösungen durch Eisen ganz reines Kupfer zu fällen, — im Grossen durch verschiedene secundäre Processe völlig unmöglich. Der ständige Begleiter des Kupfers ist Eisen, und darum die aus den Erzen gewonnene Lösung stets eisenhaltig. Schwefelsaures Eisenoxydul verwandelt sich an der Luft in Oxydsalz, welches

theils als neutrales gelöst bleibt, theils als basisches (2 Fe₂O₃, SO₃) niederfällt. Verdünnte Auflösungen von schwefelsaurem Eisenoxyd trüben sich in der Wärme, indem sie ebenfalls ein basisches Salz (3 Fe₂ O₃, SO₃) fallen lassen. Aehnlich verhalten sich die Chlorverbindungen des Eisens. Bei der Auflösung des Eisens in den Kupferlösungen hinterlässt dieses Metall, besonders wenn man statt des vorzuziehenden Stabeisens (Blechabfälle etc.) Roheisen anwendet, nicht unbeträchtliche Mengen graphitartiger Substanzen. Endlich fällt das Eisen nicht bloss Kupfer, sondern alle negativeren Metalle (Arsenik etc.), wie solche in der Regel vorhanden sind. Alle diese Stoffe, die ockerartigen Eisenniederschläge, Graphit, fremde Metalle nebst dem in der Lauge schwebenden Erzstaub setzen sich mit dem gefällten Kupfer ab, und zwar in so grossen Mengen, dass das Kupfer meist nur die Hälfte des Gewichts, oft nur 1/3 und weniger ausmacht und schwierig zu reinigen ist. Durch vorsichtigen Zusatz von Kalk vor dem Fällen des Kupfers lassen sich die schädlichen Eisensalze theilweise entfernen und viel zur Verbesserung des Kupferniederschlags thun. Auch hat man gesucht, das Eisen durch andere Fällungsmittel (Schwefelwasserstoff etc.) zu ersetzen.

Nicht weniger schaden die Eisenoxydsalze durch eine sehr bedeutende Steigerung des Verbrauchs an dem ohnehin theuren metallischen Eisen. Schwefelsaures Eisenoxyd mit metallischem Eisen digerirt, wird zu Eisenoxydul (unter Entwickelung von Wasserstoff und Absatz von basischem Oxyd) reducirt (Berzelius). Auch die in den Laugen fast immer vorhandene freie Säure wirkt bei der unnützen Verzehrung des Eisens mit. Nach der Theorie sollte man zur Fällung von 8 Gewichtsthle. Kupfer 7 Gewichtsthle. Eisen brauchen, in der Wirklichkeit braucht man 14 bis 20 Gewichtsthle. und darüber.

### 1. Verfahren mit vorausgehender Röstung.

Verfahren zu Rio tinto. Zu Rio tinto 1) im südlichen Spanien betreibt man den Bergbau auf sehr derben Schwefelkies, dem sehr wechselnde Mengen von Kupferkies, Buntkupfererz und Kupferglanz beigemengt sind, so dass der Kupfergehalt oft unter 1 Proc. sinkt, oft auf 30 Proc. steigt. Die Gruben liefern neben diesem Erz noch kupferhaltige Vitriole und Grubenwässer welche unmittelbar zur Cementation kommen.

Die in Haufen im Freien gerösteten Erze werden mit dem geförderten Vitriol in Behältern mit kaltem Wasser ausgelaugt, und die Lauge, nachdem sie sich in Satzbehältern geklärt, in Sümpfe abgelassen, worin man Roheisen einlegt. Der Verbrauch von diesem Material ist wegen des beträchtlichen Gehaltes der Lauge an Eisenoxydsalzen ungewöhnlich hoch. Wenn die Lauge ausgefällt ist und blankes Eisen nicht mehr röthet — was im Sommer ungleich schneller als im Winter vor sich geht — so wird sie durch frische Lauge ersetzt, und so vier- bis fünfmal, bis hin-

¹⁾ C. Weltz, Berg- u. hüttenmännische Zeitung 1861, S, 286 u. S. 301.

reichend Niederschlag (cascara) vorhanden ist; dieser ist natürlich mit sehr beträchtlichen Mengen, meist der Hälfte seines Gewichts, basischer Eisenoxydsalze verunreinigt. Eine zweite Gattung noch unreineren Niederschlags von nur 8 bis 10 Proc. Kupfer (papucha) setzen die vom Eisen abgelassenen Laugen ab. Ungleich reiner als diese Fällungen aus den Laugen sind die aus den Cementwässern, welche man in Rinnen über Roheisen fliessen lässt. Diese bedürfen auch weniger Eisen, und würden noch weniger brauchen, wenn die Wasser weniger sauer wären.

Die weitere Behandlung des getrockneten und in Ballen geformten Kupferschlammes bietet das Eigenthümliche, dass man diese Ballen, ehe man sie in dort üblicher Weise im offenen Herde bei Holzkohle auf Schwarzkupfer verarbeitet, einer eigenthümlichen Art von Röstung in Schachtöfen unterwirft. Sie gewinnen dadurch an Zusammenhang, während sich Arsen und Antimon verflüchtigt, die eingeschlossenen Theile von metallischem Eisen sich oxydiren und die basischen Eisenoxydsalze sich zersetzen. Man gewinnt so ein viel reineres Schwarzkupfer, welches 63 bis 66 Proc. des Schmelzguts beträgt und in Flammöfen gargemacht wird. Die jährliche Production in Rio tinto ist rasch von 5042 Ctr. im Jahre 1849 auf 14824 Ctr. im Jahre 1858 gestiegen.

Bankart's Verfahren. Die Methode der Kupfergewinnung von Bankart gründet sich auf die Umwandlung der schwefelhaltigen Kupfererze in schwefelsaures Kupfer durch Rösten bei Luftzutritt. Sie war eine Zeit lang in der Gegend von Neath im Gange, wo man Kiese von Cuba mit einem Kupfergehalte von 16 Proc. verarbeitete. Die Erze wurden unter Mühlsteinen gemahlen, und in Beschickungen von etwa 44 Ctr. in einem Röstofen von besonderer Einrichtung 24 Stunden lang unter fleissigem Umrühren und Luftzutritt an verschiedenen Oeffnungen behaudelt. Vermöge der Einrichtung des Ofens kamen die Feuergase nicht in Berührung mit dem Erz, welches vielmehr in einem muffelartigen Raume ausgebreitet lag. Das gargeröstete Erz wurde in besonderen Localen in einer Art grosser Fässer von Holz, 41/2 Fuss weit und 1/2 Fuss tief, ausgelaugt, welche in drei Reihen terrassenartig aufgestellt waren. Jedes Fass war 3 Zoll über dem wirklichen mit einem falschen oder Siebboden und in dem Zwischenraum an der tiefsten Stelle mit einem Zapfen versehen. Ebenso mündete in jedes Fass ein Zweig des Dampfrohrs mit Hahn. Nachdem diese Fässer mit dem gerösteten Erz beschickt waren, liess man Wasser in die oberste Reihe und erhitzte dieses durch den Dampfstrom bis zum Sieden, darauf zapfte man die Flüssigkeit in die Bottiche der zweiten Reihe und von da in die dritte; die wasserfreien Salze in dem Erz dieser beiden Reihen bewirkten eine Wärmeentwickelung, welche him reichte, die Flüssigkeit jedesmal wieder zum Sieden zu bringen ohne neuen Dampfzufluss. Das einmal ausgewaschene Erz bedurfte eines zweiten und dritten Wassers zur vollständigen Erschöpfung; das erste Wasser, welches us der dritten Reihe von Bottichen als eine ziemlich concentrirte Lösung offiesst, kam zur weiteren Verarbeitung in die Fällbottiche.

Die Fällbotiche sind in einem besondern Locale, ähnlich wie die Ausugebottiche, in 12 Reihen aufgestellt, jeder 6 Zoll höher als der vorher-Sämmtliche Bottiche sind mit Eisen beschickt. Aus der itersten Reihe der Auslaugebottiche strömt die concentrirte Lauge in die erste Reihe der Fällbottiche, und zwar so, dass der Strom erst an dem oden der letzteren ausmündet. Nachdem die obersten Bottiche auf diese eise gefüllt und die Laugen einen grossen Theil ihres Kupfers darin rückgelassen haben, strömt die Flüssigkeit in die zweite Reihe und so rt durch alle zwölf, aber stets so, dass die Lauge jedesmal vom Boden fliesst. Beim Austritt aus der zwölften Reihe ist die Lauge vollständig tkupfert. Das Eisen der Fällbottiche und noch mehr das darin niederschlagene Kupfer halten viel Lauge zurück und müssen vorerst mit asser nachgewaschen werden. Das Kupfer setzt sich von allen Seiten f das Eisen ab und hüllt es ein, zuweilen so dicht, dass es oft in ganzen attern abgehoben werden kann. Es ist daher durchaus nothwendig, is Eisen der Bottiche von Zeit zu Zeit abzuscheuern. Das niederschlagene Kupfer brauchte nur gesammelt und gar gemacht zu erden. Die entkupferte Lauge, nunmehr eine Auflösung von Eisentriol, wurde abgedampft, um dieses Salz auszukrystallisiren. - Das isgelaugte Erz ist bei der soweit beschriebenen Behandlung nur in eziehung auf die löslichen Kupfersalze, keineswegs in Beziehung auf inen Kupfergehalt erschöpft. Man schafft es daher auf die Gewölbe der östöfen zum Trocknen, und unterwirft es mit 1/5 seines Gewichts frischem rz einer zweiten Röstung mit darauf folgendem Auslaugeprocess wie das ste Mal. Dieser zweiten Operation folgt eine dritte Röstung, nur mit ischem Erz statt Schwefelkies, und dritte Auslaugung.

Die Erze der verschiedenen Röstung kommen in einer bestimmten rdnung in die Auslaugebottiche, und zwar so, dass das frische Erz immer e obere Reihe, das zum zweiten Mal geröstete die zweite, und das zum ritten Mal geröstete die dritte Reihe einnimmt. Das zum zweiten Mal eröstete Erz ist reicher an auflöslichen Kupfersalzen als das erste.

Bankart's Verfahren leidet, wie er selbst zugiebt, an folgenden ebelständen:

- 1. Die Nothwendigkeit die Erze zu mahlen;
- 2. viel Transport des Erzgewichtes hin und her;
- 3. der Verlust an Kupfer durch Undichtheit der Bottiche u. s. w.;
- das unvollständige Ausbringen, indem die Rückstände mehr Kupfer enthalten als die Rohschlacken der gewöhnlichen Verhüttung (nach Versuchen von R. Phillips gaben die abgelaugten Rückstände immer noch 0,62 Proc.);
- der geringe Werth des Eisenvitriols, welcher die Kosten des Eisenverbrauchs und der Krystallisation nicht bezahlt;

 die Schwierigkeit des Zugutemachens der Garschlacken, welche m hier nicht Gelegenheit hat, wie beim gewöhnlichen Verfahren, bei Steinschmelzen zuzusetzen.

Was den zweiten Einwurf betrifft, so wäre dieser wahrscheinlich d durch zu beseitigen, dass man das Erz zunächst durch eine vorausgehen Roharbeit concentrirt und erst den gewonnenen Rohstein nach Bankart Methode entkupfert. Der wesentliche Punkt und wichtige Vorzug, weld den angeführten Uebelständen gegenübersteht, ist die grosse Reinheit Güte des gewonnenen Kupfers. Die Theorie der Methode von Bankst bedarf nach dem, was in der Einleitung auseinandergesetzt wurde, kein weiteren Erläuterung, nur in Bezug auf die Wirkung des Schwefelkie bei der dritten Rostung dürfte eine kurze Bemerkung am Platze Bekanntlich verwandelt sich der Schwefelkies unter diesen Umstände suerst in schwefelsaures Eisenoxydul, welches sich weiterhin unter Es wickelung von Schwefelsäure in Eisenoxyd umsetzt. Die Zersetzung de schwefelsauren Eisenoxyduls geschieht früher, d. h. bei weniger hohe Temperatur als die des entsprechenden Kupfersalzes, der Eisenvitriol daher bei der letzten Röstung lediglich den Zweck, das noch vorhanden Kupferoxyd mit Schwefelsaure zu versehen, um es in schwefelsaures Sak überzuführen.

Verfahren von Escalle. Diese Methode wurde einige Jahre aber mit ungünstigem Erfolg bezüglich der Rentabilität, in der Nähe von Marseille betrieben. Die zu einem feinen Pulver zerkleinerten Kiese wurden in einem Flammofen mit zwei Abtheilungen, und zwar zuerst in der vom Feuer entferntesten 12 Stunden lang geröstet: 1000 Kilogrm. verloren dabei 17 Proc. an Gewicht. Nach dieser ersten Röstung zog man das Erz in die vordere Abtheilung und vermischte es mit Salzsäure von 1,124 specif. Gewicht, indem man es unter Umrühren 3 Stunden lang Die auf diese Weise gebildeten löslichen Chlorverbindungen wurden mit Wasser ausgewaschen und die gewonnene Lauge mit Schweselcalcium aus den Sodarückständen etc. vorsichtig gefällt und der Zusatz der Fällungsmittels sogleich unterbrochen, wenn die Flüssigkeit aufhörte, mit Ammoniak auf Kupfer zu reagiren. In diesem Zeitpunkt sind nämlich die anderen Metalle, weil das Kupfer in Folge seiner grösseren Verwandtschaft zum Schwefel zuerst niedergeschlagen wird, noch in Lösung. Der Niederschlag ist also so gut wie reines Schwefelkupfer mit überschüssigen Schwefel. Er wurde von der Flüssigkeit getrennt, getrocknet, in Kucher geformt und vor dem Gebläse bei Holzkohle in "Kupferschwamm" verwan delt, der beim Garmachen ein sehr reines Kupfer lieferte.

Verfahren zu Foldal. Zu Foldal in Norwegen ist man durch die Armhaltigkeit der dortigen kupferhaltigen Schwefelkiese, die mat nst aber mit sehr geringem Erfolg bezüglich der Kosten durch Kernsten anzureichern suchte (S. 373), auf die Zugutemachung auf nassem

'ege 1) hingedrängt worden, und hat diesen um so lebhafter ergriffen, als an in dem dortigen Kiese nach Sinding's Methode ein treffliches Mittel nd, die Vitriollaugen mit Schwefelwasserstoff niederzuschlagen.

Zur Entwickelung des Schwefelwasserstoffs lässt man die mittelst nes Generators aus Brennstoff entwickelten Gase durch einen vierkigen, mit aufgeschichtetem Kiese ausgefüllten Raum streichen. Die itze der brennenden Generatorgase bringt die Kiese sehr bald auf die lühhitze, wobei sie sich zersetzen und der abgeschiedene Schwefel mit em in den Gasen enthaltenen Wasserstoff zu Schwefelwasserstoff zusammen-Der Generator und der Kiessbrennofen sind zusammengebaut und n unmittelbarer Verbindung. Der Generator besitzt die Form eines nach nten sehr verengten Schachtofens; in dieser dem Gestell der Eisenhohöfen ntsprechenden Verengerung sind die Formen angebracht, durch welche as Ventilatorgebläse den Windstrom eintreibt, also an einer Stelle, wo ich nur verkohlter Brennstoff befindet. Die Producte der Verbrennung esselben sowie die Producte der trocknen Zersetzung des darüber befindchen Brennstoffs ziehen nicht aufwärts durch die Brennstoffsäule, sondern bwärts durch einen die Sohle des Generatorschachtes bildenden Rost nach em Kiesofen ab, in welchen sie von oben eintreten. Unmittelbar vor em Eintritt werden sie mittelst eines Zweiges der Windführung aus zahlichen feinen Oeffnungen mit Luft vermischt (beim Beginn mit einem lühenden Eisen entzündet) und brennend durch die Kiese streichen ssen. Das schwefelwasserstoffreiche Gasgemenge geht nach einer Reihe on Kammern, in welchen die Vitriollauge als feinzertheilter Regen nieder-Ilt. Die Erze werden nämlich einer Kernröstung unterworfen, die Kerne erschmolzen und die Schalen zum Behuf der Zugutemachung auf nassem lege ausgelaugt. Die Fällung des Kupfers mit Schwefelwasserstoff steht eit billiger als mit Eisen, sie soll leicht vor sich gehen, dieses Gas volländig ausnutzen und ein "fast chemisch reines" Kupfer liefern (doch ohl nur bei Abwesenheit anderer durch Schwefelwasserstoff aus der uren Lösung fällbarer Metalle). Der durch Absitzen gesammelte, geaschene und getrocknete Niederschlag soll 20 bis 40 Proc. Kupfer ent-Iten.

Fällen mit Eisenschwamm. Die Kostspieligkeit des Eisens im Ausfällen des Kupfers, die man in Norwegen mit der Anwendung in Schwefelwasserstoff umgeht, suchte Aas 2) zu Thydal dadurch zu beitigen, dass er die beim Kernrösten fallenden ausgelaugten Schalen mit lohlenklein mengt und mittelst Generatorgasen reducirt. Man erhält das Eisen als Schwamm, und soll die Ausfällung des Kupfers damit illiger stehen als mit Schwefelwasserstoff nach der Sinding'schen Methode. usserdem liefert Eisen einen Niederschlag, der nur gargemacht zu wer-

¹⁾ C. Weltz, Berg- und hüttenmänn. Zeitung 1862, S. 129.

²⁾ Ebendas. 1862, S. 24.

den braucht, während der mit Schwefelwasserstoff gewonnene erst auf Schwarzkupfer verarbeitet werden muss.

De la Cenda 1) dampft die Vitriollösung auf 600 B. ein, rührt sie mit 3 Proc. Holzkohlenpulver zu Brei an und streicht daraus Ziegel, die er im Töpferofen brennt und nach dem Ausglühen wie gewöhnlich auf Schwarzkupfer verarbeitet.

Verfahren zu Linz am Rhein. Die (besonders aus der Josephsgrube) von Rheinbreitenbach kommenden, aus kohlen-, arsenik-, phosphorund salzsaurem Kupferoxyd mit Schwefelkupfer, Schwefeleisen und quarziger Gangart bestehenden Erze werden zu Linz am Rhein auf der Sternhütte zu Gute gemacht. Nach dem älteren recht sinnreichen Verfahren röstet man die ärmeren Erze von 1 bis 3 Proc. Kupfer in Schachtröstöfen (nach Art der Kiesöfen beim Betrieb der Schwefelsäurekammern) mit Zusatz von magerer Steinkohle, und behandelt den Garrost bei Zutritt der Luft mit schwefliger Säure. Zu dem Ende schichtet man sie in besondere dazu eingerichtete Behälter auf einem Rost, die gröberen zu unterst, die kleineren Brocken in die Mitte und den Schliech zu oberst. Diesen Rost baut man aus Basaltsäulen ein, indem man kurze Blöcke in angemessenen Entfernungen reihenweise aufstellt, und darüber lange dünnere Säulen in etwa 3/4 Zoll Abstand legt. In den freien Raum unter dem Rost von etwa 1 Fuss Höhe leitet man die aus einem benachbarten Röstofen kommenden Gase, ein Gemisch von Luft, Stickstoff und schwefliger Säure, zu deuen man Wasserdämpfe hinzutreten lässt. In der 21/4 bis 3 Fuss hohen Erzschicht bildet sich nun neben schwefelsaurem Eisen etc. hauptsächlich schwefelsaures Kupfer, was man dadurch zu befördern sucht, dass man den Haufen anfangs mit Wasser übergiesst, nachher aber die gebildete Vitriollauge von Zeit zu Zeit mit Pumpen auf die Erze hebt und durchsickern lässt. Die Erze absorbiren bei richtiger und geschickter Aufschichtung auf dem Basaltrost die schweflige Säure ziemlich vollständig, müssen jedoch von Zeit zu Zeit während der drei- bis vierwöchentlichen Arbeit gewendet und umgelegt werden.

Die durch allmälige Anreicherung hinreichend stark gewordenen Laugen kommen in die Cementpfannen, wo man das Kupfer mit Eisenabfällen ausfällt.

Die schweflige Säure gewinnt man bei Gelegenheit der Röstung von Zinkerzen — Stufen und Schliche von Blende — in Schachtöfen zum Behuf der gleichzeitig betriebenen Zinkdestillation.

Neuerdings ist an die Stelle dieses älteren Verfahrens ein anderes, das Ausziehen der Erze mit Salzsäure²) getreten. Nach Absonderung der reichen Scheideerze zum Verschmelzen röstet man die ärmeren, sogenannten

¹⁾ Brevets d'invent. T. XXIV; auch Bullet. Soc. Encourag. 1859, p. 443.

²⁾ Oestereich. Zeitschrift für Berg- u. Hüttenwesen 1857, Nr. 35. — Kerl, Handb. d. metall. Hüttenkunde 2. Aufl. Bd. II, S. 610.

Laugerze von 1 bis 7 Proc. Kupfer in Flammöfen mit doppelter Sohle und übergiesst das Röstgut in Kästen mit doppeltem Boden mit verdünnter Salzsäure. Je nach dem Gehalt der Erze ist die sich bildende Vitriollauge früher oder später gesättigt und kann in die Behälter zum Niederschlagen des Cementkupfers mit Eisenblech abgelassen werden. Die Erzrückstände werden ein zweites Mal mit Salzsäure behandelt und ausgewaschen. Wenn sie noch über ½ Proc. Kupfer enthalten, in der Regel Folge mangelhafter Röstung, so stürzt man sie auf Haufen und übergiesst sie von Zeit zu Zeit bei freiem Zutritt der Luft mit Mutterlauge vom Niederschlagen des Kupfers mit Eisen. Diese Laugen enthalten anfänglich Eisenchlorür, welches jedoch an der Luft grossen Theils in Chlorid übergeht und als solches auf die Kupferverbindungen wirkt, die es, indem es sich wieder reducirt, in Chlorür verwandelt. Auch metallisches Kupfer wirdbekanntlich von Eisenchlorid in gleicher Weise aufgelöst.

Aehnlich wie in Linz ist die Kupfergewinnung zu Stadtbergen in Westphalen.

Verfahren von Bechi und Haupt. Ein vielleicht in Zukunft wichtiges Verfahren des Kupferausbringens auf nassem Wege, von Bechi zu Florenz und Haupt aus Freiberg erfunden und für Hähner in England und Amerika patentirt, besteht darin, dass man durch eine mit Chlorentwickelung verbundene Röstung der Erze das Kupfer löslich macht, mit Wasser auszieht und fällt. Es ist auf der Kupferhütte zu Capanne-vechie im Gebirge von Massetano bei Massa maritima im Toskanischen im Grossen in Ausführung, wovon Petitgand 1) folgende Beschreibung giebt.

Das Erz kommt von einem im Jura aufsitzenden mächtigen Quarzgange im Jurakalksteine und besteht aus Kupferkies mit sehr wenig Blende und Schwefelkies und 1,75 bis 2 Proc. Kupfer.

Man reinigt es durch Handscheidung, schlägt es in 4 bis 5 Centimeter dicke Stücke, die man bei Holz und Kohlen in Haufen von 4000 bis 5000 Ctrn. 12 bis 14 Tage röstet, hauptsächlich um die nun folgende Zerkleinerung unter Pochwerken und stehenden Mühlsteinen zu Pulver zu erleichtern. Mit diesem Pulver beschickt man die zur zweiten Röstung mit Kochsalz dienenden Röstöfen, die nach Art der Freiberger mit doppelter Sohle eingerichtet sind. Auf jede Sohle kommen 40 bis 50 Ctr. Erz, die man unter dem Einfluss einer hohen und wohlunterhaltenen Temperatur 2 bis 3 Stunden umrührt. Wenn die schwefligen Dämpfe aufhören sich zu entwickeln, so setzt man unter Verminderung des Feuers je nach dem Kupfergehalt des Erzes 2 bis 8 Ctr. Kochsalz zu, arbeitet dasselbe 1/4 Stunde lang mit dem Erz durch, und zieht dann den Garrost aus. Diese Operation des Röstens mit Kochsalz ist der wesentlichste und am meisten Uebung und Aufmerksamkeit erfordernde Theil der Arbeit.

¹⁾ Revue universelle T. II, p. 249. - Dingl. polyt. Journ. 147, S. 101.

Durch den nun folgenden Process werden die gebildeten löslichen Salze des Kupfers durch ein systematisches Auslaugen mit Wasser ausgezogen und die gewonnene Lösung (da Eisen zu theuer kommt) mit Kalkwasser niedergeschlagen, und die Niederschläge, die sogenannten "Oxychloride", nachdem man sie durch Absitzen gesammelt, ausgestochen und getrocknet. Sie haben das Ansehen einer leichten etwas lockeren Erde von grünlicher Farbe, und bestehen nach einer Analyse der Pariser Bergschule aus:

Kupferoxyd						V	4	2	4	4		26,8
Kupferchlorid .										1		4,4
Zinkoxyd												
Eisenoxyd und	T	ho	ne	rde								4,6
Schwefelsaurem	F	Kal	k		2						-	38,8
Wasser		2			i					4		16,8
Sand etc												
									-	-		100,0

Die "Oxychloride" werden in einem Krummofen verschmolzen, wobei etwas Schwarzkupfer und neben armen Schlacken ein Stein von 50 Procerfolgen, den man auf gewöhnliche Weise zu Gute macht.

Schaffner's 1) Versuche über das in Rede stehende Verfahren erweiterten die Kenntnisse über das Wesen desselben in mehrfacher Beziehung. Als man das Erz soweit vorröstete, dass Wasser keine schwefelsauren Salze mehr auszog, und dann mit einem Kochsalzzusatz vom dreifachem Gewicht des Kupfers weiter röstete, so liess sich das Kupfer bis auf einen Rückstand von nur 0,2 Proc. auslaugen. Als der beste, am raschesten zum Ziele führende Weg ergab sich jedoch der, dass man beim Vorrösten bei niedriger Glühhitze möglichst viel schwefelsaure Salze zu bilden sucht, und als der geeignetste Zeitpunkt zum Zusetzen des Kochsalzes derjenige. wo aus dem wässerigen Auszug Ammoniak kein Eisen mehr fällt, sondern nur auf Kupfervitriol reagirt, wo also die schwefelsauren Eisensalze zersetzt, das schwefelsaure Kupfer noch unzersetzt ist. Dabei verflüchtigt sich etwas Kupferchlorid, welches zwar nicht wieder gewonnen werden kann, aber so wenig beträgt, dass sich der Gesammtverlust auf 2 bis 41/4 Proc. des Kupfergehalts beschränkt. Es zeigte sich vortheilhaft, das mit Salz geröstete Erz mit Salzsäure und Cementmutterlauge befeuchtet liegen zu lassen, weil alsdann das Kupfer sich leicht löste, während bei unmittelbarem Ausziehen des frischen Rostes mit angesäuertem Wasser ein grünes basisches schwerlösliches Kupfersalz zu entstehen pflegt.

Ausziehen des Kupfers aus den Erzen durch blosses Rösten ohne Kochsalz misslang und gab höchstens die Hälfte des Kupfergehaltes. Damit fällt Gruner's 2) Ansicht, dass das Kochsalz bei dem in Rede ste-

¹⁾ Kerl, Metall. Hüttenkunde 2. Aufl. Bd. II, S. 591.

²⁾ Berg- u. hüttenm. Zeitung 1858, S. 325.

henden Process ganz und gar müssig sei und es sich nur um Bildung von Vitriolen durch Röstung handle, und erscheint Bechi's später durch Gurlt1) gestützte Methode gerechtfertigt. Nach Plattner erzeugt sich bei einer schwachen Röstung, wie die obige, Halbschwefelkupfer und Halbschwefeleisen, welche sich mit dem hinzugefügten Kochsalz bei Luftzutritt zersetzen, so zwar dass sich Chorüre beider Metalle und schwefelsaures Natron bildet. Nach Bechi und Haupt soll sich unter dem Einfluss des Kochsalzes Kupferoxychlorur bilden, während sich nach Petitgand Kupferoxyd und Kochsalz zu Kupferchlorür und Natron umsetzen, welches letztere an die stets vorhandene Kieselerde geht. - Die Behandlung mit Kochsalz dürfte auch dazu beitragen, schädliche Metalle, wie Zink, Arsen, Antimon, durch Bildung von Chloriden zu verflüchtigen und so auf grössere Reinheit des Kupfers zu wirken.

Verfahren von Cobley. Th. Cobley?) lässt nach seinem Patent zur Gewinnung des Kupfers aus armen Erzen, dieselben nach der gewöhnlichen Röstung mit Chlormagnesium (Salzmutterlauge) vermischt so lange in der Rothglühhitze behandeln als noch weisse Dämpfe fortgehen. Es sei dann das Kupfer in lösliches Chlorkupfer verwandelt, welches man nur auszulaugen und zu fällen brauche. Zur Fällung diene am besten Magnesia (aus natürlicher kohlensaurer oder durch Zersetzung von Chlormagnesia in der Hitze gewonnen) weil sie dann in der Flüssigkeit über dem Niederschlag als Chlormagnesium wieder gewonnen werde und zum Behandeln der gerösteten Erze verwendbar sei.

Stromeyer's Verfahren. A. Stromeyer3) beobachtete, dass eine Lösung des Doppelsalzes von unterschwefligsaurem Kupferoxydul mit unterschwefligsaurem Natron (Cu2 O, S2 O2 + 3 Na O, S2 O2) von kohlensaurem Natron nicht gefällt wird, weder kalt noch kochend, noch nach längerem Stehen. Seiner Ansicht nach lässt sich nun dieses Verhalten für die Praxis bei Malachit und Lasur enthaltenden Erzen ausbeuten, indem man diese mit einer Auflösung von unterschwefligsaurem Natron in der Siedhitze behandelt, dem man zur Reduction des Kupferoxyds schwefligsaures Natron zusetzt. Diese Lösung böte zugleich den Vortheil, da sie auf den Kalk nicht einwirkt, selbst bei sehr kalkhaltigen Erzen brauchbar zu sein, die sich zum Ausziehen des Kupfers mit Säure nicht eignen. Aus der gewonnenen Lösung sei das Kupfer am besten mit Schwefelnatrium zu fällen, weil dann das unterschwefligsaure Natron wieder gewonnen werde.

Nach den Erfahrungen von G. Bischof4), Vater und Sohn, leidet das Stromeyer'sche Verfahren für die Ausführung im Grossen an man-

¹⁾ Berg- und hüttenmänn. Zeitung 1860, S. 438.

Rep. pat. invent. Aug. 1861, S. 165.
 Bergwerksfreund Bd. XXII.

⁴⁾ Oestereich. Zeitschrift f. Berg- u. Hüttenwesen 1860, Nr. 5.

cherlei Schwierigkeiten. Diese sind: dass der an Schwefel gebundene Theil des Kupfers nicht aufgelöst wird; die grosse Zersetzbarkeit schon nach einigen Tagen; Verlangsamung der Lösung der Kupferverbindungen bei Gegenwart von Kalk; grosse Verdünnung der als Nebenproduct gewonnenen Natronsalze; endlich die grosse Umständlichkeit, indem es drei Processe zur Darstellung des Lösungsmittels, zwei zur Abscheidung des Kupfers aus Erzen erheischt, ohne die für die Zugutemachung des Schwefelkupfers erforderlichen. Zudem geht der an Schwefel gebundene Kupfergehalt der Erze verloren, weil sich nur die Sauerstoffverbindungen in dem Lösungsmittel lösen. Die Gegenwart des Kalks verzögert die Auflösung der Kupfererze ums Drei- bis Vierfache und macht die leichte Zersetzbarkeit des unterschwefligsauren Natrons, welche sich schon nach einigen Tagen durch abgeschwächte Wirkung fühlbar.

Richardson's Verfahren. Nach Th. Richardson') soll man den Kiesen das Kupfer dadurch entziehen, dass man sie mit Seewasser oder Salzsoole befeuchtet, bei etwa 27°C. ausgebreitet an feuchter Luft liegen lässt, öfters umschaufelt und zuletzt auslaugt. R. Wagner bemerkt dazu, dass sich unter diesen Umständen zumeist unlösliches basisches Kupferchlorid bilden werde.

Verschiedene sonstige Methoden. Unter den sonst in Vorschlag gekommenen Processen mögen in der Kürze noch folgende erwähnt werden:

Levis und Roberts?) ziehen das gepulverte und in einer Art Kalköfen geröstete Erz mit Schwefel- oder Salzsäure noch warm aus und fällen
das Kupfer mit Abfällen von Eisenblech. — Spence?) zieht die Erze mit
Salzsäure aus, die man vorher mit 1 Proc. Natronsalpeter versetzt, so dass
eine salpeterhaltige Salzsäure entsteht, welche das Kupfer rascher und
leichter auszieht. — Dachne!) röstet das gemahlene Erz mit Zusatz von
Eisenvitriol, bis dieser zu Eisenoxyd zersetzt ist. Dabei soll die Schwefelsäure
an das Kupfer gehen und dieses mit Wasser auflöslich machen. Kiesige
Erze müssen erst für sich abgeröstet werden, ehe man Eisenvitriol zusetzt.

Aus den bei der Schwefelsäurefabrikation zur Entwickelung von schwefliger Säure abgerösteten Kiesen lässt sich das Kupfer ebenfalls auf nassem Wege gewinnen. nach C. F. Clements ⁵) durch Behandeln derselben zuerst in Salzsäuredämpfen, dann soviel zur Erwärmung erforderlich in Wasserdampf, dann Auslaugen. Nach W. Gossage ⁶) soll man mit Eisenchlorid und Salzsäure das Kupfer ausziehen und mit feinzertheiltem

Repert. pat. invent. Mai 1860, S. 425.
 Repert. pat. invent., März 1858, S. 236.

³⁾ Ebendas., August 1861, S. 105.

Wochenschrift des schlesischen Vereins f. Berg- u. Hüttenwesen 1861, Nr. 33.
 Rep. pat. invent. Juni 1857, S. 480.

⁶⁾ Mining Journ. 1859, S. 739.

Schwefeleisen fällen. E. Haeffely 1) schlägt vor, die gebrauchten Kiese nochmals nachzurösten, um den Schwefel vollständiger auszutreiben, und mit der von der Entwickelung des Chlors mit Salzsäure zurückbleibenden Flüssigkeit einer systematischen Ausziehung zu unterwerfen und die gewonnene Lauge mit dem Rückstand von der Auslaugung der rohen Soda (Schwefelcalcium-Kalk) zu fällen.

#### 2) Unmittelbares Ausziehen des Kupfers auf nassem Wege.

Schwierigkeit durch Kalkgehalt. Das Ausziehen der geröstetes Schwefelkupfer enthaltenden, oder der natürlichen ockrigen Kupfererze mittelst Mineralsäure und Ausfällen des Kupfers aus der Lösung ist Gegenstand zahlreicher Patente und Unternehmungen geworden, insofern die heut zu Tage so billige Herstellung der Salz- und Schwefelsäure, besonders bei armen Erzen, entschiedene Vortheile in Aussicht stellen.

Unglücklicherweise ist gerade bei vielen armhaltigen Erzen (Schiefern, kupferhaltigen Sandsteinen etc.), wo die Anwendung dieser Ausziehung gerade angezeigt wäre, wie schon erwähnt, der Kalkgehalt ein wesentliches Hinderniss. In der Regel hört der Vortheil schon von einem Kalkgehalt über 2 Procent auf, aber es kommen Erze mit 7 bis 9 und mehr Procent Kalk vor.

Die Methode von Stromeyer, wenn sie sonst praktisch wäre, enthält eine Lösung der Frage von den sehr kalkhaltigen Erzen. Ganz anders, aber einfacher in der Ausführung, ist der von G. Bischof jun. 2) anangegebene Weg. Er calcinirt die Erze in einem gewöhnlichen Kalkofen bei einer Temperatur, wobei zwar Kalk und Bittererde ihre Kohlensäure abgeben, aber Kupfer und Silber noch keine Verbindung mit der Kieselerde eingehen. Durch Behandeln der so gebrannten Erze in Wasser bilden die beiden Erdbasen Hydrate, die sich aufschlämmen und so von den metallführenden Theilen durch Waschen getrennt werden können. Durch mechanische Aufbereitung ohne Brennen hat sich dies immer als unausführbar gezeigt, weil die Kupferverbindung meist als fein zertheilter Anflug vorhanden ist.

Durch Verschmelzen der gereinigten Erze auf Kupferstein, Rösten desselben in der Muffel, bei niederer Rothglühhitze und Auslaugen mit Säure erhält man die mit Eisen oder Bittererde (wobei man Bittersalz als Nebenproduct gewinnt) auszufällende Kupferlauge.

Verfahren auf Alderley Edge. Ein einfaches Ausziehen des Kupfers aus seinen Erzen mit Salzsäure wird von J. Michell³) auf den

¹⁾ London. Journ. of Arts, May 1862, S. 278.

²⁾ London. Journ. of Arts., May 1862. S. 277.

⁸⁾ Mining Journal 1860, p. 686. — Compt. rend. T. XXXV, p. 18.

dem Lord Stanle y gehörigen Werken von Alderley Edge im Grossen betrieben. Die Erze brechen im jüngern bunten Sandstein, und bestehen aus einem stets wechselnden Gemenge von Kupferoxyd mit arsen-, kohlen-, phosphorsaurem etc. Kupfer, eingesprengt in einen weissen, weichen Sandstein.

Man schaffte die von den Quetschwalzen zu Stücken von ¹/₂ Zoll und weniger zerkleinerten Erze nach den Auslaugebehältern von Holz oder Stein mit durchbrochenem Holzboden, den man mit Stroh bedeckt. Die Behälter halten bei 4 Fuss Tiefe, 11 Fuss Länge und 8 Fuss Breite 9 Tonnen Erz, welches man zunächst mit roher Salzsäure tränkt, soviel, dass etwa ³/₄ des Kupfergehalts gelöst werden können, worauf man mit den Wassern vom Auswaschen des Erzes aus anderen Behältern bis 2 Zoll unterm Rand auffüllt und die Flüssigkeit mittelst Pumpen von unten über das Erz hebt, durch welches sie zurückfliesst. Wenn die Dichte der Lösung nicht mehr zunimmt, zieht man sie nach den Fällbehältern ab und schlägt sie mit Eisenabgängen nieder. Die rückständigen Erze werden nochmals mit Salzsäure wie vorher behandelt (die dadurch entstehende schwache Lösung ist es, die auf die frischen Erze kommt) und mit Wasser ausgewaschen, welches dann zum Verdünnen der Salzsäure dient.

Anfangs war man sehr durch den Arsenikgehalt der Erze behelligt, der sich mit dem Cementkupfer niederschlägt. Erst seitdem man gelernt hat, ihn mittelst der entkupferten eisenhaltigen Laugen zu beseitigen, erhält man reines Kupfer. Wenn man ein Maasstheil kupferhaltige mit einem Maasstheil entkupferter Lauge zum Sieden erhitzt, so schlägt sich der Arsenik als weisses arsensaures Eisenoxyd nieder. Nach der Abscheidung des Arseniks giesst man die Laugen sammt Niederschlag über das Erz, welches dann als Filter dient.

Barruel's Methode. Broomann hat ein Patent auf ein von Barruel') vorgeschlagenes Verfahren genommen, wonach man das feingepochte Erz mit ungefähr einem gleichen Gewicht Wasser überg esst, welches man mit Ammoniak versetzt. Das Ammoniak soll wenigstens 1 Aequivalent für jedes Aequivalent Kupfer, höchstens aber ½ des Kupfergehalts betragen. Man lässt nun durch das Gemisch, während man es durch Umrühren am Absitzen hindert, mittelst eines Ventilators Luft streichen. Unter Einwirkung des Luftsauerstoffs erfolgt eine energische Oxydation, wobei ein Theil des Ammoniaks in salpetrigsaures, selbst metallisches Kupfer rasch in Oxyd verwandelt und von dem Ammoniaksalz aufgelöst wird. Im Grossen soll zur vollständigen Auflösung des Kupfers eine Zeit von 6 bis 8 Stunden genügen. Man soll die Lauge klar abziehen und destilliren, wobei sich Kupferoxyd in glimmerartigen Blättchen abscheide und das Ammoniak wiedergewonnen werde. Was die praktische Brauchbarkeit des Verfahrens anbelangt, so hat man bei einem Versuch im Grossen

¹⁾ Mining Journal 1860. p. 686. - Compt. rend. T. XXXV, p. 18.

am Rhein alsbald gefunden, dass das Ammoniak — obwohl man in luftdichten Gefässen arbeitete — nur theilweise wiedergewonnen wurde und alsbald ganz verschwand, weil die thonigen Bestandtheile der Kupferschiefer das Ammoniak der Lösung entziehen, ähnlich wie dies bei der Ackerkrume der Fall.

Cementkupfer. Unter mancherlei Umständen bilden sich aus den Erzen durch Oxydationsprocesse auflösliche Kupfersalze, welche sich gebotenen Falls in Wasser auflösen. Aus diesen Auflösungen, wie z. B. Grubenwassern und dergleichen, pflegt man das Kupfer in Grossem mit metallischem Eisen auszufällen; so gewonnenes Kupfer nennt man "Cementkupfer".

Cementkupfer gewinnt man an vielen Orten, so z. B. auf den Amlwch-Kupferwerken auf der Insel Anglesea 1) nach einer dem Verfasser von Evans gemachten Mittheilung in folgender Weise. Man hat hier zweierlei Arten von Kupferwässern: Die eine Art bildet sich, wenn der Regen die über die Halde gestürzten Abgänge von Erzen durchsinkt, welche in der Nähe der Gruben umherliegen; die andere Art sind die durch Pumpen geförderten Grubenwässer. Diese kupferhaltigen Wässer beiderlei Art werden in grossen, in etwa 100 Fuss langen, 25 Fuss breiten und 20 Zoll tiefen rechteckigen Gruben präcipitirt. Diese Gruben sind theilweise mit altem Eisen ausgefüllt, hauptsächlich mit Abschnitzeln aus Weissblechfabriken, alten Gezähen und alten Weissblechgeräthen. Auf dieses Eisen lässt man das kupferhaltige Wasser einlaufen und zwar von der ersten Grube in die zweite, von der zweiten in die dritte und so fort, wobei Zu- und Abfluss sich stets an gegenüberstehenden Seiten der Grube befinden. Die Gruben bilden nämlich Systeme oder Reihen in einer Anzahl, welche von der Quantität der zu verarbeitenden Wässer, ihrem Kupfergehalt und der Menge des in den letzten Gruben gefällten Kupfers abhängt. In dem Hauptsysteme der Monagruben gewinnt man dreierlei Art von Niederschlag: Die beste aus den vier ersten Gruben giebt etwa 13 Procent Kupfer, die zweite aus den sechs mittleren Gruben giebt ungefähr 8 Procent und die dritte aus den untersten Gruben liefert etwa 5 Procent. Man muss den Niederschlag in den letzten Gruben öfter und in kurzen Zwischenräumen probiren, damit man jedenfalls innerhalb des schmelzwürdigen Kupfergehalts bleibt. Je nach der Witterung und Lufttemperatur in 10 Wochen oder länger, ist die Fällung beendigt und man kann zum Ablassen der entkupferten Flüssigkeit und zum Sammeln des Niederschlags schreiten. Diese Arbeit wird wesentlich dadurch unterstützt, dass man den Boden der Gruben nicht eben, sondern wellenförmig anlegt. Man krückt das Eisen auf die höher gelegenen

¹⁾ Vgl. auch Briefe über die Insel Anglesea, vorzüglich das dasige Kupferwerk etc. A. G. L. Lentin, Leipzig 1800. S. 68. Ferner Aikins, Tour through North Wales 1797.

### Kupfer

Theile des Bodens und wäscht es wiederholt mit der Flüssigkeit ab, die dann immer wieder in die Vertiefung zurückfliesst und das dem Eisen anhängende Kupfer mit fortnimmt. Man erhält so einen Schlamm, den man in Fässer ausschöpft und in Sümpfen von 60 Fuss Länge, 20 Fuss Breite und 3 Fuss Tiefe zuerst absitzen und dann zu einer steifen Masse oder doch so weit abtrocknen lässt, dass man ihn mit der Schaufel auf die Gewölbe der Flammöfen werfen kann, wo er bei mässiger Wärme bis zu einem Gehalt von 4 oder 5 bis höchstens 16 Proc. Wasser austrocknet. Eine andere Quelle, und zwar von reicherem Niederschlag, ist der aus kleineren Stücken bestehende Theil des alten Eisens, welchen man sammelt und über ein Sieb, (25 Maschen auf 1 Quadratzoll) unter Rütteln durchwäscht. Man erhält auf diese Weise aus dem Wasser einen Schlamm (rowings) von 30 Procent Kupfer.

Die Verhüttung dieser verschiedenen Kupferschlämme ist in der Kürze folgende:

- Rohschmelzen in 4 Stunden; es fällt ein Stein von 60 Procent Kupfer und eine Schlacke von 1 Procent, die man als Zuschlag beim Erzrohschmelzen verwendet;
- der Rohstein von 1. wird 12 Stunden lang geröstet und durch abermalige Verschmelzung in einen Stein von 68 Procent Kupfer verwandelt;
- 3. auch dieser Stein wird nochmals geröstet und zu einem Stein von 80 Procent umgeschmolzen, welcher letztere Stein endlich
- durch die letzte Röstung und Verschmelzen mit den "bottoms" vom "Best-selected"-Process (s. S. 397) in 24 Stunden Schwarzkupfer von 91 Procent Kupfer zum Garmachen liefert.

Auch an einer Menge anderer Orten, so am Rammelsberg bei Goslar am Harz, zu Schmöllnitz in Ungarn, wird in ähnlicher Weise Cementkupfer gewonnen.

## F. Zusammensetzung des käuflichen Kupfers.

Die folgenden Analysen von käuflichem Kupfer geben eine Uebersicht über die in denselben gewöhnlich anzutreffenden Beimengungen.

andtheile.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	99,55	99,17	99,460	98,65	99,61	98,25
xydul		-		-	_	<b>–</b>
· · · · · [	0,11		0,017			_
	0,15	0,05	0,011 Schnache	0,05		0,13
• • • • • •	0,19	0;47	Schwache Spur	0,75	Spur	1,09
		- 000	0,065	0,22	0,27	0.19
	_	0,23	0,0015	0,22	Spur	0,18
	_	_ i		1 -	_	0,24
		_	0,110	-	-	0,24
		0,05	_		Spur	_
			_		Spur	_
• • • • • • •		_		0,09	.   _	١ <u> </u>
um	_	_	_	0,08		0,11
um		_		0,02	0,09	0,05
m		_			-	
_	_	_	_	- 0,0	s	_
e		0,03	_	-	-	-
	100,00	100,00	99,6645	99,80	99,9	100,00
andtheile.	7.	8.		9.	10.	11 *).
	98,97	96,8	64 9	99,12	98,78	
xydul	_	1,4		_	_	_
1	Spur	_		_	_	
	0,23	0,7	78	0,17	0,07	0,08
	0,07	1 -	.	_	0,74	_
		_	-	_	<u>-</u>	Schwache Spur
	0,13	_	-		0,06	
		_	-		_	Schwache Spur
	0,27	-	-	_	Spur	0,13
<i></i>	<u> </u>	_	-		0,14	
ı . <i></i>		-	.	_	_	_
	0,07	-	-	0,38	0,17	. —
		_	-	0,33	0,09	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,04		1	_	_	_
ium	Spur	-	-			
		_	-	_	_	_
ium		- بره دره	21	_		_
ium ium	Spur — — —	0,5	21	<u>-</u>	1 1 1	_ _ _
ium		0,0	21	- - -	1 1 1	_ _ _ _

Unvollständig analysirt.

- Garkupfer von Gustavsberg und Karlsberg in Schweden, analysist von Genth;
- 2. Garkupfer von Avista in Schweden, von demselben;
- Garku pfer von Atvidaberg in Schweden, analysirt in der Bergschule zu Fahlun;
- schwedisches Rosettenkupfer von unbekanntem Ursprung, analysirt von Kobell;
- norwegisches Kupfer, analysirt von Genth;
- Rosettenkupfer von Mansfeld, analysirt von Kobell;
- Garkupferkönig von Riechelsdorf, analysirt von Genth;
- 8. Perm'sches Kupfer vom Ural, analysirt von Choubine;
- aus der Schweiz nach Frankreich eingeführtes Kupfer, ausgezeichnet durch Weichheit und Dehnbarkeit, analysirt von Berthier;
- 10. japanisches Kupfer, von demselben;
- Probe von japanischem Kupfer, durch den britischen Consul in China erhalten, analysirt von Dick.

Ueberblickt man die vorstehenden Analysen, so muss die Abwesenheit von Antimon und Arsenik auffallen, welche Metalle doch sicher Bestandtheile der meisten Sorten Kupfer sind.

Nach einer Beobachtung von Bloxam¹), welche F. A. Abel und F. Field²) bestätigen, besitzt das Schwefelkupfer die Eigenschaft, die Auflösung der Sulfuride des Arseniks und Zinns (Antimons?) im Schwefelwasserstoffammoniak zu hindern, so dass ein Gehalt von 1 Procent Arsenik und sogar 20 bis 30 Procent Zinn bei der Analyse auf diese Weise verlarvt und unentdeckt bleiben kann.

Dass die in den Analysen der vorstehenden Tabelle aufgeführten Körper nicht die einzigen Gemengtheile des käuflichen Kupfers sind, beweisen die Beobachtungen von Max, Herzog von Leuchtenberg³), über das Verhalten dieses Metalls bei galvanischen Versuchen. Im Verlauf der Auflösung des als Anode dienenden Kupfers in einer Lösung von Kupfervitriol scheidet sich ein schwarzer, nach dem Waschen und Trocknen dunkelgrauer, ins Grüne stechender Niederschlag ab, welcher die Verureinigungen des Kupfers vorerst die elektronegativen, dann aber auch positiven, vermuthlich durch Einhüllung u. a. Kupfer und Eisen, enthält Eine Durchschnittsprobe einer 40 Pud betragenden Menge solchen Niederschlags aus finnischem und aus sibirischem Kupfer ergab bei der Analyse:

Quart. Journ. Chem. Soc. T. V, p. 119. — 2) Chem. News Novbr. 1861, S. 264. —
 Bulletin physicomathem. Acad. de St. Petersbourg 1848, Nr. 158.

	Transport 58,13
Sand 1,90	Kupfer 9,24
Antimon 9,22	Eisen 0,30
Zinn 33,50	Nickel 2,26
Arsen 7,40	Kobalt 0,86
Platin 0,44	Vanadium 0,64
Gold 0,98	Schwefel 2,46
Silber 4,54	Selen 1,27
Blei 0,15	Sauerstoff u. Verlust 24,84
58,13	Summa 100,00

Ein Theil dieser Stoffe stammt jedoch nicht vom Kupfer, sondern ihrscheinlich vom Vitriol her, ein Theil des Zinns von den gelötheten ellen der Anode, Schwefel und Selen endlich von der Schwefelsäure.

In einem Stück Kupfer — vermuthlich einer ehemaligen Messerklinge, elche man 13 Fuss unter der Oberfläche in der Nähe der Statue von imesses II. von Aegypten (etwa 1400 vor Christo) — fand C. Tookey Laboratorium des Verfassers:

											100.08
Zinn (m	it	Sp	ure	a	VOI	3	Gol	d)			0,24
Eisen .											•
Arsenik		•						•	•		2,29
Kupfer		•								•	97,12

Ungeachtet des ziemlich erheblichen, wahrscheinlich absichtlich und r Härtung wegen zugesetzten Arsenikgehalts, war diese Klinge vollindig weich. Ein Antimongehalt ist von Henry und dem Verfasser einem angeblich aus den vortrefflichen Burra-Burra-Erzen gewonnenen ipfer beobachtet worden. Im Laboratorium der Bergschule zu London tersuchte man ein Kupfer mit einem Gehalt von etwa 30 Unzen Antim in der Tonne. Es zeigte zu Blech gewalzt und mit der Scheere gemitten eine eigenthümliche Rauhheit auf der Schnittfläche. Auch Wisth, welches in den mitgetheilten Analysen fehlt, kommt zuweilen in ir wahrnehmbarer Menge vor. Das Eisen, in geringer Menge fast in lem Kupfer enthalten, kann nichts destoweniger auch in grösseren Begen vorkommen, so z. B. ergab eine alte indische Kupfermünze von nkörnigem Bruch bei der Analyse durch C. Tookey:

Levol¹) fand in einem australischen Schwarzkupfer in Zainen, welzwar einen hohen Kupfergehalt besass, aber dem Garmachen in

¹⁾ Bullet. Soc. Encourag. 1858, p. 746.

462 Kupfer.

auffallender Weise widerstand, neben den gewöhnlichen Bestandtheilen 0,144 Proc. Wismuth. Nach dem Garmachen blieb darin immer noch 0,048 Proc., neben Blei, Silber und Gold. Bei sonst grosser Aehnlichkeit mit dem Blei hat mithin das Wismuth auf das Kupfer den entgegengesetzten Einfluss.

Aluminium 1) wirkt bei einem Betrag von 1 Proc. schon auffallend härtend, ohne gerade die Hämmerbarkeit in gleichem Maass zu vermindern.

#### Kupfer als Schiffsbeschlag.

Bekanntlich werden grosse Massen von Kupferblechen zum Beschlagen der Seeschiffe verwendet. Diese Beschläge sind im Allgemeinen von beschränkter Dauer, aber die Art, wie sie von dem Seewasser zerfressen werden, der Grad und die Zeit, in denen dieses geschieht, sind erfahrungsmässig auffallend verschieden. Mitunter zeigt sich der Angriff des Seewassers gleichförmig über die ganze Fläche des Beschlags, zuweilen zeigen sich nur einzelne Blechtafeln angefressen. Manche Schiffsbeschläge widerstehen eine Reihe von Jahren der Einwirkung des Seewassers, ohne merkliche Spuren von Corrosion zu zeigen, während andere im Verlauf von wenigen Monaten wie Bienrosen oder in unregelmässigen Löchern von grösserem Umfang durchfressen sind und der Beschlag in beiden Fällen die Seetüchtigkeit verliert.

Auf dem Kupfer bildet sich unter dem Einfluss des Seewassers ein grüner Ueberzug, welcher wahrscheinlich vorwiegend aus Kupferoxychlorid besteht; ein Product der Zusammenwirkung der atmosphärischen Luft mit den Chlorverbindungen des Seewassers.

Wenn sich dieser Ueberzug einmal gebildet hat, so greifen verwickelte elektrische Einwirkungen Platz, die wieder anderweitige Verbindungen erzeugen; Vorgänge, die bis jetzt nur sehr unvollkommen gekannt und studirt sind, ein so hohes Interesse sich auch daran knüpft. Auf einem alten Schiffsbeschlag, den der Verfasser Gelegenheit hatte in Paris zu sehen, unterschied man kleine, aber sehr deutliche Krystalle von Kupferoxydul.

Einfluss der physikalischen Eigenschaften. Ungeachtet der unausgesetzten Aufmerksamkeit, welche die englische Admiralität seit 60 Jahren der Frage von den Schiffsbeschlägen gewidmet hat, ungeachtet verschiedener Commissionsberichte darüber, ungeachtet einer Masse von Beobachtungen und Versuche in den Schiffswerften der Kriegsmarine und ungeachtet endlich dessen, was man von anderen Regierungen darüber in Erfahrung gebracht hat, — ist doch unsere Kenntniss über die Ursache der Zerstörung der Kupferbeschläge und der so ungleichen Nei-

¹⁾ Tissier, Technologist. April 1862, S. 348.

gung des Kupfers dazu zur Zeit noch sehr beschränkt und daher diese schwierige Frage nur sehr theilweise gelöst. Es fehlte vor allen Dingen an einer klaren Einsicht über den richtigen Weg der Untersuchung, welche sich offenbar in zwei verschiedenen Richtungen zu bewegen hat. Denn es handelt sich darum, sowohl den Einfluss des physikalischen als auch des chemischen Zustandes des verwendeten Kupfers zu studiren.

Schon bei einer früheren Gelegenheit ist erwähnt, dass das unter gewöhnlichen Umständen ausgegossene Kupfer, obwohl dem Anschein nach äusserlich vollkommen gesund, doch durch seine ganze Masse porös oder von kleinen Blasen durchsetzt erscheint. Es ist nun unter allen Umständen anzunehmen, da das Kupfer natürlich in festem Zustand gewalzt wird, dass diese Poren, wenn auch für das Auge weniger sichtbar, doch jedenfalls vorhanden bleiben und durch das Walzen nur ihre Form ändern, d. h. flach, enger und länger werden. Derartig poröses Kupfer kann sich selbstredend nicht wie ein wahrhaft dichtes Metall gegen die zerfressende Flüssigkeit verhalten. Der einzige Weg zu einem vollständig dichten Guss ist das Schmelzen unter Holzkohle und das Ausgiessen in einer Atmosphäre von Leuchtgas. Es wäre daher von Interesse, Versuche mit Blech aus solchem Kupfer anzustellen. Ein analoger Fall liegt in der Kattundruckerei vor, wo viele Klagen über die Porosität der Kupferwalzen und viele Verbesserungsvorschläge von den Hüttenleuten gemacht worden sind. Ein gegenwärtig allgemein üblicher Kunstgriff besteht darin, dass man das Kupfer für diese Walzen in starke eiserne Formen ausgiesst und gleich nach dem Ausgiessen einen bedeutenden Druck (durch ein Hebelwerk) wirken lässt, unter dem es nachher erkaltet.

Ein Versuch, ob hartgewalztes Kupfer weniger angegriffen wird als weiches, ist mit dem "Rodney" angestellt worden, indem man in den Beschlag desselben 23 hart gewalzte Blechtafeln auf der Steuerbordseite und eben so viele weiche auf der gegenüberstehenden Seite anbrachte. Allein nach 5 Jahren zeigte sich kein bemerklicher Unterschied.

Was den Einfluss der chemischen Zusammensetzung des Kupfers anbelangt, so setzt dessen Untersuchung eine in der Analyse höchst geübte Hand voraus, um so mehr, da es sich hier um quantitative Bestimmungen äusserst kleiner Mengen bei ungenügender Methode handelt. Ja es würde diese Untersuchung die Verbesserung der bestehenden und die Erfindung neuer Bestimmungsmethoden geradezu voraussetzen. Diese Untersuchung würde nicht allein Zeit, sondern auch Geldmittel in Anspruch nehmen.

Davy's Schutzmethode. Die Idee, das Kupfer vor der Zerfressung durch Seewasser durch Berührung mit positiveren, also oxydirbareren Metallen zu bewahren, gehört Sir H. Davy an. Durch in Portsmouth angestellte Versuche stellte sich heraus, dass keine Gewichtsabnahme des Kupfers mehr stattfindet, wenn die Oberfläche des schützenden Metalls wenigstens ¹/₁₅₀ der Oberfläche des Kupfers beträgt. Es zeigte sich

jedoch alsbald das Heilmittel fast so schlimm als die Krankheit, denn seit dem Schutz des Kupfers nach Davy's Methode begannen sich, wie früher auf dem Holz, wieder Massen von Seegewächsen, von Mollusken und anderen Seethieren am Boden des Schiffs anzulegen und seinen Gang zu verzögern, die auf dem unbeständigen Kupferbeschlag nicht gediehen.

Einfluss der Oertlichkeit. - Nachdem man mit Sicherheit ermittelt und festgestellt, dass die Oertlichkeit einen Einfluss auf die Haltbarkeit des Schiffsbeschlags übt, schrieb man diesen Einfluss der verschiedenen Beschaffenheit des Seewassers zu, und kam unter Anderen Daniell bei der Untersuchung über die rasche Zerstörung der Kupferbeschläge in den afrikanischen Stationen zu dem Schluss, dass ein Gehalt von Schwefelwasserstoff in dem Seewasser eine Rolle spiele. Demselben Agens hat Miller neuerdings die rasche Zerstörung des "yellow-metal" (vergl. weiter unten bei Kupferzinklegirungen) in den Docks von London zugeschrieben. Bei den Fabrikanten dieses Metallgemisches steht der Glaube an die zerfressende Eigenschaft dieses Dockwassers so fest, dass sie sich vor einiger Zeit ohne Ausnahme vereinigten, die Garantie für alle diejenigen Schiffe zurückzuziehen, welche in die Docks von London einlaufen und dort liegen. Sie stützten diesen Schritt wesentlich auf die Erklärungen Miller's, dass eben der Gehalt des Dockwassers an Schwefelwasserstoff den Beschlägen so gefährlich ist. Von anderer Seite wurde hingegen nachgewiesen, dass Schiffsbeschläge von "yellow-metal" in denselben Docks in verschiedenen Fällen sehr ungleiche Dauer zeigten.

Einfluss der chemischen Beschaffenheit des Kupfers. Wie dem auch sein mag bezüglich der verschiedenen Beschaffenheit des Seewassers, so viel steht als unzweifelhafte Thatsache fest, dass das Kupfer im Handel dem Angriff des Seewassers einen ausserordentlich ungleichen Widerstand bietet. Man hat über diesen Punkt in den Werften der britischen Kriegsmarine eine lange Reihe von Versuchen und Beobachtungen angestellt, von deren Resultaten folgende die wissenswürdigsten sein dürften 1).

Am 5. October 1845 gab man dem "Vanguard" an seiner Steuerbordseite einen Beschlag von 400 Tafeln Kupferblech (a), deren Metall ausschliesslich aus Kupfererzen von Cornwall von Grenfell et Comp. erzeugt war, während die andere Seite einen Beschlag von eben so viel Tafeln (b) aus Kupfer von einer Mischung aus britischen und fremden Erzen erhielt.

Am 29. Mai 1849, also nach 3 Jahren und 7 Monaten, wurden von jeder Seite 19 vorher markirte und tarirte Tafeln abgelöst und nachgewogen. Die Gewichte der Bleche (a) vor dem Versuche betrugen 7 Pfd. 8 Unzen bis zu 9 Pfd. 8 Unzen, die der Tafeln (b) 8 Pfd. 6 Unzen bis 9 Pfd. 15 Unzen. Es ergaben sich folgende Gewichtsabnahmen:

So weit auf keine anderweitige besondere Quelle zurückgewiesen ist, sind sie den amtlichen entnommen.

Durcheshnittlicher in 3 Jahren 7 Monaten	Verlust einer	Tafel in einem	Jahr
a. 9,32		2,66 Ur	
h 15 32		4.38	

Die "Sappho" erhielt 1847 einen ganzen Beschlag von sogenanntem "Chatham-fabricirten" Kupfer (c) — wahrscheinlich aus verschiedenen Quellen stammend und nur in Chatham gegossen und gewalzt — mit Ausnahme von 50 Tafeln an jeder Seite, aus in Swansea bei Williams, Foster et Comp. dargestelltem Kupfer (g). Dieses Kupfer ist in den Actenstücken als hartes Metall zu Beschlägen bezeichnet und soll der Beschreibung nach bei einem gewissen Process der Verhüttung von dem weichen Kupfer ansgeschieden sein; man hat also wahrscheinlich das Metall der "bottoms" vom "Best-selected"-Process vor sich. Von diesem harten Kupfer wurden 30 Tonnen unter Aufsicht von Mr. Owen in Swansea 1846 gar gemacht und zwar mit einem geringeren Bleizusatz als gewöhnlich. In einer Probe davon, ausgewalzt, wie sie zu den Versuchen angewendet wurden, fand Prideaux:

Zink	0,200	
Eisen	0,076	
Nickel	0,040	
Zinn	0,019	
Blei	0,007	0.491
Silber	0,001	-,
Antimon	0,024	
Arsenik	0,124	
Mangan	Spur	
Silicium 1)	0,035	
Aluminium .	0,010	
Calcium	0,055	0,154
Magnesium .	0,007	
Alkalimetalle	0,047	
	·	0,645

Nachdem die "Sappho" mit Beschlag nur von diesem Metall 12 Monate im Hafen von Portsmouth gelegen, fand sich derselbe dermaassen beschädigt, theilweise in grossen Löchern weggefressen, dass nicht weniger als 80 neue Tafeln eingezogen werden mussten. Der bei dieser Gelegenheit bestimmte Gewichtsverlust der verschiedenen Tafeln betrug im Durchschnitt bei (c) 16³/₄ Unzen, bei (g) nur ³/₄ Unzen per Tafel.

Ein Versuch mit demselben harten Metall an dem Handelsschiff "Esk" gab ebenfalls sehr günstige Resultate. Das Schiff der königl.

¹⁾ Prideaux's Vermuthung nach rührt die Kieselerde und die darauf folgenden Metalle der Erden und Alkalien nicht von dem Kupfer, sondern von den bei dem Versuch benutzten Glasgefässen her.

Kriegsmarine "Howe" zu Sheerness hatte im Jahre 1847 ebenfalls einen Beschlag von zweierlei Kupfer erhalten, das eine war das Kupfer wie es gewöhnlich die Walzwerke in Portsmouth lieferten, das andere neues Kupfer in Barren aus einer Mischung von britischen und fremden Erzen von verschiedenen Lieferanten. Bei dem ersteren, wahrscheinlich im Jahr 1832 oder 1833 fabricirt, war der Gewichtsverlust nur 0,79 Unzen oder 11 Unzen in 14 Jahren, während es bei den letzteren im Jahr 1843 fabricirt unter gleichen Umständen 4,3 Unzen oder 15 Unzen in 3½ Jahren betrug.

Kupfer aus ausländischen Erzen. Das Beschlagen der Schiffe mit Kupfer in der Kriegsmarine ist zuerst 1761 versucht worden; im Jahre 1780 war es bei sämmtlichen Schiffen eingeführt. Man hat nur geltend gemacht, dass das in früherer Zeit zu Schiffsbeschlägen verwendete Kupfer bei weitem mehr Widerstandskraft gegen das Seewasser bewährt habe, als das in neuerer Zeit — von ungefähr 1832 an — erzeugte und verwendete Kupfer. Von dem Frieden von dem Jahr 1815 an bis zum Jahre 1832 wurde für die Kriegsmarine neues Kupfer gar nicht augeschafft und die erforderlichen Beschläge lediglich aus den Vorräthen von alten Beschlägen bestritten, die man umschmolz und wieder auswalzte. Andererseits weiss man aber, dass in den Jahren 1833, 1834 und 1835 die Verhüttung von ausländischen Erzen mit dem britischen aufkam. Das Zusammenfallen dieser Neuerung in der Kupferverhüttung mit der Verschlechterung der Schiffsbeschläge in der Zeit, scheint nicht bloss zufällig zu sein. In der folgenden Zusammenstellung von Beobachtungen über das Verhalten verschiedener Schiffsbeschläge in der See, insbesondere über den während des Aufenthaltes darin erlittenen Gewichtsverlust derselben, erkennt man deutlich, dass mit dem oben bezeichneten Wendepunkt, nemlich etwa von 1832 an, im Allgemeinen eine entschieden grössere Abnutzung gegen die vorhergehenden Jahre eintritt. Denn während diese Abrutzung in den Jahren vor 1832 im Durchschnitt nur 0,87 Unzen per Tafel beträgt und in keinem Falle über 13/4 Unzen hinausgeht, so steigt sie im Mittel der Jahre nach 1832 auf 4,59 Unzen und geht bis zu mehr als 11 Unzen.

Kupfer als Schiffsbeschlag.

			Durchschnitt-		
	QL 12	Der Beschlag	licher Verlust		
n des Fahrzeugs	Station	wurde angelegt	per Tafel und		
			Jahr. (Unzen)		
ds	Homoaze	1816	0,83		
ain	Plymouth Sound	1817	0,55		
ent.	dito	1817	0,33		
mis	In See und Hafen	1821	0,82		
8	Hamoaze	1821	0,85		
	In See und Hafen	1823	0,66		
da	Hamoaze	1824	0,75		
am	Plymouth Sound	1825	0,57		
gnable	In See und Hafen	1825	0,66		
6	dito dito	1826	0,75		
ford	Plymouth	1828	1,25		
	Homoaze	1829	1,50		
<b>)</b>	In See	1829	1,75		
zessel	Breakwater	1832	0,50		
.ca	Homoaze	1832	2,25		
	dito	1833	1,00		
ı <b>n</b>	In See	1835	6,13		
nth	In See und Hafen	1837	1,25		
)B	In See	1838	<b>3,2</b> 0		
d ,	dito	1838	5,20		
<b>4</b> ,	Hamoaze	1838—1839	11,00		
nion .	In See	1840	5,33		
ta.	dito	1840	4,50		
ard	dito	1840	0,90		
aru	dito	1840	4,50		
ce	Hamoaze	1840	2,66		
,	In See	1841	7,33		
<u>`</u>	Hamoaze	1842	1,33		
William	dito	1842	2,56		
ra	dito	1843	11,33		
	In See	1843	6,00		
pus	dito	1844	6,00		
ю	Hamoaze	1844	4,17		
1	dito	1844	6,50		
·	In See	1844	1,00		
	I III 200	1022	<b>30</b> *		

Diese Zahlen zeigen, dass der Uebergang vom guten zum schlechten Kupferbeschlag vom Jahr 1833 an, ein plötzlicher war; sie geben aber auch zu erkennen, dass weder alles neue Kupfer schlecht noch alles alte gut war. Dass nicht alles alte Kupfer gut, beweisen unter andern auch folgende von Owen aus den Papieren Sir Samuel Benthams entnommenen Thatsachen:

Namen des Schiffs	Beschlag ab- genommen	Besc	r des hlags Monat	Bemerkungen	
Repulse	Decbr. 1808	2	6	angefressen	
Dragon	Febr. 1807	2	4	dünn geworden	
Encounter	Jan. 1808	2	8	- dito	
Melpomene	Jan. "	2	5	angefressen	
Dryad	Jan. "	2	11	angefr. u. sehr dünn	
Lark	Septbr. "	3	0	angefr. und dünn	

Von dem Beschlag des Kriegschiffs "Intrepid", abgenommen im December 1796, aus der bewährtesten Sorte Kupfer, 4 Jahre im Wasser, war nach den amtlichen Berichten ein Drittel stark angefressen und in den schlechtesten Umständen.

Nach Berichten von Sheerness vom Jahre 1797 betrug der Gewichtsverlust des Beschlags der "Ariadne" nach 4¹/₂ Jahren einmal 3,22 ein andermal 13,65 Unzen per Jahr und Tafel.

Ferner berichtete man 1797 von Plymouth von einem Beschlag des "Chatham", der 18 Jahre ausgehalten ohne im mindesten angegriffen zu sein, wie "das jetzt gebräuchliche Kupfer thut". Aehnlich verhielt sich ein Beschlag des "Sheerness" nach etwas mehr als 3 Jahren. Man hielt diese Kupfersorten damals für gefälscht. Auch bei Gelegenheit eines sehr gut befundenen Beschlags des "Dädalus" 1791 klagt der Schiffszimmermann über viele schlechte Kupfersorten, die ihm, im Gegensatz zu jenem, durch die Hand gegangen.

Die damalige Verwaltung der Marine beschäftigte der Gedanke von der Abnahme der Qualität des Kupfers zu Schiffsbeschlägen, welche im Jahre 1786 begonnen zu haben scheint, so sehr, dass sie Doctor Higgins aufforderte, durch die Analyse zu prüfen, ob etwa fremde Bestandtheile hier einen schädlichen Einfluss übten. Higgins fand in dem Kupfer neben anderen Metallen (hauptsächlich Zinn und Antimon in geringer Quantität) 2½ Procent Blei. So verunreinigtes Kupfer verändert sich, wenn es mehrmals (besonders bei Steinkohle) ausgeglüht wird, zu seinem Nachtheil, so dass es für die Bestandtheile des Seewassers zugänglicher und leichter angefressen wird.

Auch die entgegengesetzte Wahrheit, dass nicht alles neue Kupfer cht ist, findet weitere Bestätigung. So wurde im October 1845 der erb" an der Steuerbordseite mit 400 Tafeln ausschliesslich mit Corn-Erzen bei Grenfell et Comp. dargestelltem Kupfer (a), — und auf der gengesetzten Seite mit altem umgeschmolzenen Kupfer von Portsmouth eschlagen. Am 24. Februar 1849 untersuchte man den Zustand der n Beschläge in den Werften der Kriegsmarine und fand sie in auschnetem Grade und viel besser erhalten, als sie sonst in so langer zu sein pflegen. In der That betrug die mittlere Gewichtsabnahme lafel und Jahr:

sen zeigten doch einzelne Tafeln unter einander ungemein bedeuAbweichungen, besonders bezüglich des Kupfers von Grenfell et
. So hatte eine Tafel, die ursprünglich 8 Pfund 10 Unzen wog,
nzen verloren, während zwei andere Tafeln von 9 Pfund 3 Unzen
) Pfd., ihr volles Gewicht behielten. Bei dem alten Kupfer waren
tremsten Gewichtsverluste 3 Unzen und 10 Unzen, entsprechend
ursprünglichen Gewicht der Tafeln von 9 Pfd. 3 Unzen und 8 Pfd.
zen. Man vermuthet, dass in jenen Fällen die starke Zerfressung
iner schlechten Behandlung beim Walzen zusammenhängt. Die
se einer Probe eines ausgezeichneten schlechten Beschlags vom
sschiff "Fantome" durch C. Tookey ergab:

Blei . . . . 0,1187 Wismuth . . 0,1240 Antimon . . . 0,0143 Arsen . . . 0,1908 Eisen . . . 0,0042 Nickel . . . 0,0287 Phosphor . . keinen

Dieser Beschlag wurde im März 1844 aufgelegt und im December ben Jahres wieder abgenommen. Der Verlust per Tafel und Jahr 5,62 Unzen. Die Anfressung war ungleich, das Kupfer fleckengänzlich zerstört, während andere Flecke vollkommen gesund gen waren.

Fremde Metalle im Kupfer. Die Unregelmässigkeit, mit wellie Oberfläche des Blechs angegriffen wird, lässt auf ungleiche Verng der fremden Metalle in dem Kupfer schliessen. Wahrscheinlich auch das beim Garmachen vor dem Ausgiessen in die Formen zute Blei eine Rolle in der Frage. Ein grosser Theil dieses Bleies sicher dem Kupfer beigemengt. Da sich aber das Blei nicht gut em Kupfer legirt, so ist eine ungleiche Vertheilung desselben von erein wahrscheinlich. Auch hat man sich, seit in England mit den

einheimischen fremde Erze verarbeitet werden, genöthigt gesehen, den Bleizusatz entsprechend zu vermehren. Man erinnert sich ferner, dass alles verarbeitete Kupfer Kupferoxydul in wechselnden Mengen enthält, welches man eher unregelmässig vertheilt, als gleichmässig aufgelöst anzunehmen hat. Auch darin mag eine Quelle der geringen und ungleichen Haltbarkeit des Kupfers liegen.

Bronzen als Schiffsbeschlag. Mancherlei Beobachtungen schienen darauf hinzudeuten, dass ein Zinngehalt den Widerstand gegen Seewasser vermehre; so ist das (zinnhaltige) Kupfer von Agordo für den Schiffsbeschlag sehr beliebt. Man suchte daher Hilfe in den zinnhaltigen Kupferlegirungen, nachdem die Davy'sche Methode des Schutzes gegen Corrosion sich nicht als praktisch erwiesen. Im Jahre 1830 schon wurde ein Patent auf Legirungen von Kupfer mit 4 bis 61/2 Proc. Zinn zu Schiffsbeschlägen genommen und in Swansea ausgebeutet. Man will durch Anwendung von bronzeartigen Blechen zum Schiffsbeschlag gefunden haben, dass sie im Gegensatz zu Davy's Methode nach beiden Seiten wirken, zuweilen 7 und 8, selbst 9 Jahre dauern, ohne den Uebelstand der hemmenden Anhäufung von Seegewächsen. Doch zeigten sich auch hier sehr bald Unregelmässigkeiten und Unzuverlässigkeiten. Bobierre 1), der diesem Gegenstand seine Aufmerksamkeit zugewendet, fand den Bronzebeschlag der "Sarah" nach 14 Monaten völlig, und zwar ziemlich gleichmässig auf beiden Seiten, siebartig durchfressen; manche Blechtafeln waren unversehrt geblieben. Das Metall, mit einer grünlichweissen Haut (mit 22,2 Proc.) Zinnoxyd überzogen, zeigte entschiedenen Mangel an Gleichartigkeit, Blasen, Zinnflecken u. dergl., und näherte sich seine Farbe mehr der des Kupfers als der der Bronze, während die Farbe von anderen bewährten Bronzebeschlägen mehr der des Kanonenmetalls entsprach. Eine Zusammenstellung der Zusammensetzung verschiedener Beschläge und ihres Verhaltens zum Seewasser ergab:

¹⁾ Compt. rend. Mai 1852. Nr 18.

1 010	7	Seite des	Procente				
Namen des Schiffs	Zustand des Beschlags	Schiffs	Kpfr.	Zinn	Blei		
Sahra	in feinen Löchern durch- fressen	Backbord	97,1	2,4	0,5		
15	grosse Lücken ausgefr.	Steuerb.	96,8	2,4	0,8	1	
n	Platte in gutem Zustand	"	95,9	2,9	1,2	Ji.	
27	" " " " Platte in sehr gutem Zu-	,,	96,0	3,1	0,9	Area	
	stand Platte nicht sehr lange im	,	95,2	3,5	1,3	u Au	
Brosse)	Gebrauch 10 Jahre in See; Zeit der	-	95,9	3,4	0,7	Wit. Spuren von Arganile	
	Reparatur	_	95,3	4,1	0,6	ž	
23 - 35	gleicher Zustand	-	84,7	4,4	0,9		
Aline	nach einer langen Fahrt	-	93,5	5,5	1,0		

Wie man sieht, ist neben der gleichförmigen Beschaffenheit der Bronze ihre Mischung von Einfluss, und soll bei einer guten Schiffsbronze der Zinngehalt nicht unter 4 Proc. sein.

In Oesterreich hat nach de Paradis 1) das sogenannte Aichmetall (eine von Joh. Aich erfundene Legirung aus 60 Proc. Kupfer, 38,2 Zink und 1,8 Eisen) viel Eingang als Material zu Schiffsbeschlag gefunden, allein es liegen keine Nachrichten über seine Dauer vor.

Wie an einer früheren Stelle gezeigt wurde, so haben ausser dem Zinn noch andere Substanzen von sehr ungleichem chemischen Verhalten in dem Kupfer einen grossen Einfluss auf seine Beschaffenheit, und es ist daher von Interesse, zu untersuchen, ob sie etwa einen ähnlichen Einfluss bei der Corrosion nehmen. In diesem Sinn ist eine Anzahl Sorten Kupfer verschiedenen Ursprungs, welche anfänglich von dem Verfasser?) für andere Zwecke vorbereitet waren, von Sir Henry James in Bezug auf ihr Verhalten zum Seewasser untersucht worden. Nr. 1, 2 und 3 sind von dem Verfasser dargestellt; Nr. 2, in dem man metallischen Arsenik in geschmolzenes Kupfer eintrug. In dem Producte wurde nur die Gegenwart des Arseniks, nicht aber seine Menge constatirt. Nr. 3 war von glatter Oberfläche mit einem grünen Ueberzuge von angenehmer Farbe. Die Versuche mit Seewasser ergaben nachstehende Resultate:

Verhandlungen und Mittheilungen des niederösterreich. Gew.-Vereins. 1860.
 254.

²⁾ Chemic. Gaz. 1850, Bd. VIII, S. 1.

Art des zum Versuch verwendeten	Gewic Met	ht des	ewichtsverl. 9 Monaten.	inbalt	tsverl,
Metalls.	ur- sprügl.	mach 9 Mona- ten	Gewich in 9 Mc	Flächeninhalt d. Metallprobe	Gewichtsverl.
	Gra	n engli	ch.	□"engl.	Gra. egl.
<ol> <li>Galvanisch gefälltes Kupfer, unge- schmolzen ausgewalzt</li> </ol>	348	344,5	3,5	2,5	1,4
2. Arsenhaltiges Kupfer	323	320	3	2,5	1,2
3. Phosphor - und eisenhaltiges Kupfer; Analyse s. S. 276	222	222	0	2,5	0
4. Beschlag des "Frolic" zerfressen in wenigen Monaten, umgeschmolzen und dann ausgewalzt	97	80	17	15	1,12
5. Probe v. Kupfer aus den Kgl. Werften	157	152	5	3	1,66
6. ditto, zweite	262	253	9	3	3,0
7. ditto, dritte	251,5	245	6,5	2,625	2,48
8. ditto, vierte	597	590	7	3	2,33
9. Muntz-Metall	213	210,5	2,5	2,625	0,95

Ein Gehalt an Phosphor erscheint danach als ein wahres Schutzmittel des Kupfers gegen Seewasser, so dass die Admiralität Anlass nahm, Geldmittel zur Verfolgung dieser Erfahrung zur Disposition zu stellen. Phosphorhaltiges Kupfer wurde unter der Aufsicht des Verfassers von J. B. Marrian in Birmingham aus Best-selected-Kupfer durch Eintragen von Phosphor in kleinen Stücken in das geschmolzene Kupfer dargestellt, wobei man (um das Eisen auszuschliessen) mit einem Kupferstabe umrührte. Man erhielt so ein an Phosphor (9 Proc.) reiches Phosphorkupfer als Zwischenproduct, welches man wiederum in einem zu den Versuchen geeigneten Verhältniss mit "Best-selected"-Kupfer zusammenschmolz und in Barren zum Auswalzen goss. Solches Phosphorkupfer ist nicht gut bei dem üblichen Hitzegrade walzbar, besser bei mässigerer Hitze oder in der Kälte. Das daraus in dem Clifford'schen Walzwerk erzeugte Blech, bei der Analyse den beabsichtigten Gehalt von 1/2 Procent Phosphor ergebend, wurde in drei verschiedenen Docks dem Seewasser ausgesetzt. Wie man später erfuhr - denn die betreffenden Beamten verhinderten die regelmässige Durchführung und Fortsetzung dieser Versuche — so zeigten die Bleche von Phosphorkupfer doppelt so viel Widerstand als die gewöhnlichen, indem eines derselben 121/4 Unzen an Gewicht verlor, während dieser Verlust bei einem Blech von "Chatham"-Kupfer unter ganz gleichen Umständen 293/4 Unzen betrug.

Im Jahre 1857 nahmen A. und H. Parkes ein Patent auf die Verbesserung von Kupfer und Kupferlegirungen zu Schiffsbeschlägen durch Phosphor, welches Patent wahrscheinlich durch die eben erwähnten Ver-

iche veranlasst wurde. Versuche in grossem Maassstabe mit einer gelben upferlegirung, die man mit Phosphor versetzte, gaben übrigens ein neatives Resultat. Vor etwa 15 Jahren untersuchte man zwei Sorten von ägeln, wie sie zur Befestigung von Schiffsbeschlägen aus Muntzmetall ienen. Nr. 1 waren als gut bezeichnet und nachdem sie eine Reise nach idien und zurück mitgemacht, guterhalten. Nr. 2, obwohl anscheinend esund, wurden jedoch beim Gebrauch auf einer Reise nach Indien in enig Monaten sehr angefressen, so dass die Köpfe abbrachen Man fand ei der Analyse:

			1.	2.
Kupfer			. 62,62	52,73
Zink .			. 24,64	41,18
Blei .			. 8,69	4,72
Zinn .	•	•	. 2,64	_
			98,59	98,63

Das gewalzte Blech aus dem am Oberen See in Nordamerika vorkomenden gediegenen Kupfer enthält  $^2/_{1000}$  Silber. Es widerstand nach eobachtungen von Hayes 1) der Zerfressung von Seewasser schlecht, denn e Gewichtsabnahme der Beschläge dreier Schiffe auf gleiche Reisedauer on 27 Monaten berechnet, ergiebt sich

es anfänglichen Gewichts; der Beschlag der heiden ersteren Schiffe war art, der des Hamilton ausgeglüht. Hayes' Erklärung, wonach das Mell als ein Gemenge von reinem Kupfer mit einer Kupfersilberlegirung ch verhalten habe, bedarf näheren Nachweises, besonders da andere Lerung sich sehr gut halten.

Nach den Erfahrungen der holländischen Marine hält der Kupferbehlag bei den in See befindlichen Schiffen im Durchschnitt 4 bis 5 Jahre; i Schiffen im Hafen, die nicht mehr zur See gehen, 10 bis 12 Jahre, an hat ferner dort beobachtet, dass das reinste rothe Kupfer am raschesten erfressen wird, und gleichsam wie abgescheuert aussieht, während weniger ines oder legirtes Kupfer sich mit einer bleibenden grünen Kruste übereht, welche das Ansetzen von Seegewächsen und dergleichen befördert. amit stehen die Erfahrungen der britischen Marine vollkommen im Einlang, denn man hat dort stets beobachtet, dass jener grüne Ueberzug m so fester anhängt und um so schwerer wegzuschaffen ist, je besser das upfer in der See steht.

¹⁾ Sillim. Americ. Journ. [2.] Bd. XI, S. 324.

# Zink.

#### Geschichte.

Das Zink hat in der Metallurgie zuerst dadurch Bedeutung gewonnen, dass man die Eigenschaft eines seiner Erze, des Galmei, das Kupfer in ein gelbes Metallgemisch zu verwandeln, sehr früh kennen lernte und ausbeutete. Schon im 4. Jahrhundert vor Christo schreibt Aristoteles 1), das ,, Μοσσύνοικον χαλκόν" verdanke seine Farbe und Glanz nicht dem κασσιτέρου, 'αλλά γης τινος αυτού γιγνομένης και συνεψομένης αὐτω". Diese Vorstellung, dass eine Art Erde mit dem rothen Kupfer zusammengeschmolzen, dieses in ein gelbes Metall verwandle, zieht sich durch das ganze Alterthum hindurch, und zwar in dem Sinne, dass es sich hierbei um eine blosse Färberei, nicht Legirung des Kupfers handle. Das gelbe Metall heisst bald Mössinöcisches?) Metall, bald Oreichalkum (bei Strabo), bald Aurichalcum³) (Plinius d. Aelt.); die zu seiner Herstellung gebrauchte Erde ist bei Strabo unbenannt (,,μεταγης τινος"), sie heisst bei Plinius und bei den meisten Späteren Cadmia oder Cadmea terra 1) und wird theils als natürlich vorkommendes Mineral, theils als Kunstproduct unterschieden. Plinius fasst beides unter der Bezeichnung Cadmia zusammen, obwohl er den Ursprung des einen wie des anderen unterscheidet.

Das alchemistische Zeitalter behielt die ihm überlieferte Anschauung über die Natur des Messings in allen wesentlichen Stücken bei, so Avicenna (11. Jahrh.) und Geber (12. Jahrh.); nur in Bezug auf den gelbfärbenden Zusatz zum Kupfer ist zu bemerken, dass derselbe und zwar zuerst im 5. Jahrhundert bei Zosimus unter der Benennung "tutia" vorkommt; auch Albertus magnus wusste bereits, dass zweierlei Zusätze,

Vergl. hierüber und über das Folgende Kopp, Geschichte der Chemie Bd. IV, S. 118 ff., wo übrigens die weiter unten citirte Stelle des Strabo nicht erwähnt ist.—
 Von Mossinöcisch wollen Einige das heutige Wort "Messing" ableiten.—
 Je nachdem man diese Bezeichnung von ὄρος (Berg) oder aurum (Gold) und χαλχός ableitet. Erstes dürfte richtiger sein.—
 Angeblich von Cadmus, dem Tubalkain der Griechen, so genannt (?).

eine natürliche "calaminaris"1) (Galmei), und ein künstlicher, eine Art Ofenbruch "tuthia" zu Messing gebraucht werden kann; ebenso setzt Agricola der "Cadmia fossilis", eine "Cadmia fornacum" einen Ofenbruch entgegen, dessen Anwendung im Grossen zuerst Erasmus Eber im 16. Jahrhundert einführte. — Andeutungen der classischen Schriftsteller haben oft den Gedanken nahe gelegt, als ob das Zink schon in der vorchristlichen Zeit bekannt gewesen sei. So heisst es bei Dioskorides, Cadmia mit Kohle erhitzt werde glänzend, aber er lässt unbestimmt, ob er von Metall meint oder wie sonst. Mehr scheint, wenigstens auf den ersten Blick, eine Stelle im 13. Buch der Geographie des Strabo zu besagen, worin derselbe von Kleinasien handelt und bemerkt: bei Andeira finde sich ein Mineral, welches durch Brennen zu Eisen wird (öς καιόμενος σίδηρος γίνεται), aus dem aber, wenn es mit einer Erde im Ofen behandelt werde (μετά γης τινος παμινευθείς) Pseudargyros (ein silberähnliches Metall) abtropfe (ἀποστάζει φευδάργυρον); wenn dieses Kupfer aufnehme, so entstehe sogenanntes Krama (wörtlich "Mischung"), welches Andere auch Oreichalkos nennen (η ποςλαβοῦα χαλκὸν τό καλούμενον γίνεται κράμα, ο τινες ορείχαλκον καλουσι); auch am Fluss Tmolus finde sich Pseudargyros. Aus dem Moment, dass dieses Pseudargyros von weisser Farbe war und bei seiner Abscheidung herabtröpfelt, fand man sich veranlasst an die Destillation eines Metalls und zwar des Zinkes zu denken, und fand sich in dieser Annahme, als sei unter Pseudargyros Zink zu verstehen, um so mehr durch das zweite Moment bestärkt, wonach dieses Pseudargyros das Kupfer in Orcichalcum, d. i. eine Art Messing, verwandle. Dagegen lassen sich jedoch sehr gegründete Bedenken erheben. Zunächst spricht Strabo lediglich von dem tropfenförmigen Auftreten des Pseudargyros, er giebt aber nicht die geringste Andeutung davon, dass diese Tropfen durch Verdichtung eines dampfformigen Körpers erfolgt seien, was doch nothwendig zum Begriff der Destillation, wie die Flüchtigkeit zu dem des Zinks gehört. Auch für den hiernach unerwiesenen Fall, dass Strabo wirklich Zink gemeint. bleibt unentschieden, ob es in dem Stein oder in der Erde enthalten und warum beide zu seiner Abscheidung nothwendig, wenn man auch ohne Schwierigkeit begreift, dass ein Mineral zugleich Eisen und Zink geben kann. Was den zweiten Punkt anlangt, so weiss man allerdings aus den Angaben anderer Schriftsteller des Alterthums mit Gewissheit, dass Oreichalcum ein aus Kupfer bereitetes Metall von der Farbe des Goldes war. So wirft u. a. Cicero die Frage auf, ob ein ehrlicher Mann, dem Jemand ein Stück Gold irrthümlich als ein Stück Oreichalcum zum Verkauf anbie-

¹⁾ Bei den arabischen Schriftstellern soll die Bezeichnung "chimia" als Synonym mit καθμεία, cadmia und tutia vorkommen und daraus nach und nach calimia, caliminaris und calaminaris geworden sein. Auch Bischof Watson giebt an, dass das Metall des weiter unten S. 484 erwähnten Schiffs "Calaem" genannt worden (ein schon bei Libavius vorkommender Ausdruck) und bringt diese Bezeichnung mit "calaminaris" in Zusammenhang.

476 Zink.

tet, verpflichtet sei, den Verkäufer über seinen Irrthum aufzuklären; die unterstellte Verwechselung setzt aber die Aehnlichkeit beider in Farbe und Ansehen nothwendig voraus. Es ist daher ausser Zweifel, dass Strabe in obiger Stelle von einem messingartigen Metall spricht, aber die Annahme, dass er sage, dieses entstehe aus der Einwirkung des Oreichalcum auf Kupfer, ist im Widerspruch mit dem Wortlaut. Denn grammetek kann der im Femininum gegebene Ausdruck "η προς λαβούσα χαλκον" nicht auf das unmittelbar vorhergegangene Masculinum "ψευδάργυρον" sondern nur auf das nächstvorhergegangene Feminium "γης τινος" bezogen werden, wenn man nicht gegen die Regel annehmen will, Stra bo habe das Wort ψευδάργυρος feminine gebraucht. Die Anschauung Strabo's ist also wohl von der seiner Zeitgenossen nicht verschieden, wonach das Kupfer durch Behandlung mit einer Erde in Messing umgewandelt wird.

Auch durch das Zeitalter der Alchemisten dauerte diese Vorstellung selbst dann noch geraume Zeit fort, nachdem man wirklich mit dem Zink (im 15. Jahrhundert), als einem eigenthümlichen Metall bekannt geworden war, indem man erst sehr spät darauf kam, es mit dem Messing in Zusammenhang zu bringen. Aber auch die Kenntniss des Zinks tritt nur sehr allmälig und anfangs sehr unbestimmt auf. Albertus magnus erwähnt ein Fossil, welches im Feuer ein flüchtiges Metall von sich gebe, nennt aber dieses Fossil nicht "Lapis calaminaris", mit welchem Ausdruck er sonst den Galmei bezeichnet, sondern "marcasita". Das Wort Zink kommt zuerst im Currus triumphalis des Basilius Valentinus im 15. Jahrhundert vor, wo er es jedoch unter die Mineralien im Gegensatz zu den Metallen rechnet, die aus den drei Principien (Salz, Schwefel, Merkur) entstehen. Ganz bestimmt beschreibt erst Paracelsus zu Anfang des 16. Jahrhunderts das Zink als eigenthümliches Metall und zwar als ein von den übrigen verschiedenes sprödes Metall, eine Auffassung, die jedoch durch das ganze 17. Jahrhundert sehr schwankend blieb und keineswegs Gemeingut wurde. So scheint Agricola unter Zink nur das Zinkerz zu verstehen; Gesner erklärt das "Cincum" der Bergleute für "Stibium". Löhneiss und Lemery verwechseln es mit Wismuth, Libavius beschreibt es als ein Erz und hält das von ihm beschriebene von Indien kommende Zink für eine Art Zinn, während Glauber schon 1657, wie Homberg 1695 den Galmei für das Erz des Zinks anerkennt. Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts gewinnen auch die Anschauungen über die Natur des Messings erst Bestimmtheit und fangen an sich zu läutern, indem 1700 Kunkel dasselbe als Verbindung des Kupfers mit dem "Merkur" des Galmei definirt, und Stahl (der es noch 1702 als Verbindung von Kupfer mit einer Erde ansah) 1718 erkannte, dass der Galmei erst reducirt werden müsse, ehe er in das Kupfer eingehen könne. van Swab 1742 und Marggraf 1746 wiesen endlich nach, dass Messing direct mittelst Zink statt Galmei dargestellt werden könne. Dies hinderte jedoch nicht, dass Lasson und Wenzel in den 70ger Jahren das Zink wieder für eine Phosphorverbindung hielten

Aus verschiedenen Umständen bleibt es immerhin wahrscheinlich. dass das Zink früher entdeckt wurde, als die gewöhnliche Annahme zu-Sesteht; denn es wurde, wie es scheint, schon 100 Jahre früher, ehe man es in Europa als Handelsartikel erzeugte, von den Portugiesen aus dem Orient gebracht; höchstens wurde zu Goslar am Harz, nach dem Zeugniss Von Löhneiss, schon vor 1617 Zink im Grossen gewonnen. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kaperten die Holländer ein portugiesi-Sches Schiff mit einer Ladung Zink, welches unter dem Namen Spiauter, Speauter oder Spialter verkauft wurde, ein Name, der noch in älteren deut-Schen Apotheken zuweilen und in England allgemein in der Werksprache (Spelter) vorkommt1). Nach Watson2) soll das Metall, womit jenes Schiff geladen war "Calaem" genannt worden sein. Im vorigen Jahrhundert Wurden grosse Quantitäten von Zink unter dem Namen "tutenag" 3) angeblich Von Ostindien eingeführt. Unter den Ursprungsländern des Zinks wird unter anderen China genannt, und zwar mit der grössten Wahrscheinlichkeit, insofern die Chinesen in dem Besitz guter metallurgischer Kennthisse waren. Bergmann erwähnt eine Nachricht, wonach in dem letzten Jahrhundert ein Engländer sich nach China begeben, um die Kunst der Linkgewinnung daselbst zu erlernen, das Geheimniss glücklich nach Hause brachte, und dass auf Grund desselben Hütten bei Bristol errichtet worden Seien, worin man Zink per descensum destillirt habe. Es ist daher vollkommen innerhalb der Möglichkeit, dass diese Kunst bei den Chinesen schon bis zu den Römerzeiten hinaufreichte und das Product damals seinen Weg nach Europa fand. Im Jahre 1721 machte Henckel bekannt, dass Zink aus dem Galmei mittelst Phlogiston dargestellt werden könne, ohne jedoch auf die Methode des Näheren einzugehen. Im Jahre 1742 stellte van Swab Zink aus den Erzen zu Westerwick in Dalekarlien dar, in der Absicht, grössere Hüttenanlagen zur Ausbeutung dieses Processes zu errichten, deren Ausführung jedoch unterblieb. Unabhängig davon und in gänzlicher Unkenntniss dessen, was in Schweden vorgegangen, entdeckte Markgraf im Jahre 1746 eine Methode der Zinkgewinnung, und machte sie öffentlich bekannt. In England soll zuerst Dr. Isaak Lawson4) eine praktische Methode der Zinkgewinnung aus Galmei erfunden und im Grossen zur Anwendung gebracht haben. Wie Watson vermuthet, ist dieser Dr. Lawson derselbe Engländer, der sich, wie oben erwähnt, nach China begab, um die Kunst der Zinkgewinnung zu erlernen. Doch ist dies eine blosse Vermuthung. Nach demselben Watson sollen die Zinkwerke von Bristol ums Jahr 1743 von einem gewissen Champion errichtet worden sein, welcher ein Patent auf die Zinkgewinnung besessen habe. Es ist zwar im Jahre 1730 einem John Champion ein Patent auf Verbesserung in der Metallgewinnung verliehen worden, jedoch

¹⁾ Beckmann's Gesch. d. Erfdg. — 2) Chem. Essays T. IV, p. 2. — 3) Sonst tuttanego. Ob mit dem Wort tutia zusammenhängend? — 4) Price, Mineralg. Cornubiensis p. 46.

478 Zink.

ohne Bezug zum Zink. Aber im Jahre 1758 wurde ein Patent auf denselben Namen verliehen zur Gewinnung von Zink und Messing aus Blende, welche damals unter dem Namen "black jack", "mock jack" oder auch "brasill" bekannt war. Die Blende sollte danach aufbereitet, gewaschen und geröstet werden, das Product alsdann wie Galmei Verwendung finden. Etwa ums Jahr 1766 besuchte Watson Champion's Kupferwerke bei Bristol und beaugenscheinigte den Process der Zinkgewinnung, obwohl dieser sonst streng geheim gehalten wurde. Viele Jahre später veröffentlichte derselbe eine ausführliche Beschreibung des Processes ganz in derselben Weise, wie er wohl noch jetzt im Gebrauch ist.

Im Jahre 1805 entdeckten Hobson und Sylvester zu Sheffield die Walzbarkeit des Zinks in der Wärme.

Welche Zweifel auch bezüglich des Alterthums der Kenntniss des Zinks und seiner Verhüttung bestehen, so steht doch vollkommen fest, wie oben nachgewiesen, dass Legirungen von Kupfer mit Zink schon vor der christlichen Zeitrechnung bekannt und gebräuchlich waren, wie aus der chemischen Untersuchung von Gegenständen entschieden von unzweifelhaftem geschichtlichen Datum hervorgeht. Einige Beispiele mögen hier Raum finden. In einer Münze des griechischen Kaisers Trajan, geprägt in Karien 110 vor Christo mit dem Namen Theodorus, aus der Sammlung des Herzogs von Northumberland, fand Tookey:

Kupfer	r		77,590
Zink			20,700
Zinn			0,386
Eisen			0,273
			98,749

Ferner fand man folgende Zusammensetzung des Metalls verschiedener antiker Münzen:

Analytiker:					r:	T. Pl	nilipps.	J. A. Phillips		
						100,91	100,91	99,92	99,93	99,38
Antimon .					•			_	_	-
Arsen						-	-	-	-	-
Silber			-			-	-	-	-	-
Eisen		. ,				0,12	0,40	0,35	-	0,50
Blei ,					•	0,14	6,57	-	-	-
Zinn						-	5,28	-	1,05	-
Zink	•	,		,	٠	18,68	14,42	17,31	17,81	15,84
Kupfer						81,97	74,24	82,26	81,07	83,04
						1.	2.	3.	4.	5.

	6.	7.	8.	9.	10.
	85,67	79,14	86,92	88,58	72,20
	10,85	6,27	10,97	7,56	27,70
	1,14	4,97	0,72	1,80	
	1,73	9,18	1,10	2,28	_
	0,74	0,23	0,18	0,29	
	_	_	0,30	0,21	_
		_	Spur	_	<b> </b>
on	-	l —	Spur	<u> </u>	_
	100,13	99,79	100,19	100,72	99,90
Analytiker:	J. A. 1	hillips	Ge	Göbel*)	

- [. Von Vespasian vom Jahr 71 vor Christo;
- I. grosse Münze von Caracalla, 199 vor Christo;
- . Münze der Familie Cassia, um 20 vor Christo;
- . Münze von Nero, 60 vor Christo, hellgelb;
- . Münze von Titus, 79 vor Christo;
- . Münze von Hadrian, 120 vor Christo, von schön gelber Farbe und schöner Patine;
- . Münze der jüngeren Faustina, 165 vor Christo, weissgelb und sehr spröde;
- . Münze von Hadrian, äusserlich bronzefarbig, auf dem Bruch messinggelb und feinkörnig, geprägt, nicht gegossen;
- .. Münze von Trajan, bronze- ins messinggelbe, auf dem Bruch ins Graue gehend und sehr feinkörnig;
- Erömische Münze mit dem Kopf des Tiberius Claudius, auf dem Revers mit dem der Antonia Augusta, aus dem Museum von Dorpat. In britischen Museum zu London befinden sich eine Menge Münzen ugustus, Drusus, Agrippina, Caligula und Nero, mit den charaktehen Kennzeichen und Eigenschaften des Messings; bei den ältesten am ausgezeichnetsten. Eine Probe von Blech (erhalten durch Zuenschmelzen von Münzen der Agrippina und des Claudius, und Ausn), welche dort unter der Bezeichnung Orichalcum aufbewahrt ist, ie Farbe und den Bruch genau wie Messing und giebt vor dem ohr sofort die Reactionen des Zinks. Nach Göbel sollen messing-Legirungen des Kupfers immer römischen, und die bronzeartigen griechischen Ursprungs sein, was sowohl für Mutterland als Cololit.

Wie man weiss, ist bis zur modernen Zeit herauf alles Messing di-

Ueber den Einfluss der Chemie auf die Ermittelung der Völker der Vorzeit. en 1842. S. 29.

rect aus dem Zinkerz, d. h. durch Erpitzen des in geröstetem und mi Kohle erhitztem Galmei eingebettetem Kupfers im Schmelstiegel erhalten. Die Angaben von Plinius über die Metallurgie des Kupfers ist sicher unvollständig, wie ähnliche Beschreibungen auch heutzutage aus der Hand von Personen zu kommen pflegen, welche nicht Sachverständige sind. Er kann daher nicht befremden, dass der unbestimmte Begriff, welchen Pfleinius mit dem Worte "Cadmia" verbindet, viele Verwirrung erregt her Er braucht dieses Wort zugleich für eine Art Kupfererz und zugleich für gewisse Stoffe, die sich bei der Verhüttung des Kupfers verflüchtiges von welchen wieder zwei Arten unterschieden werden:

Die eine wird als eine weisse und gehr leichte Substanz (Pompholist die andere als ein Ofenbruch in Form von festen Krusten, mit glänse den Punkten und zuweilen mit Kohle untermischt (Spodos). Dies Beschreibungen stimmen sehr gut mit Thatsachen, welche bei der Verhüttung zinkhaltiger Erze vorliegen. Die darin sich entwickelnde Dämpfe von Zink würden sich vollständig oxydiren und zwar theilweise an der Gicht zu Ofenbruch und theilweise in der Luft, wo sie dann as dem Dach der Hütte jene weisse und lockere Masse bilden, von welche Plinius spricht. In Schweden, wie an einer früheren Stelle dieses Buch erwähnt, werden noch bis auf den heutigen Tag zinkhaltige Kupferers unter den gleichen Erscheinungen verhüttet.

Die "Cadmia" aus den Oefen der Hütten diente als Augenheilmittel, wie die Zinkpräparate insbesondere das Hüttennicht "Nihilum album" noch auf den heutigen Tag. Die Angaben von Plinius über die Bildung der künstlichen Cadmia in den Oefen und ihren medizinischen Gebrauch findet Bestätigung durch Dioskorides und andere Autoren.

Was auch Plinius immer für ein Kupfererz unter dem Ausdruck Cadmia verstanden haben mag, um es von einem anderen Kupfererz der Chalcitis zu unterscheiden, so ist es jedenfalls sehr wahrscheinlich, dass die Cadmia aus den Oefen in jeder Beziehung den zinkhaltigen Incrustationen sehr ähnlich war, welche heutzutage als Ofengalmei bekannt sind, und wenn man ihre Identität in Abrede stellt, so dürfte es überhaupt sehr schwer sein, zu bestimmen, was die Ofencadmia der Alten gewesen sein möchte. So viel ist jedenfalls gewiss, dass bei der Verhüttung zinkfreier Erze eine der Beschreibung von Plinius entsprechene Substanz nicht gebildet wird. Die Identität jener Cadmia mit Ofengalmei angenommen, so sind unter der Bezeichnung "Cadmia" bei Plinius zwei ganz verschiedene Dinge zu verstehen, nämlich Ofengalmei und eine besondere Art von Kupfererz.

Kupfererze aber liefern nach seinen Angaben Cadmia, denn er sagt !); "metalla aeris multis modis instruunt medicinam — maxime tamen prosunt cadmia. Fit sine dubio haec in argenti fornacibus". Aus dieser Stelle, insofern er von Silberöfen spricht, scheint "Cadmia" als Ofengalmei

¹⁾ Naturgesch. Bd. XXIV, S. 22.

autet werden zu müssen, welcher dann von zinkhaltigen Kupfererzen ührt. Diese Kupfererze waren entweder ockerig oder kiesig. Wasie ockerig, so bestanden sie vermuthlich aus kohlensaurem Kupfer kohlensaurem Zink, und müssen, nach Art der Römer in kleinen achtöfen bei Holzkohle verhüttet, unmittelbar Messing gegeben haben att Kupfer; nur bei dem in der Nähe der Form unvermeidlich hohen sgrad konnte sich ein Theil des Zinks verflüchtigen und in den käln Ofentheilen als Galmei absetzen. Waren die Erze kiesig, so entten sie neben dem Schwefel und Kupferkies etc. das Zink als Blende. es musste eine Röstung 1) der Verhüttung vorausgegangen sein, aber liesem Fall folgten wahrscheinlich Schwierigkeiten von der Art, wie bei dem erwähnten Process beschrieben wurden, und ist schwerlich nittelbar Messing erhalten worden, doch kann sich Ofengalmei immergebildet haben. In beiden Fällen erhielt man also Kupfer und igalmei und konnte leicht durch Erhitzen beider mit Brennstoff Mesgewonnen werden.

Man hat viel Gewicht auch auf folgende Stelle des Plinius²) gelegt: c(aes) a Liviano cadmiam maxime sorbet et aurichalci bonitatem imitatur" urgesch. Bd. XXIV, S. 2), in welcher die Bezeichnung "Cadmia" ebenfalls Ifengalmei zu verstehen sein dürfte. Wenigstens wenn man sie auf das fererz gleichen Namens bezieht, so würde die angezogene Stelle ben, dass das Kupfer Kupfererz aufnehme und damit Oreichalcum, d. h. vom Kupfer verschiedene Substanz bilde, was eine Ungereimtheit

Versteht man aber unter "Cadmia" Ofengalmei und unter "Oreichal" Messing, so giebt die Stelle einen vollkommen klaren Sinn und erint sogar der Ausdruck "sorbet" sehr bezeichnend, da das Kupfer bei Bildung von Messing aus Galmei das Zink wirklich absorbirt. In r weiteren Stelle des Plinius, wo von dem oben erwähnten "spodos" Rede ist, wird der cyprische als der beste angegeben und gesagt, er de durch Zusammenschmelzen von Kupfererz mit Cadmia erzeugt: autem liquescentibus cadmia et aerario lapide" 3), eine Stelle, die soch verständlich wird, wenn man auch hier den Begriff von Cadmia Ofengalmei annimmt, das Kupfererz als ein ockriges.

Dass zu Zeiten des Plinius die Messingfabrikation bestand, geht Bestimmtheit auch noch aus folgender Stelle hervor, worin er die chiedenen Sorten des Kupfers und seine Mischung beschreibt: "In Cycoronarium et regulare est, utrumque ductile; coronarium tenuain laminas taurorumque felle tinctum speciem auri in coronis histriopraebet"), wonach es zwei Arten cyprisches Metall gab, das "Coroum" und das "Regulare", welche beide weich waren. Das erstere

¹⁾ Rösten des Kupfererzes mit Holz war Plinius bekannt, wie aus einer Stelle die Verhüttung der Erze von Capua (Naturgesch. Bd. XXXIV, S. 20) hervorgeht.) A. a. O. Bd. XXXIV, S. 24. — 4) A. a. O. KXXIV, S. 20.

ercy. Metallurgie. I.

wurde in dünne Blätter geschlagen, woraus man Kronen zum Gebrauch der Histrionen verfertigte, die im Ansehen dem Gold ähnlich waren, welche Aehnlichkeit der Farben man dadurch noch zu heben suchte, dass man sie mit Ochsengalle überstrich, welche gleichsam wie ein dünner, durchscheinender Goldlack wirkt. Wenn aber Plinius unter Cadmia ein Kupfererz, und zwar ein der Chalcitis entgegengesetztes Kupfererz versteht, so erklärt sich dies vielleicht so, dass man anfänglich eine zinkhaltige Gattung dieses Erzes verhüttete, wobei natürlich Ofengalmei als Nebenproduct auftrat, und dass man nachher den Namen des Erzes auf dieses Product der Verflüchtigung übertrug.

Was das Aurichalcum oder Oreichalcum der Alten betrifft, so hat man darüber vielfach gestritten. Zwar ist darüber kein Zweifel, dass dieses Erzeugniss im Ansehen von dem Kupfer verschieden, und nicht selten dem Gold sehr ähnlich war. Weniger fest steht, dass das Oreichalcum, wie andere Schriftsteller wollen, immer eine Legirung von Zink und Kupfer war; es hat vielmehr die Wahrscheinlichkeit für sich, dass Aurichalcum eine Gattung von Legirungen bezeichnete, zu welchen unter anderen die messingartigen gehörten. Selbst heutzutage verwechselt der Sprachgebrauch, sowohl der Techniker als auch des täglichen Lebens, die Ausdrücke Messing und Bronze fortwährend. So werden z. B. Ornamente an Zimmervorhängen von einer Art getriebenen dem Gold sehr ähnlichen Messing als Bronze bezeichnet, wie im Englischen umgekehrt die Geschütze aus Kanonenmetall stets "Brass-guns" heissen. Aehnlich mag es im Alterthum gewesen sein und Aurichalcum (Oreichalcum) beiderlei Art von Legirungen bezeichnet haben. Sextus Pompejus Festus, von dem man weiss, dass er später als Martial und früher als Marcrobius (also zwischen 100 v. Christus und vor 120 v. Christus) gelebt hat, weist ziemlich bestimmt darauf hin, dass Oreichalcum eine Art Messing, d. h. eine Zinklegirung gewesen, denn er giebt an, Cadmia sei eine Erde, welche man auf das Kupfer werfe, um damit Oreichalcum zu erzeugen. Wie man sieht, wird hier von Cadmia, als von einer bestimmten Erde nicht aber von einem Kupfererz gesprochen; es wäre daher nicht unmöglich, dass von Seiten des Plinius ein Missverständniss oder eine unrichtige Auffassung vorliegt und dass diejenige Cadmia, welche er als eine Art Kupfererz beschreibt, in Wirklichkeit ein in Gesellschaft von Kupfererz vorkommender Galmei war.

Von Ambrosius, Bischof von Mailand im vierten Jahrhundert, besitzen wir bestimmte Nachrichten über die Herstellung des Aurichalcum. Dieses wird nach seiner Angabe in der Art gewonnen, dass man geschmolzenes Kupfer der Einwirkung von gewissen Substanzen aussetzte, bis es die Farbe des Goldes annahm. Das Oreichalcum jener Zeit war daher unzweifelhaft Messing. Ganz ähnlich beschreiben Primasius, Bischof von Adrumet in Afrika im sechsten Jahrhundert, und Isidor, Bischof von Sevilla im siebenten Jahrhundert die Bereitung des Messings, aber diese Autoren haben, wie schon Böckmann vermuthet, wahrscheinlich

nur von einander abgeschrieben. Von Theophilus, sonst der Mönch Rugerus¹) genannt, aus dem Anfang des elften Jahrhunderts, existirt eine Beschreibung der Gewinnung des Messings aus Galmei, welche mit der bis dahin üblichen Praxis gänzlich übereinstimmt. Im Allgemeinen geht aus den angeführten Beweisstücken mit voller Bestimmtheit hervor, dass die Römer mit der Messinggewinnung vollkommen bekannt waren; ferner, dass unter den verschiedenen Legirungen des Kupfers, welche unter der Bezeichnung Oreichalcum begriffen waren, eine und swar die am meisten geschätzte, die dem heutigen Messing entsprechende Zinklegirung war.

In früherer Zeit fand sich der Galmei häufig in England und wurde viel als Ballast ausgeführt. In der Mitte des 17. Jahrhunderts sollen von einem Deutschen, Namens Demetrius²), Hütten zur Darstellung des Messings aus Galmey in Surrey in England errichtet worden sein, mit inem Capital von 6000 Pfd. St. und gutem Erfolg. Aber die nationale Eifersucht verfolgte ihn bis zum Ruin und gänzlicher Vertreibung aus einem Anlagen. Hütten zur Gewinnung von Messing aus Galmei wurden ims Jahr 1702 in Bristol und ums Jahr 1720 in Staffordshire errichtet.

# Physikalische Eigenschaften.

Die Farbe des Zinks ist eine weisse, deutlich ins Blaugraue gehende. Der Glanz der Spaltungsfläche des frischen Bruchs, besonders von eisenreiem Zink ist sehr lebhaft und das Metall einer hohen Politur fähig. Es ist bekanntlich ausserordentlich geneigt zu krystallisiren, aber was die

Form der Krystalle betrifft, so sind die Beobachtungen nicht ranz übereinstimmend. Nöggerath erhielt Krystalle von reinem Zink n Form von regelmässigen, sechsseitigen Prismen, ähnlich Plattner³) n den Drusenräumen einer grösseren Masse von belgischem Zink, die ehr langsam erkaltet war. Nicklès⁴) will bei der Destillation von Zink m Wasserstoffstrom Zinkkrystalle in Form von Pentagonaldodecaëdern rhalten haben, da jedoch keine Messungen angestellt worden, so kann liese Thatsache nicht als feststehend betrachtet werden. Miller von kambridge bestimmte von D. H. Müller durch Sublimation erhaltene krystalle als Rhomboëder, andere von dem Verfasser aus Drusenräumen on käuflichem Zink beschaffte Krystalle, welches Zink nach dem Schmelen mit Blei versetzt und langsam erkaltet war, liessen zwar Messungen iniger, aber nicht aller Neigungswinkel zu, so dass das Krystallsystem ücht genau bestimmt werden konnte.

¹⁾ An Essay upon Various Arts etc. thersetzt ins Englische von Rob. Hendrie, andon 1847, p. 311. — 2) "Some Account of mines", von Heton. London 1707, l. 154. — 3) Berg- und Hütten-Zeitg. 1858 S. 14. — 4) Annal. d. Chem. u. Phys. 1. III [22], S. 37.

Rose 1) hat gefunden, dass die Polyëder, in dem Zink krystallisirt, keine einfache Krystallform haben, sondern Zusammenwachsungen sind, selbst die von Nicklès beobachteten. Ob also das Zink, wie man bis dahin glaubte, dimorph ist, kann nicht behauptet werden.

Dehnbarkeit. Das Zink, obwohl härter als Zinn, gehört noch unter die weichen Metalle, welche den Hieb der Feile verlegen.

Was die Dehnbarkeit und Zähigkeit des Zinks betrifft, so ist bekannt, dass ein Block oder eine Platte Zink bei gewöhnlicher Temperatur leicht zerbrochen werden kann. Es zeigt sich aber dabei bei weitem nicht so sprode, als Antimon und Wismuth, dehnt sich vielmehr etwas unter den Streichen des Hammers. Bei einer Temperatur von 2000 C. nimmt es jedoch die Sprödigkeit jener Metalle an und lässt sich zu Pulver zerstossen. Zwischen 1000 und 1500 C. wird es dagegen so dehnbar. dass es ohne Anstand zu dünnen Blechen gewalzt und zu Draht gezogen werden kann. Innerhalb gewisser Grenzen hängt jedoch die Dehnbarkeit des Zinks von der Temperatur ab, bei welcher es geschmolzen worden; es ist um so dehnbarer, je weniger sich diese Temperatur von dem Schmelzpunkt des Zinks entfernt, ein Unterschied, der sich auch in dem chemischen Verhalten wiederspiegelt und in der Praxis eine wichtige Berücksichtigung gefunden hat, indem man dem zum Walzen bestimmten geschmolzenen Zink, unmittelbar ehe man es in Blöcke giesst, Brocken von ungeschmolzenem Zink zusetzt, um die Temperatur des flüssigen Metalls auf seinen Schmelzpunkt herabzubringen. Durch das Walzen nimmt das Zink bedeutend an Härte zu, besonders wenn es eisenhaltig ist; diese Härte kann aber leicht durch Anlassen bei niederer Temperatur beseitigt werden, während, wie schon Eingangs erwähnt, weiches Zinkblech, einer seinem Schmelzpunkt nahen Temperatur ausgesetzt, spröde wird. Während in früherer Zeit das Zink lediglich zu Kupferlegirungen im Gebrauch war, so hat sich in neuerer Zeit seine Anwendung durch die Entdeckung. dass es bei einer mässigen Hitze vollkommen dehnbar wird und zu dünnen Blechen verarbeitet werden kann, ausserordentlich ausgedehnt,

Bruch. Der Bruch des gewöhnlichen Zinks erscheint aus zahlreichen sehr glänzenden Flächen zusammengesetzt, von blättrigen und den verschiedenen Winkeln zusammengesetzter Krystalle herrührend. Das Krystallgewebe ist bald gross und regelmässig, bald klein und unregelmässig. Wie Bolley gezeigt hat und Mentzel²) bestätigt, so hängen die Veränderungen am meisten von der Temperatur ab, bei welchen das Metall ausgegossen wird. Lässt man reines Zink nur auf seinen Schmelzpunkt erhitzt erstarren, so wird der Bruch feinkörnig. Wenn man es vor seinem Ausgiessen auf die Rothglühhitze bringt, so wird es gross-

Pogg. Annal. Bd. LXXXV, S. 298. — ²) Karst. Arch. für Mineral. Geolog. u. Hüttenkunde. Bd. I.

ätterig, krystallinisch, gleichviel ob die Erkaltung dann langsamer oder hneller erfolgt. Bolley 1) ist geneigt, diesen Unterschied dem wahrheinlichen übrigens keineswegs feststehenden Dimorphismus des Zinks zuschreiben.

Specifisches Gewicht. Ein Zinkblock im Ganzen gewogen giebt ets ein geringeres specifisches Gewicht als die Wägung von Bruchstücken. Ich Bolley beruht dieser Unterschied in Lücken und Höhlungen, elche bei der Krystallisation des Zinks sich bilden. Um zu festen Resulten bei den Bestimmungen des specifischen Gewichts zu kommen, fand es nothwendig, mit kleinen Bruchstücken zu operiren, nicht mit Feilspän von Zink, weil diese die Luft ausserordentlich festhalten. Er goss ne Proben in Formen von Messingblech 2" bis 3" weit und 5" hoch, man nach dem Eingiessen etwas bewegte.

Wünschte man das Metall langsam abzukühlen, so setzte man die orm in heissen Sand, wollte man rasch abkühlen, so setzte man sie in ie Mischung von Schnee und Wasser. Die zum Abwiegen verwendeten oben, etwa 10 Gramme, wieden von dem untersten Theile der Probe nommen. Man operirte innangs mit grösseren Bruchstücken, dann mit sineren, zuletzt von der Grösse einer Erbse, bis zwei aufeinander folnde Wägungen übereinstimmten. So fand man das specifische Gewicht s Zinks bei 12° C.:

1. Bei einer Temperatur nahe seiner Schmelzhitze ausgegossen

	8.	schnell abgekühlt	Minim. 7,155	Mittel 7,158	Maxim. 7,201	Zahl der Beobachtungen 7
	b.	langsam "	7,061	7,145	7,191	8
2.	dés	bei der Rothglühl	nitze aus	gegossenen	Zinks	Zahl der
			Minim.	Mittel	Maxim.	Beobachtungen
	a.	rasch abgekühlt	7,030	7,109	7,179	8
	b.	langsam "	7,030	7,120	7,171	6 `

Matthyssen fand das specifische Gewicht des arsenikfreien rectifiten Zinks bei 15,5° C. 7,144, bei 14,4° C. 7,150, bei 15° C. 7,149. Im ttel 7,148 bei 15° C. Nach Karsten ist das specifische Gewicht des nen ungewalzten Zinks 6,9154 (des käuflichen ungewalzten nach Brisn 6,861), des gewalzten käuflichen Zinkblechs 7,1908, welcher Werthich fortgesetztes Bearbeiten des Metalls auf 7,2 bis 7,3 gebracht wern könne.

Absolute Festigkeit. Die absolute Festigkeit des Zinks ist ih Berthier so, dass ein Draht von 0,002 M. Durchmesser bei einer astung von 12 Kilogramm zerreisst.

Specifische Wärme. Die specifische Wärme des Zinks bestimmt gnault für den Temperaturintervall von 0°C. bis 100°C. auf 0,09555.

¹⁾ Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XCV, S. 294.

Ausdehnung. Der Coëfficient für die lineare Ausdehnung des Zinks durch Wärme wird angegeben auf 0,000029412, während Kopp die Ausdehnung des Volumens zu 0,000089 gefunden hat. Jener Bestimmung zu Folge dehnt sich das Zink von 0° C. bis 100° C. um ½340 seiner Länge aus.

Der Schmelzpunkt des Zinks ist nach Person 434° C., des rectificirten Zinks 433,3° C.; Daniell bestimmte den Schmelzpunkt auf 412° C, frühere Beobachter noch niedriger. Bei der hellrothen Glühhitze fängt das Zink an überzudestilliren.

Chemisches Verhalten des Zinks und seiner Verbindungen

Das Atomgewicht des Zinks ist nach Erdmann 32,53.

Das Verhalten des Zinks zu Säuren. Das käufliche Zink ist bald leichter, bald schwieriger in Schwefelsäure auflöslich, eine Verschiedenheit, die nur theilweise von den Verunreinigungen abhängt (wovon weiter unten); denn auch das chemisch reine Zink löst sich nicht immer gleich leicht. Diese schon von Barbot 1) gemachte Beobachtung bestätigte Begemann 2), welcher nachwies, dass die Art der Abkühlung des Zinks wie auf Bruch und Härte, so auch auf das Verhalten beim Auflösen in Säure einen grossen Einfluss übt.

Als Begemann reines Zink erhitzte, bis es schmolz, und (a) in kaltes Wasser, (b) auf eine warme Platte goss, dann auf die Rothgluth erhitztes Zink ebenso, das einemal (c) in Wasser, das anderemal auf der warmen Platte erkalten liess (d) und die Gussproben (jedesmal 1 Grm.) 2 Stunden lang mit 15fach verdünnter Schwefelsäure behandelte, so

	lösten sich b	lieben ungele	und entwickelte sich Wasserstoffgas
a.	0,130 Grm.	0,870 Gr	in 2 Stunden 50 CC., in 3 St. 200 CC.
<b>b.</b>	0,425 ,,	0,575 "	
c.	0,855 "	0,145 "	in 30 Minuten 200 CC.
d. f	ast 1,00 ,, fas	t O	

Verhalten des Zinks zum Sauerstoff. Bei der gewöhnlichen Temperatur hat der trockne Sauerstoff keine Einwirkung auf das Zink; dieses Metall überzieht sich jedoch, wenn es der feuchten, atmosphärischen Luft ausgesetzt ist, alsbald mit einer dünnen, fest anhängenden, dichten Haut von Kohlensäure- und Wasser-haltigem Oxyd, welche den weiteren Angriff gegen die darunter liegenden Metallschichten abhält. In diesem Punkt unterscheidet sich der Rost des Zinks wesentlich von dem des Eisens, indem der Rost des Eisens im Gegentheil dem wei-

¹⁾ Journ. Chim. Méd. T. XLIII, p. 891.

²⁾ Mitthlg. d. hannöv. Gew.-Vereins. 1856, S. 227.

ren Zerfressen des Metalls Vorschub zu leisten scheint. Die vereinigte irkung von feuchtem Sauerstoff und Kohlensäure verwandelt das Zink ein wasserhaltiges, kohlensaures Salz. Auf der anderen Seite ist es irch die Beobachtung erwiesen, dass das Zink feuchter, aber kohlensäureeier Luft so lange widersteht, als es nicht wirklich benetzt wird. Petnkofer 1) fand die Rostschicht von zur Dachbedeckung benutztem nkblech, so wie es sich also an der atmosphärischen Luft bildet, bei ner siebenundzwanzig Jahre lang dem Wetter ausgesetzten Probe, aus Zn O, 4 CO₂ und 8 HO bestehend. Nach seiner Berechnung haben sich diesem Zeitraum 8,381 Grm. Zink auf den baierschen Quadratfuss ydirt, wovon nahezu die Hälfte im Zustand von Oxyd von dem Regen eggewaschen werde. Es würde demnach in der Atmosphäre von Münen in 27 Jahren auf 1 baierschen Quadratfuss über 8 Grm. Zink oxydirt, er in dieser Zeit eine Schicht Zink von 0,005 Linien Dicke vollstäng zerfressen; oder endlich, wenn man die untere Fläche des Blechs unrücksichtigt lässt, eine Dachbedeckung aus Zinkblech von 0,25 Linien ärke würde 243 Jahre zu ihrer vollkommenen Zerstörung bedürfen, er eine Reparatur natürlich schon viel früher nothwendig werden. enn man Zink im geschmolzenen Zustande bei einer seinem Schmelznkt nahen Temperatur der Luft aussetzt, so bedeckt es sich rasch mit 1er grauen Haut, die sich so oft erneuert, als man sie abzieht, so dass sich durch fortgesetztes Umrühren zuletzt vollständig in ein graues ulver verwandeln lässt. Berzelius betrachtet dieses Pulver als ein nkoxydul von bestimmter Zusammensetzung, während andere Chemiker lediglich als eine Mischung von Zinkoxyd mit fein zertheiltem Metall sehen. Bei einer der Glühhitze nahen Temperatur, die also bedeutend er seinem Schmelzpunkt liegt (nach Daniell bei 505° C.), fasst das nk Feuer und brennt mit einer leuchtenden, blau- oder grünlich-weissen amme, indem es sich zu Zinkoxyd verwandelt, welches theilweise als 1e Kruste auf der Oberfläche des Metalls schwimmt, theils sich in Gestalt n ausserordentlich zarten, weichen, sehr leichten Flocken wie Schnee in r Luft verbreitet. Diese Flocken waren früher unter dem Namen "nilum album" oder "lana philosophica" bekannt. Einmal entzündet, fährt s Zink fort zu brennen, auch wenn man den Tiegel, worin der Versuch gestellt wird, vom Feuer nimmt, vorausgesetzt, dass man die Kruste der Oberfläche des Metalls fleissig entfernt. Es lässt sich daher das nk auf diesem Wege vollständig in Oxyd verwandeln. Bei seiner Verennungs-Temperatur ist das Zinkoxyd nicht flüchtig, und in der That steht der aus schmelzendem Zink aufsteigende Rauch aus Zinkoxyd bildet durch Verbrennung des verflüchtigten Metalls, also des Zink-Weder das Metall selbst, noch sein Oxyd besitzen giftige genschaften.

¹⁾ Abhandlungen der naturw. techn. Commission der Königl. baierschen Akadem. Wissenschaft. Bd. I, S. 149.

Zinkoxyd, ZnO. Das Oxyd des Zinks ist der älteren Chemie unter dem Namen "Zinkblumen" "Tutia", "Pompholyx" bekannt gewesen. Gewöhnlich kommt es als ein amorphes Pulver vor, welches bei der gewöhnlichen Temperatur weiss, bei der Glühhitze schön gelb erscheint. Bei der Bildung des Zinkoxyds durch Verbrennung des Metalls entwickelt sich ein eigenthümlicher charakteristischer Geruch. In den Hütten findet sich das Zinkoxyd zuweilen als Ofenbruch in schön ausgebildeten sechsseitigen Prismen des rhomboëdrischen Systems. Nach Berzelius ist das Zinkoxyd in krystallinischem und in demjenigen Zustande, den es durch längere Einwirkung einer höheren Temperatur annimmt, stets gelb, während G. Rose 1) Krystalle von reinem Zinkoxyd stets weiss fand. Nach der in der Mitte liegenden Ansicht von Diesel?) soll das Zinkoxyd je nach seinem Molecularzustande bald in gelber, bald in weisser Farbe auftreten, und die gelbe Varietät durch längeres Glühen in starker Hitze in die weisse übergeführt werden können. Das Zinkoxyd ist für sich unschmelzbar, nach Berthier beständig, nach Gmelin in der Weissglühhitze flüchtig. Zur Entscheidung dieses Zweifels wurden unter Leitung des Verfassers von M. Smith folgende Versuche angestellt:

Man brachte 19,5 Grm. durch Verbrennung des Metalls dargestelltes Zinkoxyd in einen dünnen. Platintiegel, den man wiederum in einen kleinen Tiegel von Stourbridgethon einsetzte, und anderthalb Stunden hindurch in einer Muffel der höchsten darin zu erhaltenden Temperatur aussetzte, welche so ziemlich die der Weissglühhitze war. Der Thontiegel erweichte im Feuer und setzte sich zusammen, während das Oxyd eine zwar etwas gesinterte, aber doch zwischen den Fingern zerreibliche Masse bildete. An der äusseren Seite, wo es mit dem Platin in Berührung war, war die Farbe gelb, nach der Mitte weiss; der Glühverlust betrug 0,75 Grm., d. i. 31/2 Proc. Die Art der Darstellung des Oxyds durch Verbrennung des Metalls wurde in der Absicht gewählt, allen Einfluss fremder Beimengungen zu beseitigen; eine andere, nicht minder wichtige Vorbedingung genauer Resultate ist die, dass keine reducirende Atmosphäre bei dem Glühen auf das Zinkoxyd einwirkt, in welcher Beziehung das Muffelfeuer allerdings allein Sicherheit gewähren möchte. Als man den Versuch mit dem das erstemal gebrauchten Zinkoxyd genau in der anfänglichen Weise wiederholte, ergab sich abermals ein Glühverlust, aber nur von 0,608 Proc. Der untere Theil des geglühten Oxyds war von grünlicher Farbe, und mehr zusammengebacken, als das übrige; die mit dem Platin in Berührung gewesene Fläche war wieder gelb, wie oben.

Zinkoxyd ist unlöslich in reinem Wasser, aber löslich in Auflösungen von Aetzkali, Aetznatron, Ammoniak und kohlensaurem Ammoniak. Wie Berthier irrthümlich angiebt, soll das Zinkoxyd durch Glühen seine Löslichkeit in kohlensaurem Ammoniak und Aetzammoniak verlieren. Das

¹⁾ Das krystallochemische Mineralsystem 1852, S. 65. — 2) Arch. Pharm. [2.] Bd. LXVII, S. 151.

Zinkoxyd ist eine starke Salzbase, geht aber auch mit anderen Basen, mit alkalischen Erden und besonders mit der Thonerde, zu der es eine grosse Verwandtschaft besitzt, Verbindungen ein. Versetzt man eine Lösung von Zinkoxyd in kaustischen Ammoniak mit einer alkalischen Lösung von Thonerde, so schlägt sich eine Verbindung von Thonerde mit Zinkoxyd nieder. Das Zinkoxyd verbindet sich mit Wasser zu einem Hydrat, ZnO, HO, welches sich in der Hitze wieder vollständig in seine Bestandtheile zersetzt. Mit salpetersaurem Kobalt befeuchtetes Zinkoxyd nimmt in der Oxydationsflamme des Lüthrohres eine grüne Farbe an. Es findet ausgedehnte Anwendung in der Glas- und Porzellan-Malerei. Nach einer Mittheilung von Cooke stellt man in Amerika Zinkoxyd im Grossen dar, indem man Zinkerze in einem eigenthümlich construirten Flammofen reducirt, den entwickelten Zinkdampf verbrennt und die Verbrennungsproducte durch angefeuchtete Leinwand gehen lässt, welche die gasförmigen Beimengungen durchlässt, und das gebildete Zinkoxyd zurückhält.

Erhitzt man fein zertheiltes Zink mit Salpeter, chlorsaurem Kali, Arseniksäure etc., so entsteht unter lebhafter Verbrennung Zinkoxyd; die Arseniksäure wird dabei zu Metall reducirt.

Einwirkung des Wassers auf Zink. Bei gewöhnlicher Tem-Abschluss der Luft ist das Wasser ohne Einwirkung auf das Zink; wenn man jedoch Zinkfeilicht mit Wasser befeuchtet und an der Laft liegen lässt, so dunkelt die Masse auf, und nimmt an Volumen zu, withrend sich unter sichtbarer Entwickelung von Wasserstoff graues Zinkoxyd bildet. Bei der Rothglühhitze zersetzt das Zink den Wasserdampf sehr kräftig. Nimmt man diesen Versuch in einem Porzellanrohre bei starker Glühhitze vor, so verbrennt der sich bildende Zinkdampf in Wasserdampf, während sich das Zinkoxyd in schönen Krystallen in dem Rohr absetzt; bei weniger hoher Temperatur findet man auch das Zink selbst damit bedeckt 1). Wenn man käufliches Zink mit luftfreiem Wasser erhitzt, so findet eine sehr langsame Entwickelung von Wasserstoff etwas unter 100° C. statt, welche nach 1 bis 2 Stunden wieder abnimmt. Das zu dieser Beobachtung von A. Dick im Laboratorium des Verfassers gebrauchte Zink war vorher sorgfältig mit Schmirgelpapier gereinigt und der Wasserstoff in einem Glasrohr aufgefangen.

Zink und Bleioxyd. Als R. Smith fein gepulvertes Zink und Bleiglätte nach der Formel ZnO, 2PbO in einem wohl bedeckten Thontiegel ³/₄ Stunden lang einer strengen Rothglühhitze aussetzte, erhielt er am Boden des Tiegels einen König von weichem Blei und eine dunkelbraune, harzähnliche Schlacke, die in der Mitte unvollkommen geflossen war und Metallkörner enthielt. Die Menge des reducirten Bleies stimmt

¹⁾ Regnault, Annal. d. Mines [11.] T. III, p. 16.

490

Zink.

ziemlich nahe mit der von Berthier unter gleichen Umständen, erhaltenen überein.

Zink mit kohlensauren und schwefelsauren Alkalien. Durch Erhitzung einer Mischung von beiden zersetzt sich die Kohlensaure unter Bildung von Zink- und Kohlenoxyd. Gerade so zerhält es sich mit der Schwefelsäure, nur dass dann neben dem reinen Zinkoxyd auch schwefelsaures Zink gebildet wird.

Zink und Kohlensäure. (S¹). Wurde trockene Kohlensäure über Zink in einer harten Glasröhre bei der Rothglühhitze geleitet, so entwickelte sich reichlich Kohlenoxyd, welches an der Mündung des Rohrs mit blauer Flamme brannte, während sich an der oberen Wölbung des Rohrs kleine glänzende Krystalle von Zink ansetzten.

Reduction des Zinkoxyds durch Kohle und Kohlensäure. Das Zinkoxyd wird von beiden Agentien bei starker Rothglühhitze reducirt, während umgekehrt das Zink seinerseits bei dieser Temperatur die Kohlensäure zu Kohlenoxyd reducirt. Nur gegen letateres Gas hat das Zink auch bei den höchsten Temperaturen keinerlei Einwirkung. Zur vollständigen Reduction des Zinkoxyds durch Kahle ist die feinste Zertheilung und innigste Mischung keineswegs eine nothwendige Voraussetzung, denn bei der Gewinnung des Zinks im Grossen geht man stets von zinkoxydhaltigen Materialien aus, und verwendet Holzkohlen, Koke, Steinkohlen etc. als reducirenden Zuschlag, und beide Materialien in ziemlich grobem Korn. Demungeachtet findet eine sehr vollständige Reduction statt, und es unterliegt keinem Zweifel, dass das Kohlenoxyd dabei eine Rolle spielt. Der mit der Kohle nicht in directer Berührung begriffene Theil des Oxyds wird von dem Kohlenoxydgas reducirt, indem sich dieses dadurch in Kohlensäure verwandelt, welche Kohlensäure durch die glühenden, kohlenhaltigen Stoffe sich sofort wieder rückwärts in Kohlenoxyd umsetzt. Denn wäre dies nicht, so würde nothwendig, zumal bei der gegebenen Temperatur, das metallische Zink auf die Kohlensäure einwirken, sich damit zu Zinkoxyd umsetzen, und die Reduction ins Stocken kommen. Das Kohlenoxyd bildet sich natürlich aus den kohlenhaltigen Zusätzen durch die in den Destillationsgefässen mit eingeschlossene Luft, und eine sehr beschränkte Quantität davon ist hinreichend, um während des ganzen Processes dauernd den Vermittler abzugeben, der den Kohlenstoff zu dem Zinkoxyd hinträgt. Es erklärt sich ebenso daraus, dass bei der Destillation neben Zinkdämpfen fortwährend Kohlenoxyd auftritt. Wenn irgendwo dennoch Zinkdampf mit der Kohlensäure sich zu Zinkoxyd umsetzt, so wird dieses bei seiner losen Beschaffenheit leicht wieder reducirt.

Dieser und alle folgenden mit (S.) bezeichneten Versuche sind von R. Smith
 Laboratorium des Versassers ausgeführt.

Reduction des Zinkoxyds durch Wasserstoff. A. Dick chte folgende Beobachtungen darüber im Laboratorium des Verfassers: Man leitete einen Strom von Wasserstoff, zuerst um ihn völlig vom asser zu befreien, durch Schwefelsäure, dann nacheinander über Chlorcium und trockenes Aetzkali, dann durch ein rothglühendes, hartes serohr über Zinkoxyd. Anfangs schien sich das Oxyd zu verflüchti-1, indem metallisches Zink nur in kleinen Mengen auftrat; als man er den Wasserstoffstrom verstärkte, so stellte sich lebhafte Reduction In dem gebildeten Zinkdampf war jedoch fortwährend Zinkoxyd als weisser Sublimat bemerklich, offenbar entstanden durch Einwirkung bei der Reduction gebildeten Wassers. Das metallische Zink verdiche sich in den kälteren Theilen des Rohres in Tropfen, und obwohl diese verhältnissmässig reinem Zink bestanden, so lösten sie sich doch un-Aufbrausen in verdünnter Schwefelsäure. Wie schon Deville1) beobtete, findet unter diesen Umständen bei einem schwachen Strom 1 Wasserstoff im Endresultat keine Reduction statt, die Wirkung beränkt sich lediglich darauf, dass das Zinkoxyd von einer Stelle des hrs durch unmittelbar aufeinander folgende Reduction und Oxydation eine andere übertragen wird, wobei es sich in wohl ausgebildeten Kryllen absetzt; nur bei einem starken Strom von Wasserstoff tritt bleibend Bei dieser Erscheinung dürfte die sogenannte tallisches Zink auf. ssenanziehung nicht so ganz wegfallen, wie Deville meint, der das Rede stehende Verhalten ausschliesslich durch die Annahme verschieer Temperaturen in der Art erklärt, dass ein rascher Gasstrom eine kühlung zur Folge habe, welche bei dem langsamen Strom nicht stattle, und dass sich das Spiel der Verwandtschaften nach Maassgabe der nperaturen in dem einen und anderen Fall umkehre.

Schwefel und Zinkoxyd zersetzen sich gegenseitig in der Art, s Schwefel-Zink und schweflige Säure gebildet wird.

Eisen reducirt das Zinkoxyd bei hoher Temperatur unter twickelung von Dämpfen von metallischem Zink.

Das Verhalten des Zinkoxyds zur Kieselerde. (8.) Bei folgenden Versuchen hatte man die directe Bildung von kieselsaurem koxyd im Auge. Man erhitzte einige Mischung von Zinkoxyd mit em sehr reinen und feinen australischen Quarzsand.

¹⁾ Annal. d. Chim. et de Phys. [3.] T. XLIII, p. 479.

Verhält	niss der Mischung.	Menge des a Zinkoxyds	
1.	Zn O, Si O ₃	200 Grm.	+ 230
2.	2Zn O, Si O ₃	240 "	+ 138
3.	3Zn O, Si O ₃	240 "	+ 92
4.	3Zn O. 28i O. *	180	L 138

- Die Probe wurde 5 Stunden lang in einem Cornwalltiegel in der Muffel einer der Weissglühhitze nahen Temperatur ausgesetzt. Der Inhalt war gefrittet. Als man ihn zerrieb und unter denselben Bedingungen wie das erstemal glühte, so erhielt man ein stärker gefrittetes, aber doch ungeschmolzenes Product.
- Bildete bei gleicher Behandlung wie Nr. 1 eine ebenfalls, aber schwächer gefrittete Masse.
- Verhielt sich ebenso, der Grad der Frittung war zwischen dem von 1 und 2.
- 4. Gab unter denselben Umständen erhitst wie Nr. 1, aber nur 3¹/₂ Stunde lang, eine leicht gefrittete, zwischen den Fingern zerreibliche Masse von gelblichweisser Farbe.

Man glühte ein Stück aus dem mittleren Theile von jeder der drei vorhergehenden Proben 2 Stunden lang in der Muffel, in einem in einem Thontiegel eingesetzten dünnen Platintiegel bei strenger Weissglühhitze, wobei der Thontiegel erweichte und zusammenging. Dasselbe fand statt in dem Devill'schen Ofen, mit dem Unterschiede, dass das Platin, wahrscheinlich in Folge der Einwirkung von Zinkdämpfen durch die reducirenden Gase, in Fluss kam. Nach dem Weissglühen war die Probe Nr. 1 unverändert, Nr. 2 geschmolzen, aber etwas porös, undurchsichtig, an den Kanten durchscheinend, auf dem Bruche glasglänzend weiss, mit einem leichten Stich ins Gelbe; Nr. 3 ähnlich wie Nr. 2, aber mehr durchscheinend, und von grünlich gelber Farbe.

Sämmtliche drei Proben gelatinirten mit Salzsäure, es war also in jedem Falle Zinksilicat gebildet worden. Dass sich das Zinkoxyd in der Glasfabrikation gebrauchen lässt, ist bekannt, und insbesondere durch die Versuche, die man damit in Frankreich angestellt, und durch die in der grossen Ausstellung zu London 1851 producirten Glassorten aus Zink, Erden und Alkalien dargethan.

Unter denselben Umständen, wie diese drei Proben schmolz das natürliche kieselsaure Zink zu einer undurchsichtigen steinartigen Masse mit graugrüner Farbe.

# Verhalten des kieselsauren Zinks zur Kohle. (S.)

1. 20 Grm. künstlichen kieselsauren Zinks in obiger Weise nach der Formel Nr. 2 (s. o.) dargestellt, wurde fein zerrieben, und mit 5 Grm. Holzkohle vermischt. Diese Mischung brachte man in einen kleinen, be-

leckten mit Kohle gefütterten Tiegel, den man in einen zweiten Graphitiegel einsetzte, und füllte den Zwischenraum zwischen beiden Tiegeln nit Anthracitpulver aus. Durch Glühen in der Weissglühhitze 1 Stunde ang erhielt man eine leichte, zerreibliche, poröse Masse von gleichem Voumen wie die Mischung, welche jedoch nicht mit Salzsäure gelatinirte. Ils man diese Masse mit kohlensaurem Kali und Natron aufschloss, liess ich keine Spur von Zink darin nachweisen, nur etwas Eisen und Kohlentoff. Nach der Voraussetzung einer vollständigen Reduction des Zinks ollte der Rückstand 5,54 Grm. wiegen, er wog jedoch in Wirklichkeit 3,3 Grm., ein Unterschied, welcher wahrscheinlich auf Rechnung von jemem Rückhalt an Eisenoxyd und Kohle zu setzen ist.

- 2. Man behandelte ganz in derselben Weise und in demselben Gerichtsverhältnisse natürliches kieselsaures Zinkoxyd mit Kohle. Der ilührückstand wog 6,5 Grm., ein Gewicht, welches durch Glühen an er Luft, also durch Verbrennen eines kleinen Rückhalts von Kohle auf 1 zurückging. Auch diese Probe gelatinirte mit Salzsäure nicht, und rwies sich völlig frei von Zink. Eine Wiederholung dieses Versuchs ührte genau zu demselben Resultate.
- 3. Man glühte 50 Grm. natürliches kieselsaures Zink unter gleihen Bedingungen wie vorher, aber ohne Beimischung von Kohle in dem lossen Kohlenfutter des Tiegels. Die Masse erschien nach dem Glühen orös, äusserlich etwas schlackenartig, wog 13,86 Grm. und erwies sich ollständig zinkfrei.
- 4. Als man wiederum unter den gleichen Umständen 130 Grmatürliches, kieselsaures Zink, aber nicht gepulvert, sondern in erbsenrossen Stücken erhitzte, zeigten sich diese etwas zusammengebacken an en Kanten, wogen 44 Grm., waren aber zinkhaltig. Es geht aus dieen Versuchen hervor, dass das Zinksilicat auch ohne Beimischung von ichlen in fein zertheiltem Zustande von der Wand des Kohlentiegels us reducirt wird.

Zinksilicat mit Kalk und Kohle. (S.) Natürliches Zinkxyd aus den Vereinigten Staaten, welches nach einer der damit angetellten Analysen sich bis auf eine Spur von Eisen rein erwies, wurde nit gleichen Theilen Kalk und ²/₅ Holzkohlen gemischt, und im Kohlenegel der höchsten Temperatur eines Eisenprobirofens ausgesetzt. Das lühproduct gelatinirte mit Salzsäure unter Entwickelung von etwas chwefelwasserstoff, enthielt jedoch kein Zink.

Zinkoxyd und Borsäure. (S.) Als man beide Körper in folenden Verhältnissen

Verhäks	

bäknin der Rischung	Zinkuxyds Borsaure
1. Zn O, BO,	200 + 175
2. 2Za 0, BO ₃	240 + 105
3. 3Zn 0, B0,	<del>240 +</del> 70
4. 3Za 0, 2B0 ₂	240 <del> </del> 140

Menge des (der) angewendeter

imig mischte, und in bedechtem Platintiegel 1/1. Stunde lang in der Muffel der Rothglibhitze aussetzte, so kam die Mischung in Fluss, und beaute in eiserne Pormen gegossen werden. Nr. 1 erstarrte darin meinem farblosen, durchsichtigen, etwas opalescirenden Glas von nicht krystallinischen, muschefigem Bruch; Nr. 2 zu einer weissen, glasigen, krystallinischen, durchsichtigen Masse von perlmutterartigem Ansehen und groublättrigem Bruch; Nr. 3 zu einer festen, glasartigen, blassgelben, in Massen undurchsichtigen, aber an den Kanten durchscheinenden Masse von ebenfalls perlmutterartigem, aber weniger grossblättrigem Bruch; Nr. 4 gab ein schönes, völlig durchsichtiges, farbloses Glas ohne alles krystallinische Gefüge.

Als man 240 Grm. Zink, 69 Grm. feinen Sand und 17½ Grm. geschmolzene Borsäure (entsprechend 5,3 Proc. nach der Formel 3(3Zn0, Si0₃) + 3Zn 0, BO₃) mischte, und in bedecktem Platintiegel in der Mussel glühte, so erhielt man eine Fritte, die man unter denselben Bedingungen ½ Stunde der Weissglühhitze aussetzte. Das Product war vollkommen gesteusen und erstarrte zu einer weissen, durchsichtigen Masse von grossblättrigem, perlenartigem oder vielmehr diamantglänzendem Bruch.

Zinkoxyd und Thonerde. (S.) Durch Erhitzen einer innigen Mischung von Zinkoxyd und wasserfreien Thonerde, im Verhältnisse wie 1 Aequivalent zu 6, in einem im Thontiegel eingesetzten Platintiegel im Feuer des Deville'schen Ofens (wobei der Thontiegel stark erweichte) sinterte die Mischung zu einer dichten, grauen, steinigen Masse zusammen, welche Flintglas ritzte.

Zinkoxyd und Bleioxyd. Zinkoxyd, mit seinem 8 fachen Gewicht Bleiglätte erhitzt, giebt ein dünnflüssiges, undurchsichtiges, blassgelbes, wie Bleiglätte krystallisirtes Product. Mit dem 6- oder 7 fachen Gewicht Bleiglätte erhitzt, entsteht nur eine dickflüssige Masse 1).

Zinkoxyd und fixe kohlensaure Alkalien geben, wenn das Zinkoxyd 1/5 vom Gewicht der Mischung nicht überschreitet, bei einer hohen Temperatur (50° Wedgw.) eine vollkommen flüssige, homogene, krystallinische, durchsichtige und farblose Masse 2).

Zinkoxyd und Cyankalium. (S.) Zinkoxyd mit einem starken Ueberschuss von Cyankalium in einer zugeschmolzenen Röhre von hartem Glas der höchsten Temperatur einer Löthrohrstamme ausgesetzt,

¹⁾ Berthier, T. I, p. 515. - 2) Das. II, 567.

schmolz zu einer gelben Masse, ohne dass an dem ausgezogenen Ende der Glasröhre Zinkdämpfe entwichen.

Schwefelzink, ZnS. Aus auflöslichen Zinksalzen mit Schwefelwasserstoff oder Schwefelalkalien niedergeschlagen, bildet das Schwefelzink ein amorphes, weisses Pulver, welches in verschlossenen Gefässen unter Angabe von Wasser eine blassgelbe Farbe annimmt. Einer strengen Weissglühhitze ausgesetzt, bei welcher Schmiedeeisen schmilzt, ballt es sich zusammen, und wird krystallinisch, ohne im praktischen Sinne des Worts schmelzbar zu sein. Wenn man in einem rothglühenden Tiegel eine Mischung von feinzertheiltem Zink und Schwefel einträgt, so verbinden sie sich unter Feuererscheinung, aber die Verbindung bleibt insofern unvollständig, als ein Theil des Metalls von dem Anfangs gebildeten, unschmelzbaren Schwefelzink eingehüllt wird. Eine Mischung von Zinkspänen und Zinnober, rasch einer starken Glühhitze ausgesetzt, verpufft wie brennbare Substanzen und Salpeter, indem sich Schwefelzink bildet und reducirtes Quecksilber verflüchtigt. Bei niederer Temperatur, also langsamer Erhitzung, sublimirt der grösste Theil des Zinnobers. Erhitzt man Zinkfeilicht oder granulirtes Zink mit einem höheren Schwefelkalium, so bildet sich, sobald das letztere zum Fluss kommt, Schwefelzink unter lebhaften Feuererscheinungen.

Zinkblende scheint bei sehr hohen Temperaturen nicht völlig beständig zu sein. Als man (S.) 200 Grm. Zinkblende von Laxey, völlig frei von Gangart, in einem kleinen Tiegel von Stourbridgethon 11/2 Stunden bei Kokesfeuer und sehr hoher Temperatur im Deville'schen Ofen erhitzte, so zeigte sie sich zwar nicht geschmolzen, aber fest zu einer Masse zusammengebacken, und hatte 9 Grm. an Gewicht verloren. Der obere Theil des Tiegels sowie der Deckel waren mit einem dunklen, krystallinischen, etwas metallglänzenden Anflug überzogen. Gefälltes Schwefelzink wurde in einem kleinen bedeckten Thontiegel eingefüllt, dieser in einen bedeckten Graphittiegel eingesetzt, und 1 Stunde lang bei der stärksten Hitze des Eisenprobirofens geglüht. An dem oberen Theil des inneren Tiegels, an der Deckelfuge, hatte sich ein Ring einer vollkommen krystallinischen, durchsichtigen Masse von schönbrauner Farbe abgesetzt, im Glanze vollkommen der Blende gleich. Die Masse im Tiegel selbst war etwas porös, vollkommen krystallinisch, von lichtbrauner Farbe und ebenfalls vom Glanze der Blende. Diese Masse hatte sich stark von den Wänden des Tiegels abgezogen, welche stark angegriffen und mit einem dunkelbraunen Glas überzogen waren. An der inneren Oberstäche des eisernen Tiegels sassen sehr kleine, glänzende, braune, durchsichtige Krystalle in Gestalt von scharfen, sechseitigen Prismen mit Endflächen, eine Form, welche dem Zinkoxyd und nicht dem Schwefelzink entspricht. Nach Breithaupt 1) indessen sind beide, und mit ihnen das sogenannte

¹⁾ Berzelius' Jahresber. Bd. XX, S. 84.

Zinkoxysulphid isomorph, welches sich als Ofenbruch vorfindet. Bei einem anderen Versuch, wo man zerriebene Zinkblende in einem mit einer feuerfesten Platte bedeckten und lutirten Thontiegel erhitzte, erschien die untere Fläche der Deckplatte mit sehr zahlreichen, kleinen, glänzenden Krystallen angeflogen, mit wenigen dazwischen gesäeten, glänzenden dunkelbraunen glasigen Kügelchen. Die Bedingungen, unter denen sich jene sechsseitigen Prismen bilden, sind nicht genau festgestellt. Dass Zinkblende in den Hochöfen sublimirt, ist bereits bei einer anderen Gelegenheit angeführt worden.

Schwefelzink und andere Schwefelmetafle. Nach Berthier verbindet sich das Schwefelzink, obwohl nicht ganz leicht, mit den meisten anderen Schwefelmetallen; diese Verbindungen sind strengflüssig. Er fand, dass bei der Temperatur von 60° Wedgw. folgende Mischungen zwar etwas erweichen und zusammenbacken, aber nicht schmelzen:

•		8.	b.	c.	. <b>d</b> .
Schwefelzink .		1	1	1	1
Schwefeleisen .		1,		1	
Schwefelblei		<u>.</u> .	1	1	
Schwefelantimon		<del>_</del> #	_		2

Schwefelzink ist, wie man sich aus dem über die Kupfergewinnung Gesagten erinnert, ein Bestandtheil sehr vieler Kupfersteine, die es etwas strengflüssiger macht, wie dies unter anderen bei den "skumnas" von Atvidaberg der Fall war.

Schwefelzink bei Zutritt der Luft erhitzt. Erhitzt man feinzertheiltes Schwefelzink bei mässiger Rothglühhitze unter Luftzutritt, so entwickelt sich schweflige Säure unter Entstehung von Zinkoxyd und schwefelsaurem Zinkoxyd. Das letztere wird bei höherer Temperatur ebenfalls noch zersetzt, so dass zuletzt nur Zinkoxyd im Rückstand bleibt. In der starken Rothglühhitze zersetzt sich daher das schwefelsaure Zinkoxyd vollständig. Die Schwefelsäure wird grösstentheils in schweflige Säure und Sauerstoff zersetzt; nur wenig entwickelt sich unzersetzt als sichtbarer Rauch. Der Rückstand besteht aus Zinkoxyd, welches nur Spuren von Schwefelsäure enthält. Deville 1) empfiehlt daher dieses Salz als ein Ersatzmittel des Braunsteins zur Entwickelung von Sauerstoff.

Gegenwärtig ist die Blende ein Hauptrohmaterial zur Gewinnung des Zinks, indem man sie so vollständig als möglich durch Rösten in Oxyd verwandelt. Sie bietet dabei manche Schwierigkeiten, aber auch den Vortheil, nicht leicht zu erweichende Klumpen zu bilden, so dass man gleich im Anfang mit höheren Hitzgraden vorgehen kann.

¹⁾ Annal. de Chim. et de Phys. [3.] T. LXI, p. 123.

Schwefelzink und Zinkoxyd in der Hitze. Nach Berthier zersetzen sich beide Körper nicht miteinander, und verbindet sich im Gegentheil das Oxyd mit den Schwefelmetallen in allen Verhältnissen zu Verbindungen, welche in strenger Hitze schmelzen. Kersten fand in Freiberg einen Ofenbruch, nach der Formel ZnO + 4 ZnS zusammengesetzt, von hellgelber Farbe, blätterig und diamantglänzend, darunter durchsichtige sechsseitige Prismen von ⁸/₄ Zoll Länge. Schon Berzelius ¹) bemerkt jedoch, dass von dem Ergehnisse der Analyse jene Formel nicht mit Sicherheit abgeleitet werden kann.

Bei nachfolgenden Versuchen (S.) wurden die Tiegel mit gepulverter, fest eingestampfter Zinkblende gefüllt, mit aufgekittetem Deckel versehen und ¹/₂ Stunde lang einer strengen Hitze ausgesetzt. Die Zinkblende backt alsdann stark zusammen, so dass leicht Vertiefungen in ihrer Masse eingeschnitten werden können.

Man war genöthigt, in solchen mit Blende gefütterten Tiegeln zu arbeiten, weil die Thonmasse zu leicht von Zinkoxyd angegriffen wird.

- 1. Man brachte in eine solche Vertiefung 40 Grm. Zinkoxyd und füllte den übrigen Raum mit Blendepulver aus; der so hergerichtete Tiegel wurde in einen bedeckten Graphittiegel eingesenkt, und 1 Stunde lang der Weissglühhitze ausgesetzt. Nach dem Erkalten fand sich der vor dem Glühen mit Zinkoxyd angefüllte Raum gänzlich leer und an dem Boden nach abwärts vergrössert, während sich die Substanz des Thontiegels blau gefärbt hatte.
- 2. Man mischte 20 Grm. Zinkoxyd mit 72 Grm. Blende (ZnO + 3 ZnS) und behandelte die Mischung wie vorher. Man fand nach dem Glühen in der Höhlung des mit Blende gefüllten Tiegels einen leichten, porösen, blendeähnlichen Rückstand im Gewicht von 60 Grm. Die Zersetzung, nach der Formel 2 ZnO + 6 ZnS = 3 Zn + SO₂ + 5 ZnS, verlangt einen Rückstand von 60 Grm. Schwefelzink, also die gefundene Menge.
- 3. Ein Gemisch von 40 Grm. Zinkoxyd und 48 Grm. Schwefelzink (ZnO + ZnS) gab in gleicher Weise erhitzt einen 22 Grm. schweren Rückstand von der Beschaffenheit wie in Nro. 2; er sollte nach der Theorie, eine ähnliche Reaction wie dort vorausgesetzt, 24 Grm. wiegen.
- 4. Ein Gemisch von 40 Grm. Oxyd und 24 Grm. Blende (Zn 0 + Zn S) gab nach gleicher Behandlung wie vorhin einen Rückstand von 42 Grm., welchem Ammoniak nur eine Spur von Zinkoxyd entzog. Bei diesem Versuche befanden sich die Bestandtheile des Gemisches genau in dem Verhältnisse, dass der Schwefel des einen und der Sauerstoff des andern gerade zu schwefliger Säure aufgehen. Im Ganzen genommen also zeigen die beschriebenen Versuche, dass Schwefelzink und Zinkoxyd sich in höherer Temperatur gerade so zersetzen, wie dies bei den entsprechenden Kupferverbindungen der Fall ist. Nach jedem Versuche fand man die

. .

¹⁾ Berzelius, Jahresber. Bd. X, S. 119.

innere Fläche des Deckels mit kleinen, glänzenden Krystallen von bald hell- bald dunkelbrauner Farbe bedeckt.

Schwefelzink und Kohlenstoff. (S). Beim Glühen des Schwefelzinks mit Kohle oder in Kohlen gefütterten Tiegeln verschwindet es vollkommen, oder hinterlässt höchstens, wenn es eisenhaltig war, einen Rückhalt von zinkfreiem Schwefeleisen.

Schwefelzink und andere Metalle. (S). Eisen. Bei heller Rothglühhitze wird die Blende von Eisen vollständig zersetzt, das Zink verflüchtigt sich unter Hinterlassung eines Rückstandes von Schwefeleisen. - Als man 96 Grm. gepulverte Blende mit 116 Grm. fein gekörntem Zinn (also gleiche Aequivalente) 1/2 Stunde lang in einem Tiegel der hellen Rothglühhitze aussetzte, erhielt man einen mit Schwefelmetall bedeckten König. Der letztere war zinkhaltig, wog 14,5 Grm., war härter als Zinn, und liess sich unter dem Hammer nicht ohne Kantenrisse abplatten; der Bruch war krystallinisch körnig und nahezu von der Farbe des Zinns. Der Stein wog 11 Grm., er war hart, sprode, von feinkörnigem Bruch und eisengrauer Farbe. Dem Gewicht beider Producte nach muss sich viel verflüchtigt haben, sowohl Zink wie Zinn; ersteres wahrscheinlich als Schwefelverbindung. Der Tiegel war unzerfressen und hatte nichts durchgelassen. Bei der Wiederholung des Versuchs mit einer grösseren Quantität der Mischung in demselben Verhältniss und bei 3/4 Stunden langem Glühen war das Resultat durchaus ein ähnliches. Eine Mischung von 144 Grm. Blende mit 120 Grm. Antimon (d. i. 3 Aequivalent zu 1) im Thontiegel bei der hellen Rothglühhitze 1/2 Stunde lang geglüht, gab eine zusammengebackene, stark zusammenhängende Masse von 244 Grm. an Gewicht, so dass der Verlust nur 19 Grm. betrug. Auf dem Bruch erschien das Schmelzproduct als ein Gemisch von Blendetheilchen mit einem wohlgeflossenen, von dem Antimon nicht verschiedenen Metall. Es scheint also nicht, dass Antimon das Schwefelzinn zersetzt, wie auch die Wiederholung des Versuchs bestätigte. - Eine Mischung von 192 Grm. Blende mit 416 Grm. feinzertheiltem Blei wurde in einem Thontiegel 3/4 Stunden lang der hellen Weissglühhitze ausgesetzt. Man erhielt eine unvollkommen geflossene bröcklige, harte, spröde, gross krystallinische, dunkelbleigraue Masse von Metallglanz. Sie war gänzlich frei von metallischem Blei. Dabei hatte der Inhalt die innere Fläche des Tiegels stark angegriffen. In Bezug auf das Verhalten des Kupfers zur Zinkblende wurden folgende zwei Versuche angestellt, wobei die nachstehende Mischung

		Menge der (des) angewendeten
	Verhältniss der Mischung	Blende feinzertheil- von Laxey ten Kupfers
1.	ZnS, 2 Cu	48 + 64
2.	ZnS, 4 Cu	48 + 128

in gewöhnlichen Thontiegeln ¹/₂ Stunde in Weissglühhitze behandelt wurde. Es entstand bei Nro. 1 ein Metallkönig, mit Schwefelmetall bedeckt; jener dem Kupfer in Farbe und jeder Beziehung gleichend, wog 15 Grm., dieses hatte das Ansehen des Schwefelkupfers und wog 67 Grm. Bei Nro. 2 erhielt man ebenfalls einen Metallkönig von 85 Grm., in Bruch und Farbe dem Messing gleich, und einen Stein vom Ansehen des Halbschwefelkupfers, 71 Grm. schwer. Es folgt daraus, dass das Schwefelzink von dem Kupfer zersetzt wird, wobei natürlicher Weise die beim Kupfer zurückbleibenden Quantitäten Zink sehr mit der Temperatur wechseln.

Der Wasserstoff hat auf das Schwefelzink nach Berthier's 1) Beobachtungen keine Einwirkung.

In Bezug auf die Einwirkung des Wasserdampfes auf Schwefelzink beobachtete Regnault, dass, wenn man letzteres oder Blende in einem Glasrohre in einem Strome von Wasserdampf erhitzt, sich etwas Schwefelwasserstoff entwickelt, aber so wenig, dass die Blende selbst nach 2 Stunden ihr Ansehen so gut wie nicht geändert hatte. Als man aber eine strengere Hitze und zu diesem Zwecke eine Porzellanröhre anwendete, so erfolgte eine vollkommene Entschwefelung der Blende unter Absatz von seidenartigen Zinkoxydmassen.

Schwefelzink und Kohlensäure. (S). Als man über Blende in erbsengrossen Stücken in einem Porzellanrohre bei der Rothglühhitze Kohlensäure 2 Stunden lang streichen liess, und das Gas über Quecksilber aufsammelte, so wurde dies vollständig von Kali absorbirt, und hatte mithin keine Einwirkung stattgefunden.

Schwefelzink und Kupferoxydul. (S). Man glühte die folgenden Mischungen 1/2 Stunde lang bei starker Rothglühhitze in Thontiegeln:

		Menge der (des) angewendeten
	Verhältniss	Blende Kupfer-
	der Mischung	von Laxey oxyduls
1.	Zn S, 2 Cu O	120 + 200
2.	ZnS, 3CuO	144 + 360

Das Product von Nro. 1 bestand aus einem Metallkönig, einer Schicht Schwefelmetall, bedeckt von einer ringförmigen Schicht einer schwarzbraunen glasigen Schlacke. Der Metallkönig hatte das Ansehen des Kupfers, einen matten Bruch und wog 70 Grm.; der Stein von weicher Beschaffetheit, blaugrauer Farbe, feinkörnigem Bruch, Mooskupfer enthaltend, löste sich leicht von der Tiegelwand, und wog 106 Grm. Das Resultat Nro. 2. war ähnlich, nur dass das Gewicht des Metalls 201 Grm. und das des Steins 30 Grm. betrug.

¹⁾ Annal. d. Mines. [8.] T. XI, p. 46.

Schwefelzink und Bleioxyd zersetzen sich gegenseitig, so dass die beiden Elemente der Zinkverbindung oxydirt werden, das eine zu Zinkoxyd, das andere zu schwefliger Säure. Nach Berthier¹) bedarf es der 25fachen Gewichtsmenge des Zinkoxyds an Blei, wenn das gebildete Zinkoxyd sich vollkommen in Fluss auflösen soll. Bei diesem Verhältniss ist die erfolgende Schlacke glasig, harzbraun, in Olivenfarbe gehend, an den Kanten durchscheinend, und werden dabei 28 Proc. Blei reducirt.

Als Berthier eine Mischung von 24,08 Grm. Blende und 55,78 Grm. Bleiglätte (1 Aequivalent: 2) stark erhitzte, so erfolgten 29,2 Grm. schwarzgraues Hartblei, welches 1,8 Proc. Schwefel und 0,8 Proc. Zink nebst Eisen enthielt. Ueber dem Metallkönig befand sich eine eigenthümliche, aus Schwefel, Schwefelzink und Schwefelblei nebst den Oxyden dieser Metalle bestehende Masse.

Schwefelzink und Manganüberoxyd werden nach Berthier in der Weissglühhitze unter Entwickelung von schwefliger Säure zersetzt, wobei Zinkoxyd und Manganoxydul zurückbleiben. Im Laboratorium des Verfassers zur genaueren Feststellung dieser Reaction angestellte Versuche misslangen, weil die Tiegel nicht gehörig widerstanden.

Schwefelzink und Alkalisalze. Salpeter mit Schwefelzink erhitzt, verwandelt dieses bei energischer Einwirkung in Zinkoxyd, indem er selbst zu schwefelsaurem Salz wird. — Nach Berthier wirken kohlensaure Alkalien in der Rothglühhitze auf Schwefelzink unter Aufbrausen ein, ohne Entwickelung von metallischem Zink; man erhielt dabei ein wohlgeflossenes, homogenes, undurchsichtiges Schmelzproduct von helbbrauner Farbe. Schmilzt man gleiche Elemente von kohlensaurem Natron und Schwefelzink, so enthält das Product Zinkoxyd, schwefelsaures Zinkoxyd und Schwefelnatrium; da jedoch der Schwefel des letzteren mehr beträgt, als in dem einfachen Schwefelnatrium, so hat sich wahrscheinlich ein Theil des Zinks auf Kosten der Kohlensäure unter Bildung von Kohlenoxyd oxydirt.

Schwefelzink und Kalk. Nach Berthier²) findet allerdings in der Glühhitze zwischen beiden Körpern eine Zersetzung statt, aber nur in Gegenwart von Kohlenstoff, wobei die Menge des verflüchtigten Zinks von der Temperatur abhängt. Als er gleiche Aequivalente von beiden, d. h. 6,32 Grm. kohlensauren Kalk und 6,03 Grm. Schwefelzink bei einem sehr hohen Hitzgrade (150° Wedgw.) in kohlengefütterten Tiegeln glühte, so wurden mehr als ⁵/₆ des Zinks verflüchtigt, unter Hinterlassung eines schwammigen, zerreiblichen Rückstandes von krystallinischem Korn und gelblich weisser Farbe, welcher nur 4,6 Grm. wog und wenig Schwefelzink enthielt. Dieses Resultat erklärt indessen nicht die Nothwendigkeit der Gegenwart des Kohlenstoffs, welcher schwefelsaures Zink in der Hitze

¹⁾ Tr. d. Essays T. I, p. 403.

reducirt. Als man (S.) 35 Grm. sehr reine Blende (von 66 Proc. Zink) mit gleichen Theilen Kalk gemengt im Kalktiegel, der wiederum durch eine Zwischenlage von Kalk in einem Graphittiegel eingesetzt war, eine Stunde lang in der höchsten Hitze des Eisenprobirofens glühte, so erhielt man auf dem Boden des Tiegels eine hellbraune, sehr poröse, unvollkommen geschmolzene Masse, die sich von den Tiegelwänden abgezogen hatte, aber von unten fest an dem Kalk anhing. Sie wog 27 Grm., gab an heisses Wasser etwas lösliches Schwefelmetall ab und löste sich in Salzsäure unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff, während die Säure etwas Zink aufnahm.

Zink und Kohlenstoff. Nach der gewöhnlichen Angabe enthält das käufliche Zink immer Kohlenstoff. Eliot und Storer haben diesen Punkt mit Genauigkeit untersucht; in manchen Zinksorten misslang es gänzlich, selbst eine Spur von Kohlenstoff nachzuweisen, während bei anderen Sorten der bei auflösenden Säuren bleibende Rückstand allerdings nur äusserst schwache Spuren von Kohlenstoff enthielt. Durch Erhitzen von Cyanzink in geschlossenen Gefässen soll allerdings eine Verbindung von Zink und Kohlenstoff gebildet werden.

Zink und Phosphor. Trägt man Phosphor in schmelzendes Zink ein, so verbinden sich beide Elemente. Wenn man nach H. Rose ein Gemisch von 2 Thln. Zink und 1 Thl. Phosphor in einer geschlossenen Glasretorte erhitzt, so erhält man ein metallglänzendes Sublimat von silberweisser Farbe und glasartigem Bruch. Von phosphorhaltigem Zink wird angegeben, dass es Farbe und Glanz des Bleies besitze, etwas dehnbar sei, beim Feilen den Geruch nach Phosphor entwickle und nahezu bei derselben Temperatur wie das Zink schmelze. Nach der Beobachtung des Verfassers tritt eine Verbindung beider Elemente aber ohne Feuererscheinung ein, wenn man eine innige Mischung aus gleichen Antheilen feinzertheiltem, amorphem Phosphor und zertheiltem Zink erhitzt, wobei eine dunkelgraue, zusammengebackene Masse entsteht, welche bei der Rothglühhitze nicht in Fluss kommt; sie entwickelt mit Salzsäure sich nicht freiwillig entzundendes Phosphorwasserstoffgas. Wenn man phosphorhaltiges Zink anhaucht, so entwickelt sich ein starker Geruch nach diesem Gas: erhitzt man es vor dem Löthrohre, so entzündet es sich mit Flamme und brennt fort wie Zunder. Phosphor scheint die Schmelzbarkeit des Zinks in auffallender Weise zu vermindern. Im Jahre 1848 nahm Parkes ein Patent, unter anderen auf Versetzen des Zinks und seiner Legirungen mit Phosphor, wodurch sich der Glanz des Zinks (wahrscheinlich wegen Beseitigung des Eisens durch Phosphor) sehr heben soll. Doch ist keine besondere praktische Anwendung dieses Verfahrens bekannt geworden.

Zink und Arsenik verbinden sich bei mässiger Hitze direct, doch weichen die Angaben über die Schmelzbarkeit des Products stark von

einander ab. Nach Berthier 1) war die Legirung, wie man sie durch Erhitzen gleicher Theile beider Metalle in der Porzellanretorte erhält, eine graue, spröde Masse von körnigem Bruch, bei der Weissglühhitze schmelzend. Bei den eigenen Versuchen des Verfassers rieb dieser 132 Grm. Zink und 75 Grm. Arsenik (4 Aequivalent : 1) zusammen, und erhitzte sie in einer Glasröhre, wobei die Verbindung unter Erglühen eintrat. Es bildete sich eine zusammenhängende, nach dem Rohre geformte Masse, welche unter dem Hammer riss, und da, wo sie an dem Glase angelegen, eine glänsende Oberfläche zeigte. Ihr Bruch war ganz eigenthümlich, dunkelgrau von Farbe, kleinporig, von unregelmässigem Korn, dem Ansehen nach wie aus kleinen Theilen zusammengebacken ohne vollständige Schmelzung. Es gelang nicht, Theile dieser Masse im Thontiegel bei einer guten Rothglühhitze zu schmelzen; sie verflüchtigt sich aber bei hoher Rothglühhitze, wenn aus reinem Zink hergestellt, wahrscheinlich vollständig und ohne vorausgegangene Schmelzung. Bei einer Mischung von Zink mit 10 Proc. Arsenik in gleicher Weise behandelt, trat die Verbindung jedoch ohne sichtbares Erglühen ein und bildete sich ein dem vorgen sehr ähnliches Product, welches, obwohl ebensowenig geflossen, doch zäher war und unter dem Hammer sich abplattete, ohne stark zu reissen. - Geschmolzenes Zink nimmt den Arsenik leicht auf, und wird um so strengflüssiger, je mehr es davon aufnimmt. Phosphorhaltiges Zink entwickelt mit Salzsäure Schwefelwasserstoff, welcher bekanntlich eines der gefährlichsten Gifte ist.

#### Von den Zinkerzen.

Die Erze, welche für die gegenwärtige Zinkgewinnung am meisten Wichtigkeit besitzen, sind der edle Galmey, der Kieselgalmei und die Blende.

Der edle Galmey ist kohlensaures Zink, worin dieses letztere Metall jedoch meist durch Eisen, Mangan, Blei, Cadmium, Kupfer, Calcium, Magnesium mehr oder weniger vertreten ist; als reine Zinkverbindung würde er 52,02 Proc. Zink enthalten. Er kommt selten auf Gängen, meist auf Lagern und Stöcken vor, so in der Devonschen Formation zwischen Kalk und Schiefer (am Rhein und an der Maass), so im Muschelkalk (in Baden und in Schlesien), so endlich im Dolomit (Pennsylvanien in Amerika). Zu den bekannten Fundorten am Rhein, in Belgien, Schlesien und Kärnthen hat man neuerdings Gruben im nordwestlichen Spanien entdeckt, in Asturien, in der Nähe von Santander und Biscaja. — Der edle Galmey bricht in der Regel mit Eisenerzen, Kalkspath, Schwer-

¹⁾ Tr. d. Essays T. Il, p. 572.

spath and dim nachher su beschreibenden Kieselgalmei. Long 1) fand in einem Galmei von Wiesloch in Baden:

Kohlensaures	Zink						89,97
n	Cadn	aiun	<b>a</b> .				3,36
Kohlensauren	Kalk	٠.					2,43
Kohlensaure	Bitter	erd	θ.				0,32
Kohlensaures	Eise	поху	dul				<b>0</b> ,5 <b>7</b>
Zinkoxyd .							2,06
Wasser		٠					0,35
Unlöslichen F	lücksi	tand					0,45
							99,51

Man sieht daraus, dass der gewöhnliche Begleiter des Zinks, das Cadmium, ungefähr 2 Proc. ausmacht. In den Analysen desselben Galmeis dagegen nach Riegel²) ist kein Cadmium aufgeführt. — Die früher ziemlich starke Förderung an diesem Zinkerz, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Derbyshire allein 1500 Tonnen betrug³), ist seit 1849 auf 285 Tonnen gesunken⁴).

Kieselgalmei oder Kieselzinkerz, ein gewässertes kieselsaures Zink, findet sich meist mit dem edlen Galmei zusammen, jedoch auch auf Erzgängen neben Bleierzen und Zinkblende. Er ist, der früher herrschenden Ansicht entgegen, nach welcher man ihn nutzlos über die Halde stürzte, zur Gewinnung des Zinks vollkommen tauglich. Nach einer Mittheilung von Brush wird neuerdings eine erhebliche Menge dieses Zinkerzes in den Vereinigten Staaten auf Zink verhüttet. Eine Probe des in Nordwales aus amerikanischem Kieselzinkerz gewonnenen Zinks war jedoch eisenhaltiger als die Beschaffenheit des Erzes erwarten liess, wahrscheinlich wegen Aufnahme von Eisen beim Umschmelzen etc.

Auch wasserfreies Kieselzinkerz kommt vor als sogenannter Williamit oder Hebetin mit 69 bis 71 Proc. Zinkoxyd.

Zinkblende. Im reinen Zustande, wo sie eine mineralogische Seltenheit ist, Einfach-Schwefelzink, mit einem Zinkgehalt von 67,03 Proc. Das specifische Gewicht einer Probe reiner Blende von New-Jersey in den Vereinigten Staaten war 4,063⁵). So, wie sie gewöhnlich bei der laufenden Förderung vorkommt, enthält die Blende andere Metalle, zunächst Cadmium, dann Eisen, auch Blei, Antimon und fast ohne Ausnahme Silber. Das Eisen beträgt von 1 Proc. bis zu mehr als 18 Proc.; Kupfer, wenn solches vorhanden nur Bruchtheile von Procenten Cadmium oft unter 1 zuweilen bis

¹⁾ Rammelsberg, Handb. d. Mineralchem. 1860, S. 1019. — 2) Bischof, Lehrb. d. Chem. u. Phys. Geologie Bd. II, S. 1883. — 8) Watson, Chem. Essay 1786, T. IV, p. 8. — 4) Mineral Statistics of the Geol. Survey of Great Brit. 1860, p. 48. — 5) Philosoph. Magaz. 1851, [4.] Bd. I, S. 28.

3 Proc.; Antimon fand Kuhlemann ') in schwarzer Blende von Clausthal zu 0,63 Proc., Silber bis zu 0,9 Proc.; Blende von Przibram enthielt bis 13 Loth, im Mittel 1 bis 3 Loth im Centner.

Die Blende findet sich im Gegensatze zu Galmei selten auf Lagern, in der Regel in Gängen, und meist mit anderen Schwefelmetallen (Kiesen). Dieses an vielen Orten Europas vorkommende Erz bildet gegenwärtig ein hochwichtiges Material der Zinkgewinnung, zu welcher es viel später als der Galmei zugezogen wurde.

Im Jahre 1859 wurden in Grossbritannien gegen 13000 Tonnen gefördert; auch Schweden ist reich daran, und die Gesellschaft der Vieille-Montagne hat Blendegruben in Angriff genommen. Ein weniger wichtiges Material, welches eine untergeordnete Rolle bei der Zinkgewinnung spielt, ist:

Das Rothzinkerz, ein von Mangan- und Eisenoxyd rothgefärbtes

Zinkoxyd, kommt in Sussex im Staate New-Jersey, 50 Meilen von NewYork in ungeheuren Lagerstätten vor, von denen im Jahre 1851 eine
Probe von 160 Ctr. in einem einzigen Stück in London ausgestellt war.
Das Vorkommen ist ein regelmässiges Lager von 9 Fuss Mächtigkeit auf
Gneis und unter Kalk. Im Liegenden befindet sich ein 12 Fuss mächtiges
Lager einer Masse aus kleinen, in Rothzinkerz eingekneteten Krystalle von
Franklinit, einem aus Zinkoxyd, Eisenoxyd und Manganoxyd bestehendem
Mineral. Mit Rothzinkerz werden die Zinkweiss-Hütten in der Nähe der
Lagerstätte zu Newark betrieben, auch hat man auf das Vorkommen dieses Erzes in New-Jersey neuerdings eigene Zinkwerke begründet.

Der Mangangehalt des Rothzinkerzes schwankt nach den vorhandenen Analysen von Spuren bis zu 12 Procent. Es enthält Spuren von Arsenik und verwandelt sich an der Luft oberflächlich zu kohlensaurem Zink.

# Vom Probiren der Zinkerze.

Die Erze, welche beim Probiren in Betracht kommen, sind der Galmei und die Blende, beide im rohen und gerösteten Zustande, das Rothzinkerz und das Kieselzinkerz.

#### 1. Auf trockenem Wege.

Die einzige früher gekannte und geübte Probe bestand darin, dass man das Erz mit Kohle oder sonst reducirenden Zusätzen der Glühhitze unterwarf, und den dabei stattfindenden Verlust als Zink in Rechnung brachte. Bei ganz reinen Erzen ist dieser Weg nicht so ungenau, wenn sie sonst kein flüchtiges Metall enthalten. Zur Ausführung der Probe, wozu

¹⁾ Zeitschr. f gesammte Naturw. Bd. VIII, S. 499.

man noch hier und da Anlass findet, bedient man sich am besten eines mit Kohle gefütterten Tiegels, worin man das abgeröstete Erz 1/2 Stunde lang glüht. Nachdem man den Rückstand aus dem Kohlentiegel genommen, glüht man ihn ein zweites Mal, um die anhängende Kohle zu zerstören, indem man jedesmal den Gewichtsverlust bestimmt, und von diesem Gewichtsverlust den Aschengehalt der zugesetzten Reductionskohle abrechnet. Der so corrigirte Gewichtsverlust repräsentirt den Gehalt des Erzes an Zinkoxyd. Es sei z. B. 50 Grm. Galmei in Arbeit genommen worden:

Gewicht der Probe nach der Röstung	33,50
Der geröstete Galmei nach dem Glühen mit Kohle im	
Kohlentiegel, nach Abzug der Kohlenasche	10,30
Gewichtsverlust, entsprechend an Zinkoxyd	23,20
Davon ab an Sauerstoff	4,64
Bleiben für metallisches Zink	18,56
oder 37 12 Proc	

Wenn viel Eisen vorhanden ist und die Temperatur sehr hoch geht, so kann möglicher Weise das Resultat durch Reduction von Eisen unrichtig werden. Ein Gehalt an Blei (-glanz) verwandelt sich bei der Röstung in Bleioxyd und schwefelsaures Blei, welche beim Reductionsglühen wiederum in Schwefelblei und metallisches Blei übergehen, oder bei gleichzeitigem Vorhandensein von Eisen in metallisches Blei und Schwefeleisen. Enthält der Galmei kohlensaures Blei, so wird dies natürlich in Oxyd verwandelt, und ebenfalls reducirt. Bei der zum Reduciren des Zinks erforderlichen Zeit und Temperatur findet bereits eine beträchtliche Verflüchtigung von Blei statt. Unter allen diesen Umständen ist daher die Probe auf trockenem Wege durchaus unverlässig. Reine Zinkblende oder nur eisenhaltige Zinkblende kann durch Erhitzen des zerriebenen, und mit etwas Kohle gemischten Materials geprüft werden. Die reine Blende hinterlässt gar keinen, die eisenhaltige einen aus Schwefeleisen bestehenden Rückstand.

# 2. Auf nassem Wege.

# Mit Schwefelnatrium.

Die directeste mit dem geringsten Zeitaufwand verbundene und für die hüttenmännische Praxis empfehlenswertheste Methode ist die von Schaffner, mit Schwefelnatrium, welche gegenwärtig auch am häufigsten angewendet wird, und eine Genauigkeit bis zu einigen Tausendtel des Zinkgehalts giebt. Wenn man nämlich zu einer eisenhaltigen, etwas ammoniakalischen Auflösung von Zink eine Lösung von Schwefelnatrium hinzusetzt, so werden Zink und Eisen nicht gleichzeitig, sondern zuerst das Zink als ein weisser Niederschlag, und erst nach seiner vollständigen Ausfällung auch das Eisen als schwarzes Schwefeleisen gefällt.

Aus der Quantität Schwefelnatriumlösung von bekannter Stärke, welche bis zum Eintritt der schwarzen Färbung des in der Flüssigkeit schwebenden Eisenoxyds verbraucht wird, lässt sich sofort der Zinkgehalt berechnen.

Herstellung der Lösung. Man bedarf zur Ausführung dieser Maass-Analysen einer Lösung von Eisenchlorid und von Schwefelnatrium. Die ersten verschafft man sich am besten durch Auflösung von 35 Grm. Klavierdraht in Königswasser und Verdünnung zu einer Pinte Flüssigkeit. Zur Normallösung verwendet man krystallisirtes Einfach-Schwefelnatrium (NaS, 9HO), wovon man 1400 Grm. in 4 Pinten Wasser auflöst. Die Auflösung soll farblos sein, entweder an sich klar, oder, wenn sich etwas schwarzer Bodensatz zeigt, was hier und da vorkommt, filtrirt und in Flaschen aus bleifreiem Glas aufbewahrt werden. Diese Auflösung hat die schlimme Eigenschaft, sich allmälig zu zersetzen, und muss ihr Gebalt alle 3 bis 4 Tage frisch ermittelt werden; so entsprach in einem gegebenen Falle eine frische Lösung 10,03 Grm. Zink, nach 15 Tagen nur noch 9,31 Grm. Zink. Statt des krystallisirten Einfach-Schwefelnatriums kann man auch eine Auflösung von 2000 Grm. Aetznatron in einer Pinte Wasser nehmen, in zwei gleiche Theile theilen, den einen mit Schwefelwasserstoff übersättigen, und zu der anderen unveränderten Hälfte wieder hinzufügen. Bei der Bestimmung des Gehaltes der Normallösung verfährt man am besten, wie folgt: Man nimmt kleine Stückchen von reinem Zink, etwa 5 bis 10 Grm. schwer, und löst diese in mit einigen Tropfen Salpetersäure versetzter Salzsäure auf, nachdem man sie vorher genau abgewogen. Diese Auflösung wird verdünnt, mit etwa 50 Grm. der verdünnten Eisenlösung, dann mit Ammoniak in Ueberfluss vermischt, und die Zinklösung aus dem getheilten Maassglase langsam tropfenweise zugefügt, bis das Eisenoxyd anfängt sich zu schwärzen. Es ist rathsam, zwei oder drei solcher Gehaltsbestimmungen nebeneinander zu machen, und das Mittel daraus zu nehmen.

Ausführung der Proben. Man erhitzt 10 bis 50 Grm. Erz in Schwefel- oder Salzsäure unter Zusatz von etwas Salpetersäure, wobei man einen zu starken Ueberschuss von Säure vermeidet. Nach vollendeter Aufschliessung verdünnt man die Auflösung mit etwas Wasser, fügt Ammoniak und kohlensaures Ammoniak in Ueberschuss zu, digerirt 20 bis 30 Minuten in mässiger Wärme, filtrirt und wäscht den Rückstand auf dem Filter mit warmem, amoniakhaltigem Wasser nach. Zu dem klaren Filtrat, welches etwa ³/₄ Pinten betragen soll, fügt man 50 Grm. Eisenchleridlösung, die man vorher mit Ammoniak übersättigte. Nach dem Abkühlen der nunmehr fertigen Lösung lässt man die Normallösung aus der Messröhre langsam und vorsichtig zu, bis die anfänglich weisse Farbe des Niederschlags anfängt ins Graue zu gehen. Der Verbrauch an Normallösung giebt alsdann, proportional der vorausgegangenen Gehaltsbestimmung der Schwefelnatriumlösung, den Zinkgehalt an.

Es ist bei dieser Probe von einiger Wichtigkeit, dass das Eisenoxyd in fein zertheiltem, flockigem Zustande in der Flüssigkeit schwimmt, und daher besser, die Eisenchloridlösung vor ihrem Zusatz zur Zinklösung mit Ammoniak zu sättigen, weil die Eisenlösung, direct zugesetzt, mehr ein Coagulum statt eines in Flocken zertheilten Niederschlags bildet. Manche ziehen es vor, das Eisen nicht in Gestalt von Flocken, sondern gelöst in der Zinkflüssigkeit zu haben, indem sie etwas weinsaures Alkali hinzufügen. An Genauigkeit gewinnt die Probe dadurch nicht.

Während des Eintröpfelns der Schwefelnstriumlösung ist es nothwendig, die Zinklösung ununterbrochen umzurühren, weil sonst durch örtliche Uebersättigung leicht Eisenoxyd geschwärzt werden kann, ohne dass der ganze Zinkgehalt der Lösung vollständig ausgefällt ist. Am besten lässt sich der Uebergang der rothbraunen Farbe des Eisenoxyds in die schwarze des Schwefeleisens bei durchfallendem Lichte beobachten. Wenn das Eisenoxyd anfängt einen grauen Ton anzunehmen, so lässt man die Normallösung nur noch in einzelnen langsam aufeinanderfolgenden Tropfen zusliessen, bis die volle Reaction eingetreten.

Ueberhaupt lässt die sonst treffliche Probe mit Schwefelnatrium, wie sie Schaffner angegeben, in Bezug auf die Beurtheilung des Abschlusses der Reaction Manches zu wünschen übrig, indem sich die Schwärzung der in dem Niederschlag von Schwefelzink schwimmenden Eisenflocken zu sehr der sicheren Beobachtung entzieht. Barres wil 1) schlug daher vor, statt des Zusatzes von gefälltem Eisenoxyd einen mit Eisenchlorid getränkten Scherben von Porzellanbiscuit auf den Boden des Becherglases in die Zinkflüssigkeit zu legen. Ein solcher Scherben sollte nach Mohr vorher mit Ammoniak behandelt werden. Streng²) empfiehlt statt dessen einen zuerst in Eisenchloridlösung, dann in Ammoniak getränkten Papierstreifen, der mit einem Stückchen durchgesteckten Platindraht beschwert, wie der Biscuitscherben beim Rühren oder Umschwenken stets am Boden des Gefässes liegen bleibt und so leicht im Auge zu behalten ist. Der Papierstreifen zeigt beim kleinsten Ueberschuss von Schwefelnatrium einen missfarbigen grünlichen Ton. Lässt man die Flüssigkeit alsdann auch nur eine Minute stehn, so wird dieser Ton schwarz oder dunkelgrün, wenn wirklich ein bleibender Ueberschuss an Schwefelnatrium vorhanden war. Groll³) bedient sich zur Erkennung des Abschlusses der Reaction des Nickelchlorürs. Man nimmt mit einem Glasstab einen Tropfen der Zinklösung aus dem Glas, breitet ihn auf einer Porzellanplatte aus und lässt in die Mitte desselben einen Tropfen Nickelchlorür fallen. So lange in der Lösung des aufgeschlossenen Erzes noch irgend ungefälltes Zink vorhanden, bleibt der Rand des Nickelchlorürtropfens blau oder grün, wird aber sofort grauschwarz, sobald ein Ueberschuss an Schwefelnstrium vorhanden. Streng räth, zuerst die zur Fäl-

Dingl. polyt. Journ. Bd. 147, S. 112. — ²) Berg- u. hüttenm. Zeitung 1859.
 Nr. 16. — ³) Fresenius, Zeitschrift für analyt. Chemie 1862, S. 21.

lung des Zinks erforderliche Menge Schwefelnatriumlösung durch einen Vorversuch zu ermitteln und nach dem Ergebniss einen zweiten Versuch zur definitiven Feststellung derselben zu machen. Mohr!) benutzt zur Erkennung der vollständigen Fällung des Zinks mit Schwefelnatrium das Nitroprussidnatrium, bekanntlich ein empfindliches Reagens auf Schwefelalkalien, mit welchen es eine pfirsichblüth- bis purpurrothe Färbung erzeugt. Man soll einen mit verdünnter Nitroprussid-Natriumlösung getränkten, oberflächlich abgetrockneten Streifen Filtrirpapier auf einer Porzellanplatte ausbreiten, mit einem Stücke reinen Filtrirpapier bedecken und auf dieses mit einem vorher in die Zinklösung getauchten Glasstab drücken. Durch den Druck befeuchtet sich das untere Papier mit der durch das obere gehörig ausgebreiteten Zinklösung und zeigt im Fall des Ueberschusses an Schwefelnatrium die rothe Färbung. Zur Bestimmung der Stärke der Schwefelnatriumlösung schlägt Mohr das schwefelsaure Zink-Kalium als ein gutkrystallisirendes Salz von bestimmter Zusammensetzung (SO, ZnO, SO, KO, 6HO) vor.

Ein kleiner Fehler kann bei der Schaffner'schen Probe dadurch veranlasst werden, dass bei der Digestion mit Ammoniak das Zink nicht absolut vollständig aufgelöst wird; dieser Fehler ist ohne Einfluss, und wird dadurch compensirt, dass man die letzten Tropfen Schwefelnatriumlösung — welche ja nicht zur Fällung von Schwefelzink, sondern zur Bildung von Schwefeleisen gedient haben — nicht in Abrechnung bringt.

Einfluss der fremden Metalle. Eisen, die gewöhnlichste Beimengung der Zinkerze ist an sich selbstredend ohne Nachtheil, kann jedoch leicht durch seine Menge unbequem werden, weil es gerathen ist, in der mit Schwefelnatrium zu fällenden Auflösung stets einen annähernd gleichen Eisengehalt vor sich zu haben. Wenn daher Eisen in erheblicher Menge vorhanden ist, so ist es besser, dasselbe aus der ammoniakalischen Lösung abzufiltriren. Da ferner das Eisenoxyd gern Zinkoxyd mit niederreisst, so ist es rathsam, es nach dem Abfiltriren ein zweites Mal mit Ammoniak und kohlensaurem Ammoniak zu digeriren. Mangan, zuweilen im Galmei, regelmässig im rothen Zinkerz enthalten, wird durch das kohlensaure Ammoniak vollständig abgeschieden, wenn man der ammoniakalischen Lösung einige Tropfen Brom zusetzt.

Kupfer kommt zuweilen in den Erzen als kohlensaures Kupfer oder als Schwefelkupfer vor. Wenn es sich um kleine Mengen handelt, so genügt es, der noch heissen ammoniakalischen Lösung einige Tropfen Schwefelnatriumlösung bis zum Verschwinden der blauen Farbe zuzusetzen, worauf man rasch filtrirt, und verfährt wie gewöhnlich. Ist der Kupfergehalt beträchtlicher, so schliesst man das Erz mit Schwefelsäure auf, fällt das Kupfer mit metallischem Eisen aus, erhitzt die vom Kupfer geschiedene Lösung mit etwas Salpetersäure, um alles Eisen in Oxyd zu

¹⁾ Dingl, polyt, Journ. Bd. 148, S. 115.

verwandeln, und verfährt dann wie bei eisenhaltigem Erz. — Blei. Im Galmei als kohlensaures Blei, in der Blende als Bleiglanz zuweilen vorhanden. Das Blei ist ohne Einflüsse auf die Genauigkeit des Versuchs, weil es entweder als schwefelsaures Blei beim Aufschliessen, oder als kohlensaures Blei beim Digeriren mit kohlensaurem Ammoniak zurückbleibt, und folglich in der zu prüfenden Lösung nicht mehr vorhanden ist. — Silber dürfte nur sehr ausnahmsweise in einer zu beachtenden Menge in dem Erz vorkommen. Sollte dies der Fall sein, so wird es bei der Aufschliessung mit Salzsäure als Chlorsilber gefällt, muss aber natürlich vor der Hinzufügung des Ammoniaks filtrirt werden. — Cad mium verhält sich bei der Probe ganz dem Zink gleich, so dass der Zinkgehalt um den Gehalt an Cadmium vergrössert erscheint, ein Zuwachs, der jedoch fast immer vernachlässigt werden kann, um so mehr, als ja auch in der Praxis das Cadmium dem gewonnenen Zink beigemengt bleibt.

# Probe mit doppelt-chromsaurem Kali.

Eine Auflösung von Eisenchlorid wird von frisch gefälltem Schwefelzink unter Ausscheidung von Schwefel zu Eisenchlorür nach folgender Formel reducirt:

$$Fe_2 Cl_3 + Zn8 = Zn Cl + 8 + 2 Fe Cl.$$

Die Menge des gebildeten Eisenchlorürs wird mittelst einer Normallösung von doppelt-chromsaurem (oder übermangansaurem) Kali, wie bei der Eisenprobe auf nassem Wege bestimmt.

Vorbereitung der Lösung. Zur Herstellung der Lösung von doppelt-chromsaurem Kali löst man 525 Grm. krystallisirtes Salz in 4 Pinten Wasser; 200 Raumtheile dieser Lösung entsprechen etwa 17,2 Grm. Eisen, und mithin etwa 10 Grm. Zink. Mit der Lösung des chromsauren Salzes braucht man eine Lösung von Cyaneisenkalium, aus 2 Grm. krystallisirtem Salz in 8 Unzen Wasser.

Um den Gehalt der Lösung des chromsauren Kalis festzustellen, löst man mit einem Kolben ein vorher bestimmtes Gewicht (5 bis 10 Grm.) Eisen in heisser, verdünnter Salzsäure auf, verdünnt mit ½ Pinte Wasser, und fügt so lange doppelt-chromsaures Kali zu, bis ein Tropfen der Eisenlösung mit einem Glasstab auf einer Porzellanplatte herausgenommen, von der Cyaneisenkaliumlösung nicht mehr blau gefärbt wird.

Ausführung der Proben. Man verwandelt die abgewogene Menge des zu prüfenden Erzes nach Anweisung der bei der Probe mit Schwefelnatrium gegebenen Vorschrift in eine ammoniakalische Lösung, und schlägt aus derselben in der Wärme das Zink mit einem gelinden Ueberschuss von Schwefelnatrium nieder, sammelt den Niederschlag auf

510 Zink,

dem Filter, und wäscht ihn mit warmem, ammoniakalischem Wasser aus. Den ausgewaschenen Niederschlag digerirt man bei mässiger Wärme in einem bedeckten Becherglas mit einem Ueberschuss einer schwach sauren Lösung von Eisenchlorid, fügt darauf etwas Schwefelsäure zu, und lässt das Glas in der Wärme stehen, bis sich der ausgeschiedene Schwefel zusammenballt. Man filtrirt alsdann die darüberstehende Lösung, wäscht das Filter gut aus und bestimmt dann ihren Gehalt an Eisenchlorür auf folgende Weise mittelst chromsaurem Kali:

Nachdem man das Filtrat erforderlichen Falls auf etwa ³/₄ Pinten verdünnt und etwas Salzsäure zugefügt hat, lässt man allmälig die Normallösung von doppelt-chromsaurem Kali zufliessen, so lange, bis ein mit dem Glasstab genommener Tropfen mit rothem Cyaneisenkalium auf der Porzellanplatte sich nicht mehr blau färbt. Aus der bis zum Aufhören dieser Reaction aus der Messröhre verbrauchten Normallösung berechnet sich nun der Eisen-, und aus dem Eisen- der Zinkgehalt. Sind z. B. bei einer Probe von 20 Grm. Zinkerz 180 Maasstheile Normallösung erforderlich gewesen, so hat man, da 100 Abtheilungen 2,905 Zink entsprechen,

100: 2,905 = 180: x = 5,23 = 26,15 Proc.

Die Resultate dieser Probe sind befriedigend, aber sie ist, wie man sieht, weit umständlicher, als die Massanalyse mit Schwefelnatrium.

Mohr¹) schlägt zur Bestimmung des Zinks ein jodometrisches Verfahren vor, welches sich darauf gründet, dass aus einer verdünnten, mit Salzsäure und Jodkalium versetzten Lösung von Ferridcyankalium eine neutrale Zinklösung allen Ferridcyanwasserstoff als Ferridcyanzink unter Ausscheidung von Jod fällt, welches dann mit Hülfe von unterschweßigsaurem Natron und Stärkelösung massanalytisch bestimmt werden kann und als Maass des Zinkgehalts dient.

#### Probe mit Ammoniak und kohlensaurem Ammoniak.

Gerade so, wie man den Zinkgehalt aus dem Erze indirect durch Verstüchtigung des Zinkoxyds in der Glühhitze mit Kohle aus der Disserenz bestimmt, ebenso kann dieses auch nach Emil Schmidt mittelst der in der Ueberschrift genannten Agentien geschehen. Das meiste was dort gesagt ist, insbesondere wegen der Reinheit der Erze, gilt auch hier. Man nimmt 30 bis 50 Grm. gepulvertes Erz, bestimmt das Gewicht desselben, röstet es gut ab, und digerirt es in einem Becherglas etwa 20 Minuten lang mit Amoniak und kohlensaurem Ammoniak, woram man filtrirt, den Rückstand sorgfältig auswäscht, trocknet, glüht und wägt. Der Gewichtsunterschied zwischen diesem Rückstand und dem

¹⁾ Dingl, polyt. Journ. Bd. 148, S. 118.

rerösteten Ers entspricht dem Gehalt an Zinkoxyd. Ein grösserer Gehalt in Eisenoxyd ist bei dieser Methode dadurch von Nachtheil, dass dieses bryd sehr geneigt ist, bei der Auflösung in Ammoniak Zinkoxyd zurückzuhalten. In diesem Falle ist es vorzuziehen, das Erz vor dem Zusatze on Ammoniak mit Salzsäure aufzuschliessen, das dabei gefällte Eisenoxyd nit dem in der Säure unlöslichen Rückstand zu vereinigen und das Gericht beider von dem Gewicht des angewandten Erzes abzuziehen. Der Interschied ist der Gehalt des Erzes an Zinkoxyd. Bei kieselzinkerzaltigem Galmei wird das Zinkoxyd natürlich ohne Unterschied aufgelöst, bes an Kieselerde gebunden war oder nicht. Bei der directen Behandung mit Ammoniak ohne vorhergegangenes Aufschliessen wird das Kieselinkerz bei nicht zu lange fortgesetzter Digestion nur wenig angegriffen, o dass man auf diesem Wege annähernd ermitteln kann, wieviel Zinkxyd an Kieselerde gebunden ist.

Mohr!) erhielt nach der Schmidt'schen Probe aus einem Galmei on 51,67 Proc. Zink, nach einer halbstündigen Digestion nur 27,2 bis 30 Proc., ja nach einer den ganzen Tag dauernden Digestion nur 18,3 Proc. Zink. Sie scheint daher unzuverlässig zu sein und staht jelenfalls den massanalytischen, besonders der Schaffner'scheit Probe veit nach.

# 3. Vergleichung der verschiedenen Probir-Methoden.

Die nachstehende Vergleichsing seigt, dass die Methoden Resultate iefern, die sehr gut unter sich und auch ziemlich gut mit denen der ewöhnlichen Analyse übereinstimmen.

¹⁾ Dingl. polyt. Journ. 1848, S. I17.

		Zinkgeha	alt, pro Ctr	nach der
Nr.	Art und Beschaffenheit der Erze	gewöhn- lichen Analyse	Massana- lyse mit Schwefel- natrium	Probe durch Aus- ziehen mit NH ₃ und CO ₂ N ₃ H ₃
		1	II	Ш
1	Zinkblende von Laxey, Insel Man, fast	-	-	
	rein	-	66,54	66,3
2	Blende mit Schwefeleisen und Schwe-			
	felmangan	49,38	49,78	49,5
3	Dieselbe Blende	-	49,30	50,4
4	Blende mit kohlensauren Erden, Kalk	Marie Control		
	etc	54,93	55,25	-
5	Blende mit Spatheisenstein, kohlen-	1-115.16	( 39,33	
	saurem Kalk etc	39,44	39,56	7
6	Gerösteter Galmei mit Kieselzinkerz .	ALE I	53,61	-
	Gerosteter Gaimer mit Kleseizinkerz.	HOUSE	53,71	
7	Gerösteter Galmei, kupferhaltig	(A) 10 10	53,38	53,1
	derosecter Gamer, Rupternating	1500	53,61	00,1
8	Derselbe	Land Street	53,21	100
0			53,35	

Die Proben I. Nr. 4 und 5 sind von C. Tookey, II. Nr. 3 und II. Nr. 8 von einem Ungenannten, die übrigen von R. Smith.

# Dazu ist Folgendes zu bemerken:

Bei Nr. 2 ist die Zahl der ersten Columne so erhalten, dass man nach der Trennung von Eisen und Mangan das Zink zuerst als Schwefelzink fällte, wieder in Säure löste, aus dieser Lösung wieder als kohlersaures Zinkoxyd fällte, und nach dem Glühen als Zinkoxyd wog.

Bei Nr. 3 wurde das Erz bei der Bestimmung der dritten Columne zuvor mit Schwefelsäure aufgeschlossen.

Bei Nr. 4 ist das Zink in der ersten Columne als Oxyd gewogen.

Bei Nr. 5 erhielt man die Zahl der ersten Columne dadurch, dass man die ammoniakalische Lösung zur Trockne eindampfte, mit kohlensaurem Natron fällte und als Oxyd wog.

Bei Nr. 7 schied man zum Behufe der Massanalyse das Kupfer aus dem Erz, und zwar aus der heissen, ammoniakalischen Lösung mit Schwefelnatrium und darauf folgender Bestimmung des Zinks mit der Normallösung, wie gewöhnlich.

# Gewinnung des Zinks aus seinen Erzen.

# Allgemeines.

In ihren allgemeinsten Umrissen betrachtet, umfasst die Gewinnung Zinks stets zwei Stufen. Die erste Stufe der Zinkarbeit, die stung, besteht darin, dass man den Zinkgehalt der Erze in Oxyd wandelt, so weit es nicht etwa von Naturals solches vorhanden. In der iten Stufe der Destillation wird das Oxyd des vorbereiteten und zernerten Erzes durch Erhitzen mit kohlenstoffhaltigen Materialien zu allischem Zink reducirt und dieses gesammelt. — In der Regel ist zu verhüttende Zinkerz entweder Galmei oder Blende, da das Kieselterz nur als Begleiter des ersteren in Frage kommt und das Rothzinkerst ganz neuerdings in Amerika aufgefunden und zur Zinkgewinnung ezogen worden.

Beim Galmei bezweckt die Vorbereitung zunächst eine Abscheidung mit dem Zinkoxyd verbundenen Kohlensäure und des Wassers, welche beim chemischen Verhalten der Zinkverbindungen vorgetragenen ndsätzen gemäss, bei der Temperatur der Zinköfen das metallische k wieder oxydiren würden. Wie man sieht, ist diese Röstung des meis, welche nur sehr mässige Glühhitze voranssetzt, ganz dem Brendes Kalks analog und wird auch häufig in denselben Schachtöfen genommen, wie das Kalkbrennen in continuirlichem Betrieb, sei ndem man abwechselnde Schichten von Galmei und Brennstoff (am en magere Steinkohlen und Kokes) aufgiebt und das gargebrannte Erz unten zieht (so am Altenberg); - sei es mittelst seitlich angehter Feuerungen, so dass nur die Flamme durch das Erz streicht im südlichen Spanien). Es versteht sich von selbst, dass e Art zu brennen lediglich bei Galmei in groben Stücken wie Kalkanwendbar ist, welche den nöthigen Durchgang für den Zug lassen. Brennen in Schachtöfen ist durch die grosse Production und Ausung des Brennstoffs die vortheilhafteste. Wo man aber mit zerpertem Erz zu thun hat, ist man genöthigt, die Röstung in gewöhnn Flammöfen vorzunehmen, wo das Erz auf einer wagrechten Sohle ebreitet liegt, über welche die Flamme wegstreicht. Die Flammöfen entweder mit einer eigenen besonderen Feuerung versehen, oder so den Destilliröfen verbunden, dass sie mit den abgehenden Flammen elben ohne eigenes Feuer betrieben werden. Man hat Flammöfen mit einzigen Sohle, aber auch mit zwei übereinanderliegenden Sohlen, ass das Erz auf der oberen angefangen, auf der unteren gargemacht und stets zwei Beschickungen zugleich im Ofen liegen.

Der Galmei verliert beträchtlich an Gewicht, wenigstens ¹/₄ bis ¹/₂, is die Hälfte. Ein wichtiger Nebenzweck dabei ist die Auflockerung Erzes, welche die darauffolgende Reduction mächtig fördert.

Weit schwieriger als das Brennen des Galmei ist die Röstung der Zinkblende, wobei das Schwefelzink unter dem Einfluss der Hitze und des Sauerstoffs der Luft in Zinkoxyd unter Entwickelung von schwefliger Säure umgewandelt wird. Die Schwierigkeit liegt theils in der dichten Beschaffenheit der Blende, welche sie dem Sauerstoff schwerer zugänglich macht, theils darin, dass sich anfangs schwefelsaures Zink bildet, welches nur bei strenger Hitze zersetzt wird, theils auch in den Beimengungen, welche mit der Blende brechen. Diese Schwierigkeiten machen das Rösten der Blende kostspielig und eine vollständige Abscheidung des Schwefels ganz unmöglich. Auf den Werken der Altenberger Gesellschaft zu Borbeck und Oberhausen z. B. braucht man zum Rösten des Galmei 13 bis 15 Kilog. Kohle, der Blende 128 Kilog. Kohle, auf 100 Kilog. daraus gewonnenen Zink. Selbst bei der gelungensten Röstung bleiben noch 1 bis 2 Proc. Schwefel zurück, welche besonders darum 50 nachtheilig sind, weil sie bei der Destillation mit dem Eisen des Erzes Schwefeleisen bilden, welches die Destillirgefässe stark angreift. Im Allgemeinen bildet sich um so mehr schwefelsaures Zink, bei je niedrigerer Temperatur man röstet, eine gute Röstung ist also durch grossen Aufwand an Brennstoff bedingt. Die Gegenwart von anderen Schwefelmetallen, Schwefeleisen, Schwefelblei etc. vermehrt die Neigung zur Bildung von schwefelsaurem Zink; eben so hält eine Beimengung von Thon und besonders von Kalk Schwefelsäure zurück. Fördernd ist dagegen die Eigenschaft mancher Blenden, einmal entzündet fortzubrennen, oder wie bei anderen, im Feuer zu verknistern.

Aus den genannten Gründen sind zum Rösten der Blende Schachtöfen nicht geeignet, man röstet sie allgemein, möglichst gleichmässig zerkleinert in Flammöfen, wobei sie etwa ½ ihres Gewichts verliert. In einigen wenigen Fällen bedient man sich geschlossener Muffelöfen, um die schweflige Säure zu Nebenzwecken zu verwerthen, so zur Gewinnung von schwefelsaurem Kupfer in Stadtbergen, von Schwefelsäure in Stollberg und Przibram, selbst unter Anwendung von Gebläseluft in Linz Die Muffeln geben zu einer vollkommenen Röstung nicht die gehörige Hitze, es müssen daher die Erze, wie sie aus der Muffel kommen, immer noch in einem Flammofen nachgeröstet werden.

In Bezug auf die Reduction des Zinks aus dem gerösteten Erz, sowohl was Einrichtung der Oefen als Ausführung betrifft, sind folgende Umstände massgebend. Die Reduction des Zinks findet erst bei der Weissglühhitze statt, also bei einer Temperatur, die über seinem Siedepunkt
liegt. Das Zink tritt daher bei der Reduction stets als Dampf auf. Die
Reduction des Zinks kann daher nur in geschlossenen Gefässen geschehenwelche es möglich machen, den entwickelten Zinkdampf zu sammeln, zu
tropfbarem Zink zu verdichten und abzuleiten. Das Zink wird daher
immer auf dem Wege der Destillation gewonnen und zwar so, dass in einem
gemeinschaftlichem Ofen stets eine grössere Anzahl verhältnissmässig
kleinerer Destillationsgefässe aufgestellt werden, weil bei grösseren Ge-

fässen die Hitze nicht gehörig bis in die Mitte durchdringen würde. Die Abkühlung in den Vorlagen muss von der Art sein, dass zwar alles Zink, aber möglichst nur zu tropfbarem (nicht festem) Zink verdichtet wird, damit das Metall stetig und ohne Verstopfungen zu verursachen abfliesst. Durch die Nothwendigkeit geschlossener Gefässe, welche hier füglich nur von feuerfestem Thon sein können, ist die Zinkgewinnung mit einem erheblichen Aufwand von Thon und von Brennstoff (fast überall Steinkohle, selten Holz oder Torf) verbunden. Die Wahl des Orts und der Destillationsmethode hängt daher zumeist von diesen beiden Factoren ab.

Als Reductionsmaterial wendet man Steinkohle an, am besten ein Gemenge von backender mit magerer Kohle oder mit Kokes. Die backende Kohle hat den Vortheil, dass sie im Beginn der Erhitzung das Erz mit empyreumatischen Stoffen einprägnirt, die die Reduction begünstigt, aber sie gefährdet auch durch ihre Eigenschaft zu backen die Lockerheit des Ganzen, daher der Zusatz von magerer Kohle im Ueberschuss und gröberem Korn, etwa Haselnuss gross. Bei Kieselzinkerz, obwohl es schon an sich durch die Kohle reducirt wird, setzt man am besten 15 bis 25 Proc. Kalk zu.

Durch die Einwirkung der kohlehaltigen Zuschläge auf das Zinkoxyd entwickelt sich Kohlenoxyd, auch Kohlensäure; ferner kommen die Gase der Ofenfeuerung, welche ausserdem noch Wasserdämpfe und unverbrannte Luft enthalten, durch die porösen Wände der Destillationsgefässe einigermaassen mit der Beschickung in Berührung. Durch die Kohlensäure und den Wasserdampf kann der Zinkdampf leicht, ehe er bis zu einem gewissen Grad abgekühlt ist, wieder oxydirt werden. Es ist daher geboten, die Zinkdämpfe so rasch wie möglich abzuleiten und zu verdichten. In den Vorlagen, in welche die atmosphärische Luft Zutritt hat, kann abermals Zink verbrennen, wenn es an der richtigen Abkühlung fehlt; die Vorlagen müssen daher so gelegt werden, dass sich ihre Temperatur reguliren lässt, und dürfen nicht zu weit sein, dass sie nicht zu viel Luft fassen. Eine Absperrung der Vorlage mit Wasser, um die Luft abzuhalten, ist unthunlich, weil sie einen Druck erzeugt, unter welchem zu viel Zinkdampf durch die Wände der Gefässe, Ritzen und Sprünge verloren ginge.

Die Rückbildung von Zinkoxyd kann aus den genannten Gründen nie vermieden werden, eben so wenig als die Bildung von festem, staubförmigem Zink, letzteres besonders im Anfang der Destillation. Beide zusammen setzen sich als sogenannter "Zinkrauch" an. An den Fugen der Vorlagen zunächst den Gefässen und an Rissen der Gefässe bemerkt man daher fast immer Flammen von brennendem Zink; man beobachtet sie, um den Gang und Schluss der Destillation so wie das etwaige Reissen der Retorte zu beurtheilen.

Die verschiedenen Methoden der Zinkgewinnung unterscheiden sich zumeist durch die Form der zur Destillation des Zinks gebrauchten feuerfesten Gefässe, durch welche wiederum die Form und Einrichtung der

Oefen bedingt ist. Bei der belgischen Methode sind es liegende Röhren und stehende Flammöfen, d. h. Flammöfen mit aufrechtem Luftzug; bei der nunmehr ausser Gebrauch gekommenen kärnthnischen Methode umgekehrt stehende Röhren in liegenden Flammöfen; bei der englischen Methode sind es Tiegel oder Häfen, bei der schlesischen viereckige schmale Kasten oder Muffeln, welche bei beiden letzteren Methoden in Oefen erhitzt werden, die ganz den Glasöfen mit Pipen (Tonnen) und Bänken analog sind. In der That sind beide Methoden aus der Auwendung der Glasöfen auf die Destillation der Zinkgewinnung hervorgegangen (der erste Versuch mit der schlesischen Methode ist 1798 von Ruberg auf den Wessola Glashütten ausgeführt worden). Sie weichen noch darin von einander ab, dass bei der englischen die Ableitung und Verdichtung des Zinks durch den Boden des Tiegels nach unten (per descensum, wie man das früher nannte), bei den schlesischen von oben durch eine Oeffnung in der Stirnwand der Muffel erfolgt. Eben so wenig wie die Glasöfen haben die englischen und die älteren schlesischen Zinköfen einen Kamin; wie dort aus den Arbeitsöffnungen, so nimmt hier die Flamme aus eigenen im Deckengewölbe angebrachten Füchsen ihren Austritt aus dem Ofen. Da wo man magere Steinkohlen als Heizmaterial verwendet, wie in Oberschlesien, hat man die Oefen ohne Kamin beibehalten, weil solche Kohlen ohnehin eine kurze Flamme geben, die sich bei Anwendung von Kaminen noch mehr verkürzt. Wo man dagegen fette Kohlen mit langer Flamme verwenden kann, wie in England und Westphalen, hat man den schlesischen Oefen Kamine gegeben. Man erreicht damit den Vortheil, manche Nebennutzungen anbringen oder es überhaupt zu besseren Ausnutzungen verwenden zu können, indem man die Flammen zwischen den Muffeln abwärts in Canäle unter der Sohle leitet (sogenannte belgisch-schlesische Oefen) auch bald kleinere, bald grösere Muffeln oder am besten Muffeln in grösserer Zahl aufstellt, als gewöhnlich. Auch sind Versuche gemacht worden, mit Oefen, worin zwei Reihen Retorten über einander stehen.

Es ist zweckmässig, bei der Beschickung eine Art von Gattirung der Erze vorzunehmen, indem man, soweit sich Gelegenheit findet, kieselgalmeihaltige und kalkhaltige Erze mischt, so dass der Kieselerdegehalt der einen vom Kalkgehalt der anderen gebunden wird, welcher letztere sonst die Thongefässe sehr angreift.

Bei der englischen und bei der gewöhnlichen schlesischen Methode tropft das Zink aus den Vorlagen, so wie es sich verdichtet, ab und wird als feste Masse, Tropfzink, erhalten, die durch Umschmelzen gereinigt werden muss.

Bei der belgischen Methode und einigen Abänderungen der schlesischen Muffelvorlagen sammelt sich das verdichtete Zink in flüssigem Zustand in kropfartigen Erweiterungen, aus denen es von Zeit zu Zeit herausgekratzt und in untergehaltenen Becken gesammelt und ohne Umschmelzen in die Blockformen gegossen werden kann.

## Die schlesische Methode.

### 1. Nach englischem Betrieb.

Die nachstehende Beschreibung der englischen Behandlung der schlesischen Methode der Zinkgewinnung auf den Hütten von Dillwyn und Comp. in Llansamlet bei Swansea verdankt der Verfasser der Güte von W. Penrose.

Man verarbeitet auf den Hütten zu Llansamlet eine silberhaltige Blende, deren Silbergehalt durch einen eingeschobenen Process zu Gute gemacht wird.

Retorten und Vorstösse. Die Form, Grösse und Einrichtung der Retorten ist in den Figuren, 104, 105 und 106 wiedergegeben, und Fig. 104. Fig. 105.






Fig. 104 im Längenschnitt, Fig. 105 im Querdurchschnitt, Fig. 106 in der Ansicht der Mündung und des Destillationsrohres. Wie man sieht, nimmt die Muffelwand o nach hinten, d. h. nach dem geschlossenen Ende, welches dem Feuer am meisten ausgesetzt ist, an Stärke zu. An jeder Seite der Mündung der Muffeln ist inwendig ein Vorsprung vv. Diese Muffeln mit ihrem Zubehör werden aus denselben Materialien und unter gleichen Vorsichtsmaassregeln, wie die Häfen bei dem englischen Process hergestellt. Der Chamottzusatz wird durch ein Sieb mit 20 Maschen auf den "geschlagen; die daraus bereitete Masse mehrere Stunden durchgearbeitet und einige Tage liegen gelassen. Die Formen und die beim Formen erforderlichen Werkzeuge sind in Fig. 107 bis Fig. 113 (a. f. S.) abgebildet. Fig. 107 ist der seitliche Aufriss, Fig. 108 ein Grundriss der eigentlichen Retortenform. Sie ist der Länge wie der Quere nach in zwei Hälften getheilt, und besteht mithin aus 4 Theilen; diese werden mittelst

Zapfen und entsprechenden Löchern zusammengefügt, jene mittelst umgelegter mit Flantschen und Schrauben versehenen Reifen zusammengehalten. Der untere Theil der einen Längshälfte steht auf einem viereckigen Bretterboden, b Fig. 107, auf; der sie nach unten schliesst und zum Formen der



Rückwand dient. Fig. 110 bis 113 sind die beim Formen gebrauchten verschiedenen Werkzeuge von Holz. Man verfährt nun beim Formen der Muffel, wie folgt: Man stellt zunächst die Bodenhälfte der Muffel aufrecht vor sich auf den Bretterboden wie in Fig. 107 b, feuchtet die innere Fläche an, stäubt sie mit Chamotte aus, um das Anhängen zu verhindern. legt einen Klumpen Thonmasse ein, und breitet sie mit dem Stössel, Fig. 110 6. zu dem Boden aus; alsdann baut man die Wand mit länglich runden, gerollten Stücken Thonmasse ringsum allmälig und zwar Anfangs im Rauhen auf. Erst wenn man so den Rand der ersten Formhälfte erreicht hat, arbeitet man die innere Fläche sauber nach und ebnet sie. Alsdann setzt man die zweite (obere) Hälfte der Form auf und baut die Seitenwand weiter, wie vorher. Man formt nun mit dem kleinen Model, Fig. 110 B, ein Stück Thonmasse, welches dann entzwei geschnitten die beiden Vorsprünge der Muffel bildet, und setzt auch diese an. . Nach Verlauf von drei Tagen hat die Muffel soweit angezogen, dass man die vier Formtheile entfernen und die noch feuchte Muffel auf dem Bretterboden zum Austrocknen bei Seite setzen kann, welches 10 bis 12 Wochen erfordert. Das Gewicht der


trockenen Muffel beträgt 13/4 Ctr. Die Muffeln können eben so wenig 519 wie Glashäfen, wenn eine Auswechslung während der Destillation nöthig ist, kalt eingesetzt werden. Sie müssen vielmehr zuvor angewärmt, d. h. glühend gemacht werden. Dies geschieht in einem Temperofen, dessen Einrichtung aus Fig. 114 bis 117 deutlich wird. Die Feuerung ist über-



wölbt und steht durch zwölf Oeffnungen über diesem Gewölbe .... Glühraum in Verbindung, worin die anzuwärmenden Retorten aufgestellt sind. Dieser Glühraum ist mittelst einer eisernen mit feuerfesten Steinen ausgemauerten Thür verschliessbar, die sich an Gegengewichten über Rollen bewegt. - Die Dauer der Retorten im Destillirofen ist sehr von dem Hitzgrade abhängig, den sie auszuhalten haben; man kann für die heissesten Ofentheilen 7 Wochen und für die weniger heissen 10 und 12 Wochen rechnen.

Vorlagen und Vorstösse. In die vordere Wand jeder einzelnen Retorte mündet und zwar von oben ein knieförmig gebogenes Rohr ein, in Form und Einrichtung der Fig. 104 bis 106. An dem Scheitel der

Biegung p dieses Rohrs ist eine für gewöhnlich mit einer flachen, aufgekitteten Thonplatte q verschlossene Oeffnung angebracht. Man verfertigt diese Vorstösse aus einer Mischung von zwei Masstheilen gemahlenen Brocken von feuerfestem Stein und ein Masstheil frischem Pfeifenthon in Gypsformen von der Einrichtung Fig. 118 u. 119. Man legt den Thonzu-Fig. 118.



erst mit dem Schwamm in jede Formhälfte besonders ein, worauf mandie Formhälften zusammenfügt (was durch die Warzen und correspondirenden Vertiefungen der Formflantschen eben so leicht, wie genau geschehen kann) und arbeitet die Fugen mit dem Schwamm nach. Die Thonplatte zum Verschliessen der Oeffnungen in den Vorlagen wird mittelst des Hammers in den Eisenrahmen K, Fig. 118, geschlagen. An das untere Ende der thönernen Vorlage wird ein gusseisernes Rohr s und an dieses wiederum ein eisenblechernes Rohrstück t, Fig. 104, angestossen.

Der Muffelofen. Der Ofen, worin aus den beschrift auf der Höhe nach in zwei das Zink destillirt wird, Fig. 120 bis 125 is getheilt, auf welcher die Muffeln Abtheilungen durch die Sohle ed sind in zwei Reihen an zwei gegenüberstebei der Destillet erns, aufgestellt; zwischen beiden Reihen hat die Sohle gestreckten Einschnitt, in dessen Vertiefung sich die sehr lang gestreckte Feuerung befindet. Sie stösst mit dem einen Ende an die dritte Seite des Ofens, von welcher aus geschürt wird; an der vierten gegenüberstehenden Seite endlich ist der Kamin. Der Destillationsraum, worin die Muffeln sich befinden, ist oben mit einem flachen Gewölbe c, Fig. 120, überspannt An den beiden gegenüberstehenden mit Retorten besetzten Seiten des Ofens bildet die Ofenwand je sechs überwölbte Nischen, deren Gewölbe i,i bis ins Deckengewölbe zurückreichen und auf den Zwischenmauern der Pfeiler h,h aufruhen. Jeder dieser Nischen, in welcher je zwei Retorten kommen, entsprechen die unter der Hüttensohle befindlichen Abtheilungen a,a mit breiteren Pfeilern oder Zwischenwänden, auf welchen die Eisenplatte 11 aufgelagert ist; diese hat jedoch weniger Breite, als die Nischen Tiefe (Fig. 121), so dass nach hinten ein Zwischenraum freibleibt, durch welchen









Fig. 121.




die Vorstösse der Muffel nach unten hindurchgehen. Die von dem Rost der Feuerung nn aufsteigende Flamme theilt sich nach beiden Seiten,




wo die Muffeln sich befinden; um jedoch eine möglichst gleiche Vertheilung über alle 24 Retorten zu erzielen, geht die Flamme nicht direct, sondern indirect, durch eine Anzahl Füchse ece und gg in den Kamin, welche mit





ihm durch die auf dem Ofengewölbe aufliegenden Canäle fff in Verbindung stehen. Durch bewegliche auf den Füchsen ee liegende Platten hat man es in seiner Gewalt, der Flamme den Durchgang nach der einen oder nach der anderen Seite, nach hinten oder vorn je nach Bedürfniss zu erleichtern oder zu erschweren und so eine nach allen Seiten gleichmässige Wirkung zu erhalten. Nach dem Einsetzen der Retorten werden die Nischen unter den Bögen i vermauert und die Mauer sorgfältig und dicht mit Thon bestrichen, weil jeder durch die Ritzen gehende kalte Luftstrom der dahinter stehenden Muffel zu gefährlich werden würde. Während der Destillation verwahrt man die Nischen in der Flucht der Pfeiler durch eine Art Vorsatzthüre von Eisenblech, m Fig. 125, um die Temperatur der Vorlagen soweit zusammenzuhalten, dass sie sich nicht durch verdichteten Zink verstopfen. Das mit einem Schieber n verschliessbare Schauloch dieser Vorsatzthüren dient zur Beurtheilung des Feuers und zur Besichtigung der Muffeln.

Werkzeuge. Bei der Arbeit sind verschiedene grössere und kleinere Werkzeuge nothwendig von der aus der Abbildung Fig. 126 er-



sichtlichen Form. A Haken und Stab zum Reinigen der Vorstösse. B kleine Wischer. C Scharre oder Kratzeisen von drei verschiedenen Grössen, 6 F, 5 1/5 F. und 10 F.; D schmiedeeiserne Zange. E eisenblecherner Trog

um Beschicken der Retorten in Ansicht (a) und Durchschnitt (b), der von iner Muffel zur andern getragen wird. F eine Schaufel, womit man das beschickungsmaterial aus diesem Trog in die Muffeln einträgt. G Gabel um Abheben und Aufsetzen der Vorstellplatten vor die Oeffnung der Luffel, durch welche die Beschickung eingetragen wird. H gelochte Lisenplatte mit Griff zum Abschäumen beim Umschmelzen des Zinks. K eisenblecherner Kasten zur Aufnahme der vom Zink abgeschäumten Inreinigkeiten. L Zange. M Schöpflöffel zum Ausgiessen des umgechmolzenen Zinks in die Zainformen N von Gusseisen, ½ Zoll stark in len Wänden und ¾ Zoll tief. (Die daraus gegossenen Zaine wiegen 10 Pfd.) O eine Art Wischer oder Pfropf zum Schliessen der Vorstösse; Q ähnliches, aber längeres Werkzeug, um etwaige Sprünge in den Auffeln mit Thon zuzustreichen. P zugespitzte Eisenstange zum Reinigen ler Muffel.

Das Zinkerz ist eine eisen-, blei-, silber- und etwas kadmiumhaltige Blende, die man unter hochkantig laufenden Mühlsteinen mahlt und zum Behuf der Röstung durch ein um seine Achse drehbares Cylindersieb 225 Maschen auf den Quadratzoll) gehen lässt.

Die Sohle des Röstofens ist der Länge nach in zwei Abtheilunzen getheilt, von denen die hintere an den Kamin stossende 5 Zoll söher liegt als die vordere, an das Feuerrohr anstossende; jene ist 15, liese 12 Fuss lang, bei einer Breite von 9 Fuss und einer Höhe der Feuerbrücke von 2 Fass 4 Zoll. Der Scheitel des Deckengewölbes ist Fuss über der oberen Sohle. Der Ofen empfängt ausser dem gewöhnichen Zug durch den Rost, auch noch einen secundären Luftstrom zum Behuf einer kräftigeren Oxydation durch in der Feuerbrücke angebrachte, mit der äussern Luft in Verbindung stehende Oeffnungen. Ueber leder Sohlenabtheilung befindet sich eine Oeffnung im Deckengewölbe von etwa 6 Zoll im Quadrat mit daraufgesetztem Rumpf zum Einbringen der Beschickung, welche ungefähr 1/2 Tonne Erz hält. Diese Löcher sind für gewöhnlich mittelst eines Schiebers geschlossen, der nur während des Eintragens geöffnet wird. Die jedesmalige Beschickung beträgt 1 Tonne, man breitet sie gleichmässig zuerst über die obere Abtheilung der Sohle und röstet sie bei der dunklen Rothglühhitze (welche grossentheils schon durch die, durch die Oxydation der Blende entwickelte, Wärme erhalten wird), indem man alle 10 Minuten sorgfältig umrührt. Nach 11 Stunden schafft man diese Beschickung auf die zweite tiefer gelegene Abtheilung, wo sie weitere 11 Stunden aber bei der hellen Rothglühhitze geröstet wird. Wenn die Entwickelung von schwefliger Säure aufhört, so ist die Röstung beendigt, und man krückt die gargeröstete Blende durch eine zu dem Zwecke angebrachte Oeffnung in der Sohle in ein unter dem Ofen befindliches Gewölbe hinab zum Erkalten. So oft eine halbgeröstete Beschickung von der oberen Sohle auf die untere geschafft ist, ersetzt man die Beschickung der ersteren durch eine frische, so dass stets zwei Beschickungen gleichzeitig im Ofen übereinander liegen, eine im ersten und eine

im letzten Stadium der Röstung. Um den Gewichtsverlust der Blende beim Rösten festzustellen, hat man das Gewicht der Beschickung vor und nach der Operation im Röstofen einen ganzen Monat lang bestimmt, und mit dem entsprechenden Gehalt an Zink verglichen. Es ergab sich im Durchschnitt von 32 Tagen ein Gewichtsverlust der Blende beim Rösten von 19,5 Proc. Da nun die rohe Blende 37 Proc. Zink enthielt, so sollte dieser Gehalt (vollkommene Umwandlung des ZnS in ZnO und Unveränderlichkeit der Gangart im Feuer vorausgesetzt) bei der gerösteten Blende 46,1 Proc. betragen er betrug in Wirklichkeit nur 43,4 Proc.; es findet mithin danach bei dem Röstprocess ein Abgang von 2,7 Proc. Zink statt. Dieser Verlust erklärt sich daraus, dass durch die Ofengase stets Erzstaub und Zinkrauch fortgeführt wird, welcher letztere aus den Verbindungen der Schwefelsaur, des Schwefels und des Sauerstoffs mit Zink, Blei und Eisen etc. besteht. Das Gewicht dieses Gestübbes, welches man in besonderen Kammern sammelt, durch welche jene Gase auf ihrem Wege nach dem Kamin streichen, deckt übrigens nur 1/2 Proc. von jenem Abgang, so dass schliesslich immer noch 2 Proc. definitiv zu Verlust gehen.

Die bis dahin beschriebene ziemlich umständliche Behandlung und Zerkleinerung des Erzes beim Rösten würde durch die blosse Zinkgewinnung sicherlich nicht lohnen, und ist in der That ihrer wahren Bedeutung nach nur eine gleichzeitige Vorarbeit für die Entsilberung der Blende, welche zwischen der Röstung und Destillation erfolgt. — Bei diesem schlesischen Process werden zuweilen Röstöfen mit zwei als zwei Stockwerke übereinanderliegenden Sohlen angewendet, die man mit dem abgängigen Feuer aus dem Destillirofen heizt.

Die Destillation. Nach der Entsilberung der gerösteten Blende und Trocknung des gerösteten Rückstandes schreitet man zur Beschickung der Muffeln. Die Beschickung für 24 Muffeln besteht aus 1568 Pfund Entsilberungsrückstand, 150 Pfund Gekrätz vom vorhergehenden Schmetzen, dann 5 Ctr. backende Steinkohlen und 2 Ctr. Kokeabgänge (Cinders aus dem Aschenfall der Oefen, alles gut gemengt. Würde diese Beschickung gleichmässig in alle Muffeln vertheilt, so erhielte jede (Kohle abgerechnet) 71 Pfund Mischung. Man pflegt jedoch im Gegentheil aus nahe liegenden Gründen die Muffel an den heissesten Stellen des Ofens stärker, die übrigen in den kälteren Theilen schwächer, und im Allgemeinen jede Muffel so zu beschicken, dass sie in 24 Stunden abgetrieben sein kann. Es ist am besten, die Vertheilung dem Ermessen der Arbeiter zu überlassen, welche den Gang des Ofens und seine Veränderungen am besten kennen.

Die Arbeit beginnt um 6 Uhr früh Morgens mit dem Entleeren der abgetriebenen Muffeln, und zwar in der Art, dass man zunächst die Vorsatzplatte unter dem Vorstoss löst und durch die freie Oeffnung den Inhalt der Retorte mit Hülfe einer Kratze in einen untergesetzten Schubkarren entfernt, worauf man den Vorstoss durch die Oeffnung an der Kniebeuge derselben von etwa anhängendem Zink reinigt, welches man in

den Ofen hinabstösst. Ist die Muffel auf diese Weise gehörig und sorgfältig von den Rückständen der vorigen Destillation gereinigt, so trägt
man sofort aus dem bereit stehenden Trog, Fig. 126 a Seite 524, und
der Schaufel F frische Beschickung ein, und schliesst die Oeffnung durch
Einsetzen der Vorstellplatte mit frischem Thon. Es sind für diese Arbeit
des Entleerens jederzeit zwei Mann erforderlich, welche regelmässig von
Nische zu Nische vorschreitend, ein Muffelpaar nach dem andern vornehmen,
wozu sie 3 bis 4 Stunden brauchen.


Jedesmal vor dem Umleeren der Retorte lässt man durch langsames Schüren den Ofen auf einen gewissen Grad abkühlen, sobald aber die frische Beschickung eingetragen und die Retorten geschlossen sind, verstärkt man das Feuer aufs Neue, so dass der Ofen gegen 4 Uhr Nachmittags wieder auf die Weissglühhitze kommt. Etwa 1 Stunde vor diesem Zeitpunkt beginnt etwas Zink überzugehen, und 1 Stunde nach demselben kommt die Destillation in lebhaften Gang, welchen sie die Nacht durch beibehält, bis etwa 4 Uhr Morgens, worauf sie sich allmälig verlangsamt, und um 6 Uhr, also 24 Stunden nach der Beschickung, zu Ende geht. Das zuerst Uebergehende ist Kohlenoxyd mit etwas Feuchtigkeit und Zink, halb im metallischen und halb im oxydirten Zustande (Zinkstaub), welche letztere beiden mehr und mehr an Menge zunehmen, bis mit steigender Temperatur der Vorlage allmälig tropfbares Zink erscheint und die Destillation in eigentlichen Gang kommt. Sobald die Retorten gehörig beschickt und die Zugänge geschlossen sind, ist ein Mann zur Bedienung des Ofens vollständig hinreichend. Er hat sein Augenmerk zunächst auf die Erhaltung einer hohen und gleichmässigen Hitze zu richten, dann aber auch die Vorlagen aufmerksam zu überwachen: denn werden sie zu heiss, so fängt das Zink an sich zu entzünden, und müssen die Vorstellthüren weggenommen werden, bis sie wieder hinreichend abgekühlt sind; haben sie durch irgend einen Zufall zuviel Wärme verloren, so erstarrt das Zink darin und bedroht sie mit Verstopfungen, und man muss mit dem glühend gemachten Eisen, Fig. 126, Luft schaffen. Der Fall zu starker Abkühlung der Vorlagen tritt jedoch selten und nur dann ein, wenn (durch Verstopfung der nach dem Kamin gehenden Füchse etc.) der Ofen überhaupt zu kalt geht.

Wenn die Muffeln Risse bekommen, so dass Zink daraus entweicht, was man durch die Thür der Feuerung am besten sehen kann, so steigt ein Mann auf das Deckengewölbe des Ofens und führt einen in aufgeweichten Thon eingetauchten Wischer Q. Fig. 126, durch die Oeffnungen e, Fig. 123, ein, um den Riss zu verstreichen. Dieser Zwischenfall ereignet sich in der Regel mehrmals in derselben Nacht und ist eine Hauptquelle des Verlustes an Zink, indem er zuweilen bis zu 15 Proc. steigen kann.

Eine weitere Sache von Wichtigkeit ist, wie oben angedeutet, das Offenhalten der verschiedenen nach dem Kamin führenden Füchse, denn, sobald sie sich verlegen, so nimmt der Zug und mit dem Zug die Hitze

der betreffenden Stelle in dem Ofen ab, es bleibt in Folge unvollständiger Destillation Zink in dem Erz der Muffel zurück.

Umschmelzen des Zinks. Zu dem Zeitpunkt, wo alle Retorten frisch beschickt und geschlossen sind, und ehe die Destillation der frischen Beschickung in Gang kommt, hat man Zeit, das rohe Zink der vorigen Destillation zu sammeln und in einem eisernen Kessel a, Fig. 127 u. 128



umzuschmelzen, welcher etwa 8 Ctr. fasst. Nach ½ bis ¾ Stunden ist das Metall vollständig im Fluss und hat sich die Unreinigkeit, welche hauptsächlich aus Zinkoxyd mit etwas metallischem Zink besteht, an der Oberfläche ausgeschieden; es wird mit dem Abschäumer H, Fig. 126. abgenommen und als Gekrätz der nächsten Beschickung der Muffeln zugefügt. Das abgeschäumte Metall ist von den gewöhnlichen Unreinigkeiten soweit befreit, enthält aber noch 2 bis 3 Proc. Blei, welche beseitigt werden müssen, wenn das Zink anders verkäuflich sein soll. Es kann dies bis zum gewissen Grade auf folgende Weise geschehen. Lässt man das Zink nämlich bis ganz nahe zu seinem Schmelzpunkt abkühlen und so eine Zeit lang ruhig stehen, so scheidet sich das Blei aus und setzt sich an dem Boden des Kessels ab, so dass es fast ganz in die letzten Zinkblöcke kommt. Diese letzten bleihaltigen Blöcke werden daher ausgehalten und zum Behufe einer gleichen Behandlung nochmals für sich umgeschmolzen.

Ausbeute und Verbrauch. Die Krätze und Abgänge, welche bei jeder vorhergehenden Destillation abfallen und bei der nächsten wieder zu gute gemacht werden, können als ein bloss durchlaufender Posten bei der Berechnung der Ausbeute füglich ausser Ansatz gelassen werden. Man hat daher lediglich mit der eigentlichen Beschickung an gerösteter Blende zu thun. Nach dem einmonatlichen Durchschnitt wurden täglich 1568 Pfund davon destillirt und lieferten eine Ausbeute von 566 Pfund k, entsprechend 36,1 Proc. Da nun der probemässige Gehalt jener

Blende 43,4 Proc. beträgt, so sind mithin 7,3 Proc. Zink der gerösteten Blende, oder 16,8 Proc. ihres Zinkgehaltes zu Verlust gegangen. Zu diesem Verlust kommen noch die oben für die Röstung berechneten 1½ Proc., so dass sein Gesammtbetrag sich nahezu auf 9 Proc. beziehungsweise auf mehr als 18 Proc. beläuft. Der grösste Theil dieses Verlustes kommt auf Rechnung desjenigen Zinks, welches in Folge der ungleichen Vertheilung der Hitze in den Rückständen der Muffeln zurückbleibt; denn man weiss, dass bei dem Entleeren der Retorten der zuerst herausgenommene Theil des Rückstandes bei den Vorlagen, also an den kältesten Theilen der Muffel, einen sehr erheblichen Gehalt an Zink besitzt, der allerdings nach dem entgegengesetzten Ende der Muffel zu mehr und mehr bis zur völligen Erschöpfung der Blende abnimmt.

Der Verbrauch an Brennstoff in 24 Stunden wird auf 5 Ctr. engl. Mischungs- oder Reductionskohlen und 52½ Ctr. Feuerungskohle angeschlagen; davon sind 28 Ctr. backende und der Rest anthracitartige Kohlen. Es berechnet sich daher im Ganzen ein Verbrauch von 11½ Ctr. auf 1 Ctr. Zink. Wie die Erfahrung lehrt, ist die zur Destillation erforderliche Temperatur, oder, was dasselbe ist, der dazu erforderliche Aufwand an Brennstoff, absolut genommen um so niedriger, je reichhaltiger die Erze. Andererseits beträgt der Arbeitslohn per Centner Zink natürlich um so weniger, je grösser die Production.

Auf der in Rede stehenden Hütte betragen die Löhne 2 sh. 8 d. (271/2 Sgr.) p. Ctr. und würden natürlicher Weise, wenn die Production 10 statt 5 Ctr. wäre, nur die Hälfte ausmachen. Aus allen genannten Ursachen zusammengenommen, nehmen daher die Herstellungskosten in starkem Schritt mit der Reichhaltigkeit des Materials an Zink ab.

Die Campagne des Zinkofens ist in der Regel 13 Monate, nach dieser Zeit lässt man das Feuer ausgehen, um die Ausbesserung vorzunehmen, wobei man den Ofen stets durchaus mit neuen Muffeln besetzt. Die frischen Muffeln werden für das erste Mal nur mit einer sehr schwachen Beschickung versehen, deren Zinkgehalt fast ganz von den Wänden absorbirt wird. Erst am 7ten Tage empfangen sie die volle Beschickung und geben die volle Ausbeute. — Alle 4 Jahre bedarf der Ofen eine gründliche Reparatur und muss vom Rost aus niedergerissen und neu aufgebaut werden.

# 2. Schlesische Methode in Deutschland und Verbesserungen derselben.

Die Ausübung der schlesischen Methode in Deutschland weicht in manchen Stücken von der Art ab, wie man sie in England betreibt.

Was die Muffeln betrifft, so zieht man es in Schlesien vor, sie aus freier Hand zu fertigen, weil man die aus Formen gemachten Muffeln weni-Percy, Metallurgie. L. 34

ger haltbar, insbesondere da zum Reissen geneigt gefunden haben will, wo die einzelnen Thonwülste aufeinander gesetzt sind. Dieser Fehler, wo er vorkommt, liegt natürlich nicht in der Anwendung von Formen an sich, sondern nur in der schlechten Ausführung der Arbeit, denn es ist nicht abzusehen, warum nicht eine vollkommene Bindung stattfinden soll, wenn man nach der Regel verfährt, und die zu verbindenden Flächen der Thonstärke anfrischt und aufrauht. Beim Formen aus der Hand beginnt der Arbeiter damit, dass er einen massiven Körper etwas stärker als den Boden herstellt und aushöhlt, so dass ein Anfang zu den Wänden der Muffel entsteht. Auf diese Anfange der Wand baut er nun die Länge der Muffel weiter, indem er zu dem Ende aus wohlgeschlagener Thonmasse Platten von der erforderlichen Dicke formt, daraus Stücke von entsprechender Grösse schneidet und beim Aufsetzen für eine richtige haltbare Verbindung der Fugen sorgt. In der Weise kann man jedoch nur bis zu einer gewissen Grenze fortfahren, weil sonst der noch weiche untere Theil unter der Last des oberen Theils nachgeben würde, um daher dem erstern mehr Tragkraft zu geben, lässt man ihn einige Tage abtrocknen, aber so, dass man die Ränder während dessen mit feuchten Tüchern bedeckt, um sie bindend zu erhalten. Zuletzt ebnet und bessert man die Muffel nach durch Schlagen mit einem hölzernen Hammer von Innen, indem man aussen ein starkes Brett anlegt, ehe sie zum vollständigen Austrocknen hingestellt wird. Eine Muffel braucht 15 Tage, ehe sie zum Gebrauche fertig wird. - In Schlesien arbeitet man bald mit grösseren bald mit kleineren Muffeln, in der Regel giebt man ihnen bei einer lichten Weite von 6 Zoll eine Höhe, die sich nach dem Stehen des Thons im Feuer richtet, von 18 bis 20 Zoll im Mittel und eine Länge von etwa 5 Fuss. Die Muffeln, die an den Enden der Reihe zu stehen kommen, sind jedoch immer länger als die in der Mitte. In Stolberg bei Aachen sind die Vorlagen von der Form Fig. 129, etwa 2 Fuss lang, gebräuchlich, welche ebenso, wie die oben be-



Fig. 129.

schriebenen knieförmigen in die Stirnwand der Muffel mit dem einen Ende eingesetzt werden. An das entgegengesetzte Ende befestigt man ein Gefäss von Eisenblech, ungefähr von der Form, wie sie bei der belgischen Methode gebraucht werden.

Auch die eisernen Kessel zum Umschmelzen des Tropfzinks, welche so stark angegriffen werden, dass sie schon nach 3 bis 4 Wochen unter entsprechender Verunreinigung des Zinks durchfressen sind, hat man vielfach durch Kessel aus feuerfestem Thon mit Vortheil ersetzt.

Die Campagne der schlesischen Oefen wechselt von etwa 20 Monaten bis auf 1, 11/2 selbst nahezu 2 Jahren. Auf den schlesischen Hütten beim Betrieb mit magerer Steinkohle st die übliche Zahl von Muffel für einen Ofen in der Regel nicht über 20 Stück. Auf den neuerbauten Silesia-Hütten hat man Oefen mit steizender Zahl von Muffeln bis zu 30 Stück versucht und folgende Ergebnisse erhalten:

Anzahl der	ffeln in tes Erz. an n		Ausbringen	Ausbringen	Ver <b>brauch</b>	
Muffeln in			an Zink.	an Zink	an Kohle auf	
einem Ofen.			Quintal.	in Proc.	I Quint. Zink.	
20 Stück	53,55	138,70	10,30	19,23	13,42	
24 "	60,70	152,00	10,85	17,49	14,00	
30 "	67,8 <b>3</b>	178,60	11,48	16,89	15,55	

Danach nimmt zwar die absolute Production an Zink über 20 Muffeln hinaus zu, aber die relative bei steigendem Brennstoffverbrauch ab. Eine Vermehrung der Muffeln über 20 ist daher bei dem Betrieb mit magerer Kohle, wie er in Schlesien statthat, nicht rathsam.

Anders bei dem Betriebe mit fetter Steinkohle von langer Flamme, wie aus folgender Zusammenstellung von Thum in Bezug auf den Betrieb ler schlesischen Oefen in Vieille Montagne im Durchschnitt von 1 Berriebstag hervorgeht.

Nro.	Besch	ickung.	Ausbring	Ausbringen an Zink					
Mro.	Galmei.	Galmei. Reductions-kohle.				in Procenten.	Verbrauch.		
1.	Kilogr. 686	Kilogr. 175	Kilogr. 272	36,65	Kilogr. 1903				
2.	580	150	227	39,20	1808				
3.	780	200	312	40,00	2047				
4.	920	230	349	<b>3</b> 8,00	2143				

Nro.				
	Muffeln.	Vorlagen.	Arbeitslohn.	Steinkohle
	Stück.	MtRck,	Francs.	Kilogr.
1.	0,35	2,3	-	6,99
<b>2</b> .	0,40	2,0	4,98	7,96
3.	0,37	2,3	3,62	6 <b>,56</b>
4.	0,41	2,4	3,26	6,14

5:32 Zink.

Nr. 1 ist der tägliche Verbrauch im Mittel aus dem Betriebe vom Juli 1857; Nr. 2 ebenso bei einem Ofen mit 24; Nr. 3 ebenso mit 32 kleineren, und Nr. 4 mit 32 grösseren Retorten.

Als durchschnittliche Gestehungskosten von 100 Kilogramm Zink berechnet sich:

Arbeitslohn	4,16	Fres.
Kohle (9,6 Francs die 1000 Kilogr.)	7,33	"
Muffeln	0,62	17
Sonstiges feuerfestes Material	0,50	n
Guss- und Schmiedeeisen	0,05	- 11

Zusammen: 12,66 Frcs.

Wie man sieht, ist sowohl der Brennstoffverbrauch als auch der Arbeitslohn zu Gunsten der grossen Oefen. Nach jener Zusammenstellung ergiebt sich bei den grossen Oefen der Vieille Montagne (im Gegensatze zu den Erfahrungen bei den gewöhnlichen schlesischen Oefen, vergl. S. 524) ein Vortheil der grösseren Oefen gegen die kleineren, sowohl hinsichtlich des Breunstoffvortheils als auch des Arbeitslohns. Der Grund davon liegt darin, dass die Oefen, auf welche sich die Thum'schen Daten beziehen, nach der im Eingang dieses Abschnittes erwähnten sogenannten belgischschlesischen Art construirt sind. Diese Construction ist zunächst auf den Hütten der Altenberger Gesellschaft in Belgien und Westphalen, nachher auf den Stollberger und anderen Hütten eingeführt worden. Bei diesen belgisch - schlesischen Oefen geht beiden Längsseiten entlang unter jeder Reihe von Muffeln ein überwölbter Canal, der mithin in den beiden massiven Mauerkörpern zwischen der Feuerung und den Aussenwänden des Ofens liegt. Dieser Canal steht nach oben durch zweierlei in Reihen geordnete Oeffnungen oder Füchse mit dem Muffelraum in Verbindung. Die Füchse der einen Reihe liegen je zwischen den zu einer Nische gehörigen Retortenpaaren, die der anderen Reihe je hinter jedem Nischenpfeiler der Nischen (vgl. Fig. 126, o); die Enden dieser überwölbten Canäle stehen mit dem Kamin in Verbindung. Während bei den älteren schlesischen Oefen die Erhitzung der Retorten mehr von oben also von einer Seite geschieht, wo man ihrer gerade am wenigsten bedarf, so werden sie bei der belgisch-schlesischen Art unter weit grösserer Wirksamkeit und Ausnutzung des Feuers mehr von unten geheizt. Bei diesen Oefen, aber auch bei vielen älteren schlesischen Oefen sind die Bänke, worauf die Retorten stehen, von der Feuerung ab nach aussen etwas geneigt. Man bezweckt bei dieser Einrichtung (ähnlich wie mit der geneigten Lage der Röhren im belgischen Ofen) eine grössere Schonung der Muffeln, indem man dadurch sich etwa bildende Schlacke nöthigt, sich von den heisseren inneren Theilen der Muffel nach dem kälteren äusseren Theile hinzuziehen. Man will aber auch damit andererseits einem sehr nachtheiligen Einfluss der ungleichen Wirkung des Feuers auf die Bank begegnen. Insofern nämlich die innere, der Feuerung zugekehrte Seite derselben dem unmittelbaren Anprall des Feuers also auch einer weit stärkeren Hitze ausgesetzt ist, als die äussere, so erleidet sie auch eine entsprechend stärkere Schwindung. Eine ursprünglich wagrecht angelegte Bank nimmt daher allmälig eine Neigung nach innen an, welche dem Angriff der Schlacken auf die mit der Rückwand bis dicht ans Feuer reichenden Muffeln ebenso förderlich, als beim Entleeren derselben hinderlich ist.

Das Entleeren der abgetriebenen Muffel geschieht durch Oeffnungen in der Vorderwand, von wo die ausgezogenen Rückstände in die nach Aussen zugänglichen Gewölbe unter den Ofen fallen.

Gestehungskosten. Man pflegt die Arbeiten stets nach Maassgabe des Ausbringens zu bezahlen. Ihr Verdienst berechnet sich unter dieser Voraussetzung für den Vorarbeiter durchschnittlich auf 2,57 Frcs., für seine Gehilfen auf 2,14 Frcs. täglich, während die Taglöhner beim Retortenmachen und Heizen 1,55 Frcs. erhalten. Zur Bedienung jedes Ofens gehört ein Vorarbeiter mit je zwei Gehilfen. Die Retortenmacher stehen auf Stückzahlung und erhalten, wenn sie zugleich die Masse mischen, 0,96 Frcs., wenn nicht, 0,64 Frcs.

Die Beschickung für jeden Ofen in 24 Stunden ist 7 bis 8 Quintal, und das Ausbringen 1,06 bis 1,16 Quintal, d. i. 15 bis 16 Procent. Das Ausbringen hängt theils von der Geschicklichkeit der Arbeiter, aber auch sehr von der Beschaffenheit des Ofens ab, und vermindert sich erfahrungsmässig gegen Ende der Ofencampagne. Das Quintal von dem verhütteten Galmei stellt sich im Durchschnitte der verschiedenen Sorten an der Grube auf 1,82 Frcs., wozu noch 0,35 Frcs. Fracht hinzukommen.

Im Jahre 1857 betrug der Verbrauch an Brennstoff das Doppelte vom Jahre 1838, nämlich 20 Quintal auf 1 Quintal ausgebrachtes Zink, ein Unterschied, welcher sich aus der inzwischen eingetretenen Verminderung des Gehalts der Erze erklärt, wie denn auch das Ausbringen entsprechend im Verhältniss von 5 auf 2 sank. — Der Preis der Kohle ist 7,50 bis 8,57 Frcs. die 1000 Kilogr.

Der Verbrauch an Muffeln berechnet sich auf 31/2 Stück für 1000 Kilogramm Zink; die Gestehungskosten einer Retorte auf 6,74 Frcs., die eines Doppelofen nach der jetzigen Construction durchschnittlich auf 3600 Frcs., auf den Lydognia-Hütten und überhaupt auf den älteren Werken jedoch billiger.

Auf diesen, vom preussischen Staate betriebenen Lydognia-Hütten wurden im Jahre 1857 8950 Quintal Zink in Blöcken erzeugt, wobei die Gestehungskosten sich stellten wie folgt:

						Zus	am	me	n:	490,867	Fres.
Generalunkosten				*					+	26,710	77
Brennstoff	*									127,960	27
Galmei										240,476	11
Verschiedene Ma kessel, Thon,							-			33,076	"
Arbeitslohn .										62,645	Fres.

Es berechnen sich mithin die Gestehungskosten von 1 Quintal Zink auf 54,84 Frcs. Dies ist jedoch keine völlig reine Zahl, insofern die preussische Regierung ¹/₂₀ von der ganzen schlesischen Galmei-Production erhebt, wovon der grössere Theil auf den Lydognia-Hütten verarbeitet wird. Auch ist der Preis der Kohle (von der Königsgrube) nach dem ziemlich hohen Marktpreis von 1857 verrechnet.

Julien ¹) giebt folgende Aufstellung über die Gestehungskosten der Hütten der schlesischen Gesellschaft, woraus hervorgeht:

	Zinkproduction, Quintal.							
Jahrgang.	Im Ganzen.	Täglich per Ofen.	Von 100 Thln. Galmei.					
1857	74,707 41,175	1,15 1,11	14,93 14,01					

Dazu den Verbrauch an Muffeln und Schmelzkesseln per Quintal Zink:

		1857	1858 (I. Semester)
Muffeln		0,35	0,37
Schmelzkessel		0,04	0,05

und die Gestehungskosten per Quintal Zink:

	1857.	1858. (I. Semester)
Arbeit	Francs. 6,17	Franca. 6,15
Brennstoff	11,18	12,10
Galmei, an der Grube	10,46	10,43
Fracht darauf	2,00	2,18
Feuerfestes Material	1,80	1,83
Guss- und Stabeisen	0,34	0.32
Unterhaltung	1,36	1,04
Generalunkosten	1,25	1,31
<del></del>	34,56	35.36

¹⁾ Sur la Métallurgie du Zinc dans la Haute-Silesie, Ann. des Mines 1859 [5]. XVI, p. 477 ff, woraus die meisten der obigen Angaben entnommen sind. — Vergland Kleemann, Zinkgewinnung in Oberschlesien 1860.

Auch hier erklärt sich die übrigens geringe Steigerung der Gestehungskosten von 0,80 Frcs. im Jahre 1858 in einer Verminderung des Gehalts der verhütteten Erze.

Der Unterschied der Gestehungskosten auf den Hütten der schlesischen Gesellschaft (34,56 bis 35,36 Frcs.) und den Lydognia-Hütten (54,84 Frcs.) ist grossentheils scheinbar, weil die ersteren eigene Gruben besitzen, und den Galmei zu den Selbstkosten, die Lydognia-Hütten dagegen zu dem Marktpreis verrechnen; ferner berechnen diese letzteren die Kohle zu 7,3 Frcs., die schlesischen Hütten zu 5,61 Frcs. die 1000 Kilogr.; endlich ist bei den Lydognia-Hütten der Galmei (obwohl reicher und 16,92 Proc. Zink gebend) mit 26,71 Frcs., bei der schlesischen Gesellschaft nur mit 12,46 Frcs. angesetzt. Rechnet man diese Differenzen ab, so bleiben für die Lydognia-Hütten für das Quintal Zink 37,31 Frcs., also 2,75 Frcs. mehr als auf den schlesischen Hütten, wovon 0,82 Frcs. Arbeitslohn, 0,19 Frcs. auf Unterhaltung und 1,74 Frcs. auf Generalunkosten kommen.


## Die belgische Methode.

Die belgische Methode ist zuerst in der Gegend von Lüttich im Beginn dieses Jahrhunderts aufgekommen, wo man auch schliesslich den in der Nähe in Menge vorkommenden Galmei verwendete. Die ursprüngliche Construction der dortigen Zinköfen ist bis auf wenige Abänderungen bis auf den heutigen Tag dieselbe geblieben. Im Jahre 1848 waren auf den ausgedehnten Zinkwerken von Vivian in Swansea englische, schlesische und belgische Oefen im Gebrauch, aber nur die ersteren in Gang. Die Abbildungen der nachstehenden Beschreibung Fig. 130 bis 134 (a. f.S.) sind den Werkzeichnungen einer der grössten belgischen Hütten entnommen; der Beschreibung selbst sind im Wesentlichen die Mittheilungen von Thum 1) zu Grunde gelegt. Das Eigenthümliche der belgischen Methode besteht darin, dass die Reduction und Destillation des Zinks nicht in Häfen oder Muffeln, sondern in etwas geneigt liegenden an einem Ende geschlossenen, am gegenüberstehenden offenen Ende mit Vorstoss und Vorlage versehenen Röhren vorgenommen wird.


Destillationsröhre und Zubehör. Die Röhren zum Destilliren e, e, o, Fig. 131, sind cylindrisch und aus demselben Material und in der nämlichen Weise hergestellt, wie die Muffeln bei der schlesischen Methode. Diejenigen, welche in die heisseren Stellen des Ofens zu liegen kommen, werden stärker im Scherben angefertigt, als die für die kälteren Theile bestimmten. Sie sind, wie die Vorlagen und Vorstösse, deren

¹⁾ Ueber den Zinkhüttenbetrieb der Altenberger Gesellschaft von Ingen. W. Thum; Berg- und Hütten-Zeitung 1859 bis 1860.

Form aus der Abbildung i, i und l, l, Fig. 131, ersichtlich ist, von kreisförmigem Querschnitt. Die Oefen sind stehende, im Verhältniss zu ihrer




Tiefe und Breite hohe Flammöfen mit aufrechtem Luftzug, in deren Glühraum die Retorten reihenweise übereinanderliegen, so zwar, dass je das vordere und hintere Ende aufruht, und die ganze Mitte für die Einwirkung der Flamme freibleibt. Die Auflagen für die Röhren in der Hinterwand des Ofens bilden die Leisten oder Gesimse dd, welche um einige Zoll aus dem Mauerleib vorspringen. Die Auflage in der Vorderwand bilden eiserne Platten aaa, an welche mittelst Falz Thonplatten c, c auf die doppelte Breite nach dem Innern des Ofens zu angestossen sind. Zwischen diese Platten, welche wie die Bretter eines Büchergestells übereinanderliegen, kommen hochkantige, feuerfeste Steine oder Platten bb in der Richtung der Durchschnittsebene der Fig. 131 zu stehen, wodurch eine Reihe von rechtwinkligen Fächern zur Aufnahme von je zwei Röhren gebildet werden. In jeder Röhrenreihe ist die hintere Auflage der Röhren etwas höher als die vordere; dadurch gewinnen die Röhren eine Neigung nach vorn; diese Neigung gewährt den Vortheil, dass die während der Destillation sich etwa bildenden Schlacken, welche die glühenden Röhren sehr angreifen, von den heisseren nach den kälteren Theilen abfliessen. Wie man aus der Abbildung ersieht, besteht die unterste Reihe aus besonderen dickwandigen Röhren, welche jedoch bei der Destillation leer bleiben, und lediglich dazu bestimmt sind, den ersten Anprall des Feuers zu brechen. Die Vorlagen i werden so dicht, wie möglich, in die ng der Röhren eingekittet und in ihrer Lage durch die Untersätze rstützt. Das Feuer geht von dem Roste b senkrecht durch den




raum, also zwischen den Röhren, hindurch, und sammelt sich unter swölbe ff, wo es durch die Oeffnungen gg in den zum Kamin füh-Fuchs abzieht. Die Vertiefung n, welche in den Grundmauern des ängs der Vorderwand hinzieht, dient beim Entleeren der abgetrie-Röhren zum Hineinwerfen der Rückstände. Die Fig. 132 giebt den des Ofens der Feuerung gegenüber, um die Verstrebung desselben

mit Eisenstangen zu zeigen, Fig. 134 einen horizontalen Durchschnitt über der Feuerung. Der abgebildete Ofen weicht in Dimensionen



und Verhältnissen sehr ab von dem zu Moresnet, wie ihn Thum beschrieben. Der erstere enthält 78 Röhren (die unterste Reihe abgerechnet) und hat bei einer Breite von 11 Fuss und 4 Fuss Tiefe eine Höhe von 9½ Fuss, von der Hüttensohle bis zum Gewölbscheitel gerechnet; während der von Thum beschriebene Ofen bei 8 Fuss Breite, 6½ Fuss Tiefe und 10½ Fuss Höhe, ohne die leeren Retorten 61 Stück fasst. Die

ten des abgebildeten Ofens sind  $3^{1}/_{2}$  Fuss lang, und haben 8 Zoll isseren Durchmesser; die Röhren des Ofens von Moresnet sind bei üben Durchmesser  $3^{1}/_{4}$  Fuss lang. Ausserdem sind in Moresnet die



bersten Abtheilungsplatten, worauf die Röhren ruhen, ganz von , und die Vorstösse nebst eisenblechernen Vorlagen von etwas abender Form.

Vie bemerkt, ist das zu Moresnet angewendete Erz Galmei, welchen nrunden Oefen, ähnlich den zum Kalkbrennen üblichen, röstet oder t. Sie besitzen bei der Gicht 2,20, an dem weitesten Theil — d. h. in Meter Tiefe — einen Durchmesser von 2,05 Meter und an der Basis eter. Die Höhe des Ofenschachtes ist 5,36 Meter bis zur Spitze der örmigen Sohle, welche sich auf 1,05 Meter über die Grundfläche er-Um den Fuss herum sind vier Oeffnungen zum Ziehen der gebrannten

Auch die Art der Beschickung ist ähnlich wie bei den ununteren arbeitenden Kalköfen, nämlich in abwechselnden Lagen von dem in e von etwa 0,15 Meter Dicke zerschlagenen Erz, und einer nicht backenteinkohle. Man brennt in 24 Stunden, während welcher Zeit 4- bis gezogen wird, 25,000 Kilogr. Erz bei einem Aufwande von 3 bis 4 Proc.

Die kleineren Erzabgänge und Abfälle, welche den Gang des bebenen Schachtofens verlegen würden, röstet man im Flammofen. Zu net röstet man in Oefen mit zwei übereinanderliegenden Sohlen und theilweise in grösseren Oefen mit besonderer Feuerung, theilweise in ren Oefen, die man über die Destilliröfen stellt und mit dem abden Feuer desselben betreibt. Diese Oefen mit doppelter Sohle en den S. 513 beschriebenen; die Sohle ist stumpf elliptisch, und nach der längeren Achse 5,0 Meter, nach der kleineren 2,2 Meter. chaufelt das Erz zuerst auf die Decke des Ofens, von da auf die e, und von dieser auf die unterste Sohle nach je 6 Stunden. Es sich in 24 Stunden 8024 Gramm Galmei durchsetzen.

Vach dem Rösten wird der Galmei zwischen Quetschwalzen zerkleizon 1,6 Meter Durchmesser, 0,35 Meter Länge und einem Gewicht

von 2300 Kilogramm. Man bereitet damit bei einem Aufwande von 3 Pferdekräften in 12 Stunden 15,000 bis 18,000 Kilogramm Galmei auf.

Zu Moresnet werden die Röhren von Hand geformt, 18 bis 20 Stück von einem Mann in zwölfstündigem Arbeitstag, und kommen auf 2 Frs. bis 2½ Frcs. zu stehen. Anders verfährt man auf den Hütten der Gesellschaft der Vieille montagne zu Angleur und St. Leonard in Belgien. Man stampft eine cylindrische, aus zwei mit Haken verbundenen Längshälften bestehende Form voll Thonmasse, und bohrt das Lumen mit einer eigens dazu aufgestellten Maschine aus dem so geformten massiven Cylinder aus; zwei dieser Maschinen liefern in 12 Stunden 260 Stück Röhren, welche gebrannt und für den Ofen fertig 16 Frcs. zu stehen kommen. Ferner liefert 1 Mann in derselben Zeit 100 bis 110 Thonvorstösse, von welchen sich das Stück auf 0,14 bis 0,16 Frcs. berechnet.

Der zerkleinerte Galmei, welcher etwa die Hälfte seines Gewichts Zink enthalten soll, wird mit Wasser befeuchtet und mit der Reductionskohle — welche am besten aus nicht backenden Kohlenabgängen mit etwa dem halben Gewicht Cinders oder Kokestaub bestehen und möglichst schwefelfrei sein müssen — gemischt. Man beginnt damit, die Röhren nach beendigter Destillation von dem Galmeirückstand und den etwa anhängenden Schlacken zu reinigen, indem man die Vorstösse wegnimmt, diese Abgänge mit einer Scharre herauskrazt und in die Grube n fallen lässt, von wo sie dann mit Schiebkarren fortgeschafft werden. Alsdann trägt man die Beschickung ein, schiebt den Vorstoss i vor, setzt den Untersatz k ein und verstreicht die Fugen mit Thon. Bei den oberen Retortenreihen stehen die Arbeiter zum Behuf dieser Verrichtungen auf einer tragbaren Bank mit Stufen. Sobald die ersten Zinkdämpfe erscheinen, fügt man auch die gusseisernen Vorlagen Im an, worauf die Destillation ihren Gang geht. Nach etwa 6 Stunden hat sich der Vorstoss soweit mit Zink gefüllt, dass man ihn ausleeren muss, was ein zweites Mal vor Beendigung der Destillation wiederholt wird. Gerissene Retorten müssen alsbald ausgewechselt werden, zu welchem Zwecke man einen Temperofen mit einem Vorrath von glühenden Röhren zur Hand hat.

Bei der Beschickung ist jedesmal Rücksicht auf den Zinkgehalt und die Reinheit des Galmeis sowie auf die Temperatur der Region des Ofens zu nehmen, in welche die Retorten zu liegen kommen, so zwar, dass man die reichhaltigsten Erze (insbesondere auch die gesammelten zinkoxydhaltigen Ansätze und Abgänge), welche einer weniger hohen Temperatur bedürfen, und die mit Erden und Eisenoxyd verunreinigten, welche geneigt sind, in strenger Hitze die Röhre anzugreifen, in diejenigen Retorten giebt, welche am wenigstens Hitze empfangen; ebenso erhalten diese eine schwächere Beschickung, nur etwa 6 bis 7 Kilogr., die der strengeren Hitze ausgesetzten Retorten eine stärkere von 12 bis 12½ Kilogr.

Ein Theil des Zinks tritt als weisses Oxyd auf, welches theilweise in die Luft geht, theilweise aber in die Vorlagen als Krusten sich ansetzt, aus denen es von Zeit zu Zeit losgelöst werden muss; man pflegt daher, um sich diese Arbeit zu erleichtern, die innere Fläche der Vorstösse mit Kalkmilch anzustreichen.

Zu Moresnet destillirt man in einem Ofen der beschriebenen Einrichtung-in 24 Stunden 1200 Kilogr. Erz (von durchschnittlich 50 Proc. Gehalt) woraus 450 bis 470 Kilogr. Zink erfolgen, einschliesslich des in dem Zinkranch enthaltenen, welches auf besondere Weise zu Gute gemacht wird. Die Ausbeute an Zink berechnet sich daher auf 38 bis 39 Proc.

Thun giebt folgende tabellarische Uebersicht über die Leistung der Oefen in Moresnet für 24 Stunden, nach den Ergebnissen des Betriebs aus den ersten 4 Monaten des Jahrs 1857:

Beschickung Produc		Product	ion an	Ausbeute	Verbrauch an Brennstoff und sonstigen Materialien						
Galmei	Reduc- tions- kohle	Zink	Zink- rauch	Zink: Proc.	Stein- kohle	Röhren	Vor- lagen	Eisen zu Rost- stäben			
Kilogr. 1035	Kilogr. 549	Kilogr. 371	Kilogr.	39,0	Kilogr. 1479	Stück 3,8	Stück 11,5	Kilogr.			

Wenn man die 549 Kilogr. Reductionsmaterial gänzlich als Kohle in Ansatz bringt, so berechnet sich ein Verbrauch von 5½ Kilogr. Kohle auf 1 Kilogr. Zink. Dabei ist jedoch die für das Brennen der Erze und der Röhren aufgegangene Kohle nicht mit gerechnet. Auf den grossen englischen Zinkwerken gab man den Brennstoffverbrauch bei den Oefen der belgischen Art und Einrichtung im Jahre 1859 auf das 6¼ fache des producirten Zinks (100 Tonnen englisch in der Woche) an, welche Angabe jedoch etwas zu hoch gegriffen scheint.

Man arbeitete zu gleicher Zeit nach der schlesischen Methode und nach der belgischen. Nach dieser kam die Tonne Zink auf 17 Pfd. St. (= 1131/3 Thlr.) und nach jener auf 18 Pfd. St. (= 120 Thlr.) zu stehen. Nach oben verarbeitet man zu Moresnet Erz von 50 Proc. Zinkgehalt mit einem Abgang von 11 bis 12 Proc., ein Abgang, der jedoch keineswegs reiner Verlust ist, indem man die Hälfte aus den Abfällen und dem Gekrätz wieder bekommt. Der unvermeidliche Verlust geht daher nicht über 5 bis 6 Procent, und erklärt sich theils aus der unvollständigen Reduction, also unvollständiger Austreibung des Zinks, theils durch Entweichen von Zinkdampf beim Reissen der Röhre, theils endlich durch unvollständige Verdichtung und Entweichen des Zinkdampfs aus den Vorlagen. Nach Thum würde der ständige Verlust durch Verflüchtigung 11/4 Proc. betragen, wenn man annimmt, dass jede Röhre im Durchschnitt 10 Kilogr. Beschickung empfängt und täglich drei Retorten ausgewechselt werden müssen.

Zur Bedienung jedes Ofens sind vier Mann — zwei Arbeiter und zwei Handlanger — erforderlich, je zwei bei der Arbeit, und je zwei zum

Ablösen. Um die Arbeiter möglichst an der Ueberwachung der Destillation und an dem guten Gang zu interessiren, erhalten sie neben dem ständigen Lohn eine von der Zinkausbeute abhängige Prämie, wovon die eine Hälfte bei dem Monatsschluss, die andere Hälfte nach 15 Monaten zahlbar ist.

### Destillation des Zinks nach der englischen Methode.

In England destillirt man die Zinkerze in grossen Töpfen oder Häfen aus feuerfestem Thon, am Boden mit einem Loch versehen, zur Einfügung eines Rohrs, welches die Dämpfe zu dem senkrecht darunter gelegenen Verdichtungsraum leitet. Es liegt also hier eine Destillation per descensum vor. Der nachfolgenden Beschreibung des englischen Processes liegt die Verhüttung der Zinkblende bei Swansea (1848) und bei Neath (1859) zu Grunde; die Abbildungen sind nach den unmittelbaren Aufnahmen des Verfassers.


Rösten der Blende. Soweit die Erze nicht in hinreichend zertheiltem Zustand angeliefert werden, so hat dieses auf der Hütte durch Quetschwalzen und Siebe (5 bis 6 Maschen auf den Quadratzoll) zu geschehen. Das zerkleinerte Erz wird alsdann zur Entfernung der erdigen Beimengung gewaschen, und in einem Flammofen der gewöhnlichen Form und flachen Sohle abgeröstet, wobei man in 24 Stunden bei einem Aufwand von 2 Tonnen Kohle 16 Ctr. Erz unter fleissigem Umrühren durchsetzt. Der Gewichtsverlust, den die Erze dabei erleiden, wechselt natürlich sehr mit ihrer Beschaffenheit, beträgt aber durchschnittlich etwa 20 Proc. Bei Swansea bedient man sich zum Rösten auch einer Art von Calciniröfen, welche mit der von den Schmelzöfen abziehenden Flamme geheizt werden; diese Oefen sind mit zwei 10 Fuss langen und 6 Fuss breiten, übereinander liegenden Sohlen versehen. Das Erz kommt zuerst auf die obere Sohle, und durch ein Loch derselben von da auf die untere Man beginnt damit eine Beschickung von 5 Ctr. Erz auf die obere Sohle auszubreiten, 12 Stunden lang bei der Rothglühhitze zu rösten, dann durch ein zu diesem Zwecke angebrachtes Loch auf die untere Sohle zu stürzen, um dort die Röstung in weiteren 12 Stunden zu beerdigen. Da das Feuer aus dem Destillationsofen zuerst über die untere Sohle und von da über die obere geht, so ist die Temperatur in der zweiten Hälfte der Röstung viel höher, als in der ersten.

Die Destillir - Apparate. — Die Abbildung Fig. 135 und Fig. 136 giebt einen senkrechten Durchschnitt des kreisrunden Destillirhafens. Die Oeffnung in der Decke des Hafens dient zum Eintragen der Beschickung, und ihr Rand ist abgeflacht, um eine Auflage für den Deckel zu gewinnen. Im Boden befindet sich eine zweite Oeffnung von

geringerem Durchmesser zur Aufnahme des Ableitungsrohrs für ampfe. Dieses Rohr besteht aus zwei Theilen von 1/16 Zoll star-




Fig. 136.



kem Eisenblech, einem oberen a und einem unteren längeren Diese Röhren werden einfach durch Zusammenbiegen und Falzen der Ränder hergestellt. Das kürzere Rohr a ist konisch, an dem untern Ende enger. Ein schmiedeiserner Ring d dient zur Verstärkung des oberen weiteren Randes als Flantsche, am unteren dünneren Ende ist ein zweiter schmiedeeiserner Ring c angebracht, von einer Weite, die nicht erlaubt, ihn weiter als in der Zeichnung angedeutet, hinauf zu schieben. Bei dem Aufstellen des Apparats legt sich a mit seiner Flantsche c (Fig. 137 a. f. S.) dicht an den Boden des Hafens an, und wird an dieser Stelle durch die Eisenstäbe cc festgehalten, welche durch die in der Ofenmauer eingelassenen Oesen dd hindurchgehen, wo sie mittelst Stellschrauben festgeklemmt werden. untere längere Rohrstück ist ebenfalls, und zwar schwach konisch, so dass es sich nach unten erweitert. Bei dem Stoss beider Röhrenhälften wird die lange b, wie in Fig. 136, auf das untere Ende der kürzeren a mit einer drehenden Bewegung angeschoben, welche hinreicht, um es an seiner Stelle zu halten; der Ring e dient dabei zum bequemeren Anfassen. Auf diese Art ist es leicht, dieses Rohr, auch wenn es lose wird, wieder fest zu machen. In einem kleinen Abstande uner Mündung des Rohres b befindet sich ein Gefäss von Eisenblech ufnahme des herabtropfenden Zinks.

Der achteckige Destillirofen besteht aus zwei Stockwerken, beren A, Fig. 137 zur Aufnahme der Häfen, und einem unteren B, sich die Verdichtungs-Apparate befinden. Der Ofen selbst besitzt und gar die Einrichtung der Glasöfen, und so wie dort die Glashäfen auch hier die Zinkhäfen in zwei gegenüber stehenden Reihen



en Bänken. Die Fig. 138 giebt einen horizontalen Durchschnitt der n Hälften des Ofens nach verschiedenen Höhen; und zwar ist die e links von der Linie CD ein Durchschnitt des untern Stocks, auf echten Seite dieser Linie ein solcher nach EF Fig. 137. Da der symmetrisch ist, so geben die Hälften ein genügendes Bild des Gan-Das Fundament des unteren Theils des Ofens bildet ein Quadrat 6 F. Seite bb sind senkrechte Mauerkörper von Backstein; mit cy, Metallurgie. I.

freien gewölbten Räumen ccc, worin sich die Verdichtungs-Apparate befinden, so dass sie immer zugänglich sind. Von der Sohle des oberen Stockwerks erheben sich 8 Pfeiler, wovon die Figur 138 vier, nämlich dd und ee zeigt; die Feuerung geht nach der Richtung des Durchmessers durch den Ofen, den sie in zwei gleiche Hälften theilt. Auf beiden Seiten der Feuerung laufen die Bänke entlang, jede Bank ist mit drei Lochern f, f, f versehen, mittelst welcher sie mit dem unteren Raum communicirt. Die Häfen werden so auf die Bank aufgestellt, dass die Oeffnung der Häfen und der Bank aufeinanderpassen. An dieser Stelle ist die Sohle von Eisenstangen getragen, welche von der Mauer aa nach der gegenüber stehenden bb, Fig. 138 gehen. Die Fig. 137 giebt auf der linken Seite der Mittellinie den Ofen im Aufriss, auf der rechten Seite im Durchschnitt, nach einer Ebene, welche zugleich durch den Mittelpunkt der Feuerung und senkrecht auf ihre Längenerstreckung geht. Die Pfeiler dd, ee neigen sich einwärts, bis sie in der Höhe der Ebene IK sich mittelst der Bogen mm zu einem jeper kegelförmigen, am oberen Ende walzenförmig ausgehenden Ofenhülle vereinigen, welche in England "howels" genannt werden und als Kamin zur Ableitung der Verbrennungsproducte dienen. Im Inneren laufen diese Pfeiler bis zu den Widerlagen des Gewölbes m senkrecht, und nehmen erst von da an an der Neigung des Ofenhalses Theil. Von den acht so gebildeten Bogen sind die zunächst bei der Feuerung etwas enger, die übrigen etwas weiter. Etwas unterhalb der Widerlager der Bogen m ist der innere Raum der oberen Ofenabtheilung mit einem flachen Gewölbe ii überspannt, dessen Scheitel sich nur 9 Zoll über die Kämpfer erhebt. Die an den Enden oder schmalen Seiten der Feuerung befindlichen überwölbten Räume gg sind mittelst senkrechter Backsteinwände geschlossen, in welchen sich je eine grössere Oeffnung z und drei kleinere Oeffnungen aaa befinden, welche letzteren mit Registersteinen geschlossen werden. Die untere Oeffnung z wird nicht mit einem Stein, sondern mit einer Schaufel voll Kohlen geschlossen, welche man davor legt; die oberen kleineren Oeffnungen dienen zum Auskitten von Sprüngen in den Häfen, wenn solche an der dem Feuer zugekehrten Seite vorkommen. Die beschriebenen überwölbten Räume g unter den Gewölben h sind eigentlich die Thüren zum Einbringen der Hafen, und deswegen mit beweglichen Mauern aus groben Steinstücken versehen, bei welchen man zu dem gleichen Zweck, wie oben, d. h. zum Ausbessern der Häfen, verschliessbare Oeffnungen anbringt. In dem Gewölbe ii im gleichen Abstand von den Pfeilern ee befindet sich eine viereckige Oeffnung o, an welcher, auf dem Gewölbe aufruhend, die Maueransätze p und q sitzen; quer über diese Oeffnung ist in schräger Lage eine schiefe Platte r gestellt, welche mit jenen Maueransätzen einen kurzen Fuchs bildet, der durch Verrücken der flach aufliegenden Platte s verengert oder erweitert werden kann. Der Raum zwischen den Gewölben h und m ist mit den Ziegeln tt ausgemauert, aber so, dass die oberen Zeilen auf dem Eisenstab w aufruhen, und eine rechteckige Oeffnung

r zur Beschickung der Häfen  $\beta\beta$  bleibt. Eine Thonplatte v, die sich gegen r einwärts lehnt, und deren unteres Ende in einem Falz des Gewölbes h bei x aufruht, kann so gestellt werden, dass die durch o nach dem Ofenhals gehende Flamme nach Belieben vor und hinter ihr entweichen kann. Die Construction der vier mittleren Pfeiler ee ist die gleiche, so dass im Ganzen sechs Oeffnungen o in dem Deckengewölbe, jedes etwas über und vor dem Hafen vorhanden sind. Die Pfeiler sind von aussen mit starkem Winkeleisen  $\delta\delta$  gefasst, welche unten in den Mauerleib eingelassen, von oben mittelst durchgehender Bolzen verbunden sind. Diese Bolzen, sowie die Gewölbsteine der Bogen h sind in dem Durchschnitte, um keine Verwirrung zu veranlassen, weggelassen.

Herstellung der Häfen. Sie werden auf den Hütten selbst angefertigt, und zwar nach folgender Vorschrift: Beste Sorte Stourbridgethon 7 Ctr., zweite Sorte 5 Ctr., Brocken von Glashäfen 3 Ctr., Brocken von alten Zinkhäfen 6 Ctr., zusammen 21 Ctr., welche 3 Häfen geben. Die Brocken müssen durch Abpicken der Oberfläche mit dem Hammer von allen glasigen und unreinen Theilen befreit und grob gepocht werden, worauf man sie mit dem zerkleinerten Thon und Wasser zu Massen von erforderlicher Stärke anmacht. Man formt die Häfen ganz so, wie die für den Glashüttenbetrieb, in Bottichen ohne Böden, welche in zwei Hälften auseinander genommen werden können, Fig. 139. Die beiden






Hälften sind mit Zapfen und Löchern aneinander gepasst, und werden so aneinander befestigt, dass man zuerst einen weiteren Reif auf das weitere Ende auftreibt, und dann um das untere einen zweitheiligen, mit Keil und Schliesse versehenen Reif legt. In dieser Form legt man den Thon allmälig stückweise von Zoll zu Zoll ringsum ein. Der Boden des Hafens wird mit einem Holzstempel geschlagen, der Deckel mit der Vorrichtung Fig. 140 gemacht. Er besteht aus einem aufrechten Holzstab a,  $2^{1}/8^{"}$  breit und  $1^{1}/4^{"}$  dick, der in einem hölzernen Fuss eingelassen ist. Auf diesem

Stab gleitet die an ihrem Rand mit einer starken Ausladung versehene Holzscheibe b. Auf diese Ausladung (Falz) legen sich die Brettchen e im Kreis herum an, so zwar, dass die breiten Seiten auf den Rand des Hafens, die schmalen Seiten je auf den Rand der Holzscheibe d zu liegen kommen; die Scheibe kann durch die eisernen Bügel cc, welchen eine Reihe von eingebohrten Löchern in dem Holzstabe a entspricht, hoch und niedrig gestellt, und an Ort und Stelle gehalten werden. Diese Vorrichtung, welche einige Aehnlichkeit mit dem Gerüste eines Regenschirms besitzt, bildet zusammengenommen eine Art von Dach. Ist der Hafendeckel

oder das Hafengewölbe darin geformt, und hat es hinreichend angezogen, so löst man die Bügel c, lässt die Scheibe d fallen, und zieht die Brettchen e, e, e einzeln ab. Nachdem man das Mundloch des Hafens etwas nachgebesert und die Holzform abgenommen, bohrt man mit einem dreizinkigen Instrument das Loch in den Boden und überstreicht die Oberfläche mit (salzhaltigem) Seeschlamm (wodurch im Feuer eine Glasur gebildet wird) und lässt den Topf langsam austrocknen, was für den Gebrauch nicht voll-



kommen genug geschehen kann. Soll ein neuer Ofen mit Häfen besetzt werden, so fährt man, ehe der Ofen geheizt wird, die Häfen in einem muldenartigen Karren Hierauf bringt man den Hafen in den Ofen auf seinen vorher mit etwas Chamotte bestreuten Stand, schliesst die Oeffnung zum Einführen mit der beweglichen Mauer  $\gamma \gamma$ , Fig. 137, und setzt das Feuer in Gang. Anders hat man zu verfahren, wenn Häfen während der Arbeit reissen, und ausgewechselt werden müssen. In diesem Falle wird der Hafen in einem besonderen Ofen (ganz wie bei dem sogenannten Tempern der Glashäfen) rothglühend gemacht, und heiss mit der eisernen Wagenzange Fig. 141 in den Ofen eingefahren.

Die Destillation. Mit dem Beginn der Arbeit überzieht man die eisernblechernen Röhren mit Thon, indem man sie in Schlicker eintaucht, und befestigt sie an Ort und Stelle. Die Beschickung für die sechs Häfen zusammengenommen ist 20 Ctr. gerösteter Blende, welche 6 bis 8 Ctr. Zink giebt. Diese Beschickung wird mit einem Hohlmass zusammengemessen und in der Art eingetragen, dass man in jeden Hafen zuerst einige Stück Holz quer über die Bodenöffnung legt, darüber ein Mass grober Kokes, dann ein Mass kleiner Kokes, und über diese endlich je 4 Mass Blende und Kokes in abwechselnden Schichten aufgiebt, so also, dass zusammengenommen in dem Hafen 6 Mass grober Kokes, 1 Mass feiner Kokes und 4 Mass Blende kommen. Kohle und Erz brauchen nicht gemischt zu werden. Ist die Beschickung eingetragen, wobei man Acht zu geben hat, dass die schwere Blende sich nicht von der Kohle scheidet und mehr nach unten setzt, so setzt man den Deckel auf den Hafen und verstreicht ihn. Wenn die Hitze anfängt einzuwirken, so entwickelt sich aus den kurzen Röhren ein Gas, welches anfangs mit dunkler bräuulicher Flamme brennt, die allmälig lichter und lichter wird und zuletzt eine weissblaue Farbe annimmt, ein Anzeichen, dass es Zeit ist die langen Röhren anzustossen, zu welchem Ende man das Ende der engeren mit etwas Thon bestreicht. Alsbald fängt das Zink an sich zu verdichten und fällt tropfenweise in die Untersätze. Zuweilen kommen Verstopfungen der Röhren vor, und zwar gewöhnlich bei dem Stoss. In diesem Falle suchen sich die Arbeiter dadurch zu helfen, dass sie das längere Rohr abnehmen und das verstopfende Metall entweder mit der Zange wegnehmen, oder mit dem glühenden Eisen abschmelzen. Das sich aus den Töpfen entwickelnde Gas besteht vorzugsweise aus Kohlenoxyd mit etwas Zinkdampf und entzündet sich an der Mündung des langen Zuweilen bildet sich bei dem Auslöschen der Flammen eine explosible Verbindung, welche mit einem dumpfen Knall Feuer fängt, der in den Gewölben des Ofens wiederhallt. Beim regelmässigen Gange der Destillation brennt am Ende des langen Rohres eine Flamme, welche blau ist, wie brennendes Kohlenoxyd. Wenn sich dagegen, was hier und da geschieht, eine der langen Röhren loslöst und herabfällt, so tritt die Flamme aus dem kleinen Rohre aus und hat alsdann die Farbe des brennenden Zinkdampfes. Um eine Beschickung von 20 Ctr. gerösteter Blende abzutreiben, braucht man 67 Stunden Zeit, d. h. man destillirt 5mal in 14 Tagen und gewinnt im Durchschnitt 8 Ctr. Zink; je nach der Beschaffenheit der Erze und dem Gange des Ofens. Man kann daher auf einen Ofen von 6 Häfen wöchentlich 1 Tonne Zink rechnen.

Man heizt mit einer Mischung von back- und anthracitartigen Kohlen, ganz wie bei dem Kupferprocess in Wales, auf einem "clinker-bed" (vergl. S. 101). Der Bedarf an Kohle auf 1 Tonne Zink auf der Morriston-Hütte schwankt von 22 bis 27 Tonnen, auf den Mines-Royal-Hütten um 24 Tonnen.

Nach der Versicherung erfahrener Hüttenleute nimmt der Kohlenver-

brauch keineswegs mit dem Zinkgehalt der Erze ab oder zu: im Gegentheil erfordern arme Erze gerade am meisten Kohlen. Was die Arbeitskrätte anbelangt, so sind im Ganzen drei Arbeiter zur Bedienung jedes Ofens nöthig, welche ihr Augenmerk zumeist darauf zu richten haben, dass die Hitze des Ofens anfangs regelmässig steigt und dann möglichst gleichmässig bleibt; sie können sich nicht oft genug von dem Stand der Häfen versichern, um die etwa entstandenen Risse sogleich mit Thon zuzustreichen, weil sonst durch das Entweichen von Zinkdämpfen bedeutende Verluste entstehen. Wenn die Destillation zu Ende geht, fällt das Zink nur noch sehr sparsam in einzelnen Tropfen aus den Röhren nieder; in die sem Zeitpunkt ist zwar die Beschickung keineswegs an Zink erschöpt, aber es würde mehr Brennstoff und Arbeitslohn kosten, die letzten Antheile Zink auszutreiben, als dieses werth ist; es ist daher Zeit, die Destillation abzubrechen, um die Beschickung zu wechseln. Zu dem Ende nimmt man die Röhren und den Deckel von der oberen Oeffnung des Hafens ab, räumt den Destillations-Rückstand durch das Loch in den Boden des Hafens, und trägt, nachdem die innere Fläche des Hafens zuvor gut gereinigt ist, eine frische Beschickung in der vorher beschriebenen Weise ein. So wie sich das Zink in den Untersätzen ansammelt, bildet es Klumpen, und stalaktitartige Massen, "rohes Zink", oft von 1 bis 2 Schuh Länge, welche in eisernen Kesseln durch Umschmelzen gereinigt und in Zaine gegossen werden. Die dabei von der Oberfläche abgezogenen Unreinigkeiten werden bei der jedesmaligen Beschickung der Häfen wieder zugesetzt.

Die Gestehungskosten schwankten in den Jahren 1857 bis 1859 zwischen 12 Pfd. Sterl. und 14 Pfd. St. (= 80 bis 93½ Thlr.). In diesen drei Jahren erzeugte man 692 Tonnen Zink bei einer durchschnittlichen Ausgabe für 1 Tonne Zink: an Kohlen von 7 Pfd. St. (= 46½ Thlr.), an Arbeitslohne von 5 Pfd. St. 7 sh. (= 35½ Thlr.), und einem Preis der sonstigen Materialien (Thonsteine etc.) von 1 Pfd. St. (= 6½ Thlr.), zusammengenommen also auf 1 Tonne Zink 13 Pfd. St. 5 sh. (= 88½ Thlr.). Dazu ist der Werth der Blende nämlich auf die Tonne Zink durchschnittlich 3 Tonnen zu dem Preis von 2 Pfd. St. 15 sh. (= 18½ Thlr.) bis 3 Pfd. St. 5 sh. (= 21½ Thlr.) noch hinzuzurechnen, so dass die gesammten Gestehungskosten einer Tonne Zink sich daher auf nicht weniger als 22 Pfd. St. (= 146½ Thlr.) belaufen.

Methode der Zinkgewinnung in Kärnthen 1).

Diese jetzt wahrscheinlich ansser Gebrauch gekommene Methode wurde im Beginn dieses Jahrhunderts zu Delach bei Greifenburg in Kare-

¹⁾ Hollunder, Tagebuch einer metall. Reise etc. Nürnberg 1824, p. 273 fl.

ien an der Tiroler-Grenze ausgeübt. Man bediente sich, wie in Belien thönerner Röhren zur Destillation, aber mit dem Unterschied, dass iese im Ofen senkrecht gestellt sind, und die Dämpfe, wie bei den englichen Zinköfen, nach unten entwichen.

Die Röhren formte man aus Platten, die man über ein Kernholz zuimmenbog, sie hatten am stärkeren Ende  $4^{1}/_{2}$ , am schwächeren  $3^{1}/_{4}$  Zoll, 1 lichten Durchmesser bei 40 Zoll Länge. Jedes Rohr ist an dem brein Ende mit einem Boden geschlossen, und passt mit dem schmalen nde in einen weiteren, kurzen, röhrenförmigen Ansatz. Die Oefen selbst aren Flammöfen mit wagerechter Zugrichtung; als Feuerbrücke diente ne durchbrochene Ziegelwand, durch welche die Flamme in den Destiltionsraum überging. Die der Feuerung gegenüberstehende Wand war it einer Reihe Schlucklöcher versehen, welche die abtretende Flamme ihrer vollen Breite aufnahm, und in den hinter ihr befindlichen Radm ad von da nach dem Kamin führte. In den einfachen Ofen gehen 84 cack Röhren, folglich in einen aus vier einfach zusammengesetzten Ofen, 36 Stück. Man pflegte jedoch herkömmlicher Weise bei der Destillation demselben Ofen und Feuer die neuen Röhren zu brennen, so dass behickte und leere Röhren, gebrauchte und neue nebeneinander den Eintz bildeten. Eine jede Reihe ruht auf zwei mit ihren Enden in die fenmauer eingelassenen Eisenstäben, welche so noch nebeneinander liem, dass die oben erwähnten Ansätze zu den Röhren eben noch durchhen, aber mit dem verstärkten Hals aufsitzen bleiben. Es werden daer einfach die Untersätze auf die Trageisen und die Röhren auf die ntersätze gesteckt.

Man verarbeitete in diesen Oefen theils gleich auf den Gruben viereckigen Stadeln mit Holz gerösteten Galmei, theils Blende, welle zuerst von Hand von der Bergart geschieden und ebenfalls auf im Stadel vorgeröstet wurde. Durch Auslaugen der gerösteten Blende wann man Zinkvitriol als Nebenproduct, worauf die Rückstände i Flammofen bis zum Verschwinden des Schwefelgeruchs abgeröstet is Material zur Zinkdestillation abgaben. Was die Beschickung anbengt, so wurde der Galmei, wenn man solchen verarbeitete, mit schenlauge, die man vorher mit Kochsalz versetzte, angefeuchtet; bei ir Blende geschah dasselbe, mit dem Unterschiede jedoch, dass man dies Material gleichzeitig mit Kohlenstaub und gelöschtem fein gesiebtem alk versetzte. In jedes Rohr kamen 5 bis 6 Pfd. Erz, welche es seiner inzen Länge nach bis auf 4 Zoll füllen, den freien Raum legt man mit eineren Kohlenstücken aus.

Die Destillation dauert 30 bis 40 Stunden; man rechnete dabei aus nem vierfachen Ofen auf eine Ausbeute von 6 Ctr. Zink bei einem Aufand von 5 Klftr. Buchenholz. Durch Ausfüllen der Zwischenräume rischen den Eisenstäben, worauf die Röhrenreihen ruhen, mit Steinen, tsteht ein zusammenhängender Boden oder eine Sohle, welche den Ofen zwei Theile theilt, in den oberen, der die Röhren enthält und allein

552 Zink.

geheizt wird, und in den unteren, in welchen die Ansätze gehen, den Kühl- und Sammelraum. Dieser ist von unten mit einer eisernen Platte geschlossen, auf welche das Zink niedertropft.

## Praktischer Werth der verschiedenen Methoden der Zinkgewinnung.

Aus der Beschreibung der einzelnen Methoden der Zinkgewinnung dürfte schon von vornherein soviel hervorgehen, dass keine die absolut beste, keine die absolut schlechteste ist. Sie haben im Gegentheil jede ihre besonderen Vorzüge und Nachtheile, und nur der Vergleich derselben mit den Gegebenheiten einer bestimmten Localität lässt ein Urtheil darüber zu, welcher Methode man in dem vorliegenden Falle den Vorzug einzuräumen habe. — Dabei sind vornehmlich folgende Punkte ins Auge zu fassen.

Beim schlesischen Process lässt die Grösse der Destillationsgefässe nothwendig nur Beschickungen von grobem Korn (Haselnussgrösse) zu, weil die Hitze durch eine mehlfeine Beschickung nicht gehörig durchdringen würde. Die Destillation nimmt für gleiche Zinkproduction mehr Zeit in Anspruch, wodurch aber zugleich der Zinkgehalt der Erze vollständiger ausgetrieben wird als bei der belgischen. Die schlesische Methode liefert also in gleicher Zeit weniger Zink und giebt einen geringeren Verlust als die belgische, und ist, eben wegen der verhältnitsmässig längeren Destillationszeit mit einem grösseren Aufwande an Brennstoff verbunden. Als Brennstoff ist eine magere Steinkohle, wie sie in Oberschlesien vorkommt, vollkommen anwendbar, was bei der belgischen Methode nicht der Fall ist. Dagegen ist der Verbrauch an feuerfestem Thon bei der schlesischen geringer und eher eine etwas geringere Qualität desselben zulässig. Während die Oefen dieser Methode in der Herstellung höher zu stehen kommen, ist wiederum die Campagne länger als bei den belgischen und die Wirkung des Feuers auf die einzelnen Muffeln gleichförmiger. Die schlesische Methode ist noch bei Erzen von 18 bis 20 Proc. Zinkgehalt anwendbar, also entschieden für arme Erze die geeignetste.

Bei dem viel kleineren Querschnitt der Röhren der belgischen Methode kann die Beschickung feiner zertheilt aufgegeben, sogar feucht eingedrückt werden, um sie dichter einzubringen. Sie geben daher, weil die Hitze rascher durchdringt, in gleicher Zeit mehr Zink bei geringerem Aufwande an Heizmaterial, aber als solches ist nur Kohle mit langer Flamme zulässig.

Wenn der enge Querschnitt der belgischen Röhren und ihre freie Lage im Feuer — sie ruhen nur mit beiden Enden auf — grosse Vortheile bezüglich des Aufwandes an Zeit und Brennstoff bietet, so sind damit auch grosse Nachtheile verbunden. Zunächst ist wegen des raschen Ganges der Destillation die Austreibung des Zinks aus dem Erz weniger vollständig. Ferner erzeugt die freie Lage der Röhren beständig eine Neigung sich durchzubiegen, sich zu verkrümmen, mithin zu reissen und

undicht zu werden, sie ist mit einem Worte mit einer grösseren Abnutzung also grösserem Verbrauch an Destillationsgefässen verbunden. Es ist nur feuerfester Thon von der ausgezeichnetsten Qualität zulässig, und für gleiche Production an Zink weit mehr an diesem Material nothwendig, als bei der schlesischen Methode. Die Oefen kommen zwar wohlfeiler im Bau zu stehen, sind aber von ungleich kürzerer Dauer und geben ausserdem eine weit ungleichere Hitze, die nach oben ab und nach unten zunimmt, so dass man genöthigt ist die unterste Röhrenreihe blind einzulegen. Die belgische Methode ist für Erze unter 40 Proc. Zinkgehalt nicht mehr vortheilhaft, überhaupt am besten für reiche und reine Erze, besonders in Form von Schlichen, geeignet. Sie ist jedoch mit mehr, und wegen der Hitze der die Arbeiter ausgesetzt sind, strengerer Arbeit also mehr Arbeitslohn verbunden, als die schlesische und die

englische Methode, die mit der letzteren die grossen Destillationsgefässe und die meisten daraus fliessenden Vorzüge, insbesondere die bei der Qualität des englischen Thons ausgezeichnete Haltbarkeit derselben gemein hat, sich aber durch ihren Nachtheil zu einem unverhältnissmässigen Aufwand an Brennstoff auszeichnet. Man braucht in der That in den englischen Oefen mehr Kohle zur Destillation von Erzen mit 40 Procent Zink, als in den schlesischen zur Destillation von Erzen mit 20 Proc. Einen genaueren Vergleich geben in dieser Beziehung folgende Zahlen. Man braucht zur Gewinnung von 1 Gew.-Thl. Zink bei der

belgischen Methode . . . . . 6 bis 8 Gew.-Thle. fette schlesischen Methode . . . . 15 " 20 " magere schlesisch-belgischen Methode 6 " 8 " fette englischen Methode . . . . . 24 " 27 " fette

In der That ist die englische Methode mit den steigenden Kohlenpreisen während der letzten Zeit beinahe gänzlich durch die deutschen Methoden verdrängt worden.

Ausser den in den verschiedenen Methoden selbst liegenden Momenten kommt bei der Untersuchung ihres verhältnissmässigen Werthes wesentlich die Beschaffenheit der Erze in Betracht. Enthalten die Erze viel fremde Substanzen, z. B. Eisenoxyd etc., welche die Thongefässe angreifen, so ist die belgische Methode die geeignetere, weil bei dem raschen Gang der Destillation den verunreinigenden Bestandtheilen weit weniger Zeit zum Angriff auf die Gefässe gegönnt ist, endlich weil durch die nach vorn geneigte Lage der Gefässe sich die Schlacke in dem Mass, in dem sie sich bildet, von den heissen und gefährdeten Stellen nach den kühleren weniger gefährdeten hinzieht. Man hat daher die belgische Methode auch für eisen- und bleihaltige Blende vorgezogen. Bei der Verhüttung der Blende ist des Röstens wegen eine feine Zertheilung unerlässlich, aber eben durch diese Zertheilung ist die Berührungsfläche mit den Destillationsgefässen, also auch die Gefahr des Angriffs grösser. - Nach einer Angabe von Astley Price soll sich die schädliche Einwirkung des Zinkerzes auf die Destillationsgefässe dadurch vermindern lassen, dass man die Erze 554 Zink.

vorher mit Steinkohlentheer anmacht und in geschlossenen Gefässen bis zur Verkohlung des letzteren erhitzt.

Im Allgemeinen bedürfen reiche Zinkerze einen weniger hohen Hitzgrad bei der Destillation als arme. Reiche Erze lassen sich daher mit einem verhältnissmässig geringeren Aufwande an Brennstoff, und da sie natürlich für gleiche Umstände eine höhere Production geben, auch mit weniger Arbeitslohn ausbringen. Es kommt, mit anderen Worten, gleich viel Zink aus reicheren Erzen ungleich billiger zu stehen, als aus armen Erzen.

Was die Wahl der Localität bei der Hüttenanlage betrifft, so sind, obige Momente zusammengefasst, neben dem billigen Transport der Erze auch noch die billige Beschaffung guter Kohlen und eines vorzüglichen feuerfesten Thons massgebend. Nach den Erfahrungen der Gesellschaft der Vielle Montagne kann das Zink nur noch mit Gewinn producirt werden, wenn der Preis der Kohlen 15 Frcs., der des feuerfesten Thons 35 Frcs. auf 1000 Kilogrm. nicht überschreitet, und dabei der Zinkgehalt des Erzes nicht unter 45 Proc. herabgeht. Es sind auf den Hütten dieser Gesellschaft, wo die schlesische und die belgische Methode nebeneinander im Gange sind, die Productionskosten so ziemlich gleich, weil der grössere Verbrauch an Kohle bei der schlesischen durch grösseren Thonverbrauch auf Seite der belgischen ausgeglichen wird.

## Verbesserung in der Verhüttung der Zinkerze.

Die Thatsache, dass die Destillation des Zinks durch die Zersplitterung in eine grosse Anzahl kleinerer kostspielige und wenig haltbare Gefässe unverhältnissmässig viel Auslage, Zeit, Mühe und auch Brennstoff kostet, hat schon längst das Augenmerk der Techniker darauf hingerichtet, die in der Metallurgie des Eisens, des Kupfers, Bleies etc. gebräuchlichen Schachtöfen in die Zinkgewinnung einzuführen. Diese Einführung bringt mit dem Vortheile des grösseren Massstabes und fabrikmässigeren Betriebs die Nothwendigkeit mit sich, die Schachtöfen mit Verdichtungsapparaten für das reducirte, als Dampf auftretende Zink zu verbinden. So leicht die Reduction, so schwierig dürfte die Verdichtung ausfallen, wenn man bedenkt, dass der Zinkdampf aus dem Schachtofen natürlich niemals rein, sondern mit einer Masse von beständigen Gasen entwickelt wird, welche ebenso sehr auf Unvollständigkeit der Verdichtung wie die Kostspieligkeit wirken, was sich schon aus den Beispielen der Quecksilbergewinnung im Grossen und der Verdichtung des Rauchs in den Bleihütten beurtheilen lässt. Es dürfte daher ein wirklicher Erfolg in der Anwendung der Schachtöfen für die Zinkgewinnung wenigstens sehr zweifelhaft und ein Erfolg eher in anderen Richtungen zu suchen sein 1).

¹⁾ U. a. erhält man bei den auf den Eisenwerken in Wales gebränchlichen Oefen zur Erhitzung des Windes mittelst der Gichtgase eine ungemein gleichmässige Erhitzung und eine Temperatur, welche sich erfahrungsmässig bis zum Erweichen der

Vor einigen Jahren construirte Mentzel¹) auf den Lydognia-Hütten einen Gas-Zinkofen für die englische Methode. Er glich dem gewöhnlichen schlesischen Ofen, mit dem Unterschiede, dass die gewöhnliche Feuerung durch einen Generator ersetzt war und dass durch die Wände an verschiedenen Seiten Canäle hindurchgingen, welche die Luft zur Verbrennung der Generatorgase ins Innere führten, und in der unmittelbaren Nähe der Retorten ausmündeten. Es hat indessen nichts mehr über den Versuch verlautet und war der Erfolg vielleicht kein günstiger.

Wenn die unmittelbare Gewinnung des Zinks aus Schachtöfen bis jetzt nicht gelungen ist, so dürfte der Gedanke aus der Anwendung dieser Oefen mittelbar Vortheil zu ziehen, wie er neuerdings laut geworden 2), entschieden mehr Aussicht auf Erfolg haben. Nach diesem Vorschlag sollen die Erze in einem kleinen Gebläseschachtofen durchgesetzt und das Zink als Oxyd und Zinkstaub aufgefangen werden, welches alsdann in den gewöhnlichen Destilliröfen zur weiteren Verarbeitung kommt. Wie man sieht, geht der neue Plan im Endresultat auf eine Anreicherung des Materials für die Destillationsöfen hinaus, welche einerseits an sich verhältnissmässig wenig Kosten verursacht und andererseits die Kosten der Destillation im Verhältniss des grösseren Zinkgehaltes bedeutend ermässigt. Man berechnet z. B., dass der Galmei von 15 Proc. Zink, wie man ihn gegenwärtig auf den oberschlesischen Hütten verarbeitet, durch Vermittelung von Gebläseschachtöfen auf ein Zwischenproduct von 75 Proc. gebracht werden kann, so dass man dann für gleichen Zinkgehalt nur 540 Ctr. Material zu destilliren hätte, wo man jetzt 2700 Ctr., d. h. 5mal mehr zu destilliren hat. Zur Destillation von von 2700 Ctrn. täglich braucht man jetzt 180 Oefen, während in der Folge der 5te Theil, d. i. 36 Oefen ausreichen, mithin die Betriebskosten von 180 - 36 = 144 Oefen zu je 5 Thaler, also 720 Thlr. täglich erspart würden, während jene Anreicherung durch den Schachtofen nur etwa auf 100 Thlr. kommt.

#### Zinkrauch.

Im Anfang der Destillation sind die Vorlagen noch so kühl, dass die zuerst auftretenden Zinkdämpfe sich nicht zu flüssigem (geschmolzenem), sondern sogleich zu festem Zink verdichten. Dieses feste Zink ist aus derselben Ursache seiner Entstehung sehr fein zertheilt und innig mit dem durch Verbrennen entstehenden Zinkoxyd gemischt. Dieses bei der Destillation regelmässig, anfangs stärker, später schwächer auftretende,

feuersesten Steine steigern lässt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Gasseuerung, welche in diesem Falle die gleichmässige und hohe Hitze bedingt, mit Vortheil auf die belgischen oder schlesischen Zinkösen mittelst eines Generators übertragen lässt.

¹⁾ Karsten's Archiv [2.] Bd. XXII, S. 516.

²⁾ Berg- u. hüttenmänn. Zeitg. 1861, S. 852.

556 Zink.

aber nie gauz aufhörende Product von grauer Farbe und pulveriger Beschaffenheit, der sogenannte "Zinkrauch" oder das "Zinkgrau", wie er sich in der Vorlage sammelt, enthält ausser Zink und Zinkoxyd diejenigen Metalle, welche das Zink gewöhnlich in seinen Erzen begleiten, als Cadmium (9 bis 12 Proc. in der Hütte zu Birkengang), Arsenik Blei und Antimon. Die fremden Metalle concentriren sich sogar in dem Zinkrauch, wie man weiss; Thum fand in einem solchen Zinkrauch von Borbeck!) in Schlesien, wo man Galmei von Wiesloch mit einigen Sorten Blende verarbeitet (den Sauerstoff bei Seite gelassen):

Zink						97,82
Eisen						0,16
Blei .						
Cadmi						
					-	98,29

Nach einer Angabe von Thum ist der Zinkrauch pyrophorisch oder nach einer anderen Angabe von ihm, in feuchter Luft entzündlich, zu Zinkoxyd verbrennend. — Wenn man frischen Zinkrauch unter Abschluss der Luft auf den Schmelzpunkt des Zinks erhitzt und auspresst, so vereinigen sich die bis dahin durch die Zwischenlagerung des Oxyds auseinandergehaltenen Stäubchen des fein zertheilten metallischen Zinks zu einer flüssigen Masse, unter Hinterlassung von 8 bis 10 Proc. Oxyd. Dieses Verhalten wird zu einem besonderen Verfahren benutzt, um den Rauch zu Gute zu machen. - Die Bildung des Zinkrauchs im späteren Verlaufe der Destillation, welche wie bemerkt nie ganz aufhört, lässt sich leicht aus einer Einwirkung des dampfförmig-metallischen Zinks auf die Kohlensäure begreifen, die aus den Retorten mit dem Kohlenoxyd sich entwickelt. Wenn der Zinkdampf diese Kohlensäure reducirt, so verwandelt er sich natürlich in Zinkoxyd, welches zwar nicht die Verdichtung des übrigen Zinks, wohl aber die Vereinigung derselben zu Tropfen hindert, so dass er fortfährt sich als ein Staub niederzuschlagen, dessen Theilchen von dem zwischengelagerten Oxyd auseinandergehalten werden. Diese Einwirkung des Zinks auf die Kohlensäure kann entweder durch Temperaturveränderungen oder Aenderungen in dem gegenseitigen Verhältniss der auftretenden Producte veranlasst werden. Thum ist geneigt, die Bildung des Zinkrauchs der Feuchtigkeit zuzuschreiben, welche sich aus den Kohlen entwickelt, aber es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass sie auch bei gänzlichem Ausschluss von Wasser statthat. Im Anfang ist ohne Zweifel die Oxydation des Zinks durch die bei der Reduction und Verdichtung gegenwärtige Luft bei der Bildung des Zinkrauchs im Spiel. Allein es ist wahrscheinlich, dass auch bei Abschluss der Luft die Bildung des Rauchs nicht ausbleibt.

Zu Borbeck, wo man eine kochsalzhaltige Kohle verwendet, hat man

¹⁾ Berg- u. hüttenm. Zeitg. 1859, S. 409.

der Ansatzröhre ziemlich erhebliche Mengen von Chlor-Cadmium in hönen durchsichtigen Krystallen beobachtet.

Eine Probe von Zinkrauch, von einem englischen Zinkofen von hmutzig brauner Farbe, bei der Destillation von Blende erhalten, wurde 1 Laboratorium des Verfassers von West on mit folgendem Resultate 1 bersucht:

Zinkoxyd								46,70
Cadmiumo	ĸyd							16,23
Eisenoxyd								4,45
Thonerde								0,75
Kalk	•	•		•				1,43
Schwefel								0,82
Schwefelsä	ure							2,85
Kohlige or	gan	isc	he	Sul	osta	nz		10,01
Hygroskop	iscł	108	W	8886	r			1,98
Unaufgesch	los	sen	er	Rü	cks	tan	d	7,94
Rest	•					•		6,84
								100,00

Während der Destillation des Zinks in den schlesischen Oefen setzen ih an den vorderen Enden der Muffeln öfter deutliche Nadeln, bei schem Gang auch tropfsteinartige Massen von bald grüner bald grauer urbe an. Sie enthalten nach Weber¹) in 100 Thln.:

				grün	braun
Zinkoxyd	•			97,84	98,45
Eisenoxyd				1,52	0,24
Kalk				Spur	1,45
Cadmiumo	tyd			_	• —
			•	99.36	100.14

Man hat den Zinkrauch als Anstreichfarbe, insbesondere für den ipferbeschlag der Seeschiffe empfohlen, wobei er durch seinen Gehalt metallischem Zink galvanisch conservirend auf das Kupfer wirken soll. wöhnlich wird er jedoch durch Destillation mit kohlenhaltigen Zuschlägen rarbeitet, indem man ihn mit den Erzen destillirt oder durch ein besondes Verfahren in dem sogenannten Montefiori-Ofen zu Gute macht. Jener stere Weg bietet den Vortheil, dass der Einfluss der fremden Metalle bei ohne besonderen Nachtheil ist, während auf dem letzteren Wege mer ein unreines Zink erhalten wird, umsomehr, als der Rauch an imden Metallen verhältnissmässig reich ist.

Der Monteflori-Ofen ist von Thon und sur Aufnahme von hohlen lindrischen Gefässen bestimmt. Sie sind an einem Ende offen, am andern t einem Boden versehen, 7 bis 8 Zoll weit und 21 Zoll tief. In der Seite

¹⁾ Zeitschr. des deutschen Ingenieurvereins 1858, Bd. II, S. 128.

558 Zink.

nahe am Boden ist ein kurzer, nach der Ansatzstelle hin weiter und an der Mündung enger Tubulus angesetzt. Eine Anzahl solcher Gefässe werden in einem Ofen auf beiden Seiten einer Scheidewand in zwei Reihen aufgestellt. Unter der flachen Sohle dieses Ofens erstreckt sich eine Feuerung jenen beiden Reihen entlang, welche durch ausgesparte Oeffnungen oder Füchse mit dem oberen Raum in Verbindung steht, so dass eine gleichmässige Erhitzung möglich wird. Die Ansatzröhren der Töpfe gehen durch die gegenüberstehenden Seitenwände des Ofens nach aussen; in seiner Decke sind den Töpfen, welche offen eingesetzt werden, correspondirend zwei Reihen von Oeffnungen angebracht. In die Töpfe sind cylindrische an eisernen Stangen befestigte Thonkörper, etwa wie der Kolben in dem Stiefel einer Pumpe, befestigt. Diese Eisenstäbe sind so lang, dass sie durch die Oeffnungen der Decke über den Ofen hervorragen, wo sie mit Handhaben oder Quergriffen versehen sind, mittelst welcher man bequem sowohl einen Druck auf den Inhalt der Töpfe, als auch eine drehende Bewegung au-Nachdem Alles so vorgerichtet, beginnt man damit, die Ansatzröhren mit Thon zu verstopfen, und während man den Ofen erhitzt, die Töpfe mit Zinkrauch zu füllen und die Thonkolben fest aufzusetzen. Nach etwa zweistündigem mässigen Feuern, während dessen man auf die Kolben unter gleichzeitiger Drehung einen Druck ausübt, sammelt sich das Zink als geschmolzene Metallmasse an dem Boden, von wo es dann durch die Ansatzröhren abgelassen werden kann. Da der Ofen je 12 Töpfe und ein Topf je 20 Kilogrm, fasst, so können zusammen etwa 7 bis 900 Kilogrm. darin behandelt werden, wozu 12 Stunden Arbeit gehören.

### Fremde Substanzen im käuflichen Zink und deren Einfluss.

Das käufliche Zink ist niemals rein, es kann Kohlenstoff, Schwefel, Mangan, Arsen, Antimon, Kobalt, Nickel, Kupfer, Zinn, Cadmium, Blei und Eisen enthalten. Die drei letzteren Metalle sind die gewöhnlichen Begleiter des käuflichen Zinks. So fanden Wittstein in drei Sorten käuflichen Zinks (a. b. c.) und Jacquelain in einem andern Zink (d.):

			a.	<b>b.</b>	c.	d.
Zink			96,27	99,05	98,76	99,17
Blei			3,33	0,27	0,91	0,68
Cadmium .			0,30	0,23	0,16	_
Eisen			0,10	Spur	0,17	0,14
Kohlenstoff			_	_		0,003.

Beim Auflösen des käuflichen Zinks in verdünnter Schwefelsäure bleiben schwarze Flocken zurück; sie betrugen nach einer Beobachtung bei schlesischem Zink 2 Proc., nach Rodwell¹) in vier verschiedenen Proben 1,30 bis 1,37 Proc., aus schwefelsaurem Blei (0,5 Proc.), Kohlenstoff und einer

¹⁾ Chem. News. Jan. 1861. Nr. 57.

Spur Eisen bestehend. G Barruel erhielt aus einem solchen Rückstande im Kohlentiegel eine Legirung von 58,6 Proc. Zinn, 34,5 Blei, 5,5 Schwefel mit Spuren von Eisen und Mangan.

Das unreine, besonders das eisenhaltige Zink, löst sich leichter in verdünnter Schwefelsäure, als das chemisch reine (Delarive). Dass dabei das rasche oder langsame Erkalten namhaft Einfluss übt, ist schon S. 486 hervorgehoben worden.

Den Einfluss der verschiedenen beigemengten Metalle und die Zusammensetzung käuflichen Zinks auf seine Güte haben früher Karsten, neuerdings Storer u. A. zu ermitteln gesucht.

Schwefel. Karsten fand bei den Analysen von den zahlreichen Zinkproben, die er untersuchte, niemals eine Spur Schwefel, während nach Alfred Taylor Schwefel in dem käuflichen Zink gewöhnlich enthalten sein soll. Dies bestätigten Eliot und Storer 1), welche in allen verschiedenen, von ihnen untersuchten Zinksorten kleine Mengen von Schwefel aachwiesen.

Arsenik. Karsten hatte gewisse Sorten von schlesischem Zink, n Blechen, welche sich nicht, ohne zu brechen, aufrollen liessen, in Verlacht eines Arsenikgehalts, wovon sich jedoch keine Spur nachweisen liess. Dagegen will Schaeuffele 2) in verschiedenen Sorten käuflichen Zinks Arsenik nachgewiesen haben, und bestimmte ihn nach der Methode von Jacquelain (Auflösen des Zinks in verdünnter Schwefelsäure, Durchleiten des daraus entwickelten, den Schwefel als Schwefelwasserstoff enthaltenden Gases durch eine Auflösung von Gold) mit folgendem Resultate:

Schlesisches Zink					0,0085 Arsenik
Zink von Vieille montagne					0,00522 "
Zink von der Corfali-Grube					0,00457
Französisches Zink	•	•	•	•	0,019 "

in 1000 Theilen Zink.

Eliot und Storer, welche mit grösster Sorgfalt das Zink auf Arsenik untersucht haben, halten die Methode von Schaeuffele für unzureichend, und folglich seine Resultate für ungenau. Sie kommen nach einer langen Reihe von Versuchen zu dem Schlusse, dass das meiste Zink des Handels entweder gar kein, oder doch so wenig Arsenik enthält, dass er mit den empfindlichsten Hülfsmitteln nicht mehr nachgewiesen werden kann. Eine Probe Zink von Vieille montagne wurde vollkommen arsenikfrei, in einem andern nur Spuren von Arsenik gefunden. Arsenik wurde ferner gefunden: in schlesischem Zink, in einem Zink aus Blende nach dem

3) Karsten's Archiv 1842, Bd. XVI, S. 597 ff.

¹⁾ Eliot and Storer, on the impurities of commercial Zinc with reference to the Residue insoluble in Dilute Acid, to Sulphur and to Arsenic. — Memoirs Americ. Acad. Art and Sciences, New Series Vol. VIII, 1860.

560 Zink.

englischen Processe von den Mines-Royal-Hütten zu Neath, im Zink aus Blende nach dem schlesischen Processe von Dillwyn u. Comp. in Swansea, im Zink aus der Gegend von Wrexham, aus Kieselzinkerz gewonnen, im Zink von Vivian aus Swansea; sehr viel enthielt das Zink von rothem Zinkerz von New-Jersey. Von vier Proben englischen Zinks war das von Vivian am meisten arsenikhaltig: 200 Grm. davon gaben in weniger als 10 Minuten einen starken Arsenikspiegel, der nach einigen weiteren Minuten zur Entwickelung des bekannten Knoblauchgeruchs hinreichte. Proben von pennsylvanischem Zink waren theils arsenikfrei, theils nicht. Ein Theil des Arseniks bleibt mit dem in Schwefelsäure unlöslichen Rückstande des Zinks verbunden.

Zinn ist von Eliot und Storer im Zink von New-Jersey und von Vivian mit Evidenz nachgewiesen, in anderen Zinksorten in kaum erkennbaren Spuren gefunden worden. Nach Karsten ist 1 Proc. Zinn vollkommen hinreichend, das Zink bei der Temperatur, bei der es sonst geschmeidig ist, spröde zu machen, so dass es bei einer noch niederen Temperatur ausgewalzt, beim Aufrollen Kantenrisse zieht.

Wismuth, Antimon und Silber konnten in dem von Karsten untersuchten schlesischen Zink nicht aufgefunden werden.

Kupfer. Eliot und Storer konnten dieses Metall nur in einer einzigen Zinksorte, nämlich in der von New-Jersey nachweisen, Karsten in gar keiner. Er fand, dass der Gehalt von 1/2 Proc. Kupfer das Zink merklich härter und spröde macht, so dass es sich nur schwierig rollen lässt, dabei gern an den Kanten einreisst und nicht gefalzt werden kann, ohne zu brechen.

Eisen. Bei der grossen Leichtigkeit, mit welcher sich Eisen und Zink verbindet, der unvermeidlichen Anwendung eiserner Geräthschaften u. s. f. ist es natürlich, dass kaum je ein eisenfreies Zink im Handel vorkommt. Der höchste Eisengehalt, den Karsten beobachtete von 0,24 Procent, ist keineswegs der höchste überhaupt, denn in einer Probe Zink aus den Walzwerken von Lemanski in London, die sich zum Walzen unbrauchbar erwies, fand der Verfasser 1,4 Proc. Eliot und Storer fanden im Zink von New-Jersey 0,21 Proc. und im Zinkblech von Berlin 0,05 bis 0,07 Proc. Eisen. Auf dem frischen Bruche der Zinkblöcke giebt sich die Gegenwart des Eisens durch kleine, graue Flecken auf den Spiegelflächen zu erkennen, auch das Eisen vermehrt die Härte des Zinks, und soll bewirken, dass es sich beim Walzen leichter erhitzt, also gern brüchig wird, und öfter abgekühlt werden muss. Das Blech von eisenhaltigem Zink ist, ehe es nachgelassen wird, sehr ungeschmeidig und schwer zu biegen. Nach Karsten ist die Gegenwart des Eisens besonders dann nachtheilig, wenn zugleich Blei vorhanden ist. Bei zum Walzen bestimmm Zink sollte, nach Karsten, der Eisengehalt niemals 0,2 Proc. überhreiten, und der gleichzeitige Bleigehalt niemals höher sein, als in den esten Sorten Zink. — Durch Umdestilliren in thönernen Retorten kann as Zink gänzlich vom Eisen befreit werden, vorausgesetzt, dass die Berang mit diesem Metall überhaupt vermieden wird.

Kadmium. Das rohe Zink ist nie frei von Kadmium, da aber ieses Metall viel flüchtiger ist und leichter oxydirt wird als Zink, so set sich dieses schon durch längeres Schmelzen in einem Flammofen avon befreien. Aus den Untersuchungen, welche Mentzel 1829 auf den ydognia-Hütten in Oberschlesien über das Verhalten des kadmiumhaltien Zinks anstellte, geht hervor, dass das Zink durch Kadmium im Allemeinen an Weichheit verliert, dass jedoch eine Legirung aus 85 Proc. ink und 15 Proc. Kadmium existirt, welche sich ohne Schwierigkeit zu lechen von 1 Linie Stärke auswalzen lässt, und auffallender Weise weicher in soll, als die Legirungen mit nur 10 und 5 Proc. Kadmium. Es ist brigens nicht anzunehmen, dass der geringe Gehalt an Kadmium in dem äuflichen Zink einen merklichen Einfluss ausübe.

Blei gehört unter die sehr gewöhnlichen, wenn nicht ständigen Beilengungen des Zinks. Karsten fand den Bleigehalt von 0,3 bis 0,2 Proc., liot und Storer, wie in der folgenden Tabelle:

Zink von					Proc. Blei.
Schlesien					1,460
Vieille Montagne					0,292
New-Jersey (aus rothem Zinkerz	)				0,079
Pennsylvanien (aus Kieselzinkerz	)				0,000
Vieille Montagne (in der Münze d	er	٧e	rei	n.	
Staaten gebrauchte Sorten)					0,494
Paris (als rein verkauft)					0,106
Berlin (gewalzt)					1,297
Wrexham (von Kieselzinkerz)		;•			1,192
Mines-Royal (von Blende)					0,823
Dillwyn u. Comp. (von Blende)					
Vivian					

Wenn man Zink und Blei zusammenschmilzt, so scheiden sie sich eder mehr oder weniger vollständig während des Erkaltens; wenn man ner bleihaltiges Zink längere Zeit ohne umzurühren in Fluss hält, so gt das Blei seiner Neigung sich abzusetzen. Es gelingt jedoch nie, es f diese Weise vollständig abzuscheiden.

Matthiessen und Bose haben dem Verfasser folgende Versuche er diesen Punkt mitgetheilt:

Sie schmolzen Zink und Blei in verschiedenen Verhältnissen in einem ssischen Tiegel unter ständigem Umrühren eine Viertelstunde lang mit Percy, Metallurgie. I. 36

562 Zink.

einem Pfeifenstiel zusammen, und liessen das Gemisch eine halbe Stunde lang ruhig stehen, während sie es durch eine auf die Oberfläche gerichtete Gasflamme unterdessen in Fluss erhielten. Sie gossen dann die jedesmalige Mischung in eine poröse Form aus, welche zuvor in einem großen, mit Sand gefüllten Tiegel zur Rothgluth erhitzt wurde. Jeder Guss wog etwa 300 Grm. bei 25 Millim. Durchmesser und 100 Millim. Dicke. Im Allgemeinen brauchte unter diesen Umständen das Metall zwei Stunden Zeit, bis es zum Abkühlen erstarrte, und man fand, dass eine längere Abkühlungszeit keinen weitern Einfluss auf den Versuch habe. Nach dem Erstarren zerschlug man diese gewonnenen Zaine mit dem Hammer in zwei Hälften, und nahm von jeder Hälfte eine Probe aus der Mitte unter Vermeidung der Aussenwände, zu folgenden Analysen:

Blei	50	Proc.)	unteres Ende Zink	1,62	Proc.
Zink		7.	oberes Ende Blei		
Blei	66,6	Proc.	oberes Ende Zink	1,62	Proc.
Zink	33,3	"	unteres Ende Blei	1,20	27
Blei	4	Proc.	oberes Ende Blei	1,20	Proc.
Zink	96	"	unteres Ende Blei	1,17	77
Blei	96	Proc.)	oberes Ende Zink	1,63	Proc.
Zink	4	n )	unteres Ende Zink	1,79	#

Ganz analoge Versuche wurden mit Zink und Wismuth unter folgenden Resultaten gemacht:

Wismuth	50	Proc.)	oberes	Ende	Wismuth	2,42	Proc.	
	50	-	unteres	Ende	Zink	2,48 13,85	9.0	
Wismuth	50	Proc.)	oberes	Ende	Wismuth	2,39	Proc.	1
Zink	50	,, )	unteres	Ende	Zink	8,65	77	
Wismuth	00	D)	oberes	Ende	Zink	14,0	Proc.	
wismuth	00	Proc.	17	# 0	lesgl.	14.1		
Zink	20		unteres		desgl.	12,93	*	
Entire	-0	77	27	n	desgl.	13,1	11	
Wismuth	80	Proc.	oberes :	Ende 2	Zink	16,3	Proc.	
Zink	20	# }	unteres	Ende	desgl.	13,3	77	
Wismuth	80	Proc.	oberes	Ende	Zink	14,1	Proc.	
Zink	20	, 1	unteres	Ende	desgl.	8,8	17	
Wismuth	5	Proc.	oberes	Ende	Wismuth	2,38	Proc.	
Zink	95	n )	unteres	Ende	desgl.	2,40	27	

Matthiessen und Bose ziehen aus diesen Versuchen den Schluss, dass bei der Temperatur der dabei angewendeten Gasflammen das Zink nur 1,2 Proc. Blei und das Blei nur 1,2 Proc. Zink auflöst; ferner, dass unter denselben Umständen das Zink 2,4 Proc. Wismuth, das Wismuth dagegen 9 bis 14 Proc. Zink auflöst.

Karsten hat die Vermuthung ausgesprochen, das Blei könne in zweierlei Zuständen im Zink vorhanden sein: einmal wirklich mit dem Zink verbunden und vollständig darin aufgelöst, dann als unlösliche Zink-Bleilegirung, nur mechanisch im übrigen Zink vertheilt. Die beiden Zustande seien bedingt durch die Art, wie das bei hoher Temperatur geschmolzene Metall abgekühlt wird; bei rascher Abkühlung entspreche es dem ersteren, bei sehr allmäliger Abkühlung dem letzteren Zustande. In jenem Falle sei das Metall hart, und löse sich leicht in verdünnter Schwefelsaure unter Hinterlassung eines pulverigen Bleirückstandes; in diesem Falle sei das Zink weich und löse sich schwieriger in Schwefelsäure, während ein etwas zinkhaltiges Blei als flockiger oder bandförmiger Absatz zurückbleibe, welcher nur durch lange fortgesetzte Einwirkung der Schwefelsäure von seinem Zinkgehalt zu befreien sei. In Bezug auf den Einfluss des Bleies auf die Weichheit und Walzbarkeit des Zinks besteht Verschiedenheit der Ansichten. Man hat Zink mit 3 Proc. Blei ohne Risse zu Blech gewalzt, und behauptet, dass stark bleihaltiges Zink sich leichter walzen lasse als reineres, dass aber seine Zähigkeit der des reineren Zinks nachstehe. Karsten versichert dagegen, dass ein Gehalt von 11/2 Proc. Blei das Zink für die meisten Anwendungen unbrauchbar mache, und wies darauf hin, dass die verschiedenen Zustände des Bleies darin einen entschiedenen Einfluss ausüben. Da aber die Dehnbarkeit des Zinks sehr von der Temperatur abhängig ist, unter der man es behandelt hat, so ist sehr denkbar, dass Karsten als Einfluss des Bleies angesehen, was lediglich Einfluss der Temperatur ist.

Bei der Herstellung der zum Walzen bestimmten Zinkblöcke sucht man das Blei soviel als möglich abzuscheiden, und schmilzt es zu diesem Zwecke in grossen Flammöfen, deren Sohle von der Feuerbrücke ab nach hinten geneigt ist, so dass dadurch eine Art Sumpf oder Vertiefung entsteht, an deren Boden sich ein grosser Theil des Bleies ansammelt, von wo es von Zeit zu Zeit entfernt wird. Wenn beim Ausgiessen der Blöcke aus Versehen Blei mitgeschöpft wird, so zeigt sich dies nach dem Auswalzen der Blöcke in Streifen. Man trägt bei diesem Guss die Rohzinkstücke nicht auf einmal, sondern allmälig ein, und legt sie auf die seichteste Stelle der Sohle hinter der Feuerbrücke, von wo sie allmälig niederschmelzen. Es bedarf kaum der ausdrücklichen Erwähnung, dass die Temperatur beim Schmelzen weit unter der Entzündungstemperatur des Zinks sein muss.

# Legirungen aus Kupfer und Zink.

## Im Allgemeinen.

Die Legirungen aus Kupfer und Zink, von denen das Messing die bekannteste und wichtigste ist, unterscheiden sich durch eine ihnen eigenthümliche, oft ins Goldgelbe gehende Farbe von den ins Grau- und Braugelbe stechenden bronzeartigen Legirungen des Kupfers mit dem Zinn-Es ist von vornherein darauf aufmerksam zu machen, dass man sich bei diesen Unterscheidungen niemals an den Sprachgebrauch halten darf 1), der durchaus unsicher und verwirrt ist. In den Gewerben nennt man z. B. eine vielfach zu geprägten Zimmerdecorationen verwendete Legirung des Kupfers Bronze, obwohl sie nur Zink enthält u. s. f.

Kupfer und Zink verbinden sich in jedem Verhältnisse zu homogenen Legirungen unter Wärmeentwickelung. Die Anzahl derjenigen unter den möglichen Legirungen, welche im praktischen Leben Bedeutung gewonnen haben, ist sehr beträchtlich, und ihre Unterscheidung, wie bei den Kupferlegirungen im Allgemeinen, durch die grosse Unsicherheit der Bezeichnung erschwert. So sind z. B. die Namen Tomback, Prinzmetall, Semilor und Mannheimer Gold bei Einigen synonym für die Legirungen aus 85 Gewichtstheilen Kupfer und 15 Zink; während Andere nur Prinzmetall und Mannheimer Gold als synonym gelten lassen und auf eine Legirung von 75 Kupfer und 25 Zink beziehen. Wieder Andere lassen das Semilor aus 711/2 Kupfer und 281/2 Zink, dagegen das Mannheimer Gold aus beziehungsweise 80 und 20 bestehen; noch Andere erklären Semilor und Mannheimer Gold für einerlei, und zwar für eine Legirung des Kupfers mit 10 bis 12 Proc. Zink und 6 bis 8 Proc. Zinn. Unter Messing schlechthin versteht man mehrentheils die Legirung von ungefähr 2 Theilen Kupfer und 1 Theil Zink.

Die Eigenschaften, welche diese Legirung für das praktische Leben so werthvoll machen, sind die folgenden: Das Messing ist härter als Kupfer, und widersteht daher der Abnutzung besser. Es besitzt in hohem Grade Dehn- und Hämmerbarkeit, so dass es zu den dünnsten Blechen ausgewalzt, durch Treiben und unter dem Anwurf in jede Form gebracht, und endlich zu dem feinsten Draht ausgezogen werden kann; es besitzt ferner die Fähigkeit, die feinsten Vertiefungen der Form wieder zu geben; es widersteht den Einflüssen der Atmosphäre besser als Kupfer, überzieht sich aber, wenn es nicht durch Lack etc. geschützt wird, mit einer schwar-

¹⁾ Ebensowenig im Englischen, wo das Wort "brass" bald mehr, bald weniger ausschliessend für die Zink-, bald für diese und die Zinnlegirungen gemeinschaftlich gebraucht wird. Die ältere Bezeichnung im Englischen ist "latten", wahrscheinlich = franz. "latten".

en Kruste; es verbindet mit einer gefälligen Farbe eine hohe Politurhigkeit, und zeichnet sich endlich vor dem Kupfer durch grössere Wohlilheit aus. Das falsche Blattgold, welches aus einem etwas kupferreichen lessingblech durch Schlagen wie das echte Blattgold gewonnen und zu ner Dicke von weniger als 1/52900 Zoll getrieben wird, ist ein vorzüglicher eweis für die Dehnbarkeit des Messings. Die Dehnbarkeit des Messings ingt von der Temperatur, von seiner Mischung und von seiner Reinheit, h. von dem Gehalte an fremden Metallen, selbst sehr geringen Quantitän der letzteren ab. Manche Messingsorten sind gar nicht, andere nur der Kälte, wieder andere nur in der Wärme dehnbar. Bei einer Temeratur, welche noch weit unter dem Schmelzpunkte liegt, ist alles Mesng, ähnlich wie das Kupfer, vollkommen spröde, so dass es sich zu Puler zerstossen lässt. Zerbricht man einen Messingblock vor der Abkühng, so ist der Bruch grobfaserig, und säulenartig abgesetzt, beim kalten essing in der Regel feinkörnig. Nach Berthier kann das Zink durch erflüchtigung in der Hitze niemals mehr, nach Anderen durch Erhitzen im asserstoffstrom ganz oder nahezu vollständig von dem Kupfer geschieen werden.

Bei Metallen, die nach dem Giessen einen faserigen Bruch besitzen, t die Richtung der Fasern, wenn das Metall in flache Blöcke oder Farn gegossen wird, stets senkrecht auf den Spiegel des Metalls im Fluss; e Richtung der Fasern ist bei kugelförmigen Gussstücken strahlenartig n einem Mittelpunkte ausgehend; bei Würfeln endlich gehen die Fasern nkrecht auf eine diagonale Fläche. Nach den Beobachtungen von torer gehört die Tendenz zu einem faserigen Bruche den messingartigen egirungen an, von 57 oder 58 Proc. Kupfer bis herab zu denen von 43 bis 4 Proc., wo sie allmälig verschwindet. Es ist bemerkenswerth, dass der serige Bruch am stärksten bei den Legirungen aus gleichen Aequivalenn Kupfer und Zink entwickelt ist, nimmt aber über diese Grenze hinaus Deutlichkeit des faserigen Bruchs nach beiden Seiten ab, bis er entweer dem des Zinks oder auf der andern Seite dem des Kupfers analog Auf der Seite des Zinks nehmen diese Legirungen die eigenthümche Beschaffenheit des Zinks an, welche sich besonders bei der Darstelng von Krystallen zu erkennen giebt, am meisten bei den Legirungen von Proc. Kupfer und weniger. Der Bruch dieser nicht mehr gelben, sonern weissen Legirung ist glasartig.

Was die Farbe anbelangt, so nimmt sie bei den Legirungen von upfer und Zink, vom reinen Roth des Kupfers mit steigendem Zinkgehalt bis zu einem Gehalt der Legirungen von 75 Proc. Kupfer, bei denen n Stich ins Grüne eintritt. Von da an geht die Farbe ins Gelb, zuletzt s Weiss des reinen Zinks über. Einige Legirungen, besonders die aus eichen Theilchen beider Metalle erscheinen nach raschem Abkühlen auf berfläche und Bruch schön irisirend von Gelb ins tiefe Violet. Umgeschrt verhält es sich mit der Härte, welche im Allgemeinen mit steigenzinkgehalt bis zur höchsten Sprödigkeit zunimmt. Legirungen von

54 Proc. Kupfer leisten selbst bei dünnen Stücken grossen Widerstand beim Brechen und stumpfen die Schneide des Meissels rasch ab. Die Härte des Messings hängt übrigens sehr von der Behandlung ab. Durch langsames Erhitzen wird es weich, weniger zäh, aber dicht. Legirungen mit einem Kupfergehalt zwischen 40 und 54 Proc, in eiserne Formen oder in Wasser gegossen, wo sie rasch abkühlen, besitzen aussen eine wohlbegrenzte gelbe, viel feinere und weichere Lage als das Innere (Storer). Alle messingartigen Legirungen werden durch Ablöschen weich, nicht härter. Bei der Bearbeitung des Messings unter dem Anwurf, einer Bearbeitung, die bei der Herstellung von Messingverzierungen in grossem Massstabe vorkommt, beim Walzen etc., wird die Legirung hart und es ist unerlässlich, das Metall von Zeit zu Zeit durch Ausglühen nachzulassen.

Ueber den Zusammenhang der Eigenschaften der Legirungen des Kupfers und Zinks mit ihrem Mischungsverhältniss sind von verschiedenen Seiten Untersuchungen angestellt worden.

Nach Karsten ändern sich Glanz, Farbe und Dehnbarkeit nach folgender Uebersicht:

<b>.</b>	Zusan setz		Spec.			<b>À</b> .
Ordnungs- nummer.	Pro	cente	Gew.	Glanz.	Dehnbarkeit.	Farbe.
Ord	Kupfer.	Zink.				
1.	86,3	18,7	8,7055	Metallglanz	weniger als Tombak	fast wie Tombak
2.	84,0	16,0	8,6390	"	wie Rothmetall	fast wie Rothmetall
3.	80,6	19,4	8,6796	"		röthlich ins Messinggelbe
4.	75,9	24,1	8,6095	,,		
5.	73,8	26,2	8,5821	"	von Messing n	icht mehr den
6.	67,5	32,3	8,4996	<b>,</b> ,	ļ	
7.	60,0	40,0	8,3751	"	ebenso	ebenso
8.	59,0	41,0	8,2292	"		
9.	52,0	48,0	-	"	ziemlich spröde	schön gold- farbig.
10.	46,5	<b>35,</b> 5	-	"	ziemlich dehnbar, wird aber durch Hämmern sehr spröde	
11.	44,0	<b>56,</b> 0	-	kaum noch metallisch	höchst spröde mit muschligem Bruch	
12.	35,5	64,5	_	lebhaft metallisch	noch spröder	
13.	24,8	75,2	_		spröde, schwach dehnbar, körniger Bruch	
14.	21,0	79,0	_		wie Nr. 13	
15.	14,75	85,3	_			
16.	11,2	88,75	_		spröde mit feinkör- nigem Bruch	
17.	9,5	90,5	-		beginnende Walz- barkeit	

Aehnliche Versuche hat Mallet angestellt, der die Eigenschaften der Legirungen nicht bloss mit der procentischen, sondern auch mit der Zusammensetzung nach Aequivalenten vergleicht.

568	Legiruugen von Kupfer und Zink.								
3 to #	verhält sich wie Messing röther als Messing ziemlich walzbar, kalt spröde spröde spröde								
Absolute Festigkeit, Tonnen engl für 1 Q. Zoll	Aginagagagagagagagagagagagagagagagagagaga								
Bruch.	grob krystallinisch """" """""""""""""""""""""""""""""""								
Stufe des Farben- tons.	ಗಡ್ಯಕ್ಷದ   ಗಡೆ   ಗಡ್ಪಡೆದೆ								
Farbe.	rothgelb " gelbroth " blassgelb volles Gelb tiefgelb silberweiss (?) silbergrau aschgrau aschgrau " seh dankeigrau "								
Spec. Gew.	8,6605 8,605 8,605 8,605 8,587 8,289 8,289 7,721 7,721 7,721 7,443 7,443 7,443 7,443 6,605 6,605 6,605								
etzung. Procente	10,20 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111								
Zusammensetzung.  procent	90,70 88,60 88,80 88,80 88,40 88,44 77,65 83,02 83,02 83,02 83,02 83,02 83,02 83,02 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03 83,03								
Zusamn Aequiva- lente.	Kupfer.  Outo Zan.  Cut.								
Ordnungs-	144444444444444444444								

Bemerkungen. Die Ziffern der 7. Columne geben die Abstufungen der Tone der daneben in Columne 6 bezeichneten Farben. - Die specifischen Gewichte sind unmittelbar nach dem Ausgiessen in die gusseisernen Formen, also von der unbearbeiteten Legirung genommen; ebenso die absolute Festigkeit an Prismen von 1/4 Q.-Zoll Querschnitt. Mallet stellte die Legirungen in einem geschlossenen, gebogenen, schmiedeeisernen, aus- und inwendig mit einer Mischung aus Graphit beschlagenen Rohre dar. Der Apparat, welcher den freien Luftzutritt nicht zuliess, wurde während des Schmelzens fortwährend bewegt, und das Metall nach geschehener Legirung in einer gusseisernen Form zu einer langen, dünnen Schiene ausgegossen. Man stellte jedesmal etwa 7 Pfund Legirung dar, und zwar mit der Vorsicht, dass man das Zink nur allmälig zu dem Kupfer brachte. Wo ein Zweifel über die Zusammensetzung bestand, unterwarf man die Legirung der Analyse.

Mallet bemerkt, dass die gelbe Legirung Zn2Cu durch den Zusatz

gemeinen mit dem Kupfergehalt zunimmt, aber nicht streng proportional.

von ¹/_s Aequivalent Zink weiss und spröde werde.

Das Kupfer hat ein höheres specifisches Gewicht als das Zink; man sieht jedoch, dass das specifische Gewicht der Legirungen zwar im All-

Die grössten Abweichungen sind zwischen Cus Zn17 und Cus Zn23.

Die Bestimmung des specifischen Gewichts wurde stets unmittelbar nach dem Ausgiessen und Erkalten in der Eisenform vorgenommen. Man beobachtete jedoch, dass sich einige sehr merklich durch Walzen verdichteten, woraus Mallet geneigt ist, zu schliessen, dass die rasche Abkühlung der Eisenform ähnlich wie das Abschrecken in kaltem Wasser wirkt.

Crace-Calvert und Johnson 1) haben das Verhältniss der Festigkeit zur Zusammensetzung zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung

gemacht.

	Aequiva-	Proc	ente	A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR	Tiefe des	
Nr.	lente.	Kupfer.	Zink.	Druck. Pfd.	Eindringens Millimeter.	
1.	Zn Cu ₅	85,95	17,05	2050	3,5	
2.	Zn Cu ₄	79,56	20,44	2250	3,5	
3.	Zn Cu ₃	74,48	25,52	2250	3,5	
4.	Zn Cu ₂	66,06	33,94	2270	3,5	
5.	Zn Cu ₁	49,32	50,68	2900	3,5	
6.	Cu Zn ₂	32,74	67,26	1500	0	
7.	Cu Zn ₃	24,64	75,36	1500	0,5	
	The same of	H 97, D1, NO A.		brach bei:	tales of the same	
8.	Cu Zn ₄	19,57	80,43	2000	etwas tiefer	
9. a.	Cu Zn ₅	16,30	83,70	7000	0	
9. b.	desgl.	desgl.	desgl.	1500	2,0	

Sie nehmen bei Nr. 1 bis 5 incl. als Mass der Festigkeit die Belastung, unter welcher eine Stahlspitze bis auf eine Tiefe von 3,5 Millim.

¹⁾ Memoirs lit. et philos. Soc, Manchester, T. XV.

eindringt. Nr. 6 widerstand ganz; von da ab war diese Tiefe von 3,5 Millim. nicht mehr erreichbar. Nr. 8 und 9 a. zersprangen bei der dabei stehenden Belastung in Stücke.

Crookewit¹) setzte dreierlei Legirungen durch Schmelzen im Graphittiegel zusammen, goss die gut umgerührte Masse aus nachdem sie theilweise erstarrt, und analysirte das Product, um die Zusammensetzung mit den Eigenschaften und dem angewendeten Mischungsverhältniss zu vergleichen. Er fand in 100 Gewichtstheilen:

PERSONAL TO	M. ET	a	14 /9	b	c		
March Co.	berechn.	gefunden	berechn.	gefunden	berechn.	gefunder	
Kupfer , Zink	36,88 63,12	36,19 63,81	59,36 40,64	59,14 40,86	66,16 33,84	65,44 34,56	
nach der Analyse " " Synthese		$Zn_5$ $Zn_2$	Cu ₃		Cu ₂		

a. Blendend weiss, feinblättrig krystallisirt, fettig (?) anzufühlen b. Aeusserst hart, aber nicht spröde; Bruch grob krystallinisch; Farbe hellgelb, völlig wie die des französischen grünen Goldes. c. Härter und spröder als b., von hellgelber Farbe und deutlich grünlichem Schein.

Endlich fand Forbes in zwei Legirungen in 100 Thln.:

	а	ь
Kupfer	46,5	56,9
Zink	53,5	43,1

a. Glänzend weiss; spröde; Specif. Gewicht 8,09, entspricht nahe der Formel Cu₇ Zn₈. b. Gelb, krystallinisch brüchig; Specif. Gewicht 7,94 entspricht nahezu Cu₄ Zn₃.

Was die Constitution der Kupferzinklegirungen anbelangt, so hat man sich bis dahin der Ansicht zugeneigt, dass ihnen chemische Verbindungen nach bestimmten Aequivalentverhältnissen zu Grunde lägen, so zwar, dass sie entweder diese Verbindungen selbst, oder Gemische solcher Verbindungen mit einem der Metalle oder untereinander selbst darstellten. Dieser Ansicht steht allerdings die Thatsache zur Seite, dass sich die Eigenschaften nicht stetig, sondern sprungweise bei regelmässiger Zunahme des einen oder anderen Bestandtheils ändern, was sich sehr natürlich aus der jedesmaligen Annäherung zu den verschiedenen Verbindungen von Kupfer und Zink in bestimmten Proportionen als Trägern der charak-

¹⁾ Erdm. Journal, prakt. Chem. Bd. XLV, S. 91.

teristischen Eigenschaften erklärt. — Im Gegensatz zu dieser Ansicht zieht Storer¹) aus seinen Versuchen über die Krystallform dieser Legirungen den Schluss, dass sie keine chemischen Verbindungen, sondern lediglich auf Isomorphismus beruhende gegenseitige Vertretungen der constituirenden Metalle seien. Er erhielt nämlich durch Zusammenschmelzen von Kupfer und Zink in den verschiedensten Verhältnissen und Behandeln des geschmolzenen Gemisches wie bei der Krystallisation des Wismuths, Krystalle von gleichem Aussehen (anscheinend octaëdrische Form, oft verzerrt und aggregirt) für die verschiedenen Legirungen von reinem Kupfer an bis zu denen mit nur 30 Proc. Kupfer.

### Das Messing.

Schon bei einer früheren Gelegenheit, nämlich bei der Geschichte des Zinks, ist darauf hingewiesen worden, dass das Messing ungleich früher bekannt war als das Zink, insofern die Alten die Kunst verstanden, durch Behandeln des Kupfers mit Galmei diesem eine gelbe Farbe zu geben. Denn sie betrachteten die Behandlung mit Galmei lediglich als eine Art Färberei, nicht als eine Legirung des Kupfers. Es ist daher geschichtlich begründet, dass man ursprünglich kein anderes Messing kannte, als das direct aus Galmei bereitete, während diese Methode jetzt so gut wie verlassen und von dem neueren Weg verdrängt ist, wonach man das Messing durch unmittelbares Zusammenschmelzen von Kupfer und Zink erzeugt.

Messingbrennen aus Galmei. Die nachfolgende Beschreibung und Abbildung ist dem nunmehr eingegangenen, aber bis vor wenigen Jahren noch im Betrieb gewesenen Messingwerk Pemberton in Birmingham entnommen.

Die Oefen. Der Ofen ist genau von der Einrichtung, wie man sie in alten metallurgischen Werken abgebildet findet. Er besteht aus dem kreisrunden Schmelzraum m (Fig. 140 u. 141 a. f. S.) der nach oben mit der feuerfesten Mauer d überwölbt, eine in der Hüttensohle gelegene, mit einem gusseisernen Ring ee gefütterte Oeffnung "die Krone" besitzt. Der Boden dieses versenkten Schmelzraumes ist durch die schwere, gusseiserne Platte aa mit dem feuerfesten Futter g gebildet. In diesem Boden g finden sich 12 mit Eisen gefütterte Löcher, welche dem Ganzen die Eigenschaft eines Rostes ertheilen. Die durch diese 12 kleineren Oeffnungen und die grössere g in der Mitte fallende Asche und Kohle sammeln sich in dem Aschenfall g, welcher durch den seitlich mit ihm verbundenen, mit dem Gewölbe g überspannten Raum g von aussen zugänglich ist. Dieser Canal g dient so-

¹⁾ Memoirs Americ, Acad., New Series T. VIII, p. 27.

wohl der Luftzufuhr, als zum Ausräumen. Der Ofen hat 3 Fuss 6 Zoll Höhe im Lichten und ebensoviel im Durchmesser und ist in dem massiven Fig. 140.





Fig. 141.



Mauerwerk b eingebaut. Ueber dem gewölbten Eingang c ist eine starke Eisenstange quer übergelegt und in die beiden Gewölbpfeiler eingelassen, um mehr Tragkraft zu erzielen. — Solche Oefen liegen mehrere in einer Reihe in dem runden Brennhaus, welches mit einer Backsteinmauer von gleicher Form umgeben ist, die sich nach oben kaminartig zusammenzieht, wie bei dem englischen Zinkofen (S. 544). Dieser kegelartige Mantel, bei den Engländern "howel" genannt, dient den Oefen zugleich als gemein-haftlicher Kamin, und man leitet den Luftzug der einzelnen Oefen da-

durch, dass man die Oeffnung e mehr oder weniger mit einer eisernen Deckelplatte verschliesst. Wie man sieht, sind die Wände des Schmelzraums m nicht senkrecht, sondern etwas nach aussen geneigt, so dass der Ofen sich etwas nach oben erweitert; welche Form, obwohl von anderer Seite widersprochen, doch von dem Werkmeister in Pemberton's Hütte als die übliche und richtige angegeben wird.

Die Schmelztiegel sind  $12^{1}/_{2}$  Zoll tief, bei  $8^{1}/_{4}$  Zoll oberem und  $6^{8}/_{8}$  Zoll mittlerem Durchmesser, oben 1 Zoll, im Boden 2 Zoll stark in der Wand, und wie sich von selbst versteht, von feuerfestem Thon. Bei manchen Messingbrennern sind alle 9 Tiegel des Einsatzes gleich, bei anderen der mittlere oder Königstiegel etwas grösser, nämlich  $13^{1}/_{2}$  Zoll hoch bei  $8^{1}/_{2}$  Zoll oberem Durchmesser. Ein Tiegel der letzteren Art fasst 120 Pfd., der kleineren Art 84 Pfd. Messing.

Die Beschickung besteht aus 1 Centner fein gemahlenem gebrannten Galmei oder gerösteter Blende und 40 Pfund gemahlener Kohle. Beide Zusätze werden trocken innigst gemischt und durch ein Sieb von 8 Maschen auf den Zoll geschlagen, dann am Boden flach ausgebreitet, mit etwa 2 Gallonen Wasser besprengt, 1/2 Stunde stehen gelassen, dann nochmals, aber durch ein weiteres Sieb (8 Maschen auf den Zoll) geschlagen, und mit 66 Pfd. gekörntem Kupfer gemischt. Die Mischung soll hinreichend feucht sein, dass sie sich mit den Händen ballen lässt. Gewöhnlich setzt man Messingabfälle und altes Messing bis zur Hälfte des Gewichts der Mischung zu. - Während der Herstellung dieser Mischung, welche ein für alle Zwecke der Blechfabrikation geeignetes Metall liefert, ist der Brennofen angeheizt und zur Gluth gebracht. Man setzt nun die mit Sorgfalt, aber leicht beschickten Tiegel in der Weise ein, wie die Fig. 141 zeigt, nachdem die grössere Oeffnung in der Mitte mit Thon geschlossen worden ist. Quer über die Tiegel legt man 4 Stücke Kohle, etwa 15 Zoll lang, 8 bis 9 breit, 3 bis 4 stark, in der Art, dass immer ein Ende auf dem mittleren Tiegel, das andere über einem äusseren Tiegel liegt. Man füllt nunmehr den Ofen mit in faustgrosse Stücke zerschlagener Kohle, etwa 3 Ctr., mit der Vorsicht, dass die hinabfallenden Stücke die Tiegel nicht beschädigen. Man lässt die Kohle ruhig sich entzünden und bis auf den Kokerückstand abflammen, was etwa 1/2 Stunde dauert, legt dann die eiserne Deckelplatte auf das Mundloch, so dass nur ein etwa 1/2 Zoll breiter Spalt bleibt, "um die Kokes zu härten," wie der Arbeiter sich ausdrückt. Nachdem dieser Zweck erreicht, so stösst man die Kokes in die Zwischenräume zwischen die Tiegel nieder, wobei jedoch sorgfältigst darauf zu sehen ist, dass die Zugöffnungen gehörig frei bleiben. Nach dieser Vorbereitung, nach welcher das eigentliche Schmelzen oder Brennen beginnt, steigert man die Hitze stufenweise, indem man die Deckelplatte von der Gicht mehr und mehr zurückschiebt.

Wenn Alles gehörig seinen Gang geht, so ist die Operation in 10 Stunden beendigt, und man kann nun dazu schreiten, das gebildete Messing aus den verschiedenen Tiegeln zusammenzugiessen, was schon der gleichmässigen Beschaffenheit wegen unerlässlich ist. Zu dem Ende nimmt man zuerst den mittleren Tiegel aus dem Feuer, und rührt seinen Inhalt mit einem spatelartigen Eisenstab gut um; nachdem man dasselbe mit einem zweiten gethan, giesst man seinen Inhalt in den ersten Tiegel und fährt so fort mit dem dritten, vierten u. s. w., aber mit der Vorsicht, dass man das Metall im ersten Tiegel, nach jedem neuern Zugiessen, jedesmal sorgfältig umrührt. Auf diese Art kommt alles Messing der 9 Tiegel in den mittleren und zwar gleichmässig gemischt zusammen, den man nun sauber abschäumt und in die Giessform entleert. Es versteht sich von selbst, dass man jeden Tiegel, sobald er entleert ist, sogleich und noch glühend in den Ofen zurückstellt, weil er sonst reissen würde. Bei dieser Vorsicht stehen gute Tiegel im Durchschnitt 16 Tage lang.

Zur Erzeugung geringerer Messingsorten giebt man unter Beibehaltung der übrigen Verhältnisse obiger Vorschrift 1 Pfd. Kupfer weniger, und fügt dagegen etwas metallisches Zink bei, welches man in kleinen Brocken zu unterst auf den Boden des Tiegels legt und mit der Mischung bedeckt. Es ist von grosser Wichtigkeit, dass der Tiegel (Königstiegel), in welchem man den Inhalt der übrigen zusammengiesst, besonders an den Seitenwänden gehörig rein sei, und ist daher gut, während der Arbeit die anhängenden Unreinlichkeiten mit dem Spatel fleisig loszuschaben. Diese Unreinigkeiten verhindern nämlich leicht durch ihre Zwischenlagerung die gehörige Vereinigung der Metalltheile, und bewirken so einen Verlust an Messing; es lässt sich dem aber schon dadurch begegnen, dass man den Tiegel vor dem Ausgiessen einigemal gelinde aufstösst.

Man kann annehmen, dass das angewendete Kupfer durch seine Verwandlung in Messing um die Hälfte seines Gewichts zunimmt, und dass das gewonnene Messing, welches mithin aus 2 Theilen Kupfer und 1 Theil Zink besteht, ungefähr dem Gewicht des angewendeten Galmeis gleichkommt. Stets erleidet man einen Verlust von 2 bis 3 Proc.

Bei diesem Process des Messingbrennens aus Galmei findet, wie bei der Destillation des Zinks, eine Reduction des in dem Erz enthaltenen Zinkoxyds statt; diese Reduction tritt aber bei einer Temperatur ein, welche viel niedrig er ist, als der Schmelzpunkt des Kupfers. Das Messing kann sich also nur dadurch bilden, dass das glühende Kupfer von den Zinkdämpfen, die es allseitig umgeben, absorbirt, davon durchdrungen wird. Es ist daher wie leicht begreiflich, ein Hauptfehler, wenn die Hitze beim Messingbrennen soweit steigt, dass das Kupfer in Fluss kommt, dem es läuft alsdann an dem Boden des Tiegels zusammen, während die in der oberen Region desselben aus dem Galmei entwickelten Zinkdämpfe auf ihrem Wege kein Kupfer mehr vorfinden, mithin unabsorbirt entweichen und zu Verlust gehen. — Es ist darum sehr viel Aufmerksamkeit bei der Leitung des Feuers nothwendig.

Das Kupfer lässt sich nicht bloss unterhalb seines eigenen Schmelz-

punktes, sondern auch bei einer Temperatur in Messing verwandeln, welche niedriger ist als der Schmelzpunkt dieser Legirung selbst, wovon man sich leicht durch folgenden netten Versuch überzeugen kann:

Man bringe einige Zinkstückehen auf den Boden eines Schmelztiegels, bedecke diesen mit einer Schicht grobgestossenem, feuerfestem Backstein, lege darauf eine Kupfermünze und bedecke diese wiederum mit Kohlenpulver. Wenn man nun den Deckel aufkittet und den Tiegel längere Zeit der Rothglühhitze aussetzt, so findet man nach einiger Zeit die Münze oberflächlich in Messing verwandelt, ohne dass das Gepräge im Mindesten gelitten oder an Schärfe verloren hat. Nur hat die Oberfläche ein etwas krystallinisches Ansehen.

Das aus Galmei gebrannte Messing wurde seiner Zeit von den Knopfmachern dem direct aus Zink dargestellten entschieden vorgezogen, angeblich, weil besser zur (Quecksilber-) Vergoldung und zum Löthen beim Ansatze der Oesen. Geübte Praktiker in der Messingfabrikation zu Birmingham versicherten den Verfasser, dass sie im Stande seien, sofort und mit Bestimmtheit das aus Galmei gebrannte von dem aus Zink bereiteten zu unterscheiden. So wenig man Grund hat, die Vorliebe der Praktiker für die erste Art des Messings zu gewissen Zwecken, welche sich noch heutzutage hier und da in Nachfrage danach geltend macht, als ein blosses Vorurtheil zu bezeichnen, so wenig lässt sich eine Ursache jener angeblichen Verschiedenheit begreifen. Es wäre indessen möglich, dass die Unreinheit und geringe Qualität des Zinks zur Zeit, wo die jetzige Methode der Messinggewinnung aufkam, eine geringere Qualität des Products dieser Methode veranlasste, die sich allmälig mit der Verwendung reineren Zinks verwischte, so dass heutzutage kein bemerklicher Unterschied mehr existirt1).

Gewinnen des Messings aus metallischem Zink. In den mechanischen Werkstätten und in den Fällen des kleinen Verbrauchs bedient man sich dazu der Schmelztiegel, in den Messingblechwalzwerken, wo man grosse Quantitäten verbraucht, theils einer Art Flammöfen ohne Tiegel, in deren vertieften Sohle das Messing geschmolzen wird, theils der im vorigen Abschnitt beschriebenen Tiegelöfen.

Das Material ist auch bei dieser Methode neben Zink und Kupfer jederzeit altes Messing, wobei mit Zinn und Blei (Weichloth) gelöthete Abfälle auszuscheiden sind, weil das Zinn das Messing hart und schlecht macht. Das alte Messing nimmt man bis zum Gewicht des zuzusetzenden Zinks. Beim Schmelzen in Tiegeln beschickt man diese zuerst mit dem alten Messing und bringt dies zum Fluss. Alsdann trägt man das Kupfer und das Zink, letzteres in Brocken von Eigrösse, ein; zuerst eine Schicht

¹⁾ Die in der deutschen Messingfabrikation älterer Art üblichen Kunstausdrücke — "Arco" (Rohmessing), "Mundal" oder "Munthal" (Sandform zum Ausgiessen desselben). "Kaliol" (eiserner Rührstab) — deuten auf eine aus fremden Ländern eingeführte Industrie.

Zink, dann eine Schicht Kupfer, dann eine zweite Schicht Zink, endlich eine zweite Schicht Kupfer. Zwischen die Metallschichten und obenauf als Decke kommt jedesmal eine Lage Kohlenlösche. Nach 3 bis 4 Stunden ist die Post zu einem gleichmässigen Metallgemisch niedergeschmolzen und kann ausgegossen werden.

In England bedient man sich vielfach der Flammöfen; in Birmingham benutzt man viereckige von 2 Fuss Tiefe und 10 Zoll im Gevierte, in London runde. Der zu dem Kamin führende Fuchs liegt unmittelbar über dem Rand des Ofens. Als Brennmaterial wendet man Kokes an, die wenig Asche und wo möglich nur solche geben, die die Wände des Ofens wenig oder nicht angreift. Wenn das Metall gehörig geschmolzen, so reinigt man die Oberfläche und schreitet zum Ausgiessen. Früher bediente man sich grosser Formen aus behauenen Granitblöcken zum Giessen von Messingplatten zum Blechwalzen; gegenwärtig nimmt man gusseiserne Formen, die man inwendig mit etwas Oel abreibt, und mit Kohlenstaub überbeutelt. Für sonstige Zwecke formt man am besten in Sand. Beim Schmelzen und Giessen des Messings findet stets ein unvermeidlicher Verlust an Zink durch Verflüchtigung statt, auch bei den reinsten Materialien und der grössten Sorgfalt. So fand Storer in den von ihm nach S. 571 aus Zink und Kupfer dargestellten Legirungen nach dem Schmelzen stets 1 bis 2 Proc. Kupfer mehr als zugesetzt worden.

Zusammensetzung. Wie schon aus dem über die Gewinnung des Messings Gesagten hervorgeht, ist die Zusammensetzung des im Handel vorkommenden Messings grossen Schwankungen unterworfen von 10 Proc. Kupfer und darüber, auf und ab. So fanden z. B.

	Berthier	Streng	Fa	isst	D. Ph	nillips	Chaudet	Bruns
Kupfer	65,80	62,24	60,66	66,06	70,16	56,59	65,80	68,21
Zink .	33,80	37,27	36,88	31,46	27,45	38,27	31,80	31,52
Zion .	0,25	-	1,35	1,43	0,79	3,30	0,15	0,48
Blei	0,28	0,59	-		0,20	1,08	2,15	-
Eisen .	-	0,12	0,7	0,88	1-1	1,47	-	0,24
100	98,13	100,22	99,63	99,83	98,60	100,71	98,90	100,45
	Stoll- berg.	Ocker am Harz	von verschiedenen Orten.		Heger- mühl in Preus- sen,	Chine- sisches Blech	zum Drehen und Feilen sehrge- eignet.	sog. Orëide

Die Chinesen scheinen mit der Kunst Messingblech durch Walzen herzustellen, nicht vertraut zu sein; sie scheinen vielmehr das Messingblech zu giessen und zwar in bedeutender Dünne. Die obige, im Laboorium des Verfassers gemachte Analyse ist von einem direct aus China altenen Muster derartigen Blechs von kaum über ¹/₁₆ Zoll Stärke. — Blei und Zinn, wovon sich in der Regel kleine Mengen nachweisen en, scheint von weichgelötheten Stellen der zugesetzten alten Messingälle herzurühren.

Unter dem Namen Orëide ist neuerdings eine Legirung aufgeamen, welche vorzugsweise ihrer goldähnlichen Farbe (daher der Name) gen gepriesen wurde. Wie man aus der Analyse ersieht, weicht sie ht wesentlich von den gewöhnlichen Messingsorten ab.

Zum Hartlöthen des Messings bedient man sich einer leichtflüssigeren zirung gleicher Art, die man sich nach Bedürfniss durch Zusammenmelzen von gewöhnlichem Messing mit Zink herstellt und zum Geuch körnt.

Eigenschaften. Man hat die Beobachtung gemacht, das Verunnigung mit Antimon, wie mit Zinn von den Löthstellen, das zum Walbestimmte Messing sehr verschlechtert, kurz und brüchig macht; gegen, dass Messing mit etwas Bleigehalt sich leichter drehen lässt, d weniger an den Drehstählen haftet (schmiert). Ein Zusatz von 2 Proc. Blei dürfte für diesen Zweck genügen, und wird am besten t vor dem Ausgiessen des fertigen Messings zugesetzt, nachdem man Tiegelaus dem Feuer genommen. (Vergl. die Analyse von Chaude t 586). Messing zu Tafeln, welche gravirt werden sollen, Adressschilder s. w. wird am besten mit etwas Zinn versetzt, weil es alsdann scharf 1 dem Stichel losgeht, und der Span sich freier hebt und aufwindet. ssing für Gürtler etc. soll nicht unter 2/3 Kupfer enthalten.

Das Messing besitzt die merkwürdige und für viele Anwendungen r üble Eigenschaft, hauptsächlich unter dem Einfluss dauernder Vition kurz, spröde und zuletzt im höchsten Grade brüchig zu werden. r stärkste Draht kann auf diese Weise in wenigen Wochen dahin nmen, dass er nicht mehr die geringste Biegung verträgt, ohne quer echzubrechen; Ketten zum Aufhängen von Lampen etc. hat man mehr einmal eine so grosse Neigung zum Brechen annehmen sehen, dass sie er dem blossen Gewicht der Lampen abrissen. Die Erfindung, gewöhnne eiserne Blitzableiter durch aus Messingdraht geflochtene Seile zu erzen, hat in dieser Eigenschaft des Messings ein bedeutendes Hinderniss Anwendung gefunden. Man sieht nach einiger Zeit, besonders an grecht liegenden Stellen der Leitung, an den Dachfirsten etc. die Drahtle stückweise von dem Wind gebrochen herabhängen. Die nähere tersuchung dieser Veränderung, welche man eine Zeitlang dem Einsse der Elektricität zugeschrieben, bis man die Erfahrung machte, dass auch in Fällen, wie bei Lampenketten, vorkommt, wo diese Kraft nzlich ausgeschlossen ist - erwies, dass sie bei einem solchen Drahtle von aussen nach innen fortzuschreiten scheint. Alle Drähte zeigten h bis auf einen kleinen Bruchtheil ihres Querschnitts vollkommen spröde, Percy, Metallurgie, I.

aber so, dass die noch weiche Seite stets nach dem Innern oder der Achte des Seils zugekehrt war. Der Bruch ist stets gerade eben, körnig, abst nicht mehr von der Farbe des Messings, sondern fahl, ins Graubraut gehend. Ob und in welchem Zusammenhange damit eine andere Erfahrung der Messingdrahtzieher steht, lässt sich zur Zeit nicht entscheiden Nämlich die Erfahrung, dass hart gezogener Draht, wenn man ihm mittelbar von der Trommel weg anlässt, zuweilen in Stücke springt. Dies Erscheinung soll nach der Versicherung anderer Praktiker nur bei Draht eintreten, dessen Metall aus 3 Theilen Kupfer und 1 Theil Zink besteht, und üblicher Weise dadurch verhindert werden, dass man den aufgewundenen Draht vorher mit der Hand fasst und wiederholt damit auf einen Tisch oder eine Bank schlägt.

Beizen und Gelbbrennen. Durch die Bearbeitung im Feuer oxydirt sich das Messing und überzieht sich mit einer schwarzen vorwiegend aus Kupferoxyd bestehenden Kruste, die des Ansehens wegen beseitigt werden muss. Dies geschieht durch Beizen oder Gelbbrennen, einer Behandlung mit Säuren, welche die Oxydschicht auflösen; damit pflegt in der Regel die Erzeugung eines gewissen Farbentons sowie weilen einer für das Auge sehr angenehmen matten Oberfläche (Mattiren im Gegensatz zu der blankspiegelnden verbunden zu sein. Auch Gegenstände die nicht aus dem Feuer kommen, also nicht blank gebeizt, sondern nur gefärbt oder mattirt sind, müssen vorher ausgeglüht werden, um Fett und Unreinigkeiten vom Anfassen her zu zerstören, weil sie sonst einen ungleichen Angriff der Beizflüssigkeit bewirken. Die Arbeit zerfällt in das Vorbeizen und in das Gelbbrennen im engeren Sinn.

In Deutschland verwendet man zum Vorbeizen Schwefelsäure oder Salpetersäure, mit oder ohne Weinstein. Die Schwefelsäure wird mit 10 bis 20 Thln. Wasser verdünnt, oft mehr oder weniger, da es auf eine genauere Concentration durchaus nicht ankommt. Die Schwefelsäure gewährt den Vortheil, dass sie den vom Hartlöthen den Arbeitstücken abhängenden aufgeschmolzenen Borax mit auflöst, der sonst etwas mühsam auf mechanischem Wege entfernt werden muss. Da sie aber dem Messing ziemlich kräftig das Zink entzieht, so macht sie die Farbe der damit behandelten Gegenständen röther und dunkler und ist daher zur Behandlung von Stücken, die nicht eigentlich gefärbt werden, sondern nur vorgebeizt bleiben sollen, nicht geeignet. Im Allgemeinen ist daher die Salpetersäure, mit etwa 10 Thln. Wasser verdünnt, besonders für Gegenstände, die matt und Naturfarben bleiben sollen, vorzuziehen. Der Weinstein ist ohne Einfluss auf die Farbe, aber darum nicht gern angewandt, weil er seiner Schwerlöslichkeit wegen mit 30 Thln. Wasser kochend angewendet werden muss. - Die gebeizten Gegenstände werden wiederholt in Wasser abgespült und mit Sägespänen abgetrocknet, wenn sie nicht weiter behandelt werden sollen; im entgegengesetzten Fall kommen sie zum Gelbbrennen.

Beim Gelbbrennen dienen dieselben Säuren, mit dem Unterschied Jedoch, dass Schwefelsäure allein nicht gebraucht werden kann, insofern Sie einseitig auf einen rothen Ton wirkt. Man bedient sich entweder der Salpetersäure ohne Zusatz von Schwefelsäure, welche eine rein hellglän-Zende Oberfläche von ins Grüne stechender Farbe erzeugt, oder mit Schwe-Telsäure versetzter Salpetersäure, welche einen goldgelben Ton hervorbringt. - Gewöhnlich versetzt man das Säurebad noch mit anderen Weniger wesentlichen Zuthaten, nämlich Kochsalz, Kienruss oder Schnupftaback. Das Kochsalz zersetzt sich mit den Säuren, Salzsäure scheidet sich ab und bildet mit einem Theil der Salpetersäure Königswasser. Dies kann insofern von Vortheil sein, als die meisten Messingsorten etwas Zinn enthalten, welches durch Salpetersäure sich in Zinnoxyd verwandelt und weil darin unlöslich, als Verunreinigung an der Oberfläche des Metalls haften bleibt, während es sich in kochsalzhaltiger Säure löst. Die Wirkung der organischen Substanzen ist bis jetzt nicht genügend erklärt; Heeren ist geneigt sie der reichlicheren Entwickelung von salpetriger Saure zuzuschreiben. Der Kienruss ist nie völlig frei von öligen empyreumatischen Theilen, die leicht der Metalloberfläche anhängen und bei manchen Nacharbeiten, namentlich beim Vergolden stören. Für diese Fälle ist der Russ natürlich wegzulassen.

Das Waschen und Trocknen erfolgt in derselben Weise wie beim Vorbeizen.

Mattiren. Die zum Gelbbrennen dienenden Säuren geben nie die modernen grüngelben und weissgelben Töne; ferner immer nur eine glänzende oder höchstens bei übertriebener Anwendung eine rauhe (verbrannte) Oberfläche von üblem Ansehen, niemals jenes glanzlose Matt vom feinsten, gleichmässigen Korn, wie es zuerst bei den französischen Waaren aufgekommen. Man bringt dieses durch Beizen mit Salzen hervor, welche eine den Säuren ähnliche Wirkung besitzen, gewöhnlich mit Alaun oder Weinstein, die letztern in kochender Lösung. — Auch Salmiakgeist soll ausgezeichnet schnell mattiren. Die mattirten Gegenstände sind natürlich rasch abzuspülen und zu trocknen.

Das Mattiren und Färben des Messings hat viele Analogie mit der gleichnamigen Behandlung des Goldes und beruht im Wesentlichen darauf, dass die Beizen die Bestandtheile des Messings in verschiedenem Grad angreifen, also an der Oberfläche bald kupferreichere bald zinkreichere Legirungen zurücklassen, welche die verschiedenen Farbentöne und das Korn der Oberfläche bedingen. Aehnlich nimmt eine Legirung von 95 Procent Kupfer mit 5 Proc. Aluminium durch Beizen eine Farbe an, welche so vollständig mit der des feinen Goldes übereinkommt, dass sie selbst bei unmittelbarem Vergleich nicht zu unterscheiden ist.

Etwas abweichend von dem deutschen ist das englische Verfahren, wie es besonders in Birmingham üblich ist. Man beginnt damit, die in der rothglühenden Muffel behandelte Waare in verdünnter Schwefel- oder Salpetersäure, dann in einem Trog mit stärkerer gebrauchter Salpetersäure von den Mattirbädern vorzubeizen, worauf man abspült und mit Sägespänen abtrocknet. Zum Gelbbrennen auf Glanz beizt man sofort in starker Salpetersäure und reibt die gebeizte Fläche mit der Kratzbürste Zum Mattiren bringt man die Waare zuerst in Salpetersäure mit 4 Wasser verdünnt, nimmt sie aber sogleich heraus, wenn die Oberfläche mit einem milchweissen Schaum überzogen erscheint, was nach 1 bis 2 Minuten der Fall ist, worauf ein Bad mit starker (oft heisser) Salpetersäure und mehrmaliges Abspülen mit Wasser erfolgt. Zuletzt legt man die Gegenstände längere Zeit in eine Lösung von Weinstein, worauf man wiederum abspült und mit warmen Sägespänen abtrocknet. Man will bemerkt haben, dass ein gewisser bräunlicher Ton, den das Messing mitunter unerwünschter Massen annimmt, besonders dann gern zum Vorschein kommt, wenn man bei dem letzten Abtrocknen die Sägespäne kalt statt vorgewärmt anwendet.

Zum Schutz gegen die Atmosphäre pflegt man die fertigen Gegenstände aus Messing mit einem Lack zu überziehen. Oft sucht man die Farbe der Messingoberfläche verschiedenartig zu modificiren. So wird z. B. ein dunkelgrauer Ton durch Eintauchen des Arbeitsstücks in eine Auflösung von arseniger Säure in Salzsäure oder mittelst einer verdünnten wässerigen Lösung von Chlorplatin, oder einer mit Essig vermischten wässerigen Auflösung von Aetzsublimat, oder endlich durch Reiben mit Graphit hervorgebracht. Wenn eine solche Metallfläche mit Lack überzogen wird, so giebt die röthliche Farbe mit diesem Grau einen angenehmen bronzeartigen Ton. Am häufigsten verwendet man zu dieser Bronzirung Aetzsublimat. Er verursacht nur hier und da Schwierigkeiten bei weichgelötheten Stellen, wo das Weichloth mit dem reducirten Quecksilber Amalgam bildet. Der Platinlösung bedient man sich zumeist bei mathemathischen Instrumenten, Libellen, Theodoliten etc. Bei dem bunten Messingblech liegt die Farbe nicht in dem Metall, sondern allein in dem Firniss, welcher jedenfalls von der Art sein muss, dass er bei wiederholtem Hin- und Herbiegen des Blechs weder Risse zieht noch abspringt.

Beim Giessen des Messings entstehen, selbst bei grosser Vorsicht leicht kleine Blasen und Höhlungen, welche später beim Bearbeiten geöffnet und blossgelegt werden. Damit hängen ohne Zweifel die grünen Punkte und Ausblühungen zusammen, welche man nicht selten an fertigen Arbeitsstücken unter dem Lacküberzug zum Vorschein kommen sieht, wahrscheinlich sind nämlich diese Punkte die feinen Ausgänge von Höblen oder Blasen, die sich mit Säure füllen, und darin Kupfer- und Zinksalze bilden.

#### Muntzmetall.

Im Jahre 1832 nahm F. Muntz von Birmingham ein Patent auf eine von ihm erfundene Legirung zu Schiffsbeschlägen, welche seitdem einen Namen führen. Sie besteht aus Kupfer und Zink in Verhältnissen, elche zwischen 50 Proc. Zink und 63 Kupfer bis zu 37 Zink und 50 inpfer schwanken, in der Regel aber um das Verhältniss 60 Kupfer und 0 Zink spielen. Er zieht das fremde Zink dem englischen vor, und sogeanntes "best selected" (vergl. S. 395) Kupfer. Die in Blöcke gegossene egirung soll heiss gewalzt und die Bleche durch Beizen in verdünnter chwefelsäure vom Glühspan befreit und gut gewaschen werden. Dieselbe egirung ist der Gegenstand eines späteren Patentes von Muntz auf letall zu Bolzen, Schiffsnägeln und dergl. Er nahm im Jahre 1846 ein rittes Patent auf eine Legirung von 56 Proc. Kupfer, 43½, Zink und ½,4 Blei, welche aus den reinsten Metallen hergestellt und ganz wie die egirung des ersten Patents behandelt werden soll. Sie ist wahrscheinich niemals zur praktischen Anwendung gekommen, doch liess sich nach ler Erfahrung des Verfassers ein Messing noch gut auswalzen, welches bei der Analyse 8 Proc. Blei ergab.

Nach Muntz soll aus der nach ihm benannten Legirung das Seewasser das Zink allmälig, aber über die ganze Oberfläche gleichmässig, ingreifen, und das Ansetzen von Muscheln und Seethieren etc. verhinlern. Faraday fand in einer Probe, die lange dem Seewasser ausgesetzt gewesen, den ganzen Zinkgehalt verschwunden. Was die Gleichmässigteit des Angriffs betrifft, so hat sich diese durch die neueren Erfahrungen teineswegs bestätigt, da das Seewasser Schiffsbeschläge aus Muntzmetall elbst bei den besten und vorschriftsmässigsten Materialien, löcherig zerirass. Die Eigenschaft des Muntzmetalls, sich rein von Ansätzen zu eralten, und sein billiger Preis hat das Kupfer als Schiffsbeschlag in der Landelsmarine vollständig verdrängt; nur in der Kriegsmarine hat man soch beibehalten.

Die Herstellung des Muntzmetalls ist von der des Messings nicht verchieden, nur pflegt man es aus dem Ofen zuerst in ein mit Thon gefütertes Gefäss abzulassen, und aus diesem mit Löffeln in die Eisenformen u schöpfen. Vor dem Ablassen nimmt man Proben aus dem Ofen (ganz wie bei dem Garmachen des Kupfers), die man zu kleinen Barren giesst und neiss durch die Walzen gehen lässt, worauf man den Bruch untersucht. Erscheint dieser dicht und feinkörnig, so ist die Legirung von richtiger Beschaffenheit und kann ausgegossen werden. Ist der Bruch mangelhaft, so setzt man Zink zu und rührt gut um, was man erforderlichen Falls, ndem man immer wieder Proben zieht, bis zur genügenden Beschaffenheit les Bruchs wiederholt. Die richtige Beurtheilung der Güte der Legirung us dem Bruche erfordert viel Erfahrung von Seite der Arbeiter, aber sie ist der einzige verlässige Anhaltspunkt, weil man bei dem Schmelzen stets Blechabfälle und Abhänge von unbestimmter Zusammensetzung aufcuarbeiten hat, so dass man von vornherein nicht sicher auf ein bestimmtes Mischungsverhältniss hinarbeiten kann. Erfahrene Praktiker wollen geunden haben, dass ein Gehalt von 38 Proc. Zink der der besten Qualität ler Legirung entsprechende sei, indem das Metall während ein höherer Zinkgehalt, zu sehr der Zähigkeit ein geringerer Zinkzusatz zu viel der Haltbarkeit schade.

Das fertige Blech wird, wenn es nachgelassen, in verdünnter Schwefelsäure gebeizt, mit Flanell und Sand abgerieben, gewaschen und getrocknet 1).

### Aichmetall (Sterrometall).

Mit dem Muntzmetall fällt in der Zusammensetzung ein seit 1847 von England gekommenes, oft "yellow metal" genanntes, in der Hitze schmiedbares Messing zusammen, welches nach seinem Erfinder Aichmetall genannt wird. Nach Maehts soll es aus 3 Thln. Kupfer und 2 Thln. Zink zusammengesetzt werden. In der That liess sich nach Elsner eine danach zusammengesetzte Probe leicht in der Hitze zu einem Schlüssel ausschmieden; sie besass ein specifisches Gewicht von 8,44 im federharten, von 8,37 im weichen Zustand. Das mittlere specifische Gewicht der Bestandtheile ist 8,08, es findet also beim Schmelzen Zusammenziehung statt; sie besitzt einen lebhaften starken Glanz bei feinem Gefüge. — Man soll das Aichmetall beim Giessen bis zum beginnenden Kochen erhitzen unter Kohlenstaub und dann solange kaltes Metall in Stücken zusetzen, bis die Oberfläche im Tiegel eben aufhört zu spiegeln. — Die Analysen ergaben folgende Zusammensetzung:

1.	2.	3.
Commission des niede östreichischen Gewerb vereins.		
Kupfer 65,03	6016	60,0
Zink 34,76	39,71	38,2
Eisen —	-	1,8
99,79	99,87	100,0
Aichmetall.	Yellowmetall.	

Die Probe Nr. 3 ist von einem Metall, welches nach dem Ablöschen einen fadigen, röthlichgelben Bruch, unabgelöscht einen kurzen, körnigen mattgelben Bruch besass.

# Rothmetall (Tomback.)

Unter dem Namen Rothmetall ist bei dem Mechaniker eine Legirung zu Zapfenlagern und dergleichen wegen ihres grossen Widerstandes gegen die

¹⁾ Zum Beschlagen der Schiffe verwendet man Nägel von einer bronzeartigen Legirung. Bei der englischen Kriegsmarine bestehen sie aus: 

Kupfer . . . . 86.82
Zinn . . . . 9,80
Zink . . . . 3,88

...

Reibung gebräuchlich; sie fällt in Bezug auf ihre Mischung mit dem sogenannten Tomback zusammen, welcher seiner goldähnlichen Farbe wegen zu nachgeahmtem Goldschmuck, Blattgold, Taschenuhrtheilen etc. verarbeitet wird. Untersuchte Sorten dieser Legirung enthielten 80 bis 90 Proc. Kupfer auf 8 bis 18 Proc. Zink, sind also aus Zink mit 4 bis 10 Thln. Kupfer zusammengesetzt. Rothmetall ist dreh- und dehnbar und wird sonst wie Messing behandelt.

Auf der Pariser Industrieausstellung von 1855 fand sich eine hierhergehörige Legirung als etwas Neues ausgestellt. Der Verfasser fand in einer Probe von einem vergoldeten Theelöffel, dessen Vergoldung leicht mit Salpetersäure abgelöst werden konnte, in 100 Thln.: 87,53 Kupfer und 12,44 Zink neben 0,35 Eisen. 1

•

# Alphabetisches Register.

### A.

z beim Auflösen des Kupfers 460. atron, Verhalten zu Halbschwefelfer 264. gatzustand der Metalle 2. ietall 582. se der Kupferschiefer 347. er Kupferproducte zu Röraas 342. er Kupferproducte zu Fahlun 342. acit 43. usammensetzung 123. ion, Abscheidung aus Kupfererzen 'erhalten zu Halbschwefelkupfer ionhaltige Fahlerze 287. ion- und arsenhaltige Fahlerze 288. ik, Abscheidung aus den Kupferrzen 423. 'erhalten zu Kupfer 277. iestandtheil des Kupfers 423. 461. lestandtheil des Zinks 559. ⁷erhalten zu Zink 501. haltige Fahlerze 287. ngehalt des Holzes 72. mit 288. reitung der Steinkohle, Schlämmräben 166. er Setzmaschine 167. um Verkoken 165. hnung der Metalle 12. ocknen des Holzes, abhängig von er Rinde 70.

В.

n der Steinkohle 109. ern des Torfs 83.

Baryt, Verhalten zu Halbschwefelkupfer Bean shot 392. Beizen des Messings 578. Belgische Methode der Zinkgewinnung 535. Best-selected-Kupfer 419. - Gewinnung in Wales 395. Best regule 395. Bisilicate 22. 23. Blasenräumen der Schlacken 27. Blei, Verhalten zu Halbschwefelkupf. 261. — Verhalten zu Kupferoxyd 256. - Bestandtheil des Zinks 561. Bleioxyd, Verhalten zu Halbschwefelkupfer 263. Verhalten zu Kupfer 254. " Kupferoxydul 256. " Schwefelzink 500. ,, " Zink 489. Zinkoxyd 494. Blister Copper 390. - Zsuammensetzung 417. Blue metal 394. - Zusammensetzung 409. Borsäure, Verhalten zu Zinkoxyd 493. Bottoms 395. – Zusammensetzung 420. Braunkohlen, Begriff der 10%. - Classification der 102. - Specifisches Gewicht 104. - Zusammensetzung 103. Braunkohlenasche 108. Brennen der Kupferschiefer 846. Brennstoffe im Allgemeinen 53. - Eintheilung 66. - gasförmige 205.

- Heizkraft nach Rumford 65.

Bronze 564.

Bronze, als Schiffsbeschlag 470. Bruch der Metalle 5. Buntkupfererz 285.

C.

Cake copper 395.
Calcination 388.
Calorimetrische Heizkraft 54.
Cannelkohle 112.
— Zusammensetzung der 122.
Cementkupfer 457.
Clinker bed 392.
Close regule 394. 396.
Coarse metal 389.
Concentrationsschmelzen der Kupferarbeit 390.
Cyankalium, Verhalten zu Halbschwefelkupfer 265.

- Verhalten zu Zinkoxyd 494.

D.

Dach (Kupferschiefer) 345.

Destillation per ascensum 21.

— per descensum 21.

— metallurgische 20.

— des Zinks aus Muffeln 526.

— " " aus Röhren 535.

— " " aus Tiegeln 542.
Dichtpolen 443.

Dichtpolen 443. Dinasteine 243. Dünnstein 335. — Analyse 354.

E.

Eisen, Verhalten zu Halbschwefelkupfer 260.

 Bestandtheil des käuflichen Zinks 560.

Eisenoxyd und Kalk als Schlacke 46.

— Verhalten zu Kupfer 256.

Eisenoxyde, Bestandtheil der Schlacken 29.

Eisensauen 333.

Analyse der 348.Permsche 367.

— Riechelsdorfer 360. Elasticität der Metalle 9. Elektricität, Metalle als Leit

Elektricität, Metalle als Leiter der 10. Englische Methode der Zinkgewinnung 542.

Entzündlichkeit der Holzkohle 125. Erze, Begriff der 14.

— s. Kupfer- und Zinkerz. Exter's Torfgewinnung, ältere 87.

- Torfgewinnung, neuere 88.

F.

Farbe der Metalle 13. — der Schlacken 28. Fahlerze 286.

- antimonhaltige 287.

- antimon- und arsenhaltige 288.

— arsenhaltige 287.
Faserkohle 113.
Faserkupfer 414.
Feathered shot 391.
Festigkeit der Metalle 8.
Feuerbeständigkeit 2.
Feuerfester Sandstein 244.
Feuerfeste Steine aus Thon 241.
Feuerfester Thon 211.

Deutschlands, Zusammensetzung 216.
 Frankreichs, "215.

217.

Grossbritanniens,
Schlämmen des 212.

Zusammensetzung 213.
 Feuerfestigkeit, Begriff 220.

- der Thone, Bestimmung nach Bischoff 221.

- der Thone, Bestimmung nach Otto 223.

Filze 77. Fine metal 392.

Flaschenglas, krystall. und amorphes 26. Flammöfen der Kupferarbeit 379.

Fluss, Begriff von 19.

— rother 293.

schwarzer 293.
weisser 293.
Flussspath als Flussm

Flussspath als Flussmittel 46. Formen zu Zinkmuffeln 513. — zu Schmelztiegeln 234.

zu Schmelztiegeldeckel 238.
 Formsand 244.

Fossile Kohlen 96.

Kohlen, Asche der 100.
 Kohlen, Bestand der, chemischer 99.

Fremde Stoffe im Kupfer 458.

- Stoffe im Zink 558.

7

Galmei, edler 502.
Gang 14.
Gangart 14.
Garheerd zu Atvidaberg 330.
— zu Avesta 330.
Garkson 337.
Garkrätze, Riechelsdorfer 363.
Garkupfer, Permsches 366.

- Riechelsdorfer 363. Garkupferkönig 363.

Garmachen des Kupfers 266.

— des Kupfers zu Atvidaberg 336.

— des Kupfers in Wales 391.

Halbschwefelkupfer, Verhalten zu kohlenobe 337. hlacke 336. saurem Natron 265. on Wales, Zusammensetzung 420. Verhalten zu Oxyden des Kupfers iechelsdorfer, Zusammensetzung 363. 253. " Salpeter 264. " Schwefelmetallen, ander Kupfererzröstung in Wales 401. deren 250. er Holzverkohlung, Zusammensetung 151. Verhalten zu schwefelsaur. Blei 264. " Wasserdampf 258. er Kokeöfen, Zusammensetzung 192. 25 " Wasserstoff 258. rmige Brennstoffe 205. 22 " Zinn 261. " Zink 261. rennstoffe, Generator dazu 207. seofen nach Deville 240. Hammergares Kupfer 267. ach Sefström 239. genes Kupfer 284. Hartstücke 339. genheit 14. Haufenverkohlung des Holzes 135. tz in Mansfeld, Zusammensetzung - der Steinkohle 173. 42. Heizkraft, Bestimmung der, nach Berthier rennen des Messings 578. he zur Kupferprobe auf trocknem Bestimmung der, nach Rumford 56. Vege 290. - der Brennstoffe im Allgemeinen 56. tetes Kupfererz in Wales, Zusam-- der Brennstoffe nach Rumford und nensetzung 398. 400. Hassenfratz 65. meidigkeit der Metalle 6. calorimetrische u. pyrometrische 54. ichte der Kupfergewinnung 283. Hessische Tiegel 229. es Messings 474. 571. Hexsilicate 23. Hochmoore 77. er Steinkohle 96. er Verkokung 159. Holz, Elementarbestand 67. les Zinks 474. - entferntere Bestandtheile 66. cht des Holzmaasses 76. - specifisches Gewicht 72. - Wassergehalt 69. nnung des Kupfers s. Kupfergewin-Holzarten, Benennung der 67. es Messings s. Messingbrennen. - harte, weiche 66. les Torfs 82. - Wachsthum derselben 74. es Zinks s. Zinkgewinnung. Holzasche 72. gase, im Mansfeldschen 356. - Zusammensetzung der 73. u Riechelsdorf 364. Holzertrag 75. der Metalle 12. Holzkohle, Absorptionsvermögen der 126. Mannheimer 564. Bildung der 125. und Silber, Abscheidung aus Kupfer Eigenschaften der 125. - Entzündlichkeit der 125. nit, Zusammensetzung 231. - mineralische 202. nittiegel 230. - specifisches Gewicht der 126. abrikation der 232. - Verbrennungswärme 58. andmoor 77. - Zusammensetzung der 127. Holzkohlenmeiler 129. Modification der 132.
Rüstung der 132. H. Holzmaass, Gewicht des 76. Holzverkohlung 129. chwefelkupfer 250. - Ausbringen 144. Verhalten zu Aetznatron 264. - aus verschiedenen Hölzern 146. " Antimon 262, - Einfluss der Temperatur 146. " Baryt 265. - in China 140. - in Haufen 135. Blei 261. 22 " Blei 261. " Bleioxyd 263. - in Meilern 129. 22

" Cyankalium 265.

22 " Eisen 260.

beim Glühen in der Luft — praktische Gesichtspunkte 148. — Theorie der 148. 51.

zu Kalk 265. " Kohle 260. - in Oefen 140.

- Zusammensetzung der dabei entwickelten Gase 151.

- in Meilern, Kosten der 155.

# Alphabetisches Register.

	V 1 200
K.	Kupfer, junges 269.
111	- käufliches 459.
Walls and Pinneral als Callantes 40	- Leitungsfähigkeit 281.
Kalk und Eisenoxyd als Schlacke 46.	- physikalische Eigenschaften 246.
- Nachtheil des, bei Kupferprobe auf	- als Schiffbeschlag 462.
nassem Wege 455.	- als Schiffbeschlag, Einfluss des Phos-
- Verhalten zu Halbschwefelkupfer	phors darauf 472.
265.	- specifisches Gewicht 278.
- Verhalten zu Schwefelzink 500.	- specifische Warme 246.
Kalktiegel 287.	— übergares 266. 337.
Kammschale (Kupferschiefer) 345.	- Verhalten zu Arsenik 277.
Kernbildung zu Agordo 376.	- " " Bleioxyd 254.
Kerne, Zusammensetzung der 377.	- " Eisenoxyd 256.
Kernrösten 372.	- " in der Hitze 246.
Kieselerde, Bestandtheil der Schlacken	- " zu Kupferoxydul 296.
21.	- " Manganhyperoxyd 256.
Kieselgalmei 503.	- " " Phosphor 275.
Kieselmalachit 288.	- " " Silicium 277.
Kieselsaures Zink, Reduction mit Kalk	- " " Stickstoff 275.
und Kohle 493.	- " schwefelsaur. Blei 255.
- Zink, Verhalten zu Kohle 491.	- " " Wasserdampf 259.
Kieselzinkerz 503.	— im Zink 560.
Kobalt, Abscheidung aus Kupfer 426.	<ul> <li>Zähigkeit des 246.</li> </ul>
Kohlenfutter zu Schmelztiegeln 236.	Kupfererze 284.
Kohlenoxyd als Reductionsmittel 17.	— zu Agordo 373.
- Verbrennungswärme des 58.	- Probiren der, s. Probiren.
Kohlensaure Alkalien, Verhalten zu Zink	
490,	Kupfergewinnung zu Agordo 372.
<ul> <li>Alkalien, Verhalten zu Zinkoxyd 494.</li> <li>Kohlensäure, Verhalten zu Zink 491.</li> </ul>	- zu Alderley Edge 455.
Kohlensäure, Verhalten zu Zink 491.	- zu Atvidaberg 326.
- Verhalten zu Schwefelzink 499.	- zu Atvidaberg, Betriebsergebnisse
Kohlenstoff, Verbrennungswärme 58.	340.
- als Reductionsmittel 16.	- nach Bankart 446.
- Verhalten zu Schwefelzink 498.	- nach Barruel 456.
- Verhalten zu Zink 501.	- nach Bechi und Haupt 451.
Kokes, Eigenschaften 161.	— in Chili 396.
- Einfluss ihrer Asche 164.	- nach Cobley 453.
- Einfluss, Bereitung auf ihre Qualität	- nach Escalle 448.
163.	- in Fahlun 343.
- Schwefelgehalt 164.	- in Fahlun, Analyse der Producte
- Wassergehalt 162.	343.
- Zusammensetzung 161.	- in Flammöfen 379.
Kokeőfen 173.	- in Flammöfen, neuere Processe 433
- von Appolt 185.	- in Flammöfen und Schachtöfen zu
- mit Benutzung der Gichtgase 196.	gleich 439.
- von Cox 179.	- in Foldal 448.
- von Davis 201.	- Geschichte der 283.
- Gase der, Zusammensetzung 192.	- in Indien 322.
— geschlossener 177.	- in Japan 325.
- Gichtgase, Benutzung der 194.	- in Kaafjordshütten 432.
- von Jones 183.	- zu Linz am Rhein 450.
- von Seraing 196.	- zu Linz am Rhein, neuere 450.
Kuferarbeit s. Kupfergewinnung.	- im Mansfeldischen 344.
Kupfer, arsenhaltiges 461.	- zu Prem 365.
- chemische Eigenschaft 247.	- zu Perm, Ausbringen 370.
- Dehnbarkeit 246.	- zu Perm, Statistik 370.
- eisenhaltiges 461.	- zu Riechelsdorf 357.
— gediegenes 284.	— zu Röraas 342.
— freies im Stein 410.	- nach Richardson 454.
- Gewinnung des 319.	- zu Rio tinto 445.
	- nach Rivot and Phillips 437.
- hammergares 267.	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Kapfergewinnung in Schweden 326. M. - aus Kiesen der Schwefelsaurefabrikation 438. Malachit 284. Manganhyperoxyd, Verhalten zu Kupfer - nach Stromeyer 453. - im Ural 365. verschiedene Methoden 454. Mannheimer Gold 564. Mattiren des Messings 579. - in Wales 379. - " Wales 1ste Abanderung 392. 2te Abanderung 393. Messing 571, Abscheidung fremder Me-" talle 423. - Beizen des 578. - in Wales, Kupfergehalt der Producte 422. - Eigenschaften 577. - in Wales, Kupferverlust 430. - aus Galmei 571. Theorie 397. - Gelbbrennen 578. Kupferglanz 285. - Mattiren des, s. Mattiren. Kupferhaltiges Roheisen von Perm 367. Kupferkies 285. 575. Kupferlasur 285. Kupferoxyd 248. - Verbalten zu Blei 256. 571. " Bleioxyd 257. " Halbschwefelkupf. 253. Zink 576, Metal 390. zur Kieselerde 249. Metal slag 390. - natürliches 284. - Verhalten zu Schwefelblei 257. Metalle, Aggregatzustand 2. - Verhalten zur Thonerde, Kieselerde - Ausdehnung 12. und Borsaure 249. - Bruch 5. - edle 15. Kupferoxydul 247. - Verhalten zu Bleioxyd 256. - Elasticität 9. " Eisenoxyd und Kiesel-- Farbe 13. erde 258. - Festigkeit 8. Verhalten zu Kieselerde 248. - Feuerbeständigkeit 2. - " Kupfer 266. - gediegene 14. " Schwefelzink 499. - Geschwindigkeit fi. Kupferprocesse s. Kupfergewinnung. - Krystallisation 4. Kupferregen 340. Kupferschiefer 344. 10. - Analyse der 347. - Schmelzbarkeit 2. - Brennen der 346. - specifisches Gewicht 4. - Premsche Zusammensetzung 365. - Undurchsichtigkeit 12. Kupfersteinkönig, Zusammensetzung in Riechelsdorf 360. - unedle 15. - Warmecapacităt 12. - Weichheit 9. Kupferverhüttung s. Kupfergewinnung. Kupfervitriol, Mansfelder 352. - Zähigkeit 9. Kupferzinklegirungen 564. - Ziehbarkeit zu Draht 7. - Eigenschaften 567. Metallglanz 12. - Zusammensetzung 567.

Kunsttorf 84.

Lech, im Kupferprocess 20. Legirung aus Kupfer und Zink 564. Leitungsfähigkeit der Metalle für Wärme - der Metalle für Elektricität 10. - des Kupfers für Elektricität 10. - des Kupfers für Wärme 10.

Meiler zur Holzverkohlung 129. - zur Verkokung der Steinkohle 171. - Brennen des, aus Galmei 573. - aus Kupfer und metallischem Zink - Zusammensetzung des 576. Messingofen zum Brennen aus Galmei - zum Schmelzen aus Kupfer und - Leiter der Elektricität und Warme Metallurgie, Begriff 1. - Geschichte 2. Metallurgische Processe 4. - Processe, Classification 15. Mineralische Holzkohle 202. Möser in Baiern 77. Monosilicate 23. Montefiori Ofen zum Zinkrauchschmelzen 557. Mooskupfer 415. Muffeln zur Zinkdestillation 517.

Muffelöfen zur Zinkdestillation in England

520. Muntzmetall 580.

## Alphabetisches Register.

#### N.

Nase, schmelzen mit einer solchen 333. Nebenproducte der Verkokung 203. Nickel, Abscheidung aus den Kupfererzen 426.

Noberge (Kupferschiefer) 345.

#### 0.

Oelbildendes Gas, Verbrennungswärme des 60.

Ofen mit Gebläse nach Sefström 239.

- mit Gebläse nach Deville 240.
- als Generator für Braunkohlengase 206.
- als Generator für Braunkohlengase nach Eckmann 207.
- zur Holzverkohlung in Dalfors 141.
   zur Kupfergewinnung; Garheerd 330.
- " " in Japan 323.
- "Röststadeln in Agordo 374.
- zur Kupfergewinnung; Rohschmel-
- zen in Atvidaberg 326.

   zur Kupfergewinnung; Schwarzku-

pferschmelzen 328. Ofen, (Flamm-) zur Kupfergewinnung; Rösten der Erze in Wales 380.

- (Flamm-) zur Kupfergewinnung;
   Rösten des Steins in Wales 383.
- (Flamm-) zur Kupfergewinnung;
  Rösten des Erzes nach Napier 434.
- (Flamm-) zur Kupfergewinnung;
   Schmelzen in Wales 384.
- zum Messingbrennen aus Galmei 572.
   zum Messingschmelzen aus Kupfer
- und Zink 575.

   zum Torftrocknen zu Lippitzbach 92.

   znr Torfverkohlung auf Alexishütte
- 93.zur Torfverkohlung in Oberndorf 157.
- zur Verkohung der Steinkohle, nach Appolt 185.
- zur Verkokung der Steinkohle, nach Cox 179.
- zur Verkokung der Steinkohle, nach Davis 201.
- zur Verkokung der Steinkohle, nach Jones 181.
- zur Verkokung der Steinkohle, offene 173.
- zur Verkokung der Steinkohle zu Seraing 198.
- zur Zinkgewinnung; Anwärmen der Muffeln 519.
- zur Zinkdestillation; belgische 535.
- " kärnthnische 515. - zur Zinkdestillation; schlesische 520.
- zur Zinkgewinnung; Rösten der Zinkerze 514, 525, 539, 542.

Ofen zur Zinkgewinnung; Umschmelzen des Rohzinks 528. Ofenverkohlung in Schweden 141. Ore fournace slag 389.

#### P

Permscher Kupferprocess 365.

Kupferprocess, Statistik 370.
 Phosphor, Verhalten zu Kupfer 275.

- Schutzmittel des Schiffbeschlags 472.

Verhalten zu Zink 501.
 Pimple copper 392, 394, 417.

Polen 443. Poling 391.

Pressen des Torfs 85.

Prinzmetall 564.

Probiren der Kupfererze und Producte 289.

- der Kupfererze und Producte auf nassem Wege 305.
- der Kupfererze und Producte auf trocknem Wege 290.
- der Kupfererze und Producte auf trocknem Wege, Einfluss der fremden Metalle 304.
- der Kupfererze und Producte auf trocknem Wege, Reagentien dazu 292.
- der Kupfererze und Producte auf trockn. Wege, Verfahren in Deutschland 294.
- der Kupfererze und Producte auf trocknem Wege, Verfahren in Coruwall 296.
- der Kupfererze auf nassem Wege colorimetrisch 313.
- der Kupfererze auf nassem Wege, mit Cyankalium, nach Parkes 306.
- der Kupfererze auf nassem Wege mit unterchlorigsaurem Natron, volumetrisch nach Brown. 310.
- der Kupfererze auf nassem Wege mit demselb., nicht volumetrisch 312.
- der Kupfererze, Vergleichung der verschiedenen Methoden 314.
- der Zinkerze 504.
- mit Ammoniak 310.

  mit doppelt-kohlensaurem Natron 509.
- der Zinkerze mit kohlensaurem Ammoniak 510.
- der Zinkerze auf nassem Wege 505.
   " mit Schwefelkalium 505.
- , , auf trockn. Wege 504.
   , , Vergleich der verschiedenen Methoden 511.

Pyrometrische Heizkraft 54.

#### 0

Quandel der Holzkohlenmeiler 130.

R.

ne der Kohlenmeiler 130. entien zum Probiren der Kupfererze ouf trocknem Wege 292. ction, Begriff der 15. lurch Kohlenoxyd 17. lurch Kohlenstoff 16. ctionsmittel 15. ery slag 390. 391. 394. lus 392. te zur Zinkgewinnung 517. er slag 390. 394. lag, Analyse der 417. 418. ing 390. n, Begriff 20. ler Kupfererze zu Agordo in Hauler Kupfererze zu Agordo in Staeln 374. er Kupfererze in Atvidaberg 331. " " Riechelsdorf 357. " Wales 388.
" Wales; Theorie er Zinkblende 542. fen für Zinkerze 525. rbeit des Mansfelder Kupferproceses 357. es Riechelsdorfer Kupferprocesses 57. es Waleser Kupferprocesses 389, 403. sen, kupferhaltiges, in Perm 367. apfer 335. hlacke des Mansfelder Kupferproesses 348. es Riechelsdorfer Kupferprocesses es Waleser Kupferprocesses 403. hmelzen zu Atvidaberg 332. u Atvidaberg, Ofen 326. ein, gekörnter, in Wales 406. erösteter der Kaafjordhütte 432. erösteter, in Wales 403. Mansfeld 348. 1 Riechelsdorf 360. enkupfer 338. r Fluss 293. netall 582. inkerz 504.

rung, Begriff 21. er, Verhalten zu Halbschwefelupfer 264. zum Formen 244. rz (Kupferschiefer) 345. ohlen 112. ritische, Zusammensetzung der 119. anzösische, deutsche, ungarische, usammensetzung der 121.

Sandkohlen, Verkokung der 203. Sandsteine, feuerfeste 244. Scheibenreissen zu Atvidaberg 338. Schieferkopf (Kupferschiefer) 345. Schiffsbeschlag von Bronze 470.

- von Kupfer 462. - von Kupfer, Dauer des 465, 467, 473. - von Kupfer, Einfluss des Seewassers

darauf 464.

- von Kupfer, Einfluss des Schwefelwasserstoffs 464.

- von Kupfer, Einfluss fremder Metalle 469.

- von Kupfer, Schutz nach Davy 464. Schlacke, Begriff 19.

- Blasenräume der 27.

- Constitution, chemische 22.

- aus Eisenoxyd und Kalk 46.

- Farbe der 28.

- Farbe der, von Titan, blaue 28.

- Farbe der, von Vanadium 29.

- glasige Beschaffenheit 25. - der Kaafjordhütten 433.

- krystallinische Beschaffenheit der 25.

- Schmelzbarkeit der 30.

- Schmelzpunkt der, nach Plattner 48.

- Silicate als solche 21.

- Substitution ihrer Basen 25.

- Ursprung ihrer Bestandtheile 21.

- Schlämmen der feuerfesten Thone 212. - Schlammgräben zur Aufbereitung der

Steinkohle 166.

Schlesische Methode der Zinkgewinnung in Deutschland 529.

Schmelzbarkeit der Metalle 2.

- der Aluminate 44.

- der Schlacken 30.

- " " nach Berthier 32.

" " Plattner 48. Sefström 42.

Schmelzen als metallurg. Process 19. Schmelztiegel, belgische 230.

- von Cornwall 227.

- Eigenschaften guter 224.

- französische 229.

- von Graphit 230.

- hessische 229.

- aus Kalk 237.

- mit Kohlenfutter 236.

- Londoner 227.

- von Speckstein 234.

- von Stourbridge 226.

- aus Thon, Beurtheilung der 225.

- aus Thon, Herstellung der 224.

- aus Thonerde 238.

Schmelztiegelformen 234.

Schütteln der Kohlenmeiler 130.

Schwarzer Fluss 2:3.

Schwarzkupfer 336.

- Mansfelder, Analyse 355.

- der Kaafjordhütten, Analyse 433.

Schwarzkupfer, Permsches 366. - Riechelsdorfer 362.

Schwarzkupferarbeit zu Atvidaberg 335.

- des Mansfelder Processes 353.

- in Riechelsdorf 361.

Schwarzkupferkönig, von Riechelsdorf

Schwarzkupferöfen zu Atvidaberg 329. Schwarzkupferschlacke, Zusammensetzung

Riechelsdorfer 362. Schwefel im Zink 559,

Verhalten zu Zinkoxyd 491.

Schwefelblei, Verhalten zu Kupferoxyd

Schwefelsaures Blei, Verhalten zu Kupfer

Verhalten zu Halbschwefelkupfer 264. Schwefelsaure Alkalien, Verhalten zu Zink 490.

Schwefelzink 495.

Verhalten zu Alkalisalzen 500.

- Verhalten zu Bleioxyd 500.

496. " bei Erhitzung an der Luft

Verhalten zu Kalk 500.

" Kohlenstoff 498. 27 " Kohlensäure 499.

" Kupferoxydul 499. 22 " Manganhyperoxyd 500.

" regulin. Metallen 498. " anderen Schwefelmetallen 496.

Verhalten zu Zinkoxyd 497. Schwiel, Riechelsdorfer 358.

Schwitzen der Kohlenmeiler 130.

Semilor 564.

Sesquisilicate 23.

Setzmaschine zur Aufbereitung der Steinkohle 167.

Sharp slag 392, 393, 394. Silicate, anderthalbbasische 22.

- dreibasische 22.

- neutrale 22.

- zweibasische 22.

Silicium, Verhalten zum Kupfer 277. Singulosilicate 23.

Specifisches Gewicht des Holzes 72.

- des Kupfers 278.

- der Metalle 4.

des Zinks 485.

Specif. Gewicht, Verhältniss zum Wassergehalt in Holz 71.

Specksteintiegel 234. Speisse, Begriff 20.

Spongy regule 395. Spurstein, Mansfelder 351.

Mansfelder, Rösten des 352. Spurschlacke, Analyse der 351.

Spurstein, Analyse des 351. - Richelsdorfer, Analyse des 362. Spurstein, Zusammensetzung des gerösleten 353.

Staltacher Torfwerk 86.

Steigen des Kupfers in den Formen 340. Sterrometall 582.

Sprühkupfer 340.

Stein, im Kupferprocess, Begriff 20.

der Kaafjordhütten, Zusammensetzung 433.

Steine, fenerfeste 241. Steinkohle, Begriff 97. 108.

- bituminose Englands, Zusammen-

setzung 116. bituminose nichtbritische, Zusammen-

setzung 117. - nicht backende britische, Zusammen-

setzung 119.

nicht backende nichtbritische, Zusammensetzung 121.

Steinkohlen, sächsische, Zusammensetzung 110.

- schwere Metalle darin 124.

- in Swansea, Zusammensetzung 113.

- Veränderung an der Luft 111. - Verhalten in der Hitze 109.

- Ursache des Backens der 109. - Zusammensetzung im Verhältniss zu

der anderer Brennstoffe 98.

Steinkohlenasche, Zusammensetzung 123. Steinrösten zu Atvidaberg 332.

- zu Riechelsdorf 361.

Stickstoff, Verhalten zum Kupfer 275. Stourbridgetiegel 226.

Streukupfer 340.

Sublimation, metallurgische 21.

Sumpfgas, Verbrennungswärme des 59.

Theorie der Holzverkohlung 148,

- der Verkokung 192. Thone, feuerfeste 211. Thonerde und Zinkoxyd 494.

Thonerdetiegel 238. Tiegel s. Schmelztiegel.

Tiegelzangen 238.

Tile copper 395. Titan in den Schlacken 28.

Tomback 582. Toughcake 420. Toughning 391.

Torf, specifisches Gewicht des 77.

- Zusammensetzung des 78. 81. Torfbaggern 83.

Torfbildung 76. Torfgewinnung 82.

- zu Haspelmoor 88. - zu Montanges 87.

- Ostfriesland 82.

- Staltach 86. Torfpressen 85. Torfstechen 82. Torftrockenanstalt, Weber's 95. Torftrockenöfen 92. Torfverkohlung 156, - auf dem Bog of Allen 158. - zu Oberndorf 157. - zu Staltach 158. - mit überhitztem Dampf 159. Torf, Zusammensetzung des 78. 81. Torfasche, Zusammensetzung der 80. Trocknen des Torfs an der Luft 90. - des Torfs durch künstliche Wärme Treiben der Kohlenmeiler 131. Trisilicate 23. 22. U. Uebergares Kupfer 266. Umschmelzen des rohen Zinks 528. Undurchsichtigkeit der Metalle 12. V. cken 29.

Vanadium, als Bestandtheil der Schla-Verblasenschlacke, Zusammensetzung der, in Mansfeld 442. Verbrennung, vollkommene 54. Verbrennungstemperatur 62. - Berechnung der 63. Verbrennungswärme verschiedener Körper 61. der Brennstoffe, Bestimmung, nach Berthier 60. - der Holzkohle 58. - des Kohlenoxyds 58. - des Kohlenstoffs 58. - des ölbildenden Gases 60. - des Sumpfgases 59. - des Wasserstoffs 58. Verhüttung der Kupfererze s. Kupferge-Verhüttung der Zinkerze siehe Zinkgewinnung. Verkokung im Allgemeinen 162. Aufbereitung der Steinkohlen dazu 165. Nebenproducte der 203. - Kosten der 205. der Sandkohlen 203. der Steinkohlen, Geschichtliches 160. in Haufen 173. 22 in Meilern 171. 27 in offenen Oefen 173. 22 33 in geschlossenen Oefen 177.

- der Steinkohlen, Theorie der 162.

- des Holzes in Oefen 140. des Holzes, Theorie der 148.
des Torfs 156. Vorstösse zur Zinkdestillation 519. Vorlagen zur Zinkdestillation 519. W. Wachsthum des Holzes 74. Wärme, Metalle als Leiter der 10. Wärmecapacität der Metalle 12. Wärmeeinheit 56. Wasser, Einwirkung auf Zink 489. Wasserdampf, Verhalten zum Kupfer 259. Verhalten zum Halbschwefelkupfer Wassergehalt des Holzes 69. des Holzes, Verhältniss zum specifischen Gewicht 71. Wasserstoff, Verbrennungswärme des 59. Weichheit der Metalle 9. Weisser Fluss 293. Werkzeuge zur Zinkgewinnung in England 524. White metal 390. White metal, Zusammensetzung des 406. White metal slag, Zusammensetzung der Wiesenmoore 77. Y. Yellow metal 582. Z. Zangen zu Schmelztiegeln 238. Zähigkeit der Metalle 9. Zähpolen 443. Zerfressen des Schiffbeschlags aus Kupfer durch Seewasser 462. Ziegel, feuerfeste 441. Ziegel, feuerfeste, Analysen von 442. Ziehbarkeit der Metalle zu Draht 7. Zinkoxyd, Verhalten zu Borsaure 493. - Verhalten zu Bleioxyd 494. " Cyankalium 494. 33 " Kieselerde 491. 11 kohlensauren Alkalien 493. Verhalten zu Schwefel 491. " Schwefelzink 497. " Thonerde 494.

Verkohlung des Holzes in Haufen 135.

— des Holzes in Meilern 129. Percy, Metallurgie. I.

Verkokungsöfen s. Kokeöfen.

Verkohlung des Holzes 129.

", Thonerde 494.

Reduction des, durch Eisen 491.

Reduction des, durch Kohle 491.

491.

Reduction des, durch Wasserstoff 491.

kieselsaures, Verhalten zu Kohle 491.

# Alphabetisches Register.

Zink, absolute Festigkeit des 485.  Atomgewicht des 486.  Ausdehnung des 486.  Bruch des 484.  chinesisches 477.  Dehnbarkeit des 484.  destillirtes, Umschmelzen des 528.  Einfluss fremder Metalle darauf 558.  Farbe des 583.  Geschichte des 574.  Krystallform des 483.  Schmelzpunkt des 486.  specifisches Gewicht des 485.  specifische Wärme des 485.  Verhalten zu Arsenik 501.  "" Bleioxyd 189.  "" Halbschwefelkupf, 261.  "" Kohlensäure 491.  "" Kohlenstoff 501.	Zinklegirungen, Geschichte der 475. Zingewinnung; belgische Methode 535.  – englische Methode 542.  – Gestehungskosten 555.  – Destillation 549.  – Geschichte der 477. 478. 481.  – kärnthnische Methode 550.  – schlesische Methode in Deutschland 529.  – schlesische Methode in Deutschland, Verbesserungen, neuere 531.  – schlesische Methode in Deutschland, Gestehungskosten 533.  – schlesische Methode in England, Ausbringen 528.  – neue Verbesserungen 554.  – Vergleichung der verschiedenen Methoden 552.  Zinköfen, belgischer Methode 536.  – englischer Methode 536.
490. , kohlensauren Alkalien	- englischer Methode 544, 547. - schlesischer Methode 620,
- Verhalten zu Phosphor 501. - Sauerstoff 486.	Zinkoxyd, kieselsaures, reducirt mit Kalk und Kohle 491.
- , Säuren 486.	Zinkprobe s. Probiren der Zinkerze.
, schwefelsaur. Alkalien	
490.	Zinn, Abscheidung des aus den Kupfer-
- Verhalten zu Wasser 489.	erzen 426.
Zinkblende 503.	<ul> <li>Verhalten zu Halbschwefelkupf. 261.</li> </ul>
- Rösten der 542.	<ul> <li>Bestandtheil des Zinks 560,</li> </ul>
Zinkerze 502.	Zubrennen der Holzkohlenmeiler 131.
	ACTUAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROP

# Verzeichniss neuerer Werke

aus dem

Gebiete der Naturwissenschaften und der Technik

ausgewählt aus dem Verlage von

## FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN

in Braunschweig.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

# Geologie und Mineralogie, Botanik, Pflanzenphysiologie und Zoologie.

Abich, Dr. H., Geologische Beobachtungen über die vulkanischen Erscheinungen und Bildungen in Unter- und Mittel-Italien. 1. Bd. 1. Liefrg. Auch unter dem Titel: Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulkanischen Bildungen. Nebst 3 Karten und 2 lithograph. Tafeln als Atlas. gr. 4., der Atlas in Quer Imp.-Folio. geh. Preis 2 Thir. 20 Sgr,

Erläuternde Abbildungen geologischer Erscheinungen, heobachtet am Vesuv und Aetna, in den Jahren 1833 und 1834. - Auch unter dem Titel: Vues illustratives de phénomènes géologiques, observés sur le Vesuve et l'Aetna, pendant les années 1833 et 1834. (Deutsch und Französisch.) Auf Velinpapier 2 Thir. 20 Sgr. Quer Imp.-Folio, geh.

Auf chinesischem Papier 3 Thlr. Coloritt

de la Beche, Sir Henry, Vorschule der Geologie. Eine An-leitung zur Beobachtung und zum richtigen Verständniss der noch jetzt auf der Erdoberfläche vorgehenden Veränderungen, sowie zum Studium der geologischen Erscheinungen überhaupt. Frei mit Zusätzen bearbeitet von Dr. E. Dieffenbach. Mit 312 in den Text eingedruckten Illustrationen in Holzstich.

In 6 Lieferungen. gr. 8. Fein Velinpap. Geh. Compl. Preis 3 Thlr. Blasius, Prof. J. H., Fauna der Wirbelthiere Deutschlands und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. Erster Band: Säugethiere. Mit gr. 8. Fein Velinpap, geh. Preis 2 Thir. 20 Sgr. 209 in den Text eingedruckten Holzstichen.

Blasius, Prof., und Graf A. Keyserling, Die Wirbelthiere Eurogr. 8. Fein Velinpas. Erstes Buch: Die unterscheidenden Charaktere. Preis 2 Thir. 10 Sgr. pap. geh.

Breislack, Scipio, Lehrbuch der Geologie. Nach der zweiten französischen Ausgabe, mit beständiger Zuziehung der ersten italienischen, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von F. K. v. Strombeck. In 3 Bänden, mit den Kupfern des Originals. Preis 9 Thlr.

Fischer, J. G., Naturgeschichtliches Lesebuch für Schule und Haus, oder anschauliche leichtfassliche Belehrungen über die vornehmsten Gegenstände aus dem Thier-, Pflanzen- und Mineralreiche. Mit 66 in den Text eingedruckten Holzstichen. Zweite Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 20 Sgr.

Frey, Dr. Heinr., und Dr. Rud. Leuckart, Beiträge zur Kenntniss wirbelloser Thiere, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna des nord-deutschen Meeres. Mit 2 Kupfertafeln. gr. 4. Fein Velinpap. geh. Preis 4 Thir. Grisebachii, Dr. med. et Prof. A., Spicilegium florae rumelicae

et bithynicae exhibens synopsin plantarum quas aest. 1838 legit. 2 Bande.

gr. 8. Velinpap.

Hartig, Prof. Dr. Th., Neue Theorie der Befruchtung der Pflanzen. Gegründet auf vergleichende Untersuchungen der wesentlichsten Verschiedenheiten im Baue der weiblichen Geschlechtstheile. Mit 1 Stahlstiche. gr. 4.
och.
Preis 1 Thir. 10 Sgr. Heinemann, H. v., Die Schmetterlinge Deutschlands und de Schweiz. Erste Abtheilung: die Grossschmetterlinge. gr. 8. Fein Velippapie geh.

Preis 3 Thir. 15 Sc.

Tabellen zur Bestimmung der Schmetterlinge Deutsch

lands und der Schweiz. Separatabdruck aus v. Heinemann's Werke über de Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
Preis 20 Sgr.

Kopp, Dr. H., Einleitung in die Krystallographie und in die krystallographische Kenntniss der wichtigeren Substanzen. Zweite Auflage. Mreinem Atlas von 22 Kupfertafeln und 7 lithographirten Tafeln, Netze zu Krystallmodellen enthaltend. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thir. 20 Sgr. Preis für den Atlas von 22 Kupfertafeln und 7 lithographirten Tafeln mit Netzen aparte, quer 4. geh. Preis 1 Thir. 20 Sgr. für die 7 Tafeln, Netze zu Krystallmodellen aparte, quer 4. geh.

Leuckart, Dr. Rud., Ueber die Morphologie und die Verwandt schaftsverhältnisse der wirbellosen Thiere. Ein Beitrag zur Charakteristik und Classification der thierischen Formen. 8. Velinpap, geh. Preis 1 Thir. 10 Sgr

Löhr, Math. Jos., Enumeratio der Flora von Deutschland und der angränzenden Länder im ganzen Umfange von Reichenbach's Flora germanica excursoria, vom Mittelländischen Meere bis zur Nord- und Ost-See Geordnet nach dem natürlichen Systeme von De Candolle und der Reihenfolgvon Koch's Synopsis, mit allen Synonymen, Varietaten und Fundorten, unter besonderer Berücksichtigung der Gegenden am Rheine. S. Fein Velinpap, geb-

Mohl, Hugo von, Grundzüge der Anatomie und Physiologie der vegetabilischen Zelle. Aus Rud. Wagner's Handwörterbuche der Physiologie besonders abgedruckt. Mit einer Kupfertafel und 52 in den Text eingedruckte Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Michelet, J., Das Insekt. Naturwissenschaftliche Beobachtunger und Reflexionen über das Wesen und Treiben der Insektenwelt. Mit einen Vorwort von Prof. J. H. Blasius. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 15 Sg

Müller, Dr. Johannes, und Dr. Fr. Herm. Troschel, System der Asteriden. Mit 12 Kupfertafeln. gr. 4. Velinpap. geh. Preis 2 Talr

Müller, Prof. Dr. Joh., Grundzüge der Krystallographie. Mit 123 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Schleiden, Dr. M. J., Die Physiologie der Pflanzen und Thier und Theorie der Pflanzencultur. Für Landwirthe bearbeitet. Mit 161 in de Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. goh. Preis 2 Thir. 15 Sg.

Vogt, Carl, Lehrbuch der Geologie und Petrefactenkunde. Zum Gebrauch bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Zwei Bände, Mit is Kupfertafeln und 1136 Illustrationen in Holzstich. Zweite vermehrte um günzlich umgearbeitete Auflage. gr. 8. Sat. Velinpap. geh. Preis 5 This

Vogt, Carl, Grundriss der Geologie. Mit 473 in den Text eingedruckten Holzstichen. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thir. 10 Sgr.

Vogt, Carl, Natürliche Geschichte der Schöpfung des Weltalls der Erde und der auf ihr befindlichen Organismen, begründet auf die durch die Wissenschaft errungenen Thatsachen. Aus dem Englischen nach der sechster Auflage. Mit 164 in den Text eingedruckten Holzstichen. Zweite verbesserts Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Vortisch, Pastor L., Die jüngste Katastrophe des Erdballs. Ein geologischer Versuch. 8. 1852. geh. Preis 25 Sgr.

Wiegmann, Dr. A. F., Ueber die Bastarderzeugung im Pflanzenreiche. Eine gekrönte Preisschrift. Mit illum. Kupfern. 4. geh. Preis 25 Sgr.

Wiegmann, Dr. A. F., Ueber die Entstehung, Bildung und das Wesen des Torfes. Eine von der Königlichen Akademie der Wissenschaften b Berlin des Preises für 1838 würdig erkannte Preisschrift. Nebst einem Anhange über die Entstehung, Bildung und das Wesen der Raseneisensteine und des erdigen Eisenblau. gr. 8. geh. Preis 15 Sgr.

Wiegmann, Dr. A. F., Die Krankheiten und krankhaften Missbildungen der Gewächse, mit Angabe der Ursachen und der Heilung und Verhütung derselben. Ein Handbuch für Landwirthe, Gärtner, Gartenliebhaber und Forstmänner. gr. 8. geh. Preis 22½ Sgr.

- Wiegmann, Dr. A. F., und C. Polstorff, Ueber die anorganischen Bestandtheile der Pflanzen, oder Beantwortung der Frage: Sind die anorganischen Elemente, welche sich in der Asche der Pflanzen finden, so wesentliche Bestandtheile des vegetabilischen Organismus, dass dieser sie zu seiner völligen Ausbildung bedarf, und werden sie den Gewächsen von Aussen dargeboten? Eine in Göttingen im Jahre 1842 gekrönte Preisschrift, nebst einem Anhange über die fragliche Assimilation des Humusextractes. gr. 8. geh. Preis 10 Sgr.
- Wigand, Dr. Albert, Intercellularsubstanz und Cuticula. Eine Untersuchung über das Wachsthum und die Metamorphose der vegetabilischen Zellenmembran. Mit zwei Tafeln Abbildungen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thir. 15 Sgr.
- Wigand, Dr. Albert, Der Baum. Betrachtungen über Gestalt und Lebensgeschichte der Holzgewächse. Mit 2 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.
- Wigand, Dr. Albert, Botanische Untersuchungen. Mit 6 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

# Chemie und Pharmacie.

- Andriessen, Dr. Adolph, Lehrbuch der unorganischen Chemie für Schulen. Mit 109 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap, geh. Preis 1 Thlr. 20 Sgr.
- Bibra, Freiherr Ernst v., Dr. med. et phil., Chemische Fragmente über die Leber und die Galle. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.
- Blum, Wilhelm, Natürliche und künstliche Mineralwasser. Mit 17 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
- Bolley, Prof. Dr. P., Handbuch der chemischen Technologie. In
- Verbindung mit mehren Gelehrten und Technikern bearbeitet. Acht Bände, die meisten in mehre Gruppen zerfallend. Mit Kupfertafeln und in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erschienen sind:
  - Ersten Bandes erste Gruppe: Die chemische Technologie des Wassers. Von Prof. Dr. Bolley. Mit 80 in den Text eingedruckten Holzstichen.
  - Ersten Bandes zweite Gruppe: Das Beleuchtungswesen. Von Prof. Dr.
    Bolley. Erste Abtheilung. Mit Kupfertafeln und 136 in den Text eingedruckten Holzstichen.
    Preis 24 Sgr.
    Von Prof. Dr.
    den Text eingedruckten Holzstichen.
  - Zweiten Bandes zweite Gruppe: Die Fabrikation chemischer Producte aus thierischen Abfüllen. Von Dr. Hugo Fleck. Mit 46 in den Text eingedruckten Holzstichen.

    Preis 1 Thir.
  - Dritten Bandes erste Gruppe: Die Glasfabrikation. Von Prof. W. Stein. Mit 233 in den Text eingedruckten Holzstichen.
    - Preis 1 Thir. 10 Sgr.
- Buff, Prof. Dr. H., Kopp, Prof. Dr. H. und Zamminer, Prof. Dr. F., Lehrbuch der physikalischen und theoretischen Chemie. Zugleich als erster Band zu Graham-Otto's ausführlichem Lehrbuch der Chemie. Mit 500 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpapier. geh.

  Preis 4 Thr. 15 Sgr.

sonderer Abdruck aus "Bunsen's gasometrischen Methoden". Zum Gebranche in den Laboratorien. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 16 Sgr.

Fortschritte, neueste in der Chemie und ihre Anwendung auf Agricultur. Reden, gehalten bei dem öffentlichen Festmahle, welches Professor Liebig zu Glasgow den 11. October 1844 gegeben wurde. Aus dem Englischen gr. 8. geh.

Fresenius, Prof. Dr. C. R., Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse, oder die Lehre von der Gewichtsbestimmung und Scheidung der in der Pharmacie, den Kunsten, Gewerben und der Landwirthschaft haufiger vorkommenden Körper in einfachen und zusammengesetzten Verbindungen. Für Anfänger und Geübtere bearbeitet. Mit in den Text eingedruckten Höstichen. Fünfte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. gr. 8. geh.

Fresenius, Prof. Dr. C. R., Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse, oder die Lehre von den Operationen, von den Beagentien und von dem Verhalten der bekannteren Körper zu Reagentien, sowie systematischer Verfahren zur Aufündung der in der Pharmacie, den Künsten, Gewerhen auf der Landwirthschaft häufiger vorkommenden Körper in einfachen und aussumsegesetzten Verbindungen. Für Anfänger und Geübtere bearbeitet. Mit in der Text eingedruckten Holzstichen und einem Vorwort von Justus v. Liebig. Eilfte verbesserte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thir. 5 Sgr.

Fresenius, Prof. Dr. C. R., Lehrbuch der Chemie für Landwirthe, Forstmänner und Cameralisten, zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbaunterrichte. Mit zahlreichen Abbildungen in Holzstich. gr. 8. Fein Velinpageh.

Preis 2 Thlr. 20 Sgr.

Gorup-Besanez, Prof. Dr. E. F. von, Lehrbuch der Chemie für den Unterricht auf Universitäten und mit besonderer Berücksichtigung des Stadpunktes studirender Mediciner. In drei Bänden. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erster Band: Anorganische Chemie. Mit 150 in den Text eingedruckten Holsstichen.

Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

Zweiter Band: Organische Chemie. Mit in den Text eingedruckten Helbstichen.

Preis 2 Thir. 20 Sgr.

Dritter Band: Physiologische Chemie.

Preis 3 Thir. 15 Sgr.

, Tafeln zur Erläuterung der Typentheorie und der Ableitung der typischen Formeln organischer Verbindungen von den Typen. Mit erklärendem Text, gr. 8. Fein Velinpap. geb.

Preis 15 Sg.

Gottlieb, D. J., Lehrbuch der reinen und technischen Chemie Zum Gebrauche an Real- und Gewerbeschulen, Lyceen, Gymnasien etc. und zum Selbstunterricht. Zweite verbesserte Auflage. Mit 252 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thir. 8 Sgr.

Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie. Begründet von Dr. J. v. Liebig, Dr. J. C. Poggenderff und Dr. Fr. Wohlet. Erster und zweiter Band. Zweite Anflage, die Buchsteben A bis E enthaltend bearbeitet in Verbindung mit mehren Gelehrten. Redigirt von Dr. Herr v. Fehling. In Lieferungen von 8 Bogen. Erschienen ist: Erster Band complé (in 8 Liefrgn.); zweiten Bandes 1. Abtheilung (Liefrg. 1 — 9); zweiten Bandes 2. Abtheilung, Lieferung 1 — 10; zweiten Bandes 3. Abtheilung Lirg. 1 — 6 Desselben Werkes dritter bis sechster Band. Erste Auflage. Die Buchstaben F. bis Senthaltend. In 25 Lieferungen. Bedigit von Dr. Hartman F. Elbig.

Desselben Werkes dritter bis sechster Band. Erste Auflage. Die Buchstaber F bis S enthaltend. In 25 Lieferungen. Redigirt von Dr. Hermann Kolbs Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Feb. Velinpap. geh.

Desselben Werkes siebenter und achter Band, redigirt von Dr. Herm. v. Fehling wid. Dr. H. Kolbe (Bd. VII complet in 8 Lieferungen; Bd. VIII, Lfrg. 1 - 4)

Preis jeder Lfrg. 20 Sp.

Hasselt, Prof. Dr. A. W. M. van, Handbuch der Giftlehre für Chemiker, Aerzte, Apotheker und Gerichtspersonen. Aus dem Hollandisches

nach der zweiten Auflage frei bearbeitet und mit Zusätzen versehen von Prof. Dr. J. B. Henkel. gr. 8. Fein Velinpapier. geh. In zwei Theilen. Erster Theil: Allgemeine Giftlebre und die Gifte des Pflanzenreichs.

Preis 2 Thir. 12 Sgr. Zweiter Theil: Die Thiergifte und die Mineralgifte. Preis 1 Thlr. 18 Sgr.

- Knapp, Prof. Dr. F., Lehrbuch der chemischen Technologie, zum Unterricht und Selbstudium bearbeitet. Mit 462 in den Text eingedruckten Holzstichen. Zwei Bände. Zweiter Abdruck. gr. 8. geh.
- Knapp, Prof. Dr. F., Die Nahrungsmittel in ihren chemischen und technischen Beziehungen. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap, geh. Preis 1 Thlr.
- Kolbe, Dr. Hermann, Ausführliches Lehrbuch der organischen Chemie, In zwei Bünden. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. Zugleich als dritter und vierter Band zu Graham-Otto's ausführlichem Lehrbuch der Chemie. Erschienen ist: Bd. I. (complet in 11 Lfrgn.), Bd. II. Lfrg. 1-4. Preis jeder Lieferung 15 Sgr.

Kopp, Dr. H., Geschichte der Chemie. In vier Bänden. gr. 8. Preis: 1. Bd. 2 Thir. 15 Sgr., 2. Bd. 2 Thir. 15 Sgr., 3. Bd. 2 Thir., 4. Bd.

2 Thir. 15 Sgr.

- Kopp, Bemerkungen zur Volumtheorie. Mit specieller Beziehung auf Herrn Prof. Schröder's Schrift; Die Molecularvolume der chemischen Verbindungen, gr. 8, geh. Preis 25 Sgr.
- Liebig, Justus von, Anleitung zur Analyse organischer Körper. Mit 82 in den Text eingedruckten Holzstichen. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
  Preis 20 Sgr.; in engl. Leinen gebunden 25 Sgr.

Liebig, Justus von, Vollständiger Unterricht über das Ver-fahren Silber auf nassem Wege zu probiren. Deutsch bearbeitet nach Gay-

- Lussac. Mit 6 Kupfertafeln in Folio. gr. 8. geh. Preis 1 Thir. 20 Sgr. -Liebig, Justus von, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agri-
- cultur und Physiologie. Siebente Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erster Theil: Einleitung. Der chemische Process der Ernährung der Vegetabilien. Preis 3 Thlr. Zweiter Theil: Die Naturgesetze des Feldbaues. Preis 2 Thir. 15 Ggr.

Liebig, Justus von, Einleitung in die Naturgesetze des Feldbaues. Besonderer Abdruck aus "Justus von Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. Siebente Auflage." Preis 25 Sgr.

- Liebig, Justus von, Die Thier-Chemie oder die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie. Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erste Abtheilung.
- Preis 1 Thir. 10 Sgr. Liebig, Justus von, Untersuchungen über einige Ursachen der Saftebewegung im thierischen Organismus. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 20 Sgr.
- Liebig, Justus von, Die Grundsätze der Agriculturchemie mit Rucksicht auf die in England angestellten Untersuchungen. Zweite, durch einen Nachtrag vermehrte Auflage. gr. 8. Sat. Velinpap. geh.
- Liebig, Justus von, Herr Dr. Emil Wolff in Hohenheim und die Agricultur-Chemie. Nachtrag zu den "Grundsätzen der Agricultur-Chemie". gr. 8. Sat. Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.

Löwig, Prof. Dr. Carl, Chemie der organischen Verbindungen. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. 2 Bände. gr. 8. geh. Preis 11 Thir. 10 Sgr.

Löwig, Prof. Dr. Carl, Grundriss der organischen Chemie. gr. 8. Fein Velinpap, geh. Preis 2 Thir. 10 Sgr.

Mohr, Dr. F., Commentar zur preuss. Pharmacopoe nebst Uebersetzung des Textes. Nach der sechsten Auflage der Pharmacopoea Borussica 6

Mohr, Dr. F., Lehrbuch der pharmaceutischen Technik. Nach eigenen Erfahrungen bearbeitet. Für Apotheker, Chemiker, chemische Fabrikanten, Aerzte und Medicinalbeamte. Zweite vermehrte und verbesserte Anlage. Mit 441, darunter 169 neuen, in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 15 Sgr.

Mohr, Dr. F., Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrirmethode.

Nach eigenen Versuchen und systematisch dargestellt. Für Chemiker, Aerzts
und Pharmaceuten, Berg- und Hüttenmänner, Fabrikanten, Agronomen, Metallurgen, Münzbeamte etc. Mit 132 in den Text eingedruckten Holzstichen
und angehängten Berechnungstabellen. Zweite durchaus umgearbeitete Auflage. gr. 8. Sat. Velinpap. geh.

Preis 3 Tals.

Mulder, Prof. G. J., Versuch einer allgemeinen physiologischem Chemie. Mit eigenen Zusätzen des Verfassers für diese deutsche Ausgabe seines Werkes. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Complet in zwei Abtheilungen. Mit 8 colorirten und 10 schwarzen Kupfertafeln.

Orfila, M., Lehrbuch der Toxicologie. Nach der fünften, umgearbeiteten, verbesserten und vielfach vermehrten Auflage aus dem Französishen mit selbständigen Zusätzen bearbeitet von Dr. G. Krupp. Zwei Bande. gr. 8. Velinpap. geh.

Otto-Graham's ausführliches Lehrbuch der Chemie. Dritte umgearbeitete Auflage. 4 Bände. Erster Band: Physikalisches, Aligemeines und Theoretisches der Chemie, von den Professoren Buff, Kopp und Zamminer in Giessen; zweiter Band (in drei Abtheilungen): Anorganische Chemie, von Prof. Otto in Braunschweig; dritter und vierter Band: Organische Chemie, von Prof. Kolbe in Marburg. In Lieferungen, Erschienen ist: Bd I. complet (in 9 Liefrgn); Bd. II. complet (in 26 Lleferungen); Bd. III. complet (in 11 Liefrgn.); Bd. IV., Liefrg. 1—6. Preis jeder Liefrg. 15 Sg.

Otto, Prof. Dr. Fr. Jul., Anleitung zur Ausmittelung der Gifte.

Ein Leitfaden bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen und in chemischen Laboratorien zur Ausmittelung des Arsens, Kupfers, Bleis, Quecksilbers, Antimons, Zinns, Zinks, der Blausäure, des Phosphors, des Alkohols und Chlorsforms, der Alkaloide sowie zur Erkennung der Blutflecken. Für Apotheker, Medicinalbeamte, Juristen, Chemiker und Studirende. Zweite, durch einem Nachtrag vermehrte Auflage. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Percy, John. Die Metallurgie. Gewinnung und Verarbeitung der Metalle und ihrer Legirungen, in praktischer und theoretischer, besonders chemischer Beziehung. Uebertragen und bearbeitet von Dr. F. Knapp. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpapier. geh. Erschiegen ist: Ersten Bandes erste Hälfte.

Preis 1 Thir. 15 Sgr.

Regnault, Victor und Adolph Strecker. Kurzes Lehrbuch der Chemie. In zwei Bänden. Erster Band, fünfte Auflage. Anorganische Chemie. Zweiter Band. Dritte Auflage. Organische Chemie von Adolph Strecker. Erster Bd. gr. 12. Sat. Velinpap. Mit 181 Holzstiehen. Preis 2 Thir. Zweiter Band. gr. 12. Sat. Velinpap. Mit 42 Holzstiehen. Preis 1 Thir. 25 Sgr.

Rose, Prof. Heinrich, Ausführliches Handbuch der analytischen Chemie. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. Zwei Bande. gr. & Fein Velinpap. geh.

Erster Band: Die Lehre von den qualitativen chemisch-analytischen Untersuchungen.

Preis 4 Thir.

Zweiter Band: Die Lehre von den quantitativen chemisch-analytischen Untersuchungen. Preis 4 Thlr. 20 Sgr-

Scheerer, Prof. Dr. Th., Löthrohrbuch. Eine Anleitung zum Gebrauch des Löthrohrs sowie zum Stadium des Verhaltens der Metalloxyde, der Metalle und der Mineralien vor dem Löthrohre, nebst Beschreibung der voratiglichsten Löthrohrgebläse. Für Chemiker, Mineralogen, Metallurgen, Metallarbeiter und andere Techniker, sowie zum Unterrichte auf Berg-, Forst- und landwirthschaftlichen Akademieen, polytechnischen Lehranstalten, Gewerbeschulen u. z. w. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. Zweite vermehrte Auflage. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 5 Sgr. In engl. Leinen gebunden: Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

- Scheerer, Prof. Dr. Th., Bemerkungen und Beobachtungen über Afterkrystalle. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.
- Scheerer, Prof. Dr. Th., Lehrbuch der Metallurgie mit besonderer Hinsicht auf chemische und physikalische Principien. In zwei Bänden. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen. Velinpap. geh. Erschienen ist: Erster Band complet in 7 Lieferungen; zweiter Band 1. und 2. Lieferung. h Lieferung 15 Sgr.
- Scheerer, Prof. Dr. Th., Isomorphismus und polymerer Isomorphismus. (Besonderer Abdruck aus dem Handwörterbuche der Chemie von Liebig, Poggendorff, Wöhler und Kolbe.) gr. 8. Fein Velinpap. geh.
  Preis 10 Sgr.
- Scheerer, Prof. Dr. Th., Der Paramorphismus und seine Bedeutung in der Chemie, Mineralogie und Geologie. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 1 Thlr.
- Schmid, Dr. E. E., Physik, anorganische Chemie und Mineralogie. Für Landwirthe bearbeitet. Mit 258 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 15 Sgr.
- Schmid, Dr. E. E., Organische Chemie, Meteorologie, Geognosie, Bodenkunde und Düngerlehre. Für Landwirthe bearbeitet. Mit 38 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geb. Preis 2 Thlr. 15 Sgr.
- Schödler, Dr. Fr., Das Buch der Natur, die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie umfassend. Allen Freunden der Naturwissenschaft, insbesondere den Gymnasien, Real- und höheren Bürgerschulen gewidmet. Elfte wesentlich vermehrte und verbesserte Anflage. Mit circa 800 in den Text eingedruckten Holzstichen, Sternkarten, Mondkarte und einer geognostischen Tafel in Farbendruck. In zwei Theilen. Gross Median. Fein Velinpap. geh. Erster Theil: Physik, physikalische Geographie, Astronomie und Chemie.

Zweiter Theil: Mineralogie, Geognosie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

- Schwarz, H., Dr. ph., Ueber die Maassanalysen, besonders in ihrer Anwendung auf die Bestimmung des technischen Werthes der chemischen Handelsproducte, wie Potasche, Soda, Braunstein, Säuren, Eisen, Kupfer, Blei, Silber u. s. w. Zweite durch Nachträge vermehrte Auflage. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 20 Sgr.
- Stammer, Dr. Karl, Leitfaden bei den praktischen Arbeiten im chemischen Laboratorium. Zum Gebrauche beim Unterrichte in der unorganischen Chemie an Gewerbe- und Realschulen. 8. Velinpap, geh. Prois 15 Sgr.
- Stammer, Dr. Karl, Sammlung von chemischen Rechenaufgaben.
  Zum Gebrauche an Real- und Gewerhe-Schulen, an technischen Lehranstalten
  und beim Selbstudium für Studirende, Pharmaceuten, chemische Fabrikanten
  u. A. 8. Velinpap. geh.
  Preis 10 Sgr.
- Stammer, Dr. Karl, Antworten und Auflösungen zu der Sammlung von chemischen Rechenaufgaben. Zum Gebrauche beim Selbstudium für Studirende, Pharmaceuten, chemische Fabrikanten u. A., sowie für Lehrer an technischen Lehranstalten, Real- und Gewerbeschulen. 8. Velinpap. geh. Preis 20 Sgr.
- Stammer, Dr. Karl, Tabellen chemischer Schemata. Zum Gebrauche beim Unterricht in der unorganischen Chemie. In 48 Wandtafeln. Preis complet 6 Thir.

- Stöckhardt, Dr. J. A., Die Schule der Chemie, oder erster Unterricht in der Chemie, versinnlicht durch einfache Experimente. Zum Schulgebrauch und zur Selbstbelehrung, insbesondere für angehende Apotbeker, Laswirthe, Gewerbtreibende etc. Zwölfte, verbesserte Auflage. Mit 286 magestochenen in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Veilinpapgeh.
  - Strecker, Prof. Dr. A., Theorien und Experimente zur Bestimmung der Atomgewichte der Elemente. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.
  - Weber, R., Atomgewichtstabellen zur Berechnung der bei analytisch chemischen Untersuchungen erhaltenen Resultate. Zugleich als Nachtrag zum Handbuche der analytischen Chemie von Heinrich Rose. gr. 3. Fein Velinpap. geh. Preis 20 Sgr.
- Weltzien, Prof. C., Systematische Zusammenstellung der organischen Verbindungen. gr. 8. Satin, Velinpap. Preis 3 Thir. 20 Sgr.

# Technologie.

- Bolley, Prof. Dr. P., Handbuch der chemischen Technologie. In Verbindung mit mehren Gelehrten und Technikern bearbeitet. Acht Bande, die meisten in mehre Gruppen zerfallend. Mit Kupfertafeln und in den Text sigedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap, geh. Erschienen sind:
  - Ersten Bandes erste Gruppe: Die chemische Technologie des Wassers. Von Prof. Dr. Bolley. Mit 80 in den Text eingedruckten Holzstiehen.

Preis 24 Sgr.

- Ersten Bandes zweite Gruppe: Das Beleuchtungswesen. Von Prof. De.
  Bolley, Erste Abtheilung, Mit Kupfertafeln und 136 in den Text einge druckten Holzstichen.
  Preis 1 Thir.
- Zweiten Bandes zweite Gruppe: Die Fabrikation che mischer Products aus thierischen Abfallen. Von Dr. Hugo Fleck. Mit 46 in den Text eingedruckten Holzstichen.

  Preis 1 Thiz.
- Dritten Bandes erste Gruppe: Die Ginsfahrikation. Von Prof. W. Stein. Mit 233 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 1 Thir. 10 Sgr.
- Claussen, Chevalier, Der Flachsbau, seine nationale Bedeutung und Vortheile nebst Anweisungen zur Bereitung von Flachsbaumwolle und zur Cultur des Flachses. Aus dem Englischen. gr. 8. Fein Velinpap. geb. (Siehe auch Ryan.)
- Gay-Lussac, vollständiger Unterricht über das Verfahren, Silber auf nassem Wege zu probiren. Mit 6 Kupfertafelu. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 20 Sgr.
- Gentele, J. G., Lehrbuch der Farbenfabrikation. Anweisung zur Darstellung, Untersuchung und Verwendung aller im Handel vorkommenden Malerfarben, zum Gebrauche für Farbenfabrikanten, Chemiker, Techniker, Kaufleute, Maler und Consumenten dieser Artikel. Mit in den Text eingedrockten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap, geh.

  Preis 1 Thir, 15 Sgr.
- Grützner, August, Die Augustin'sche Silberextraction in ihrer Anwendung auf Hüttenproducte und Erze. Mit 4 Kupfertafeln in große Foliogr. 8. Fein Velinpap. geh.

  Preis 2 This.
- Hartig, Prof. Dr. Th., Ueber das Verhältniss des Brennwerthes verschiedener Holz- und Torf-Arten für Zimmerheizung und auf dem Kochbeerde. Ein Hulfsbuch für Alle, denen daran gelegen ist, ihren Fenerungsbedarf in mindest kostspieliger Weise zu befriedigen, je nach Verschiedenheit des Zweckes der Verwendung. 8. Velinpap. geh. Preis 25 Sgr.
- Knapp, Prof. Dr. F., Lehrbuch der chemischen Technologie, zum Unterricht und Selbstudium bearbeitet. Mit 482 in den Text eingedruckten Holzstichen. Zwei Bande. Zweiter Abdruck. gr. 8. geb. Prof. Tok.

- Kurrer, Dr. Wilhelm Heinrich v., Das Bleichen der Leinwand und der leinenen Stoffe in den europäischen Ländern, von dem Standpunkte der Wissenschaft und der praktischen Erfahrungen belenchtet, in steter Hinweisung auf eigene Beobachtungen, Erfahrungen und Verfahrungsarten, und die verschiedenen Appreturen, mit einem Anhang über den gegenwärtigen Standpunkt und die neuesten Verfahrungsarten in der Kunst, baumwollene Stoffe jeder Gattung auf die schnellste, sieherste und unschädlichste Art, sowohl für den Druck als für den weissen Bedarf vollkommen weiss zu bleichen und zu appretiren, Zweite, durch Nachträge vermehrte Auflage. Mit 5 Kupfertafeln. gr. S. Fein Velinpap. geh.
- Kurrer, Dr. Wilhelm Heinrich v., Das neue Verfahren, Leinwand und leinene Stoffe zu bleichen, wie es zu Blaubeuren im Königreich Würtemberg eingeführt ist. Als Supplement zur ersten Auflage der Schrift; Das Bleichen der Leinwand und der leinenen Stoffe in den europäischen Ländern, gr. 8. geh. Preis 15 Sgr.
- Müller, P., Handbuch für Bierbrauer. Eine wissenschaftlichpraktische Anleitung zum Bierbrauen im ganzen Umfange des Gewerbes. Mit Rücksicht auf die neuesten Erfahrungen und Verbesserungen im Braufache und unter Beifügung der verschiedenen Braumethoden in Baiern und anderen Ländern. Nach den besten Quellen und vieljährigen eigenen Erfahrungen bearbeitet. Mit einem Vorworte von Prof. Dr. Fr. Jul. Otto. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr 10 Sgr.
- Otto, Prof. Dr. Fr. Jul., Lehrbuch der Essigfabrikation, enthaltend: die Anleitung zur rationellen Bereitung aller Arten von Essig, sowohl nach der älteren laugsamen Methode, als auch nach der neueren schnellen Methode; zur Darstellung der Kräuteressige; zur Prüfung des Essigs auf seinen Säuregebalt; zur Anlage von Essigfabriken n. s. w. Für Essigfabrikanten, Kaufleute, Landwirthe, Cameralisten und Techniker. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen.

  8. Fein Velinpap. geh.
- Otto, Prof. Dr. Fr. Jul., Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirthschaftlichen Gewerbe. Die Bierbrauerei und Branntweinbrennerei, die Sprit-, Hefe-, Liqueur-, Essig-, Senf-, Stärke-, Stärkezueker- und Runkelrübenzuekerfabrikation, die Cider- oder Obstmostbereitung, die Kalk-, Gypsund Ziegelbrennerei, Potaschesiederei, Oetrafünerie, Butter- und Käschereitung, das Brotbacken und Seifesieden umfassend. Zum Gebrauche bei Vorträgen über die landwirthschaftlichen Gewerbe und zum Selbstauterrichte für Landwirthe, Fabrikanten, Architekten und Ingenieure. Fünfte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Zwei Bände, Mit zahlreichen neu gestochenen in den Texteingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geb. Preis 6 Thir. 12 Sgr.
- Percy, John, Die Metallurgie. Gewinnung und Verarbeitung der Metalle und ihrer Legirungen, in praktischer und theoretischer, besonders chemischer Beziehung. Uebertragen und bearbeitet von Dr. F. Knapp. gr. 8. Fein Velinpapier. geh. Erschienen ist: Ersten Bandes erste Hälfte. Preis 1 Thir. 15 Sgr.
- Ryan, Dr. John, Die Zubereitung von Flachs, Flachsbaumwolle und Flachswolle, nach dem Claussen'schen Verfahren; nebst einer Beschreibung der dabei angewendeten chemischen und mechanischen Hülfsmittel, und Claussen's Bleichmethode für vegetabilische Fasern, Garne und gewebte Stoffe. Deutsch herausgegeben von Theod. Kell. Mit Holzstichen. geh. (Siehe auch Claussen.)
- Scheerer, Prof. Dr. Th., Lehrbuch der Metallurgie mit besonderer Hinsicht auf chemische und physikalische Principien. In zwei Banden. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen. Velinpsp. geh. Erschienen ist: Erster Band complet in 7 Lieferungen; zweiter Band 1. und 2. Lieferung. h Lieferung 15 Sgr.
- Schenck, Dr. Ernst, Rationelle Torfverwerthung. Ein Leitfaden für die Anlage von Torfdarr- und Torfverkohlungsöfen, und für die

Construction von Torfverdichtungs-Maschinen, Mit einem Vorwest im K. Karmarsch. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8. pt. 10. Preis 20.

- Schubert, Eduard, Der rationelle Brennereibetrieb. Enthalte gründliche Anweisung zur Ausführung der besten Einmalschmethoden, wes der grösstmöglichste Vergährungsgrad der Malsche, mithin der grösste Sprentrag und zwar von einigermaassen gutem Materiale allermindestens 10 Pm Alkohol vom Quartmaischraum erzielt wird, sowie zur Bereitung best Kunsthefen, des Filz- und Schaufelmalzes, der Pressbefe etc.; nebst Darute eines in neuester Zeit zweckmässig construirten Destillir-Apparates. Nach nen langjährigen Erfahrungen bearbeitet. Mit einem Vorwort von Dr. Jul. Otto. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. Zweite ungstete und vermehrte Auflage. 8. Fein Velinpap. geh.
- Schubert, Eduard, Praktisches Recept-Taschenbuch für De lation. 750 Recepte zur Bereitung aller Sorten Liqueure, der Doppel- and fach-Branntweine auf warmem wie auf kaltem Wege; Bereitung des Schwe Absynth, der Magen-Tropfen, -Essenzen und -Elixire, der Punseb- uni i Extracte, der Fruchtweine, der Rum's, Arac's, Cognac's und Franzbrannt der Fruchtsäfte, der aromatischen Essenzen, -Sprite und -Wasser, der wohlriehte Essenzen, der Eau de Cologne, der Toilettenwasser und der Räucheressige. Mi leitung zur Destillation etc. nebst Darstellung der gebräuchlichen Destilläpp sowie des in neuester Zeit construirten Fein-Sprit-Apparates. Zum Gebräuch Branntweinbrenner, Destillateure, Kaufleute, Conditoren, Sehenk- und Gaste Mit in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Reductions-Tabelle für U reichisches Maass und Gewicht. 8. Fein Velinpap. geb.
- Stölzel, Dr. C., Die Entstehung und Fortentwickelung der Rifzuckerfabrikation und insbesondere die Concurrenz zwischen Rohr- und Fr zucker. gr. 8. geh.
- Varrentrapp, Dr. F., Die Seifenfabrikation. gr. 8. Fein V pap. geh. Preis 8
- Vogelgesang, Moritz, Lehrbuch der Eisenemaillirkunst.

  2 Kupfertafeln in gross Folio. gr. 8. Fein Veilinpap. geh.

  Preis 1
- Walkhoff, Louis, Der praktische Rübenzuckerfabrikant.

  Lehr- und Hülfsbuch für Rübenzuckerfabrikanten, Betriebsdirigentan,
  meister, Maschinenbauer, Ingenieure, Landwirthe und Studirende an land
  schaftlichen Lehranstalten. Nach eigenen langjährigen Erfahrungen beta
  Mit einem Vorwort vom Prof. Dr. Fr. Jul. Otto. Mit zahlreichen
  Text eingedruckten Holzstichen, nach Originalzeichnungen der neueste
  besten Constructionen aller Apparate der Rübenzuckerfabrikation. Zweite
  sam durchgesehene und vermehrte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geb.
  Preis 2 Thir. 2.

# Medicin, Anatomie, Physiologie.

- Arzneiverordnungslehre, kritische, ärztliche und wundärztl Nach dem heutigen Standpunkte der Chemie und Medicin und mit beso Rücksicht auf Einfachheit und Wohlfeilheit der Verordnungen, bearbeite einem Universitätslehrer und praktischen Arzte. 8. geh. Preis 1
- Assmann, Dr. Fr. Wilh., Quellenkunde der vergleichenden .

  tomie als Vorläufer einer pragmatischen Geschichte der Zootomie. Für i
  forscher und Anatomen bearbeitet. gr. 8. geh.

  Preis 2
- Bacmeister, Dr. G. F., Handbuch für Sanitäts-Soldaten.

  58 in den Text eingedruckten Holzetichen. 8. geh.

  Preis 11
- Bergmann, Prof. Dr. Carl, Lehrbuch der Medicina forensis-Juristen. Mit 39 erläuternden Abbildungen in Holzstich. gr. 8. Felm pap. geh. Preis 2 Thir. 13

- Kurrer, Dr. Wilhelm Heinrich v., Das Bleichen der Leinwand umd der leinenen Stoffe in den europäischen Ländern, von dem Standpunkte der Wissenschaft und der praktischen Erfahrungen beleuchtet, in steter Hinweisung auf eigene Beobachtungen, Erfahrungen und Verfahrungsarten, und die verschiedenen Appreturen, mit einem Anhang über den gegenwärtigen Standpunkt und die neuesten Verfahrungsarten in der Kunst, baumwollene Stoffe jeder Gattung auf die schuellste, sieherste und unschädlichste Art, sowohl für den Druck als für den weissen Bedarf vollkommen weiss zu bleichen und zu appretiren, Zweite, durch Nachträge vermehrte Anlage. Mit 5 Kupfertafeln. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
- Kurrer. Dr. Wilhelm Heinrich v., Das neue Verfahren, Leinwand und leinene Stoffe zu bleichen, wie es zu Blaubeuren im Königreich Würtemberg eingeführt ist. Als Supplement zur ersten Auflage der Schrift: Das Bleichen der Leinwand und der leinenen Stoffe in den europäischen Ländern, gr. 8. geh. Preis 15 Sgr.
- Müller, P., Handbuch für Bierbrauer. Eine wissenschaftlichpraktische Anleitung zum Bierbrauen im ganzen Umfange des Gewerbes. Mit
  Rücksicht auf die neuesten Erfahrungen und Verbesserungen im Braufache und
  unter Beifügung der verschiedenen Braumethoden in Baiern und anderen Ländern. Nach den besten Quellen und vieljährigen eigenen Erfahrungen bearbeitet. Mit einem Vorworte von Prof. Dr. Fr. Jul. Otto. Mit in den Text eingedruckten Holzstiehen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thir 10 Sgr.
- Otto, Prof. Dr. Fr. Jul., Lehrbuch der Essigfabrikation, enthaltend: die Anleitung zur rationellen Bereitung aller Arten von Essig, sowohl nach der älteren langsamen Methode, als auch nach der neueren schnellen Methode; zur Darstellung der Kräuteressige; zur Prüfung des Essigs auf seinen Sauregehalt; zur Anlage von Essigfabriken u. s. w. Für Essigfabrikanten, Kaufleute, Landwirthe, Cameralisten und Techniker. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen.

  S. Fein Velinpap. geh.
- Otto, Prof. Dr. Fr. Jul., Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirthschaftlichen Gewerbe. Die Bierbrauerei und Branntweinbrennerei, die Sprit-, Hefe-, Liqueur-, Essig-, Senf-, Stärke-, Stärkezueker- und Ennkelrübenzuekerfabrikation, die Cider- oder Obstmostbereitung, die Kalk., Gypsund Ziegelbrennerei, Potaschesiederei, Oelrafinerie, Butter- und Käsebereitung, das Brotbacken und Seifesieden umfassend. Zum Gebrauche bei Vorträgen über die landwirthschaftlichen Gewerbe und zum Selbstunterrichte für Landwirthe, Fabrikanten, Architekten und Ingenieure. Fünfte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Zwei Bände. Mit zahlreichen neu gestochenen in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 6 Thlr. 12 Sgr.
- Percy, John, Die Metallurgie. Gewinnung und Verarbeitung der Metalle und ihrer Legirungen, in praktischer und theoretischer, besonders chemischer Beziehung. Uebertragen und bearbeitet von Dr. F. Kaapp. gr. 8. Fein Velmpapier. geh. Erschienen ist: Ersten Bandes erste Halfte. Preis 1 Thir. 15 Sgr.
- tyan, Dr. John, Die Zubereitung von Flachs, Flachsbaumwolle und Flachswolle, nach dem Claussen'schen Verfahren; nebst einer Beschreibung der dabei angewendeten chemischen und mechanischen Hülfsmittel, und Claussen's Bleichmethode für vegetabilische Fasern, Garne und gewebte Stoffe. Deutsch herausgegeben von Theod. Kell. Mit Holzstichen. geh. (Siehe auch Claussen.)
- cheerer, Prof. Dr. Th., Lehrbuch der Metallurgie mit besonderer Hinsicht auf chemische und physikalische Principien. In zwei Banden. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen. Velinpap. geh. Erschienen ist: Erster Band complet in 7 Lieferungen; zweiter Band 1. und 2. Lieferung. hand 2.
- chenck, Dr. Ernst, Rationelle Torfverwerthung. Ein Leitfaden für die Anlage von Torfdarr- und Torfverkohlungsofen, und für die

- Harless, Prof. Dr. Emil, Populäre Vorlesungen aus dem Gebiete der Physiologie und Psychologie. Mit 103 in den Text eingedruckten Hotsstichen. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thr. 20 Sgr.
- Hasselt, A. W. M. van, Die Lehre vom Tode und Scheintode. gr. 8, geh. Erster Band: Allgemeiner Theil. Preis 1 Talr.
- Heidler, Med.-Rath Dr. Carl Jos., Die Nervenkraft im Sinne der Wissenschaft, gegenüber dem Blutleben in der Natur. Rudiment einer naturgemässen Physiologie, Pathologie und Therapie des Nervensystems. gr. 8. geh. Preis 2 Thir,
- Heidler, Med.-Rath Dr. Carl Jos., Die Erschütterung als Diagnosticum und als Heilmittel.

  Ein praktischer Beitrag zur physikalischen Seite der Pathologie und Therapie.

  Erste Hälfte. gr. 8. geh.

  Prais 1 Thlr.
- Henle, Prof. Dr. J., Handbuch der rationellen Pathologie. Erster Band. Einleitung und allgemeiner Theil. Dritte Auflage. Zweiter Band: Specieller Theil (in zwei Abtheilungen, erste Abtheilung in zweiter Auflage.) gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 9 Thir, 15 Sgr.
- Henle, Prof. Dr. J., Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen. In drei Bänden. Erster Band. g. 8. Sat. Velinpap. geb. Erste Abtheilung: Knochenlehre. Mit 290 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 1 Thlr. 15 Sgr. Zweite Abtheilung: Bänderlehre. Mit 161 mehrfarbigen in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 1 Thlr. 10 Sgr. Dritte Abtheilung: Muskellehre. Mit 159 mehrfarbigen in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 2 Thlr. 10 Sgr. Zweiter Band: Eingeweidelehre. Erste Lieferung: Haut, Verdauungs- und Respirations-Apparat. Mit 215 mehrfarbigen in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.
- Henle, Prof. Dr. J., Handbuch der Knochenlehre des Menschen-Mit 290 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Sat. Velinpap. geh. Preis 1 Thir. 15 Sgr.
- Henle, Prof. Dr. J., Handbuch der Bänderlehre des Menschen. Mit 161 mehrfarbigen in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8. Satu. Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.
- Henle, Prof. Dr. J., Handbuch der Muskellehre des Menschen.

  Mit 159 mehrfarbigen in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8. Satin.

  Velinpap. geh. Preis 2 Thir. 10 Sgr.
- Henle, Prof. Dr. J., Handbuch der Eingeweidelehre des Menschen. Erste Lieferung: Haut-, Verdauungs- und Respirations-Apparat. Ma 215 mehrfarbigen in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Vellapap. geh. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.
- Hilde brand, G. F., Handbuch der Anatomie des Menschen. 4te stark vermehrte und verbesserte Auflage, besorgt vom Prof. C. H. Weber. 4 Bde. gr. 8.
  - 1. Band: Allgemeine Anatomie, mit 2 Kupfern. Preis 3 Thir.
  - 2. Band: Beschreibung des Knochensystems, des Muskelsystems und der Haut. Preis 1 Thlr. 20 Sgr.
  - 3. Band: Das Gefäss- und Nervensystem. Preis 2 Thir. 20 Sgr.
    4. Band: Die Eingeweidelehre und Entwickelungsgeschichte des Menschen-Preis 3 Thir. 20 Sgr.
- Hutchinson, John, Von der Capacität der Lungen und von den Athmungs-Functionen, mit Hinblick auf die Begründung einer genanen und leichten Methode, Krankheiten der Lungen durch das Spirometer zu entdecken. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. Samosch. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
- Jones, M. H. B., Ueber Gries, Gicht und Stein. Zunächst eine Anwendung von Liebig's Thier-Chemie auf die Verhütung ned Behandlung dieser Krankheiten. Deutsch bearbeitet und mit Noten von Ur. Herm Haffmann. gr. 8. Velinpap. geh.

- Krause, Prof. Dr. W., Das pathologische Institut zu Göttingen.
  Mit einer Tafel. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 8 Sgr.
- Küchler, Dr. H., Eine neue operative Heilmethode der sämmtlichen wahren Hornhautstaphylome nebst Untersuchungen über die Form und Bildungsweise dieser Staphylome. gr. 8. Fein Velinpap. geb., Preis 20 Sgr.
- Plagge, Dr. M. W., Handbuch der Pharmakodynamik für Aerzte, Wundarzte und Studirende. Nach den neuesten Erfahrungen des In- und Auslandes, wie auch nach eigener dreissigjähriger Erfahrung am Krankenbette kritisch bearbeitet gr. 8. Velinpap. geh. Preis 2 Thir.
- Rathke, D. H., Ueber die Entwickelung der Schildkröten. Untersuchungen. Mit 10 Steindrucktafeln. 4. Fein Velinpap. geh. Preis 8 Thlr.
- Rees, G. Owen, Ueber Nierenkrankheiten mit eiweisshaltigem Urin (Morbus Brightii). Aus dem Englischen von Dr. med. Rosztok. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 15 Sgr.
- Ruete, Prof. Dr. C. G. T., Lehrbuch der Ophthalmologie für Aerzte und Studirende. In zwei Bänden. Mit 239 in den Text eingedruckten Holzstichen. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 5 Thir. 25 Sgr.
- Ruete, Prof. Dr. C. G.-T., Klinische Beiträge zur Pathologie und Physiologie der Augen und Ohren. Nach der numerischen Methode bearbeitet. Erstes Jahresheft. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr.
- Schmidt, Dr. Carl, Zur vergleichenden Physiologie der wirbellosen Thiere. Eine physiologisch-chemische Untersuchung. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 15 Sgr.
- Schröder van der Kolk, Prof. H. C., Ueber den Bau und die Functionen der Medulla spinalis und oblongata und über Epilepsie, deren nächste Ursache und rationelle Behandlung. Mit 8 Tafeln mikroskopischer Darstellungen. Royal-Octav. Satin. Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.
- Schuchardt, Dr. Bernhard, Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzueimittellehre und Receptirkunst. Royal-8. Satin. Velinpap. geh. Preis 3 Thlr. 10 Sgr.
- Siebold, Prof. Dr. Eduard Casp. Jac. von, Geburtshülfliche Briefe. 8. geh. Preis 1 Thlr.
- Sie bold, Eduard Casp. Jac. v., Lehrbuch der Geburtshülfe. Zum Gebrauche bei academischen Vorlesungen und zu eigenem Studium. Zweitz vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 108 grösstentheils nach Originalzeichnungen angefertigten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 20 Sgr.
- Spiess, Dr. G. A., Physiologie des Nervensystems, vom ärztlichen Standpunkte dargestellt. gr. 8. geb. Preis 2 Thir. 20 Sgr.
- Valentin, Prof. Dr. G., Grundriss der Physiologie des Menschen.
  Für das erste Studium und zur Selbstbelehrung. Mit 6 Tafeln in Stahlstich,
  einer colorirten Tafel und 619 in den Text eingedruckten Holzstichen. Vierte
  gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
- Valentin, Prof. Dr. G., Lehrbuch der Physiologie des Menschen.
  Für Acrzte und Studirende. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.
  Zwei Bände. Mit 3 Kupfertafeln und 630 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
  Preis 11 Thlr. 20 Sgr.
- Valentin, Prof. Dr. G., Nachträge zur zweiten Auflage vom Lehrbuche der Physiologie des Menschen. Die wichtigsten während des Druckes und bis Ende 1850 veröffentlichten Thatsachen enthaltend. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 20 Sgr.

Valleix, F. L. J., Abhandlung über die Neuralgien. Nach der französischen Originalausgabe für deutsche Aerzte übersetzt und nit eige Zusätzen begleitet von K. G. Gruner. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Freis 2 Tair. 20 Sp.

Vierordt, Dr. Karl, Die Lehre vom Arterienpuls in gesunder und kranken Zuständen. Gegründet auf eine neue Methode der bildlichen Dustellung des menschlichen Pulses. Mit sechs Tafeln Abbildungen und in der Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8.

Preis 2 Taf. 10 och

Weber, Dr. H. E., Allgemeine Anatomie des menschlichen Korpers; enthaltend: Die Lehre von den Substanzen, von den durch das Mürzel,
erkennbaren kleinsten Theilen und von den Geweben des menschlichen KorpeMit zwei Tafeln mikroskopischer Abbildungen, gr. 8. (Bildet angleich de
ersten Theil zu Hildebrandt's Handbuch der Anatomie)

ersten Theil zu Hildebrandt's Handbuch der Anatomie.)

Preis 3 Thin
Weber, Ernst Heinrich, Die Lehre vom Tastsinne und Gemeingefühle auf Versuche gegründet. Für Aerzte und Philosophen beschäft
abgedruckt aus Rud. Wagner's Handwörterbuche der Physiologis. gr. 5
Fein Velinap. geh.

Fein Velinpap. geh.

Wundt, Dr. Wilhelm, Die Lehre von der Muskelbewegung. Mit
22 in den Text eingedruckten Holzstichen. Royal-8. Satin. Velinpap. geb.

Preis 1 Thr. 20 Sgr.

# Physik, Mathematik und Astronomie.

Beer, Dr. A., Einleitung in die höhere Optik. Mit 212 in den Text eingedruckten Holzstichen und 2 Tafeln mit 50 Abbildungen in Kupfestich. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 15 Sgr.

Beer, Dr. A., Grundriss des photometrischen Calcüles. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Ihk

Bothe, Dr. Ferdinand, Physikalisches Repetitorium oder die wichtigsten Sätze der elementaren Physik. Zum Zwecke erleichterter Wiederholung übersichtlich zusammengestellt. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 15 Sgr.

Buff, Prof. Dr. H., Zur Physik der Erde. Vorträge für Gebildete über den Einfluss der Schwere und der Warme auf die Natur der Erde. & Fein Velinpap. geh.

Preis 1 Thlr. 5 Sgr.

Dienger, Prof. Dr. J., Ausgleichung der Beobachtungsfehler nach der Methode der kleinsten Quadratsummen. Mit zahlreichen Anwendungen, namentlich auf geodätische Messungen. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Preis 1 Thir. 5 Sgr.

Dienger, Prof. Dr. J., Abbildung krummer Oberflächen auf einander und Anwendung derselben auf höhere Geodäsie. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 20 Sgr.

Duhamel, Lehrbuch der Differential- und Integral-Rechnung mit vielen analytischen und geometrischen Anwendungen. Deutsch von Dr. Wilh. Wagner. In zwei Theilen. Mit in den Text eingedruckten Holzstlehengr. 8. Fein Velinpap. geh.

Fick, Prof. Dr. Adolph, Die medizinische Physik. Zugleich als Supplementband für Mediziner zu sämmtlichen Auflagen von Müller-Poullet's Lehrbuch der Physik. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen gr. 8. Fein Velinpap. geh. In sechs Lieferungen. Preis 3 Talir-

Fliedner, Dr. C., Aufgaben aus der Physik nebst ihren Auflösungen und einem Anhange, physikalische Tabellen enthaltend. Zum Gebrauche für Lehrer und Schüler in höheren Unterrichtsanstalten und besonder zum Selbstunterrichte. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. Zweits verbesserte und vermehrte Auflage. gr. 8. geh.

Erste Abtheilung: Die Aufgaben und physikalischen Tabellen enthaltend.

Preis 15 Sgr.

rick, Prof. Dr. J., Physikalische Technik oder Anleitung zur Ansteilung von physikalischen Versuchen und zur Herstellung von physikalischen Apparaten mit möglichst einfachen Mitteln. Zweite vermehrte und verbesserte Auffage. Mit 810 in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8. Fein Velinpap, geh.

Preis 2 Thlr. 15 Sgr.

ries, Geh. Hofr. Prof. Dr. J. Fr., Versuch einer Kritik der Prinelpien der Wahrscheinlichkeits-Rechnung. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

- Inrting, Prof. P., Das Mikroskop. Theorie, Gebrauch, Geschichte und gegenwärtiger Zustand desselben. Deutsche Originalausgabe, vom Verfasser revidirt und vervollständigt. Aus dem Holländischen übertragen von Dr. Fr. Wilh. Theile. Mit 410 in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Tafel in Farbendruck. gr. 8. Satin. Velinpap. geh. Preis 5 Thlr.
- Harting, Prof.P., Die gebräuchlichsten mikrometrischen Maasse in Decimalbrüchen und in gemeinen Brüchen. Für praktische Mikroskopiker, Separatalsdruck aus Harting's Werke über das Mikroskop. gr. 8. geh. Preis 10 Sgr.
- Heinen, Dr. Franz, Ueber einige Rotations-Apparate, insbesondere den Fessel'schen. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 20 Sgr.
- Hellmuth, J. H., Volks-Naturlehre. Sechszehnte sehr vermehrte
  Auflage. Nach dem Tode des Verfassers zum neunten Male bearbeitet von
  J. G. Fischer. Auch unter dem Titel: Elementar-Naturlehre für Lehrer an
  Seminarien und gehobenen Volksschulen, wie auch zum Schul- und Selbstunterrichte methodisch bearbeitet. 26 Bogen Druck-Velinpap. Mit 294 in den
  Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr.
- Kellner, C., Das orthoskopische Ocular, eine neu erfundene achromatische Linsencombination, welche dem astronomischen Fernrohr, mit Einschluss des dialytischen Röhrs, und dem Mikroskop bei einem sehr grossen Gesichtsfeld ein vollkommen ungekrümmtes, perspectivisch richtiges, seiner ganzen Ausdehnung nach scharfes Bild ertheilt, sowie auch den blauen Rand des Gesichtsraumes aufhebt; zugleich als Anleitung zur Kenntniss aller Umstände, welche zu einer maassgebenden Beurtheilung und richtigen Behandlungsart der optischen Instrumente, insbesondere des Fernrohrs, durchaus nöthig sind. Nebst einem Anhang: Zur Kenntniss und genauen Prüfung der Libellen oder Niveaus, von M. Hensoldt. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
- Such ate umgearbeitete und vermehrte Auflage. In zwei Bänden. Mit über 1500 in den Text eingedruckten Holzstichen, 13 Stablstich-Tafeln, zum Theil in Farbendruck, und einer Photographie. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erschienen ist: Ersten Bandes erste und zweite Lieferung. Preis 1 Thlr.
- Muller-Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 1 Thir.

  Desgleichen zur zweiten Auflage etc. etc. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 15 Sgr.
- linpsp. geh.

  Freis 15 Sgr.

  Freis 16 Sgr.

  Freis 16 Sgr.

  Freis 17 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 18 Sgr.

  Freis 1
- Tüller, Prof. Dr. Joh., Bericht über die neuesten Fortschritte der Physik. In ihrem Zusammenhange dargestellt. In zwei Bänden. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen. Erster Band complet. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 5 Thir.
- Tüller, Prof. Dr. Joh., Grundriss der Physik und Metcorologie.

  Für Lyceen, Gymnasien, Gewerbe- und Realschulen, sowie zum Selbstunterrichte. Mit 580 in den Text eingedruckten Holzstichen. Achte vermehrte
  und verbesserte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

  Preis 2 Thir.

- Müller, Prof. Dr. Joh., Mathematischer Supplementband zum Grundriss der Physik und Meteorologie. Mit 179 in den Text eingedruckten Holsstichen. Nebst besonders gedruckten Audösungen. gr. 8. Fein Velinpap. geb. Preis 25 Sgr.
- Müller, Prof. Dr. Joh., Auflösungen der Aufgaben des mathematischen Supplementbandes zum Grundriss der Physik und Meteorologie, Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8, Fein Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.
- Müller, Prof. Dr. Joh., Anfangsgründe der geometrischen Disciplinen für Gymnasien, Real- und Gewerbeschulen, sowie auch zum Selbstanterrichte gr. 8. Fein Velinpap. geh. In drei Theilen.
  - Erster Theil: Elemente der ebenen Geometrie und Stereometrie. Zweite verbessette und vermehrte Auflage. Mit 141 in den Text eingedruckten Holzstichen, siner-Maassstabstafel und einer Tafel mit vier Transporteuren.

    Preis 15 Sgr.
  - Zweiter Theil: Elemente der ebenen und sphärischen Trigonometrie. Zweile ver besserte und vermehrte Auflage. Mit 25 in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Tafel mit Netzen.
  - Dritter Theil: Elemente der analytischen Geometrie in der Ehene und im Baum. Mit 90 in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Tafel mit Netzen.

Preis 15 Sgr

- Nell, Dr. A. M., Der Planetenlauf, eine graphische Darstellung der Bahnen der Planeten, um mit Leichtigkeit ihren jedesmaligen Ort untw den Gestirnen auf eine Reihe von Jahren voraus zu bestimmen. Mit einem Atlas von fünf Tafeln in Stahlstich, Royal-Quart. gr. 8. Satin. Velinpup. gch. Preis 1 Thir. 5 Sgr.
- Oersted, H. C., Der mechanische Theil der Naturlehre. Mit 248 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.
- Oettinger, Prof. Dr. L., Anleitung zu finanziellen, politischen und juridischen Rechnungen. Ein Handbuch für Staatsmänner, Cameralisten, Kaufleute etc. gr. S. geh. Preis 1 Thlr. 25 Sg.
- Pressler, Prof. Max. Rob., Der Messknecht und sein Praktikum.

  Ein populäres Brieftascheninstrument und Handbüchlein zur möglichst einfachen und selbständigen Erledigung mannigfacher Messungs-, Schätzungs- und Rechnungsarbeiten. Für Schulen und Stände aller Art, insbesondere für die der Forst- und Landwirthschaft und des Baugewerbs-, Ingenieur-, Militär-, Maschinen- und Fabrikwesens. Dritte, wesentlich verbesserte und theilweis gänzlich umge- arbeitete Auflage. Mit 389 in den Text eingedruckten Holzstichen und dem fertigen Messknechts-Instrumente. 8. Fein Velinpap. Elegant in enlejsch Leinen gebunden.
- Pressler, Prof. Max. Rob., Der Messknecht als Mastknecht. Ein einfaches und überraschend sicheres Verfahren, das Lebend- wie das Schlachtgewicht der Thiere, namentlich des Rindviehs, aus dem gemessenen Umfange vollständiget und genauer als nach jeder der bisherigen Band- und Tabellen-Methoden am der Tafel des landwirthschaftlichen Messknechts nach jedem beliebigen landüblichen Maasse und Gewichte abzuleiten. Für Landwirthe, Viehmaster, Viehnandler, sowie zum Gebrauche für landwirthschaftliche Lehranstalten entworfet und beschrieben. Mit 389 in den Text eingedruckten Holzstichen. 8. Fen Velinpap. cart.
- Pressler, Prof. Max. Rob., Der Zeitmessknecht oder der Messknecht als Normaluhr. Ein Brieftascheninstrument und Tabellenwerk zur leichten und bequemen Messung der Zeit und Stellung der Uhren nach der Sonne, sowie zu vereinfachten Ausführung mannigfaltiger bürgerlicher, technischer und wisseschaftlicher Messungs- und Rechnungs-Arbeiten. Für Forst- und Landwirtle, Pfarrer, Lehrer, Behörden, Techniker und Geschäftsleute aller Art, namentlich auf dem Lande und in Provinzialstädten. Zugleich als selbständiges Supplement zu dem größseren und allgemeineren Messknechtswerke: "Der Messknecht und sein Praktikum". Erste Abtheilung: Für Süd- (und Mittel-) Deutschland; zweite Abtheilung: Für Nord- (und Mittel-) Deutschland und alle Lander von gleicher Breitenlage. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen und einem

justirten Messknechtsinstrumente und zwei Schattenstiften. S. Fein Velinpap. In engl. Leinen gebunden. Preis jeder Abtheilung 1 Thir. 5 Sgr.

Prestel, Dr. M. A. F., Das astronomische Diagramm, ein Instrument, mittelst dessen der Stand und Gang einer Uhr, das Azimuth terrestrischer Gegenstände, die Mittagslinie, die Abweichung der Magnetnadel, der Auf- und Untergang der Gestirne bestimmt und andere Aufgaben der astronomischen Geographie und nautischen Astronomie schnell, sicher und bequem ohne Rechnung gelöst werden können. Für Seefahrer, reisende Geographen, Ingenieure, Feldmesser, Uhrmacher etc., sowie für Freunde der praktischen Astronomie. Die Erklärung des Diagramms umfasst zugleich eine genetische Entwicklung der Grundbegriffe der sphärischen Astronomie, die Beschreibung der tragbaren astronomischen Instrumente, eine Anweisung zu den Beobachtungen und zur geographischen Ortsbestimmung, sowie eine Anleitung, die Aufgaben der sphärischen Astronomie auch durch Rechnung zu lösen. Mit 140 in den Text eingedruckten Holzstichen und dem Instrumente (Diagramm nebst Maassstab) am zwei Tafeln. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Reichenbach, Freiherr v., Dr. ph., Physikalisch-physiologische Untersuchungen über die Dynamide des Magnetismus, der Elektricität, der Wärme, des Lichtes, der Krystallisation, des Chemismus in ihren Beziehungen mr Lebenskraft. Zweite verbesserte Auflage. Mit 2 lithogr. Tafeln und 24 in den Text eingedruckten Figuren. In zwei Bänden. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Scheffler, Dr. Hermann, Der Situationskalkul. Versuch einer arithmetischen Darstellung der niederen und höheren Geometrie, auf Grund einer abstrakten Auffassung der räumlichen Grössen, Formen und Bewegungen. Mit 97 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thir. 15 Sgr.

Scheffler, Dr. Hermann, Ueber Gitter- und Bogenträger und über die Festigkeit der Gesaswände, insbesondere über die Ursachen der Explosionen. Zwei Monographien zur Erweiterung der Biegungs- und Festigkeitstheorie. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Schellen, Dr. H., Der elektromagnetische Telegraph in den Hauptstadien seiner Entwickelung und in seiner gegenwärtigen Ausbildung und Anwendung, nebst einem Anhange über den Betrieb der elektrischen Uhren. Ein Handbuch der theoretischen und praktischen Telegraphie für Telegraphenbeamten, Physiker und das gebildete Publikum. Mit 252 in den Text eingedruckten Holzstichen. Dritte gänzlich umgearbeitete, durch die Aufnahme der theoretischen Zweige der Telegraphie wesentlich erweiterte und den neuesten Zuständen des Telegraphenwesens angepasste Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geb. Preis 2 Thir. 8 Sgr.

Schenckel, J., Elementare Arithmetik, theoretisch-praktisch dargestellt für Lehrer an Volksschulen und an den unteren Klassen der Realschulengr. 8. Velinpap. geh. Preis 17½ Sgr.

Schenckel, J., praktisches Rechnenbuch für Schüler in Volksschulen und in den unteren Klassen der Realschulen. Als Beigabe zum Lehrbuch der "elementaren Arithmetik." gr. 8. geb.

Mit Resultaten Preis 15 Sgr., ohne dieselben Preis 121/2 Sgr.

Schlömilch, Prof. Dr. Oskar, Compendium der höheren Analysis.

Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. Zweite völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Ersten Bandes erste und zweite Lieferung.

Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Schmid, Dr. E. E., Physik, anorganische Chemie und Mineralogie.

Für Landwirthe bearbeitet. Mit 258 in den Text eingedruckten Holzstichen.
gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thir. 15 Sgr.

Schödler, Dr. Fr., Das Buch der Natur, die Lehren der Physik,
Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie
umfassend. Allen Freunden der Naturwissenschaft, insbesondere den Gymna-

sien, Real- und höheren Bürgerschulen gewidmet. Eifte wesentlich vermehrie und verbesserte Auflage. Mit 976 in den Text eingedruckten Holastleben, Sternkarten, Mondkarte und einer geognostischen Tafel in Farbendrack. In zwei Theilen. Gross Median, Fein Velinpap, geh.

Erster Theil: Physik, physikalische Geographie, Astronomie und Chemic. Preis 1 Thir. Zweiter Theil: Mineralogie, Geognosie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zac-Preis 1 Thir. 10 Set.

Schrön, Prof. Dr. Ludwig, Siebenstellige gemeine Logarithmen der Zahlen von 1 bis 108000 und der Sinus, Cosinus, Tangenten und Cotangenten aller Winkel des Quadranten von 10 zu 10 Secunden nebst einer Interpolationstafel zur Berechnung der Proportionaltheile. Zweite revidirte Stereotyp-Ausgabe. Gesammt-Ausgabe in drei Tafeln. Imperial-Octav. geh.

Preis 1 Thir. 22 1/2 Sgr.

Um auch einfachere Zwecke mit geringerem Kostenaufwande zu befriedigen, aind aus folgenden Theilen des Werkes für sich verkäufliche Ausgaben gebildet: die Tafel I mit den Logarithmen der Zahlen, für Solche, welche Tafeln für tri-

gonometrische Rechnungen nicht nöthig haben (Preis 20 Sgr.),

die Tafeln I und II mit den Logarithmen der Zahlen und der trigonometrischen Functionen, für Solche, welche auch für trigonometrische Rechnungen der Interpolationstafel nicht bedürfen (Preis 1 Thir. 71/2 Sgr.),

die Interpolationstafel, Tafel III, für Solche, welche diese Tafel für die erste Ausgabe oder für andere Tafeln anzuwenden wünschen (Preis 15 Sgr.).

, Dasselbe Werk. Ungarische Ausgabe. Imperial-Octav. Preis 4 Gulden Oesterr, Wahrung. , Dasselbe Werk. Dänische Ausgabe. Imperial-Octav. Preis 2 Rdlr. 32 Skilling. , Dasselbe Werk. Holländische Ausgabe. Imperial-Octav. Preis 3 Gulden 15 Ct.

Uflacker, J. H., Exempel-Buch für Anfänger und Liebhaber der Algebra. Sechste verbesserte und mit mehreren neuen Aufgaben vermehrte Auflage, herausgegeben von Dr. Hilzheimer. gr. 8. Preis 15 Sgr.

Uflacker, Auflösungen zu J. H. Uflacker's Exempel - Buch für Anfanger und Liebhaber der Algebra. Dritte nach der sechsten Auflage des Exempel Buches eingerichtete verbesserte und vermehrte Aufl. gr. 8. Preis 1 Thir.

Uhde, Prof. Dr. August, Die ebene Trigonometrie zum Gebrauche beim Unterricht und zum Selbststudium. Mit in den Text eingedruckten Holsstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.

Weisbach, Prof. Dr. J., Die neue Markscheidekunst und ihre Anwendung auf bergmännische Anlagen. In 2 Abtheilungen. 4. Fein Velinpap. geh. Erste Abtheilung: Die trigonometrischen und Nivellir-Arbeiten über Tage. Mit 10 zum Theil colorirten Tafeln in Kupferstich und 79 Abbildungen in Hola-

Zweite Abtheilung: Die trigonometrischen und Nivellir-Arbeiten unter Tage. Mit 9 zum Theil colorirten Tafeln, einem Titelbilde und 93 in den Text eingedruck-Preis 4 Thir. ten Holzstichen,

Weisbach, Prof. Dr. J., Die ersten Grundlehren der höheren Analysis oder Differential - und Integralrechnung. Für das Studium der praktischen Mechanik und Naturlehre möglichst populär bearbeitet. Als Supplement zum ersten und zweiten Bande der ersten Auflage und zum dritten Bande (Mechanik der Zwischen- und Arbeitsmaschinen) von Welsbach's Lehrbuche der Mechanik. Mit 38 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.

Weller, F. E., Ausführliches Lehrbuch der ebenen und körperlichen Geometrie zum gründlichen Unterricht an Bürger-, Real- und Gewerbeschulen, Schullehrer-Seminarien und Gymnasien, sowie zum Selbstunterricht, nach einem streng genetischen Versahren bearbeitet. gr. 8. Fein Velinpap. Mit 380 in den Text eingedruckten Holzstichen.

Weller, F. E., Methodischer Leitfaden zum gründlichen Unterricht in der Geometrie für Bürger-, Real- und Gewerbeschulen, SchullehrerSemination und Gymnasien bearbeitet. In zwei Abtheilungen. Erste Abtheilung: Flore Geometrie. Zweite Abtheilung: Kürperliche Geometrie, Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. S. Fein Velinpap, geh. Preis jeder Abthlg. 15 Sgr.

Wiedemann, Prof. Gustav, die Lehre vom Galvanismus und Eichtromagnetismus nebst ihren technischen Anwendungen.

Erster Band. Galvanismus. Mit 201 Holzstichen. gr. 8. Sat. Velinpap. geh. Preis 3 Thir. 26 Sgr.

Zweiter Band. Elektrodynamik, Elektromagnetismus, Diamagnetismus, Induction und Schlusskapitel. Mit zahlreichen Holzstichen. Erste Abtheilung. gr. 8. Sat. Velinpap. geh. Preis 2 Thir. 15 Sgr.

Zernikow, Dr., Die Theorie der Dampfmaschinen, in welcher die physikalischen Eigenschaften und die mechanischen Wirkungen des Dampfes von der ersten Ursache der Dampfbildung, von der Wärme, abhängig gemacht werden. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thir. 10 Sgr.

# Mechanik, Maschinenbau, Baukunst, Zeichnenlehre.

- Duhamel, Lehrbuch der reinen Mechanik. Deutsch bearbeitet für Universitäten, polytechnische und Kriegsschulen, sowie zum Selbstunterrichte von Dr. Wilh. Wagner. Zwei Theile in einem Bande nebst Zusätzen nach der zweiten Auflage des Originals. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
- Engelhardt, J. D. W. E., Sammlung von Erfahrungen, wie bürgerliche Wohngebäude dauerhaft zu construiren, bequem einzurichten, verständig zu verzieren und wohlfeil aufzuführen, sowie zu erhalten sind. Ein Hülfsbuch für Alle, die solche Gebäude aufführen, erwerben oder verbessern wollen. gr. 8. geh.

  Preis 1 Thir. 10 Sgr.
- Frick, Prof. Dr. J., Die Feuerspritze. Anleitung zu deren Bau, Berechnung, Behandlung und Prüfung, für Spritzenfabrikanten, Spritzenmeister, Polizei- und Gemeindebeamte, Löschvereine und Feuerversicherungsgesellschaften. Mit 263 in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8. Fein Velinpap, geh. Preis 2 Thir, 20 Sgr.
- Fürstenberg, S., Anleitung zum Unterricht im Freihandzeichnen mit Rücksicht auf die Methode der Brüder Ferdinand und Alexandre Dupuis nebst einem Anhange: "Vorschule der Perspective". Mit 30 in den Text eingedruckten Figuren und 2 Tafeln. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 25 Sgr.
- , Vorschule der Perspective für den Schul- und Selbstunterricht. Mit 28 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.
- Gilly, D., Handbuch der Landbaukunst, vorzüglich in Rücksicht auf die Construction der Wohn- und Wirthschaftsgebäude, für angehende Baumeister und Ockonomen. 4te sehr vermehrte Aufl., besorgt von F. Triest, 17 Thl. mit sehwarzen Kupf. gr. 8. Preis 3 Thlr. Mit illumin. Kupf. 4 Thlr.
- Linke, Baurath G., Der Bau der Dorn'schen Lehmdächer nach eigenen Erfahrungen, mit Rücksicht auf die dabei vorkommenden Holzeonstructionen und Kostenberechnungen. Mit 1 Kupfertafel, gr. 8. geh. Preis 20 Sgr.
- Linke. Baurath G., Der Bau der flachen Dächer unter Benutzung des Lehms, der Lehmplatten, der verschiedenen Mastic-Compositionen, der Harzplatten, der Pappe, des Asphalts, der künstlichen Erdharze und des Oel-Cements. Mit den dazu gehörigen Holzconstructionen und Kostenberechnungen, und einem Anhange über die Verwendung des Asphalts und einiger künstlichen Bitumen zu Fussböden, Pflasterungen und auderen buulichen Zwecken. Ein Handbuch für Baumeister und Bauherren, nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. Mit 2 grossen Kupfertafeln in Royal-Formal, 52 Constructionszeichnungen und andere Gegenstände enthaltend. Zweite Ausgabe der Schrift: »Der Bau der Dorn'schen Lehmdächer.» gr. 8. geh.

Moll, C. L. und F. Reuleaux, Die Festigkeit der Materialien, namentlich des Guss- und Schmiedeelsens. Zunächst für Ingenieure und polytechnische Schulen. Besonderer Abdruck aus der "Constructionelehre für den Maschinenbau". Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Reuleaux, Prof. F., Constructionslehre für den Maschinenbau. Royal-Octav. Fein Velinpap. geh. Erster Band: Construction der Maschinentheile. Mit einem Atlas von 31 Tafein in Imperial-Format und mit 461 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 12 Thir. 20 Sgr.

Reuleaux, Prof. F., Kurzgefasste Geschichte der Dampfmaschine. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 5 Sgr.

Reuleaux, Prof. F., Der Constructeur. Ein Handbuch zum Gebrauch beim Maschinen-Entwerfen. Für Maschinen- und Bau-Ingenieure, Fabrikanten und technische Lehranstalten. Mit 315 in den Text eingedruckten Holzstichen. Royal-Octav. Fein Velinpapier. geh. Preis 2 Thir, 15 Sgr.

Reuleaux, Prof. F., Ueber den Maschinenbaustil. Ein Beitrag zur Begründung einer Formenlehre für den Maschinenbau. Mit 83 in den Text eingedruckten Holzstichen. (Besonderer Abdruck aus der "Constructionslahre für den Maschinenbau" von demselben Verfasser.) gr. 8. Fein Velinpap. geh Preis 16 Sgr.

Rosengarten, A., Das Buch von den architektonischen Stylarten Eine kurze, allgemeinfassliche Darstellung der charakteristischen Verschiedenheiten der architektonischen Stylarten zur richtigen Verwendung in Knast und Handwerk. Für Architekten, Maler, Bauschulen und Baugewerkachnlen. Handwerker im Allgemeinen und Bauhandwerker im Besonderen und für gebildete Freunde der Kunst und Architektur. Mit 426 in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8. Fein Velinpap, geh. Preis 3 Thir. 15 Sgr. In engl. Leinen cartounirt 3 Thir. 25 Sgr.

Scheffler, Dr. H., Die Prinzipien der kalorischen Maschine von Preis & Sgr. Erikson. 8. geh.

Scheffler, Adolph, Ueber eine rationelle Form der Eisenbahnwagenachsen und die technischen Vorzüge der Gussstahlachsen. Mit einer lithographirten Tafel. gr. 8. Fein Velinpapier, geh.

Schellen, Dr. H., Die Schule der Elementar-Mechanik und Maschinenlehre für den Selbstunterricht angehender Techniker, Mechaniker, Indestrieller, Landwirthe, Bergmänner, Architekten, Banhandwerker, Werkführer, Mühlen- und Fabrikbesitzer sowie für Gewerbe- und Realschulen. Zum Theil nach Delaunay's Cours élémentaire de Mécanique frei bearbeitet. Mit 845 in den Text eingedruckten Holzstichen. 8. Fein Velinpap. geh.

Preis 2 Thir. 24 Sgr.

Scholl, E. F., Der Führer des Maschinisten. Anleitung zur Kenntniss, zur Wahl, zum Ankaufe, zur Aufstellung, Wartung, Instanderhaltung und Feuerung der Dampfmaschinen, der Dampfkessel und Triebwerke. Ein Hand- und Hülfsbuch für Heizer, Dampfmaschinenwärter, angehende Mechaniker, Ingenieure, Fabrikherren, Maschinenbauanstalten, technische Behörden und Gewerbeschulen. Nach selbständiger Erfahrung bearbeitet. Fünfte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 284 in den Text eingedruckten Holzstichen 8. Fein Velinpap. cart. Preis 1 Thir. 25 Sgr.; in engl. Leinen gebunde: Preis 2 Thir. 21/2 Sgr.

Semper, Gottfried, Die vier Elemente der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Bankunde, 8. Fein Veliupap. geh. Preis 20 Sgr.

Semper, Gottfried, Das Königliche Hoftheater zu Dresden. Mit 12 Kupfertafeln, gr. Fol. geh. Preis 6 Thir. 20 Sec.

Voit, A. von, Das chemische Laboratorium der königlichen Akademie der Wissenschaften in München. Unter Mitwiebung von Justus v. Liebig. Nebst einem Atlas mit 13 Tafeln in Quer-Folio, gr. 8. Fein Velingap. Press 5 This.

Weisbach, Prof. Dr. J., Lehrbuch der Ingenieur- und Maschinenmechanik. Mit den nöthigen Hülfslehren aus der Analysis für den Unterricht an technischen Lehranstalten, sowie zum Gebrauch für Techniker bearbeitet. In drel Theilen. Jeder Theil mit etwa 800 bis 1000 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Erster Theil: Theoretische Mechanik. Vierte verbesserte und vervollständigte Preis a Lfrg. 15 Sgr.

Auflage *). Erste bis sechste Lieferung.

der Umtriebsmaschinen.

Zweiter Theil: Statik der Bauwerke und Mechanik Dritte verbesserte und vervollständigte Auflage. Preis 5 Thir. 20 Sgr. Dritter Theil: Die Mechanik der Zwischen- und Arbeitsmaschinen,

" Nur rom ersten Theile erscheint vorläufig eine veue Auflage.

Preis 7 Thir. 15 Sgr.

Weisbach, Prof. Dr. J., Der Ingenieur, Sammlung von Tafeln, Formeln und Regeln der Arithmetik, der theoretischen und praktischen Geometrie sowie der Mechanik und des Ingenieurwesens. Für praktische Geometer, Mechaniker, Architekten, Civilingenieure, Berg- und Hüttenbeamte, Baugewerksmeister und andere Techniker bearbeitet. Dritte neu bearbeitete und wesentlich bereicherte Auflage. In drei Abtheilungen,

Erste Abtheilung: Arithmetik, theoretische und praktische Geometrie. Mit 179 in den Text eingedruckten Holzstichen. Taschenformat. geh.

Zweite Abtheilung: theoretische und praktische Mechanik. Mit 238 in den Text eingedruckten Holzstichen. - Taschenformat. geh. Preis 24 Sgr.

Wernicke, Ad., Lehrbuch der Mechanik in elementarer Darstellung, mit Uebungen und Anwendungen auf Maschinen - und Bau-Constructionen. Für den Unterricht an Gewerbe- und Realschulen, sowie zum Privatstudium, für angehende Ingenieure und Architekten bearbeitet. gr. 8. Satin. Velinpapier. geh. In zwei Theilen.

Erster Theil: Mechanik fester Körper. Mit 376 in den Text eingedruckten Holz-Preis 1 Thir. 25 Sgr.

Zweiter Thell: Mechanik flüssiger Körper. Mit 170 in den Text eingedruckten Holzstichen, Preis 1 Thir. 5 Sgr.

#### Landwirthschaft.

Bolley, Prof. Dr. P. A., Der Mist, seine chemische Zusammensetzung, seine Wirkung als Düngmittel und seine Zubereitungsweise. Für deutsche Landwirthe bearbeitet nach dem Plane von J. Girardin's Vorlesungen über diesen Gegenstand, gehalten an der Landwirthschaftsschule zu Rouen. 8. Preis 15 Sgr.

Dommerich, E., Sollen wir Milchvieh züchten oder kaufen? Ein Beitrag zur Rindviehzucht, gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 71/2 Sgr.

Ellerbrock, Ignatz Joseph, Die holländische Rindviehzucht und Milchwirthschaft, die Zucht, Veredlung und Pflege des Rindviehes, Mastung der Kulber, Melken und Behandlung der Milch; die Bereitung der Butter und der verschiedenen Sorten des berühmten holländischen Käses für den Hausund Handelsbedarf umfassend. Aus der Praxis beschrieben. Mit 71 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr.

Fries, Dr. K. F. E., Lehrbuch des Wiesenbaues. Für Landwirthe, Forstmänner, Cameralisten und Techniker. Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte. Mit 207 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thir.

Fürst zu Salm-Horstmar, Versuche und Resultate über die Nahrung der Pfianzen. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.

Habich, G. E., Die mineralische Düngung, als Grundlage des rationellen Ackerbaues. Den in Cleve versammelten deutschen Landwirthen gewidmet. 8. Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.

Hamm, Dr. Wilhelm, Die Grundzüge der Landwirthschaft. Ein Lehrbuch für den Selbstunterricht und zum Gebrauch in landwirthschaftlichen Lehranstalten. Nach Girardin und Du Breuil's Cours élémentaire d'agriculture selbständig bearbeitet. Zwei Bände. Mit 1834 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis complet 8 Thir.

- Hamm, Dr. Wilh., Die landwirthschaftlichen Geräthe und Maschinen Englands. Mit besonderer Berücksichtigung der landwirthschaftlichen Mechanik und einer Uebersicht der Verhältnisse der englischen Agricultur. Zweite gänzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. Mit 711 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 5 Talr.
- Liebig, Justus von, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. Siebente Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erster Theil: Einleitung. Der chemische Process der Ernährung der Vegetabilien. Preis 3 Talt. Zweiter Theil: Die Naturgesetze des Feldbaues. Preis 2 Thir 15 Sgr.
- Liebig, Justus von, Einleitung in die Naturgesetze des Feldbaues. Besonderer Abdruck aus "Justus von Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. Siebente Auflage." Preis 25 Sgr.
- Liebig, Justus von, Ueber Theorie und Praxis in der Landwirthschaft. gr. 8. Sat. Velinpap. geh. Preis 25 Sgr.
- Liebig, Justus von, Die moderne Landwirthschaft als Beispiel der Gemeinnützigkeit der Wissenschaften. Rede, gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften zu München am 28. November 1861. gr. 8. geh.
- Löffler, Dr. Karl, Das chinesische Zuckerrohr (Kao-lien). Ein Wundergewächs für Agricultur und Industrie, in seiner Verwendung zur Zucker-Alkohol-, Farben- und Papierfabrikation etc., sowie als Nahrungs-, Fütterungund Düngungsmittel. Nach den neuesten Quellen betrachtet. Mit einer colorirten Abbildung der Pflanze. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 20 Sgr.
- Meyer-Altenburg, Dr. C. H., Ein Pfund Stickstoff kaum einen Groschen! Oder F. A. v. Fellenberg-Ziegler's Erfahrungen über die Behandlung und Ausbewahrung des Stalldungers. 2. Auslage. 8. Fein Velinpap. geh.

  Preis 10 Sgr.
- Otto, Prof. Dr. Fr. Jul., Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirthschaftlichen Gewerbe. Die Bierbrauerei und Branntweinbrennerei, die Sprit-, Hefe-, Liqueur-, Essig-, Senf-, Stärke-, Stärkezucker- und Bunkelrübenzuckerfabrikation, die Cider- oder Obstmostbereitung, die Kalk-, Gypund Ziegelbrennerei, Potascheniederei, Oelraffinerie, Butter- und Käsebereitung, das Brotbacken und Seifesieden umfassend. Zum Gebrauche bei Vortragen über die landwirthschaftlichen Gewerbe und zum Selbstunterrichte für Landwirthe, Fabrikanten, Architekten und Ingenieure, Füntte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Zwei Bände. Mit zahlreichen neu gestochenen in den Text eingedruckten Holzstiehen. gr. 8 Fein Velinpap. geh.
- Preis 6 Thir. 12 Sgr. Schleiden, Dr. M. J., und Schmid, Dr. E. E., Encyclopädie der gesammten theoretischen Naturwissenschaften in ihrer Anwendung auf die Landwirthschaft. Mit 500 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Drei Bände. Preis 7 This. 15 Sgr.

Jeder dieser drei Bande ist auch einzeln für den Preis von 2 Thir. 15 Sgr. verkauffich-

# Literatur- und Kunstgeschichte, Philosophie, Psychologie.

Assmann, Prof. Dr. W., Schillers nationale Bedeutung. Eine Festrede bei Schillers Sacularfeier am 10. November 1859 gehalten in Brannschweig. Nebst einer Beigabe: Zeittafel zu Friedrich von Schillers Leben, nach den neuesten Forschungen tabellarisch zusammengestellt. gr. 8. geh.

Preis 5 Sgr.

Feuerbach, Anselm, Nachgelassene Schriften. In 4 Bänden. Mit dem Portrait des Verfassers und 2 Tafein Abbildungen. 8. Fein Velinpap. Preis complet 4 Thir, 20 Sgr.

Erster Band: Leben, Briefe und Gedichte von Anselm Feuerbach. Herausgegeben von Henriette Feuerbach. Mit dem Portrait des Verfassers. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thir. 5 Sgr.

Zweiter und dritter Band; Geschichte der griechischen Plastik. Von Anselm Feuerbach. Herausgegeben von Hermann Hettner. 8. Fein Velinpap. Preis 2 Thir. 10 Sgr.

Vierter Band: Kunstgeschichtliche Abhandlungen. Von Anselm Feuerbach. Herausgegeben von Hermann Hettner. Mit 2 Abbildungen. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thir. 5 Sgr.

lettner, Hermann, Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. In drei Theilen. gr. 8. geh. Erster Theil. Die englische Literatur von 1660 bis 1770.

Preis 2 Thir. 20 Sgr. Gebunden 3 Thir.

Zweiter Theil: Die französische Literatur im achtzehnten Jahrhundert. Preis 2 Thir. 20 Sgr. Gebunden 3 Thir.

Dritter Theil: Die deutsche Literatur im achtzehnten Jahrhundert. Erstes Bucht Vom westphälischen Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Grossen, 1648 bis 1740. Preis 2 Thir. 4 Sgr.

lettner, Hermann, Die romantische Schule in ihrem inneren Zusammenhange mit Göthe und Schiller. 8. geh.

lettner, Hermann, Das moderne Drama. Aesthetische Untersuchungen. 8. geh. Preis 1 Thir. 5 Sgr.

umboldt, Wilhelm von, Aesthetische Versuche über Goethe's Hermann und Dorothea. Dritte Auflage. Mit einem Vorwort von Hermann Hettner, gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

fill. John Stuart, System der deductiven und inductiven Logik. Eine Darlegung der Principien wissenschaftlicher Forschung, insbesondere der Naturforschung. Ins Deutsche übertragen von J. Schiel. Zweite deutsche, nach der funften des Originals erweiterte Auflage. In zwei Theilen. Erschienen ist: Ersten Theiles erste Lieferung, gr. 8. Fein Velinpap, geh. Preis 24 Sgr.

taff, Joachim, Die Wagnerfrage. Erster Theil: Wagner's letate kunstlerische Kundgebung im "Lohengrin". 8. geh. Preis 1 Thir. 15 Sgr.

emper, Gottfried, Wissenschaft, Industrie und Kunst. Vorschläge zur Auregung nationalen Kunstgefühles. Beim Schlüsse der Londoner Industrie-Ausstellung. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 15 Sgr.

tahr, Adolf, Torso. Kunst, Künstler und Kunstwerke der Alten. In zwei Theilen. gr. 8. geh. Preis 6 Thir,

Vaitz, Dr. Th., Allgemeine Pädagogik. gr. 8. geh.

Preis 2 Thir. 10 Sgr.

Vaitz, Dr. Th., Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft. Preis 3 Thir. 10 Sgr. gr. B. geh.

ur Erinnerung an F. L. W. Meyer, den Biographen Schröder's. Lebensskizze nebst Briefen von Bürger, Forster, Göcking, Gotter, Herder, Preis 2 Thir. 20 Sgr. Heyne, Schröder u. A. 2 Theile. 8. geh.



### Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

### Graham-Otto's

# ausführliches Lehrbuch der Chemie.

#### Vierte umgearbeitete Auflage.

4 Bande, in 8 Abtheilungen (Theilen). gr. 8. Satinirt. Velinpapier. Geh.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen und einer farbigen Stahlstichtafel.

#### Die vierte Auflage

von Graham-Otto's ausführlichem Lehrbuche der Chemie erscheint in vier Bänden, von denen

- der erste, in zwei einzeln verkäuflichen Abtheilungen (Theilen), das Physikalische und Theoretische der Chemie, bearbeitet von den Herren Buff, Kopp und Zamminer, Professoren an der Universität Giessen;
- der zweite, in drei Abtheilungen (Theilen), die anorganische Chemie, bearbeitet von Herrn Medicinalrath Otto, Professor am Collegio Carolino zu Braunschweig;
- der dritte und vierte, in drei Abtheilungen (Theilen), die organische Chemie, bearbeitet von Herrn Kolbe, Professor an der Universität Marburg, enthält.

Jeder dieser Bände besteht unabhängig von den übrigen auch als selbständiges Werk.

Von dieser vierten Auflage des Gesammtwerkes sind

- der erste Band, in zwei Abtheilungen (Theilen), gleich vollständig (Preis der ersten Abtheilung 3 Thlr., der zweiten 2 Thlr.);
- vom zweiten Bande, von jeder der drei Abtheilungen (Theilen), die erste und zweite Lieferung, jede Lieferung zum Preise von 15 Sgr., ausgegeben;
- vom dritten und vierten Bande erschienen bereits der dritte Band vollständig (Preis 5½ Thlr.) und vom vierten die Lieferungen 1 bis 9 (Preis jeder Lieferung ½ Thlr.).

Die ferneren Lieferungen folgen sich thunlichst rasch.

Die typographische Räumlichkeit ist durch etwas engern Satz, bei ungemein klarem Schnitt der Typen und dem sorgfältigsten Drucke, wesentlich erweitert; auch ist die Zahl der Abbildungen sehr vermehrt worden. Doch bleibt der Preis der der früheren Auflagen, nämlich 1 Thlr. für jede Doppellieferung von 12 Bogen.

Jede Buchhandlung ist ausserdem in den Stand gesetzt, auf 6 auf einmal bezogene Exemplare ein Frei-Exemplar zu gewähren, was da, wo mehrere leicht für den Ankauf einer Anzahl Exemplare zusammentreten können, bei Lehranstalten, in pharmaceutischen und gewerblichen Kreisen, von Interesse sein dürfte.

Braunschweig, im August 1863.

Friedrich Vieweg und Sohn.

Mit Kupfertafeln und in den Text eingedrackten Holsstichen.

#### Erschienen sinds

Ersten Bandes erste Gruppe: Die chemische Technologie des Wa-

Vom Herausgeber, Mit 80 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 2 Ersten Bandes zweite Gruppe: Das Beleuchtungswessen. In zwei Abth gen. Vom Herausgeber und Dr. G. Wiedemann, Professor am Pul-nieum zu Braunschweig. Mit Kupfertafein und 231 in den Text eingedri Holzstichen, Preis 2 Talr.

Zweiten Bandes zweite Gruppe: Die Fahrikation chemischer Product thierischen Abfallen. Von Dr. Hugo Flock, Assistent an der S polytechnischen Schule, Lehrer der Physik und Chemie so der chirur medicinischen Ausdemie zu Dresden. Mit 46 in den Text eingestruckten stichen. Press 1 Thir.

Dritten Bandes crate Gruppet Die Glasfabrikation, Von W. Stnin, Pro der Chemie an der polytechnischen Schule zu Dresden. Mit 283 In den

ningedruckten Holzstichen. Preis 1 Thir. 10 Sgr.

Siebenter Band: Die Metallurgie. Von Dr. C. Stolzel, Lehrer der Chemi Technologie an sier Konigl, Kreis-Gewerbeschute zu Nürzberg. Erate Liefe Atlgemeiner Theil. Mit 158 in den Text eingedrackten Holzstichen. 1 Thb. 20 Sgr.


Jede Geoppe erscheint selbständig und ist für sich verkäuslich. Ein Ersei

der Gruppen in bestimmter Keihenfolge ist nicht besbeichtigt.

Dieses Werk bat seit Jahren die Thatigkeit des Herrn Herausgebers, dier 1 Mitarbeiter und des Verlegers lebhaft in Anspruch genommen. Es darf dem ! schen Pahlikum nach Plan, Ausführung der Bearbeitung. Ausstattung und ampfohlen werden.

Es ist bei dem raschen Verschreiten der chemischen Technalogie ein cu denes Redurinias geworden, das serstreute reichnaltige Material, welches di sche Liberatur in den letzten Jahren lieferte, zu sammeln, au sichten und das Br bare Gersichtlich zu ordnen. Nur der geringere Theil der Thatsachen, darch sich der Umschwang in den Gewerben kand giebt, findet sieb ohne Entatelle technischen Zeitschriften, und was verschwiegen, was zu viel gesagt ist. Invan nur durch eigene Beshachtung oder perafinliche Beniehung au

	·		
		•	
-			
,			



	•		
		•	
-			
•			

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

		-	- Dui	-
1				_
-			-	
-				
	-			-
	-			_
	-		1	
_			-	
			-	
				-
	-		1	4
	-		1	1
_			1-	Л
			-	а
	1			
410	-	_		

